brother

Guide de l'utilisateur



Comment utiliser la documentation

Merci d'avoir acheté un appareil Brother! La lecture de la documentation vous aidera à tirer la meilleure partie de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans cette documentation.

IMPORTANT	<u>IMPORTANT</u> signale une situation potentiellement dangereuse, susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement de l'équipement.
REMARQUE	Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée ou donnent des conseils quant à l'interaction de l'opération avec d'autres fonctions.
Gras	Les caractères gras identifient les touches sur l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
Italique	Les <i>caractères italiques</i> mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

REMARQUE

- Pour les utilisateurs DSmobile 720D : Ce guide utilise les écrans du DSmobile 620 à moins qu'il n'en soit indiqué autrement.
- Si vous utilisez une tablette qui fonctionne avec Windows[®], vous pouvez faire vos choix, soit en touchant l'écran ou en cliquant avec la souris.

Marques de commerce

Le logo Brother, Brother et DSmobile sont des marques de commerce de Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows et Windows Vista sont soit des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Nuance, le logo Nuance, et PaperPort sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de produit des sociétés qui apparaissent sur les produits Brother, les documents liés à ceux-ci et sur tous les autres matériaux sont les marques de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Table des matières

1	Informations générales	1
	Présentation du scanner Indications des voyants DEL	1 2
2	Installation du pilote du scanner et du logiciel de numérisation	3
	Pour les utilisateurs de Windows [®] Pour les utilisateurs Macintosh	3 5
3	Fiches techniques des documents	6
	Documents acceptables Documents non conformes Les documents recommandés pour une utilisation avec la feuille de support	6 8 8
4	Préparation de la numérisation	10
	Chargement d'un document Chargement de la feuille de support Conseils importants sur la feuille de support	10 11 12
5	Applications de numérisation et configurations	13
5	Applications de numérisation et configurations Choisissez votre logiciel de numérisation Utilisation de DSmobileCapture (pour Windows [®]) Changement de paramètres de numérisation DSmobileCapture (pour Windows [®]) Paramètres des fichiers Réglage du l'image	13 13 14 16 16 17
5	Applications de numérisation et configurations Choisissez votre logiciel de numérisation Utilisation de DSmobileCapture (pour Windows [®]) Changement de paramètres de numérisation DSmobileCapture (pour Windows [®]) Paramètres des fichiers Réglage du l'image Paramètres du papier Aperçu de la configuration Paramètres des options	13 13 14 16 16 17 18 20 21
5	Applications de numérisation et configurations Choisissez votre logiciel de numérisation	13
5	Applications de numérisation et configurations Choisissez votre logiciel de numérisation Utilisation de DSmobileCapture (pour Windows [®]) Changement de paramètres de numérisation DSmobileCapture (pour Windows [®]) Paramètres des fichiers Réglage du l'image Paramètres du papier Aperçu de la configuration Paramètres des options Les paramètres du dispositif d'impression Information Utilisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Réglage du l'image Paramètres des numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Réglage du l'image Paramètres des fichiers	13 13 14 16 16 16 17 18 20 21 22 23 23 24 25 25 27
5	Applications de numérisation et configurations Choisissez votre logiciel de numérisation Utilisation de DSmobileCapture (pour Windows®) Changement de paramètres de numérisation DSmobileCapture (pour Windows®) Paramètres des fichiers Réglage du l'image Paramètres du papier Aperçu de la configuration Paramètres du dispositif d'impression Information Utilisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Réglage du l'image Paramètres des sites de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) Réglage du l'image Paramètres des sites Paramètres des soptions Information	13 13 14 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30

	Les boutons de numérisation dans le Panneau de boutons	
	de Button Manager V2 (pour Windows®)	
	Numeriser vers une image	
	Numérisation vers un courriel	
	Numérisation vers une imprimante	35
	Numérisation vers un dossier partagé	36
	Numérisation vers un serveur FTP	
6	Étalonnage du scanner	37
	Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Windows®)	
	Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Macintosh)	
7	Maintenance du scanner	42
	Nettoyage de l'extérieur de votre scanner	42
	Nettoyage de l'intérieur de votre scanner	
8	Dépistage des pannes	44
	Messages d'erreur et d'entretien	44
	Dépistage des pannes	45
Α	Annexe A	50
	Fiches techniques	
	Généralités	
	Scanner	51
	Interfaces	52
	Configuration requise pour l'ordinateur	
В	Annexe B	53
	Contactez Brother	53
	Enregistrement de votre produit	53
	Foire Aux Questions (FAQ)	53
	Pour le service à la clientèle	54
	Soutien technique (pour PageManager et BizCard)	55

Informations générales

Présentation du scanner

Avant



- 1 Capot supérieur
- 2 Bouton Démarrer

(Pour Windows[®])

Appuyez sur ce bouton pour lancer le processus de numérisation en utilisant Button Manager V2. Pour obtenir plus d'informations, voir *Utilisation de Button Manager V2 (pour Windows[®])* à la page 31.

- 3 Guide-papier
- 4 Fente d'alimentation
- 5 Bord gauche

Informations générales

Arrière



- 1 Port micro-USB
- 2 Fente d'éjection de papier

Indications des voyants DEL

Indication de voyant DEL	État de l'appareil
Pas d'allumage du voyant	L'appareil n'est pas connecté à votre ordinateur.
\bigcirc	
Voyant vert	L'appareil est prêt pour la numérisation.
\bigcirc	
Clignotant vert	L'appareil numérise un document.
Clignote en rouge rapidement	Une erreur s'est produite. Le capot supérieur est ouvert ou un document est coincé.

Installation du pilote du scanner et du logiciel de numérisation

Pour les utilisateurs de Windows[®]

REMARQUE

2

- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.
- NE branchez PAS le câble micro-USB à ce stade.
- Si votre ordinateur ne dispose pas d'un lecteur de DVD-ROM, si le DVD-ROM fourni ne contient pas de pilotes pour votre système d'exploitation, ou si vous souhaitez télécharger les manuels et les utilitaires, visitez la page de votre modèle à <u>support.brother.com</u>
- 1 Insérez le DVD-ROM.
- 2 Lorsque l'écran Configuration s'affiche, cliquez sur Installer le pilote de scanner et suivez les instructions à l'écran.

Configuration	
DSmobile620	brother
Menu principal	
Package pilotes et logiciels	
Guide de l'utilisateur	
Applications supplémentaires	10 M
Support Brother	
Enregistrement en ligne	
(C) 2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.	⇒ Précédent + I Quitter

REMARQUE

- Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, allez à **Poste de travail (Ordinateur)**, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **AutoRun.exe**.
- Lorsque vous installez le pilote de scanner, **DSmobileCapture** (une application de numérisation) sera installé en même temps. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de DSmobileCapture, voir *Utilisation de DSmobileCapture (pour Windows*[®]) à la page 14.

- 3 Cliquez sur Applications supplémentaires pour installer l'une de ces applications lors de la configuration.
 - Button Manager V2 : la numérisation et le stockage de documents (dans des destinations spécifiées)
 - PaperPort™ 12SE : la numérisation, l'édition et la gestion de documents
 - Presto! BizCard 6 : la numérisation, l'édition et la gestion de cartes de visite

Applications supplémentaires	
DSmobile620	brother
Applications supplémentaires	
Staller ButtonManager	
Staller PaperPort	\sim
Staller BizCard	Aller
	the second second
(C) 2013 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.	⇒ Précédent + l¶ Quitter

REMARQUE

Pour obtenir plus d'informations sur l'application de numérisation qui fonctionnera le mieux pour vous, voir *Choisissez votre logiciel de numérisation* à la page 13.

Installation du pilote du scanner et du logiciel de numérisation

Pour les utilisateurs Macintosh

REMARQUE

- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que vous êtes connecté avec des droits d'administrateur.
- NE branchez PAS le câble micro-USB à ce stade.
- Si votre ordinateur ne dispose pas d'un lecteur de DVD-ROM, si le DVD-ROM fourni ne contient pas de pilotes pour votre système d'exploitation, ou si vous souhaitez télécharger les manuels et les utilitaires, visitez la page de votre modèle à support.brother.com
- 1 Insérez le DVD-ROM.
- Double-cliquez sur l'icône DVD, puis double-cliquez sur DS-620 (DS-720D).
- 3 Double-cliquez sur Brother DS-620 (DS-720D) et suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote du scanner.



REMARQUE

Lorsque vous installez le pilote de scanner, **DSmobileCapture** (une application de numérisation) sera installé en même temps. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de DSmobileCapture, voir *Utilisation de DSmobileCapture (pour Macintosh)* à la page 24.

- 4 Cliquez sur un de ces dossiers pour installer l'application pendant la configuration.
 - Presto! PageManager 9 : la numérisation, l'édition et la gestion de documents
 - Presto! BizCard 6 : la numérisation, l'édition et la gestion de cartes de visite

REMARQUE

- En cliquant sur Presto! PageManager ou Presto! BizCard vous amènera au site Web de NewSoft Technology Corporation. Téléchargez l'application depuis ce site.
- Pour obtenir plus d'informations sur l'application de numérisation qui fonctionnera le mieux pour vous, voir Choisissez votre logiciel de numérisation à la page 13.

3

Fiches techniques des documents

Documents acceptables

Papier standard	Longueur	Numérisation d'un seul côté 3,5 à 32 po (90 à 812,8 mm)		
		Numérisation recto verso (DS-720D uniquement) 3,5 à 16 po (90 à 406,4 mm)		
	Largeur	2,2 à 8,5 po (55 à 215,9 mm)		
	Poids	16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²)		
		Pour numériser un document plus mince, utilisez la feuille de support (voir <i>Chargement de la feuille de support</i> à la page 11		
	Nombre maximum de pages	1 page (1 feuille)		
	Format de papier standard	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	
		A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	
		A6	4,1 $ imes$ 5,8 po (105 $ imes$ 148 mm)	
		A7	2,9 imes4,1 po (74 $ imes$ 105 mm)	
		A8	2,0 imes 2,9 po (52 $ imes$ 74 mm)	
		B5	7,2 × 10,1 po (182 × 257 mm)	
		B6	5,0 × 7,2 po (128 × 182 mm)	
		B7	3,6 imes 5,0 po (91 $ imes$ 128 mm)	
		B8	2,5 imes 3,6 po (64 $ imes$ 91 mm)	
		Légal	8,5 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	
		Lettre	8,5 imes 11 po (215,9 $ imes$ 279,4 mm)	

Cartes en plastique	Longueur	1,57 à 3,4 po (40 à 86 mm)
(DS-620 : artes non embossées uniquement)	Largeur	1,57 à 3,4 po (40 à 86 mm)
	Taille standard (ISO)	$3,37\times2,13\times0,03$ po (85,6 \times 54,0 \times 0,76 mm)
	Matériau	Plastique (PET)
	Туре	Carte en plastique telle que permis de conduire ou une carte d'assurance
	Épaisseur	Moins de 0,031 po (0,8 mm)
	Nombre maximum de pages	1 page (1 feuille)

Fiches techniques des documents

Reçu	Longueur	Numérisation d'un seul côté 3,5 à 32 po (90 à 812,8 mm)
		Numérisation recto verso (DS-720D uniquement) 3,5 à 16 po (90 à 406,4 mm)
	Largeur	2,2 à 8,5 po (55 à 215,9 mm)
	Épaisseur	Plus de 0,016 po (0,04 mm)
	Nombre maximum de pages	1 page (1 feuille)

Documents non conformes

- Documents avec trombones ou agrafes
- Documents avec de l'encre humide
- Tissus, feuilles métalliques, feuilles de rétroprojection
- Supports brillants ou à reflets
- Cartes en plastique embossées
- Les documents qui dépassent l'épaisseur recommandée

Les documents recommandés pour une utilisation avec la feuille de support

Utilisez la feuille de support fournie lorsque vous numérisez les types de documents suivants :

- Documents avec une feuille de papier carbone au dos
- Documents écrits au crayon
- Documents d'une largeur inférieure à 2,2 po (55 mm)
- Documents d'une longueur inférieure à 3,5 po (90 mm)
- Documents d'épaisseur inégale, par exemple des enveloppes
- Documents très froissés ou gondolés
- Documents pliés ou endommagés
- Documents utilisant du papier calque
- Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- Documents imprimés sur du papier perforé
- Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (ni carré ni rectangulaire)
- Documents sur lesquels des photos, des notes ou autocollants sont apposés
- Documents utilisant du papier sans carbone
- Documents utilisant du papier pour feuille mobile ou tout papier avec des trous
- Négatifs photographiques

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la feuille de support lors de la numérisation, voir *Chargement de la feuille de support* à la page 11.

ATTENTION

Pour éviter de vous couper, ne faites pas glisser et ne frottez pas votre main ou vos doigts le long de la feuille de support.

IMPORTANT

- N'exposez pas la feuille de support à la lumière directe du soleil, ou dans une zone soumise à des températures élevées et à une forte humidité, sinon la feuille de support risque de se déformer.
- Ne pas placer d'objets lourds ou de grande taille sur la feuille de support lorsqu'elle est couchée à plat.
- Ne pas plier ou tirer la feuille de support. Si elle est endommagée, la feuille de support risque de ne pas être adaptée à la numérisation, et ne doit pas être utilisée.

Préparation de la numérisation

Chargement d'un document

IMPORTANT

- Insérez une seule page à la fois dans le scanner. Insérez la page suivante uniquement après que la première page ait été complètement numérisée. L'insertion de plus d'une page à la fois pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Ne tirez PAS sur un document en cours d'introduction dans le chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé ou attaché par des trombones, de la colle ou du papier adhésif.
- N'essayez PAS de numériser un carton ou tissu.

REMARQUE

- Veillez à ce qu'il ait assez d'espace derrière la fente d'éjection de papier. Le document numérisé sera éjecté par l'arrière du scanner.
- Veillez à ce que les documents qui contiennent de l'encre ou du liquide correcteur soient complètement secs.
- Certains types de cartes en plastique peuvent être rayées lors de leur numérisation. Pour éviter d'endommager la carte, nous vous recommandons d'utiliser la feuille de support. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Chargement de la feuille de support* à la page 11.
- Placez votre document ① face vers le haut dans la fente d'alimentation ① et alignez le bord gauche de la page avec le bord gauche de la fente d'alimentation ③.
 Pour numériser une carte en plastique ①, fixez préalablement le bord supérieur de la carte dans la fente d'alimentation ② et alignez le bord gauche de la carte avec le bord gauche de la fente d'alimentation ③.
 Pour le DS-720D : Lorsque vous effectuez une numérisation recto verso, insérez la première page face sur le dessus dans la fente d'alimentation.
- 2 Faites glisser le guide-papier 4 jusqu'à ce qu'il touche le côté droit du document.
- Insérez délicatement le document jusqu'à ce que vous sentiez le bord supérieur toucher l'intérieur du scanner.



Chargement de la feuille de support

REMARQUE

Veillez à ce que les documents qui contiennent de l'encre ou du liquide correcteur soient complètement secs.

Placez le document que vous souhaitez numériser dans le coin gauche de la feuille de support et alignez le haut du document avec le coin supérieur gauche de la feuille de support.



- Placez la feuille de support ①, face vers le haut, avec le bord noir en premier dans la fente d'alimentation ② et alignez le bord gauche de la feuille de support avec le bord gauche de la fente d'alimentation ③.
- **3** Faites glisser le guide-papier **4** contre le côté droit de la feuille de support.
- Insérez délicatement la feuille de support jusqu'à ce que vous sentiez le bord supérieur toucher l'intérieur du scanner.



Conseils importants sur la feuille de support

- Pour éviter les bourrages de document, ne chargez pas la feuille de support à l'envers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement de la feuille de support à la page 11.
- Pour éviter les bourrages de document, ne placez pas plusieurs documents de petit format en même temps dans la feuille de support. Insérez un seul document à la fois dans la feuille de support.
- N'écrivez pas sur la feuille de support. L'écriture risque d'apparaître sur les documents numérisés. Si la feuille de support se salit, nettoyez-la avec un chiffon sec.
- Ne laissez pas des documents dans la feuille de support pendant une période prolongée. L'impression sur les documents peut déteindre sur la feuille de support.

Applications de numérisation et configurations

Choisissez votre logiciel de numérisation

Après avoir téléchargé les pilotes de scanner, sélectionnez un logiciel de numérisation pour l'enregistrement des images numérisées vers votre ordinateur. Brother a fourni plusieurs options pour vous sur le DVD-ROM; utilisez ce tableau pour vous aider à déterminer quelles sont les applications de numérisation incluses qui fonctionneront le mieux pour vous :

Logiciel	Fonction	Pour plus d'informations
DSmobileCapture	La numérisation, la navigation et le classement de documents	Pour Windows [®] : Reportez-vous à la section <i>Utilisation de DSmobileCapture</i> <i>(pour Windows[®])</i> à la page 14.
		Pour Macintosh : Reportez-vous à la section <i>Utilisation de DSmobileCapture</i> <i>(pour Macintosh)</i> à la page 24.
Button Manager V2 (Windows [®] seulement)	La numérisation et le stockage de documents (dans des destinations spécifiées)	Voir les instructions d'utilisation du logiciel ou <i>Utilisation de Button Manager V2 (pour</i> <i>Windows</i> [®]) à la page 31.
Nuance PaperPort [™] 12SE (Windows [®] seulement)	La numérisation, la numérisation OCR, l'édition et la gestion de documents	Voir les instructions d'utilisation du logiciel.
Presto! PageManager 9 (Macintosh seulement)	La numérisation, la numérisation OCR, l'édition et la gestion de documents	Voir les instructions d'utilisation du logiciel.
Presto! BizCard 6	La numérisation, l'édition et la gestion de cartes de visite	Voir Presto! Manuel de l'utilisateur BizCard qui sera téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous téléchargez le logiciel.

REMARQUE

En cliquant sur **Presto! PageManager** ou **Presto! BizCard** vous amènera au site Web de NewSoft Technology Corporation. Téléchargez l'application depuis ce site.

Utilisation de DSmobileCapture (pour Windows[®])

- Connectez le câble micro-USB fourni au port micro-USB sur votre scanner. Connectez le câble à l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur le raccourci **DSmobileCapture** sur 🚔 votre ordinateur.
- 3 La boîte de dialogue Sélection du modéle de scanner apparaît. Sélectionnez TWAIN sous Type de pilote, sélectionnez Brother DS-620 (DS-720D) sous Modèle de scanner, puis cliquez sur OK.







5 Modifiez les paramètres de numérisation, si nécessaire.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres, voir *Changement de paramètres de numérisation DSmobileCapture (pour Windows[®])* à la page 16.

Applications de numérisation et configurations

6 Insérez un document dans votre scanner.





Une miniature de l'image numérisée apparaît dans l'écran DSmobileCapture et l'image numérisée est enregistrée dans le répertoire que vous aviez spécifié à l'étape 5. Assurez-vous des résultats de la numérisation.

8 Pour une numérisation continue, insérez le document suivant dans le scanner quand l'écran Attente nouv. tâche... apparaît. Lorsque le document est inséré, la numérisation démarre automatiquement. Pour arrêter la numérisation continue, cliquez sur ANNUL. sur l'écran Attente nouv. tâche...

Attente nouv. tâche		
Temps restant :	17	seconde(s)
Insérez du papier o	dans le o	chargeur manuel.
A	NNUL.	

REMARQUE

- Pour modifier le délai d'attente pour la prochaine tâche, voir Paramètres du papier à la page 18.
- Pour enregistrer plusieurs documents en un seul fichier, choisissez PDF (multi-pages) ou TIFF (multipage) depuis la liste déroulante de Format fichier.

Changement de paramètres de numérisation DSmobileCapture (pour Windows[®])

Paramètres des fichiers

(1)	(2)	(3)	(4) (5)
🖶 DSm (bileCapture (TWAIN) - Brother DS-620			
Fichier Vue			
Scan Format fichie	r JPEG		
Prêt			NUM

(1)	Instal.	Modification des propriétés du scanner.
(2)	Format fichier	Modification du format de fichier.
		Sélectionnez le format que vous souhaitez depuis la liste déroulante.
(3)	Chemin	Spécifiez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.
(4)	Ajuster page	Vous pouvez afficher et ajuster la taille de l'image numérisée.
		Vous ne pouvez pas utiliser Ajuster page quand PDF ou PDF (multi-pages) est choisi dans Format fichier .
(5)	Taille réelle (100 %)	Vous pouvez afficher l'image numérisée dans Taille réelle (100 %).
		Vous ne pouvez pas utiliser Taille réelle (100 %) quand PDF ou PDF (multi-pages) est choisi dans Format fichier .

Réglage du l'image

503

Cliquez sur **Instal.** , puis cliquez sur l'onglet **Image** pour choisir le type d'image et pour définir les paramètres de numérisation de base.

REMARQUE

Cette image provient du DS-720D.



(1)	Boîte de sélection de l'image	Choisissez le type de document que vous souhaitez numériser.
(2)	Duplex (DS-720D uniquement)	Cochez la case Duplex pour effectuer une numérisation recto verso (2 côtés).
(3)	Luminosité	Permet de régler la luminosité d'une image. La plage est de -100 à +100 . La valeur par défaut est 0 .
(4)	Contraste	Permet de régler la plage d'écart entre les zones les plus sombres et les plus claires de l'image. La plage est de -100 à +100 . La valeur par défaut est 0 .
(5)	Résolution	Détermine la qualité de l'image numérisée. La valeur par défaut est de 200 dpi .
(6)	Inverser	Inverser la luminosité et les couleurs dans l'image.
(7)	Profils	Enregistrer ou modifier les paramètres de numérisation dans la boîte de dialogue des propriétés du scanner.
(8)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.

Paramètres du papier

Cliquez sur Instal.

, puis cliquez sur l'onglet **Papier** pour définir les valeurs liées à la production de l'image.



(1)	Recadrage	Recadrage vous permet de capturer une partie du document numérisé.		
		■ Auto.		
Choisissez Auto. pour permettre au log taille du document. Utilisez cette option tailles.		Choisissez Auto. pour permettre au logiciel d'ajuster la fenêtre de rognage selon la taille du document. Utilisez cette option pour des lots de documents de différentes tailles.		
		Ajuster pour le transfert		
		Choisissez Ajuster pour le transfert si vous voulez avoir la possibilité de définir la zone à numériser. Utilisez pour des lots de documents de mêmes tailles.		

(2)	Zone de numérisation	Choisissez votre format de papier depuis la liste déroulante ou créez un format de papier personnalisé en cliquant sur Ajouter depuis la liste déroulante.
		Si vous avez sélectionné Ajuster pour le transfert dans Recadrage (1), définissez le Décalage X et le Décalage Y ou spécifiez la Largeur et la Longueur pour redéfinir la zone de numérisation. La Zone d'affichage (4) dans cet écran affiche le positionnement de l'image lorsque vous modifiez les valeurs.
		• Décalage X - la distance entre le bord gauche du document et le bord gauche de la zone numérisée.
		Décalage Y - la distance entre le bord supérieur du document et le bord supérieur de la zone numérisée.
		Largeur - la largeur de la zone numérisée.
		Longueur - la longueur de la zone numérisée.
		• Utilisez ces flèches (ou votre souris) pour déplacer la zone de numérisation,
		vous pouvez afficher les résultats dans la Zone d'affichage de cet écran.
(3)	Ajustement	Ajustement vous permet d'ajouter une marge spécifique à gauche, à droite, en haut et en bas de votre image. Cela peut aider à réduire le risque de rognage des coins sur les images inclinées. Sélectionnez une valeur de 0 à +5 mm. Le résultat de l' Ajustement n'apparaîtra pas dans la Zone d'affichage .
(4)	Zone d'affichage	Affiche le positionnement de l'image lorsque vous modifiez les valeurs dans la Zone de numérisation (2).
(5)	Unité	Unité vous permet de définir votre système de mesure préféré. Sélectionnez Pouces , Millimètres ou Pixels depuis la liste déroulante.
(6)	Délai de transfert	Le Délai de transfert vous permet de définir le laps de temps (en secondes) que le scanner attendra avant de commencer automatiquement à numériser une fois la première tâche de numérisation terminée. Quand vous avez beaucoup de documents distincts qui doivent être numérisés avec les mêmes paramètres de numérisation, cette fonctionnalité est particulièrement utile. La valeur de temps par défaut est de 30 secondes.
		La plage de valeur est de 0 à 60 secondes.
(-)		

Aperçu de la configuration

Cliquez sur **Instal.** unis sur l'onglet **Aperçu** pour prévisualiser votre image avant la numérisation finale et ainsi configurer correctement votre zone de numérisation.

Cons 0 1 2 3 4 5 7 8 9 VM&B VM		Options Imprime	ir information			
✓ N&S 0 <th>Gris</th> <th></th> <th>0</th> <th>1 2 3 4 5</th> <th>6789</th> <th></th>	Gris		0	1 2 3 4 5	6789	
Zone de numérisation: 1 ISO A4 - 210 x 297 mm • • Potrait • Paysage Décalage X: 0.00 Décalage Y: 0.00 Largeur: 8.26 Longueur: 11.69 Unité: Cm © La zone sélect. s'applique à tous les modes	✓ N&B		°			
Zone de numérisation: 2 ISO A4 - 210 x 297 mm • • Potrait • Paysage Décalage X: 0.00 Décalage Y: 0.00 Largeur: 8.26 Longueur: 11.69 Unité: Cm © La zone sélect. s'applique à tous les modes			1-			
Zone de numérisation: ISO A4 - 210 x 297 mm Potrait Paysage Décalage X: 0.00 Ibécalage Y: 0.00 Index Largeur: 8.26 Inté: Cm 11 12 13 14			2 -			
Zone de numérisation: ISO A4 - 210 x 297 mm ® Portrait Paysage Décalage X: 0.00 x Décalage Y: 0.00 x Largeur: 8.26 Longueur: 11.69 x 11 12 13 14			3 -			
Zone de numérisation: ISO A4 - 210 x 297 mm Potrait Paysage Décalage X: 0.00 x Décalage Y: 0.00 x 10 Largeur: 8.26 11 12 13 14			4-			
ISO A4 - 210 x 297 mm 6 • Portrait Paysage Décalage X: 0.00 7 Décalage Y: 0.00 Largeur: 8.26 Longueur: 11.69 Unité: Cm Il a zone sélect. s'applique à tous les modes	Zone de numérisa	ation:	5 -			
	ISO A4 - 210 x 2	97 mm	• 6			
Décalage X: 0.00 • Décalage Y: 0.00 • Largeur: 8.26 • Longueur: 11.69 • Unité: Cm • La zone sélect. s'applique à tous les modes 14	Portrait	Paysage	7 -			
Décalage Y: 0.00 Largeur: 8.26 Longueur: 11.69 Unité: Cm La zone sélect. s'applique à tous les modes 10 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14	Décalage X:	0.00	9-			
Largeur: 8.26 Longueur: 11.69 Unité: Cm La zone sélect. s'applique à tous les modes 14	Décalage Y:	0.00	10 -			
Longueur: 11.69 Unité: Cm La zone sélect. s'applique à tous les modes 12 - 13 - 13 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14	Largeur:	8.26	11 _			
Unité: Cm 13 - I La zone sélect. s'applique à tous les modes 14 -	Longueur:	11.69	12			
La zone sélect. s'applique à tous les modes	Unité:	Cm	13			
	I a zone sélec	t s'applique à tous les mor	14 - 14 -			

(1)	Fenêtre d'aperçu	Lorsque vous cliquez sur Aperçu (3), l'image numérisée apparaît dans cette zone. Cet aperçu d'image vous permet de définir la zone de numérisation.
(2)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.
(3)	Aperçu	Cliquez pour lancer l'aperçu de la numérisation. L'image numérisée apparaîtra dans la Fenêtre d'aperçu (1). Veuillez noter que l'image numérisée ne sert que d'aperçu et ne sera pas enregistrée.

REMARQUE

Si vous choisissez rognage **Auto.** dans l'écran de l'onglet **Papier**, vous ne pouvez pas avoir un aperçu de votre numérisation sur cet écran.

Paramètres des options

803

Cliquez sur **Instal.** , puis cliquez sur l'onglet **Options** pour définir les paramètres de traitement d'image supplémentaires ou pour étalonner votre scanner.

REMARQUE

Cette image provient du DS-720D.



(1)) Rotation revers (DS-720D uniquement)	Livre
		Sélectionnez Livre pour conserver la même orientation de l'image sur le côté inverse de la page de sortie.
		■ Dépliant
		Sélectionnez Dépliant pour faire pivoter l'orientation de l'image à 180 degrés du côté inverse de la page de sortie.
(2)	Rotation	Choisissez l'angle de rotation depuis la liste déroulante si vous souhaitez faire pivoter l'image numérisée.
(3)	Calibration	Étalonner le scanner.
		Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Windows</i> [®]) à la page 37.
(4)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.

Les paramètres du dispositif d'impression

203

Cliquez sur **Instal.** , puis cliquez sur l'onglet **Imprimeur** pour imprimer des caractères alphanumériques, la date, l'heure, le nombre de documents et le texte personnalisé sur vos images numérisées.



(1)	Imprim. numérique	Sélectionnez l' Imprim. numérique pour imprimer le message sur l'avant de votre image numérisée.
(2)	Tout imprim.	Sélectionnez la case à cocher Tout imprim. pour imprimer votre chaîne d'impression (message) sur toutes les pages de votre document. Effacer la case à cocher Tout imprim. pour imprimer la chaîne d'impression sur la première page seulement.
(3)	Perso.	Tapez le texte à imprimer.
(4)	Compteur	Affiche le nombre de pages pour la session de numérisation.
(5)	Date/Heure	Sélectionnez un format depuis la liste déroulante si vous voulez inclure la date et l'heure dans votre chaîne d'impression.
(6)	Police perso.	Cliquez sur la liste déroulante pour choisir une police pour votre chaîne d'impression.
(7)	Attrib. police	Sélectionnez un attribut de caractère depuis la liste déroulante. Les options comprennent Normal , Souligné , Double ou Gras .
(8)	Orient. chaîne	Sélectionnez une orientation pour la chaîne d'impression à partir de la liste déroulante. Les options comprennent Normal, Rotation, Vertical, Inversion verticale, 90 degrés sens horaire ou 90 degrés sens antihoraire.

(9)	Position Impr.	Sélectionnez la position de votre chaîne d'impression depuis la liste déroulant Les options comprennent Supérieur , Centré , Bas , ou Perso . Si vous choisiss Perso. , saisissez les valeurs de Décalage X et de Décalage Y pour spécifier position.	
(10)	Plus	Cliquez sur Plus pour définir la Taille , la Densité et la Transparence pour votre chaîne d'impression.	
(11)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.	

Information



Cliquez sur **Instal.** , puis cliquez sur l'onglet **Information** pour afficher les informations sur le système et le scanner.

Propr. scanner		-
mage Papier Aperçu Options	Imprimeur Information	
Infos	-	
CPU:	Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz	
RAM:	1023 MB	
OS:	Microsoft Windows 7 (Build 7600)	
Langue OS:	Français (France)	
Lecteur:	Fixed drive C:\Total:16381MBFree:9367MB	
Espace disque libre:	9367 MB	
Nom de l'applic.:	DSmobileCapture 1.6 (1.9)	
Version pilote TWAIN:	6.01.0628'13	
Version du pilote I/O:	0, 9, 2013, 418	
Type de port:	USB	
ID/Adr.:	USB	
Résol. optique:	600 dpi	
Modèle de scanner:	DS-620	
Numéro de série:	U63543E3U111200	
Version F/W:	0.29	
Contexte:	Black Background	
Rapport		
Pardéfaut		

Utilisation de DSmobileCapture (pour Macintosh)

- Branchez le câble micro-USB fourni au port micro-USB à l'arrière de votre scanner. Connectez le câble à l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur le raccourci **DSmobileCapture** sur Notre ordinateur.
- 3 DSmobileCapture est lancé.

00	DS	-620	_	
Image	Fichier Papier	Options Inform	mation	
Coul Gris N&B	Luminosité:		0	
	Contraste:		0	
	Résolution:	200	- dpi	
	Inverser:	Noir sur blanc	\$	
Taille page:	Auto			
rame page.	Auto.	•		
Profil:	Perso.	\$ + -		
Par défaut	Sortie	Scan	Fenêtre d'aper	(u>)

4 Modifiez les paramètres de numérisation, si nécessaire. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres, voir Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) à la page 25.

- 5 Insérez un document dans votre scanner.
- 6 Cliquez sur Scan dans l'écran DSmobileCapture. Votre scanner commence à numériser. L'image numérisée est enregistrée dans le répertoire que vous avez spécifié à l'étape 4. Assurez-vous des résultats de la numérisation.

Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh)

Réglage du l'image

Cliquez sur l'onglet **Image** pour choisir le type d'image et pour définir plusieurs paramètres de numérisation de base.

REMARQUE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Profil

propriétés du scanner.

Cette image provient du DS-720D.

	O D S -620
	Image Fichier Papier Options Information
	Coul Gris \bigvee N&B Luminosité: 0 (3)
	Contraste: 0 (4)
(1) —	Résolution: 200 v dpi (5)
	Inverser: Noir sur blanc + (6)
(2)	
(2) —	
(7) —	Taille page: Auto.
(8) —	Profil: Perso. $(+)$
(9) —	Par défaut Sortie Scan Fenêtre d'aperçu>> (10)
Boîte de sélection de l'image	Choisissez le type de document que vous souhaitez numériser.
Duplex	Cochez la case Duplex pour effectuer une numérisation recto verso (2 côtés).
(DS-720D uniquement)	
Luminosité	Permet de régler la luminosité d'une image. La plage est de -100 à +100. La valeur par
	défaut est 0 .
Contraste	Permet de régler la plage d'écart entre les zones les plus sombres et les plus claires de l'image La plage est de -100 à +100 La valeur par défaut est 0
Résolution	Détermine la qualité de l'image numérisée. La valeur par défaut est de 200 dpi
Inverser	Inverser la luminosité et les couleurs dans l'image.
Taille page	Taille page vous permet de capturer une partie du document numérisé. Choisissez votre
- i · J-	format de papier dans la fenêtre contextuelle Taille page.

Enregistrer ou modifier les paramètres de numérisation dans la boîte de dialogue des

Applications de numérisation et configurations

(9)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.
(10)	Fenêtre d'aperçu	Cliquez ici pour un aperçu de votre image avant la numérisation finale. Cet aperçu d'image vous permet de définir la zone de numérisation.
		Lorsque vous cliquez sur Aperçu , la numérisation de l'aperçu commence et l'image numérisée apparaît dans la Fenêtre d'aperçu . Veuillez noter que l'image numérisée ne sert que d'aperçu et ne sera pas enregistrée.

Paramètres des fichiers

Cliquez sur l'onglet **Fichier** pour configurer les paramètres liés au nom de fichier et le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer l'image numérisée.



(1)	Répertoire	Spécifiez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.
(2)	Nom du fichier	Configurez la règle pour le nom de fichier de l'image numérisée.
(3)	Chiffres	Déterminez le nombre de départ du numéro de séquence qui est inclus dans le nom de fichier.
(4)	Échantillon	Aperçu du nom du fichier que vous définissez.
(5)	Quand les noms sont identiques	Modifiez le nom du fichier si le même nom existe déjà dans le répertoire que vous avez choisi dans l' Répertoire .
(6)	Format doc	Choisissez le format de l'image numérisée.
		Lorsque vous choisissez TIFF ou PDF, l'option Sortie multi pages est disponible.
		Vous pouvez continuer à numériser le document suivant après que la première tâche de numérisation soit terminée.
(7)	Scanner à	Choisissez la destination pour envoyer l'image numérisée.
(8)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.
(9)	Fenêtre d'aperçu	Cliquez ici pour un aperçu de votre image avant la numérisation finale. Cet aperçu d'image vous permet de définir la zone de numérisation.
		Lorsque vous cliquez sur Aperçu , la numérisation de l'aperçu commence et l'image numérisée apparaît dans la Fenêtre d'aperçu . Veuillez noter que l'image numérisée ne sert que d'aperçu et ne sera pas enregistrée.

Paramètres du papier

G				
Tai	lle page:		Auto.	Pouce P
Déc	alage X:	0.00	• Portrait	Décalage Y: 0.00
Lar	geur:	8.50	(*)	Longueur: 14.00

Cliquez sur l'onglet **Papier** pour définir des valeurs liées à la production de l'image.

(1)	Taille page	Taille page vous permet de capturer une partie du document numérisé.
		Choisissez votre format de papier dans la liste de la fenêtre contextuel Taille page , définissez les valeurs Décalage X et Décalage Y ou spécifiez la Largeur et la Longueur pour définir votre zone numérisée. Cliquez sur la Fenêtre d'aperçu (4) pour effectuer un aperçu du positionnement de l'image lorsque vous modifiez les valeurs.
		 Décalage X - la distance entre le bord gauche du document et le bord gauche de la zone numérisée.
		 Décalage Y - la distance entre le bord supérieur du document et le bord supérieur de la zone numérisée.
		Largeur - la largeur de la zone numérisée.
		Longueur - la longueur de la zone numérisée.
(2)	Unité	Unité vous permet de définir votre système de mesure préféré. Sélectionnez Pouce, Millimètre ou Pixel depuis la liste de la fenêtre contextuelle.
(3)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.
(4)	Fenêtre d'aperçu	Cliquez ici pour un aperçu de votre image avant la numérisation finale. Cet aperçu d'image vous permet de définir la zone de numérisation.
		Lorsque vous cliquez sur Aperçu , la numérisation de l'aperçu commence et l'image numérisée apparaît dans la Fenêtre d'aperçu . Veuillez noter que l'image numérisée ne sert que d'aperçu et ne sera pas enregistrée.

Paramètres des options

Cliquez sur l'onglet **Options** pour régler quelques paramètres supplémentaires de traitement d'image ou pour étalonner votre scanner.

	● ● ● DS-620
	Image Fichier Papier Options Information
(1) —	Degrés de rotat.: Aucun ‡
(2) —	
(3) —	Calibration
(4) —	- Par défaut Sortie Scan Fenêtre d'aperçu>>(5)

(1)	Degrés de rotat.	Choisissez l'angle de rotation depuis la liste de la fenêtre contextuelle si vous souhaitez faire pivoter l'image numérisée.	
(2)	Miroir	Sélectionnez la case à cocher Miroir pour inverser votre image.	
(3)	Calibration	Étalonner le scanner.	
		Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Macintosh)</i> à la page 40.	
(4)	Par défaut	Réinitialiser toutes les valeurs aux paramètres par défaut de cet onglet et de tous les autres onglets.	
(5)	Fenêtre d'aperçu	Cliquez ici pour un aperçu de votre image avant la numérisation finale. Cet aperçu d'image vous permet de définir la zone de numérisation.	
		Lorsque vous cliquez sur Aperçu , la numérisation de l'aperçu commence et l'image numérisée apparaît dans la Fenêtre d'aperçu . Veuillez noter que l'image numérisée ne sert que d'aperçu et ne sera pas enregistrée.	

Information

Cliquez sur l'onglet Information pour afficher les informations sur le système et sur le scanner.



(1) Langue Choisissez la langue d'affichage à partir de la liste de la fenêtre contextuelle.

Utilisation de Button Manager V2 (pour Windows[®])

REMARQUE

- Pour des instructions plus détaillées, consultez le *Guide de l'utilisateur Button Manager V2* depuis le menu aide de l'application.
- Pour voir le menu d'aide, cliquez droit sur l'icône Button Manager V2
 sur la barre d'état système, puis cliquez sur Aide.

Utilisez l'une de ces deux méthodes pour lancer le Panneau de boutons de Button Manager V2.

Pour afficher l'icône de raccourci et lancer le Panneau Button Manager V2 depuis votre barre d'état système

- Connectez le câble micro-USB fourni au port micro-USB sur votre scanner. Branchez le câble micro-USB à un port USB de votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Button Manager V2** sur la barre d'état système dans le coin inférieur droit de votre écran d'ordinateur.
- 3 Le Panneau de boutons Button Manager V2 est lancé.



Pour lancer le Panneau de boutons de Button Manager V2 depuis le bouton de démarrage Windows $^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$

1 Cliquez sur Démarrer 2 > Tous les programmes > Brother DS-620 (DS-720D) Scanner > Button Manager > Button Manager V2.

2 Lorsque la boîte de dialogue Sélection du modéle de scanner apparaît, sélectionnez votre modèle de scanner depuis la liste, puis cliquez sur OK.

3 Le Panneau de boutons **Button Manager V2** est lancé.



Méthodes de numérisation

Il y a deux façons de numériser à l'aide de **Button Manager V2**. Si nécessaire, vérifiez ou modifiez les paramètres de numérisation avant la numérisation.

Pour numériser en utilisant le bouton de numérisation sur le Panneau de Button Manager V2

- 1 Insérez un document dans votre scanner.
- 2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.
- Si nécessaire, faites un clic droit sur le bouton de numérisation souhaité dans le Panneau de bouton de Button Manager V2 pour modifier les paramètres de numérisation. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur de Button Manager V2.
- Cliquez sur le bouton de numérisation que vous vouliez utiliser dans le Panneau de boutons de Button Manager V2 pour lancer la numérisation.

Pour numériser en utilisant le bouton Démarrer sur votre scanner

- 1 Insérez un document dans votre scanner.
- 2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.
- Si nécessaire, faites un clic droit sur le bouton de numérisation souhaité dans le Panneau de bouton de Button Manager V2 pour modifier les paramètres de numérisation. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur de Button Manager V2.
- 4 Sélectionnez la case à cocher à gauche du bouton de numérisation que vous souhaitiez utiliser.
- 5 Appuyez sur le bouton **Démarrer** de votre scanner pour lancer la numérisation.

Les boutons de numérisation dans le Panneau de boutons de Button Manager V2 (pour Windows[®])

Numériser vers une image

Utilisez cette option pour ouvrir l'image numérisée dans une application spécifique. Veuillez remarquer que l'application doit déjà être ouverte et en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Pour modifier les paramètres de numérisation, cliquez droit sur le bouton **Scan** (voir le *Guide de l'utilisateur de Button Manager V2*).



Insérez un document dans votre scanner.

2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.

5



Lorsque la numérisation est terminée, l'image numérisée sera insérée dans votre application ouverte et en cours d'exécution.

Assurez-vous des résultats de la numérisation.

REMARQUE

- Si aucune application n'est lancée ou l'application est réduite, l'image numérisée sera enregistrée dans un dossier prédéfini (pour plus d'informations sur la modification du chemin du dossier, consultez le Guide de l'utilisateur de Button Manager V2).
- Si deux ou plusieurs applications sont ouvertes, l'image numérisée apparaît dans l'application active.

Numérisation vers une application

Utilisez cette option pour ouvrir l'image numérisée avec une application que vous choisissez depuis une liste.

Pour modifier les paramètres de numérisation, cliquez droit sur le bouton Scan To App



Scan

- Insérez un document dans votre scanner.
- 2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.
- 🕄 Cliquez sur Scan To App 颜

Scan To App

pour lancer la numérisation.

Une fois que la numérisation est terminée, l'image numérisée est ouverte avec l'application installée et ouverte sur votre ordinateur.

Assurez-vous des résultats de la numérisation.

Numérisation vers un courriel

Utilisez cette option pour joindre l'image numérisée à un courriel.

Pour changer les paramètres de numérisation ou de logiciels de messagerie, cliquez droit sur le bouton



jointe à un courriel vide.

Assurez-vous des résultats de la numérisation.

Numérisation vers une imprimante

Utilisez cette option pour imprimer l'image numérisée depuis votre imprimante par défaut.

Pour modifier les paramètres de numérisation ou imprimante de destination, cliquez droit sur le bouton



- 1 Insérez un document dans votre scanner.
- 2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.
- 3 Cliquez sur Printer

Printer

pour lancer la numérisation.

Une fois que la numérisation est terminée, l'image numérisée est imprimée à partir de votre imprimante par défaut.

Assurez-vous des résultats de la numérisation.

Numérisation vers un dossier partagé

Utilisez cette option pour enregistrer l'image numérisée dans un dossier partagé sur votre réseau.

Pour modifier les paramètres de numérisation, cliquez droit sur le bouton Shared Folder

- 1 Insérez un document dans votre scanner.
- 2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.
 - Cliquez sur Shared Folder 📴 Shared Folder

r pour lancer la numérisation.

Une fois que la numérisation est terminée, l'image numérisée est envoyée directement au dossier partagé.

Assurez-vous des résultats de la numérisation.

Numérisation vers un serveur FTP

Utilisez cette option pour enregistrer l'image numérisée dans un dossier sur votre serveur FTP.

Pour modifier les paramètres de numérisation, cliquez droit sur le bouton FTP

- 1 Insérez un document dans votre scanner.
- 2 Lancez le Panneau de boutons de Button Manager V2.
- 3 Cliquez sur FTP

FTP

pour lancer la numérisation.

Une fois que la numérisation est terminée, l'image numérisée est envoyée directement au serveur FTP. Assurez-vous des résultats de la numérisation.





Étalonnage du scanner

N'étalonnez votre scanner que si les images numérisées commencent à paraître floues, si la couleur semble anormale (plus sombre que la normale), après 8 000 numérisations, ou si le scanner a été stocké sans être utilisé pendant une longue période.

Vous aurez besoin de la feuille d'étalonnage fournie avec votre scanner pour réaliser l'étalonnage avec succès.

Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Windows[®])

1 Double-cliquez sur le raccourci **DSmobileCapture** sur 🚔 votre ordinateur.

2 La boîte de dialogue Sélection du modéle de scanner apparaît. Sélectionnez TWAIN sous Type de pilote, sélectionnez Brother DS-620 (DS-720D) sous Modèle de scanner, puis cliquez sur OK.

3 **DSmobileCapture** est lancé.

Cliquez sur Instal.

6



3 DSmobileCapture AIN) - Brother DS-620	
ichier Vue	
Scan Format fichier: JPEG	
êt	NUM

Étalonnage du scanner

5 Cliquez sur l'onglet **Options**.

6 Cliquez sur **Calibration** pour commencer l'étalonnage du scanner.



7 Un message s'affiche, vous invitant à insérer la feuille d'étalonnage.



8 Tenez les rebords de la feuille d'étalonnage et insérez-la dans la fente d'alimentation comme illustré ci-dessous. Cliquez sur Oui.



REMARQUE

Maintenez la feuille d'étalonnage par le bord uniquement et faites attention de ne pas toucher la zone blanche ou noire. Si vous laissez des traces ou des empreintes digitales sur cette feuille, cela peut provoquer des erreurs d'étalonnage.

- 9 La numérisation commence automatiquement.
- Une fois la feuille d'étalonnage numérisée, un message d'Étalonnage réussi s'affiche sur votre écran, indiquant que l'étalonnage est terminé. Cliquez sur OK pour mettre fin à l'étalonnage, puis cliquez sur OK pour fermer l'écran Options.

Calibration	_X
Étalonnage réussi	-
ОК	

REMARQUE

S'il y a un **Échec de la calibration**, un message s'affiche sur votre écran, retirez le câble micro-USB de votre ordinateur. Rebranchez le câble micro-USB sur l'ordinateur puis effectuez à nouveau l'étalonnage. Si l'étalonnage échoue à nouveau, consultez la tête d'impression du scanner pour s'assurer qu'elle soit propre.

Étalonnage du scanner

Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Macintosh)

1 Double-cliquez sur le raccourci **DSmobileCapture** sur votre ordinateur.

- DSmobileCapture est lancé. 2
- 3 Cliquez sur l'onglet **Options**.
- Cliquez sur Calibration pour commencer l'étalonnage du scanner. 4

00		DS-620)		
Ima	ige Fichier	Papier (Options	nformation	
Degrés de ro	tat.:	Aucun	\$		
🖸 Miroir					
Ca	libration	<u> </u>			

5 Un message s'affiche, vous invitant à insérer la feuille d'étalonnage.



6 Tenez les rebords de la feuille d'étalonnage et insérez-la dans la fente d'alimentation comme illustré ci-dessous. Cliquez sur OK.



REMARQUE

Maintenez la feuille d'étalonnage par le bord uniquement et faites attention de ne pas toucher la zone blanche ou noire. Si vous laissez des traces ou des empreintes digitales sur cette feuille, cela peut provoquer des erreurs d'étalonnage.

La numérisation commence automatiquement.

8 Une fois la feuille d'étalonnage numérisée, un message d'Étalonnage réussi s'affiche sur votre écran, indiquant que l'étalonnage est terminé avec succès. Cliquez sur OK pour mettre fin à l'étalonnage.



REMARQUE

S'il y a un **Échec de la calibration**, un message s'affiche sur votre écran, retirez le câble micro-USB de votre ordinateur. Rebranchez le câble micro-USB sur l'ordinateur puis effectuez à nouveau l'étalonnage. Si l'étalonnage échoue à nouveau, consultez la tête d'impression du scanner pour s'assurer qu'elle soit propre.

6

Maintenance du scanner

IMPORTANT

Ne pas utiliser de solvants ou de liquides corrosifs, comme l'alcool, le kérosène, etc., pour nettoyer quelconque partie du scanner, car le plastique peut être endommagé de façon permanente.

Nettoyage de l'extérieur de votre scanner

Pour éviter l'accumulation de poussière, il est recommandé de nettoyer l'extérieur de votre scanner régulièrement.

Retirez le câble micro-USB de votre scanner et de votre ordinateur.

2) Essuyez l'extérieur du scanner avec un chiffon sec, doux et non pelucheux. Si nécessaire, essuvez l'extérieur avec un chiffon légèrement imbibé d'eau ou avec de détergent dilué et essuyez avec un chiffon sec.

Rebranchez le câble micro-USB sur votre scanner et votre ordinateur.

Nettoyage de l'intérieur de votre scanner

Pour maintenir la qualité de l'image numérisée, nettoyez l'intérieur de votre scanner régulièrement. Si des lignes ou des bandes verticales apparaissent sur les images numérisées, cela indique qu'il est temps de nettoyer votre scanner.

- Retirez le câble micro-USB de votre scanner et de votre ordinateur. 1
- Ouvrez le capot supérieur du scanner.



3 Essuyez doucement le verre et les rouleaux d'alimentation avec le chiffon de nettoyage fourni.



- 4 Fermez le capot supérieur.
- 5 Rebranchez le câble micro-USB sur votre scanner et votre ordinateur.

8

Dépistage des pannes

IMPORTANT

Pour obtenir de l'assistance technique, vous devez contacter le centre de service à la clientèle du pays où vous avez acheté le scanner. Pour de plus amples informations, reportez-vous à *Pour le service à la clientèle* à la page 54. Les appels doivent être effectués à partir de ce pays.

Si vous pensez qu'il y a un problème avec le scanner, consultez le tableau ci-dessous et suivez les suggestions.

Vous serez en mesure de résoudre vous-même facilement la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au support.brother.com pour trouver d'autres FAQ et des conseils de dépannage.

L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, la performance du produit et sa fiabilité.

Messages d'erreur et d'entretien

Message d'erreur	Cause	Actions
Pilote occupé.	L'application de numérisation en cours d'utilisation a planté ou le pilote du scanner est verrouillé avec des droits d'administrateur.	Retirez le câble micro-USB de votre ordinateur. Rebranchez le câble micro-USB sur l'ordinateur puis lancez à nouveau l'application.
Un document est coincé. Veuillez ouvrir le capot supérieur et retirez le papier coincé en tirant vers l'avant, puis réessayez.	Un document est coincé.	Ouvrez le capot supérieur et retirez le document en le tirant vers l'avant, puis refermez le capot supérieur.
Le capot du chargeur de documents manuel est ouvert.	Le capot supérieur du scanner est ouvert lorsque la numérisation commence.	Fermez le capot supérieur et recommencez la numérisation.
Aucun papier dans le chargeur de documents manuel.	Aucun document n'est placé dans la fente d'alimentation.	Placez votre document dans la fente d'alimentation et recommencez la numérisation.
Vous ne trouvez pas le scanner.	Votre scanner n'est pas connecté à votre ordinateur.	Confirmez que le câble micro-USB qui connecte le scanner à l'ordinateur est correctement connecté.
Erreur de retour du système d'exploitation.	Votre système d'exploitation ne peut pas reconnaître votre scanner.	 Confirmez que le câble micro-USB qui connecte le scanner à l'ordinateur est correctement connecté.
		Redémarrer l'ordinateur.

Message d'erreur	Cause	Actions
L'étalonnage a échoué Veuillez redémarrer la machine.	L'étalonnage a échoué pour une raison quelconque. Par exemple, la feuille d'étalonnage n'est pas insérée dans le bon sens.	Retirez le câble micro-USB de votre ordinateur. Rebranchez le câble micro-USB sur l'ordinateur puis effectuez à nouveau l'étalonnage.
		Insérez la feuille de calibrage dans le bon sens.
		 Pour Windows[®] : pour effectuer l'étalonnage en utilisant le logiciel, voir Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Windows[®]) à la page 37.
		 Pour Macintosh : pour effectuer l'étalonnage en utilisant le logiciel, voir Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Macintosh) à la page 40.

Dépistage des pannes

Problèmes de numérisation

Problème	Cause	Suggestions
Mon scanner ne s'allume pas.	Le câble micro-USB fourni n'est pas correctement branché.	Assurez-vous que le câble micro-USB est correctement connecté à votre scanner et à votre ordinateur.
Mon ordinateur ne reconnaît pas le scanner lorsqu'il est connecté via le câble micro-USB.	Les causes peuvent varier.	Assurez-vous que le câble micro-USB est correctement connecté à votre scanner et à votre ordinateur. Retirez le câble micro-USB et reconnectez-le à votre scanner et à votre ordinateur.
Mes images numérisées ont des lignes noires qui les traversent, des	s images nérisées ont lignes noires les traversent, des paces vides, ou sont mauvaise qualité ns l'ensemble. Ce problème se produit si la qualité d'image entre le scanner et l'ordinateur n'est pas équilibrée ou si un corps étranger, par exemple un trombone ou du papier déchiré, est coincé dans le scanner.	 Vérifiez la fente du chargeur de documents et veillez que la fente soit dégagée. Si des corps étrangers sont trouvés, retirez-les de votre scanner.
espaces vides, ou sont de mauvaise qualité dans l'ensemble		 Étalonnez votre scanner (voir Étalonnage du scanner à la page 37).
		Si la qualité de numérisation n'est pas améliorée après avoir étalonné votre scanner :
		1. Nettoyez le scanner (voir <i>Maintenance du scanner</i> à la page 42).
		2. Étalonnez à nouveau votre scanner.

Problème	Cause	Suggestions	
Mon image numérisée n'apparaît pas.	Les guides-papier ne sont pas ajustés à la largeur du document.	Réglez le guide-papier à la largeur du document.	
	Les paramètres ne sont pas adaptés à votre document. Par exemple,	Assurez-vous que les paramètres de format de document sont adaptés à votre document.	
	un document de format A4 a été introduit alors que le format de document sélectionné est Lettre	Pour Windows [®] : reportez-vous à la section <i>Paramètres du papier</i> à la page 18.	
	document selectionne est Lettre.	Pour Macintosh : reportez-vous à la section <i>Paramètres du papier</i> à la page 28.	
La vitesse	La résolution n'est pas adaptée à votre	Diminuez la résolution du scanner.	
de numérisation est trop lente.	document.	Pour Windows [®] : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 17.	
		Pour Macintosh : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 25.	
Mon scanner est connecté, mais il n'alimente pas mon	Votre document n'est pas réglé correctement.	Insérez votre document jusqu'à ce que vous sentez le bord supérieur du document toucher l'intérieur de votre scanner.	
document ou ne fait rien d'autre.	Votre document est trop fin ou trop épais.	Vérifiez que votre document est acceptable (voir <i>Fiches techniques des documents</i> à la page 6).	
		Si votre document n'est pas le problème :	
		1. Confirmez que le câble micro-USB qui connecte votre scanner à votre ordinateur est correctement connecté.	
		 Réinstallez le pilote du scanner depuis le DVD-ROM. 	
	Le capot supérieur du scanner est ouvert.	Fermez le capot supérieur et recommencez la numérisation.	
Le document est coincé.	Les causes peuvent varier.	Ouvrez le capot supérieur du scanner et tirez doucement sur le document. Veillez à ce qu'aucun morceau de papier ne reste à l'intérieur du scanner.	
	Votre document n'est pas acceptable pour la machine (par exemple, si le papier est trop long).	Vérifiez que votre document est acceptable pour l'appareil (voir Fiches techniques des documents à la page 6).	
		 Utilisez la feuille de support fourni (voir Chargement de la feuille de support à la page 11). 	
Mon scanner devient chaud.	Il est normal que votre scanner émette une petite quantité de chaleur après une utilisation prolongée.	Si il y a une odeur étrange provenant du scanner ou si le scanner semble un peu chaud au toucher, retirez immédiatement le câble micro-USB de votre scanner et de votre ordinateur.	

Problème	Cause	Suggestions
La qualité de numérisation est médiocre.	Une poussière de papier s'est accumulée à l'intérieur de votre scanner.	Nettoyez votre scanner (voir <i>Maintenance du scanner</i> à la page 42).
	Un étalonnage doit être effectué.	Effectuez l'étalonnage.
		 Pour Windows[®] : pour effectuer l'étalonnage en utilisant le logiciel, voir Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Windows[®]) à la page 37.
		 Pour Macintosh : pour effectuer l'étalonnage en utilisant le logiciel, voir Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Macintosh) à la page 40.
	La résolution du scanner est trop faible.	Augmentez la résolution du scanner.
		Pour Windows [®] : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 17.
		Pour Macintosh : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 25.
Les couleurs dans	Les paramètres ne sont pas adaptés	Réglez les paramètres de numérisation.
l'image numérisée sont sombres.	au type de document en cours de numérisation.	Pour Windows [®] : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 17.
		Pour Macintosh : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 25.
	Un étalonnage doit être effectué.	Effectuez l'étalonnage.
		 Pour Windows[®] : pour effectuer l'étalonnage en utilisant le logiciel, voir Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Windows[®]) à la page 37.
		 Pour Macintosh : pour effectuer l'étalonnage en utilisant le logiciel, voir Étalonnage en utilisant un logiciel (pour Macintosh) à la page 40.
La fonction OCR	La résolution du scanner est trop faible.	Augmentez la résolution du scanner.
ne fonctionne pas.		Pour Windows [®] : utilisez PaperPort™ 12SE pour augmenter la résolution.
		Pour Macintosh : utilisez Presto! PageManager 9 pour augmenter la résolution.
	(Utilisateurs de Windows [®])	Veillez à ce que vous ayez installé
	Nuance PaperPort™ 12SE n'a pas été installé sur votre ordinateur.	le DVD-ROM fourni.
	(Utilisateurs de Macintosh)	Veillez à ce que vous avez installé
	Presto! PageManager n'a pas été installé sur votre ordinateur.	Presto! PageManager depuis le DVD-ROM fourni.

Problème	Cause	Suggestions
L'image numérisée est de travers (inclinée).	Le guide-papier du scanner n'est pas ajusté à la largeur du document.	Réglez le guide-papier à la largeur du document.
Des lignes verticales blanches ou des	Le scanner est exposé directement aux rayons du soleil.	 Déplacez le scanner pour qu'il ne soit plus exposé aux rayons du soleil.
rayures blanches apparaissent sur l'image numérisée.	Une source de lumière se trouve près du scanner.	Déplacez le scanner loin de la source de lumière.
L'image numérisée montre une pénétration	Votre document est trop mince.	Vérifiez que votre document est acceptable (voir <i>Fiches techniques des documents</i> à la page 6).
de l'encre.	Le réglage du contraste est incorrect.	Augmentez le niveau de contraste.
		Pour Windows [®] : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 17.
		Pour Macintosh : reportez-vous à la section <i>Réglage du l'image</i> à la page 25.
(DS-720D uniquement)	Les paramètres de la numérisation recto verso ne sont pas configurés dans	Cochez la case Duplex située sous l'onglet Image dans DSmobileCapture.
La numérisation recto verso ne peut être effectuée.	DSmobileCapture.	

Problèmes de logiciel

Problème	Cause	Suggestions
Lorsque j'appuie sur Scan dans mon logiciel	Ce message d'erreur apparaît si votre scanner n'est pas reconnu par votre	1. Veillez à ce que votre scanner soit correctement connecté.
un message d'erreur apparaît : Veuillez	ordinateur.	 Confirmez que le câble micro-USB fonctionne et qu'il n'est pas usé ou endommagé de quelconque façon.
La numérisation a été annulée parce que le scanner n'est pas sous tension ou n'est pas connecté correctement.		Si l'erreur persiste toujours après avoir vérifié que le câble micro-USB est branché correctement, réinstallez le pilote du scanner depuis le DVD-ROM.
Je ne peux pas installer les pilotes du scanner. (Windows [®])	Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges d'administrateur.	Connectez-vous à Windows [®] avec vos droits d'administrateur.

Problème	Cause	Suggestions
Je ne peux pas installer les pilotes du scanner. (Macintosh)	Il est possible que vous n'ayez pas les privilèges d'administrateur.	Depuis le menu Apple, sélectionnez Préférences du système > Système > Utilisateurs et Groupes . Le volet gauche de la fenêtre affiche la liste des comptes courants, dont l'un devrait être votre nom avec le mot « admin » en dessous. Si ce n'est <u>pas</u> le cas, contactez votre administrateur de système.
La taille de fichier est trop grande.	La taille de fichier dépend de nombreux facteurs. La taille physique du document et la quantité de texte/graphique sur chaque page sont des facteurs qui auront une incidence sur la taille de fichier résultant. Ces facteurs ne peuvent pas être modifiés.	Pour produire le fichier de numérisation le plus petit pour un document donné, utilisez la résolution la plus basse et le mode noir et blanc et numérisez la plus petite surface possible. L'utilisation de paramètres opposés (numériser avec une résolution élevée, en mode Couleur et avec la numérisation de la plus grande superficie possible) entraîne la génération d'un fichier de plus grande taille.
		Pour Windows [®] : reportez-vous à la section <i>Changement de paramètres de numérisation</i> <i>DSmobileCapture (pour Windows[®])</i> à la page 16).
		Pour Macintosh : reportez-vous à la section Modification des paramètres de numérisation de DSmobileCapture (pour Macintosh) à la page 25).

Autres problèmes

Problème	Cause	Suggestions
Je n'ai pas ou j'ai perdu la feuille d'étalonnage.	Les causes peuvent varier.	La feuille spéciale de calibrage lustrée fournie avec votre scanner vous donnera les meilleurs résultats d'étalonnage. Pour commander une nouvelle feuille d'étalonnage, rendez-vous sur le site Brother Mall à l'adresse <u>www.brothermall.com</u>
Je veux utiliser un concentrateur USB.	Les causes peuvent varier.	Utilisez votre scanner sans se connecter à un concentrateur USB. Un concentrateur USB pourrait ne pas être en mesure de fournir assez de puissance pour le scanner.

Fiches techniques

REMARQUE

Ce chapitre offre un aperçu des caractéristiques techniques du scanner. Pour obtenir des fiches techniques supplémentaires, allez à la page produit de votre scanner à <u>www.brother.com</u> et cliquez sur l'onglet **Fiches techniques**.

Généralités

			DS-620	DS-720D	
Source d'alim	entation		Puissance bus of	Puissance bus de l'USB 5 V CC	
Puissance absorbée		Numérisation	2,5 W 500 mA ou moins		
		Prêt	1,0 W 200 mA ou moins		
Dimensions		Largeur	11,4 po (290,5 mm)		
		Hauteur	1,4 po (36,7 mm)	1,6 po (40,7 mm)	
Profondeur 2,1 po (52,5 mm) 2,6 po (66		2,6 po (66,9 mm)			
Poids Environ 0,88 lb (400 g) Env		Environ 1,10 lb (500 g)			
Température		En fonctionnement	41 à 95 °F	(5 à 35 °C)	
Taux d'humid	ité	En fonctionnement	15 à 85 %		
		En stockage	10 à	90 %	
Format de	Papier unique	Largeur	2,2 à 8,5 po (55 à 215,9 mm)		
document		Longueur	Numérisation d'un seul côté 3,5 à 32 po (90 à 812,8 mm)		
			-	Numérisation recto verso (DS-720D uniquement) 3,5 po à 16 po (90 mm à 406,4 mm)	

Scanner

			D0 020		DC 720D		
			DS-620	DS-720D			
Couler/Noir		Oui/Oui					
Numérisation recto verso			Non Oui				
Compatibilité TWAIN	Windows [®]		Windows [®] XP ⁻¹ / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10				
	Macintosh	Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x ²					
Profondeur	Entrée		Traitement de la couleur 48 bits				
de couleur	Sortie		Traitement de la	24 bits			
Résolution	Optique		Jusqu'à 600	0 × 600 p	ор		
	Interpolée		1 200	0 ppp			
Largeur de numéris	ation		Jusqu'à 8,5	po (216 m	וm)		
Échelle de gris	Entrée		Bit	16			
	Sortie		Bit 8				
Vitesse maximale d	e numérisation	Mono	Mono 8,0 ppm (7,5 secondes (Lettre) jusqu'à 300 ppp)				
		7,5 ppm (8 secondes (A4) jusqu'à 300 ppp)					
		4,3 ppm (14,1 secondes (Lettre) supérieures à 400 ppp)					
		4 ppm (15 secondes (A4) supérieures à 400 ppp)					
		Couleur 8,0 ppm (7,5 secondes (Lettre) jusqu'à 300 ppp)					
		7,5 ppm (8 secondes (A4) jusqu'à 300 ppp)					
		4,3 ppm (14,1 secondes (Lettre) supérieures à 400 ppp)					
		4 ppm (15 secondes (A4) supérieures à 400 ppp)					
Vitesse max de la n recto verso	umérisation	-		Mono :	5,3 ppm (11,3 secondes (Lettre) jusqu'à 300 ppp)		
					5 ppm (12 secondes (A4) jusqu'à 300 ppp)		
					3 ppm (19,8 secondes (Lettre)supérieurà400 ppp)		
					2,9 ppm (21 secondes (A4) supérieur à 400 ppp)		
				Couleur	: 5,3 ppm (11,3 secondes (Lettre) jusqu'à 300 ppp)		
					5 ppm (12 secondes (A4) jusqu'à 300 ppp)		
					3 ppm (19,8 secondes (Lettre)supérieur à 400 ppp)		
					2,9 ppm (21 secondes (A4) supérieur à 400 ppp)		

¹ Windows[®] XP dans ce guide de l'utilisateur comprend Windows[®] XP Édition Familiale et Windows[®] XP Professionnel.

² Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes pour le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site suivant : <u>support.brother.com</u>

Interfaces

036	USB 2.0 à haute vitesse ^{1, 2}
	Utilisez un câble USB 2.0 (Type A/B) d'une longueur maximale de 4 pieds (1,2 mètre).

Votre scanner est équipé d'une interface USB 2.0 à haute vitesse. Le scanner peut également être connecté à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB de tiers ne sont pas pris en charge.

Configuration requise pour l'ordinateur

	SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE						
Plate-forme informatique et version du système		Vitesse minimum du processeur	Mémoire vive minimum	Mémoire vive recommandée	Espace libre sur le disque dur pour l'installation		Interface PC prise
d'ex	ploitation				Pour pilotes	Pour applications	en cnarge
Système d'exploitation Windows [®]	Windows [®] XP Édition Familiale/ Windows [®] XP Professionnel	Intel [®] Core™ 2 Duo ou équivalent	1 Go	2 Go	80 Mo	1,2 Go	USB
	Windows [®] XP Professionnel Édition x64	Processeur (Intel [®] 64 ou AMD64) ou équivalent AMD64 pris en charge 64-bits	1 Go	2 Go			
	Windows Vista [®]	Processeur Intel [®] Core™ 2 Duo ou (Intel [®] 64 ou équivalent AMD64) pris en charge 64-bits	1 Go	2 Go	80 Mo	1,2 Go	
	Windows [®] 7	Processeur Intel [®] Core™ 2 Duo ou (Intel [®] 64 ou équivalent AMD64) pris en charge 64-bits	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	2 Go (32 bits) 4 Go (64 bits)	80 Mo	1,2 Go	
	Windows [®] 8	Processeur Intel [®] Core™ i3 ou (Intel [®] 64 ou équivalent AMD64) pris en charge 64-bits	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	2 Go (32 bits) 4 Go (64 bits)	80 Mo	1,2 Go	
	Windows [®] 8.1	Processeur Intel [®] Core™ i3 ou (Intel [®] 64 ou équivalent AMD64) pris en charge 64-bits	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	2 Go (32 bits) 4 Go (64 bits)	80 Mo	1,2 Go	
	Windows [®] 10	Processeur Intel [®] Core™ i3 ou (Intel [®] 64 ou équivalent AMD64) pris en charge 64-bits	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	2 Go (32 bits) 4 Go (64 bits)	80 Mo	1,2 Go	
Système	Mac OS X 10.6.x	Processeur Intel [®]	1 Go	2 Go	80 Mo	400 Mo	USB
d'exploitation	Mac OS X 10.7.x	Processeur Intel [®]	1 Go	2 Go			
Macintosh	Mac OS X 10.8.x	Processeur Intel [®]	2 Go	4 Go			
	Mac OS X 10.9.x	Processeur Intel [®]	2 Go	4 Go			
	Mac OS X 10.10.x	Processeur Intel [®]	2 Go	4 Go			
	Mac OS X 10.11.x	Processeur Intel [®]	2 Go	4 Go			

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez support.brother.com

Tous les noms de marques de commerce, de marques et de produits sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Contactez Brother

IMPORTANT

B

Pour obtenir de l'assistance technique, veuillez contacter le centre de service à la clientèle du pays où vous avez acheté le scanner. Pour de plus amples informations, reportez-vous à *Pour le service à la clientèle* à la page 54. Les appels doivent être effectués **à partir de ce** pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- epeut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit s'il est couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour concernant votre produit.

Veuillez remplir et envoyer par télécopieur votre Enregistrement de garantie et la feuille de test. Vous pouvez également enregistrer votre produit en ligne pour plus de commodité à l'adresse

www.brother.com/registration

Foire Aux Questions (FAQ)

Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) est un guichet unique pour tous vos besoins concernant votre appareil Brother. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes, et apprendre à optimiser l'utilisation de votre appareil Brother.

support.brother.com

Vous pouvez consulter Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour les mises à jour des pilotes Brother.

Pour maintenir les performances de votre appareil à jour, consultez Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour obtenir la dernière mise à jour du microprogramme.

Pour le service à la clientèle

Aux	1-877-BROTHER (1-877-276-8437)			
Etats-Unis :	1-901-379-1215 (télécopieur)			
	Pour connaître l'emplacement d'un centre autorisé Brother, veuillez appeler au 1-877-BROTHER (1-877-276-8437).			
Au Canada :	1-877-BROTHER			
	(514) 685-4898 (télécopieur)			
	Pour connaître l'emplacement d'un centre autorisé Brother, veuillez appeler au 1-877-BROTHER.			
Si vous avez des	commentaires ou des suggestions, veuillez nous écrire à l'adresse suivante :			
Aux	Printer Customer Support			
États-Unis :	Brother International Corporation			
	7905 North Brother Boulevard			
	Bartlett, TN 38133			
Au Canada :	La Corporation internationale Brother du Canada, Ltée.			
	- Département du Marketing			
	1, rue de l'Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec), Canada H9B 3H6			

Centre de service (États-Unis uniquement)

Visitez le site www.brother-usa.com/service

Adresses Internet

Site Web global de Brother : www.brother.com

Pour accéder aux questions fréquemment posées (FAQ), au soutien produit et aux questions techniques, aux mises à jour de pilotes et aux utilitaires, ainsi qu'aux Guides de l'utilisateur : <u>support.brother.com</u>

Pour les accessoires et fournitures Brother :

Aux États-Unis : www.brothermall.com

Au Canada : www.brother.ca

Annexe B

Soutien technique (pour PageManager et BizCard)

Aux États-Unis

Désignation de l'entreprise :	NewSoft America Inc.
Adresse postale :	47102 Mission Falls Court, Suite 202 Fremont CA 94539
Téléphone :	510-770-8900
Télécopie :	510-770-8980
Adresse courriel :	contactus@newsoftinc.com
URL :	www.newsoftinc.com
Au Canada	
Adresse courriel :	contactus@newsoftinc.com
Autres pays	
Adresse courriel :	tech@newsoft.eu.com
REMARQUE	

Pour tous autres problèmes, voir *Pour le service à la clientèle* à la page 54.

В