brother

Guía del usuario



Uso de la documentación

¡Gracias por adquirir un equipo Brother! Leer la documentación le ayudará a aprovechar al máximo el equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

IMPORTANTE	<u>IMPORTANTE</u> indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad o pérdida de la funcionalidad del producto.
ΝΟΤΑ	Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse u ofrecen consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.
Negrita	La tipografía en negrita identifica botones en el equipo o en la pantalla del ordenador.
Cursiva	La <i>tipografía en cursiva</i> tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
NOTA	

NOTA

- Para usuarios de DSmobile 720D: esta guía usa las imágenes de pantalla de DSmobile 620 a no ser que se indique lo contrario.
- Si utiliza una tableta que funcione con Windows[®], puede seleccionar opciones tocando la pantalla o haciendo clic con el ratón.

Marcas comerciales

El logotipo de Brother, Brother y DSmobile son marcas comerciales registradas de Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Nuance, el logotipo de Nuance y PaperPort son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en Estados Unidos y/o en otros países.

Los nombres comerciales o de productos que aparecen en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Contenido

1	Información general	1
	Visión general del escáner	1
	Indicadores LED	2
2	Instalación del controlador del escáner y del software de escaneado	3
	Para los usuarios de Windows [®]	3
	Para los usuarios de Macintosh	5
3	Especificaciones de los documentos	6
	Documentos aceptables	6
	Documentos no aceptables	7
	Documentos para los que se recomienda el uso de la noja portadora	1
4	Preparación del escaneado	9
	Cargar un documento	9
	Cargar la hoja portadora	10
	Consejos importantes sobre la hoja portadora	11
5	Configuración y aplicaciones de escaneado	12
	Escoger el software de escaneado	12
	Utilizar DSmohileCanture (nara Windows [®])	40
		13
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®])	13 15
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo	13 15 15
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen	13
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel	13 15 15 16 17
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración	13 15 15 16 17 19
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional	
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora	
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información	13 15 15 16 17 19 20 21 22
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh)	13 15 15 16 17 19 20 21 21 22 23
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh)	13 15 15 16 16 17 19 20 21 22 21 22 23 23 24
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh)	13 15 15 16 16 17 19 20 21 22 22 23 23 24 24
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh) Configuración de imagen Configuración de imagen Configuración de archivo	13 15 15 16 17 19 20 21 21 22 23 23 24 24 24 26
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh) Configuración de imagen Configuración de imagen Configuración de archivo Configuración de papel	13 15 15 16 17 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 26 27
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh) Configuración de imagen Configuración de imagen Configuración de archivo Configuración de archivo Configuración de papel	13 15 15 16 17 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 26 27 28
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh) Configuración de imagen Configuración de imagen Configuración de archivo Configuración de papel Configuración de papel Configuración opcional	13 15 15 16 17 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 23 23 22 23 23 24 24 22 23 23 22 22
	Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows [®]) Configuración de archivo Configuración de imagen Configuración de papel Vista previa de la configuración Configuración opcional Configuración de estampadora Información Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh) Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh) Configuración de imagen Configuración de imagen Configuración de archivo Configuración de archivo Configuración de papel Configuración opcional Información Utilizar Button Manager V2 (para Windows [®])	13 15 15 16 17 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 22 23 23 23 24 24 24 26 27 27 28 29 30

	Botones de escaneado del Panel de botones de Button Manager V2 (para Windows $^{(\! R \!)}$)	
	Escanear a una imagen	3
	Escanear a una aplicación	
	Escanear a un correo electrónico	
	Escanear a una impresora	3
	Escanear a una carpeta compartida	3
	Escanear a un servidor FTP	3
6	Calibración del escáner	3
	Calibración mediante software (para Windows [®])	
	Calibración mediante software (para Macintosh)	3
7	Mantenimiento del escáner	4
	Limpieza del exterior del escáner	4
	Limpieza del interior del escáner	
8	Solución de problemas	4
	Mensajes de error y de mantenimiento	
	Solución de problemas	
A	Apéndice A	4
	Especificaciones	
	Especificaciones generales	
	Escáner	
	Interfaces	!
	Requisitos del ordenador	
В	Apéndice B	ł
	Contactar con Brother	
	Registrar el producto	
	Preguntas frecuentes	
	Para contactar con el servicio de atención al cliente	
	Soporte técnico (para PageManager y BizCard)	



Visión general del escáner

Vista frontal



- 1 Cubierta superior
- 2 Botón de inicio

(Para Windows[®])

Púlselo para iniciar el escaneado si utiliza Button Manager V2. Para obtener más información, consulte *Utilizar Button Manager V2 (para Windows*[®]) en la página 30.

- 3 Guía para documentos
- 4 Ranura de alimentación
- 5 Borde izquierdo

Información general

Vista posterior



- 1 Puerto Micro USB
- 2 Ranura de expulsión del papel

Indicadores LED

Indicador LED	Estado del equipo
Sin luz	El equipo no está conectado al ordenador.
Luz verde	El equipo está listo para escanear.
Verde intermitente	El equipo está escaneando un documento.
Rojo intermitente rápido	Se ha producido un error. La cubierta superior está abierta o se ha producido un atasco
	de papel.

2

Instalación del controlador del escáner y del software de escaneado

Para los usuarios de Windows[®]

NOTA

- Asegúrese de que su ordenador esté encendido y que haya iniciado una sesión con derechos de administrador.
- NO conecte aún el cable Micro USB.
- Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no contiene controladores para su sistema operativo o quiere descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en <u>support.brother.com</u>



Introduzca el DVD-ROM.

Cuando aparezca la pantalla **Setup**, haga clic en **Instalación del controlador de escáner** y siga las instrucciones de la pantalla.

Setup	
DSmobile620	brother
Menú superior	
Instalación del controlador de escáner Paquete de software y controladores	~
Guía del usuario	2000
Más aplicaciones	
Soporte técnico de Brother	
Registro en línea	
(C) 2013 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.	⇒Anterior +íj Salir

ΝΟΤΑ

- Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi equipo (Equipo)**, haga un clic doble en el icono del CD-ROM y luego un clic doble en **AutoRun.exe**.
- Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo DSmobileCapture (una aplicación de escaneado). Para más información sobre el uso de DSmobileCapture, consulte Utilizar DSmobileCapture (para Windows[®]) en la página 13.

Instalación del controlador del escáner y del software de escaneado

- 3 Haga clic en Aplicaciones adicionales para instalar cualquiera de estas aplicaciones durante la configuración.
 - Button Manager V2: escaneado y almacenaje de documentos (en ubicaciones de destino especificadas)
 - PaperPort[™] 12SE: escaneado, edición y administración de documentos
 - Presto! BizCard 6: escaneado, edición y administración de tarjetas de negocios



NOTA

Para más información sobre qué aplicación de escaneado se adaptará mejor a sus necesidades, consulte *Escoger el software de escaneado* en la página 12.

Instalación del controlador del escáner y del software de escaneado

Para los usuarios de Macintosh

NOTA

- Asegúrese de que su ordenador esté encendido y que haya iniciado una sesión con derechos de administrador.
- NO conecte aún el cable Micro USB.
- Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, el DVD-ROM proporcionado no contiene controladores para su sistema operativo o quiere descargar manuales y utilidades, visite la página de su modelo en <u>support.brother.com</u>



- 2 Haga un clic doble en el icono del DVD y, a continuación, en DS-620 (DS-720D).
- 3 Haga un clic doble en Brother DS-620 (DS-720D) y siga las instrucciones de la pantalla para instalar el controlador del escáner.



NOTA

Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo **DSmobileCapture** (una aplicación de escaneado). Para más información sobre el uso de DSmobileCapture, consulte *Utilizar DSmobileCapture* (para Macintosh) en la página 23.

4) Haga clic en una de estas carpetas para instalar la aplicación durante la configuración.

- Presto! PageManager 9: escaneado, edición y administración de documentos
- Presto! BizCard 6: escaneado, edición y administración de tarjetas de negocios

NOTA

- Hacer clic en **Presto! PageManager** o **Presto! BizCard** le llevará al sitio web de NewSoft Technology Corporation. Descargue la aplicación desde este sitio web.
- Para más información sobre qué aplicación de escaneado se adaptará mejor a sus necesidades, consulte *Escoger el software de escaneado* en la página 12.

3

Especificaciones de los documentos

Documentos aceptables

Papel estándar	Longitud	escaneado a 1 cara 90 mm a 812,8 mm		
		escaneado a 2 c 90 mm a 406,4 n	scaneado a 2 caras (solo DS-720D) 0 mm a 406,4 mm	
	Ancho	De 55 a 215,9 mm		
	Peso	De 60 a 105 g/m	De 60 a 105 g/m ²	
		Para escanear documentos más finos, utilice la hoja portador (consulte <i>Cargar la hoja portadora</i> en la página 10).		
	Número máximo de páginas	1 página (1 hoja)		
	Papel de tamaño estándar	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	
		A5	148 × 210 mm	
		A6	105 × 148 mm	
		A7	$74 \times 105 \text{ mm}$	
		A8	$52 \times 74 \text{ mm}$	
		B5	182 × 257 mm	
		B6	128 × 182 mm	
		B7	91 × 128 mm	
		B8	64 × 91 mm	
		Legal	215,9 × 355,6 mm	
		Letter	215,9 × 279,4 mm	

Tarjetas plásticas	Longitud	De 40 a 86 mm	
(DS-620:	Ancho	De 40 a 86 mm	
solo tarjetas no	Tamaño estándar (ISO)	$85,6 \times 54,0 \times 0,76$ mm	
grabadas en relieve)	Material	Plástico (PET)	
	Тіро	Tarjeta plástica, como un carné de conducir o una tarjeta del seguro	
	Grosor	Inferior a 0,8 mm	
	Número máximo de páginas	1 página (1 hoja)	

Recibos	Longitud	escaneado a 1 cara 90 mm a 812,8 mm
		escaneado a 2 caras (solo DS-720D) 90 mm a 406,4 mm
	Ancho	De 55 a 215,9 mm
	Grosor	Superior a 0,04 mm
	Número máximo de páginas	1 página (1 hoja)

Documentos no aceptables

- Documentos con clips o grapas
- Documentos con tinta húmeda
- Telas, hojas metálicas, hojas de transparencias
- Soportes satinados o con reflejos metálicos
- Tarjetas plásticas grabadas en relieve
- Documentos que exceden los grosores recomendados

Documentos para los que se recomienda el uso de la hoja portadora

Utilice la hoja portadora proporcionada cuando escanee:

- Documentos con papel de copia en el dorso
- Documentos escritos a lápiz
- Documentos con un ancho inferior a 55 mm
- Documentos con una longitud inferior a 90 mm
- Documentos de grosor irregular, como sobres
- Documentos con grandes arrugas o curvas
- Documentos doblados o dañados
- Documentos que utilizan papel de calco
- Documentos que utilizan papel estucado
- Fotografías (papel fotográfico)
- Documentos impresos en papel perforado
- Documentos impresos en papel de forma poco habitual (ni cuadrada ni rectangular)
- Documentos con fotografías, notas o pegatinas adheridas
- Documentos que utilizan papel autocopiativo
- Documentos en hojas sueltas de archivador o cualquier papel con orificios
- Negativos de fotografías

Para más información sobre el uso de la hoja portadora durante el escaneado, consulte Cargar la hoja portadora en la página 10.

AVISO

Para evitar cortarse, no deslice la mano o los dedos ni raspe con ellos a lo largo de los bordes de la hoja portadora.

IMPORTANTE

- No exponga la hoja portadora a la luz solar directa ni la coloque en una zona sujeta a altas temperaturas ni a una humedad elevada; de lo contrario, podría deformarse.
- No coloque objetos grandes ni pesados sobre la hoja portadora.
- No tuerza ni tire de la hoja portadora. Si se daña, es posible que no sea adecuada para escanear y no debe utilizarse.

Preparación del escaneado

Cargar un documento

IMPORTANTE

- Introduzca una sola página en el escáner cada vez. Introduzca la siguiente página únicamente cuando la primera haya sido completamente escaneada. Si introduce más de una página a la vez puede provocar que el escáner funcione mal.
- NO tire de los documentos mientras se estén alimentando.
- NO use papel enrollado, arrugado, doblado, roto, grapado, con clips, pegamento o cinta adhesiva.
- NO intente escanear cartulina o tela.

NOTA

- Asegúrese de que haya suficiente espacio detrás de la ranura de expulsión del papel. El documento escaneado será expulsado desde la parte trasera del escáner.
- Asegúrese de que los documentos que tengan tinta o líquido corrector estén totalmente secos.
- Determinados tipos de tarjetas plásticas pueden arañarse cuando se escanean. Para evitar dañar la tarjeta, recomendamos utilizar la hoja portadora. Para obtener más información, consulte *Cargar la hoja portadora* en la página 10.
- Coloque el documento 1 mirando hacia arriba en la ranura del alimentador de documentos 2 y alinee el borde izquierdo de la página con el borde izquierdo de la ranura del alimentador de documentos 3. Para escanear una tarjeta plástica 1, coloque primero el borde superior de la tarjeta en la ranura del alimentador de documentos 2 y alinee el borde izquierdo de la tarjeta con el borde izquierdo de la ranura del alimentador de documentos 3.

Para **DS-720D**: Cuando realice un escaneado a doble cara, introduzca la primera página mirando hacia arriba en la ranura de alimentación.

- 2 Deslice la guía para documentos 4 hasta que toque el lado derecho del documento.
- 3 Introduzca cuidadosamente el documento hasta que note que su borde superior toca el interior del escáner.



Cargar la hoja portadora

ΝΟΤΑ

Asegúrese de que los documentos que tengan tinta o líquido corrector estén totalmente secos.

Coloque el documento que desea escanear en la esquina izquierda de la hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la esquina superior izquierda de la hoja portadora.



Coloque la hoja portadora ①, con el documento mirando hacia arriba, primero con el borde negro en la ranura del alimentador de documentos ② y alinee el borde izquierdo de la hoja portadora con el borde izquierdo de la ranura del alimentador de documentos ③.

Para **DS-720D**: Cuando realice un escaneado a doble cara, introduzca la primera página mirando hacia arriba en la ranura de alimentación.

- 3 Deslice la guía para documentos **4** contra el lado derecho de la hoja portadora.
- Introduzca cuidadosamente la hoja portadora hasta que note que su borde superior toca el interior del escáner.



Consejos importantes sobre la hoja portadora

- Para evitar atascos de papel, no cargue la hoja portadora al revés. Para obtener más información, consulte Cargar la hoja portadora en la página 10.
- Para evitar atascos de papel, no coloque varios documentos pequeños a la vez en la hoja portadora. Introduzca un solo documento en la hoja portadora cada vez.
- No escriba en la hoja portadora, puesto que el texto puede quedar visible en los documentos escaneados. Si la hoja portadora se ensucia, límpiela con un paño seco.
- No deje documentos en la hoja portadora durante largos períodos de tiempo, puesto que lo que esté impreso en los documentos puede transferirse a la hoja portadora.

Configuración y aplicaciones de escaneado

Escoger el software de escaneado

Una vez descargados los controladores del escáner, seleccione una aplicación de software de escaneado para guardar las imágenes escaneadas en el ordenador. Brother le proporciona varias opciones en el DVD-ROM; esta tabla le ayudará a determinar cuál de las aplicaciones de escaneado incluidas se adapta mejor a sus necesidades:

Software	Función	Para obtener más información
DSmobileCapture	Escaneado, exploración y archivado de documentos	Para Windows [®] : consulte <i>Utilizar</i> <i>DSmobileCapture (para Windows[®])</i> en la página 13.
		Para Macintosh: consulte <i>Utilizar</i> <i>DSmobileCapture (para Macintosh)</i> en la página 23.
Button Manager V2 (sólo Windows [®])	Escaneado, y almacenaje de documentos (en ubicaciones de destino especificadas)	Consulte las instrucciones del usuario del software o <i>Utilizar Button Manager V2</i> <i>(para Windows</i> [®]) en la página 30.
Nuance PaperPort [™] 12SE (sólo Windows [®])	Escaneado, escaneado OCR, edición y administración de documentos	Consulte las instrucciones del usuario del software.
Presto! PageManager 9 (sólo Macintosh)	Escaneado, escaneado OCR, edición y administración de documentos	Consulte las instrucciones del usuario del software.
Presto! BizCard 6	Escaneado, edición y administración de tarjetas de negocios	Consulte el Manual del usuario de Presto! BizCard que se descargará en el ordenador cuando descargue el software.

NOTA

Hacer clic en **Presto! PageManager** o **Presto! BizCard** le llevará al sitio web de NewSoft Technology Corporation. Descargue la aplicación desde este sitio web.

Utilizar DSmobileCapture (para Windows[®])

- Conecte el cable Micro USB proporcionado al puerto Micro USB del escáner. Conecte el cable al ordenador.
- 2 Haga doble clic en el acceso directo de DSmobileCapture

en el escritorio.

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar modelo de escáner. Seleccione TWAIN en Tipo de controlador, seleccione Brother DS-620 (DS-720D) en Modelo de escáner y, a continuación, haga clic en Aceptar.



4 Se inicia **DSmobileCapture**.

🖶 DSmobileCapture (TWAIN) - Brother I	JS-620	
Archivo Ver	Formato de archivo: JPEG	
		NUM at

5 Cambie la configuración de escaneado, si es necesario. Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración, consulte Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows[®]) en la página 15. Configuración y aplicaciones de escaneado



7 Haga clic en **Escanear** . El escáner empieza a escanear.

Archivo Ver		
Configuración Escanear	Formato de archivo: JPEG	
		NUM

Una miniatura de la imagen escaneada aparece en la pantalla de DSmobileCapture y la imagen escaneada se guardará en el directorio que especificó en el paso 5. Compruebe el resultado del escaneado para prevenir.

8 Para un escaneado continuo, introduzca el siguiente documento en el escáner cuando se muestre la pantalla Esperando el siguiente trabajo... Cuando el documento esté listo, el escaneado empezará automáticamente.

Para detener el escaneado continuo, haga clic en **Cancelar** en la pantalla **Esperando el siguiente trabajo...**



ΝΟΤΑ

- Para cambiar el retardo temporal al esperar el siguiente trabajo, consulte *Configuración de papel* en la página 17.
- Para guardar múltiples documentos como un archivo, seleccione PDF multipágina o TIFF multipágina en la lista desplegable Formato de archivo.

Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Windows[®])

Configuración de archivo

(1)	(2)	(3)	(4) (5)
🔁 DSmobi eCapture (TWAIN) - Brother I Archivo Ver	DS-620		
Configuración Escanear	Formato de archivo: JPEG		
			NUM

(1)	Configuración	Cambie las propiedades del escáner.
(2)	Formato de archivo	Cambie el formato del archivo.
		Seleccione el formato que desee en la lista desplegable.
(3)	Ruta de acceso	Especifique el directorio en el que desea guardar las imágenes escaneadas.
(4)	Ajustar a la página	Puede visualizar y dimensionar la imagen escaneada.
		No puede utilizar Ajustar a la página si elige PDF o PDF multipágina en Formato de archivo .
(5)	Tamaño real (100%)	Puede visualizar la imagen escaneada en Tamaño real (100%).
		No puede utilizar Tamaño real (100%) si elige PDF o PDF multipágina en Formato de archivo .

Configuración de imagen

6

Haga clic en **Configuración** *y*, a continuación, en la pestaña **Imagen** para elegir el tipo de imagen y para establecer la configuración de escaneado básica.

NOTA

Esta imagen es del DS-720D.



(1)	Cuadro de selección de imagen	Seleccione el tipo de documento que desea escanear.
(2)	Dúplex	(Solo DS-720D) Seleccione la casilla de verificación Dúplex para realizar un escaneado dúplex (a doble cara).
(3)	Brillo	Ajusta la claridad u oscuridad de una imagen. Los valores van de -100 a +100 . El valor predeterminado de fábrica es 0 .
(4)	Contraste	Ajusta los valores entre los tonos más oscuros y más claros de la imagen. Los valores van de -100 a +100 . El valor predeterminado de fábrica es 0 .
(5)	Resolución	Determine la calidad de la imagen escaneada. El valor predeterminado de fábrica es 200 ppp .
(6)	Invertir	Invierta el brillo y los colores de la imagen.
(7)	Perfiles	Guarde o cambie la configuración de escaneado en el cuadro de diálogo Propiedades del escáner.
(8)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.

5

Configuración de papel



y, a continuación, en la pestaña Papel para definir los valores relacionados 25





(1)	Recortar	Recortar le permite capturar una parte del documento escaneado.
		Automática
		Elija Automática para que el software ajuste la ventana de recorte al tamaño del documento. Utilice esta opción para lotes de documentos de tamaño mixto.
		■ Fijo para la transferencia
		Elija Fijo para la transferencia si desea tener la capacidad de definir el área o la zona que se va a escanear. Utilícelo para lotes de documentos del mismo tamaño.

(2)	Área de escaneado	Elija el tamaño de papel en la lista desplegable o cree un tamaño de papel personalizado haciendo clic en Agregar en la lista desplegable.
		Si ha seleccionado Fijo para la transferencia en Recortar (1), defina el Desplazamiento X y el Desplazamiento Y o especifique el Ancho y el Largo para redefinir el área de escaneado. El Área de visualización (4) en esta pantalla muestra la posición de la imagen a medida que cambia los valores.
		• Desplazamiento X - distancia del borde izquierdo del documento al borde izquierdo del área escaneada.
		Desplazamiento Y - distancia del borde superior del documento al borde superior del área escaneada.
		Ancho - ancho del área escaneada.
		Largo - largo del área escaneada.
		• Utilice estas flechas (o el ratón) para mover el área de escaneado;
		puede visualizar los resultados en el Área de visualización de esta pantalla.
(3)	Ajuste	Ajuste le permite añadir un margen específico a la parte izquierda, derecha, superior e inferior de la imagen. Puede ayudarle a reducir posibles recortes de esquinas en imágenes sesgadas. Seleccione un valor de 0 a +5 mm. El resultado del Ajuste no aparecerá en el Área de visualización .
(4)	Área de visualización	Muestra la posición de la imagen a medida que cambia los valores del Área de escaneado (2).
(5)	Unidad	Unidad le permite definir el sistema de medición preferido. Seleccione Pulgadas , Milímetros o Píxeles en la lista desplegable.
(6)	Tiempo de espera de	Tiempo de espera de le permite establecer la cantidad de tiempo (en segundos) que esperará el escáner antes de empezar el escaneado automático después de haber completado el primer trabajo de escaneado. Esta característica le será especialmente útil cuando tenga muchos documentos separados que tengan que ser escaneados con la misma configuración de escaneado. El tiempo predeterminado es 30 segundos.
		El valor va de 0 a 60 segundos.
(7)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.

(2)

Vista previa de la configuración



Haga clic en **Configuración** *y*, a continuación, en la pestaña **Vista previa** para obtener una vista previa de la imagen antes de escanearla, para asegurarse de que el área de escaneado se ha delimitado correctamente.

Imagen Papel Vista	previa Opciones Estampa	dora Información
Color frontal Gris frontal ☑ B/N frontal		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Área de escaneo: ISO A4 - 210 x 297 n Retrato	nm 🔹	
Desplazamiento X:	0.00	e -
Desplazamiento Y:	0.00	10 -
Ancho:	8.26	11 -
Largo:	11.69	12
Unidad:	Pulgadas 👻	13 -
🔲 Área aplicada a to	odos los modos	

(1)	Previsualizar Ventana	Cuando haga clic en Vista previa (3), la imagen escaneada aparecerá en esta área. Esta imagen de vista previa le permite definir el área de escaneado.
(2)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.
(3)	Vista previa	Haga clic para iniciar el escaneado de vista previa. La imagen escaneada aparecerá en la Previsualizar Ventana (1). Tenga en cuenta que la imagen escaneada solo sirve para la vista previa y no se guardará.

NOTA -

Si elige recorte **Automática** en la pestaña **Papel** de la pantalla, no podrá obtener una vista previa del escaneado en esta pantalla.

Configuración opcional

Haga clic en **Configuración** ¥ y, a continuación, en la pestaña **Opciones** para elegir configuraciones adicionales de procesamiento de la imagen o calibrar el escáner.

NOTA

Esta imagen es del DS-720D.



(1)	Giro y volcado lateral	■ Libro
	(solo DS-720D)	Seleccione Libro para mantener la misma orientación de la imagen que en el lado inverso de la página de salida.
		■ Plegado
		Seleccione Plegado para girar la orientación de la imagen 180 grados en el lado inverso de la página de salida.
(2)	Giro	Elija el ángulo de rotación en la lista desplegable si desea rotar la imagen escaneada.
(3)	Calibración	Calibre el escáner.
		Para obtener más información, consulte <i>Calibración mediante software (para Windows</i> [®]) en la página 36.
(4)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.

Configuración de estampadora



Haga clic en **Configuración i** y, a continuación, en la pestaña **Estampadora** para imprimir caracteres alfanuméricos, fecha, hora, recuento del documento y texto personalizado en las imágenes escaneadas.



(1)	Estampadora digital	Seleccione Estampadora digital para imprimir el mensaje delante de la imagen escaneada.
(2)	Imprimir todo	Seleccione la casilla Imprimir todo para imprimir el contenido de texto elegido en todas las páginas del documento. Desmarque la casilla Imprimir todo para imprimir el texto sólo en la primera página.
(3)	Personalizado	Escriba el texto que desea imprimir.
(4)	Contador	Muestra el recuento de páginas de la sesión de escaneado.
(5)	Fecha / hora	Seleccione un formato en la lista desplegable si desea incluir la fecha y hora en el texto.
(6)	Fuente personalizada	Haga clic en la lista desplegable para seleccionar una fuente para el texto.
(7)	Atributos de fuente	Seleccione un atributo de fuente en la lista desplegable. Las opciones incluyen Normal, Subrayado, Doble o Negrita.
(8)	Orientaciones de la secuencia	Seleccione una orientación del texto en la lista desplegable. Las opciones incluyen Normal, Rotado, Vertical, Inversión vertical, 90 Grados CW ¹ o 90 Grados CCW ² .

Configuración y aplicaciones de escaneado

(9)	Posición de impresión	Seleccione la posición del texto en la lista desplegable. Las opciones incluyen Superior, Sección central, Inferior o Personalizada. Si elige Personalizada, introduzca los valores de Desplazamiento X y Desplazamiento Y para especificar la posición del texto.
(10)	Más	Haga clic en Más para establecer el Tamaño , la Densidad y la Transparencia del texto.
(11)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.

1: Sentido horario 2: Sentido antihorario

Información



Haga clic en **Configuración** y, a continuación, en la pestaña **Información** para ver la información sobre el sistema y el escáner.

Propiedades del escáner		×
Imagen Papel Vista previa Opcion	es Estampadora Información	
Infomación 👻		
CDU		
RAM-	3476 MB	Â
SO:	Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)	
Idioma del SO:	Español (España, internacional)	
Unidad de disco:	Fixed drive C:\Total:39997MBFree:25055MB	
	Fixed drive D:\Total:99998MBFree:86952MB	
	Fixed drive E:\Total:336933MBFree:132247MB	
Espacio libre en disco:	25055 MB	
		E
Nombre de la aplicación:	DSmobileCapture 1.6 (1.9)	
Versión del controlador TWAIN:	6.01.0531'13	
Versión del controlador I/O:	0, 9, 2013, 418	
Tipo de puerto:	USB	
ID de dirección:	USB	
Resolución óptica:	600 dpi	
Modelo del escáner:	DS-620	
Número de serie:	CN11335Y7Z200034	-
Informe		
Predeterminada		Cancelar

Utilizar DSmobileCapture (para Macintosh)

- Conecte el cable Micro USB proporcionado al puerto Micro USB del escáner. Conecte el cable al ordenador.
- 2 Haga doble clic en el acceso directo de DSmobileCapture 🚫 en el escritorio.
- 3 Se inicia **DSmobileCapture**.

000	DS	-620	_
Imagen	Archivo Papel	Opciones Información	
Color frontal Gris frontal B/N frontal	Brillo:		0
	Contraste:		0
	Resolución:	200	dpi
	Invertir:	Negro a blanco 💲	
Tamaño pági Perfiles:	Tamaño página: Automático + Perfiles: Personalizado + + -		
Predeterminada	Salida Es	scanear Previsualizar v	entana>>

Cambie la configuración de escaneado, si es necesario. Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración, consulte Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh) en la página 24.

- 5 Introduzca un documento en el escáner.
- 6 Haga clic en Escanear en la pantalla de DSmobileCapture. El escáner empieza a escanear. La imagen escaneada se guardará en el directorio que especificó en el paso 4.

Cambiar la configuración de escaneado en DSmobileCapture (para Macintosh)

Configuración de imagen

Haga clic en la pestaña Imagen para elegir el tipo de imagen y establecer la configuración de escaneado básica.

NOTA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Esta imagen es del DS-720D.



Configuración y aplicaciones de escaneado

(9)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.
(10)	Previsualizar ventana	Haga clic para obtener una vista previa de la imagen antes de escanearla. Esta imagen de vista previa le ayuda a definir el área de escaneado.
		Cuando hace clic en Vista previa , empieza el escaneado de la vista previa y la imagen escaneada aparecerá en la Previsualizar ventana . Tenga en cuenta que la imagen escaneada solo sirve para la vista previa y no se guardará.

Configuración de archivo

Haga clic en la pestaña **Archivo** para establecer la configuración relacionada con el nombre del archivo y el directorio en el que desea guardar la imagen escaneada.



(1)	Directorio	Especifique el directorio en el que desea guardar las imágenes escaneadas.
(2)	Nombre de archivo	Establezca la regla para el nombre de archivo de la imagen escaneada.
(3)	Dígitos	Determine el número inicial del número de secuencia incluido en el nombre de archivo.
(4)	Muestra	Obtenga una vista previa del nombre de archivo que ha establecido.
(5)	Cuando los nombres de archivo sean iguales	Si en el directorio que eligió en Directorio ya existe un archivo con el mismo nombre, cambie el nombre de archivo.
(6)	Formato de archivo	Elija el formato de archivo de la imagen escaneada.
		Cuando elige TIFF o PDF , está disponible la opción Salida de página múltiple .
		Puede continuar escaneando el siguiente documento una vez que se haya completado el primer trabajo de escaneado.
(7)	Digitalizar a	Elija la ubicación de destino a la que se enviará la imagen escaneada.
(8)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.
(9)	Previsualizar ventana	Haga clic para obtener una vista previa de la imagen antes de escanearla. Esta imagen de vista previa le ayuda a definir el área de escaneado.
		Cuando hace clic en Vista previa , empieza el escaneado de la vista previa y la imagen escaneada aparecerá en la Previsualizar ventana . Tenga en cuenta que la imagen escaneada solo sirve para la vista previa y no se guardará.

Configuración de papel

Haga clic en la pestaña **Papel** para definir los valores relacionados con la salida de la imagen.

000		DS-	-620				
Imagen	Archivo	Papel	Opciones	Info	ormación)	1
Tamaño página:	Automátic	0		\$	Pulgadas	÷)-	
Desplazamiento X ¹	Retrato		O Paisaje	niento	(- 0.00		
Ancho:	8,50		Largo:	incirco i	14,00		
	0120	U			1,00	0	

(1)	Tamaño de página	Tamaño de página le permite capturar una parte del documento escaneado.			
		Elija el tamaño de papel en la lista emergente Tamaño de página , defina los valores de Desplazamiento X y Desplazamiento Y o especifique el Ancho y el Largo para definir el área de escaneado. Haga clic en Ventana de vista previa (4) para obtener una vista previa de la posición de la imagen a medida que cambia los valores.			
		Desplazamiento X - distancia del borde izquierdo del documento al borde izquierdo del área escaneada.			
		 Desplazamiento Y - distancia del borde superior del documento al borde superior del área escaneada. 			
		Ancho - ancho del área escaneada.			
		Largo - largo del área escaneada.			
(2)	Unidad	Unidad le permite definir el sistema de medición preferido. Seleccione Pulgadas , Milímetros o Píxeles en la lista emergente.			
(3)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.			
(4)	Previsualizar ventana	Haga clic para obtener una vista previa de la imagen antes de escanearla. Esta imagen de vista previa le ayuda a definir el área de escaneado.			
		Cuando hace clic en Vista previa , empieza el escaneado de la vista previa y la imagen escaneada aparecerá en la Previsualizar ventana . Tenga en cuenta que la imagen escaneada solo sirve para la vista previa y no se guardará.			

Configuración opcional

Haga clic en la pestaña **Opciones** para configurar elementos adicionales del procesamiento de la imagen o calibrar el escáner.

	O O DS-620
	Imagen Archivo Papel Opciones Información
(1)	Grados de giro: Ninguna ‡
(2)	(Espeio
(3)	Calibración
(4)	Predeterminada Salida Escanear Previsualizar ventana>>(5)

(1)	Grados de giro	Elija el ángulo de rotación en la lista emergente si desea rotar la imagen escaneada.
(2)	Espejo	Seleccione la casilla de verificación Espejo para invertir la imagen.
(3)	Calibración	Calibre el escáner.
		Para obtener más información, consulte <i>Calibración mediante software</i> (para Macintosh) en la página 39.
(4)	Predeterminada	Restablezca los valores de esta y todas las demás pestañas de Propiedades con la configuración original de fábrica.
(5)	Previsualizar ventana	Haga clic para obtener una vista previa de la imagen antes de escanearla. Esta imagen de vista previa le ayuda a definir el área de escaneado.
		Cuando hace clic en Vista previa , empieza el escaneado de la vista previa y la imagen escaneada aparecerá en la Previsualizar ventana . Tenga en cuenta que la imagen escaneada solo sirve para la vista previa y no se guardará.

Información

Haga clic en la pestaña Información para visualizar información sobre el sistema y el escáner.



(1) Idioma Elija el idioma que desea mostrar en la lista emergente.

Utilizar Button Manager V2 (para Windows[®])

NOTA

- Para instrucciones más detalladas, consulte la *Guía del usuario de Button Manager V2* en el menú de ayuda de la aplicación.
- Para consultar el menú de ayuda, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono

Button Manager V2 en la bandeja del sistema y, a continuación, haga clic en Ayuda.

Utilice uno de estos dos métodos para iniciar de Button Manager V2.

Para mostrar el icono de acceso directo e iniciar de Button Manager V2 desde la bandeja del sistema

- Conecte el cable Micro USB al puerto Micro USB de la parte trasera del escáner. Conecte el cable Micro USB a un puerto USB del ordenador.
- 2 Haga clic en el icono Button Manager V2 izquierda de la pantalla del ordenador.

en la bandeja del sistema en la esquina inferior

3 Se inicia de Button Manager V2.



Configuración y aplicaciones de escaneado

Para iniciar de Button Manager V2 desde el botón Inicio de Windows®

1 Haga clic en Inicio

> Todos los programas > Brother DS-620 (DS-720D) Scanner > Button Manager > Button Manager V2.

2 Cuando aparezca el cuadro de diálogo Seleccionar modelo de escáner, seleccione el modelo del escáner en la lista y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Se inicia de Button Manager V2. 3



Métodos de escaneado

Hay dos formas de escanear utilizando **Button Manager V2**. Si es necesario, compruebe o cambie la configuración de escaneado antes de escanear.

Para escanear utilizando el botón de escaneado del Panel de botones de Button Manager V2

- 1 Introduzca un documento en el escáner.
- 2 Inicie de Button Manager V2.
- Si es necesario, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de escaneado deseado del Panel de botones de Button Manager V2 para cambiar la configuración de escaneado. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Button Manager V2.
- Para empezar a escanear, haga clic en el botón de escaneado que desee utilizar del Panel de botones de Button Manager V2.

Para escanear utilizando el botón Inicio del escáner

- 1 Introduzca un documento en el escáner.
- 2 Inicie de Button Manager V2.
- Si es necesario, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón de escaneado deseado del Panel de botones de Button Manager V2 para cambiar la configuración de escaneado. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Button Manager V2.
- 4 Seleccione la casilla de verificación que encontrará a la izquierda del botón de escaneado que desee utilizar.
- 5 Pulse el botón **Inicio** del escáner para empezar a escanear.

Botones de escaneado del Panel de botones de Button Manager V2 (para Windows $^{(R)}$)

Escanear a una imagen

Utilice esta opción para abrir la imagen escaneada con una aplicación específica. Tenga en cuenta que la aplicación ya tiene que estar abierta y en funcionamiento en el ordenador.

Para cambiar la configuración de escaneado, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón



Scan

(consulte la Guía del usuario de Button Manager V2).

1

Introduzca un documento en el escáner.

- 2 Inicie de Button Manager V2.
- 3 Haga clic en **Scan**

Scan

Cuando el escaneado haya terminado, la imagen escaneada se insertará en la aplicación abierta y en funcionamiento.

Compruebe el resultado del escaneado para prevenir.

NOTA

- Si no se inicia ninguna aplicación o la aplicación está minimizada, la imagen escaneada se guardará en una carpeta predefinida (para obtener más información sobre cómo cambiar la ruta de acceso de la carpeta, consulte la *Guía del usuario de Button Manager V2*).
- Si hay dos o más aplicaciones abiertas, la imagen escaneada aparecerá en la aplicación activa.

Escanear a una aplicación

Utilice esta opción para abrir la imagen escaneada en una aplicación que elija de una lista.

Para cambiar la configuración de escaneado, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón





- 1 Introduzca un documento en el escáner.
- 2 Inicie de Button Manager V2.
- 3 Haga clic en Scan To App

ý Scan To App

para empezar a escanear.

Cuando el escaneado haya terminado, la imagen escaneada se abrirá en una aplicación que elija de la lista mostrada.

Escanear a un correo electrónico

Utilice esta opción para adjuntar la imagen escaneada a un correo electrónico.

Para cambiar la configuración de escaneado o el software de correo electrónico, haga clic con el botón

derecho del ratón en el botón E-Mail 📝

- E-Mail
- 1 Introduzca un documento en el escáner.
- 2 Inicie de Button Manager V2.
- Haga clic en E-Mail 🌃

para empezar a escanear.

Cuando el escaneado haya terminado, se iniciará el software de correo electrónico y la imagen escaneada se adjuntará a un correo electrónico en blanco. Compruebe el resultado del escaneado para prevenir.

Escanear a una impresora

Utilice esta opción para imprimir la imagen escaneada en la impresora predeterminada.

Para cambiar la configuración de escaneado o la impresora de destino, haga clic con el botón derecho

del ratón en el botón Printer

- 1 Introduzca un documento en el escáner.
- 2 Inicie de Button Manager V2.
- 3 Haga clic en Printer

Printer

E-Mail

para empezar a escanear.

Cuando el escaneado haya terminado, la imagen escaneada se imprimirá en la impresora predeterminada. Compruebe el resultado del escaneado para prevenir.

Escanear a una carpeta compartida

Utilice esta opción para guardar la imagen escaneada en una carpeta compartida de su red.

Para cambiar la configuración de escaneado, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón

Shared Folder Shared Folder

1 Introduzca un documento en el escáner.

2 Inicie de Button Manager V2.



Shared Folder

para empezar a escanear.

Cuando el escaneado haya terminado, la imagen escaneada se enviará directamente a la carpeta compartida.

Escanear a un servidor FTP

Utilice esta opción para guardar la imagen escaneada en una carpeta de su servidor FTP. Para cambiar la configuración de escaneado, haga clic con el botón derecho del ratón en el



1 Introduzca un documento en el escáner.

- 2 Inicie de Button Manager V2.
- 3 Haga clic en FTP



para empezar a escanear.

Cuando el escaneado haya terminado, la imagen escaneada se enviará directamente a la carpeta de su servidor FTP.

6

Calibración del escáner

Calibre el escáner únicamente si las imágenes empiezan a verse borrosas, el color no se ve normal (más oscuro de lo normal), después de 8.000 escaneados o si el escáner ha permanecido almacenado sin ser utilizado por un largo período de tiempo.

Necesitará la hoja de calibración que iba incluida con el escáner para realizar la calibración con éxito.

Calibración mediante software (para Windows[®])

1 Haga doble clic en el acceso directo de DSmobileCapture 🚔 en el escritorio.

- Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar modelo de escáner. Seleccione TWAIN en Tipo de controlador, seleccione Brother DS-620 (DS-720D) en Modelo de escáner y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- 3 Se inicia **DSmobileCapture**.
- Haga clic en Configuración



Calibración del escáner

5 Haga clic en la pestaña **Opciones**.

6 Haga clic en **Calibración** para empezar a calibrar el escáner.



7 Aparecerá un mensaje que le indica que introduzca la hoja de calibración.



8 Sujete los bordes de la hoja de calibración e introdúzcala en la ranura de alimentación como se muestra a continuación. Haga clic en Sí.



NOTA

Sujete únicamente los bordes de la hoja de calibración y procure no tocar el área blanca o negra. Dejar marcas o huellas dactilares en esta hoja puede provocar errores de calibración.

9 El escaneado empieza automáticamente.

Una vez que se ha escaneado la hoja de calibración, aparece el mensaje La calibración se realizó correctamente. en la pantalla, que indica que la calibración ha finalizado. Haga clic en Aceptar para terminar la calibración, y a continuación haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla Opciones.

Calibración
La calibración se realizó correctamente.
Aceptar

NOTA

Si aparece el mensaje **La calibración ha fallado** en la pantalla, retire el cable Micro USB del ordenador. Vuelva a conectar el cable Micro USB al ordenador y realice de nuevo la calibración. Si la calibración vuelve a fallar, compruebe que el cabezal de impresión del escáner esté limpio. Calibración del escáner

Calibración mediante software (para Macintosh)

1 Haga doble clic en el acceso directo de **DSmobileCapture** () en el escritorio.



- 2 Se inicia **DSmobileCapture**.
- 3 Haga clic en la pestaña Opciones.
- 4 Haga clic en **Calibración** para empezar a calibrar el escáner.

00	DS-620	_
Imagen	Archivo Papel Opciones Información	
Grados de giro:	Ninguna +	
🗌 Espejo		
Calibrad	ción	

5 Aparecerá un mensaje que le indica que introduzca la hoja de calibración.



6 Sujete los bordes de la hoja de calibración e introdúzcala en la ranura de alimentación como se muestra a continuación. Haga clic en Aceptar.



ΝΟΤΑ

Sujete únicamente los bordes de la hoja de calibración y procure no tocar el área blanca o negra. Dejar marcas o huellas dactilares en esta hoja puede provocar errores de calibración.

- 7 El escaneado empieza automáticamente.
- 8 Una vez que se ha escaneado la hoja de calibración, aparece el mensaje La calibración se realizó correctamente. en la pantalla, que indica que la calibración ha finalizado correctamente. Haga clic en Aceptar para terminar la calibración.

	La calibración se realizó correctamente.
Ŭ	Aceptar

NOTA

Si aparece el mensaje **La calibración ha fallado** en la pantalla, retire el cable Micro USB del ordenador. Vuelva a conectar el cable Micro USB al ordenador y realice de nuevo la calibración. Si la calibración vuelve a fallar, compruebe que el cabezal de impresión del escáner esté limpio.

7

Mantenimiento del escáner

IMPORTANTE

No utilice disolventes ni líquidos corrosivos, como alcohol, queroseno, etc., para limpiar ninguna parte del escáner o podría dañar el plástico de forma permanente.

Limpieza del exterior del escáner

Para evitar la acumulación de polvo, recomendamos limpiar el exterior del escáner periódicamente.

- 1 Retire el cable Micro USB tanto del escáner como del ordenador.
- 2 Limpie el exterior del escáner con un paño seco, suave y sin pelusa. Si es necesario, limpie el exterior con un paño ligeramente humedecido con agua o detergente diluido y termine con un paño seco.
- 3 Vuelva a conectar el cable Micro USB al escáner y al ordenador.

Limpieza del interior del escáner

Para mantener la calidad de la imagen escaneada, limpie el interior del escáner periódicamente. Si aparecen líneas o franjas verticales en las imágenes escaneadas, significa que es momento de limpiar el escáner.

- 1 Retire el cable Micro USB tanto del escáner como del ordenador.
 - Abra la cubierta superior del escáner.



3 Limpie cuidadosamente la banda de cristal de escaneado y los rodillos de alimentación con el paño de limpieza proporcionado.



- 4 Cierre la cubierta superior.
- 5 Vuelva a conectar el cable Micro USB al escáner y al ordenador.

8

Solución de problemas

IMPORTANTE-

Para recibir asistencia técnica, debe ponerse en contacto con el Centro de atención al cliente del país en el que adquirió el escáner. Para obtener más información, consulte *Para contactar con el servicio de atención al cliente* en la página 54. Las llamadas se deben realizar **desde** ese país.

Si considera que hay un problema con el escáner, compruebe la tabla siguiente y siga los consejos.

La mayoría de los problemas podrá resolverlos usted fácilmente. Si necesita más ayuda, consulte el Brother Solutions Center en <u>support.brother.com</u>, donde encontrará las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas.

El uso de suministros que no sean de Brother puede afectar a la calidad de escaneado, al rendimiento del hardware y a la fiabilidad del producto.

Mensajes de error y de mantenimiento

Mensaje de error	Causa	Acción
Controlador ocupado.	La aplicación de escaneado en uso se ha bloqueado, o el controlador del escáner está bloqueado por derechos de administrador.	Retire el cable Micro USB del ordenador. Vuelva a conectar el cable Micro USB al ordenador e inicie la aplicación de nuevo.
Se ha producido un atasco de papel. Abra la cubierta superior y retire el papel atascado tirando de él hacia delante. A continuación, vuelva a intentarlo.	Se ha producido un atasco de papel.	Abra la cubierta superior y retire el papel tirando de él hacia delante. A continuación, cierre la cubierta superior.
La tapa del alimentador de documentos manual está abierta.	La cubierta superior del escáner está abierta cuando se inicia el escaneado.	Cierre la cubierta superior y empiece a escanear de nuevo.
No hay papel en el alimentador manual de documentos.	No hay ningún documento en la ranura de alimentación.	Coloque el documento en la ranura de alimentación y empiece a escanear de nuevo.
No se puede encontrar el escáner.	El escáner no está conectado al ordenador.	Compruebe que el cable Micro USB que conecta el escáner al ordenador está debidamente conectado.
Error del sistema.	El sistema operativo no reconoce el escáner.	Compruebe que el cable Micro USB que conecta el escáner al ordenador está debidamente conectado.
		Reinicie el ordenador.

Mensaje de error	Causa	Acción
La calibración ha fallado. Reinicie el equipo.	Un error ha provocado que fallara la calibración. Por ejemplo, la hoja de calibración no se ha introducido en la dirección adecuada.	Retire el cable Micro USB del ordenador. Vuelva a conectar el cable Micro USB al ordenador y realice de nuevo la calibración.
		Introduzca la hoja de calibración en la dirección adecuada.
		 Para Windows[®]: para realizar la calibración mediante software, consulte <i>Calibración mediante</i> software (para Windows[®]) en la página 36.
		 Para Macintosh: para realizar la calibración mediante software, consulte Calibración mediante software (para Macintosh) en la página 39.

Solución de problemas

Problemas de escaneado

Problema	Causa	Sugerencias
El escáner no se enciende.	El cable Micro USB proporcionado no está conectado de forma segura.	Asegúrese de que el cable Micro USB esté conectado de forma segura al escáner y al ordenador.
El ordenador no reconoce el escáner cuando está conectado mediante el cable Micro USB.	Puede suceder por varias causas.	Asegúrese de que el cable Micro USB esté conectado de forma segura al escáner y al ordenador. Retire el cable Micro USB y vuelva a conectar el cable Micro USB al escáner y al ordenador.
Las imágenes escaneadas tienen líneas negras, espacios en blanco	Este problema ocurre si el escáner no se ha calibrado correctamente o si un objeto extraño, como un clip o un papel rasgado, está atascado en el escáner.	 Compruebe la ranura del alimentador de documentos y asegúrese de que esté despejada. Si encuentra objetos extraños, retírelos del escáner.
o son en general de mala calidad.		 Calibre el escáner (consulte Calibración del escáner en la página 36).
		Si la calidad de escaneado no ha mejorado después de calibrar el escáner:
		1. Limpie el escáner (consulte <i>Mantenimiento del escáner</i> en la página 41).
		2. Calibre el escáner de nuevo.

Problema	Causa	Sugerencias		
El documento no se ha escaneado correctamente.	Las guías para documentos no están ajustadas para adaptarse al ancho del documento.	Ajuste la guía para documentos para que se adapte al ancho del documento.		
	Los ajustes no son apropiados para el documento. Por ejemplo, se ha	Asegúrese de que los ajustes del tamaño del documento sean apropiados para el documento.		
	alimentado un documento de tamaño A4 cuando estaba seleccionado A5 como tamaño de documento	Para Windows [®] : consulte <i>Configuración de papel</i> en la página 17.		
		Para Macintosh: consulte <i>Configuración de papel</i> en la página 27.		
La velocidad de	La resolución no es apropiada para	Disminuya la resolución del escáner.		
escaneado es demasiado baja.	el documento.	Para Windows [®] : consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 16.		
		Para Macintosh: consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 24.		
El escáner está conectado, pero no alimenta el documento ni hace nada.	El documento no está colocado correctamente.	Introduzca el documento hasta que note que el borde superior del documento toca el interior del escáner.		
	El documento es demasiado fino o demasiado grueso.	Compruebe que el documento sea aceptable (consulte <i>Especificaciones de los documentos</i> en la página 6).		
		Si el documento no es el problema:		
		 Compruebe que el cable Micro USB que conecta el escáner al ordenador esté conectado de forma segura. 		
		 Vuelva a instalar el controlador del escáner desde el DVD-ROM. 		
	La cubierta superior del escáner está abierta.	Cierre la cubierta superior y empiece a escanear de nuevo.		
El documento se ha atascado.	Puede suceder por varias causas.	Abra la cubierta superior del escáner y saque cuidadosamente el documento. Asegúrese de que no queda ningún trozo de papel dentro del escáner.		
	El documento no es aceptable para el equipo (por ejemplo, si el papel es demasiado largo).	Asegúrese de que el documento sea aceptable para el equipo (consulte <i>Especificaciones de los documentos</i> en la página 6).		
		Utilice la hoja portadora proporcionada (consulte Cargar la hoja portadora en la página 10).		
El escáner se calienta.	Es normal que el escáner emita una cantidad pequeña de calor después del uso prolongado.	Si el escáner despide un olor extraño o está un poco caliente al tacto, retire inmediatamente el cable Micro USB del escáner y el ordenador.		

Problema	Causa	Sugerencias		
La calidad de escaneado es baja.	Se ha acumulado polvo de papel dentro del escáner.	Limpie el escáner (consulte <i>Mantenimiento del escáner</i> en la página 41).		
	Debe realizarse una calibración.	Realice la calibración.		
		 Para Windows[®]: para realizar la calibración mediante software, consulte Calibración mediante software (para Windows[®]) en la página 36. 		
		 Para Macintosh: para realizar la calibración mediante software, consulte Calibración mediante software (para Macintosh) en la página 39. 		
	La resolución del escáner es demasiado	Aumente la resolución del escáner.		
	baja.	Para Windows [®] : consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 16.		
		Para Macintosh: consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 24.		
Los colores de la	La configuración no es apropiada para	Ajuste la configuración de escaneado.		
imagen escaneada son oscuros.	el tipo de documento que se está escaneando.	Para Windows [®] : consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 16.		
		Para Macintosh: consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 24.		
	Debe realizarse una calibración.	Realice la calibración.		
		 Para Windows[®]: para realizar la calibración mediante software, consulte Calibración mediante software (para Windows[®]) en la página 36. 		
		 Para Macintosh: para realizar la calibración mediante software, consulte Calibración mediante software (para Macintosh) en la página 39. 		
La función OCR no	La resolución del escáner es demasiado	Aumente la resolución del escáner.		
funciona.	baja.	Para Windows [®] : utilice PaperPort™ 12SE para aumentar la resolución.		
		Para Macintosh: utilice Presto! PageManager 9 para aumentar la resolución.		
	(Usuarios de Windows [®])	Asegúrese de haber instalado Nuance		
	No se ha instalado Nuance PaperPort™ 12SE en el ordenador.	proporcionado.		
	(Usuarios de Macintosh)	Asegúrese de haber instalado Presto! PageManager desde el DVD-ROM proporcionado.		
	Presto! No se ha instalado PageManager en el ordenador.			

Problema	Causa	Sugerencias		
La imagen escaneada aparece inclinada (sesgada).	Las guías para documentos del escáner no están ajustadas para adaptarse al ancho del documento.	Ajuste la guía para documentos para que se adapte al ancho del documento.		
En la imagen escaneada aparecen	Es escáner está la luz directa del sol.	 Mueva el escáner hacia el interior o sáquelo de la luz directa del sol. 		
líneas o franjas verticales.	Una fuente de luz está cerca del escáner.	Aleje el escáner de la fuente de luz.		
Se observa un traspaso de tinta en la imagen escaneada.	El documento es demasiado fino.	Compruebe que el documento sea aceptable (consulte <i>Especificaciones de los documentos</i> en la página 6).		
	La configuración del contraste no	Aumente el nivel de contraste.		
	es apropiada.	Para Windows [®] : consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 16.		
		Para Macintosh: consulte <i>Configuración de imagen</i> en la página 24.		
(solo DS-720D)	La configuración del escaneado	Selecciona la casilla de verificación Dúplex de la		
No se puede realizar el escaneado a doble cara.	a doble cara no está configurada en DSmobileCapture .	pestaña Imagen en DSmobileCapture .		

Problemas de software

Problema	Causa	Sugerencias
Cuando pulso Escanear en el software de escaneado, aparece un mensaje de error: Instale el escáner o El escaneado se ha anulado porque el escáner no está encendido o no está conectado adecuadamente.	Este mensaje de error aparece si el ordenador no reconoce el escáner.	 Asegúrese de que el escáner esté conectado adecuadamente. Compruebe que el cable Micro USB funcione y que no esté raído ni dañado de ninguna manera. Si el error aún aparece después de haber comprobado que el cable Micro USB está conectado adecuadamente, vuelva a instalar el controlador del escáner desde el DVD-ROM.
No puedo instalar los controladores del escáner. (Windows [®])	Es posible que no le hayan dado derechos de administrador.	Inicie sesión en Windows [®] con derechos de administrador.

Problema	Causa	Sugerencias		
No puedo instalar los controladores del escáner. (Macintosh)	Es posible que no le hayan dado derechos de administrador.	Desde el menú Apple, seleccione Preferencias de sistema > Sistema > Usuarios y grupos. El pane izquierdo de la ventana muestra la lista de cuentas actuales, una de las cuales debe ser su nombre con la palabra "Administrador" debajo. Si este <u>no</u> es el caso, póngase en contacto con el administrador del sistema.		
El tamaño del archivo es demasiado grande.	El tamaño del archivo dependerá de muchos factores. El tamaño físico del documento y la cantidad de texto/gráficos en cada página son factores que afectarán al tamaño del archivo resultante. Estos factores no se pueden cambiar.	Para producir el archivo escaneado más pequeño para un documento dado, utilice la resolución más baja y el modo Blanco y negro, y escanee la menor área posible. Utilizar la configuración opuesta (escaneado con la máxima resolución, en el modo Color, y escaneado de la mayor área posible) producirá el archivo de mayor tamaño. Para Windows [®] : consulte <i>Cambiar la configuración</i> <i>de escaneado en DSmobileCapture</i> (<i>para Windows</i> [®]) en la página 15. Para Macintosh: consulte <i>Cambiar la configuración</i> <i>de escaneado en DSmobileCapture</i> (<i>para Macintosh</i>) en la página 24.		

Otros problemas

Problema	Causa	Sugerencias
No tengo o he perdido la hoja de calibración.	Puede suceder por varias causas.	La hoja de calibración satinada especial que iba incluida con el escáner le dará los mejores resultados de calibración. Para solicitar una nueva hoja de calibración, obtenga los datos de contacto de su oficina Brother local en <u>www.brother.com</u>
Quiero utilizar un concentrador USB.	Puede suceder por varias causas.	Un concentrador USB podría no ser capaz de proporcionar suficiente energía al escáner.

Especificaciones

NOTA

Este capítulo incluye un resumen de las especificaciones del escáner. Para más especificaciones, visite la página del producto de su escáner en <u>www.brother.com</u> y haga clic en la pestaña **Especificaciones**.

Especificaciones generales

			DS-620	DS-720D	
Fuente de alimentación			Alimentación a través de bus USB 5 V CC		
Consumo de energía		Escaneado	2,5 W 500	mA o inferior	
		Listo	1,0 W 200 mA o inferior		
Dimensiones		Ancho	290,5 mm		
		Alto	36,7 mm	40,7 mm	
		Profundidad	52,5 mm	66,9 mm	
Peso	Peso		Aprox. 400 g	Aprox. 500 g	
Temperatura		En funcionamiento	De 5 a 35 °C		
Humedad		En funcionamiento	De 15 a 85%		
		Almacenamiento	De 10 a 90%		
Tamaño del	Una hoja	Ancho	De 55 a 215,9 mm		
documento		Longitud	Escaneado a una cara 90 a 812,8 mm		
			-	escaneado a doble cara (solo DS-720D) 90 a 406,4 mm	

Escáner

			DS-620	DS-720D	
En color/negro		Sí/Sí			
Escaneado Dúplex			No		Sí
Compatible con TWAIN	Windows [®]	Windows [®] XP ¹ / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10			
	Macintosh	М	lac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.	8.x, 10.	9.x, 10.10.x, 10.11.x ²
Profundidad de color	Entrada		Procesamiento d	e color	de 48 bits
	Salida		Procesamiento d	le color	de 24 bits
Resolución	Óptica		Hasta 600	× 600	ррр
	Interpolada		1200) ppp	
Ancho de escaneado			Hasta 2	216 mm	1
Escala de grises	Entrada		16	bits	
	Salida		81	oits	
Velocidad máx. de esca	neado	Mono	8,0 ppm (7,5 segundos (L	etter) h	asta 300 ppp)
			7,5 ppm (8 segundos (A4)) hasta	300 ppp)
			4,3 ppm (14,1 segundos (Letter)	por encima de 400 ppp)
		4 ppm (15 segundos (A4) por encima de 400 ppp)			
		Color 8,0 ppm (7,5 segundos (Letter) hasta 300 ppp)			
			7,5 ppm (8 segundos (A4)) hasta	300 ppp)
			4,3 ppm (14,1 segundos (Letter)	por encima de 400 ppp)
		4 ppm (15 segundos (A4) por encima de 400 ppp)			
Velocidad máx. de escaneado Dúplex		-		Mono	5,3 ppm (11,3 segundos (Letter) hasta 300 dpi)
					5 ppm (12 segundos (A4) hasta 300 dpi)
					3 ppm (19,8 segundos (Letter) más de 400 dpi)
					2,9 ppm (21 segundos (A4) más de 400 dpi)
				Color	5,3 ppm (11,3 segundos (Letter) hasta 300 dpi)
					5 ppm (12 segundos (A4) hasta 300 dpi)
					3 ppm (19,8 segundos (Letter) más de 400 dpi)
					2,9 ppm (21 segundos (A4) más de 400 dpi)

¹ En esta guía del usuario, Windows[®] XP incluye Windows[®] XP Home Edition y Windows[®] XP Professional.

² Para obtener las últimas actualizaciones de controladores para la versión de Mac OS X que está utilizando, visítenos en <u>support.brother.com</u>

Interfaces

USB	USB 2.0 Hi-Speed ^{1, 2}
	Utilice un cable USB 2.0 (tipo A/B) cuya longitud no supere los 1,2 metros.

¹ El escáner dispone de una interfaz USB 2.0 Hi-Speed. Asimismo, el escáner puede conectarse a un equipo que disponga de una interfaz USB 1.1.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

Requisitos del ordenador

SISTEMAS OPERATIVOS Y FUNCIONES DE SOFTWARE COMPATIBLES								
Plataforma y versión del sistema operativo del ordenador		Velocidad mínima del procesador	Memoria RAM mínima	Memoria RAM recomendada	Espacio en el disco duro para instalación		Interfaz de PC	
					Para controladores	Para Aplicaciones	compatible	
Sistema operativo Windows [®]	Windows [®] XP Home Windows [®] XP Professional	Intel [®] Core™ 2 Duo o equivalente	1 GB	2 GB	80 MB	1,2 GB	USB	
	Windows [®] XP Professional x64 Edition	CPU compatible con 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB	2 GB				
	Windows Vista [®]	Intel [®] Core™ 2 Duo o CPU equivalente compatible con 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB	2 GB	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 7	Intel [®] Core [™] 2 Duo o CPU equivalente compatible con 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	2 GB (32 bits) 4 GB (64 bits)	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 8	Intel [®] Core™ i3 o CPU equivalente compatible con 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	2 GB (32 bits) 4 GB (64 bits)	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 8.1	Intel [®] Core™ i3 o CPU equivalente compatible con 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	2 GB (32 bits) 4 GB (64 bits)	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 10	Intel [®] Core™ i3 o CPU equivalente compatible con 64 bits (Intel [®] 64 o AMD64)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	2 GB (32 bits) 4 GB (64 bits)	80 MB	1,2 GB		
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.6.x	Procesador Intel [®]	1 GB	2 GB	80 MB	400 MB	USB	
	Mac OS X 10.7.x	Procesador Intel [®]	1 GB	2 GB]			
	Mac OS X 10.8.x	Procesador Intel [®]	2 GB	4 GB				
	Mac OS X 10.9.x	Procesador Intel [®]	2 GB	4 GB				
	Mac OS X 10.10.x	Procesador Intel [®]	2 GB	4 GB				
	Mac OS X 10.11.x	Procesador Intel [®]	2 GB	4 GB				

Para obtener las últimas actualizaciones de controladores, visite support.brother.com

Todos los nombres de marcas comerciales, marcas y productos son propiedad de sus respectivas compañías.

Apéndice B

Contactar con Brother

IMPORTANTE-

B

Para recibir asistencia técnica, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente del país en el que adquirió el escáner. Para obtener más información, consulte *Para contactar con el servicio de atención al cliente* en la página 54. Las llamadas se deben realizar **desde** ese país.

Registrar el producto

Registrando el producto con Brother International Corporation, quedará registrado como el propietario original del producto. Registrar el producto con Brother:

- puede servir como confirmación de la fecha de adquisición del producto si pierde la factura
- puede apoyar una reclamación al seguro en caso de pérdida del producto cubierta por el seguro
- nos ayudará a comunicarle mejoras del producto y ofertas especiales

Complete la Hoja de prueba y registro de garantía de Brother o, para su comodidad y como forma más eficaz de registrar el nuevo producto, regístrelo en línea en

www.brother.com/registration

Preguntas frecuentes

El Brother Solutions Center es un recurso integral para todas las necesidades de los equipos Brother. Puede descargar los documentos de software y las utilidades más recientes, leer las preguntas frecuentes y los consejos para la solución de problemas y aprender a sacar el máximo partido del producto Brother.

support.brother.com

En el Brother Solutions Center puede comprobar si hay actualizaciones de los controladores de Brother.

Para mantener actualizado el rendimiento del equipo, compruebe en el Brother Solutions Center si existen nuevas actualizaciones del firmware.

Para contactar con el servicio de atención al cliente

Visite <u>www.brother.com</u> para obtener los datos de contacto de la oficina local de Brother.

Visite www.brother.co.uk para accesorios y suministros de Brother.

Apéndice B

Soporte técnico (para PageManager y BizCard)

Dirección de correo electrónico: tech@newsoft.eu.com

NOTA

Para otras cuestiones, consulte Para contactar con el servicio de atención al cliente en la página 54.

В