brother

Bruksanvisning



Använda dokumentationen

Tack för att du har köpt en Brother-skanner! Läs igenom dokumentationen för att få ut det mesta av skannern.

Symboler och anvisningar i den här dokumentationen

Följande symboler och anvisningar används i dokumentationen:

VIKTIGT	<u>VIKTIGT</u> indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i skador på egendom eller förlust av produktfunktioner.
OBS	Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation eller att det finns tips om hur processen fungerar tillsammans med andra funktioner.
Fetstil	Fetstil motsvarar knappar på skannerns kontrollpanel eller på datorskärmen.
Kursiv	<i>Text med kursiv stil</i> gör dig uppmärksam på en viktig punkt eller hänvisar dig till ett annat avsnitt.
OBS	

- För DSmobile 720D-användare: i den här bruksanvisningen används skärmbilder från DSmobile 620 såvida inget annat anges.
- Om du använder en pekdator med Windows[®] kan du välja genom att knacka på skärmen eller klicka med musen.

Varumärken

Brother-logotypen, Brother och DSmobile är registrerade varumärken som tillhör Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som är registrerade i USA och andra länder.

Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corp. i USA och/eller andra länder.

Nuance, Nuance-logotypen och PaperPort är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Innehållsförteckning

Skanneröversikt 1 Statuslampans indikationer 2 Installera drivrutiner och programvara för skannern 3 För Windows®-användare 3 För Macintosh-användare 5 3 Dokumentspecifikationer 6 Lämpliga dokument 6 Olämpliga dokument 6 Olämpliga dokument 7 Dokument som rekommenderas för användning med bärarket 7 Valiga tig to bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 Välja skanningsprogramvara 12 Välja skanningsprogramvara 12 Välja skanningsrogramvara 12 Välja skanningsrogramska inställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersiställningar 17 Pappersiställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersiställningar 12 Välja skanningsriställningar 16 Bildinställningar 17 </th <th>1</th> <th>Allmän information</th> <th>1</th>	1	Allmän information	1
Statuslampans indikationer 2 Installera drivrutiner och programvara för skannern 3 För Windows®-användare 3 För Macintosh-användare 5 3 Dokumentspecifikationer 6 Lämpliga dokument 6 Olämpliga dokument 7 Dokument som rekommenderas för användning med bärarket 7 4 Skannerförberedelser 9 Sätta i ett dokument 9 Sätta i bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 Välja skanningsprogramvara 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows®) 16 Filinställningar 16 Filinställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för alternativ 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställninigar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 <th></th> <th>Skanneröversikt</th> <th>1</th>		Skanneröversikt	1
2 Installera drivrutiner och programvara för skannern 3 För Windows [®] -användare 3 För Macintosh-användare 5 3 Dokumentspecifikationer 6 Lämpliga dokument 6 Olämpliga dokument 6 Dokument som rekommenderas för användning med bärarket 7 4 Skannerförberedelser 9 Sätta i ett dokument 9 Sätta i ett dokument 10 Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 Välja skanningsprogramvara 13 Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) 16 Bildinstallningar för laternativ 11 Nastallningar för talternativ 20 Inställningar för ralternativ 21 DSmobileCapture (för Macintosh) 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Dildinstalliningar i DSmobileCapture (för Maci		Statuslampans indikationer	2
För Windows [®] -användare 3 För Macintosh-användare 5 3 Dokumentspecifikationer 6 Lämpliga dokument 7 Okument som rekommenderas för användning med bärarket 7 Jokument som rekommenderas för användning med bärarket 7 4 Skannerförberedelser 9 Sätta i ett dokument 9 Sätta i bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows [®]) 13 Skanningsinställningar 16 Fliinställningar 16 Fliinställningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 27 Pappersinställningar 27 Pappersinställningar 25 Bildinställningar	2	Installera drivrutiner och programvara för skannern	3
För Macintosh-användare .5 3 Dokumentspecifikationer 6 Lämpliga dokument .6 Olämpliga dokument .7 Dokument som rekommenderas för användning med bärarket .7 4 Skannerförberedelser 9 Sätta i ett dokument .9 Sätta i bärarket .10 Viktiga tips om bärarket .11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara .12 DSmobileCapture (för Windows [®]) .13 Skanningsinställningar .16 Förhandsgranska inställningar .16 Bidinställningar för tryckare .22 Information .23 DSmobileCapture (för Macintosh) .24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) .24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) .25 Bildinställningar .27 Pappersinställningar .27 Pappersinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) .24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) .25 Bildinställningar i DSmobileCapture (för Macin		För Windows [®] -användare	3
3 Dokumentspecifikationer 6 Lämpliga dokument		För Macintosh-användare	5
Lämpliga dokument	3	Dokumentspecifikationer	6
Olämpliga dokument 7 Dokument som rekommenderas för användning med bärarket 7 Jokument som rekommenderas för användning med bärarket 7 Sätta i ett dokument 9 Sätta i bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 11 Sumställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows®) 13 Skanningsinställningar 16 Filinställningar 16 Bildinställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Natällningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 27 Pappersinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 20 Inställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 27 Pappersinställningar 27		Lämpliga dokument	6
4 Skannerförberedelser 9 Sätta i ett dokument 9 Sätta i bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows [®]) 13 Skanningsinställningar 16 Filinställningar 16 Bildinställningar 16 Bildinställningar 12 Nastallningar 16 Bildinställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersinställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar r 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31		Olämpliga dokument	7
4 Skannerförberedelser 9 Sätta i ett dokument		Dokument som rekommenderas för användning med bararket	1
Sätta i ett dokument	4	Skannerförberedelser	9
Sätta i bärarket 10 Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows®) 13 Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows®) 16 Filinställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 27 Pappersinställningar 28 Information 25 Bildinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar 29 Information 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows®) 31		Sätta i ett dokument	9
Viktiga tips om bärarket 11 5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows®) 13 Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows®) 16 Filinställningar 16 Bildinställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows®) 31		Sätta i bärarket	10
5 Inställningar för skannerprogram 12 Välja skanningsprogramvara 12 DSmobileCapture (för Windows [®]) 13 Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) 16 Filinställningar 16 Bildinställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersinställningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för tyckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 26 Filinställningar 27 Pappersinställningar 26 Filinställningar 27 Pappersinställningar 26 Skanningsinställningar 27 Pappersinställningar 27 Papersinställningar 27 Papersinställningar 28 Inställningar för alternativ <td< th=""><th></th><th>Viktiga tips om bärarket</th><th>11</th></td<>		Viktiga tips om bärarket	11
Välja skanningsprogramvara12DSmobileCapture (för Windows®)13Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows®)16Filinställningar16Bildinställningar17Pappersinställningar18Förhandsgranska inställningar20Inställningar för alternativ21Inställningar för tryckare22Information23DSmobileCapture (för Macintosh)24Skanningsinställningar25Bildinställningar25Filinställningar27Pappersinställningar28Inställningar för alternativ29Information30Button Manager V2 (för Windows®)31			
DSmobileCapture (för Windows®)13Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows®)16Filinställningar16Bildinställningar17Pappersinställningar18Förhandsgranska inställningar20Inställningar för alternativ21Inställningar för tryckare22Information23DSmobileCapture (för Macintosh)24Skanningsinställningar25Bildinställningar25Filinställningar27Pappersinställningar28Inställningar för alternativ29Information30Button Manager V2 (för Windows®)31	5	Inställningar för skannerprogram	12
Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) 16 Filinställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara	12 12
Filinställningar 16 Bildinställningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 25 Filinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 26 Inställningar 25 Bildinställningar 25 Bildinställningar 26 Inställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®])	12 12 13
Bildinstailiningar 17 Pappersinställningar 18 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®])	12
Fappersinstallningar 16 Förhandsgranska inställningar 20 Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar	12
Inställningar för alternativ 21 Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Papporsinställningar	12
Inställningar för tryckare 22 Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar	12
Information 23 DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ	12
DSmobileCapture (för Macintosh) 24 Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare	12
Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) 25 Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information	12 12 13 16 16 17 18 20 21 22 23
Bildinställningar 25 Filinställningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh)	12
Filinstaliningar 27 Pappersinställningar 28 Inställningar för alternativ 29 Information 30 Button Manager V2 (för Windows [®]) 31	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh)	12
Installningar för alternativ	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för ryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) Bildinställningar	12 12 13 13 16 16 16 17 17 18 20 21 22 23 23 24 25 25 25
Information	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) Bildinställningar Filinställningar Bildinställningar Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Bildinställningar Bildinställningar	12
Button Manager V2 (för Windows [®])	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar i DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Filinställningar Pappersinställningar Filinställningar Filinställningar Pappersinställningar Filinställningar Pappersinställningar Pappersinställningar Pappersinställningar	12
	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Pappersinställningar Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Filinställningar Nagersinställningar Inställningar Pappersinställningar Inställningar Inställningar Inställningar Inställningar för alternativ Inställningar Inställningar Inställningar Inställningar Inställningar Skanningsinställningar Inställningar Bildinställningar Bildin	12
Skanningsmetoder	5	Inställningar för skannerprogram Välja skanningsprogramvara DSmobileCapture (för Windows [®]) Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows [®]) Filinställningar Bildinställningar Pappersinställningar Förhandsgranska inställningar Inställningar för alternativ Inställningar för tryckare Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Filinställningar Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Information DSmobileCapture (för Macintosh) Skanningsinställningar Filinställningar Nappersinställningar Pappersinställningar Inställningar Bildinställningar Inställningar Pappersinställningar Inställningar för alternativ Information Button Manager V2 (för Windows [®])	12

	Skanningsknappar på knappanelen i Button Manager V2 (för Windows $^{ extsf{@}}$)	3
	Skanna till en bild	34
	Skanna till ett program	
	Skanna till e-post	
	Skanna till en skrivare	
	Skanna till en delad mapp Skanna till en ETP-server	3: 36
6	Skannerkalibrering	37
	Kalibrering med programvara för Windows $^{\textcircled{8}}$	
	Kalibrering med programvara för Macintosh	40
7	Underhåll av skannern	42
	Rengöring av skannerns utsida	42
	Rengöring av skannerns insida	42
8	Felsökning	44
	Felmeddelanden och underhållsmeddelanden	44
	Guide för felsökning	45
Α	Bilaga A	50
	Specifikationer	
	Allmänt	50
	Skanner	51
	Gränssnitt	52
	Datorkrav	53
В	Bilaga B	54
	Kontakta Brother	54
	Registrera produkten	54
	Vanliga frågor (FAQs)	54
	För kundtjänst	
	Teknisk support (för PageManager och BizCard)	



Skanneröversikt

Framsida



- 1 Övre lucka
- 2 Startknapp

(För Windows[®]) Tryck för att börja skanna när du använder Button Manager V2. Mer information finns i avsnittet *Button Manager V2 (för Windows[®])* på sidan 31.

- 3 Dokumentskena
- 4 Inmatningsfack
- 5 Vänsterkant

1

Allmän information

Baksida



- 1 Mikro-USB-port
- 2 Öppning för pappersutmatning

Statuslampans indikationer

Statuslampans indikation	Skannerstatus
Lyser inte	Skannern är inte ansluten till datorn.
\bigcirc	
Lyser grönt	Skannern är redo att skanna.
\bigcirc	
Blinkar grönt	Skannern skannar ett dokument.
Blinkar rött snabbt	Ett fel har inträffat. Den övre luckan är öppen eller också har ett dokument har fastnat.

2

Installera drivrutiner och programvara för skannern

För Windows[®]-användare

OBS

- Kontrollera att datorn är PÅ och att du är inloggad med administratörsbehörigheter.
- · Anslut inte mikro-USB-kabeln ännu.
- Om datorn inte har en DVD-enhet, om den medföljande DVD-skivan inte innehåller några drivrutiner för ditt operativsystem, eller om du vill hämta bruksanvisningar och hjälpprogram kan du besöka sidan för modellen på <u>support.brother.com</u>

1 Sätt i DVD-skivan.

2) Klicka på Installera skannerdrivrutinen när skärmen Installation visas och följ anvisningarna på skärmen.

Installation		
DSmobile 620		brother
Huvudmenyn		
Installera skannerdrivrutinen Drivrutins- och programpaket		
Bruksanvisning		*
📑 Övriga program		
Srother support		
Onlineregistrering		
(C) 201 3 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.	5 Bakåt	+l¶ Avsluta

OBS

- Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Den här datorn (Dator)**, dubbelklickar på cd-ikonen och dubbelklickar sedan på **AutoRun.exe**.
- När du installerar skannerdrivrutinen installeras även skannerprogrammet **DSmobileCapture**. Mer information om DSmobileCapture, finns i avsnittet *DSmobileCapture (för Windows[®])* på sidan 13.

- 3 Klicka på Övriga program för att installera något av de här programmen.
 - Button Manager V2: skannar och lagrar dokument (till angivna sökvägar)
 - **PaperPort**[™] **12SE**: för skanning, redigering och hantering av dokument
 - Presto! BizCard 6: för skanning, redigering och hantering av visitkort



OBS -

Mer information om vilket skanningsprogram som är mest lämpligt för dig finns i avsnittet Välja skanningsprogramvara på sidan 12.

För Macintosh-användare

OBS

- Kontrollera att datorn är PÅ och att du är inloggad med administratörsbehörigheter.
- Anslut inte mikro-USB-kabeln ännu.
- Om datorn inte har en DVD-enhet, om innehåller den medföljande DVD-skivan inte några drivrutiner för ditt operativsystem, eller om du vill hämta bruksanvisningar och hjälpprogram kan du besöka sidan för modellen på <u>support.brother.com</u>
- 1 Sätt i DVD-skivan.
- Dubbelklicka först på DVD-ikonen och sedan på DS-620 (DS-720D).
- 3 Dubbelklicka på Brother DS-620 (DS-720D) och följ instruktionerna för att installera skannerdrivrutinen.



OBS

När du installerar skannerdrivrutinen installeras även skannerprogrammet **DSmobileCapture**. Mer information om DSmobileCapture, finns i avsnittet *DSmobileCapture (för Macintosh)* på sidan 24.

4 Klicka på en av de här mapparna för att installera programmet under konfigurationen.

- Presto! PageManager 9: för skanning, redigering och hantering av dokument
- Presto! BizCard 6: för skanning, redigering och hantering av visitkort

OBS

- Om du klickar på Presto! PageManager eller Presto! BizCard öppnas webbplatsen för NewSoft Technology Corporation. Hämta programmet från den här webbplatsen.
- Mer information om vilket skanningsprogram som är mest lämpligt för dig finns i avsnittet Välja skanningsprogramvara på sidan 12.

3

Dokumentspecifikationer

Lämpliga dokument

Standardpapper	Längd	1-sidig skanning 90 mm till 812,8 mm		
		2-sidig skanning (endast DS-720D) 90 mm till 406,4 mm		
	Bredd	55 till 215,9 mm		
	Vikt	60 till 105 g/m ²		
		Använd bärarket (se avsnittet <i>Sätta i bärarket</i> på sidan 10) för att skanna tunnare dokument.		
	Maximalt antal sidor	1 sida (1 ark)		
	Standardpappersformat	A4	210 × 297 mm	
		A5	148 × 210 mm	
		A6	$105 \times 148 \text{ mm}$	
		A7	$74 \times 105 \text{ mm}$	
		A8	$52 \times 74 \text{ mm}$	
		B5	$182 \times 257 \text{ mm}$	
		B6	128 × 182 mm	
		B7	91 × 128 mm	
		B8	$64 \times 91 \text{ mm}$	
		Legal	215,9 × 355,6 mm	
		Letter	$215,9 \times 279,4 \text{ mm}$	

Plastkort Längd		40 till 86 mm
(DS-620:	Bredd	40 till 86 mm
endast plastkort utan	Standardstorlek (ISO)	$85,6 \times 54,0 \times 0,76$ mm
	Material	Plast (PET)
	Тур	Plastkort, som körkort eller socialförsäkringskort
	Tjocklek	Mindre än 0,8 mm
	Maximalt antal sidor	1 sida (1 ark)
	·	·
Kvitton	Längd	1-sidig skanning
		90 mm till 812,8 mm
		2-sidig skanning (endast DS-720D)
		90 mm till 406,4 mm
	Bredd	55 till 215,9 mm
	Tjocklek	Mer än 0,04 mm
	Maximalt antal sidor	1 sida (1 ark)

Olämpliga dokument

- Dokument med fuktigt bläck
- Tyger, metallark och OH-blad
- Glättade eller spegelvända medier
- Plastkort med relief
- Dokument som överskrider rekommenderad tjocklek

Dokument som rekommenderas för användning med bärarket

Använd bärarket när du skannar dessa:

- Dokument med karbonpapper på baksidan
- Dokument skrivna med blyertspenna
- Dokument som är smalare än 55 mm på bredden
- Dokument som är kortare än 90 mm på längden
- Dokument med ojämn tjocklek, till exempel kuvert
- Dokument som är skrynkliga eller böjda
- Vikta eller skadade dokument
- Dokument med kalkerpapper
- Dokument med bestruket papper
- Fotografier (fotopapper)
- Dokument på perforerat papper
- Dokument med ovanlig form (inte fyrkantigt eller rektangulärt)
- Dokument med foton, biljetter eller lappar på
- Dokument på kopieringspapper utan karbon
- Dokument med lösblad eller papper med hål
- Fotonegativ

Mer information om hur du använder bärarket när du skannar finns i avsnittet Sätta i bärarket på sidan 10.

A VAR FÖRSIKTIG

Dra inte med handen eller fingrarna längs kanten på bärarket, då kan du skära dig.

VIKTIGT -

- Lägg inte bärarket i direkt solljus eller på en plats med hög temperatur eller hög luftfuktighet, då kan det bli skevt.
- Lägg inte stora eller tunga föremål på bärarket.
- Böj eller dra inte i bärarket. Om det skadas finns det en risk att det inte går att användas för att skanna.

Skannerförberedelser

Sätta i ett dokument

VIKTIGT

- Sätt endast i ett dokument åt gången i skannern. Sätt i nästa sida först när den första är helt färdigskannad. Om du sätter i mer än en sida åt gången kan skannern sluta att fungera.
- Dra INTE i dokumentet medan det matas.
- Använd INTE böjda, skrynkliga, vikta eller rivna papper eller papper som har klamrar, gem, lim eller tejp.
- Försök INTE att skanna kartong eller tyger.

OBS

- Se till att det finns tillräckligt avstånd bakom öppningen för pappersutmatning. Det skannade dokumentet matas ut på skannerns baksida.
- Se till att dokument med bläck eller korrigeringsvätska är helt torra.
- Vissa typer av plastkort repas när de skannas. För att förhindra att kortet skadas rekommenderas att bärarket används. Mer information finns i avsnittet Sätta i bärarket på sidan 10.
- Sätt i dokumentet ① med framsidan upp i inmatningsfacket ② och passa in sidans vänstra kant med inmatningsfackets vänstra kant ③.

För att skanna plastkort 1 sätter du i kortet med överkanten först i inmatningsfacket 2 och passar in kortets vänstra kant med inmatningsfackets vänstra kant 3.

För **DS-720D**: Om du vill utföra en duplexskanning sätter du i den första sidan med framsidan upp i inmatningsfacket.

- 2 Skjut dokumentskenan 4 tills den vidrör den högra sidan av dokumentet.
- 3 För försiktigt in dokumentet tills du kan känna att överkanten vidrör skannerns insida.



4

Sätta i bärarket

OBS

Se till att dokument med bläck eller korrigeringsvätska är helt torra.

 Placera dokumentet som du vill skanna i bärarkets vänstra hörn och passa in dokumentets överkant med bärarkets vänstra övre hörn.



- 2 Sätt i bärarket ① med dokumentets framsida upp, med den svarta kanten först i inmatningsfacket ② och passa in bärarkets vänstra kant med inmatningsfackets vänstra kant ③. För DS-720D: Om du vill utföra en duplexskanning sätter du i den första sidan med framsidan upp i inmatningsfacket.
- 3 Skjut dokumentskenan **4** mot bärarkets vänstra sida.
- 4 För försiktigt in bärarket tills du kan känna att överkanten vidrör skannerns insida.



4

Viktiga tips om bärarket

- Lägg inte i bärarket uppochned, det kan orsaka dokumentstopp. Mer information finns i avsnittet Sätta i bärarket på sidan 10.
- Lägg inte i flera små dokument i bärarket samtidigt, det kan orsaka dokumentstopp. Lägg endast i ett dokument åt gången i bärarket.
- Skriv inte på bärarket eftersom skriften kan synas på skannade dokument. Rengör bärarket med en torr trasa om det blir smutsigt.
- Lämna inte dokument i bärarket en längre tid eftersom trycket på dokumenten kan göra märken på bärarket.

5

Välja skanningsprogramvara

När du har hämtat skannerdrivrutinerna ska du välja vilken skanningsprogramvara som ska användas för att spara skannade bilder på datorn. På den medföljande DVD-skivan finns flera alternativ. Använd tabellen för att avgöra vilket av de medföljande programmen som passar bäst för dig:

Programvara	Funktion	Mer information
DSmobileCapture	För skanning, bläddring och arkivering av dokument	För Windows [®] : se avsnittet <i>DSmobileCapture (för Windows[®])</i> på sidan 13.
		För Macintosh: se avsnittet <i>DSmobileCapture (för Macintosh)</i> på sidan 24.
Button Manager V2 (endast Windows [®])	Skannar och lagrar dokument (i angivna sökvägar)	Se bruksanvisningen för programanvändare eller avsnittet <i>Button</i> <i>Manager V2 (för Windows[®])</i> på sidan 31.
Nuance PaperPort [™] 12SE (endast Windows [®])	För dokumentskanning, OCR-skanning, redigering och hantering	Se bruksanvisningen för programanvändare.
Presto! PageManager 9 (endast Macintosh)	För dokumentskanning, OCR-skanning, redigering och hantering	Se bruksanvisningen för programanvändare.
Presto! BizCard 6	För skanning, redigering och hantering av visitkort	Se bruksanvisningen för Presto! BizCard som hämtas till datorn när du hämtar programvaran.

OBS ·

Om du klickar på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard** öppnas NewSoft Technology Corporations webbplats. Hämta programmet från den här webbplatsen.

Inställningar för skannerprogram

DSmobileCapture (för Windows[®])

- 1 Anslut den medföljande mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten på skannern. Anslut kabeln till datorn.
- 2 Dubbelklicka på genvägen till **DSmobileCapture** 📻 på skrivbordet.
- 3 Dialogrutan Välj skannermodell visas. Välj TWAIN under Drivrutinstyp, välj Brother DS-620 (DS-720D) under Skannermodell och klicka på OK.



DSmobileCapture startas.

T DSmobileCapture (TWAIN) - Brothe Arkiv Visa	er DS-620			
Konfiguration 💽 Ska	Filformat:	JPEG 👻		
				NUM

Om det behövs kan du ändra skanningsinställningarna. Mer information om hur du ändrar skanningsinställningarna finns i Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows[®]) på sidan 16. Inställningar för skannerprogram







En miniatyr av den skannade bilden visas i fönstret för DSmobileCapture och den skannade bilden sparas i den katalog som du angav i steg 5.

Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

8 Om du vill ha kontinuerlig skanning sätter du in nästa dokument i skannern när dialogrutan Väntar på nästa arbete... visas. När dokumentet är redo startar skanningen automatiskt. Om du vill avbryta kontinuerlig skanning väljer du Avbryt i dialogrutan Väntar på nästa arbete...

Väntar på nästa arbete	·		
Återstående tid:	17	Sekund	
Lägg papper i den m	anuella	dokumentmataren.	
	Avbryt		
	AVDIYI		

OBS

- Information om hur du ändrar tidsfördröjningen när du väntar på nästa jobb finns i avsnittet *Pappersinställningar* på sidan 18.
- Om du vill spara flera dokument som en fil väljer du Flersidig PDF eller Flersidig TIFF i listrutan Filformat.

Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows[®])

Filinställningar

(1)	(2)	(3)	(4) (5)
The appropriate the second sec	ner DS-620		
Arkiv Visa	Filformat: JPEG		
			NUM

(1)	Konfiguration	Ändra skanneregenskaper.	
(2)	Filformat	Ändra filformat.	
		Välj det filformat du vill använda i listrutan.	
(3)	Sökväg	Ange i vilken katalog du vill spara de skannade bilderna.	
(4)	Anpassa till sida	Det går att visa och ställa in storleken på den skannade bilden.	
		Det går inte att använda Anpassa till sida om du har valt PDF eller Flersidig PDF under Filformat .	
(5)	Naturlig storlek (100 %)	Det går att visa den skannade bilden i Naturlig storlek (100 %).	
		Det går inte att använda Naturlig storlek (100 %) om du har valt PDF eller Flersidig PDF under Filformat .	

Bildinställningar

Klicka på Konfiguration och gå sedan till fliken Bild för att välja bildtyp och grundinställningar för skanning.

OBS

Bilden är hämtad från DS-720D.



(1)	Fält för val av bild	Välj vilken typ av dokument du vill skanna.
(2)	Duplex	(Endast DS-720D) Markera kryssrutan Duplex om du vill utföra en duplexskanning (2-sidig).
(3)	Ljusstyrka	Anpassar bildens ljusstyrka. Intervallet för ljusstyrka går från -100 till +100 . Fabriksinställningen är 0 .
(4)	Kontrast	Justerar kontrasten mellan de mörkaste och ljusaste nyanserna i bilden. Intervallet för ljusstyrka går från -100 till +100 . Fabriksinställningen är 0 .
(5)	Upplösning	Ställer in kvaliteten på den skannade bilden. Fabriksinställningen är 200 dpi.
(6)	Invertera	Inverterar bildens ljusstyrka och färger.
(7)	Profiler	Spara eller ändra skanningsinställningen i dialogrutan Skanneregenskaper.
(8)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.

Pappersinställningar

Klicka på Konfiguration

och gå sedan till fliken Papper för att ställa in värden för skannerbilden.



(1)	Beskärning	Med Beskärning kan du välja att bara ta med en del av det skannade dokumentet.
		■ Automatisk
		Välj Automatisk om du vill att beskärningsfönstret ska anpassas till dokumentets storlek. Använd det här alternativet om du ska skanna dokument som är av varierande storlek.
		Fast vid överföring
		Välj Fast vid överföring om du vill kunna avgränsa området som ska avbildas. Använd det här alternativet om du ska skanna dokument som är av samma storlek.

(2)	Skanningsområde	Välj pappersstorlek i listrutan eller skapa en anpassad pappersstorlek genom att välja Lägg till.
		Om du valde Fast vid överföring i Beskärning (1) väljer du X-förskjutning och Y-förskjutning eller anger bredden och längden för att ändra avgränsningen av skanningsområdet. Visningsområdet (4) visar hur bildens placering ändras när du ändrar värdena.
		• X-förskjutning – avståndet mellan dokumentets vänstra kant och det skannade områdets vänstra kant.
		 Y-förskjutning – avståndet mellan dokumentets överkant och det skannade områdets överkant.
		Bredd – det skannade områdets bredd.
		Längd – det skannade områdets längd.
		Använd dessa pilar (eller musen) för att förflytta skanningsområdet.
(3)	lustoring	Med Justering kan du lägg till en marginal i vänster, höger, över, och nederkanten
(3)	Justering	av din bild. Det kan minska risken för att hörnen på sneda bilder beskärs. Ställ in ett värde på mellan 0 och +5 mm. Resultatet av justeringen visas inte i visningsområdet .
(4)	Visningsområde	Visar bildplaceringen när du ändrar värdena i skanningsområdet (2).
(5)	Enhet	Med Enhet kan du välja vilket enhetssystem du vill använda. Välj mellan tum , millimeter och pixlar i listrutan.
(6)	Tidsgräns för överföring	Med Tidsgräns för överföring kan du ange hur länge (i sekunder) som skannern ska vänta innan den automatiskt börjar med nästa skannerjobb när det första är avslutat. När du hanterar många separata dokument som ska skannas med samma skanningsinställningar är det här alternativet praktiskt. Standardinställningen är 30 sekunder.
		Värdet kan ändras inom intervallet 0 till 60 sekunder.
(7)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.

Förhandsgranska inställningar



Klicka på **Konfiguration** Soch sedan på fliken för **förhandsgranskning** för att förhandsgranska dina bilder innan du skannar för att se till att skanningsområdet är korrekt inställt.

Skanningsområde: • ISO A4 - 210 x 297 mm • Ø Stående •
Xförskjutning: 0.00 Image: Constraint of the second secon

(1)	Förhandsgranskningsfönster	När du klickar på Förhandsgranska (3) visas den skannade bilden i det här området. Här kan du avgränsa området som ska skannas.
(2)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.
(3)	Förhandsgranska	Klicka för att förhandsgranska dokumentet. Den skannade bilden visas i förhandsgranskningsfönstret (1). Bilden är bara till för förhandsgranskning och kommer inte att sparas.

OBS

Om du använder automatisk beskärning under fliken Papper kan du inte använda funktionen för förhandsgranskning.

Inställningar för alternativ

3

Klicka på **Konfiguration** with a sedan till fliken **Alternativ** för att välja bland ytterligare inställningar för bildbearbetning eller för att kalibrera skannern.

OBS

Bilden är hämtad från DS-720D.



(1)	Rotera baksida (Endast DS-720D)	■ Bok
		Välj Bok om du vill behålla samma bildorientering på utmatningssidans baksida.
		■ Fanfold (kedja)
		Välj Fanfold (kedja) om du vill rotera bildorienteringen 180 grader på utmatningssidans baksida.
(2)	Rotation	Om du vill rotera den skannade bilden kan du välja roteringsvinkeln i den här listrutan.
(3)	Kalibrering	Kalibrera skannern.
		Mer information finns i <i>Kalibrering med programvara för Windows</i> [®] på sidan 37.
(4)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.

Inställningar för tryckare



Klicka på **Konfiguration** will fliken **Tryckare** för att trycka alfanumeriska tecken, datum, klockslag, dokumenträkning och anpassad text på dina skannade bilder.



(1)	Digital tryckare	Välj Digital tryckare för att trycka budskapet på framsidan av den skannade bilden.
(2)	Skriv ut alla	Markera Skriv ut alla för att skriva ut din text på alla sidor i ditt dokument. Avmarkera Skriv ut alla för att skriva texten enbart på den första sidan.
(3)	Anpassa	Skriv in den text som du vill trycka.
(4)	Räkneverk	Visar sidoräkningen för skanningssessionen.
(5)	Datum/Tid	Om du vill ha med datum och tid i din text behöver du välja ett format i listrutan.
(6)	Anpassa teckensnitt	I listrutan väljer du teckensnittet för din text.
(7)	Teckensnittsattribut	Välj ett teckensnittsattribut i listrutan. Alternativen som finns är Normal , Understruken , Dubbel och Fetstil .
(8)	Strängorientering	Välj textorienteringen i listrutan. Alternativen som finns är Normal, Roterad, Vertikal, Vertikal invertering, 90 grader medurs och 90 grader moturs.
(9)	Utskriftsläge	Välj positionen för din text i listrutan. Alternativen som finns är Överkant , Mitten , Nederkant och Anpassad . Om du väljer Anpassad skriver du in värdena för X förskjutning och Y förskjutning för att ange textens position.
(10)	Mer	Klicka på Mer för att ställa textens storlek, täthet och transparens.
(11)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.

Information



Klicka på **Konfiguration** och gå sedan till fliken **Information** för att se information om systemet och skannern.

ild Papper Förhandsgransk	a Alternativ Tryckare Information	
nfo	T	
CPU:	Intel(R) Celeron(R) CPU G550 @ 2.60GHz	*
RAM:	3476 MB	
OS:	Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)	
Språk:	Svenska (Sverige)	
Diskenhet:	Fixed drive C:\Total:39997MBFree:25171MB	
	Fixed drive D:\Total:99998MBFree:86943MB	
	Fixed drive E:\Total:336933MBFree:132163MB	
Ledigt diskutrymme:	25171 MB	=
Applikationsnamn:	DSmobileCapture 1.6 (1.9)	-
TWAIN Drivrutinversion:	6.01.0531'13	
I/O Drivrutinversion:	0. 9. 2013. 418	
Porttyp:	USB	
ID / Adress:	USB	
Optisk upplösning:	600 dpi	
Skannemodell:	DS-620	
Serienummer:		-
Rapport		

DSmobileCapture (för Macintosh)

- 1 Anslut den medföljande mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten på skannern. Anslut kabeln till datorn.
- 2 Dubbelklicka på genvägen till **DSmobileCapture** (N) på skrivbordet.
- **3** DSmobileCapture startas.

Bild	Fil Papper A	Alternativ Informati	on
Farg framsida Framsida grå Framsida svartvi	Ljusstyrka:		0
	Kontrast:		0
	Upplösning (dpi):	200	💌 dpi
	Invertera:	Svart på vit	\$
	·		
Sidstorlek:	Automatisk	\$	
Sidstorlek:	Automatisk Anpassa	¢) + -	
Sidstorlek: (Profiler:	Automatisk Anpassa	¢) ¢) + -	

- 4 Om det behövs kan du ändra skanningsinställningarna. Mer information om hur du ändrar skanningsinställningarna finns i *Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh)* på sidan 25.
- 5 Sätt in ett dokument i skannern.
- 6 Klicka på Skanna i fönstret för DSmobileCapture. Skannern börjar skanna. Den skannade bilden sparas i den katalog som du angav i steg 4. Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh)

Bildinställningar

Klicka på fliken Bild för att välja bildtyp och ställa in flera grundinställningar.

OBS

Bilden är hämtad från DS-720D.



-		
(1)	Fält för val av bild	Välj vilken typ av dokument du vill skanna.
(2)	Duplex	(Endast DS-720D) Markera kryssrutan Duplex om du vill utföra en duplexskanning (2-sidig).
(3)	Ljusstyrka	Anpassar bildens ljusstyrka. Intervallet för ljusstyrka går från -100 till +100 . Fabriksinställningen är 0 .
(4)	Kontrast	Justerar kontrasten mellan de mörkaste och ljusaste nyanserna i bilden. Intervallet för ljusstyrka går från -100 till +100 . Fabriksinställningen är 0 .
(5)	Upplösning	Ställer in den skannade bildens kvalitet. Fabriksinställningen är 200 dpi.
(6)	Invertera	Inverterar bildens ljusstyrka och färger.
(7)	Sidstorlek	Med popup-listan Sidstorlek kan du ställa in pappersstorleken. Välj sidstorlek i listan Sidstorlek .
(8)	Profiler	Spara eller ändra skanningsinställningarna i dialogrutan Skanneregenskaper.
(9)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.

(10)	Förhandsgranskningsfönster	Klicka för att förhandsgranska din bild innan du skannar. Den här bilden hjälper dig att avgränsa skanningsområdet.
		När du klickar på Förhandsgranska skapar skannern en bild som visas i förhandsgranskningsfönstret . Bilden är bara till för förhandsgranskning
		och kommer inte att sparas.

Inställningar för skannerprogram

Filinställningar

Klicka på fliken Fil för att ändra filnamnet och katalogen som du vill spara dina skannade bilder i.



(1)	Katalog	Ange i vilken katalog du vill spara de skannade bilderna.
(2)	Filnamn	Ange regler för hur de skannade bilderna namnges.
(3)	Siffror	Ställ in första siffran i den nummersekvens som ska stå med i filnamnet.
(4)	Exempel	Förhandsgranska ditt valda filnamn.
(5)	Om filnamnen är desamma	Ändra filnamnet om ett identiskt namn redan existerar i den katalog du angav.
(6)	Filformat	Välj filformat för den skannade bilden.
		Om du väljer TIFF eller PDF är alternativet Flersidig utmatning tillgängligt.
		Du kan fortsätta skanna nästa dokument när det första jobbet är klart.
(7)	Skanna till	Välj målet för den skannade bilden.
(8)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.
(9)	Förhandsgranskningsfönster	Klicka för att förhandsgranska din bild innan du skannar. Den här bilden hjälper dig att avgränsa skanningsområdet.
		När du klickar på Förhandsgranska skapar skannern en bild som visas i förhandsgranskningsfönstret . Bilden är bara till för förhandsgranskning och kommer inte att sparas.

Pappersinställningar

Sidstorlek:	Automatisk		Tum		
	 Stående 	Liggande			
 X-förskjutning:	0,00	Y-förskjutni	ng: 0,00	A V	
Bredd:	8,50	Längd:	14,00	*	

Klicka på fliken **Papper** för att ställa in värden för skannerbilden.

(1)	Sidstorlek	Med popup-listan Sidstorlek kan du ställa in pappersstorleken.		
		Välj vilken pappersstorlek du vill ha i popup-listan Sidstorlek , ställ in värdena för X-förskjutningen och Y-förskjutningen eller ange bredd och längd för att avgränsa skanningsområdet. Klicka på förhandsgranskningsfönstret (4) för att förhandsgranska hur bildens placering ändras om du ändrar värdena.		
		 X-förskjutning – avståndet mellan dokumentets vänstra kant och det skannade områdets vänstra kant. 		
		 Y-förskjutning – avståndet mellan dokumentets överkant och det skannade områdets överkant. 		
		 Bredd – det skannade områdets bredd. 		
		 Längd – det skannade områdets längd. 		
(2)	Enhet	Med Enhet kan du välja vilket enhetssystem du vill använda. Välj mellan tum , millimeter och pixlar i popup-listan.		
(3)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.		
(4)	Förhandsgranskningsfönster	Klicka för att förhandsgranska din bild innan du skannar. Den här bilden hjälper dig att avgränsa skanningsområdet.		
		När du klickar på Förhandsgranska skapar skannern en bild som visas i förhandsgranskningsfönstret . Bilden är bara till för förhandsgranskning och kommer inte att sparas.		

Inställningar för alternativ

Klicka på fliken **Alternativ** för att välja bland ytterligare inställningar för bildbearbetning eller för att kalibrera skannern.

	● ● ● DS-620
	Bild Fil Papper Alternativ Information
(1) —	Rotationsgrader: Ingen ‡
(2) —	Spegel
(3) —	Kalibrering
(4) —	Standard Avsluta Skanna Förhandsgranskningsfönster>> (5)

(1)	Rotationsgrader	Om du vill rotera den skannade bilden kan du välja roteringsvinkeln i den här listrutan.
(2)	Spegel	Markera kryssrutan Spegel om du vill spegelvända din bild.
(3)	Kalibrering	Kalibrera skannern.
		Mer information finns i <i>Kalibrering med programvara för Macintosh</i> på sidan 40.
(4)	Standard	Återställer inställningarna på den här och alla andra flikar i Egenskaper till fabriksinställningarna.
(5)	Förhandsgranskningsfönster	Klicka för att förhandsgranska din bild innan du skannar. Den här bilden hjälper dig att avgränsa skanningsområdet.
		När du klickar på Förhandsgranska skapar skannern en bild som visas i Förhandsgranskningsfönster . Bilden är bara till för förhandsgranskning och kommer inte att sparas.

Information

Klicka på fliken Information för att se information om systemet och skannern.



(1)	Språk	Välj det visningsspråk du vill ha i popup-listan.
-----	-------	---

Button Manager V2 (för Windows[®])

OBS

- Mer detaljerade instruktioner finns i Bruksanvisningen till Button Manager V2 i programmets hjälpmeny.
- Högerklicka på ikonen för Button Manager V2

i systemfältet och klicka på **Hjälp** för att se hjälpmenyn.

Använd en av de här två metoderna för att starta i Button Manager V2.

Visa genvägen till programmet och starta Button Manager V2 från systemfältet

- Anslut mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten på baksidan av skannern. Anslut mikro-USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 2 Klicka på ikonen för **Button Manager V2**

i systemfältet i det nedre högra hörnet på datorskärmen.

3 Button Manager V2 startas.



Inställningar för skannerprogram

Starta Button Manager V2 med Windows[®] Start-knappen

Klicka på Start Alla program > Brother DS-620 (DS-720D) Skanner > Button Manager > Button Manager V2.

- 2 I dialogrutan Välj skannermodell väljer du din modell från listan och klickar sedan på OK.
- **3 Button Manager V2** startas.



Skanningsmetoder

Det finns två olika metoder för att skanna med **Button Manager V2**. Om det behövs kan du ändra skanningsinställningarna innan du börjar skanna.

Skanna genom att använda knappen på knappanelen i Button Manager V2

1 Sätt in ett dokument i skannern.

2 Starta Button Manager V2.

- Ou kan ändra skanningsinställningarna genom att högerklicka på skanningsknapparna på knappanelen i Button Manager V2. Mer information finns i Bruksanvisningen till Button Manager V2.
 - vier information finns i Bruksanvisningen till Button Manager V2.
- Klicka på den skanningsknapp som du vill använda på knappanelen i Button Manager V2 för att börja skanna.

Skanna genom att använda Start-knappen på skannern

- 1 Sätt in ett dokument i skannern.
- 2 Starta Button Manager V2.
- Ou kan ändra skanningsinställningarna genom att högerklicka på skanningsknapparna på knappanelen i Button Manager V2. Mer information finns i Bruksanvisningen till Button Manager V2.
- 4 Markera kryssrutan till vänster om den skanningsknapp som du vill använda.
- 5 Tryck på **Start**-knappen på skannern för att börja skanna.

Skanningsknappar på knappanelen i Button Manager V2 (för Windows[®])

Skanna till en bild

Med det här alternativet kan du ange att skannade bilder ska öppnas i ett visst program. Programmet måste redan vara igång att det ska fungera.

Hög	erklicka på knapp	en Scan 🔜 :	Scan	(se Bruksanvisningen till Button Manager V2) för att	
änd	ra skanningsinstäl	Iningarna.			
1	Sätt in ett dokum	ent i skannern.			
2	Starta Button Ma	anager V2.			
3	Klicka på Scan	Scan			
	När skannern är f Kontrollera skann	färdig läggs den ningsresultatet fö	skannade bilde ör säkerhets sku	en in i det öppnade programmet. ull.	

OBS

- Om inget program startas eller om programfönstret är minimerat sparas den skannade bilden i en fördefinierad mapp (information om hur du ändrar mappsökvägen finns i *Bruksanvisningen till Button Manager V2*).
- Om fler än ett program är öppet visas den skannade bilden i det aktiva programmet.

Skanna till ett program

Använd det här alternativet för att öppna den skannade bilden i ett program som du har valt ur en lista.

Om du vill ändra skanningsinställningarna kan du högerklicka på Scan To App



-knappen.

- 1 Sätt in ett dokument i skannern.
- Starta Button Manager V2.
- 3 🛛 Klicka på Scan To App 🞑

Scan To App

för att börja skanna.

När skannern har skannat klart öppnas den skannade bilden i ett program som du valde ur listan som visades. Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

Skanna till e-post

Med det här alternativet kan du bifoga skannade bilder i e-postmeddelanden.

Om du vill ändra skanningsinställningarna eller byta e-postprogram kan du högerklicka



för att börja skanna.

När du har skannat klart startas ditt e-postprogram och den skannade bilden bifogas till ett tomt meddelande. Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

Skanna till en skrivare

Med det här alternativet kan du skriva ut skannade bilder med den skrivare som du har som standardval.

Om du vill ändra skanningsinställningarna eller byta skrivare kan du högerklicka på knappen

Printer Printer	
1 Sätt in ett dokument i ska	innern.

2 Starta Button Manager V2.

3 Klicka på Printer 💾 Printer

för att börja skanna.

När skannern har skannat klart skrivs den skannade bilden ut med den skrivare som du har som standardval. Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

Skanna till en delad mapp

Använd det här alternativet för att spara skannade bilder i en delad mapp på nätverket.

Om du vill ändra skanningsinställningarna kan du högerklicka på Shared Folder 📒

Shared Folder -knappen.







Shared Folder för att börja skanna.

När skannern har skannat klart skickas den skannade bilden direkt till den delade mappen. Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

Skanna till en FTP-server

Använd det här alternativet för att spara skannade bilder i en mapp på en FTP-server.

Om du vill ändra skanningsinställningarna kan du högerklicka på FTP



-knappen.

- 1 Sätt in ett dokument i skannern.
- 2 Starta Button Manager V2.
- 3 Klicka på FTP

FTP

för att börja skanna.

När skannern har skannat klart skickas den skannade bilden direkt till mappen på FTP-servern. Kontrollera skanningsresultatet för säkerhets skull.

```
6
```

Skannerkalibrering

Kalibrera bara skannern om bilderna blir suddiga, om färgerna ser onormala ut (mörkare än vanligt), efter 8 000 skanningar, eller om skannern har fått stå utan att användas under en längre period.

För att kalibrera skannern behöver du det medföljande kalibreringsarket.

Kalibrering med programvara för Windows[®]

1 Dubbelklicka på genvägen till **DSmobileCapture** 🚔 på skrivbordet.

- 2 Dialogrutan Välj skannermodell visas. Välj TWAIN under Drivrutinstyp, välj Brother DS-620 (DS-720D) under Skannermodell och klicka på OK.
- **OSmobileCapture** startas.



B DSmobileCapture (TW NM prother DS-620		
Arkiv Visa		
Konfiguration Ska Filfor	mat: JPEG 🗸	
		NUM

5 Klicka på fliken Alternativ.

6 Klicka på Kalibrering för att kalibrera skannern.

🎃 Skanneregenskaper					×
Bild Papper Förhandsgranska	Alternativ Try	yckare Informatio	n		
Rotera baksida					
A @ Bok		AA	🔵 Fanfold (kedja)	
Rotation					
Rotationsgrader:	Ingen		•		
	(Kalibrering	D		
Standard				ОК	Avbryt

7 Du får ett meddelande om att du ska sätta i kalibreringsarket.



8 Håll i kanterna på kalibreringsarket och mata in det i inmatningsfacket enligt bilden nedan. Klicka på **Ja**.



OBS

Håll endast i kanterna på kalibreringsarket och se till att inte röra de vita eller svarta områdena. Märken eller fingeravtryck på kalibreringsarket kan leda till att kalibreringen misslyckas.

9 Skanningen startar automatiskt.

Om skannern lyckades skanna kalibreringsarket visas ett meddelande om att Kalibreringen lyckades. Klicka på OK för att avsluta kalibreringen och på OK för att stänga fönstret Alternativ.

Kalibrering	×
Kalibreringen lyckades.	
ОК	

OBS

Dra ut mikro-USB-kabeln om ett meddelande om att **Kalibreringen misslyckades** visas. Anslut mikro-USB-kabeln igen och gör om kalibreringen. Kontrollera att skannerns skrivarhuvud är rent om kalibreringen misslyckas igen.

Skannerkalibrering

Kalibrering med programvara för Macintosh

Dubbelklicka på genvägen till DSmobileCapture N på skrivbordet.

- DSmobileCapture startas. 2
- Klicka på fliken Alternativ.
- Klicka på Kalibrering för att kalibrera skannern. 4

(Papper Alterna	ativ Information	
Rotationsgrader:	Ingen	\$	
Spegel			
Kalibrering			

5 Du får ett meddelande om att du ska sätta i kalibreringsarket.



6 Håll i kanterna på kalibreringsarket och mata in det i inmatningsfacket enligt bilden nedan. Klicka på **OK**.



OBS

Håll endast i kanterna på kalibreringsarket och se till att inte röra de vita eller svarta områdena. Märken eller fingeravtryck på kalibreringsarket kan leda till att kalibreringen misslyckas.

- Skanningen startar automatiskt.
- 8 Om skannern lyckades skanna kalibreringsarket visas ett meddelande om att Kalibreringen lyckades. Klicka på OK för att avsluta kalibreringen.



OBS

Dra ut mikro-USB-kabeln om ett meddelande om att **Kalibreringen misslyckades** visas. Anslut mikro-USB-kabeln igen och gör om kalibreringen. Kontrollera att skannerns skrivarhuvud är rent om kalibreringen misslyckas igen.

7

Underhåll av skannern

VIKTIGT

Använd inga lösningsmedel eller frätande vätskor som alkohol eller fotogen osv. för att rengöra någon del av skannern eftersom detta kan leda till permanenta skador.

Rengöring av skannerns utsida

För att förhindra att damm ansamlas är det rekommenderat att regelbundet rengöra skannerns utsida.

- 1 Dra ut mikro-USB-kabeln ur skannern och datorn.
- 2 Torka skannerns utsida med en torr och mjuk luddfri trasa. Du kan även börja med att använda en trasa lätt fuktad med vatten eller utspätt rengöringsmedel och därefter en torr trasa.
- 3 Anslut mikro-USB-kabeln till skannern och datorn igen.

Rengöring av skannerns insida

Rengör regelbundet skannerns insida för att se till att bildkvaliteten på de skannade bilderna inte försämras. Om de skannade bilderna får vertikala linjer eller ränder är det ett tecken på att du behöver rengöra skannern.

- 1 Dra ut mikro-USB-kabeln ur skannern och datorn.
- 2

Öppna den övre luckan.



3 Torka försiktigt glasdelen och inmatningsrullarna med den medföljande rengöringstrasan.



- 4 Stäng den övre luckan.
- 5 Anslut mikro-USB-kabeln till skannern och datorn igen.

Felsökning

VIKTIGT

8

Kontakta kundtjänsten i det land som skannerns köptes för att få teknisk hjälp. Mer information finns i avsnittet *För kundtjänst* på sidan 55. Telefonsamtalet måste ringas *inom det landet*.

Titta i tabellen nedan och följ felsökningstipsen om du har problem med din skanner.

Problemen kan ofta enkelt lösas av dig själv. På Brother Solutions Center på <u>support.brother.com</u> finns mer hjälp i form av svar på vanliga frågor och hjälp med problemlösning.

Om du använder andra tillbehör än originaltillbehören kan det påverka skanningskvaliteten, maskinvaruprestandan och skannerns tillförlitlighet.

Felmeddelanden och underhållsmeddelanden

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Drivrutin upptagen.	Skannerprogrammet har antingen kraschat eller så är drivrutinerna till skannern låsta med administratörsbehörigheter.	Dra ut mikro-USB-kabeln ur datorn. Koppla in mikro-USB-kabeln till datorn igen och starta om programmet.
Ett dokument har fastnat. Öppna luckan upptill och dra ut pappret framåt och försök igen.	Ett dokument har fastnat.	Öppna den övre luckan och dra ut dokumentet framåt och stäng luckan.
Locket på den manuella dokumentmataren är öppet.	Skannerns övre lucka är öppen när skanningen börjar.	Stäng den övre luckan och starta om skanningen.
Inget papper i den manuella dokumentmataren.	Det finns inget dokument i inmatningsfacket.	Placera dokumentet i inmatningsfacket och starta om skanningen.
Kan inte hitta skannern.	Skannern är inte ansluten till datorn.	Kontrollera att mikro-USB-kabeln som ansluter skannern till datorn är ordentligt inkopplad.
Operativsystemsrelaterat fel.	Ditt operativsystem kan inte identifiera skannern.	Kontrollera att mikro-USB-kabeln som ansluter skannern till datorn är ordentligt inkopplad.
		Starta om datorn.

Felmeddelande	Orsak	Åtgärd
Kalibreringsfel. Starta om skannern.	Det uppstod ett fel som gjorde att kalibreringen misslyckades. Det kan till exempel bero på att kalibreringsarket inte är korrekt isatt.	Dra ut mikro-USB-kabeln ur datorn. Koppla in mikro-USB-kabeln igen och gör om kalibreringen.
		Sätt i kalibreringsarket i rätt riktning.
		 För Windows[®]: mer information om hur man kalibrerar skannern finns i avsnittet <i>Kalibrering med</i> <i>programvara för Windows</i>[®] på sidan 37.
		 För Macintosh: mer information om hur man kalibrerar skannern finns i avsnittet Kalibrering med programvara för Macintosh på sidan 40.

Guide för felsökning

Skanningsproblem

Problem	Orsak	Förslag	
Skannern startar inte.	Den medföljande mikro-USB-kabeln är inte ordentligt ansluten.	Kontrollera att mikro-USB-kabeln är ordentligt ansluten till skannern och datorn.	
Datorn kan inte identifiera skannern när den är ansluten via mikro-USB-kabeln.	Kan bero på flera olika orsaker.	Kontrollera att mikro-USB-kabeln är ordentligt ansluten till skannern och datorn. Koppla ur och koppla in mikro-USB-kabeln till skannern och datorn.	
De skannade bilderna har svarta linjer, tomma områden eller håller en allmänt låg kvalitet. Problemet uppstår om skannern inte äl korrekt kalibrerad eller om främmande föremål som ett gem eller trasigt pappe har fastnat i skannern.	Problemet uppstår om skannern inte är korrekt kalibrerad eller om främmande föremål som ett gem eller trasigt papper	 Kontrollera att ingenting är i vägen i inmatningsfacket. Avlägsna eventuella främmande föremål. 	
	 Kalibrera skannern (se avsnittet Skannerkalibrering på sidan 37). 		
		Om skanningskvaliteten inte förbättras efter att du kalibrerat skannern:	
		 Rengör skannern (se avsnittet Underhåll av skannern på sidan 42). 	
		2. Kalibrera skannern igen.	

Felsökning

Problem	Orsak	Förslag
Dokumentet skannades inte	Dokumentskenan har inte justerats för att passa för dokumentets bredd.	Justera dokumentskenan efter bredden.
korrekt.	Inställningarna är inte lämpliga för dokumentet. Till exempel kan ett	Kontrollera att rätt dokumentstorlek har ställts in för dokumentet.
	dokument i A4-format ha matats in när den valda dokumentstorleken var A5.	För Windows [®] : se avsnittet <i>Pappersinställningar</i> på sidan 18.
		För Macintosh: se avsnittet <i>Pappersinställningar</i> på sidan 28.
Skanningshastigheten	Upplösningen är inte lämplig för	Minska skannerupplösningen.
är för långsam.	dokumentet.	För Windows [®] : se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 17.
		För Macintosh: se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 25.
Skannern är ansluten, men dokumentet	Dokumentet är inte korrekt placerat.	För in dokumentet tills du kan känna att överkanten vidrör skannerns insida.
matas inte in och ingenting händer.	Dokumentet är för tunt eller för tjockt.	Kontrollera att dokumentet går att skanna (se avsnittet <i>Dokumentspecifikationer</i> på sidan 6).
		Om dokumentet inte orsakar problemet:
		 Kontrollera att mikro-USB-kabeln som ansluter skannern till datorn är ordentligt inkopplad.
		 Installera om drivrutinerna till skannern med DVD-skivan.
	Den övre luckan är öppen.	Stäng den övre luckan och starta om skanningen.
Dokumentet har fastnat.	Kan bero på flera olika orsaker.	Öppna den övre luckan och dra försiktigt ut dokumentet. Se till att ingen del av pappret är kvar inne i skannern.
	Dokumentet passar inte för skannern (det kan till exempel vara för långt).	Se till att dokumentet är lämpligt för skannern (se avsnittet Dokumentspecifikationer på sidan 6).
		Använd det bifogade bärarket (se avsnittet Sätta i bärarket på sidan 10).
Skannern blir varm.	Det är normalt att skannern blir lite varm efter att den har används länge.	Om skannern luktar konstigt eller om den känns het ska du omedelbart koppla bort mikro-USB-kabeln från skannern och datorn.

Felsökning

Problem	Orsak	Förslag	
Skanningskvaliteten är dålig.	Det har samlats pappersdamm inne i skannern.	Rengör skannern (se avsnittet <i>Underhåll av skannern</i> på sidan 42).	
	Skannern behöver kalibreras.	Kalibrera skannern.	
		 För Windows[®]: mer information om hur man kalibrerar skannern finns i avsnittet <i>Kalibrering</i> med programvara för Windows[®] på sidan 37. 	
		 För Macintosh: mer information om hur man kalibrerar skannern finns i avsnittet Kalibrering med programvara för Macintosh på sidan 40. 	
	Skannerupplösningen är för låg.	Öka skannerupplösningen.	
		För Windows [®] : se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 17.	
		För Macintosh: se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 25.	
Färgerna i den	Inställningarna lämpar sig inte för den	Ändra skanningsinställningarna.	
skannade bilden är för mörka.	typ av dokument som skannas.	För Windows [®] : se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 17.	
		För Macintosh: se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 25.	
	Skannern behöver kalibreras.	Kalibrera skannern.	
		 För Windows[®]: mer information om hur man kalibrerar skannern finns i avsnittet <i>Kalibrering</i> med programvara för Windows[®] på sidan 37. 	
		 För Macintosh: mer information om hur man kalibrerar skannern finns i avsnittet Kalibrering med programvara för Macintosh på sidan 40. 	
OCR-funktionen	Skannerupplösningen är för låg.	Öka skannerupplösningen.	
fungerar inte.		För Windows [®] : använd PaperPort™ 12SE för att öka upplösningen.	
		För Macintosh: använd Presto! PageManager 9 för att öka upplösningen.	
	(Windows [®] -användare)	Se till att du har installerat Nuance PaperPort™ 12SE	
	Nuance PaperPort™ 12SE har inte installerats på datorn.	med den medföljande DVD-skivan.	
	(Macintosh-användare)	Kontrollera att du har installerat Presto! PageManager	
	Presto! Presto! PageManager har inte installerats på datorn.	med den medföljande DVD-skivan.	

Problem	Orsak	Förslag
Den skannade bilden är sned.	Dokumentskenan har inte justerats för att passa dokumentets bredd.	Justera dokumentskenan efter bredden.
Vita lodräta linjer eller ränder på den	Skannern står i direkt solljus.	 Flytta skannern inomhus eller se till att den inte står direkt i solen.
skannade bilden.	Det finns en ljuskälla i närheten av skannern.	 Flytta bort skannern från ljuskällan.
Den skannade bilden bryter igenom på	Dokumentet är för tunt.	Kontrollera att dokumentet går att skanna (se avsnittet <i>Dokumentspecifikationer</i> på sidan 6).
dokumentets baksida.	Kontrastinställningen är olämplig.	Öka kontrastnivån.
		För Windows [®] : se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 17.
		För Macintosh: se avsnittet <i>Bildinställningar</i> på sidan 25.
(Endast DS-720D)	Inställningarna för duplexskanning har	Markera kryssrutan Duplex på fliken Bild
Duplexskanning kan inte utföras.	inte konfigurerats i DSmobileCapture .	i DSmobileCapture.

Problem med programvara

Problem	Orsak	Förslag
När jag klickar	Felmeddelandet visas om datorn inte	1. Kontrollera att skannern är ordentligt ansluten.
på Skanna i mitt skannerprogram visas ett felmeddelande om	kan identifiera skannern.	 Kontrollera att mikro-USB-kabeln fungerar och att den inte är skadad.
att skannern måste installeras eller att skanningen avbröts eftersom skannern inte är ordentligt inkopplad.		Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du har kontrollerat att mikro-USB-kabeln är korrekt ansluten kan du installera om skannerdrivrutinen.
Jag kan inte installera skannerdrivrutinerna. (Windows [®])	Det kan bero på att du saknar administratörsbehörighet.	Logga in på Windows [®] med administratörsbehörighet.

Felsökning

Problem	Orsak	Förslag
Jag kan inte installera skannerdrivrutinerna. (Macintosh)	Det kan bero på att du saknar administratörsbehörighet.	Gå till Apple-menyn och välj Systeminställningar > System > Användare och grupper . Aktuella konton visas till vänster i fönstret. Ett av dessa ska vara ditt användarnamn med ordet Admin under. Om det <u>inte</u> visas kontaktar du systemadministratören.
Filen är för stor.	Filstorleken beror på flera faktorer. Dokumentets fysiska storlek och mängden text och bilder på varje sida påverkar storleken. Det går inte att förändra.	Använd den lägsta upplösningen, läget Svart och vit och skanna ett så litet område som möjligt för att göra dokumentfilen så liten som möjligt. Om du istället skannar med den högsta upplösningen i Färg-läget och skannar ett så stort område som möjligt blir filen som störst.
		För Windows [®] : se avsnittet <i>Skanningsinställningar för DSmobileCapture (för Windows[®])</i> på sidan 16.
		För Macintosh: se avsnittet <i>Skanningsinställningar i DSmobileCapture (för Macintosh)</i> på sidan 25.

Andra problem

Problem	Orsak	Förslag
Jag saknar kalibreringsarket.	Kan bero på flera olika orsaker.	Det specialutformade kalibreringsarket som följde med skannern ger de bästa resultaten när du kalibrerar skannern. Du kan beställa ett nytt kalibreringsark genom att kontakta ditt lokala Brother-kontor på <u>www.brother.com</u>
Jag har problem när jag använder ett USB-nav.	Kan bero på flera olika orsaker.	Det finns risk för att USB-navet inte ger tillräckligt med ström till skannern.

Specifikationer

OBS -

Det här avsnittet innehåller en sammanfattning av skannerns specifikationer. Ytterligare specifikationer finns på skannerns produktsida på <u>www.brother.com</u> under **Specifikationer**-fliken.

Allmänt

			DS-620	DS-720D	
Strömkälla			USB-ingång, 5V växelström		
Strömförbrukning		Skannar	2,5 W 500 mA eller lägre		
		Beredskapsläge	dskapsläge 1,0 W 200 mA eller lägre		
Mått		Bredd	290,5 mm		
		Höjd	36,7 mm	40,7 mm	
		Djup	52,5 mm	66,9 mm	
Vikt		·	Ca 400 g	Ca 500 g	
Temperatur		Drift	5 till 35 °C		
Luftfuktighet		Drift	15 till 85 %		
		Lagring	10 til	I 90 %	
Dokumentstorlek	Ett ark	Bredd	55 till 2	15,9 mm	
	Längd		1-sidig skanning 90 till 812,8 mm		
			- 2-sidig skanni (Endast DS-72 90 till 406,4 m		

Skanner

		DS-620		DS-720D		
Färg/Svart		Ja/Ja				
Duplexskanning			Nej		Ja	
TWAIN-kompatibel	Windows [®]	V	/indows [®] XP ¹ / Windows Vista Windows [®] 8.1	ı [®] / Wir / Windc	ndows [®] 7 / Windows [®] 8 / ows [®] 10	
	Macintosh		Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8	8.x, 10.	9.x, 10.10.x, 10.11.x ²	
Färgdjup	Inmatning		48 bitars fär	gbehan	dling	
	Utmatning		24 bitars fär	gbehan	dling	
Upplösning	Optisk	Upp till 600 × 600 dpi				
	Interpolerad	1 200 dpi				
Skanningsbredd			Upp till 2	216 mm	1	
Gråskala	Inmatning		16 b	oitar		
	Utmatning		8 bi	itar		
Skanning, maximal	hastighet	Mono	8,0 sidor/minut (7,5 sekunder	(Letter)) upp till 300 dpi)	
			7,5 sidor/minut (8 sekunder (A	A4) upp	till 300 dpi)	
		4,3 sidor/minut (14,1 sekunder (Letter) över 400 dpi)				
		4 sidor/minut (15 sekunder (A4) över 400 dpi)				
		Färg	8,0 sidor/minut (7,5 sekunder	(Letter)) upp till 300 dpi)	
			7,5 sidor/minut (8 sekunder (A	A4) upp	till 300 dpi)	
			4,3 sidor/minut (14,1 sekunde	r (Lette	r) över 400 dpi)	
			4 sidor/minut (15 sekunder (A4) över 400 dpi)			
Duplexskanning, ma tighet	aximal has-	-		Mono	5,3 sidor/minut (11,3 sekunder (Letter) upp till 300 dpi)	
					5 sidor/minut (12 sekunder (A4) upp till 300 dpi)	
					3 sidor/minut (19,8 sekunder (Letter) över 400 dpi)	
					2,9 sidor/minut (21 sekunder (A4) över 400 dpi)	
				Färg	5,3 sidor/minut (11,3 sekunder (Letter) upp till 300 dpi)	
					5 sidor/minut (12 sekunder (A4) upp till 300 dpi)	
					3 sidor/minut (19,8 sekunder (Letter) över 400 dpi)	
					2,9 sidor/minut (21 sekunder (A4) över 400 dpi)	

¹ Windows[®] XP innefattar i denna bruksanvisning Windows[®] XP Home Edition och Windows[®] XP Professional.

² De senaste drivrutinerna till den Mac OS X-version som du använder finns på <u>support.brother.com</u>

Bilaga A

Gränssnitt

USB	Höghastighets-USB 2.0 ^{1, 2}
	Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 1,2 meter lång.

¹ Skannern har ett höghastighets-USB 2.0-gränssnitt. Den kan även kopplas till en dator som har ett USB 1.1-gränssnitt.

² USB-portar från tredje part stöds inte.

A

Datorkrav

OPERATIVSYSTEM OCH PROGRAMFUNKTIONER SOM STÖDS									
Datorplattform och		Processor Lägsta	Minsta RAM	Rekommenderad	Ledigt utrymme på hårddisken för installation		PC-gränssnitt		
operativsy	stemversion	nastignet		RAW	För drivrutiner	För program	som stous		
Windows [®] operativsystem	Windows [®] XP Home Windows [®] XP	Intel [®] Core™ 2 Duo eller motsvarande	1 GB	2 GB	80 MB	1,2 GB	USB		
	Professional								
	Windows [®] XP Professional x64 Edition	CPU med 64-bitars- stöd (Intel [®] 64 eller AMD64)	1 GB	2 GB					
	Windows Vista [®]	Intel [®] Core [™] 2 Duo eller motsvarande CPU med 64-bitars-stöd (Intel [®] 64 eller AMD64)	1 GB	2 GB	80 MB	1,2 GB	*		
	Windows [®] 7	Intel [®] Core™ 2 Duo	1 GB (32-bitars)	2 GB (32-bitars)	80 MB	1,2 GB	1		
		eller motsvarande CPU med 64-bitars-stöd (Intel [®] 64 eller AMD64)	2 GB (64-bitars)	4 GB (64-bitars)					
	Windows [®] 8	Intel [®] Core™ i3 eller	1 GB (32-bitars)	2 GB (32-bitars)	80 MB	1,2 GB			
		motsvarande CPU med 64-bitars-stöd (Intel [®] 64 eller AMD64)	2 GB (64-bitars)	4 GB (64-bitars)					
	Windows [®] 8.1	Intel [®] Core™ i3 eller	1 GB (32-bitars)	2 GB (32-bitars)	80 MB	1,2 GB			
		motsvarande CPU med 64-bitars-stöd (Intel [®] 64 eller AMD64)	2 GB (64-bitars)	4 GB (64-bitars)					
	Windows [®] 10	Intel [®] Core [™] i3 eller motsvarande CPU med 64-bitars-stöd (Intel [®] 64 eller AMD64)	1 GB (32-bitars) 2 GB (64-bitars)	2 GB (32-bitars) 4 GB (64-bitars)	80 MB	1,2 GB	*		
Macintosh-	Mac OS X 10.6.x	Intel [®] processor	1 GB	2 GB	80 MB	400 MB	USB		
operativsystem	Mac OS X 10.7.x	Intel [®] processor	1 GB	2 GB					
	Mac OS X 10.8.x	Intel [®] processor	2 GB	4 GB					
	Mac OS X 10.9.x	Intel [®] processor	2 GB	4 GB					
	Mac OS X 10.10.x	Intel [®] processor	2 GB	4 GB					
	Mac OS X 10.11.x	Intel [®] processor	2 GB	4 GB					

De senaste drivrutinsuppdateringarna finns på support.brother.com

Alla varumärken, märkes- och produktnamn tillhör respektive företag.

Kontakta Brother

VIKTIGT

Kontakta kundtjänsten i det land som skannern köptes för att få teknisk hjälp. Mer information finns i avsnittet *För kundtjänst* på sidan 55. Telefonsamtalet måste ringas *inom det landet*.

Registrera produkten

Genom att registrera produkten hos Brother blir du registrerad som den ursprungliga ägaren. Din registrering hos Brother:

- fungerar som bekräftelse för inköpsdatumet om du skulle tappa bort ditt kvitto
- fungerar som stöd vid en försäkringsfordring i händelse av en produktförlust som täcks av försäkringen
- hjälper oss att meddela dig om produktförbättringar och specialerbjudanden

Fyll i och faxa Brothers garantiregistrering och testsidan eller, om du vill göra det snabbt och enkelt för dig, registrera produkten online på

www.brother.com/registration

Vanliga frågor (FAQs)

Brother Solutions Center är vår resurs för allt din Brother-skanner behöver. Du kan hämta de senaste dokumenten och verktygen till programvaror, läsa vanliga frågor och felsökningstips och lära dig hur du får ut det mesta av din Brother-produkt.

support.brother.com

Genom Brother Solutions Center får du tillgång till drivrutinsuppdateringar.

Gå till Brother Solutions Center och hämta de senaste firmware-uppgraderingarna vilket ser till att skannerns prestanda är optimal.

Bilaga B

För kundtjänst

På <u>www.brother.com</u> hittar du kontaktuppgifter till ditt lokala Brother-kontor.

På <u>www.brother.co.uk</u> hittar du Brothers tillbehör och förbrukningsartiklar.

Bilaga B

Teknisk support (för PageManager och BizCard)

E-postadress:

tech@newsoft.eu.com

OBS -

För övriga frågor hänvisas till *För kundtjänst* på sidan 55.