brother

本機の設定

本機を使用する前に本機の設定を行い、パソコンにドライバとソフトウェアをインストールします。 正しい設定とインストールのために、この「クイックセットアップガイド」をお読みください。



■商品を確認します

付属品を確認します

次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落丁があったときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。



- プリンタケーブルは付属品ではありません。接続方法にあわせて適切なプリンタケーブル(パラレルまたは USB)をご購入ください。 • パラレルプリンタケーブルの仕様には IEEE1284 規格のシールドタイプをご使用ください。
- ・パラレルおよび USB プリンタケーブルの長さは 1.8 メートル以内のものをご使用ください。
 - 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相談窓口 0120-143410 までご連絡くださ
 - xoo
 Xoo</li

操作パネル



詳しくは MFC-5200J 取扱説明書「1 章 操作パネル」を参照してください。

目 次

Step 1 本機の設定を行います

1 保護部材を取り外します	2
2 記録紙をセットします(1)	2
3 記録紙をセットします(2)	
4 電話機コードと電源コードを接続します	
5 本機の接続イメージ	4
6 インクカートリッジを取り付けます	6
7 印字品質をチェックします	8
Step A:4 色の印刷パターンによる印字品質チェック	8
Step B: 印刷ズレの補正	9
8 受信モードを選びます	
9 日付・時刻を合わせます	
10名前とファクス番号を登録します	11

Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします

CD-ROM の内容 Windows [®] 98/98SF/Me/2000 Professional/XP ユーザの方	12
(USB ケーブルをお使いの方)	14
Windows [®] 98/98SE/Me ユーザの方	
(USB ケーブルをお使いの方)	16
Windows [®] 2000 Professional ユーサの方 (USD ケーブル たた使いのす)	10
(USBクーノルをお使いの力) Windows [®] XP コーザの方	10
(USB ケーブルをお使いの方)	19
Windows [®] 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP/NT [®] 4.0 ユーザの方	
(パラレルケーブルをお使いの方)	20
Windows [®] 95/98/98SE/Me ユーザの方	
(パラレルケーブルをお使いの方)	22
Windows [®] 2000 Professional ユーザの方	00
(ハフレルケーノルをお使いの方)	
Windows AFユーダの方 (パラレルケーブルをお使いの方)	25
Windows NT [®] Workstation Version 4.0 ユーザの方	
MFC ソフトウェアをインストールします	

	Mac OS 8.5 ~ 9.2 ユーザの方
04	
	Mac US X 10.1/10.2.1 以降のユーサ(

▲ 警告	注意注意	補足	取説参照
この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性があ る内容を示しています。	本機をお使いになるに あたって、守っていた だきたいことがらを説 明しています。	補足、参考内容を記載 しています。	取扱説明書を参照する 内容を示しています。





Step 1

本機の設定を行います



今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場合は、今お使いの電話機コードを本機の側面の外付 電話端子(EXT.)に接続します。



本機の接続イメージ 5

本機の接続イメージを以下に示します。

それぞれの説明については、MFC-5200J 取扱説明書「2章 本機の接続イメージ」 (25~29ページ)を参照してください。

公衆回線に接続する場合(プリンタとファクスとして使う場合)



 公衆回線に接続する場合(外付電話機を 接続する場合)



ADSL (タイプ 1) 回線に接続する場合



ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 1 つの場合)



ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 2つの場合)



構内交換機(PBX)、ホームテレホン、
 ビジネスホンに接続する場合



内線電話として接続する場合



本機の設定





示されます。

Step 1

本機の設定を行います





上の操作を行っても、正しく印刷されな い場合は、インクカートリッジが正しく セットされているか確認してください。

Step B: 印刷ズレの補正

STEP:Bハ OKデスカ? 1. 1. 2. 111

0



600DPIと1200DPIの縦縞パターンを調 べ、No.0 に最も似ているものが他の番号 であれば、 2を押し、以下の 2 りの手順 に従います。

- a 600DPIの縦縞パ ターン(No.1から No.8)のうち、どの 番号が No.0に一番近いかを確認し、その番 号を入力します
 600 DPI / 木セイ No. 7 センタクシテクタ サイ
- b 1200DPIの縦縞パ ターン(No.1から No.8)のうち、どの
 1200DPIノ 株4 No. 7 センタクシテクダ サイ No. 7 センタクシテクダ サイ No. 7 センタクシテクダ サイ との番号が No.0 に一番近いかを確認し、その番 号を入力します。

Windows[®] USB

Windows[®] パラレル

Windows NT[®] 4.0

Mac OS 8.5-9.2

Mac OS X 10.1/10.2.1 以降

Step 1



本機の設定を行います

<mark>8</mark> 受信モードを選びます

使用目的に応じて、受信モードを選びます。







入力を間違えたときは、 の 1 からやり直してください。 詳しい入力方法については、取扱説明書 の「2章 文字を入力する」(17 ページ) を参照してください。



Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします

①ここでの作業をする前に、Step1(2~11ページ)の作業がすべて終了していることを確認してください。
 ①ここでの作業は、本機をプリンタやスキャナとして使用する場合に、必ず事前に行う必要があります。
 ①アンインストールや最新の技術情報は、CD-ROMにある「README」をご覧ください。
 ①インストールに関する問題が発生した場合は、http://solutions.brother.co.jpにアクセスしてください。

CD-ROM の内容

Windows®



■インストール

「インストール」には MFC ドライバ、MFC ソフトウェ ア、ボーナスソフトウェア、ネットワークボード (NC-8100h) 用ドライバ / ソフトウェアがあります。

● MFC ドライバ

MFC ドライバには以下の機能が含まれています。本機 とパソコンを接続する場合は、必ずインストールしてく ださい。

- プリンタドライバ プリンタとして使用する場合に必要です。
- •スキャナドライバスキャナとして使用する場合に必要です。
- PC-FAX ソフトウェア ... パソコンからファクスを送る場合に必要です。
- リモートセットアップ...パソコンから本機の設定を する場合に必要です。

Macintosh®

🗆 🧱 Broth	ner MFC	DE
MFC Driver Installer	Mac OS X	
Pagel*lanager4 Installer 059	Documents	
Brother Solutions Center	Fonts	
ReadTiel		
4		▶ ()

MFC Driver Installer

MFC Driver には以下の機能が含まれています。Mac OS 8.5 ~ 9.2 をお使いの方は、必ずインストールしてください。

- プリンタドライバ プリンタとして使用する場合に必要です。
- •スキャナドライバ スキャナとして使用する場 合に必要です。
- PC-FAX ソフトウェア .. パソコンからファクスを送る場合に必要です。

● MFC ソフトウェア

以下のユーティリティソフトウェアをご利用いただけます。 • Presto! ™ PageManager

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラース キャナ機能や本体操作パネル上にあるスキャンボタンを ご使用になる場合に必要です。 • Brother OCR

取り込んだ画像を簡単にOCR(光学文字認識)に展開 することができるソフトウェアです。スキャンOCR機 能(スキャンして読み取った原稿を自動的にテキスト変 換する機能)をご使用になる場合に必要です。

- ●ボーナスソフトウェア
 TransLand/EJ・JE Ver.4.0(体験版) 英日・日英翻訳ソフトウェアです。
- ・ボーナスフォント ブラザーオリジナルの日本語 TrueType フォントが収録 されています。
- ●ネットワークボード(NC-8100h)用ドライバ/ソフトウェアマルチプロトコルプリンタ/ファクスサーバーのネットワークボード(NC-8100h)用のドライバやソフトウェアをインストールします。なお、NC-8100hはオプションです。
- ■取扱説明書閲覧 クイックセットアップガイドや取扱説明書を PDF で閲覧します。
- ■サービスとサポート
- ●ブラザーホームページ
- ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データの ダウンロードをすることができる Web サイトへリンクします。
- ●ダイレクトクラブ
 インクカートリッジなどが購入できるオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」へリンクします。

Brother Solutions Center

インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新 データのダウンロードをすることができる Web サイト ヘリンクします。

- ReadMe! 重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得るこ とができます。
- Documents 本機の取扱説明書を閲覧することができます。
- Fonts ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。
- Presto! [™] PageManager TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラース キャナ機能をご使用になる場合に必要です。
- Mac OS X

Mac OS X 10.1/10.2.1 以降対応のプリンタドライバをイ ンストールします。 Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします 🥥

	Windows [®] 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方… 14 ページへ (USB ケーブルをお使いの方)	
Windows	Windows [®] 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザの方 … 20 ページへ (パラレルケーブルをお使いの方)	
	₩ Windows NT [®] Workstation Version 4.0 ユーザの方 26 ページへ (パラレルケーブルをお使いの方)	
• Wind	dows [®] をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウェアをインストールします。(28 ページ)	
sh®	Mac OS 8.5 ~ 9.2 ユーザの方	
ğ		
Macin	Mac OS X 10.1/10.2.1 以降のユーザの方 31 ページへ	



Windows[®] 95/NT[®]4.0 では USB 接続は使用できません。

Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします

。 USB ケーブルをお使いの方



USB ケーブルをお使いの方

下の画面が表示されます。「次へ」をク
リックします。





上記画面インストール中にエラーメッセー ジが表示された場合、または、以前に MFL-ProJをインストールしたことがある 場合は、一度 MFL-ProJをアンインストー ルする必要があります。 スタートメニューから [プログラム] – [Brother] – [Brother MFL-ProJ] – [Uninstall] の順に選択し、画面に表示さ れる指示に従ってください。アンインス トール後、再度手順1からやりなおしてく ださい。

d使用許諾契約の画面が表示されます。 「はい」をクリックします。



<戻る(B) (次へ(M)>

もシャル

Windows[®] 98/98SE/Me ユーザの方 → 16 ページへお進みください。 Windows[®] 2000 Professional ユーザの方 → 18 ページへお進みください。 Windows[®] XP ユーザの方 → 19 ページへお進みください。

11 P

Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします



Windows®

NUSB ケーブルをお使いの方

「下の画面が表示されたら、「完了」をク リックします。しばらく待つと、パソ コンが再起動します。





MFC ドライバのインストールは完了しました。

MFC ソフトウェアをインス トールします → 28 ページ へお進みください。

Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします



Windows®



Step 2 ドライバとソフトウェアをインストールします

👔 パラレルケーブルをお使いの方



前述の製品使用許諾契約のすべての条項に同意しますか? D. W. えばかりを選択する します。Brother MFL-ProJ を行ストールするには、この契約に同意する必要があります

〈戻る(8) はいひ いいえい)

Windows®





Windows[®] 95/98/98SE/Me ユーザの方 \rightarrow 22 ページへお進みください。 Windows[®] 2000 Professional ユーザの方 \rightarrow 23 ページへお進みください。 Windows[®] XP ユーザの方 \rightarrow 25 ページへお進みください。



23

パソコンにドライバとソフトウェアをインストールしま

Windows[®] パラレル



Windows[®] 2000 Professional ユーザの方

パラレルケーブルをお使いの方



Step2 ドライバとソフトウェアをインストールします





ドライバとソフトウェアをインストールします



Step2





ドライバとソフトウェアをインストールします

MFC ソフトウェアをインストールします

Step2



Windows®



Windows[®] パラレル

Windows NT[®] 4.0





Step2

ドライバとソフトウェアをインストールします

Mac OS X 10.1/10.2.1 以降のユーザの方 ブラザープリンタドライバのインストー 10 「Printer Center」アイコンをダブルクリッ OK! ルは完了しました。 クします。 000 📁 Utilities (j) Keychain Acc <u>a x</u> Key Caps Network Utility -f---Stufflt Expande ð...... 1 「プリンタを追加 …」 アイコンをダブルク リックします。 ● ● ● ● 名前 プリンタリスト 剤除 プリンタを追加... 12「USB」を選びます。 する LPR フリ 000 √ ディレクトリサービス ▲ 種: (キャンセル) 追加 13「MFC-5200J」を選び、「追加」をクリッ クします。 プリンタリスト 000 USB ŧ 種類 Brother ...lor 1.20 MFC-5200C プリンタの機種: 自動選択... + (キャンセル) 追加 1 「Printer Center」メニューから「Printer Center を終了」を選びます。 😧 Print Center 🗽 プリンタ ウインドウ JUT サービス Print Center を隠す 第日 ほかを隠す すべてを表示 жс



©2002 Brother Industries, Ltd.