brother	
ネットワーク設定ガイド MFC-9440CN	本書の使い方・目次
MFC-9450CDN DCP-9040CN	ネットワークで使う前に
	ネットワークの設定
	セキュリティ機能の 設定
	Windows [®] 環境で使う
	Macintosh 環境で使う
「」 よし も は 本製品の動作がおかしいとき、故障	トラブルシューティング
困ったとさは、以下の 手順で原因をお調べください。 1 ユーザーズガイド 「こんなときは」で調べる フーザーズガイド	付録
サポート ブラザー 検索に ・ たアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/	
オンラインユーザー登録 ▶ https://regist.brother.jp/	
やりたいことがすぐ探せる! やりたいこ	

Version B

ユーザーズガイドの構成

本製品には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。



PDF [パソコン活用ガイド] 「かんたん設置ガイド] 「ネットワーク設定ガイド] 「ユーザーズガイド]

目次

画面で見るマニュアル(HTML形式)の表示画面と操作

画面で見るマニュアル(HTML形式)をお読みになるための表示画面と操作を簡潔に説明します。



1	本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。
2	用語集を表示します。
3	本ガイドの全体構成図を表示します。
4	各機能のページ(章)に移動します。
5	やりたいこと目次に移動します。
	「ご使用の前に」:ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。
	「こんなときは」:日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。
	「付録」:文字入力/機能一覧/仕様/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内を説明しています。
6)	「安全にお使いいただくために」:本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明
0	しています。
	「本ガイドを印刷するには」:「画面で見るマニュアル」(HTML形式)を印刷する場合の説明をしています。
	「消耗品の交換」:消耗品の交換方法を説明しています。
	「消耗品の注文」:消耗品の注文方法を説明しています。
7	ブラザーソリューションセンターのホームページに移動します。
8	ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。



12	トップページに移動します。
3	本ガイドの文書内で単語や単語の一部(文字列)を検索することができます。
4	用語集を表示します。
5	本ガイドの全体構成図を表示します。
6	やりたいこと目次に移動します。
\bigcirc	現在のページを印刷します。
8	次のページに移動します。
9	前のページに移動します。
10	操作内容を表示します。
\bigcirc	現在のページの最上部に移動します。
12	ブラザー工業株式会社のホームページに移動します。
	「安全にお使いいただくために」:本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明 しています。
(13)	「本ガイドを印刷」:「画面で見るマニュアル」(HTML形式)を印刷するときの説明をしています。
	「消耗品の交換」:消耗品の交換方法を説明しています。
	「消耗品の注文」:消耗品の注文方法を説明しています。
14	大見出しです。
(15)	中見出し・小見出しです。
(16)	各機能のページ(章)に移動します。

本書の読みかた



このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

目次の使い方・

使う前に

おットワ.

ノークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

本書の表記

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

マークについて

題意	本製品をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。
(猫-足)	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
P.XXX	本書内の参照先を記載しています。(XXXはページ)
🔊 [xxx]	冊子のユーザーズガイドの参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
💯 [xxx]	画面で見るマニュアル(HTML形式)の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
本製品のボタン	本文中では、MFC-9440CNのボタンイラストを使用しています。

商標について

Windows[®] 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional operating system です。(本文中 ではWindows[®] 2000と表記しています。)

Windows[®] XPの正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP operating system です。

Windows Server[®] 2003の正式名称は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating system です。

Windows Vista[®]の正式名称は、Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system です。

本文中では、OS名称を略記しています。

Microsoft 、MS-DOS、Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows Server および LAN Manager は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Appleのロゴ、Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標です。 Ethernetは、Xerox Corporationの商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

はじめに

概要

本製品のネットワークインターフェースを利用してLANまたはWLANに接続し、ネットワーク上のコンピュータから本製品で原稿のファクスや印刷ができます。

本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。

特長と機能

ネットワークプリンタ機能

本製品のネットワークインターフェースはTCP/IPに対応しています。TCP/IPの印刷プロトコルを使用して、ネットワーク 上のコンピュータから直接印刷できます。

ネットワークスキャン機能

モノクロまたはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のコンピュータへ直接保存できます。

ネットワーク PCファクス送信機能(MFC-9440CN/MFC-9450CDNのみ)

アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC ファクスアドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信時に便利です。

ネットワーク PCファクス受信機能 (MFC-9440CN/MFC-9450CDNのみ)

(Windows[®] 専用)

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているコンピュータに送ります。コンピュータ上で内容を確認してから 印刷できます。

管理ユーティリティ

BRAdmin Light BRAdmin Lightを使用すると、本製品のネットワークインターフェースなどの設定を簡単に行えます。詳しくは 233 を 参照してください。

ネットワークリモートセットアップ機能 本製品にネットワーク経由でアクセスして各種設定ができます。詳しくは **P.42** を参照してください。

ウェブブラウザ 本製品にウェブブラウザからアクセスして各種設定ができます。詳しくは **P.34**を参照してください。 目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

やりたいこと目次



| 本書の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

	ユーザーズガイドの構成	1
	画面で見るマニュアル(HTML 形式)の表示画面と操作	2
	本書の読みかた	4
	本書の表記	5
	マークについて	5
	同様について	5 6
	概要	
	特長と機能	6
	やりたいこと目次	7
第1章	ネットワークで使う前に	11
	ネットワーク導入作業の流れ	12
	ネットワークの接続方法を決める	13
	ピアツーピア接続	13
	ネットワーク接続に必要な環境を整える	15
	準備するもの	
	IP ア トレスを決める	
第2章	ネットワークの設定	18
	操作パネルで設定をする	19
	操作パネル	19
	TCP/IP の設定	
	IP 取得方法 IP アドレス	22 23
	サブネットマスク ゲートウェイ	
	リードウェイ ノード名(NetBIOS 名)	
	WINS 設定	
	WINS リーバ DNS サーバ	
		30
	イーサネットの設定	
	- ジャットの設定	
	I AN 設定内容リストの出力	
	ウェブブラウザで管理する	
	概要	
	ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法	35
	BRAdmin Light C官坦9る BRAdmin Light のインストール	38 مە
	ネットワークインターフェースの設定	
	ネットワークリモートセットアップで管理する	42
	ネットワークリモートセットアップ継能とは	42
	ホットク クラビ ドビノト クラル酸化には	

国次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

シューティング

第3章	セキュリティ機能の設定	44
-	概要	45
	セキュリティプロトコル	45
	セキュリティ方式(エラーメール通知用) プロトコルを設定する	45
	ネットワークプリンタを安全に管理する	47
		47
	BRAdmin Professional を使って安全に管理する(Windows®のみ)	48
	IPPS を使うて又書を女王にFII刷9 る	49 49
	ユーザー認証付Eメール通知を使用する	
	ウェブブラウザを使って POP3/SMTP を設定する	50
	証明書を作成してインストールする	52
	証明書設定画面を表示する 自己罢名証明書を作成してインストールする	52 54
	$CSR \epsilon f c C V \lambda h - h \sigma \delta$	65
	証明書と秘密鍵をインホート/エクスホート9 る	67
第4章	Windows [®] 環境で使う	69
	ネットワークプリンタとして使う	70
	LPR(Standard TCP/IP)で印刷する プリンタドライバのインストール (Windows [®] 2000/XPAVindows Victo [®] AVindows Sonyor [®] 2003)	70
	、windows 2000/AP/Windows Visia / Windows Server 2003/	/ I 7/
	ネットワークスキャン機能とは	74 74 74
	ネットワーク PC ファクス機能を使う(MFC-9440CN/MFC-9450CDN のみ)	77
	ネットワーク PC ファクス機能とは	77
	ネットワーク PC ファクス (能を) つ 年 m	··· // 70
	インターネット印刷を使うインターネット印刷とは	70 78
	インターネット印刷を使う準備	78
	別の URL を指定する	03
第5章	Macintosh 環境で使う	84
	ネットワークプリンタとして使う	85
	設定の流れ プリントサーバ (大制只) の設定	85
	BR-Scrint3 プリンタドライバのインストール	88
	BR-Script3 プリンタドライバの設定	86
	ネットワークスキャン機能の設定	90
	ネットワークスキャン機能とは	90
	ネットワーク PC ファクス機能を使う(MFC-0440CN/MFC-0450CDN のみ)	90 02
	ネットワーク PC ファクス機能とは	92

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

シューティング

第6章	トラブルシューティング	93
	概要	94
	接続と設定についての問題	95
	プロトコル固有の問題	97
	TCP/IP のトラブルシューティング	97
	Windows®2000/XP/Winodws Vista®の IPP のトラブルシューティング ウェブブラウザのトラブルシューティング	98 98
	Windows [®] のインターネット接続ファイアウォールの問題	99
	Windows [®] XP Service Pack2 の場合 Winodws Vista [®] の場合	100 101
	アンチウイルスソフトの問題	102
	その他の問題	103
第7章	付録	104
	文字を入力する	105
	操作パネル以外から IP アドレスを設定する	106
	IP アドレスの設定方法	107
	手動で設定する(BRAdmin Light)	107
	DHCP を使用する APIPA を使用する	108 108
	RARP を使用する BOOTP を使用する	109 109
	オートマチックドライバインストーラを使う	111
	オープンソフトウェアのライセンス契約文	114
	OpenSSL について	114
	用語集	116
	索 引	119

付録

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

10



。環境で

Macintosh環境で

シューティング

ネットワーク導入作業の流れ

すでに「かんたん設置ガイド」の記載の通り「LAN ケーブルで接続する」を選択してインストールされた場合は「ネット ワーク導入作業」は済んでいます。



目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

ネットワークの接続方法を決める

接続方法は、各コンピュータから直接本製品と通信して印刷する方法(ピアツーピア)と、本製品に接続されているコン ピュータを経由して印刷する方法(ネットワーク共有)があります。

ピアツーピア接続

各コンピュータにプリンタポートの設定をします。



- ・ 各コンピュータにTCP/IPと印刷プロトコルの設定を行います。
- 本製品にもIPアドレスを設定する必要があります。
- ・ すでにTCP/IPでネットワークを構築している場合は、この設定をお勧めします。
- ルータがある場合、ルータの先からも利用可能です。(ゲートウェイの設定が必要)

||-御-旦||-

本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。

使う シューティング

付録

目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

ネットワーク共有

本製品に直接接続されているコンピュータにのみプリンタポートを設定し、そのコンピュータを経由して他のコンピュータ も本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピュータの電源が入っていないと、他のコンピュータは本 製品を使用できません。



- 本製品と直接接続するコンピュータ(※1)は、ローカルでプリンタドライバがインストール済みであることが必要です。
- 本製品と直接接続するコンピュータ(※1)の電源が入っていなければ、本製品を使用できません。
- Windows[®]のみ設定可能です。

||御-日||

ネットワーク共有の設定方法については、Windows[®] オペレーティングシステムの共有プリンタに関する説明やヘル プを参照してください。 目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

Macintosh環境で

ネットワーク接続に必要な環境を整える

本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。

準備するもの

● LAN ケーブル

本製品とコンピュータ、またはハブなどの機器同士をつなぐケーブルです。LANケーブルにはいろいろな規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ5Eという規格のケーブルです。5EのEは「Enhanced」の略で、「強化された」という意味を持っています。カテゴリ5Eのケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があります。ストレートケーブル はADSL モデムとコンピュータの接続、コンピュータとハブの接続に使用されるケーブルで、ほとんどの場合はストレートケー ブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のコンピュータ同士を直接接続するときなどに使用されます。

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル長は10BASE-T/100BASE-TX とも100m となっているため、それ以下になるようにしてください。

● ハブ

複数台のコンピュータなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分けて「リピータハブ」と「スイッチングハブ」があります。リピータハブは主に10BASE-Tで使用される集線装置です。スイッチングハブは主に、100BASE-TXや1000BASE-Tに使用される集線装置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を持っています。

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器を接続するかを検討して購入してください。

● ルータ

ADSL やCATV、光ファイバー(FTTH)などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN(内部ネットワーク)を中継する 機器です。複数台のコンピュータから同時にインターネットに接続することができるようになります。ルータを使用すると、接 続した各機器に自動でIPアドレスを割り当ててるDHCP機能や、LAN内の独自のIPアドレス(プライベートIPアドレス)を持つ 機器に、必要に応じてインターネット用のIPアドレス(グローバルIPアドレス)を割り当てるNAT機能が使えるようになります。 さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なアクセスを防ぐセキュリティ 機能なども持っています。

付録

本書の使い方・

使う前に

おットワ.

ノークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

IPアドレスを決める

● IP アドレスとは

IP アドレスは、接続しているコンピュータの住所にあたるものです。TCP/IP ネットワークに接続するコンピュータなどの機器 (ノード)には、必ずIP アドレスを割り当てる必要があります。

IP アドレスは、0~255 までの数字を「.(ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。

ローカルネットワークでは、IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」と「ホストアドレス部」に 分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストアドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 IP アドレスとサブネットマスクは常にセットで管理してください。

192.168. 1.3	IP アドレス
255.255.255.0	サブネットマスク

と設定されている場合、



という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された"0"と"255"を除いた1~254の範囲で、 「192.168.1.3」は、

192.168.1.1~254

の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、ホストアドレス部が重複しないようにしてください。

●予約されているアドレス
 上記の例では、192.168.1.0 がネットワークアドレス、192.168.1.255 がブロードキャストアドレスとなり、本製品に割り当てることはできません。

Macintosh環境で

国次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

● IP アドレスの決め方

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡単に設定、管理する ことができます。IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。

ルータのLAN 側IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、接続する本製品やコン ピュータにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ異なる値を割り当てます。ここでは「2 ~254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する機器のIP アドレスを設定してください。

例)

機器名(ノード)	IP アドレス	サブネットマスク
ルータ	192.168.1. 1	255.255.255.0
本製品	192.168.1. 3	255.255.255.0
コンピュータ1	192.168.1.11	255.255.255.0
コンピュータ 2	192.168.1.12	255.255.255.0
コンピュータ3	192.168.1.13	255.255.255.0



||(御-曰)||-

●ネットワーク管理者がいるときは 事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理している担当者に使用できるIPアドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定すると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。

●ネットワーク内にルータがあるときは ルータにもIPアドレスが割り当てられています。そのIPアドレスを本製品またはコンピュータに設定しないでください。 ルータのIPアドレスはルータの取扱説明書を確認するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

●DHCP環境でお使いの場合

ルータ以外にDHCPサーバが設置されているときは、ルータのDHCPサーバ機能を無効にするか、本製品のIPアドレス 取得方法を「Static」にしてください。 P22 を参照してください。

ルータについては、 🌮 かんたん設置ガイド「STEP2 パソコンに接続する」を参照してください。

本書の使い方 ·

シューティング

– – – – – – – – – –		— /	うきし
イツ	トン	ーン	の設定

2章

	操作パネルで設定をする	. 19
	操作パネル	19
	TCP/IPの設定	21
_	IP取得方法	22
	IPアドレス	23
	サブネットマスク	24
	ゲートウェイ	25
	ノード名(NetBIOS名)	26
	WINS設定	27
	WINSサーバ	28
	DNSサーバ	29
		30
	IPv6	30
	イーサネットの設定	. 31
		32
Ξ	LAN認定の初気 つ L の山土	. 02
_	LAN 設定 内谷リストの 古月 	. 33
	ウェフフラウザで管理する	. 34
	概要	34
	ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法	35
	BRAdmin Lightで管理する	. 38
	BRAdmin Lightのインストール	38
	ネットワークインターフェースの設定	39
	ネットワークリモートセットアップで管理する	. 42
	ネットワークリモートセットアップ機能とは	42
	Windows [®] で設定する	42
	Macintoshで設定する	43

付録

シューティング

目次・

使う前に

設定

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

操作パネルで設定をする

この章では、操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ(LCD)を使用して、ネットワークを設定する方法について 説明します。 目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

付録

19

本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピュータから操作しなくてもネットワークの各設定項目を修正できます。

操作パネル

操作パネルは、各設定項目を表示したり、ダイヤルボタンやワンタッチダイヤルなどで入力した文字を表示します。

操作パネルを使用すれば、「LAN」設定メニューを通じてネットワーク設定をすることができます。

MFC-9440CN/MFC-9450CDNは、 - 7 ros の順に押す。



このようにLANのメインメニューへ入ることができます。下記の4つの項目からそれぞれの設定画面に移ることができます。

- TCP/IP設定......
 P.21
 を参照してください。
- LAN設定の初期化...... **P.32** を参照してください。
- LAN設定内容リストの出力...... **P.33** を参照してください。

一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザからネットワークを通 じてすべての設定項目を変更可能です。また、本製品に同梱のCD-ROMに収録されているBRAdmin Lightを、ご使用 いただくことで同様に設定が可能です。

操作パネルから文字を入力する

ネットワーク設定で必要なIPアドレスやノード名などは、ダイヤルボタンを使用して入力できます。 ネットワーク設定の関連機能で入力できる文字の一覧は下表にまとめています。 ダイヤルボタンを表にある回数押すことで、そのボタンに割り当てられた文字を入力することができます。[¥]と[#]に は記号が割り当てられています。

御-四	0		_
-----	---	--	---

入力できる文字の種類は、設定項目によって異なります。

					1	ダイヤ	ルボ	タン文	字対応	芯表							
回数 ボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	@		/	1													
2	а	b	С	А	В	С	2										
3	d	е	f	D	Е	F	3										
4	g	h	i	G	Н	I	4										
5	j	k	I	J	К	L	5										
6	m	n	0	М	Ν	0	6										
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7								
8	t	u	v	Т	U	V	8										
9	w	х	у	z	W	Х	Y	Z	9								
0	0																
×	スペース	ļ	"	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-		/	€
#	:	;	<	=	>	?	@	[]	٨	_	¥	\sim	·		{	}

入力時の画面には、一覧の文字のうち設定する機能で利用できる文字のみ表示され、例えばIPアドレスの設定画面では数字のみが表示されます。

MFC-9440CN/MFC-9450CDNではカナ文字も入力できます。

カーソルを移動する

< ■または ●をお使いください。

• 入力した文字を修正する

入力を間違えたときは、

または

を使って修正する文字にカーソルを移動し、

ながない

を押して削除後、正しい文字を入

力し直します。

途中の文字を入力し忘れたときは、
間違えた箇所までカーソルを移動して入力し直してください。

目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

TCP/IPの設定

TCP/IPを使用して印刷するには、本製品にIPアドレスとサブネットマスクを設定します。ルータの先に本製品が接続されている場合は、ルータのアドレス(ゲートウェイ)も設定します。

本製品のお買い上げ時のデフォルトは、次の通りです。 ・ IPアドレス: 169.254.x.x (APIPA機能による自動割当)

疳 圁

 ■ DHCP、BOOTP、RARPまたはAPIPA機能を使用していない場合は、デフォルトのIPアドレスは192.0.0.192になります。
 ■ DHCP、BOOTP、RARPまたはAPIPA機能を使用しない場合は、自動的にIPアドレスを取得しないように、IPの設定 方法を手動(static(固定))に設定します。
 ■ 222
 ■ を参照してください。

このメニューは10の項目で構成されています。

- IP取得方法
- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイ
- ノード名
- WINS設定
- WINSサーバ
- DNSサーバ
- APIPA
- IPv6

||(御-旦)| -

- TCP/IPを設定する他の方法
- ウェブブラウザを使用する場合は P.34 を参照してください。
- その他TCP/IPを設定する方法は P.38 P.106 を参照してください。

目次

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング



IP取得方法を「Auto」に設定すると、「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」の順にネットワーク内のIPアドレス配布サーバ を探して、IPアドレスを取得します。これらのサーバが見つからなかった場合は、「APIPA」機能により、IPアドレス が自動的に割り当てられます。

使う Macintosh環境で

シューティング

IPアドレス

本製品の現在のIPアドレスが表示されます。お買い上げ時はAPIPAにより自動的に割り当てられています。IPアドレスを変更する場合は、IP取得方法をStatic(手動)に指定してください。 Static以外のIP取得方法が選ばれている場合は、DHCP、RARPまたはBOOTPのプロトコルを使用してIPアドレスを自動的に取得します。

1	MFC-9440CN/MFC-9450CDN の場合: 1、 7 POR 、 1、 2 ABC の順に押す。								
	DCP-9040CN の場合: 👝 🕻 💷 、 1 🔜 、 2 🔤 の順に押す。								
	▲または、で選択して CK で決定することも可能です。 「LAN」								
2	「IP アドレス」を入力する 設定済みの場合は、「ヘンコウ 1. スル 2. シナイ」と表示されます。そのときは 1 を押します。 2.400 を押すと、設 定画面へ戻ります。								
3	OK を押す IP アドレスが登録されます。								
4	修止/第7 ● を押す 設定メニューを終了します。								

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ

機能

Windows®

。環境で

Macintosh環境で

シューティング



Windows[®]

。環境で

ゲートウェイ

本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。DHCP、RARPやBOOTPを使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルータを使用しない場合は初期値(000.000.000)にしておいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。

1	MFC-9440CN/MFC-9450CDN の場合: 7 Poils 、 1 、 4 GHT の順に押す。								
	DCP-9040CNの場合:、 4 🖦 、 1 🔤 、 4 🗤 の順に押す。								
	▲または、で選択して OK で決定することも可能です。 「LAN」 - 「TCP/IP セッテイ」 - 「ゲートウェイ」と選択します。								
2	ゲートウェイアドレスを入力する 設定済みの場合は、「ヘンコウ 1. スル 2. シナイ」と表示されます。そのときは 1 を押します。 2.400 を押すと、設 定画面へ戻ります。								
3	OK を押す ゲートウェイアドレスが登録されます。								
4	#止/#T ● ● を押す 設定メニューを終了します。								

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]

。環境で

Macintosh環境で

シューティング



シューティング

WINS設定

この項目で本製品がWINSをどのように解決するかを設定します。

Auto

DHCPサーバから自動的にプライマリー、セカンダリーのWINSサーバアドレスを取得します。「P シュトク ホウホウ」がAutoに設 定されている必要があります。

Static

手動でWINSサーバアドレスを設定します。



目次の使い方・

。環境で

シューティング

WINSサーバ

WINSサーバの設定をします。

● プライマリ WINS サーバ IP アドレス

この項目でプライマリWINS (Windows[®] Internet Naming Service) サーバのIPアドレスを登録します。

● セカンダリ WINS サーバ IP アドレス

この項目でセカンダリWINS (Windows[®] Internet Naming Service) サーバのIPアドレスを登録します。セカンダリWINSサー バはプライマリWINSサーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからないときに機能します。 ネットワーク内にセカンダリのWINSサーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。



付録

目次の使い方・

DNSサーバ

DNS (ドメインネームシステム)サーバの設定をします。

● プライマリ DNS サーバ IP アドレス

この項目でプライマリDNS (Domain Name System) サーバのアドレスを指定します。

● セカンダリ DNS サーバ IP アドレス

この項目でセカンダリDNSサーバのアドレスを指定します。セカンダリDNSサーバはプライマリDNSサーバの機能の一部を補 完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 ネットワークのトラフィックが大きい環境で使用する場合に設定してください。



付録

本書の使い方
・

APIPA

接続したネットワークの環境に合わせたTCP/IP設定を自動的に行います。



ださい。お買い上げ時は、「Off」に設定されています。IPv6プロトコルでの設定方法については、ブラザーソリューション センター(http://solutions.brother.co.jp/)をご覧ください。

1	MFC-9440CN/MFC-9450CDN の場合: 7 🔤 、 7 🔤 、 1 🔤 、 0 回の順に押す。	使 う
	DCP-9040CN の場合: 4 🖤 、 1 🔤 、 の 順に押す。	tosh環
	■または 「で選択して ^{OK} で決定することも可能です。 「LAN」-「TCP/IP セッテイ」-「IPv6」と選択します。	境 で シト
2	または、で「On」、「Off」のどちらかを選択する	ゴーティング
3	OK を押す IPv6の設定が登録されます。	付録
4	●±/終了 を押す 設定メニューを終了します。	
	【 () () () () () () () () () () () () () (



● Ethernet リンクモードについて

Auto :

100BASE-TX (全二重/半二重)、10BASE-T (全二重/半二重) モードを自動的に選びます。

100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD:

それぞれのリンクモードに固定されます。

- 100B-FD : 100BASE-TX Full Duplex
- 100B-HD : 100BASE-TX Half Duplex
- 10B-FD : 10BASE-T Full Duplex
- 10B-HD : 10BASE-T Half Duplex

シューティング

LAN設定の初期化

現在のLAN設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。





LAN設定内容リストの出力

現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。



Macintosh環境で シューティング

付録

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

ウェブブラウザで管理する

概要

標準のウェブブラウザで、HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)を使用して、本製品を管理することができます。 Windows[®]の場合はMicrosoft Internet Explorer 6.0以降またはFirefox 1.0以降、Macintoshの場合はSafari 1.0以降を推 奨いたします。

||御-日||-

- ・どのウェブブラウザの場合も、JavaScriptおよびクッキーを有効にして使用してください。
- •Safariの場合は、JavaScriptを有効にするには、1.2以降にアップグレードすることを推奨いたします。

・他のウェブブラウザを使用する場合は、HTTP 1.0およびHTTP 2.0と互換性があることを確認してください。

IPアドレスの自動設定機能(APIPA)が、IPアドレスを169.254.1.0から169.254.254.255の範囲で自動的に割り当てます。 お買い上げ時にAPIPAは有効になっていますが、無効にするときはP30 を参照してください。

APIPAが無効になっているときは、本製品のデフォルトIPアドレスは192.0.0.192です。変更するときには操作パネル、ウェ ブブラウザまたはBRAdmin LightやBRAdmin Professional (ブラザーソリューションセンターからダウンロード)を使用 してください。

ウェブブラウザを使用して、次の情報を本製品から取得することができます。

- 1. 本製品のステータス情報
- 2. 本製品のセットアップ情報の設定と変更
- 3. 電話帳登録と変更
- 4. ネットワーク設定情報と変更
- 5. 本製品とネットワークボード(NIC)のバージョン情報
- 条件

・ 本製品とコンピュータのTCP/IP設定が完了していること。

● 設定の流れ

- 1. TCP/IPプロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. ウェブブラウザを起動し、本製品のIPアドレスまたはノード名(NetBIOS名)を入力します。

国次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法

ウェブブラウザを使用して本製品にアクセスする方法

ウェブブラウザのアドレス入力欄に http://*ip_address*([*ip_address*] はご 使用になる本製品の IP アドレス)を 入力する



例) 本製品の IP アドレスが 192.168.1.3 の場合 ウェブブラウザに http://192.168.1.3 と入力します。

- •本製品のIPアドレスの確認は、**P.23**を参照してください。
- ・Windows®のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名(NetBIOS名)を使用することもできます。
- ・DNSを使用している場合は、DNS名を入力します。



本製品にアクセスすると、ネットワークの設定画面が表示されます。 目的の管理機能へのリンクをクリックする

- 本製品のIPアドレスを変更する場合は、
 [ネットワーク設定]をクリックします。
- ネットワークの設定を表示する場合は、
 [ネットワーク設定]をクリックします。

(1(5) ((二) ((二) ((二) ((二) ((二) ((二) ((二) (Address of the second s	100			لالق
9700 MARC 8070	10% L X 0 (B) 9=11 (D) X 1				
) F3 • 🕑 · 💌 🛛	🗿 🎧 🔑 検索 🤺 お知(5X0 🚱 🔂 🌺	🗹 • 🔜 🗱 🦓		
レス(D) 截 http://192.168.1.4	.0/main/main.html?weblang=8				💌 🔁 t
brother. MFC-XXXX		ムペーシーデー 基本 テナンス情報 = ファ -とレポート = コピ イスの検索 = ブリ 者設定 = USI -ワーク設定 = USI	NB定 クス設定 一設定 ンタ設定 Bダイレクト	Brother Solu	itions Center
01/04 オンライン	04:34 Fax 29-7'		 連絡先 (音) ロケーション* 	483	
シリアル番 MFC ファー MFC サブ エンジンパ メモリサイフ ページカウ カラー モノカ	号:234567890 -ムウェアパージョン:⊤ パージョン:1.04 ージョン:1.10 て:64 メガバイト ノタ:65 -:38 ロ:27			● 新本日 「諸言	1
	オプショ	シー覧			
	Copyright(C) 2000-:	2007 Brother Industrie	s, Ltd. All Rights Rese	erved.	

Mac OS X ユーザーの方は、ステータスモニタの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザを起動することで、本製品にアクセスすることができます。 詳しくは、〇〇「画面で見るマニュアル」(HTML形式)を参照してください。

パスワードについて

ウェブブラウザでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」「ファクス設 定」「コピー設定」です。

一般ユーザー

ユーザー名:user パスワード:access また、ネットワーク管理者用のパスワード管理では、全ての機能を管理できます。

管理者

ユーザー名:admin パスワード:access 国次

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows®

環境で

使う Macintosh環境で
ウェブブラウザを使用して本製品を設定する

ー般ユーザーパスワードで管理できる項目は、以下の項目です。 なお、管理者用のパスワードではすべての項目を管理できます。

||(御-旦)|

[*]の付いている項目は、MFC-9440CN/MFC-9450CDNのみ表示される機能です。 [**]の付いている項目は、MFC-9450CDNのみ表示される機能です。





シューティング

付録

目次

次の項目は、管理者用のパスワードでなければ管理できません。



の設定 使う 使う をキュリティ機能 Windows®環境で Macintosh環境で トラブル

付録

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

BRAdmin Lightで管理する

BRAdmin Lightのインストール

BRAdmin Lightは、ネットワークプリンタなどネットワークに接続された機器の管理を行うソフトウェアです。 Mac OS Xを使用している場合は、ドライバをインストールするとBRAdmin Lightも同時にインストールされます。

||(猫-足)||-

- ●TCP/IPネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、IPアドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。
- ●BRAdmin Lightは、Windows[®] 2000/XP/Windows Vista[®]、Windows Server[®] 2003およびMac OS X 10.2.4以 上に対応しています。
- ●さらに高度なプリンタ管理を必要とされる場合は、BRAdmin Professional ユーティリティ(Windows[®]版のみ)を ご利用ください。BRAdmin Professional は、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/) よりダウンロードしてご使用ください。

BRAdmin Light (Windows[®]版)をインストールする

付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットする [その他ソフトウェアとユーティリティ] をク 🖉 Macromedia Flash Player (brother リックする その他ソフトウエアとユーティリティ ♥ 画面で見るマニュアル オンラインユーザー登録 サービスとサポート 7 🛃 修復インストール 1 終 [BRAdmin Light] をクリックし、 Macromedia Flash Player 1 brother 画面の指示にしたがってインストールする その他ソフトウェアと<u>コ</u> -ティリティ アは、ネットワーク対応製 室に使用します。 ドライバ&ソフトウエアのインストール(PageManager(R)除() sto!(R) ImageFol BRAd 与 戻る

||個-日||

Windows[®] XP/Winodws Vista[®] で、「インターネット接続ファイアウォール」(Windowsファイアウォール)を有効に している場合は、BRAdmin Lightの「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的に無効 に設定してください。詳しい説明は、P299 を参照してください。 目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

ネットワークインターフェースの設定

TCP/IPを利用して印刷するには、本製品にIPアドレスを割り当てる必要があります。

使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IPアドレスとサブネットマスクを設定します。コンピュータと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。

||御-曰||-

ゲートウェイの設定

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し く目的の場所に届ける働きをしています。このルータが持つIPアドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルー タのIPアドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。

IPアドレスは以下の方法で割り当てます。

- IPアドレス配布サーバを利用している場合 本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバを利用し ている場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。
- IPアドレス配布サーバを利用していない場合

DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は、APIPA(AutoIP)機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使いのネットワーク環境のIP アドレスの設定規則に適さない場合は、BRAdmin Light やBRAdminProfessional を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。

||(御-旦)||-

お買い上げ時のIPアドレス

●IPアドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は以下のとおりです。

- IPアドレス: 169.254.xxx.xxx (APIPA機能による自動割当)
- パスワード: access

現在の設定値を調べるときは、「LAN設定内容リスト」を印刷します。詳しくは、P33 を参照してください。

● BRAdmin Professional は、ブラザーソリューションセンターよりダウンロードしてご使用ください。

国次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

Windows[®]版で設定する



本製品とコンピュータをネットワークに接続した状態で、BRAdmin Light を起動する 新しいデバイスを自動的に検索します。

<u></u> **疳**閭

ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合やIPアドレスの自動設定機能によりIPアドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネットワークインターフェースが表示されます。



[デバイスステータス] が [未設定] となっている本製品をダブルクリックする



OK キャンセル

ヘルプ

||御-足||-

現在設定されているノード名やMACアドレスを調べるときは、「LAN設定内容リスト」を印刷します。 詳しくは、P.33 を参照してください。



本製品のネットワークの設定をする	TCP/IPアドレス設定	
	ネットワーク IP取得方法(E) O AUTO O STATIC O DHCP O RARP O BOOTP	
	IPアドレスの 192168140 サブネットマスク(S) 255.255.255.0 ゲートウェイ(G) 59016912	



[OK] をクリックする

本製品にIPアドレスが正しく設定されると、ウィンドウにノード名およびプリンタ名が表示されます。

||御-日||-

BRAdmin Lightを使用せずにIPアドレスを設定するときは以下の方法でもIPアドレスの設定ができます。

- 操作パネルで設定する場合は P.23 を参照してください。
- DHCP、RARP、BOOTPを使用する場合は P.109 を参照してください。

目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

Mac OS X (10.2.4以降)版で設定する

BRAdmin Lightは、ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。



アドレス情報が本製品に保存されます。

シューティング

ネットワークリモートセットアップで管理する

ネットワークリモートセットアップ機能とは

本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集したりできます。

Windows[®]で設定する

リモートセットアップを起動する



[スタート] メニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [xxx-xxxxxx (モデル名)] – [リモートセットアップ] の順に選ぶ 本製品への接続を開始し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセットアップの

ダイアログボックスが表示されます。 リモートセットアップの使い方、変更できる設定については、
〇〇「画面で見るマニュアル」(HTML 形式)の「リ モートセットアップ」をご覧ください。

||(補-足)||-

BRAdmin Lightでパスワードを設定している場合は、ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。(初期設定は「access」です。)

本製品との接続に失敗した場合

	エラーメッセージの [検索] をクリックす る	Remote Setup - MFG-XXXX LAN ※ ぶ訳された本製品が見つかりません。 - 本製品の増更的の以なっていることを確認して、再度実行してください。 - 生現に行いた思想のシャトワーの想定させ確認くだされ、 - 生現に対した実施しのシャリーの回旋さと確認がたが、 - 生現に行いたないに、サンカ・Vのか) - 本製品のシードを払加アドトンを変更した場合は、本製品のパドルから 設定を示し戻すか、「検索」ボタンを押下して本製品を検索してください。 (FS002-101) 検索 終了
2	表示される機器の一覧から、設定を変更す る機器を選び、[OK]をクリックする 選択した機器への接続を開始します。 再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックし てください。	Remote Setup - MFC-x000x LAN /-F-%2 TP7F/b2x T27/b2x /-F-%9/2* /-F-%9/2* /-F-%9/2* // ////> BRN X00000X XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
	()(猫-足))) 表示される一覧に、接続先の機器が表示されない。 [手動設定]をクリックして表示されるダイアログ して設定してください。	

目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

Macintoshで設定する

リモートセットアップを起動する



[Macintosh HD] - [ライブラリ] - [Printers] - [Brother] - [Utilities] から [Remote Setup] アイコンをダブルクリックする 本製品への接続を開始し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセットアップの 画面が表示されます。

詳細な説明については心」「画面で見るマニュアル」(HTML 形式)の「リモートセットアップ」をご覧ください。

||(禰-足)||-

ネットワークリモートセットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。 (初期設定は「access」です。)

本製品との接続に失敗した場合



目次の使い方・

使う前に

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

<u>セキュリティ機能の設定</u>

盲

■ 概要	45
セキュリティプロトコル	45
セキュリティ方式(エラーメール通知用)	45
プロトコルを設定する	45
■ ネットワークプリンタを安全に管理する	47
ウェブブラウザを使って安全に管理する	47
BRAdmin Professionalを使って安全に管理する(Windows [®] のみ)	48
■ IPPSを使って文書を安全に印刷する	49
別のURLを指定する	49
■ ユーザー認証付Eメール通知を使用する	50
ウェブブラウザを使ってPOP3/SMTPを設定する	50
■ 証明書を作成してインストールする	52
証明書設定画面を表示する	52
自己署名証明書を作成してインストールする	54
CSRを作成してインストールする	65
証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする	67

シューティング 付録

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

概要

パソコンをネットワークに接続していると、外部から不正にネットワークからアクセスされてパソコンやネットワーク上の データが読み取られてしまうなどの危険性があります。

本製品は、最新のネットワークセキュリティおよび暗号化プロトコルを使用して、機器への不正アクセスを防止する機能を 搭載しています。

この章では、本製品が対応しているセキュリティプロトコルや設定方法について説明しています。

セキュリティプロトコル

本製品は、以下のセキュリティプロトコルに対応しています。

SSL (Secure Socket Layer) /TLS (Transport Layer Security)

これらのセキュリティ通信プロトコルは、データを暗号化して、セキュリティを強化します。

● ウェブサーバ(HTTPS)

ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)でSSLを用いるインターネットプロトコルです。

• IPPS

インターネット印刷プロトコル(IPPバージョン1.0)でSSLを用いる印刷プロトコルです。

セキュリティ方式(エラーメール通知用)

本製品は、以下のエラーメール通知のセキュリティに対応しています。

POP before SMTP (PbS)

クライアントからEメールを送信する際のユーザー認証方法です。クライアントは、Eメールを送信する前にPOP3サーバに アクセスすることによって、SMTPサーバを使用する許可を得ます。

● SMTP-AUTH (SMTP 認証)

クライアントからEメールを送信する際のユーザ認証方法です。

SMTP-AUTHは、SMTP(インターネットEメール送信プロトコル)を拡張し、送信者の身元を確認する認証方法を取り入れたものです。

APOP

APOPは、POP3(インターネット受信プロトコル)を拡張し、クライアントがEメールを受信するときに用いるパスワード を暗号化する認証方法を取り入れたものです。

プロトコルを設定する

ウェブブラウザを使って、各プロトコルおよびセキュリティ方法を有効または無効にできます。

||(御-旦)| -

- Windows[®]の場合はMicrosoft Internet Explorer 6.0以降またはFirefox 1.0以降、Macintoshの場合はSafari 1.0以降 を推奨いたします。
- ・どのウェブブラウザの場合も、JavaScriptおよびクッキーを有効にして使用してください。
- ・ Safariの場合は、JavaScriptを有効にするには、1.2以降にアップグレードすることを推奨いたします。
- ・ウェブブラウザを使用するには、本製品のIPアドレスが必要です。
- ・本製品のお買い上げ時のユーザ名は"admin"で、パスワードは"access"に設定されています。

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング



シューティング

ネットワークプリンタを安全に管理する

ネットワークプリンタを安全に管理するには、セキュリティプロトコルとあせわて、以下の管理ソフトウェアを使用する必要があります。

- ・ ウェブブラウザ<mark> P.47</mark>
- BRAdmin Professional P.48

||(御-旦)|

BRAdmin Lightでは設定できません。BRAdmin Professionalを使用してください。BRAdmin Professionalは、「ブラ ザーソリューションセンター」(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。

ウェブブラウザを使って安全に管理する

HTTPSプロトコルを使用するには、以下のプリンタ設定が必要です。

- ・証明書と秘密鍵をプリンタにインストールする必要があります。証明書と秘密鍵のインストール方法については、「証明書を作成してインストールする」 P.52 を参照してください。
- HTTPS プロトコルを有効にする必要があります。HTTPS プロトコルを有効にするには、「プロトコルを設定する」P.45 を 参照してください。

- Windows[®]の場合はMicrosoft Internet Explorer 6.0以降またはFirefox 1.0以降、Macintoshの場合はSafari 1.0以降 を推奨いたします。
- ・どのウェブブラウザの場合も、JavaScriptおよびクッキーを有効にして使用してください。
- ・Safariの場合は、JavaScriptを有効にするには、1.2以降にアップグレードすることを推奨いたします。
- ・ウェブブラウザを使用するには、本製品のIPアドレスが必要です。
- · 本製品のお買い上げ時のユーザ名は "admin" で、パスワードは "access" に設定されています。



ウェブブラウザを起動します。



ウェブブラウザの入力欄に https://Common Name/を入力します。

([Common_Name] は、IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力します。証明書にコモンネームを割り当てる方法については、「証明書を作成してインストールする」 2.52 を参照 してください。)

例) https://192.168.1.2/(「Common_Name」がプリンタの IP アドレスである場合) https://BRNxxxxx/(「Common_Name」がプリンタのホスト名である場合)

||御-日||

hostsファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしている ため、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。NetBIOS名は、設定されているノード名と同じで す。お買い上げ時のNetBIOS名は、「BRNxxxxx」です。「xxxxxx」はMACアドレスの末尾6桁です。 | 本書の使い方・

使う前に

ネット ワークの

の設定 の設定

Windows®

環境で

 Macintosh環境で

シューティング



HTTPS を使ってプリンタにアクセスすることができます。

汩

Telnet、FTP、TFTP プロトコルを無効にしてください。これらのプロトコルを使って機器にアクセスす ると、セキュリティ上安全ではありません。プロトコルの設定方法については、「プロトコルを設定する」 P.45 を参照してください。

BRAdmin Professionalを使って安全に管理する(Windows[®]のみ)

BRAdmin Professionalを使ってネットワークプリンタを安全に管理するには、次の点に従ってください。

- BRAdmin Professionalの最新バージョンをご使用されることをおすすめします。 BRAdmin Professionalは、「ブラザーソリューションセンター」(http://solutions.brother.co.jp) からダウンロードできます。 旧バージョンのBRAdmin Professionalを使ってブラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキュリティ上安全ではあ りません。
- 旧バージョン^{※1}の BRAdmin からご使用のプリンタへアクセスすることを避けたい場合は、ウェブブラウザを使ってプロトコル 設定画面の「SNMP詳細設定」から、旧バージョン^{※1}のBRAdmin からのアクセスを無効にする必要があります。「ウェブブラ ウザで管理する」**P.34**を参照してください。
- Telnet、FTP、TFTP を無効にしてください。これらのプロトコルを使って機器にアクセスすると、セキュリティ上安全ではあ りません。プロトコルの設定方法については、「プロトコルを設定する」P.45 を参照してください。
- BRAdmin Professional とウェブブラウザを同時にお使いになる場合は、ウェブブラウザもセキュリティの高い HTTPS プロト コルでお使いください。「ウェブブラウザを使って安全に管理する」 2.47 を参照してください。
- 従来の製品*2と新しい製品(NC-6500h)の混在したグループをBRAdmin Professionalで管理している場合は、グループごと に異なるパスワードを使うことをおすすめします。
- ※1 Ver. 2.80以前のBRAdmin Professional、Ver. 1.10以前のMacintosh用BRAdmin Light
- ※2 NC-2000シリーズ、NC-2100p、NC-3100s、NC-4100h、NC-5100h、NC-5200h、NC-6100h、NC-6200h、NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, CN-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w, NC-2200w

Macintosh環境で シューティング

付録

国次

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows®

。環境で

使う

IPPSを使って文書を安全に印刷する

インターネットを経由して文書を安全に印刷するには、IPPSプロトコルを利用します。

貺 億

IPPSを使用した通信では、本製品への不正アクセスを防止することはできません。

||御-日||-

IPPSは、Windows[®] 2000/XP、Windows[®] Server 2003、Windows Vista[®]で利用できます。

IPPSプロトコルを使用するには、以下のプリンタ設定が必要です。

- 証明書と秘密鍵をプリンタにインストールする必要があります。証明書と秘密鍵のインストール方法については、「証明書を作成してインストールする」 **P.52** を参照してください。
- ・HTTPS プロトコルを有効にする必要があります。HTTPS プロトコルを有効にするには、「プロトコルを設定する」P.45 を 参照してください。

IPPS印刷の基本的な手順は、IPP印刷と同じです。

別のURLを指定する

URL欄には、以下の入力が可能です。 [詳細タグ]をクリックしてもプリンタのデータは表示されません。

https://Common_Name/ipp

お買い上げ時のURLです。このURLの使用をおすすめします。

https://Common_Name/ipp/port1

HPJetdirect用のURLです。

https://Common_Name/

URLの詳細を忘れた場合は、上記のテキストをそのまま入力しても、データを検索、処理することができます。

[Common_Name] (コモンネーム)は、IPアドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力 します。証明書にコモンネームを割り当てる方法については、「証明書を作成してインストールする」[252 を参照してく ださい。

例) https://192.168.1.2/(「コモンネーム」がプリンタのIPアドレスである場合) https://BRNxxxxxx/(「コモンネーム」がプリンタのホスト名である場合) 国次

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

ユーザー認証付Eメール通知を使用する

ユーザー認証を必要とする SMTP サーバを経由して、E メール通知機能を使用するには、「POP before SMTP」または 「SMTP-AUTH」の認証方法を使用する必要があります。これらの方法は、無許可のユーザーがメールサーバに不正アクセ スするのを防ぐものです。ウェブブラウザおよびBRAdmin Professionalを使用して設定することができます。

POP3/SMTP認証の設定をEメールサーバのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ウェブブラウザを使ってPOP3/SMTPを設定する



ウェブブラウザを起動します。



ウェブブラウザの入力欄に http://ip_address を入力します。 ([ip_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス)

例)本製品のIPアドレスが192.168.1.3の場合 ブラウザに http://192.168.1.3を入力します。



hostsファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしている ため、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。NetBIOS名は、設定されているノード名と同じで す。お買い上げ時のNetBIOS名は、「BRNxxxxx」です。「xxxxxx」はMACアドレスの末尾6桁です。



[ネットワーク設定] をクリックします。



[ユーザ名] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックします。 お買い上げ時のユーザ名は "admin" で、パスワードは、"access" に設定されています。



[プロトコル設定]をクリックします。

本書の使い方
・

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows[®]

。環境で

Macintosh環境で

シューティング



||御-日||

- ・「POP before SMTP」と「SMTP-AUTH」の両方を使える場合は、「SMTP-AUTH」を選択すること をおすすめします。
- ・「送信メールサーバ(SMTP)認証方式」を「POP before SMTP」に設定すると、「受信メールサーバ (POP3)」の設定が必要となります。また、「APOPを使用」をチェックして、APOP方式を使用するこ ともできます。
- ・ 詳細については、ウェブブラウザのヘルプ(画面上の 💋 をクリック)を参照してください。
- ・設定後にテストメールを送信し、Eメール設定が正しいことを確認してください。



テストメール送信設定画面が表示されます。



現在の設定をテストしたい場合は、画面上の指示に従ってください。

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ

機能

Windows®

。環境で

Macintosh環境で

シューティング

証明書を作成してインストールする

本製品では、証明書と該当する秘密鍵を設定することによって、SSL/TLS通信を行うことができます。SSL/TLS通信では、 自己署名証明書と証明機関(CA)発行の証明書の2種類の証明書に対応しています。

● 自己署名証明書を使用する

本製品(プリントサーバ)自ら証明書を発行します。証明機関(CA)から証明書を取得することなく、この証明書を用いて、 簡単にSSL/TLS通信を行うことができます。「自己署名証明書を作成してインストールする」**P.54** を参照してください。

● 証明機関(CA)発行の証明書を使用する

既に証明機関(CA)を持っている場合、または外部の信頼された証明機関(CA)が発行した証明書を使用したい場合は、次の2つのインストール方法があります。

- 本製品(プリントサーバ)から CSR(証明書署名要求)を送信するには、「CSR を作成してインストールする」 P.65
 参照してください。
- 証明書と秘密鍵をインポートするには、「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」 2.67 を参照してください。

||(福-日)||·

- ・SSL/TLS通信を行う場合は、あらかじめシステム管理者にお問い合わせいただくことをおすすめします。
- ・本製品は、インストールした、または以前にインポートした一対の証明書と秘密鍵のみを保存します。新しいものをインストールすると、古い証明書と秘密鍵に上書きされます。
- ・本製品を工場出荷時の設定にリセットすると、インストールした証明書と秘密鍵は削除されます。本製品をリセットした後も、同じ証明書と秘密鍵を使用したい場合は、リセットする前にエクスポートしておいてください。「証明書と秘密鍵をエクスポートする」「263」を参照してください。

証明書設定画面を表示する

証明書機能は、ウェブブラウザのみで設定できます。ウェブブラウザを使用して証明書設定画面を表示する場合は、次の手 順に従ってください。



ウェブブラウザを起動します。



ウェブブラウザの入力欄に http://ip_address を入力します。 ([ip_address] はご使用になるプリンタの IP アドレス)

例)本製品の IP アドレスが 192.168.1.3 の場合 ブラウザに http://192.168.1.3 を入力します。

||御-曰||-

hostsファイルを編集した場合や、またはドメインネームシステムを使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしている ため、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。NetBIOS名は、設定されているノード名と同じで す。お買い上げ時のNetBIOS名は、「BRNxxxxx」です。「xxxxxx」はMACアドレスの末尾6桁です。





[ユーザ名] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックします。

お買い上げ時のユーザ名は"admin"で、パスワードは、"access"に設定されています。

本書の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ 燃

·機能

Windows®

環境

Ć

使う Macintosh環境で



目次の使い方・

使う前に

ネットワークの



||(御-曰)||·

- ・セキュリティの高い通信を行うため、Telnet、FTP、TFTP、旧バージョン※1のBRAdmin ユーティリ ティを用いたネットワーク管理を無効にすることをおすすめします。これらを有効にすると、ユーザー 認証においてセキュリティ上安全ではありません。
- ・チェックボックスは、現在有効になっているプロトコルや旧バージョン※1の BRAdmin ユーティリティ がある場合にのみ表示されます。

※1Ver. 2.80以前のBRAdmin Professional、Ver. 1.10以前のMacintosh用BRAdmin Light



自己署名証明書がプリンタのメモリに保存されました。

SSL/TLS 通信を行うには、ご使用のパソコンにも自己署名証明書をインストールする必要があります。次の「プ リンタの自己署名証明書をパソコンにインストールする」
P.55
に進んでください。

シューティング

プリンタの自己署名証明書をパソコンにインストールする

以下の手順は、Microsoft Internet Explorerを例にしています。他のウェブブラウザを使用している場合は、ウェブブラ ウザ自身のヘルプに従ってください。

● 管理者アカウントで Windows Vista[®] をご使用の場合

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] をクリックします。



[Internet Explorer]を右クリックし、 [管理者として実行]をクリックします。





[許可] をクリックします。

ユーザー アカウント制御	X
() 認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求	ましています
発行元がわかっている場合や以前使用したことがある場合を除き、こ ラムは実行しないでください。	のプログ
iexplore.exe 認識できない発行元	
 キャンセル このプログラムの発行元も目的もわかりません。 	
許可(点) このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、この ムを以前使用したことがあります。	7077
 ♥ 詳細(□) 	
ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が のを防ぎます。	適用される

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]

。環境で

Macintosh環境で

シューティング





「Windows[®] 2000/XP、Windows[®] Server 2003 をご使用の場合」の手順 42021 に 進んでください。

56

。環境で

● 管理者ではないアカウントで Windows Vista[®] をご使用の場合







59



。環境で



Macintosh環境で

シューティング

● Windows[®] 2000/XP、Windows[®] Server 2003 をご使用の場合





10	フィンガープリント (拇印プリント) が 正しければ、[はい] をクリックします。	ビキュリティ書き XF1者が大であると主張する証明規関 (OA) から証明書をインストールしようとしています: BRN482989 EPR#27989 EPR#27989 EPR#27989 EPR#27980 EPR#27980
	【通-足 フィンガープリント(拇印プリント)を調べるとき <u>P33</u> を参照してください。	きは、「LAN設定内容リスト」を印刷します。詳しくは、
11	[OK] をクリックします。	証明書のインポートウィザード ≥ 正しくインポートされました。 OK
12	これで、自己署名証明書がパソコンにインス た。	トールされ、SSL/TLS 通信が可能になりまし

目次

使う前に

ネットワークの

セキュリティ 機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

シューティング

CSRを作成してインストールする CSRを 作成する 証明書設定画面の [CSR の作成] をクリックします。 コモンネームと組織などの情報を入力して、[OK]をクリックします。 ||個-日|| ・ CSRを作成する前に証明機関(CA)発行のルート証明書をお使いのパソコンにインストールすること をおすすめします。 ・コモンネームは、64 バイト未満です。SSL/TLS 通信を経由して本製品にアクセスする際に用いる IP ア ドレス、ホスト名、ドメイン名などの識別子を入力します。お買い上げ時の設定として、ホスト名が表 示されます。 ・ 自己署名証明書に用いたコモンネームと異なる名前をURLに入力すると警告画面が表示されます。 ・ 組織、部署、市、県の長さは、64バイト未満です。 ・ 国/地域は、二文字からなるISO3166国コードを使用してください。 CSRの内容が表示されたら [保存] をクリックし、CSR ファイルをパソコンに保存しま す。 これで、CSR が作成されました。 ||御-足||-

- · CSRを証明機関(CA)に送信する方法については、証明機関(CA)の方針に従ってください。
- Windows[®] Server 2003の「エンタープライズのルートCA」をご使用の場合は、証明書の作成時に「証明書テンプレート」で「Webサーバー」を選択することをおすすめします。詳細については、「ブラザーソリューションセンター」(http://solutions.brother.co.jp/)を参照してください。

目次

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

証明書をプリンタにインストールする

証明機関(CA)から証明書を受け取ったら、以下の手順に従って本製品にインストールしてください。





証明書がプリンタのメモリに保存されました。

SSL/TLS 通信を行うには、ご使用のパソコンにもパソコンにも証明機関(CA)発行のルート証明書をインス トールする必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

シューティング



^{※1}Ver. 2.80以前のBRAdmin Professional、Ver. 1.10以前のMacintosh用BRAdmin Light



これで、証明書と秘密鍵がプリンタにインポートされました。

SSL/TLS 通信を行うには、ご使用のパソコンにもパソコンにも証明機関(CA)発行のルート証明書をインス トールする必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

付録

シューティング

第3章 セキュリティ機能の設定

証明書と秘密鍵をエクスポートする



。環境で

Macintosh環境で

シューティング

<u>Windows[®]環境で使う</u>

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

シューティング

付録

4

■ ネットワークプリンタとして使う	70
LPR(Standard TCP/IP)で印刷する プリンタドライバのインストール (Windows [®] 2000/XP/Windows Vista [®] /	70
Windows Server [®] 2003)	71
■ ネットワークスキャン機能の設定	74
ネットワークスキャン機能とは	74
ネットワークスキャン機能を使用する前に	74
■ ネットワークPCファクス機能を使う	
(MFC-9440CN/MFC-9450CDNのみ)	77
ネットワークPCファクス機能とは	77
ネットワークPCファクス機能を使う準備	77
■ インターネット印刷を使う	78
インターネット印刷とは	78
インターネット印刷を使う準備	78
別のURLを指定する	83

ネットワークプリンタとして使う

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する

概要

TCP/IPプロトコルを使用して、本製品から直接印刷出力することができます。 ネットワークサーバなどは経由せずに印刷します。 プリンタドライバの詳しい使い方については、「空画面で見るマニュアル」(HTML形式)を参照してください。

● 条件

- ・コンピュータにLANボードが装備され、TCP/IPプロトコルがインストールされていること。
- 本製品にIPアドレス、サブネットマスクなどが設定されていること。
- コンピュータと本製品が、同一のネットワーク上にあること。

● 設定の流れ

- 1. TCP/IPプロトコルによってコンピュータがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. コンピュータに本製品の関連付けをします。 P.71 を参照してください。

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

 使 う し

シューティング






プリンタドライバがインストール済の場合(Windows[®] 2000/XP/Windows Vista[®]/ Windows Server[®] 2003)

すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、以下の手順でTCP/IPポートの追加と本製品の関連付けをします。



目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

付録

完了

ネットワークスキャン機能の設定

ネットワークスキャン機能とは

ネットワークスキャン機能は、本製品のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存したり、またEメールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本製品から画像を取得することができます。詳しい使い方については、〇〇「画面で見るマニュアル」(HTML形式)を参照してください。

莊 意

- ■ネットワークスキャン機能を使うには、本製品にTCP/IPの設定をしておく必要があります。
 - 操作パネルから設定するには 2.19 を参照してください。
 (ネットワークプリンタとしてのTCP/IP設定がすでに完了していれば設定済みです。)
 - ウェブブラウザから設定するには P.34 を参照してください。

ネットワークスキャン機能を使用する前に

ネットワークスキャン機能を使うには、まずスキャナドライバをインストールする必要があります。

スキャナドライバのインストール

付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、ドライバのインストールを継続してください。詳しくは、 ◇ かんたん設置ガイド [STEP2 パソコンに接続する] を参照してください。

||個-日|||

「スキャン to FTP」機能は、コンピュータを使用せずに本製品単独で実行できる機能ですので、コンピュータにスキャナ ドライバをインストールしていなくても使用できます。 国次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

設定の変更

ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定を変更してください。 「スキャナとカメラ」アイコン 🥰 をダブルクリックする • Windows[®] XPの場合 スタートメニューから [コントロールパネル] - ([プリンタとその他のハードウェア]) - [スキャナとカメ ラ]を選択します。 • Windows[®] 2000の場合 スタートメニューから [設定] - [コントロールパネル] - [スキャナとカメラ] を選択します。 • Windows Vista[®]の場合 スタートメニューから [コントロールパネル] をクリックして開き、[ハードウェアとサウンド] をクリックし て [スキャナとカメラ] をクリックします。 スキャナのアイコンを選択し、[ファイル] 📚 スキャナとカメラ - [プロパティ] をクリックする ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H) アイコンを右クリックしたポップアップメニュー 🔇 戻る 🔹 💮 - 🏂 🔎 検索 🍋 フォルダ 🛄 • からも操作できます。 アドレス(①) 🥞 スキャナとカメラ • Windows Vista[®]の場合は、スキャナのアイコン \gg イメージング タスク ۲ を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックしま Brother MFC-XXXX LAN 🛐 イメージング デバイスを追加しま す。 ネットワーク スキャナをこのコンピ コータから使用できるようにする * その他 🚱 コントロール パネル עאנאי דא 🕒 🙀 マイ ネットワーク 11/翻-月11 Winodws Vista[®]の場合、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたら次の操作をします。 ・アドミニストレータ(Administrator)権限でログオンして 🔀 - ザーアカウント調 X いる場合は、[続行]をクリック 💮 続行するにはあなたの許可が必要です あなたが開始した操作である場合は、続行してください。 イメージング デバイス コントロール パネル Microsoft Windows ✓ 詳細(D) 続行(<u>C</u>) キャンセル ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます。 ・一般ユーザーとしてログオンしている場合は、パスワードを ユーザー アカウント制御 × 入力して [OK] をクリック 🥐 続行するにはあなたの許可が必要です あなたが開始した操作である場合は、続行してください。 イメージング デバイス コントロール パネル Microsoft Windows 続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK]をクリッ クしてください。 User パスワード ОК ✓ 詳細(D) キャンセル ユーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ぎます

本書の使い方
・

使 ネ う ッ

でう前に

ネットワークの

の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング





ネットワークPCファクス機能を使う (MFC-9440CN/MFC-9450CDNのみ)

ネットワークPCファクス機能とは

ネットワークPCファクス機能は、プリンタに印刷する感覚でファクス送信できる機能です。 ネットワーク PC ファクス機能を使うと、コンピュータ上のどのようなアプリケーションからでもプリンタに印刷する感覚 で、本製品から相手先ファクス機器に文書を送信できます。 また送付書をつけることも可能で、コンピュータ上で送付先の電話帳を管理できるので非常に便利です。 ファクス文書が経由するのは通常の電話線です。

ネットワークPCファクス機能を使う準備

ネットワークPCファクス機能では、アプリケーションから印刷を実行し、ドライバとしてBrother PC -FAXを選択すると PC-FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。PC ファクス機能の詳細な説明について は、〇丁「画面で見るマニュアル」(HTML形式)の「PCファクス」を参照してください。

PCファクスの関連付け





[ポート] タブをクリックし、使用するポートを 選択する 複数台のブラザー MFC 製品をご使用の場合は、ネット ワーク PC ファクスに使用する MFC 製品をここで指定して ください。わからない場合は、ネットワーク管理者にお問 い合わせください。

Brother PO-FAX のプロパティ 全般 共主 ポート 細設定 Brother PC-FAX		?
印刷するポート(P) ドキュメントは、チェック ポックスがオンになっているポート 印刷だれます。 ポート	のうち、最初に利用可能な1	50°
	ファイルへ出力	
□ IP 17220.16200	Standard TCP/IP Port	F
□ C¥Documents and Settings¥All Users¥7	PDF Port	à
Figure 4400 Figure	ローカル ポート	
Figure 44 Figure	ローカル ポート	É
<		>
ポートの追加①_ ポートの削除② ポートの構成② ジェウロサポートを考知(****) パートの構成② ポートの構成②		
 レ メンパロリンハードビーラスパとりる(E) ブリンタ ブールを有効にする(N) 		
	(the second sec	



[OK] をクリックする これで設定は完了です。

▶ ネットワーク PC ファクスを使用して通常のファクス機器に電話線を通じてファクスを送信する

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、またはあらかじめファクス番号を設定したアドレス帳からメンバーを選択 してください。 本書の使い方・

使う前に

設 定 り

の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

インターネット印刷を使う

インターネット印刷とは

Windows[®] 2000/XP、Windows Vista[®]では、IPP(Internet Printing Protocol)を使用すると、インターネットを通じて プリンタに印刷ジョブを送ることができます。

例えば、東京のオフィスにあるコンピュータ上のMicrosoft[®] Excelアプリケーションソフトのデータを、大阪のオフィスに あるプリンタで印刷することができます。

インターネット印刷を使う準備

Windows[®] 2000/XP、Windows Vista[®]のIPP(Internet Printing Protocol)を用いたインターネット印刷機能を使用するには、次の手順を実行します。



- ■本製品のIPアドレス設定が完了し、ネットワークに接続されている必要があります。
- ■インターネットを経由して遠隔地にある本製品に IPP 印刷機能で印刷する場合は、サーバまたはルータに各種の設定が 必要です。
- ■サーバまたはルータの設定方法や、設定するデータはネットワーク管理者にお問い合わせください。

Windows[®] 2000/XP の場合



[プリンタの追加ウィザード] が表示されます。



目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows®

。環境で

Macintosh環境で

シューティ

・ング





Windows Vista[®]の場合

できます。



[スタート] メニュー [コントロールパネル] をクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] をクリックする



ツールバーの [プリンタのインストール] をクリックする [プリンタの追加] が表示されます。



ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。

〈戻る但 完了

シューティング

2	[ネットワーク、ワイヤレスまたは	
0	Bluetooth プリンタを追加します]をク	(会) 島 プリンタの追加
	リックする	ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択
		◆ ローカル ブリンタを追加します(L) USB ブリンタがない場合のみごのオブションを使用してください。(USB ブリンタはブラグ イ ンされたときに目動的にインストールされます。)
		ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(W) コンピュータがネットワークに接続されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレス プ リンタがオンになっていることを確認してください。
4	[探しているプリンタはこの一覧にありま せん] をクリックする	 ご ご
	「プリンタ名または TCP/IP アドレスでプリンタを	プリンタを選択します
	検索〕が表示されます。	
		再検索(S) ◆ 探しているプリンタはこの一覧にはありません(R)
		次へ(N) キャンセル
	[共有プリンタを名前で解決する] をク	
2	リックし、ボックスに次の URL を入力す	🚱 🖶 プリンタの追加
	3	プリンタ名または TCP/IP アドレスでプリンタを検索
		 ウリンダを祭用する(W) ・ 共有カリンダを名前で選択する(S) ・ したい (2019) 1991 /
	http:// <i>ip_address</i> :631/ipp in_address(は本制PのIDスドレスです	nttp://19.106.13031/pp 例 ¥ヨンピュータ名ギガンタ名または http://computername/printers/printername/printer
	ip_address は本製品のiFアドレスです。 例)本製品のIPアドレスが192.168.1.3の場合 http://192.168.1.3:631/ipp	◎ TCP/IP アドレスまたはホスト・名を使ってプリンクを追加する(I)
		次へ(N) キャンセル
	11/A-Fail	
	URLで指定している"631"はIPP標準のポート番	号です。
6	した「N」 をフリックする 指定した URL に接続されます。	
	 必要なプリンタドライバがインストールされている場適したプリンタドライバがコンピュータにインストます。 	洽 ールされている場合は、そのドライバが自動的に使用され どうかを深択し、「次へ〕をクリックします
	手順9に進んでください。	
	 必要なプリンタドライバがインストールされていない プリンタドライバがインストールされていない場合 れます。手順7に進んでください。 	∩場合 は、プリンタ追加ウィザードのプリンタ選択画面が表示さ

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

シューティング



使用するプリンタドライバを指定する

[ディスク使用] をクリックし、CD-ROM 上の保存 場所を参照します。 プリンタのリストから、本製品のプリンタドライバ を選択します。

製造元		4
Brother	Brother MFC-XXXXX	
Casio	Brother MFC-X000X	



[次へ] をクリックする



[完了] をクリックする

これで、Windows Vista[®] のインターネット印刷機 能の設定は完了しました。 このコンピュータを経由してインターネット印刷が できます。

	 (。) 場 プリンタの追加
邧刷機	BRN_37BFF5 - http://192.168.1.40:631 が正しく追加されました
コ刷が	プリンク放正しく動作していることを確認したり、プリンタのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テスト ページを 印刷してくたさい。 テスト ページの印刷(P)
	第7(F) キャンセル



目次の使い方・

82

別のURLを指定する

[URL] ボックスには、次の何種類かの入力が可能です。

||個一日|||

「詳細」タブをクリックしても本製品のデータは表示されません。

http://ip_address:631/ipp

デフォルトのURLです。このURLの使用をお勧めします。

http://*ip_address*:631/ URLの詳細を忘れた場合は、このテキストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。

本製品に内蔵されているサービス名を使用する場合は、次のURLも使用できます。 http://ip_address:631/brnxxxxx_p1 http://ip_address:631/binary_p1 http://ip_address:631/text_p1 http://ip_address:631/postscript_p1 http://ip_address:631/pcl_p1 http://ip_address:631/brnxxxxx_p1_at

*ip_address*は本製品のIPアドレスです。 xxxxxxはMACアドレスの末尾6桁です。 目次の使い方・



Macintosh環境で

シューティング

ネットワークプリンタとして使う

設定の流れ

本製品は、Mac OS X 10.2.4以降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用できるようになります。

プリントサーバ(本製品)の設定

TCP/IPを使用する場合は、プリントサーバに適切なIPアドレスを設定する必要があります。 Mac OS Xは、APIPA(AutoIP)機能に対応しています。APIPAを使用している環境であれば、プリントサーバもAPIPA を使用して自動的にIPアドレスを割り当てるため、IPアドレスを設定しなくてもプリントサーバを使用できます。 IPアドレスの設定方法についてはIP23 を参照してください。

プリントサーバの設定を行う

必要に応じてプリントサーバに IP アドレスの設定などを行います。 わからない場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。

簡易ネットワーク設定機能の設定を行う

ネットワーク上のプリンタをリストアップし、使用できるように 設定します。

||御-旦||-

● Mac OS X 10.2.4以降の場合

簡易ネットワーク設定機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設定方法については、 🌮 かんたん設置ガイド「STEP2 パソコンに接続する」を参照してください。

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

BR-Script3プリンタドライバのインストール

BR-Script3ドライバは、Macintosh用ドライバをインストールすると自動的にインストールされます。Macintosh用ドラ イバのインストール方法は、 🐼 かんたん設置ガイドを参照してください。

BR-Script3プリンタドライバの設定

BR-Script3 プリンタとして使用するには、本製品と Macintosh を接続する前にエミュレーションモードを「BR-Script3」 に設定する必要があります。詳しくは、
い
「画面で見るマニュアル」(HTML形式)の「プリンタとして使う」を参照してください。 BR-Script3プリンタドライバは、PCファクス機能には対応していません。

Mac OS Xは、1つのプリンタドライバのみ登録することができます。すでに[プリンタリスト]にブラザープリンタドライバ が登録されている場合は、いったんドライバを削除してBR-Script3プリンタドライバをインストールする必要があります。

Mac OS X 10.2.4~10.4.xの場合



本書の使い方・

使う前に

Windows®

環境で



Mac OS X 10.5.xの場合



LAN設定内容リスト印刷して、IPアドレスを調べることができます。P33



ネットワークスキャン機能の設定

ネットワークスキャン機能とは

ネットワークスキャン機能は、本製品のスキャン機能を使ってネットワーク経由で画像をコンピュータに送ったり、保存したり、またEメールの添付ファイルとして他のコンピュータに送り届けることや、コンピュータからネットワーク経由で本製品から画像を取得することができます。詳しい使い方については、「心画面で見るマニュアル」(HTML形式)を参照してください。

珇圁

- ■ネットワークスキャン機能を使うには、本製品にTCP/IPの設定をしておく必要があります。
 - 操作パネルから設定するには P.19 を参照してください。
 (ネットワークプリンタとしてのTCP/IP設定がすでに完了していれば設定済みです。)
 - ウェブブラウザから設定するには P34
 を参照してください。

ネットワークスキャン機能を使用する前に

ネットワークスキャン機能を使うには、まずスキャナドライバをインストールする必要があります。

スキャナドライバのインストール

付属のCD-ROM をCD-ROM ドライブに入れると、自動的にドライバのインストールが始まります。画面の指示に従って、 ドライバのインストールを継続してください。詳しくは、 ≪> かんたん設置ガイド [STEP2 パソコンに接続する] を参照し てください。

||御-足|||

●「スキャン to FTP」機能は、ドライバのインストールを実施しなくても使用することができます。

設定の変更

ドライバがすでにインストールされている場合、以下の手順に従って設定をしてください。



[Library] フォルダの [Printers] - [Brother] - [Utilities] - [DeviceSelector] の [デ バイスセレクタ] をダブルクリックする

[デバイスセレクタ] ウィンドウが開きます。



本書の使い方・

使 ネ う ッ

トワークで

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

環境

Ć

シューティング

付録

う前





[OK] をクリックする

Windows[®]

。環境で

Macintosh環境で

シューティング

ネットワークPCファクス機能を使う (MFC-9440CN/MFC-9450CDNのみ)

ネットワーク PC ファクス 機能では、アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選び、プリントダイア ログで「ファクス送信」を選ぶとPC-FAX ウィンドウが表示されます。このウィンドウで送信先などを設定します。PCファ クス 機能の詳細な説明については、 空面面で見るマニュアル パソコン活用ガイド「PCファクス」を参照してください。

ネットワークPCファクス機能とは

PC ファクス 機能を利用すると、コンピュータ上のアプリケーションで作成した印刷データを、ネットワーク上の本製品からファクスとして送信できます。 PCファクス を使うときは、あらかじめPCファクス アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定できます。

||御-日||-

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、 〇 「画面で見るマニュアル」(HTML形式)の「PCファクス」を参照してください。

目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で



使う

Macintosh環境で



ネットワークプリンタを使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。

問題の種類を下記の4つに分けています。該当する問題のページを参照してください。

- ・接続と設定についての問題の解決方法については P.95 を参照してください。
- ・プロトコル固有の問題の解決方法については 297 を参照してください。
- •ファイアウォールの問題の解決方法については P.99 を参照してください。
- ・その他の問題の解決方法については P103 を参照してください。

目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

Macintosh環境で

シューティング

接続と設定についての問題

ネットワークを通じて印刷することができない場合は、次の項目をチェックします。



本製品がオンラインであり、印刷できる状態であることを確認する

||御-曰||

LAN 設定内容リスト印刷して、ノード名(NetBIOS 名)と MAC アドレスを調べることができます。 P.33 を参照してください。

ネットワークを通じて正常に印刷されない場合、以下を確認してください。

- a. 本体背面の 10BASE/100BASE-TX ポートの近くにあるネットワーク LED が点滅していない場合は、 ネットワークの設定に異常があると考えられます。
- b. この場合は、LAN 設定をお買い上げ時のデフォルトにリセットします。
 - LAN 設定の初期化を実行後、LAN 設定内容リストの出力でLAN 設定内容リストを印刷してください。 詳しくは、P.32 P.33 を参照してください。



設定情報は印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、次の手順を実行する

次の手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウェアまたはネットワークに問題があると考えられます。

a. TCP/IP を使用している場合 コンピュータから次のコマンドを実行し、本製品へのpingテストを行います。

ping ip_address

*ip_address*は本製品のIPアドレスです。 本製品にIPアドレスがロードされるまでに、IPアドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があります。

応答が正しく返される場合は、297 の各トラブルシューティングへ進みます。

例)C:¥>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 本書の使い方 ・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

第6章 トラブルシューティング



本製品とホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在する場合は、ホストから本製品へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認する

例えば、ブリッジは特定のIP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること(フィルタリング) があります。本製品のIP アドレスが含まれるように設定してください。 ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本製品で使用するプロトコ ルが通過できるように設定されていることを確認してください。

96

本書の使い方 ・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

プロトコル固有の問題

TCP/IPのトラブルシューティング

ハードウェアとネットワークのチェックでは問題がないにも関わらず、TCP/IPを使用してネットワークプリンタに正しく印刷できない場合は、次の項目をチェックします。

||御-豆||-

- 設定エラーによる原因をなくすため、項目をチェックする前に次の手順を行うことをお勧めします。
- ・本製品の電源を入れ直す。
 ・LAN設定の初期化を行ってから設定し直し、新しい印刷キューを作成します。



ルータはアクセスを速くする為にルーティング・テーブル、宛先IPテーブルなどを持っています。これは一定期 間、情報を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノードのIP アドレスの変更を繰り返し行った直後には、すべてのIPアドレスに誤りが無くても正常に動作しない場合があり ます。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順については、ルータの取扱説明書をご 覧ください。 目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

Windows[®] 2000/XP/Winodws Vista[®]のIPPのトラブルシューティング

印刷データがファイアウォールを通過できない

IPP印刷にポート631を使用すると、印刷データがファイアウォールを通過できない場合があります。ポート番号を変更するか (ポート80など)、ポート631を使用できるようにファイアウォールの設定を変更します。

ポート 80(標準 HTTP ポート)を使用するプリンタに、IPP を使用して印刷ジョブを送信する場合、Windows[®] 2000/XP/ Winodws Vista[®]での設定時に、次のデータを入力します。

http://ip_address/ipp

Windows[®] 2000 での [詳細] オプションが使用できない

Windows[®] XP での [プリンタの Web サイト] オプションが使用できない

http://*ip_address*:631/ippのURLを使用している場合は、Windows[®] 2000での [詳細] オプションおよびWindows[®] XPでの [プリンタのWebサイト] オプションは使用できません。 これらのオプションを使用するには、次のURLを使用してください。

http://ip_address

これは本製品のインターネット印刷にポート80を割り当てるURLです。 Windows[®] 2000/XPと本製品との通信にポート80が使用できます。

ウェブブラウザのトラブルシューティング



ウェブブラウザを使用してネットワークプリンタに接続できない場合は、ブラウザのプロキシの設定を確認する

プロキシを使用しないように設定し、必要に応じて本製品のIPアドレスを入力します。 ネットワークプリンタの接続時に、毎回コンピュータがISPやプロキシサーバへの接続を試行しなくなります。



使用しているウェブブラウザが適しているか確認する

Windows[®] の場合は Microsoft Internet Explorer 6.0 以降または Firefox 1.0 以降、Macintosh の場合は Safari 1.0 以降を推奨いたします。

| 本書の使い方・

使う前に

ネット ワークの

の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

Windows[®]のインターネット接続ファイアウォールの問題

Windows[®] XP/Winodws Vista[®]で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、以下のような制限が発生します。

- TCP/IPピアツーピア印刷 印刷できない場合があります。
- ネットワークスキャナ
 アプリケーションからスキャンできない場合があります。
 本製品の
 こよる以下の機能が利用できません。
 - スキャン to Eメール
 - スキャン to イメージ
 - スキャン to OCR
 - スキャン to ファイル
- ネットワークPCファクス 受信ができない場合があります。
- BRAdmin Light プリンタの検索ができない場合があります。

これらの機能を利用する場合は、以下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。但し、変更設定はセキュリ ティーポリシーによって適切、不適切と判断される場合があります。ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 目次

使う前に

ネットワークの



ローカルネットワークで複数の Windows[®] XP をインストールしたコンピュータから本製品を利用する場合、それぞれのコン ピュータに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合はWindows[®] XPのファイアウォール機能をすべて無効 にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に 問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

第6章 トラブルシューティング



ビュータに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合はWinodws Vista[®]のファイアウォール機能をすべて無 効にし、ルータでサポートされているファイアウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者 に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。

※ファイアウォール機能を無効に設定した場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

アンチウイルスソフトの問題

市販のセキュリティ・ソフトウェアでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されている場合も、Windows[®] XP/Winodws Vista[®]と同様の影響を受けます。詳しい設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。





その他に問題が発生する場合は、以下の手順で確認します。



容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷品質に 問題があったり不完全に印刷される場合は、プリンタに搭載されているメモリの容量や、最 新のプリンタドライバがコンピュータにインストールされているかどうかを確認する プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロー ドできます。 目次

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

Macintosh環境で

シューティング

付録

103



その他、まれに発生する問題の原因は、各プロトコル別のトラブルシューティングP27を参照する



章

目次・

使う前に

ネットワークの 設定

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

Macintosh環境で

シューティング

■ 文字を入力する	105
■ 操作パネル以外からIPアドレスを設定する	106
■ IPアドレスの設定方法	107
手動で設定する(BRAdmin Light)	107
DHCPを使用する	108
APIPAを使用する	108
RARPを使用する	109
BOOTPを使用する	109
■ オートマチックドライバインストーラを使う	111
■ オープンソフトウェアのライセンス契約文	114
OpenSSLについて	114
■ 用語集	116
■ 索 引	119

文字を入力する

操作パネルのボタンで文字を入力します。

入力できる文字

ボタンを	押す回数に応じて入力できる文字が変わります。
ボタン	入力できる文字
<i>r</i>	アイウエオァィゥェォ @ . / 1
л 2 авс	カキクケコabcABC2
T DEF	サシスセソdefDEF3
9 4 GHI	タチツテトッghiGHI4
ب 5 JKL م	ナニヌネノjk JKL5
л 6 мно	ハヒフヘホm n o M N O 6
7 PORS	マミムメモpqrsPQRS7
₹ 8 тим	ヤユヨャュョtuvTUV8
7 9 wxyz	ラリルレロw x y z W X Y Z 9
ס *י 0	ワヲン [*] [°] -0
記号 1 大	(スペース) ! "#\$%&' () *+, /€
189 #	:;<=>?@[]^_¥~' {}

入力時の画面には、一覧の文字のうち設定する機能で利用 できる文字のみ表示され、例えばIPアドレスの設定画面で は数字のみが表示されます。 DCP-9040CNではカナ文字入力はできません。

文字の入れ方(変更のしかた)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	1 ~ 0、* (#)を押す
電話番号に「ポー ズ」を入れる ※ポーズ(約3.5 秒の待ち時間)	※契 を押す ※入力したポーズは「p」で表示されます。 発信元登録(メニュー.0.3)では入力で きません。
文字を削除する	 を押す カーソルが文字列の最後の後方にあるときは、カーソルの左の1文字を削除する カーソルが文字列上にあるときは、カーソル位置の1文字を削除する
文字を変更する	を押してカーソルを戻し、2000 で修正したい文字を削除し、文字を入力しなおす(挿入されます)

スペース (空白) を入れる	● を押してカーソルを右に移動させる (文字のときは ● (2回押) でスペースを 入れることができます)
記号を入力する	入力したい記号ボタン(💌 または 📕) を押して記号を選ぶ
同じボタンで続け て文字を入力する	を押してカーソルを 1 文字分移動させ て入力する
入力した内容を確 定させる	○K を押す

入力例

「ノード名」に「BRN112234」と入力するときは下記の ように操作します。 「ノード名」の入力画面では、アルファベットの大文字と

|ノート名」の人力画面では、アルファヘットの大文字と 数字が入力できます。

操作のしかた	ディスプレイ表示
[*] ₂≝を2回押す	В
7∞ を3回押す	BR
6∞を2回押す	BRN
1 を1回押す	BRN 1
▶ を1回押す	BRN1_
1 を1回押す	BRN11
[▶] 2∞ を4回押す	BRN112
▶ を1回押す	BRN112_
[▶] 2∞ を4回押す	BRN1122
3∞ を4回押す	BRN11223
を4回押す	BRN112234

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

105

操作パネル以外からIPアドレスを設定する

TCP/IPプロトコルを使用するには、ネットワーク上の各デバイスに固有のIPアドレスを設定する必要があります。 ここでは、2章で紹介していない本製品のIPアドレスの設定方法について説明します。

IPアドレスの設定

● IP アドレスの自動設定機能

本製品は各種のIPアドレス自動配布機能に対応しています。 デフォルトでは以下の自動設定機能が有効になっており、本製品起動時に自動的にIPアドレスを割り当てることができます。

デフォルトでの設定: IP アドレス配布サーバを使用する(詳しくは P.108 を参照してください。)

- 設定されるIPアドレス内容は、IPアドレス配布サーバに依存します。
- 上記の IP アドレス配布サーバがない環境では、APIPA 機能によって、自動的にアドレスを割り当てます。(上記 IP アドレス 配布サーバからの割り当てが優先します。)

アドレス:169.254.1.0~169.254.255の範囲のいずれかになります。

サブネットマスク:255.255.0.0

ゲートウェイ:0.0.0.0

赶 圁

- APIPA による割り当ては、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適さない場合があります。そのような 場合は、APIPA以外の方法でIPアドレスを割り当ててください。
- APIPA機能を無効にしたい場合は、P30 を参照してください。 デフォルトでは、APIPAプロトコルは使用可能に設定されています。

IPアドレスの自動設定機能が無効な場合のデフォルトのIPアドレスは、192.0.0.192です。使用しているネットワークのIPアドレス設定規則に合わせて、IPアドレスを変更してください。 IPアドレスは、次項「IP アドレスの設定方法」のいずれかの方法で変更できます。

||御-曰||-

LAN設定内容リストを印刷して、現在の設定値を調べることができます。 詳しくはP33 を参照してください。

● IP アドレスの設定方法

ネットワークの設定状態に応じて、以下の方法があります。

なお、使用するコンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルータ越しに接続されている場合は、さらにルータ(ゲートウェイ)のアドレスも設定します。

デフォルト状態の本製品を使用する場合:

- 操作パネルを使用する。 P.19
- BRAdmin Lightを使用する。 P.38

TCP/IP で通信できる状態の本製品の設定を変更する場合:

- 操作パネルを使用する。P.19
- HTTP(ウェブブラウザ)を使用する。 P.34
- BRAdmin Lightを使用する。 P.38

||(福-戸)|| -

設定を変更するときは、パスワードの入力を要求される場合があります。デフォルトのパスワードは"access"です。

本書の使い方・

使ネット

おットワ.

ノークの

セキュリティ

機能

Windows®

環境

Ć

使う Macintosh環境で

シューテ

・ング

付録

トワークで

本書の使い方 ・

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

付録

IPアドレスの設定方法

手動で設定する(BRAdmin Light)

BRAdmin Light ユーティリティは、ネットワークプリンタなどネットワークに接続された機器の管理を行うソフトウェアです。TCP/IPネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、IPアドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。

BRAdmin Lightは、Windows[®] 2000/XP、Windows Vista[®]、Windows Server[®] 2003およびMac OS X 10.2.4 以上に 対応しています。

||御-日||-

IPアドレスの手動設定は、操作パネルからも設定できます。詳しくはPMPを参照してください。設定してあるIPアドレスを変更する場合は、HTTP(ウェブブラウザ)を使用することもできます。

BRAdmin Light での設定方法



■BRAdmin Lightは同梱のCD-ROMに収録されています。

- ■さらに高度なプリンタ管理を必要とされる場合は、BRAdmin Professional ユーティリティ(Windows版のみ)をご 利用ください。BRAdmin Professionalはブラザー工業株式会社のホームページで提供しております。
- ■BRAdmin Lightを操作するコンピュータで、「ファイアウォール」を有効にしている場合は、BRAdmin Light の「稼 動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。
- ■BRAdmin Light で表示される本製品のノード名は、デフォルトでは「BRNxxxxxx」となっています。(「xxxxxx」は MACアドレスの末尾の6桁です。)

■本製品のデフォルトパスワードはaccessです。

BRAdmin Light ユーティリティを起動する

[新しいデバイス] をダブルクリックする

Windwos版の場合は、[スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] – [Brother] – [BRAdmin Light] – [BRAdmin Light] の順に選択します。 Mac OS X版の場合は、デスクトップ上の[Macintosh HD] から、[ライブラリ] – [Printers] – [Brother] – [Utilities] – [BRAdmin Light.jar] の順に選択します。

BRAdmin Light が起動し、自動的に接続されているデバイスを検索します。





●本製品がデフォルト設定の場合(DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバを利用してい ない場合)に、「新しいデバイス」として表示されます。

●ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アドレスが割り当て済みの場合には、本製品のネットワークインターフェースが表示されます。



[IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲー トウェイ] を入力する





[OK] をクリックする

アドレス情報が本製品に保存されます。

DHCPを使用する

動的ホスト構成プロトコル(DHCP)は、IPアドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワークにDHCPサーバがある場合は、そのDHCPサーバから本製品に自動的にIPアドレスが割り当てられ、RFC1001および1002準拠の動的名前サービスを使用して、その名前が登録されます。

DHCP、BOOTP、RARPまたはAPIPA機能を使用しない場合は、自動的にIPアドレスを取得しないように設定してく ださい。操作パネル、BRAdmin LightまたはHTTP(ウェブブラウザ)を使用して、IPの設定方法を手動(static(固 定))に設定します。

APIPAを使用する

APIPA は、IPアドレス配布サーバがない環境で、本製品が自分自身でIPアドレスを割り当てるIPアドレスの自動設定機能です。 APIPA は、本製品のIPアドレスを169.254.1.0から169.254.254.255の範囲で自動的に割り当てます。また、サブネットマ スクを255.255.0.0、ゲートウェイアドレスを0.0.0.0に設定します。

デフォルトでは、APIPAプロトコルは使用可能に設定されています。APIPA機能を無効にしたい場合は、P30 を参照してください。

APIPA機能を無効にすると、本製品のIPアドレスは192.0.0.192になります。このIPアドレスは手動で変更できます。

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

RARPを使用する

RARP は、問合せに対しRARPサーバが本製品のMACアドレスに対応するIPアドレスを自動的に割り当てるIPアドレスの自動設定機能です。

||御-日||

RARPサーバの設置についてはRARPの説明書を参照してください。

設定は、問合せを行うクライアントマシンに/etc/ethersファイルを準備して行います。 /etc/ethersファイルに、以下の行を追加しておきます。 前半部分が本製品のMACアドレス、後半部分が本製品のホスト名です。

入力例:

00:80:77:xx:xx:xx BRNxxxxxx

後半部分の本製品のホスト名は、/etc/hostsファイルと同じ名称にしてください。



この場合のホスト名はノード名を入力してください。デフォルトでは「BRNxxxxxx」となっています。(「xxxxxx」は MACアドレスの末尾の6桁です。)

続いてrarpd を起動し、RARPを確認するコマンドをサーバに送ります。

Berkrly UNIX システムの場合の入力例:

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

AT&T UNIX システムの場合の入力例:

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

RARPサーバが本製品の起動時にIPアドレスを割り当てます。



RARPのコマンドは、使用しているシステムにより異なります。設定前にシステムのコマンドを確認してください。

BOOTPを使用する

BOOTPは、RARPとは別の方法でIPアドレスを取得する方法で、IPアドレスのほか、サブネットマスクやゲートウェイアドレスも取得します。

BOOTPを利用する場合は、あらかじめホストコンピュータでBOOTPを実行しておきます。

||(潮-月)||

BOOTPサーバの設置についてはBOOTPの説明書を参照してください。

● /etc/inetd.conf の編集

BOOTPを起動します。一般的には inetd から起動します。 /etc/inetd.conf を編集し、以下の行先頭の # (コメントアウト)をはずします。 #bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

||御-日||-

システムによっては1語目の「bootp」が「bootps」になっています。

国次

使う前に

ネットワークの

の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

● /etc/bootptab の編集

/etc/bootptabを編集し、IP アドレスや BOOT 用ファイル名を指定します。 入力例:

BRNxxxxxx 1 00:80:77:xx:xx:xx 192.168.1.2

と

BRNxxxxx:ht=ethernet:ha=008077xxxxx:¥

ip=192.168.1.2:

BOOTPサーバが本製品の起動時にIPアドレスを割り当てます。

矩 扈

構成ファイルにダウンロードファイル名を含めない場合、BOOTPサーバはBOOTP要求に応じません。

目次の使い方・

オートマチックドライバインストーラを使う

プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続のみにオリジナルドライバを作成でき、 ユーザーに配布することができます。配布インストーラは、OS毎の作成が必要です。 プリンタドライバとソフトウェアを同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライ バの設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。

このソフトウェアはWindows[®]専用です。



目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

シューティング





オープンソフトウェアのライセンス契約文

OpenSSLについて

OpenSSL License

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact opensslcore@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THE-ORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

シューティング

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-soft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR-RANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABIL-ITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSI-NESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] シューティング

国次

使う前に

設定

の設定 の設定

Windows[®]

。環境で

使う Macintosh環境で

用語集

Automatic Private IP Addressingの略です。 IPアドレス配布サーバが無い環境では、本製品が自分自身で IPアドレスを割り当てる機能です。

● APOP(証明付ポストオフィスプロトコル)

APOPは、POP3(インターネット受信プロトコル)を拡張し、クライアントがEメールを受信するときにパスワードを暗号化する認証方法を取り入れたものです。

ARP

Address Resolution Protocolの略です。 TCP/IPプロトコルにおいて、IPアドレスの情報からMACア ドレスを調べて通知するプロトコルです。

BOOTP

BOOTstrap Protocolの略です。

TCP/IPネットワーク上のクライアントマシンにおいてIPア ドレスやホスト名、ドメイン名などのパラメーターをサー バーから自動的にロードしてくるためのプロトコルです。

BRAdmin Light

BRAdmin Light は、Windows[®] 2000/XP/Windows Vista[®]およびMac OS X の環境下でプラザーネットワーク プリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに接 続されているブラザープリンタを設定し、そのステータス を確認することができます。

BRAdmin Professional

BRAdmin Professional は、Windows[®] 2000/XP/ Windows Vista[®]の環境下でブラザーネットワークプリン タを管理するソフトウェアです。BRAdmin Light では設定 できないより高度なネットワーク設定ができます。ブラ ザーソリューションセンター(http:// solutions.brother.co.jp/)よりダウンロードしてください。

● CSR(証明書署名要求)

証明書の発行を申請するために、証明機関(CA)に送信するメッセージです。CSRには、申請者を識別する情報、申請者が作成した公開鍵、申請者のデジタル署名が含まれます。

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocolの略です。

動的ホスト構成プロトコル。ネットワーク上のIPアドレスを 動的かつ自動的に割り当て管理するプロトコル。BOOTPの 拡張版で、DHCPサーバーはDHCPクライアントの要求に応 じてIPアドレスを割り当て、サーバーとクライアント間の通 信にはBOOTPを使用します。メッセージのフォーマットや プロトコルは、BOOTPとほぼ同じです。

DNS

Domain Name Systemの略です。

TCP/IPネットワークで使用されるネームサービスです。ク ライアントはDNSサーバー内のホスト名とIPアドレスの対 応関係を記述したデータベースを参照することで、ホストの 名前を指定してネットワークにアクセスできるようになりま す。

• FTP

File Transfer Protocolの略です。

ファイル転送プロトコルで、TCP/IPプロトコルの一つです。 ネットワークにログインし、ファイルの表示や転送を行う目 的で使用されます。 本書の使い方・

使う前に

おットワ.

ノークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

使う Macintosh環境で

シューテ

ング

付録

HTTPS

ハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP) でSSL を用いる インターネットプロトコルです。

● IP アドレス

IPプロトコルで使用するための32bit(IPv4)のアドレスで、 ネットワーク自体やネットワーク上のノードを特定する論理 番号のことです。

IPP

Internet Printing Protocolの略です。

インターネットなどの TCP/IP ネットワークを通じて印刷 データの送受信や印刷機器の制御を行うプロトコルです。特 徴として、ウェブブラウザなどが使うHTTPプロトコルを用 いてネットワーク上のプリンタに印刷を指示できるように なっています。インターネットを通じて遠隔地のプリンタに データを送って印刷することもできます。

IPPS

インターネット印刷プロトコル (IPP バージョン1.0) でSSL を用いる印刷プロトコルです。

IPv6

Internet Protocol Version 6の略です。

現在インターネットで用いられているプロトコルであるIPv4 の後継バージョンの名称です。増加するインターネットの使 用者に対応するため、管理できるアドレス空間の増大、セ キュリティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信などの 改良を施した次世代インターネットプロトコルです。

• LPR

Line PRinter daemon protocolの略です。

lpr は、プリント・キューに存在するプリント・ジョブを、 printcapファイルで指定されたプリンタに印刷する要求を行 うためのポートです。UNIX に接続されたプリンタに印刷す るために、広く使われています。

● MAC アドレス(イーサネットアドレス)

イーサネット機器が持つ6パイトのアドレスです。ISO/OSI モデルの物理層およびデータリンク層で機能します。MAC アドレスは機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更 することはできません。

mDNS

Mac OS X v10.2以降でサポートされている機能で、mDNS を有効にすると、mDNSをサポートしているクライアントから自動的に認識されます。

Microsoft Internet Print Services

IPPプロトコルを使用して、Windows[®] 2000/XP/Windows Vista[®] コンピュータを通じて印刷ジョブをプリンタに送る ときに使用します。

NetBIOS

Sytek 社が開発したアプリケーション・プログラム・イン ターフェース (API) で、LAN上のコンピュータが同じLAN 上の他のコンピュータと対話する必要がある前提で設計され たインターフェースです。IBM Server、Microsoft LANManager 環境向けのアプリケーションを作成するとき にプログラマが使用します。

POP before SMTP (PbS)

クライアントからEメールを送信するユーザー認証方法です。クライアントは、Eメールを送信する前にPOP3サーバにアクセスすることによって、SMTPサーバを使用する許可を得ます。

POP3

インターネットで電子メールを保存しているサーバから電子 メールを受信するためのプロトコルです。

RARP

ARP プロトコルとは逆に、自ノードの MAC アドレスから 「自分の」IPアドレスを求めるためのプロトコルです。

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol の略です。 インターネットで電子メールを転送するプロトコルです。

● SMTP-AUTH (SMTP 認証)

SMTP-AUTH は、SMTP(インターネットE メール送信プロトコル)を拡張し、送信者の身元を確認する認証方法を取り入れたものです。

SNMP

Simple Network Management Protocol の略です。 ネットワークを監視し管理するためのプロトコルです。

SSL (Secure Socket Layer) /TLS (Transport Layer Security)

インターネット上でデータを暗号化して送受信するプロトコ ルです。公開鍵暗号や証明書などの技術を組み合わせてセ キュリティを高めることができます。

• TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (伝送制 御プロトコル/インターネットプロトコル)の略です。 インターネットで使用されているプロトコル、通信ソフト (アプリケーション)を特定して通信路を確立するプロトコ ル (TCP)と、通信経路に関するプロトコル (IP)から構成 されています。OSI参照モデルでは、TCPはレイヤー4、IP はレイヤー3に対応しています。

TELNET

自端末からリモートシステム端末へのアクセス機能、ネット ワーク内での仮想端末の機能を提供するTCP上のプロトコ ルで、リモートTelnetコネクションという文字単位の通信経 路を設定します。通常ログイン時のパスワード認証以外に特 別なセキュリティ機能は持ちません。

User Datagram Protocol の略です。

TCP/IPにおけるトランスポート層に属するプロトコル。インターネットでは、音声や動画などのストリーミング送信などのデータ転送に使用されており、転送速度は速く信頼性が低いのが特徴です。逆に、TCPは転送速度が遅く信頼性が高いのが特徴です。

● イーサネットモード

イーサネットの転送速度と転送方法の設定のことです。

● 共有鍵暗号システム

暗号化するための秘密鍵と復号化するための公開鍵に同じ キーを用いる暗号方法です。

● 公開鍵暗号システム

秘密鍵と公開鍵で一対の鍵になります。暗号化するための秘 密鍵と復号化するための公開鍵にそれぞれ異なるキーを用い る暗号方法です。

● コモンネーム

SSL接続をする場合にウェブブラウザにアドレスとして入力 するURLです。CSRを生成する情報として入力し、SSL暗 号化通信をする際に証明書の検証のために使用されます。

● サブネットマスク

IPアドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める 場合に使用するマスク値のことです。IPアドレスとサブネッ トマスクをANDすると、サブネットアドレスになります。

● 自己署名証明書

自己署名証明書は、本製品のWebページ機能にアクセスするときに、接続先が本製品であることを確認し、通信を暗号化するために必要なものです。ご使用のWebブラウザに組み込むことで安全に通信ができます。

● 証明機関(CA)

電子的な身分証明書(X.509 証明書)を発行し、証明書内の 公開鍵などのデータとその所有者の結び付きを保証する機関 です。

● 証明書

公開鍵と本人を結び付ける情報です。証明書を用いて、個人 に所属する公開鍵を確認することができます。形式は、x.509 規格で定義されています。

● デジタル署名

データの受信者がデータの正当性を確認するための情報です。暗号アルゴリズムで計算される値で、データオブジェクトに付加されます。

● ノード名

ネットワーク上で、本製品を識別するための名前です。

)フィンガープリント

デジタル証明書などが改ざんされていないことを証明する データのことです。 本書の使い方・

使う前に

おットワ.

ノークの

の設定 の設定

Windows®

。環境で

ング

● ポート番号

複数の相手と同時に接続を行なうためにIPアドレスの下に設けられたサブ(補助)アドレス。ポートの指定には0から65535までの数字が使われます。FTPは21、HTTPは80、 メール受信は110、などのように、ポート番号はサービスを特定するための番号です。

● ルータ

ネットワーク間 (LANとLAN、LANとWAN) の接続を行う ネットワーク機器の一つです。

索引

	Α		Ν
APIPA		NetBIOS 名	
APOP	45		
			Р
	В	POP before SMTP	
BRAdmin Light		POP3	
BRAdmin Professional	48		
BR-Script3			
			S
		SMTP	
	C	SMTP-AUTH	
CSR	65	SSL	
	П		т
DHCP		TCP/IP	
DNS サーバ	29	TLS	
		-	-
	E		U
Ethernet		URL	
	u		۱۸/
НТТР	п 34	WINS #/	VV 28
		WINS 9 7、 WINS 設定	
	I		
IPP			い
IPPS		イーサネット	
IPv6		インターネット印刷 .	

1110	
IPv6	
IP アドレス	16, 23, 106
IP アドレス配布サーバ	
IP 取得方法	22

L

LAN ケーブル	15
LAN 設定内容リスト	33
LPR	70

	Μ	
Macintosh	84	

	う
ウイルスソフト	
ウェブブラウザ	

お オートマチックドライバインストーラ111

	け
ゲートウェイ	

Macintosh環境で
シューティング
付録

目次

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能

Windows[®]環境で

さ	ふ
サブネットマスク16, 24	ファイアウォール99
し 証明機関(CA)52 証明書	も 文字を入力20, 105
初期化32	り
せ	リモートセットアップ42

セキュリティ機能4	4
セキュリティプロトコル4	15
セキュリティ方式4	15
接続と設定	95

	と
トラブルシューティング	

ね	
ネットワーク PC ファクス	77, 92
ネットワークインターフェースの設定	39
ネットワーク共有	14
ネットワークスキャン	74, 90
ネットワークの接続方法	13
ネットワークプリンタ	70, 85
ネットワークリモートセットアップ	42

	の
ノード名	

	は	
パスワード		35
ハブ		15

ひ

ピアツー	-ピア接続	 	13
秘密鍵		 	67



使う	Windows®環境で	
使う	Macintosh環境で	
シューティンジ	トラブル	

付録

目次の使い方・

使う前に

ネットワークの

セキュリティ機能