# brother



	よじめに	
	第1章	ネットワークで使う前に
5	ネットワー	クの設定
	第2章	ネットワークの接続方法を設定をする
	第3章	有線LANの設定をする
	第4章	無線LANの設定をする(無線LAN対応モデルのみ)
V	Vindows <sup>®</sup> 編	5 17
	第5章	ネットワークプリンターとして使う
	第6章	ネットワークスキャン機能を使う
	第7章	ネットワークPC-FAX送信機能を使う
	第8章	ネットワークリモートセットアップ機能を使う
	第9章	BRAdmin Lightで設定する
N	lacintosh縞	
	第10章	ネットワークプリンターとして使う
	第11章	ネットワークスキャン機能を使う
	第12章	ネットワークPC-FAX送信機能を使う
	第13章	ネットワークリモートセットアップ機能を使う
	第14章	BRAdmin Lightで設定する
	こんなとき	は
	第15章	困ったときは(トラブル対処方法)
	第16章	付録
困ったときは	1 ネットワー ついて困っ	ク設定に 2 ブラザーのサポートサイト たときは 、 にアクセスして、最新の情報を調べる
本製品の動作がおかしいとき、	第15章	http://solutions.brother.co.jp/
成準がな?と思うたときなとは、 右記の手順で原因をお調べください。	困ったときは(トラ	ラブル対処方法) サポート ブラザー 検索
オンラインコーザー登録をお	<b>・・・・・・・・</b> 勃めしきす	
		ラザーマイポータル会員専用サイト
ブラザーマイポー		登録いたたくと、製品をより快適にこ使用いただくための情報を 5早くお届けします。
	オン	ィラインユーザー登録 ▶ https://myportal.brother.co.jp/

Version A JPN

# 目 次

目	次	1
本	書の見かた	7
	マークについて	7
	液晶ディスプレイモデルとタッチパネルモデルについて	<u>7</u>
	イフストについて	/ م
	高線について	8
ネッ	ットワークの概要	9
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	9
	無線 LAN 機器使用の際のご注意	11
さ	りたいこと目次	12
1+1 1	K1-	
はじめ	りに	1-1
<b>はじめ</b> 第1	<b>りに</b> 章 ネットワークで使う前に	<b>1-1</b> 1-2
<b>はじめ</b> 第1	<b>5に</b> 章 ネットワークで使う前に ットワーク導入作業の流れ	<b>1-1</b> 1-2 1-2
はじめ 第1 ネ: ネ:	<b>りに</b> 章 ネットワークで使う前に ットワーク導入作業の流れ ットワークの接続方法について	<b>1-1</b> 1-2 1-2 1-3
<b>はじめ</b> 第1 ネ: ネ:	<b>ちに</b> 章 ネットワークで使う前に	<b>1-1</b> 1-2 1-2 1-3 1-3
<b>はじめ</b> 第1 ネ: ネ:	<b>ちに</b> 章 ネットワークで使う前に ットワーク導入作業の流れ ットワークの接続方法について <sub>有線 LAN の場合</sub> 無線 LAN の場合	<b>1-1</b> 1-2 1-2 1-3 1-3 1-4
<b>はじめ</b> 第1 ネ: ネ: ネ:	<b>うに</b> 章 ネットワークで使う前に	<b>1-1</b> 1-2 1-3 1-3 1-4 1-5
<b>はじめ</b> 第1 ネ: ネ: ネ:	<b>ちに</b> 章 ネットワークで使う前に	<b>1-1</b> 1-2 1-3 1-3 1-4 1-5 1-5

ネットワークの設定	.2-1
第2章 ネットワークの接続方法を設定する	2-2
操作パネルから設定する	2-2
ボタンと液晶ディスプレイ/タッチパネル	2-2
操作パネルから設定や確認ができる項目	2-2
有線 LAN /無線 LAN を切替える (DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN/935CDN/ 935CDWN/J950DN/J950DWN)	2-4
ネットワーク設定リセット	2-5
ネットワーク設定リストの出力	2-7
第3章 有線 LAN の設定をする	3-1
TCP/IP の設定	3-1
IP 取得方法	3-2
IP アドレス	3-3
サブネットマスク	3-5
ケートワェイ	3-7
ノート石 WINS 設定	9-ی 2_11
WING 設定 WINS サーバ	3-12
DNS サーバ	3-14
APIPA	3-16
その他の設定	3-18
イーサネット	3-18
MAC アドレス	3-20

第 4 章 無線 LAN の設定をする	
(無線 LAN 対応モデルのみ)	4-1
ネットワーク環境を確認する	
無線 LAN 設定の方法を選ぶ	4-1
操作パネルから無線 LAN の設定を手動で行う	4-1
操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する	
(WPS/AOSS™)	
WPS の PIN 方式を使用する ブラザーインストーラーを使用する	
ノフリーインストーラーを使用する LAN ケーブルで接続して毛動で毎線LAN 設定をすろ(Windows <sup>®</sup> )	4-3 4_4
LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする(Macintosh)…	
無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する(WPS/AOSS <sup>TM</sup> )	
TCP/IP の設定	
IP 取得方法	
IP アドレス	
サブネットマスク	4-28
ゲートウェイ	
ノード名	
WINS 設定	
WINS リーハ DNS サーバ	
APIPA	
無線 LAN 設定	
無線ネットワークについて	
無線接続ウィザード	4-42
WPS/AOSS <sup>TM</sup>	4-52
WPS (PIN $\exists - k$ )	4-54
無線 LAN の状態表示	4-55
接続状態	4-55
電波状態	
SSID	
その他の設定	
MAC アドレス	4-57

Windows <sup>®</sup> 編	5-1
第5章 ネットワークプリンターとして使う	5-2
概要	5-2
プリンタードライバーをインストールする	5-3
プリンタードライバーがインストール済みの場合	5-6
その他のプリンタードライバーのインストール方法	5-7
Web Services を使用する(Windows Vista <sup>®</sup> 、Windows <sup>®</sup> 7のみ)	5-7
第6章 ネットワークスキャン機能を使う	6-1
ネットワークスキャン機能とは	6-1
ネットワークスキャンの設定	6-1
第7章 ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う	7-1
ネットワーク PC-FAX 送信機能とは	7-1
ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う	7-1
ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う準備	7-1
第8章 ネットワークリモートセットアップ機能を使う…	8-1
ネットワークリモートセットアップ機能とは	8-1
リモートセットアップを起動する	8-1
本製品との接続に失敗した場合	8-1
第9章 BRAdmin Light で設定する	9-1
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する	9-1
ネットワークインターフェースを設定する	9-1
BRAdmin Light で設定を変更する	9-3

Macintosh 編	10-1
第 10 章 ネットワークプリンターとして使う	10-2
設定の流れ	10-2
第 11 章 ネットワークスキャン機能を使う	11-1
ネットワークスキャン機能とは	11-1
ネットワークスキャンの設定	11-1
第 12 章 ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う	12-1
ネットワーク PC-FAX 送信機能とは	12-1
ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う	12-1
第 13 章 ネットワークリモートセットアップ機能を使う	13-1
ネットワークリモートセットアップ機能とは	13-1
リモートセットアップを起動する 本製品との接続に失敗した場合	13-1 13-1
第 14 章 BRAdmin Light で設定する	14-1
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する	14-1
ネットワークインターフェースを設定する	
BRAdmin Light で設定を変更する	

こんなときは	15-1
第 15 章 困ったときは(トラブル対処方法)	15-2
無線 LAN アクセスポイントに接続できない	15-2
インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	15-3
印刷/スキャンできない	15-4
ネットワーク機器に問題がないか調べるには	15-5
セキュリティソフトウェアについて	15-6
ネットワークの設定がうまくいかないときは	15-7
「ネットワークプリンタ診断修復ツール」を使用する(Windows <sup>®</sup> のみ)	
ハソコンのネットワーク情報を調べる	
	10.1
弗 10 早 竹琢	16-1
操作パネル以外から IP アドレスを設定する	16-1
概要 IP アドレスの設定方法	
オートマチックドライバーインストーラーを使う	16-4
接続方法	
オートマチックドライバーインストーラーを使う	
オープンソースライセンス公開	16-9
OpenSSL について	
This product includes SNMP software from WestHawk I to	16-11
田运生	16_12
<b>一一元</b> 未	
ネットワークの仕様	16-17
有線 LAN	16-17
無線 LAN	
(DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN/935CDN/935CDWN/	16_17
ましては、1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/1990日14/19	16 19
ネ フー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10-10



本文中では、マークおよび商標について、次のように表記しています。

## マークについて



## ●液晶ディスプレイモデルとタッチパネルモデルについて

本書では、画面上に表示されたボタンやテンキーを直接押して操作するタッチパネル機能を備えているモデルのことをタッチパネルモデル(MFC-935CDN/935CDWN/J950DN/J950DWN)、それ以外を液晶ディスプレイモデル(DCP-390CN/595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN)と記載しています。

## ●イラストについて

外観イラストは MFC-695CDN を代表で使用しています。

操作パネルのボタンのイラストは、液晶ディスプレイモデルでは MFC-695CDN を、タッチパネル モデルでは MFC-935CDN を使用しています。モデル特有の機能の場合は、該当モデルのボタンの イラストを使用しています。

お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があり ます。該当するボタンに読み替えてください。

### ● 商標について

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional operating system です。(本文中ではWindows<sup>®</sup> 2000 と表記しています。) Windows<sup>®</sup> XP の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system です。 Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system Professional x64 Edition です。(本文中ではWindows<sup>®</sup> XP と表記しています。) Windows Server<sup>®</sup> 2003 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 operating system です。 Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition operating system です。(本文中ではWindows Server<sup>®</sup> 2003 と表記しています。) Windows Server<sup>®</sup> 2008 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 operating system です。 Windows Vista<sup>®</sup> の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system です。 Windows<sup>®</sup> 7 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 operating system です。 本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国お よびその他の国における登録商標です。 Apple、Macintosh、Mac OS、iBook は、Apple Inc. の登録商標です。 Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 Ethernet は Xerox Corporation の商標です。 Wi-Fi、WPA、WPS2 は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。 AOSS は、株式会社バッファローの商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

### ●編集ならびに出版における通告

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物 に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

# ネットワークの概要

本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上の パソコンから本製品で原稿のスキャンや印刷ができます。

本製品は、IEEE802.11b/g 無線ネットワークに対応し、無線認証およびセキュリティを使用したインフラストラクチャ通信またはアドホック通信で動作します。

付属のソフトウェア BRAdmin Light を使用して、ネットワークインターフェースの設定ができます。 本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。

### ●特長と機能

#### ネットワークプリンター機能

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9  $\sim$  10.6.x)

本製品のネットワークインターフェースは TCP/IP に対応しています。TCP/IP の印刷プロトコルを 使用して、ネットワーク上のパソコンから直接印刷できます。

#### ネットワークスキャン機能

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9  $\sim$  10.6.x) 白黒またはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のパソコンへ直接保存できます。

#### ネットワーク PC-FAX 送信機能(MFC モデルのみ)

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.x) アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC-FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信時に便利です。

#### ネットワーク PC-FAX 受信機能(MFC モデルのみ)

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7) 受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているパソコンに送ります。パソコン上で内容 を確認してから印刷できます。詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

#### ネットワークリモートセットアップ機能(MFC モデルのみ)

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9  $\sim$  10.6.x) 本製品の設定をパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集することができます。

#### ネットワークメディアカードアクセス機能

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.x) 本製品に挿入したメディア(メモリーカードや USB フラッシュメモリー)にネットワーク経由でア クセスできます。

#### 管理ユーティリティ BRAdmin Light

(Windows  $^{\mbox{$^{\circ}$}}$  2000/XP、Windows Server  $^{\mbox{$^{\circ}$}}$  2003/2008、Windows Vista  $^{\mbox{$^{\circ}$}}$  Windows  $^{\mbox{$^{\circ}$}}$  7、Mac OS X 10.3.9  $\sim$  10.6.x)

付属のソフトウェア BRAdmin Light を使用すると、本製品のネットワークインターフェースの設定が簡単にできます。

#### 管理ユーティリティ BRAdmin Professional

(Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7)

BRAdmin Professional を使用すると、ブラザー製品のネットワークインターフェースや PC-FAX 送信時に使用する電話帳の設定をまとめて管理できます。BRAdmin Professional は、ブラザーソ リューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。

### 無線 LAN 機器使用の際のご注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置 です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン 受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り 扱いをしてください。

本製品の設置場所によって、最大 70m まで届きます。最大の到達距離や通信速度は、設置する環境と使用する機器の種類により異なります。

#### 電波に関するご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等 で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免 許を要しない無線局)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
- その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へ お問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

「2.4」:2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

「DS」:変調方式が DS-SS 方式であることを表す。(IEEE802.11b のとき)

「OF」:変調方式が OFDM 方式であることを表す。(IEEE802.11g のとき)

「4」:想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。

「---」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

# やりたいこと目次



# はじめに

第1章	ネットワークで使う前に	1-2
ネットワー	ク導入作業の流れ	1-2
ネットワー	クの接続方法について	1-3
• • 有約	線 LAN の場合	
• 無約	線 LAN の場合	
ネットワー	ク接続に必要な環境を整える	1-5
• 準(	備するもの	
IP アドレス	くを決める	1-6

# 第1章 ネットワークで使う前に

# ネットワーク導入作業の流れ

「かんたん設置ガイド ネットワーク編」の手順に従ってドライバーのインストールを進めると、自動的にネットワークの設定が完了します。 手動でインストールする場合は、次の手順で行います。



# ネットワークの接続方法について

ネットワークプリンターを接続する場合、各コンピューターからブロードバンドルーターやハブを ・通じて直接本製品を使用する「ピアツーピア接続」と、本製品に接続しているコンピューターを経 由して使用する「ネットワーク共有」があります。



本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 **メモ**ネットワーク共有の設定方法については、オペレーティングシステムの共有プリンター に関する説明やヘルプを参照してください。

### 有線 LAN の場合

#### ●ピアツーピア接続

各パソコンにプリンターポートの設定が必要です。



#### ●ネットワーク共有

プリンターに直接接続されているパソコンにのみプリンターポートを設定し、そのパソコンを経由 して他のパソコンも本製品を共有します。ただし、本製品に接続されているパソコンの電源が入っ ていないと、他のパソコンは本製品を使用できません。





ネットワーク共有の方法については Windows<sup>®</sup>の共有プリンターに関する説明やヘルプ を参照してください。

### ●無線 LAN の場合

無線LANには、インフラストラクチャ通信とアドホック通信の2つのタイプがあります。

#### ●インフラストラクチャ通信

(推奨:本ガイドでは、インフラストラクチャ通信による設定について説明しています。) インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイン トが設置され、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品 をインフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセス ポイントを経由して受け取ります。



#### ●アドホック通信

アドホック通信のネットワークでは、無線 LAN アクセスポイントが存在しません。それぞれの無 線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 送信するコンピューターからすべての印刷を直接受け取ります。



アドホック通信は、機器間のみで通信を行います。セキュリティレベルが低いため、
 インターネットをご利用の場合は、インフラストラクチャ通信を行うことをお勧めします。

 アドホック通信を行うための設定は、サポートサイト(ブラザーソリューションセン ター)(http://solutions.brother.co.jp/)の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。

# ネットワーク接続に必要な環境を整える

本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明します。

### ● 準備するもの

本製品の他に準備するのは、LAN ケーブル(ストレートケーブル)です。複数のパソコンを接続する場合は、ハブまたはハブ機能を内蔵するルーターを準備してください。

#### 🔵 LAN ケーブル

本製品やパソコン、またはハブなどの機器同士をつなぐケーブルです。LAN ケーブルにはいろいろ な規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5E という規格のケーブルです。5E の E は 「Enhanced」の略で、「強化された」という意味を持っています。カテゴリ 5E のケーブルはカテ ゴリ 5 のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があり ます。ストレートケーブルはルーターとパソコンの接続、パソコンとハブの接続に使用されるケー ブルで、ほとんどの場合はストレートケーブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のパソコ ン同士を直接接続するときなどに使用されます。

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。



無線 LAN をご利用の場合でも、無線対応していないパソコンとネットワーク接続すると きは、LAN ケーブルが必要です。この場合、パソコンと無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントの説明書をご 覧ください。

#### ●ハブ

複数台のパソコンなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分け て「リピータハブ」と「スイッチングハブ」があります。リピータハブは主に 10BASE-T で使用さ れる集線装置です。スイッチングハブは主に、100BASE-TX や 1000BASE-T に使用される集線装 置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を持っていま す。

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器 を接続するかを検討して購入してください。

#### ●ルーター

ADSL や CATV、光ファイバー(FTTH) などのインターネット網と、家庭・オフィスの LAN(内部ネットワーク)を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。ルーターを使用すると、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当てる DHCP 機能や、LAN 内の独自の IP アドレス(プライベート IP アドレス)を持つ機器に、必要に応じてインターネット用の IP アドレス(グローバル IP アドレス)を割り当てる NAT 機能があります。

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なア クセスを防ぐセキュリティ機能などを持っている機器もあります。



・ 無線 LAN をご利用の場合は、無線 LAN アクセスポイント(無線 LAN ルーター)または無線 LAN 対応のパソコンが必要です。

・ ルーターにハブ機能が内蔵されている場合は、別途準備する必要はありません。

# IP アドレスを決める

#### ● IP アドレスとは

IP アドレスは、接続しているパソコンの住所にあたるものです。TCP/IP ネットワークに接続する パソコンなどの機器(ノード)には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 IP アドレスは、0~255 までの数字を「.(ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現 します。 ローカルネットワークでは、IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」 と「ホストアドレス部」に分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストア ドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。IP アドレスとサブネットマスクは常にセッ トで管理してください。

192.168. 1.3	IP アドレス
255.255.255.0	サブネットマスク

と設定されている場合、



という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された "0" と "255" を除いた 1 ~ 254 の範囲で、「192.168.1.3」は、

#### 192.168.1.1~254

の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、 ホストアドレス部に重複しないよう変更した値を割り当ててください。

**予約されているアドレス** 上記の例では、192.168.1.0 がネットワークアドレス、192.168.1.255 がブロードキャス トアドレスとなり、本製品に割り当てることはできません。 IP アドレスは次の方法で割り当てます。

#### IP アドレス配布サーバーを利用している場合

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当てられます。ほとんどのルーターは、この機能を持っています。

#### ● IP アドレス配布サーバーを利用していない場合

DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合でも APIPA (AutoIP)機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、割り 当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、 BRAdimin Light や本製品の操作パネルを使用して本製品の IP アドレスを変更してください。

#### IP アドレスの決め方

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルーターなどの初期値に合わせる と簡単に設定、管理することができます。IPアドレスを手動で設定する場合は次のように設定します。 ルーターのLAN側IPアドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、 接続する本製品やパソコンにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞ れ異なる値を割り当てます。ここでは「2~254」の範囲で設定します。 次の例を参考に、接続する機器のIPアドレスを設定してください。

例	)
1/1	

機器名(ノード)	IP アドレス	サブネットマスク
ルーター	192.168.1. 1	255.255.255.0
本製品	192.168.1.250	255.255.255.0
パソコン1	192.168.1. 2	255.255.255.0
パソコン2	192.168.1. 3	255.255.255.0
パソコン3	192.168.1. 4	255.255.255.0



#### ネットワーク管理者がいるときは

**メモ** 事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理して いる担当者に使用できる IP アドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定す ると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。

 ネットワーク内にルーターがあるときは
 メモ
 ルーターにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本製品またはパ ソコンに設定しないでください。ルーターの IP アドレスはルーターの取扱説明書を確認 するか、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### **DHCP** 環境でお使いの場合

メモ ルーターには DHCP 機能があり、初期状態で有効になっている場合があります。このと きはルーターの DHCP 機能を無効にするか、本製品の IP アドレス取得方法を【Static】 にしてください。

⇒「IP 取得方法」[P.3-2

ルーターについては「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。

#### TCP/IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる 必要があります

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IPアドレスとサブネットマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルーターが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。

#### 🦳 ゲートウェイの設定

★モ ルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルーターが持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルーターの IP アドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書をご覧ください。



現在の IP アドレスを確認するには、「ネットワーク 設定内容リスト」を印刷してください。⇒「ネットワーク設定リストの出力」IP.2-7

# ネットワークの設定

第2章 ネットワークの接続方法を設定する	.2-2
操作パネルから設定する	2-2
<ul> <li>・ ボダンと液晶ティスフレイ / ダッナハネル</li> <li>・ 操作パネルから設定や確認ができろ頂日</li> </ul>	2-2 2_2
有線 LAN /無線 LAN を切替える (DCP-595CN、MFC-495CN/	····· <i>L</i> - <i>L</i>
695CDN/695CDWN/935CDN/935CDWN/J950DN/J950DWN).	2-4
ネットワーク設定リセット	2-5
	··· 2-/
	. 3-1
TCP/IPの設定	3-1
• IP アドレス	3-2
・ サブネットマスク	3-5
<ul> <li>ゲートウェイ</li></ul>	3-7
● ノート名 ● WINS 設定	3-9 3-11
・ WINS サーバ	3-12
• DNS サーバ	3-14
・ APIPA このはの記中	3-16
その他の設定 ・ イーサネット	<b>. 3-18</b>
・ MAC アドレス	3-20
第4音 毎線↓△Nの設定をする(毎線↓△N 支	ま広
モデルのみ)	.4-1
ネットワーク環境を確認する	4-1
無線 LAN 設定の方法を選ふ	<b> 4-1</b>
・操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する(WPS	S/
AOSS <sup>TM</sup> )	4-2
• WPS の PIN 方式を使用する	4-2
• ノフリーインストーフーを使用する • I AN ケーブルで接続して手動で毎線 I AN 設定をする(Windows <sup>®</sup> )	4-3 4-4
・ LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする(Macintosh)	4-13
・無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する (WPS/AOSS <sup>TM</sup> )	4-21
TCP/IPの設定	. 4-25
• IP 取得万法 • IP アドレス	4-20
・ サブネットマスク	4-28
<ul> <li>ゲートウェイ</li> </ul>	4-29
● ノード名 • \W/INS 設定	4-31
・ WINS 設定 ・ WINS サーバ	4-34
<ul> <li>DNSサーバ</li> </ul>	4-36
• APIPA	4-38
無線 LAN 設定	. 4-40
<ul> <li>無線モデージーションパイン</li> <li>・無線接続ウィザード</li> </ul>	4-42
• WPS/AOSS <sup>TM</sup>	4-52
	4-54
<ul><li>無線 LAN の状態表示</li></ul>	. <b>4-55</b>
• 電波状態	4-55
• SSID	4-56
・ 通信モード	4-56
ての他の設正	. <b>4-5</b> / 4-57

# 第2章 ネットワークの接続方法を設定する

# 操作パネルから設定する

操作パネルは、スタートボタンなどさまざまな機能を持つボタンと液晶ディスプレイまたはタッチパネ ルから構成されています。操作パネルやタッチパネルのボタンを使用して、ネットワークで使用するた めの設定ができます。

MFC-935CDN/935CDWN/J950DN/J950DWN は、画面上に表示されたボタンやテンキーを直接押して 操作するタッチパネル機能を備えています。本書ではこれらのモデルのことをタッチパネルモデル、そ れ以外を液晶ディスプレイモデルと記載しています。

## ●ボタンと液晶ディスプレイ/タッチパネル

パソコンから操作しなくても、操作パネルやタッチパネルのボタンを使って本製品のネットワーク の設定項目を変更できます。液晶ディスプレイまたはタッチパネルには、現在の設定内容や選べる 項目名が表示されます。

### ● 操作パネルから設定や確認ができる項目

本製品の操作パネルを使って、次の項目を設定できます。

メニュー名と項目名				参照先
ネット	有線 LAN	TCP/IP*1	IP 取得方法	P.3-2
ワーク			IP アドレス	P.3-3
			サブネット マスク	P.3-5
			ゲートウェイ	P.3-7
			ノード名	P.3-9
			WINS 設定	P.3-11
			WINS サーバ	P.3-12
			DNS サーバ	P.3-14
			APIPA	P.3-16
		イーサネット *1		P.3-18
		MAC アドレス *1		P.3-20
	無線 LAN	TCP/IP	IP 取得方法	P.4-26
			IP アドレス	P.4-27
			サブネット マスク	P.4-28
			ゲートウェイ	P.4-29
			ノード名	P.4-31
			WINS 設定	P.4-33
			WINS サーバ	P.4-34
			DNS サーバ	P.4-36
			APIPA	P.4-38
		無線接続ウィザード		P.4-42
		WPS/AOSS		P.4-52
		WPS (PIN コード)		P.4-54
		無線状態	接続状態	P.4-55
			電波状態	P.4-55
			SSID	P.4-56
			通信モード	P.4-56
		MAC アドレス		P.4-57

\*1 DCP-390CN で表示されるメニューです。【ネットワーク】を選択すると【TCP/IP】、【イーサ ネット】、【MAC アドレス】、【ネットワーク設定リセット】が表示されます。DCP-390CN は無 線 LAN には対応していません。

	メニュー名と項目名	参照先
ネット	有線 / 無線切替え	P.2-4
ワーク	ネットワーク設定リセット *1	P.2-5

\*1 DCP-390CN で表示されるメニューです。【ネットワーク】を選択すると【TCP/IP】、【イーサ ネット】、【MAC アドレス】、【ネットワーク設定リセット】が表示されます。DCP-390CN は無 線 LAN には対応していません。



付属の CD-ROM に収録されている「BRAdmin Light」を使用して設定することもできます。 Windows<sup>®</sup> の場合⇒「BRAdmin Light で設定する」 P.9-1 Macintosh の場合⇒「BRAdmin Light で設定する」 P.4-1

#### 操作パネルから数字・文字を入力する方法

・ 型番の先頭に「MFC」がついている機種の場合(タッチパネルモデルを除く)

□? ~ 9歳 のダイヤルボタンで入力します。

・ 型番の先頭に「DCP」がついている機種の場合

●/ 〒 で入力したい値を選びます。 ▶ を押すと、カーソルが右に、 ④ を押すとカーソルが 左に移動します。

#### タッチパネルから数字・文字を入力する方法

タッチパネルモデルの場合は、画面に表示されている **1** ~ 🤋 のテンキーやキーボードで入力 します。

 キーボードで入力する方法
 文字の種類は、 「アA110 を押して切り替えます。押すたびに、ひらがな→カタカナ→英字→数字→ 記号の順で切り替わります。

目的の文字記号キーを押して入力します。文字記号キーには次のように文字が割り当てられて います。複数の文字が割り当てられているキーは、キーを押すたびに文字が切り替わります。 -ひらがな/カタカナ:キーに表示されている文字行の文字 -英字:キーに表示されている文字の大文字と小文字

-数字/記号:キーに表示されている文字

✓ スペースは、 「」 に割り当てられています。

入力した文字の変換・確定などは次のボタンを使って行います。

- 変換: ひらがなを漢字に変換します。
- 確定:入力した文字を確定します。
- 図: 選択中の文字を消去します。 を押して削除したい文字までカーソルを移動し 図を 押します。
- ↓ . カーソルを左右に移動します。同じボタンを続けて入力する場合には、 を押します。

# 有線 LAN / 無線 LAN を切替える (DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/ 695CDWN/935CDN/935CDWN/J950DN/ J950DWN)

ネットワークの接続方法が決定したら、本製品でも接続方法を設定します。設定を切り替えた場合 は、画面の説明に従って、本製品を再起動してください。



・本製品では、無線LANと有線LANを同時に使用することはできません。同時に接続していても、【有線/無線切替え】で設定されている接続が有効になります。

・無線接続の操作(WPS/AOSS<sup>™</sup>機能の利用または無線接続ウィザードの開始)を実行すると、自動的に【無線 LAN】に切り替わります。

液晶ディスプレイモデルの場合

● を押し、 🏽 / 🖥 で 【ネットワーク】を選び、 💭 【有線 / 無線切替え】を選んで、

🌑 を押します。

🦻 🛯 / 🖥 で【有線 LAN】または【無線 LAN】を選び、 💭 を押します。

設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【有線 LAN】です。



- ● @ L/ #7 を押します。

設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線/無線切替え】の順に押します。

<sup>)</sup>【有線 LAN】または【無線 LAN】を押します。

設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【有線 LAN】です。



| - 「<sup>傳止/終了</sup>を押します。

# ネットワーク設定リセット

現在のネットワーク設定を全て初期化できます。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合

#### 1 🚰 を押し、 🛯 / 🖥 で【ネットワーク】を選び、 🚃 【ネットワーク設定リセット】を選

#### んで、 💭 を押します。

【ネットワーク設定をリセットしますか?/はい ⇒1を押してください/いいえ ⇒2を押してくだ さい】と表示されます。

※型番の先頭に「DCP」がついている機種の場合は、【ネットワーク設定をリセットしますか?/ はい ⇒田を押してください/いいえ ⇒日を押してください】と表示されます。



● を押し、 ●/ ▼ で【初期設定】、 【設定リセット】、 【ネットワーク設定リセット】の 順に選んでも設定できます。



(MFC-XXXX の場合)または <sup>™</sup>
(DCP-XXXX の場合)を押します。

【再起動しますか?/はい  $\Rightarrow$  1 を押してください/いいえ  $\Rightarrow$  2 を押してください】と表示されます。

※型番の先頭に「DCP」がついている機種の場合は、【再起動しますか?/はい ⇒田を押してくだ さい/いいえ ⇒日を押してください】と表示されます。

▶ 💶 (MFC-XXXX の場合)または 👾 (DCP-XXXX の場合)を押します。

数秒後に本製品が再起動します。

#### タッチパネルモデルの場合



【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【ネットワーク設定リセット】の順に押します。

【ネットワーク設定をリセットしますか?/はい/いいえ】と表示されます。



【はい】を押します。

【再起動しますか?実行する場合は、はいを2秒間押してください。キャンセルする場合はいいえ を押してください。/はい/いいえ】と表示されます。



#### 【はい】を、2秒間押します。

数秒後に本製品が再起動します。

# ネットワーク設定リストの出力

本製品の現在動作しているネットワーク接続(有線 LAN または無線 LAN) に関する設定内容 (MAC アドレス、ノード名、IP アドレスなど)を印刷して確認できます。

### 液晶ディスプレイモデルの場合



タッチパネルモデルの場合

1 【メニュー】、【レポート印刷】の順に押します。



\_\_\_\_\_ろ ● を押します。

# 第3章 有線 LAN の設定をする

# TCP/IP の設定

TCP/IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスを設定します。

コンピューターと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IP アドレスとサブネット マスクを設定します。ルーターの先に本製品が接続されている場合は、ルーターのアドレス(ゲー トウェイ)も設定します。



DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、TCP/IP の各項目 は自動的に設定されます。

それらの機能を使用しないで手動で IP アドレスを設定する場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように「IP 取得方法」を【Static】に設定してください。 ⇒「IP 取得方法」

このメニューは次の項目で構成されています。

- IP 取得方法
- IP アドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイ
- ノード名
- WINS 設定
- WINS サーバ
- DNS サーバ
- APIPA

メモ

TCP/IP を設定する他の方法

- BRAdmin Light を使用する
   Windows<sup>®</sup>の場合⇒「ネットワークインターフェースを設定する」
   Macintoshの場合⇒「ネットワークインターフェースを設定する」
  - その他の設定方法⇒「IP アドレスの設定方法」P.16-2



設定の変更は、リモートセットアップ(MFC モデルのみ)でも行うことができます。 Windows<sup>®</sup>の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」 Macintosh の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」 12.1351

### ● IP 取得方法

IP アドレスの取得方法を設定します。

液晶ディスプレイモデルの場合

#### 🤍 🛅 を押し、 🛯 / 🖥 で【ネットワーク】を選び、 💭 【有線 LAN】 💭 【TCP/IP】 💭 【IP 取

得方法】の順に選びます。





🕨 🕣 / 🗈 で【Auto】、【Static】、【RARP】、【BOOTP】または【DHCP】を選び、 🌄 を

押します。

IP アドレス取得方法が設定されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。



設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 LAN】、【TCP/IP】、【IP 取得方法】の順に押します。



【Auto】、【Static】、【RARP】、【BOOTP】または【DHCP】を押します。

IP アドレス取得方法が設定されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。



- ● @ # / # 7 を押します。

### ● IP アドレス

本製品の現在のIPアドレスを確認できます。「IP取得方法」で【Static】以外の取得方法が選ばれている場合は、RARP、BOOTPまたはDHCPのプロトコルを使用してIPアドレスを自動的に取得します。

IP アドレスを変更すると、「IP 取得方法」は自動的に【Static】に変わります。

⇒「IP 取得方法」 **P.3-2** 

### 液晶ディスプレイモデルの場合



#### タッチパネルモデルの場合



2 本製品の現在の IP アドレスが表示されます。変更する場合は、IP アドレスを入力し、

ok を押します。 IP アドレスが登録されます。 タッチパネルからの入力方法P.2-3 例)192.168.001.003





━∉⊥/終了を押します。

### サブネットマスク

本製品の現在のサブネットマスクを確認できます。RARP、BOOTP、DHCP または APIPA 機能を 使用していない場合は、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスク についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

液晶ディスプレイモデルの場合



サノネットマスクか豆蘇されます。 操作パネルからの入力方法P.2-3 例)255.255.255.0





━∉止/終了を押します。

#### タッチパネルモデルの場合



【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 LAN】、【TCP/IP】、【サブネット マスク】 の順に押します。

🦢 本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。変更する場合は、サブネットマス

クを入力し、 🔤 を押します。

サブネットマスクが登録されます。 タッチパネルからの入力方法[P.2-3 例) 255.255.255.0



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項 目が表示されていない場合は、 🔽 / 🔺 を押して画面をスクロールさせます。



### ●ゲートウェイ

本製品の現在のゲートウェイ(ルーター)のアドレスを確認できます。RARP、BOOTP、DHCP または APIPA 機能を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイ(ルー ター)を使用しない場合は、お買い上げ時の設定(初期値)【000.000.000】にしておいてくだ さい。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合





ゲートウェイアドレスが登録されます。 操作パネルからの入力方法 P.2-3 例)192.168.001.001





━━☆☆を押します。

#### タッチパネルモデルの場合



# 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 LAN】、【TCP/IP】、【ゲートウェイ】の順に押します。

本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。変更する場合は、ゲートウェ イアドレスを入力し、 ok を押します。

ゲートウェイアドレスが登録されます。 タッチパネルからの入力方法LP.2-3 例) 192.168.001.001



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項 目が表示されていない場合は、 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせます。



- 𝑘止/終了を押します。
## ●ノード名

ノード名をネットワークで使用するために登録します(WINS サーバーに登録されている NetBIOS 名になります)。お買い上げ時の設定(初期値)は【BRNxxxxxxxxx】(xxxxxxxxx は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)です。ノード名を変更する場合は、15 文字以内で設定してください。



型番の先頭に「DCP」がついている機種の場合は、操作パネルから現在のノード名の 確認はできますが、入力したり変更することはできません。ノード名を変更する場合 は、BRAdmin Light をご利用ください。 Windows<sup>®</sup>の場合⇒「BRAdmin Light で設定を変更する」[2]23 Macintosh の場合⇒「BRAdmin Light で設定を変更する」[2]24



設定の変更は、リモートセットアップ(MFC モデルのみ)でも行うことができます。 Windows<sup>®</sup>の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」P.8-1 Macintosh の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」P.13=1

液晶ディスプレイモデルの場合



**メモ** DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



本製品の現在のノード名が表示されます。 (MFC モデルのみ)変更する場合は、ノード名を入力し、 ● を押します。 ノード名が登録されます。 操作パネルからの入力方法 P.2-3

例) BRNxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す 12 桁の文字です。)
 最大 15 文字まで入力できます。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 🧌 / 🖥 で設定したい項目に移動できます。



━┉∞ を押します。

#### タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 LAN】、【TCP/IP】の順に押します。 (▼)/(▲)を押して画面をスクロールさせ、【ノード名】を押します。 本製品の現在のノード名が表示されます。変更する場合は、ノード名を入力し、 📧 を 押します。 ノード名が登録されます。 タッチパネルからの入力方法 2.2-3 例) BRNxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す 12 桁の文字です。) 最大15文字まで入力できます。 続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項 メモ 目が表示されていない場合は、 (▼) / (▲) を押して画面をスクロールさせます。



━ @#⊥/終了を押します。

## WINS 設定

WINS サーバーアドレスの取得方法を設定します。

#### 🔵 Auto

DHCP サーバーから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバーアドレスを取得します。 「IP 取得方法」が【Auto】に設定されている必要があります。 ⇒「IP 取得方法」12.3-2

#### Static

手動で WINS サーバーアドレスを設定します。

液晶ディスプレイモデルの場合



メモ

DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



「 🔻 / 🚺 で【Auto】、【Static】のどちらかを選び、 💭 を押します。

WINS 設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。



設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 LAN】、【TCP/IP】の順に押します。

🥏 ( 🔹 ) / 🚺 を押して画面をスクロールさせ、【WINS 設定】を押します。

【Auto】または【Static】を押します。

WINS 設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。



### ● WINS サーバ

WINS サーバーのアドレスを設定します。

#### ●プライマリ WINS サーバー IP アドレス

この項目でプライマリ WINS (Windows<sup>®</sup> Internet Naming Service) サーバーの IP アドレスを登録します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、WINS サーバーにノード名を登録します。

#### セカンダリ WINS サーバー IP アドレス

この項目でセカンダリ WINS (Windows<sup>®</sup> Internet Naming Service) サーバーの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバーはプライマリ WINS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからないときに機能します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、WINS サーバーにノード名を登録します。

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合



**メモ** DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



#### 🗸 WINS サーバーのアドレスを入力し、 💭 を押します。

WINS サーバーのアドレスが登録されます。 操作パネルからの入力方法 P.2-3 お買い上げ時の設定(初期値)は、【000.000.000.000】です。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 , を押したあと、 / 、 で設定した い項目に移動できます。



━<sup>∉止/終7</sup>を押します。

#### タッチパネルモデルの場合



5

━<sub>☞⊭/終7</sub>を押します。

## DNS サーバ

DNS(ドメインネームシステム)サーバーのアドレスを設定します。

#### ●プライマリ DNS サーバー IP アドレス

プライマリ DNS(ドメインネームシステム)サーバーのアドレスを指定します。

#### セカンダリ DNS サーバー IP アドレス

セカンダリ DNS サーバーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバーはプライマリ DNS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 ネットワークのトラフィックが大きい場合に設定してください。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合





DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



●/ 〒で【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。

DNS サーバーのアドレスを入力し、 CM を押します。 DNS サーバーのアドレスが登録されます。 操作パネルからの入力方法 P2-3

お買い上げ時の設定(初期値)は、【000.000.000】です。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、、のを押したあと、 // 、で設定した い項目に移動できます。



━<sup>∉⊥/終7</sup>を押します。

#### タッチパネルモデルの場合



━<sup>療止/終7</sup>を押します。

## 

IP アドレス自動配布サーバー (DHCP、BOOTP、RARP など)を利用していない場合でも、 「APIPA」(AutoIP)を【オン】に設定しておくと、本製品に IP アドレスを自動的に割り当てます。 このとき、IP アドレスは 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で割り当てられます。この機能 を使用しないときは【オフ】に設定してください。

割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、BRAdmin Light や操作パネルから IP アドレスを変更してください。

⇒ 「IP アドレスの設定方法」 P.16-2

#### 液晶ディスプレイモデルの場合

を押し、 / で【ネットワーク】を選び、 (有線 LAN) (TCP/IP)
 【APIPA】の順に選びます。

メモ DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



【/▶ で【オン】または【オフ】を選び、● を押します。

APIPAの設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【オン】です。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 / で設定したい項目に移動できます。

- ●<sup>∉⊥/終7</sup>を押します。

#### タッチパネルモデルの場合





━<sub>☞□/終了</sub>を押します。

# その他の設定

## ●イーサネット

リンクモードを設定します。

#### Auto

100BaseTX(全二重/半二重)、10BaseT(全二重/半二重)モードを自動的に選びます。

# 100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD それぞれのリンクモードに固定されます。 100B-FD: 100BaseTX Full Duplex(全二重) 100B-HD: 100BaseTX Half Duplex(半二重) 10B-FD: 10BaseT Full Duplex(全二重) 10B-HD: 10BaseT Half Duplex(半二重)

### 液晶ディスプレイモデルの場合



メモ DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



#### び、 💭 を押します。

イーサネットの設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。

#### 

### タッチパネルモデルの場合



【Auto】、【100B-FD】、【100B-HD】、【10B-FD】または【10B-HD】を押します。 イーサネットの設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。

● ☞ □ / ☞ を押します。

## ● MAC アドレス

本製品の現在の MAC アドレスを確認できます。MAC アドレスは、本製品のネットワークイン ターフェースに割り当てられたアドレス番号です。MAC アドレスは変更できません。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合

# ● を押し、 ●/ □ で【ネットワーク】を選び、 ■ 【有線 LAN】 ■ 【MAC アドレス】の順に選び、 ■ を押します。

本製品の MAC アドレスが確認できます。

メモ DCP-390CN では【有線 LAN】は表示されません。



設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

## 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【有線 LAN】の順に押して、【MAC アドレス】 を表示させます。

本製品の MAC アドレスが確認できます。



━<sub>☞□/終了</sub>を押します。

# 第4章 無線 LAN の設定をする (無線 LAN 対応モデルのみ)

無線 LAN 対応モデルは、DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN/935CDN/935CDWN/ J950DN/J950DWN です。

本書では MFC-935CDN/935CDWN/J950DN/J950DWN をタッチパネルモデル、それ以外のモデル を液晶ディスプレイモデルと記載しています。

# ネットワーク環境を確認する

はじめに無線 LAN で接続するネットワーク環境を確認します。 ⇒「無線 LAN の場合」P1-4

# 無線 LAN 設定の方法を選ぶ

本製品の無線 LAN 設定をする場合は、次の4つの方法があります。

設定方法	説明
無線接続ウィザード(推奨)	本製品の操作パネルから無線接続ウィザードを使用して設定
	します。
	⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」
WPS/AOSS <sup>*1</sup>	無線 LAN アクセスポイントを簡単に設定できる WPS/
	AOSS <sup>™</sup> の PBC(Push Button Configuration)を使用します。
	⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」
WPS (PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合、
	PIN(Personal Identification Number:個人認証番号)コー
	ドを入力することで無線 LAN とセキュリティの設定を行う
	ことができます。
	⇒「WPS (PIN コード)」 <mark>₽.4-54</mark>
CD-ROM のブラザーインストー	本製品に付属している CD-ROM 内のブラザーインストー
ラー	ラーを使用して設定します。
	⇒「LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする
	(Windows <sup>®</sup> ) J P.4-4
	⇒「LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする
	(Macintosh) J P.4-13

\*1 WPS は Wi-Fi Protected Setup、AOSS<sup>TM</sup> は AirStation One-Touch Secure System の略です。

## ●操作パネルから無線 LAN の設定を手動で行う

本製品の無線 LAN 設定をする場合は、操作パネルから無線接続ウィザードを使用することをお勧めします。無線接続ウィザードを使用すると、本製品を無線 LAN に簡単に接続することができます。インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。 ⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」

4-1

# ●操作パネルと無線LANアクセスポイントの簡単設定を使用する(WPS/AOSS<sup>TM</sup>)

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが WPS/AOSS<sup>™</sup>(PBC\*1 方式)のどちらかに対応 している場合は、操作パネルから無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、自動で本製 品の無線 LAN 設定ができます。

⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」



\*1 Push Button Configuration

## WPS の PIN 方式を使用する

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応している場合は、WPS の PIN (Personal Identification Number:個人認証番号)方式を使用して本製品の無線 LAN 設定をするこ ともできます。

●無線LAN アクセスポイントをレジストラとして使用する場合の接続 無線LAN アクセスポイントを無線LAN のレジストラ(登録管理機器)として使用します。





#### パソコンからなど別の機器をレジストラとして使用する場合の接続

無線 LAN アクセスポイントに接続しているパソコンなどを無線 LAN のレジストラ(登録管理機器)として使用します。



## ブラザーインストーラーを使用する

付属の CD-ROM に収録されているブラザーインストーラーを使用して、本製品の無線 LAN 設定を することもできます。このインストーラーを使用すると、画面の指示に従って操作することで本製 品を無線 LAN に簡単に接続できます。インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認し てください。

無線 LAN の設定は、本製品の操作パネルからも設定できます(推奨)。

⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」

#### LAN ケーブルを使用して手動で無線LAN 設定をする

無線 LAN アクセスポイントと本製品を一時的に LAN ケーブルを使用して接続し、本製品の無線 LAN 設定を行います。同じネットワーク上のパソコンから本製品を遠隔操作することができます。 ⇒「LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする(Windows<sup>®</sup>)]P.4-4

⇒ 「LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする (Macintosh)」 **2.4-13** 



#### ●無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する(WPS/AOSS<sup>™</sup>)

本製品に接続する無線 LAN アクセスポイントが、WPS/AOSS<sup>™</sup>(PBC\*1 方式)のどちらかに対応している場合に、無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、本製品の無線 LAN 設定を行います。

⇒「無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する (WPS/AOSS<sup>TM</sup>)」 **P.4-21** 



\*1 Push Button Configuration

## ●LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする (Windows<sup>®</sup>)

- ・ 手動設定を行うには、お使いの無線 LAN アクセスポイント(ルーターなど)に設定 されている情報が必要です。必ず、無線 LAN アクセスポイントの設定を確認してく ださい。
  - 無線LAN アクセスポイントに設定されている情報は本製品からは調べることができません。お使いの無線LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
  - パーソナルファイアウォールをお使いの場合 パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされて いる場合は、いったん停止させるか UDP のポート 137 を有効に設定してから、ドラ イバーのインストールを行ってください。設定方法については、ソフトウェア提供元 へご相談ください。
  - Windows<sup>®</sup>のパーソナルファイアウォール機能について Windows<sup>®</sup>で、「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合 は、次の手順で無効にしてから、ドライバーのインストールを行ってください。
    - ・Windows<sup>®</sup> XP SP1 の場合
      - (1)コントロールパネルから、[ネットワーク接続] をクリックする
      - (2)使用しているネットワークアイコン(ローカルエリア接続など)を右クリック し、[プロパティ]をクリックする
      - (3) [詳細設定] タブをクリックする
      - (4)「インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりし て、コンピュータとネットワークを保護する」のチェックをはずす
      - (5)ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す
    - ・Windows<sup>®</sup> XP SP2 以降の場合
      - (1) コントロールパネルから、[セキュリティセンター] をクリックする
      - (2) [Windows ファイアウォール] をクリックする
      - (3)[無効(推奨されません)] をクリックする
      - (4)ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す
      - ※ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなく なります。
        - ⇒「セキュリティソフトウェアについて」12.15-6
    - ・Windows Vista<sup>®</sup>の場合
      - (1) コントロールパネルから、[セキュリティ] をクリックする
      - (2) [Windows ファイアウォールの有効化または無効化] をクリックする
      - (3)[無効(推奨されません)]をクリックする
      - (4) ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す
      - ※ ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなく なります。
        - ⇒「セキュリティソフトウェアについて」P.15-6
    - ・Windows<sup>®</sup>7の場合
      - (1) コントロールパネルから、「システムとセキュリティ」をクリックする
      - (2)「Windows ファイアウォール」をクリックする
      - (3)「Windows ファイアウォールの有効化また無効化」をクリックする
      - (4)「Windows ファイアウォールを無効にする(推奨されません)」をクリックする
      - (5)ドライバーのインストールが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す
      - ※ ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなく なります。
        - ⇒「セキュリティソフトウェアについて」P.15-6

1

使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、SSID(ネットワーク 名)とパスワード(ネットワークキー)を調べて控えておきます。これらは設定手順 で必要な情報です。

SSID は、メーカーによっては ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。オープンシステム認証でセキュリティなし(暗号化なし)の場合は、パスワードはありません。

SSID(ネットワーク名)	
パスワード(ネットワークキー)	
(セキュリティキー、暗号化キーなど)	



無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー(WEP キー 1、WEP キー 2、WEP
 キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合は、WEP キー 1 を控えておきます。本
 製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。



本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。



パソコンの電源を入れます。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。



画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックしてください。



「カスタムインストール」をクリックし ます。



「無線 LAN 設定ウィザード」をクリック します。	Macromedia Flash Player 8
「手動設定インストール(推奨)」を選 び、[次へ]をクリックします。	<b>急線LANI設定ウイザード</b> 無線LANI設定方法を選択してください。   ・型品の 無線LANI設定方法を選択してください。   ・① 手動設定インストール (相愛)   この設定ウイブードを使って無線LAND設定を行います。   ・製品は以下の方式をサポートしています。   ・製品は以下の方式をサポートしています。   ・製品は以下の方式をサポートしています。   ・
多 「LAN ケーブルを使用します(推奨)」 を選び、[次へ]をクリックします。	無線LANE院立ケイクトと         無線LANFクセスポイントと本製品を直接LANケーブルで接続し、本製品の無線LANE院室方います。         ● LANFワーブルを使用します(猫感) - Infegic LANFワーブルでを製品と無線LANFクセスポイントを 地感し、設定を行います。         ● LANFワーブルを使用します(猫感) - Infegic LANFワーブルでを製品と無線LANFクセスポイントを 地解し、設定を行います。         ● LANFワーブルを使用しません - NHTワーブルを使用したまたを さき、100 パンコンが無線LANES対応している必要があります。         ● LANFワーブルを使用しません - NHT         ● LANFワーブルを使用しません - NHT         ● CANFT         ● LANFT         ● LANFT         ● LANFT         ● CANFT         ● LANFT         ● CANFT

((( (m)

( 戻る ) 次へ > ( キャンセル



右の画面が表示されたら、本製品の【有線/無線切替え】設定を確認します。 (液晶ディスプレイモデルの場合)

(1) 🚛 を押し、 🚺 / 🖳 【ネットワーク】 🔐 【有線

/ 無線切替え】を選び、 📟 を押す。

(2)【有線LAN】になっていることを確認して、
 (2)【有線LAN】になっていることを確認して、

本製品が無線 LAN に設定されていた場合

は、 ()/ 『で【有線 LAN】を選び、 。 を押 します。

(タッチパネルモデルの場合)

(1)【メニュー】、【ネットワーク】の順に押して、【有線/無線切替え】を表示させる。

(2)【有線 LAN】になっていることを確認して、 - ペル/ 修丁 を押す。

本製品が無線 LAN に設定されていた場合は、【有線 / 無線切り替え】、【有線 LAN】の順に押します。

無線LAN設定<u>ウィザート</u>

重要な注意

□確認しました。

▶ 下記のことを確認してから「次へ」をクリックしてください。

確認方法は「かんたん設置ガイド」をご参照ください。

本製品の「有線/無線切替え」の設定が「有線LAN」になっていることを確認してください。異なる場合は設定を行ってください。







- 一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本製品の電源がオンになっていることを確認して、[再検索]をクリックしてください。
- ネットワーク設定リストを印刷すると、本製品の IP アドレスとノード名を確認できます。

4-8

⇒「ネットワーク設定リストの出力」P.2-7

う 一覧から本製品を接続する無線 LAN ア クセスポイント( ) で控えた SSID (ネットワーク名))を選び、[次へ] を クリックします。 本製品のお買い上げ時の SSID は「SETUP」 です。この SSID は選択しないでください。

接続できる無線ネ	<b>ミットワーク</b>	<mark>((((</mark> @)
接続する無線LANアクセスオ	ペントまたは、アドホックネットワー:	クを選択してください
SSID (ネットワーク名	) チャンネル 通信モード 000_11k/s (110k-s	信号強度
(]∜ %⊟ HELLO2	1 802.11b/g (11Mbps,	/54Mbps) 💼 📰 🔳
再検索( <u>R</u> )	<mark>』) 《ロ : 無線LA</mark> スポイン	Nアクセ ロットロ : アドホックネ ト ットワーク
追加( <u>A</u> )	無線LANアクセスポイントまたは、アド: らない場合は、[追加] をクリックしてS 助で入力してください	ホックネットワークが見つか SSID(ネットワーク名)を手
		(N) と キャンセル



- 一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源がオンになっていること、 SSID が割り当てられていることを確認してください。さらに、本製品と無線 LAN ア クセスポイントが無線通信の範囲内に設置されていることを確認し、[再検索]をク リックしてください。
- ・ 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されているときは、本製品から自動的に SSID を見つけることができません。その場合は [追加] をクリックして手動で SSID を追加してください。画面上の指示に従って [SSID (ネットワーク名)] を入力し、[次へ] をクリックします。

無線設定ウィザード		
SSID(ネットワーク名)の設定		ெரு
接続する無線LAN端末のSSID(ネットワーク	名)を指定します	
		_
55回 (ネットワーク名)ら)	HELLO2	
□これはアドホック通信であり.	、無線LANアクセスポイントを使用しな	alı( <u>A</u> )
チャンネル(©)	1	
へルプ田	〈 戻る(四) 〉 次へ(10) 〉	キャンセル



認証や暗号化によってセキュリ ティで保護されていない無線 LAN アクセスポイントを選択した場合 は、右の画面が表示されます。セ キュリティを設定しないで使用し た場合、通信内容を盗み見られた り、ネットワークに不正に侵入さ れる恐れがあります。無線 LAN ア クセスポイントのセキュリティを 設定することをお勧めします。



セキュリティを設定するには、[キャンセル] をクリックして設定を中止します。無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ設定を行ったあとで、もう一度、設定し直して ください。そのまま設定を続けるには [OK] をクリックして 15 へ進みます。 ▲ 本製品が接続する無線 LAN アクセスポ イントに設定している ♪ で控えたパス ワード(ネットワークキー)を入力し て、[次へ]をクリックします。

無線設定ウィザード ネットワークキー設定	(((( ()))
ネットワークキーを入力し、「次へ」をクリックし	t Fallo
SSID (ネットワーク名)	HELLO
ネットワークキー低	****
ネットワークキー(確認用)( <u>C</u> )	****
無線ネットワークの認証方式、暗号化方式は さい。	自動的に検出されます。ネットワークキーのみを入力してくだ
_ ヘルゴ(円)	〈 戻る 個 (次へ 伽) キャンセル



- 入力したパスワードが無線 LAN アクセスポイントのパスワードと異なっていても、 エラーは表示されません。
- パスワードは大文字や小文字も区別されます。正確に入力してください。



- ・本製品の IP アドレスを変更する場合は、[IP アドレスの変更]をクリックして手動で 設定してください。
  - ・本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されると【有線 / 無線切替え】が自動的に【無線 LAN】に切り替わります。

印刷された「ネットワーク設定リスト」の「Wireless Link Status」の項目を確認します。どちらかを選択して[次へ]をクリックします。
 「Link OK」の場合は、18 へ進んでください。
 「Failed To Associate」の場合は、17 へ進んでください。





暗号化方式が「WEP」の場合は、「Link OK」と表示されていても本製品と接続できてい ないことがあります。すべての手順を完了してから、正しく接続できているか確認して ください。





無線 LAN アクセスポイントと本製品か ら LAN ケーブルをはずして、[次へ]を クリックします。



9 「確認しました」をチェックして、[完 了]をクリックします。

無線LAN設定ウィザード
重要な注意
「 記のことを確認してから「完了」をグリックしてください。
設定完了後、継続してドライバやソフトウェアのインストールを行う場合は、CD-ROMのトップメニュー から「インストール」を選択ください。
「「確認」ました。
〈 戻る (完了) キャンセル

以上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、プリンタードライバーやソフトウェアのインストールを行う場合は、本製品に付属の CD-ROM からインストールを進めてください。 ⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」



## LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする (Macintosh)

- ・ 手動設定を行うには、お使いの無線 LAN アクセスポイント(ルーターなど)に設定
   されている情報が必要です。必ず、無線 LAN アクセスポイントの設定を確認してく ださい。
  - 無線 LAN アクセスポイントに設定されている情報は本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
  - パーソナルファイアウォールをお使いの場合 パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされて いる場合は、いったん停止させるか UDP のポート 137 を有効に設定してから、ドラ イバーのインストールを行ってください。設定方法については、ソフトウェア提供元 へご相談ください。

● 使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、SSID(ネットワーク 名)とパスワード(ネットワークキー)を調べて控えておきます。これらは設定手順 で必要な情報です。

SSID は、メーカーによっては ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。オープンシステム認証でセキュリティなし(暗号化なし)の場合は、パスワードはありません。

SSID(ネットワーク名)	
パスワード(ネットワークキー)	
(セキュリティキー、暗号化キーなど)	



無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー (WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合は、WEP キー 1 を控えておきます。本
 製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。



本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。

Macintosh の電源を入れます。





「MFL-Pro Suite」アイコンをダブルクリックします。

「Utilities」フォルダーをダブルクリック します。	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
「無線 LAN 設定ウィザード」をダブルク リックします。	<ul> <li>●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●</li></ul>
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<text><text><text><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></text></text></text>
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	田線LAN設定ウイザード      田線LAN文でクイットと本製品を意味LANケーブルで接続し、本製品の自線LAN設定を行いま      意望後、LANケーブルを取り外すと、本製品は無線で適信を始めます。      ・      ・      ・      ハック・ブルで本風と魚類LANズクブルでは接続し、本製品の自線LAN設定を行いま      ・      ・      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の      ・      の       の       の       の       の       の       の       の       の





「確認しました」をチェックして、[次 へ] をクリックします。





- 一覧が空白の場合は、無線 LAN アクセスポイントおよび本製品の電源がオンになっていることを確認して、[再検索]をクリックしてください。
- ネットワーク設定リストを印刷すると、本製品の IP アドレスとノード名を確認できます。
  - ⇒「ネットワーク設定リストの出力」

 一覧から本製品を接続する無線 LAN ア クセスポイント( ) で控えた SSID (ネットワーク名))を選び、[次へ] を クリックします。
 本製品のお買い上げ時の SSID は「SETUP」

じり。 この SSID は迭択しない じくに
------------------------

● ⊖ ⊖	無線設定ウィー	ザード	)
接続できる無線ネ	ネットワーク		ஞ
接続する無線LANアクセ	マスボイントまたは、アドホックネ	マットワークを選択してくださ	5
SSID (ネットワロ) (ネットワロ) (ロSETUP	アーク名) チャンネル 1 802	通信モード 2.11b/g (11Mbps/54Mbps)	信号強度
IN MELLO2	2 803	2.11b/g (11Mbps/54Mbps)	
再検索	] <b>]»</b> «⊐ ::	無線LANアクセ ロ》(ロ:ア	ドホックネッ
	· · · · · ·		
追加	無線LANアクセスボイントまた 場合は、[追加]をクリックして ださい	こは、アドホックネットワーク 「SSID(ネットワーク名)を手	が見つからない 動で入力してく
ヘルプ	<戻る	<u></u>	キャンセル



 ・ 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されているときは、本製品から自動的に SSID を見つけることができません。その場合は [追加] をクリックして手動で SSID を追加してください。画面上の指示に従って「SSID(ネットワーク名)」を入力し、[次へ] をクリックします。

ϴ ⊖ ⊖ SSID(ネットワー	無線設定ウィザード <b>ク名)の設定</b>	((( @))
接続する無線LAN端末のS	SID (ネットワーク名)を指定します	
SSID (ネットワーク	7名) HELLO2	
📃 これはアドホ	ック通信であり、無線LANアクセスボイン	/トを使用しない
チャンネル	1	A V
ヘルプ	<戻る	次へ> キャンセル



認証や暗号化によってセキュリ ティで保護されていない無線 LAN アクセスポイントを選択した場合 は、右の画面が表示されます。セ キュリティを設定しないで使用し た場合、通信内容を盗み見られた り、ネットワークに不正に侵入さ れる恐れがあります。無線 LAN ア クセスポイントのセキュリティを 設定することをお勧めします。

(	1	告!	
SSID (ネットワ-	ーク名) HELLO2		
この無線ネット	フークは認証や暗号に	よるセキュリティで保護されてい	ません
設定を続けます	ს ?		
F	ОК	キャンセル	

セキュリティを設定するには、[キャンセル] をクリックして設定を中止します。無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ設定を行ったあとで、もう一度、設定し直して ください。そのまま設定を続けるには [OK] をクリックして 15 へ進みます。 5 本製品が接続する無線 LAN アクセスポイントに設定している ♪ で控えたパスワード(ネットワークキー)を入力して、[次へ]をクリックします。

0.0		線設定ウィザード		
ネットワークキー設筑	Ê			( (P)
ネットワークキーを入力し、	「次へ」をクリ	ックして下さい。		
SSID (ネットワーク名	)			
ネットワークキー		••••		]
ネットワークキー (確	認用)	••••		
無線ネットワークの認証方式、 ください。	・暗号化方式は	自動的に検出されま	<b>ぎす。ネットワーク</b>	キーのみを入力して
()		<u>چ</u> چ	次^> )	キャンセル
		(		

- ・入力したパスワードが無線 LAN アクセスポイントのパスワードと異なっていても、
   エラーは表示されません。
  - パスワードは大文字と小文字も区別されます。正確に入力してください。

16	設定を確認し、[次へ] をクリックしま	000	無線設定ウィザード
	す。	無線LAN設定データの送信	(((( cop))
	本製品に無線 LAN 設定の内容が送信され、	[次へ]をクリックすると無線LAN設定:	データを本製品に送信します
		対象デバイス名(ノード名)	BRN_XXXXXX
	[キャノビル] をクリックすると、設定は無効	IPアドレス	自動 (IPアドレスの変更)
	になります。	通信モード	インフラストラクチャ
		SSID (ネットワーク名)	HELLO
		「次へ」をクリックすると、LAN設定 印刷されたLAN設定内容リストを参照	内容リストが自動的に印刷されます。接続結果を確認するため、 して下さい。
		<u>~117</u>	<戻る 次へ> キャンセル



- ・本製品の IP アドレスを変更する場合は、[IP アドレスの変更]をクリックして手動で 設定してください。
- 本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されると【有線 / 無線切替え】が自動的に【無線 LAN】に切り替わります。

7 印刷された「ネットワーク設定リスト」 の「Wireless Link Status」の項目を確 認します。どちらかを選択して[次へ] をクリックします。 「Link OK」の場合は、19 へ進んでください。 「Failed To Associate」の場合は、18 へ進ん でください。

無線設定の接続結	果を確認		ஞ
接続結果を確認するため ある「Wireless Link Stat	に、印刷されたLAN設定内容リストに us」の項目を参照して下さい。		- 101
「Wireless Link Status」 ら選択し、「次へ」をク	の項目に記載されている文言を以下か リックして下さい。		
* 印刷には2分ほどかかる	場合があります。	BAR I HORE	1999 ( 19
O "Link OK."		<comm. mode=""> <name(ssid)> <authentication mode=""></authentication></name(ssid)></comm.>	Ad-hoc SETUP Open System
		<encryption mode=""> <wireless link="" status=""></wireless></encryption>	Link OK, 11b()



暗号化方式が「WEP」の場合は、「Link OK」と表示されていても本製品と接続できてい ないことがあります。すべての手順を完了してから、正しく接続できているか確認して ください。



20 「確認しました」をチェックして、[完 了] をクリックします。

2ウィザード
((( CP)
クしてください。
ストールを行う場合は、CD-ROMのトップメ
完了「キャンセル」

以上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、プリンタードライバーやソフトウェアのインストールを行う場合は、本製品に付属の CD-ROM からインストールを進めてください。 ⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」

接続できなかったときは 暗号化方式が「WEP」の場合、ひで「Link OK」と表示されていても本製品と接続で きないことがあります。15 で WEP キーを正しく入力しなかったことが考えられます。 WEP キーは大文字、小文字が区別されます。正しく入力してください。本製品のネッ トワーク設定をお買い上げ時の状態に戻して、もう一度、設定をやり直してください。 ⇒「ネットワーク設定リセット」12.2-5

## ● 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する (WPS/AOSS<sup>TM</sup>)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) または AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System : 無線 LAN 簡単設定システム)対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合は、アクセスポイント のボタンを押すだけで、本製品の無線 LAN 設定が行えます。

WPS または AOSS™ を使用するには、お使いのルーター、無線 LAN アクセスポイントが、WPS または AOSS™ に対応している必要があります。次のロゴがついているかご確認ください。詳し くは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。





手順では、Windows<sup>®</sup>の画面を例に説明しています。



**(Windows<sup>®</sup> の場合)** 「LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする(Windows<sup>®</sup>)」 <mark>P.4-4 へ</mark>の **子** ~ *り* を行い ます。

(Macintosh の場合)

「LAN ケーブルで接続して手動で無線 LAN 設定をする(Macintosh)」 **P.4-13**の **2** ~ **7** を行います。



「自動設定インストール」を選び、[次 へ]をクリックします。

黒線LAN設定ウィザード			
無線LANの設定			ැලා
本製品の無線LAN設定方法を選択して	ください。		
○ 手動設定インストール(推奨) この設定ウィザードを使って無線し	LANの設定を行います	•	
●自動設定インストール 無線LANアクセスポイントの簡単 本製品は以下の方式をサポートし	設定機能を使用して、 、ています。	本製品の無線LAN設築	定を行います。
<b>SETUP</b>	((()))) A055"		
ヘルプ		( 次^ >	++>
ヘルブ			

(((( ())

( 戻る ) 次へ > ( キャンセル



右の画面が表示されたら、本製品の【有 線/無線切替え】設定を確認します。 (液晶ディスプレイモデルの場合)

(1) = を押し、 / 【ネットワーク】 (有)

線/無線切替え】を選び、のを押す。

(2)【無線 LAN】になっていることを確認して、

● ∰⊥/終了を押す。 本製品が有線 LAN に設定されていた場合 は、 A / C で 【無線 LAN】 を選び、 - を押

します。【無線に切替えますか?】という

メッセージが表示されたら、 を押します。

(タッチパネルモデルの場合)

- (1)【メニュー】、【ネットワーク】の順に押して、【有線/無線切替え】を表示させる。
- (2)【無線 LAN】になっていることを確認して、 <sup>● #1/#7</sup>を押す。 本製品が有線 LAN に設定されていた場合は、【有線 / 無線切り替え】、【無線 LAN】の順に押し ます。【無線に切替えますか?】というメッセージが表示されたら、【はい】を押します。





無線LAN設定ウィザード

確認しました。

▶ 下記のことを確認してから「次へ」をクリックしてください。

確認方法は「かんたん設置ガイド」をご参照ください。

本製品の「有線/無線切替え」の設定が「無線LAN」になっていることを確認してください。異なる場合 は設定を行うてくだえい。

重要な注意

(液晶ディスプレイモデルの場合)

(タッチパネルモデルの場合)

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【WPS/AOSS】の順に押します。

本製品が有線 LAN に設定されていた場合は、【無線に切替えますか?】というメッセージが表示されます。 (液晶ディスプレイモデルの場合) または【はい】(タッチパネルモデルの場合) を押すと、 無線 LAN に切り替わります。

WPS/AOSS<sup>TM</sup>機能を使って、無線 LAN アクセスポイントの検索が開始されます。

メモ

検索中は最長で2分程度、操作ができなくなります。



無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンまたは AOSS™ ボタンを押します。 詳しくは、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 正常に接続されると本製品の画面に【接続しました】と表示されます。

メモ

• WPS/AOSS<sup>TM</sup> 機能で接続中に本製品の画面に表示されるメッセージと状態をご確認 ください。

本製品のメッセージ表示と状態		
無線 LAN 設定中	無線 LAN アクセスポイントを検索して、設定をダウンロー	
	ドしています。	
WPS 接続中	  無線ΙΔNIアクセスポイントに接続しています	
AOSS 接続中		
接続しました	無線 LAN の設定が正常に終了しました。	
	WPS/AOSS <sup>™</sup> を実行している無線 LAN アクセスポイント	
接続エラー	が複数見つかりました。無線 LAN アクセスポイントを1つ	
	にして、もう一度、🍠 から設定をやり直してください。	
	無線 LAN アクセスポイントが見つかりませんでした。一時	
アクセスホイントが	的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度	
見つかりません	に近づけてもう一度、 🍠 から設定をやり直してください。	
接続に失敗しました	無線 LAN アクセスポイントの接続に失敗しました。もうー	
	度、設定をやり直してください。	
	それでも設定がうまくいかない場合は、ネットワーク設定を	
	お頁い上け時の状態に戻して、もう一度、設定をやり直して   メメキロ	
	⇒「ネットワーク設定リセット」  <mark>P.2-5</mark>	

・設定がうまくいかない場合は、⇒「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」
 12.15-2 をご覧ください。



以上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、プリンタードライバーやソフトウェアのインストールを行う場合は、本製品に付属の CD-ROM からインストールを進めてください。 ⇒「かんたん設置ガイド ネットワーク編」
# TCP/IP の設定

TCP/IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスを設定します。

コンピューターと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IP アドレスとサブネット マスクを設定します。ルーターの先に本製品が接続されている場合は、ルーターのアドレス(ゲー トウェイ)も設定します。

DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、TCP/IP の各項目 は自動的に設定されます。 それらの機能を使用しないで手動で IP アドレスを設定する場合は、自動的に IP アドレ スを取得しないように「IP 取得方法」を【Static】に設定してください。 ⇒「IP 取得方法」P.4-26

このメニューは次の項目で構成されています。

- **IP** 取得方法
- ・ IP アドレス
- サブネットマスク
- ゲートウェイ
- ノード名
- ・ WINS 設定
- WINS サーバ
- DNS サーバ
- APIPA

<mark>┐ TCP/IP</mark> を設定する他の方法

メモ

#### • BRAdmin Light を使用する

Windows<sup>®</sup>の場合⇒「ネットワークインターフェースを設定する」 Macintosh の場合⇒「ネットワークインターフェースを設定する」 P.14-1 • その他の設定方法⇒「IP アドレスの設定方法」 P.16-2



設定の変更は、リモートセットアップ(MFC モデルのみ)でも行うことができます。 Windows<sup>®</sup>の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」P.8=1 Macintosh の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」P.8=1

### ● IP 取得方法

IP アドレスの取得方法を設定します。

液晶ディスプレイモデルの場合





押します。

IP アドレス取得方法が設定されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。



●<sup>∉⊥/終7</sup>を押します。

設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【TCP/IP】、【IP 取得方法】の順 に押します。



【Auto】、【Static】、【RARP】、【BOOTP】または【DHCP】を押します。

IP アドレス取得方法が設定されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。

### ● IP アドレス

本製品の現在の IP アドレスを確認できます。「IP 取得方法」で【Static】以外の取得方法が選ばれ ている場合は、RARP、BOOTP または DHCP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的に取 得します。

IP アドレスを変更すると、「IP 取得方法」は自動的に【Static】に変わります。

⇒「IP 取得方法」 P.4-26

#### 液晶ディスプレイモデルの場合

↓ ● を押し、 ●/ □ で【ネットワーク】を選び、 ■ 【無線 LAN】 ■ 【TCP/IP】 ■ 【IP アド

レス】の順に選びます。



IP アドレスが登録されます。 操作パネルからの入力方法IP.2-3 例)192.168.001.003

▲ 続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 【 / 】 で設定したい項目に移動できま す。

▶ ■ ∰ 上/ 巻押します。

設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

┃ ̄ 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【TCP/IP】、【IP アドレス】の順に押します。



IP アドレスが登録されます。 タッチパネルからの入力方法 P.2-3 例)192.168.001.003



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項
 目が表示されていない場合は、
 ▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせます。

### サブネットマスク

本製品の現在のサブネットマスクを確認できます。RARP、BOOTP、DHCP または APIPA 機能を 使用していない場合は、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスク についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

液晶ディスプレイモデルの場合



本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。変更する場合は、サブネットマス

クを入力し、 💭 を押します。

サブネットマスクが登録されます。 操作パネルからの入力方法P.2-3 例) 255.255.255.0

続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 ┃/ 
「で設定したい項目に移動できま す。

■<sup>●</sup>ℓ/終了を押します。

設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合



【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【TCP/IP】、【サブネット マスク】 の順に押します。

本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。変更する場合は、サブネットマス クを入力し、 区 を押します。

サブネットマスクが登録されます。 タッチパネルからの入力方法P.2-3 例) 255.255.255.0



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項 目が表示されていない場合は、 🔻 / 🔺 を押して画面をスクロールさせます。

──<sup>∉止/終了</sup>を押します。

### ●ゲートウェイ

本製品の現在のゲートウェイ(ルーター)のアドレスを確認できます。RARP、BOOTP、DHCP または APIPA 機能を使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイ(ルー ター)を使用しない場合は、お買い上げ時の設定(初期値)【000.000.000】にしておいてくだ さい。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。

液晶ディスプレイモデルの場合



ウェイ】の順に選びます。

本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。変更する場合は、ゲートウェ

**イアドレスを入力し、 

そ押します。

ゲートウェイアドレスが登録されます。

操作パネルからの入力方法

P:2-3

例) 192.168.001.001** 

▲ 続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 【 / 】 で設定したい項目に移動できま す。

●<sup>∉止/終了</sup>を押します。

#### タッチパネルモデルの場合



# 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【TCP/IP】、【ゲートウェイ】の順に押します。

本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。変更する場合は、ゲートウェ イアドレスを入力し、orm を押します。

ゲートウェイアドレスが登録されます。 タッチパネルからの入力方法P.2-3 例)192.168.001.001



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項 目が表示されていない場合は、 V / A を押して画面をスクロールさせます。



### ●ノード名

ノード名をネットワークで使用するために登録します(WINS サーバーに登録されている NetBIOS 名になります)。お買い上げ時の設定(初期値)は、【BRWxxxxxxxxx】(xxxxxxxxx は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)です。ノード名を変更する場合は、15 文字以内で設定してくださ い。



型番の先頭に「DCP」がついている機種の場合は、操作パネルから現在のノード名の 確認はできますが、入力したり変更することはできません。ノード名を変更する場合 は、BRAdmin Light をご利用ください。 Windows<sup>®</sup>の場合⇒「BRAdmin Light で設定を変更する」[P.19-3] Macintosh の場合⇒「BRAdmin Light で設定を変更する」[P.14-3]



]設定の変更は、リモートセットアップ(MFC モデルのみ)でも行うことができます。 Windows<sup>®</sup>の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」 Macintosh の場合⇒「ネットワークリモートセットアップ機能を使う」 2.1351

液晶ディスプレイモデルの場合



本製品の現在のノード名が表示されます。
 (MFC モデルのみ)変更する場合は、ノード名を入力し、 を押します。
 ノード名が登録されます。
 操作パネルからの入力方法 P.2-3
 例)BRWxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す 12 桁の文字です。)
 最大 15 文字まで入力できます。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 / C で設定したい項目に移動できま す。



━━゚゚ルノ燃了を押します。

#### タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【TCP/IP】の順に押します。 (▼)/▲ を押して画面をスクロールさせ、【ノード名】を押します。 本製品の現在のノード名が表示されます。変更する場合は、ノード名を入力し、のとを押 します。 ノード名が登録されます。 タッチパネルからの入力方法 2.2-3 例) BRWxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx は MAC アドレスを示す 12 桁の文字です。) 最大15文字まで入力できます。 続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、設定したい項目を押します。目的の項 メモ 目が表示されていない場合は、(▼)/(▲)を押して画面をスクロールさせます。



━━┉∞を押します。

### WINS 設定

WINS サーバーアドレスの取得方法を設定します。

#### 🔵 Auto

DHCP サーバーから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバーアドレスを取得します。 「IP 取得方法」が【Auto】に設定されている必要があります。 ⇒「IP 取得方法」P.4-26

#### Static

手動で WINS サーバーアドレスを設定します。

液晶ディスプレイモデルの場合



【 (▲/ ●) で【Auto】、【 Static】のどちらかを選び、 ● を押します。
 WINS 設定が登録されます。
 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。

●<sup>∉⊥/終7</sup>を押します。

設定メニューを終了します。

タッチパネルモデルの場合

▲ 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【TCP/IP】の順に押します。



▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【WINS 設定】を押します。

【Auto】または【Static】を押します。 WINS 設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【Auto】です。



### ● WINS サーバ

WINS サーバーのアドレスを設定します。

#### ●プライマリ WINS サーバー IP アドレス

この項目でプライマリ WINS(Windows<sup>®</sup> Internet Naming Service) サーバーの IP アドレスを登録します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、WINS サーバーにノード名を登録します。

#### ●セカンダリ WINS サーバー IP アドレス

この項目でセカンダリ WINS (Windows<sup>®</sup> Internet Naming Service) サーバーの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーバーはプライマリ WINS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからないときに機能します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、WINS サーバーにノード名を登録します。

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合



サーバ】の順に選び、 📟を押します。

′WINS サーバーのアドレスを入力し、 🔜を押します。

WINS サーバーのアドレスが登録されます。 操作パネルからの入力方法 P.2-3 お買い上げ時の設定(初期値)は、【000.000.000.000】です。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 かんのないであと、 「/」 で設定したい 項目に移動できます。



#### ■<sup>∰⊥/終了</sup>を押します。

#### タッチパネルモデルの場合





### DNS サーバ

DNS(ドメインネームシステム)サーバーのアドレスを設定します。

#### ●プライマリ DNS サーバー IP アドレス

プライマリ DNS(ドメインネームシステム)サーバーのアドレスを指定します。

#### セカンダリ DNS サーバー IP アドレス

セカンダリ DNS サーバーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバーはプライマリ DNS サーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 ネットワークのトラフィックが大きい場合に設定してください。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合



\_\_\_\_\_

▶ 📲/ 🖥 で【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。

DNS サーバーのアドレスを入力し、 💭を押します。

DNS サーバーのアドレスが登録されます。

操作パネルからの入力方法P2-3 お買い上げ時の設定(初期値)は、【000.000.000.000】です。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 ののであと、 4/ で設定したい 項目に移動できます。

■<sup>∰⊥/終了</sup>を押します。

#### タッチパネルモデルの場合





# ━<sup></sup><sup></sup> ● <sup>● μ</sup>/終7を押します。

### APIPA

IP アドレス自動配布サーバー(DHCP、BOOTP、RARP など)を利用していない場合でも、 「APIPA」(AutoIP)を【オン】に設定しておくと、本製品に IP アドレスを自動的に割り当てます。 このとき、IP アドレスは 169.254.1.0 ~ 169.254.255 の範囲で割り当てられます。この機能 を使用しないときは【オフ】に設定してください。 割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合 は、BRAdmin Light や操作パネルから IP アドレスを変更してください。 ⇒ 「IP アドレスの設定方法」P162

#### 液晶ディスプレイモデルの場合

● を押し、 ▲/ ● で【ネットワーク】を選び、 ● 【無線 LAN】 ● 【TCP/IP】 ● 【APIPA】の順に選びます。



【オン】または【オフ】を選び、●●を押します。

APIPAの設定が登録されます。 お買い上げ時の設定(初期値)は、【オン】です。



続けて【TCP/IP】の他の項目を設定する場合は、 🧌 / 🥊 で設定したい項目に移動できます。

3

●<sup>#1/#7</sup> を押します。
 設定メニューを終了します。

#### タッチパネルモデルの場合





# 無線 LAN 設定

### ● 無線ネットワークについて

#### チャンネル

無線ネットワークではチャンネルを使用します。IEEE802.11b では 14 チャンネル、IEEE802.11g では 13 チャンネルまで使用できますが、近隣で無線 LAN アクセスポイントが使用されている場 合、電波干渉を生じさせないために使用するチャンネル番号を5チャンネル離して設定するのが理 想的です。

#### SSID

それぞれの無線ネットワークでは独自の SSID を持っています。SSID は無線 LAN アクセスポイントまた はアドホック通信のネットワーク機器に割り当てられていますので、接続する予定のネットワークの無線 LAN アクセスポイントまたはアドホック通信のネットワーク機器と同じ SSID に設定してください。

#### 認証方式と暗号化方式について

有線ネットワークとは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線ネットワーク環境下では、セキュリ ティに関する設定を行い、傍受や不正アクセスを未然に防ぐ必要があります。セキュリティに関する設定に は、認証方式(ネットワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方 法)と暗号化方式(データを暗号化することにより第三者による傍受を防ぐ方法)の設定があります。 本製品を無線ネットワークに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 ここでは、本製品がサポートする認証方式および暗号化方式を紹介します。

#### ●認証方式

- 本製品がサポートする認証方式は次のとおりです。 •オープンシステム認証:認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。
  - 共有キー認証(インフラストラクチャ通信のみ):あらかじめパスワードを設定しておいて、同 じパスワードを使用している機器にのみアクセスを許可します。
  - WPA-PSK/WPA2-PSK:定期的に変更されるパスワードを使用して認証を行います。高いセ キュリティを実現できます。WRA-PSK/WPA2-PSK による認証を使用する場合には、接続す る相手の機器も WPA-PSK/WPA2-PSK に対応している必要があります。

#### ●暗号化方式

本製品は暗号化方式として WEP、TKIP および AES をサポートしています。

- なし:暗号化を行いません。
- WEP: WEP (Wired Equivalent Privacy) の機能を用いてデータを暗号化し送受信を行います。
- TKIP: 定期的に暗号化キーが変更される暗号化方式です。高いセキュリティを実現できます。
- AES: AES (Advanced Encryption Standard) は Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> が認定する、より強力な暗号化方式 です。

#### 暗号化キー(パスワード)

本製品で使用する暗号化方式において、設定する暗号化キーは次のとおりです。

#### WEP 暗号化方式

- 64 (40) bit ASCII 文字:半角 5 文字で入力します。
- 例) "Hello" (大文字と小文字は区別されます)
   64 (40) bit 16 進数:10 桁の 16 進数で半角入力します。 `"71f2234aba' 例)
- 128(104) bit ASCII 文字:半角 13 文字で入力します。
- 例) "Wirelesscomms" (大文字と小文字は区別されます)
   128 (104) bit 16 進数: 26 桁の 16 進数で半角入力します。
   例) "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

#### TKIP/AES 暗号化方式

PSK(事前共有キー)をASCII文字/半角8~63文字以内で入力します。 TKIPやAESの暗号化キーは、PSK(事前共有キー)などを元に生成され、定期的に更新されま す。



本書では、無線 LAN に関する用語は、社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)発行の メモ 「無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン(改訂版)」で推奨されている統一用語 を使用しています。

主な推奨用語	各メーカーで使用されている用語
SSID	ネットワーク名、ESS-ID、ESSID
SSID の隠ぺい	SSID ステルスモード、SSID 非通知
アドホック通信	ピアツーピア通信、無線 LAN パソコン通信
インフラストラクチャ通信	アクセスポイント通信、アクセスポイント経由通信
キーインデックス	WEP キー番号、キー番号
共有キー認証	シェアードキー認証
無線 LAN	ワイヤレス LAN
無線 LAN アクセスポイント	無線 LAN ルーター、ワイヤレス・ブロードバンド
	ルーター
無線 LAN 端末	無線 LAN 子機、ワイヤレスステーション

### ● 無線接続ウィザード

ウィザード形式で、無線 LAN 設定が簡単にできます。

• 無線接続ウィザードで設定を行うには、お使いの無線 LAN アクセスポイント(ルー

- **メモ** ターなど)に設定されている情報が必要です。必ず、無線 LAN アクセスポイントの 設定を確認してください。
  - 無線LANアクセスポイントに設定されている情報は本製品からは調べることができません。お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合



使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、SSID(ネットワーク 名)とパスワード(ネットワークキー)を調べて控えておきます。これらは設定手順 で必要な情報です。

SSID は、メーカーによっては ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。オープンシステム認証でセキュリティなし(暗号化なし)の場合は、パスワードはありません。

SSID(ネットワーク名)	
パスワード(ネットワークキー)	
(セキュリティキー、暗号化キーなど)	



● 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー(WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合は、WEP キー 1 を控えておきます。本 製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。



🛅 を押し、 🏽 / 🖥 で【ネットワーク】を選び、 💭 【無線 LAN】 💭 【無線接続ウィザード】

### の順に選び、 🌄 を押します。

本製品が有線LANに設定されていた場合、 「無線に切替えますか?」というメッセージが

表示されます。 🤜 を押すと、接続できる SSID を検索します。検索が終わると、SSID の一覧が表示されます。



- (1)SSID: SSID が表示されます(最大 32 桁 のうち表示されるのは 18 桁までです)。
- (2) チャンネル:使用しているチャンネルが1~14で表示されます。

(3) 電波強度:電波の強さが0~9の10段階で表示されます。



■/して かで控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名)を選び、

#### 🌄 を押します。

セキュリティが設定されていない場合は、 ಶ へ進みます。



- SSID が表示されない場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを 確認してください。本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、もう一 度、設定をやり直してください。
  - ・ 無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)に設定されている 場合は、接続先の SSID は表示されません。SSID を入力して設定を行うこともできます。
     ⇒「SSID が隠ぺいされている場合」[2.4-43]



【設定を適用しますか?】と表示されたら、 💵 (MFC-XXXX の場合)または

① (DCP-XXXX の場合)を押します。



本製品と接続先の機器(無線 LAN アクセスポイントなど)が無線で接続されます。 正常に接続されると、本製品の画面に【接続しました】と表示されます。



- •【パスワードが違います】と表示された場合は、 = 🕮 🥙 を押してください。入力した パスワードが間違っています。 🐠 の情報を確認して 🥝 から設定し直してください。
  - •【接続に失敗しました】と表示された場合は、 = <sup>第比(#7</sup>を押してください。 無線 LAN ア クセスポイントの電源が入っているか確認してください。 --時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近づけて、もう一度、 2 から設定し直してく ださい。
  - それでも接続できない場合は、⇒「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」
     P.15-2 をご覧ください。

💭 を押します。

#### ● SSID が隠ぺいされている場合



アドホック通信は、本製品とパソコンとの1対1通信となるため、無線アクセスポイントとパソコンが既に接続されている場合は、その設定が失われます。アドホック通信の設定を行う前に、必ず、現在のパソコンの無線設定を書き留めておくようにしてください。また、アドホック通信を行う場合は、あらかじめパソコンで SSID を設定しておく必要があります。



使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、SSID(ネットワーク 名)を調べて控えておきます。これは設定手順で必要な情報です。 SSID は、メーカーによっては ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

SSID (ネットワーク名)



使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、認証方式、暗号化方 式、パスワード(ネットワークキー)を調べて控えておきます。これらは設定手順で 必要な情報です。

(1) オープンシステム認証の場合

暗号化の有無とパスワード(WEP キー)を調べます。

認証方式	オープンシステム認証
暗号化方式	なし

または

認証方式	オープンシステム認証
暗号化方式	WEP
WEP キー	

(2) 共有キー認証の場合

パスワード(WEP キー)を調べます。

認証方式	共有キー認証
暗号化方式	WEP
WEP キー	

(3)WPA-PSK の場合

パスワード(事前共有キー)を調べます。

認証方式	WPA-PSK
暗号化方式	TKIP
事前共有キー	

(4)WPA2-PSK の場合

パスワード(事前共有キー)を調べます。

認証方式	WPA2-PSK
暗号化方式	AES
事前共有キー	

・パスワード(ネットワークキー)は大文字、小文字が区別されます。正確に確認して
 ください。

- ・無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー (WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合は、WEP キー 1を控えておきます。
   本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。
  - ・WEP キーは 5/10/13/26 文字のいずれかです。

(2)

11

(3)

5

5

選択後OK



🖮 を押し、 🛯 / 🖥 で【ネットワーク】を選び、 💭 【無線 LAN】 💭 【無線接続ウィザード】

(1)

Tokyo

SETUP

SAKURA <New SSID>

の順に選び、 🌑 を押します。

本製品が有線LANに設定されていた場合、 「無線に切替えますか?」というメッセージが

表示されます。 → を押すと、接続できる SSID を検索します。検索が終わると、SSID の一覧が表示されます。

(1)SSID: SSID が表示されます(最大 32 桁 のうち表示されるのは 18 桁までです)。

(2) チャンネル:使用しているチャンネルが1~14で表示されます。

(3) 電波強度:電波の強さが0~9の10段階で表示されます。



び で 控えた 無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を入力し、 
 テ を
 押します。

操作パネルからの入力方法P.2-3

#### 🧿 🖉 🛯 🖉 「【インフラストラクチャ】を選び、 💭 を押します



アドホック通信を使用する場合は【アドホック】を選びます。画面の指示に従って、設 定を進めてください。

D

#### 🗛 / 🖥 で 🥔 で 控えた 認証方式を選び、 💭 を押します。

【オープンシステム認証】を選んだ場合は、<sup>3</sup>へ進みます。 【共有キー認証】を選んだ場合は、<sup>3</sup>へ進みます。 【WPA/WPA2-PSK】を選んだ場合は、<sup>10</sup>へ進みます。



💁 / 🖥 で 🥔 で控えた暗号化方式を選び、 📟 を押します。

【WEP】を選んだ場合は、 <sup>9</sup>へ進みます。 【なし】を選んだ場合は、 <sup>12</sup>へ進みます。

### 🧷 ご控えた WEP キーを入力して、 💭 を押し、 🤔 へ進みます。

操作パネルからの入力方法P.2-3





#### タッチパネルモデルの場合



使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、SSID(ネットワーク 名)とパスワード(ネットワークキー)を調べて控えておきます。これらは設定手順 で必要な情報です。

SSID は、メーカーによっては ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。オープンシステム認証でセキュリティなし(暗号化なし)の場合は、パスワードはありません。

SSID(ネットワーク名)	
パスワード(ネットワークキー)	
(セキュリティキー、暗号化キーなど)	



無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー (WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合は、WEP キー 1 を控えておきます。本
 製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。

2 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【無線接続ウィザード】の順に押します。

本製品が有線LANに設定されていた場合、 「無線に切替えますか?」というメッセージが 表示されます。【はい】を押すと、接続できる SSIDを検索します。検索が終わると、SSID の一覧が表示されます。

(1)	(2)(3)	
▶ ニュー ▶ ネットワーク ▶ 無線LAN SS D		5
SSID	ch 🛜	
3470209554FA	1 5	
SETUP	11 5	
MOVE	11 5	

 (1)SSID: SSID が表示されます(最大 32 桁 のうち表示されるのは 18 桁までです)。

(2) チャンネル:使用しているチャンネルが1~14 で表示されます。

(3) 電波強度:電波の強さが0~9の10段階で表示されます。

🎶 で控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID(ネットワーク名)を選びます。

目的の SSID が表示されていない場合は、 (▼) / (▲) を押して画面をスクロールさせます。 セキュリティが設定されていない場合は、 5 へ進みます。 セキュリティが設定されている場合は、パスワード(ネットワークキー)を入力して oK を押し ます。

タッチパネルからの入力方法P.2-3

 ・ SSID が表示されない場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを 確認してください。本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、もうー 度、設定をやり直してください。

- 無線LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)に設定されている場合は、接続先の SSID は表示されません。SSID を入力して設定を行うこともできます。
  - ⇒「SSID が隠ぺいされている場合」P.4-48

【設定を適用しますか?】と表示されたら、【はい】を押します。

本製品と接続先の機器(無線LANアクセスポイントなど)が無線で接続されます。
 正常に接続されると、画面に【接続しました】と表示されます。
 ・ お使いの環境によっては、接続に数分かかることがあります。
 ・ パスワードが違います】と表示された場合は、● \*\*止#7 を押してください。入力したパスワードが間違っています。♪ の情報を確認して 2 から設定し直してください。
 ・ 【接続に失敗しました】と表示された場合は、● \*\*止#7 を押してください。 無線LAN アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。 ー時的に本製品と無線LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近づけて、もう一度、2 から設定し直してください。
 ・ それでも接続できない場合は、⇒「無線LANアクセスポイントに接続できない」

▶ 🗙 を押します。

#### SSID が隠ぺいされている場合



アドホック通信は、本製品とパソコンとの1対1通信となるため、無線アクセスポイ ントとパソコンが既に接続されている場合は、その設定が失われます。アドホック通信 の設定を行う前に、必ず、現在のパソコンの無線設定を書き留めておくようにしてくだ さい。また、アドホック通信を行う場合は、あらかじめパソコンで SSID を設定してお く必要があります。



使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、SSID(ネットワーク 名)を調べて控えておきます。これは設定手順で必要な情報です。 SSID は、メーカーによっては ESSID、ESS-ID とも呼ばれています。

SSID(ネットワーク名)



使用する無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して、認証方式、暗号化方 式、パスワード(ネットワークキー)を調べて控えておきます。これらは設定手順で 必要な情報です。 (1) オープンシステム認証の場合

暗号化の有無とパスワード(WEP キー)を調べます。

認証方式	オープンシステム認証
暗号化方式	なし

または

認証方式	オープンシステム認証
暗号化方式	WEP
WEP キー	

(2) 共有キー認証の場合

パスワード(WEP キー)を調べます。

認証方式	共有キー認証
暗号化方式	WEP
WEP キー	

(3)WPA-PSK の場合

パスワード(事前共有キー)を調べます。

認証方式	WPA-PSK
暗号化方式	ТКІР
事前共有キー	

(4)WPA2-PSK の場合

パスワード(事前共有キー)を調べます。

認証方式	WPA2-PSK
暗号化方式	AES
事前共有キー	



 パスワード(ネットワークキー)は大文字、小文字が区別されます。正確に確認して ください。

- ・ 無線 LAN アクセスポイントに複数の WEP キー(WEP キー 1、WEP キー 2、WEP キー 3、WEP キー 4 など)を設定している場合は、WEP キー 1 を控えておきます。
   本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。
  - ・WEP キーは 5/10/13/26 文字のいずれかです。

3 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【無線接続ウィザード】の順に押します。

本製品が有線LANに設定されていた場合、 「無線に切替えますか?」というメッセージが 表示されます。【はい】を押すと、接続できる SSIDを検索します。検索が終わると、SSID の一覧が表示されます。



(1)SSID: SSID が表示されます(最大 32 桁 のうち表示されるのは 18 桁までです)。

(2) チャンネル:使用しているチャンネルが1~14で表示されます。

(3) 電波強度:電波の強さが0~9の10段階で表示されます。



【<New SSID>】を押します。

表示されていない場合は、 💌 / 🔺 を押して画面をスクロールさせます

🦻 🧦 で控えた無線 LAN アクセスポイントの SSID(ネットワーク名)を入力し、 📧 を

押します。

タッチパネルからの入力方法P.2-3

【インフラストラクチャ】を押します。

アドホック通信を使用する場合は【アドホック】を選びます。画面の指示に従って、設定を進めてください。

🔹 🌽 で控えた認証方式を選びます。

🔵 🍠 で控えた暗号化方式を選びます。

【WEP】を押した場合は、 *3*へ進みます。 【なし】を押した場合は、 *12*へ進みます。

🧻 🏄 で控えた WEP キーを入力して、 💽 を押し、 🎾 へ進みます。

タッチパネルからの入力方法 P.2-3



### **WPS/AOSS<sup>TM</sup>**

WPS (Wi-Fi Protected Setup) または AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System: 無線 LAN 簡単設定システム)対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合は、アクセスポイント のボタンを押すだけで、本製品の無線 LAN 設定が行えます。

WPS または AOSS™ を使用するには、お使いのルーター、無線 LAN アクセスポイントが、WPS または AOSS™ に対応している必要があります。次のロゴがついているかご確認ください。詳し くは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。





(液晶ディスプレイモデルの場合)

(タッチパネルモデルの場合) 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【WPS/AOSS】の順に押します。

WPS/AOSS™機能を使って、無線 LAN アクセスポイントの検索が開始されます。





無線 LAN アクセスポイントの WPS ボタンまたは AOSS™ ボタンを押します。 詳しくは、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 正常に接続されると本製品の画面に【接続しました】と表示されます。

メモ	

• WPS/AOSS<sup>™</sup>機能で接続中に本製品の画面に表示されるメッセージと状態をご確認 ください。

本製品のメッセージ表示と状態			
無線 LAN 設定中	無線 LAN アクセスポイントを検索して、設定をダウンロー ドしています。		
WPS 接続中 AOSS 接続中	無線 LAN アクセスポイントに接続しています。		
接続しました	無線 LAN の設定が正常に終了しました。		
接続エラー	WPS/AOSS <sup>™</sup> を実行している無線 LAN アクセスポイント が複数見つかりました。無線 LAN アクセスポイントを1つ にして、もう一度、設定をやり直してください。		
アクセスポイントが 見つかりません	無線 LAN アクセスポイントが見つかりませんでした。一時 的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度 に近づけてもう一度、設定をやり直してください。		
接続に失敗しました	無線LAN アクセスポイントの接続に失敗しました。もう一度、設定をやり直してください。 それでも設定がうまくいかない場合は、ネットワーク設定を お買い上げ時の状態に戻して、もう一度、設定をやり直して ください。 ⇒「ネットワーク設定リセット」IP:2-5		

・設定がうまくいかない場合は、⇒「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」
 P.15-2 をご覧ください。

3

3 (液晶ディスプレイモデルの場合)

📟 を押します。

(タッチパネルモデルの場合)メートを押します。

### ● WPS (PIN コード)

WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントをお持ちの場合、PIN (Personal Identification Number) コードを入力することで無線 LAN とセキュリティの設定を行うことができます。 PIN コードを使用してネットワークに本製品を接続するには、お使いのルーター、無線 LAN アク セスポイントが WPS に対応している必要があります。次のロゴがついているかご確認ください。 詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。



(タッチパネルモデルの場合) 【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【WPS(PIN コード)】の順に押 します。

画面に8桁のPINコードが表示されます。



WPS(PIN コード)設定中は最長で5分程度、パネル操作ができなくなります。



□本製品の PIN コードを確認しパソコンから無線 LAN アクセスポイントまたはレジス トラへ登録します。

# 無線 LAN の状態表示

無線 LAN をお使いの場合、ネットワーク設定や状況を確認できます。

### ● 接続状態

接続状態を表示します。

J

(液晶ディスプレイモデルの場合)

(タッチパネルモデルの場合)

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】の順に押します。 ▼ / ▲ を押し て画面をスクロールさせ、【無線状態】を押して、【接続状態】を表示させます。

現在の接続状態が表示されます。【アクティブ(11b)】、【アクティブ(11g)】または【AOSS アクティブ】と表示されているときは、正常に接続されています。

●<sup>∉⊥/終7</sup>を押します。

設定メニューを終了します。

### ● 電波状態

電波状態を表示します。

 
 (液晶ディスプレイモデルの場合)

 ● を押し、 ●/ ● で【ネットワーク】を選び、 ● 【無線 LAN】 ● 【無線状態】 ● 【電波 状態】の順に選び、 ● を押します。

(タッチパネルモデルの場合)

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】の順に押します。 ▼ / ▲ を押し て画面をスクロールさせ、【無線状態】を押して、【電波状態】を表示させます。

現在の電波の状態(強さ)が表示されます。



#### ━<sup>ೋ⊥/終7</sup>を押します。

### SSID

SSID を表示します。

(液晶ディスプレイモデルの場合)
 ● を押し、 ●/ 
 ● で【ネットワーク】を選び、 
 ● 【無線 LAN】 
 ● 【SSID】の順に選び、 
 ● を押します。

(タッチパネルモデルの場合)

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】の順に押します。 ▼ / ▲ を押し て画面をスクロールさせ、【無線状態】を押して、【SSID】を表示させます。

SSID が表示されます。



設定メニューを終了します。



通信モードを表示します。



(タッチパネルモデルの場合)

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線 LAN】の順に押します。 ▼ / ▲ を押し て画面をスクロールさせ、【無線状態】を押して、【通信モード】を表示させます。

現在の通信モード(【アドホック】または【インフラストラクチャ】)が表示されます。



その他の設定

### MAC アドレス

本製品の現在の MAC アドレスを確認できます。MAC アドレスは、本製品のネットワークイン ターフェースに割り当てられたアドレス番号です。MAC アドレスは変更できません。

#### 液晶ディスプレイモデルの場合

🚺 🛑 を押し、 🛛 / 🖥 で【ネットワーク】を選び、 💭 【無線 LAN】 💭 【MAC アドレス】の

順に選び、 **一** を押します。 本製品の MAC アドレスが確認できます。



#### タッチパネルモデルの場合

【メニュー】を押し、【ネットワーク】、【無線LAN】の順に押します。



▼ / ▲ を押して画面をスクロールさせ、【MAC アドレス】を表示させます。

本製品の MAC アドレスが確認できます。

━<sup>∉止/終7</sup>を押します。



第5章	ネットワークプリンターとして使う	5-2
概要		5-2
ブリンタート・プリ	<b>ドライバーをインストールする</b>  ンタードライバーがインストール済みの提合	<b>5-3</b>
その他のプリ	リンタードライバーのインストール方法	<b>5-7</b>
• Wet	b Services を使用する (Windows Vista <sup>®</sup> 、Windows <sup>®</sup> 7 のみ)	5-7
第6章	ネットワークスキャン機能を使う	6-1
ネットワーク	クスキャン機能とは	6-1
	クスキャンの設定	6-1
<b>矛 / </b> 草	ネットリーク PC-FAX 送信機能を使う	/-1
ネットワーク	ク PC-FAX 送信機能とは	.7-1
ネットワーク	ク PC-FAX 送信機能を使う	<b>7-1</b>
<b>赤</b> 0 早	イットソーシリモートセットアッノ機能	<i>.C</i>
便う		8-1
ネットワーク	クリモートセットアップ機能とは	. 8-1
<ul> <li>リモ</li> <li>本制</li> </ul>	ミートセットアップを起動する	8-1
ポリ早	BRAdmin Light C設定9 つ	<b>3</b> -1
IPアドレス、	サブネットマスク、ゲートウェイを設定する	
・ 不ッ ・ BRA	ットワークイ ノダーノェースを設定する Admin Light で設定を変更する	9-1
	5	





「かんたん設置ガイド ネットワーク編」の手順に従ってドライバーのインストールを進めると、自動的にネットワークプリンターの設定が完了します。使用するプロトコルは TCP/IP です。

プリンタードライバーのインストールが完了している場合 ⇒「プリンタードライバーがインストール済みの場合」P.5-6 インストーラーを使わずにプリンタードライバーのみインストールする場合 ⇒「プリンタードライバーをインストールする」P.5-3

#### プロトコルとは

パソコン間の通信のルールです。

ネットワークにはさまざまなパソコンが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互いの情報交換ができません。そこで作られたのが通信のプロトコルです。通信の開始から終了 までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく決められています。

#### ● TCP/IP とは

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 TCP/IP は、ファイルやプリンターの共有も行うことができます。ネットワーク内では、パソコ ンなどの機器の特定に IP アドレスが使用されています。

# プリンタードライバーをインストールする

プリンタードライバーのみをインストールする場合は、次の手順で設定してください。



付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「start.exe」をダブルクリックしてください。



〈 戻る但 ( )次へ ( ) ) キャンセル
つ 使用計	Brother フラリンタドライバ セットアッフ*
をクリックします。	使用許諾契約 次の製品使用許諾契約を注意深(お読み)(ださい。
	契約の残りの部分を読むには、[Page Down]キーを押してください。
	レフサーソノドノエア エントユーサーフィセンス契約) 重要!! よくわ読み下さい!!
	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	後しいで、ジェンジェンジェンジェンジェンジューン・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム・シーム
	意前けない場合、お客様は本ソフトウェアをご利用1頁くことができません。(その場合は弊社名しくは購入元 にこ連絡下さい。)
	使用許慎語契約の全条項に同意しますか? にいえた藩訳するとセットアップが終了されます。 Brother XXX-XXXX をインストールするには、この使用許諾契約に同意が必要です。
	InstallShield
	•
「標準インストール」を選び、「次へ」を	
クリックします。	Brother 7 ツンタト ライパ・セットアップ X コンホ*ーネントの選択
	インストール方法を選択してください。
	◎ 標準 行ストール
	InstallShield
<b>7</b> [Brother ピアツーピアネットワークプリ	
	Brother フラリンタドライバ セットアッフ*
	接続の選択
+	
<b>र</b> च.	
ਰ.	接続方法を選択してください。
र,	<ul> <li>接続方法を選択してください。</li> <li></li></ul>
ਰ.	接続方法を選択してください。 ● Prother ピアツービア ネットワークフリンタ ネットワーク上のフリンタニ直接印刷します。 ● ネットワーク共有フリンタ ジョン1はすべてサーハー上のキューに送られます。
ਰ.	<ul> <li>接続方法を選択してください。</li> <li></li></ul>
ਰ.	<ul> <li>接続方法を選択してください。</li> <li>              ● Brother ビアゾービア ネ・パワーウ가 リンタ ネ・パワーク上のフリンタニ直接印刷します。             ・ネ・パワーク・共有フラリンタ ŷィンフはすべてサーバー上のキューに送られます。      </li> <li>             く 戻る(回             次へ(切))         </li> </ul>
ਰ.	<ul> <li>         接続方法を選択してください。         <ul> <li></li></ul></li></ul>
	<ul> <li>接続方法を選択してください。</li> <li>② Brother ピアワービア ネットワークフリング ネットワーク上のフリングニ直接印刷します。</li> <li>③ ネットワーク共有フリング ジョフ1ますべてサーハー上のキューに送られます。</li> <li>( 戻る면 (次へゆ)) キャンセル</li> </ul>
す。 プリンターの選択方法を選びます。	<ul> <li>         接続方法を選択してください。         <ul> <li>                  ・ ● Brother ビアワービア ネットワーフリジン ネットワーク上のフリングス ご直接印刷します。                  ・ ネットワークナムのフリングス ご直接印刷します。                 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</li></ul></li></ul>
す。 <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを	接続方法を選択してください。
す。 プリンターの選択方法を選びます。 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	接続方法を選択してください。           ● Brother ビアゾービア ネ・けつーファリンパ ネ・リハーク・上のフリンメニ直接印刷します。           ● ③ か・リハーク・土のフリンメニ直接印刷します。           ● ③ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>す。</b> <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	描稿方法志選択してください。 御やけや・ビアゲービア キャドワージア カ・ドワージア カ・ドワージア カ・ドワージア カ・ドワージト カ・ドワージト カ・ドワージト カ・ドワージン しのフリンダム直接印刷します。 ● ホ・ドワーン 大和ワージル カ・ドーンのキューに送られます。 ( 戻る(())) キャンセル C 戻る(()) キャンセル Prother ブワンジメドライバ・セットアップ アジンタの選択 シュルーム しからす 概要 特徴 チャナ ちょう まず 説知 () アバーヤ・1
す。 <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	提続方法を選択してください。 伊かーウ上のフリンタに直接印刷します。
す。 <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	接続方法を選択してください。 ● Prother ビアワービア ネットワーフアリンタ ネットワーク」のフリンタに直接印刷します。 ● ネットワーク上のフリンタ ご直接印刷します。 ● ネットワーク大有アリンタ ジョンゴはすべてサーハー上のキューに送られます。 ● マットリーク・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン
す。 プリンターの選択方法を選びます。 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	根熱方法を選択してください。         ● Brother ビアゾービア ネ・けワーファフジカ ネ・リワーフ上のファンリメニ直接印刷します。         ● Prive         ● ネ・リワーク共有フッジカ パンフはすべてサーハト上のキューに送られます。         ● ス・パワーク共有フッジカ パンフはすべてサーハト上のキューに送られます。         ● Rother プリングドライハ* セッドアット*         ● Rother プリングドライハ* セッドアット*         ● アリークニレッシューロンジェーンジェーンジェーンジェーンジェーンジェーンジェーンジェーンジェーンジェー
す。 <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	提稿方法を選択してください。         ・
す。 <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	提続方法志選択してください。         ・
す。 プリンターの選択方法を選びます。 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	現然方法吉選択してください。         ・
す。 <b>プリンターの選択方法を選びます。</b> 以降は、画面の指示に従ってセットアップを 進めてください。	現然方法を選択してください。     「     根係方法を選択してください。     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



💁 [完了]をクリックします。 プリンタードライバーのインストールが完了 します。

InstallShield Wizard の完了
ドライバのインストールが完了しました。

### ● プリンタードライバーがインストール済みの場合

すでにパソコンにプリンタードライバーがインストールされている場合は、次の手順で TCP/IP ポートの追加と本製品の関連付けを行います。



コントロールパネルのプリンターフォルダーを表示します。

- Windows<sup>®</sup> 7 の場合
   [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] [プリンターと FAX] の順にクリックします。
- ・Windows Vista<sup>®</sup> の場合 [スタート] メニューから [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。
- - [スタート] メニューから [設定] [プリンタ] の順にクリックします。

プリンターの [プロパティ] を表示します。

- Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 の場合
   設定するプリンターを右クリックして、[プロパティ]を選びます。
- ・ Windows<sup>®</sup> 2000/XP の場合 設定するプリンターをクリックして、[ファイル]メニューの[プロパティ]を選びます。
- [ポート]タブの[ポートの追加]をクリックします。



[Standard TCP/IP Port] を選び、[新しいポート] をクリックします。 「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されます。 画面の指示に従って、TCP/IP ポートの追加と関連付けを行ってください。

# その他のプリンタードライバーのインストール方法

### Web Services を使用する(Windows Vista<sup>®</sup>、 Windows<sup>®</sup> 7 のみ)

Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 の場合は、Web Services を利用してプリンタードライバーをイン ストールすることができます。



Web Services を利用する場合は、次のどちらかの設定状態になっていることを確認して ください。

- ホストコンピューターと本製品が同じサブネット上にある。
  - ルーターが2つのデバイス間で正しくデータのやり取りができるように設定されている。



本製品に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM ドライブ内の本製品のプリンタードライバーの保存フォルダーを選択し、 DPInst.exe をダブルクリックします。 X:¥install¥driver¥gdi¥32 または¥64 (XはCD-ROMドライブ)

●(Windows<sup>®</sup> 7 の場合) [スタート]メニューから[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネッ ト]をクリックします。 (Windows Vista<sup>®</sup> の場合) [スタート]メニューから[ネットワーク]をクリックします。

本製品の Web Services 名がアイコンと合わせて表示されます。



本製品の Web Services 名は、モデル名と MAC アドレス (イーサネットアドレス) です。 例)Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXX]



本製品を選択し、右クリックして表示されるメニューから「インストール」をクリッ クします。 インストールが開始されます。

Windows<sup>®</sup> 編



# ネットワークスキャン機能とは

本製品でスキャンしたデータを、ネットワーク上のパソコンへ送ったり保存したりできる機能で す。



あらかじめ本製品の TCP/IP の設定が必要です。

# ネットワークスキャンの設定

本製品のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを 保存するパソコンの名称(コンピューター名)をあらかじめ登録する必要があります。初期設定で は、スキャンしたデータは「かんたん設置ガイドネットワーク編」に記載されているインストール 作業を行ったパソコンに保存されます。このまま使用する場合は設定する必要はありません。 IPアドレスを変更したり、登録したパソコンの名前を変える場合には、次の手順で設定してください。

ネットワークスキャン機能の詳細な説明については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ⇒「画面で見るマニュアル」-「スキャナ」

1	コントロールパネルの [スキャナとカメ	B-
	ラ]を表示します。	G
	・Windows <sup>®</sup> 7の場合	78
	[スタート] メニューから [すべてのプロ	
	グラム] – [Brother] – [(モデル名)] –	
	[スキャナ設定] – [スキャナとカメラ]	
	をクリックします。	
	・Windows Vista <sup>®</sup> の場合	
	[スタート] メニューから [コントロール	
	パネル] – [ハードウェアとサウンド] –	

[スキャナとカメラ] をクリックします。 • Windows<sup>®</sup> XP の場合 [スタート] メニューから [コントロール パネル] – [プリンタとその他のハード ウェア] – [スキャナとカメラ] をクリッ クします。



Windows<sup>®</sup> 2000 の場合
 [スタート] メニューから [設定] - [コントロールパネル] - [スキャナとカメラ] をクリックします。



接続している本製品のモデル名をクリッ クして選びます。



2

? X

?

Г



右クリックして表示されるメニューから

[プロパティ]を選びます。

### ンキー用パスワード設定 スワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする パスワード(0'-'9',4桁半角数字) パスワード(確認のため再入力してください)

rother MFC-XXXXX LANのプロパティ

参 Brother MFC-620CLN LAN 製造元: Brother

全般 イベント 色の管理 ネットワーク設定 スキャンキー設定

ポート: AUTO

きます。

録します。

「スキャンキー用パスワード設定」 で4桁の数字をパスワードとして登

キャンセル 適用(<u>A</u>)

# 第7章 ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う

この機能は、型番の先頭に「MFC」がついている機種のみご利用になれます。 ネットワーク PC-FAX 送信機能とは

> PC-FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーションで作成したデータを、ネットワーク上の本 製品からファクスとして送信できます。また、送付書を添付して送ることもできます。 PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 信先を簡単に設定できます。また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送付書に自分の名前や 電話番号を自動的に入れることができます。

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、「画面で見るマニュアル」を
 ご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」ー「PC-FAX」

### ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う

アプリケーションから印刷を実行し、「Brother PC-FAX」を選ぶと PC-FAX ウィンドウが表示され ます。このウィンドウで送信先などを設定します。PC-FAX 機能の詳細な説明については、「画面 で見るマニュアル」をご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」ー「PC-FAX」

### ● ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う準備

コントロールパネルのプリンターフォルダーを表示します。

- Windows<sup>®</sup> 7 の場合
   [スタート]メニューから[デバイスとプリンター] [プリンターと FAX] の順にクリックします。
- Windows Vista<sup>®</sup>の場合
   [スタート]メニューから[コントロールパネル] [プリンタ]の順にクリックします。
   Windows<sup>®</sup> XP の場合
- ・Willdows AF の場合 [スタート]メニューから[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタと FAX]をクリックします。
- Windows<sup>®</sup> 2000 の場合
   [スタート]メニューから[設定] [プリンタ]の順にクリックします。

ブラザー PC-FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。 ブラザー PC-FAX のアイコンは、ドライバーインストール時にインストールされます。 ドライバーのインストール方法については、「かんたん設置ガイドネットワーク編」をご覧ください。 3 [ポート] タブをクリックし、使用するポートを 選びます。 複数台の MFC をご使用の場合は、ネットワーク PC-FAX に使用するポートをここで指定してください。わ からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせく ださい。

🍓 Brother PC-EAX のプロパティ	? 🛛
全般 共有 ( ポート ) 細設定	
Brother PC-F	
印刷するボート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているボート 印刷されます。	- のうち、最初に利用可能なもので
	1488 - 🔨
□ FILE:	ファイルへ出力 Standard TCR/IR Port
□ C¥Documents and Settings¥All Users¥ቻ	PDF Port A
¥¥HN1143C¥BrotherM	ローカル ポート
¥¥HN1143C¥Brother	
ポートの追加(I) ポートの削除(D)	ポートの構成( <u>C</u> )
□ 双方向サポートを有効にする(E) □ プリンタ ブールを有効にする(N)	
OK	キャンセル 道用(A)



[OK] **をクリックします。** これで設定は完了です。

ネットワーク PC-FAX を使用して通常のファクシミリに電話線を通じてファクスを送信 メモ する

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、PC-FAX アドレス帳から相手先を選 んでください。

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、「画面で見るマニュアル」を ご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」ー「PC-FAX」

# 第8章 ネットワークリモートセットアップ機能を使う

この機能は、型番の先頭に「MFC」がついている機種のみご利用になれます。 ネットワークリモートセットアップ機能とは

本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集できます。

### ● リモートセットアップを起動する

[スタート] メニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [モデル名] – [リモートセットアップ]の順に選びます。 本製品に接続し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセットアップのダイアログボックスが表示されます。 詳細な説明については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」–「リモートセットアップ」

### ●本製品との接続に失敗した場合



**ま示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 メモ** 「手動設定」をクリックして表示されるダイアログボックスで、接続先の IP アドレスま たはノード名を入力して設定してください。

8-1

# 第9章 BRAdmin Light で設定する

# IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

ブラザーBRAdmin Light は、Java アプリケーションソフトです。BRAdmin Professional (Windows<sup>®</sup> のみ)のいくつかの機能をサポートした、ネットワークの初期設定用アプリケーションです。 Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows<sup>®</sup> Server 2003/2008、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 で使用できます。

BRAdmin Light のインストールについては、本製品の付属の「かんたん設置ガイド ネットワーク 編」を参照してください。

### ● ネットワークインターフェースを設定する

TCP/IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IPアドレスとサブネットマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルーターが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。

ゲートウェイの設定
メモ ルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中

 北 シ はネット シ シ と ネット シ シ と 干 経 す る 装置 と す 。 ス な る ネ シ ト シ シ 市 の キ 継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。 このルーター が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。 ルーターの IP アドレス はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書を参照してください。

IP アドレスは次の方法で割り当てます。

#### • IP アドレス配布サーバーを利用している場合

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレス が割り当てられます。

• IP アドレス配布サーバーを利用していない場合

DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合でも APIPA (AutoIP)機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、 割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない 場合は、BRAdmin Light を使用して本製品の IP アドレスを変更してください。

お買い上げ時の IP アドレス
 IP アドレス配布サーバーを利用していない場合、お買い上げ時の設定は次のとおりです。
 ・ IP アドレス: 169.254.xxx.xxx (APIPA 機能による自動割当)
 現在の IP アドレスを確認する場合
 ⇒ 「IP アドレス」P.3-3
 P.4-27

⇒「ネットワーク設定リストの出力」 P.2-7



アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合、BRAdmin Light の「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、 一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。



BRAdmin Light を起動します。

ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機 能により IP アドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネット メモ ワークインターフェースが表示されます。



TCP/IPアドレス設定	X
ネットワーク IP取得方法(E) ・ AllTO ・ STATIC ・ UHOF ・ RARP ・ BOOTP	
ιΡアドレスΦ サブネットマスク⑤) ゲートウェイ ⑥	19216815           2552552550           0.0.0
	K キャンセル ヘルプ





本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリ ンター名が表示されます。

### BRAdmin Light で設定を変更する

Light] – [BRAdmin Light] の順にクリックします。

1

BRAdmin Light を起動します。 [スタート] メニューから [すべてのプログラム(プログラム)] – [Brother] – [BRAdmin

🔵 設定を変更するデバイスを選択します。

🧊 [コントロール] メニューから [ネットワーク設定] をクリックします。

パスワードを入力します。

パスワードを設定していない場合は、パスワードの入力は必要ありません。

) 必要に応じて、設定を変更します。



- BRAdmin Professional を利用すると、さらに詳細な設定ができます。BRAdmin Professional は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)
- (http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。
  - 操作パネルの設定メニューからも本製品のネットワークに関する項目の設定や変更ができます。
    - ⇒「操作パネルから設定する」P.2-2

# Macintosh 編

第10章 ネットワークプリンターとして使う	.10-2
設定の流れ	10-2
第11章 ネットワークスキャン機能を使う	11-1
ネットワークスキャン機能とは	11-1
ネットリークスキャンの設定 第12章 ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う	11-1 . <b>.12-1</b>
ネットワーク PC-FAX 送信機能とは ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う	12-1 12-1
第 13 章 ネットワークリモートセットアップ機能を使う.	13-1
ネットワークリモートセットアップ機能とは	<b> 13-1</b>
第14章 BRAdmin Light (設定する	14-1



### 設定の流れ

本製品は Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.x でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応して います。簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されている本製品を簡単 に使用できるように設定できます。

プリントサーバー(本製品)の設定

TCP/IP を使用する場合は、プリントサーバーに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 Mac OS X は、APIPA(AutoIP)機能に対応しています。APIPA を使用している環境であれば、プ リントサーバーも APIPA を使用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、IP アドレスを設定し なくてもプリントサーバーを使用できます。

IP アドレスの設定方法については、「IP アドレスを決める」P.1-6 をご覧ください。

#### プリントサーバーの設定を行う

必要に応じてプリントサーバーに IPアドレス の設定などを行います。わからない場合はネ ットワーク管理者にお問い合わせください。

簡易ネットワーク設定機能の設定を行う

ネットワーク上のプリンターをリストアップ し、使用できるように設定します。



簡易ネットワーク設定機能を使用するとネットワークプリンターとして利用できます。設 定方法については、「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。

BRAdmin Light について BRAdmin Light は、ネットワークプリンターなど、ネットワーク環境に接続された装置 の管理を行うソフトウェアです。 BRAdmin Light は、ドライバーをインストールすると自動的にインストールされます。 詳しくは、「かんたん設置ガイド ネットワーク編」をご覧ください。



# ネットワークスキャン機能とは

本製品でスキャンしたデータを、ネットワーク上の Macintosh へ送ったり保存したりできる機能で す。



あらかじめ本製品の TCP/IP の設定が必要です。

# ネットワークスキャンの設定

本製品のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、あらかじめ受信する Macintoshで「スキャンボタンへの登録」設定が必要です。次の手順で設定してください。 ネットワークスキャン機能の詳細な説明については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ⇒「画面で見るマニュアル」-「スキャナー」



[Macintosh HD] - [ライブラリ] - [Printers] - [Brother] - [Utilities] - [DeviceSelector] の [デバイスセレクタ] をダブルクリックする 「デバイスセレクタ」が表示されます。



[ネットワーク] を選ぶ





[パソコンを本製品のスキャンキーへ登 録]をチェックして、[表示名] に Macintosh の名前を入力する





- 必要に応じて、項目を設定する
- 本製品が設定されていない場合または異なる製品を設定したい場合、[検索] をクリックして該 当する製品名(mDNS サービス名)を選択します。
- ・ 製品の IP アドレスを手動で入力して設定することもできます。



[OK] をクリックします。 設定が変更されます。



**限をつけたいときは** スキャンした画像データを Macintosh に保存するとき、パス ワードを入力しないと保存できない ように設定できます。 「パスワードによりパソコンへのア クセス制限を有効にする」をチェッ クして、4桁の数字をパスワードと して登録します。

スキャンした画像データの保存に制

000	デバイスセレクタ
接続方式 ネットワーク : 〇 IPアドレスで製品を指定 IPアドレス:	● パソコンを本製品のスキャンキーへ登録 表示名 (最大15文字)
<ul> <li>mDNSサービス名で製品を指定</li> <li>mDNSサービス名:</li> </ul>	スキャンキー用パスワード設定 ✓ パスワードによりパソコンへのアクセス 制限を有効にする パスワード (°0°- "9° 4 桁半角数字)
(検索)	パスワード (確認のため再入力 してください) (キャンセル) (OK

# 第 12 章 ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う

この機能は、型番の先頭に「MFC」がついている機種のみご利用になれます。

### ネットワーク PC-FAX 送信機能とは

PC-FAX 機能を利用すると、Macintosh 上のアプリケーションで作成したデータを、ネットワーク 上の本製品からファクスとして送信できます。 PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送

PC-FAX を使うときは、あらかじめ PC-FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送信先を簡単に設定できます。

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、「画面で見るマニュアル」を
 ご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」ー「PC-FAX」

# ネットワーク PC-FAX 送信機能を使う

ネットワーク PC-FAX 機能では、アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選 び、プリントダイアログで「ファクス送信」を選ぶと PC-FAX ウィンドウが表示されます。この ウィンドウで送信先などを設定します。PC-FAX 機能の詳細な説明については、「画面で見るマ ニュアル」をご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パソコン活用」ー「PC-FAX」

# 第13章 ネットワークリモートセットアップ機能を使う

この機能は、型番の先頭に「MFC」がついている機種のみご利用になれます。

### ネットワークリモートセットアップ機能とは

本製品の設定をネットワークに接続している Macintosh から変更したり、本製品の電話帳を編集できます。

### ●リモートセットアップを起動する

**I** [M

[Macintosh HD] – [ライブラリ] – [Printers] – [Brother] – [Utilities] から [Remote Setup] アイコンをダブルクリックします。 本製品に接続し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセットアッ プの画面が表示されます。 詳細な説明については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「パ ソコン活用」ー「リモートセットアップ」

### ●本製品との接続に失敗した場合



[Macintosh HD] – [ライブラリ] – [Printers] – [Brother] – [Utilities] – [Device Selector] の [デバイスセレクタ] をダブルクリックします。







表示される機器の一覧から、接続する機器を選び、[OK] をクリックします。 選択した機器への接続を開始します。 再度機器を検索する場合は、[検索] をクリックしてください。

# 第14章 BRAdmin Light で設定する

# IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

ブラザーBRAdmin Light は、Java アプリケーションソフトです。BRAdmin Professional (Windows<sup>®</sup> のみ) のいくつかの機能をサポートした、ネットワークの初期設定用アプリケーションです。 Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.x で使用できます。

ドライバーをインストールすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。すでにドラ イバーをインストールしている場合は、再度インストールする必要はありません。

### ● ネットワークインターフェースを設定する

TCP/IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IP アドレスとサブネットマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルーターが接続されている場合は、さらに「ゲートウェイ」のアドレスも設定します。

── ゲートウェイの設定

★モ ルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルーター が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルーターの IP アドレス はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書を参照してください。

IP アドレスは次の方法で割り当てます。

• IP アドレス配布サーバーを利用している場合

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレス が割り当てられます。

•IP アドレス配布サーバーを利用していない場合

DHCP、BOOTP、RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合でも APIPA (AutoIP)機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、 割り当てられた IP アドレスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない 場合は、BRAdmin Light を使用して本製品の IP アドレスを変更してください。

お買い上げ時の IP アドレス
 IP アドレス配布サーバーを利用していない場合、お買い上げ時の設定は次のとおりです。
 ・ IP アドレス: 169.254.xxx.xxx (APIPA 機能による自動割当)
 現在の IP アドレスを確認する場合
 ⇒ 「IP アドレス」P.3-3
 P.4-27
 ⇒ 「ネットワーク設定リストの出力」P.2-7

アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合、BRAdmin Light の「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、 一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。



BRAdmin Light を起動します。

デスクトップ上の [Macintosh HD] (起動ディスク) から [ライブラリ (Library)] – [Printers] – [Brother] – [Utilities] の順に開き、[BRAdmin Light.jar] をダブルクリックします。









ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機
 能によりIPアドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネットワークインターフェースが表示されます。



ンター名が表示されます。

### BRAdmin Light で設定を変更する

D

- BRAdmin Light を起動します。
  - デスクトップ上の [Macintosh HD] (起動ディスク) から [ライブラリ (Library)] [Printers] [Brother] [Utilities] の順に開き、[BRAdmin Light.jar] をダブルクリックします。

🎾 設定を変更するデバイスを選択します。

🚺 [コントロール] メニューから [ネットワーク設定] をクリックします。

パスワードを入力します。

パスワードを設定していない場合は、パスワードの入力は必要ありません。

) 必要に応じて、設定を変更します。



↓ 操作パネルの設定メニューからも本製品のネットワークに関する項目の設定や変更ができます。 ⇒「操作パネルから設定する」P.2-2

# こんなときは

第15章 困ったときは(トラブル対処方法)	15-2
無線 LAN アクセスポイントに接続できない	. 15-2
インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	. 15-3
印刷/ スキャノでさないネットワーク機器に問題がないか調べるには	. 15-4
ネットワークの設定がうまくいかないときは	. 15-7
・「ネットワークプリンタ診断修復ツール」を使用する(Windows <sup>®</sup> のみ)	15-7
• パソコンのネットワーク情報を調べる	15-7
	15-8
第16 草 付録	16-1
操作パネル以外から IP アドレスを設定する	16-1
• 概要	16-1
・ IP アドレスの設定方法	16-2
オートマチックドライバーインストーラーを使う	. 16-4
<ul> <li>         ・</li></ul>	16-4
オープンソースライヤンス公開	16-9
・ OpenSSL について	16-9
<ul> <li>Part of the software embedded in this product is gSOAP software</li> </ul>	16-11
This product includes SNMP software from WestHawk Ltd	16-11
	16-12
<ul> <li>・ 無縁 LAN に  り る 用 ::::::::::::::::::::::::::::::::</li></ul>	. 10-13 46 47
イットワークの仕様 ・ 有線 LAN	
• 無線 LAN (DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN/935CD	٧/
935CDWN/J950DN/J950DWN)	16-17
索 引	16-18

# 第15章 困ったときは(トラブル対処方法)

この章では、ネットワークに関してトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。

無線 LAN アクセスポイントに接続できない P.15-2 インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからないP.15-3 印刷/スキャンできないP15-4 ネットワークの機器に問題がないか調べるにはP15-5 セキュリティソフトウェアについて P.15-6 ネットワークの設定がうまくいかないときは P.15-7

### 無線 LAN アクセスポイントに接続できない

次の項目を確認してください。

●無線 LAN アクセスポイントと、本製品が離れ過ぎていませんか?間に障害物がありま せんか?

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近づけて ください。また、セットアップ時は1m以内に近づけてお試しください。

#### ●近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか?

本製品の近くに、他の無線 LAN アクセスポイントやパソコン、Bluetooth<sup>®</sup> 対応機器、電子レン ジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。

次の場合は、お使いのブロードバンドルーターなどのメーカーにお問い合わせください。

#### ●無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。

#### アクセス制限を設定していませんか?

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本製 品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してください。

本製品の MAC アドレス(イーサネットアドレス)は、「MAC アドレス」|2457 でご確 メモ 認ください。

有線LAN と無線LAN では、MAC アドレスが異なりますので注意してください。

#### SSID(ネットワーク名)を表示させない設定にしていませんか?

無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい(SSID ステルスモード)に設定されているとき は、本製品から自動的に見つけることはできません。SSID を操作パネルまたはパソコンの画面 から本製品に入力してください。

⇒「SSID が隠ぺいされている場合」(液晶ディスプレイモデルの場合) P.4-43

⇒「SSID が隠ぺいされている場合」(タッチパネルモデルの場合) P.4-48

#### ●パスワード(ネットワークキー:セキュリティキー、暗号化キーなど)の設定は正しい ですか?

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間違っていないか確認して ください。

#### ●近くで別の無線機器を使用していませんか?

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 LAN アクセ スポイントのチャンネル番号をできるだけ離して(推奨:チャンネル番号5以上)設定してください。

# インストール時、ネットワーク上に本製品が見つ からない



次の項目を確認してください。

1 お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼働しているか確認してください。

⇒「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」P.15-5

2 セキュリティソフトによってブロックされていないか確認してください。

⇒「セキュリティソフトウェアについて」P.15-6

**2** 設定しているネットワーク情報(IP アドレス)に誤りがないか確認してください。

⇒「ネットワークの設定がうまくいかないときは」P.15-7

### 印刷/スキャンできない

次の手順を確認してください。



お使いのパソコンから本製品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作しているか 確認してください。

⇒「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」2.15-5

2── セキュリティソフトによってブロックされていないか確認してください。

⇒「セキュリティソフトウェアについて」P-15-6

▶ 設定しているネットワーク情報(IP アドレス)に誤りがないかを確認します。

⇒「ネットワークの設定がうまくいかないときは」P.15-7



古い印刷ジョブを削除してください。

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。

Windows<sup>®</sup>の場合は、プリンターフォルダー内のプリンターアイコンをダブルクリックし、[プリン タ]メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を行ってください。

プリンターフォルダーの表示方法

< Windows<sup>®</sup> 7 >

[スタート] メニューから [デバイスとプリンター] – [プリンターと FAX] の順にクリックしま す。

<br/>
<br/>
Windows Vista<sup>®</sup>><br/> [スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンタ] の順にク<br/>
リックします。

< Windows<sup>®</sup> XP > [スタート] – [コントロールパネル] – [プリンタとその他のハードウェア] – [プリンタと FAX] の順にクリックします。

< Windows<sup>®</sup> 2000 > [スタート] – [設定] – [プリンタ] の順にクリックします。



**再度、印刷/スキャンを試してください。** それでも印刷/スキャンなどができない場合は、ドライバーをアンインストールして、「かんたん 設置ガイド ネットワーク編」に従って、再度インストールすることをお勧めします。



E ドライバーのアンインストール方法については、「かんたん設置ガイド ネットワーク 編」をご覧ください。

### ネットワーク機器に問題がないか調べるには

お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか次の項目を確認してください。

#### 本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は「ユーザーズ ガイド 基本編」の「こんなときは」を参照してエラーを解除してください。

パソコンと無線 LAN アクセスポイントが、ネットワーク接続できていますか? インターネット閲覧やEメールなどの機能が正常に動作しているか確認してください。

#### ●接続方法を変更していませんか?

接続方法を変更したときは、使用する接続方法に切替えてください。

⇒「有線 LAN / 無線 LAN を切替える (DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN/935CDN/ 935CDWN/J950DN/J950DWN)」P:2-4

#### ●有線 LAN の場合

#### 接続したルーターやハブ(HUB)のランプは点灯/点滅していますか?

一般的に、ルーター/ハブ(HUB)には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯/点滅で接続 状態を確認できます。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを確認します。

- ランプが点灯/点滅している場合:接続には問題ありません。
- ランプが点灯/点滅していない場合:接続に問題があるようです。
   次の項目を確認してください。
- ハブ(HUB)またはルーターなどのLANポートにパソコンと本製品が正しく接続されていますか?
   接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。

ストレートケーブル以外は使用しないでください。他のケーブルで接続しなおしてください。

ほかのLANポートに接続しなおしたり、ほかのLANケーブルに差し換えてお試しください。
 それでも点灯/点滅しない場合は、ハブ(HUB)または、ルーターのメーカーにご相談ください。

#### ●無線 LAN の場合

### 「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」の項目で当てはまるものはありませんか?

⇒「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」P.15-2

# セキュリティソフトウェアについて

#### インストール

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、イン ストール中にセキュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をし てください。



セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールの完了ができないことがあ ります。この場合は、セキュリティソフトを再度インストールするか、セキュリティソ フト提供元にお問い合わせください。

#### ●印刷やその他の機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面 が表示されることがあります。この場合も許可をしてください。拒否をした場合の対処や印刷に 使用するポートの通信許可の方法については、セキュリティソフト提供元にお問い合わせください。

#### 本製品のネットワーク機能をご利用になるとき

次の機能をご利用いただく場合は、セキュリティ設定を行う必要があります。

- ネットワークスキャン
- ネットワーク PC-FAX 受信(MFC モデルで Windows<sup>®</sup> のみ)
- BRAdmin Light

それぞれのセキュリティソフトの設定で、次のポート番号を追加してください。 ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書、またはセキュリティソフ ト提供元にお問い合わせください。

機能	名称 *	ポート番号	プロトコル (TCP/UDP)
ネットワークスキャン	例) Brother NetScan	54925	UDP
ネットワーク PC-FAX 受信 (MFC モデルで Windows <sup>®</sup> のみ)	例) Brother PC-FAX BX	54926	UDP
BRAdmin Light	例) SNMP	161	UDP

\*名称は任意です。

# ネットワークの設定がうまくいかないときは

設定しているネットワーク情報(IP アドレスおよびサブネットマスク)に誤りがないかどうかを確 認します。

Windows<sup>®</sup>の場合は、「ネットワークプリンタ診断修復ツール」が用意されています。はじめにこのツールを使って自動で修復できるかどうかをお試しください。

Macintosh の場合は、お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを手動で 確認、再設定を行ってください。再設定について詳しくは、「かんたん設置ガイド ネットワーク 編」 – 「困ったときは」をご覧ください。

### ●「ネットワークプリンタ診断修復ツール」を使用する (Windows<sup>®</sup>のみ)

「ネットワークプリンタ診断修復ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、 場合によっては問題を自動で修復します。 C:¥Program Files¥Brother¥Brmfl08l¥モデル名¥BrotherNetTool.exe 上記の「BrotherNetTool.exe」をダブルクリックして、診断ツールを起動します。 それでも改善されないときは、お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスク を手動で確認、再設定を行ってください。 診断結果の確認方法や再設定について詳しくは、「かんたん設置ガイド ネットワーク編」 – 「困ったときは」をご覧ください。

### ● パソコンのネットワーク情報を調べる

[スタート] メニューから [プログラム] - [アクセサリ] を選び、[コマンドプロン プト] をクリックします。



「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。

)「IP Address (IP アドレス)」と「Subnet Mask (サブネットマスク)」の行を探して、 設定値を確認してください。

例)





「exit」と入力し、Enter キーを押して終了します。

### ●本製品の IP アドレスの確認方法

- ネットワークの設定内容リストを印刷して、「IP Address (IP アドレス)」と「Subnet Mask (サブネットマスク)」の行を探して、設定値を確認してください。
  - ⇒「ネットワーク設定リストの出力」
    2-7

例)

	= = =	こを確認
<IP Settings $>$		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
IP Config	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

お使いのパソコンと本製品の 2 つの IP アドレスを確認してください。下図にあるように、ネットワークアドレス部が同じかどうかを確認します。例えば、Subnet Mask(サブネットマスク)が、「255.255.255.0」の場合、右端の各機種のアドレスだけが違う状態が正常な状態です。

Subnet Mask (サブネットマスク) は、IP Address (IP アドレス) に被せるマスクと考えてく ださい。下図の例では、Subnet Mask (サブネットマスク) の「255」にかかる部分がネット ワークアドレス部、「0」にかかる部分がホストアドレス部と呼ばれ、各機器のアドレスになりま す。

例) IP アドレスが「192.168.100.250」の場合

ネットワークアドレス	、部 ————————————————————————————————————	Γ,	ホストアドレス部
IPアドレス	192.168.100	.250	
サブネットマスク	255.255.255	.0	

IPアドレス	あるパソコンは、192.168.100.202、他のパソコンには
	192.168.100.203、本製品には 192.168.100.250 のように、サブネット
	マスクの「0」にかかる部分の数値を 2 ~ 254 の間で設定してください。
サブネットマスク	通常は、255.255.255.0 であれば問題ありません。プリンターを使用す
	る全てのパソコンで同じ値にしてください。

●正常な状態なら・・・

IP アドレスに関しては問題ありません。次の確認へ進んでください。

● 正常な状態でないなら・・・

IP アドレスが重複しないように設定し直してください。

例えば、次のように設定します。

パソコン側の IP アドレス : 192.168.100.202

本製品側の IP アドレス : 192.168.100.250

⇒ 「IP アドレス」 **P.3-3 P.4-27** 

#### ルーターやスイッチングハブの電源を入れなおす

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品の IP アドレスの変更を繰り返し行った直後には、IP アドレス設定に誤りがなくても正常に動作しない場合があります。ルーターやハブ(HUB)の再起 動(電源の入れなおし)をしてください。

# 第16章付録

# 操作パネル以外から IP アドレスを設定する

### ● 概要

TCP/IP を使用するには、ネットワーク上の機器に固有の IP アドレスを設定する必要があります。 この章では、本製品の IP アドレスの設定方法について説明します。

#### ● IP アドレスの設定

#### IP アドレスの自動設定機能(APIPA)

APIPA が使用可能で、DHCP などの IP アドレス配布サーバーがない環境では、
 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。
 お買い上げ時の設定では、APIPA は使用可能に設定されています。
 APIPA を使用しない場合は、「APIPA」を【オフ】に設定してください。
 ⇒「APIPA」[P:3=16][P:4=38]

初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、IP アドレスを変更してください。IP アドレスの変更は、次のいずれかの方法で設定できます。

- •操作パネルから設定を変更する P.3-3 P.4-27
- 手動で IP アドレスを設定する/ BRAdmin Light P.16-2
- DHCP を使用して自動的に設定する P.16-2
- APIPA を使用して自動的に設定する P.16-2
- RARP (rarp) を使用する P.16-2
- BOOTP を使用する P.16-3

### ● IP アドレスの設定方法

#### 手動で IP アドレスを設定する / BRAdmin Light

BRAdmin Light は、Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008、Windows Vista<sup>®</sup>、 Windows<sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.6.x で使用できるソフトウェアです。 TCP/IP に対応していて、ネットワークと本製品の設定を管理できます。また、本製品のファーム ウェアのアップデートにも利用できます。

BRAdmin Light では、本製品との接続に TCP/IP を使用して、IP アドレスを変更できます。本製品の初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、IP アドレスを変更してください。

ただし、DHCP、BOOTP、RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレスが設定されます。お買い上げ時の設定では、APIPA の機能が有効になっています。

詳しくは、「BRAdmin Light で設定する」 P.14-1 をご覧ください。

#### DHCP を使用して自動的に設定する

動的ホスト構成プロトコル(DHCP)は、IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 上に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーから本製品に自動的に IP アドレスが割 り当てられます。

#### APIPA を使用して自動的に設定する

DHCP サーバーが利用できない場合は、本製品の IP アドレスの自動設定機能(APIPA) によって IP アドレスとサブネットマスクを自動的に割り当てます。本製品の IP アドレスを 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲、サブネットマスクは 255.255.0.0、ゲートウェイアドレスは 0.0.0.0 に自動的に設定します。 お買い上げ時の設定では、APIPA は使用可能に設定されています。

#### RARP を使用する

UNIX ホストコンピューターなどで Reverse ARP(RARP)機能を使用し、本製品の IP アドレス を設定できます。

#### 00:80:77:31:01:07 BRNXXXXXXXXXXXXXX

最初のエントリは、本製品の MAC アドレス(イーサネットアドレス)で、2番目のエントリは本 製品の名前です。この名前は、/etc/hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。

rarp デーモンが実行されていない場合は、実行する必要があります。このコマンドは、使用しているシステムによって、rarpd、rarpd-a、in.rarpd-a などと、少しずつ異なります。詳細は、man rarpd と入力するか、システムのマニュアルをご覧ください。

本製品の電源を入れると、rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。

#### BOOTP を使用する

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピューターに BOOTP がインストー ルされ、実行されている必要があります。ホスト上の /etc/services ファイルに BOOTP がリアル サービスとして記述されていなければなりません。man bootpd と入力するか、システムのマニュ アルをご覧ください。

通常、BOOTP は /etc/inetd.conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エントリの行頭にある # を削除して、この行を有効にしておく必要があります。

一般的な /etc/inetd.conf ファイル内の bootp エントリを次に示します。

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

▲ システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ ります。

BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、 BOOTP はすでに有効になっています。

次に、設定ファイル(通常は/etc/bootptab)を編集し、ネットワークインターフェースの名前、 ネットワークの種類(Ethernet の場合は 1)、MAC アドレス(イーサネットアドレス)、IP アドレ ス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化され ていないため、システムのマニュアルをご覧ください。

一般的な /etc/bootptab エントリの例を、次に示します。

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3 および BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ ip=192.189.207.3:

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれて いないと、BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。

RARP での設定の場合と同じように、ネットワークプリンターの電源を入れると、BOOTP サーバーから IP アドレスが割り当てられます。

# オートマチックドライバーインストーラーを使う

プリンタードライバーをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続で使用するオリジナルドライバーを作成でき、ユーザに配布することができます。配布インストーラーは、 OS ごとの作成が必要です。

プリンタードライバーとソフトウェア(ピアツーピア接続の場合)を同時にインストールできるため、わずらわしい設定作業をすることなくプリンタードライバーの設定が可能になり、インストール作業の時間と手間を省けます。

このソフトウェアは  $Windows^{®}$  専用です。

対応ポート	OS
LPR	Windows <sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista <sup>®</sup> および Windows <sup>®</sup> 7



本製品はパラレルポートおよび IPP はサポートしていません。

### ● 接続方法

オートマチックドライバーインストーラーは、次のネットワーク環境で使用できます。

#### ブラザーピアツーピアネットワークプリンター

本製品がネットワーク経由で直接パソコンと接続されている環境です。(LPR、NetBIOS など)



#### ネットワーク共有プリンター

本製品が特定のパソコンまたはサーバーなどを経由してネットワーク接続している環境です。 (Windows<sup>®</sup> サーバーによる共有、Windows<sup>®</sup> クライアントによる共有など)



### オートマチックドライバーインストーラーを使う





キャンセル

本製品を選び、[次へ]をクリックしま す。

7リンタの選択			<u>8</u>	
適切なネット	ワーク・フリンタを選択して	ください。		
ーN名 RNxxxxxxxx	/ <del>-</del> ኑንዮъአ 0000x 192168.4.41	<b>フリンタ名</b> Brother MFC-XXXX	ログーション「香辛焼」	
			)	
118-14				
〜トト・ライバー ● LPR (推)	愛) ターズ50-111		Pの設定②	
〜トト・ライハ・ ・ LPR (推) マノート・ <sup>*</sup> NetBIOS <sup>*</sup> IPP	缆) 名で設定		Pの戦定(2) <b>更新(5)</b>	



b

プリンターに IP アドレスが設定されていない場合は、デバイスを選択して、[IP の設定] メモ をクリックします。表示される画面で、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ のアドレスを設定します。







-r*7777 710 17Xr=7			
オートマチックト・ライハ・インス	~う完了	4	
オートマチックト・ライハ・インストーラに	ま止常に終了しました。		
以下のフツンタ設定を指定し	ました。		
フリン対義報 フリンダ名: トライル名: 共有: 道常使うフリンタに設定: IPFトレス: ノード名: ボートろイバ: ボート名: バーション:	Brother MFC-XXXX Brother MFC-XXXX Hat_Z(1) 192.168.441 BRN_482223 LPR BRN_482223 Windows 2000/XP		
□ 他のユーザのためのインラ このコンピューダことうイハウ □ 他のユーザのためのインラ □ このコンピューダことうイハウ	トールフログラムを作成します。 シイルをエ <sup>レ</sup> ーします。 トールフログラムを作成します。 シイルをエ <sup>ル</sup> ーしません。		
<u> </u>	戻る	B	++>20


プリンタードライバーのインストールプログラムを作成する場合は、次のいずれかに **メモ** チェックしてください。

- •「他のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピュータにド ライバファイルをコピーします。」
- •「他のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピュータにド ライバファイルをコピーしません。」



ネットワーク共有用のインストールプログラムを、ネットワークプリンターにアクセス できないユーザーが実行すると、ポートの設定が LPT1 になります。

# オープンソースライセンス公開

## OpenSSL について

### **OpenSSL** License

Copyright (C) 1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

### **Original SSLeay License**

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1.Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

### Part of the software embedded in this product is gSOAP software.

Portions created by gSOAP are Copyright (C) 2001 2004 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Right Reserved.

THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANYWAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# This product includes SNMP software from WestHawk Ltd.

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 by Westhawk Ltd

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notices appear in all copies and that both the copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. This software is provided "as is" without express or implied warranty.

# 用語集

#### ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。銅線の一般加入者電話(アナログ)回線を利用して、数 M ~数+ Mbps の高速データ通信を可能にする通信方式です。

#### Ο ΑΡΙΡΑ

Automatic Private IP Addressing の略。IP アドレスの自動的な割り当て管理機能です。最初に自身 のシステムに割り当てる IP アドレスを「169.254.1.0 ~ 169.254.254.255」の範囲からランダムに 1つ選びます。そして、ARP 要求をネットワークにブロードキャストすることによって、その IP アドレスがほかのシステムで利用されていないかどうかを確認します。もし他のシステムから ARP の応答が返ってくれば、その IP アドレスは使用中であるとみなし、別の IP アドレスで再試 行します。このようにして未使用の IP アドレスを見つけ、自身のシステムに割り当てることに よって、IP アドレスが重複しないことを保障します。

#### ARP

Address Resolution Protocol の略。IP アドレスから MAC アドレス(イーサネットアドレス)を求めるためのプロトコルです。

#### 🔵 ВООТР

BOOTstrap Protocol の略。ハードディスクを搭載しないディスクレスクライアントシステムが、 ネットワークアクセスを行うための IP アドレスやサーバーアドレス、起動用プログラムのロード 先などを見つけだし、システムを起動できるようにすることを目的として開発された UDP/IP 上の プロトコルです。BOOTP を利用すれば、ネットワーククライアントの IP アドレスやノード名、 ドメイン名、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレス、DNS サーバーアドレスなど の情報を、クライアントの起動時に動的に割り当てられるようになります。TCP/IP ネットワーク では、各クライアントごとにこれらのネットワーク情報を設定する必要がありますが、BOOTP を 利用すれば、クライアントの管理をサーバー側で集中的に行えるようになります。そのあと、一部 を改良された DHCP が開発され、広く利用されるようになっています。

#### DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol の略。DHCP は、IP アドレスやサーバーアドレスなどの設定ファイルを起動時に読み込めるように開発された BOOTP (BOOTstrap Protocol) をベースとする上位互換規格です。

BOOTP は、クライアントの IP アドレスやノード名などはあらかじめ決定しておく必要がありま したが、DHCP では、クライアントがネットワークに参加するためのすべてのパラメータ(IP ア ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、ドメイン名など)を動的に割り当てることが できます。サービスを実行するにはサーバーもしくは、その機能を有するルーターが必要です。

#### ● DNS サーバー

Domain Name System という体系で命名されたホスト名(ドメイン名)から IP アドレスを調べる ためのサービスです。ネットワーク上の資源を管理・検索するためのシステムです。インターネッ トの IP アドレスの名前の解決に広く利用されています。

#### FTTH

Fiber To The Home の略。電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイバー化し、高速な通信環境を構築する計画のことを指します。

光ファイバーを使用すると、高速なインターネット接続や格安なひかり電話サービスを利用することができます。

#### 🔵 IPv6

Internet Protocol Version 6 の略。現行のインターネットプロトコル(IP) IPv4 をベースに、管理 できるアドレス空間の増大、セキュリティ機能の追加などの改良を施した次世代インターネットプ ロトコルです。IPv4 のアドレス長が 32 ビットであるのに対して、IPv6 では 4 倍の 128 ビットと なり、提供されるアドレス空間は IPv4 の 2 の 96 乗倍という広大さとなります。また、アドレスの 集約化を容易にするために階層的にアドレスを割り当てるなど、アドレスアーキテクチャが変更さ れています。

#### 🔵 ISDN

Integrated Services Digital Network の略。「総合デジタル通信網」と呼ばれるサービス体系の総称です。

#### 🔵 LAN

Local Area Network の略。同一フロア、同一のビル内などにあるコンピューター同士を、Ethernet などの方法で接続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワークという位置付けがあります。

#### MAC アドレス(イーサネットアドレス)

OSI 参照モデルのデータリンク層で定義されるインターフェースカードのアドレス。Media Access Control の略。機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更することはできません。

#### mDNS (multicast DNS)

DNS サーバーが存在しないような小規模なローカルエリアネットワーク環境においても、クライ アントコンピューターがネットワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機 能です。Apple Mac OS X の簡易ネットワーク設定機能などで使われています。

#### 🔵 ping

Packet InterNetwork Groper の略。相手先ホストへの到達可能性を調べるコマンドです。

#### RARP

Reverse Address Resolution Protocol の略。TCP/IP ネットワークにおいて、MAC アドレス (イーサネットアドレス)から IP アドレスを求めるのに使われるプロトコルです。

#### 🔵 SOHO

Small Office / Home Office の略。小人数のオフィスや、家庭で仕事をする個人事業者を指します。 大企業と対照的に使用されることが多いようです。

#### TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol の略。インターネットで使用されているプロト コル、通信ソフト(アプリケーション)を特定して通信路を確立するプロトコル(TCP)と、通信 経路(IP)から構成されています。OSI 参照モデルでは TCP はレイヤー 4、IP はレイヤー 3 に対 応しています。

#### WINS

Windows<sup>®</sup> Internet Name Service の略。Windows<sup>®</sup> 環境で、ネームサーバーを呼び出すための サービスです。サービスを実行するにはサーバーが必要です。

#### 🔵 www

World Wide Web の略。インターネットでの情報検索システム、サービスシステムのひとつです。

#### カテゴリ

LAN ケーブルの品質を指します。カテゴリ5は100BASE-TX で利用されています。将来ギガビット・イーサネット(1000BASE-T)によるネットワークを想定する場合は、カテゴリ6を選択する ことが推奨されています。カテゴリ5で保証される周波数帯域は100MHzまでですが、カテゴリ6 では250MHzまで保証されています。また、LAN ケーブルはUTP ケーブルと呼ばれる場合もあ り、UTP は Unshielded Twisted Pair の略で、「より線」のことを指しています。シールド付きの ものは、STP ケーブルと呼ばれます。

#### ●ゲートウェイアドレス

ネットワークとネットワークを接続する際の、外部のネットワークとの接点となるホストの IP ア ドレスを指します。別名「デフォルトルーター」や、単に「ルーター」と呼ばれる場合もありま す。ルーターは、同一ネットワーク内に存在するホストである面と、他のネットワークにも同時に 所属している両面を持っています。

#### サブネットマスク

ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。サブネットマスクはクラスご とに固定されています。

クラス A	255.000.000.000
クラス B	255.255.000.000

クラスC 255.255.255.000

ルーターの取扱説明書によっては、192.168.1.1 / 255.255.255.0 のことを、192.168.1.1/24 と表記 している場合があります。255.255.255.0 を 2 進数に換算すると、先頭から 1 が 24 個並びます。"/ 24" とは、この事を指します。24bit 以外のマスク値を設定することも可能ですが、IP 管理が複雑 になりますので、マスク値は 24bit でご利用することをお勧めします。なお、ローカルネットワー クで利用する IP アドレスのことをプライベート IP アドレスと呼び、こちらもクラスがわかれてい ます。

クフスA	$010.000.000.000 \sim$	010.255.255.255
クラス B	172.016.000.000 $\sim$	172.031.255.255

クラスC 192.168.000.000 ~ 192.168.255.255

#### ●スイッチング・ハブ

スイッチング機能を持つハブ(集線装置)。パケットをその宛先に応じて振り分け、ネットワーク トラフィックを局所化して、ネットワークの全体的な通信バンド幅を増やすことができるのが特徴 です。10BASE-T や 100BASE-TX などのネットワークでは、各ネットワーク機器同士をハブで相 互に接続していますが、Ethernet の通信方式の関係上、ノード数が増えると有効な帯域幅が急速に 飽和するという特性を持っています。そこで、実際に通信をするポート同士だけを直結して通信を 行い、それ以外のポートへは流れないようにするスイッチング技術が開発されました。これを実装 したハブをスイッチング・ハブといいます。

#### ●ノード

node。ネットワークに接続されているコンピューターなどの機器を指します。「ノード名」と「ホ スト名」は同じ意味です。

#### ●ルーター

ネットワーク間(LAN と LAN、LAN と WAN)の接続を行うネットワーク機器の一つです。ルー ターはインターネット接続されたアドレスを変換し、LAN 内からアクセスできるようにしたり、 LAN 内のサーバーを指定したポートを通じて外部に公開したりする NAT(アドレス変換)の機能 があります。

### 無線 LAN に関する用語

#### IEEE802.11b 及び IEEE802.11g

IEEE(米国電気電子学会)で定めた無線 LAN 規格で、IEEE802.11b は最大 11M ビット / 秒での 通信が可能です。IEEE802.11g は IEEE802.11b の上位互換であり、更に高速な最大 54M ビット / 秒での通信が可能です。本製品の無線 LAN 機能は IEEE802.11b 及び IEEE802.11g の両方の規格 に対応しています。

#### AES

米国商務省標準技術局が定めた次世代標準暗号化方式のことです。 IEEE802.11iの暗号化方式の一つに採用されています。

#### 

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファロー社の無線 LAN アクセスポイント、エアーステーションシリーズに搭載されている機能で、接続設定とセキュリティ設定が簡単に行えます。

#### ASCII

American Standard Code for Information Interchange の略。アメリカ規格協会が定めた情報交換 用の文字や記号を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「41」はアルファベットの「A」 を表します。

#### HEX

HEXADECIMALの略。数字の0~9及びアルファベットのA~Fを使用する16進数表示です。

#### MAC アドレスフィルタリング

無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録することにより、許可された無線 LAN 端末以 外は接続できなくなります。

#### SSID

Service Set Identifier の略。ネットワーク名とも呼ばれる SSID は、無線 LAN を他の無線 LAN と 区別するネットワークの識別子のことで、無線 LAN をグループ化するために用いられます。通常 は無線 LAN アクセスポイントから発信されるビーコン等のパケットに含まれますが、ネットワー クによっては、セキュリティ強化の為に SSID を表示しないようにする場合もあります。(SSID の 隠ぺい)

#### TKIP

Temporal Key Integrity Protocol の略。WEP の後継にあたる暗号化の規格で、暗号化方式は WEP と同じ RC4 を利用しています。

TKIP は一定時間ごと、または一定パケット量ごとに暗号化キーが更新されるため WEP キーによる暗号化よりも高いセキュリティになります。

#### 🔵 WEP

Wired Equivalent Privacy の略。IEEE802.11 で標準化されている暗号化方式です。無線 LAN アクセスポイントやクライアントで共通の暗号化キー(WEP キー)を設定して通信の暗号化を行います。設定した暗号化キーが一致しない限り暗号化されたデータを解読することができません。

#### WPA-PSK

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance<sup>®</sup> が提唱する WPA (Wi-Fi Protected Access<sup>TM</sup>)の Personal モードです。WPA-PSK は、無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つであり、 TKIP または AES 暗号化を使用した PSK(事前共有キー)による認証を行います。

#### WPA2-PSK

次世代標準暗号化方式の「AES」を使用した強力な暗号技術を用いた承認方式の一つであり、AES 暗号化キーを使用した PSK(事前共有キー)による認証を行います。 WPA2-PSK 対応の無線 LAN 端末であれば WPA-PSK 互換モードにより、従来から使用されてい る WPA 対応機器との通信もできます。

#### WPS

Wi-Fi Protected Setup の略。Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>が考案した、簡単に無線接続設定ができる規格です。 親機(無線LAN アクセスポイント)も子機(本製品やパソコンなど)もWPS に対応していれば、 本体のセットアップボタンを押すだけで設定が完了して接続できるようになります。プッシュボタ ン方式以外には、PIN (Personal Identification Number)と呼ばれる機器固有の番号を入力・登録 する PIN コード方式があります。PIN コード方式は主にパソコン向けであり、プッシュボタン方式 はゲーム機やプリンターなどのように入力インターフェースを持たない機器向けの仕様です。

#### ●アドホック(Ad-hoc)通信

無線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれの無線 LAN 端末間で通信するネット ワークです。このタイプのネットワークは、アドホックモード、またはピア・ツー・ピア・ネット ワークとも呼ばれています。

#### ●インフラストラクチャ(Infrastructure)通信

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 端末が通信するネットワークです。 インフラストラクチャモードとも呼ばれています。

#### セキュリティ(Security)

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネットワークへ接続することが可能になりま す。従って、悪意を持った第三者に通信内容を盗聴されたり、無断でネットワークに侵入されて個 人情報の取り出しやデータの改ざん、システムの破壊などの行為を許さないために暗号化などの安 全保護を行うことを推奨します。この安全保護のことをセキュリティといいます。

#### チャンネル(Channel)

無線 LAN では通信のためにチャンネルが使われます。それぞれのチャンネルは予め決められたそ れぞれ異なる周波数帯域を持っています。一つの無線 LAN 内の全ての無線 LAN 端末は、同じチャ ンネルを使う必要があります。

#### ●ネットワーク認証

無線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポートしている認証方式としては、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA/WPA2-PSK などがあります。

#### ●信号強度

無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、または他の無線 LAN 端末から受信する電波の強さのことです。

#### ●無線 LAN アクセスポイント(アクセスポイント)

無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルーターとも言われています。個々の無線 LAN 端末は、 ネットワークの中心にある無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。また、無線 LAN アク セスポイントはセキュリティ管理も行っています。

# ネットワークの仕様

# ● 有線 LAN

項目		内容
モデル名	NC-190h	
対応 OS	MFC-J950DW/J950 Windows Server <sup>®</sup> 2 のみ)、Windows <sup>®</sup> 2 Windows Vista <sup>®</sup> 、W MFC-J950DW/J950 Windows Server <sup>®</sup> 2 のみ)、Windows <sup>®</sup> 2 Windows Vista <sup>®</sup> 、W	DDWN: 2003/2003 x64 Edition/2008(ネットワークプリンター 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Vindows <sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6.x DDWN 以外: 2003/2003 x64 Edition/2008(ネットワークプリンター 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Vindows <sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.5.x
ネットワーク	10/100 BASE-TX	
プロトコル	IPv4 A	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/ WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,DNS Resolver, nDNS, FTP Server,TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LTD responder, Web Services (Print), LLMNR responder

### ● 無線 LAN (DCP-595CN、MFC-495CN/695CDN/695CDWN/ 935CDN/935CDWN/J950DN/J950DWN)

項目		内容
モデル名	NC-200w	
対応 OS	MFC-J950DW/J950DWN: Windows Server <sup>®</sup> 2003/2003 x64 Edition/2008(ネットワークプリンター のみ)、Windows <sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista <sup>®</sup> 、Windows <sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.4.11 ~ 10.6.x MFC-J950DW/J950DWN 以外: Windows Server <sup>®</sup> 2003/2003 x64 Edition/2008(ネットワークプリンター のみ)、Windows <sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/ Windows Vista <sup>®</sup> 、Windows <sup>®</sup> 7、Mac OS X 10.3.9 ~ 10.5.x	
ネットワーク	IEEE802.11b/g ワイヤレス	
周波数	2400 ~ 2497MHz	
RF チャンネル	802.11b (1-14), 802.11g (1-13)	
接続モード	アドホックモード(802.11b のみ)、インフラストラクチャモード	
データ転送速度	802.11b	11/5.5/2/1 Mbps
	802.11g	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps
最大到達距離	70m(最も低いデータ転送速度) (数値はご使用の環境など、様々な要素によって変化します。)	
ネットワークのセ	SSID (ESSID), 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA-PSK (TKIP, AES),	
キュリティ	WPA2-PSK (AES)	
プロトコル	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS/ WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,DNS Resolver, mDNS, FTP Server,TELNET, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, LLTD responder, Web Services (Print), LLMNR responder
電磁放射	VCCI Class B	



Α	
AOSS <sup>TM</sup>	
APIPA	
В	
BOOTP	16-3
BRAdmin Light	Q_1 14_1 16_2
п	
	16.2
DNS サーバ	
· ···	
IP アドレス	1-6, 3-3, 4-27
IP アドレスの設定	3-3, 4-27, 16-1
IP アドレスの取得方法	
IP アドレス配布サーバー.	1-7, 9-1, 14-1
L	
LAN ケーブル	1-5
Μ	
MAC アドレス	
P	
PIN コード	
R	
RARP	
т	
TCP/IP	
w	
WINS サーバ	3-12 4-34
WINS 验定	3_11_4_33
WPS	4-21 4-52 4-54
1	
<b>レ</b>	2 10
<u> 1 <sup></sup> リ イ ツ ト</u>	۵-۱۵
さ	
オートマナックトライバー	1 ノストーフー 16-4

<b>か</b> 筋見えいトローク部字 1	0.2
間のイットワーク設定I	0-2
<b>け</b> ゲートウェイ 1-8, 3-7, 4-29, 9-1, 1	4-1
<b>さ</b> サブネットマスク1-6, 3-5, 4	-28
<b>せ</b> セキュリティ4	-54
<b>そ</b> 操作パネルからの設定変更	2-2
Ŀ	
<b>と</b> トラブルシューティング1	5-2
ね	
ネットワーク PC-FAX7-1, 1	2-1
ネットワーク共有	1-3
ネットワークスキャン6-1, 1	1-1
イットリーク接続力法	1-3
イットワーク 設定の 初期 10	2-5
$\pi$ $\gamma$	3_1
ネットワーク設定内容リスト	2-7
Ø	
ノード名3-9, 4	-31
1+	
1 <b>み</b> ハブ	1-5
<b>ひ</b> ピアツーピア接続	1-3
X	
ブラザーインストーラー	4-3
プリントサーバー	0-2
プロトコル	5-2

	む	
無線接続ウィザード		
無線 LAN		
	ゆ	
有線 LAN		
	る	
ルーター		