

印刷ログ機能 設定ガイド





本書の表記

本文中では、マークについて以下のように表記しています。

▲製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

本書に記載されているその他の会社名、および製品名は、各社の商標または登録商標です。

編集ならびに出版における通告

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示され ている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含 め、一切の責任を負いません。

© 2009 Brother Industries, Ltd.

印刷ログ機能設定

概要

ブラザー製品の印刷履歴を、CIFS接続^{※1}を経由して、ネットワークサーバ上に保存できます。各印刷ジョブのID、 種類、ジョブの名前、ユーザ名、日付、時間、印刷されたページ、カラーページ^{※2}の数を記録することができま す。標準ウェブブラウザから、機能設定をすることができます。

 ※1 CIFSとは、Common Internet File System(共通インターネットファイルシステム)プロトコルの略で、TCP/IPを利用し、ネット ワーク上のコンピュータからイントラネットもしくはインターネット経由でファイルを共有することができます。
 ※2 対象機種のみ

以下の印刷機能が印刷ログに記録されます。

- ●お使いのコンピュータからの印刷ジョブ
- ●USBダイレクトプリント(対象機種のみ)
- ●コピー
- ●受信したファクス(対象機種のみ)

||個一日||-

- •印刷レポート&リストは、サーバに記録されません。
- ・印刷ログ機能設定は、[Kerberos] 認証および [NTLMv2] 認証をサポートしています。
- ・ファイルをサーバへ保存するときに、[TXT] または [CSV] のファイルタイプを選ぶことができます。

標準ウェブブラウザを使用して印刷ログ機能を設定する

標準ウェブブラウザにhttp://xxx.xxx.xxx.xxx(xxx.xxx.xxxはお使いの機器のIPアドレス)を入力し、[管理者 設定]-[印刷ログ機能設定]で、機能の設定もしくは変更をすることができます。

(スワードの設定 「アは、トロ、カコーイル スキ・ショナロコーイ	
Iビイットワークファイル スキャフフロファイ.	ルドエピイットワークファイル スキャン設定 ロルーク (Kinestic ビーユリティ(Kinestic)
和剧ロゲ機能設定	
印刷ログ	Oオフ のオン
サーバ アドレス	
転送先フォルダ	
ファイル名	BRNoccoccocc
ファイルタイプ	⊙TXT OCSV
T = T = 1 = +	
《	
認証方法	⊙自動 ○Kerberos ○NTLMv2
ユーザ名	
 ドメイン名を指定するには、: フーザタのドメインタ 	ューザ名欄に下記形式で入力してください。
ドメイン名ユーザ名	
バスワード	
バスワードの確認	
Kerberosサーバアドレス	
き込みエラー時設定	Ē
エラー時の処理	●ログを書き込まず(2印刷 ●印刷中止
车结 带能	
女死1人恐 星転まきにつけ用	
取利音さ込の結末	エラー・ファイルへアクセスできませんでした
	取消 OK



以下の設定をする

①印刷ログ

印刷ログの [オン] を選択します。

② サーバアドレス

サーバアドレスは、CIFSサーバのドメイン名です。ホストアドレス(例:example.com)もしくは IPアドレス(例:192.168.56.189)を64文字以内で入力します。

③転送先フォルダ

印刷ログを保存するCIFSサーバ上の転送先フォルダを60文字以内で入力します。(例:brother/abc)

④ ファイル名

印刷ログとして使用するためのファイル名を15文字以内で入力します。

⑤ ファイルタイプ

印刷ログのファイルタイプ [TXT] もしくは [CSV] を選択します。

⑥ 認証方法

CIFSサーバにアクセスするために必要な認証方式 [自動]、[Kerberos] ^{*1}または [NTLMv2] ^{*2}を 選択します。

※1 Kerberosは、シングルサインオンという機能を使用して、ネットワークサーバに機器もしくは個人のIDを正しく 証明することができる認証プロトコルです。

※2 NTLMv2は、ネットワークにログオンするために、Windows[®]で使用されているデフォルトの認証方式です。

KerberosおよびNTLMv2認証においては、SNTPプロトコル(ネットワークタイムサーバ)も設定しなければなりません。SNTPプロトコルの設定については、7ページを参照してください。

・自動

[自動]を選択すると、本製品はまずKerberosサーバを検索します。Kerberosサーバが検出されないとNTLMv2が認証方式として使用されます。

• Kerberos

[Kerberos] を選択した場合、Kerberos認証のみ使用できます。

• NTLMv2

[NTLMv2] を選択した場合、NTLMv2認証のみ使用できます。

⑦ ユーザ名

認証のためのユーザ名を96文字以内で入力します。

||御-足||-

ユーザ名がドメインの一部の場合、以下のスタイルの1つでユーザ名を入力してください。 user@domainまたはdomain\user

⑧パスワード

認証のためのパスワードを32文字以内で入力します。

⑨ Kerberos サーバアドレス(必要な場合)

KDCサーバアドレス(例: example.com) またはIPアドレス(例: 192.168.56.189) を64文字以内 で入力します。

⑩ 接続状態

最新のログの書き込み状態を確認できます。詳細については、「エラーメッセージについて」(5ページ)を参照してください。



[OK] をクリックする

設定が適用されます。

書き込みエラー時の設定

ネットワークエラーにより印刷ログがサーバに記録できない場合に行う処理を選ぶことができます。



[印刷ログ機能設定]の[書き込みエラー時設定]で[ログを書き込まずに印刷] または[印刷中止]を選択する

●ログを書き込まずに印刷

[ログを書き込まずに印刷]を選択した場合、本製品は印刷ログをサーバに保存せずに文書を印刷します。 印刷ログ機能設定が修復されると、印刷ログは以下のように保存されます。

(1) 印刷の終了時に印刷ログが記録できない場合、印刷ページおよびカラーページ数を除いた印刷ロ グが記録されます。 (2) 印刷の開始時と終了時に印刷ログが記録できない場合、ジョブの印刷ログは記録されません。機能が修復されたときに、エラーがあったことをログに記録します。

印刷ログ例

Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages 1,Print (Network), "Doc01.doc","user01", 25/01/2009, 14:21:32, 10,10 2,Print (Network), "Doc02.doc","user01", 25/01/2009, 14:45:30, ?, ? 3,Print(USB), "Report01.xls", "Mike", 25/01/2009, 15:20:30, 13, 10 4,<ERROR>, ?, ?, ?, ?, ?, ? 5,Print (Network), "Doc03.doc","user01", 25/01/2009, 16:12:50, 40, 10

● 印刷中止

[印刷中止]を選択した場合、印刷ログがサーバに保存できないときは印刷ジョブはキャンセルされます。



本製品が受信したファクスは、[印刷中止]を選択していても自動で印刷されます。



[OK] をクリックする

設定が適用されます。

エラーメッセージについて

本製品のエラー状態をディスプレイ、または標準ウェブブラウザの[接続状態]から確認することができます。

- ●サーバが見つかりません。 サーバに接続できない場合、このメッセージが表示されます。 以下の項目を確認してください。
 - サーバアドレスは正しいですか?
 - サーバがネットワークに接続されていますか?
 - •本製品がネットワークに接続されていますか?
- ユーザ認証に失敗しました。 [認証設定]が正しくない場合、このメッセージが表示されます。 以下の項目を確認してください。
 - 認証設定のユーザ名^{※1}およびパスワードは正しいですか?
 ※1ユーザ名がドメインの一部の場合、以下のスタイルの1つでユーザ名を入力してください。 user@domainまたはdomain\user
 - Kerberos または NTLMv2 にて認証に使用されている時間と合うように、SNTP タイムサーバプロトコルが正し く設定されていますか?
- ●ファイルへアクセスできません。 転送先フォルダにアクセスできない場合、このメッセージが表示されます。 以下の項目を確認してください。
 - ディレクトリ名は正しいですか?
 - ディレクトリは書き込み可能ですか?
 - •ファイルはロックされていませんか?

||(福-足)||-

[印刷中止]をウェブブラウザで設定している場合、ディスプレイ上に [ログの書き込みができません] というメッセージと、 上記メッセージが表示されます。

セキュリティ機能ロックを設定して印刷ログ機能を使用する

セキュリティ機能ロックの設定が [オン] の場合、登録されているユーザ名/PCプリント/コピー/受信したファクス(対象機種のみ)/USBダイレクトプリント(対象機種のみ)のそれぞれの機能が印刷ログとして記録されます。

	ネットワークファイ。	ルスキャン	パロファ	YIL I	FTP/ネット	-ワー:	ウファイル	スキャン	設定印刷	別ログ機	能設定	セキュリラ	ティ機能に
Þ	キュリティ	(機能	<u>ل</u> ات	ゥ									
セキュリティ機能ロック 〇才				्रत	7 ●オン カウンタ自動リセット設定								
语 ·	理者バスワー	5					[[コグインド	名こよるF	でプリン	小制限		
K)	スワードの確認	20 20											
			ÉDRI				その他			ページカウンタ			
41	ᄪᇚᆓᆋᆓ				ブリン	ブリントオブショ					カウンタリセット		
₩₩₩₩₩₩₩₩₩ 名		ワード	アレフリント	ピー	カラ 枚数制限		ファ クス	ファクス	スキャ	~	T 15	+==	
	ーブ リント				オン	Max.	送信	受信	ン	計	с)у П	-	
	一般モード										0	0	0
1	ユーザー1	1234			>						0	0	0
2	ブラザー太郎	1111									0	0	0
3			V		V			V	V	V	0	0	0
4											0	0	0
5											0	0	0
6											0	0	0
7											0	0	0
8											0	0	0
											0	0	0

セキュリティ機能ロックを使用しているユーザの印刷ログ例

Id, Type, Job Name, User Name, date, Time, Print Pages, Color Pages 1, Copy, -, -, 29/4/2009, 9:36:06, 1,1 2, Fax, -, -, 29/4/2009, 22:38:30, 1,0 3, Copy, -, ブラザー太郎, 30/4/2009, 9:06:17, 1,0 4, Fax, -,ブラザー太郎, 30/4/2009, 9:02:13, 2,0 5, Print(Network), Document1, ユーザー1 30/4/2009, 10:58:52, 1,1

標準ウェブブラウザを使用してSNTPプロトコルを設定する

SNTPとは、ネットワーク上のコンピュータがSNTPサーバと通信して正確な時刻を同期させるためのプロトコルです。(この時刻は、本製品で手動設定したディスプレイに表示される時刻ではありません。)標準ウェブブラウザを使用して、設定をすることができます。

標準ウェブブラウザにhttp://xxx.xxx.xxx.xxx(xxx.xxx.xxxはお使いのコンピュータのIPアドレス)と入力し、 [ネットワーク設定] ー [プロトコル設定] でSNTPの設定をすることができます。





[SNTP] のチェックボックスを選択し、設定を有効にする

[詳細設定] をクリックする

SNTP設定		0	1
状態	有効		
SNTPサーバ設定の方法	AUTO		
ブライマリSNTPサーバアドレス			
ブライマリSNTPサーバボート	123		
セカンダリSNTPサーバアドレフ	κ 📃		
セカンダリSNTPサーバボート	123		
同期間隔	24 *****		
同期状態	未取得		
	VEN OK		

①状態

SNTPサーバ設定が有効か無効かを表示します。

② SNTP サーバ設定の方法

[AUTO] もしくは [STATIC] を選択します。

• AUTO

ネットワーク上にDHCPサーバがある場合、SNTPサーバはDHCPサーバから自動でアドレスを 取得します。

- ・STATIC 使用したいアドレスを入力します。
- ③、⑤SNTP サーバアドレス(プライマリ)、(セカンダリ) サーバアドレスを64文字以内で入力します。
- ④、⑥SNTP サーバポート(プライマリ)、(セカンダリ) ポート番号を入力します。(1から65535)
- ⑦同期間隔

サーバと同期したい時間の間隔を入力します。(1から168時間)

⑧同期状態

最新の同期状態を確認できます。



[OK] をクリックする 設定が適用されます。