brother

Version 0 JPN

本書の表記

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性がある内容を示しています。
▲ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 や物的損害の可能性がある内容を示しています。
題意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明 しています。
••••	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
< XXX >	操作パネル上のボタンを表しています。(XXX はボタン名)

さい。





記録紙をセットする





かんたん設置ガイド 【はじめにお読みください】

HL-2130/HL-2240D

禄紙トレイに30枚までセットできます。	

e. 記録紙トレイを本製品に戻す

ランプ	まもなく トナー交換 ^{**3}	トナー交換 ^{*4}	トナー停止	まもなく ドラム交換 ^{*3}	ドラム交換
Toner	*	•	•	0	0
Drum	0	0	0	*	•
Error	0	0	•	0	0
Ready	•	0	0	•	•
ユーザーズ ガイド参照	4章			4	章

ランプ	カバーオープン 紙づまり ^{※2}	用紙切れ	ドラムエラー ^{*2}	ドラム停止	サービス エラー ^{*2}
Toner	0	0	0	0	*
Drum	0	0	*	•	*
Error	*	•	*	•	*
Ready	0	0	0	0	*
ユーザーズ ガイド参照	5章	2章	5章	5章	5章

※1:1秒間隔で点滅します。

※2: 0.5秒間隔で点滅します。

※3: 黄色のランプが2秒間点灯、3秒間消灯を繰り返します。

※4:連続印刷設定をすると、トナーカートリッジ交換のランプが点灯しても、そのまま印刷し続けることが できます。

<Go>を7回押すと、すべてのランプが2度点灯し、Readyランプが点灯します。(連続印刷設定に なります。)



brother



Mac OS Xの場合



消耗品について プリンター設定一覧の印刷 本製品の設定値のリストは、次の手順で印刷します。 「消耗品の交換が必要になると、エラーの状態を操作バネルのランプによって示します。」ランプによるプリンターの トナーカートリッジ 状態表示」を参照してください。消耗品の詳細については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) a. 本製品の電源スイッチをOFFにする (http://solutions.brother.co.jp/)を参照してください。または、お買い上げの販売店にお問い合わせくだ TN-11J(HL-2130)、 型番 **b**. フロントカバーが閉じていること、電源コードが さい。 TN-27J(HL-2240D) 差し込まれていることを確認する C. 本製品の電源スイッチをONにし、印刷可能状態 になるまで待つ **d.** <Go>を2秒以内に3回押す プリンター設定一覧が印刷されます。 印刷可能枚数:約1,000枚(HL-2130)*1.2 本製品に付属のトナーカートリッジは約700枚*1印刷ができます。 めの試験方法を定めた規格です。 ※3 A4を1回に1ページ印刷した場合

