# brother

# ユーザーズガイド ネットワーク操作 HL-2270DW

困ったときは

サポート ブラザー

早くお届けします。

2

本書の使い方・目次

ネットワークの設定

無線 LAN の設定

ブラザーインストーラーを 使用して無線 LAN を 設定する

操作パネルを使用する

ウェブブラウザーで 管理する

セキュリティ機能

困ったときは (トラブル対処方法)

付 録

Version A JPN

やりたいことがすぐ探せる!やりたいこと目次 3p

ブラザーのサポートサイト

にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を

オンラインユーザー登録をお勧めします。

お調べください。

7章「困ったときは(トラブル対処方法)」で調べる

検索fb

ブラザーマイポータル https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち

	目次	1
	やりたいこと目次	З
	VCCI 規格	4
	無線 LAN 機器使用の際のご注意	4
	電波に関するご注意	. 4
	電波の種類と干渉距離 毎線モジュール内蔵について	. 4 4
	本書の読みかた	5
	1年119月19日の1977年1月11日日の11日日の11日日の11日日の11日日の11日日の11日日の11	6
	マークについて	. 6
	編集ならびに出版における通告	. 6
	はじめに	7
	概要	. 7
	特長と機能	. 7
1 音	<b>ウットワークの</b> 設定	Q
「早	ネットノーノの設定	0
	概要	9
	操作パネルを使用する	. 9
	BRAdmin Light ご設定する	. 9

次

第

第

2章	無線 LAN の設定	14
	無線 LAN 設定について	15
	概要	15
	無線 LAN 設定の流れ	16
	ネットワーク環境を確認する	18
	無線 LÁN 設定の方法を確認する	19
	無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する	. 22
	WPS(Wi-Fi Protected Setup)の PIN 方式を使用する	24

#### ブラザーインストーラーを使用して 第3章 無線 LAN を設定する ...... 概要

	無線 LAN の設定をする	
第4章	操作パネルを使用する	
	概要	
	ネットワーク設定のリセット プリンター設定一覧の出力 無線 LAN を有効または無効にする WLAN レポート(無線 LAN レポート)の出力	

無線 LAN 設定をする前に ......

#### 第5章 ウェブブラウザーで管理する 39 .....

目次 日次 ・

27

28

使用する

(トラブル対処方法) 困ったときは

第6章	セキュリティ機能	. 42
	概要	43
	プロトコルを設定する	44
	安全な E メールの送受信	45
	E メール通達機能について	45
	リェノノラリリーを使って設定する ユーザー認証付 E メール通達を使用する	45 47
	BRAdmin Professional を使って安全に管理する(Windows <sup>®</sup> のみ)	48
第7章	困ったときは(トラブル対処方法)	. 49
	概要	50
	無線 LAN アクセスポイントに接続できない	51
	インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	52
	印刷できない	53
	ネットワーク機器に問題ないか調べるには	54
	セキュリティソフトウェアについて	54
	ネットワークの設定がうまくいかないときは	55
	「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する(Windows <sup>®</sup> のみ)	55 56
	2. 本製品のネットワーク情報を調べる	
	3. コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する	60 61
	5. ドライバーの再インストールをする	61
第8章	付録	. 62

目次

ואש ב	
仕様	
プリントサーバー	
索 引	

2

目次・

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する 無線LANを設定する

使用する

ウェブブラウザーで

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは

# やりたいこと目次

#### 操作パネルを使ってネットワークの設定 をしたい。

操作パネルのボタンを操作して、ネットワーク設定のリセットや無線 LAN の有効・無効の切り替えができます。

詳しくは⇒35ページを参照してください。



#### ウェブブラウザーを使って本製品を管理 する。 標準のウェブブラウザーから本製品に HTTP を 使ってアクセスし、管理や設定をすることができま す。 詳しくは⇒ 39 ページを参照してください。

#### 無線 LAN を使う

LAN ケーブルを使用しないで、無線でネットワー クに接続できます。 詳しくは⇒ 14ページを参照してください。



BRAdmin Light を使って本製品を設定する。 付属のソフトウェア BRAdmin Light 使ってアクセスし、管理や設定をすることができます。 詳しくは⇒9ページを参照してください。 目次
日次



目次

# セキュリティ機能 (レ

(トラブル対処方法)

# 付録

VCCI規格

本製品は、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。
VCCI-B

# 無線LAN機器使用の際のご注意

## 電波に関するご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動 体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して ください。
- **2.** 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

#### ||御-日||

本製品の設置場所によって、最大70メートルまで届きます。最大の到達距離や通信速度は、設置する環境と使用する機器の種類により異なります。

### 電波の種類と干渉距離



「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。

- 「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
- 「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11gのとき)
- 「4」 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
- 「---」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

## 無線モジュール内蔵について

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。

# 本書の読みかた



このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

目次の使い方・

ネットワークの設定

無

 線 LANの 設 定

ボート (1) 無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)

付録

を

# 本書の表記

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows<sup>®</sup> XPの正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional operating systemおよびMicrosoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Home Edition operating systemです。

Windows<sup>®</sup> XP Professional x64の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional x64 Edition operating system です。

Windows Server<sup>®</sup> 2003の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 operating systemです。

Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Editionの正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2003 x64 Edition operating system です。

Windows Server<sup>®</sup> 2008の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 operating systemです。 Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2 operating systemです。 Windows Vista<sup>®</sup> の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating systemです。 Windows<sup>®</sup> 7の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 operating systemです。

# マークについて

田園	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
()(猫-足)))	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXXはページ、参照先)
IXXX]	かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<xxx></xxx>	操作パネル上のボタンを表しています。(XXXはボタン名)

# 編集ならびに出版における通告

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されている 資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任 を負いません。

© 2010 Brother Industries, Ltd.

国次

# はじめに

#### 概要

本製品のネットワークインターフェイスを利用してLANまたはWANに接続し、ネットワーク上のコンピューターから本製 品で原稿の印刷ができます。

本書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。

次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。

オペレーティング システム (OS)	Windows <sup>®</sup> 2000 Windows <sup>®</sup> XP Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition Windows Vista <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 7	Windows Server <sup>®</sup> 2003 Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition Windows Server <sup>®</sup> 2008 Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2	Mac OS X 10.4.11以降	
印刷	0	0	0	
BRAdmin Light	0	0	0	
BRAdmin Professional <sup>%1</sup>	0	0		
ウェブブラウザー	0	0	0	
ステータスモニター <sup>※2</sup>	0	0	0	
オートマチックドライバー インストーラー	0	0		
Vertical Pairing <sup>*3</sup>	0			

\*1 BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) よりダウンロードしてください。

※2 ステータスモニターについては、⇒ユーザーズガイドを参照してください。

※3 Windows<sup>®</sup> 7のみ(詳しくは、⇒ユーザーズガイド ネットワーク知識編を参照してください。)

# 特長と機能

#### セキュリティ機能

本製品は、最新のネットワークセキュリティと暗号化プロトコルに対応しています。詳しくは、⇒42ページ「セキュリティ 機能」を参照してください。 目次
日次

(トラブル対処方法)



ウェブブラウザーで



ネットワーク環境で本製品を使用する前に、TCP/IPの設定をする必要があります。 この章では、TCP/IPプロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。

本製品をネットワークに接続するには、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストー ラーを使用することをおすすめします。 🌮 かんたん設置ガイドの手順に従ってプリンタードライバーのインス トールを進めると、簡単に本製品をネットワークに接続することができます。

ネットワークを設定するには、次の方法があります。

### 操作パネルを使用する

本製品の操作パネルを使用して、ネットワーク設定のリセット、プリンター設定一覧の印刷、無線LANを有効、または無効 にすることができます。詳しくは、⇒35ページを参照してください。

### BRAdmin Lightで設定する

BRAdmin Lightは、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製品の検索やステータス表示、IPアドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。

BRAdmin Lightは、Windows<sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Windows Server<sup>®</sup> 2003/2008、Mac OS X 10.4.11 以降のコンピューターで利用できます。Windows<sup>®</sup>をご使用の場合は、本製品に付属のかんたん設置ガイドを参照し、BRAdmin Light をインストールしてください。Macintosh をご使用の場合は、プリンタードライバーをインストールすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。すでにプリンタードライバーをインストールしている場合は、再度インストールする必要はありません。

#### ||御-曰||-

- ●TCP/IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。
- ●さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は、BRAdmin Professional (Windows<sup>®</sup>版のみ)をご利用ください。 BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) よりダウンロードしてご使用ください。

目次

(トラブル対処方法)

BRAdmin Light (Windows<sup>®</sup>版)をインストールする



#### ||(補-日)||-

アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合、BRAdmin Lightの「稼動中のデバイスの検索」機 能が利用できません。利用する場合は、一時的に無効にしてください。

#### BRAdmin Lightでの設定方法



■BRAdmin Lightは付属のドライバー &ソフトウェアCD-ROM内に収録されています。

■さらに高度なプリンター管理を必要とされる場合は、BRAdmin Professional ユーティリティ(Windows<sup>®</sup>版のみ)を ご利用ください。

BRAdmin Professionalはサポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))で 提供しております。

■BRAdmin Lightを操作するコンピューターで、「ファイアウォール」を有効にしている場合は、BRAdmin Lightの「稼 動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。

■BRAdmin Lightで表示される本製品のお買い上げ時ノード名は、有線LANの場合は "BRNxxxxxxxxx"、 無線LANの場合は"BRWxxxxxxxxxxxx"となっています。(「xxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアド レス)の12桁です。)

■本製品のお買い上げ時のパスワードは "access" です。

目次

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

を

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)



Macintoshの場合BRAdmin Lightは、ドライバーをインストールすると自動的にインストールされます。



### [デバイスステータス] が「未設定」となっている本製品をダブルクリックする

Windows®	Macintosh
● BRAdmin Licht     ● ● ●       アナイル(P) デナバス(P) コントロール(P) ヘルブ(P)     ●       ● ●     ●       ● ●     ●       ●     ●	● ● BRAdmin Light         ファイル(1)       デパイス(2)         マレール(3)       ヘルブ(4)         ● ● ● BRAdmin Light         ファイル(1)       デパイス(2)         □ ● アドレス       ■パイスステータス 機種名         □ ● アドレス       ■パイスステータス 機種名         ○ 000: 1B:A9:2E:8       未設定
↑ 待概中 デバイス数1(未設 );	



ネットワークインターフェイスがすでに設定されている場合やIPアドレスの自動設定機能によりIPアド レスが割り当て済みの場合には、デバイスステータスに「未設定」とは表示されません。 その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。

#### 11(猫-足)))、

現在設定されているノード名やMACアドレスを調べるときは、「プリンター設定一覧」を印刷します。 詳しくは⇒36ページを参照してください。 お買い上げ時のノード名は、"BRNxxxxxxxxxx"です。(「xxxxxxxxx」は MAC アドレス(イーサ

ネットアドレス)の12桁です。) 「未設定」と表示されていないデバイスに設定するときに、パスワードを設定している場合は、パスワード

の入力が必要です。(お買い上げ時のパスワードは "access"です。)

目次

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する

使用する

ウェブブラウザーで

セキュリティ機能





#### [OK] をクリックする

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドーにノード名およびプリンター名が表示されます。

||御-四||-

BRAdmin Lightを使用せずにIPアドレスを設定するときは、DHCP、RARP、BOOTPを使ってIPアドレスを設定することができます。詳しくは、⇒ユーザーズガイド ネットワーク知識編を参照してください。

目次の使い方・

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する



### その他の管理ユーティリティ

#### ウェブブラウザーを使用する

HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル)を使用してネットワークに接続されている本製品の管理ができます。コンピュー ターにインストールされている標準ウェブブラウザーを使用して、ネットワーク上の本製品のステータス情報を取得し、本 製品およびネットワーク設定を変更することができます。 詳しくは⇒39ページを参照してください。

#### BRAdmin Professionalを使用する(Windows<sup>®</sup>のみ)

BRAdmin Professionalは、ネットワークに接続されている本製品の管理をするためのユーティリティです。ネットワーク 上の本製品を検索し、ウインドー上でデバイスの状態を閲覧できます。各デバイスは、状態によって色分けされます。ネッ トワーク上のWindows<sup>®</sup>システムが稼動するコンピューターから本製品のネットワークファームウェアをアップデートした リ、ネットワーク設定を変更したりすることができます。また、ネットワーク上の本製品の使用状況を記録し、HTML、CSV、 TXT、SQL形式でログデータをエクスポートすることができます。クライアントコンピューターに接続した本製品を管理す る場合は、クライアントコンピューターに BRPrint Auditor ソフトウェアをインストールしてください。BRAdmin ProfessionalからUSBを経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を管理することができます。 詳しい情報とダウンロードについては、次のURLを参照してください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)

#### BRPrint Auditorソフトウェア(Windows<sup>®</sup>のみ)

BRPrint Auditor ソフトウェアは、USBでローカルに接続された機器をBRAdmin Professional で管理できるようにしま す。USBを経由してクライアントコンピューターに接続された機器の情報を収集します。収集した情報はネットワーク上の BRAdmin Professionalが稼動している他のコンピューターで表示することができます。これによって管理者がページカウ ントやトナー、ドラムの状態、ファームウェアのパージョンなどの項目を確認することができます。

ブラザーネットワーク管理アプリケーションへの通知に加え、使用状況やステータス情報をCSVまたはXMLファイル形式 で、あらかじめ指定したEメールアドレスに直接Eメールを送信することもできます。(SMTPメールサポートが必要です。) また、Eメールによる警告やエラー状態の通知にも対応しています。

#### ||御-日||

●情報を取得したい本製品と接続されているクライアントコンピューターに、BRPrint Auditor ソフトウェアをインストールしてください。

●BRAdmin Professionalがインストールされているコンピューターにはインストールしないでください。

目次

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは



# **無線LAN設定について**

#### 概要

本製品を無線LANに接続して使用する場合は、 ≪> かんたん設置ガイド、または⇒27ページ「ブラザーインストーラーを使用して無線LANを設定する」に記載されている無線LAN設定方法をおすすめします。本製品をお使いの無線LANに簡単に接続することができます。

無線LAN設定とその構成方法などについてはこの章の各項目を参照してください。

TCP/IPの設定については⇒9ページ「BRAdmin Lightで設定する」を参照してください。

プリンタードライバーのインストールに関しては、 🌮 かんたん設置ガイドを参照してください。

# 

- ■本製品を無線LANアクセスポイント(または無線LAN対応のコンピューター)の近くに設置してください。
- ■本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品(特に電子レンジやデジタルコードレス電話)を置かないでください。
- ■本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる 場合があります。
- ■環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有線LANまたはUSB接続で印刷することをおすすめします。
- ■本製品は有線 LAN と無線 LAN の両方で使用できますが、同時に使用することはできません。どちらか一方を選択する必要があります。
- ■無線LANを設定するには、お使いの無線LANの情報が必要です。SSID、ESSID(ネットワーク名)と暗号化キー(ネットワークキー)を確認してください。

目次
・

(トラブル対処方法)



#### インフラストラクチャーモードの場合



本書の使い方·

ネットワークの設定

無 線 LANの 設 定

無線LANを設定する 使用して

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは

付録

を

#### アドホックモードの場合



ネットワークの設定

目次の使い方・

(トラブル対処方法) 困ったときは

### ネットワーク環境を確認する

#### ネットワーク上の無線LANアクセスポイントとコンピューターが接続されている場合 (インフラストラクチャーモード)

インフラストラクチャーモードは、各無線LAN端末が無線LANアクセスポイントを経由することによって、データ通信を行う通信方法です。無線LANアクセスポイントは、有線LANにも機能します。本製品をインフラストラクチャーモードに設定している場合は、印刷データを送信するすべての印刷ジョブを、無線LANアクセスポイントを経由してから受け取ります。



①無線LANで無線LANアクセスポイントに接続されているコンピューター
 ②有線LANで無線LANアクセスポイントに接続されているコンピューター
 ③無線LANアクセスポイント<sup>※</sup>

※ お使いのコンピューターが Intel<sup>®</sup> MWT (My WiFi Technology) に対応している場合は、コンピューターを WPS (Wi-Fi Protected Setup) 対応のアクセスポイントとして使用することができます。

#### ネットワーク上に無線LANアクセスポイントがなく、無線通信可能なコンピューターが接続 されている場合(アドホックモード)

アドホックモードのネットワーク(ピアツーピアネットワークともいいます)では、無線LANアクセスポイントが存在しま せん。それぞれの無線LAN機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 送信するコンピューターからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。



①無線LAN対応コンピューター

付録

セキュリティ機能

目次

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する

使用する

管理する

ウェブブラウザーで

### 無線LAN設定の方法を確認する

本製品の無線LAN設定をする場合は、次の3つの方法があります。

- ・本製品に付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストーラーを使用する
- ・無線LANアクセスポイントの簡単設定(AOSS™、WPS<sup>\*1</sup>のPBC<sup>\*2</sup>方式)を使用する
- ・WPS<sup>※1</sup>のPIN<sup>※3</sup>方式を使用する
- \*1 Wi-Fi Protected Setup
- \*2 Push Button Configuration
- ※3 Personal Identification Number (個人暗証番号)

設定手順はご使用のネットワーク環境によって異なります。

### ブラザーインストーラーを使用する

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストーラーを使用して、本製品の無線LAN設定をすることも できます。このインストーラーを使用すると、画面の指示に従って操作するだけで本製品を無線LANに簡単に接続すること ができます。インストールを始める前にお使いの無線LAN環境を確認してください。 詳しくは、⇒27ページ「ブラザーインストーラーを使用して無線LANを設定する」を参照してください。

#### ● 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をする(推奨)

本製品に接続する無線LANアクセスポイントがAOSS™、WPS(PBC<sup>※</sup>方式)のどちらかに対応している場合に、無線LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、本製品の無線LAN設定をします。



\* Push Button Configuration

#### ● USB ケーブルを使用して手動で無線 LAN を設定する

ネットワーク上のコンピューターと本製品を一時的にUSBケーブルを使用して接続し、本製品の無線LAN設定をします。



目次

#### ● LAN ケーブルを使用して手動で無線 LAN 設定をする

無線LANアクセスポイントと本製品を一時的にLANケーブルを使用して接続し、本製品の無線LAN設定をします。 無線LANアクセスポイントと同じネットワーク上のコンピューターから本製品を遠隔設定することができます。



### 無線LANアクセスポイントの簡単設定を使用する(インフラストラクチャーモードのみ)

本製品を接続する無線LANアクセスポイントがAOSS™、WPS(PBC<sup>※</sup>方式)のどちらかに対応している場合、本製品の無線LAN設定をします。

詳しくは、⇒22ページ「無線LANアクセスポイントの簡単設定を使用する」を参照してください。



\* Push Button Configuration

目次
日次

ネットワークの設定

無 線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)

### WPS(Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式を使用する(インフラストラクチャーモードのみ)

本製品を接続する無線LANアクセスポイントがWPSに対応している場合は、WPSのPIN<sup>※</sup>方式を使用して本製品の無線LAN 設定をすることもできます。詳しくは、⇒24ページ「WPS(Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式を使用する」を参照して ください。

※ Personal Identification Number (個人暗証番号)

#### ● 無線 LAN アクセスポイントをレジストラー<sup>※</sup>として使用する場合の接続



※ レジストラーとは無線LANの登録管理機器です。

#### ● コンピューターからなど別の機器をレジストラー※として使用する場合の接続



※ レジストラーとは無線LANの登録管理機器です。

目次
日次

ネットワークの設定

無 線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

ウェブブラウザーで

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)

# 無線LANアクセスポイントの簡単設定を使用する

無線LANアクセスポイントがAOSS™、WPS(Wi-Fi Protected Setup)(PBC<sup>※</sup>方式)のどちらかに対応している場合は、 コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線LAN設定ができます。

本製品の簡単設定モードでは、無線LANアクセスポイントが簡単設定方式のどのモード(AOSS™、またはWPS)を使用しているかを自動検出します。

無線LANアクセスポイントと本製品のボタンを押すと、無線LAN設定およびセキュリティ設定が行われます。無線LANアクセスポイントの簡単設定の操作手順については、無線LANアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 ※ Push Button Configuration

#### ||個-四||

AOSS™、またはWPSに対応している無線LANアクセスポイントには、次のマークが付いています。



**赶** 扈

- ■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 を確認してください。
- ■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、⇒ 36 ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。



本製品の電源スイッチを ON にし、印刷可能状態になるまで待つ



本製品背面の無線設定ボタンを2秒未満押す	
	J

### ||御-足||-

- ●ボールペンなどの先の尖った物で無線設定ボタンを押してください。
- ●無線設定ボタンを2秒以上押すと、本製品はWPS(Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式に切り替わりま す。詳しくは、⇒24ページ「WPS(Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式を使用する」を参照してください。



#### 本製品が簡単設定モードに切り替わる

AOSS™、または WPS に対応している無線 LAN アクセスポイントの自動検出を 2 分間行います。

国次の使い方・

5

6



00

付録



#### Ready ランプが点灯するまで待つ

- ・無線LANアクセスポイントとの接続に成功すると、Readyランプが5分間点灯(下記表を参照)します。これで本製品を無線LANで使用できます。
  - ランプが「アクセスポイントなし」を示す場合(下記表を参照)は、本製品は無線LANアクセスポイントに 正常に接続されていません。本製品を無線LANアクセスポイントの近くに動かして、手順3からやり直してく ださい。やり直してもランプ表示が同じようになる場合は、ネットワーク設定をリセットして、手順2からや り直してください。ネットワーク設定のリセットについては、⇒36ページ「ネットワーク設定のリセット」 を参照してください。
  - ・ランプが「接続エラー」を示す場合(下記表を参照)は、対応するモードが実行中の無線LANアクセスポイントを2つ以上検出しています。AOSS™、またはWPSの無線LANアクセスポイントを1つにして、手順2からやり直してください。

#### 無線設定ボタンを使用したときのランプ表示

ランプ	無線LAN 設定中	WPS/AOSS™ 接続中	接続成功 <sup>※1</sup>	接続失敗 <sup>※2</sup>	アクセスポイント なし <sup>※2</sup>	接続	エラー	_*3
Toner (黄)	×	*	0	0	0	0		0
Drum (黄)	0	*	0	0	*	0		0
Error (橙)	0	0	0	- <u>.</u>	×.	- <del>``</del>	$\rightarrow$	0
Ready (緑)	0	0	•	0	0	0		0

※ 1:5 分間点灯します。

※ 2:30 秒間点滅します。

※ 3:20 回点滅します。

• 接続結果を表示した WLAN レポート(無線 LAN レポート)も印刷されます。印刷された WLAN レポート(無線 LAN レポート)にエラーコードが表示されている場合は、 ◆◆ かんたん設置ガイド「困ったときは(トラブル 対処方法)」を参照し、エラーコードの内容を確認してください。

#### ok! 無線 LAN 設定は完了しました。

続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、≪> かんたん設置ガイドを参照してください。

# WPS (Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式を使用する

無線LANアクセスポイントがWPS(Wi-Fi Protected Setup)(PIN<sup>※</sup>方式)に対応している場合は、PIN方式を利用して簡 単に本製品の無線LAN設定ができます。PIN(個人暗証番号)方式とは、Wi-Fiアライアンスが開発した接続方法のひとつで す。登録者(本製品)が作成するPINをレジストラー(無線LANの登録管理機器)に入力すれば、無線LAN設定およびセキュ リティ設定が行われます。

無線LANアクセスポイントのWPSの操作手順については、無線LANアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 ※ Personal Identification Number(個人暗証番号)

#### ||個-日||-

WPSに対応している無線LANアクセスポイントには、次のマークが付いています。



# 題圖

- ■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 を確認してください。
- ■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、⇒ 36 ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。



目次



ネットワークの設定

無 線 LANの 設 定



#### Ready ランプが点灯するまで待つ

- ・無線LANアクセスポイントとの接続に成功すると、Readyランプが5分間点灯(下記表を参照)します。これで 本製品を無線LANで使用できます。
  - ・ランプが「接続失敗」を示す場合(下記表を参照)は、本製品が無線LANアクセスポイントに正常に接続さ れていないか、入力したPIN(個人暗証番号)が間違っています。入力するPIN(個人暗証番号)を確認し、 手順3からやり直してください。やり直してもランプ表示が同じようになる場合は、ネットワーク設定をリ セットして、手順2からやり直してください。ネットワーク設定のリセットについては、⇒36ページ「ネッ トワーク設定のリセット」を参照してください。
  - ・ランプが「アクセスポイントなし」を示す場合(下記表を参照)は、本製品は無線LANアクセスポイントに 正常に接続されていません。本製品を無線LANアクセスポイントの近くに動かして、手順3からやり直してく ださい。やり直してもランプ表示が同じようになる場合は、ネットワーク設定をリセットして、手順2からや り直してください。ネットワーク設定のリセットについては、⇒36ページ「ネットワーク設定のリセット」 を参照してください。

#### WPSのPIN方式を使用したときのランプ表示

ランプ	無線LAN設定中	接続成功 <sup>※1</sup>	接続失敗 <sup>※2</sup>	アクセスポイントなし <sup>※2</sup>
Toner (黄)	<del>`</del> *	0	0	0
Drum (黄)	0	0	0	*
Error (橙)	0	0	<del>\</del>	*
Ready (緑)	0	•	0	0

※1:5分間点灯します。

※ 2:30 秒間点滅します。

※3:20回点滅します。

• 接続結果を表示した WLAN レポート(無線 LAN レポート)も印刷されます。印刷された WLAN レポート(無線 LAN レポート)にエラーコードが表示されている場合は、 🛷 かんたん設置ガイド「困ったときは(トラブル 対処方法)」を参照し、エラーコードの内容を確認してください。

#### ok! 無線 LAN 設定は完了しました。

続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、 
≪> かんたん設置ガイドを参照してください。

管理する

目次
・

ネットワークの設定

無 線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する







本製品に付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内に収録されているブラザーインストーラーを使用して、ネットワーク 環境に本製品を接続することができます。

田園

本製品を無線LANに接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線LANの設定を 確認してください。

### 無線LAN設定をする前に

無線LAN接続設定をする際、お使いの無線LANの情報が必要です。まず、無線LANの設定内容を確認し、記入してください。 設定時のネットワークキー、ユーザー ID、パスワードは、上記で確認したものを入力してください。

SSID(ネットワーク名)

接続モード	認証方式	暗号化方式	暗号化キー(ネットワークキー)
インフラストラクチャー オープンシステム認証		なし	—
		WEP	
	共有キー認証	WEP	
	WPA/WPA2-PSK <sup>**1</sup>	AES	
		TKIP <sup>*2</sup>	
アドホック	オープンシステム認証	なし	_
		WEP	

※1 WPA/WPA2-PSKは、Wi-Fiが提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。TKIPやAESの暗号キーを使用し、本 製品をアクセスポイントに接続します。

WPA2-PSK(AES)とWPA-PSK(TKIP/AES)は、半角8~63文字以内のネットワークキーを使用して認証を行います。 ※2 WPA-PSKのみ対応しています。

#### 例:

SSID(ネットワーク名)	
HELLO	

接続モード	認証方式	暗号化方式	暗号化キー(ネットワークキー)
インフラストラクチャー	WPA2-PSK	AES	12345678

#### ||御-日||

WEPキーを使用した場合、本製品は最初に使用したWEPキーのみをサポートします。複数のWEPキーを使用しているルーターの場合は、入力したキーが最初のWEPキーとして使用されます。

目次
・





#### [HL-2270DW] をクリックする

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは





ネットワークの設定

無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、または WPS に対応していて、無線 LAN の簡単設定を使う場合は、「アクセスポイントが WPS/AOSS に対応しているので、自動設定機能を使います。」を選択し、「次へ」をクリックする

自動設定を使わない場合は、[自動設定機能を使いません。]を選択し、[次へ]をクリックする

Windows®	Macintosh
無線LAN設定ウィザード	無線LAN設定ウィザード
無線LANの設定	無線LANの設定
ご使用の無線(AN アクセスポイント(ルーターなど)がWPS またはAOSSに対応している場合は、本製品 と無線(ANアクセスポイント(ルーターなど)の接続 設定をかんたんに行うことができます。 ◎「アクセスポイントがWPS/AOSSに対応しているので、自動設定機能を使います。	ご使用の無難はAN アクセスポイント (ルーターなど) かWPS またはAOSSに対応している場合は、本製品と無 線LANアクセスポイント(ルーターなど)の接続・設定をかんたんに行うことができます。 ● アクセスポイントがWPS/AOSSに対応しているので、自動設定機能を使います。
<ul> <li>         自動設定機能を供いません。</li></ul>	<ul> <li>① 自動設定機能を使いません。</li> <li>         ・          ・          ・</li></ul>
CLIMAKY-MYDU/VARIABY II JES REO CALCUS ヘルブ く戻5 次ヘン キャンセル	ヘルプ く戻る 次へ > キャンセル

[自動設定機能を使いません。]を選択した場合、次の3つの方法で無線LANを設定できます。画面の指示に従っ

- て、無線 LAN 設定をしてください。
- 一時的にUSBケーブルを使用して設定を行います(推奨)
- 一時的にLANケーブルを使用して設定を行います
- ・ケーブルを使用せず、アドホックモードで設定を行います。(上級ユーザー向け)

#### ||御-曰||-

#### アドホックモードで設定している場合

- アドホックモードで設定している場合、無線 LAN 設定に切り替わった後に、コンピューターの再起動メッセージが 表示されることがあります。この場合は、コンピューターを再起動し、手順3からやり直してください。
- コンピューターの無線LAN設定を変更する
  - ・ Windows<sup>®</sup> 7の場合
    - ① [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
    - ② [ネットワークとインターネット] をクリックし、[ネットワークと共有センター] をクリックします。
    - ③ [ネットワークに接続] をクリックします。
    - 一覧に本製品のSSIDが表示されます。
    - ④ [SETUP] を選択し、[接続] をクリックします。
    - ⑤「ネットワークと共有センター」画面で、「識別」アイコンが「不明ネットワーク」のアイコンに変わったら、 [ワイヤレスネットワーク接続(SETUP)]をクリックします。
    - ⑥[詳細]をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確認します。
    - ⑦ IPアドレスが「0.0.0.0」から「169.254.xxx.xxx」へ変更されます。
       (xxxは1~254までの数字)画面に表示されるまでに数分かかることがあります。
  - ・ Windows Vista<sup>®</sup>の場合
    - ① [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
    - ② [ネットワークとインターネット] をクリックし、[ネットワークと共有センター] をクリックします。
    - ③ [ネットワークに接続] をクリックします。
       一覧に本製品のSSIDが表示されます。
    - ④ [SETUP] を選択し、[接続] をクリックします。
    - ⑤ [接続します] をクリックし、[閉じる] をクリックします。
    - ⑥「ワイヤレスネットワーク接続(SETUP)」の[状態の表示]をクリックします。
    - ⑦ [詳細]をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確認します。
    - ⑧ IPアドレスが「0.0.0.0」から「169.254.xxx.xxx」へ変更されます。(xxxは1~254までの数字)画面に表示されるまでに数分かかることがあります。

国次の使い方・

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは

- Windows<sup>®</sup> XP SP2以降のユーザーの場合
  - ① [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
  - 「コントロールパネル」画面がカテゴリ表示の場合は、「ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 ② [ネットワーク接続] をクリックします。
  - ③ [ワイヤレス ネットワーク接続] アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレス ネットワークの表示] を クリックします。
    - 一覧に本製品のSSIDが表示されます。
  - ④ [SETUP] を選択し、「接続] をクリックします。
  - ⑤ [ワイヤレスネットワーク接続] をクリックします。
  - ⑥ IPアドレスが「0.0.0.0」から「169.254.xxx.xxx」へ変更されます。(xxxは1~254までの数字) 画面に表 示されるまでに数分かかることがあります。
- Macintoshの無線LAN設定を変更する
  - ① メニューバーの [AirMac] アイコンをクリックします。
  - ②[SETUP]を選択します。
    - 無線LANに正常に接続されています。



#### 画面の指示に従って、無線 LAN の設定をする

#### ||禰-足||

無線LAN設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 ネットワーク設定のリセットについては、⇒36ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。



#### OK! 無線 LAN 設定は完了しました。

続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、 ≪> かんたん設置ガイドを参照してください。

目次
・

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

(トラブル対処方法)



# 操作パネルを使用する

微安	
- ^ ネットワーク設定のリセット	
プリンター設定一覧の出力	
無線LANを有効または無効にする	
WLANレポート(無線LANレポート)の出力	

使用する

目次の使い方・

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する 無線LANを設定する

(トラブル対処方法)



本製品の操作パネルを使用して、以下の操作をすることができます。



ネットワーク設定のリセット
⇒36ページ「ネットワーク設定のリセット」
 プリンター設定一覧の印刷
⇒36ページ「プリンター設定一覧の出力」

● 無線 LAN を有効または無効にする ⇒37ページ「無線LANを有効または無効にする」 本書の使い方·

# ネットワーク設定のリセット

現在のネットワーク(有線LANおよび無線LAN)設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。

||御-足||-

- ●この設定では、IP アドレスやメールアドレスなど、すでに設定しているネットワーク(有線 LAN および無線 LAN)のす べての情報を初期化します。
- ●BRAdminアプリケーション、またはウェブブラウザーを使用してもネットワーク設定のリセットができます。 詳しくは、⇒13ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。

本製品の電源スイッチを OFF にする



フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認する

3

### <Go> を押したままの状態で本製品の電源スイッチを ON にし、すべてのランプが点灯後、 Ready ランプが消灯したら、<Go> から指を離す

すべてのランプが消灯します。



#### <Go> を 6 回押す

ネットワーク設定がリセットされると、すべてのランプが点灯し、本製品が再起動します。

## プリンター設定一覧の出力

現在の本製品に関する設定内容(ネットワーク設定を含む)を印刷できます。

#### 

ノード名(NetBIOS名): プリンター設定一覧にはノード名が表示されます。お買い上げ時のノード名は、有線LANの場合は "BRNxxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxxx" です。(「xxxxxxxxxx」はMACアドレス (イーサネットアドレス)の12桁です。)



本製品の電源スイッチを OFF にする

2

フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認する



<Go> を 2 秒以内に 3 回押す

プリンター設定一覧が印刷されます。

#### ||御-旦||・

プリンター設定一覧のIPアドレスが「0.0.0.0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1分後に操作をやり直してください。

目次の使い方・

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

かーインストーラ-ANを設定する

使用する



# WLANレポート(無線LANレポート)の出力

現在の無線LANに関する設定内容を印刷できます。

無線LAN接続ができない場合は、印刷されたWLANレポート(無線LANレポート)でエラーコードを確認してください。エラーコードの詳細については、 �� かんたん設置ガイド「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。



使用する

目次の使い方・

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する

(トラブル対処方法) 困ったときは



使用する

ウェブブラウザーで

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)



標準のウェブブラウザーで、HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)を使用して、ネットワークに接続されている本製 品を管理することができます。

Windows<sup>®</sup>の場合はMicrosoft<sup>®</sup> Internet Explorer<sup>®</sup> 6.0以降またはFirefox 3.0以降、Macintoshの場合はSafari 3.0以降を 推奨します。

#### ||御-曰||-

- ●どのウェブブラウザーの場合も、JavaScriptおよびCookieを有効にして使用してください。
- ●他のウェブブラウザーを使用する場合は、HTTP 1.0およびHTTP 1.1と互換性があることを確認してください。

ウェブブラウザーを使用して、本製品から次の情報を取得することができます。

- 本製品のステータス、設定、メンテナンスに関する詳細情報の取得
- 本製品とプリントサーバーのソフトウェアバージョン情報の取得
- 本製品の設定変更
- ネットワークの設定変更
- テストページ、プリンター設定一覧の印刷
- ネットワーク設定リセット

#### ● 条件

本製品とコンピューターのTCP/IP設定が完了していること。

#### ● 設定の流れ

- 1. TCP/IPプロトコルによってコンピューターがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. ウェブブラウザーを起動し、本製品のIPアドレスまたはノード名(NetBIOS名)を入力します。

目次の使い方・

(トラブル対処方法)

# ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する

標準のウェブブラウザーで、HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)を使用し、プリントサーバーなどの設定を変更す ることができます。



#### ウェブブラウザーを起動する



### ウェブブラウザーのアドレス入力欄 に、http://XXXXX/ を入力する

・[XXXXX] はご使用になる本製品のIPアドレ スです。

🗿 about:blank – Microsoft Inter	net Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気	こ入り(色) ツール(① ヘルプ(日)	an a
G 🗟 • 🕤 • 🖈 🗐 🦿	🔎 検索 🥂 お気に入り 🔇 メディア	😌 🔗 😓 📄
アドレス(D http://192.168.1.3/		🔽 🔁 移動 リンク 🎽
	)	A

- 例) 本製品の IP アドレスが 192.168.1.3 の場合 ウェブブラウザーに http://192.168.1.3/ と入力します。
- ・Windows<sup>®</sup>のドメイン/ワークグループ環境の場合は、ノード名(NetBIOS名)を使用することもできます。







||**@\_\_\_**\_||

5

●プロトコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため [OK] をクリックして、画面の指示に従って本製品を 再起動してください。

- ●hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバーを使用している場合は、IP アドレスではなく、本製品に割り当てた名前(例:Shared\_Printer)を入力します。また、本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているためIP アドレスではなく、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。NetBIOS名は、プリンター設定一覧で確認できます。プリンター設定一覧を印刷するには、⇒36ページ「プリンター設定一覧の出力」を参照してください。NetBIOS 名は、ノード名の最初の15文字が割り当てられます。お買い上げ時の NetBIOS名は、"BRNxxxxxxxxx"です。(「xxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)
- ●Mac OS X ユーザーの方は、ステータスモニターの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザーを起動することで、本製品にアクセスすることができます。 詳しくは⇒ユーザーズガイドを参照してください。

本書の使い方·

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)

付録

を





コンピューターをネットワークに接続していると、悪意のある第三者によって不正にネットワークにアクセスされてデータや機密情報が読み取られてしまうなどの危険性があります。

本製品は、最新のネットワークセキュリティおよび暗号化プロトコルを使用して、機器への不正アクセスを防止する機能を 搭載しています。

この章では、本製品がサポートしているセキュリティプロトコルやその設定方法について説明します。

以下のセキュリティ管理をすることができます。

#### ● 安全に E メール送受信をする

詳しくは、⇒45ページ「安全なEメールの送受信」を参照してください。

#### ● BRAdmin Professional を使って、本製品を安全に管理をする

|詳しくは、⇒48ページ「BRAdmin Professionalを使って安全に管理する(Windows®のみ)」を参照してください。

#### ||個-日||-

Telnet、FTP、TFTPプロトコルを無効にしてください。これらのプロトコルを使って機器にアクセスすることは、セキュ リティ上安全ではありません。プロトコルの設定方法については、⇒44ページ「プロトコルを設定する」を参照してください。 目次の使い方・

ネットワークの設定

無 線 LANの 設 定

(トラブル対処方法)

# プロトコルを設定する

ウェブブラウザーを使って、各プロトコルおよびセキュリティ方法を有効または無効にできます。

- ●Windows<sup>®</sup>の場合はInternet Explorer<sup>®</sup> 6.0以降またはFirefox 3.0以降、Macintoshの場合はSafari 3.0以降をおすすめします。
- ●どのウェブブラウザーの場合も、JavaScriptおよびCookieを有効にして使用してください。
- ●上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、HTTP1.0とHTTP1.1に互換性があるかを確認してください。
- ●ウェブブラウザーを使用するには、本製品のIPアドレスが必要です。



ウェブブラウザーを起動する

**ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する** [XXXXX] はご使用になる本製品の IP アドレスです。

例)本製品のIPアドレスが192.168.1.2の場合 ブラウザーに http://192.168.1.2/を入力します。



hostsファイルを編集した場合や、DNS(ドメインネームシステム)を使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているた め、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。 NetBIOS名は、プリンター設定一覧に表示されます。プリンター設定一覧の印刷方法については、⇒36ペー ジ「プリンター設定一覧の出力」を参照してください。 お買い上げ時のNetBIOS名は、ノード名「BRNxxxxxxxxxxx」と同じです。 (「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)

		_		
	- 4			-
	1	1	K	
	/-	-0		
		-		

#### [ネットワーク設定] をクリックする



#### [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする

お買い上げ時のユーザー名は "admin"で、パスワードは、"access"に設定されています。



6

#### [プロトコル設定] をクリックする

必要に応じてプロトコルの設定を変更する



#### 設定を変更した場合は、[OK] をクリックする

本製品の電源を入れなおした後に、設定が変更されます。

目次

# 安全なEメールの送受信

ユーザー認証を必要とするSMTPサーバーを経由してEメール通達機能を使用するには、「POP before SMTP」/「SMTP-AUTH」の認証方法を使用する必要があります。これらの設定はウェブブラウザーで設定することができます。 「POP before SMTP」/「SMTP-AUTH」の認証方法は、無許可のユーザーがメールサーバーに不正にアクセスしたり、E メールデータが読み取られることを防ぎます。

#### ||個-四||-

POP3/SMTP認証の設定をEメールサーバーのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。Eメール通達機能は、ウェブブラウザーから本製品にアクセスし、[Eメール通達(エラー情報)]から設定してください。

### Eメール通達機能について

E メール通達機能では、あらかじめ登録しておいたネットワーク管理者に、本製品の状態やトラブルが起きたときにその内 容をEメールでお知らせすることができます。 例えば、トナー切れや紙づまりが起きたときなどに、登録しておいたメールアドレスにお知らせメールが届きます。

Eメール通達機能を利用するには、メールアドレスとSMTPサーバーの設定が必要です。使用している環境に応じて設定してください。

### ウェブブラウザーを使って設定する

#### ウェブブラウザーを起動する



# ウェブブラウザーのアドレス入力欄にhttp://XXXXX/を入力する

[XXXXX] はご使用になる本製品の IP アドレスです。

例)本製品のIPアドレスが192.168.1.2の場合 ブラウザーに http://192.168.1.2/を入力します。

#### ||御-曰||-



#### [ネットワーク設定] をクリックする



[ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] をクリックする

お買い上げ時のユーザー名は "admin"で、パスワードは、"access"に設定されています。

目次





||(福-足)||·

●詳細については、ウェブブラウザーのPOP3/SMTP設定のヘルプ 💋 を参照してください。 ●設定後にテストメールを送信し、Eメール設定が正しいことを確認してください。



#### 設定を変更した場合は、[OK]をクリックする

「Eメール送信設定テスト」画面が表示されます。



現在の設定をテストしたい場合は、画面上の指示に従う

### ユーザー認証付Eメール通達を使用する

本製品は、ユーザー認証を必要とするSMTPサーバーを経由して、Eメール通達機能を使用するための「POP before SMTP」 または「SMTP-AUTH」認証方法をサポートしています。ウェブブラウザー、またはBRAdmin Professionalを使用して設 定することができます。

「POP3/SMTP設定」画面で、以下の設定をします。詳しくは、⇒45ページ「ウェブブラウザーを使って設定する」を参照 してください。

#### Eメールサーバーを設定する

SMTP認証方法をEメールサーバーの認証方法に設定する必要があります。

E メールサーバーの設定については、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

SMTP 認証方式を有効にするには、「送信メールサーバー(SMTP)認証方式」の[SMTP-AUTH] にチェックを入れる必要があります。

#### SMTPを設定する

- ウェブブラウザーで SMTP ポート番号も変更できます。これは、ご使用の ISP (インターネットサービスプロバイダー) が 「Outbound Port 25 Blocking (OP25B)」サービスを実施している場合に便利です。
- SMTPポート番号を ISP が SMTP サーバーで使用している特有の番号(例:ポート 587)に変更することで、SMTP サーバー経 由でEメールを送信できるようになります。
- 「POP before SMTP」と「SMTP-AUTH」の両方を使える場合は、「送信メールサーバー(SMTP)認証方式」の[SMTP-AUTH]を選択することをおすすめします。
- 「送信メールサーバー(SMTP)認証方式」を [POP before SMTP] に設定すると、受信メールサーバー(POP3)の設定が必要となります。また、「APOPを使用」をチェックして、APOP方式を使用することもできます。

目次
・



(トラブル対処方法)

# BRAdmin Professionalを使って安全に管理する(Windows<sup>®</sup>のみ)

BRAdmin Professionalを使って本製品を安全に管理するには、次の点に従ってください。

- BRAdmin Professionalは、最新バージョンをご使用されることをおすすめします。
   BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)からダウンロードできます。旧バージョンの BRAdmin Professionalを使ってブラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキュリティ上安全ではありません。
- 旧バージョン<sup>\*\*1</sup>のBRAdminからアクセスすることを避けたい場合は、ウェブブラウザーを使って「プロトコル設定」画面のSNMP の[詳細設定] で、旧バージョン<sup>\*\*1</sup>のBRAdminからのアクセスを無効に設定する必要があります。⇒41ページ「ウェブブラ ウザーを使用して本製品を設定する」を参照してください。
- ・従来のプリントサーバー<sup>※2</sup>と本製品のプリントサーバーが混在したグループを BRAdmin Professional で管理している場合は、 グループごとに異なるパスワードを使うことをおすすめします。これによって本製品が安全に管理されます。
- ※1 Ver.2.80以前のBRAdmin Professional、Ver. 1.10以前のMacintosh用BRAdmin Light
- ※2 NC-2000シリーズ、NC-2100p、NC-3100h、NC-3100s、NC-4100h、NC-5100h、NC-5200h、NC-6100h、 NC-6200h、NC-6300h、NC-6400h、NC-8000、NC-100h、NC-110h、NC-120w、NC-130h、NC-140w、 NC-8100h、NC-9100h、NC-7100w、NC-7200w、NC-2200w

目次の使い方・

(トラブル対処方法)



セキュリティ機能
(トラブル対処方法)

# 概要

この章では、ネットワークに関してトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。

問題が解決しない場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)を参照 してください。

- 無線LANで無線LANアクセスポイントと接続できない ⇒51ページ
- インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない ⇒52ページ
- 印刷できない ⇒53ページ
- ネットワーク機器に問題ないか調べるには ⇒54ページ
- ネットワークの設定がうまくいかないときは ⇒55ページ

目次 目次



(トラブル対処方法)

# 無線LANアクセスポイントに接続できない

無線LANに接続できない場合は、以下の確認、またはお問い合わせをしてください。それでも接続ができない場合は、 ≪> かんたん設置ガイドを参照してください。

#### 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか?間に障害物がありませんか?

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、無線LANアクセスポイントに近づけてください。 セットアップ時は1m以内に近づけてください。

#### 近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか?

本製品の近くに、他の無線LANアクセスポイントやコンピューター、Bluetooth対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。

以下の場合は、お使いのブロードバンドルーターなどのメーカーにお問い合わせください。

#### 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?

無線LANでインターネットに接続できるかお試しください。 接続できない場合は、無線LANアクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。

#### アクセス制限を設定していませんか?

本製品のIPアドレスを無線LANアクセスポイントに登録して、通信を許可してください。

#### ||個-日||

本製品のMACアドレスを調べるには、プリンター設定一覧を印刷してください。詳しくは、⇒36ページ「プリンター設 定一覧の出力」を参照してください。

#### SSID(ネットワーク名)を表示させない設定にしていませんか?

無線LANアクセスポイントのステルス(SSIDの隠ぺい)機能を使用しているときは、本製品がSSIDを自動的に見つけることは できません。ブラザーインストーラーを使用して、本製品のSSIDを入力してください。

詳しくは、⇒27ページ「ブラザーインストーラーを使用して無線LANを設定する」を参照してください。

#### 暗号化キーやパスワードの設定は正しいですか?

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間違っていないか確認してください。

#### 近くで別の無線機器を使用していませんか?

マンションやアパートでご近所にすでに別の無線機器が導入されているときは、干渉を避けるため、相手の無線機器が使用しているチャンネル番号から5ch離して設定してください。

本書の使い方·

ネットワークの設定

無

 線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

(トラブル対処方法)

# インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない



■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、[はい]または[OK]をクリックして再度検索を行います。

有線LANの場合



無線LANの場合



■それでも検索されない場合、有線 LAN のときは、[いいえ] をクリックし、表示される画面の指示に従って、IP アドレスなどを設定してください。無線 LAN のときは、[OK] をクリックし、前の画面に戻り [最新の情報に更新] をクリックしてください。

以下の項目を確認してください。



お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか確認する ⇒54 ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」



セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する ⇒54ページ「セキュリティソフトウェアについて」

設定しているネットワーク情報(IPアドレス)に誤りがないか確認する ⇒55ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」 目次
・

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する





#### 以下の項目を確認してください。



#### お使いのコンピューターから本製品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作しているか 確認する

⇒54ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」

2

#### セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する ⇒54ページ「セキュリティソフトウェアについて」



### 設定しているネットワーク情報(IP アドレス)に誤りがないかを確認する

⇒55ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」



#### ルーターやスイッチングハブの電源を入れなおす

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品のIPアドレスを繰り返し変更した直後には、IPアドレス設定に間違いがなくても正常に動作しない可能性があります。ルーターやハブ(HUB)の電源を入れなおしてください。



#### 古い印刷ジョブを削除する

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。プリンターフォルダー内のプリン ターアイコンをダブルクリックし、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を行っ てください。

プリンターフォルダーの表示方法

- Windows Vista<sup>®</sup>の場合
- [スタート] [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [プリンタ] の順にクリックします。 • Windows<sup>®</sup> 7の場合

[スタート] -- [コントロールパネル] -- [ハードウェアとサウンド] -- [デバイスとプリンター] の順にク リックします。

Windows<sup>®</sup> XPの場合
 [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] の順にク
 リックします。

Windows<sup>®</sup> 2000の場合
 [スタート] - [設定] - [プリンタ]の順にクリックします。

#### ||禰-足||

●問題が解決できなかった場合は、一度ドライバーとソフトウェアをアンインストールして、 *◆* かんたん設置ガイド に従って、再度インストールしなおすことをおすすめします。

●アンインストールの方法(Windows<sup>®</sup>の場合) [スタート]メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)]-[Brother]-[HL-2270DW LAN]を選び、 [アンインストール]をクリックします。画面の指示に従ってアンインストールをしてください。

付録

目次

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

# ネットワーク機器に問題ないか調べるには

お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか、以下の点を確認してください。

#### 本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、⇒ユーザーズガイドの「困ったときには」 を参照してエラーを解除してください。

#### 有線 LAN の場合

接続したルーターやハブ(HUB)のランプは点灯/点滅していますか?

- ランプが点灯/点滅している場合 接続には問題ありません。
- ランプが点灯/点滅していない場合 物理的な接続に問題があるようです。以下の項目を確認してください。



#### ハブ(HUB)またはルーターなどの LAN ポートにコンピューターと本製品が

#### 正しく接続されている?

- 接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。
- •ストレートケーブル以外は使用しないでください。
- 他のケーブルで接続しなおしてください。



#### ルーター / ハブ (HUB) のリンクランプが点灯 / 点滅している?

一般的に、ルーター / ハブ(HUB)には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯 / 点滅で接続状態を確認 できます。

点灯 / 点滅していない場合には

- ほかのLANポートに接続しなおす
- ・ほかのLANケーブルに差し換える
- ことで改善されるかお試しください。

それでも点灯 / 点滅しない場合は、ハブ(HUB) または、ルーターのメーカーにご相談ください。

# セキュリティソフトウェアについて

#### インストール

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。



セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールが完了できないことがあります。この場合は、一時的にセキュ リティソフトを停止し、ドライバーのインストールをやり直してください。

#### 印刷機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合 も許可してください。

拒否をした場合、セキュリティの解除方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくか、また はセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。 管理する

本書の使い方·

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無線LANを設定する

使用する

を

# ネットワークの設定がうまくいかないときは

設定しているネットワーク情報(IPアドレスおよびサブネットマスク)に誤りがないかどうかを確認します。

お使いのコンピューターと本製品のIPアドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。

Windows<sup>®</sup>の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。はじめに、このツールを使って自動で修復できるかどうかお試しください。

Macintosh の場合は、お使いのコンピューターと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを確認し、手動で再設定を行ってください。再設定については、⇒8ページ「ネットワークの設定」をご覧ください。

# 「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する(Windows<sup>®</sup>のみ)

「ネットワークプリンター診断ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、場合によっては問題を自動で 修復します。

||御-足|||

- ●Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7 を使用している 場合は、ネットワーク管理者権限でネットワークにログインしてください。
- ●本製品の電源を入れ、コンピューターとネットワーク接続して状態で、以下の手順を実行してください。

1

2

[ローカルディスク (C:)] - [Program Files(Program Files (x86))] -[Browny02] - [Brother] を選び、[BrotherNetTool.exe] をダブルクリックす る

●Windows Vista<sup>®</sup>の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、〔許可〕をクリックしてください。

●Windows<sup>®</sup> 7の場合は、[はい]をクリックしてください。

3

#### 画面の指示に従い、診断修復を行う

ネットワークプリンター診断修復ツールを使用しても改善しない場合は、ネットワーク管理者へのお問い合わせ、 またはサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)を参照してください。

#### 

ステータスモニターを使用して、ネットワークプリンター診断修復ツールを自動的に起動させることがで きます。以下の手順に従って設定してください。 ① ステータスモニターを表示させて右クリックします。 ② [オプション] - [詳細設定] - [診断] タグをクリックします。 ③ 「接続状態を常に監視する」のチェックボックスにチェックを入れ、[OK] をクリックします。 ステータスモニターの表示方法については、⇒ユーザーズガイドを参照してください。 ただし、ネットワークプリンター診断修復ツールを使用して自動修復を行った場合、ネットワーク管理者 が設定した固定のIPアドレスが自動的に変更される場合があるのでおすすめしません。 管理する

目次の使い方・

ネットワークの設定

無

線 LANの 設 定

無使し

線LANを設定する

使用する

### 1. コンピューターのネットワーク情報を調べる

#### Windows<sup>®</sup>の場合



#### [スタート] メニューから [すべてのプログラム(プログラム)] – [アクセサリ] を選 び、[コマンドプロンプト] をクリックする



「ipconfig」と入力し、Enter キーを押す



例) 画面はWindows<sup>®</sup> XPです。 Windows Vista<sup>®</sup>の場合は、IPv4 Address、 IPv6 Addressの両方が表示されます。



(A) コンピューター側記入欄

IP Address (IPアドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		



#### 「Subnet Mask(サブネットマスク)」の値を確認する

Subnet Mask (サブネットマスク)	255.	255.	255.	Ο	
---------------------------	------	------	------	---	--

上記のように「255.255.255.0」であることを確認してください。 「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。



#### 「exit」と入力し、Enter キーを押して終了する

目次

ネットワークの設定

無線LANの設定

無線LANを設定する

使用する

管理する

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは

#### Mac OS X 10.4.11の場合



「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

57

セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは

付録

目次の使い方・

#### Mac OS X 10.5.x, 10.6.xの場合



セキュリティ機能

(トラブル対処方法) 困ったときは

付録

目次
日次

# 2. 本製品のネットワーク情報を調べる



### プリンター設定一覧を印刷する

⇒36ページ「プリンター設定一覧の出力」





#### (B) 本製品側記入欄

IP Address (IPアドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		

無線LANを設定する

目次 目次

ネットワークの設定

無線LANの設定



# 3. コンピューターのIPアドレスと本製品のIPアドレスを比較する

⇒56ページ「1. コンピューターのネットワーク情報を調べる」で書き留めた(A)の値と、⇒59ページ「2. 本製品のネットワーク情報を調べる」で書き留めた(B)の値を比較します。

(A) コンピューター側



IP Address (IPアドレス)	192.	168.	123.	011
------------------------	------	------	------	-----

(B) 本製品側

IP Address (IPアドレス)	192.	168.	123.	250



手順1の表の灰色の部分の値が、(A)と(B)で異なることを確認する



手順1の表の灰色の部分の値が、2~254の範囲内であることを確認する



目次の使い方・



### 4. 本製品のIPアドレス取得方法を確認する

⇒59ページ「2. 本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したプリンター設定一覧の、「Boot Method」の項目を確認 します。

<u>P</u>	RINTER S	ETI	TINGS(3/3)
HL	-XXXX series		SER. ND-X12345C03000205
		00>	
	diode Types diode Firmare Ver.> dikC Address diode names		Burother NC-KOERL, HThermet 10/1008ANN-TH (Active) Firmware Ver.1.03 [10.05.20] 00-10-03-40-2f-10 H0010(NA)4(ACT)0
	obtive services>		Restor Data Hoczi I o NUCLES Y J PORTION FF _PI PCL_PI = PCL_PI =
	-Grotocols- TCF/IP NetDIOS/IP LegacyMath 2007 Raw Port WebServices FTP acres LiTD	Stabled Stabled Stabled Stabled Stabled Stabled Stabled Disabled	I IPvi Distiled ACTA-CHARAGOREET Probled Webscher Probled I Probled I Probled I Probled I Probled I CO1/OPP Probled I CO1/OPP Probled I CO1/OPP Probled
Boot Method	<pre>(17 Settings) 17 Address 17 Octowny Boot NetLod</pre>		192.168.100.200
	Real Trian		
	GN Timorat (sec) INN Address Config Frimary DNS Server Secondary DNS Server		5 AZTO 8.0.3.0 8.0.3.0
	ChetBIGS Sames CHERS Address Configs (Drinary WING Server) (Secondary WINS Server)	0	189001104/0410210 AU20 8.0.04.0 0.0.4.0
	<pre>cPrinter Hail Address cDMTP Dervers 4DMTP Ports 4DMTP Ports 4DMTP Norts 4</pre>	>	ECCENDECEX. com 133.151.236.10 25 0.0.0.0
	calibl Service Maneo		Brother HL-MENT series
	WebServices Name>		Roother HL-XXXX series [001ka940cf10]
	Althernet Link Hodes		Auto Link DOWN, likewer Flick drope-1
	-Getwork Statisticu- Packets Received Sad Penkets Received Receiver overruns Packets Transmitted Transmit packet fail Packet Collisions	68430 4881	- 

#### ・ [Boot Method] が [AUTO] の場合

本製品をコンピューターと同じルーターやハブに接続し、本製品の電源を入れなおしてください。それでも改善されない場合は、以下の『「Boot Method」が「STATIC」の場合』を参照して手動で設定してください。

「Boot Method」が「STATIC」の場合
 本製品のIPアドレスを以下のように設定してください。

IP Address (IPアドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX
------------------------	------	------	------	-----

#### 太枠内

⇒56ページ「1.コンピューターのネットワーク情報を調べる」の(A)と同じ値を設定してください。

#### 上記表の灰色の部分

ネットワークに参加しているすべてのコンピューターと異なる、2~254の値を設定してください。

この場合、他の機器と同じIPアドレスにならないように、200~250の範囲内でIPアドレスを選択することをおすすめします。 (例えば、本製品のIPアドレスを192.168.123.250に割り当てます。)

詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認いただくか、またはルーター提供元にお問い合わせください。

#### ||個-日||

本製品のIPアドレス設定方法は、⇒9ページ「BRAdmin Lightで設定する」を参照してください。

# 5. ドライバーの再インストールをする

現在の設定を有効にするために、ドライバーのインストールを行います。すでにインストールが完了している場合は、アン インストールが必要です。

#### 

Macintoshの場合は、アンインストールは不要です。

#### アンインストール方法

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] – [Brother] – [HL-2270DW LAN] を選び、[アンイ ンストール] をクリックします。 後の操作は画面の指示に従ってください。 目次





ウェブブラウザーで

セキュリティ機能

(トラブル対処方法)

# 仕様

プリントサーバー

#### 有線LAN

項目		内容
ネットワークノード タイプ	NC-8200h	
対応オペレーティング システム(OS)	Windows <sup>®</sup> 2000 P XP Professional x6 Windows Server <sup>®</sup> 2 Mac OS X 10.4.11	rofessional/ XP Home Edition/ XP Professional Edition/ 64 Edition/ Windows Vista® およびWindows <sup>®</sup> 7 2003/ 2003 x64 Edition/ 2008/ 2008 R2 以降
プロトコル	TCP/IP : IPv4	ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (Auto IP)、 WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver、mDNS、 LLMNR responder、LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、 IPP、FTP Server、SNMPv1/v2c、HTTP Server、 TFTP Client and Server、SMTP Client、ICMP、 WebServices (Print)、LLTD responder
	TCP/IP : IPv6 <sup>*1</sup>	NDP、RA、DNS Resolver、mDNS、LLMNR responder、 LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、IPP、FTP Server、 SNMPv1/v2c、HTTP Server、TFTP Client and Server、 SMTP Client、ICMPv6、WebServices (Print)、 LLTD responder
ネットワークタイプ	10/100BASE-TX -	イーサネット
ネットワークの セキュリティ	POP before SMTP.	SMTP-AUTH、APOP
ネットワーク印刷	Windows <sup>®</sup> 2000/X Windows Vista <sup>®</sup> 、V Mac OS X 10.4.11	〈P、Windows Server <sup>®</sup> 2003/2008、 Vindows <sup>®</sup> 7 TCP/IP印刷 以降 Macintosh印刷
管理ユーティリティ	BRAdmin Light <sup>※2</sup> BRAdmin Professio BRPrint Auditor ソ ウェブブラウザー	onal <sup>※3</sup> フトウェア <sup>※4</sup>

※1 IPv6 プロトコルの詳細は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) を参照してください。

※2 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター

(http://solutions.brother.co.jp/))から最新のBRAdmin Professionalをダウンロードして使用してください。
 ※3 BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))からダウンロードできます。Windows<sup>®</sup>でのみ使用できます。

※4 USBを経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を、BRAdmin Professionalから管理できます。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))からダウンロードできます。

63

目次

ネットワークの設定

セキュリティ機能

#### 無線LAN

項目		内容	
ネットワークノード タイプ	NC-7800w		
対応オペレーティング システム(OS)	Windows <sup>®</sup> 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional Edition/ XP Professional x64 Edition/ Windows Vista <sup>®</sup> およびWindows <sup>®</sup> 7 Windows Server <sup>®</sup> 2003/ 2003 x64 Edition/ 2008/ 2008 R2 Mac OS X 10.4.11以降		
プロトコル	TCP/IP : IPv4	ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (Auto IP)、 WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver、mDNS、 LLMNR responder、LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、 IPP、FTP Server、SNMPv1/v2c、HTTP Server、 TFTP Client and Server、SMTP Client、ICMP、 WebServices (Print)、LLTD responder	
	TCP/IP : IPv6 <sup>*1</sup>	NDP、RA、DNS Resolver、mDNS、LLMNR responder、 LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、IPP、FTP Server、 SNMPv1/v2c、HTTP Server、TFTP Client and Server、 SMTP Client、ICMPv6、WebServices (Print)、 LLTD responder	
ネットワークタイプ	IEEE802.11b/gワイ	(ヤレス	
周波数	2400~2497MHz		
RFチャンネル	802.11b (1-14)、	802.11g (1-13)	
接続モード	アドホックモード(8	02.11bのみ)、インフラストラクチャーモード	
データ転送速度	802.11b	11/5.5/2/1 Mbps	
	802.11g	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps	
最大到達距離	70m(最も低いデー会の (数値はご使用の環境)	タ転送速度) など、様々な要素によって変化します。)	
ネットワークの セキュリティ	POP before SMTP, WPA2-PSK(AES)	SMTP-AUTH、APOP、WEP 64/128bit、WPA-PSK(TKIP、AES)、	
ネットワーク印刷	Windows <sup>®</sup> 2000/X Windows <sup>®</sup> 7 TCP/I Mac OS X 10.4.11	P、Windows Server <sup>®</sup> 2003/2008、Windows Vista <sup>®</sup> 、 P印刷、 以降 Macintosh印刷	
簡単設定	AOSS <sup>™</sup> , WPS (Wi	Fi Protected Setup)	
管理ユーティリティ	BRAdmin Light <sup>※2</sup> BRAdmin Professic BRPrint Auditor ソ ウェブブラウザー	onal <sup>※3</sup> フトウェア <sup>※4</sup>	

※1 IPv6 プロトコルの詳細は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) を参照してください。

※2 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター

(http://solutions.brother.co.jp/))から最新のBRAdmin Professionalをダウンロードして使用してください。
 ※3 BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))からダウンロードできます。Windows<sup>®</sup>でのみ使用できます。

※4 USBを経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を、BRAdmin Professionalから管理できます。 サポートサイト(プラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))からダウンロードできます。 目次

索引				目本書の使
AOSS <sup>™</sup>	<b>A</b> 22	アドホックモード	<b>あ</b> 	「方
 BRAdmin Light BRAdmin Professional BRPrint Auditor	B 7, 9 7, 13, 43, 48 13	インストール インフラストラクチャー	<b>し</b> 	ネットワークの設定
E メール通達	E 45	ウェブブラウザー	う 7, 13, 39	無線LANの設定
<b>I</b> НТТР	H 40	オートマチックドライバ オペレーティングシステ	<b>お</b> ベーインストーラー	デラザーインストーラー 無線LPSを設定する
LAN ケーブル	L 20	簡単設定	か 22	ー <sup>を</sup> 使操用 用作パ ろろ
 PBC 方式	P 19, 22	初期化	ل 36	いした
Personal Identification PIN 方式 POP before SMTP Push Button Configura	Number19, 24 19, 21, 24 45 .tion19, 22	ステータスモニター	<b>उ</b> 7	ウェブブラウザーで
SMTP-AUTH SSID(ネットワーク名)	S 45 51	セキュリティ機能 接続と設定	せ7, 42 52, 53, 54, 55	セキュリティ機能
<b> </b> USB ケーブル	U 19	操作パネル	そ 9, 34	(トラブル対
Vertical Pairing	V7	チャンネル	ち 4, 51	処方法
<b> </b> WLAN レポート(無線 LA WPS(Wi-Fi Protected	<b>N</b> AN レポート)38 Setup)22, 24	トラブル対処方法	ح 49	<b>録</b>

ね	
ネットワーク設定のリセット	36
ネットワークプリンター診断修復ツール	55

ふ	
ブラザーインストーラー	27
プリンター設定一覧	36
プロトコル	44

# む

無線 LAN	14
無線 LAN アクセスポイント	22
無線 LAN を有効または無効に	する37

# **ら** ランプ表示 ......23, 26

	れ	
レジストラー	21,	24

目次の使い方・