brother

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 「安全にお使いいただくために」を読んでから本書の指示に従って本製品の 設定を行ってください。

Version A JPN

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるように してください。

本書の表記

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性がある内容を示しています。
▲ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある 内容を示しています。
!重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容 を示しています。
題意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
(猫-足)	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
< XXX >	操作パネル上のボタンを表しています。
[XXX]	コンピューター上の表示を表しています。



記録紙をセットする

a. 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す **b**. 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる ・レバーをつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。 ・記録紙ガイドが固定され動かないことを確認してください。



はじめにお読みください HL-5440D/HL-5450DN

、 点:	灯: 🔍 \varTheta または	↓ ● 消灯: ○
−ムアップ中/ 冷却中 ^{※1}	印刷可能 状態	データ受信中/ プリンターメモリに 印刷データあり ^{*2}
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
₩.	•	- ``
なくドラム交換 [*]	3 ドラム交換	キレンジン ドラムエラー *2
0	0	0
0	0	0
.	•	*
0	0	0

) 2	用紙切れ	紙づまり (後部) ^{*2}	サービスエラー*2
	0	×	×
	0	0	×
	0	0	×
	•	*	*
	•	•	``
	0	0	

0

 \bigcirc

-0-

0

0

 \bigcirc

メモリ(HL-5450DNのみ)	
SO-DIMMメモリ	

※市販のメモリを取り付けて増設することができます。 メモリについての詳細は、サポートサイト(ブラザーソリューショ ンセンター)を参照してください。 (http://solutions.brother.co.jp/)

||個-二|| ●消耗品の寿命は、実際の印刷方法や内容、使用環境により異 なります。 ●トナーの寿命は、使用可能なトナーがなくなった場合やトナー が劣化した場合で検知され、どちらかに該当するとトナーの 寿命となります。 消耗品のご注文は携帯電話からもできます。 http://direct.brother.co.jp



消耗品の交換方法は、ユーザーズガイドを参照してください。

brother

Windows[®]の場合





http://solutions.brother.co.jp