brother









ブラザーマイポータル な登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 早くお届けします。

Version 0 JPN

やりたいことがすぐ探せる!やりたいこと目次 5-

目次	1
やりたいこと目次	5
本ガイドの読みかた	6
本ガイドの表記	7
マークについて	7
編集ならびに出版における通告	7
はじめに	8
概要	8
特長と機能	9

ネットワーク操作編

第1章	ネットワークの設定	11
	ネットワーク設定方法	11
	操作パネルを使用する	11
	BRAdmin Light で設定するその他の管理ユーティリティ	11 15
第2章	無線 LAN の設定(MFC-8950DW のみ)	16
	無線 LAN 設定について	16
	ネットワーク環境を確認する	17
	USB ケーブルを一時的に使用して手動で設定する(推奨)	18
	無線 LAN の設定をする前に	19
	無線LANの設定を9る	21 •••
	第1Fハイルルウリイリート形式で設定9る	23
	エンタープライズモードで設定する	26
	操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する	29
	WPS(Wi-Fi Protected Setup)の PIN 方式を使用する	30
	アドホックモードで設定する(IEEE 802.11bのみ)	33
	SSID が設定済みの場合	33
	新しく SSID を設定する場合	35
第3章	操作パネルからのネットワーク設定	36
	ネットワークメニュー	36
	TCP/IPの設定	37
	イーサネットの設定(有線 LAN のみ) 接続状態(MEC-8520DN のみ)	39 40
	有線 LAN の状態(有線 LAN のみ)(MFC-8950DW のみ)	40
	接続ウィザードで設定する(無線 LAN のみ)(MFC-8950DW のみ)	40 40
	WPS(Wi-Fi Protected Setup)PIN 方式で設定する(無線 LAN のみ)(MFC-8950DW のみ)	. 40
	無線 LAN の状態(無線 LAN のみ)(MFC-8950DW のみ)	40 41
	MIAC アイセス 初期設定に戻す (MFC-8950DW のみ)	41
	有線 LAN 有効(有線 LAN のみ)(MFC-8950DW のみ)	41
	mik LAIN 行刻 (mik LAIN 000) (NII 0-0500000 000) Eメール / インターネットファクスの設定	41
	ネットワーク設定のリセット	44
	有線 LAN/ 無線 LAN 設定のリセット(MFC-8950DW のみ)	45

	ネットワーク設定リストの出力	. 46
	無線LAN レホートの出力(MFC-8950DWのみ)	47 48
<u></u>		0
第4章	ウェブブラウザー設定で管理する	56
	概要	. 56
	ウェブブラウザー設定を使用して本製品を設定する	57 59
	セキュリティ機能ロック 2.0	. 60
	セキュリティ機能ロック 2.0 を設定する	60
	コンビューターのログイン名でブリントを制限するその他の設定	63 64
	SNTP プロトコルを設定する	. 65
	印刷ログ機能について	. 67
	印刷ログ機能を設定する	67
	エラーメッセーンについて	70 71
	スキャン to FTP を設定する	. 72
	スキャン to ネットワークファイルを設定する	. 74
	LDAP サーバーを設定する	. 76
	インターネットファクスを設定する	. 78
	サーバー設定	78
	インターネットファクス送信設定インターネットファクス受信設定	81
	リレー配信機能の設定 IP ファクスを設定する	83 84
第5草	LDAP サーハーを使用する	85
	LDAP サーバーを使用する	. 85
	概要 操作パネルから LDAP を使用する	85 85
		~7
弗 6 早	インターネットノアクスを使用する	87
	インターネットファクス機能とは	. 87
	受信した E メールや ノァクスを転达 9 るリレー配信する	88 88
	インターネットファクスを使うには	. 89
	インターネットファクスを送信する	89
	ビメール/ インターネットファクスを支信する	90 01
	ご こ こ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	
	リレー配信する 本製品から送り 他の製品に中継させる場合	ו9 כם
	インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送信する場合	95
	コンビューターからリレー配信を行っ 確認メールについて	96 97
	エラーメールについて	97

目次

第7章	セキュリティ機能	98
	概要	98
	プロトコルを設定する	99
	ネットワークプリンターを安全に管理する	100
	IPPS を使って文書を安全に印刷する 別の URL を指定する	102
	安全なEメールの送受信 Eメール通達機能について ウェブブラウザー設定を使って設定する	103 103 103
	ユーサー認証を使用して E メールを送信する SSL/TLS を使用して E メールを送受信する	105 106
	IEEE 802.1x 認証方式を使用する ウェブブラウザー設定を使って IEEE 802.1x 認証を設定する	107
	BRAdmin Professional を使って安全に管理する(Windows [®] のみ)	110
	証明書を使って安全に管理する 証明書設定画面を表示する	111 112
	証明書の作成とインストールの流れ 自己署名証明書を作成する 自己署名証明書をコンピューターにインストールする CSR を作成してインストールする 証明書と秘密鍵をインポート / エクスポートする	113 114 115 119 121
	複数の証明書を管理する	123
	CA 証明書をインポート / エクスポートする	124
第8章	困ったときは(トラブル対処方法)	125
	概要	125
	無線 LAN アクセスポイントに接続できない(MFC-8950DW のみ)	126
	インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない	127
	印刷/スキャンできない	128
	ネットワーク機器に問題ないか調べるには	129 130
	ネットワークの設定がうまくいかないときは	131 131 132 134 135 136 137

ネットワーク知識編

第9፤	章 ネットワーク接続とプロトコルについて ネットワークの接続方法について	
	有線 LAN 接続 プロトコルについて TCP/IP プロトコルと機能について	139 141 141
第10) 章 ネットワークの設定について	143
	IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイについて	143
	IP アトレスとは サブネットマスクとは ゲートウェイ(ルーター)とけ	
	ッートジェイ (ルーシー) とは IEEE 802.1x 認証方式について 認証方式	143 144
第11	章 無線 LAN の用語と概念	145
	ネットワークを指定する	145
	SSID Cテャンネル	145
	認証方式と暗号化について パーソナル(無線 LAN)モードでの認証方式と暗号化について エンタープライズ(無線 LAN)モードでの認証方式と暗号化について	
第12	2章 Windows [®] でネットワークを設定する	148
	ネットワークプリンター設定の種類	148
	Web Services を使用する(Windows Vista [®] 、Windows [®] 7)	148
	Vertical Pairing を使用する(Windows [®] 7のみ)	149
第13	3章 セキュリティの用語と概念	150
	セキュリティの特長	150
	セキュリティ用語	
<i>bebe</i> = 0		
第14	↓ 草 竹録	152
	ネットワークの仕様 対応プロトコルとセキュリティの特長	152 152
	サービスを使用する	153
	IP アドレスの設定方法(上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け)	154
	DHCP を使用して IP アトレスを設定する RARP を使用して IP アドレスを設定する	
	BUUTP を使用して IP アドレスを設定するAPIPA を使用して IP アドレスを設定する	
	ARP を使用して IP アドレスを設定する TELNET 端末を使用して IP アドレスを設定する	
	索 引	158

やりたいこと目次

操作パネルを使ってネットワークの設定 をしたい。	
操作パネルのボタンを操作して、ネットワーク上で 本製品を使用するための設定ができます。	
詳しくは⇒ 36 ページを参照してください。	
無線 LAN を使う (MFC-8950DW のみ) LAN ケーブルを使用しないで、無線でネットワー クに接続できます。 詳しくは⇒ 16 ページを参照してください。	
ウェブブラウザー設定を使って本製品を	BRAdmin Lightを使って本製品を設定す
官埋する。 煙進のウェブブラウザーから太魁品に HTTP また	る。 付尾のソフトウェア BB∆dmin Light 使ってアクセ
はHTTPSを使ってアクヤスし、管理や設定をする	スし、管理や設定をすることができます。
ことができます。	詳しくは⇒11ページを参照してください。
詳しくは⇒ 56 ページを参照してください。	

本ガイドの読みかた



ページ番号です。

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。

本ガイドの表記

本文中に掲載されている本製品のイラストおよびインストール手順等の説明画面は、例としてMFC-8950DWを使用しています。

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows[®] XPの正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating systemおよびMicrosoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating systemです。

Windows[®] XP Professional x64 Editionの正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional x64 Edition operating systemです。

Windows Server[®] 2003の正式名称は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating systemです。

Windows Server[®] 2003 x64 Editionの正式名称は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 x64 Edition operating system です。

Windows Server[®] 2008の正式名称は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 operating systemです。 Windows Server[®] 2008 R2の正式名称は、Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 operating systemです。 Windows Vista[®] の正式名称は、Microsoft[®] Windows Vista[®] operating systemです。

Windows[®]7の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®]7 operating systemです。

マークについて

題意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
()(猫-足)))	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
⇒XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXXはページ、参照先)
IXXX 🔊	ユーザーズガイド 基本編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<pre>[XXX]</pre>	ユーザーズガイド 応用編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
🔊 [XXX]	かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<pre>[XXX]</pre>	ユーザーズガイド パソコン活用編の参照先を記載しています。(XXXはタイトル)
<xxx></xxx>	操作パネル上のボタンを表しています。
[XXX]	本製品のディスプレイ内の表示を表しています。
[XXX]	コンピューター上の表示を表しています。

編集ならびに出版における通告

本ガイドならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本ガイドに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されて いる資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の 責任を負いません。

© 2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

はじめに

概要

本製品のネットワークインターフェイスを利用してLANまたはWANに接続し、ネットワーク上のコンピューターから本製品で原稿のファクス送受信や印刷ができます。

本ガイドは、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。

次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。

オペレーティング システム (OS)	Windows [®] XP Windows [®] XP Professional x64 Edition Windows Vista [®] Windows [®] 7	Windows Server [®] 2003 Windows Server [®] 2003 x64 Edition Windows Server [®] 2008 Windows Server [®] 2008 R2	Mac OS X 10.5.8以降
印刷	0	0	0
スキャニング	0		0
PCファクス送信	0		\bigcirc
PCファクス受信	0		
BRAdmin Light	0	0	○*1
BRAdmin Professional ^{%1}	0	0	
ウェブブラウザー設定	0	0	\bigcirc
リモートセットアップ	0		\bigcirc
ステータスモニター	0		0
オートマチックドライバー インストーラー	0	0	
Vertical Pairing ^{*2}	0		

*1 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))よりダウンロードしてください。

※2 Windows[®] 7のみ(詳しくは、⇒139ページのネットワーク知識編を参照してください。)

特長と機能

LDAP

LDAPプロトコルによりサーバーからファクス番号やEメールアドレスなどの情報を検索することができます。 MFC-8520DNをご使用の場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) よりダウンロードしてください。

インターネットファクス機能

本製品にEメールアドレスを割り当て、ローカルエリアネットワークやインターネットを通じてコンピューターや他のイン ターネットファクス機能搭載機器とメールを送受信または転送することができます。 詳しくは、⇒87ページ「インターネットファクスを使用する」を参照してください。 MFC-8520DNをご使用の場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) よりダウンロードしてください。

セキュリティ機能

本製品は、最新のネットワークセキュリティと暗号化プロトコルに対応しています。 詳しくは、⇒98ページ「セキュリティ機能」を参照してください。

セキュリティ機能ロック2.0

ウェブブラウザー設定を使用して、ユーザーごとにできる機能を制限することができます。 詳しくは、⇒60ページ「セキュリティ機能ロック2.0」を参照してください。

スキャン to FTP

スキャンした原稿をインターネットやローカルエリアネットワークに設置された FTP サーバー上に直接保存する機能です。 スキャン to FTP を使用するには、ウェブブラウザー設定であらかじめプロファイルを登録する必要があります。プロファ イルを登録する方法は、⇒72ページ「スキャン to FTPを設定する」を参照してください。

スキャン to ネットワークファイル

スキャンした原稿をインターネットやローカルエリアネットワークに設置されたCIFS[※]サーバー上に直接保存する機能です。 スキャン to ネットワークファイルを使用するには、ウェブブラウザー設定であらかじめプロファイルを登録する必要があ ります。プロファイルを登録する方法は、⇒74ページ「スキャン to ネットワークファイルを設定する」を参照してください。

印刷ログ機能

本製品の印刷履歴を、CIFS[※]接続を経由したネットワークサーバーに保存できます。各印刷ジョブのID、種類、ジョブの名前、ユーザー名、日付、時間、印刷されたページの数を記録することができます。標準ウェブブラウザーを使用して、設定をすることができます。

詳しくは、⇒67ページ「印刷ログ機能について」を参照してください。

※ CIFSとは、Common Internet File System(共通インターネットファイルシステム)プロトコルの略で、TCP/IPを利用し、ネットワーク上のコンピューターからイントラネット、またはインターネット経由でファイルを共有することができます。



第1章	ネットワークの設定	11
第2章	無線LANの設定(MFC-8950DWのみ)	16
第3章	操作パネルからのネットワーク設定	36
第4章	ウェブブラウザー設定で管理する	56
第5章	LDAPサーバーを使用する	85
第6章	インターネットファクスを使用する	87
第7章	セキュリティ機能	98
第8章	困ったときは(トラブル対処方法)	125

ネットワークの設定

ネットワーク設定方法

ネットワーク環境で本製品を使用する前に、TCP/IPの設定をする必要があります。 この章では、TCP/IPプロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。

本製品をネットワークに接続するには、付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストーラー を使用することをおすすめします。 🌮 かんたん設置ガイドの手順に従ってプリンタードライバー、スキャナー ドライバー、ソフトウェアのインストールを進めると、簡単に本製品をネットワークに接続することができます。

||御-足||-

付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストーラーを使用したくない場合、または付属のドライバー &ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストーラーやブラザーソフトウェアを使用できない場合は、本製品の操作パネ ルを使用してネットワークの設定を変更することができます。詳しくは、⇒36ページを参照してください。

ネットワークを設定するには、次の方法があります。

操作パネルを使用する

本製品の操作パネルを使用して、ネットワーク設定のリセット、プリンター設定一覧の印刷、TCP/IPの設定ができます。詳 しくは、⇒36ページを参照してください。

BRAdmin Lightで設定する

BRAdmin Lightは、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製品の検索やステータス表示、IPアドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。

BRAdmin Lightは、Windows[®] XP、Windows Vista[®]、Windows[®] 7、Windows Server[®] 2003/2008、Mac OS X 10.5.8 以降のコンピューターで利用できます。Windows[®]をご使用の場合は⇒12ページを参照し、BRAdmin Lightをインストー ルしてください。Macintoshをご使用の場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http:// solutions.brother.co.jp/))より最新版をダウンロードしてご使用ください。

||個-日||-

●BRAdmin Light は TCP/IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。

●さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は、BRAdmin Professional (Windows[®]版のみ)をご利用ください。 BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/)) より最新版をダウンロードしてご使用ください。

BRAdmin Light (Windows[®]版)をインストールする



BRAdmin Lightを操作するコンピューターで、「ファイアウォール」を有効にしている場合や、アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合、BRAdmin Lightの「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。

BRAdmin Lightでの設定方法



提供しています。 ■BRAdmin Lightを操作するコンピューターで、「ファイアウォール」を有効にしている場合や、アンチウィルスソフト のファイアウォール機能が設定されている場合、BRAdmin Light の「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できない

ことがあります。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設定してください。



BRAdmin Light を起動する

Windows[®]は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] – [Brother] – [BRAdmin Light] – [BRAdmin Light] の順にクリックしてください。 Macintosh は、[BRAdmin Light.jar] をクリックしてください。



[デバイスステータス] が [未設定] となっている本製品をダブルクリックする

Windows®

Macintosh

💐 BRAdmin Light		0 0	BRA	dmin Light		
ファイル(E) デバイス(D) エントロール(C) ヘルプ(H)		ファイル(1) デバイス(2)	コントロール(3)	ヘルプ(4)		
		👰 _{検索} 💦 _{更新} 🏠				
- ビター				ノードタイプ	ロケーション情報	連絡先
◎0080:778a88 未設定		0x00:1B: 本設	(定)			
	>					
待機中 デバイス数: 1	(未設				デバイス:1	

注 意

ネットワークインターフェイスがすでに設定されている場合やIPアドレスの自動設定機能によりIPアドレスが割り当て済みの場合には、デバイスステータスに[未設定]とは表示されません。 その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。

||御-四||-

●現在設定されているノード名やMACアドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 詳しくは⇒46ページを参照してください。

お買い上げ時のノード名は、有線LANの場合は"BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxxx"となっています。(「xxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス) の12桁です。)

●ノード名とMACアドレスは操作パネルから調べることもできます。詳しくは、⇒36ページ「操作パネルからのネットワーク設定」を参照してください。





[OK] をクリックする

本製品にIPアドレスが正しく設定されると、ウィンドウにノード名およびプリンター名が表示されます。

||御-日||-

BRAdmin Lightを使用せずに以下の方法でもIPアドレスの設定ができます。

- ・操作パネルで設定する場合は⇒37ページを参照してください。
- DHCP、RARP、BOOTPを使用する場合は、⇒37ページ「IP取得方法」、または⇒139ページのネットワーク知識 編を参照してください。

その他の管理ユーティリティ

ウェブブラウザー設定を使用する

コンピューターにインストールされている標準ウェブブラウザーから、HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)または HTTPS (SSLによるデータ暗号化機能が付加されたHTTP)を使用してネットワーク上の本製品のステータス情報を取得し、 本製品およびネットワーク設定を変更することができます。 詳しくは⇒56ページを参照してください。

BRAdmin Professionalを使用する(Windows[®]のみ)

BRAdmin Professionalは、ネットワークに接続されている本製品の管理をするためのユーティリティです。ネットワーク 上の本製品を検索し、ウィンドウ上でデバイスの状態を閲覧できます。各デバイスは、状態によって色分けされます。ネッ トワーク上のWindows[®]システムが稼動するコンピューターから本製品のネットワークファームウェアをアップデートした リ、ネットワーク設定を変更したりすることができます。また、ネットワーク上の本製品の使用状況を記録し、HTML、CSV、 TXT、SQL形式でログデータをエクスポートすることができます。クライアントコンピューターに接続した本製品を管理す る場合は、クライアントコンピューターに BRPrint Auditor ソフトウェアをインストールしてください。BRAdmin ProfessionalからUSBを経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を管理することができます。 詳しい情報とダウンロードについては、次のURLを参照してください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))

BRPrint Auditorソフトウェア(Windows[®]のみ)

BRPrint Auditorソフトウェアは、USBでローカルに接続された機器をBRAdmin Professionalで管理できるようにします。 USB を経由してクライアントコンピューターに接続された機器の情報を収集します。収集した情報はネットワーク上の BRAdmin Professionalが稼動している他のコンピューターで表示することができます。これによって管理者がページカウ ントやトナー、ドラムの状態、ファームウェアのバージョンなどの項目を確認することができます。 プラザーネットワーク管理アプリケーションへの通知に加え、使用状況やステータス情報をCSV または XML ファイル形式

で、あらかじめ指定したEメールアドレスに直接Eメールを送信することもできます。(SMTPメールサポートが必要です。) また、Eメールによる警告やエラー状態の通知にも対応しています。

||御-足|||

●本製品と USB で接続されているクライアントコンピューターに、BRPrint Auditor ソフトウェアをインストールしてく ださい。

●BRAdmin Professionalがインストールされているコンピューターにはインストールしないでください。

2

無線LANの設定 (MFC-8950DWのみ)

無線LAN設定について

本製品を無線LANに接続して使用する場合は、 🌮 かんたん設置ガイドをご覧になり、 ブラザーインストーラーから USB ケーブルを使用して無線LANを自動設定する方法をおすすめします。 本製品をお使いの無線LANに簡単に接続することができます。

無線LAN設定とその構成方法などについてはこの章の各項目を参照してください。

TCP/IPの設定については⇒11ページ「BRAdmin Lightで設定する」を参照してください。

詛鼠

- ■本製品を無線LANアクセスポイント(または無線LAN対応のコンピューター)の近くに設置してください。
- ■本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品(特に電子レンジやデジタルコードレス電話)を置かないでください。
- ■本製品と無線LANアクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる 場合があります。
- ■無線LAN接続は、環境によって有線LAN接続やUSB接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きな データを印刷する場合は、有線LANまたはUSB接続で印刷することをおすすめします。
- ■本製品は有線LANと無線LANの両方で使用できますが、同時に使用することはできません。どちらか一方を選択する 必要があります。
- ■無線LANを設定するには、お使いの無線LANの情報が必要です。SSIDとネットワークキーを確認してください。また、 エンタープライズモードでお使いの場合は、ユーザー IDとパスワードを確認してください。

ネットワーク環境を確認する

ネットワーク上の無線LANアクセスポイントとコンピューターが接続されている場合 (インフラストラクチャモード)

インフラストラクチャモードは、各無線LAN端末が無線LANアクセスポイントを経由することによって、データ通信を行う 通信方法です。無線LANアクセスポイントは、有線LANにも機能します。本製品をインフラストラクチャモードに設定して いる場合は、すべての印刷ジョブを、無線LANアクセスポイントを経由してから受け取ります。



①無線LANで無線LANアクセスポイントに接続されているコンピューター
 ②有線LANで無線LANアクセスポイントに接続されているコンピューター
 ③無線LANアクセスポイント[※]

※ お使いのコンピューターが Intel[®] MWT (My WiFi Technology) に対応している場合は、コンピューターを WPS (Wi-Fi Protected Setup) 対応のアクセスポイントとして使用することができます。

本製品の無線LAN設定をする場合は、次の4つの方法があります。

- ・本製品に付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内のブラザーインストーラーを使用する
- 本製品の操作パネルから手動で無線LAN設定をする

 ・無線LANアクセスポイントの簡単設定(AOSS™、WPS^{*1}のPBC^{*2}方式)を使用する (無線LANアクセスポイントの簡単設定は、 ◆◆ かんたん設置ガイドを参照してください。)

• WPS^{*1}のPIN^{*3}方式を使用する

※1 Wi-Fi Protected Setup

*2 Push Button Configuration

※3 Personal Identification Number(個人識別番号)

ネットワーク上に無線LANアクセスポイントがないが、無線通信可能なコンピューターが用 意されている場合(アドホックモード)

アドホックモードのネットワークでは、無線LANアクセスポイントが存在しません。それぞれの無線LAN機器は個別に直接 通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、コンピューターからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。



①無線LAN対応コンピューター

||個-四||-

アドホック通信は、通信規格上セキュリティーレベルを高くすることができませんので、安全な無線通信を行うためにインフラストラクチャ通信をお奨めします。

USBケーブルを一時的に使用して手動で設定する(推奨)

ネットワーク上のコンピューターと本製品を一時的にUSBケーブルを使用して接続し、本製品の無線LAN設定をします。



本製品に付属のドライバー&ソフトウェアCD-ROM内に収録されているブラザーインストーラーを使用して、ネットワーク環境に本製品を接続します。

ブラザーインストーラーを使用して無線LAN設定するには、次の方法があります。

● パーソナルモードで設定する

例えば、個人宅やSOHOなどの小規模な無線LANで、IEEE 802.1x認証方式をサポートしていない無線LAN上で本製品を設定する場合は、下記の無線LANの環境に応じて設定してください。

- ・無線LANアクセスポイントがSSIDを出力しないように設定されている場合は、⇒23ページ「SSIDが隠ぺいされている場合」
 を参照してください。

● エンタープライズモードで設定する

例えば、企業などの大規模な無線LANで、IEEE 802.1x認証方式をサポートしている無線LAN上で本製品を設定する場合は、⇒ 26ページ「エンタープライズモードで設定する」を参照してください。

題意

■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 を確認してください。

■本製品の無線LAN設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、⇒44ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。

無線LANの設定をする前に

パーソナルモード、またはエンタープライズモードで設定する際、お使いの無線LANの情報が必要です。まず、無線LANの 設定内容を確認し記入してください。

● パーソナルモードで設定する

SSID	ネットワークキー
例:	

SSID	ネットワークキー
HELLO	123456789

● エンタープライズモードで設定する

SSID

接続モード	認証方式	暗号化方式	ユーザー ID	パスワード
インフラストラクチャ	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		AES TKIP AES TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		_
		ТКІР		

例:

SSID	
HELLO	

接続モード	認証方式	暗号化方式	ユーザー ID	パスワード
インフラストラクチャ	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

●EAP-TLS認証方式を使用して本製品を設定する場合は、設定をする前に証明書をインストールする必要があります。複数の証明書がある場合は、使用する証明書の名称を控えておいてください。証明書をインストールするには、⇒111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。

●サーバー証明書のコモンネームを使用して本製品を確認する場合は、設定をする前にコモンネームを控えておいてくだ さい。サーバー証明書のコモンネームについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。









●無線LAN設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 ネットワーク設定のリセットについては、⇒44ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。

操作パネルからウィザード形式で設定する

操作パネルのネットワークメニューからウィザード形式で、SSID、認証方式、暗号化方式、ネットワークキーを設定します。 操作パネルの詳しい使い方については、 < ユーザーズガイド 基本編を参照してください。 操作パネルから無線LANを設定するには、次の方法があります。

● 操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う

本製品のSSID(ネットワーク名)とネットワークキーを使って、すでにお使いの無線LANネットワークに参加させます。詳し くは � かんたん設置ガイドを参照してください。

● SSID が隠ぺいされている場合

無線LANアクセスポイントがSSIDを送信しない場合は、接続先のSSIDは表示されません。その場合は、SSIDを入力して設定 を行うこともできます。

<u> </u> 注意

- ■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 を確認してください。
- ■本製品の無線LAN設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、⇒44ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。

SSIDが隠ぺいされている場合

SSIDが隠ぺいされている場合、無線LAN設定にはお使いの無線LANの情報が必要です。まず、無線LANの設定内容を確認し、記入してください。

SSID

接続モード	認証方式	暗号化方式	ネットワークキー
インフラストラクチャ	オープンシステム認証	なし	—
		WEP	
	共有キー認証	WEP	
	WPA/WPA2-PSK ^{*1}	AES	
		TKIP ^{*2}	

※1 WPA/WPA2-PSKは、Wi-Fiが提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。TKIPやAESのネットワークキーを使用し、本製品をアクセスポイントに接続します。 MIPA2 PSK(AES)とWPA PSK(TKIP/AES)は米角8~63立室以内のネットワークキーを使用して認証を行います。

WPA2-PSK(AES)とWPA-PSK(TKIP/AES)は、半角8~63文字以内のネットワークキーを使用して認証を行います。 ※2 WPA-PSKのみ対応しています。

例:

SSID	
HELLO	

接続モード	認証方式	暗号化方式	ネットワークキー
インフラストラクチャ	WPA2-PSK	AES	12345678

||御-旦||-

WEPキーを使用した場合、本製品は最初に使用したWEPキーのみをサポートします。複数のWEPキーを使用しているルーターの場合は、入力したキーが最初のWEPキーとして使用されます。





本製品と接続先の機器(無線 LAN アクセスポイントなど)が無線で接続される

- ・正常に接続されると、液晶ディスプレイに【接続しました】と表示され、WLAN レポート(無線 LAN レポート)で、接続結果が印刷されます。
- ・接続に失敗した場合は、印刷された WLAN レポート(無線 LAN レポート)のエラーコードを確認してください。 エラーコードについては、≪> かんたん設置ガイド 「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

ok! 無線 LAN 設定は完了しました。

続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、≪> かんたん設置ガイドを参照してください。

エンタープライズモードで設定する

手動で設定するには、お使いの無線LANの情報が必要です。まず、無線LANの設定内容を確認し、記入してください。

SSID

接続モード	認証方式	暗号化方式	ユーザー ID	パスワード
インフラストラクチャ	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		ТКІР		
	EAP-TLS	AES		
		TKIP		

例:

SSID	
HELLO	

接続モード	認証方式	暗号化方式	ユーザー ID	パスワード
インフラストラクチャ	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

|**|(御-**旦)| -

●EAP-TLS認証方式を使用して本製品を設定する場合は、設定をする前に証明書をインストールする必要があります。 複数の証明書がある場合は、使用する証明書の名称を控えておいてください。 証明書をインストールするには、→111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。

●サーバー証明書のコモンネームを使用して本製品を確認する場合は、設定をする前にコモンネームを控えておいてくだ さい。サーバー証明書のコモンネームについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。





ok!) 無線 LAN 設定は完了しました。

操作パネルと無線LANアクセスポイントの簡単設定を使用する

無線LANアクセスポイントがAOSS™、またはWPS(Wi-Fi Protected Setup)(PBC[※]方式)のどちらかに対応している 場合は、コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線LAN設定ができます。

操作パネルの「WPS/AOSS」設定メニューから設定し、無線LANアクセスポイントが簡単設定方式のどのモード(AOSS™、 またはWPS)を使用しているかを自動検出します。

無線LANアクセスポイントのボタンと本製品の操作パネルのボタンを押すと、無線LAN設定およびセキュリティ設定が行われます。無線LANアクセスポイントの簡単設定の操作手順については、無線LANアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。

本機能については、 🌮 かんたん設置ガイドを参照してください。

* Push Button Configuration



WPS (Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式を使用する

無線LANアクセスポイントがWPS(Wi-Fi Protected Setup)(PIN[※]方式)に対応している場合は、PIN方式を利用して簡 単に本製品の無線LAN設定ができます。PIN(個人識別番号)方式とは、Wi-Fiアライアンスが開発した接続方法のひとつで す。登録者(本製品)が作成するPINをレジストラー(無線LANの登録管理機器)に入力すれば、無線LAN設定およびセキュ リティ設定が行われます。

無線LANアクセスポイントのWPSの操作手順については、無線LANアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 ※ Personal Identification Number(個人識別番号)

● 無線 LAN アクセスポイントをレジストラーとして使用する場合の接続



● コンピューターなど別の機器をレジストラーとして使用する場合の接続



||-御-旦||

WPSに対応している無線LANアクセスポイントには、次のマークが付いています。





- ■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 を確認してください。
- ■本製品の無線LAN設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、⇒44ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。



• Windows Vista[®]の場合

- (1) 🚳 [ネットワーク] の順にクリックします。
- (2) [ワイヤレス デバイスの追加] をクリックします。
- (3) 本製品を選択し、[次へ] をクリックします。
- (4) 手順5で表示されたPINを入力し、[次へ]をクリックします。
- (5) 接続するネットワークを選択し、[次へ] をクリックします。
- (6) [閉じる] をクリックします。
- Windows[®] 7の場合
 - (1) 👩 [デバイスとプリンター] の順にクリックします。
 - (2) [デバイスの追加] をクリックします。
 - (3) 本製品を選択し、[次へ] をクリックします。
 - (4) 手順5で表示されたPINを入力し、[次へ]をクリックします。
 - (5) 接続するネットワークを選択し、[次へ] をクリックします。
 - (6) [閉じる] をクリックします。

||御-日||

- ●WPS設定ページは、無線LANアクセスポイントのメーカーによって異なります。詳しくは、無線LANア クセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。
- ●Windows Vista[®]、または Windows[®] 7 のコンピューターをレジストラーとして使用するには、前もっ てWindows Vista[®]、またはWindows[®] 7のコンピューターに無線ネットワークプロファイルを登録し てください。詳しくは、無線LANアクセスポイント、またはルーターの取扱説明書を参照してください。
- ●Windows[®] 7のコンピューターをご使用の場合は、Windows[®] Vertical Pairing機能を利用することができます。Windows[®] Vertical Pairingは、Vertical Pairingをサポートしている無線機器をWPSのPIN方式とWeb Servicesの特徴を使って、インフラストラクチャネットワークに接続するための機能です。この機能を利用することで本製品の無線設定からプリンタードライバー、スキャナードライバー、ソフトウェアのインストールまで一連の手順で行うことができます。詳しくは、⇒149ページ「Vertical Pairingを使用する(Windows[®] 7のみ)」を参照してください。



【接続しました】と表示されるまで待つ

- ・無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、【接続しました】と表示され、WLAN レポート(無線 LAN レポート)で、接続結果が印刷されます。
- これで本製品を無線LANで使用できます。

ok!) 無線 LAN 設定は完了しました。

続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、≪≫ かんたん設置ガイドを参照してください。

アドホックモードで設定する(IEEE 802.11bのみ)

アドホック通信は、本製品とコンピューターとの1対1通信となるため、無線アクセスポイントとコンピューターが既に接続 されている場合は、その設定が失われます。アドホックモードで設定を行う前に、必ず現在のコンピューターの無線設定を 書き留めておくようにしてください。

SSIDが設定済みの場合

あらかじめ設定されたSSIDを使用してアドホックモードを設定する場合は、お使いの無線LANの情報が必要です。まず、無 線LANの設定内容を確認し、記入してください。

SSID

接続モード	暗号化方式	ネットワークキー
アドホック	なし	-
	WEP	

例:

S	S	D

```
HELLO
```

接続モード	認証方式	ネットワークキー
アドホック	WEP	12345

||個-日||-

WEPキーを使用した場合、本製品は最初に使用したWEPキーのみをサポートします。複数のWEPキーを使用しているルーターの場合は、入力したキーが最初のWEPキーとして使用されます。



- ・【はい】を選択した場合は、手順6に進みます。
- ・設定内容をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を選択し、手順3からやり直してください。

6

本製品と接続先のコンピューターが無線で接続される

- •正常に接続されると、液晶ディスプレイに【接続しました】と表示され、WLAN レポート(無線 LAN レポート)で、接続結果が印刷されます。
- ・接続に失敗した場合は、印刷された WLAN レポート(無線 LAN レポート)のエラーコードを確認してください。 エラーコードについては、≪> かんたん設置ガイド 「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

ok! 無線 LAN 設定は完了しました。

続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、≪> かんたん設置ガイドを参照してください。

新しくSSIDを設定する場合

SSIDを新規設定してアドホックモードを設定する場合は、以下の手順に従ってください。



続いて本製品に付属のドライバー & ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 必要なドライバーおよびソフトウェアをインストールします。 詳しくは、≪≫ かんたん設置ガイドを参照してください。


操作パネルからのネットワーク設定

ネットワークメニュー

操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ、またはタッチパネルを使用して、ネットワークを設定する方法について 説明します。

本製品の操作パネル、またはタッチパネルのボタンを利用することで、コンピューターから操作しなくてもネットワークの 各設定項目を設定・変更することができます。

操作パネルの詳しい使い方については、

● MFC-8520DN の場合



7. ネットワーク	٦
1.TCP/IP設定	
2. 1- 1 2.	
3. 接続状態	
▲▼で選択&OKボタン	\Box

● MFC-8950DW の場合



【メニュー】→【ネットワーク】を押す 【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。

بK	Ċ
ネットワーク	
製品情報	T
初期設定	



【有線 LAN】、【無線 LAN】のどちらかを選択する

このようにネットワークのメインメニューへ入ることができます。この章ではネットワークに関する設定について説明しています。

一度ネットワーク上で有効な IP アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザーからネットワークを通 じてすべての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属のドライバー&ソフトウェア CD-ROM 内に収録されている BRAdmin Light、ウェブブラウザー設定、またはリモートセットアップ機能を、ご使用いただくことで同様に設定が可能 です。詳しくは、⇒15ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。

TCP/IPの設定

TCP/IPを使用して印刷するには、本製品にIPアドレスとサブネットマスクを設定します。ルーターの先に本製品が接続されている場合は、ルーターのアドレス(ゲートウェイ)も設定します。

題意

DHCP、BOOTP、RARPまたはAPIPA機能を使用しない場合は、自動的にIPアドレスを取得しないように、IPの取得方法をStatic(手動)に設定します。次の「IP取得方法」を参照してください。

IP取得方法

● MFC-8520DN の場合



<メニュー>→<7>→<1>→<1>を押す



< ▲ > または < ▼ > を押して [Auto]、[Static]、
【RARP】、【BOOTP】、または【DHCP】のいずれかを
選択する
お買い上げ時は【Auto】になっています。





<OK> を押す

- IPの取得方法の設定が登録されます。
- ・【Auto】、【RARP】、【BOOTP】、または【DHCP】のいずれかを選択した場合は、手順4に進みます。
- ・【Static】を選択した場合は、手順5に進みます。



IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、<OK>を押す

お買い上げ時の設定は【00003】です。IP アドレスの取得に失敗する場合は、設定回数を 0 ~ 32767 の範囲で大きくします。



<停止/終了>を押す

設定メニューを終了します。

● MFC-8950DW の場合



【メニュー】→【ネットワーク】を押す

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。



【有線 LAN】、【無線 LAN】のどちらかを選択する



【▲】または【▼】を押して【TCP/IP 設定】を選択する



【▲】または【▼】を押して【IP 取得方法】を選択する



【Auto】、【Static】、【RARP】、【BOOTP】、【DHCP】 の いずれかを選択する

- IPの取得方法の設定が登録されます。
- ・お買い上げ時は【Auto】になっています。
- 【Auto】、【RARP】、【BOOTP】、または【DHCP】のいずれかを選 択した場合は、手順6に進みます。
- ・【Static】を選択した場合は、手順7に進みます。

IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、【OK】を押す

お買い上げ時の設定は【3】です。IPアドレスの取得に失敗する場合は、設定回数を0~32767の範囲で大きくします。



6

<停止 / 終了>を押す

設定メニューを終了します。

||御-日||

- ●IP ファクスを使用する場合は、【Auto】または【DHCP】に設定してください。ただし、IP ファクスをご利用いただくには、NTTのフレッツ光ネクストに契約する必要があります。
- ●フレッツ光ネクストについてのご質問は、NTTにお問い合わせください。
- ●IP 取得方法を【Auto】に設定すると、ネットワーク内の DHCP サーバーを探して、IP アドレスを取得します。DHCP サーバーが見つからなかった場合は、APIPA機能により、IPアドレス(169.254.xxx.xxx)が自動的に割り当てられます。
- ●IP取得方法は、BRAdmin Light、BRAdmin Professional、ウェブブラウザー設定、またはリモートセットアップを 使用して変更することもできます。

IPアドレス

本製品の現在のIPアドレスが表示されます。IPアドレスを変更すると、IP取得方法が自動的にStatic(手動)になります。設定するIPアドレスについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 Static以外のIP取得方法が選ばれている場合は、DHCP、RARPまたはBOOTPのプロトコルを使用してIPアドレスを自動的に取得します。

サブネットマスク

本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。DHCP、RARPまたはBOOTP、APIPAを使用していない場合は、サブ ネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ゲートウェイ

本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。DHCP、RARPまたはBOOTP、APIPAを使用していない場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルーターを使用しない場合はお買い上げ時の設定(000.000.000.000)にしておいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。

ノード名(NetBIOS名)

ノード名をネットワークに登録するために使用します(WINSサーバーに登録されているNetBIOS名になります)。 お買い上げ時のノード名は、有線LANの場合は"BRNxxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は"BRWxxxxxxxxxxx"となっ ています。(「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)

WINS設定

本製品がWINSをどのように解決するかを設定します。お買い上げ時は【Auto】になっています。

Auto

DHCPサーバーから自動的にプライマリ、セカンダリのWINSサーバーアドレスを取得します。DHCPサーバーが起動している 状態でIP取得方法が【Auto】または【DHCP】に設定されている必要があります。

Static

手動でWINSサーバーアドレスを設定します。

▶ メニュー → ネットワーク ▶ 有線LAN ▶ TCP/IP設定 IP取得方法						
Auto	Static					
RARP	BOOTP					
DHCP						

WINSサーバー

WINSサーバーの設定をします。

● プライマリ WINS サーバー IP アドレス

プライマリWINS(Windows[®] Internet Name Service)サーバーのIPアドレスを登録します。 0以外の値が設定されている場合、本製品はプライマリWINSサーバーのIPアドレスとしてその値を登録します。

● セカンダリ WINS サーバー IP アドレス

セカンダリWINS (Windows[®] Internet Name Service) サーバーのIPアドレスを登録します。セカンダリWINSサーバーはプラ イマリWINSサーバーの機能の一部を補完し、プライマリサーバーが見つからないときに機能します。 0以外の値が設定されている場合、本製品はセカンダリWINSサーバーのIPアドレスとしてその値を登録します。 ネットワーク内にセカンダリのWINSサーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。

DNSサーバー

DNS (ドメインネームシステム)サーバーの設定をします。

● プライマリ DNS サーバー IP アドレス

プライマリDNS(ドメインネームシステム)サーバーのアドレスを指定します。

● セカンダリ DNS サーバー IP アドレス

セカンダリDNSサーバーのアドレスを指定します。セカンダリDNSサーバーはプライマリDNSサーバーの機能の一部を補完し、 プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 ネットワークのトラフィックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 ネットワーク内にセカンダリのDNSサーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。

APIPA

IP取得方法が【Static】以外のときで、【DHCP】、【BOOTP】、【RARP】のいずれからもIPアドレスが取得できなかった場合、APIPAの設定を【オン】にすると、169.254.1.0から169.254.254.255の範囲でIPアドレスが自動的に割り当てられます。 【オフ】に設定した場合は、IPアドレスを手動で設定してください。

IPv6

本製品は次世代インターネットプロトコルIPv6に対応しています。IPv6プロトコルを使用する場合は、【オン】に設定して ください。お買い上げ時は、【オフ】に設定されています。IPv6 プロトコルの詳細については、サポートサイト(ブラザー ソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))をご覧ください。

イーサネットの設定(有線LANのみ)

イーサネットの転送速度を設定します。

この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。

田園

誤った設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。

Ethernetリンクモードについて

Auto :

1000BASE-T[※]、100BASE-TX(全二重/半二重)、10BASE-T(全二重/半二重)モードを自動的に選択します。 ※ 1000BASE-TはMFC-8950DWのみ対応しています。

100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD:

それぞれのリンクモードに固定されます。

- 100B-FD : 100BASE-TX Full Duplex
- 100B-HD : 100BASE-TX Half Duplex
- 10B-FD : 10BASE-T Full Duplex
- 10B-HD : 10BASE-T Half Duplex

接続状態(MFC-8520DNのみ)

現在の接続状態、通信速度を確認できます。

||御-四||-

【未接続】が表示された場合は、再度接続の設定を確認してください。

有線LANの状態(有線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)

有線LANをお使いの場合、現在の接続状態、通信速度を確認できます。

||御-旦||-

●【未接続】が表示された場合は、再度接続の設定を確認してください。

●【有線LANオフ】が表示された場合は、有線LANを有効にしてください。 詳しくは、⇒41ページ「有線LAN有効(有線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)」を参照してください。

接続ウィザードで設定する(無線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)

WPS/AOSS[™]方式で設定する(無線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)

無線LANアクセスポイントがAOSS[™]、またはWPS(Wi-Fi Protected Setup)(PBC[※]方式)のどちらかに対応している場合は、コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線LAN設定をすることができます。詳しくは、 ジ かんたん設置 ガイド、または⇒29ページ「操作パネルと無線LANアクセスポイントの簡単設定を使用する」を参照してください。 ※ Push Button Configuration

WPS (Wi-Fi Protected Setup) PIN 方式で設定する (無線 LAN のみ) (MFC-8950DWのみ)

無線LANアクセスポイントがWPS(Wi-Fi Protected Setup)(PIN[※]方式)に対応している場合は、PIN方式を利用して簡 単に本製品の無線LAN設定をすることができます。詳しくは、⇒30ページ「WPS(Wi-Fi Protected Setup)のPIN方式を 使用する」を参照してください。

※ Personal Identification Number (個人識別番号)

無線LANの状態(無線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)

無線LANをお使いの場合、次の状態を確認できます。

● 接続状態

無線LANをお使いの場合、接続状態を表示します。

● 電波状態 無線LANをお使いの場合、電波状態を表示します。

SSID

無線LANをお使いの場合、SSIDを表示します。

● 通信モード

無線LANをお使いの場合、通信モードを表示します。

また液晶ディスプレイに、本製品の電波状態が表示されます。



MACアドレス

本製品の現在のMACアドレス(イーサネットアドレス)を確認できます。MACアドレスとは、本製品のネットワークイン ターフェイスに割り当てられたアドレス番号です。MACアドレスの変更はできません。

初期設定に戻す(MFC-8950DWのみ)

有線LAN、または無線LAN設定をお買い上げ時の設定に初期化します。 また、有線LANと無線LAN設定を同時にお買い上げ時の設定に初期化することもできます。詳しくは、⇒44ページ「ネット ワーク設定のリセット」を参照してください。

有線LAN有効(有線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)

本製品を有線LANに接続して使用する場合は、【オン】に設定してください。

無線LAN有効(無線LANのみ)(MFC-8950DWのみ)

本製品を無線LANに接続して使用する場合は、【オン】に設定してください。

||御-豆||-

本製品にLANケーブルを接続したままの状態で無線LANを使用するには、有線LAN有効を【オフ】に設定してください。

Eメール/インターネットファクスの設定

本製品の操作パネルを使用してEメール/インターネットファクスの設定をします。

MFC-8520DNをお使いの場合は、ファームウェア(本体ソフトウェア)をダウンロードし、更新してください。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/

【メニュー】→【ネットワーク】→【E メール /IFAX】を押す

- ・MFC-8520DNの場合、<メニュー>→<7>→<5>を押してください。
- ・Eメール/IFAXのメニューに入ることができます。
- 【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。
- Eメール送受信機能やインターネットファクス機能を使用するには、以下の項目を設定します。
 - ・メールアドレス
 - ・サーバー設定
 - ・メール受信設定
 - ・メール送信設定
 - ・リレー設定

||御-日||

設定をする際に文字を入力することがあります。文字の入力については、⇒ユーザーズガイド応用編「文字を入力する」 を参照してください。また、ウェブブラウザー設定からでも簡単に設定することができます。⇒78ページ「インターネッ トファクスを設定する」を参照してください。

メールアドレス

Eメールアドレスを登録します。

サーバー設定

● SMTP サーバー

ネットワーク上のSMTPメールサーバー(送信用サーバー)のIPアドレス、またはサーバー名を設定します。この項目はイン ターネットファクス機能を使用する上で正しく設定されている必要があります。 (例:mail.xyz.com、または192.168.001.099)

● SMTP ポート

SMTPメールサーバー(送信用サーバー)のポートを指定します。

● SMTP 認証

ユーザー認証を必要とするセキュリティの高いSMTPサーバーを経由してEメールを送信するには、SMTP認証の設定が必要です。

SMTP over SSL/TLS

本製品とSMTPサーバー間での通信を暗号化する方法(SSL/TLS)を選ぶことができます。

● SMTP 証明書の検証

本製品とSMTPサーバー間でSSL/TLS通信を行うとき、SMTPサーバーから受信したサーバー証明書の検証を行うかどうかの 設定をします。

● POP3 サーバー

ネットワーク上の POP3 メールサーバー(受信用サーバー)の IP アドレス、またはサーバー名を設定します。この項目はイン ターネットファクス機能を使用する上で正しく設定されている必要があります。 (例:pop.xyz.com、または192.168.001.099)

● POP3 ポート

POP3メールサーバー(受信用サーバー)のポートを指定します。

● アカウント名

POP3メールサーバー(受信用サーバー)にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要です。この項目ではアクセス用アカウント名(ユーザー名)を設定します。アカウント名を設定した後は、必ずパスワードも設定してください。

● メールアカウントパスワード

POP3メールサーバー(受信用サーバー)にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要です。この項目ではアクセス用アカウントと対になるパスワードを設定します。

||御-四||-

パスワードを設定しない場合は、スペースを1つ入力してください。

POP3 over SSL/TLS

本製品とPOP3サーバー間での通信を暗号化する方法(SSL/TLS)を選ぶことができます。

● POP3 証明書の検証

本製品とPOP3サーバー間でSSL/TLS通信を行うとき、POP3サーバーから受信したサーバー証明書の検証を行うかどうかの設定をします。

アカウントやパスワードのセキュリティを保つためにAPOP(Authenticated Post Office Protocol)を有効にできます。

メール受信設定

● 自動受信(自動メールチェック機能)

自動受信を【オン】に設定すると、本製品は設定した時間ごとにPOP3サーバーにアクセスし、自動的にメールチェックを行います。

● ポーリング間隔(自動メールチェックの頻度)

自動受信を【オン】に設定した場合、POP3サーバーにアクセスし、自動的にメールチェックを行う間隔を設定します。 (初期設定は10分です。)

● ヘッダー印刷

インターネットファクスやEメールを受信すると、本製品はメールの内容を印刷します。このとき、ヘッダー部分を印刷させる かどうかを設定します。

- 【全て】 : ヘッダーをすべて印刷します。
- •【ヘッダーのみ】 : ヘッダーから、タイトル、宛先、差出人を印刷します。
- 【なし】
 : ヘッダーを印刷しません。

● エラーメール削除

エラーメール削除を【オン】にすると本製品がメールのチェックを行ったときに、POP3サーバーから取得できなかったメール を削除することができます。

● 受信確認

本製品がインターネットファクスを受信したことを送信者に通知を行う設定をします。

- •【オン】: すべてのインターネットファクスメッセージに対して、送信元に受信確認を送付します。
- •【MDN】: MDN(受信確認リクエスト)機能を使用して送られてきたインターネットファクスメッセージの送信元に対し てのみ受信確認を送付します。
- •【オフ】:受信確認の送付を行いません。

メール送信設定

● メールタイトル

コンピューターへEメールを送信するときに、件名(Subject)として表示されるテキストです。(初期設定では、【Internet Fax Job】になっています。)

● サイズ制限

サイズ制限を【オン】に設定しておくと、1MBを超えるサイズのEメールを送信したときに【メモリがいっぱいです】と表示 され、Eメールの送信が中止されてエラーレポートが出力されます。サイズ制限を【オン】にしたときは、ページを分割して送 信するなど、1通のEメールを1MB以下にする必要があります。

||御-足||-

ネットワーク管理者がEメールのサイズ制限をすることがあります。

● 受信確認要求

インターネットファクスを送信したとき、受信した相手機から受信確認メッセージを送信元に通知するように要求します。受 信側の機器でMDN(受信確認リクエスト)機能の設定が有効になっている必要があります。

リレー設定

● リレー許可

受信したインターネットファクスを、通常の電話回線を使用して他のファクス機器に転送を行うかどうかを設定します。

● 許可ドメイン

本製品を経由して転送が可能なドメイン名を登録します。(10件まで) ここに登録されていないドメインからのインターネットファクスは転送できません。

● リレーレポート

リレーレポートは、本製品を経由してインターネットファクスの転送が行われたときに出力されます。また、このレポートは ネットワークPCファクス機能を使用したファクスメッセージの送信確認の際にも出力されます。

ネットワーク設定のリセット

現在のネットワーク設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。

- MFC-8520DNは有線LAN設定を初期化します。
- MFC-8950DWは有線LANおよび無線LAN設定を初期化します。

||御-足||・

- ●この設定では、IPアドレスやメールアドレスなど、すでに設定しているネットワークのすべての情報を初期化します。 有線LANと無線LANの設定については、個別に初期化することができます。有線LAN、または無線LANの初期化につ いては⇒45ページを参照してください。
- ●BRAdmin Light、BRAdmin Professional、またはウェブブラウザー設定を使用してネットワーク設定をリセットす ることもできます。

詳しくは、⇒15ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。

MFC-8520DNの場合



ネットワーク設定を初期化する場合は、<1>を押す

- ・【再起動しますか?】と表示されます。
- ネットワークの設定の初期化をキャンセルしたい場合は、<2>を押してください。

70.ネットワーク設定リセット 再起動しますか? ▲ 1.はい ▼ 2.いいえ ▲▼で選択&OKボタン



本製品を再起動する場合は、<1>を押す

- •【お待ちください】と表示され、ネットワーク設定が初期化されると、本製品が数秒後に再起動します。
- ・再起動しない場合は、<2>を押してください。

MFC-8950DWの場合



【メニュー】→【ネットワーク】を押す

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。



【ネットワーク設定リセット】を押す



ネットワークを初期化する場合は、【はい】を押す

- •【再起動しますか?】と表示されます。
- ネットワークの設定の初期化をキャンセルしたい場合は、【いいえ】
 を押してください。





本製品を再起動する場合は、【はい】を2秒間押す

- ・【お待ちください】と表示され、ネットワーク設定が初期化されると、本製品が数秒後に再起動します。
- 再起動しない場合は、【いいえ】を押してください。

有線LAN/無線LAN設定のリセット(MFC-8950DWのみ)

現在の有線LAN設定、または無線LAN設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。

有線LAN設定の初期化



- 【メニュー】→【ネットワーク】→【有線 LAN】を押す
- 【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。





有線 LAN 設定を初期化する場合は、【はい】を押す

- 有線LAN設定が初期化されます。
- ・有線LANの初期化をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を押してください。

無線LAN設定の初期化



【メニュー】→【ネットワーク】→【無線 LAN】を押す

【ネットワーク】は、【▲】または【▼】を押して選択してください。



【▲】または【▼】を押して【初期設定に戻す】を選択する



無線 LAN 設定を初期化する場合は、【はい】を押す

- ・無線LAN設定が初期化されます。
- ・無線LANの初期化をキャンセルしたい場合は、【いいえ】を押してください。

ネットワーク設定リストの出力

現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。

||個一日||-

ノード名(NetBIOS名):ネットワーク設定リストにはノード名が表示されます。お買い上げ時のノード名は、有線LAN の場合は "BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxx" です。(「xxxxxxxxxx」はMACアドレス (イーサネットアドレス)の12桁です。)

MFC-8520DNの場合



無線LANレポートの出力(MFC-8950DWのみ)

現在の無線LANに関する設定内容を印刷できます。

無線LAN接続ができない場合は、印刷されたWLANレポート(無線LANレポート)でエラーコードを確認してください。エラーコードの詳細については、 ≪ かんたん設置ガイド「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。



お買い上げ時のLAN設定

※詳しくは、Wi-Fi Direct ガイドを参照してください。最新の PDF マニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューショ ンセンター)からダウンロードできます。(http://solutions.brother.co.jp/)

MFC-8520DN

お買い上げ時の設定は、下線で示しています。

メイン メニュー	サブ メニュー	サブサブ メニュー	メニュー 選択	選択項目
7. ネットワーク	1. TCP/IP設定	1. P取得方法	_	Auto Static RARP BOOTP DHCP ※「Static」以外を選択した場合は、IPアド レスの取得を試みる回数(00000-32767) の入力を要求されます。
		2. IP アドレス	-	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
		3. サブネット マスク	-	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
		4. ゲートウェイ	-	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
		5. ノード名	-	BRNxxxxxxxxxxx (32文字以内)
		6. WINS設定	-	<u>Auto</u> Static
		7. WINS サーバー	_	プライマリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) セカンダリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
		8. DNS サーバー	-	プライマリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) セカンダリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
		9. APIPA	-	<u>オン</u> オフ
		0. IPv6	-	オン <u>オフ</u>
	2. イーサネット	_	-	<u>Auto</u> 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD
	3. 接続状態	_	-	アクティブ 100B-FD アクティブ 100B-HD アクティブ 10B-FD アクティブ 10B-HD 未接続
	4. MACアドレス	-	-	-

メイン メニュー	サブ メニュー	サブ メニ	サブ ュー	メニュー 選択	選択項目
7. ネットワーク	5. Eメール/	1. メール	アドレス	-	(60文字以内)
	IFAX*	2. サーバー 設定	l. SMTP	1. SMTP サーバー	IP アドレス [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
					サーバー名 (64文字以内)
				2. SMTP ポート	[1-65535] (<u>25</u>)
				3. SMTP認証	<u>認証しない</u> SMTP認証 POP before SMTP
				4. SMTP over SSL/TLS	<u>認証しない</u> SSL TLS
				5. 証明書の検証	オン オフ
			2. POP3	1. POP3 サーバー	IP アドレス [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
					サーバー名 (64文字以内)
				2. POP3 ポート	[1-65535] (<u>110</u>)
				3. アカウント名	(60文字以内)
				4. パスワード	パスワード:****** パスワード (32文字い内)
				5 DOD2 over	
				SSL/TLS	SSL TLS
				6. 証明書の検証	オン オフ
				7. APOP	オン オフ
		3. メール受	を信設定	1. 自動受信	<u>オン</u> オフ
				2. ポーリング間隔	[1-60]分(<u>10 分</u>)
				3. ヘッダー印刷	全て ヘッダーのみ <u>なし</u>
				4. エラーメール削除	<u>オン</u> オフ
				5. 受信確認	オン MDN オフ

※サポートサイト(ブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp/))よりダウンロードしてください。

メイン メニュー	サブ メニュー	サブサブ メニュー	メニュー 選択	選択	項目
7. ネットワーク	5. Eメール/ IFAX [※]	4. メール 送信設定	1. メール タイトル	(40文字以内) (<u>Internet Fax Jo</u>	<u>b</u>)
			2. サイズ制限	オン <u>オフ</u>	
			3. 受信確認要求	オン <u>オフ</u>	
		5. リレー 設定	1. リレー許可	オン <u>オフ</u>	
			2. 許可ドメイン	リレーXX (リレー01~リレー10) リレー01* XXXX ([XXXX」はドメイン名で	30文字以内)
			3. リレー レポート	オン <u>オフ</u>	
	6. スキャン to Eメール [※]	_	_	<u>カラー 100 dpi</u> カラー 200 dpi カラー 300 dpi カラー 600 dpi カラー 自動 グレー 100 dpi グレー 200 dpi グレー 300 dpi グレー 自動 モノクロ 300dpi モノクロ 200X100dpi	 (カラー /グレーを 選んだ場合) PDF PDF/A セキュリティ PDF 電子署名付PDF JPEG XPS (モノクロを選んだ 場合) PDF PDF/A セキュリティ PDF 電子署名付PDF TIFF
	7. スキャン to FTP	_	_	<u>カラー 100 dpi</u> カラー 200 dpi カラー 300 dpi カラー 600 dpi カラー 自動 グレー 100 dpi グレー 200 dpi グレー 300 dpi グレー 自動 モノクロ 300dpi モノクロ 200dpi モノクロ 200X100dpi	 (カラー /グレーを 選んだ場合) PDF PDF/A セキュリティ PDF 電子署名付PDF JPEG XPS (モノクロを選んだ 場合) PDF PDF/A セキュリティ PDF 電子署名付PDF TIFF

※サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))よりダウンロードしてください。

メイン メニュー	サブ メニュー	サブサブ メニュー	メニュー 選択	選択	項目
7. ネットワーク	8. スキャン to ネットワーク ファイル	_	_	<u>カラー 100 dpi</u> カラー 200 dpi カラー 300 dpi カラー 600 dpi カラー 自動 グレー 100 dpi グレー 200 dpi グレー 300 dpi グレー 自動 モノクロ 300dpi モノクロ 200dpi モノクロ 200X100dpi	(カラー /グレーを 選んだ場合) <u>PDF</u> PDF/A セキュリティ PDF 電子署名付PDF JPEG XPS (モノクロを選んだ 場合) <u>PDF</u> PDF/A セキュリティ PDF 電子署名付PDF TIFF
0. ネ 設	0. ネットワーク 設定リセット	0. ネットワーク - 設定リセット		1. 決定	1. はい 2. いいえ
				2. キャンセル	-

MFC-8950DW

お買い上げ時の設定は、下線で示しています。

メイン メニュー	サブ メニュー	サブサブ メニュー	メニュー 選択	選択項目
ネットワーク 有線LAN	有線LAN	TCP/IP設定	P取得方法	Auto Static RARP BOOTP DHCP ※「Static」以外を選択した場合は、IPアドレスの取得 を試みる回数(0-32767)の入力を要求されます。
			ΙΡ アドレス	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
			サブネット マスク	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
			ゲートウェイ	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
			ノード名	BRNxxxxxxxxxxxx (32文字以内)
			WINS設定	<u>Auto</u> Static
			WINS サーバー	プライマリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) セカンダリ [000-255] [000-255] [000-255] [000-255]
				$(\underline{000, 000, 000, 000})$
			DNS サーバー	プライマリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) セカンダリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]
			APIPA	<u>オン</u> オフ
		イーサネット	IPv6	オン <u>オフ</u>
			-	<u>Auto</u> 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD
	有線LAN 状態	_	アクティブ1000B-FD アクティブ100B-FD アクティブ100B-HD アクティブ10B-HD アクティブ10B-HD 未接続 有線LANオフ	
		MACアドレス	-	-
		初期設定に戻す	_	はい いいえ
		有線LAN有効	-	<u>オン</u> オフ

メイン メニュー	サブ メニュー	サブサブ メニュー	メニュー 選択	選択項目
ネットワーク	ネットワーク 無線LAN	無線LAN TCP/IP設定	P取得方法	Auto Static RARP BOOTP DHCP ※「Static」以外を選択した場合は、IPアドレスの取得 を試みる回数(0-32767)の入力を要求されます。
			ΙΡ アドレス	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
			サブネット マスク	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
			ゲートウェイ	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>)
			ノード名	BRWxxxxxxxxxxxx (32文字以内)
			WINS設定	<u>Auto</u> Static
			WINS サーバー	プライマリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) セカンダリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (000. 000. 000. 000)
			DNS サーバー	プライマリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000, 000, 000, 000</u>) セカンダリ [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000, 000, 000, 000</u>)
			ΑΡΙΡΑ	<u>オン</u> オフ
			IPv6	オン オフ
		無線接続 ウィザード	-	-
		WPS/AOSS	-	-
		WPS (PINコード)	-	-
		無線状態	接続状態	アクティブ(lln) アクティブ(llb) アクティブ(llg) 有線LAN アクティブ 未接続 AOSS アクティブ 接続に失敗しました
			電波状態	電波:強い 電波:普通 電波:弱い 電波:なし
			SSID	-
			通信モード	アドホック インフラストラクチャ なし

メイン メニュー	サブ メニュー	サブ メニ	サブ ュー	メニュー 選択	選択項目
ネットワーク	無線LAN	МАСアド	レス	-	-
		初期設定	Eに戻す	-	はい いいえ
		無線LA	N有効	-	オン オフ
	Wi-Fi	プッシュボク	タン接続	-	-
	Direct*	PIN]-	ド接続	-	-
		手動接線	売	_	-
		グループオ	ーナー	-	オン オフ
		デバイス情	輯	デバイス名	(デバイス名)
				SSID	(自分のSSID)(接続相手のSSID)未接続
				IP アドレス	-
		接続情幸		接続状態	グループオーナー(**)(**はクライアント数) クライアント アクティブ 未接続 Wi-Fi Direct オフ 有線LAN アクティブ
				電波状態	電波 : 強い 電波 : 普通 電波 : 弱い 電波 : なし
		インターフェース 有効		-	オン オフ
	EX-lu	メール ア	ドレス	-	(60文字以内)
	/ I F A X	サーバー 設定	サーバー SMTP 設定	SMTP サーバー	IP アドレス [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) サーバー名 (64文字))内)
				SMTP ポート	[1-65535] (25)
				SMTP認証	<u>認証しない</u> SMTP認証 POP before SMTP
				SMTP over SSL/TLS	<u>認証しない</u> SSL TLS
				SMT P証明書の 検証	オン オフ

※詳しくは、Wi-Fi Directガイドを参照してください。最新のPDFマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューショ ンセンター)からダウンロードできます。(http://solutions.brother.co.jp/)

メイン メニュー	サブ メニュー	サブ メニ	サブ .ユー	メニュー 選択	選択項目
ネットワーク	Eメール ∕IFAX	サーバー 設定	ーバー POP3 定	POP3 サーバー	IP アドレス [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] (<u>000. 000. 000. 000</u>) サーバー名
					(64文字以内)
				POP3 ボート	[1-65535] (<u>110</u>)
				アカウント名	(60文字以内)
				パスワード	パスワード:*****
					パスワード(32文字以内)
				POP3 over SSL/TLS	<u>認証しない</u> SSL TLS
				POP3証明書の 検証	オン オフ
				APOP	オン オフ
		メール受信	自動 受信	-	<u>オン</u> オフ
		設正		ポーリング間隔	[1-60]分(<u>10 分</u>)
			ヘッダー 印刷	_	全て ヘッダーのみ <u>なし</u>
			エラー メール 削除	_	<u>オン</u> オフ
			受信 確認	-	オン MDN オフ
		メール 逆 設定	送信	メール タイトル	(40文字以内) (<u>Internet Fax Job</u>)
				サイズ制限	オン オフ
				受信確認要求	オン オフ
		リレー 討	定	リレー許可	オン オフ
				許可ドメイン	リレーXX (リレー01~リレー10) リレー01* XXXX (「XXXX」はドメイン名で30文字以内)
				リレー レポート	オン オフ
	ネットワーク 設定 リセット	_		-	はい いいえ

ウェブブラウザー設定で管理する

概要

標準のウェブブラウザーで、HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)またはHTTPS(SSLによるデータ暗号化機能が付加されたHTTP)を使用して、ネットワークに接続されている本製品を管理することができます。 Windows[®]の場合は、Windows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0またはFirefox 3.6以降、Macintoshの場合はSafari 4.0/5.0 以降を推奨します。

||御-日||-

- ●どのウェブブラウザーの場合も、JavaScriptおよびCookieを有効にして使用してください。
- ●他のウェブブラウザーを使用する場合は、HTTP 1.0およびHTTP 1.1と互換性があることを確認してください。

ウェブブラウザー設定を使用して、本製品から次の情報を取得したり、設定したりすることができます。

- 本製品のステータス、設定、メンテナンスに関する詳細情報の取得
- ファクスの基本設定や電話帳、リモートFAX設定の変更
- 本製品とプリントサーバーのソフトウェアバージョン情報の取得
- 本製品の設定変更
- ネットワークの設定変更
- ・ ギガビットイーサネットとジャンボフレームの設定 (MFC-8950DWのみ)
- テストページ、プリンター設定一覧、ネットワーク設定リストの印刷
- ネットワーク設定リセット
- セキュリティ機能ロック2.0の設定
- 印刷ログ機能の設定
- ・ スキャン to FTPの設定
- スキャン to ネットワークファイルの設定
- LDAPの設定
- インターネットファクスの設定

● 条件

本製品とコンピューターのTCP/IP設定が完了していること。

● 設定の流れ

- 1. TCP/IPプロトコルによってコンピューターがネットワーク接続されていることを確認します。
- 2. ウェブブラウザーを起動し、本製品のIPアドレスまたはノード名(NetBIOS名)を入力します。

ウェブブラウザー設定を使用して本製品を設定する

標準のウェブブラウザーで、HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)またはHTTPS(SSLによるデータ暗号化機能が付加されたHTTP)を使用し、プリントサーバーなどの設定を変更することができます。

||御-足||-

- ●ウェブブラウザーを使用して設定をする場合は、インターネットセキュリティのために、HTTPSプロトコルの使用を おすすめします。HTTPSプロトコルを有効にするには、⇒100ページ「ウェブブラウザー設定を使って安全に管理す る」を参照してください。
- ●HTTPSプロトコルを使用してウェブブラウザー設定を利用する場合は、セキュリティの警告画面が表示されます。





必要に応じて設定を変更する

ht(C) 2000-2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Re

||御-日||-

- ●プロトコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため[OK]をクリックして、画面の指示に従って本製品を 再起動してください。
- ●hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバーを使用している場合は、IP アドレスではなく、本製品に割り当てた名前(例:Shared_Printer)を入力します。また、本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているためIP アドレスではなく、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。NetBIOS名は、ネットワーク設定リストで確認できます。ネットワーク設定リストを印刷するには、⇒46 ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。NetBIOS名は、ノード名の最初の15文字が割り当てられます。お買い上げ時のNetBIOS名は、有線LANの場合は "BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は"BRWxxxxxxxxx"です。(「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)

パスワードの設定

ー般ユーザーから本製品への無許可アクセスを防ぐため、パスワードを設定することをお勧めします。パスワードを設定すると、一般ユーザーは[基本設定]タブ以外の設定を変更できなくなります。





[新しいパスワードの確認] 欄にもう一度、パスワードを入力する



[OK] をクリックする

次回から [基本設定] タブ以外の設定を変更する際 には、[ログイン] 欄にパスワードを入力して、 → をクリックします。設定の操作が完了したら、 → をクリックしてログアウトします。



||禰-足||-

ログインパスワードをセットしていない場合は、ウェブページの[パスワードを設定してください]をクリックすること によってパスワードを設定することもできます。

ギガビットイーサネットとジャンボフレームの設定 (MFC-8950DWの有線LANのみ)

本製品は、1000BASE-Tギガビットイーサネットに対応しています。1000BASE-Tギガビットイーサネットをネットワーク環境でご使用いただくには、操作パネルまたはウェブブラウザー設定を使用して、本製品のイーサネットの転送速度を[自動] に設定する必要があります。

また本製品の1000BASE-Tギガビットイーサネットは、ジャンボフレームにも対応しています。ジャンボフレームとは、標 準イーサネットの最大フレームサイズ(1518バイト)を超えるデータフレームです。ジャンボフレームに対応することで、 標準イーサネットと比較してデータの転送効率が向上します。ウェブブラウザー設定、またはBRAdmin Professionalを使 用して、本製品のデータフレームサイズを設定することができます。

||御-旦||-

- ●1000BASE-Tでギガビット通信する場合は、カテゴリー5e以上のツイストペアストレートケーブルをお使いください。
- ●ジャンボフレームを利用する場合は、ご使用のコンピューターを含めすべてのネットワーク機器がジャンボフレームに 対応している必要があります。



++>セル OK

セキュリティ機能ロック2.0

ウェブブラウザー設定を使用してユーザーの名前(ID)とパスワードを登録することで、ユーザーごとに利用できる以下の 機能をそれぞれ制限することができます。

- 印刷^{※1 ※2}
- USBダイレクトプリント
- ⊐ピー
- 印刷枚数の制限
- ファクス送信
- ファクス受信
- スキャン^{※3}
- クラウド接続(MFC-8950DWのみ)
- ページカウンター

※1 コンピューターのログイン名が登録してある場合は、パスワードを入力することなく、プリントの制限をすることができます。
 詳しくは、⇒63ページ「コンピューターのログイン名でプリントを制限する」を参照してください。
 ※2 印刷にはAirPrint、Google Cloud Print およびBrother iPrint&Scanからの印刷ジョブを含みます。
 ※3 スキャンにはBrother iPirnt&Scanからのスキャンジョブを含みます。

受信したファクスを印刷せずにメモリに蓄積し、管理者やマネージャーだけが印刷できるようにすることで、見積書や財務 情報などの管理も安心です。また、印刷枚数を制限することで不正な出力を防止し、経費削減にもつながります。 ページカウンターで、ユーザーごとに合計印刷枚数を閲覧することができます。詳しくは⇒64ページ「その他の設定」を参 照してください。

||御-日||-

セキュリティ機能ロック2.0は、BRAdmin Professionalでも設定することができます。

セキュリティ機能ロック2.0を設定する

基本設定







[OK] をクリックして、ウェブブラウザーを閉じる

一般モードの設定

一般ユーザーが利用できる機能を制限するためには、一般モードを設定します。一般モードには Air Print、Google Cloud
 Print およびBrother iPrint&Scanからの印刷ジョブを含みます。
 一般ユーザーがこの機能で利用可能に設定された機能を使用する場合は、パスワードを入力する必要はありません。

[セキュリティ機能ロック]の基本画面から [一般モード]の機能制限したい項目のチェック ボックスのチェックを外す



[OK] をクリックする

カウンターリセット

[カウンターリセット]をクリックするとすべてのページカウンターが「0」になります。

セキュリティ機能ロック2.0を使用してスキャンする

ネットワーク管理者は、セキュリティ機能ロック2.0を使用して、スキャンできるユーザーを制限することができます。セキュリティ機能ロック2.0の基本画面で、[その他] – [スキャン] のチェックボックスにチェックを入れたユーザーのみが スキャン機能を使用できます。本製品の操作パネルのスキャンボタンを押してスキャンする場合、スキャンモードにアクセ スするために、本製品の操作パネルでパスワードを入力しなければなりません。(一般ユーザーの場合は、パスワードの入力 は不要です。)

コンピューターからスキャンする場合、制限されたユーザーはコンピューターからスキャンする前に、本製品の操作パネル でパスワードを入力しなければなりません。本製品の操作パネルからパスワードが入力されない場合は、コンピューターに エラーメッセージが表示されます。

コンピューターのログイン名でプリントを制限する

コンピューターヘログインするために使用しているユーザー名で、プリント制限の認証を行うことができます。

1	本製品のウェブページから [管理者設定] タブを選択し、[セキュリティ機能ロッ ク] - [ログイン名によるPCプリント制	ログイン名によるPCプリント制限 この設定を行うことによって、PCプリント時にPCログイン名でユーザー認証を行うことができます。 制限D番号 / ID名を選択し、ユーザーのPCログイン名を入力してください。PCプリントをグループごと に新限したい場合は、複数のPCログイン名で何し制限ID番号 / ID名を選択してください。			
	限] をクリックする	PCプリント朝限 ③ オフ 〇 オン			
	パスワードを設定している場合は、パスワードを入		ログイン名	制限ID番号	
	力してログインしてください。	1		🗸	
		2		💌	
		3		💌	
		4		*	
		6		💙	
2	[PCプリント制限] から [オン] を選択 する	ログイン名によるPCプリント制限 この設定を行うことによって、PCプリント時にPCログイン名でユーザー認証を行うことができます。 制明に暗号/DO名を選択し、ユーザーのPCログイン名で入りにてださい、PCプリントをグループごと に当期にあり、使きり、世界的PCログインを発現してごです。			
		PCプ	いたい いまま 1 (1 (2 (2 (0) ()))) (1 (1 (0) (1)		
	ドライバーでの設定も必要です		「「「ないな	御間い来号	
	ギノーバー ての設定し必要です。 詳しくは / බーーザーズガイド パソコン活	1			
	用編を参照してください。	2		💙	
		3		💌	
		4		💙	
		6		V	
3	[ログイン名] を入力し、[セキュリティ 機能ロック] で登録した [制限ID番号] を 選択する	ン名]を入力し、[セキュリティ ック] で登録した [制限ID番号] を る 			
			ログイン名	制船口兼号	
	の「ログインタ」を登録することも可能です	1	ブラザー太郎	01 ブラザー太郎 🗸	
	の「ロクイン石」を豆球することも可能にす。	2	ユーザー1	02 ユーザー1 💌	
		3	2-4-2	03 ユーザー2 💌	
		4	2-7-3	04 ユーザー3 💌	
	-	48			
		49		💌	
		50		💌	
				++ンセル OK	
4	[OK] をクリックして、ウェブブラウザーオ	を閉じる			
御-日					

●1グループ単位でPCプリントを制限したい場合は、各ログインユーザー名で同じ制限ID番号を選択してください。

●PC プリント時のユーザー認証にログインユーザー名を使用する場合は、プリンタードライバーの [ユーザー認証] で [ログイン ユーザー名を使う] チェックボックスをチェックする必要があります。詳しくは、 @ ユーザーズガイド パ ソコン活用編を参照してください。

●BR-Script3プリンタードライバーでのプリントは制限できません。

その他の設定

前回ログ

ページカウンターがリセットされる以前のログを表示します。[CSVファイルへ出力]をクリックすると制限ID番号/ID名と 現在のページカウンターの情報をエクスポートします。

カウンター自動リセット

定期的にページカウンターをリセットするための設定をします。

SNTPプロトコルを設定する

SNTPとは、ネットワーク上のコンピューターがSNTPサーバーと通信して正確な時刻を同期させるためのプロトコルです。 (この時刻は、本製品で手動設定した液晶ディスプレイに表示される時刻ではありません。) SNTP タイムサーバーを使用して、SNTPの時刻と本製品の液晶ディスプレイに表示される時刻を定期的に同期させることもできます。

標準ウェブブラウザーにhttp://XXXXX/と入力し、本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択し、[ネットワー ク] ー [プロトコル] をクリックすると、SNTPの設定をすることができます。

- [XXXXX] はお使いのコンピューターのIPアドレスです。
- パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

MFC-XXXX	ログアウト →		brother
基本設定 アドレス ファクス コ	2- 印刷 スキャン 管理者設定 ネットワー	-7	プラザー ソリューションセンター
	+ネットワーク 有原	黒線 セキュリティ	
ネットワークの状態 	プロトコル		\mathcal{O}
 キットシーフの (Kg) チット・マーマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プロトコル 図 Web Based Management (We Server) 図 Teinet 図 NMP 図 リモートセットアップ 図 LPD (PC-FAX送信) 図 Rawボート 図 IPP 図 AirPrint 図 Web Services 図 Geogle クラウド プリント □ プロキン 図 ネットワークスキャン 図 PC-FAX受信	ف قانیت:	② HTTPサーバー設定 HTTPサーバー設定 HTTPサーバー設定 HTTPサーバー設定
	POP3/SMTP FTP FTP FTP CIFS LDAP FmDNS FLLMNR FSNTP	詳細設定 詳細設定 詳細設定 詳細設定	(キャンセル) OK



[SNTP] のチェックボックスを選択し、設定を有効にする

SNTP		\bigcirc	
状態 同期状態			-1 -2
SNTPサーバー設定の方法 ブライマリーSNTPサーバーアドレン ブライマリーSNTPサーバーボート セカンダリーSNTPサーバーアドレン セカンダリーSNTPサーバーボート 同期間隔	AUTO Y 123 123 123 24 時間		
<u>時計設定</u>			0

① 状態

SNTP サーバー設定が有効か無効かを表示します。

② 同期状態

最新の同期状態を確認できます。

③ SNTP サーバー設定の方法

[AUTO]、または [STATIC] を選択します。

• AUTO

ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合、SNTP サーバーは DHCP サーバーから自動でアドレスを取得します。

• STATIC 使用したいアドレスを入力します。

④、⑥ SNTP サーバーアドレス(プライマリー)、(セカンダリー)

サーバーアドレスを 64 文字以内で入力します。セカンダリー SNTP サーバーアドレスはプライマリー SNTP サーバーアドレスのバックアップとして、プライマリー SNTP サーバーが見つからないときに機能します。ネットワーク内にセカンダリーサーバーが存在しない場合は、入力しなくても構いません。

⑤、⑦ SNTP サーバーポート (プライマリー)、(セカンダリー)

ポート番号を入力します(1から65535)。セカンダリーSNTP サーバーポートはプライマリーSNTP サーバー ポートのバックアップとして、プライマリー SNTP サーバーが見つからないときに機能します。ネットワーク 内にセカンダリーサーバーが存在しない場合は、入力しなくても構いません。

⑧ 同期間隔

サーバーと同期したい時間の間隔を入力します。(1から168時間)

||御-足||-

SNTPタイムサーバーを使用して、SNTPの時刻と本製品の液晶ディスプレイに表示される時刻を同期させ るためには、[時計設定] 画面で [SNTPサーバーと同期する] を設定しなければなりません。[SNTP] の 画面で [時計設定] をクリックし、[時計設定] 画面で、[SNTPサーバーと同期する] のチェックボックス にチェックを入れてください。操作パネルからでも、時計設定をすることができます。 また、タイムゾーンを正しく設定しなければなりません。[タイムゾーン] のプルダウンメニューからあな たのお住まいの国とUTC^{**}の時差を選んでください。 例) 日本 UTC+9:00

※ 世界標準時間



[OK] をクリックする 設定が適用されます。

印刷ログ機能について

本製品の印刷履歴を、CIFS^{**}接続を経由して、ネットワークサーバー上に保存できます。各印刷ジョブのID、種類、ジョブの名前、ユーザー名、日付、時間、印刷されたページ数を記録することができます。標準ウェブブラウザーから、機能設定をすることができます。

※CIFS とは、Common Internet File System (共通インターネットファイルシステム) プロトコルの略で、TCP/IP を利用 し、ネットワーク上のコンピューターからイントラネット、またはインターネット経由でファイルを共有することができます。

以下の印刷機能が印刷ログに記録されます。

- お使いのコンピューターからの印刷ジョブ
- USBダイレクトプリント
- ⊐ピー
- ファクス受信

||(御-旦)|-

- ●印刷レポート&リストは、サーバーに記録されません。
- ●印刷ログ機能設定は、[Kerberos] 認証および [NTLMv2] 認証をサポートしています。
- ●認証を使用するには、SNTP プロトコル(ネットワークタイムサーバー)、または日付・時間、タイムゾーンを正しく設定しなければなりません。詳しくは、⇒65ページを参照してください。
- ●ファイルをサーバーへ保存するときに、[TXT] または [CSV] のファイルタイプを選ぶことができます。

印刷ログ機能を設定する

標準ウェブブラウザーに http://XXXXX/を入力し、本製品のウェブページから[管理者設定]タブを選択し、[印刷ログ機 能設定]をクリックすると、機能の設定、変更をすることができます。

- ・ [XXXXX] はご使用になる本製品のIPアドレスです。
- パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

CIMPLE 2 WAREARVE	
印刷ログ	● オフ ○ オン
サーバー アドレス	
転送先フォルダー	
ファイル名	BRNxxxxxxxxxx
ファイル形式	 ● テキスト形式 ○ CSV形式
認証設定	
認証方法	● 自動 ○ Kerberos ○ NTLMv2
ユーザー名	
ドメイン名を指定するには、ユーサ ユーザー名@ドメイン名 ドメイン名\ユーザー名	一名欄に下記形式で人力してくたさい。
パスワード	
バスワード 新しいバスワードの入力	
バスワード 新しいバスワードの入力 新しいバスワードの確認	
パスワード 新しいパスワードの入力 新しいパスワードの確認 Kerberosサーバーアドレス	
バスワード 新しいバスワードの入力 新しいバスワードの確認 Kerberosサーバーアドレス 時計設定	
パスワード 新しいパスワードの入力 新しいパスワードの確認 With Way Derive and State and Sta	
パスワードの入力 新しいバスワードのA 新しいバスワードの確認 Kerberosサーバーアドレス 時計設定 書き込みエラー時設定 エラー時の処理	 ○ 印刷中止 ○ ログを書き込まずに印刷
パスワードの入力 新しいパスワードの入力 新しいパスワードの確認 Kerberosサーバーアドレス 時計設定 書き込みエラー時設定 エラー時の処理 接続状態	 ○ 印刷中止 ○ ログを書き込まずに印刷



以下の設定をする

①印刷ログ

印刷ログの [オン] を選択します。

② サーバーアドレス

サーバーアドレスは、CIFS サーバーのドメイン名です。ホストアドレス(例:mypc.example.com)、または IP アドレス(例:192.168.56.189)を 64 文字以内で入力します。

③ 転送先フォルダー

印刷ログを保存する CIFS サーバー上の転送先フォルダーを 60 文字以内で入力します。(例:brother/abc)

④ ファイル名

印刷ログとして使用するためのファイル名を15文字以内で入力します。

⑤ ファイル形式

印刷ログのファイル形式 [テキスト形式]、または [CSV 形式] を選択します。

⑥ 認証方法

CIFS サーバーにアクセスするために必要な認証方式 [自動]、[Kerberos] ^{※ 1}、または [NTLMv2] ^{※ 2} を選 択します。

※1 Kerberosは、シングルサインオンという機能を使用して、ネットワークサーバーに機器、または個人のID を正しく証明することができる認証プロトコルです。

※2 NTLMv2は、ネットワークにログオンするために、Windows[®]で使用されているデフォルトの認証方式です。

・自動

[自動]を選択すると、本製品はまず Kerberos サーバーを検索します。Kerberos サーバーが検出されないと NTLMv2 が認証方式として使用されます。

Kerberos

[Kerberos] を選択した場合、Kerberos 認証のみ使用できます。

NTLMv2

[NTLMv2] を選択した場合、NTLMv2 認証のみ使用できます。

Kerberos および NTLMv2 認証においては、時計設定、または SNTP プロトコル(ネットワークタイムサー バー)も設定しなければなりません。SNTP プロトコルの設定については、⇒65 ページ「SNTP プロトコルを 設定する」を参照してください。

SNTP 設定はウェブブラウザー設定から、時計設定はウェブブラウザー設定、操作パネルからでも設定することができます。

⑦ ユーザー名

認証のためのユーザー名を96文字以内で入力します。

||御-日||-

ユーザー名がドメインの一部の場合、以下のスタイルの1つでユーザー名を入力してください。 user@domainまたはdomain¥user

⑧パスワード

認証のためのパスワードを32文字以内で入力します。

Kerberos サーバーアドレス(必要な場合)

KDC サーバーアドレス(例:mypc.example.com)またはIPアドレス(例:192.168.56.189)を64 文字以内 で入力します。

⑩ 接続状態

最新のログの書き込み状態を確認できます。詳細については、⇒70ページ「エラーメッセージについて」を参照してください。



[OK] をクリックする

設定が適用されます。

書き込みエラー時の設定

ネットワークエラーにより印刷ログがサーバーに記録できない場合に行う処理を選ぶことができます。

まを込みエラー時設定〕で〔ログを書き込まずに印刷〕または〔印刷中止〕を選択する ログを書き込まずに印刷 ログを書き込まずに印刷〕を選択した場合、本製品は印刷ログをサーバーに保存せずに文書を印刷します。 印刷ログ機能設定が修復されると、印刷ログは以下のように保存されます。 ① 印刷の終了時に印刷ログが記録できない場合、印刷ページ数を除いた印刷ログが記録されます。 印刷の開始時と終了時に印刷ログが記録できない場合、ジョブの印刷ログは記録されません。機能が修復されたときに、エラーがあったことをログに記録します。 印刷ログ例



● 印刷中止

[印刷中止]を選択した場合、印刷ログがサーバーに保存できないときは印刷ジョブはキャンセルされます。

[印刷中止]を選択した場合でも、受信したファクスは印刷されます。



[OK] をクリックする 設定が適用されます。

エラーメッセージについて

本製品のエラー状態を液晶ディスプレイ、またはウェブブラウザー設定の[接続状態]から確認することができます。

●【サーバーが見つかりません 管理者に問い合わせてください。】

サーバーに接続できない場合、このメッセージが表示されます。 以下の項目を確認してください。

- サーバーアドレスは正しいですか?
- サーバーがネットワークに接続されていますか?
- 本製品がネットワークに接続されていますか?

●【ユーザー認証に失敗しました 管理者に問い合わせてください。】

[認証設定] が正しくない場合、このメッセージが表示されます。

以下の項目を確認してください。

- 認証設定のユーザー名^{※1}およびパスワードは正しいですか?
 ※1 ユーザー名がドメインの一部の場合、以下のスタイルの1つでユーザー名を入力してください。 user@domainまたはdomain¥user
- 本製品の時刻^{※2}、ログファイルサーバーの時刻、および認証サーバーの時刻が、それぞれ一致していますか?
 ※2 ウェブブラウザー設定、または本製品の操作パネルを使用してタイムゾーンを正しく設定してください。

●【ファイルヘアクセスできません 管理者に問い合わせてください。】

転送先フォルダーにアクセスできない場合、このメッセージが表示されます。 以下の項目を確認してください。

- ディレクトリ名は正しいですか?
- ディレクトリは書き込み可能ですか?
- ファイルはロックされていませんか?

●【時計が未設定です 管理者に問い合わせてください。】

ユーザー認証に必要となる現在時刻が取得できない場合、このメッセージが表示されます。ウェブブラウザー設定を使用して、 SNTPの時刻が正しく設定されているかを確認してください。SNTPサーバーが構築されていない場合は、本製品の操作パネル を使用してタイムゾーンを正しく設定してください。

||御-旦||-

[印刷中止]をウェブブラウザー設定で設定している場合、液晶ディスプレイ上に【ログへのアクセスに失敗しました】というメッセージと、上記メッセージが約60秒間表示されます。

セキュリティ機能ロック2.0を設定して印刷ログ機能を使用する

セキュリティ機能ロック2.0の設定が [オン] の場合、登録されているユーザー名/印刷/USBダイレクトプリント/コピー / ファクスのそれぞれの機能が印刷ログとして記録されます。

MFC-XXXX	ログアウト 🄁			brother
基本設定 アドレス ファクス コピー	- 印刷 スキャン 管理者設定 ネット	D-9	J	ブラザー リリューションセンター
ログインパスワード ・セキュリティ機能ロック	セキュリティ機能ロック			
ログイン名によるPCブリント制限 前回ログ	セキュリティ機能ロック	◎ オフ : ③ オン		
カウンター自動リセット	管理者バスワード			
セキュリティ設定ロック	新しいパスワードの入力	****		
印刷中夕機能設定 電子署名付PDF	新しいバスワードの確認	****		
Utevista –		印刷関連	その他	ページカウンター
	制限D番号/ID名 パスワ ード 刷 USBダイ(刷 プリン	ノクト ヨビ 枚敬制限 ファ ト ビ オ Max. 送	クス ファクス スキャ クラウド 夏信 ン 接続	カウンターリセット 合計
	一般モード 🔽 🗌	V V 10		0
	1 ブラザー太郎 🛛 🔽 🔽			0
	2 ユーザー1 🛛 🔍 🗸	V V 100		0
	3 ユーザー2 🚥 🗸 🗸	V 50		0
	4 ユーザー3 🔍 🗸 🗸	V V 25		0

セキュリティ機能ロック2.0を使用しているユーザーの印刷ログ例

Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages 1, Print(Network), 連絡表.doc, ブラザー太郎, 20xx/05/01, 13:21:32, 52 2, Copy, -, -, 20xx/05/01, 15:50:14, 10 3, Fax, -, -, 20xx/05/01, 16:35:22, 3 4, Print(Secure), 極秘文書 01.doc, ユーザー1, 20xx/05/01, 17:58:40, 12 5, Print(USB), 報告書 02.xls, ユーザー2, 20xx/05/02, 09:30:29, 4 6, USB Direct, -, -, 20xx/05/02, 10:26:10, 1
スキャン to FTPを設定する

スキャン to FTPは、スキャンした原稿をインターネットやローカルエリアネットワークに設置された FTP サーバー上に直接保存する機能です。

詳しくは、 🔊 ユーザーズガイド パソコン活用編「FTP/ネットワークファイルの保存先を登録する」を参照してください。



本製品のウェブページから [スキャン] タブを選択し、[FTP/ネットワークファイル スキャン] をクリックする

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

スキャン to FTP 設定に使用するためのプロファイル名(1 ~ 10)のいずれかにチェックを 入れ、[OK] をクリックする

FTP サーバーのオリジナルファイル名としてすでにある7つのファイル名に加えて、[オリジナルファイル名登録] で作成した2つのファイル名を保存できます。(15文字以内で入力できます。)

MFC-XXXX	ログアウト 🋃	brother
基本設定 アドレス ファクス	ビー 印刷 スキャン 管理者設定 ネットワーク	ジ ブラザー ンリューションセンター
スキャン to USB	FTP /ネットワークファイル スキャン	
スキャノ to Eメール ▶ FTP/ネットワークファイル スキャン		
FTP/ネットワークファイル スキャンプ	プロファイル 1 💿 FTP 🔘)ネットワーク
ロファイル	プロファイル 2 💿 FTP 🔘)ネットワーク
	プロファイル 3 💿 FTP 🔘) ネットワーク
	プロファイル 4 💿 FTP 🔘) ネットワーク
	プロファイル 5 💿 FTP 🔘) ネットワーク
	プロファイル6 OFTP @) ネットワーク
	プロファイル7 OFTP @	D ネットワーク
	ブロファイル 8 O FTP @	D ネットワーク
	プロファイル9 OFTP @) ネットワーク
	プロファイル 10 O FTP @) ネットワーク
	オリジナルファイル名登録 1 BRN001BA96E9404 2 Mitsumori 3 Report 4 Cyumon-syo 5 Kelyaku-syo 6 Derpyo 7 Jucyu-syo 8 7 Jucyu-syo	史用されていないことを確認してください。 はノード名が使用されます。
		++>\tsh

[スキャン] タブから [FTP/ネットワークファイル スキャンプロファイル] をクリックする



[プロファイル名]の右に [FTP] と表示されている [プロファイル名] を選択してください。



- ●ほとんどの場合、パッシブモードとポート番号の設定の必要はありませんが、FTP サーバーの設定をご 確認ください。
- ●スキャン to FTP は、ウェブブラウザー設定を使って FTP サーバーのプロファイルを設定したときに使用 することができます。

スキャン to ネットワークファイルを設定する

スキャンした原稿をインターネットやローカルエリアネットワークに設置された CIFS サーバー上に直接保存する機能です。 (CIFS プロトコルの詳しい情報は、⇒ユーザーズガイド ネットワーク知識編を参照してください。) CIFS プロトコルを利用 するには、[ネットワーク] タブの [プロトコル] 画面で、[CIFS] にチェックを入れてください。 詳しくは、⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 [FTP/ネットワークファイルの保存先を登録する] を参照してください。

||個-四||-

●スキャン to ネットワークファイルは、KerberosおよびNTLMv2認証をサポートしています。

●Kerberos および NTLMv2 認証においては、SNTP プロトコル(ネットワークタイムサーバー)、または時計設定とタイムゾーンを正しく設定しなければなりません。詳しくは、⇒65ページを参照してください。



本製品のウェブページから [スキャン] タブを選択し、[FTP/ ネットワークファイル スキャン] をクリックする

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。



スキャン to ネットワークファイル設定に使用するプロファイル名(1 ~ 10)のいずれかに チェックを入れ、[OK] をクリックする

スキャン to ネットワークのオリジナルファイル名としてすでにある 7 つのファイル名に加えて、[オリジナルファ イル名登録]で作成した 2 つのファイル名を保存できます。(15 文字以内で入力できます。)

		brother
基本設定 アドレス ファクス コt	- 印刷 スキャン 管理者設定 ネットワーク	J ブラザー ソリューションセンター
スキャン to USB スキャン to Eメール	FTP /ネットワークファイル スキャン	
・FTP/ネットワークファイル スキャンプ	プロファイル 1 ● FTP	○ ネットワーク
ロファイル	プロファイル 2 ● FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 3 ● FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 4 💿 FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 5 💿 FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 6 O FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 7 O FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 8 O FTP	◎ ネットワーク
	プロファイル 9 O FTP	● ネットワーク
	ブロファイル 10 O FTP	◎ ネットワーク
	オリジナルファイル名登録 1 BRN001BA96E9404 2 Mitsumori 3 Report 4 Cyumon-syo 5 Kelyaku-syo 6 Dengyo 7 Jucvu-syo 8 9 9 1000 7 イル石を用いまで見た。 8 1000 8 1000 8 1000 8 1000 9 1000 7 イル石を用いまで見た。 7 イル石を用いまでは、それらが現い 剤除された場合、スキャンプロファイルのファイルを	生使用されていないことを確認してください。 3にはノード名が使用されます。 キャンセル 「CK」



[スキャン] タブから [FTP/ ネットワークファイル スキャンプロファイル] をクリックする



スキャン to ネットワークは、ウェブブラウザー設定を使ってネットワークサーバーのプロファイルを設定 したときに使用することができます。

LDAPサーバーを設定する

ウェブブラウザー設定を使用して、LDAPサーバーの設定、変更をすることができます。

MFC-8520DNをお使いの場合は、ファームウェア(本体ソフトウェア)をダウンロードし、更新してください。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択し、[ネットワーク] - [プロトコル] をクリックする

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。



[LDAP] のチェックボックスにチェックを入れ、[OK] をクリックする

本製品の再起動を促す画面が表示された場合は、[Yes] をクリックしてください。再起動後、設定が変更されます。 再度[プロトコル] 画面を表示してください。

MFC-XXXX	ログアウト 🄁		brother
基本設定 アドレス ファクス	コピー 印刷 スキャン 管理者設定 ネットワ	7-2	プラザー ソリューションセンター
	▶ネットワーク 有翁	* 無線 セキュリティ	
ネットワークの 状態 インターフェース	プロトコル		0
→プロトコル エラー通道 メンテナンス通道 サービス	 ♥ Web Based Management (W Server) ♥ Teinet ♥ SNMP ♥ リモートセットアップ ♥ LPD (PC-FAX送信) 	feb 詳細設定 詳細設定	<u>HTTPサーバー設定</u>
	 ☑ Rawボート ☑ IPP ☑ AirPrint ☑ Web Services ☑ Google クラウド ブリント □ ブロキシ 	詳細設定 詳細設定 詳細設定 詳細設定	HTTPサーバー設定 HTTPサーバー設定 HTTPサーバー設定
	✓ ネットワークスキャン✓ PC-FAX受信		
	♥ POP3/SMTP ♥ FTP ♥ TFTP ♥ CIES	詳細設定	
	V LDAP V mDNS V LLMNR	詳細設定 詳細設定	
	♥ SNTP	詳細設定	++>t2/ OK

||御-日||-

Windows[®]LDAPサーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせいただき、LDAPセキュリティオプションを確認してください。



[LDAP] の [詳細設定] をクリックする



● 画面右上のヘルプ 🕜 をクリックすると設定項目の詳細が表示されます。

インターネットファクスを設定する

ウェブブラウザー設定を使用して、インターネットファクスの設定、変更をすることができます。 必要に応じて以下の設定、変更をしてください。

- サーバー設定
- インターネットファクス送信設定
- インターネットファクス受信設定
- ・リレー配信機能の設定

MFC-8520DNをお使いの場合は、ファームウェア(本体ソフトウェア)をダウンロードし、更新してください。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/

サーバー設定



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択し、[ネットワーク] - [プロトコル] をクリックする

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力てログインしてください。



[POP3/SMTP] のチェックボックスに チェックを入れ、[OK] をクリックする コンピューターの再起動を促す画面が表示されま すので [No] をクリックしてください。[プロトコ ル] 画面に戻ります。





[POP3/SMTP] の [詳細設定] をクリックする

4



① 送信メールサーバー (SMTP)

ネットワーク上の SMTP メールサーバー(送信用サーバー)の IP アドレス、またはサーバー名を指定します。 インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 (例:smtp.xyz.com、または 192.168.001.098)

② SMTP ポート

SMTP メールサーバー(送信用サーバー)のポートを指定します。 メールサーバー管理者、またはお使いのインターネットサービスプロバイダーから変更の指示があったときな どに必要に応じて設定してください。

- ③ 送信メールサーバー(SMTP)認証方式
 ユーザー認証を必要とするセキュリティの高い SMTP サーバーを経由して E メールを送信するには、SMTP 認証の設定が必要です。
 初期値は[認証なし]に設定されています。
- ④ プリンターのEメールアドレス
 本製品のEメールアドレスを入力します。

⑤ 受信メールサーバー (POP3)

ネットワーク上の POP3 メールサーバー(受信用サーバー)の IP アドレス、またはサーバー名を指定します。 インターネットファクス機能を使用する上で正しく入力されている必要があります。 (例:pop.xyz.com、または 192.168.001.099)

⑥ POP3 ポート

POP3 メールサーバー(受信用サーバー)のポートを指定します。

⑦ アカウント名 (ユーザー名)

POP3 メールサーバー(受信用サーバー)にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要になります。ここでは、アクセス用アカウント名(ユーザー名)の設定をします。

⑧パスワード

POP3 メールサーバー(受信用サーバー)にアクセスするためには、アクセス用アカウントとパスワードが必要になります。ここでは、アクセス用アカウントと対になるパスワードの設定をします。

④ APOP を使用

アカウントやパスワードのセキュリティを保つために、APOP(Authenticated Post Office Protocol)を有効 にできます。

||御-日||

- ●ウェブブラウザー設定で SMTP ポート番号も変更できます。これは、ご使用の ISP(インターネットサー ビスプロバイダー)が「Outbound Port 25 Blocking(OP25B)」サービスを実施している場合に便利です。 SMTPポート番号をISPがSMTPサーバーで使用している特有の番号(例:ポート587)に変更すること で、SMTPサーバー経由でEメールを送信できるようになります。
- ●SMTPサーバー認証を有効にする場合は、[送信メールサーバー(SMTP)認証方式]の[SMTP-AUTH] を選択する必要があります。
- ●「POP before SMTP」と「SMTP-AUTH」の両方を使える場合は、〔送信メールサーバー(SMTP)認 証方式〕の〔SMTP-AUTH〕を選択することをおすすめします。
- ●[送信メールサーバー(SMTP)認証方式]を[POP before SMTP]に設定すると、[受信メールサー バー(POP3)]の設定が必要となります。また、[APOPを使用]をチェックして、APOP方式を使用す ることもできます。
- ●詳細については、ウェブブラウザー設定のPOP3/SMTP設定のヘルプ 🕜 を参照してください。



設定を変更した場合は、[OK] をクリックする

[Eメール送信/受信設定のテスト] 画面が表示されます。



Copyright(C) 2000-2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved

インターネットファクス送信設定

本製品のウェブページから[ファクス]タブを選択し、[I-Fax] - [インターネットファクス送信設定]をクリックすると 以下の画面が表示されます。インターネットファクス機能を利用する、または本製品でメールを送信するには、以下の項目 を設定する必要があります。

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

MFC-XXXX	ログアウト 🔁	brother
基本設定 アドレス ファクス コピ	ビー 印刷 スキャン 管理者設定 ネットワーク	2 プララザー シリューションセンター
 ファクス 受信設定 送信設定 レポート	インターネットファクス送信語 メールタイトル スキャン to Eメール 文書 サイズ朝限 受信確認要求を行う <u>POP3:SMTP</u>	支定 [Internet Fax Job イメージデータが添付されています。 ③ オフ ○ オン ④ オフ ○ オン



以下の設定をする

① メールタイトル

コンピューターなどへの送信時に、件名として表示されるテキストです。お買い上げ時の設定では [Internet Fax Job] になっています。

② スキャン to E メール 文書

コンピューターなどへの送信時に、メール本文として表示されるテキストです。お買い上げ時の設定では[イ メージデータが添付されています。]になっています。

③ サイズ制限

サイズ制限を[オン]にすると、1MBを超えるサイズのメールを送信したときに[メモリがいっぱいです]と 表示され、メールは送信されず、エラーレポートが出力されます。お買い上げ時の設定では[オフ]になって います。サイズ制限を[オン]にした場合は、ページを分割して送るなどして、1 通のメールを 1MB 以下に抑 える必要があります。

④ 受信確認要求を行う

この機能により、相手側が受信したことを確認することができます。 この機能を [オン] にすることで、インターネットファクス送信時に受信確認要求の情報をあわせて送信しま す。受信側の機器では MDN (受信確認機能)の設定が有効になっている必要があります。詳しくは、⇒97 ペー ジ 「確認メールについて」を参照してください。お買い上げ時の設定では [オフ] になっています。



[OK] をクリックする

インターネットファクス受信設定

本製品のウェブページから[ファクス]タブを選択し、[I-Fax] - [インターネットファクス受信設定]をクリックすると 以下の画面が表示されます。インターネットファクス機能を利用する、または本製品でメールを受信するには、以下の項目 を設定する必要があります。

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

MFC-XXXX	ログアウト 🌗	brother	
基本設定 アドレス ファクス :	コピー 印刷 スキャン 管理者設定 ネットワ	-7 -7	
ファクス 受信設定 送信設定	インターネットファクス受信	設定	
レポート 応用機能 ダイヤル入力制限 マープ	自動受信 ボーリング間隔 ヘッダー印刷	 ○ オフ ◎ オン) 10 分 ばなし 	-1 -2 -3
その他 データコネクト設定 トFax 	(エラーメール剤除 受信確認通知を行う	0 オフ © オン)	_4 _5
・インターネットファクス受信設定 リレー配信標能	POP3/SMTP	(キャンセル) (OK)	
	Copyrigi	ht(C) 2000-2012 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. Top ▲	



以下の設定をする

① 自動受信

自動受信を [オン] に設定すると、本製品は② [ポーリング間隔] で設定した時間ごとに POP3 サーバーへメールチェックします。もしメールがなければ [受信中] と表示後、待機状態に戻ります。

② ポーリング間隔

POP3 サーバーに対し、何分ごとにメールチェックするかを指定します。お買い上げ時の設定は 10 分です。

③ ヘッダー印刷

メール内容のうち、ヘッダー部分を印刷させるかどうかを指定します。お買い上げ時の設定では [なし] になっています。

- [全て]:ヘッダーすべてを印刷
- •[ヘッダーのみ]:タイトル、宛先、差出人を印刷
- [なし]:なし
- ④ エラーメール削除

エラーメール削除を [オン] に設定することで、本製品がメールチェック時に、POP3 サーバーから取得できなかったメールを削除することができます。

⑤受信確認通知を行う

この機能により、インターネットファクス機能による受信を送信者(相手側)に通知することができます。

- [オン]:すべてのメッセージに対して送信元に受信確認を送付します。
- [MDN]: MDN(受信確認リクエスト)機能を使用して送られてきたメッセージの送信元に対してのみ受信確認を 送付します。
- ・[オフ]:受信確認の送付を一切行いません。



[OK] をクリックする

リレー配信機能の設定

本製品のウェブページから[ファクス]タブを選択し、[I-Fax] - [リレー配信機能]をクリックすると以下の画面が表示 されます。インターネットファクスでリレー配信するには、以下の項目を設定する必要があります。 リレー配信機能の使い方については、⇒91ページ「リレー配信する」を参照してください。 パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

MFC-XXXX	ログアウト 🄁	brother
参本設定 アドレス ファクス =		ジ ブラザー ソリューションセンター
ファクス	山山一配信琳部	
受信設定		
)达信 設定 しおート	リレー許可	
応用機能	許可にメイン	
ダイヤル入力制限		
その他		
データコネクト設定		
FFax		
インターネットファクス受信設定		
▶リレー配信機能	1	
	1 1	
	リレー配信レポート	 のオフ 〇オン
		キャンセル OK
	Convictiv	2000-2012 Brother Industrian Ltd. All Bickto Recorded Top A



以下の設定をする

リレー許可

リレー許可を [オン] に設定すると、インターネット経由で受け取ったファクスメッセージを通常の電話回線 を使用して他のファクス機器に転送することができます。

② 許可ドメイン

本製品を経由して転送を許可する信頼できるドメイン名を最大10件まで登録しておくことができます。ここに 登録されていないドメインからのインターネットファクスは転送できません。登録されているドメインからの インターネットファクスのみ指定したファクス機器に転送することができます。

③ リレー配信レポート

リレー配信転送レポートは、本製品を経由して転送が行われたときに出力されます。

ドメイン名とは

一般的に、例えばtaro@brother.co.jpというメールアドレスの場合、@より後ろのbrother.co.jpがドメイン名になります。



[OK] をクリックする

IPファクスを設定する

次世代ネットワーク(NGN)でIPファクスを使用する場合、データコネクトの設定を変更する必要があります。標準のウェ ブブラウザーでHTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)またはHTTPS(SSLによるデータ暗号化機能が付加されたHTTP) を使用してデータコネクトの設定を変更することができます。

||御-日||-

- ●TCP/IP設定のIP取得方法を「Auto」または「DHCP」に設定してください。
- ●データコネクト設定は、操作パネルを使用しても変更することができます。
- ●IPファクスは、NTTのフレッツ光ネクストに契約している場合のみ利用できます。
- ●「データコネクト」「フレッツ 光ネクスト」は、NTT東日本/NTT西日本のサービスです。

本製品のウェブページから [ファクス] タブを選択し、[データコネクト設定] をクリックする パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。



春本設定 アドレス ファウス コピー ファウス 受信設定	6時 24+2 〒9日4日2 〒2002-24-2002-24-2002-24-2002-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24
ファウス 受信設定	データコネクト設定
 三信装定 レポート の用金金 ジイヤル入力制限 モの色 ジーションクト設定 Fax インターネットファクス支信装定 インターネットファクス支信装定 リレーと任何地 	
	レポート 応用数 タイヤルスカ制限 その当 ・アーラコネクト設立 Hax インターネットファクス支付設定 インターネットファクス支付設定 リレー記代概念

- ●[IPファクス]を[優先]に設定すると、相手先が IP ファクスに対応しているかを自動的に確認し、対応していない場合には通常のファクス送信を行います。
 - ●[IPファクス]を[専用]に設定すると、ファクス送信が IP ファクスのみとなります。ただし、手動送信 およびポーリング送信の場合は、通常のファクス送信になります。
 - ●本製品の通信速度は標準:64kbps、高速:512kbps、最高速:1000kbpsに対応しています。各利用 料金については、NTTのホームページでご確認ください。



5 LDAPサーバーを使用する

LDAPサーバーを使用する

概要

本製品は、LDAPプロトコルによりサーバーからファクス番号やEメールアドレスなどの情報を検索することができます。 ファクス、インターネットファクス、スキャン to Eメールなどの機能を使用するときに、LDAPの検索機能を使用すると便 利です。

MFC-8520DNをお使いの場合は、ファームウェア(本体ソフトウェア)をダウンロードし、更新してください。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/

ウェブブラウザー設定でLDAPサーバーの設定をします。

ウェブブラウザー設定を使用してLDAPサーバーの設定を変更する

本製品は、ウェブブラウザー設定を使用することでLDAPサーバー設定を変更することができます。 詳しくは、⇒76ページ「LDAPサーバーを設定する」を参照してください。

操作パネルからLDAPを使用する

LDAPの設定を行うと、下記の機能でファクス番号やEメールアドレスを検索できます。

- ファクス送信(詳しくは、 💎 ユーザーズガイド 基本編を参照してください。)
- インターネットファクス(詳しくは、⇒87ページ「インターネットファクスを使用する」を参照してください。)
- スキャン to Eメール(詳しくは、 🥭 ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。)

ファクス番号やEメールアドレスを入力する準備ができたら、次の手順に従って操作してください。

● MFC-8520DN の場合



ダイヤルボタンで探したい名前の頭文字を入力する

||(御-足)||-

<▲>を押す

- ●検索する文字は最大15文字まで入力できます。
- ●文字の入力方法については、 / → ユーザーズガイド応用編「文字を入力する」を参照してください。



<OK> を押す

- •検索の結果が液晶ディスプレイに表示されます。
- 検索できなかった場合は、【データが見つかりません】と表示されます。



< ▲ > または < ▼ > を押して送信先の名前を選択する 詳細な情報を表示させたい場合は、名前を選択した後に < ▶ > を押してください。



<OK> を押す

送信先のファクス番号と E メールアドレスの両方が表示された場合は、どちらかを選択して <OK> を押してください。



6 インターネットファクスを使用する

インターネットファクス機能とは

インターネットファクスは、インターネットを使ってファクスメッセージを送受信する機能です。本製品からインターネットファクスでメッセージを送信するときは、TIFF-F形式の添付ファイルとしてEメール(MIME形式)で送信されます。 コンピューター を使って受信する場合、TIFF-F形式が閲覧可能なビューワーを使用してください。

MFC-8520DNをお使いの場合は、ファームウェア(本体ソフトウェア)をダウンロードし、更新してください。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/



||御-曰||・

●Windows[®] XP/Windows Vista[®]/Windows[®] 7 で「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしていて、イン ターネットファクスが使用できないときは、ポート54926と137を開けて通信可能にする必要があります。

●TIFF-F形式について

ファクス間でやり取りされる標準的な画像形式(TIFF)です。画像処理ソフトなどで使用されているTIFFファイルと比較すると、圧縮形式やページ情報を持っている(複数の画像が1つのファイルになっている)などの点で異なっています。したがって、複数枚のファクスを受信しても1個のファイルに変換できます。

●インターネットファクス機能で送受信できるものはモノクロ、TIFF-F形式のファイルのみです。

受信したEメールやファクスを転送する

受信したEメール、またはファクスを他のEメールアドレス、またはファクス機器に転送することができます。 詳しくは、⇒91ページ「受信したインターネットファクスを転送する」を参照してください。

リレー配信する

インターネットファクスで受信したファクスメッセージを、通常の電話回線を使用して他のファクス機器へ転送(再送信) することができます。長距離間の通信をインターネット回線で行い、近距離間の通信を電話回線で行うことにより、通信費 を節約することができます。

詳しくは、⇒91ページ「リレー配信する」を参照してください。





- ■インターネットファクス送受信は、一般的な電話を使用したファクス通信と下記の点が異なります。
 - ・受信者の場所、LANの構造やネットワークの混み具合によりエラーメールが返されるときに、通常より時間がかかることがあります(通常は20~30秒)。
 - 重要機密などの情報の送信については、インターネットを通じたファクスメッセージのやり取りよりも一般電話回線 を使用したファクス通信をおすすめします。
 - 受信側のメールシステムがMIME形式に対応していない場合は、インターネットファクスメッセージを受信できません。
 その場合、サーバーメッセージの返信もないことがあります。
 - 送信原稿のサイズが大きすぎる場合は、通信が正常に終了しないことがあります。
 - 受信したメールのフォントやフォントサイズを変更することはできません。

インターネットファクスを使うには

インターネットファクスをご使用いただく前に、本製品のネットワークおよびメールサーバーの設定をしておく必要があり ます。

- IP アドレスを設定します。(ネットワークプリンターとして使用されていれば、設定済みです。)
- Eメールアドレスを設定します。
- SMTP、POP3サーバーアドレス、ポート番号、認証方法、暗号化方式、サーバー証明書の検証を設定します。
- アカウント名およびパスワードを設定します。

これらの設定は、ウェブブラウザー設定(⇒78ページ「インターネットファクスを設定する」参照)、操作パネル(⇒41ペー ジ「Eメール/インターネットファクスの設定」参照)、リモートセットアップ、またはBRAdmin Professionalから設定す ることができます。

設定がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

インターネットファクスを送信する

インターネットファクスを送信する前に

インターネットファクスを送信する前に、必要に応じて下記の項目を設定します。

- タイトル
- サイズ制限
- ・受信確認要求(詳しくは、⇒97ページ「メール送信設定」を参照してください。)

インターネットファクスを送信する

インターネットファクスの送信方法は、通常のファクス送信の操作と同様です。(ファクス送信については、 🏈 ユーザーズ ガイド 基本編を参照してください。)

本製品からEメールアドレスを手動で入力する、または本製品の電話帳(ワンタッチ/短縮/グループダイヤル)に送信先のE メールアドレスを登録してある場合は、コンピューターを使わず本製品で原稿を読み取って直接送信することができます。 電話帳の作成については、 2 ユーザーズガイド 応用編「電話帳の登録と編集」を参照してください。解像度を変更したい 場合は、【ファクス画質】で設定を変更してから、電話帳で送信先を選択し、<スタート>を押します。

||御-旦||

- ●送信先のEメールアドレスを手動で入力する場合
 - MFC-8520DNの場合は<シフト>と<1>を、MFC-8950DWの場合は【ファクス】→ しス入力画面に切り替わります。
 - ② Eメールアドレスを入力し、<OK>または【OK】を押します。
 - ③ <スタート>を押します。

(文字の入力方法については、⇒ 🕢 ユーザーズガイド 応用編「文字を入力する」を参照してください。)

●本製品の電話帳は、ウェブブラウザー設定、またはリモートセットアップからでも登録することができます。

原稿を読み取ると、本製品は自動的にSMTPサーバーへ接続して指定された送信先に送信します。送信をキャンセルしたい場合は、<停止/終了>を押してください。

||御-旦||-

Eメールサーバーによっては送受信できるEメールのサイズに制限があり、送信するEメール(原稿)のサイズが大きすぎる場合、通信が正常に終了しないことがあります。本製品の【サイズ制限】を【オン】に設定しておくと、1MBを超えるサイズのEメールを送信したときに【メモリがいっぱいです】と表示され、Eメールの送信が中止され、エラーレポートが出力されます。この場合、ページを分割して送信するなど、1通のEメールを1MB以下にする必要があります。

Eメール/インターネットファクスを受信する

インターネットファクスを受信する前に

インターネットファクスを受信する前に、必要に応じて下記の項目を設定します。

- 自動受信
- ポーリング間隔
- ヘッダー印刷
- エラーメール削除
- ・受信確認(詳しくは、⇒97ページ「メール受信設定」を参照してください。)

インターネットファクスを受信する

インターネットファクスを受信する方法は2通りの方法があります。

- 自動で定期的に受信する
- 手動で確認する

本製品は定期的にPOP3サーバーにアクセスし、自動的にメールチェックを行います。(ポーリング設定を行った場合、その 間隔でメールの確認を行います。)

また、手動でメールチェックを行うこともできます。その場合は、操作パネルで<1>+<スタート>(MFC-8950DWの場合)または<シフト>+<スタート>(MFC-8520DNの場合)を押します。

インターネットファクスを受信した場合は、液晶ディスプレイに【受信中】と表示され、受信が完了すると受信したメール の数が表示されます。

メール確認の結果、POP3サーバーにメールが存在しない場合や、印刷待ちの受信されたデータがない場合は、【メールはありませんでした】と2秒間表示されます。

||御-旦||-

●インターネットファクスを受信したときに記録紙トレイに記録紙がセットされていない場合は、受信されたデータは本製品内のメモリに保存されます。記録紙トレイに記録紙を補充することで、保存されたデータが自動的に印刷されます。

- ●インターネットファクスが正常に受信できなかった場合は、下記のようなエラーレポートが印刷されます。
 - ・受信されたメールがテキスト形式でない、添付ファイルがTIFF-F形式でない場合: 「添付ファイルのフォーマットは使用できません。 ファイル名:XXXX」
 ・受信されたメールのファイルサイズが大きすぎる場合: 「ファイルサイズが大きすぎます」

●エラーメール削除機能を【オン】に設定している場合は、これらのメールはサーバーから削除されます。

コンピューターでインターネットファクスを受信する

コンピューターでインターネットファクスを受信した場合、受信されたデータは、インターネットファクスで受信したこと を示すタイトル表示のメールに添付されます。

||御-日||-

インターネットファクスの送信先コンピューターがWindows[®] XP、Windows Server[®] 2003/2008、Windows Vista[®]、 Windows[®] 7以外のOSをお使いの場合は、TIFF-F形式が閲覧可能なソフトウェアをインストールする必要があります。

インターネットファクスのその他の機能

受信したインターネットファクスを転送する

受信したEメールやファクスを他のEメールアドレスやファクス機器へ転送することができます。 受信したメッセージをコンピューターやインターネットファクスへEメールとして転送することができます。また、通常の 電話回線を通じて転送することもできます。

本製品のウェブブラウザー設定、または操作パネルを使用して転送の設定ができます。

ファクス転送の詳細については、 🕢 ユーザーズガイド 応用編を参照してください。

リレー配信する

インターネットファクス(インターネット回線)で受信したファクスメッセージを、通常の電話回線を使用して他のファクス機器に再送信することができます。これをリレー配信機能と呼びます。

リレー配信する前に

リレー配信をする前に、下記の項目をウェブブラウザー設定、操作パネル、またはリモートセットアップから設定してください。

● リレー許可

【リレー許可】を【オン】にしてください。

● 許可ドメイン

本製品を経由して転送が可能なドメイン名を登録します。登録されていないドメイン名からのインターネットファクスは転送 できません。

||御-日||-

- ●ドメイン名は信頼できるものを登録してください。
- ●ドメイン名は10件まで登録できます。
- ●ドメイン名とは、Eメールアドレスの"@"より後ろの部分です。Eメールアドレスが"TOKYOFAX@brother.co.jp"の場合、ドメイン名は"brother.co.jp"となります。

● リレー配信レポート

リレー配信の方法

本製品のリレー配信の方法には下記の2種類の方法があります。

●本製品からファクスメッセージをインターネットファクス(インターネット回線)で他の機器 に送り、そこから通常の電話回線で他のファクス機器に送信させる場合

⇒92ページ「本製品から送り、他の製品に中継させる場合」

●本製品がインターネットファクス(インターネット回線)で受信したファクスメッセージを他のファクス機器に通常の電話回線で送信する場合

⇒95ページ「インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送信する場合」

本製品から送り、他の製品に中継させる場合

例えば出張先のアメリカの本製品(アドレスは FAX@brother.com)から、東京支社にあるインターネットファクス機能を 持つ他の製品(アドレスは TOKYOFAX@brother.co.jp)を経由して、東京の取引先の通常のファクス機にファクス送信す る場合のリレー配信方法を説明します。

その際、東京支社の他の製品には、あらかじめリレー配信データの発信元として、アメリカの本製品のドメイン名"brother.com" を、許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。



||御-日||

複数の送信先にファクス送信させることもできます。その場合は、東京支社の他の製品が、アメリカの本製品から発信した指示に従い複数の送信先に送信できる機能を持っていることが必要です。最大複数送信数は、 🥟 ユーザーズガイド 応 用編「同じ原稿を数ヵ所に送信する〔同報送信〕」をご確認ください。



経由する東京支社の他の製品がインターネットファクス機能を持っている必要があります。

送信先(宛先)入力の形式を確認する

あらかじめ、経由する東京支社の他製品がどのような使用環境にあるのかを確認してください。POP受信サーバーが構築されている場合と構築されていない場合では、本製品の送信宛先入力の形式が異なります。

● POP 受信サーバーが構築されているとき

比較的、大規模なオフィスなどで、POP受信サーバーが構築されている環境の他製品に中継させる場合は、本製品のEメールアドレス入力画面で下記のように入力し、送信します。

TOKYOFAX@brother.co.jp(fax#03XXXXXXX)

経由する他の製品の	最終送信先の
Eメールアドレス	ファクス番号
(東京支社)	(東京の取引先)

()内に中継指示を示す"fax#"を必ず入れる

● POP 受信サーバーが構築されていないとき

比較的、小規模なオフィスなどで、POP受信サーバーが構築されていない環境の他の製品に中継させる場合は、本製品のEメールアドレス入力画面で下記のように入力し、送信します。



本製品から送信する

複数のリレー配信先がある場合も、下記の手順に従ってください。

● MFC-8520DN の場合





●入力するEメールアドレスの形式は、東京支社の他の製品が使用されている環境により異なります。 詳しくは、⇒92ページ「送信先(宛先)入力の形式を確認する」を参照してください。

●頻繁にリレー配信機能を使用する場合は、決まった E メールアドレスの形式で電話帳に登録しておくこともできます。登録してある場合は、手順3で【電話帳】を押し、電話帳から送信先を選択して【OK】を押してください。

インターネットファクスで受信した文書を本製品から他のファクス機器に送 信する場合

例えば、アメリカの発信元(アドレスはFAX@brother.com)からインターネットファクス文書を東京本社にある本製品(ア ドレスはTOKYOFAX@brother.co.jp)で受信し、東京の取引先の通常のファクス機にファクス送信する場合のリレー配信 方法を説明します。

その際、東京本社の本製品には、あらかじめリレー配信データの発信元としてアメリカの発信元のドメイン名 "brother.com" を、許可ドメインとして登録しておく必要があります。登録がない場合はリレー配信できません。

また、【リレー 許可】を【オン】にしてください。設定が【オフ】になっていると、本製品はリレー配信を行いません。



||御-日||・

本製品から最大48台の送信先にファクス送信させることができます。その場合は、アメリカの発信元の製品に複数の送信 先を指定して送信できる機能(同報送信機能)がある必要があります。 複数送信先入力については、各ファクス機器の取扱説明書でご確認ください。

送信先(宛先)入力の形式を確認する

本製品を中継点としてリレー配信を行う場合は、あらかじめ、本製品の使用環境をアメリカの発信元に知らせておく必要があります。本製品の使用環境でPOP受信サーバーが構築されている場合と構築されていない場合では、送信宛先入力の形式が異なります。

● POP 受信サーバーが構築されているとき

アメリカの発信元は、本製品に対して下記のようなEメールアドレス形式で送信します。

TOKYOFAX@brother.co.jp(fax#03XXXXXXXX)

 経由する本製品の Eメールアドレス (東京本社)	最終送信先の ファクス番号 (東京の取引先)

()内に中継指示を示す"fax#"を必ず入れる

● POP 受信サーバーが構築されていないとき

アメリカの発信元は、本製品に対して下記のようなEメールアドレス形式で送信します。



コンピューターからリレー配信を行う

お持ちのコンピューターから東京にある本製品にEメールを送信し、リレー配信機能を使用することもできます。リレー配 信先のファクス番号を入力する方法は、お使いのメールソフトにより異なります。



また、ソフトウェアやそのバージョンによっては、配信先のファクス番号を含んだEメールアドレスの送信/同報に対応していない場合があります。

- Outlook Express
- Netscape Communicator 4.x 以降
- Eudora Ver 4.x 以降
- Outlook 97 以降

上記のメールソフトについては、送信先アドレスの欄やアドレス帳のメンバー作成時のアドレス欄に下記のように入力して ください。

 例) POP受信サーバーが構築されているとき TOKYOFAX@brother.co.jp (fax#03XXXXXXX) (メールソフトによっては上記の通りに入力してEnterキーを押すと "<u>fax#03XXXXXXXXX</u>" と表示されることがあり ますが、正しく送信できます。)

リレー配信機能はネットワークPCファクス からも使用できます。(Windows®のみ)

||御-曰||-

●メールソフトに入力するEメールアドレスの形式は、東京にある本製品の使用環境により異なります。 詳しくは、⇒92ページ「送信先(宛先)入力の形式を確認する」を参照してください。

●「T.37」 規格でサポートしているイメージフォーマットは、RFC-2301 記載のモノクロTIFF-F Profile Sのみです。

確認メールについて

インターネットファクス、またはEメールを送信したとき、受信した相手機から受信確認メッセージを受け取ったり、本製品がインターネットファクス、またはEメールを受信したことを送信者に通知するように設定することができます。 これらの設定は、【メール 送信設定】と【メール 受信設定】で行います。

メール送信設定

【メール 送信設定】の【受信確認要求】を【オン】、または【オフ】にします。【オン】に設定した場合、送信する文書に情報を追加して送信します。その情報をMDN(受信確認リクエスト)と呼び、受信した相手機から受信確認メッセージを受け取ることができます。受信側の機器がMDNに対応しており、その設定が有効になっている必要があります。

||御-曰||-

MDN(受信確認通知)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 送信機能を使用してインターネットファクス、またはEメールメッセージが相 手機に受信されると、MDNは相手機に対して受信確認を要求します。

相手機のユーザーは、受信したEメールメッセージのデータを使用して、インターネットファクス、またはEメールの内容 を読んだり、出力したりすることができます。

相手機のユーザーが、受信したインターネットファクス、またはEメールの内容を読んだり、出力したりするためにEメールメッセージを開くと、相手機は送信元に受信確認を送付します。

メール受信設定

本製品がインターネットファクス、またはEメールを受信したことを送信者に通知するように設定することができます。【メール受信設定】の【受信確認】を設定します。この設定には下記の3通りがあります。

- ・【オン】: 受信したすべてのインターネットファクス、またはEメールに対して送信元に受信確認を送付します。 送信元が受信確認を受け取ると、下記のメッセージが出力されます。 「成功:(PCのメールアドレス)から受信しました。<XXXX>」 (「XXXX」は送信元のメールアドレスです)
- •【MDN】: MDN(受信確認リクエスト)機能を使用して送付されてきたインターネットファクスの送信元に対してのみ受信確認を送付します。
- ・【オフ】: 受信確認の送付を行いません。

||御-旦||-

確認メールを確実に機能させるために、下記の設定を必ず行ってください。

送信の場合

- 【メール 送信設定】の【受信確認要求】を【オン】に設定する
- 【メール 受信設定】の【ヘッダー印刷】を【全て】、または【ヘッダーのみ】に設定する
- 受信の場合
 - 【メール 受信設定】の【受信確認】を【オン】に設定する

エラーメールについて

インターネットファクス送信時にエラーが発生した場合、メールサーバーからエラーメッセージが送信され、本製品でエラー メッセージが出力されます。また、インターネットファクス受信時にエラーが発生した場合も、同様に出力されます。 (例:「添付ファイルのフォーマットは使用できません。ファイル名:XXXX」) エラーメールを確実に受け取るためには、必ず【メール 受信設定】の【ヘッダー印刷】を【全て】、または【ヘッダーのみ】 に設定してください。



概要

コンピューターをネットワークに接続していると、悪意のある第三者によって不正にネットワークにアクセスされてデータ や機密情報が読み取られてしまうなどの危険性があります。 本製品は、最新のネットワークセキュリティおよび暗号化プロトコルを使用して、機器への不正アクセスを防止する機能を 搭載しています。

この章では、本製品がサポートしているセキュリティプロトコルやその設定方法について説明します。

以下のセキュリティ管理をすることができます。

- SSL/TLS を使って、本製品のセキュリティを管理する
 詳しくは、⇒100ページ「ウェブブラウザー設定を使って安全に管理する」を参照してください。
- SNMPv3 プロトコルを使って、本製品のセキュリティを管理する 詳しくは、⇒100ページ「ウェブブラウザー設定を使って安全に管理する」、または⇒110ページ「BRAdmin Professionalを 使って安全に管理する(Windows[®]のみ)」を参照してください。
- SSL/TLS (IPPS) を使って、文書を安全に印刷する 詳しくは、⇒102ページ「IPPSを使って文書を安全に印刷する」を参照してください。
- 安全に E メールを送受信する 詳しくは、⇒103ページ「安全なEメールの送受信」を参照してください。
- IEEE 802.1x 認証方式を使う
 詳しくは、⇒107ページ「IEEE 802.1x認証方式を使用する」を参照してください。
- BRAdmin Professional を使って、本製品を安全に管理する
 詳しくは、⇒110ページ「BRAdmin Professionalを使って安全に管理する(Windows[®]のみ)」を参照してください。
- ●本製品を安全に管理するために、証明書を使う 詳しくは、⇒111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。

● 複数の証明書を管理する

詳しくは、⇒123ページ「複数の証明書を管理する」を参照してください。

||(御-旦)||-

- ●Telnet、FTP、TFTP プロトコルを無効にしてください。これらのプロトコルを使って機器にアクセスすることは、セ キュリティ上安全ではありません。プロトコルの設定方法については、⇒99ページ「プロトコルを設定する」を参照し てください。
- ●FTPプロトコルが使用できない場合は、スキャン to FTP機能は使用できません。

プロトコルを設定する

ウェブブラウザー設定を使って、各プロトコルおよびセキュリティ方法を有効、または無効にできます。

- ●Windows[®]の場合はWindows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0またはFirefox 3.6以降、Macintoshの場合はSafari 4.0/ 5.0以降をおすすめします。
- ●どのウェブブラウザーの場合も、JavaScriptおよびCookieを有効にして使用してください。
- ●上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、HTTP1.0とHTTP1.1に互換性があるかを確認してください。
- ●ウェブブラウザー設定を使用するには、本製品のIPアドレスが必要です。





ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する [XXXXX] はご使用になるプリンターの IP アドレスです。

- 例)本製品のIPアドレスが192.168.1.2の場合 ブラウザーに http://192.168.1.2/を入力します。
- ||御-日||-

hostsファイルを編集した場合や、DNS(ドメインネームシステム)を使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているた め、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。 NetBIOS名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 ⇒46ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 お買い上げ時のNetBIOS名は、ノード名(有線LANの場合は"BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxxx")と同じです。 (「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択する パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。





必要に応じてプロトコルの設定を変更する



ネットワークプリンターを安全に管理する

ネットワークプリンターを安全に管理するには、セキュリティプロトコルと合わせて、以下の管理ソフトウェアを使用する 必要があります。

- ウェブブラウザー設定
- BRAdmin Professional ⇒110ページ

ウェブブラウザー設定を使って安全に管理する

ネットワークプリンターを安全に管理するためには、HTTPSとSNMPv3の使用をおすすめします。

||御-日||-

- ●Windows[®]の場合はWindows[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0またはFirefox 3.6以降、Macintoshの場合はSafari 4.0/ 5.0以降をおすすめします。
- ●どのウェブブラウザーの場合も、JavaScriptおよびCookieを有効にして使用してください。
- ●上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、HTTP1.0とHTTP1.1に互換性があるかを確認してください。
- ●ウェブブラウザー設定を使用するには、本製品のIPアドレスが必要です。

ウェブブラウザーを起動する

ウェブブラウザーのアドレス入力欄に https://XXXXX/ を入力する

"http"の後ろに"s"を付け、https://と入力してください。 [XXXXX]は、IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力します。証明書 にコモンネームを割り当てる方法については、⇒111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。

例) https://192.168.1.2/(「XXXXX」が本製品の IP アドレスである場合)

||御-四||-

hostsファイルを編集した場合や、DNS(ドメインネームシステム)を使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているた め、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。 NetBIOS名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、

NetBIOS名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 ⇒46ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。

お買い上げ時のNetBIOS名は、ノード名(有線LANの場合は "BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxxx")と同じです。

(「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)



HTTPS を使って本製品にアクセスする

HTTPS プロトコルを使用するときは、SNMPv3 を合わせて使用することをおすすめします。SNMPv3 を使用する場合は以降の手順に従ってください。

||御-旦||-

SNMP設定はBRAdmin Professionalでも変更できます。



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択する

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。



SNMP動作モードは次の3種類です。

SNMPv3 read-write access

このモードでは、SNMPプロトコルのバージョン3が使用されます。安全に本製品を管理する場合は、このモードを選択してください。

[SNMPv3 read-write access] を使用する場合は、次の点に注意してください。

- プリントサーバーは、BRAdmin Professional、またはウェブブラウザー設定でのみ管理できます。
- SSL通信(HTTPS)の使用をおすすめします。

BRAdmin Professional以外では、SNMPv1/v2cを使用するすべてのアプリケーションが制限されます。
 SNMPv1/v2cで動作するアプリケーションを使用するには、[SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access]、または [SNMP v1/v2c read-write access] を使用してください。

SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access

このモードでは、SNMPプロトコルのバージョン3の読み書きと、バージョン1および2cの読み取りが使用されます。

||御-旦||-

[SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access] を使用する場合は、バージョン1および2cの読み取りア クセスではパスワード認証ができないため、BRAdmin Lightなどのブラザーアプリケーションが正しく動作しません。す べてのブラザーアプリケーションを使用する場合は、[SNMP v1/v2c read-write access] を使用してください。

SNMP v1/v2c read-write access

このモードでは、SNMPプロトコルのバージョン1および2cが使用されます。すべてのブラザーアプリケーションが使用できます。ただし、ユーザーが認証されず、データが暗号化されないため、安全ではありません。

||御-日||-

詳細については、ウェブブラウザー設定のSNMP設定のヘルプ 🕐 を参照してください。

IPPSを使って文書を安全に印刷する

文書を暗号化し、インターネットを経由して安全に印刷するには、IPPSプロトコルを利用します。

疳 圁

IPPSを使用した通信では、本製品への不正アクセスを防止することはできません。

||個-日||

IPPSは、Windows[®] XP、Windows Server[®] 2003/2008、Windows Vista[®]、Windows[®] 7で利用できます。

別のURLを指定する

URL欄には、下記の入力が可能です。

https://Common_Name/ipp

推奨URLです。

https://Common_Name/ipp/port1

HPJetdirect用のURLです。

https://Common_Name/

URLの詳細を忘れた場合は、上記のテキストだけでも本製品に受け付けられ、データが処理されます。 "http"の後ろに"s"を付け、https://と入力してください。

[Common_Name](コモンネーム)は、IPアドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力 します。証明書にコモンネームを割り当てる方法については、⇒111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照して ください。

例)https://192.168.1.2/(「コモンネーム」が本製品のIPアドレスである場合) https://BRNxxxxxxxxxxx/(「コモンネーム」が本製品のホスト名である場合) 「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。

安全なEメールの送受信

ユーザー認証を必要とするSMTPサーバーを経由して、Eメールを送信するには、「POP before SMTP」/「SMTP-AUTH」の認証方法を使用する必要があります。「POP before SMTP」/「SMTP-AUTH」の認証方法は、無許可のユーザーがメー ルサーバーに不正にアクセスすることを防ぎます。またEメールを安全な経路で送信、受信するには、SSL/TLS通信方式を 使用する必要があります。SSL/TLS通信方式は、Eメールデータが第三者に不正に読み取られることを防ぎます。 これらの設定はウェブブラウザー設定で設定することができます。詳細については、ウェブブラウザー設定のPOP3/SMTP 設定のヘルプ ⑦ を参照してください。

設定後にテストメールを送信し、Eメール設定が正しいことを確認してください。

●Eメールの送信は、Eメール通達機能、Eメールレポート、インターネットファクス送信機能を使用する場合に行われます。 ●Eメールの受信は、インターネットファクス受信機能を使用する場合に行われます。

Eメール通達機能について

Eメール通達機能では、あらかじめ登録しておいたネットワーク管理者に、本製品の状態やトラブルが起きたときにその内容をEメールでお知らせすることができます。

例えば、トナー切れや紙づまりが起きたときなどに、登録しておいたメールアドレスにお知らせメールが届きます。

Eメール通達機能を利用するには、メールアドレスとSMTPサーバーの設定が必要です。使用している環境に応じて設定してください。

||御-足||・

●POP3/SMTP 認証の設定を Eメールサーバーのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネット ワーク管理者、またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。Eメール通達機能は、ウェブブ ラウザー設定から本製品にアクセスし、[エラー通達] から設定してください。

●SSL/TLS 通信を使って Eメールを送受信するためには、SSL/TLS 通信に対応している Eメールサーバーが必要です。 SMTP over SSL/TLS、またはPOP3 over SSL/TLSを正しく設定する必要があります。

ウェブブラウザー設定を使って設定する



ウェブブラウザーを起動する

ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する

[XXXXX] はご使用になる本製品の IP アドレスです。

例)本製品のIPアドレスが192.168.1.2の場合 ブラウザーに http://192.168.1.2/を入力します。

||御-足||

hostsファイルを編集した場合や、DNS(ドメインネームシステム)を使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているた め、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。 NetBIOS名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 ⇒46ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 お買い上げ時のNetBIOS名は、ノード名(有線LANの場合は"BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxxx")と同じです。 (「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)



●詳細については、ウェブブラウザー設定のPOP3/SMTP設定のヘルプ ⑦ を参照してください。
 ●設定後にテストメールを送信し、Eメール設定が正しいことを確認してください。



設定を変更した場合は、[OK] をクリックする

[Eメール送信/受信設定テスト] 画面が表示されます。



現在の設定をテストしたい場合は、画面上の指示に従う

ユーザー認証を使用してEメールを送信する

本製品は、ユーザー認証を必要とするSMTPサーバーを経由して、Eメールを送信するための「POP before SMTP」、または「SMTP-AUTH」認証方法をサポートしています。ウェブブラウザー設定、またはBRAdmin Professionalを使用して設定することができます。

[POP3/SMTP] 画面で、以下の設定をします。詳しくは、⇒103ページ「ウェブブラウザー設定を使って設定する」を参照してください。

送信メールサーバー(SMTP)認証方式を設定する

送信メールサーバー (SMTP) 認証方式を、ご利用のEメールサーバーで要求される認証方式に設定する必要があります。ご利用の E メールサーバーで要求される認証方式については、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

SMTP 認証方式を有効にするには、[送信メールサーバー(SMTP)認証方式]の[SMTP-AUTH]にチェックを入れる必要があります。

||御-日||-

- ●ウェブブラウザー設定でSMTPポート番号も変更できます。これは、ご使用のISP(インターネットサービスプロバイ ダー)が「Outbound Port 25 Blocking(OP25B)」サービスを実施している場合に便利です。
- ●SMTPポート番号をISPがSMTPサーバーで使用している特有の番号(例:ポート587)に変更することで、SMTPサーバー経由でEメールを送信できるようになります。
- ●「POP before SMTP」と「SMTP-AUTH」の両方を使える場合は、[送信メールサーバー(SMTP)認証方式]の [SMTP-AUTH] を選択することをおすすめします。
- ●[送信メールサーバー(SMTP)認証方式]を[POP before SMTP]に設定すると、受信メールサーバー(POP3)の 設定が必要となります。また、[APOPを使用]をチェックして、APOP方式を使用することもできます。

SSL/TLSを使用してEメールを送受信する

本製品は、SSL/TLS通信を必要とするSMTPサーバーを経由してEメールを送受信するためのSSL/TLS通信方式をサポートしています。

SSL/TLS方法は、正しく設定する必要があります。

[POP3/SMTP] 画面で、以下の設定をします。詳しくは、⇒103ページ「ウェブブラウザー設定を使って設定する」を参照してください。

サーバー証明書の検証について

- [SMTP over SSL/TLS]、または [POP3 over SSL/TLS] の [SSL]、または [TLS] を選 択した場合は、[サーバー証明書を検証] に自動的にチェックが入ります。
 - サーバー証明書を検証する前に、証明機関(CA)発行のCA証明書をインポートする必要があります。CA証明書については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。証明書のインポートについては、⇒121ページ「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」を参照してください。

• サーバー証明書検証の必要のない場合は、[サーバー証明書を検証]のチェックを外してください。

ポート番号について

- [SSL]、または [TLS] を選択した場合、プロトコルに合わせた [SMTP ポート]、または [POP3 ポート] の番号が変わります。手動でポート番号を変えたい場合は、[SMTP over SSL/TLS] 、 または [POP3 over SSL/TLS] でいずれかを選択してからポート番号を入力してください。
- E メールサーバーに合わせた POP3/SMTP 通信方法に設定しなければなりません。E メールサー バーの設定については、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプロバイダーにお問 い合わせください。

安全なWebメールサービスには次の設定が必要です。 (SMTP)

- [SMTPポート] は、[587] を選択してください。
- ・ [送信メールサーバー (SMTP) 認証方式] は、 [SMTP-AUTH] を選択してください。
- [SMTP over SSL/TLS] は、[TLS] を選択してください。

(POP3)

- [POP3ポート] は、[995] を選択してください。
- [POP3 over SSL/TLS] は、[SSL] を選択してください。

IEEE 802.1 x認証方式を使用する

本製品は、有線、または無線LAN(MFC-8950DWのみ)でIEEE 802.1x認証方式を使用することができます。 IEEE 802.1 x 認証を使用するためには、証明機関(CA)発行の証明書をインストールする必要があります。 CA証明書のインポートが必要な場合は、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせ ください。証明書のインストールについては、⇒111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。

ウェブブラウザー設定を使ってIEEE 802.1x認証を設定する

ウェブブラウザー設定を使用して、有線、または無線LANのIEEE 802.1 x 認証を設定します。次の手順に従ってください。 ウェブブラウザー設定の他にも下記の方法でIEEE 802.1 x認証を設定することができます。

● 有線 LAN の場合

• BRAdmin Professional

● 無線 LAN の場合(MFC-8950DW のみ)

- 操作パネルから手動で無線LAN設定をする
- ブラザーインストーラーを使用する
- BRAdmin Professional

- ●EAP-TLS 認証を使って本製品を設定する場合は、設定する前に証明書をインストールする必要があります。 複数の証明書を使用している場合は、使用する証明書をメモしておいてください。証明書のインストールについては、 ⇒120ページ「証明書をインストールする」を参照してください。
- ●サーバー証明書を検証する前に、サーバー証明書を認証している証明機関(CA)発行の CA 証明書をインポートする必要があります。証明機関(CA)発行の証明書については、システム管理者にお問い合わせください。証明書のインポートについては、⇒121ページ「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」を参照してください。

●証明書についての詳細は、⇒111ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。

ウェブブラウザーを起動する



ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する

[XXXXX] はご使用になる本製品の IP アドレスです。

||御-旦||-

hostsファイルを編集した場合や、DNS(ドメインネームシステム)を使用している場合は、IPアドレス ではなく、本製品に割り当てた名前(例:Shared_Printer)を入力します。また、本製品は、TCP/IPおよ びNetBIOSをサポートしているためIPアドレスではなく、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。 NetBIOS名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 ⇒46ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 お買い上げ時のNetBIOS名は、ノード名(有線LANの場合は "BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は

"BRWxxxxxxxxxxx")と同じです。 (「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択する

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

例)本製品のIPアドレスが192.168.1.2の場合 ブラウザーに http://192.168.1.2/を入力します。


※コモンネームの確認は、サーバー証明書 のコモンネームとサーバーIDを比較しま す。

サーバー証明書のコモンネームとサー バーIDについては、ネットワーク管理者 にお問い合わせください。



詳しくは、⇒47ページ「無線LANレポートの出力(MFC-8950DWのみ)」を参照してください。

BRAdmin Professionalを使って安全に管理する(Windows[®]のみ)

BRAdmin Professionalを使って本製品を安全に管理するには、次の点に従ってください。

- BRAdmin Professionalは、最新バージョンをご使用されることをおすすめします。
 BRAdmin Professionalは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))からダウンロードできます。旧バージョンの BRAdmin Professionalを使ってブラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキュリティ上安全ではありません。
- ・旧バージョン^{※1}のBRAdminからアクセスすることを避けたい場合は、ウェブブラウザー設定を使って[プロトコル] 画面の SNMPの[詳細設定]で、旧バージョン^{※1}のBRAdminからのアクセスを無効に設定する必要があります。⇒100ページ「ウェ ブブラウザー設定を使って安全に管理する」を参照してください。
- BRAdmin Professional とウェブブラウザー設定を同時にお使いになる場合は、HTTPS プロトコルでウェブブラウザー設定を お使いください。⇒100ページ「ウェブブラウザー設定を使って安全に管理する」を参照してください。
- ・従来のプリントサーバー^{※2}と本製品のプリントサーバーが混在したグループを BRAdmin Professional で管理している場合は、 グループごとに異なるパスワードを使うことをおすすめします。これによって本製品が安全に管理されます。
- ※1 Ver.2.80以前のBRAdmin Professional、Ver. 1.10以前のMacintosh用BRAdmin Light
- ※2 NC-2000シリーズ、NC-2100p、NC-3100h、NC-3100s、NC-4100h、NC-5100h、NC-5200h、NC-6100h、 NC-6200h、NC-6300h、NC-6400h、NC-8000、NC-100h、NC-110h、NC-120w、NC-130h、NC-140w、 NC-8100h、NC-9100h、NC-7100w、NC-7200w、NC-2200w

証明書を使って安全に管理する

本製品では、以下の安全に管理するための複数のセキュリティ証明書、認証方式、セキュリティ通信方式に対応しています。 • SSL/TLS通信

• IEEE 802.1x認証方式

• SMTP/POP3のためのSSL通信

本製品は、以下の証明書に対応しています。

● プレインストール証明書

本製品には、あらかじめインストールされている証明書があります。証明書を作成とインストールをすることなく、この証明 書を使用して簡単にSSL/TLS通信を行うことができます。

● 自己署名証明書を使用する

本製品自ら証明書を発行します。証明機関(CA)から証明書を取得することなく、この証明書を用いて、簡単にSSL/TLS通信 を行うことができます。⇒114ページ「自己署名証明書を作成する」を参照してください。

● 証明機関(CA)発行の証明書を使用する

すでに証明機関(CA)発行の証明書を持っている場合、またはその他の信頼された証明機関(CA)が発行した証明書を使用したい場合は、次の2つのインストール方法があります。

- ・ 本製品からCSR (証明書署名要求)を送信するには、⇒119ページ「CSRを作成してインストールする」を参照してください。
- ・ 証明書と秘密鍵をインポートするには、⇒121ページ「証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする」を参照してください。

● CA 証明書

特定した証明機関(CA)の秘密鍵を所有するCA証明書を使用する場合は、証明機関(CA)からCA証明書をインポートし、事前に設定する必要があります。

||御-四||-

- ●SSL/TLS通信を行う場合は、あらかじめシステム管理者にお問い合わせいただくことをおすすめします。
- ●本製品は、自己署名証明書と証明機関(CA)が発行した証明書を合わせて4 つまで格納することができます。また、CA 証明書を4つまで格納することができます。
- ●本製品を工場出荷時の設定にリセットすると、インストールした証明書と秘密鍵は削除されます。本製品をリセットした後も、同じ証明書と秘密鍵を使用したい場合は、リセットする前にエクスポートしておいてください。⇒122ページ「証明書と秘密鍵をエクスポートする」を参照してください。

証明書設定画面を表示する

証明書機能は、ウェブブラウザー設定のみで設定できます。ウェブブラウザー設定を使用して証明書設定画面を表示する場 合は、次の手順に従ってください。



ウェブブラウザーを起動する



ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力する

[XXXXX] はご使用になる本製品の IP アドレスです。

例)本製品のIPアドレスが192.168.1.2の場合 ブラウザーに http://192.168.1.2/を入力します。

||御-曰||-

hostsファイルを編集した場合や、DNS(ドメインネームシステム)を使用している場合は、IPアドレスで はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、TCP/IPおよびNetBIOSをサポートしているた め、本製品のNetBIOS名を入力することもできます。 NetBIOS名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 ⇒46ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 お買い上げ時のNetBIOS名は、ノード名(有線LANの場合は"BRNxxxxxxxxxx"、無線LANの場合は "BRWxxxxxxxxxxx")と同じです。 (「xxxxxxxxxxx」はMACアドレス(イーサネットアドレス)の12桁です。)



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択する

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログインしてください。

4	

[セキュリティ] - [証明書] をクリック する

右の画面から証明書を設定できます。

証明書一覧			
証明書名	発行元	有効期限	
自己署名証明書の)作成		
<u>CSRの作成</u>			
証明書のインスト・	- <i>I</i> L		
証明書のインスト	-JJ		

||御-四||-

●リンクされていないグレー表示の機能は、利用できません。

●詳細については、ウェブブラウザー設定の証明書設定ページのヘルプ 🕜 を参照してください。





- ●コモンネームは、64 バイト以下にしてください。SSL/TLS 通信を経由して本製品にアクセスする際に用 いる IP アドレス、ノード名、ドメイン名などの識別子を入力します。お買い上げ時はノード名が設定さ れています。
- ●IPPS または HTTPS プロトコルを使用している場合に、自己署名証明書に用いたコモンネームと異なる名前をURLに入力すると警告画面が表示されます。
- ●公開鍵アルゴリズム(初期設定:RSA(2048bit))とメッセージダイジェストアルゴリズム(初期設定: SHA256)を選択できます。



自己署名証明書の作成が終了すると、自己署名証明書が本製品のメモリに保存される

SSL/TLS 通信を行うには、ご使用のコンピューターにも自己署名証明書をインストールする必要があります。次の ⇒115ページ「自己署名証明書をコンピューターにインストールする」に進んでください。

自己署名証明書をコンピューターにインストールする

||御-日||・

以下の手順は、Windows[®] Internet Explorer[®]を例にしています。他のウェブブラウザーを使用している場合は、各ウェ ブブラウザーのヘルプに従ってください。



ウェブブラウザーを起動する

Windows Vista[®]、Windows[®]7、Windows Server[®] 2008 を ご使用の場合は、 チニューから [すべてのプログラム] を クリックし、[Internet Explorer] を右クリックし [管理者と して実行] をクリックしてください。



||(御-旦)|-

[ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合

Windows Vista[®]は、[続行]をクリックしてください。または管理者アカウントのパスワードを入力して [OK] をクリックしてください。Windows[®] 7は、[はい]をクリックしてください。または管理者アカウン トのパスワードを入力して[はい]をクリックしてください。

🥠 🐘 ウェブブラウザーのアドレス入力欄に https://XXXXX/ を入力する

"http"の後ろに "s"を付け、https://と入力してください。 [XXXXX] は、IP アドレス、ホスト名、ドメイン名などの証明書に割り当てたコモンネームを入力します。証明書に コモンネームを割り当てる方法については、⇒111 ページ「証明書を使って安全に管理する」を参照してください。











自己署名証明書がコンピューターにインストールされ、SSL/TLS 通信が可能になる [OK] をクリックして、開いている画面を閉じてください。

CSRを作成してインストールする

CSRを作成する



証明書をインストールする

証明機関(CA)から証明書を受け取ったら、以下の手順に従って本製品にインストールしてください。







証明機関(CA)が発行した証明書のファイルを指定し、[OK]をクリックする



証明書が本製品にインストールされる

SSL/TLS 通信を行うには、ご使用のコンピューターにも証明機関(CA)発行のルート証明書をインストールする必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

証明書と秘密鍵をインポート/エクスポートする

証明書と秘密鍵をインポートする



SSL/TLS 通信を行うには、ご使用のコンピューターにも証明機関(CA)発行のルート証明書をインストールする必要があります。インストールについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

証明書と秘密鍵をエクスポートする

1	[証明書] 画面の [エクスポート] をク	証明書
0	リックする	証明書一覧 50月書一覧
		BRNkoococococo BRNkoococococo 20 xx/xx/xx 表示 削除 エクスボート
		自己署名証明書の作成
		<u>csrの作成</u>
		証明書のインストール
		証明書と秘密鍵のインボート
2)	ファイルを暗号化したい場合は、パス	証明書と秘密鍵のエクスポート
	リードを人力する	証明書名 BRNxxxxxxxxxx
		パスワード
		バスワード設定
		パスワード確認
		戻る」 「キャンセル」 OK
	祖園	
	パスワードが空白のままだと、暗号化されません	Jo
	確認のため、再度パスワードを入力し、「〇	K1 をクリックする
3		
	[保存] をクリックし、ファイルを保存し	ファイルのダウンロード
	たい場所を指定する	このファイルを聞くか、または保存しますか?
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		種類 xxxxx 発信示 xxxxx
		✓この種類のファイルであれば常に警告する(型)
		インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>
		インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 <u>危険性の説明</u>
5	証明書と秘密鍵がコンピューターにエクス	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。 た険性の説明 ポートされる
5	証明書と秘密鍵がコンピューターにエクス:	インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピュータに問題を 起こすものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保 存したりしないでください。危険性の説明 ポートされる

複数の証明書を管理する

インストールされた複数の証明書は、ウェブブラウザー設定により管理することができます。証明書をインストールした後 に、証明書設定画面からインストールされた証明書を確認することができます。また、証明書の内容を確認、削除、エクス ポートすることもできます。

証明書設定画面については、⇒112ページ「証明書設定画面を表示する」を参照してください。

本製品は、自己署名証明書と証明機関(CA)が発行した証明書を合わせて4つまで格納することができます。HTTPS/IPPS プロトコル、IEEE 802.1x認証方式、または電子署名付PDFを使用するときに格納された証明書を使用することができます。 また、4つのCA証明書を格納することができます。IEEE 802.1x認証方式とSSL for SMTP/POP3を使用するときに格納さ れた証明書を使用することができます。

例えば証明書の有効期限切れのように、証明書を入れ替える必要が出た場合に備え、自己署名証明書と証明機関(CA)発行の証明書の格納領域にそれぞれ予備を設けておくことをおすすめします。

証明書を入れ替える場合は、新しい証明書を設けておいた予備領域へ格納して設定を行い、動作に問題のないことを確認してから不要となった証明書を削除してください。これによって、誤って必要な証明書を削除してしまうことを防ぐことができます。

||御-日||-

●HTTPS/IPPSプロトコル、IEEE 802.1x 認証方式、または電子署名付 PDF を使用する場合は、使用する証明書を選択してください。

●電子署名付PDFについては、 / 2 ユーザーズガイド パソコン活用編「スキャナーとして使う」を参照してください。

CA証明書をインポート/エクスポートする

CA証明書をインポートする



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択し、[セキュリティ] – [CA証明書] をクリックする



[CA証明書のインポート] をクリックする



インポートしたい CA 証明書を選択し、[OK] をクリックする CA 証明書が本製品にインポートされます。

CA証明書をエクスポートする



本製品のウェブページから [ネットワーク] タブを選択し、[セキュリティ] – [CA証明書] をクリックする



エクスポートしたい CA 証明書を選択し、[エクスポート] をクリックする



[OK] をクリックする

CA 証明書がコンピューターにエクスポートされます。



困ったときは(トラブル対処方法)

概要

この章では、ネットワークに関してトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。 問題が解決しない場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))を参照 してください。

- 無線LANアクセスポイントに接続できない(MFC-8950DWのみ) ⇒126ページ
- インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない ⇒127ページ
- 印刷/スキャンできない ⇒128ページ
- ネットワーク機器に問題ないか調べるには ⇒129ページ
- ネットワークの設定がうまくいかないときは ⇒131ページ

無線LANアクセスポイントに接続できない (MFC-8950DWのみ)

無線LANに接続できない場合は、以下の点をご確認ください。それでも接続ができない場合は、 🌮 かんたん設置ガイドを 参照してください。

無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れすぎていませんか?間に障害物がありませんか?

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、無線LANアクセスポイントに近づけてください。 セットアップ時は1m以内に近づけてください。

近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか?

本製品の近くに、他の無線LANアクセスポイントやコンピューター、Bluetooth対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話がある場合は離してください。

以下の場合は、お使いのブロードバンドルーターなどのメーカーにお問い合わせください。

無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?

アクセスポイントに無線LAN接続されたコンピューターなどから、インターネットに接続できるかお試しください。 接続できない場合は、無線LANアクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。

アクセス制限を設定していませんか?

本製品のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録して、通信を許可してください。

||御-日||

本製品のMACアドレスを調べるには、⇒41ページ「MACアドレス」を参照してください。

SSID を表示させない設定にしていませんか?

無線LANアクセスポイントのステルス(SSIDの隠ぺい)機能を使用しているときは、本製品がSSIDを自動的に見つけることは できません。本製品の操作パネルから、新しいSSIDを入力してください。詳しくは、⇒23ページ「操作パネルからウィザード 形式で設定する」を参照してください。

ネットワークキーやパスワードの設定は正しいですか?

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間違っていないか確認してください。

近くで別の無線機器を使用していませんか?

マンションやアパートなど、同じ集合住宅内ですでに別の無線機器が導入されているときは、干渉を避けるため、相手の無線 機器が使用しているチャンネル番号から5ch離して設定してください。

インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない

疳 圁

■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、有線LANの場合は[はい]をクリック、無線LANの場合は [OK] - [最新の情報に更新]の順にクリックして再度検索を行います。



無線LANの場合(MFC-8950DWのみ)



■それでも検索されない場合、有線 LAN のときは、[いいえ] をクリックし、表示される画面の指示に従って、IP アドレ スなどを入力してください。無線 LAN (MFC-8950DW) のときは、[OK] をクリックし、前の画面に戻り、[無線設 定] をクリックして無線の設定を行ってください。

以下の項目を確認してください。



お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか確認する ⇒129ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」



セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する

⇒130ページ「セキュリティソフトウェアについて」



設定しているネットワーク情報(IPアドレス)に誤りがないか確認する ⇒ 131 ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」

印刷/スキャンできない

以下の項目を確認してください。



お使いのコンピューターから本製品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作しているか 確認する

⇒129ページ「ネットワーク機器に問題ないか調べるには」



セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する ⇒ 130 ページ 「セキュリティソフトウェアについて」



設定しているネットワーク情報(IPアドレス)に誤りがないかを確認する

⇒131 ページ「ネットワークの設定がうまくいかないときは」



ルーターやスイッチングハブの電源を入れなおす

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品のIPアドレスを繰り返し変更した直後には、IPアドレス設定に間違い がなくても正常に動作しない可能性があります。ルーターやハブ(HUB)の電源を入れなおしてください。



古い印刷ジョブを削除する

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。プリンターフォルダー内のプリン ターアイコンをダブルクリックし、[プリンタ]メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を行って ください。

プリンターフォルダーの表示方法

- Windows Vista®の場合
 - 👩 [コントロール パネル] [ハードウェアとサウンド] [プリンタ] の順にクリックします。
- Windows[®] 7の場合
 - 🚳 [コントロール パネル] [デバイスとプリンターの表示] の順にクリックします。
- Windows[®] XPの場合
 [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] の順にクリックします。

||御-日||・

●問題が解決できなかった場合は、一度ドライバーとソフトウェアをアンインストールして、 ◆ かんたん設置ガイド に従って、再度インストールすることをおすすめします。

●アンインストールの方法(Windows[®]の場合) [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Brother] – [MFC-XXXX LAN] を選び、[アンインストー ル] をクリックします。画面の指示に従ってアンインストールをしてください。

ネットワーク機器に問題ないか調べるには

お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか、以下の点を確認してください。

本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、 🌮 ユーザーズガイド 基本編の「困った ときには」を参照してエラーを解除してください。

有線 LAN の場合

接続したルーターやハブ(HUB)のランプは点灯/点滅していますか?



ハブ (HUB) またはルーターなどの LAN ポートにコンピューターと本製品が 正しく接続されている?

接続されていない場合は正しく接続しなおしてください。

- ストレートケーブル以外は使用しないでください。
- 他のケーブルで接続しなおしてください。



ルーター / ハブ (HUB) のリンクランプが点灯 / 点滅している?

一般的に、ルーター / ハブ(HUB)には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯 / 点滅で接続状態を確認 できます。

- 点灯 / 点滅していない場合には
- 他のLANポートに接続しなおす
- 他のLANケーブルに差し換える ことで改善されるかお試しください。
 それでも点灯 / 点滅しない場合は、ハブ(HUB)または、ルーターのメーカーにご相談ください。

セキュリティソフトウェアについて

インストール

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールが完了できないことがあります。この場合は、一時的にセキュ リティソフトを停止し、ドライバーのインストールをやり直してください。

印刷機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷やその他の機能をご利用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。 この場合も許可してください。

拒否をした場合、セキュリティの解除方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくか、また はセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。

本機のネットワーク機能をご利用になるとき

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティソフトのファイアウォール設定を行う必要があります。

- ネットワークスキャン
- ネットワークPCファクス受信(Windows[®]のみ)
- リモートセットアップ (Windows[®]のみ)
- BRAdmin Light (Windows[®]のみ)

それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号を追加してください。

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくか、またはセキュリティソフト提供元 にお問い合わせください。

機能	名称 [※]	ポート番号	プロトコル (TCP/UDP)
ネットワークプリント	例)Brother NetPrint	161、137 (Windows [®] のみ)	UDP
ネットワークスキャン	例) Brother NetScan	161、137、54925	UDP
ネットワーク PCファクス受信	例)Brother PC-FAX RX	161、137、54926 (Windows [®] のみ)	UDP
リモートセットアップ	例)Brother Remote Setup	161、137、54922 (Windows [®] のみ)	UDP
BRAdmin Light	例) Brother BRAdmin Light	161 (Windows [®] のみ)	UDP

※:名称は任意です。

ネットワークの設定がうまくいかないときは

設定しているネットワーク情報(IPアドレスおよびサブネットマスク)に誤りがないかどうかを確認します。 お使いのコンピューターと本製品のIPアドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。

の使いのコンビューターと本製品のIPアトレスのよびサノネットマスクを以下の手順で確認します。 Windows[®]の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。はじめに、このツールを使って自動

で修復できるかどうかお試しください。

Macintosh の場合は、お使いのコンピューターと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを確認し、手動で再設定を行ってください。再設定については、⇒11ページ「ネットワークの設定」をご覧ください。

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する(Windows[®]のみ)

「ネットワークプリンター診断修復ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、場合によっては問題を自 動で修復します。

||御-日||

- ●Windows[®] XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®]/Windows[®] 7を使用している場合は、管理者権限で ネットワークにログインしてください。
- ●本製品の電源を入れ、コンピューターとネットワーク接続した状態で、以下の手順を実行してください。

1

Windows[®] XP は、

[スタート] メニューから [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [エクスプローラ] をクリックし、[マイ コンピュータ] をクリックするWindows Vista[®] は、<math>9 メニューから [コンピュータ] をクリックする

Windows[®]7は、

👩 メニューから [コンピューター] をクリックする



[ローカル ディスク(C:)] – [Program Files (Program Files (x86))] – [Browny02] – [Brother] を選び、[BrotherNetTool.exe] をダブルクリックする

||**411-5**1||-

Windows Vista[®]の場合、[ユーザー アカウント制御]画面が表示されたら、[続行]をクリックしてください。 Windows[®] 7の場合は、[はい] をクリックしてください。



画面の指示に従い、診断修復を行う

ネットワークプリンター診断修復ツールを使用しても改善しない場合は、ネットワーク管理者へお問い合わせくだ さい。

||(禰-足)||

ステータスモニターを使用して、ネットワークプリンター診断修復ツールを自動的に起動させることができます。以下の手順に従って設定してください。

 ステータスモニターを表示させて右クリックします。
 [オプション] - [詳細設定] - [診断] タブをクリックします。
 [接続状態を常に監視する] のチェックボックスにチェックを入れ、[OK] をクリックします。
 ステータスモニターの表示方法については、 2 ユーザーズガイド パソコン活用編を参照してください。
 ただし、ネットワークプリンター診断修復ツールを使用して自動修復を行った場合、ネットワーク管理者が設定した固定のIPアドレスが自動的に変更される場合があるのでおすすめしません。

1. コンピューターのネットワーク情報を調べる

Windows[®]の場合



[スタート] メニューから [すべてのプログラム] – [アクセサリ] を選び、[コマンド プ ロンプト] をクリックする



「ipconfig」と入力し、Enter キーを押す



[IP Address(IPアドレス)]と[Subnet Mask(サブネットマスク)]の行を確認し、値を記入する

例) 画面はWindows[®] XPです。 Windows Vista[®]の場合は、IPv4 Address、 IPv6 Addressの両方が表示されます。



(A) コンピューター側記入欄

IP Address (IPアドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		



[Subnet Mask (サブネットマスク)]の値を確認する

	Subnet Mask (サブネットマスク) 上記のように [255.255.25	255. 55.0] であることを	255. e確認してください	255. 	0		
	[255.255.255.0] 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。						
5	「exit」と入力し、Enta	er キーを押して	終了する				

Macintoshの場合



[255.255.255.0] 以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2. 本製品のネットワーク情報を調べる



ネットワーク設定リストを印刷する

⇒46ページ「ネットワーク設定リストの出力」



「IP Address(IP アドレス)」と「Subnet Mask(サブネットマスク)」の行を確認し、値を記入する



(B) 本製品側記入欄

IP Address (IPアドレス)		
Subnet Mask (サブネットマスク)		

3. コンピューターのIPアドレスと本製品のIPアドレスを比較する

⇒132ページ「1. コンピューターのネットワーク情報を調べる」で書き留めた(A)の値と、⇒134ページ「2. 本製品のネットワーク情報を調べる」で書き留めた(B)の値を比較します。

(A) コンピューター側

	IP Address (IPアドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	ХХХ
(B) 本製	品側				



(A)と(B)の太枠の部分が同じであることを確認する

例)サブネットマスクの値が[255.255.255.0]の場合 (A)コンピューター個

(\mathbf{A})	コン	ヒユ	ーツ-	-1111	

IP Address (IPアドレス)	192.	168.	123.	011

(B) 本製品側

IP Address (IPアドレス)	192.	168.	123.	250
------------------------	------	------	------	-----



手順1の表の灰色部分の値が、(A)と(B)で異なることを確認する

手順1の表の灰色部分の値が、2~254の範囲内であることを確認する

4. 本製品のIPアドレス取得方法を確認する

⇒134ページ「2. 本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの、「Boot Method」の項目を 確認します。

	< <network configuration="">></network>	
	<node type=""> <node firmware="" ver.=""> <nac address=""> <node name=""></node></nac></node></node>	Brother NC-NCKXh, Ethernet 10/100BASE-TX (Active) Firmware Ver.0.01 00-80-T7-84-89-8a BRN8A894A
	(Active services)	ERBARS (A. P.1 BINARY P.T TEXT, P.T TOSTECRIPT, P.1 PCL, P.1 BRERARS (A.A., P1_AT
	<pre></pre>	Trif Disbled FFR Disbled FFF part61 Rubbed TOTOTOT Rubbed TOTOTOT Rubbed TRUE Rubbed R
	<ip settings=""> IP Address Submet Mask</ip>	192.168.100.250 [set manually] 255.255.255.0
Boot Method >	Boot Method	STATIC 254.254
	IP Filter	Disabled
	GW Timeout (sec) DNS Address Config Primary DNS Server Secondary DNS Server	5 AUTO 192.158.3.1 133.151.111.103
	<netbios name=""> <wins address="" config=""> <primary server="" wins=""> <secondary server="" wins=""></secondary></primary></wins></netbios>	BRN9A899A AUTO 133.151.111.102 133.151.111.103
	<pre><printer address="" mail=""> <sntp server=""> <sntp port=""> <pop3 server=""> <pop3 server=""> <pop3 port=""> <pop3 port=""> <pop3 (sec)="" freq.="" polling=""> </pop3></pop3></pop3></pop3></pop3></sntp></sntp></printer></pre>	NACARGARANA, COM 133.153.236.10 25 0.0.0.0 110 600
	<nons name="" service=""></nons>	Brother MFC-XXXX [0080778a894a]
	<nebservices name=""></nebservices>	Brother MFG-XXXX [0080778a894a]
	<certificate> Status</certificate>	None
	<ethernet link="" mode=""> <ethernet link="" status=""></ethernet></ethernet>	Auto Link OK, 100haseTK FDX #Link drops=0
	<pre><network statistics=""> Packats Received 6843 Bad Packets Received Receiver overruns Packets Transmitted 488 Transmit packet fail Packet Collisions</network></pre>	607 0 0 16 0 0 0

・ [Boot Method] が 「AUTO」の場合

本製品をコンピューターと同じルーターやハブに接続し、本製品の電源を入れなおしてください。それでも改善されない場合は、以下の『「Boot Method」が「STATIC」の場合』を参照して手動で設定してください。

・「Boot Method」が「STATIC」の場合

本製品のIPアドレスを以下のように設定してください。

IP Address (IPアドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX
------------------------	------	------	------	-----

太枠内

⇒132ページ「1. コンピューターのネットワーク情報を調べる」の(A)と同じ値を設定してください。

上記表の灰色部分

ネットワークに参加しているすべての機器と異なる、2~254の値を設定してください。

この場合、他の機器と同じIPアドレスにならないように、200~250の範囲内でIPアドレスを選択することをおすすめします。 (例えば、本製品のIPアドレスを192.168.123.250に割り当てます。)

詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認いただくか、またはルーター提供元にお問い合わせください。

||御-日||

本製品のIPアドレス設定方法は、⇒11ページ「ネットワーク設定方法」、⇒37ページ「TCP/IPの設定」を参照してください。

5. ドライバーの再インストールをする

現在の設定を有効にするために、ドライバーのインストールを行います。すでにインストールが完了している場合は、アン インストールが必要です。

||御-曰||-

Macintoshの場合は、アンインストールは不要です。

アンインストール方法

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム] – [Brother] – [MFC-XXXX LAN] を選び、[アンインストール] を クリックします。

後の操作は画面の指示に従ってください。



第9章 :	ネットワーク接続とプロトコルについて	139
第10章	ネットワークの設定について	143
第11章	無線LANの用語と概念	145
第12章	Windows [®] でネットワークを設定する	148
第13章	セキュリティの用語と概念	150

ネットワーク接続とプロトコルについて



接続方法は、各コンピューターから直接本製品と通信して印刷する方法(ピアツーピア)と、本製品に接続されているコン ピューターを経由して印刷する方法(ネットワーク共有)があります。

有線LAN接続

ピアツーピア接続

9

ピアツーピア接続では、各コンピューターが本製品と直接データを送受信します。ファイルの送受信を操作するサーバーや プリントサーバーなどは必要ありません。 各コンピューターにプリンターポートの設定をします。

> レーター TCP/IP TCP/IP TCP/IP

- コンピューター2、3台程度の小規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷よりも簡単に設定できるピアツーピア印刷を おすすめします。ネットワーク共有印刷については、⇒140ページ「ネットワーク共有」を参照してください。
- 各コンピューターにTCP/IPプロトコルの設定を行います。
- 本製品にもIPアドレスを設定する必要があります。
- ルーターがある場合、ルーターの先からも利用可能です。(ゲートウェイの設定が必要)

ネットワーク共有

ネットワーク共有では、各コンピューターが本製品とデータを送受信するには、サーバーまたはプリントサーバーを経由す る必要があります。このサーバーまたはプリントサーバーで、すべての印刷作業を制御します。 本製品に直接接続されているコンピューターにのみプリンターポートを設定し、そのコンピューターを経由して他のコン ピューターも本製品を共有できます。ただし、本製品に接続されているコンピューターの電源が入っていないと、他のコン ピューターは本製品を使用できません。



- 大規模なネットワーク環境では、ネットワーク共有印刷環境をおすすめします。
- ・サーバーまたはプリントサーバーは、TCP/IP印刷プロトコルを使用してください。
- ・ サーバーまたはプリントサーバーには、本製品に適したIPアドレスを設定する必要があります。
- サーバーまたはプリントサーバーをUSBまたはパラレルインターフェイスを経由して接続することもできます。
- サーバーまたはプリントサーバーは、プリンタードライバーがインストール済みであることが必要です。
- Windows[®]のみ設定可能です。

||御-戸||-

ネットワーク共有の設定方法については、Windows[®] オペレーティングシステムの共有プリンターに関する説明やヘルプを参照してください。

プロトコルについて

TCP/IPプロトコルと機能について

プロトコルとは、ネットワーク上で各機器間のデータ通信をするための標準ルールです。プロトコルによりネットワーク接続された各機器にアクセスすることができます。

本製品のプリントサーバーは、TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)をサポートしています。 TCP/IPプロトコルは、インターネットやメールなどの通信に使用される世界的な標準プロトコルです。

TCP/IPプロトコルは、Windows[®]、Windows Server[®]、Mac OS XやLinux[®]など、ほぼすべてのオペレーティングシステムで使用することができます。

本製品は、次のTCP/IPプロトコルに対応しています。

||個-四||・

●HTTPまたはHTTPS(ウェブブラウザー設定)を使用して、プロトコルの設定をすることができます。 詳しくは、⇒99ページ「プロトコルを設定する」を参照してください。

- ●本製品がサポートしているプロトコルについては、⇒152ページ「ネットワークの仕様」を参照してください。
- ●本製品がサポートしているセキュリティプロトコルについては、⇒ 150 ページ「セキュリティプロトコル」を参照して ください。

DHCP/BOOTP/RARP

DHCP、BOOTP、またはRARPプロトコルを使用して、IPアドレスを自動的に取得することができます。

||御-旦||

DHCP、BOOTP、またはRARPプロトコルを使用する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

本製品のIPアドレスを手動(操作パネル、またはBRAdmin Lightを使用して)、または自動(DHCP、BOOTP、またはRARP サーバーを使用して)で割り当てていない場合は、APIPA(AUTO IP)により自動的にIPアドレスを割り当てることができま す。このとき、IPアドレスは169.254.1.0~169.254.254.255の範囲で割り当てられます。

ARP

TCP/IPネットワークにおいて、IPアドレスの情報からMACアドレスを調べて通知するプロトコルです。

● DNS クライアント

本製品は、DNS(ドメインネームシステム)クライアント機能をサポートしています。 この機能により本製品は、サーバー自体のDNS名で他の機器と通信することができます。

NetBIOS name resolution

ネットワークの基本的な入出力システムの名前解決です。ネットワーク接続間の通信にNetBIOS名を使用し、他の機器のIPアドレスを取得することができます。

WINS

Windows[®]環境で、ネームサーバーを呼び出すためのサービスです。サービスを実行するにはサーバーが必要です。

LRP/LPD

TCP/IPネットワーク上で通常用いられている印刷プロトコルです。

● SMTP クライアント

簡易メール転送プロトコル(SMTP)クライアントは、インターネット、またはイントラネットを経由してEメールを送信する ために用いられます。

Custom Raw Port / Port9100

LPR/LPDと同様にTCP/IPネットワーク上で通常用いられる印刷プロトコルです。

• IPP

インターネット印刷プロトコル (IPP バージョン 1.0) を使用すると、インターネットを経由してアクセスできるプリンターへ 文書を直接送信し、印刷することができます。

||禰-足||-

IPPSプロトコルについては、⇒150ページ「セキュリティプロトコル」を参照してください。

mDNS

DNS サーバーが存在しないような小規模なローカルエリアネットワーク環境においても、クライアントコンピューターがネットワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機能です。Apple Mac OS Xの簡易ネットワーク設定機能な どで使われています。

TELNET

クライアントコンピューターからTCP/IPネットワーク上のリモートネットワーク機器を制御することができるプロトコルです。

SNMP

簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)は、TCP/IPネットワーク内のコンピューター、プリンター、端末を含めたネット ワーク機器の管理に用いられます。

本製品のプリントサーバーは、SNMPv1、SNMPv2cおよびSNMPv3をサポートしています。

||御-旦||

SNMPv3プロトコルについては、⇒150ページ「セキュリティプロトコル」を参照してください。

LLMNR

リンクローカルマルチキャスト名前解決(LLMNR)プロトコルは、ネットワークにDNS(ドメインネームシステム)がないと きに近隣のコンピューターの名前を解決します。LLMNRレスポンダー機能は、Windows Vista[®]、Windows[®] 7などのLLMNR センダ機能を有するコンピューターを使用する場合にIPv4、IPv6両方の環境で有効です。

Web Services

Windows Vista[®]、Windows[®] 7の場合は、Web Servicesプロトコルを使用してプリンタードライバーやスキャナードライバー をインストールできます。詳しくは、⇒148ページ「Web Servicesを使用する(Windows Vista[®]、Windows[®] 7)」を参照し てください。また、Web Servicesでは、ご使用のコンピューターから本製品の現在のステータスを確認することができます。

HTTP

ウェブサーバーとウェブブラウザー間でデータを送受信するのに使用される通信プロトコルです。

||御-足||・

HTTPSプロトコルについては、⇒150ページ「セキュリティプロトコル」を参照してください。

● FTP (スキャン to FTP)

モノクロ、またはカラーでスキャンした文章データファイルを、ネットワーク、またはインターネット上の FTP サーバーへ転送するプロトコルです。

SNTP

TCP/IPネットワーク上でコンピューターの時刻を同期させるプロトコルです。ウェブブラウザー設定を使ってSNTPを設定す ることができます。詳しくは、⇒65ページ「SNTPプロトコルを設定する」を参照してください。

CIFS

Windows[®]上で、ファイルやプリンターを共有するために使用される標準的なプロトコルです。

LDAP

LDAPサーバーからファクス番号やEメールアドレスを検索することができるプロトコルです。

IPv6

IPv6は、次世代のインターネットプロトコルです。IPv6の詳しい情報は、次のURLにアクセスし、ご使用の製品のページを参照してください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)

10 ネットワークの設定について

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイについて

使用するコンピューターと同じTCP/IP環境のネットワーク上に本製品が接続されている場合は、IPアドレスとサブネットマ スクを設定します。コンピューターと本製品の間にルーターが接続されている場合は、「ゲートウェイ」のアドレスも設定す る必要があります。

IPアドレスとは

IPアドレスとは、ネットワークに接続している各機器の住所に当たるものです。 IPアドレスは、0~255までの数字を「.(ピリオド)」で区切って「192.168.1.3」のように表現します。

- 例)ローカルエリアネットワークでは、通常は最後の下線部の数字(ホストアドレス部)を変更します。
 - •192.168.1.<u>1</u>
 - •192.168.1.<u>2</u>
 - •192.168.1.<u>3</u>

プリントサーバーにIPアドレスを割り当てる

ネットワーク上でDHCP、BOOTP、RARPなどのIPアドレス配布サーバーを利用している場合は、IPアドレス配布サーバーから自動的にIPアドレスが割り当てられます。

||御-旦||-

ローカルエリアネットワークの場合、ルーターにDHCPサーバーが設置されていることがあります。

DHCP、BOOTP、RARPでIPアドレスを設定する方法については以下を参照してください。

- ⇒154ページ「DHCPを使用してIPアドレスを設定する」
- ⇒155ページ「BOOTPを使用してIPアドレスを設定する」
- ⇒154ページ「RARPを使用してIPアドレスを設定する」

ネットワーク上でDHCP、BOOTP、RARPなどのIPアドレス配布サーバーを利用していない場合は、APIPA機能により、 169.254.1.0~169.254.254.255の範囲のIPアドレスが自動的に割り当てられます。APIPAについては、⇒155ページ「APIPA を使用してIPアドレスを設定する」を参照してください。

サブネットマスクとは

サブネットマスクは、ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。 サブネットマスクはクラスごとに固定されています。

> クラスA 255.000.000.000 クラスB 255.255.000.000 クラスC 255.255.255.000

ルーターの取扱説明書によっては、192.168.1.1 / 255.255.255.0のことを、192.168.1.1/24と表記している場合がありま す。255.255.255.0を2進数に換算すると、先頭から1が24個並びます。"/24"とは、このことを指します。24bit以外のマス ク値を設定することも可能ですが、IP管理が複雑になりますので、マスク値は24bitでご利用することをおすすめします。な お、ローカルエリアネットワークで利用するIPアドレスのことをプライベートIPアドレスと呼び、こちらもクラスが分かれて います。

> クラスA 010.000.000.000 ~ 010.255.255.255 クラスB 172.016.000.000 ~ 172.031.255.255 クラスC 192.168.000.000 ~ 192.168.255.255

ゲートウェイ(ルーター)とは

ルーターはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中継地点で送信されるデータを正し く目的の場所に届ける働きをしています。このルーターが持つIPアドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルー ターのIPアドレスはネットワーク管理者に問い合わせるか、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
IEEE 802.1 x認証方式について

IEEE 802.1x認証方式は、有線LANおよび無線LANで、認証(許可)された機器以外がネットワークへアクセスできないように制限するIEEEの認証規格です。

本製品(サプリカント)はアクセスポイント(オーセンティケータ)を通じて、RADIUS サーバー(認証サーバー)に認証 要求を送信します。認証要求がRADIUSサーバーで検証された後に、ネットワークにアクセスすることができるようになります。

認証方式

● LEAP(無線 LAN のみ)

Cisco LEAP(ライトウェイト拡張認識プロトコル)は、Cisco Systems社により開発された拡張認証プロトコル(EAP)です。 認証用にユーザー IDとパスワードを使用します。

EAP-FAST

EAP-FASTは、Cisco Systems社により開発された拡張認証プロトコル(EAP)です。

認証用にユーザー ID とパスワードを使用します。また、対称鍵アルゴリズムを使用して、認証プロセスのトンネル化を実現す る拡張認証プロトコル(EAP)です。

本製品は下記の内部認証をサポートしています。

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

● EAP-MD5(有線 LAN のみ)

EAP-MD5は、認証用にユーザーIDとパスワードを使用します。パスワードはチャレンジ&レスポンス方式で暗号化されて送信されます。

PEAP

PEAPは、Microsoft社、Cisco Systems社、RSA セキュリティ社により開発された拡張認証プロトコル(EAP)です。SSL/ TLS暗号化技術によって、クライアントと認証サーバー間に暗号化した通信経路を形成し、ユーザーIDとパスワードを送信します。 PEAPは、認証サーバーとクライアントで相互認証を行っています。 本製品は下記の内部認証をサポートしています。

PEAP/MS-CHAPv2

PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLSは、ファンク・ソフトウェア社、Certicom社によって開発された拡張認証プロトコル(EAP)です。SSLと同じ暗 号化技術によって、クライアントと認証サーバー間に暗号化した通信経路を形成し、ユーザーIDとパスワードを送信します。 EAP-TTLSは、認証サーバーとクライアントで相互認証を行っています。 本製品は下記の内部認証をサポートしています。

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

● EAP-TLS

EAP-TLSは、クライアントと認証サーバーの双方でデジタル証明書による認証を行います。



無線LANの用語と概念

ネットワークを指定する

SSIDとチャンネル

無線LANの接続先を指定するにはSSIDとチャンネルを設定する必要があります。

SSID

それぞれの無線LANでは、独自のネットワーク名を持っています。そのネットワーク名はSSID、またはESSIDと呼ばれます。 SSIDは最大32文字までの英数字を使用し、アクセスポイントに割り当てられます。SSIDは無線LANアクセスポイントのネッ トワーク機器に割り当てられていますので、接続する予定のネットワークの無線LANアクセスポイントのネットワーク機器と 同じSSIDを設定してください。通常は、SSIDの情報を含むパケット(ビーコンとも呼ばれます)が無線LANアクセスポイント から発信されます。

お使いの無線LANアクセスポイントのネットワーク機器のパケット(ビーコン)を受信すると、近くにある電波強度が強い無線LANを識別することができます。

● チャンネル

無線LANでは通信のためにチャンネルが使われます。それぞれのチャンネルはすでに決められた異なる周波数帯域を持っており、14種類のチャンネルを使用することができます。

セキュリティ用語

認証方式と暗号化について

ほとんどの無線LANは、いくつかのセキュリティ設定を使用します。セキュリティ設定に関する設定には、認証方式(ネットワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方法)と暗号化方式(データを暗号化することにより第3者によりデータの傍受を防ぐ方法)の設定があります。本製品を無線LANに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。本製品がサポートする認証方式および暗号化方式については、⇒152ページ「ネットワークの仕様」を参照してください。

パーソナル(無線LAN)モードでの認証方式と暗号化について

パーソナルモードとは、例えば、個人宅やSOHOなどの小規模な無線LANで、IEEE 802.1x認証方式をサポートしていない モードです。

IEEE 802.1x 認証方式をサポートしている無線 LAN で本製品を使用する場合は、⇒147 ページ「エンタープライズ(無線 LAN)モードでの認証方式と暗号化について」を参照してください。

認証方式

● オープンシステム

認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。

共有キー

あらかじめ秘密のネットワークキーを設定しておいて、同じキーを使用している機器にのみアクセスを許可します。 本製品では共有キーとしてWEPキーを使用しています。

WPA-PSK/WPA2-PSK

WPA-PSK/WPA2-PSK は、Wi-Fi[®] が提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。WPA-PSK の TKIP, または WPA-PSK,WPA2-PSKのAESの暗号キーを使用して、本製品をアクセスポイントに接続します。

WPA-PSK/WPA2-PSKによる認証を使用する場合には、接続する相手の機器もWPA-PSK/WPA2-PSKに対応している必要があります。

WPA2-PSK方式は、WPA-PSK方式よりセキュリティの高い認証方式になっています。

暗号化方式

● なし

暗号化を行いません。

WEP

共通の暗号キーを設定してデータを暗号化し、送受信を行います。

TKIP

一定時間ごと、または一定パケット量ごとに暗号キーが更新されるため、WEPキーによる暗号化よりも高いセキュリティになっています。

AES

Wi-Fi[®]で承認されたTKIPより強力な暗号化方式です。

||御-旦||-

IEEE 802.11n認証規格は、WEPおよびTKIPをサポートしていません。ネットワーク環境でIEEE 802.11n認証規格をご利用の場合は、暗号化方式でAESを選択することをお奨めします。

暗号化キー(ネットワークキー)

● WEP 暗号化方式(オープンシステム / 共有キー)

WEP暗号化キーは次の規定に従い、64bitまたは128bitキーに対応する値をASCII文字か16進数フォーマットで入力します。

- 64(40) bit ASCI(文字:半角5文字で入力します。
- 例) "Hello" (大文字と小文字は区別されます)
- 64(40) bit 16進数:10桁の16進数で半角入力します。
 例) "71f2234aba"
- 128 (104) bit ASCII文字:半角13文字で入力します。
 例) "Wirelesscomms" (大文字と小文字は区別されます)
- 128 (104) bit 16進数:26桁の16進数で半角入力します。
 例) "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"

TKIP/AES 暗号化方式(WPA-PSK/WPA-PSK)

PSK(事前共有キー)をASCII文字/半角8~63文字以内で入力します。

エンタープライズ(無線LAN)モードでの認証方式と暗号化について

エンタープライズモードとは、例えば、大規模な企業などの大規模な無線LANで、IEEE 802.1x認証方式をサポートしているモードです。 IEEE 802.1x認証方式をサポートしている無線LANで本製品を使用する場合は、次の認証方式と暗号化方式を使用することができます。

認証方式

LEAPについては、⇒144ページ「IEEE 802.1x認証方式について」を参照してください。

● EAP-FAST

EAP-FASTについては、⇒144ページ「IEEE 802.1x認証方式について」を参照してください。

PEAP

PEAPについては、⇒144ページ「IEEE 802.1x認証方式について」を参照してください。

EAP-TTLS

EAP-TTLSについては、⇒144ページ「IEEE 802.1x認証方式について」を参照してください。

EAP-TLS

EAP-TLSについては、⇒144ページ「IEEE 802.1x認証方式について」を参照してください。

暗号化方式

TKIP

TKIPについては、⇒145ページ「パーソナル(無線LAN)モードでの認証方式と暗号化について」を参照してください。

AES

AESについては、⇒145ページ「パーソナル(無線LAN)モードでの認証方式と暗号化について」を参照してください。

Cisco Systems社によって開発された、LEAP認証とともに使用される暗号化方式です。

ユーザー IDとパスワード

次の認証方式では、64文字以内のユーザー IDと32文字以内のパスワードを入力する必要があります。

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS (ユーザー IDのみ)

■ Windows[®]でネットワークを設定する

ネットワークプリンター設定の種類

次の機能を使って、ネットワークの設定(プリンタードライバーやスキャナードライバーのインストール)をすることがで きます。

- Web Services (Windows Vista[®], Windows[®] 7)
- Vertical Pairing (Windows[®] 7のみ)

||(御-足)||・

'ホストコンピューターと本製品が同じサブネット上にあるか'、または"ルーターが2つのデバイス間で正しくデータの やり取りができるように設定されているか"のどちらかを確認してください。

Web Servicesを使用する (Windows Vista[®]、Windows[®]7)

Web Servicesによって [ネットワークデバイス] 画面で本製品の情報を閲覧することができます。また、ドライバーをイン ストールすることができます。

||(御-足)|| -

●Web Servicesを使用する前に、本製品のIPアドレスの設定をしてください。

● Windows Server[®] 2008では、Print Serviceをインストールしてください。



Vertical Pairingを使用する(Windows® 7のみ)

Windows[®] Vertical Pairingは、Vertical Pairingをサポートしている無線機器をWPSのPIN方式とWeb Servicesの特徴を 使って、インフラストラクチャーネットワークに接続するための機能です。 この機能を利用することで本製品の無線LAN設定からプリンタードライバーのインストールまで一連の手順で行うことがで きます。

次の手順に従ってください。

||御-曰||-

●Web Servicesを利用するには、ウェブブラウザー設定から本製品の [ネットワーク] – [プロトコル] でWeb Services のチェックボックスにチェックが入っているかを確認してください。入ってない場合は、チェックボックスにチェック を入れてください。

本製品のWeb Servicesの初期設定は、チェックが入っています。

- ●Web Servicesの設定は、ウェブブラウザー設定、またはBRAdmin Professionalで変更することができます。
- ●お使いのアクセスポイント、またはルーターにWindows[®]7の互換性ロゴが組み込まれているかを確認してください。
- ●お使いのコンピューターに Windows[®] の互換性ロゴが組み込まれているかを確認してください。詳しくは、コンピュー ターの製造元にお問い合わせください。
- ●外付けの拡張カード(ネットワークカード)を使用して無線 LAN 設定をしている場合は、拡張カード(ネットワーク カード)にWindows[®]の互換性ロゴが組み込まれているかを確認してください。詳しくは、拡張カード(ネットワーク カード)の製造元にお問い合わせください。
- ●Windows[®]のコンピューターをレジストラーとして使用するには、前もって Windows[®]のコンピューターに無線ネット ワークプロファイルを登録してください。





セキュリティの用語と概念

セキュリティの特長

セキュリティ用語

● 証明機関(CA)

電子的な身分証明書(X.509証明書)を発行し、証明書内の公開鍵などのデータと、その所有者の結び付きを保証する機関です。

● CSR(証明書署名要求)

証明書の発行を申請するために、証明機関(CA)に送信するメッセージです。CSRには、申請者を識別する情報、申請者が作成した公開鍵、申請者のデジタル署名が含まれます。

● 証明書

公開鍵と本人を結び付ける情報です。証明書を用いて、個人に所属する公開鍵を確認することができます。形式は、X.509規格で定義されています。

● CA 証明書

CA証明書は、証明機関(CA)自体を証明して、その秘密鍵を所有する証明書です。

● デジタル署名

データの受信者がデータの正当性を確認するための情報です。暗号アルゴリズムで計算される値で、データオブジェクトに付加されます。

● 公開鍵暗号システム

秘密鍵と公開鍵で一対の鍵になります。暗号化するための公開鍵と復号化するための秘密鍵に、それぞれ異なるキーを用いる 暗号方法です。

● 共有鍵暗号システム

暗号化するための公開鍵と復号化するための秘密鍵に、同じキーを用いる暗号方法です。

セキュリティプロトコル

||御-曰||-

ウェブブラウザー設定を使用してプロトコルの設定をすることができます。詳しくは、⇒99ページ「プロトコルを設定する」を参照してください。

• SSL (Secure Socket Layer) /TLS (Transport Layer Security)

これらのセキュリティ通信プロトコルは、データを暗号化して、セキュリティを強化します。

HTTPS

ハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)でSSLを用いるインターネットプロトコルです。

• IPPS

インターネット印刷プロトコル (IPPバージョン 1.0) でSSLを用いる印刷プロトコルです。

SNMPv3

ネットワーク機器を安全に管理するため、ユーザー認証とデータの暗号化を行います。

Eメール送受信のセキュリティ方法

||御-日||-

ウェブブラウザー設定を使用してセキュリティ方法の設定をすることができます。詳しくは、⇒103ページ「安全なEメールの送受信」を参照してください。

POP before SMTP (PbS)

クライアントからEメールを送信する際のユーザー認証方法です。クライアントは、Eメールを送信する前にPOP3サーバーに アクセスすることによって、SMTPサーバーを使用する許可を得ます。

● SMTP-AUTH (SMTP 認証)

クライアントからEメールを送信する際のユーザー認証方法です。SMTP-AUTHは、SMTP(インターネットEメール送信プロトコル)を拡張し、送信者の身元を確認する認証方法を取り入れたものです。

APOP

APOPは、POP3(インターネットEメール受信プロトコル)を拡張し、クライアントがEメールを受信するときに用いるパス ワードを暗号化する認証方法を取り入れたものです。

SMTP over SSL

SMTP over SSLは、SSLを使用して暗号化したEメールを送信することができます。

POP over SSL

POP over SSLは、SSLを使用して暗号化したEメールを受信することができます。



ネットワークの仕様

対応プロトコルとセキュリティの特長

項目		内容
ネットワークタイプ	イーサネット	10Base-T/100Base-TX、1000Base-T ^{※1}
	ワイヤレス ^{※2}	IEEE 802.11b/g/n(インフラストラクチャモード) IEEE 802.11b(アドホックモード)
ネットワークの プロトコル	IPv4	ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA (Auto IP)、 WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver、mDNS、 LLMNR responder、LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、 POP3 ^{*4} 、IPP/IPPS、FTP Client and Server、LDAP Client ^{*4} 、 TELNET Server、SNMPv1/v2c/v3、HTTP/HTTPS Server、 TFTP Client and Server、SMTP Client、ICMP、 Web Services (Print/Scan)、SNTP Client、CIFS Client
	IPv6 ^{*3}	NDP、RA、DNS Resolver、mDNS、LLMNR responder、 LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100、IPP/IPPS、 FTP Client and Server、LDAP Client ^{*4} 、TELNET Server、 SNMPv1/v2c/v3、HTTP/HTTPS Server、 TFTP Client and Server、POP3 ^{*4} 、SMTP Client、ICMPv6、 Web Services(Print/Scan)、SNTP Client、CIFS Client
ネットワークの セキュリティ	有線LAN	SSL/TLS (IPPS、HTTPS)、SNMP v3、 802.1x (EAP-MD5、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、 Kerberos
	無線LAN ^{※2}	WEP 64/128bit、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、 SSL/TLS (IPPS、HTTPS)、SNMP v3、 802.1x (LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、 Kerberos
Eメール送受信のセキュリティ		POP before SMTP、SMTP-AUTH、APOP、 SSL/TLS(SMTP、POP)
ワイヤレス証明書 ^{※2}		Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, AOSS Logo, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct™

※1 1000Base-TはMFC-8950DWのみ

*2 MFC-8950DWのみ

※3 IPv6 プロトコルの詳細は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))を 参照してください。

※4 MFC-8520DNをお使いの場合は、ファームウェア(本体ソフトウェア)をダウンロードし、更新すると、これらのプロトコルが有効になります。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp/))

サービスを使用する

本製品のプリントサーバーへ印刷を行うコンピューターからアクセスすることのできるリソースをサービスと呼びます。本製品のプリントサーバーには、次の定義済みサービスが用意されています。本製品のプリントサーバーのリモートコンソールでSHOW SERVICEコマンドを実行すると、使用可能なサービスのリストが表示されます。

・ サービスとその定義方法の詳細については、コンピューターのコマンド・プロンプトのHELPを参照してください。

● 本製品に内蔵されているサービス名

サービス名(例)	説明	
BINARY_P1	TCP/IPバイナリおよびLATサービス	
TEXT_P1	TCP/IPテキストサービス (LFの後にCRを追加)	
PCL_P1	PCLサービス (PJL互換プリンターならPCLモードへ切り換えて印刷する)	
BRNxxxxxxxxxx ^{*1}	NetWareサービスとNetBIOSサービス (下位互換のためTCP/IPとLATが使用可能)	
BRNxxxxxxxxxx ^{*1} _AT	MacintoshのPostScript [®] サービス	
POSTSCRIPT_P1	PostScript [®] サービス (PJL互換プリンターならPostScript [®] モードへ切り換えて印刷する)	

※1 [xxxxxxxxxxx] はMACアドレス(イーサネットアドレス)です。

IPアドレスの設定方法(上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け)

DHCPを使用してIPアドレスを設定する

DHCPは、IPアドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク上にDHCPサーバーがある場合は、そのDHCPサーバーから本製品に自動的にIPアドレスなどが割り当てられます。

||御-日||-

DHCPまたはAPIPA機能を使用しない場合は、自動的にIPアドレスを取得しないように、操作パネル、BRAdmin Light、 リモートセットアップ、またはウェブブラウザー設定を使用して、IPの設定方法を手動(Static(固定))に設定してください。

RARPを使用してIPアドレスを設定する

あらかじめ本製品のIP取得方法を「RARP」に設定しておく必要があります。 ホストコンピューターでReverse ARP(RARP)機能を使用し、本製品のIPアドレスを設定することができます。 以下のエントリ例と同じような行を追加入力して、/etc/ethers ファイルを編集してください(ファイルが存在しない場合 は、新しいファイルを作成します)。

例) 00:80:77:31:01:07 BRN008077310107

00:80:77:31:01:07は本製品のMACアドレス(イーサネットアドレス)、BRN008077310107は本製品のノード名です。

お使いの製品の設定に合わせて入力してください。(ノード名は、/etc/hostsファイル内の名前と同じでなければなりません。)

rarpデーモンが実行されていない場合は、実行します。

使用環境により、コマンドはrarpd、rarpd -a、in.rarpd -aなどになります。詳細情報については、man rarpdと入力するか、システムのマニュアルを参照してください。Berkeley UNIXベース環境でrarpデーモンを確認するには、以下のコマンドを入力してください。

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

AT&T UNIXベース環境では、以下のコマンドを入力してください。

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

本製品の電源スイッチをONにすると、rarpデーモンからIPアドレスが割り当てられます。

BOOTPを使用してIPアドレスを設定する

あらかじめ本製品のIP取得方法を「BOOTP」に設定しておく必要があります。

BOOTPは、RARPとは別の方法でIPアドレスを取得する方法です。IPアドレスのほか、サブネットマスクやゲートウェイアドレスも取得します。

BOOTPを使用してIPアドレスを設定するには、ホストコンピューターにBOOTPがインストールされ、実行されている必要 があります。ホスト上の/etc/servicesファイルにBOOTPがリアルサービスとして記述されていなければなりません。man bootpdと入力するか、システムのマニュアルを参照してください。

通常、BOOTPは/etc/inetd.confファイルを使用して起動されますので、このファイルのbootpエントリの行頭にある#を 削除して、この行を有効にしておく必要があります。

一般的な/etc/inetd.confファイル内のbootpエントリを以下に示します。

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

||禰-足||-

●BOOTPサーバーの設置についてはBOOTPの説明書を参照してください。

●システムによって、このエントリには「bootp」ではなく「bootps」が使用されている場合があります。

BOOTPを有効にするには、エディターを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、BOOTPはすでに有効になっています。

次に、設定ファイル(通常は/etc/bootptab)を編集し、ネットワークインターフェイスの名前、ネットワークの種類 (Ethernetの場合は1)、MACアドレス(イーサネットアドレス)、IPアドレス、サプネットマスク、ゲートウェイを入力し ます。ただし、この記述フォーマットは標準化されていないため、システムのマニュアルを参照してください。 一般的な/etc/bootptabエントリの例を、以下に示します。(無線LANの場合は、「BRN」の部分を「BRW」にします。)

BRN008077310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3 および BRN008077310107:ht=ethernet:ha=008077310107:¥ip=192.189.207.3:

BOOTPホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれていないと、BOOTPリクエストに応答しないものがあります。そのような場合は、ホスト上にnullファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。

RARPでの設定の場合と同じように、本製品の電源スイッチをONにすると、BOOTPサーバーからIPアドレスが割り当てられます。

APIPAを使用してIPアドレスを設定する

DHCPサーバーが利用できない場合は、本製品のIPアドレス自動設定機能(APIPA)によってIPアドレスとサブネットマス クを自動的に割り当てます。本製品のIPアドレスを 169.254.1.0 ~ 169.254.254.255 の範囲、サブネットマスクは 255.255.0.0、ゲートウェイアドレスは0.0.0に、自動的に設定します。

初期設定では、APIPAは使用可能に設定されています。APIPAを使用しない場合は、操作パネル、BRAdmin Light、またはウェブブラウザー設定を使用して、APIPAを使用不可の設定にしてください。

ARPを使用してIPアドレスを設定する

BRAdmin Lightおよびネットワーク上でDHCPサーバーが利用できない場合は、ARPコマンドを使用して、IPアドレスを設 定することができます。ARPコマンドはUNIXシステムと同様に、TCP/IPプロトコルがインストールされているWindows[®] システムでも使用することができます。 ARPを使用するためには、コマンドプロントで以下のコマンドを入力してください。

arp -s ipaddress ethernetaddress ping ipaddress

ethernetaddressにはプリントサーバーのMACアドレス(イーサネットアドレス)を、ipaddressにはIPアドレスを入力します。

● Windows[®] システムの入力例

Windows[®]システムでは、MACアドレスの文字間に - (ハイフン)が必要です。

arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07 ping 192.168.1.2

● UNIX/Linux システムの入力例

一般的にUNIXとLinuxシステムでは、MACアドレスの文字間に:(コロン)が必要です。

arp -s 192.168.1.2 00 : 80 : 77 : 31 : 01 : 07 ping 192.168.1.2

||御-足||-

- ●arp -s コマンドを使用するには、同じイーサネットセグメント上(ルーターがプリントサーバーとオペレーションシス テムの間に存在しない状態)で使用してください。
- ●ルーターがある場合は、BOOTP、またはその他の方法を使用してもIPアドレスを入力することができます。
- ●ネットワーク管理者が、BOOTP、DHCP、または RARP を使用して IP アドレスを割り当てるためにシステムを設定している場合、本製品のプリントサーバーは、これらのIPアドレス配布サーバーのいずれかよりIPアドレスを受け取ることができます。

このような場合は、ARPコマンドを使用する必要はありません。

●ARPコマンドは一度しか使用できません。 一度ARPコマンドを使用して本製品のプリントサーバーにIPアドレスを割り当てるとセキュリティの理由により、ARP コマンドを使用してのIPアドレスの変更ができなくなります。IPアドレスを変更する場合は、ウェブブラウザー設定、 TELNET、またはプリントサーバーをお買い上げ時の設定に戻してください。(お買い上げ時の設定に戻すと、再度ARP コマンドを使用することができます。)

TELNET端末を使用してIPアドレスを設定する

TELNETコマンドを使用してIPアドレスを変更することができます。

すでに本製品のプリントサーバーにIPアドレスが設定されている場合は、TELNETを使用してIPアドレスを変更するのが効果的な方法です。

システムプロンプトのコマンドプロンプトにTELNET<command line>(<command line>にはプリントサーバーのIPア ドレスを入力)を入力します。 システムに接続したら、#を表示させるためにキーボードのEnterキー、またはReturnキーを押し、パスワードのaccessを

入力します。 ユーザー名入力の表示がされたら、ユーザー名を入力します。 Local>が表示されたら、SET IP ADDRESS ipaddress(ipaddressにはプリントサーバーに割り当てたいIPアドレスを入 力)を入力します。

(IPアドレスについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。)

例) Local> SET IP ADDRESS 192.168.21.3

次にサブネットマスクを設定する必要があります。

SET IP SUBNET subnet mask (subnet maskにはプリントサーバーに割り当てたいサブネットマスクを入力)を入力します。

(サブネットマスクについては、ネットワーク管理者にお問い合わせください。)

例) Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0

マスク値が足りない場合は、次のサブネットマスク初期値のいずれかを使用します。

クラスA 255.000.000.000 クラスB 255.255.000.000 クラスC 255.255.255.000

IPアドレスの最も左の3桁のグループで、ネットワークのタイプを確認することができます。 クラスAでのグループ値の範囲は、1~127です。

例)13.27.7.1

クラスBでのグループ値の範囲は、128~191です。

例)128.10.1.30

クラスCでのグループ値の範囲は、192~255です。

例) 192.168.1.4

ゲートウェイ(ルーター)がある場合は、そのアドレスを入力します。 SET IP ROUTER routeraddress (routeraddressにはプリントサーバーに割り当てたいゲートウェイのIPアドレスを入力) を入力します。

例) Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4

IPアドレスの取得方法をstaticにするために、SET IP METHOD STATICを入力します。 入力したIPアドレスを確認するためには、SHOW IPを入力します。 EXIT、またはキーボードのCtrlキーとDキーを押すと、TELNET端末によるリモート設定が終了します。

索引

Α	
AES	146
AOSS [™]	29, 40
APIPA	. 39, 141, 155
APOP	42, 151
ARP	141, 156

В

BINARY_P1	153
BOOTP	141, 155
BRAdmin Light	8, 11, 130
BRAdmin Professional	8, 15, 98, 110
BRNxxxxxxxxxx	153
BRNxxxxxxxxxAT	153
BRPrint Auditor	15

С

CA 訨明書	150
CIFS	142
CKIP	147
CSR(証明書署名要求)	150
Custom Raw Port	141

D

DHCP1	41, 154
DHCP サーバー	38
DNS クライアント	141
DNS サーバー	39

E EAP-FAST 144 EAP-MD5 144 EAP-TLS 144 EAP-TTLS 144 Ethernet 39 E メール通達 103

	F
FTP	

	Н	
HTTP		142
HTTPS		150

IEEE 802.1x 認証方式	
IPP	
IPPS	
IPv6	
IPアドレス	
IP 取得方法	

L

LDAP85,	142
LEAP	144
LLMNR	142
LRP/LPD	141

Μ

MAC アドレス	41, 148, 153, 154, 155, 156
MDN	
mDNS	
MIME 形式	

Ν

NetBIOS na	me resolution	141
NetBIOS 名		

Ρ

PBC 方式	17, 29
PCL_P1	153
PC ファクス	8
PEAP	144
Personal Identification Number	17, 30
PIN 方式	17, 30
POP before SMTP	. 103, 151
POP over SSL	151
POP3 サーバー	42
POP3 ポート	42

第14章 付録

Port9100	141
POSTSCRIPT_P1	153
Push Button Configuration	17, 29

	K	
RARP		154

S

151
103, 151
141
42
42
42
142
150
142
65
40, 126, 145
98, 106, 150

Т	
TCP/IP	37, 141
TELNET	142, 157
TEXT_P1	153
TIFF-F 形式	87
TKIP	146

U	
URL	102
	40

UNL	
USB ケーブル	 18

V Vertical Pairing8, 148

W	
Web Services	
WEP	
WINS	
WINS サーバー	
WINS 設定	
WPA-PSK/WPA2-PSK	
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	

あ

アカウント名	
暗号化	145
暗号化キー(ネットワークキー)	146

い

イーサネットの設定	
印刷ログ機能	
インストール12, 11	13, 115, 119, 127, 130
インターネットファクス	
インターネットファクス受信	
インターネットファクス送信	

	う
ウェブブラウザー設定	

	え
エラーメール削除	
エンタープライズモード	

お	
オートマチックドライバーインス	トーラー8
オープンシステム	
オペレーティングシステム(OS)	8

き 大有鍵暗号システム150 共有キー145 許可ドメイン43

159

け	ち
ゲートウェイ38, 143	チャンネル126, 145
こ	つ
公開鍵暗号システム150	通信モード40
さ サービス	て デジタル署名150 電波状態40
し	と
自動受信	トラブル対処方法125
 自動メールチェック機能42 受信確認43 受信確認要求43 受信確認要求43 	に 認証方式145
証明機関(CA)150	ね
証明書111, 150	ネットワーク PC ファクス130
初期化44	ネットワーク共有140
す スキャン to FTP9, 72 スキャン to ネットワークファイル9, 74 ステータスモニター8	ネットワークスキャン130 ネットワーク設定のリセット44 ネットワーク設定リスト46 ネットワークプリンター148 ネットワークプリンター診断修復ツール131 ネットワークプリント130
せ	の
セキュリティ機能ロック2.0	ノード名
按応⊂ 政定 127, 128, 129, 131	ひ ピアツーピア接続139

L L					
操作パネル	. 11,	23,	29,	33,	36
送信用サーバー					.42

160

第14章 付録

	~
ヘッダー印刷	43

ほ

む

無線 LAN	16, 145
無線 LAN の状態	40
無線 LAN の初期化	45
無線 LAN 有効	41
無線 LAN レポート	47

*、*トルフロ い

	رى	
メールアカウン	トパスワード	42
メールアドレス		42
メール受信設定		42
メール送信設定		43
メールタイトル		43

Ø

19	
ユーザー名	.42
有線 LAN 設定の初期化	.45
有線 LAN の状態	.40
有線 LAN 有効	.41

b

リモートセットアップ	8, 130
リレー許可	43
リレー設定	43
リレーレポート	43

る ルーター143

	れ	
レジストラー		D