

マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。 ■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

2. かんたん設置ガイド(冊子)

本製品の設置・接続に関する手順を説明しています。

■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編(冊子) 本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。

4. ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

5. ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

💬 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、3~5のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。



付属

CD-ROM 内のユー ザーズガイドの見か た ⇒ ユーザーズガイド

基本編「CD-ROM内 のユーザーズガイド

を見るときは」

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。 http://solutions.brother.co.jp/



目次

| マニュアルの構成 | 2 |
|-----------------------------------|-----|
| 目次 | 3 |
| 本書の見かた | 4 |
| 編集ならびに出版における通告 | 4 |
| ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくこ とをお勧めします | . 4 |
| | |

第1章 お好みで設定する5

お好みで設定してください

| 画面の設定を変更する | 6 |
|----------------------|---|
| 画面設定を変更する | 6 |
| 子機の画面設定を変更する | 6 |
| ファクス送信時の自動再ダイヤルを解除する | 7 |

第2章 ファクス9

応用

| ファクスの便利な送りかた | 10 |
|---------------------------|-------------|
| 発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る | 3 10 |
| 相手先の受信音を確認してから送る | 11 |
| 話をしてから送る | 12 |
| 複数の相手先に同じ原稿を送る | 13 |
| 原稿をすぐに送る | 15 |
| 海外へ送る | 16 |
| ファクスの便利な受けかた | 17 |
| 自動的に縮小して受ける | 17 |
| ファクスを転送する | 18 |
| 受信したファクスをパソコンに送る | |
| (Windows [®] のみ) | 19 |
| | |

通信管理

| 通信状態を確かめる |
|--------------------|
| 通信管理レポートを印刷する |
| 送信結果レポートを印刷する |
| 着信履歴リストを印刷する … |

電話帳

| 電話帳を利用する | 24 |
|---------------------|----|
| 発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する | |
| グループダイヤルを登録する | 25 |
| 子機の電話帳を利用する | 27 |
| 発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する | |
| 子機の電話帳を親機へ転送する | |

リモートセットアップ

| パソコンを | 使って電話 | 帳に登録す | する | |
|----------|-------|-------|--|--|
| /// J/ C | メノヘモモ | | <i>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</i> | |

リモコンアクセス

| 外出先から本製品を操作する |
|-------------------|
| 暗証番号を設定する |
| 外出先から本製品を操作する |

転送機能

| 外出先に転送する | |
|------------|--|
| 留守録転送を設定する | |

第5章 コピー35

応用

| いろいろなコピー | |
|-----------------|----|
| スタック/ソートコピーする | |
| レイアウトコピーする | |
| インクを節約してコピーする | 40 |
| コピー時の裏写りを抑える | 40 |
| ブックコピーする | 41 |
| 原稿の地色を除去してコピーする | |

第6章 デジカメプリント43

デジカメプリント

| 44 | 写真や動画をプリントする |
|------|-------------------------|
| リー内の | メモリーカードまたは USB フラッシュメモリ |
| | 画像をまとめてプリントする |
| | インデックスシートをプリントする |
| ζ | インデックスシートの写真の番号を指定して |
| | プリントする |
| | 証明写真プリントをする |

第7章 付録49

| 用語解説 | . 50 |
|------|----------|
| 索引 | .52 |

本書の見かた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

| お願い | お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 |
|---------------------|--------------------------------|
| | 知っていると便利なことや、補足を記載しています。 |
| 🛛 🖉 本書に掲載されている画面は、実 | 【際の画面と異なることがあります。 |

本書で対象となる製品

本書は MFC-J720D、MFC-J720DW を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記して いますので、ご確認ください。

本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルの説明に、MFC-J720D のイラストを使用しています。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の什様は予告なく変更されることがあります。 ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれ る誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

© 2013 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをお勧めします

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際の トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェ ア)を新しくすることで解決できることがあります。 最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)か らダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲載されています。

載されています。http://solutions.brother.co.jp/ ダウンロードを始める前に、まず、ユーザーズガイド 基本編「最新のドライバーやファームウェアを サポートサイトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。



お好みで設定してください

| 画面の設定を変更する | . 6 |
|----------------------|-----|
| 画面設定を変更する | . 6 |
| 子機の画面設定を変更する | . 6 |
| ファクス送信時の自動再ダイヤルを解除する | . 7 |

ファクス

5



ファクス送信時の自動再ダイヤルを解除する

本製品は、相手が通話中などの理由でファクス送信できなかったときに、人の手で送信操作を繰り返 さなくても自動で再ダイヤルするように設定されています。しかし、重要な書類を送信する場合など、 送信結果を把握したいときは、自動再ダイヤルを解除することができます。この設定値は、次に設定 変更するまで有効です。



自動で再ダイヤルを行いません。回線が切れると、すぐに送信レポートが印刷されます。



お好みで設定す

N

Memo



応用

| ファクスの便利な送りかた | 10 |
|---------------------------|----|
| 発信履歴・着信履歴を使ってファクスを送る | 10 |
| 相手先の受信音を確認してから送る | 11 |
| 話をしてから送る | 12 |
| 複数の相手先に同じ原稿を送る | 13 |
| 原稿をすぐに送る | 15 |
| 海外へ送る | 16 |
| ファクスの便利な受けかた | 17 |
| 自動的に縮小して受ける | 17 |
| ファクスを転送する | 18 |
| 受信したファクスをパソコンに送る | |
| (Windows [®] のみ) | 19 |

通信管理

| 通信状態を確かめる | 20 |
|-------------------|----|
| 通信管理レポートを印刷する | 20 |
| 通信記録をすぐに確認したいとき | 20 |
| 出力間隔を変更する | 20 |
| 送信結果レポートを印刷する | 21 |
| すぐに印刷する | 21 |
| 印刷するタイミングと内容を設定する | 21 |
| 着信履歴リストを印刷する | 22 |

電話帳



Ю



送るのをやめるときは

(1) 【送信中】 表示中に 🗙 を押す

相手の受信音を確認してからファクスを送ります。

相手先の受信音を確認してから送る

「手動送信」では、一度に複数枚のファクスを送ることはできません。

[手動送信]

原稿をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿をセット する」

- を押す
- 【オンフック】または操作パネル上 の(オンフック)を押したあと、相手の ファクス番号をダイヤルする
- 🔼 相手の受信音(ピーヒョロヒョロ 音)を確認して、【スタート】を押 す

画面に【ファクスしますか?/送信/受 信】と表示されます。

【送信】を押す 5

原稿の読み取りが開始され、ファクスが送 られます。 ファクスの送信が終わると、回線が自動的 に切れます。

| 話を | してから送る | |
|----------|---|---|
| | [手重] | 送信] |
| 相手と | 話をして、ファクスを送ることを伝えてから違 | をります。 |
| (| 手動送信」では、一度に複数枚のファクスを送る | ことはできません。 |
| | ファクス送信後に通話に戻ることはできません。 | |
| • | 相毛先に雷託をかける | 送るのをやめるときは |
| U | コーザーズガイド基本編「電話をかける」 | (1) 【送信中】表示中に (1) 【送信中】表示中に |
| 2 | 相手と通話してファクスを送ること を伝え、相手側のファクス機で、受 信操作をしてもらう | ◆【キャンセル/はい/いいえ】と表示されます。 (2)【はい】を押す ◆ファクスの送信が中止されます。 |
| | 相手先のファクスが応答すると、「ピー ヒョロヒョロ」という音が聞こえます。 | |
| 3 | 原稿をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿をセット する」 | |
| 4 | 【スタート】を押す | |
| | 画面に【ファクスしますか ? /送信/受 信】と表示されます。 | |
| 5 | 【送信】を押す | |
| | 原稿の読み取りが開始され、ファクスが送ら れます。 | |
| 6 | 受話器を受話器台に戻す | |





ファクス

電話帳

•機能

転送した

רג

п

⊥

デジカメプリン

口錄

原稿をすぐに送る [リアルタイム送信] すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を 確認しながら送信したいときに便利です。 メモリーに送信待ち原稿があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は【しない】 に設定されています。 ここで変更した設定は、ファクスの送信が終わると元に戻ります。設定を保持することもできます。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「変更した設定を保持する」 🚺 リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることは できません。 🚺 ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイムで送信されます。 リアルタイム送信では、相手が通話中であれば自動再ダイヤルを行いません。 😮 【スタート】を押す 原稿をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿をセット 🖉 本製品は通常、読み取った原稿をメモリーに蓄 する」 積してから送信する「メモリー送信」を行って いますが、リアルタイム送信を行うと、原稿は メモリーに蓄積されません。 🔄 を押す 【設定変更】を押す 【リアルタイム送信】を押す キーが表示されていないときは、 |▶|/|へ| を 押して画面を送ります。 5(する)を押す •【する】: リアルタイム送信で送ります。 【しない】: 通常の送信で送ります。 ☑ 画質など、他の設定も変更する場合は、 続けて項目を選び、設定を選びます。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「設定を変 えてファクスするには」

<mark>6</mark>【OK】を押す



相手のファクス番号をダイヤルする

15



ファクスの便利な受けかた

自動的に縮小して受ける

[自動縮小]

【自動縮小】は、記録紙トレイにセットしてある記録 紙の長さを超えたファクスが送られてきた場合に、 自動的に縮小して受信する機能です。



2 【ファクス / 電話】、【受信設定】、 【自動縮小】を順に押す

キーが表示されていないときは、 ▶/ ▲ を 押して画面を送ります。

3【する】を押す

- 【する】:
 自動縮小受信します。記録紙トレイにセットしてある記録紙に対し、長辺が長いファクスが送られてきた場合に縮小して受信します。短辺が長いファクスが送られてきた場合は、この設定に関わらず縮小されます。
- 【しない】:
 自動縮小受信しません。記録紙トレイに セットしてある記録紙に対し、短辺が長い ファクスが送られてきた場合のみ縮小し ます。長辺が長いファクスは、複数枚に分 割されます。



☑ 自動縮小を【しない】に設定し、原稿の長さが 約 420mm 以上のときは、縮小せず等倍のまま で複数枚の記録紙に分割して印刷します。

ファクスを転送する

[ファクス転送]

受信したファクスを別のファクス機に転送します。お買い上げ時は、ファクス転送は設定されていません。

- 【ファクス転送】の設定前に受信済みのファクスは転送できません。
- 🛿 【ファクス転送】を設定していても、カラーファクスは転送されずに自動的に印刷されます。



受信したファクスをパソコンに送る(Windows[®]のみ)

[PC ファクス受信]

受信したファクスメッセージを本製品と接続しているパソコンに転送できます。パソコンと接続されていない場合は、受信したファクスメッセージをメモリーに記憶し、パソコンに接続したときにまとめて転送します。パソコンでファクスメッセージを受信したあと、ファクスメッセージは本製品のメモリーから消去されます。

お願い

■ カラーファクスはパソコンに転送されずに本製品で自動的に印刷されます。
 ■ 【PC ファクス受信】は、【ファクス転送】、【メモリ保持のみ】と同時に設定できません。



- パソコンで受信したファクスを確認・印刷する 方法については、下記をご覧ください。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「パソコ ンでファクスを受信する」
- 手順3で【本体では印刷しない】に設定して、パソコンからファクスを取り出さないまま【オフ】にすると【すべてのファクスをプリントしますか?/はい/いいえ】と表示されます。設定を解除しないでファクスの内容をメモリーに残しておくときは、【いいえ】を押してください。【はい】を押すとメモリーに記憶されているファクスが印刷されます。
- 手順3で【本体でも印刷する】を設定しておくと、ファクスのデータがパソコンに転送される前に電源トラブルなどが起きても、印刷された状態でファクスを受け取ることができます。

Ю

⊥

通信状態を確かめる



C)【7日ごと】を選んだ場合

(1) 印刷時間を入力し、【OK】を押す

◆通信管理レポートが設定されます。

☑ 通信記録は、印刷されると本製品のメモリーか

(2) 曜日を選ぶ

(3) 🖌 を押す

ら消去されます。



電話帳



| | レポート] | to |
|---|---|------------------|
| 送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信エラー 定されています。送信結果レポートは、モノクロで印 | -時に、ファクスの 1 ページ目が印刷されるように設]刷されます。 | 「設定」 |
| 🚺 A4 より小さなサイズの記録紙は使用できません。 | | 好みて |
| すぐに印刷する | 印刷するタイミングと内容を設定する | fe |
| 記録紙を記録紙トレイにセットする ⇒ユーザーズガイド基本編「記録紙トレイ にセットする」 アガリントを用す | ・ 「「」 を押す ・ 「ファクス / 電話】、【レポート設 定】、【送信結果レポート】を順に押 す ・ ・ ・ | ファクス |
| 3 【レポート印刷】、【送信結果レポート】を順に押す キーが表示されていないときは、 √/へを | キーが表示されていないときは、 ▼/▲ を 押して画面を送ります。 3 設定を選ぶ | 電話帳 |
| 4 【スタート】を押す 送信レポートが印刷されます。 | 【オン】: ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷します。 【オン+イメージ】: ファクス送信後に、毎回結果レポートと1 ページ目の画像を印刷します。 | 転送 . |
| 5 印刷が終了したら、 🚮 を押す | 【オフ】: 送信エラーがあるときだけ、結果レポートを印刷します。 【オフ+イメージ】: 送信エラーがあるときだけ、結果レポートと送信したファクスの1ページ目を印刷します。 ② リアルタイム送信(⇒15ページ「原稿をすぐに送ろい)の場合は 画像は印 | ר ע ו ע |
| | 刷されません。 カラーで送信した場合は送信結果レポートにイメージは印刷されません。 都を押して設定を終了する | デンカメプリント |
| | | 1 。 |

送信結果レポートを印刷する

ţ



[着信履歴リスト] 着信履歴を印刷します。着信履歴リストは、モノク 口で印刷されます。

A4より小さなサイズの記録紙は使用できません。



⇒ユーザーズガイド 基本編「記録紙トレイ にセットする」

- 2 🛄 を押す
- 3 【レポート印刷】、【着信履歴リスト】 を順に押す

キーが表示されていないときは、 ▶ / ▲ を 押して画面を送ります。

4 【スタート】を押す

着信履歴リストが印刷されます。

5 印刷が終了したら、 🕋 を押す



電話帳

| 電話帳を利用する | 24 |
|---------------------|----|
| 発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する | 24 |
| グループダイヤルを登録する | 25 |
| ᄀᄴᇂᆕᆉᄹᆠᆁᇚᆂᆿ | |
| 子機の電話帳を利用 9 る | |
| 発信履歴・着信履歴から電話帳に登録する | |
| 子機の電話帳を親機へ転送する | |

リモートセットアップ

ファクス

ת ו ו

Π

デジカメプリント

付録



Ю

お好みで設定す

К

う

R

D

グループダイヤルを登録する

[グループ登録]

電話帳に登録した複数の相手先を、1 つのグループとしてまとめて登録します。これを「グループダイヤル」といいます。グループダイヤルは、ファクスを同報送信(⇒ 13 ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」)するときに使用します。グループは、6 つまで登録できます。また、電話帳に登録されている相手先なら、1 つのグループに登録できる数に制限はありません。ただし、グループダイヤルも1件として電話帳に追加されるため、電話帳の空きがなければ登録できません。

「お願い」

- グループダイヤルを登録する前に、電話帳にファクス番号を登録してください。ファクス番号をその ままグループダイヤルに登録することはできません。
- 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、自動再ダイヤルなどの際に、間違った相手を何度も呼び出すことになります。新しくファクス番号を登録したときは、正しい番号であるかどうかをよく確認してください。その際、電話帳リストを印刷して確認することをお勧めします。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「電話帳リストを印刷する」





Ю





27

パソコンを使って電話帳に登録するリモートセットアップ

パソコンにプリンタードライバーと一緒に自動でインストールされているアプリケーション「リモートセットアップ」を使用すると、電話帳の登録 / 編集がパソコンからできます。パソコン上では、キーボードによる入力が行えるため、名前の登録などは本製品で入力する場合に比べて簡単です。 「リモートセットアップ」の使用方法について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている「ユーザーズ ガイド パソコン活用編」をご覧ください。

| MFC-J720D | 電話 | 帳 | | | | | | |
|----------------|-----|--------|---------|------|------|-------------|--------|----|
| 基本設定 | | 相手先名称 | ヨミガナ | TEL | 種別 | FAX/TEL 番号 | 着信 | 着信 |
| □ -ファクス | *01 | ブラザー太郎 | ブラザータロウ | TEL1 | F/T | 052XXXXXXX | ファクス | |
| 受信設定 | | | | TEL2 | F/T | 0907777777 | 電話鳴り分け | |
| 送信設定 | *02 | ブラザー次郎 | ブラザーショウ | TEL1 | F/T | 03XXXXXXXXX | ファクス | |
| 電話帳 | | | | TEL2 | F/T | 0807777777 | 電話鳴り分け | |
| | *03 | ブラザー花子 | ブラザーハナコ | TEL1 | F/T | 045XXXXXXX | ファクス | |
| 応用機能 | | | | TEL2 | F/T | 0907777777 | 電話鳴り分け | |
| - 刈ディ設定 | *04 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| 留守番電話設定 | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| デジ カメフリント | *05 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| 初期設定 | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *06 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *07 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *08 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *09 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *10 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *11 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *12 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *13 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *14 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *15 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | | | | TEL2 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | *16 | | | TEL1 | F/T | | 電話鳴り分け | |
| | 4 | | | TELA | E /T | | 高社論的八八 | • |
| | | | | | | | | |

リモートセットアップ画面例

お願い

■「リモートセットアップ」を使用してパソコンから登録 / 編集できるのは、親機の電話帳のみです。子機の電話帳には登録できません。子機の電話帳に登録する場合は、転送機能をご利用ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「親機の電話帳を子機へ転送する」

パソコンで[リモートセットアップ]を起動すると、本製品の現在の状態が反映された設定画面が表示されます。現在の設定内容をパソコンに保存するには、そのまま画面左下の[エクスポート]をクリックします。保存する内容を選び、名前を付けて指定された形式でファイルを作成します。本製品を初期化しても、再度[リモートセットアップ]を起動して、このファイルを[インポート]すると、保存した内容を本製品に戻すことができます。



リモコンアクセス

| 外出先から本製品を操作する | 30 |
|---------------|----|
| 暗証番号を設定する | 30 |
| 外出先から本製品を操作する | 30 |
| リモコンコード | 32 |

| ÷ | 144 | 1486 | 141 |
|----|-----|-----------|-----|
| 10 | 1大 | F# | |
| - | ~ | 100 | |

| 外出先に転送する | |
|------------|--|
| 留守録転送を設定する | |

お好みで設定する

ファクス

電話帳

29

外出先から本製品を操作する

リモコンアクセス

外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本製品を操作できます。

暗証番号を設定する

[暗証番号]

外出先から本製品を操作するためには、あらかじめ 暗証番号(3桁の数字または記号と*)を設定して おく必要があります。お買い上げ時は、暗証番号は 設定されていません。

お願い

■ 暗証番号には、第三者に推測されやすい番号 (生年月日など)を使用しないでください。

1 📃 を押す

【ファクス / 電話】、【暗証番号】を 順に押す

キーが表示されていないときは、 ▶/ ▲ を 押して画面を送ります。

3)暗証番号を入力し、【OK】を押す

[0]~ [9]、【*】、【#】で、頭の3桁を設定します。4桁目は強制的に「*」が付きます。
暗証番号「123*」の場合は、【1】、【2】、
【3】を押し、【OK】を押します。

暗証番号の4桁目の「*」は変更できません。



暗証番号をリセットするには

- (1)「暗証番号を設定する」(30ページ)の手順 3 で【×】を押す
- (2)【OK】を押す◆暗証番号が削除されます。
- (3) 🚔 を押して設定を終了する

外出先から本製品を操作する

外出先からは、以下の手順で本製品を操作します。 在宅モードでも操作できます。

お願い

- リモコンアクセスをするときは、暗証番号の入 力が必要です。あらかじめ暗証番号を設定して ください。
 - ⇒ 30 ページ「暗証番号を設定する」
- ブランチ接続(並列接続)をしている場合は、 リモコンコードを正しく識別できないことが あります。リモコンアクセスをする/しないに かかわらず、本製品をブランチ接続で使用しな いでください。
- 電話回線にドアホン、ガス検針器、セキュリ ティー装置などが接続されている場合は、リモ コンコードを正しく識別できないことがありま す。
- 後帯電話の一部モデルで、送出されるトーン信 号が不規則なため、本製品がリモコンコードを 正しく識別できないことがあります。

1 外出先から本製品に電話する

本製品の応答メッセージが再生されます。

2 「#」、「*」を押す

「暗証番号を入れてください」というメッ セージが再生されます。

《リモコンアクセス》



正しく受け付けられたときは、「ピー」と いう音が1回聞こえます。 正しく受け付けられなかったときは、「ピ ピピッ」という音が聞こえます。操作をや り直してください。 | お好みで設定す

Ю

ファクス

電話帳

ח ת ו

デジカメプリント

付録

リモコンコード

| コード | | 操作内容 |
|------|-----------------------------------|---|
| 音声メッ | マセージ | |
| 91 | 音声メッセージを再生する | 再生中に「1」:メッセージを最初から再生 メッセージとメッセージの間で「1」:前のメッセージを再生 再生中に「2」:次のメッセージを再生 再生中に「9」:再生を中止 |
| 93 | 録音されているすべての音声 メッセージを消去する | ー度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する メッセージがないときは「ピピピッ」という音がする |
| 設定 | | |
| 951 | 【メモリ受信】を【オフ】にする ※受信データがメモリーに残っ | (ファクス転送の設定も解除されます) ている場合は、メモリー受信を【オフ】にすることはできません。 |
| 952 | ファクス転送を設定する(転送 | もの番号が登録されていないときは設定できません) |
| 954 | ファクス転送先を設定する | 「9」「5」「4」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、「#」 を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に 【ファクス転送】になります。 |
| 956 | 【メモリ受信】を有効にする(【 可能になります) | メモリ保持のみ】となり、リモコンアクセスによるファクス転送が |
| メモリー | ·操作 | |
| 962 | メモリーに記憶されたファク スを取り出す | 「9」「6」「2」のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し「#」 を2回押して受話器を置く |
| 971 | ファクスが記憶されているか を確認する | 記憶されているとき:「ピー」という音がする 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする |
| 972 | 音声メッセージが記憶されて いるか確認する | 記憶されているとき:「ピー」という音がする 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする |
| モード変 | 更 | |
| 981 | 留守モードにする | |
| 982 | 在宅モードにする(留守モードを | を解除する) |
| リモコン | アクセスの終了 | |
| 90 | リモコンアクセスを終了する | |
| | | |

外出先でメモリーに記憶されたファクスを取り出すには、【メモリ受信】を【メモリ保持のみ】に設定する必要があります。

⇒ユーザーズガイド 基本編「ファクスをメモリーで受信する」



 転 本 地 す

Memo



| 応用 | |
|--|----|
| いろいろなコピー | 36 |
| スタック/ソートコピーする | 36 |
| レイアウトコピーする | 37 |
| 2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚の A4 記録紙に並べて | |
| コビーする(N in 1 コビー) カードの両面を 1 枚の A4 記録紙にコピーする | 37 |
| ガードの両面を「校の A4 記録私にコピーする (ID カードコピー) | 38 |
| 1 枚の原稿を複数枚の A4 記録紙に分けて拡大する | |
| (ホスターコビー) | 39 |
| インクを節約してコピーする | 40 |
| コピー時の裏写りを抑える | 40 |
| ブックコピーする | 41 |
| 原稿の地色を除去してコピーする | 41 |

お好みで設定する

ファクス

電話帳

転送・ リモコン機能

ח ה ו

デジカメプリント

付録



[スタック / ソート コピー]

複数ページの原稿を複数部コピーする場合、ページごとまたは一部ごとにまとめて排出します。

🔯 スタック/ソートコピーは、他のコピーの設定と組み合わせることもできます。組み合わせることがで きないコピーの設定は、キーの色が灰色表示されます。なお、【便利なコピー設定】内の機能は、2つ以 上同時に設定できません。

• スタックコピー ページごとにまとめて排出します。



• ソートコピー 一部ごとにまとめて排出します。



- 原稿をセットする ⇒ユーザーズガイド 基本編「原稿をセット する」
- シンを押す



- 🛿 操作パネル上のダイヤルボタンでも部 数を入力できます。
- 💋 99 部まで設定できます。100 部以上コ ピーする場合は、いったんコピーした あと、残りの部数を再度設定してくだ さい。



応用

7 【モノクロスタート】または【カ ラースタート】を押す

6 【スタックコピー】または【ソート コピー】を選び、【OK】を押す

5 【スタック / ソート コピー】を押す

押して画面を送ります。

キーが表示されていないときは、 ▼ //へ を

【ソートコピー】を選んだときは、原稿の 読み取りが開始されます。読み取りが終わ ると画面に、【次の原稿はありますか?/ はい/いいえ】と表示されます。

8【はい】を押して原稿をセットし、 【OK】を押す

> 原稿をすべて読み取るまでこの手順を繰り 返し、読み取りが終わったら手順 9 に進 みます。

9【いいえ】を押す

- 🛿 原稿の読み取り中に【メモリがいっぱ いです】と表示されたときは下記をご 覧ください。 ⇒ユーザーズガイド 基本編「画面に メッセージが表示されたときは」
- 🕢 メモリーの残量が少ないと機能しない 場合があります。
- 🛿 スタック/ソートコピーを行うと、画 質が若干劣化する場合があります。き れいな状態でコピーしたい場合は1部 ずつコピーしてください。



ţ





【モノクロスタート】または【カラー スタート】を押す

原稿の読み取りが終わると画面に、【次の 原稿はありますか?/はい/いいえ】と表 示されます。

8 【はい】を押し、原稿を裏返して セットし、【OK】を押す

おもて面と上下をそろえ、だいたい同じ位 置で裏返すと、きれいに仕上がります。

39

t





Memo



デジカメプリント

| 写真や動画をプリントする | 44 |
|-------------------------|-----|
| メモリーカードまたは USB フラッシュメモリ | 一内の |
| 画像をまとめてプリントする | 44 |
| インデックスシートをプリントする | 45 |
| インデックスシートの写真の番号を指定して | |
| プリントする | 46 |
| 証明写真プリントをする | 47 |

ファクス

ח ת ו

デジカメプリント

付録

43



《デジカメプリント》







Memo



| 用語解説 | |
|------|--|
| 索引 | |

ファクス

電話帳

49

用語解説

| - ∞ = ● アプリケーションソフトウェア | ● 円報26 同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機 能です。 |
|--|---|
| リーノロや表計算など、ユーサーか直接操作する ソフトウェアです。 ● インクジェット | = x = |
| ● 1 ノウシェット 専用のインクをプリントヘッドのノズルから記 | ● ナンバー・ディスプレイ 電話がかかってきたときに相手の電話番号を画 |
| | 面に表示する機能です。この機能を利用するに は、ご利用の電話会社との契約が必要です。(有 |
| バソコンと周辺装置のように、機能や条件の違う ものの間で、データをやりとりするためのハード | |
| | ● ファクス転送 <i>受信したファクフィッセージを、</i> 指定したファク |
| Windows[®] などで、設定作業を半自動化してくれ る機能です。 | 受信したファクススタビーンを、指定したファクス機に転送する機能です。 プリンタードライバー |
| ● オプション機能 標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更でき | ● ノリノタートライバー パソコンから印刷をするために必要なソフト |
| る機能です。 | ● ポスターコピー |
| ■ か = ● 回線種別 | 1 枚の原稿を分割し、複数の記録紙に拡大コピー します。 |
| 電話に使われているダイヤリングの方法です。発 生したパルスを数えて検出するダイヤル式と、周 | |
| 波数を検出して判別するブッシュ式があります。 ● 画質強調 | ● メモリー送信 ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリー |
| 解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やか に印刷する機能です。 | に貯えてから达信9る機能で9。 ● メモリー受信 |
| ● 原稿台ガラス コピーやファクスのときに原稿を置くところで | 受信したファクスを印刷するとともに本製品の メモリーに記憶する機能です。 |
| す。ここから原稿を読み取ります。 | ● メモリー代行受信 記録紙がセットされていないときなどに、受信し |
| | たデータをいったんメモリーに保存する機能で す。記録紙をセットすると印刷されます。 |
| ファクスを着信したときに間違えて電話をとってしまったときでも自動的に本製品がファクス | =ら= ● リアルタイム送信 |
| | ◆ リアルノームと信 メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信す る機能です |
| ADSL 環境で必要な機器の 1 つです。音声信号と データ信号を分けたり重ねたりします。 | ● リモートセットアップ → 制 トセットアップ |
| =た= ● ターミナルアダプター | 本 彩 品 に 対 9 る 機 能 設 正 を ハ ソ コ ノ 上 で 間 単 に 行 う こ と が で き る 機能 で す。 |
| ISDN 回線で必要な機器の1つです。パソコンや 電話機を ISDN 回線に接続するために必要な信号 | ● リモコノアクセス 外出先から本製品をリモートコントロールして |
| 電品機をISDN回線に接続するために必要な信ちの変換を行います。 ● タスタバ | 一般作を行つ機能です。 ● ログオン (ログイン) |
| ● タスクバー Windows [®] の画面上にあるプログラムの起動や | バソコンやシステムへアクセスするときに行う 操作です。 |
| フォルダーの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。 | =数字= ● 2in1 |
| ● テバイス ハードディスクやプリンターのような、パソコン | ● 2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする |
| で使用されるハードウェアのことです。 ● デュアルアクセス | (残雨) ご 9 。 ● 4in1 |
| 1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。 | ↓ 4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする 機能です。 |
| | |

= A to Z =

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。通常の 電話回線(アナログ回線)で、従来使っていな かった帯域を利用してデータを高速に伝送する 通信サービスです。

CMYK

シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー (Yellow)、黒(Black)によって表される色の表現 方法です。光の三原色、赤、青、緑(RGB)によ る、加法混色に対し、補色の三原色、緑青(シア ン)、赤紫(マゼンタ)、黄を用いた減法混色のこ とを指します。本製品は減法混色を行っており、 印刷にはCMYに加え黒インクを併用しています。

● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各 フィールドを、コンマ(,) を区切りとして列挙 したデータ形式です。表計算ソフトウェアでは、 CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用 意されています。

DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ(2.54cm)幅に印 刷できるドット数を表す単位で、解像度を示しま す。

● IP フォン

インターネットで使用されている IP (インター ネット・プロトコル) 技術を利用した電話のこと です。

ISDN

Integrated Services Digital Networkの略。デジタ ル回線による通信サービスです。1回線でパソコ ンと電話など一度に2回線分使うことができま す。

• OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PBX(構内交換機)

Private Branch eXchange の略。企業の構内など で利用する交換機です。内線電話同士の接続や、 一般回線への接続などを行います。

PC

Personal Computer (パーソナルコンピューター) の略で、個人仕様の一般的なコンピューターです。

● PC ファクス

パソコンのアプリケーションで作成したファイ ルをファクスとして送信する機能です。あらかじ め、PC ファクスの電話帳に相手先を登録してお くことでファクスの宛先を簡単に指定できます。

● PC ファクス受信

受信したファクスを本製品と接続しているパソ コン上で確認する機能です。

TWAIN

Technology Without Any Interested Name の略で スキャナーなどパソコンに画像を取り込む装置 と Presto! PageManager などのソフトウェアを 連携させるための規格です。

● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス)の略。ハブを介して最大 127 台までの機器を ツリー状に接続できるケーブルです。パソコンの 電源を入れたままコネクタの接続ができるホッ トプラグ機能を持っています。

● vCard(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規 格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張し て、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取 りできます。この規格に対応するアプリケーショ ン間では、受信時に情報が自動的に更新されま す。

WIA

Windows[®] Imaging Acquisition の略で、スキャ ナーなどパソコンに画像を取り込む装置と Presto! PageManagerなどのソフトウェアを連携 させるための規格です。TWAIN の機能を置き換 えるもので、Windows[®] XP、Windows Vista[®]、 Windows[®] 7、Windows[®] 8 で標準サポートされて います。 N

お好みで設定す

クス

P

D

電話帳

索引

| 数字 | č |
|--------------------|---|
| 2in1 コピー | 送信結果レポート21 |
| 4in1 コピー37 | 送信のキャンセル11, 12, 14 |
| | ソートコピー |
| 1 | |
| ID カードコピー38 | た |
| D | ダウンタイマー(照明)6 |
| ア 10 | 5 |
| FGファクス支店19 | 着信履歴から雷話帳に登録 24 |
| | 着信履歴から電話帳に登録(子機) |
| あ | 着信履歴からファクスを送る |
| 明るさ(画面)6 | |
| 暗証番号 | つ |
| | ー 通信管理レポート |
| (N | 通話後ファクス12 |
| いろいろなコピー 36 | |
| インク節約モード40 | τ |
| インデックスプリント45 | |
| | デジカメプリント44 |
| う | 転送 |
| | 電話帳 |
| 裏写り除去コピー40 | 电 品 版 私 达 |
| | |
| か | ٤ |
| 海外送信16 | □扣`*/合 |
| 外出先からの操作 | |
| 外出先に転送 | 「「「和」」では「「「」」」では「「」」。 「「「」」」。 「」「」」」。 「」」」。 「」」」。 「」」、 「」」、 |
| 画面の設定 | |
| 画面の設定(ナ機)6 | は |
| / | パソコンで電話帳に登録28 |
| Ň | 発信履歴から電話帳に登録 |
| グループダイヤル25 | 発信履歴から電話帳に登録(子機) |
| | |
| L | |
| v | |

ふ

| ファクス転送 | 19 |
|--------|--------|
| ブックコピー | 41 |

ほ

| ボイスワープ | 33 |
|---------|----|
| ポスターコピー | 37 |

| න් | |
|--------|--|
| メモリー受信 | |
| Ł | |

IJ

| リアルタイム送信 | 15 |
|------------|----|
| リモートセットアップ | 28 |
| リモコンアクセス | 30 |
| リモコンコード | 32 |

る

れ

お好みで設定する

