# brother



# **Brother Laser Printer**

# HL-L8250CDN HL-L8350CDW

للمستخدمين ضعاف النظر يمكنك قراءة هذا الدليل باستخدام برنامج Screen Reader 'نص إلى كلام'.

> يتعين عليك إعداد الجهاز وتثبيت برنامج التشغيل قبل أن تتمكن من استخدام الجهاز . يرجي استخدام دليل الإعداد السريع لإعداد الجهاز . ويمكنك العثور على نسخة مطبوعة في العبوة. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بالكامل قبل استخدام الجهاز . تفضل يزيار تنا على موقع الويب /http://solutions.brother.com حيث يمكنك الحصول على دعم المنتج وآخ

تفضل بزيارتنا على موقع الويب /<u>http://solutions.brother.com</u> حيث يمكنك الحصول على دعم المنتج وآخر تحديثات برامج التشغيل والأدوات المساعدة وإجابات عن الأسئلة المتكررة (FAQ) والأسئلة الفنية.

ملاحظة: ليست كل الطرز متوفرة في جميع الدول.

A لإصدار ARB

أي دليل؟	وماذا يحتوي بداخله؟	وأين يتوفر؟
دليل سلامة المنتج	اقرأ هذا الدليل أولاً. احرص على قراءة إرشادات السلامة قبل إعداد جهازك. وارجع إلى هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	نسخة مطبوعة / في العبوة
دليل الإعداد السريع	اتبع الإرشادات الخاصة بإعداد الجهاز وتثبيت برامج التشغيل والبرامج لنظام التشغيل ونوع التوصيل الذي تستخدمه.	نسخة مطبوعة / في العبوة
دليل المستخدم	تعلم عمليات الطباعة وكيفية استبدال العناصر وإجراء الصيانة الدورية. انظر التلميحات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.	ملف PDF / قرص CD-ROM / في العبوة
دليل مستخدم الشبكة	يوفر هذا الدليل معلومات مفيدة حول إعدادات الشبكات السلكية واللاسلكية وإعدادات الأمان المتعلقة باستخدام جهاز Brother. كما يمكنك الحصول على معلومات البروتوكولات المدعومة للجهاز الخاص بك وتلميحات تفصيلية بشأن استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	ملف HTML / قرص CD-ROM / في العبوة

# أدلة المستخدم وأين يمكنني العثور عليها؟

# استخدام المستند

شكرًا لك على شراء جهاز Brother! ستساعدك قراءة هذا المستند في تحقيق الاستفادة القصوى من جهازك.

# الرموز والاصطلاحات المستخدمة في المستند

يتم استخدام الرموز والاصطلاحات التالية على مدار المستند:

<b>م</b> تحذير	تشير كلمة <u>تحذير</u> إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في الوفاة أو في إصابات خطيرة، إذا لم يتم تحديما
هام	ينية . تشير كلمة <u>هام</u> إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في تلف الملكية أو فقدان وظائف المنتج، إذا لم يتم تحذيها
ملاحظة	تجبيه. تخبرك الملاحظات بطريقة الاستجابة لموقف قد ينشأ أو تعطيك تلميحات حول كيفية عمل عمليات التشغيل مع الميز ات الأخرى
A	يرو مع الخطر الكهربي» إلى إمكانية حدوث صدمات كهربية. تنبهك رموز «الخطر الكهربي» إلى إمكانية حدوث صدمات كهربية.
	تنبهك رموز «خطر الحريق» إلى إمكانية نشوب حريق.
	تحذرك رموز «سخونة السطح» من لمس أجزاء الجهاز الساخنة.
$\otimes$	تشير رموز «الحظر» إلى الإجراءات التي يتعين عدم القيام بها.
الخط العريض	يميز نمط «الخط العريض» الأزرار الموجودة على لوحة التحكم بالجهاز أو شاشة الكمبيوتر.
الخط المائل	يؤكد نمط «الخط المائل» على نقطة هامة أو يوجهك للرجوع إلى موضوع ذي صلة.

Courier New

يؤكد نمط «الخط المائل» على نقطة هامة أو يوجهك للرجوع إلى موضوع ذي صلة. يميز نمط الخط "Courier New" الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالجهاز.





3 اختر العملية التي ترغب في استخدامها.

# جدول المحتويات

## 1 طرق الطباعة

حول هذا الجهاز
ً الجانب الأمامي والجانب الخلفي
الورق المقبول ووساًنطُ الطباعة الأخَّري.
نوع الورق وحجمه
التعامل مع الورق الخاص واستخدامه
المنطقة غير القابلة للطباعة عند إجراء الطباعة من جهاز كمبيو تر
تحميل الور ق
تحميل الورق ووسائط الطباعة.
تحميل الورق في درج الورق القياسي والدرج الاختياري الأسفل
تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض
طباعة على الوجهين
إرشادات للطباعة على وجهى الورقة
الطباعة التلقائية على الوجهين
الطباعة اليدوية على الوجهين
الطباعة من مشغلٌ فلاش USB أو كامير ا رقمية تدعم وحدة تخزين بسعة كبيرة
إنشاء ملف PRN للطباعة المباشرة
الطباعة مباشرة من مشغل فلاش USB أو كاميرا رقمية تدعم وحدة تخزين بسعة كبيرة

#### 2 البرامج وبرامج التشغيل

#### طباعة مستند إعدادات بر نامج تشغيل الطابعة. 31......Windows® الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows علامة التبويب أساسي علامة التبويب متقدم علامة تنويب إعدادات الجهاز الدعم\_\_\_\_\_52..... ميزات برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3 (مضاهاة لغة ™3 PostScript<sup>®</sup>) ..... إز الة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة..... 63..... Status Monitor 65.....Macintosh ميزات برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3 (مضاهاة لغة ™ PostScript<sup>®</sup>) ...... 81..... Status Monitor البرامج....

1

28

# 3 معلومات عامة

84	لوحة التحكم
84	نظرة عامة على لوحة التحكم
86	مؤشرات LED
86	رسائل حالة الجهاز
87	جدول الإعدادات
101	إدخال نص للإعدادات اللاسلكية
102	طباعة المستندات الأمنة
102	المستندات الآمنة
102	كيفية طباعة المستندات الأمنة.
103	ميزات الأمان
103	ميزة قفل الإعداد
104	Secure Function Lock 3.0
105	IPSec
106	ميزات البيئة
106	توفير الحبر
106	وقت السكون
106	وضع السكون العميق
107	الإيقاف التلقائي للتشغيل
108	ميزة الوضع الصامت
108	تشغيل/إيقاف الوضع الصامت
109	تصحيح الألوان
109	معايرة الألوان
110	تسجيل الألوان
110	التصحيح التلقائي

## 4 الخيارات

113SO-DIMM
أنواع وحدة ذاكرة SO-DIMM
تركيب ذاكرة إضافية

# 5 الصيانة الدورية

116	استبدال المستلز مات
120	استبدال خراطيش الحبر
126	استبدال وحدة الأسطوانة.
133	استبدال وحدة الحزام
139	استبدال علبة الحبر المستهلك.
146	تنظيف الجهاز وفحصه
146	تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز
148	تنظيف الجزء الداخلي من الجهاز
152	تنظيف أسلاك الكرونا
155	تنظيف وحدة الأسطوانة
162	تنظيف أسطو انة التقاط الورق
163	استبدال أجزاء الصبانة الدورية
164	تعبئة الجهاز وشحنه

84

111

116

167	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
167	تحديد المشكلة
168	رسائل الخطأ والصبيانة
173	انحشار الورق
185	إذا كنت تعانى من مشكلات في جهاز ك
189	تحسين جودة الطباعة
196	معلومات عن الجهاز
196	التحقق من الرقم المسلسل
196	الإعدادات الافتر اضية
198	A الملحق

## 198

198	مواصفات الجهاز
198	عام
200	وسائط الطباعة
201	الطابعة
201	الواجهة
202	الشبكة (LAN)
202	ميزة الطُباعة الْمباشرة
203	متطلبات جهاز الكمبيوتر
204	معلومات هامة لاختيار الورق
205	المستلز مات
206	معلومات مهمة عن عمر خرطوشة الحبر
208	أرقام Brother
209	الفهرس

В

# حول هذا الجهاز

الجانب الأمامي والجانب الخلفي



- 1 مسند دعم درج الإخراج المواجه للأسفل (مسند دعم)
  - 2 لوحة تحكم بشاشة البلورات السائلة (LCD)
    - 3 واجهة USB للطباعة المباشرة
      - 4 زر تحرير الغطاء الأمامي
        - 5 الغطاء الأمامي
          - 6 درج الورق
      - 7 درج الإخراج المواجه للأسفل
        - 8 درج متعدد الأغراض
- 9 الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه للأعلى عند الفتح)
  - 10 موصل طاقة التيار المتردد
    - 11 موصل USB
  - 12 منفذ 12 NBASE-T/100BASE-TX

#### ملاحظة

تعرض معظم الرسوم التوضيحية الواردة في دليل المستخدم هذا الطراز HL-L8350CDW.

# الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى

قد تختلف جودة الطباعة وفقًا لنوع الورق الذي تستخدمه.

يمكنك استخدام الأنواع التالية من وسائط الطباعة: ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق سميك أو ورق أكثر سُمكًا أو ورق مقوى أو ورق معاد تدويره أو ملصقات أو مظاريف أو ورق لامع (انظر وسائط الطباعة∢∢ صفحة 200).

للحصول على أفضل النتائج، اتبع الإرشادات أدناه:

- لا تحمل أنواعًا مختلفة من الورق في درج الورق في نفس الوقت حيث قد يؤدي ذلك إلى سوء تغذية الورق أو انحشاره.
- للطباعة بشكل صحيح، يجب عليك اختيار نفس حجم الورق في البرنامج التطبيقي لديك ليماثل الورق الموجود في الدرج.
  - تجنب لمس الأسطح المطبوعة من الورق بعد طباعتها مباشرة.
  - قبل شراء كمية كبيرة من الورق، قم باختبار كمية صغيرة للتأكد من أن الورق مناسب للجهاز.

## نوع الورق وحجمه

يقوم الجهاز بتغذية الورق من درج الورق القياسي المثبّت أو الدرج متعدد الأغراض أو الدرج الاختياري الأسفل. أسماء أدراج الورق في برنامج تشغيل الطابعة وهذا الدليل هي كما يلي:

لدرج	الاسم
رج الورق	الدرج 1
حدة الدرج الاختياري الأسفل	الدرج 2
رج متعدد الأغراض	درج متعدد الأغراض

#### سعة درج الورق

	حجم الورق	أنواع الورق	عدد الأوراق
درج الورق (الدرج 1)	44 و Letter و Legal و (UIS و B5 (JIS و Executive و A5 و A5 (حافة طويلة) و A6 و Folioo	ورق عادي وورق رفيع وورق معاد تدويره	حتى 250 ورقة 80 جم/م <sup>2</sup>
الدرج متعدد الأغراض	العرض: من 76.2 إلي 215.9 ملم الطول: من 127 إلي 355.6 ملم	ورق عادي، وورق رقيق، وورق سميك، وورق أكثر سمكًا، وورق معاد تصنيعه، وورق مقوى، وورق ملصقات، ومظاريف، ومظروف رقيق، ومظروف سميك، وورق لامع <sup>2</sup>	حتى 50 ورقة 80 جم/م <sup>2</sup> 3. مظاريف 1. ورق لامع
الدرج الاختياري الأسفل (الدرج 2)	A4 و Letter و Legal و B5 (JIS) و B5 (JIS) و 1 Folio و A5 و Executive	ورق عا <i>دي</i> وورق رفيع وورق معاد تدويره	حتى 500 ورقة 80 جم/م <sup>2</sup>

حجم ورق Folio يبلغ 215.9 ملم × 330.2 ملم.

حمل ورقة واحدة فقط من الورق اللامع في الدرج متعدد الأغراض.

للإطلاع على مواصفات الورق بالكامل، انظر وسائط الطباعة >> صفحة 200.

## مواصفات الورق الموصى به

تناسب مواصفات الورق التالية هذا الجهاز.

الوزن الأساسي $27-00$ جم/مالسُمك00-101 ملمالسُمك00-101 ملمالخشونةأعلى من 20 ثانيةالصلابةمن 00 إلى 100 سم 100/100اتجاه التحببتحبب طويلمقاومة الحجم $00 - 1^{-1}$ 00 أوممقاومة السطح $00 - 1^{-1}$ 00 أوممقاومة السطح $00 - 1^{-1}$ 00 أوممعاومة السطح $00 - 200 - 100$ أوممعاومة السطح $00 - 200 - 200 - 100$ معاومة السطح $00 - 200 - 200 - 100$ معاومة السطحأقل من 200 من الوزنمعدل المشافيةأعلى من 200 من 100		
السُمك         08-011 ملم           الخشونة         أعلى من 20 ثانية           الحسونة         أعلى من 20 ثانية           الصلابة         من 90 إلى 105 سم <sup>2</sup> /100           اتجاه التحبب         تحبب طويل           مقاومة الحجم $^{e901-11}$ 100 أوم           مقاومة السطح $^{e901-2100}$ أوم           مودة التعبئة $^{c001-200}$ (حيادية)           معاومة السطح         أقل من 200 (حيادية)           محتوى الرماد         أقل من 200 من الوزن           معدال اللاشفافية         أعلى من 200 من 100	الوزن الأساسي	90-75 جم/م <sup>2</sup>
الخشونة       أعلى من 20 ثانية         الصلابة       من 90 إلى 100 سم <sup>2</sup> /100         اتجاه التحبب       تحبب طويل         مقاومة الحجم       "100 <sup>-11</sup> -100         مقاومة السطح       100 <sup>-12</sup> -100         مودة التعبئة       وحدة التعبئة         محتوى الرماد       أقل من 200% من الوزن         السطوع       أعلى من 80%         معدل اللاشفافية       أعلى من 80%	السُمك	110-80 ملم
الصلابة       من 90 إلى 150 سم 100 <sup>4</sup> اتجاه التحبب       تحبب طويل         مقاومة الحجم       990-100 <sup>11</sup> أوم         مقاومة السطح       9901-2001 أوم         مقاومة السطح       900-2001 أوم         موحدة التعبئة       900-2001 أوم         وحدة التعبئة       1000 (حيادية)         محتوى الرماد       أقل من 200% من الوزن         السطوع       أعلى من 300%         معدل اللاشفافية       أعلى من 300%	الخشونة	أعلى من 20 ثانية
اتجاه التحبب       تحبب طويل         مقاومة التحبم       090-1001 أوم         مقاومة السطح       0901-2001 أوم-سم         موحدة التعبئة       0000 (حيادية)         وحدة التعبئة       10000 (حيادية)         محتوى الرماد       أقل من 200% من الوزن         السطوع       أعلى من 80%         معدل اللاشفافية       أعلى من 80%	الصلابة	من 90 إلى 150 سم <sup>3</sup> /100
مقاومة الحجم <sup>9</sup> 10e <sup>11</sup> -10e أوم مقاومة السطح <sup>9</sup> 10e <sup>12</sup> -10e أوم-سم وحدة التعبئة 2CaCO (حيادية) محتوى الرماد أقل من 23% من الوزن السطوع أعلى من 80% معدل اللاشفافية أعلى من 85%	اتجاه التحبب	تحبب طويل
مقاومة السطح <sup>9</sup> 10e <sup>12</sup> 10e أوم-سم وحدة التعبئة CaCO <sub>3</sub> محتوى الرماد أقل من 23% من الوزن السطوع أعلى من 80% معدل اللاشفافية أعلى من 85%	مقاومة الحجم	10e <sup>11</sup> -10e <sup>9</sup> أوم
وحدة التعبئة وحدة التعبئة CaCO (حيادية) محتوى الرماد أقل من 23% من الوزن السطوع أعلى من 80% معدل اللاشفافية أعلى من 85%	مقاومة السطح	10e <sup>12</sup> -10e <sup>9</sup> أوم-سم
محتوى الرماد أقل من 23% من الوزن السطوع أعلى من 80% معدل اللاشفافية أعلى من 85%	وحدة التعبئة	(حيادية CaCO <sub>3</sub>
السطوع أعلى من %80 معدل اللاشفافية أعلى من %85	محتوى الرماد	أقل من %23 من الوزن
معدل اللاشفافية أعلى من 85%	السطوع	أعلى من %80
	معدل اللاشفافية	أعلى من %85

استخدِم الورق العادي المناسب لأجهزة الليزر لعمل نُسخ.

استخدم الورق الذي يتراوح وزنه من 75 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>.

■ استخدم ورقًا ذا تحبب طويل بقيمة رقم هيدروجيني (Ph) متعادلة، ومحتوى رطوبة بحوالي 5%.

■ يمكن لهذا الجهاز استخدام الورق المعاد تدويره الذي تنطبق عليه مواصفات DIN 19309.

(قبل تحميل الورق في هذا الجهاز، انظر معلومات هامة لاختيار الورق ◄> صفحة 204.)

## التعامل مع الورق الخاص واستخدامه

تم تصميم الجهاز ليعمل بشكل جيد مع معظم أنواع الورق المقوى والجاف. ومع ذلك، قد يكون لبعض متغيرات الورق أثر على جودة الطباعة أو الموثوقية في التعامل. لذا، احرص دائمًا على اختبار عينات من الورق قبل الشراء لضمان الأداء المرغوب. وقم بتخزين الورق في عبوته الأصلية والاحتفاظ بها مغلقة. واحتفظ بالورق في وضع مسطح وبعيد عن الرطوبة وضوء الشمس المباشر والحرارة.

تتمثل بعض الإرشادات الهامة عند اختيار الورق فيما يلي:

- لا تستخدم ورق طباعة نفث الحبر لأنه قد يؤدي إلى انحشار الورق أو إتلاف جهازك.
- يجب أن يستخدم الورق المطبوع مسبقًا حبرًا يمكنه تحمل درجة حرارة عملية الصهر في الجهاز؛ والتي تبلغ 200 درجة مئوية.
  - إذا استخدمت ورقًا مقوى أو ورقًا خشن السطح أو ورقًا متجعدًا أو متغضنًا، فقد يقدم الورق أداءً منخفضًا.

#### أنواع الورق التي يجب تجنبها

قد لا تؤدي بعض أنواع الورق وظائفها بشكل جيد أو قد تتسبب في تلف جهازك. لا تستخدم الورق:

• الخشن جدًا

هام

- اللامع أو الناعم جدًا
- المجعد أو الملتوي



1 قد يؤدي أي تجعد بمقدار 2 ملم أو أكثر إلى انحشار الورق.

- المطلي أو المصقول كيميائيًا
- التالف أو المجعد أو المطوي
- الذي يتجاوز مواصفات الوزن الموصى بها المذكورة في هذا الدليل
  - الذي يحتوي على ألسنة أو دبابيس
- ذو الرأسية الذي يستخدم أحبارًا ذات درجة حرارة منخفضة أو التصوير الحراري
  - متعدد الأجزاء أو الخالي من الكربون
  - المصمم للطباعة بنفث مسحوق الحبر

إذا كنت تستخدم أيًا من أنواع الورق المدرجة أعلاه، فإنها قد تؤدي إلى إتلاف جهازك. وهذا الإتلاف لا يشمله أي ضمان من Brother أو اتفاقية خدمة.

### ورق مغلفات

يمكن استخدام معظم المظاريف مع جهازك. ومع ذلك، قد تؤدي بعض المظاريف إلى مشاكل في جودة الطباعة والتغذية وذلك بسبب الطريقة التي تم تصنيعها بها. ويجب أن يكون للمظاريف حواف ذات طيات مستقيمة ومثنية بشكل جيد. ويجب وضع المظاريف بشكل مسطح وليس على هيئة منتفخة أو رقيقة. لا تستخدِم سوى مظاريف جيدة من مورد يدرك أنك ستستخدمها في جهاز ليزر.

نوصي بطباعة مظروف كاختبار للتأكد من أن نتائج الطباعة هي التي تريدها.

# أنواع المظاريف التي يجب تجنبها

#### هام \_

لا تستخدم مظاريف:

- تالفة أو مجعدة أو مغضنة أو ذات شكل غير عادي
  - لامعة جدًا أو محببة
  - بها مشابك أو دبابيس أو إبزيمات أو خيوط
    - بها نهایات ذاتیة اللصق
      - منتفخة الهيئة
      - أيست مجعدة بحدة
    - بها نتوءات (بها كتابة بارزة)
  - تمت طباعتها مسبقًا بواسطة طابعة بالليزر
    - تمت الطباعة عليها مسبقًا من الداخل
  - لا يمكن تنظيمها على نحو دقيق عند تجميعها
- مصنوعة من ورق يزن أكثر من مواصفات وزن الورق المخصص للجهاز
  - بها حواف غير مستقيمة أو مربعة بشكل ثابت
    - بها فتحات أو أجزاء مقطوعة أو ثقوب
  - بلاصق على السطح كما هو موضح في الشكل أدناه



بألسنة مزدوجة كما هو موضح في الشكل أدناه



- بألسنة إغلاق غير مطوية لأسفل عند الشراء
- تحتوي على جوانب مطوية كما هو موضح في الشكل أدناه



إذا كنت تستخدم أيًا من أنواع المظاريف المدرجة أعلاه، فإنها قد تؤدي إلى إتلاف جهازك. وهذا الإتلاف قد لا يشمله أي ضمان من Brother أو اتفاقية خدمة.

#### الملصقات

يمكن استخدام معظم الملصقات مع جهازك. ويجب أن تحتوي الملصقات على لاصق معتمد على الأكريليك حيث إن هذه المادة أكثر ثباتًا في درجات الحرارة العالية في وحدة تثبيت الحبر. ويجب ألا تلامس اللواصق أي جزء من الجهاز ، حيث قد تلتصق دعامة هذا الملصق بوحدات الأسطوانة أو الأسطوانات وتؤدي إلى الانحشار ومشاكل في جودة الطباعة. وينبغي عدم تعريض اللاصق بين الملصقات. كما يجب تنظيم الملصقات لتغطي الورقة بالكامل طولاً وعرضًا. وقد ينتج عن استخدام ملصقات بها مسافات تقشر الملصقات والتسبب في انحشار خطير أو مشاكل في الطباعة.

يجب أن تكون كل الملصقات المستخدمة في هذا الجهاز قادرة على تحمل درجة حرارة تبلغ 200 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.

#### أنواع الملصقات التي يجب تجنبها

لا تستخدم ملصقات تالفة أو مجعدة أو مغضنة أو ذات شكل غير عادي.



هام

- تجنب تغذية أوراق الملصقات المستعملة جزئيًا أو الملصقات الموجودة على الورقة الحاملة المكشوفة لأن ذلك قد يتسبب في إتلاف جهازك.
  - لا تقم بإعادة استخدام أو إدخال ملصقات تم استخدامها من قبل أو فاقدة لبعض الملصقات في الورقة.
  - يجب ألا تتجاوز أوراق الملصقات مواصفات وزن الورق الموصوف في دليل المستخدم هذا. إذ قد تتعذر التغذية بملصقات تتجاوز هذه المواصفات أو لا تتم الطباعة بشكل صحيح وقد يتسبب ذلك في تلف جهازك.

# المنطقة غير القابلة للطباعة عند إجراء الطباعة من جهاز كمبيوتر

تعرض الأشكال الواردة أدناه الحد الأقصى للمناطق غير القابلة للطباعة. وقد تختلف هذه المناطق باختلاف حجم الورق أو الإعدادات في التطبيق الذي تستخدمه.



الاستخدام	حجم المستند	الجزء العلوي (1)	الجانب الأيسر (2)
		الجزء السفلي (3)	الجانب الأيمن (4)
طباعة	Letter	4.23 ملم	4.23 ملم
	A4	4.23 ملم	4.23 ملم
	Legal	4.23 ملم	4.23 ملم

# تحميل الورق

## تحميل الورق ووسائط الطباعة

يقوم الجهاز بتغذية الورق من درج الورق القياسي أو الدرج متعدد الأغراض أو الدرج الاختياري الأسفل. عند تحميل الورق في درج الورق، لاحظ ما يلي:

إذا كان البرنامج التطبيقي لديك يدعم ميزة تحديد حجم الورق في قائمة الطباعة، فيمكنك تحديده من خلال البرنامج. أما إذا لم يكن يدعم هذه الميزة، فيمكنك تعيين حجم الورق في برنامج تشغيل الطابعة أو باستخدام أزرار لوحة التحكم.

## تحميل الورق في درج الورق القياسي والدرج الاختياري الأسفل

قم بتحميل حتى 250 ورقة من الورق في درج الورق القياسي (الدرج 1). يمكنك أيضًا تحميل حتى 500 ورقة في الدرج الاختياري الأسفل (الدرج 2). يمكن تحميل الورق حتى يصل إلى علامة الحد الأقصى لكمية الورق (♥ ♥ ) المحددة على الجانب الأيمن لدرج الورق. (للتعرف على الورق الموصى باستخدامه، انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى ◄◄ صفحة 2.)

## الطباعة على ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق معاد تدويره من الدرج 1 والدرج 2

اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.



عند الضغط على أذرع تحرير موجه الورق الأزرق (1)، اسحب موجهات الورق لتناسب حجم الورق الذي تقوم بتحميله في الدرج. وتأكد أن الموجهات مثبتة في الفتحات بإحكام.



3 قم بتهوية رزمة الورق جيدًا لتجنب انحشار الورق وسوء التغذية.



- 4 حمل الورق في الدرج وتأكد أن:
- الورق تحت علامة الحد الأقصى لكمية الورق (1) (▼ ▼ ▼).
  إذ سيتسبب الملء الزائد لدرج الورق في انحشار الورق.
  - الجانب الذي ستتم الطباعة عليه مواجه للأسفل.
- موجهات الورق تلمس جانبي الورقة حتى تتم تغذيتها بشكل صحيح.



- أعد وضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز. وتأكد من إدخاله بالكامل في الجهاز.
- 6 ارفع مسند الدعم (1) لأعلى لتجنب انزلاق الورق من درج الإخراج المواجه للأسفل، أو قم بإزالة كل ورقة بمجرد خروجها من الجهاز.



```
طرق الطباعة
```

7 قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل الخاص بك (لمزيد من التفاصيل، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2).

```
اختر الخيار الذي تريده من كل قائمة من القوائم المنسدلة التالية:
                                                     حجم الورق
                                                           A4
                                                       Letter
                                                       Legal
                                                  Executive
                                                           A5
                                                      JIS B5
                                                        Folio
                                              A5 ذو حافة طويلة
                                                           A6
للتعرف على أحجام الورق المقبولة، انظر نوع الورق وحجمه ٧٠ صفحة 2.
                                                   نوع الوسائط
                                                    ورق عادي
                                                     ورق رقيق
                                               ورق مُعاد تصنيعه
                                                   🔳 مصدر الورق
                                                        الدرج1
                                               الدرج2 (إذا توفر)
     للتعرف على الإعدادات الأخرى، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2.
```

#### ملاحظة

قد تختلف أسماء الخيارات في القوائم المنسدلة وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به وإصداره.

8 قم بإرسال مهمة الطباعة إلى الجهاز.

# تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض

يمكنك تحميل حتى ثلاثة مظاريف، أو ورقة واحدة من الورق اللامع، أو غيرها من وسائط الطباعة الخاصة، أو حتى 50 ورقة من الورق العادي في الدرج متعدد الأغراض. استخدم هذا الدرج للطباعة على ورق سميك، أو ورق مقوى، أو ورق ملصقات، أو مظاريف، أو ورق لامع. (للتعرف على الورق الموصى باستخدامه، انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى ◄◄ صفحة 2.)

# الطباعة على ورق عادي أو ورق رقيق أو ورق مُعاد تصنيعه أو أو ورق مقوى أو ورق لامع من الدرج متعدد الأغراض

إذا واجهتك مشكلة انحشار الورق أو مشاكل في الطباعة عند استخدام ورق لامع، اذهب إلى صفحة 15 وابدأ الطباعة عند غلق الغطاء الخلفي.

1 افتح الدرج متعدد الأغراض واخفضه بلطف.



2) اسحب دعامة الدرج متعدد الأغراض للخارج (1) واكشف المسند (2).





عند استخدام الورق اللامع، حمل ورقة واحدة فقط كل مرة في الدرج متعدد الأغراض لتجنب انحشار الورق.

4 ارفع مسند الدعم لأعلى لتجنب انزلاق الورق من درج الإخراج المواجه للأسفل، أو قم بإزالة كل ورقة بمجرد خروجها من الجهاز.



```
طرق الطباعة
```

5 قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل الخاص بك (لمزيد من التفاصيل، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2).

اختر الخيار الذي تريده من كل قائمة من القوائم المنسدلة التالية:

```
حجم الورق
                                                                                                                                                          A4
                                                                                                                                                     Letter
                                                                                                                                                      Legal
                                                                                                                                              Executive
                                                                                                                                                          A5
                                                                                                                                        A5 ذو حافة طويلة
                                                                                                                                                          A6
                                                                                                                                                           B5
                                                                                                                                                    JIS B5
                                                                                                                                                       5 × 3
                                                                                                                                                      Folio
                                                                                                                                     حجم ورق مخصص<sup>1</sup>
يمكنك تحديد حجم الورق الأصلى باختيار معرّف من قبل المستخدم... في برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows، أو حجم صفحة مخصص لـ PostScript في برنامج
تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل ®Manage Custom Sizes، أو ...Macintosh (إدارة الأحجام المخصصة...) في برامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh
                                                                       للتعرف على أحجام الورق المقبولة، انظر نوع الورق وحجمه ◄◄ صفحة 2.
                                                                                                                                                نوع الوسائط
                                                                                                                                                 ورق عادي
                                                                                                                                                  ورق رقيق
                                                                                                                                          ورق مُعاد تصنيعه
                                                                                                                                                 ورق سندات
                                                                                                                                                   ورق لامع
                                                                                                                                                مصدر الورق
                                                                                                                                     الدرج متعدد الأغراض
                                                                           للتعرف على الإعدادات الأخرى، انظر البر امج وبر امج التشغيل الفصل 2.
```

ملاحظة

قد تختلف أسماء الخيارات في القوائم المنسدلة وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به وإصداره.

6 قم بإرسال مهمة الطباعة إلى الجهاز.

الطباعة على ورق سميك وورق ملصقات ومظاريف من الدرج متعدد الأغراض

عند سحب الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه للأعلى) إلى أسفل، يصبح الجهاز به مسار ورق مستقيم من الدرج متعدد الأغراض إلى الجزء الخلفي من الجهاز . استخدم طريقة تغذية الورق وإخراجه هذه عند الطباعة على الورق السميك أو الملصقات أو المظاريف. (للتعرف على الورق الموصى باستخدامه، انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى ﴾﴾ صفحة 2 و ورق مغلفات ﴾﴾ صفحة 5.)

قبل التحميل، اضغط على الأجزاء والجوانب الخاصة بالمظاريف لجعلها مسطحة قدر الإمكان.



1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه للأعلى).



(لطباعة المظاريف فقط)

اسحب الذراعين الرماديين لأسفل، واحد في الجانب الأيسر وآخر في الجانب الأيمن، في اتجاهك كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



1





4 اسحب دعامة الدرج متعدد الأغراض للخارج (1) واكشف المسند (2).



- 5 حمل الورق أو الملصقات أو المظاريف في الدرج متعدد الأغراض وتأكد أن:
  - عدد المظاريف في الدرج متعدد الأغراض لا يتجاوز ثلاثة مظاريف.
- الورق أو الملصقات أو المظاريف تحت علامة تبويب الحد الأقصى لكمية الورق (1).
  - - الجانب الذي ستتم الطباعة عليه مواجه لأعلى.



6 قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل الخاص بك (لمزيد من التفاصيل، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2).

اختر الخيار الذي تريده من كل قائمة من القوائم المنسدلة التالية:

🔳 حجم الورق

لطباعة الورق السميك أو الملصقات

**A4** 

Letter

Legal

Executive

A5

A5 ذو حافة طويلة

**A6** 

**B5** 

JIS B5

5 × 3

Folio

حجم ورق مخصص 1

لطباعة المظاريف

Com-10

DL

C5

#### Monarch

حجم ورق مخصص 1

للتعرف على أحجام الورق المقبولة، انظر نوع الورق وحجمه ٧٧ صفحة 2.

نوع الوسائط

لطباعة الورق السميك

ورق سميك

ورق أكثر سمكًا

لطباعة الملصقات

ورق ملصقات

لطباعة المظاريف

المظاريف

مغلف رقيق

- مغلف سميك
- 🔳 مصدر الورق

الدرج متعدد الأغراض

للتعرف على الإعدادات الأخرى، انظر البر امج وبر امج التشغيل الفصل 2.

#### ملاحظة

- قد تختلف أسماء الخيارات في القوائم المنسدلة وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به وإصداره.
- عند استخدامك للمظروف رقم 10، اختر Com-10 (لنظام التشغيل ®Windows) أو Envelope #10 (المظروف رقم 10) (لنظام التشغيل Macintosh) من القائمة المنسدلة حجم الورق.
- للمظاريف الأخرى غير الواردة في برنامج تشغيل الطابعة، مثل المظروف رقم 9 أو المظروف C6، اختر معرّف من قبل المستخدم...
   (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows) أو حجم صفحة مخصص لـ PostScript (في برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل " Windows) أو ...Windows (إدارة الأحجام المخصصة...) (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل المعامه التشغيل (Macintosh).

### 7 قم بإرسال مهمة الطباعة إلى الجهاز.

#### ملاحظة

- قم بإزالة كل مظروف بمجرد طباعته. قد يتسبب تكديس المظاريف في انحشارها أو تجعدها.
- إذا تلطخت المظاريف أو الورق السميك أثناء الطباعة، قم بتعيين نوع الوسائط على مغلف سميك أو ورق أكثر سمكًا لزيادة ثبات الحرارة.
  - إذا تجعدت المظاريف بعد طباعتها، انظر تحسين جودة الطباعة >> صفحة 189.
  - إذا تجعد الورق السميك أثناء الطباعة، حمل ورقة واحدة فقط كل مرة في الدرج متعدد الأغراض.
    - يجب أن تكون وصلات المظروف المختومة من الشركة المصنعة آمنة.
    - يجب طي جميع جوانب المظروف بشكل سليم دون حدوث أن تتجعد أو تتغضن.

#### 8 (لطباعة المظاريف فقط)

عند الانتهاء من الطباعة، قم بإعادة تعيين الذراعين الرماديين اللذين قمت بسحبهما لأسفل في الخطوة 2 إلى موضعهما الأصلي.

9 أغلق الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه للأعلى).

# طباعة على الوجهين

نتنيح جميع برامج تشغيل الطابعة المرفقة إمكانية الطباعة على الوجهين. (لمستخدمي نظام التشغيل ®Windows) لمزيد من المعلومات حول كيفية اختيار الإعدادات، انظر نص **تعليمات** في برنامج تشغيل الطابعة.

# إرشادات للطباعة على وجهي الورقة

- قد يتجعد الورق إذا كان رقيقًا.
- إذا تجعد الورق، فقم بفرده ووضعه مرة أخرى في درج الورق. وإذا ظل الورق مجعدًا، فاستبدله.
- قد يتجعد الورق إذا لم تتم تغذيته بشكل صحيح. لذا، قم بإخراج الورق وفرده. وإذا ظل الورق مجعدًا، فاستبدله.
- عندما تستخدم إعدادات الطباعة اليدوية على الوجهين، من المحتمل أن يحدث انحشار للورق أو تتدهور جودة الطباعة. (إذا انحشر الورق، انظر انحشار الورق >> صفحة 189.)

#### ملاحظة

تأكد من إدخال درج الورق بالكامل في الجهاز.

# الطباعة التلقائية على الوجهين

إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل طابعة لنظام التشغيل Macintosh، فانظر طباعة على الوجهين ◄> صفحة 74.

#### الطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows

🚺 قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل الخاص بك (لمزيد من التفاصيل، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2).

- اختر الخيار الذي تريده من كل قائمة من القوائم المنسدلة التالية:
  - حجم الورق
     A4
  - نوع الوسائط
  - ورق عادي ورق مُعاد تصنيعه ورق رقيق
  - ورق لامع (الدرج متعدد الأغراض فقط)
    - مصدر الورق

الدرج1 الدرج متعدد الأغراض الدرج2 (إذا توفر)

- مزدوج / کتیب
   على الوجهين
- نوع على الوجهين في إعدادات على الوجهين
   توجد أربعة خيارات لكل اتجاه (انظر مزدوج | كتيب >> صفحة 37).
  - إزاحة التجليد في إعدادات على الوجهين
     حدد الإزاحة للتجليد (انظر مزدوج | كتيب >> صفحة 37).

#### ملاحظة

- ولا تستخدم ورقًا مقوى.
- قد تختلف أسماء الخيارات في القوائم المنسدلة وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به وإصداره.

للتعرف على الإعدادات الأخرى، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2.

2 قم بإرسال مهمة الطباعة إلى الجهاز. وسيقوم الجهاز بالطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا.

الطباعة التلقائية على الوجهين باستخدام برنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل «Windows

🚺 قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل الخاص بك (لمزيد من التفاصيل، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2).

```
اختر الخيار الذي تريده من كل قائمة من القوائم المنسدلة التالية:

هجم الورق

هو عادي

ورق عادي

ورق معاد تصنيعه

ورق رقيق

ورق لامع (الدرج متعدد الأغراض فقط)

الدرج الإراث

الدرج متعدد الأغراض الماري

الدرج متعدد الأغراض

الدرج متعدد الأغراض

الدرج متعدد الأغراض
```

```
    طباعة على الوجهين
    انعكاس عند الحافة القصيرة
    انعكاس عند الحافة الطويلة
```

ترتيب الصفحات من الأمام إلى الخلف من الخلف إلى الأمام

#### ملاحظة \_

- ولا تستخدم ورقًا مقوى.
- قد تختلف أسماء الخيارات في القوائم المنسدلة وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به وإصداره.

للتعرف على الإعدادات الأخرى، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2.

2 قم بإرسال مهمة الطباعة إلى الجهاز. وسيقوم الجهاز بالطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا.

## الطباعة اليدوية على الوجهين

لا يدعم برنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل ®Windows الطباعة اليدوية على الوجهين. إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل طابعة لنظام التشغيل Macintosh، فانظر الطباعة اليدوية على الوجهين ◄◄ صفحة 74.

#### الطباعة اليدوية على الوجهين باستخدام برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows

1) قم بتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل الخاص بك (لمزيد من التفاصيل، انظر البرامج وبرامج التشغيل الفصل 2).

اختر الخيار الذي تريده من كل قائمة من القوائم المنسدلة التالية:

🔳 حجم الورق

يمكنك استخدام جميع أحجام الورق المحددة للدرج الذي تستخدمه.

نوع الوسائط

يمكنك استخدام جميع أنواع الوسائط المحددة للدرج الذي تستخدمه، باستثناء المظاريف والملصقات التي تحتوي على وجه طباعة واحد فقط

مصدر الورق

الدرج1 الدرج متعدد الأغراض الدرج2 (إذا توفر)

- مزدوج / كتيب
   على الوجهين (يدوي)
- فوع على الوجهين في إعدادات على الوجهين
   توجد أربعة خيارات لكل اتجاه (انظر مزدوج | كنيب >> صفحة 37).
  - إزاحة التجليد في إعدادات على الوجهين
     حدد الإزاحة للتجليد (انظر مزدوج | كتيب >> صفحة 37).

للتعرف على الإعدادات الأخرى، انظر البر امج وبر امج التشغيل الفصل 2.

قم بإرسال مهمة الطباعة إلى الجهاز. وسيقوم الجهاز بطباعة جميع الصفحات ذات الأرقام الزوجية على وجه واحد من الورق أولاً. ومن ثم، 🛛 سيرشدك برنامج التشغيل لنظام النشغيل ©Windows (برسالة نافذة منبثقة) لإعادة إدخال الورق الطباعة الصفحات ذات الأرقام الفردية.

#### ملاحظة

قبل إعادة إدخال الورق، قم بفرده بشكل جيد، وإلا فقد تواجه انحشارًا للورق. ولا يوصى باستعمال الورق الرقيق جدًا أو السميك.

# الطباعة من مشغل فلاش USB أو كاميرا رقمية تدعم وحدة تخزين بسعة كبيرة

مع ميزة الطباعة المباشرة Direct Print، لن تحتاج إلى الكمبيوتر للطباعة. يمكنك الطباعة فقط عن طريق توصيل مشغل فلاش USB إلى واجهة USB المباشرة للجهاز. يمكنك أيضًا التوصيل والطباعة مباشرة من الكاميرا التي تم ضبطها على وضع وحدة التخزين بسعة كبيرة عبر USB.

يمكنك استخدام مشغل فلاش USB الذي يحمل المواصفات التالية:

فئة USB	وحدة التخزين بسعة كبيرة عبر USB
فئة فرعية من وحدة التخزين بسعة كبيرة عبر USB	SCSI أو SFF-8070i
بروتوكول النقل	لنقل الحجم الكبير فقط
التنسيق <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32
حجم القطاع	الحد الأقصى 4096 بايت
التشفير	لا يدعم الأجهزة المشفرة.

<sup>1</sup> لا يدعم تنسيق NTFS.

#### ملاحظة

- بعض مشغلات فلاش USB لا تعمل على هذا الجهاز.
- إذا كانت الكاميرا في وضع PictBridge، لا يمكنك الطباعة منها. انظر المستند المرفق مع الكاميرا للتبديل من وضع PictBridge إلى وضع وحدة التخزين بسعة كبيرة.

# إنشاء ملف PRN للطباعة المباشرة

#### ملاحظة

وقد تختلف لقطات الشاشة التي تظهر على هذا القطاع وفقًا للتطبيق ونظام التشغيل الذي تعمل به.

- 1 من شريط القائمة الخاص بالتطبيق، انقر فوق ملف، ثم طباعة.
- 2 اختر Brother HL-XXXX Printer (1) وحدد خانة الاختيار طباعة إلى ملف (2). انقر فوق طباعة.



اختر المجلد الذي تريد حفظ الملف فيه واكتب اسم الملف عند المطالبة. إذا طلب منك اسم الملف فقط، يمكنك أيضًا تحديد المجلد الذي تريد حفظ الملف فيه عن طريق كتابة اسم الدليل. على سبيل المثال: C:\Temp\FileName.prn إذا تم توصيل مشغل فلاش USB بالكمبيوتر الخاص بك، يمكنك حفظ الملف مباشرة في مشغل فلاش USB.

الطباعة مباشرة من مشغل فلاش USB أو كاميرا رقمية تدعم وحدة تخزين بسعة كبيرة

#### ملاحظة

- تأكد أن الكامير الرقمية في وضع التشغيل.
- يجب تبديل الكاميرا الرقمية من وضع PictBridge إلى وضع وحدة التخزين بسعة كبيرة.
- قم بتوصيل مشغل فلاش USB أو الكاميرا الرقمية بواجهة USB المباشرة (1) على الجزء الأمامي من الجهاز. تعرض شاشة LCD رسالة Checking Device (فحص الجهاز).





#### ملاحظة

- عندما يكون الجهاز في وضع السكون العميق، لن تعرض شاشة LCD أية معلومات حتى إذا قمت بتوصيل مشغل فلاش USB بموصل واجهة USB المباشرة. اضغط على أي زر من أزرار القائمة لتنشيط الجهاز.
  - إذا تم تعيين الجهاز على وضع On (تشغيل) ميزة Secure Function Lock، قد لا تتمكن من الوصول إلى الطباعة المباشرة (>> دليل مستخدم الشبكة).

1

2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار اسم الملف أو اسم الملف الذي تريد طباعته.

إذا قمت بتحديد اسم الملف، اضغط على OK (موافق). اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار اسم الملف، ثم اضغط على OK (موافق).

#### ملاحظة

لطباعة فهرس الملفات، اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Index Print (طباعة فهرس). اضغط على OK (موافق) أو GO (انتقال) لبدء الطباعة.

#### 3 قم بأحد الخطوات التالية:

- لتغيير الإعدادات الحالية، انتقل إلى الخطوة 4.
- إذا لم ترغب في تغيير الإعدادات الحالية، اضبغط على Go (انتقال). انتقل إلى الخطوة 6.
- 4 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لعرض الإعدادات التي ترغب في تغييرها، ثم اضغط على OK (موافق). اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لتحديد الخيار الذي تريده، ثم اضغط على OK (موافق).

#### ملاحظة \_

يمكنك اختيار الإعدادات التالية:
 Paper Size (حجم الورق)
 Padia Type (نوع الوسائط)
 Media Type (نوع الوسائط)
 Multiple Page (الاتجاه)
 Orientation (الاتجاه)
 Sided (الاتجاه)
 Sided (الاتجاه)
 Collate (ترتيب النسخ)
 Collate (حودة الطباعة)
 Print Quality
 (PDF (اختيار PDF)
 PDF Option
 (لون الإخراج)
 Output Color
 وفقًا لنوع الملف، قد لا تظهر بعض هذه الإعدادات.

5 قم بأحد الخطوات التالية:

- لتغيير إعداد آخر، كرر الخطوة 4.
- إذا لم ترغب في تغيير الإعدادات الأخرى، اضغط على GO (انتقال) وانتقل إلى الخطوة 6.
  - 6 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لإدخال عدد النُسخ الذي تريده.

7 اضغط على OK (موافق) أو Go (انتقال) لبدء الطباعة.

#### هام \_

- لتجنب تلف الجهاز، لا تقم بتوصيل أي جهاز بخلاف الكاميرا الرقمية أو مشغل فلاش USB لواجهة USB المباشرة.
- لا تقم بإزالة مشغل فلاش USB أو الكاميرا الرقمية من واجهة USB المباشرة حتى ينتهي الجهاز من الطباعة.

#### ملاحظة

يمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية للطباعة المباشرة باستخدام لوحة التحكم عندما لا يكون الجهاز في وضع الطباعة المباشرة. اضغط على ▲ أو ▼ (+ أو -) لإدخال قائمة Direct Print (الطباعة المباشرة). (انظر Direct Print (الطباعة المباشرة) >> صفحة 100.)

2

البرامج وبرامج التشغيل

# برنامج تشغيل الطابعة

برنامج تشغيل الطابعة هو برنامج يقوم بتحويل البيانات من الننسيق المستخدم بواسطة كمبيوتر إلى تنسيق تحتاجه أية طابعة خاصة. وبشكل نموذجي، يُعد هذا التنسيق بمثابة لغة وصف الصفحة (PDL).

بر امج تشغيل الطابعة للإصدارات المدعومة من نظامي التشغيل ®Windows وMacintosh موجودة على قرص CD-ROM (لنظام تشغيل ®Windows فقط) أو في Brother Solutions Center على موقع الويب <u>/http://solutions.brother.com</u>. قم بتثبيت برامج التشغيل من خلال اتباع الخطوات الواردة في دليل الإعداد السريع. ويمكن تنزيل أحدث برامج تشغيل الطابعة من موقع الويب الخاص بـ Brother Solutions Center على العنوان:

### http://solutions.brother.com/

#### لنظام التشغيل ®Windows

- برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows (برنامج تشغيل الطابعة الموصبي به لهذا المنتج)
  - برنامج تشغيل الطابعة BR-Script (مضاهاة لغة ™3 ®PostScript) 1
    - <sup>1</sup> قم بتثبيت برنامج التشغيل باستخدام التثبيت المخصص من CD-ROM.

#### لنظام التشغيل Macintosh

- برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh (برنامج تشغيل الطابعة الموصى به لهذا المنتج)
  - برنامج تشغيل الطابعة BR-Script (مضاهاة لغة 3™ PostScript® 2 (
- <sup>1</sup> لتنزيل برنامج تشغيل الطابعة لنظام تشغيل Macintosh، تفضل بزيارة صفحة الطراز الخاص بك على /http://solutions.brother.com.
  <sup>2</sup> للتعرف على إرشادات التثبيت الخاصة ببرنامج التشغيل، تفضل بزيارة موقع الويب التالي /http://solutions.brother.com.

#### لنظام التشغيل ®Linux 12

- LPR برنامج تشغيل الطابعة
- CUPS برنامج تشغيل الطابعة
- <sup>1</sup> لمزيد من المعلومات وتنزيل برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Linux، تفضل بزيارة صفحة الطراز الخاص بك على /http://solutions.brother.com أو استخدم الارتباط الموجود على قرص CD-ROM الذي قمنا بتوفيره.
  - وفقًا لتوزيعات Linux، قد لا يتوفر برنامج التشغيل أو قد يتم إصداره بعد الإصدار الأولي للطراز الخاص بك.

#### البرامج وبرامج التشغيل

## طباعة مستند

عندما يستقبل الجهاز بيانات من جهاز الكمبيوتر لديك، فإنه يبدأ في الطباعة بالتقاط الورق من درج الورق أو الدرج متعدد الأغراض أو الدرج الاختياري الأسفل. يمكن للدرج متعدد الأغراض تغذية أنواع كثيرة من الورق والمظاريف (انظر سعة درج الورق ◄◄ صفحة 2).

ا من التطبيق، اختر الأمر Print (طباعة).	
إذا كانت هناك برامج تشغيل أخرى للطابعة مثبتَّة على الكمبيوتر لديك، فاختر Brother HL-XXXX series	
(تشير XXXX إلى اسم الطراز) كبرنامج تشغيل الطابعة من قائمة Print (الطباعة) أو Print Settings (إعدادات الطباعة) الموجودة في	
البرنامج التطبيقي لديك، ثم انقر فوق <b>موافق</b> أو <b>طباعة</b> لبدء الطباعة.	

LCD يرسل جهاز الكمبيوتر مهمة الطباعة إلى الجهاز. سوف يومض مصباح Data (مؤشر مصباح) وستعرض شاشة LCD (الطباعة).

3 عندما ينتهي الجهاز من طباعة جميع المهام، يتوقف مصباح Data (مؤشر مصباح) عن الوميض.

#### ملاحظة

- حدد حجم الورق واتجاهه في البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه.
- إذا كان البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه لا يدعم حجم الورق المخصص، فاختر حجم الورق التالي الأكبر.
- ثم قم بتعيين منطقة الطباعة من خلال تغيير الهامشين الأيمن والأيسر في البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه.
# إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

يمكنك تغيير إعدادات الطابعة التالية عندما تقوم بالطباعة من الكمبيوتر:

برنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل Macintosh	برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh	برنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل ®Windows	برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows	
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	حجم الورق
✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	الأتجاه
✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	عدد النُسخ
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	نوع الوسائط
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	جودة الطباعة
			$\checkmark$	نوع المستند
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	ملون / أحادي
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	صفحات متعددة
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	مزدوج <sup>1</sup> / کتیب <sup>2</sup>
✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	مصدر الورق
✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	تغيير الحجم
✓	$\checkmark$		$\checkmark$	طباعة عكسية
			$\checkmark$	استخدام العلامة المائية
			$\checkmark$	طباعة رأس وتذبيل الصفحة
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	وضع توفير حبر تصوير
✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	طباعة آمنة
			$\checkmark$	المسؤول
			$\checkmark$	مصادقة المستخدم
			$\checkmark$	معايرة الألوان
✓	$\checkmark$	✓	$\checkmark$	وقت السكون
✓	$\checkmark$	✓	$\checkmark$	تحسين المطبو عات
	$\checkmark$		$\checkmark$	تخطي الصفحة الفارغة
			$\checkmark$	طباعة النص بالأسود
			$\checkmark$	طباعة أرشيف
			$\checkmark$	وضع الطباعة

1 الطباعة اليدوية على الوجهين غير متوفرة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل ®Windows.

2 الكتيب ليس متوفرًا مع برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh وبرنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل .

# **Windows**®

## الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

- (النظام التشغيل XP "Windows XP ونظام التشغيل 2003 (الطابعات والفاكسات).
   انقر فوق Start (ابدأ) > Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).
   (لنظام التشغيل Start (ابدأ)) > Windows Server 2008 (الطابعات والفاكسات).
   انقر فوق زر () (الطابعات).
   انقر فوق زر () (الطابعات).
   Printers and Sound (لوحة التحكم) > Control Panel (الأجهزة والصوت) > Printers (الطابعات).
   انقر فوق زر () (الطابعات).
   Printers (الطابعات).
   (النظام التشغيل Printers and Sound (لوحة التحكم) > Control Panel (الأجهزة والصوت) > (النظام التشغيل 7 Windows (الله التشغيل 2008 Server)
   (النظام التشغيل 7 (الطابعات).
   انقر فوق زر () (الدأ) > الأجهزة والطابعات.
   (لنظام التشغيل 8 (المان) > الأجهزة والطابعات.
   (النظام التشغيل 8 (المان) > الأجهزة والطابعات.
   (النظام التشغيل 2012 Server)
   (النظام التشغيل 2012 Windows Server)
   (النظام التشغيل 2013 Server)
   (النظام التشغيل 3 (العن من سطح المكتب. عند ظهور شريط القائمة انقر فوق إعدادات > لوحة التحكم. في مجموعة الأجهزة والطابعات.
   (النظام التشغيل 2012 Server)
   (النظام التشغيل 2013 Server)
   (المصابص) الطابعة)
   (النصابض)، وقوة زر
- انقر فوق علامة تبويب **عا**م، ثم انقر فوق ا**لتفضيلات... (Printing Preferences...) (**تفضيلات الطباعة...)). لتهيئة إعدادات الدرج، انقر فوق علامة التبويب إ**عدادات الجهاز**.

## الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows

لمزيد من المعلومات، انظر نص مساعدة في برنامج تشغيل الطابعة.

#### ملاحظة

- لقطات الشاشة الواردة في هذا القسم هي من نظام التشغيل Windows ® 7. ستختلف لقطات الشاشة التي تظهر على جهاز الكمبيوتر وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به.
  - للوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، انظر الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة ◄◄ صفحة 31.

## علامة التبويب أساسى

قم بتغيير إعدادات تخطيط الصفحة بالنقر فوق الرسم التوضيحي الموجود في الجانب الأيمن من علامة التبويب إ**عدادات أساسية**.



- 1 اختر حجم الورق، والاتجاه، وعدد النسخ، ونوع الوسائط، وجودة الطباعة، وملون / أحادي، ونوع المستند (1).
  - 2) اختر صفحات متعددة ومزدوج / كتيب (2).
    - 3 اختر مصدر الورق (3).
    - 4 راجع قائمة الإعدادات المعروضة (4).
  - لنقر فوق **موافق** لتأكيد الإعدادات. للعودة إلى الإعدادات الافتراضية، انقر فوق **افتراضي**، ثم **موافق**.

#### ملاحظة

إذا أردت معاينة المستند قبل طباعته، حدد خانة الاختيار معاينة قبل الطباعة (5).

## حجم الورق

اختر من مربع القائمة المنسدلة حجم الورق الذي تستخدمه.

#### الاتجاه

يحدد الاتجاه الوضع الذي ستتم به طباعة مستندك (عمودي أو أفقي).



## عدد النُسخ

انقر فوق ▲ أو ▼ لإدخال عدد النسخ التي سيتم طباعتها.

## ترتيب النُسخ

بتحديد خانة الاختيار Collate (ترتيب النُسخ)، سنتم طباعة نسخة واحدة كاملة من مستندك، ومن ثم تكرارها لعدد النُسخ الذي حددته. في حالة عدم تحديد خانة الاختيار Collate (ترتيب النُسخ)، سيتم حينئذ طباعة كل صفحة لكل النُسخ قبل طباعة الصفحة التالية من المستند.





إلغاء ترتيب النسخ



## نوع الوسائط

يمكنك استخدام أنواع الوسائط التالية في جهازك. للحصول على أفضل جودة طباعة، حدد نوع الوسائط التي يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه.

- 🔳 ورق عادي
- 🔳 ورق رقيق
- 🔳 ورق سميك
- ورق أكثر سمكًا
  - 🔳 ورق سندات
  - 🔳 ورق مغلفات
  - 🔳 مغلف سميك
  - 🔳 مغلف رقيق
- 🔳 ورق مُعاد تصنيعه
  - 🔳 ورق ملصقات
    - 🔳 ورق لامع

#### ملاحظة

- عند استخدام الورق العادي من 60 إلى 105 جم/م<sup>2</sup> اختر ورق عادي. وعند استخدام ورق أثقل وزنًا أو ورق خشن اختر ورق سميك أو ورق أكثر سمكًا. وللورق المقوى، اختر ورق مقوى.
- عند استخدام مظاريف، اضغط على **مظاريف.** إذا لم يكن مسحوق الحبر مثبتًا على المظروف بشكل صحيح عند تحديد **مظاريف**، فاختر **مغلف سميك**. وإذا كان المظروف مجعدًا عند تحديد **مظاريف**، فاختر **مغلف رقيق**. لمزيد من المعلومات، انظر سعة درج الورق ◄◄ صفحة 2.
  - عند تحديد ملصقات في برنامج تشغيل الطابعة، سيقوم الجهاز بتغذية الورق من فتحة التغذية اليدوية، حتى وإن لم يتم تحديد الدرج متعدد الأغراض كمصدر للورق.

#### جودة الطباعة

اختر أحد إعدادات جودة الطباعة التالية:

■ عادية (600 × 600 نقطة لكل بوصة)

600 × 600 نقطة لكل بوصة. يوصبي به للطباعة العادية. استخدم هذا الوضع للحصول على جودة طباعة جيدة بسر عة طباعة جيدة.

دقيقة (فئة 2400 نقطة لكل بوصة)

فئة 2400 نقطة لكل بوصة. أدق وضع طباعة. استخدم هذا الوضع لطباعة صور دقيقة مثل الصور الفوتو غرافية. ولأن بيانات الطباعة تكون أكبر بكثير في الوضع العادي، فسيكون وقت المعالجة / وقت نقل البيانات ووقت الطباعة أطول.

#### ملاحظة

ستتغير سرعة الطباعة وفقًا لإعداد جودة الطباعة الذي تختاره. فتستغرق جودة الطباعة الأعلى وقتًا أطول للطباعة، بينما تستغرق جودة الطباعة الأقل وقتًا أقل للطباعة.

### ملون / أحادي

يمكنك تغيير إعدادات لون / أحادي في برنامج تشغيل الطابعة على النحو التالي:

#### تلقائي

يفحص الجهاز محتوى المستندات للألوان. في حالة التعرف على لون في أي مكان في المستند، ستتم طباعة المستند بالكامل باستخدام جميع الألوان. بعبارة أخرى، سيتم مزج بعض مساحيق الحبر للمساعدة في الوصول إلى جميع الظلال التي تم اكتشافها في المستند، مما يزيد من كثافة الحبر المستخدم للصفحة. إذا لم يتم التعرف على محتوى الألوان، فستتم طباعة المستند بلون أحادي. الإعداد الافتراضي للجهاز هو **تلقائي**.

#### 🔳 ملون

سواء كان المستند يحتوي على ألوان أو لون أحادي فقط، سيقوم الجهاز بطباعة المستند باستخدام جميع الألوان.

## 🔳 أحادي

حدد الوضع أحادي إذا كان المستند يحتوي فقط على نص أسود وتدرج رمادي و/أو كائنات. إذا كان المستند يحتوي على ألوان، فسيقوم هذا الوضع بطباعة المستند بـ 256 مستوى من الرمادي باستخدام الحبر الأسود.

#### ملاحظة

- مستشعر اللون في الجهاز حساس جدًا ويمكن أن يلتقط نص أسود باهت أو خلفية بيضاء فاتحة كلون. إذا كنت تعلم أن المستند باللون الأسود والأبيض وتريد أن تحتفظ بمسحوق اللون، اختر الوضع أ**حادي**.
- إذا وصل مسحوق الحبر الأزرق أو الأرجواني أو الأصفر إلى نهاية عمره الافتراضي أثناء طباعة مستند ألوان، فسيتعذر إكمال مهمة الطباعة.
   ويمكنك إلغاء مهمة الطباعة واختيار البدء بها مرة أخرى في الوضع أحادي، طالما كان هناك مسحوق حبر أسود متوفر.

#### نوع المستند

استخدم **نوع المستند** لتحديد أفضل الإعدادات لطباعة نوع البيانات ذات الصلة.

### المستند (قياسي)

استخدم هذا الوضع لطباعة مجموعة من النصوص والرسومات.

### ■ الصورة

استخدم هذا الوضع لطباعة الصور الفوتوغرافية أو الصور.

#### المستند (مختلط)

استخدم هذا الوضع لطباعة مجموعات من الرسومات/النصوص والصور الفوتوغر افية/الصور .

ملاحظة

يستغرق هذا الوضع وقتًا أطول لطباعة البيانات.

#### 🔳 يدوية

يتيح لك اختيار يدوي إمكانية تحديد الإعدادات يدويًا بالنقر فوق زر إعدادات.

#### مربع حوار الإعدادات

لتغيير الإعدادات التالية، انقر فوق إعدادات... في علامة التبويب إعدادات أساسية.

#### وضع الألوان

الخيارات التالية متوفرة في وضع مطابقة الألوان:

• عادي

هذا هو وضع الألوان الافتر اضي.

• حيوي

يتم تعيين ألوان كل العناصر لتصبح الألوان زاهية.

• تلقائي

يقوم برنامج تشغيل الطابعة بتحديد نوع وضع الألوان.

#### ملاحظة

قد يستغرق تحديد هذا الخيار وقتًا أطول لطباعة البيانات.

• بلا

#### 🔳 استیراد...

لتعبين تهيئة الطباعة لصورة خاصة، انقر فوق إ**عدادات** وعندما تنتهي من تعيين معلمات الصورة، مثل السطوع والتباين، قم باستيراد هذه الإعدادات كملف تهيئة طباعة. استخدم خيار تصدير... لإنشاء ملف تهيئة طباعة من الإعدادات الحالية.

#### 🔳 تصدير...

لتعيين تهيئة الطباعة لصورة خاصة، انقر فوق إ**عدادات**. وعندما تنتهي من تعيين معلمات الصورة، مثل السطوع والتباين، قم بتصدير هذه الإعدادات كملف تهيئة طباعة. واستخدم خيار ا**ستيراد...** لتحميل ملف تهيئة تم تصديره مسبقًا.

#### تحسين اللون الرمادي

يمكنك تحسين جودة الصورة لأي منطقة مظللة.

#### تحسين الطباعة باللون الأسود

إذا تعذرت طباعة رسم أسود بشكل صحيح، فاختر هذا الإعداد

### تحسين الخط الرقيق

يمكنك تحسين جودة الصورة لأي خطوط رقيقة.

#### تحسين طباعة النقوش

حدد هذا الخيار إذا كانت الأنماط والتعبئات المطبوعة مختلفة عن الأنماط والتعبئات التي تراها على الكمبيوتر.

#### صفحات متعددة

يمكن أن يؤدي تحديد «صفحة متعددة» إلى تقليل حجم الصورة لأي صفحة، مما يسمح بطباعة صفحات متعددة على وجه واحد من الورقة أو تكبير حجم الصورة لطباعة صفحة واحدة على أوجه متعددة من الورق.

#### ترتيب الصفحات

عند تحديد خيار «N في 1»، يمكن تحديد ترتيب الصفحات من القائمة المنسدلة.

#### خط الحواشي

عند استخدام ميزة «الصفحة المتعددة» لطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة، يمكنك اختيار وضع حد ثابت أو حد شريطي أو عدم وضع أي حد حول كل صفحة من الورق.

#### خط القص الخارجى للطباعة

عند تحديد خيار عدد الصفحات في الورقة الواحدة، يمكن تحديد الخيار **خط القص الخارجي للطباعة**. يتيح لك هذا الخيار إمكانية طباعة خط متقطع باهت حول الناحية القابلة للطباعة.

## مزدوج / کتیب

لطباعة كتيب أو إجراء طباعة على الوجهين، استخدم هذا الخيار.

∎ بلا

قم بتعطيل الطباعة على الوجهين.

على الوجهين / على الوجهين (يدوي)

استخدم هذه الخيارات لإجراء الطباعة على الوجهين.

على الوجهين

يقوم الجهاز بالطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا.

على الوجهين (يدوي)

يقوم الجهاز بطباعة جميع صفحات الأرقام الزوجية أولاً. ومن ثم سيتوقف برنامج تشغيل الطابعة ويعرض التعليمات المطلوبة لإعادة تثبيت الورق. وعندما تنقر فوق **موافق** ستتم طباعة الصفحات ذات الأرقام الفردية.

عند اختيار على الوجهين أو على الوجهين (يدوي)، يصبح الزر إعدادات على الوجهين... متوفرًا للاختيار. يمكنك تحديد الخيارات التالية في مربع الحوار إعدادات على الوجهين:

نوع على الوجهين

هناك أربعة أنواع من اتجاهات التجليد على الوجهين متوفرة لكل اتجاه.



• إزاحة التجليد

عندما تقوم بتحديد إزاحة التجليد، يمكنك أيضًا تحديد طريقة الطباعة بالإزاحة للتجليد بالبوصات أو الملليمترات.

## ■ كتيب / كتيب (يدوي)

استخدم هذا الخيار لطباعة مستند بتنسيق كتيب باستخدام ميزة الطباعة على الوجهين؛ فهو سيقوم بترتيب المستند وفقًا للرقم الصحيح للصفحة ويتيح لك الطي منتصف إخراج الطباعة دون الحاجة إلى تغيير ترتيب أرقام الصفحات.

• کتیب

يقوم الجهاز بالطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا.

• كتيب (يدوي)

يقوم الجهاز بطباعة جميع الجوانب ذات الأرقام الزوجية أولاً. ومن ثم سيتوقف برنامج تشغيل الطابعة ويعرض التعليمات المطلوبة لإعادة تحميل الورق. وعندما تنقر فوق موافق سنتم طباعة الأوجه ذات الأرقام الفردية.

عند اختيار **كتيب** أو **كتيب (يدوي)**، يصبح الزر إ**عدادات على الوجهين...** متوفرًا للاختيار . يمكنك تحديد الإعدادات التالية في مربع الحوار إ**عدادات على الوجهين**:

• نوع على الوجهين

هناك نوعين من اتجاهات التجليد على الوجهين متوفرة لكل اتجاه.



أسلوب طباعة الكتيبات

عند تحديد تقسيم إلى مجموعات:

يتيح لك هذا الخيار طباعة الكتيب بالكامل في مجموعات كتيبات فردية أصغر، كما يتيح لك الطي في منتصف مجموعات الكتيبات الفردية الأصغر دون الحاجة إلى تغيير ترتيب أرقام الصفحات. ويمكنك تحديد عدد الورقات في كل كتيب أصغر، من 1 إلى 15. يمكن أن يساعد هذا الخيار عند طي الكتيب المطبوع الذي يحتوي على عدد كبير من الصفحات.

إزاحة التجليد

قم بتحديد إ**زاحة التجليد** لتحديد الإزاحة للتجليد بالبوصات أو الملليمترات.

## مصدر الورق

يمكنك اختيار **تحديد تلقائي** أو ا**لدرج 1** أو ا**لدرج 2** أو ا**لدرج متعدد الأغراض** وقم بتحديد أدراج منفصلة لطباعة الصفحة الأولى وللطباعة من الصفحة الثانية فصاعدًا.

<sup>1</sup> يتوفر إذا تم تثبيت الدرج اختياري.

## معاينة الطباعة

قم بمعاينة أي مستند قبل طباعته. إذا قمت بتحديد خانة الاختيار **معاينة قبل الطباعة**، فستفتح نافذة عارض المعاينة قبل الطباعة قبل بدء الطباعة.



### ■ (1) منطقة قائمة الصفحات

تعرض منطقة قائمة الصفحات أرقام الصفحات الفعلية التي سنتم طباعتها. إذا قمت باختيار صفحة من هذه القائمة، فسيتم عرض معاينة لنتائج طباعة الصفحة في منطقة المعاينة. إذا لم تكن تريد طباعة أي صفحات، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.

(2) منطقة المعاينة

تعرض «منطقة المعاينة» معاينة لنتائج طباعة الصفحات التي يتم اختيار ها في «منطقة قائمة الصفحات».

### ملاحظة

- إذا تم تحديد الإعداد كتيب في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، فلن تستطيع استخدام خيار «معاينة الطباعة».
- إذا تم تحديد الإعداد على الوجهين في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، فلن تستطيع حذف الصفحات باستخدام «منطقة قائمة الصفحات».

## علامة التبويب متقدم



قم بتغيير إعدادات علامة التبويب بالنقر فوق الإعدادات التالية:

- (1) تغيير الحجم
- (2) طباعة عكسية
- (3) استخدام العلامة المائية
- (4) طباعة رأس وتذييل الصفحة
  - (5) وضع توفير حبر تصوير
    - (6) طباعة آمنة
      - 🔳 (7) المسؤول
    - (8) مصادقة المستخدم
  - (9) خيارات الطباعة الأخرى

#### تغيير الحجم

حدد خيار تغيير حجم الصورة المطبوعة.

#### طباعة عكسية

حدد طباعة عكسية لتدوير الصفحة بمقدار 180 درجة.

## استخدام العلامة المائية

أضف شعارًا أو نصًا داخل مستندك كعلامة مائية. اختر إحدى العلامات المائية المعينة مسبقًا، أو استخدم ملف الصور الذي قمت بإنشائه. حدد ا**ستخدام العلامة المائية**، وانقر فوق الزر إ**عدادات....** 

إعدادات العلامة المائية

		إعدادات العلامة المائية
إضافة إعدادات حذف	تحديد علامة مالية سرى مسودة مسودة [حضار إلى المقدمة [] داخل نص المخطط	
	الصفحات الأخرى تسري مسري مسودة	العدادات مخصصة المندة الأولى الصنحة الأولى نسري مسودة مسودة
تعليمات	نق إلغاء افتراضي	مواذ

#### إحضار إلى المقدمة

حدد خانة الاختيار هذه حتى تراكب الصورة أو الحروف التي يتم تحديدها في المستند المطبوع.

#### داخل نص المخطط

حدد خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد فقط طباعة مخطط تفصيلي لنص علامة مائية.

#### 🔳 إعدادات مخصصة

حدد خانة الاختيار هذه إذا كنت تريد طباعة علامة مائية واحدة على الصفحة الأولى وعلامة مائية أخرى على الصفحات التالية.

#### تحرير العلامة المائية

انقر فوق زر **إضافة** لإضافة إعدادات العلامة المائية، ثم اختر ا**ستخدام نص** أو ا**ستخدام ملف الصور** في **نمط العلامة المائية**.

	تحرير العلامة المائية
نمط العلامة المالية استخدام نص استخدام طف الصور	
العنوان	
النص	*
النص سري	N <sup>r</sup>
الخط Arial	
النمط عادي 🔻	
الحجم ۲۷ 🛬	 الموضع
اختيار لون	 أ في الوسط تلقائيًّا 🗐
ملف الصور	المحور الأفقي [ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ]
ملف ا	المحور الرأسي [ ١٠٠٠ - ١٠٠
استعراض	الزاوية [ • - ٣٥٩ ° ] الزاوية [
تغيير الحجم [ ٢٥ - ٩٩٩ % ] 👘 🐨	
موافق إلغاء تعليمات	]

• العنوان

اكتب عنوانًا مناسبًا للعلامة المائية.

• النص

اكتب نص العلامة المائية في مربع النص، ثم اختر الخط، والنمط، والحجم، واختيار اللون....

ملف الصور

اكتب اسم الملف وموقع ملف الصور الذي تريد استخدامها كعلامة مانية في **الملف**، أو انقر فوق ا**ستعراض** للبحث عن الملف. يتم دعم تنسيقات ملفات الصور النقطية وJPEG وPNG. يمكن تعيين تغيير حجم الصورة من %25 حتى %999.

• الموضع

استخدم هذا الإعداد للتحكم في وضع العلامة المائية على الصفحة.

## طباعة رأس وتذييل الصفحة

	إعدادات طباعة رأس وتذييل الصفحة
۔ التنسيق التاريخ (الاثنين ١٥ أبريل ٢٠١٣ ▼	
الوقت (٢٤:٩٤:٩٢ -	
طباعة المعرف بلا	
مخصص	
الموضع	[التاريخ] [الوقت]
اليمين 💮 الوسط 🔘 اليسار	الخلفية
الأعلى	<ul> <li>سفاف</li> <li>معتم</li> </ul>
الخط الخط	لون
إلغاء افتراضى تعليمات	موافق

عند تمكين هذه الميزة، فإنها ستقوم بطباعة التاريخ والوقت على مستندك من خلال ساعة النظام الموجودة بالكمبيوتر واسم مستخدم تسجيل الدخول إلى الكمبيوتر أو النص الذي كتبته. انقر فوق إ**عدادات** للتخصيص.

#### طباعة المعرف

حدد ا**سم مستخدم تسجيل الدخول** لطباعة اسم مستخدم تسجيل الدخول إلى الكمبيوتر . لطباعة اسم مختلف، حدد **مخصص** واكتب اسمًا في مربع النص **مخصص**.

## وضع توفير حبر تصوير

حافظ على مسحوق الحبر باستخدام هذه الميزة. عند تعيين **وضع توفير حبر التصوير** على On (تشغيل)، فستبدو المطبوعات أفتح. الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

#### ملاحظة

لا نوصى باستخدام وضع توفير حبر التصوير لطباعة صورة فوتو غرافية أو صور التدرج الرمادي.

#### طباعة آمنة

إعدادات الطباعة الأمنة
ڪلمه المرور
معلومات المهمة
ملاحظة: إدخال ANK فقط
اسم المستخدم
موافق إلغاء تعليمات

المستندات الأمنة هي مستندات محمية بكلمة مرور عند إرسالها إلى الجهاز. ويستطيع فقط الأشخاص الذين يعرفون كلمة المرور طباعتها. ولأن المستندات محمية في الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم في الجهاز لطباعتها.

لإرسال مستند محمي:

1 انقر فوق إعدادات... من الطباعة الآمنة وحدد الطباعة الآمنة.

2 أدخل كلمة المرور وانقر فوق موافق.

3 لطباعة مستند محمي، يتعين عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز (انظر طباعة المستندات الأمنة >> صفحة 102).

#### لحذف مستند محمى:

يتعين عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز لحذف مستند محمي (انظر طباعة المستندات الأمنة ◄◄ صفحة 102).

#### المسؤول

يتمتع المسؤولون بالقدرة على قصر الوصول إلى إعدادات مثل تغيير الحجم والعلامة المائية.

×		إعدادات المسؤول
	••••	كلمة المرور
	مرور	تعيين كلمة
		📄 قفل النُسخ
	فجم والصفحات المتعددة	📄 قفل تغییر الد
	لون	📄 قفل أحادي/
	لمالية	📄 قفل العلامة ا
	أس وتذييل الصفحة	📃 قفل طباعة ر
تعليمات	دلغا	موافق

#### 🔳 كلمة المرور

اكتب كلمة المرور في هذا المربع.

#### ملاحظة

انقر فوق **تعيين كلمة المرور...** لتغيير كلمة المرور.

#### قفل النسخ

حدد خانة الاختيار هذه حتى يقوم الجهاز بقفل تحديد «النُّسخ» في علامة التبويب Basic (أساسى) لمنع المستخدمين من طباعة نُسخ متعددة.

#### قفل تغيير الحجم والصفحات المتعددة

حدد خانة الاختيار هذه حتى يقوم بقفل إعداد الصفحات المتعددة وإعدادات تغيير الحجم

■ قفل أحادي / لون

حدد خانة الاختيار هذه حتى يقوم بقفل إعدادات ملون/أحادي كأحادي لمنع الطباعة بالألوان.

🔳 قفل العلامة المائية

حدد خانة الاختيار هذه حتى يقوم بقفل إعدادات خيار «العلامة المائية» لمنع إجراء تغييرات.

قفل طباعة رأس وتذييل الصفحة

حدد خانة الاختيار هذه حتى يقوم بقفل إعدادات خيار طباعة رأس وتذبيل الصفحة لمنع إجراء تغييرات.

#### مصادقة المستخدم

ذا كنت مقيدًا من الطباعة من الكمبيوتر لاستخدام ميزة Secure Function Lock، فيمكنك التحقق من حالة الطباعة الحالية. انقر فوق **التحقق من حالة الطباعة** للاطلاع على المعلومات الخاصة بالمعرف مثل حالة الميزات المقيدة وعدد الصفحات المتبقية المسموح لك بطباعتها عند استخدام الجهاز من خلال الشبكة. سيظهر مربع الحوار **نتيجة المصادقة**.

> وحتى يتم فتح مربع الحوار **نتيجة المصادقة** في كل مرة للطباعة، تحقق من خانة الاختيار عرض حالة الطباعة قبل الطباعة. لمزيد من المعلومات حول ميزة Secure Function Lock، ◄◄ دليل مستخدم الشبكة

## خيارات الطباعة الأخرى

معايرة الألوان آ استخدام بيانات المعايرة آ الحصول على بيانات الجهاز تلقاليًّا بدء معايرة الألوان	
معديرة الإنوان آ استخدام بيانات المعايرة آ الحصول على بيانات الجهاز تلقائيًّا بدء معايرة الألوان	وظيفة الطابعة
<ul> <li>✓ المتحدم بيانات الجهاز تثقائيًّا</li> <li>✓ الحصول على بيانات الجهاز تثقائيًّا</li> <li>✓ بدء معايرة الألوان</li> </ul>	معايرة الألوان
<ul> <li>الحصول على بيانات الجهاز تلقائيا</li> <li>بدء معايرة الألوان</li> </ul>	وقت السكون
بدء معايرة الألوان	تحسين المطبوعات
	تخطي الصفحة الفارغة
	طباعة النص بالأسود
	طباعة أرشيف
- افتراغبي	
	F
موافق إلغاء تعليمات	

يمكنك تعيين ما يلي في **وظيفة الطابعة**:

- معايرة الألوان
- 🔳 وقت السكون
- تحسين المطبوعات
- تخطي الصفحة الفارغة
- طباعة النص بالأسود
  - طباعة أرشيف

## معايرة الألوان

قد تختلف كثافة المخرجات لكل لون وفقًا لدرجة الحرارة ورطوبة البيئة الموجود بها الجهاز. ويساعد هذا الإعداد في تحسين كثافة اللون من خلال السماح لبرنامج تشغيل الطابعة باستخدام بيانات معايرة الألوان المخزنة في الجهاز.

استخدام بيانات المعايرة

إذا قمت بتحديد هذه الخانة، فإن برنامج تشغيل الطابعة سيستخدم بيانات المعايرة التي تمت استعادتها من الجهاز لتعيين تطابق الألوان في برنامج تشغيل الطابعة. وسيضمن ذلك الحصول على جودة طباعة متناسقة.

الحصول على بيانات الجهاز تلقائيًا

إذا قمت بتحديد خانة الاختيار هذه، فإن برنامج تشغيل الطابعة سيستخدم بيانات معايرة الألوان من جهازك.

بدء معايرة الألوان

إذا قمت بالنقر فوق هذا الزر، فسيبدأ الجهاز في عملية معايرة الألوان ومن ثم سيقوم برنامج تشغيل الطابعة باستخدام بيانات المعايرة من جهازك.

#### وقت السكون

يدخل الجهاز وضع السكون عندما لا يستلم بيانات لفترة زمنية معينة. وفي وضع السكون، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. وعند اختيار Printer Default (الإعداد الافتراضي للطابعة)، ستتم إعادة تعيين إعداد المهلة إلى الوقت المخصص الذي تم تعيينه في المصنع؛ ويمكن تغيير ذلك في برنامج التشغيل. يتم تعيين وضع «السكون الذكي» إلى إعداد المهلة المناسب تمامًا وفقًا لتكرار استخدام جهازك.

بينما يكون الجهاز في وضع «السكون»، تعرض شاشة LCD الرسالة Sleep (السكون)، ولكن يمكن للجهاز متابعة استلام البيانات. وسيؤدي استلام مهمة الطباعة إلى تنشيط الجهاز لبدء الطباعة.

#### تحسين المطبوعات

تتيح لك هذه الميزة تحسين مشكلة جودة الطباعة.

#### تقليل تجعد الورق

اختر هذا الإعداد لتقليل تجعد الورق.

ليس عليك اختيار هذا الإعداد إذا كنت تقوم فقط بطباعة صفحات قليلة. ونحن نوصي بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في **نوع الوسائط** إلى إعداد رقيق.

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على تقليل درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

#### تحسين تثبيت حبر التصوير

اختر هذا الإعداد لتحسين إمكانات تثبيت مسحوق الحبر. وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في **نوع الوسائط** إلى إعداد سميك.

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على زيادة درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

## تخطى الصفحة الفارغة

إذا تم تحديد **تخطي الصفحة الفارغة**، فسيتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الصفحات الفارغة ومن ثم يقوم باستبعادها من الطباعة.

### ملاحظة

لا يعمل هذا الخيار مع الخيارات التالية:

- استخدام العلامة المائية
- طباعة رأس وتذييل الصفحة
- N في 1 و 1 في NxN صفحات في صفحات متعددة
- على الوجهين (يدوي)، وكتيب، وكتيب (يدوي) وعلى الوجهين مع إزاحة التجليد في مزدوج / كتيب

## طباعة النص بالأسود

حدد هذا الخيار لطباعة النص بالكامل باللون «الأسود» فقط.

### ملاحظة

قد لا تعمل هذه الوظيفة مع بعض الأحرف.

## طباعة أرشيف

يمكن حفظ نسخة من الصفحة المطبوعة في صيغة ملف PDF على الكمبيوتر . لتغيير حجم الملف، حرك شريط التمرير الخاص **بحجم الملف** يمينًا ويسارًا . يتم ضبط الدقة وفقًا لحجم الملف.

## ملاحظة

من خلال تمكين هذه الميزة، سيكون هناك فترة انتظار أطول قبل بدء الجهاز بالطباعة.

## علامة التبويب ملفات تعريف الطباعة

🜧 تفضيلات الطباعة Brother HL- xxxx series S Brother SolutionsCenter HL-3170CDW brother إعدادات أساسية إعدادات متقدمة ملغات تعريف الطباعة A (1) ملفات تعريف الطباعة عبارة عن إعدادات مسبقة قابلة للتحرير تم تصميمها لإتاحة الوصول السريح إلى أفضل الإعدادات لمهمة الطباعة. በ حدد ملف تعريف الطباعة المرغوب dia 🐼 الطباعة العامة (الملونة) 5 حجم الورق : A4 ۲۱۰ × ۲۹۷ ملم (۱۱٫۷ × ۱۱٫۷ بوصة) 🐼 الطباعة العامة (الأحادية) \infty طباعة توفير الورق نوع الوسائط : ورق عادي عدد النسخ : ( 1 -جودة الطباعة : عادية 🐼 طباعة توفير حبر التصوير مزدوج / کتبت : بلا تغيير الحجم : إيقاف 💩 طباعة على الوجهين (مزدوجة) العلامة المائية - انقاف طباعة آمنة : إيقاف 🈿 طباعة كنيبات 🔊 الطباعة علم مدة الامع 🕗 انقر فوق "موافق" لتأكيد اختيارك. 📰 معاينة قبل الطباعة 2 -حذف ملف تعريف إضافة ملف تعريف... 🗌 عرض علامة تبويب ملفات تعريف الطباعة. أولأ دومًا - 4 3 -الغاء وافق

**ملفات تعريف الطباعة** هي إعدادات مسبقة قابلة للتحرير تم تصميمها لتوفير وصول سريع إلى تهيئات الطباعة التي يكثر استخدامها.

- (1) مربع قائمة أوضاع الطباعة
  - (2) حذف ملف تعريف
- (3) عرض علامة تبويب ملفات تعريف الطباعة أولاً دومًا
  - (4) إضافة ملف تعريف
  - (5) طريقة العرض الحالية لوضع الطباعة
- اختر الوضع الذي يناسبك من مربع قائمة أوضاع الطباعة.
- لعرض علامة التبويب أ**وضاع الطباعة** في الجزء الأمامي من النافذة في كل مرة تقوم فيها بالطباعة، حدد عرض علامة تبويب ملفات تعريف الطباعة أولًا دومًا.
  - انقر فوق موافق لتطبيق الوضع الذي قمت باختياره.

#### إضافة ملف تعريف

انقر فوق زر إ**ضافة ملف تعريف** لعرض مربع الحوار إ**ضافة ملف تعريف**. قم بإضافة حتى 20 وضعًا جديدًا بالإعدادات المفضلة لديك.

- 1 اكتب العنوان في الاسم.
- اختر الأيقونة الذي تريد استخدامها من قائمة الرموز، ثم انقر فوق موافق.
- 3 سيتم حفظ الإعدادات الموضحة على الجانب الأيسر من نافذة برنامج تشغيل الطابعة.

## حذف ملف تعريف

انقر فوق زر **حذف ملف تعريف** لعرض مربع الحوار **حذف ملف تعريف**. يمكنك حذف أي من الأوضاع التي قمت بإضافتها.

- 1 اختر الوضع الذي يناسبك من مربع قائمة أوضاع الطباعة.
  - 2 انقر فوق **حذف**
  - 3 سيتم حذف الوضع المحدد.

## علامة تبويب إعدادات الجهاز

#### ملاحظة

للوصول إلى علامة التبويب إعدادات الجهاز، انظر الوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطابعة >> صفحة 31.

يمكنك تحديد حجم الورق لكل درج للورق واكتشاف الرقم المسلسل تلقائيًا في علامة تبويب إ**عدادات الجهاز** كالتالي.



### (1) الخيارات المتوفرة / الخيارات المثبتة

يمكنك إضافة وحذف الخيارات المثبته على الجهاز يدويًا. ستتطابق إعدادات الدرج مع الخيارات المثبتة.

■ (2) إعداد مصدر الورق

انقر فوق الزر ا**كتشاف تلقائي (4)** للتعرف على الرقم المسلسل الخاص بالجهاز وإعداد حجم الورق الخاص بأدراج الورق وعرضيهما.

(3) الرقم التسلسلي.

بالنقر فوق ا**كتشاف تلقائي (4)**، سيقوم برنامج تشغيل الطابعة بفحص الجهاز وعرض رقمه المسلسل. وإذا فشل في استلام المعلومات، فستعرض الشاشة "---------".

(4) اكتشاف تلقائي

يقوم إعداد ا**كتشاف تلقاني** بإيجاد الأجهزة الاختيارية المثبتة وعرض الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة. عند النقر فوق ا**كتشاف تلقائي،** سيتم عرض قائمة الخيارات التي تم تثبيتها على الجهاز في ا**لخيارات المتوفرة (1)**. أضف أو أزل الخيارات يدويًا من خلال اختيار أي جهاز اختياري تريد إضافته أو إز الته، ثم انقر إ**ضافة** أو **إزالة**.

#### ملاحظة

وظيفة ا**كتشاف تلقائي (4)** غير متوفرة في الحالات التالية للجهاز:

- الجهاز في وضع إيقاف التشغيل.
  - الجهاز في حالة خطأ.
- يتم توصيل الجهاز بخادم الطباعة باستخدام كبل USB أو في بيئة شبكة مشتركة.
  - الكبل غير متصل على نحو صحيح بالجهاز.

## الدعم

انقر فوق الدعم... في مربع الحوار تفضيلات الطباعة.



×	الدعم
برنامج تشغيل الطابعة الإصدار00 ۲۱ أغسطس ۲۰۱۲	brother
Brother Sol حدث المعلومات حول برامج تشغيل الأجهزة و أدلة المستخدمين والأبحاث والوثائق رة حول منيخ شركة Brother، اتصل مباشرة بموقع ويب مركز حلول شركة Brother. /http://solutions.broth.	utions Center کار کاری طلی ا انجری استرد علی (Pack Divisions Center
أفضل نتائج الجودة، استخدم تجهيزات Brother الأصلية. لعزيد من المعلومات، تفضل على الويب.	لنحمول على موقع ويب التجهيزات الأصلية
Brother Cr ، منوفر على الإنترنت لإنشاء مشاريع الصور الفوتوفر افية الاحترافية وطباعتها يتيج ن سهل لاستخدام إحكانية إنشاء بطاقات تعبة وقوالم وكتيبات ومشاريع إبداعية دام المذلي أو التجاري، تنضمن صورك الخاصة وملاحظاتك الشخصية.	eativeCenter حل سهل على کل هذا التطبيع اخرى للاستخ
Brother Industries, Ltd ۱۹۹۳-۲۰۱۲ ه All Rights Reserved	التحقق من الإعداد
موافق تعليمان	

#### Brother Solutions Center (1) ■

انقر فوق هذا الزر لزيارة موقع الويب الخاص بـ Brother Solutions Center (/http://solutions.brother.com/) لعرض معلومات حول منتجات Brother، بما في ذلك FAQ (الأسئلة المتكررة) وأدلة المستخدم وتحديثات برنامج التشغيل وتلميحات حول استخدام الجهاز.

- (2) موقع ويب التجهيزات الأصلية
   انقر فوق هذا الزر لزيارة موقع الويب الخاص بنا للحصول على مستلزمات Brother الأصلية.
  - Brother CreativeCenter (3)
- انقر فوق هذا الزر لزيارة موقع الويب الخاص بنا للحصول على حلول مجانية عبر الانترنت لمستخدمي المنازل والشركات.
  - (4) إعدادات الطباعة

انقر فوق هذا الزر لطباعة الصفحات التي تعرض الكيفية التي تمت بها تهيئة الإعدادات الداخلية للجهاز.

■ (5) التحقق من الإعداد...

انقر فوق هذا الزر للتحقق من إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

■ (6) حول ...

انقر فوق هذا الزر لعرض قائمة بملفات برنامج تشغيل الطابعة ومعلومات الإصدار.

## ميزات برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3 (مضاهاة لغة ™3 ®PostScript)

#### ملاحظة

لقطات الشاشة الواردة في هذا القسم هي من نظام التشغيل Windows<sup>®</sup> 7. قد تختلف لقطات الشاشة التي تظهر على جهاز الكمبيوتر وفقًا لنظام التشغيل الذي تعمل به.

### تفضيلات الطباعة

#### ملاحظة

```
للوصول إلى مربع الحوار تفضيلات الطباعة، انقر فوق تفضيلات... في علامة تبويب عام في مربع الحوار
تفضيلات الطباعة Brother HL-XXXX BR-Script3 .
```

#### علامة تبويب التخطيط

غير التخطيط باختيار الإعدادات له الاتجاه، والطباعة على الوجهين (الطباعة على الوجهين)، وترتيب الصفحات ، وعدد الصفحات بالورقة.

Broth	er HL- xxxx BR-Script3 تفضيلات الطباعة 🖶
	التخطيط الورق/الجودة طباعة أمنة
	الاتجاع: عردی     عبی الوجهین: طباعة علی الوجهین: آبا بلا      ترتیب الصفحات: من الأمام إلی الخلف      من تنسیق الصفحة تسیق الصفحة قيد الصفحات بالورقة      ا     من كيراسة ريم حدود
<u>خی</u> ارات متقدمة	
موافق إلغاء الأمر تطبيق تعليمات	

• الاتجاه

**عمودي** أ**فقي تدوير أفقي** يحدد الاتجاه وضع المستند في الصفحة المطبو عة.

طباعة على الوجهين

للطباعة على الوجهين، اختر انعكاس عند الحافة القصيرة أو انعكاس عند الحافة الطويلة.

• ترتيب الصفحات

حدد الترتيب الذي ستتم به طباعة الصفحات في مستندك. ويقوم **من الأمام إلى الخلف** بطباعة المستند بحيث تكون الصفحة الأولى في أعلى رزمة الورق. ويقوم **من الخلف إلى الأمام** بطباعة المستند بحيث تكون الصفحة الأولى في أسفل رزمة الورق.

• عدد الصفحات بالورقة

انقر فوق **عدد الصفحات بالورقة** لتقليل حجم الصورة في أية صفحة من خلال السماح بطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة. اختر **كتيب** لطباعة مستند في نمط كتيب.

• رسم حدود

اختر مربع الحوار هذا لإضافة حد.

علامة تبويب الورق/الجودة

اختر مصدر الورق.

💽 Brother HL- xxxx BR-Script3 تفضيلات الطباعة 🖶
التخطيط الورق/الجودة طباعة أمنة
ا تحديد علبة الورق
وصدر الورق: تحديد تلقائي
💼 💿 أيبود وأبيض 🗧 💿 اللون
<u>خيارات متقدمة</u>
موافق إلغاء الأمر تطبيق تعليمات

• مصدر الورق

تحديد تلقائي تحديد آلي بواسطة الطابعة الدرج1 الدرج2 <sup>1</sup> الدرج متعدد الأغراض

#### تحديد تلقائى

حدد هذا الخيار لسحب الورق من أي مصدر للورق محدد له في برنامج تشغيل الطابعة حجم ورق يطابق مستندك. تحديد آلي بواسطة الطابعة حدد هذا الخيار لسحب الورق من أي مصدر للورق محدد له في الجهاز يطابق مستندك. الدرج1 اختر هذا الإعداد لسحب الورق من الدرج 1. اختر هذا الإعداد لسحب الورق من الدرج 2. (متوفر عند تثبيت الدرج الاخياري.)

الدرج متعدد الأغراض

اختر هذا الإعداد لسحب الورق من الدرج متعدد الأغراض. يجب أن يطابق حجم الورق في الدرج متعدد الأغراض الحجم المحدد في برنامج تشغيل الطابعة.

1 متوفر عند تثبيت الدرج الاخياري.

• ملون

حدد إما الأسود والأبيض أو الألوان.

علامة تبويب الطباعة الآمنة

🖶 تفضيلات الطباعة
التخطيط الورق/الجودة طباعة أمنة
کلمة المرور
معلومات المهمة
ملاحظة: إدخال ANK فقط
ווייק ונייניצניק
וייק ונקפה
موافق إلغاء الأمر تعليمات

المستندات الآمنة هي مستندات محمية بكلمة مرور عند إرسالها إلى الجهاز. ويستطيع فقط الأشخاص الذين يعرفون كلمة المرور طباعتها. ولأن المستندات محمية في الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم في الجهاز لطباعتها.

لإرسال مستند محمى:

1 تحقق من الطباعة الآمنة.

2 أدخل كلمة المرور وانقر فوق موافق.

3 لطباعة مستند محمى، يتعين عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز (انظر طباعة المستندات الأمنة >> صفحة 102).

لحذف مستند محمى:

يتعين عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز لحذف مستند محمي (انظر طباعة المستندات الأمنة ◄> صفحة 102).

#### الخيارات المتقدمة

الوصول إلى الخيارات المتقدمة من خلال النقر فوق زر خيارات متقدمة... في علامة تبويب التخطيط أو علامة تبويب الورق/الجودة.



1) اختر حجم الورق وعدد النُسخ (1).

حجم الورق

اختر من القائمة المنسدلةحجم الورق الذي تستخدمه.

عدد النسخ

يؤدي تحديد النسخ إلى تعيين عدد النُسخ التي ستتم طباعتها.

2 تعيين إعدادات دارة ألوان الصورة، وتغيير الحجم وخط TrueType (2).

إدارة ألوان الصورة

حدد كيفية طباعة الرسومات بالألوان.

• إذا كنت لا تريد تمكين إدارة ألوان الصورة، انقر فوق تم تعطيل ICM.

إذا أردت تنفيذ العمليات الحسابية لمطابقة الألوان على الكمبيوتر المضيف قبل أن يرسل المستند إلى الجهاز، فانقر فوق
 تمت معالجة ICM بواسطة نظام المضيف.

• إذا أردت تنفيذ العمليات الحسابية لمطابقة الألوان على الجهاز لديك، فانقر فوق تمت معالجة ICM بواسطة نظام المضيف.

🔳 تغيير الحجم

حدد إما تقليل المستندات أو تكبير ها، وبأية نسبة.

■ خطوط True Type

حدد خيارات خط TrueType. انقر فوق الاستبدال بخط الجهاز (الافتراضي) لاستخدام خطوط طابعة مكافئة لطباعة مستندات تحتوي على خطوط TrueType. وسيسمح ذلك بطباعة أسرع؛ ومع ذلك، قد تفقد بعض الأحرف الخاصة غير المدعومة بواسطة خط الطابعة. انقر فوق التنزيل كخط نظام لتنزيل خطوط TrueType للطباعة بدلاً من استخدام خطوط الطابعة.

```
البرامج وبرامج التشغيل

قم بتغيير الإعدادات باختيار إعداد من قائمة ميزات الطابعة (3):
```



#### جودة الطباعة

اختر أحد إعدادات جودة الطباعة التالية:

عادية (600 × 600 نقطة لكل بوصة)

فئة 600 نقطة لكل بوصة. يوصبي به للطباعة العادية. استخدم هذا الوضع للحصول على جودة طباعة جيدة بسرعة طباعة جيدة.

دقيقة (فئة 2400 نقطة لكل بوصة)

فئة 2400 نقطة لكل بوصة. أدق وضع طباعة. استخدم هذا الوضع لطباعة صور دقيقة مثل الصور الفوتو غرافية. ولأن بيانات الطباعة تكون أكبر بكثير في الوضع العادي، فسيكون وقت المعالجة / وقت نقل البيانات ووقت الطباعة أطول.

نوع الوسائط

يمكنك استخدام أنواع الوسائط التالية في جهازك. للحصول على أفضل جودة طباعة، حدد نوع الوسائط التي تستخدمها.

- ورق عادي
- ورق ر<u>قيق</u>
- ورق سميك
- ورق أكثر سمكًا
  - ورق سندات
  - ورق مغلفات
  - مغلف سميك
  - مغلف رقيق
- ورق مُعاد تصنيعه
  - ورق ملصقات
    - ورق لامع

#### وضع توفير مسحوق الحبر

حافظ على مسحوق الحبر باستخدام هذه الميزة. عند تعيين **وضع توفير حبر التصوير** على **تشغيل،** فستبدو المطبوعات أفتح. الإعداد الافتراضي هو **Off** (إيقاف النشغيل).

#### ملاحظة

لا نوصي باستخدام وضع توفير حبر التصوير لطباعة صورة فوتو غرافية أو صور التدرج الرمادي.

#### وقت السكون [بالدقائق]

يدخل الجهاز وضع السكون عندما لا يستلم بيانات لفترة زمنية معينة. وفي وضع السكون، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. وعند اختيار ا**لإعداد الافتراضي للطابعة**، ستتم إعادة تعيين إعداد المهلة إلى الوقت المخصص الذي تم تعيينه في المصنع؛ ويمكن تغيير ذلك في برنامج التشغيل.

بينما يكون الجهاز في وضع «السكون»، تعرض شاشة LCD الرسالة Sleep (السكون)، ولكن يمكن للجهاز متابعة استلام البيانات. وسيؤدي استلام مهمة الطباعة إلى تنشيط الجهاز لبدء الطباعة.

#### 🔳 ملون / أحادي

يمكنك تغيير إعدادات لون / أحادي في برنامج تشغيل الطابعة على النحو التالي:

• تلقائي

يفحص الجهاز محتوى المستندات للألوان. في حالة التعرف على لون في أي مكان في المستند، ستتم طباعة المستند بالكامل باستخدام جميع الألوان. بعبارة أخرى، سيتم مزج بعض مساحيق الحبر للمساعدة في الوصول إلى جميع الظلال التي تم اكتشافها في المستند، مما يزيد من كثافة الحبر المستخدم للصفحة. إذا لم يتم التعرف على محتوى الألوان، فستتم طباعة المستند بلون أحادي. الإعداد الافتراضي الجهاز هو **تلقائي**.

• ملون

سواء كان المستند يحتوي على ألوان أو لون أحادي فقط، سيقوم الجهاز بطباعة المستند باستخدام جميع الألوان.

• أحادي

حدد هذا الوضع إذا كان المستند يحتوي فقط على نص أسود وتدرج رمادي وكائنات. إذا كان المستند يحتوي على ألوان، فسيقوم هذا الوضع بطباعة المستند بـ 256 مستوى من الرمادي باستخدام الحبر الأسود.

#### ملاحظة

- مستشعر اللون في الجهاز حساس جدًا ويمكن أن يلتقط نص أسود باهت أو خلفية بيضاء فاتحة كلون. إذا كنت تعلم أن المستند باللون الأسود والأبيض وتريد أن تحتفظ بمسحوق اللون، اختر الوضع أ**حادي**.
- إذا وصل مسحوق الحبر الأزرق أو الأرجواني أو الأصفر إلى نهاية عمره الافتراضي أثناء طباعة مستند ألوان، فسيتعذر إكمال مهمة الطباعة.
   ويمكنك إلغاء مهمة الطباعة واختيار البدء بها مرة أخرى في الوضع أحادي، طالما كان هناك مسحوق حبر أسود متوفر.

وضع الألوان

الخيارات التالية متوفرة في وضع مطابقة الألوان:

• عادي

هذا هو وضع الألوان الافتراضي.

• حيوي

يتم تعيين ألوان كل العناصر لتصبح الألوان زاهية بدرجة أكبر.

- بلا
- تحسين اللون الرمادي

يمكنك تحسين جودة الصورة لأي منطقة مظللة.

تحسين الطباعة باللون الأسود

إذا تعذرت طباعة رسم أسود بشكل صحيح، فاختر هذا الإعداد.

قفل شاشة الألوان النصفية

يوقف هذا القفل تطبيقات أخرى من تعديل إعدادات «الألوان النصفية». الإعداد الافتراضى هو On (تشغيل).

طباعة صور عالية الجودة

يمكنك الحصول على صور ذات جودة طباعة عالية. إذا قمت بتعيين **طباعة صور عالية الجودة** على إعداد On (تشغيل)، ستقل سرعة الطباعة.

تحسين المطبوعات

تتيح لك هذه الميزة تحسين مشكلة جودة الطباعة.

• تقليل تجعد الورق

إذا اخترت هذا الإعداد، فقد يقل تجعد الورق. ليس عليك اختيار هذا الإعداد إذا كنت تقوم فقط بطباعة صفحات قليلة. ونحن نوصي بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في **نوع الوسائط** إلى إعداد رقيق.

ملاحظة

ستعمل هذه العملية على تقليل درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

#### • تحسين تثبيت حبر التصوير

إذا اخترت هذا الإعداد، فقد تتحسن إمكانات تثبيت مسحوق الحبر. وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في **نوع الوسائط** إلى إعداد سميك.

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على زيادة درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

## علامة التبويب «منافذ»

لتغيير المنفذ حيث يتم توصيل الجهاز أو المسار لجهاز الشبكة الذي تستخدمه، اختر المنفذ الذي تريد استخدامه أو قم بإضافته.

<b>—</b>	Brother H	HL- xxxx BR-So	eript3 خصائص 🖶
	متقدمة إدارة الألوان الأمان إعدادات الجهاز حول	المنافذ خيارات	عام مشاركة
	Brother HL- xx	xx BR-Script3	-
	لمتم طباعة المستندات من خلال أول منغذ يتم التحقق	: (المنافذ) التالية. س	طباعة من المنفذ من عدم انشغاله
	الطابعة	الوصف	المنفذ
		منفذ الطابعة	:LPT3 🔲
		منغذ تسلسلي	:COM1 📃
	E	منغذ تسلسلي	:COM2 🔲
		منغذ تسلسلي	:COM3 📃
		منغذ تسلسلي	:COM4
		طباعة إلى هلف	:FILE
	دریه د Brother HL- XXXX BR-Scripts0	منقد الطابقة الطا	O2B001
	حذف منفذ يكوين منفذ	ىنغذ	إضافة ه
		نائي الاتجاه	📃 ت <u>م</u> کین دعم ثن
		الطابعات	📄 تم <u>کین</u> تجمع
افق إلغاء الأمر تطبيق	×		

## إزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

قم بإز الة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الذي قمت بتثبيته من خلال الخطوات التالية.

#### ملاحظة

- لا يتوفر إلغاء التثبيت إذا قمت بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة في الأصل من إعداد إضافة طابعة.
- بعد إز الة التثبيت، نوصى بإعادة تشغيل الكمبيوتر لإز الة الملفات التي كانت مستخدمة أثناء إز الة التثبيت.

(Windows<sup>®</sup> 7 و Windows Vista<sup>®</sup> و Windows<sup>®</sup> XP)

- 🚺 انقر فوق زر Start (ابدأ)، ثم أشر إلى All Programs (كافة البرامج)، وBrother، ثم إلى اسم جهازك.
  - 2 انقر فوق Uninstall (إلغاء التثبيت).
  - 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

(Windows<sup>®</sup> 8)

- 🚺 انقر فوق 👬 (الأدوات المساعدة الخاصة بـ Brother). تظهر شاشة الأدوات المساعدة الخاصة بـ Brother.
  - انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد اسم الطراز الخاص بك (في حالة عدم تحديده بالفعل).
    - انقر فوق الأدوات على يسار شريط التنقل.
      - 4 انقر فوق إلغاء تثبيت.

## **Status Monitor**

<b>-X</b>	Brother Status Monitor 😸
-	Brother HL-xxxx series
	یرجی الانتظار
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	البحث عن تبديل المستهلكات
	BK Y C M

إن الأداة المساعدة Status Monitor هي أداة برنامج قابلة للتهيئة تُستخدم لمراقبة حالة جهاز واحد أو أكثر، مما يسمح لك بتلقي إخطارات فورية للأخطاء.

- إذا قمت باختيار خانة الاختيار تمكين Status Monitor عند بدء التشغيل خلال عملية التثبيت، فسيظهر الزر أو الأيقونة
  Status Monitor على شريط المهام.
- لإظهار الأيقونة Status Monitor على شريط المهام، انقر فوق الزر 🔄 ستظهر أيقونة Status Monitor في النافذة الصغيرة. اسحب الأيقونة 🌄 إلى شريط المهام.



قم بأحد الخطوات التالية:

- انقر نقرًا مزدوجًا على الأيقونة إلى في درج المهمة.
- (Windows<sup>®</sup> 7 و Windows Vista<sup>®</sup> (Windows<sup>®</sup> XP) ■
- انقر فوق Start (ابدأ) > All Programs (كافة البرامج) > Brother > الأدوات المساعدة الخاصة بـ Brother. ستظهر شاشة الأدوات المساعدة الخاصة بـ Brother.
  - 2 انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد اسم الطراز الخاص بك (في حالة عدم تحديده بالفعل).
    - 3 انقر فوق Tools (أدوات) في شريط التنقل الأيسر.
      - 4 انقر فوق Status Monitor.
        - (Windows<sup>®</sup> 8) ■
  - 1) انقر فوق 🚉 (الأدوات المساعدة الخاصة بـ Brother). ستظهر شاشة الأدوات المساعدة الخاصية بـ Brother.
    - انقر فوق القائمة المنسدلة وحدد اسم الطراز الخاص بك (في حالة عدم تحديده بالفعل).
      - 3 انقر فوق الأدوات على يسار شريط التنقل.
        - 4) انقر فوق Status Monitor.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

```
انقر فوق زر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للوصول إلىBrother Solutions Center على الموقع الإلكتروني
/<u>http://solutions.brother.com</u> وتفضل بزيارة الأسئلة المتكررة في صفحة الطراز الخاص بك للحصول على التعليمات.
```

## زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالعناصر الأصلية

انقر فوق زر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالعناصر الأصلية لمزيد من المعلومات حول العناصر الأصلية من Brother.

## ملاحظة

تصبح ميزة التحديث التلقائي للبر امج الثابتة نشطة حينما يتم تمكين ميزة status monitor.

## مراقبة حالة الجهاز

عند تشغيل الكمبيوتر، تظهر أيقونة Status Monitor من Brother في درج المهمة.

تشير الأيقونة الأخضر إلى حالة الاستعداد الطبيعي.	
تشير الأيقونة الأصفر إلى تحذير.	
تشير الأيقونة الأحمر إلى حدوث خطاً.	
تشير الأيقونة الرمادي إلى حالة عدم الاتصال.	

يمكن عرض Status Monitor في درج المهمة أو على سطح مكتب الكمبيوتر.

# Macintosh

## الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة (لنظام التشغيل Macintosh)

الجهاز يدعم Mac OS X 10.7.5 و 10.8.x و 10.9.x.

#### ملاحظة

لقطات الشاشة الواردة في هذا القسم هي من نظام التشغيل OS X v10.7.x. ستختلف لقطات الشاشة التي تظهر على نظام التشغيل Macintosh وفقًا لإصدار نظام التشغيل الذي تعمل به.

اختيار خيارات إعداد الصفحة

حدد Paper Size (حجم الورق) وOrientation (الاتجاه) وScale (المقياس).

D من تطبيق مثل TextEdit، انقر فوق File (ملف)، ثم Page Setup (إعداد الصفحة). تأكد من اختيار Brother HL-XXXX (ملف)، ثم Paper Size (تنسيق). حد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) و Scale (المقياس)، ثم انقر فوق OK (موافق).

Settings:	Page Attributes \$
Format For:	Brother HL-xxxx ‡
Paper Size:	Brother HL-xxxx series CUPS
Orientation	210 by 297 mm
Scale:	100 %
?	Cancel OK
2 من تطبيق مثل TextEdit، انقر فوق File (ملف)، ثم Print (طباعة) لبدء الطباعة.	
--	--
للحصول على خيارات أكثر لإعداد الصفحة، انقر فوق الزر Show Details (عرض التفاصيل).	

	Printer:	Brother HL- xxxx	\$	
	Copies: 1	🗘 🗆 Two-Side	d	
	Pages:	All ‡		
		1 of 1		
	? PDF -	Show Details	Cancel Print	
1-1-1-1				
		Printer:	Brother HL-xxxx	\$
		Presets:	Default Settings	\$
		Copies:	1 Two-Sided	
		Pages:	From: 1 to:	1
		Paper Size:	A4 ‡	210 by 297 mm
		Orientation:		
			TextEdit	*
			Print header and foo	ter
			Rewrap contents to to	ht page
? PDF * Hide	Details			Cancel Print

### ملاحظة

قم بحفظ الإعدادات الحالية كتعيين مسبق من خلال اختيار ...Save Current Settings as Preset (حفظ الإعدادات الحالية كتعيين مسبق...) من القائمة المنسدلة Presets (إعدادات مسبقة).

#### اختيار خيارات الطباعة

للتحكم في ميزات الطباعة الخاصة، اختر Print Settings (إعدادات الطباعة) في مربع الحوار Print (الطباعة). لمزيد من المعلومات حول الخيارات المتاحة، انظر المواصفات التالية.

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: • All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
	Orientation:
	✓ TextEdit
(Hell of ) (b)	Layout in header and footer Color Matching Paper Handling Cover Page
	Print Settings
? PDF T Hide Details	Secure Print
	Jecure mint

#### صفحة الغلاف

يمكنك اختيار إعدادات صفحة الغلاف التالية:

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 🗌 🗌 Two-Sided
	Pages: • All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Cover Page ‡
	Print Cover Page: • None
	Before document
	<ul> <li>After document</li> </ul>
[det   et al. 1 of 1 [▶   ▶▶]	Cover Page Type: standard \$
	Billing Info:
? PDF • Hide Details	Cancel Print

- Print Cover Page (طباعة صفحة الغلاف) لإضافة صفحة غلاف إلى مستندك، استخدم هذا الإعداد.
  - Cover Page Type (نوع صفحة الغلاف) اختر قالبًا لصفحة الغلاف.
- Billing Info (معلومات الدفع)
  لإضافة معلومات فوترة إلى صفحة الغلاف، أدخل نصًا في مربع النص Billing Info (معلومات الدفع).

#### التخطيط

	Printer: Brother HL-xxxx \$
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: • All
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Layout \$
	Pages per Sheet: 1 +
	Layout Direction: Z S H
[ded   del 1 of 1 (▶   ▶►)	Border: None +
	Two-Sided: Off +
	Reverse page orientation
	Filp horizontally
? PDF • Hide Details	Cancel

- Pages per Sheet (عدد الصفحات في كل ورقة) يمكن أن يؤدي تحديد Pages per Sheet (عدد الصفحات في كل ورقة) إلى تقليل حجم الصورة في أية صفحة من خلال السماح بطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.
  - Layout Direction (اتجاه التخطيط) عند تحديد عدد الصفحات لكل ورقة، يمكنك أيضًا تحديد اتجاه التخطيط.
    - Border (الحد) استخدم هذا الإعداد لإضافة حد.
    - Two-Sided (وجهان) انظر طباعة على الوجهين >> صفحة 74.
  - Reverse page orientation (عكس اتجاه الصفحة)
    حدد Reverse page orientation (عكس اتجاه الصفحة) لتدوير الصفحة بمقدار 180 درجة.
  - Flip horizontally (انعكاس أفقي) حدد Flip horizontally (انعكاس أفقي) لطباعة الصفحة كانعكاس مقلوب من اليسار إلى اليمين.

#### طباعة آمنة

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: • All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
	Orientation:
	Secure Print \$
	☑ Secure Print
	User Name :
[ ◀◀ │ ◀ │ 1 of 1   ► │ ► ►	XXXXXX
	Job Name :
	XXXXXX
	Password :
PDF T Hide Details	Cancel

#### ■ Secure Print (طباعة آمنة):

المستندات الأمنة هي مستندات محمية بكلمة مرور عند إرسالها إلى الجهاز. ويستطيع فقط الأشخاص الذين يعرفون كلمة المرور طباعتها. ولأن المستندات محمية في الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم في الجهاز لطباعتها.

لإرسال مستند محمى:

اطباعة آمنة). 1 حدد Secure Print (طباعة آمنة).

2 اكتب كلمة المرور واسم المستخدم واسم المهمة، ثم انقر فوق Print (طباعة).

▲ لطباعة مستند محمي، يتعين عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز (انظر طباعة المستندات الأمنة ◄ صفحة 102).

يتعين عليك استخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز لحذف مستند محمي (انظر طباعة المستندات الأمنة ◄◄ صفحة 102).

#### إعدادات الطباعة

اختر الإعدادات الخاصة بك من قائمة Print Settings (إعدادات الطباعة):

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: • All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 7 210 by 297 mm
	Orientation:
	Print Settings \$
	Media Type: Plain Paper 🗘
	Print Quality: Normal \$
	Color / Mono: Auto \$
	Paper Source: Auto Select \$
	► Advanced
? PDF • Hide Details	Cancel Print

- Media Type (نوع الوسائط)
  - حدد أحد أنواع الوسائط التالية:
- Plain Paper
- Thin Paper (ورق رقيق)
- (ورق سميك) Thick Paper •
- Thicker Paper (ورق أكثر سمكًا)
  - Bond Paper (ورق سندات)
  - Envelopes (ورق مغلفات)
  - Env. Thick (مغلف سميك)
    - Env. Thin (مغلف رقيق)
- Recycled Paper (ورق مُعاد تصنيعه)
  - Label (ورق ملصقات)
  - (ورق لامع) Glossy Paper •

#### ملاحظة

عند تحديد Label (ورق ملصقات) في برنامج تشغيل الطابعة، سيقوم الجهاز بتغذية الورق من الدرج متعدد الأغراض، حتى وإن لم يتم تحديد MP Tray (الدرج متعدد الأغراض) كمصدر للورق.

#### ■ Print Quality (جودة الطباعة)

اختر أحد إعدادات جودة الطباعة التالية:

• Normal (عادية)

فئة 600 نقطة لكل بوصة. يوصبي به للطباعة العادية. استخدم هذا الوضع للحصول على جودة طباعة جيدة بسرعة طباعة جيدة.

• Fine (دقيقة)

فئة 2400 نقطة لكل بوصة. أدق وضع طباعة. استخدم هذا الوضع لطباعة صور دقيقة مثل الصور الفوتوغرافية. ولأن بيانات الطباعة تكون أكبر بكثير في الوضع العادي، فسيكون وقت المعالجة / وقت نقل البيانات ووقت الطباعة أطول.

#### ملاحظة

ستتغير سرعة الطباعة وفقًا لإعداد جودة الطباعة الذي تختاره. فتستغرق جودة الطباعة الأعلى وقتًا أطول للطباعة، بينما تستغرق جودة الطباعة. الأقل وقتًا أقل للطباعة.

#### ■ Color / Mono (ملون / أحادي)

يمكنك تغيير إعدادات لون / أحادي في برنامج تشغيل الطابعة على النحو التالي:

• Auto (تلقائي)

يفحص الجهاز محتوى المستندات للألوان. في حالة التعرف على لون في أي مكان في المستند، ستتم طباعة المستند بالكامل باستخدام جميع الألوان. بعبارة أخرى، سيتم مزج بعض مساحيق الحبر للمساعدة في الوصول إلى جميع الظلال التي تم اكتشافها في المستند، مما يزيد من كثافة الحبر المستخدم للصفحة. إذا لم يتم التعرف على محتوى الألوان، فستتم طباعة المستند بلون أحادي. الإعداد الافتراضي للجهاز هو **Auto** (تلقائي).

• Color (ملون)

سواء كان المستند يحتوي على ألوان أو لون أحادي فقط، سيقوم الجهاز بطباعة المستند باستخدام جميع الألوان.

• Mono (أحادي)

حدد هذا الوضع إذا كان المستند يحتوي فقط على نص أسود وتدرج رمادي وكاننات. إذا كان المستند يحتوي على ألوان، فسيقوم هذا الوضع بطباعة المستند بـ 256 مستوى من الرمادي باستخدام الحبر الأسود.

#### ملاحظة

- مستشعر اللون في الجهاز حساس جدًا ويمكن أن يلتقط نص أسود باهت أو خلفية بيضاء فاتحة كلون. إذا كنت تعلم أن المستند باللون الأسود والأبيض وتريد أن تحتفظ بمسحوق اللون، اختر الوضع Mono (أحادي).
- إذا وصل مسحوق الحبر الأزرق أو الأرجواني أو الأصفر إلى نهاية عمره الافتراضي أثناء طباعة مستند ألوان، فسيتعذر إكمال مهمة الطباعة.
   ويمكنك إلغاء مهمة الطباعة واختيار البدء بها مرة أخرى في الوضع Mono (أحادي)، طالما كان هناك مسحوق حبر أسود متوفر.

#### ■ Paper Source (مصدر الورق)

اختر Auto Select (تحديد تلقائي)، أو Tray1 (الدرج1)، أو Tray2 (الدرج2) أو MP Tray (الدرج متعدد الأغراض).

ُ يتوفر إذا تم تثبيت الدرج اختياري.

#### Advanced (إعدادات متقدمة) إعدادات الطباعة

```
عندما تنقر فوق علامة المثلث (♦) الموجودة على جانب Advanced (إعدادات متقدمة)، ستظهر إعدادات الطباعة المتقدمة.
```

	Printer: Brother HL-xxxx ‡
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 🗌 🗆 Two-Sided
	Pages: All
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation:
	Print Settings \$
	Media Type: Plain Paper 🛟
	Print Quality: Normal \$
I of 1 FIFE	Color / Mono: Auto \$
	Paper Source: Auto Select +
	Toner Save Mode Improve Print Output Sleep Time Other Print Options
? PDF T Hide Details	Cancel Print

#### Toner Save Mode (وضع توفير حبر تصوير)

حافظ على مسحوق الحبر باستخدام هذه الميزة. عندما تحدد خانة الاختيار Toner Save Mode (وضع توفير حبر تصوير)، تظهر الطباعة أفتح. الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

#### ملاحظة

لا نوصي باستخدام **Toner Save Mode (**وضع توفير حبر تصوي)غرافية أو صور التدرج الرمادي.

#### Improve Print Output (تحسين المطبوعات) تتيح لك هذه الميزة تحسين مشكلة جودة الطباعة.

• Reduce Paper Curl (تقليل تجعد الورق)

إذا اخترت هذا الإعداد، فقد يقل تجعد الورق.

```
ليس عليك اختيار هذا الإعداد إذا كنت تقوم فقط بطباعة صفحات قليلة. ونحن نوصي بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في
Media Type (نوع الوسائط) إلى إعداد رقيق.
```

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على تقليل درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

• Improve Toner Fixing (تحسين تثبيت حبر التصوير)

إذا اخترت هذا الإعداد، فقد تتحسن إمكانات تثبيت مسحوق الحبر . وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في Media Type (نوع الوسائط) إلى إعداد سميك.

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على زيادة درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

■ Sleep Time (وقت السكون)

يدخل الجهاز وضع السكون عندما لا يستلم بيانات لفترة زمنية معينة. وفي وضع السكون، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. إذا قمت باختيار Printer Default (الإعداد الافتراضي للطابعة)، ستتم إعادة تعيين إعداد المهلة إلى الوقت المخصص الذي تم تعيينه في المصنع؛ ويمكن تغيير ذلك في برنامج التشغيل. لتغيير وقت السكون، اختر Manual (يدوي)، ثم اكتب الوقت في مربع النص.

بينما يكون الجهاز في وضع «السكون»، تعرض شاشة LCD الرسالة Sleep (السكون)، ولكن يمكن للجهاز متابعة استلام البيانات. وسيؤدي استلام مهمة الطباعة إلى تنشيط الجهاز لبدء الطباعة.

- Other Print Options (خيارات الطباعة الأخرى)
  - Skip Blank Page (تخطي الصفحة الفارغة)

إذا تم تحديد Skip Blank Page (تخطي الصفحة الفارغة)، فسيتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الصفحات الفارغة ومن ثم يقوم باستبعادها من الطباعة.

إعدادات اللون

■ Color Mode (وضع الألوان)

الخيارات التالية متوفرة في وضع «مطابقة الألوان»:

• Normal (عادية )

هذا هو وضع الألوان الافتراضي.

- Vivid (حيوي)
   يتم تعيين ألوان كل العناصر لتصبح الألوان زاهية بدرجة أكبر.
  - (بلا) None •
  - Improve Gray Color (تحسين اللون الرمادي) يمكنك تحسين جودة الصورة لأي منطقة مظللة.
- Enhance Black Printing (تحسين الطباعة باللون الأسود) إذا تعذرت طباعة رسم أسود بشكل صحيح، فاختر هذا الإعداد.

### طباعة على الوجهين

- الطباعة التلقائية على الوجهين
  - اختر Layout (التخطيط).
- اختر Long-Edge binding (تجليد حافة طويلة) أو Short-Edge binding (تجليد حافة قصيرة) في Two-Sided (وجهان).

	Printer: Brother HL-xxxx +
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 🗹 Two-Sided
	Pages: 💿 All
	○ From: 1 to: 1
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Layout \$
	Pages per Sheet: 1 +
	Layout Direction:
	Border
	Off
	Short-Edge binding
	C neresse page sitemation
	Elip horizontally
? PDF  Hide Details	Cancel

## الطباعة اليدوية على الوجهين

اختر Paper Handling (التعامل مع الورق).

 اختر Even Only (الزوجية فقط) وPrint (طباعة). قم بإعادة تحميل الورق المطبوع داخل الدرج (بحيث يكون الوجه الفارغ مواجهًا لأسفل في الدرج 1 أو الدرج 2 أو الوجه الفارغ مواجهًا لأعلى في الدرج متعدد الأغراض). اختر Odd Only (الفردية فقط) و Print (طباعة).

	Printer: Brother HL-xxxx \$
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 🚺 🗹 Two-Sided
	Pages:  All From: 1 to: 1
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Paper Handling \$
	All pages
	Pages to Prnt ✓ Even Only
	Page Order: Automatic \$
	Scale to fit paper size
	Destination Paper Size: Suggested Paper: A4 \$
	Scale down only
2 PDF T Hide Details	Cancel

# ميزات برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3 (مضاهاة لغة 3™ BR-Script)

يتناول هذا القسم العمليات المميزة لبرنامج تشغيل الطابعة BR-Script3. للعمليات الأساسية لبرنامج تشغيل الطابعة BR-Script3، انظر الميزات الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة (لنظام التشغيل Macintosh) ◄> صفحة 65 للاطلاع على Page Setup (إعداد الصفحة)، وCover Page (صفحة الغلاف)، وPaper Source (مصدر الورق)، وLayout (التخطيط).

#### اختيار خيارات الطباعة

للتحكم في ميزات الطباعة الخاصة، اختر Printer Features (ميزات الطابعة) من مربع الحوار Print (الطباعة).



#### ميزات الطابعة

Feature Sets: (مجموعات الميزة:) General 1 (عام 1)

	Brister: Brother HI, ywyy *
	Finiter. Biotrier HL-XXXX +
	Presets: Default Settings +
	Copies: 🚺 🗌 Two-Sided
	Pages: 💿 All
	○ From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
	Orientation:
	Printer Features \$
	Feature Sets: General 1 +
	Print Quality: Normal (600 x 600 dpi) \$
Idd d lof1 b bbl	Media Type: Plain Paper +
	I oner save Mode
	Sleep Time [Min.]: Printer Default \$
	Color/Mono: Auto *
	Color Mode: Normal 💠
? PDF - Hide Details	Cancel

#### ■ Print Quality (جودة الطباعة)

حدد إحدى در جات الدقة التالية من القائمة المنبثقة جودة الطباعة.

• Normal (عادية)

600 × 600 نقطة لكل بوصة. يوصبي به للطباعة العادية. استخدم هذا الوضع للحصول على جودة طباعة جيدة بسرعة طباعة جيدة.

• Fine (دقيقة)

فئة 2400 نقطة لكل بوصة. أدق وضع طباعة. استخدم هذا الوضع لطباعة صور دقيقة مثل الصور الفوتو غرافية. ولأن بيانات الطباعة تكون أكبر بكثير في الوضع العادي، فسيكون وقت المعالجة / وقت نقل البيانات ووقت الطباعة أطول.

■ Media Type (نوع الوسائط)

حدد نوع الوسائط المطابق لنوع الورق الذي قمت بتحميله في الجهاز.

- Plain Paper (ورق عادي)
- Thin Paper (ورق رقيق)
- Thick Paper (ورق سميك)
- Thicker Paper (ورق أكثر سمحًا)
  - Bond Paper (ورق سندات)
    - Envelopes (ورق مغلفات)
    - Env. Thick (مغلف سميك)
      - Env. Thin (مغلف رقيق)
- Recycled Paper (ورق مُعاد تصنيعه)
  - Label (ورق ملصقات)
  - (ورق لامع) Glossy Paper
    - <sup>1</sup>(Hagaki) Hagaki •

```
بطاقة بريدية مع الحجم المحدد من قبل شركة Japan Post Service Co., LTD
```

🔳 Toner Save Mode (وضع توفير حبر تصوير)

عندما تحدد خانة الاختيار **وضع توفير حبر تصوير**، تظهر الطباعة أفتح. الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

#### ملاحظة

- لا نوصبي باستخدام Toner Save Mode (وضع توفير حبر تصوير) غرافية أو صور التدرج الرمادي.
  - [.Sleep Time [Min] (وقت السكون [بالدقائق])

يدخل الجهاز وضع السكون عندما لا يستلم بيانات لفترة زمنية معينة. وفي وضع السكون، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. إذا قمت باختيار Printer Default (الإعداد الافتراضي للطابعة)، ستتم إعادة تعيين إعداد المهلة إلى الوقت المخصص الذي تم تعيينه في المصنع؛ ويمكن تغيير ذلك في برنامج التشغيل. لتغيير «وقت السكون»، اختر 2 أو 10 أو 30.

بينما يكون الجهاز في وضع «السكون»، تعرض شاشة LCD الرسالة Sleep (السكون)، ولكن يمكن للجهاز متابعة استلام البيانات. وسيؤدي استلام مهمة الطباعة إلى تنشيط الجهاز لبدء الطباعة.

■ Color / Mono (ملون / أحادي)

يمكنك تغيير إعدادات ملون / أحادي في برنامج تشغيل الطابعة على النحو التالي:

• Auto (تلقائي)

يفحص الجهاز محتوى المستندات للألوان. في حالة التعرف على لون في أي مكان في المستند، ستتم طباعة المستند بالكامل باستخدام جميع الألوان. بعبارة أخرى، سيتم مزج بعض مساحيق الحبر للمساعدة في الوصول إلى جميع الظلال التي تم اكتشافها في المستند، مما يزيد من كثافة الحبر المستخدم للصفحة. إذا لم يتم التعرف على محتوى الألوان، فستتم طباعة المستند بلون أحادي. الإعداد الافتر اضي للجهاز هو Auto (تلقائي).

• Color (ملون)

سواء كان المستند يحتوي على ألوان أو لون أحادي فقط، سيقوم الجهاز بطباعة المستند باستخدام جميع الألوان.

• Mono (أحادي)

حدد هذا الوضع إذا كان المستند يحتوي فقط على نص أسود وتدرج رمادي وكاننات. إذا كان المستند يحتوي على ألوان، فسيقوم هذا الوضع بطباعة المستند بـ 256 مستوى من الرمادي باستخدام الحبر الأسود.

#### ملاحظة

- مستشعر اللون في الجهاز حساس جدًا ويمكن أن يلتقط نص أسود باهت أو خلفية بيضاء فاتحة كلون. إذا كنت تعلم أن المستند باللون الأسود والأبيض وتريد أن تحتفظ بمسحوق اللون، اختر الوضع Mono (أحادي).
- إذا وصل مسحوق الحبر الأزرق أو الأرجواني أو الأصفر إلى نهاية عمره الافتراضي أثناء طباعة مستند ألوان، فسيتعذر إكمال مهمة الطباعة.
   ويمكنك إلغاء مهمة الطباعة واختيار البدء بها مرة أخرى في الوضع Mono (أحادي)، طالما كان هناك مسحوق حبر أسود متوفر.

#### ■ Color Mode (وضع الألوان)

الخيارات التالية متوفرة في وضع مطابقة الألوان:

• Normal (عادية)

هذا هو وضع الألوان الافتراضي.

- Vivid (حيوي)
   يتم تعيين ألوان كل العناصر لتصبح الألوان زاهية بدرجة أكبر.
  - (بلا) **None** •

Feature Sets: (مجموعات الميزة:) General 2 (عام 2)

	Printer: Brother HL-xxxx *
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1 🗌 🗆 Two-Sided
	Pages: • All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
	Orientation:
	Printer Features \$
	Feature Sets: General 2 \$
	☑ Improve Gray Color
[ 44   4] 1 of 1 (▶   ▶▶ ]	Enhance Black Printing
	✓ Halftone Screen Lock
	High Quality Image Printing
	Improve Print Output: Off \$
	Cancel
I The Decails	Cancer

- Improve Gray Color (تحسين اللون الرمادي) يمكنك تحسين جودة الصورة لأي منطقة مظللة.
- Enhance Black Printing (تحسين الطباعة باللون الأسود) إذا تعذرت طباعة رسم أسود بشكل صحيح، فاختر هذا الإعداد.
- Halftone Screen Lock (قفل شاشة الألوان النصفية) يوقف هذا القفل تطبيقات أخرى من تعديل إعدادات «الألوان النصفية». الإعداد الافتراضى هو On (تشغيل).
- High Quality Image Printing (طباعة صور عالية الجودة) يمكنك الارتقاء بجودة الصورة المطبوعة. إذا قمت بتعيين High Quality Image Printing (طباعة صور عالية الجودة) على إعداد On (تشغيل)، ستقل سرعة الطباعة.
  - Improve Print Output (تحسين المطبوعات) تتيح لك هذه الميزة تحسين مشكلة جودة الطباعة.
  - Reduce Paper Curl (تقليل تجعد الورق)

إذا اخترت هذا الإعداد، فقد يقل تجعد الورق.

```
ليس عليك اختيار هذا الإعداد إذا كنت تقوم فقط بطباعة صفحات قليلة. ونحن نوصي بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في
Media Type (نوع الوسائط) إلى إعداد رقيق.
```

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على تقليل درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

• Improve Toner Fixing (تحسين تثبيت حبر التصوير)

إذا اخترت هذا الإعداد، فقد تتحسن إمكانات تثبيت مسحوق الحبر . وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في Media Type (نوع الوسائط) إلى إعداد سميك.

#### ملاحظة

ستعمل هذه العملية على زيادة درجة حرارة عملية الصهر بالجهاز.

### طباعة آمنة

المستندات الأمنة هي مستندات محمية بكلمة مرور عند إرسالها إلى الجهاز. ويستطيع فقط الأشخاص الذين يعرفون كلمة المرور طباعتها. ولأن المستندات محمية في الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم في الجهاز لطباعتها.

	Printer: Brother HL-xxxx \$	
	Presets: Default Settings \$	
	Copies: 1 🗌 🗌 Two-Sided	
	Pages: • All	
	Prove Circuit Ad	
	Paper Size: A4 210 by 297 mm	
	Orientation:	
	Secure Print \$	_
	Secure Print	
	User Name: kwix	
[dd d 1 of 1 ► ► ► ►	Job Name: System Name \$	
	Password:	
(?) [PDF *] Hide Details	Cancel	

لإنشاء مهمة طباعة آمنة، قم بتحديد Secure Print (طباعة آمنة) وتحديد خانة الاختيار Secure Print (طباعة آمنة). اكتب كلمة المرور في مربع النص Password (كلمة المرور) وانقر فوق Print (طباعة).

(لمزيد من المعلومات حول وظيفة الطباعة الأمنة، انظر طباعة المستندات الأمنة >> صفحة 102).

# إزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة

- سجل الدخول بصفتك 'المسؤول'.
- من القائمة Apple، اختر **System Preferences** (تفضيلات النظام). انقر فوق Print & Scan (طباعة ومسح ضوئي) أو (طابعات وماسحات ضوئية) <sup>1</sup>، ثم اختر الطابعة التي تريد إزالتها وافعل ذلك من خلال الضغط على الزر.
  - 3 انقر فوق Delete Printer (حذف الطابعة).

<sup>1</sup> OS X v10.9.x (طابعات وماسحات ضوئية) Arinters & Scanners

# **Status Monitor**

إن الأداة المساعدة Status Monitor هي أداة برنامج قابلةٍ للتهيئة تُستخدم لمراقبة حالة الجهاز؛ تسمح لك بالاطلاع على رسائل الخطأ مثل نفاد الورق أو انحشاره على فواصل زمنية للتحديث تم تعيينها مسبقًا والوصول إلى الأداة المساعدة الإدارة عبر الإنترنت. افحص حالة الجهاز من خلال تشغيل برنامج Status Monitor من Brother باتباع الخطوات التالية:

- I0.8.x و OS X v10.7.5 و Number 10.8.x
- 🚺 قم بتشغيل System Preferences (تفضيلات النظام)، وحدد Print & Scan (طباعة ومسح ضوئي)، ثم اختر الجهاز.
- 2 انقر فوق ...Options & Supplies (الخيارات والمستلزمات...). انقر فوق علامة تبويب Utility (الأداة المساعدة)، ثم انقر فوق Open Printer Utility (فتح الأداة المساعدة للطابعة). سيبدأ تشغيل Status Monitor.
  - OS X v10.9.x لـ OS X v10.9.x
- 1) قم بتشغيل System Preferences (تفضيلات النظام)، وحدد Printers & Scanners (طابعات وماسحات ضوئية)، ثم اختر الجهاز.
- 2) انقر فوق ...Options & Supplies (الخيارات والمستلزمات...). انقر فوق علامة تبويب Utility (الأداة المساعدة)، ثم انقر فوق Open Printer Utility (فتح الأداة المساعدة للطابعة). سيبدأ تشغيل Status Monitor.

#### تحديث حالة الحهاز

إذا أردت التعرف على آخر حالة للجهاز في حين فتح النافذة Status Monitor، فانقر فوق 🤃 أيقونة التحديث.





إذا كان مستوى مسحوق الحبر منخفضًا أو توجد أي مشكلة في خرطوشة مسحوق الحبر، فستظهر الرموز التالية.

مستوى مسحوق الحبر منخفض.	•
خرطوشة مسحوق الحبر فارغة.	8

يمكنك تعيين الفاصل الزمني الذي يقوم فيه البرنامج بتحديث معلومات حالة الجهاز. انتقل إلى شريط القائمة، Brother Status Monitor (برنامج Status Monitor من Brother) وحدد Preferences (التفضيلات).

#### إخفاء النافذة أو إظهارها

بعد تشغيل Status Monitor، يمكنك إخفاء النافذة أو إظهار ها. لإخفاء النافذة، انتقل إلى شريط القائمة، انقر فوق Status Monitor ، مكاف النافذة، انقر فوق أيقونة (برنامج Status Monitor). لإظهار النافذة، انقر فوق أيقونة (برنامج Status Monitor). لإظهار النافذة، انقر فوق أيقونة Brother (برنامج Status Monitor) في شريط الإرساء.



#### الخروج من النافذة

انقر فوق Brother Status Monitor (برنامج Status Monitor من Brother) في شريط القائمة، ثم حدد Quit Status Monitor (إنهاء Status Monitor) من القائمة المنبثقة.

#### الإدارة عبر الإنترنت (اتصال الشبكة فقط)

يمكنك الوصول إلى نظام الإدارة عبر الإنترنت بالنقر فوق أيقونة الجهاز على شاشة Status Monitor. يمكن استخدام مستعرض ويب قياسي لإدارة الجهاز باستخدام HTTP (بروتوكول نقل النصوص التشعبية). لمزيد من المعلومات حول نظام الإدارة عبر الإنترنت، ◄◄ دليل مستخدم الشبكة.

# البرامج

# البرامج المخصصة للشبكات

للحصول على معلومات حول برنامج الأداة المساعدة للشبكة، ٢٧ دليل مستخدم الشبكة.

B معلومات عامة

# لوحة التحكم

يحتوي هذا الجهاز على شاشة LCD (شاشة بلورات سائلة) واحدة وثمانية أزرار وصمامين ثنائيين مشعين للضوء (LED) في لوحة التحكم. شاشة LCD هي شاشة عرض ثنائية الأسطر تتسع لـ 16 حرفًا.

# نظرة عامة على لوحة التحكم

الرسم التوضيحي معتمد على HL-L8350CDW.



#### LCD 1

تعرض شاشة LCD رسائل لمساعدتك في إعداد الجهاز واستخدامه. يعرض المؤشر ذو المستويات الأربعة قوة الإشارة اللاسلكية في حال كنت تستخدم اتصالاً لاسلكيًا.

8 8 0 .

0 الحد الأقصى

2 🕐 التشغيل/إيقاف التشغيل

يمكنك تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. اضغط على 🕧 لبدء تشغيل الجهاز.

اضغط مع الاستمرار في الضغط على 🕑 لإيقاف تشغيل الجهاز. تعرض شاشة LCD رسالة Shutting Down (إيقاف التشغيل) وتظل لبضع ثوانٍ قبل أن تختفي.

- 3 أزرار القائمة:
- **▲** أو ▼ ( **+** أو **-**)

اضغط على له أو ▼ ( + أو -) للتمرير عبر القوائم والخيارات. اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لإدخال عدد أو لزيادة أو تقليل العدد. استمر في الضغط على له أو ▼ ( + أو -) للانتقال بشكل أسرع للعدد الذي تريده، ثم اضغط على OK (موافق).

OK (موافق)

اضغط على OK (موافق) لكي تقوم بتخزين الإعدادات الخاصة بك في الجهاز . بعد تغيير أحد الإعدادات، يعود الجهاز إلى مستوى القائمة السابق.

(ر<del>ج</del>وع) Back

اضغط على **Back (رجوع)** للرجوع مستوى واحد في بنية القائمة.

خيار Back (رجوع) يتيح لك اختيار الرقم السابق أثناء إدخال الأرقام.

Secure 4 (تأمين)

يمكنك طباعة لمهام المحفوظة في الذاكرة عندما تقوم بإدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام. (لمزيد من المعلومات، انظر طباعة المستندات الأمنة ◄◄ صفحة 102.)

Go 5 (انتقال)

يمكنك مسح بعض رسائل الخطأ بالضغط على Go (انتقال). لمسح جميع الأخطاء الأخرى، اتبع إرشادات لوحة التحكم أو انظر رسائل الخطأ والصيانة ◄◄ صفحة 168.

اضغط على Go (انتقال) لطباعة المهام المتبقية في ذاكرة الجهاز.

يتيح لك هذا الزر اختيار الخيار المعروض في مستوى القائمة الأخير. بعد تغيير أي إعداد، يعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.

(إلغاء) Cancel 6

اضغط على Cancel (إلغاء) لإلغاء الإعداد الحالى.

يقوم هذا الزر بإلغاء مهمة طباعة مبرمجة ومسحها من ذاكرة الجهاز.

7 مصباح Error (خطأ) LED

يومض مؤشر LED لبيان **Error (خطاً)** بلون برتقالي عندما تعرض شاشة LCD خطأ ما أو رسالة هامة للحالة. (لمزيد من التفاصيل، انظر مؤشرات LED >> صفحة 86.)

8 مصباح Data (مؤشر مصباح) LED

سوف يومض مصباح Data LED (مؤشر مصباح) وفقًا لحالة الجهاز. (لمزيد من التفاصيل، انظر مؤشرات LED >> صفحة 86.)

# مؤشرات LED

تكون مصابيح LED (الصمام الثنائي المشع للضوء) مضيئة لتعرض حالة الجهاز.

### مصباح LED (الصمام الثنائي المشع للضوء) Data (مؤشر مصباح) للبيانات (أخضر)

مؤشر LED	المعنى
قيد التشغيل	البيانات في ذاكرة الجهاز .
يومض	يقوم الجهاز إما باستلام البيانات أو معالجتها.
قيد إيقاف التشغيل	لا توجد بيانات متبقية في الذاكرة.

## مؤشر LED لبيان Error (خطأ) (برتقالي)

موشر LED	المعنى
يومض	توجد مشكلة نتعلق بالجهاز .
قيد إيقاف التشغيل	لا توجد مشكلة تتعلق بالجهاز .

# رسائل حالة الجهاز

يوضح الجدول التالي رسائل حالة الجهاز أثناء التشغيل الطبيعي:

المعنى	رسالة حالة الجهاز
يجري تبريد الجهاز .	(تبريد) Cooling Down
يقوم الجهاز بإلغاء المهمة.	(الغاء الطباعة) Cancel Printing
يقوم الجهاز بمعايرة كثافة الألوان.	(معايرة) Calibrate
يقوم الجهاز بتجاهل البيانات التي تمت معالجتها باستخدام برنامج تشغيل PS.	Ignore Data (تجاهل البيانات)
جارٍ تسخين الجهاز .	Please Wait (الرجاء الانتظار)
يقوم الجهاز بإجراء عملية المعايرة.	
يقوم الجهاز بالطباعة.	Printing (الطباعة)
الجهاز مستعد للطباعة.	(الجاهزية) Ready
في «وضع السكون» (وضع توفير الطاقة)، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل؛ وبرغم هذا يمكن للجهاز الاستمرار في استلام البيانات. وسيؤدي استلام مهمة الطباعة إلى تنشيط الجهاز لبدء الطباعة.	(السکون) Sleep
في وضع «السكون العميق» (يتم تقليل استهلاك الطاقة بشكل أكبر منه في وضع «السكون»)، يعمل الجهاز وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. إذا لم يستلم الجهاز بيانات لفترة زمنية معينة أثناء كونه في وضع «السكون»، فإنه يدخل في وضع «السكون العميق». وسوف ينشط الجهاز عند تلقيه مهمة طباعة.	Deep Sleep (السكون العميق)
يقوم الجهاز بتعيين وضع الطباعة.	(التسجيل) Registration

#### جدول الإعدادات

### كيفية الوصول إلى وضع القائمة

- 1 اضغط على أي زر من أزرار القائمة (▲ أو ▼ أو OK (موافق) أو رBack (رجوع)) لفصل اتصال الجهاز.
  - 2 تنقل خلال مستويات القائمة بالضغط على ٨ أو ٧ ( + أو -) للاتجاه المطلوب.
- 3 اضغط على OK (موافق) عندما يظهر الخيار الذي تريده على شاشة LCD. وستعرض شاشة LCD بعد ذلك مستوى القائمة التالي.
  - 4 اضغط على ▲ أو ▼ ( + أو -) لتنتقل إلى تحديد القائمة التالي.
  - 5 اضغط على OK (موافق) أو Go (انتقال).
    عند الانتهاء من تعيين الخيار، ستعرض شاشة Accepted LCD (مقبول).

#### جدول القائمة

هناك سبع قوائم. لمزيد من المعلومات حول الاختيارات المتاحة في كل قائمة، انظر الجداول التالية. إذا لم يتم إجراء أية عمليات للوحة التحكم لمدة 30 ثانية، فستعود شاشة LCD إلى حالة «الاستعداد».

#### ملاحظة

- تعرض شاشة LCD أسماء الأدراج كالتالى:
- درج الورق القياسي: Tray1 (الدرج1)
- درج متعدد الأغراض: MP Tray (الدرج متعدد الأغراض)
- الدرج الاختياري الأسفل: Tray2 (الدرج2) و Tz (الدرج2)

### (معلومات عن الجهاز.) Machine Info.

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1	
لطباعة صفحة «إعدادات الطابعة».	-	-	-	Print Settings (طباعة الإعدادات)	
لطباعة تقرير «تهيئة شبكة الاتصال».	-	-	-	Print NetSetting (طباعة إعداد الشبكة)	
يوضح تقرير الشبكة اللاسلكية WLAN نتيجة تشخيص اتصال شبكة LAN اللاسلكية.	-	-	-	Print WLANReport (طباعة تقرير الشبكة اللاسلكية ((WLAN))	
لطباعة صفحة الاختبار .	-	-	-	(חL-L0350CDVV) Test Print (طباعة اختبار)	
لطباعة ورقة فحص نقاط الأسطوانة.	-	-	-	Drum Dot Print (طباعة نقطة الأسطوانة)	
لطباعة قائمة خطوط وعينات HP LaserJet.	-	-	HP LaserJet (HP LaserJet)	Print Font (طباعة الخط)	
لطباعة قائمة خطوط وعينات BR-Script.	-	-	BR-Script 3 (BR-Script 3)		
لعرض الرقم المسلسل للجهاز .	-	-	-	Serial No. (الرقم التسلسلي)	
لعرض إصدار البرنامج الثابت الرئيسي.	-	-	Main Version (الإصدار الرئيسي)	(الإصدار) Version	
لعرض إصدار البرنامج الثابت الفرعي.	-	-	Subl Version (الإصدار Sub1)		
لعرض إصدار البرنامج الثابت الفرعي.	-	-	Sub4 Version (الإصدار Sub4)		
لعرض حجم الذاكرة في هذا الجهاز .	-	-	RAM Size (RAM حجم)		
لعرض إجمالي الصفحات المطبوعة.	-	-	Total (الإجمالي)	Page Count	
لعرض إجمالي الصفحات المطبوعة بالألوان.	-	-	Color (ملون)	(عدد الصفحات)	
لعرض إجمالي الصفحات المطبوعة أحادية اللون.	-	-	Monochrome (أحادي اللون)		
المسالم المصنع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.					

# (معلومات عن الجهاز.) (تابع) Machine Info.

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1	
لعرض العمر المتبقي لكل خرطوشة حبر . على سيبل المثال، إذا كان العمر المتبقى لخرطوشة مسحوق	-	Black (BK) (أسود <b>((BK)</b> )	Toner Life (عمر الحبر)	Parts Life (عمر الأجزاء)	
الحبر الأسود 20%، فستظهر شاشة LCD على النحو التالي:	-	Cyan (C) (سماوي ( <b>(C))</b>			
BK <b>BB</b> 0000000	-	Magenta (M) (أرجواني (M))			
	-	Yellow(Y) (أصفر <b>(Y)</b>			
لعرض العمر المتبقي لوحدة الأسطوانة.	-	-	Drum Life (عمر الأسطوانة)		
لعرض العمر المتبقي لوحدة الحزام.	-	-	Belt Life (عمر الحزام)		
لعرض الصفحات المتبقية للطباعة باستخدام مجموعة أدوات تغذية الورق.	-	-	PF Kit MP Life (PF Kit MP عصر)		
لعرض الصفحات المتبقية للطباعة باستخدام مجموعة أدوات تغذية الورق 1.	-	-	PF Kit 1 Life (PF Kit 1 عمر (PF Kit 1)		
لعرض الصفحات المتبقية للطباعة باستخدام مجموعة أدوات تغذية الورق 2.	-	-	PF Kit 2 Life (PF Kit 2 عمر PF Kit 2)	-	
لعرض الصفحات المتبقية للطباعة بمثبت الحبر .	-	-	Fuser Life (عمر وحدة المصهر)		
لعرض الصفحات المتبقية للطباعة باستخدام وحدة الليزر.	-	-	Laser Life (عمر وحدة الليزر)		
لإعادة تعيين عمر وحدة الأسطوانة. يظهر فقط عند استبدال وحدة الأسطوانة.	-	-	Drum Unit (وحدة الأسطوانة)	Reset Parts Life (إعاة تعيين عمر الأجزاء)	
لإعادة تعيين عمر وحدة الحزام. يظهر فقط عند استبدال وحدة الحزام.	-	-	Belt Unit (وحدة الحزام)	(يظهر فقط عندما نتجاوز وحدة الأسطوانة أو وحدة الحزام عمرها المقدر.)	
المستع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.					

### Paper Tray (درج الورق)

الأوصاف	الخيارات	القائمة الفرعية		
حدد الدرج الذي سيتم استخدامه.	<b>Auto (</b> تلقائي)* / MP Only (الدرج متعدد الأغراض فقط) / Tray1 Only (الدرج <b>1</b> فقط) / Tray2 Only (الدرج <b>2</b> فقط) <sup>1</sup>	Tray Use (استخدام الدرج)		
عند اختيار Auto (تلقائي) في Tray Use (الدرج المستخدم) يختار الجهاز النظام الذي يستخدم أدراج الورق التي تحتوي على نفس حجم الورق.	(بدون ترکیب الدرج2) T1 <mp (الدرج="" الأغراض="" متعدد=""> درج 1)* / MP<t1 (درج="" 1=""> الدرج متعدد الأغراض)</t1></mp>	Priority (الأولوية)		
	(مع تركيب الدرج 2) T2 <t1<mp (الدرج="" الأغراض="" متعدد=""> درج 1 &gt; درج 2) / T1<t2<mp (الدرج="" الأغراض="" متعدد=""> درج 2 &gt; درج 1) / MP<t2<t1 (درج="" 1=""> درج 2 &gt; الدرج متعدد الأغراض) / MP<t1<t2 (درج="" 2=""> درج 1 &gt; الدرج متعدد الأغراض)</t1<t2></t2<t1></t2<mp></t1<mp>			
حدد ما إذا كنت تريد الطباعة على كلا وجهي الورق.	On (Long Bind) (تشغیل (تجلید طویل)) / On (Short Bind) (تشغیل (تجلید قصیر)) / Off (ایقاف)*	2-sided (على الوجهين)		
حدد حجم الورق الذي ستقوم بتحميله في الدرج متعدد الأغراض.	/A6/A5 L/A5/B5/JIS B5/Letter/ <b>*A4</b> /Com-10/3X5/Folio/Legal/Executive DL/C5/Monarch	MP Size <b>(حجم الدرج</b> متعدد الأغراض)		
اختر حجم الورق الذي قمت بتحميله في درج الورق القياسي.	/A6/A5 L/A5/JIS B5/Letter/ <b>*A4</b> Folio/Legal/Executive	Trayl Size (حجم الدرج 1)		
اختر حجم الورق الذي قمت بتحميله في الدرج الاختياري الأسفل (الدرج 2).	/Executive/A5/JIS B5/Letter/ <b>*A4</b> Folio/Legal	Tray2 Size (حجم الدرج <b>2</b> )		
حدد ما إذا كنت تريد عرض رسالة تخبرك بالتحقق من حجم الورق في الجهاز وبتطابق إعدادات حجم الورق بالجهاز .	Off (إيقاف) / <b>On</b> (تشغيل)*	Check Size (التحقق من الحجم)		
المستع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.				

<sup>1</sup> متى يتم تركيب الدرج 2.

# (الإعداد العام) General Setup

القائمة الفرعية	تحديدات القائمة	الخيارات	الأوصاف		
Local Language (اللغة المحلية)	-	<b>English (</b> الإنجليزية)* / Français (الفرنسية)	حدد لغة شاشة LCD لدولتك.		
(البيئة) Ecology	Toner Save (توفير الحبر)	on (نشغیل) / <b>Off (</b> ایقاف)*	لزيادة معدل الصفحات لخرطوشة مسحوق الحبر .		
	Sleep Time (وقت السكون)	Min / 5 / 4 / <b>*3</b> / 2 / 1 / 0 (دقيقة)	اضبط الوقت للعودة إلى وضع «توفير الطاقة».		
	Quiet Mode (الوضع السريع)	on (تشغیل) / Off (إيقاف)*	تقليل ضوضاء الطباعة.		
	Auto Power Off (إيقاف تشغيل تلقائي)	<b>Off</b> (ایقاف)* / 1 hour (ساعة واحدة) / 2 hours (ساعتان) / 4 hours (8 ساعات) /	لتعيين عدد الساعات التي سيظل الجهاز فيها في وضع «السكون العميق» قبل الدخول في وضع «إيقاف التشغيل». اختر £0f (إيقاف) إذا كنت لا تريد أن يدخل الجهاز في وضع «إيقاف التشغيل».		
Panel Control (تحكم اللوحة)	Button Repeat (تکرار الزر)	0.8/0.6/0.4/* <b>0.1</b> 2.0/1.8/1.4/1.00 (ثانية) Sec	لتعيين الوقت ليتم تغيير الرسالة التي تظهر على شاشة LCD عند الضغط مع الاستمرار على ▲ أو ♥ على فواصل زمنية.		
	Message Scroll (تمریر الرسالة)	<b>Level1</b> (المستوى1)* / Level2 (المستوى2) / / Level10 (المستوى10)	لتعبين وقت مرور رسالة عبر شاشة LCD بالثواني. من مستوى 1 = 0.2 ثانية إلى المستوى 10 = 2.0 ثانية.		
	LCD Contrast (تباین شاشة <b>LCD</b> )	+□□■□□-	لتعيين تباين شاشة LCD.		
-	Auto Online (اتصال تلقائی)	Of f / *((ايقاف) Of f / ۳	ضبط الجهاز للعودة إلى وضع «الاستعداد» بعدما كان خاملاً لمدة 30 ثانية. في حالة تحديد 0ff (إيقاف)، يتعذر على الجهاز استلام مهمات طباعة إذا كان قد تم تركه في وضع «القائمة».		
Setting Lock (ميزة قفل الإعداد)	-	on (تشغیل) / <b>Off (ا</b> یقاف)*	قم بتشغيل إعدادات لوحة القفل On (تشغيل) أو إيقاف تشغيلها ff (إيقاف) باستخدام كلمة المرور.		
Interface (الواجهة)	(تحديد) Select	(تلقائي) <b>* / U</b> SB (تلقائي) <b>Auto</b>	اختر الواجهة التي تستخدمها.		
		(الشبكة) Network	إذا اخترت Auto (تلقائي) فسيقوم الجهاز بتغيير الواجهة إلى USB أو Ethernet وفقًا للواجهة التي تستلم البيانات.		
	Auto IF Time (زمن I <b>F تلق</b> ائي)	99Sec / / <b>*5</b> / 4 / 3 / 2 / 1 (ثانية)	يتعين تعيين فترة المهلة لاختيار الواجهة تلقائيًا.		
	Input Buffer (مخزن الإدخال)	Level (المستوى) 1 / 2 / 3 / 7 / / <b>*4</b>	لزيادة أو إنقاص سعة محزن الإدخال المؤقت.		
مستقبل المصنع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.					

# Print Menu (قائمة الطباعة)

القائمة الفرعية	تحديدات القائمة	الخيارات	الأوصاف		
Emulation (المضاهاة)	-	HP LaserJet/ <b>*(نلقائي) Auto</b> BB-Script 3	لاختيار وضع المضاهاة الذي تستخدمه.		
ر متابعة تلقائية)	-	کار ۲۹۵۲ کاری Off / *(ایقاف) Off (ایقاف)	حدد هذا الإعداد إذا كنت ترغب في قيام الجهاز بحل الخطأ المتعلق بحجم الورق.		
Output Color (لون الإخراج)	-	Auto (تلقائي)* / Color (ملون) / (أحادي)	لتعيين لون الإخراج.		
Media Type (نوع الوسائط)	-	Plain Paper (ورق عادي)* / Thick Paper (ورق سميك) / Thick Paper (ورق أكثر سمكًا) / Thin Paper (ورق رقيق) / Recycled Paper (ورق معاد تدويره) / Bond Paper (ورق سندات) / Label (ورق ملصقات) / Envelope (مظاريف سميكة) / Env. Thick (ورق لامع) (Blossy Paper	لتعيين نوع الورق.		
Paper (الورق)	-	/A5/B5/JIS B5/Letter/ <b>*A4</b> /Legal/Executive/A6/A5 L /Com-10/3X5/Folio DL/C5/Monarch	لتعيين حجم الورق.		
Copies (عدد النُسخ)	-	999//2/*1	لتعيين عدد الصفحات المطبوعة.		
Orientation (الاتجاه)	-	(رأسي )* / Portrait (رأسي )* / Landscape (عرضي)	يمكن لهذا الجهاز طباعة صفحات باتجاه رأسي أو عرضي.		
Print Position (موضع الطباعة)	X Offset (إزاحة على المحور السيني)	/ / 1 / <b>*0</b> / 1– / / 499– / 500– (نقطة) 500Dots / 499	لتحريك وضع بدء الطباعة (في الجزء العلوي الأيسر من الصفحات) أفقيًا حتى 500- (يسار) إلى 500+ (يمين) نقطة في 300 نقطة لكل بوصة.		
	Y Offset (إزاحة على المحور الصادي)	/ / 1 / <b>*0</b> / 1– / / 499– / 500– (نقطة) 500Dots / 499	لتحريك وضع بدء الطباعة (في الجزء العلوي الأيسر من الصفحات) رأسيًا حتى 500- (أعلى) إلى 500+ (أسفل) نقطة في 300 نقطة لكل بوصة.		
<b>FF)</b> Auto FF تلقائي)	-	on (تشغیل) / Off (ایقاف)*	يتيح للجهاز طباعة أية بيانات متبقية تلقائيًا.		
HP LaserJet	Font No. (رقم الخط)	I071// <b>*I059</b> //I000	لتعيين رقم الخط.		
	Font Pitch (ميل الخط)	99.99// <b>*10.00</b> //0.44	لتعبين درجة ميل الخط. ستظهر القائمة Font Pitch (ميل الخط) عندما تختار من 1059 إلى 1071 في الإعداد Font No. (رقم الخط).		
	Font Point (مرکز الخط)	999.75// <b>*12.00</b> //4.00	لتعبين حجم الخط. ستظهر القائمة Font Point (مركز الخط) عندما تختار من 1000 إلى 1058 في الإعداد Font No. (رقم الخط).		
إعدادات المصنع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.					

92

# Print Menu (قائمة الطباعة) (تابع)

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية
لتعيين مجموعة الرموز أو مجموعة الحروف.	/PC-8 D/N/ <b>*PC-8</b>	Symbol Set (مجموعة الرموز)	HP LaserJet
لطباعة جدول الرموز. إذا ظهر Change Emulation (تغيير المضاهاة) على شاشة LCD، فاختر Auto (تلقائي) أو HP LaserJet في Emulation (المضاهاة) من Print Menu (انظر صفحة 92).	-	Table Print (طباعة الجدول)	
تشغيل: CR → CR+LF, إيقاف تشغيل: CR → CR	on (تشغیل) / <b>Off (</b> ایقاف)*	Auto LF <b>(تلق</b> ائي LF	
نتشغیل: LF → LF+CR أو FF → FF → FF أو VT → VT+CR ایقاف نشغیل: LF → FF أو FF → FF أو VT → VT	on (تشغيل) / <b>Off (</b> إيقاف)*	Auto CR (تلقائي CR)	
لاختيار ما إذا كان سيحدث انتقال إلى السطر التالي عند الوصول إلى المهامش الأيمن.	on (تشغیل) / <b>Off (</b> ایقاف)*	Auto WRAP (تلقائي WRAP)	
لاختيار ما إذا كان سيحدث انتقال إلى السطر التالي عند الوصول إلى المهامش الأيمن. الأسفل.	(ایقاف) Off / ۴ (ایقاف) Off (	Auto SKIP (تلقائي SKIP)	
لتعيين الهامش الأيسر في العمود من 0 إلى 70 عمودًا بمعدل 1 حرف بكل بوصة. الإعداد الافتراضي هو 0 حرف بكل بوصة.	##	Left Margin (الهامش الأيسر)	
لتعيين الهامش الأيمن في العمود من 10 إلى 80 عمودًا بمعدل 1 حرف بكل بوصة. الإعداد الافتراضي هو 78 حرفًا بكل بوصة (A4).	# #	Right Margin (الهامش الأيمن)	
لتعيين الهامش العلوي على مسافة من الحافة العلوية للورق: 0.00 أو 0.33 أو 0.50 أو 1.00 أو 1.50 أو 2.00 بوصة. الإعداد الافتراضي هو 0.50 بوصة.	#.##	Top Margin (الهامش العلوي)	
لتعيين المهامش السفلي على مسافة من الحافة السفلية للورق: 0.00 أو 0.33 أو 0.50 أو 1.00 أو 1.50 أو 2.00 بوصة. الإعداد الافتراضي هو 0.50 بوصة.	#.##	Bottom Margin (الهامش السفلي)	
لتعيين عدد الأسطر في كل صفحة من 5 إلى 128 سطر. الإعداد الافتراضي هو 64 سطرًا (A4).	###	Lines (الخطوط)	
اختر ما إذا كان الجهاز يقوم بطباعة معلومات الخطأ عند حدوث أخطاء.	of f / *((تشغیل))* / Off (ایقاف)	Error Print (طباعة الخطأ)	BR-Script 3
استخدم CAPT (تقنية الطباعة المتقدمة بالألوان) للحصول على أفضل جودة طباعة عند طباعة ملف PS تم إنشاؤه بواسطة برنامج تشغيل PS ليس من إنتاج Brother. سوف تظهر الألوان والصور أكثر دقة ووضوحًا. ستصبح سرعة الطباعة أبطأ.	on (تشغیل) / <b>0ff (</b> ایقاف)*	CAPT	
	ها علامة نجمة.	حة باللون الأسود العريض وب	إعدادات المصنع موضد

1

#### Network (الشبكة) بالنسبة لـ HL-L8250CDN

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1
لاختيار طريقة IP التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.	<b>Auto (</b> تلقائي <b>)* /</b> Static (ساكن) / BOOTP / RARP / DHCP	-	Boot Method (طريقة التمهيد)	TCP/IP
لإدخال عنوان IP.	###.###.###.### 1 *(000.000.000.000)	-	IP Address (عنوان IP)	
لإدخال قناع الشبكة الفرعية.	###.###.###.### 1 *(000.000.000.000)	-	Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)	
لإدخال عنوان البوابة.	###.###.###.### 1 *(000.000.000.000)	-	(البوابة) Gateway	
لتحديد عدد المحاولات التي سيحاول فيها الجهاز الحصول على عنوان IP عندما يتم تعيين Boot Method (طريقة التمهيد) على أي إعداد باستثناء Static (ساكن).	32767// <b>*3</b> /2/1/0	-	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)	
لتخصيص عنوان IP تلقائيًا من نطاق العنوان المحلي للارتباط. <sup>1</sup>	on (تشغيل)* / Off (ايقاف)	-	APIPA	
لتمكين أو تعطيل بروتوكول IPv6.	on (تشغيل) / Off (إيقاف)*	-	IPv6	
لاختيار وضع ارتباط Ethernet.	<b>Auto (تل</b> قائي <b>)* / 1</b> 00B-FD / 10B-HD / 10B-FD / 100B-HD	-	-	Ethernet (شبکة إيثرنت)
لعرض حالة ارتباط Ethernet.	100B-FD) Active 100B-FD نشط) / 100B-HD) Active 100B-HD نشط) / 10B-FD) Active 10B-FD نشط) / 10B-HD) Active 10B-HD نشط) / Inactive (بیا نشط) / Wired OFF	-	-	Wired Status (الحالة السلكية)
لعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.	-	-	-	MAC Address (عنوان MAC)
IPsec هي ميزة أمان اختيارية لبروتوكول IP توفر خدمات المصادقة والتشفير. نوصى بالاتصال بمسؤول الشبكة الخاص بك قبل تغيير هذا الإعداد.	on (تشغیل) / <b>Off (ا</b> یقاف)*	-	IPsec	Security (الأمان)
لاستعادة جميع إعدادات الشبكة الخاصة بخادم الطباعة الداخلي إلى الإعدادات الافتر اضية للمصنع.			Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)	
إعدادات المصنع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.				

### تعني رقمًا ضمن نطاق يتراوح من 000 إلى 255. عند الاتصال بالشبكة، إذا كانت 'طريقة التمهيد' الخاصة بالجهاز مضبوطة على 'تلقائي'، سيحاول الجهاز تعيين عنوان PJ وقناع الشبكة الفرعية من أي خادم تمهيد مثل DHCP أو BOOTP. وإذا تعذر العثور على خادم تمهيد، فسيتم تخصيص عنوان APIPA الا مثل 169. 254. [200-255]. [ذا كانت 'طريقة التمهيد' الخاصة بالجهاز مضبوطة على 'ساكن' فستحتاج إلى إدخال عنوان IP يدويًا من لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.

# Network (الشبكة) بالنسبة لـ HL-L8350CDW

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1
لاختيار طريقة P التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.	<b>Auto (تلقائي)* /</b> Static (ساكن) / DHCP / BOOTP / RARP	Boot Method (طريقة التمهيد)	TCP/IP	Wired LAN (شبكة LAN سلكية) (HI -I 8350CDW)
لإدخال عنوان IP.	###.###.###.### 1 *(000.000.000.000)	IP Address (عنوان <b>IP</b> )		
لإدخال قناع الشبكة الفرعية.	###.###.####.### 1 *(000.000.000.000)	Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)		
لإدخال عنوان البوابة.	###.###.###.### <sup>1</sup> *(000.000.000.000)	(البوابة) Gateway		
لتحديد عدد المحاولات التي سيحاول فيها الجهاز الحصول على عنوان IP عندما يتم تعيين Boot Method (طريقة التمهيد) على أي إعداد باستثناء Static (ساكن).	32767//*3/2/1/0	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)		
لتخصيص عنوان IP تلقانيًا من نطاق العنوان المحلي للارتباط. <sup>1</sup>	(تشغيل)* / Off (ايقاف) On	APIPA		
لتمكين أو تعطيل بروتوكول IPv6.	on (تشغیل) / Off (ایقاف)*	IPv6		
لاختيار وضع ارتباط Ethernet.	<b>Auto (نلقائي)* / 1</b> 008-FD / <b>Auto</b> / 108-FD / 1008-HD 108-HD	-	Ethernet (شبکة إيثرنت)	
لعرض حالة ارتباط Ethernet.	Active 100B-FD 100B-HD نشط) / Active 100B-HD 100B-HD نشط) / Active 10B-FD Active 10B-HD Active 10B-HD نشط) / Inactive Wired OFF (یوآف الاتصال السلکي)	-	Wired Status (الحالة السلكية)	
لعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز .	-	-	MAC Address (MAC عنوان )	
المصنع.	خاصة بخادم الطباعة الداخلي إلى إعدادات	لاستعادة إعدادات الشبكة ال	Set to Default (تعيين كافتراضي)	
لاختيار وضع ارتباط Ethernet.	(ایقاف) Of f / ۲ (ایقاف) Of f (ا	-	Wired Enable (تمكين الاتصال السلكي)	
المستقم والمستع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.				

# Network (الشبكة) بالنسبة لـ HL-L8350CDW (تابع)

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1
لاختيار طريقة P التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.	<b>Auto (تلقائي)* /</b> Static (ساكن) / DHCP / BOOTP / RARP	Boot Method (طريقة التمهيد)	TCP/IP	WLAN
لإدخال عنوان IP.	###.###.###.### <sup>1</sup> *(000.000.000.000)	IP Address (عنوان IP)		
لإدخال قناع الشبكة الفر عية.	###.###.###.### <sup>1</sup> *(000.000.000.000)	Subnet Mask (قناع الشبكة الفرعية)		
لإدخال عنوان البوابة.	###.###.###.### <sup>1</sup> *(000.000.000.000)	(البوابة) Gateway		
لتحديد عدد المحاولات التي سيحاول فيها الجهاز الحصول على عنوان IP عندما يتم تعيين Boot Method (طريقة التمهيد) على أي إعداد باستثناء Static (ساكن).	32767//* <b>3</b> /2/1/0	IP Boot Tries (محاولات تمهيد IP)		
لتخصيص عنوان IP تلقائيًا من نطاق العنوان المحلي للارتباط. <sup>1</sup>	(تشغيل)* / Off (ايقاف) Off	APIPA		
لتمكين أو تعطيل بروتوكول IPv6.	on (تشغیل) / <b>Off (</b> ایقاف)*	IPv6		
يمكنك تهيئة إعدادت الشبكة اللاسلكية الخاصة بك باستخدام قر ص CD-ROM.	_	-	WLAN Assistant (WLAN مساعد شبکة)	
لتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام معالج الإعداد.	-	-	Setup Wizard (معالج الإعداد)	
لتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام طريقة WPS أو ∧AOSS.	-	-	WPS/AOSS	
لتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام WPS المزود بكود PIN.	-	-	WPS w/PIN Code (PIN مع رمز WPS)	
		بها علامة نجمة.	ضحة باللون الأسود العريض و	إعدادات المصنع مو

# الشبكة) HL-L8350CDW (الشبكة) بالنسبة لـ HL-L8350CDW

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1
لعرض حالة ارتباط شبكة Ethernet اللاسلكية.	Active (11n) / (نشط (11n)) / Active (11b) (نشط (11b)) / (نشط (11g) Active (11g) Wired LAN Active (اتصال شبکة LAN السلکية نشط) / WLAN OFF (ايقاف تشغيل AOSS Active (القال نشط) / Connection Fail (فشل الاتصال)	(الحالة) Status	WLAN Status (حالة WLAN) (يظهر فقط عندما يكون WLAN Enable (تمكين WLAN) في وضع (تمكين الالملك) (تمكين الاتصال السلكي) في وضع Off (إيقاف).)	WLAN (تابع)
لعرض حالة الإشارة.	Strong (قوية) / Medium (متوسطة) / Weak (ضعيفة) / None (بدون)	(الإشارة) Signal		
لعرض القناة المستخدمة عندما تكون Status (الحالة) نشطة.	-	(القناة) Channel		
لعرض سرعة التوصيل عندما تكون Status (الحالة) نشطة.	-	(السرعة) Speed		
لعرض SSID [يستخدم بحد أقصى 32 رقمًا وحرفًا 9-0 و a-z وA-Z4 في قيم A-Z	-	SSID		
لعرض وضع الاتصال الحالي.	Ad-hoc (مؤقّت) / Infrastructure (أساسي)	Comm. Mode (وضع الاتصال)		
لعرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.	-	-	MAC Address (عنوان MAC)	
إعدادات المصنع.	للاسلكية الخاصة بخادم الطباعة الداخلي إلى	لاستعادة إعدادات الشبكة ا	Set to Default (تعیین کافتراضي)	
لتشغيل الواجهة اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.	نشخیل) / <b>Off (</b> ایقاف)* On	-	WLAN Enable (WLAN) (WLAN)	
يمكنك تهيئة إعدادات شبكة ™WiFi Direct بسهولة باستخدام طريقة الضغط بزر واحد.	-	-	Push Button (زر التشغيل)	Wi-Fi Direct
يمكنك تهيئة إعدادات شبكة ™WiFi Direct بسهولة باستخدام طريقة WPS مع كود PIN.	-	-	PIN Code (رمز PIN)	
يمكنك تهيئة إعدادات شبكة ™WiFi Direct يدويًا.	-	-	(يدوي) Manual	
لضبط الجهاز كـ Group Owner (مالك المجموعة).	On (تشغیل) / Off (ایقاف)	-	Group Owner (مالك المجموعة)	
		بها علامة نجمة.	ضحة باللون الأسود العريض و	إعدادات المصنع مو

# الشبكة) HL-L8350CDW (الشبكة) بالنسبة لـ HL-L8350CDW

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1
يمكنك إظهار اسم الجهاز الخاص بك.	-	Device Name (اسم الجهاز)	Device Info. (معلومات الجهاز)	Wi-Fi Direct
لعرض SSID لمالك المجموعة.	-	SSID		(2:-)
عندما يكون الجهاز غير متصل، تعرض شاشة LCD Not Connected (غير متصل)				
لإطهار علوان ١٢ بجهارت.	-	(IP Address) (IP address)		
لإظهار حالة شبكة ™Wi-Fi Direct.	G/O Active (**)) / / ((**) نشط (**)) / Client Active (العميل نشط) / Not Connected (يواف) / (نير متصل) / Wired LAN Active (اتصال شبكة LAN السلكية نشط) ** = عدد الأجهزة	(الحالة) Status	Status Info. (معلومات الحالة)	
لإظهار قوة إشارة شبكة Wi-Fi Direct™. عندما يعمل الجهاز كـ Group Owner (مالك المجموعة)، تعرض شاشة LCD دائمًا Strong (قوية).	Strong (قوية) / Medium (متوسطة) / Weak (ضعيفة) / None (بدون)	(الإشارة) Signal		
لعرض القناة المستخدمة عندما تكون Status (الحالة) G/O Active (**)) أو Client Active (العميل نشط).	-	(القناة) Channel		
لعرض سرعة التوصيل عندما تكون Status (الحالة) G/O Active (**)) أو Client Active (العميل نشط).	-	(السرعة) Speed		
لتمكين توصيل ™WiFi Direct أو تعطيله.	تشغيل) / <b>Off (ا</b> يقاف)*	-	I/F Enable (تمکین I/F)	
ا المستعموضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.				

1

#### Network (الشبكة) بالنسبة لـ HL-L8350CDW (تابع)

الأوصاف	الخيارات	تحديدات القائمة	القائمة الفرعية 2	القائمة الفرعية 1
IPsec هي ميزة أمان اختيارية لبروتوكول IP توفر خدمات المصادقة والتشفير. نوصى بالاتصال بمسؤول الشبكة الخاص بك قبل تغيير هذا الإعداد.	نَسْغَيْلَ) / Off (ايقاف)*	-	IPsec	(الأمان) Security
	اخلي إلى الإعدادات الافتر اضية للمصنع.	ة الخاصة بخادم الطباعة الد	ا لاستعادة جميع إعدادات الشبك	Network Reset (إعادة تعيين الشبكة)

العدادات المصنع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.

### تعني رقمًا ضمن نطاق يتراوح من 000 إلى 255. عند الاتصال بالشبكة، إذا كانت 'طريقة التمهيد' الخاصة بالجهاز مضبوطة على 'تلقائي'، سيحاول الجهاز تعيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية من أي خادم تمهيد مثل DHCP أو BOOTP. وإذا تعنر العثور على خادم تمهيد، فسيتم تخصيص عنوان APIPA أمثل 169. 254. [200-254]. [200-255]. إذا كانت 'طريقة التمهيد' الخاصة بالجهاز مضبوطة على 'ساكن' فستحتاج إلى إدخال عنوان IP يدويًا من لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.

#### Reset Menu (قائمة إعادة التعيين)

الوصف	نوع إعادة التعيين الوصف
لاستعادة جميع إعدادات الشبكة الخاصبة بخادم الطباعة ا	Network (الشبكة) لاستعادة جميع إعدادات الشبكة الخاصة بخادم الطباعة الداخلي إلى الإعدادات الافتر
F لإعادة تعيين الجهاز واستعادة جميع إعدادات الطابعة (ب لمصنع)	Factory Reset لإعادة تعيين الجهاز واستعادة جميع إعدادات الطابعة (بما في ذلك إعدادات الأوامر (إعادة تعيين إعدادات المصنع)
موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.	إعدادات المصنع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.

### Color Correction (تصحيح اللون)

القائمة الفرعية	تحديدات القائمة	الخيارات	الأوصاف
(معايرة) Calibration	(معايرة) Calibrate	No ▼ Yes ▲ (ا نعم ∀ لا)	للقيام بمعايرة للتحقق من الألوان وتصحيحها.
	Reset (إعادة تعيين)	ک Exit V Reset ک (ک إعادة تعیین V خروج)	لتعيين معلمات المعايرة مرة أخرى إلى الإعدادات الافتر اضية.
Registration (التسجيل)	-	No ▼ Yes ▲ (ا نعم ▼ لا)	لمحازاة وضع الطباعة لكل لون.
Auto Correction (تصحيح تلقائي)	-	on (تشغیل)* / Of f (ایقاف)	لتعيين الجهاز لتنفيذ معايرة الألوان والتسجيل تلقائيًا.
المستع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.			

## Direct Print (الطباعة المباشرة)

القائمة الفرعية	الخيارات	الأوصاف
Paper Size (حجم الورق)	/A5 L/A5/B5/JIS B5/Letter/*A4 /3X5/Folio/Legal/Executive/A6 DL/C5/Monarch/Com-10	تعيين حجم الورق عند الطباعة من مشغل فلاش USB مباشرة.
Media Type (نوع الوسائط)	Plain Paper (ورق عادي)* / Thick Paper (ورق سميك) / Thick Paper (ورق أكثر سمحًا) / Thin Paper (ورق رقيق) / Paper (ورق رقيق) / Bond Paper (ورق سندات) / Label (ورق ملصقات) / Envelope (مظاريف سميكة) / Env. Thick (مظاريف سميكة) / Glossy Paper (ورق لامع)	تعيين نوع وسائط الطباعة عند الطباعة من مشغل فلاش USB مباشرة.
Multiple Page (صفحات متعددة)	1111 (1في1)* / 2in1 (2في1) / 1111 (4في1) / 9in1 (9في1) / 16in1 (61في1) / 25in1 (25في1) / 1011 (16في1) / 101 (16في صفحات 2×2)/ 1011 (16في صفحات 3×3) / 1011 (16في صفحات 4×4) / 1025 pages (1 في صفحات 5×5)	تعيين تخطيط الصفحة عند طباعة صفحات متعددة من مشغل فلاش USB مباشرة.
(الاتجاه) Orientation	(رأسي)* / Landscape (عرضي) Portrait	تعيين اتجاه الصفحة عند الطباعة من مشغل فلاش USB مباشرة.
Collate (ترتيب النُسخ)	(نَشْغَيْلُ)* / Off (ايقاف) Of f (	تمكين ترتيب نُسخ الصفحات عند الطباعة من مشغل فلاش USB مباشرة أو تعطيله.
Print Quality (جودة الطباعة)	(عادية)* / Fine (عادية) <b>Normal</b>	تعيين خيار جودة الطباعة عند الطباعة من مشغل فلاش USB مباشرة.
PDF Option (اختیار PDF)	<b>Document (</b> مستند)* / Document&Stamps (مستندات وطوابع) / Document&Markup (مستندات وعلامات)	لتعيين إعداد الطباعة من USB مباشرة لطباعة تعليقات (علامات) أو طوابع في ملف PDF بجانب النص.
Index Print (طباعة الفهرس)	(بسیطة)* / Details (تفاصیل) Simple	طباعة صفحة مصغرة.
المستع موضحة باللون الأسود العريض وبها علامة نجمة.		

معلومات عامة

# إدخال نص للإعدادات اللاسلكية

استمر في الضغط على أو اضغط بشكل متكرر على ▲ أو ▼ ( + أو -) للاختيار من الحروف التالية:

0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

\_^[]@?<=>;:/.-,+\* ()'&%\$#"! (مسافة)

اضغط على OK (موافق) لتأكيد الحرف الحالي، ثم أدخل الحرف التالي. اضغط على مفتاح Back (رجوع) لحذف الأحرف التي أدخلتها.
## طباعة المستندات الآمنة

#### المستندات الآمنة

تتم حماية المستندات الأمنة بكلمة مرور ويستطيع فقط الأشخاص الذين يعرفون كلمة المرور طباعة المستندات. ولن يقوم الجهاز بطباعة المستند عندما ترسله للطباعة. لطباعة المستند، يتعين عليك إدخال كلمة المرور باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالجهاز. وسيتم حذف المستندات الأمنة بعد طباعتها مرة واحدة.

عندما تكون منطقة تخزين المستندات ممتلئة، ستعرض شاشة Print Data Full LCD (طباعة البيانات بالكامل). اضغط على Cancel (إلغاء) للعودة إلى وضع الاستعداد.

لحذف المستندات المخزنة، يجب حذفها من لوحة التحكم.

#### ملاحظة

- سيتم حذف المستندات الأمنة عند إيقاف تشغيل الجهاز.
- إذا انتظرت لمدة 30 ثانية لمتابعة تشغيل لوحة التحكم، فيتم إغلاق إعداد الطباعة الأمنة وستعود شاشة LCD إلى عرض وضىع الاستعداد.
- لمزيد من المعلومات حول الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة وكيفية إنشاء مستندات آمنة، انظر طباعة آمنة >> صفحة 44 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ® Windows) أو علامة تبويب الطباعة الآمنة >> صفحة 56 (برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل BR-Script في الطابعة لنظام التشغيل (برنامج تشغيل الطابعة الماسية هي على الطابعة الأمنة >> صفحة 56 (برنامج تشغيل الطابعة الماسية التشغيل @ Windows) أو علامة تبويب الطباعة الآمنة >> صفحة 56 (برنامج تشغيل الطابعة ولي الطباعة الآمنة >> صفحة 96 (برنامج تشغيل الطابعة الطباعة الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الطابعة الماسية الطابعة الماسية ولي الطباعة الماسية الماسية الماسية الطباعة الماسية الطباعة الماسية الماسية الطباعة الماسية الطباعة الماسية الطباعة الماسي (الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الطباعة النظام التشغيل الماسية الماس (البرنامج تشغيل الطابعة BR-Script النظام التشغيل (الماسية الماسية اللماسية).

### كيفية طباعة المستندات الآمنة

أ اضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار اسم المستخدم. اضغط على OK (موافق).
 2 اضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار المهمة. اضغط على OK (موافق).
 3 اضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار المهمة. اضغط على OK (موافق).
 4 أنذل كلمة المرور المسجلة والمكونة من أربعة أرقام.
 4 أنذل كلمة المرور المسجلة والمكونة من أربعة أرقام.
 5 اضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار المهمة. اضغط على OK (موافق).
 6 أنذل كلمة المرور المسجلة والمكونة من أربعة أرقام.
 5 مضحة 101).
 6 أضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار الرقم، ثم اضغط على OK (موافق)، (انظر إدخال نص للإعدادات اللاصلكية لابخال جميع الأرقام، اضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة). اضغط على OK (موافق)، (انظر إدخال نص للإعدادات اللاصلكية المنظ على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة). اضغط على OK (موافق)، (انظر الماعة).
 6 أضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة). اضغط على OK (موافق).
 7 أضغط على له أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة).
 10 أضغط على كم أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة).
 11 أضغط على A أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة).
 12 أضغط على A أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة).
 13 أضغط على A أو ▼ (+ أو -) لاختيار الماعة).
 14 أضغط على A أو ▼ (+ أو -) لاختيار الخطوات من ♦ إلى ♥ بالخطوة التالية:
 15 أضغط على A أو ▼ (+ أو -) لاختيار الخطوات من ♦ إلى ♥ بالخطوة التالية:
 14 أضغط على A أو ▼ (+ أو -) لاختيار الخطوات من ♦ إلى ♥ بالخطوة التالية:

## ميزات الأمان

## ميزة قفل الإعداد

نتيح لك ميزة قفل الإعداد إمكانية تعيين كلمة مرور لمنع الأخرين من تغيير إعدادات الجهاز دون قصد. احرص على تدوين كلمة المرور الخاصة بك بعناية. في حال نسيانها، سيتعين عليك إعادة تعيين كلمات المرور المخزنة في الجهاز. يرجى الاتصال بالمسؤول أو خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.

بينما تكون ميزة قفل الإعداد في وضع on (تشغيل)، لا يمكنك تغيير الإعدادات التالية دون كلمة مرور :

- 🔳 درج الورق
- الإعداد العام
- قائمة الطباعة (باستثناء Table Print (طباعة جدول))
- الشبكة (باستثناء Status (الحالة) و Mac Address (عنوان Mac) و Status Info (معلومات الحالة) و Device Info (معلومات الجهاز) منا Wi-Fi Direct (معلومات الجهاز)
  - قائمة إعادة التعيين
  - تصحيح تلقائي لتصحيح الألوان
    - <sup>1</sup> بالنسبة لـ HL-L8350CDW

إعداد كلمة المرور

- 1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).
- 2 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Setting Lock (ميزة قفل الإعداد). اضغط على OK (موافق).
- لذخل عددًا مكونًا من أربعة أرقام لكلمة المرور. لإدخال جميع الأرقام، اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار الرقم، ثم اضغط على (موافق). OK
  - 4) أعد إدخال كلمة المرور عندما تعرض شاشة Verify LCD: (التحقق:).

#### تغيير كلمة مرور ميزة قفل الإعداد

قم بإيقاف تشغيل ميزة قفل الإعداد قبل تغيير كلمة المرور (انظر تشغيل|إيقاف تشغيل ميزة قفل الإعداد >> صفحة 104).

- 1 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).
- 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Setting Lock (ميزة قفل الإعداد). اضغط على OK (موافق).
- 3 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Set Password (تعيين كلمة المرور). اضغط على OK (موافق).
- ا ذخل كلمة المرور المسجلة والمكونة من أربعة أرقام. لإدخال جميع الأرقام، اضغط على لا أو ♥ ( + أو -) لاختيار الرقم، ثم اضغط على (موافق). OK
- ا ذخل عددًا مكونًا من أربعة أرقام لكلمة المرور الجديدة. لإدخال جميع الأرقام، اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار الرقم، ثم اضغط على OK (موافق).
  - 6) أعد إدخال كلمة المرور عندما تعرض شاشة Verify LCD: (التحقق:).

#### تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة قفل الإعداد

إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة عند اتباع الإرشادات الواردة أدناه، فستعرض شاشة LCD الرسالة Wrong Password (كلمة مرور خاطئة). أدخل كلمة المرور الصحيحة.

تشغيل ميزة قفل الإعداد

- 1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).
- 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Setting Lock (ميزة قفل الإعداد). اضغط على OK (موافق).
  - 3) اضغط على OK (موافق) عندما تعرض شاشة On LCD (تشغيل).
- أدخل كلمة المرور المسجلة والمكونة من أربعة أرقام. لإدخال جميع الأرقام، اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار الرقم، ثم اضغط على (موافق). OK

إيقاف تشغيل ميزة قفل الإعداد

- 1 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).
- 2 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Setting Lock (ميزة قفل الإعداد). اضغط على OK (موافق).
- 3) أدخل كلمة المرور المسجلة والمكونة من أربعة أرقام. لإدخال جميع الأرقام، اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار الرقم، ثم اضغط على (موافق). OK
  - 4) اضغط على OK (موافق) أو Go (انتقال) عندما تعرض شاشة Off LCD (إيقاف).

## Secure Function Lock 3.0

استخدم ميزة Secure Function Lock لتهيئة كلمات المرورة وتعيين حدود صفحة المستخدم المحددة ومنح الوصول إلى بعض العمليات المذكورة هنا أو جميعها. يمكنك تهيئة إعدادات ميزة Secure Function Lock 3.0 التالية وتغييرها باستخدام ميزتي الإدارة عبر الإنترنت أو BRAdmin Professional 3 (لنظام التشغيل ®Windows):

- 🔳 طباعة
- USB الطباعة المباشرة عبر USB
  - الطباعة بالألوان<sup>1</sup>
    - 🔳 حد الصفحة 1

<sup>1</sup> متوفر للطباعة والطباعة المباشرة عبر USB.

#### ملاحظة

- احرص على تدوين كلمة المرور الخاصة بك بعناية. في حال نسيانها، سيتعين عليك إعادة تعيين كلمات المرور المخزنة في الجهاز. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور، اتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.
  - يستطيع فقط المسئولون تعيين الحدود وإجراء تغييرات لكل مستخدم.

## **IPSec**

IPsec (أمان بروتوكول الإنترنت) هو بروتوكول أمان يستخدم وظيفة بروتوكول إنترنت اختيارية لمنع التلاعب وضمان سرية البيانات المرسلة كحزم IP. يقوم IPsec بتشفير البيانات المحمولة عبر الشبكة، مثل بيانات الطباعة المرسلة من أجهزة الكمبيوتر إلى الطابعة. ونظرًا لتشفير البيانات في طبقة الشبكة، فإن التطبيقات التي تستخدم بروتوكول من مستوى أعلى تستخدم IPsec حتى إذا لم يكن المستخدم على علم باستخدامه.

يدعم IPsec العمليات التالية:

- IPsec عمليات إرسال
  - 🔳 إعدادات IPsec
- (لمزيد من المعلومات حول IPsec، >> دليل مستخدم الشبكة).

## ميزات البيئة

## توفير الحبر

حافظ على الحبر باستخدام هذه الميزة. عند تعيين Toner Save (توفير الحبر) على On (تشغيل)، فستبدو المطبوعات أفتح. الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).

2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Ecology (البيئة). اضغط على OK (موافق).

3) اضغط على لم أو V ( + أو -) لاختيار Toner Save (توفير الحبر). اضغط على OK (موافق).

4 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف). اضغط على OK (موافق) أو GO (انتقال).

#### ملاحظة

إذا تم تعيين جهازك على On (تشغيل) الوضع الصامت، لا يمكنك تعيين On (تشغيل) توفير الحبر.

#### وقت السكون

يمكن أن يقلل إعداد وضع السكون من معدل استهلاك الطاقة. عندما يكون الجهاز في وضع السكون (وضع توفير الطاقة)، فإنه يعمل وكأنه في وضع إيقاف التشغيل. وسوف ينشط الجهاز ويبدأ الطباعة عندما يتلقى مهمة طباعة.

حدد المدة التي يجب أن يكون الجهاز فيها خاملاً قبل أن ينتقل إلى وضع السكون. عندما يتلقى الجهاز ملف طباعة أو مستندًا، سوف يتم إعادة تعيين المؤقت. الإعداد الافتراضي هو 3 دقائق. عندما يكون الجهاز في وضع السكون فإن شاشة LCD ستعرض sleep (السكون).

- 1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).
  - 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Ecology (البيئة). اضغط على OK (موافق).
  - 3 اضغط على ▲ أو ▼ ( + أو -) لاختيار Sleep Time (وقت السكون). اضغط على OK (موافق).
- 4 اضغط علي له أو ▼ ( + أو -) لإدخال المدة الزمنية التي سيظل الجهاز خاملاً فيها قبل الدخول في وضع السكون. اضغط على OK (موافق) أو Go (انتقال).

### وضع السكون العميق

إذا كان الجهاز في وضع السكون ولم يستلم أية مهام لفترة زمنية معينة، فسوف يدخل في وضع السكون العميق وستقوم شاشة LCD بعرض Deep Sleep (السكون العميق). يستهلك وضع السكون العميق طاقة أقل من وضع السكون. سوف ينشط الجهاز عند تلقيه مهمة طباعة.

## الإيقاف التلقائى للتشغيل

لا يدخل الجهاز في وضع إيقاف التشغيل عندما يكون متصلاً بشبكة سلكية أو لاسلكية أو عند وجود مستندات آمنة في الذاكرة.

## ميزة الوضع الصامت

يمكن لإعداد الوضع الصامت تقليل ضوضاء الطباعة. عند تشغيل الوضع الصامت، تصبح سرعة الطباعة أبطأ. الإعداد الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).

## تشغيل/إيقاف الوضع الصامت

- 1 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار General Setup (الإعداد العام). اضغط على OK (موافق).
  - 2 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Ecology (البيئة). اضغط على OK (موافق).
  - 3) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Quiet Mode (الوضع الصامت). اضغط على OK (موافق).
- 4 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف). اضغط على OK (موافق) أو GO (انتقال).

#### ملاحظة

إذا تم تعيين جهازك على On (تشغيل) توفير الحبر، لا يمكنك تعيين توفير الحبر على On (تشغيل).

## تصحيح الألوان

قد تختلف كثافة المخرجات ووضع الطباعة لكل لون وفقًا للبيئة التي يوجد بها الجهاز، مثل درجة الحرارة والرطوبة.

## معايرة الألوان

تساعدك المعايرة على تحسين كثافة اللون.

#### ملاحظة

- إذا كنت تستخدم بر نامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows، فسيحصل بر نامج تشغيل الطابعة على بيانات المعايرة تلقائيًا إذا تم تحديد خانات الاختيار لكل من استخدام بيانات المعايرة والحصول على بيانات الجهاز تلقائيًا. الإعدادات الافتر اضية هي تشغيل. انظر معايرة الألوان
   حصفحة 46.
- إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh، فستحتاج إلى إجراء المعايرة باستخدام برنامج Status Monitor. قم بتشغيل برنامج Status Monitor، ثم حدد معايرة الألوان من قائمة التحكم. انظر Status Monitor >> صفحة 81 لمعرفة كيفية تشغيل برنامج Status Monitor.

#### المعايرة

- 1 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Color Correction (تصحيح اللون). اضغط على OK (موافق).
  - 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Calibration (معايرة). اضغط على OK (موافق).
    - 3) اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Calibrate (معايرة). اضغط على OK (موافق).
      - 4 اضغط على لم لاختيار Yes (نعم).
      - يقوم الجهاز بالمعايرة، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.

#### إعادة تعيين

يتيح إعادة تعيين معلمات المعايرة للعودة إلى تلك الإعدادات التي تم تعيينها في المصنع.

- 1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Color Correction (تصحيح اللون). اضغط على OK (موافق).
  - 2 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Calibration (معايرة). اضغط على OK (موافق).
    - 3 اضغط على ▲ أو ▼ ( + أو -) لاختيار Reset (إعادة تعيين). اضغط على OK (موافق).
      - ط اضغط على لم لاختيار Reset (إعادة تعيين). تعرض شاشة Accepted LCD (مقبول) وتعود إلى وضع الاستعداد.

## تسجيل الألوان

يساعدك التسجيل على تحسين وضع الطباعة لكل لون.

- 1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Color Correction (تصحيح اللون). اضغط على OK (موافق).
  - 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Registration (التسجيل). اضغط على OK (موافق).
    - 3 اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم).
      يقوم الجهاز بالتسجيل، ثم يعود إلى وضع الاستعداد.

### التصحيح التلقائي

حدد التصحيح التلقائي إذا كنت تر غب في أن يقوم الجهاز بمعايرة الألوان والتسجيل تلقائيًا. إعداد المصنع هو تشغيل. تستهلك عملية تصحيح الألوان كمية من الحبر .

- 1 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Color Correction (تصحيح اللون). اضغط على OK (موافق).
- 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Auto Correction (التصحيح التلقائي). اضغط على OK (موافق).
- 3 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف). اضغط على OK (موافق) أو GO (انتقال).



يحتوي هذا الجهاز على الملحقات الاختيارية التالية. ويمكنك زيادة إمكانات هذا الجهاز بواسطة هذه العناصر.

	ذاكرة SO-DIMM	الدرج الأسفل
		LT-320CL
.113 2	انظر SO-DIMM مفحاً	انظر الدرج الأسفل (LT-320CL) ◄◄ صفحة 112.

## الدرج الأسفل (LT-320CL)

يمكن تركيب درج اختياري أسفل (الدرج 2) على HL-L8250CDN و HL-L8350CDW، ويمكن أن يسع الدرج الأسفل حتى 500 ورقة من الورق بوزن 80 جم/م². وعندما يتم تركيب الدرج الاختياري الأسفل يمكن أن يسع الجهاز ما يصل إلى 800 ورقة من الورق العادي بوزن 80 جم/م². إذا كنت ترغب في شراء وحدة الدرج الاختياري الأسفل، يرجى الاتصال بالموزع الذي اشتريت منه الجهاز أو خدمة عملاء Brother.



لإعداد الجهاز، انظر دليل المستخدم المرفق مع وحدة الدرج الأسفل.

## 🛕 تحذير

إذا كنت تستخدم الدرج السفلي، لا تحمل الجهاز بالدرج السفلي فمن الممكن أن تصاب أو تتسبب في تلف الجهاز بسبب أنه غير مرفق بالدرج السفلي.

## SO-DIMM

يحتوي الجهاز على ذاكرة قياسية بسعة 128 ميجابايت وفتحة واحدة لتوسيع الذاكرة الاختيارية. يمكنك زيادة سعة الذاكرة بحد أقصى حتى 384 ميجابايت بواسطة تركيب ذاكرة SO-DIMM واحدة (وحدة ذاكرة مضمنة مزدوجة مصغرة).



## أنواع وحدة ذاكرة SO-DIMM

يمكنك تركيب وحدات ذاكرة SO-DIMM التالية:

- وحدة ذاكرة Kingston KTH-LJ2015/256 بسعة 256 ميجابايت
- وحدة ذاكرة Transcend TS256MHP423A وحدة ذاكرة

#### ملاحظة

- للحصول على المزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Kingston Technology على: /http://www.kingston.com/.
- للحصول على المزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Transcend على: /http://www.transcend.com.tw.

وبشكل عام يجب أن تتوافر في وحدة ذاكرة SO-DIMM المواصفات التالية: النوع: 144 مسمار و16 بت خرج زمن انتقال CAS: 4 تردد الساعة: 267 ميجاهرتز (533 ميجا بت / ثانية / مسمار) أو أكثر السعة: 256 ميجابايت الارتفاع: 30.0 ملم نوع ذاكرة DDR2 SDRAM: DRAM

#### ملاحظة

- قد توجد بعض أنواع وحدات ذاكرة SO-DIMM لا تعمل مع الجهاز.
- للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالموزع الذي اشتريت منه الجهاز أو خدمة عملاء Brother.

## تركيب ذاكرة إضافية

- 1 قم بإيقاف مفتاح تشغيل الجهاز.
- افصل كبلات الواجهة عن الجهاز ثم قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

#### ملاحظة

احرص دائمًا على فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد قبل تركيب أو إز الة وحدة ذاكرة SO-DIMM.

🚯 قم بإزالة البلاستيك (1) ثم المعدن (2) الذي يغطي وحدة ذاكرة SO-DIMM.



ل قم بفك وحدة ذاكرة SO-DIMM وامسكها من حافتها. 4

#### هام

لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس شريحة الذاكرة أو سطح اللوحة.

امسك وحدة ذاكرة SO-DIMM من الحواف وقم بمحاذاة الفتحات بوحدة الذاكرة مع النتوءات في الفتحة. أدخل وحدة ذاكرة SO-DIMM بشكل مائل (1)، ثم قم بإمالتها ناحية واجهة اللوحة حتى تستقر في مكانها (2).



6 قم بوضع الغطاء المعدني (2) ثم البلاستيك (1) الذي يغطي وحدة ذاكرة SO-DIMM مرة أخرى.



م بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى بمأخذ التيار المتردد أولاً، ثم قم بتوصيل كبلات الواجهة. 🚺

8 قم بتشغيل مفتاح طاقة الجهاز.

#### ملاحظة

للتأكد من أنك قمت بتركيب وحدة ذاكرة SO-DIMM بشكل سليم، يمكنك طباعة صفحة إعدادات الطابعة التي يظهر بها حجم الذاكرة الحالية. (انظر .Machine Info (معلومات عن الجهاز.) ◄◄ صفحة 88.)

## استبدال المستلزمات

ستحتاج إلى استبدال العناصر المستهلكة عندما يشير الجهاز إلى أن عمر العنصر المستهلك قد انتهى. يمكنك استبدال العناصر التالية بنفسك. لا يوصى باستخدام مستلزمات ليست من إنتاج Brother وقد يتسبب استخدامها في التأثير على جودة الطباعة وأداء الجهاز وموثوقيته.

#### ملاحظة

5

تشكل وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر جزأين منفصلين.

وحدة الاسطوانة	خرطوشة الحبر
انظر استبدال وحدة الأسطوانة >> صفحة 126.	انظر استبدال خراطيش الحبر >> صفحة 120.
اسم الطراز: DR-361CL	اسم الطراز: TN-369BK، وTN-369BK، وTN-361C، وTN-369C، وTN-369M، وTN-369M، وTN-361Y، وTN-369Y
علبة الحبر المستهلك	وحدة الحزام
انظر استبدال علبة الحبر المستهلك >> صفحة 139.	انظر استبدال وحدة الحزام ◄◄ صفحة 133.
اسم الطراز: WT-320CL	اسم الطراز: BU-320CL
	Contraction of the second seco

#### ملاحظة

يختلف توفر خرطوشات مسحوق الحبر من دولة لأخرى. تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب /<u>http://solutions.brother.com</u> أو اتصل بمكتب Brother المحلي لمزيد من التفاصيل.

متبدال المستلزمات قبل وصولها إلى نهاية عمرها	وتقدم هذه الرسائل تحذيرات متقدمة لا	لى شاشة LCD في وضع الاستعداد.	تظهر الرسائل التالية عا
	تياطية قبل توقف الجهاز عن الطباعة.	<sup>2</sup> مشاکل، قد ترید شراء مستلزمات اح	الافتراضى ولتجنب أيا

اسم الطراز	كيفية الاستبدال	العمر التقريبي	المستلزمات التي يجب الاستعداد لاستبدالها	رسانل شاشة LCD
<sup>4</sup> TN-361BK <sup>5</sup> TN-369BK <sup>4</sup> TN-361C <sup>5</sup> TN-369C <sup>4</sup> TN-361M <sup>5</sup> TN-369M <sup>4</sup> TN-361Y <sup>5</sup> TN-369Y	انظر صفحة 121.	(أسود) 2500 صفحة <sup>421</sup> 6000 صفحة <sup>521</sup> (أزرق، أو أرجواني، أو أصفر) 1500 صفحة <sup>421</sup> 6000 صفحة <sup>521</sup>	خرطوشة الحبر BK ،Y ،M ،C = X C = أزرق M = أرجواني Y = أصفر BK	Toner Low: X (X مستوى الحبر منخفض:
DR-361CL	انظر صفحة 127.	25000 صفحة <sup>31</sup>	وحدة الاسطوانة	Drum End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للأسطوانة)
BU-320CL	انظر صفحة 133.	50000 صفحة (5 ورقات لكل مهمة) <sup>31</sup>	وحدة الحزام	Belt End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للحزام)
WT-320CL	انظر صفحة 139.	50000 صفحة <sup>31</sup>	علبة الحبر المستهلك	WT Box End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لعلبة الحبر المستهلك)

1 صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter

<sup>2</sup> يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبقًا لمعيار ISO/IEC 19798.

<sup>3</sup> عمر المستلزمات تقريبي وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

<sup>4</sup> خرطوشة الحبر القياسية

<sup>5</sup> خرطوشة الحبر فائقة الإنتاجية

	(			
رسانل شاشة LCD	المستلزمات المراد استبدالها	العمر التقريبي	كيفية الاستبدال	اسم الطراز
Replace Toner (استبدال ا <b>لحبر)</b>	خرطوشة الحبر الأسود	2500 صفحة <sup>4 2 1</sup> 6000 صفحة <sup>5 2 1</sup>	انظر صفحة 121.	⁴ TN-361BK ⁵ TN-369BK
(السطر الثاني على شاشة LCD)				
Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. (افتح الغطاء الأمامي، واستبدل خرطوشة الحبر. الأسود ((BK)).				
Replace Toner (استبدال الحبر)	خرطوشة الحبر الأزرق	1500 صفحة <sup>4 2 1</sup> 6000 صفحة <sup>5 2 1</sup>		<sup>4</sup> TN-361C ⁵ TN-369C
(السطر الثاني على شاشة LCD)				
Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. (C) Cyan (افتح الغطاء الأمامي، واستبدل خرطوشة الحبر. الأزرق (C)).				
Replace Toner (استبدال الحبر)	خرطوشة الحبر الأرجواني			<sup>4</sup> TN-361M ⁵ TN-369M
(السطر الثاني على شاشة LCD)				
Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. (M) Magenta (افتح الغطاء الأمامي، واستبدل خرطوشة الحبر. الأرجواني ((M)).				
Replace Toner (استبدال الحبر)	خرطوشة الحبر الأصفر			⁴ TN-361Y ⁵ TN-369Y
(السطر الثاني على شاشة LCD)				
Open the Front Cover, replace Toner Cartridge. (Y) Yellow (افتح الغطاء الأمامي، واستبدل خرطوشة الحبر. الأصفر (Y)).				
Replace Drum (استبدال الأسطوانة)	وحدة الاسطوانة	25000 صفحة <sup>31</sup>	انظر صفحة 127.	DR-361CL

ستحتاج إلى تنظيف الجهاز بشكل منتظم واستبدال المستلزمات عند عرض الرسائل التالية على شاشة LCD:

اسم الطراز	كيفية الاستبدال	العمر التقريبي	المستلزمات المراد استبدالها	رسانل شاشة LCD
DR-361CL	انظر صفحة 127.	25000 صفحة <sup>31</sup>	وحدة الاسطوانة	Drum Stop (توقف الأسطوانة)
BU-320CL	انظر صفحة 133.	50000 صفحة (5 ورقات لكل مهمة) <sup>31</sup>	وحدة الحزام	Replace Belt (استبدال الحزام)
WT-320CL	انظر صفحة 139.	50000 صفحة <sup>31</sup>	علبة الحبر المستهلك	Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك)
دء Brother لاستبدال وحدة مثبت	اتصل بالموزع أو خدمة عملاً الحبر.	100000 صفحة <sup>31</sup>	وحدة تثبيت الحبر	Replace Fuser (استبدال وحدة المصهر)
دء Brother لاستبدال مجموعة ض.	اتصل بالموزع أو خدمة عملا التغذية بالورق متعددة الأغرا	50000 صفحة <sup>31</sup>	مجموعة التغذية بالورق	Replace PF KitMP (استبدال مجموعة التغذية بالورق متعددة الأغراض)
دء Brother لاستبدال مجموعة	اتصل بالموزع أو خدمة عملا التغذية بالورق 1.	100000 صفحة <sup>31</sup>	مجموعة التغذية بالورق	Replace PF Kit1 (استبدال مجموعة التغذية بالورق 1)
دء Brother لاستبدال مجموعة	اتصل بالموزع أو خدمة عملا التغذية بالورق 2.	100000 صفحة <sup>31</sup>	مجموعة التغذية بالورق	Replace PF Kit2 (استبدال مجموعة التغذية بالورق 2)
ذء Brother لاستبدال وحدة الليزر.	اتصل بالموزع أو خدمة عملا	100000 صفحة <sup>31</sup>	وحدة الليزر	Replace Laser (استبدال وحدة الليزر)

صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter

· يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبقًا لمعيار ISO/IEC 19798.

عمر المستلزمات تقريبي وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

خرطوشة الحبر القياسية

خرطوشة الحبر فائقة الإنتاجية

#### ملاحظة

- تخلص من العناصر المستهلكة المستخدمة طبقًا للقوانين والتنظيمات المحلية، مع فصلها عن النفايات المحلية. إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل بالمكتب المحلي للتخلص من النفايات التابع له. احرص على إعادة تثبيت العناصر المستهلكة بإحكام حتى لا تنسكب المادة الداخلية.
  - نوصي بوضع المستلزمات المستخدمة في قطعة من الورق لتفادي الانسكاب أو التناثر العارض للمادة الداخلية.
    - إذا كنت تستخدم ورقًا غير مكافئ مباشرة للورق الموصى به، فقد يقل عمر المستلزمات وأجزاء الجهاز.
- يعتمد العمر المتوقع لكل من خراطيش الحبر على ISO/IEC 19798. سيختلف تكرار الاستبدال وفقًا لحجم الطباعة ونسبة التغطية وأنوع الوسائط المستخدمة وتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
- سيختلف تكرار استبدال المستلزمات، باستثناء خراطيش الحبر، وفقًا لحجم الطباعة وأنوع الوسائط المستخدمة وتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
   يختلف توفر خرطوشات مسحوق الحبر من دولة لأخرى. تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب
   <u>http://solutions.brother.com/</u>

### استبدال خراطيش الحبر

اسم الطراز: لمعرفة رقم العنصر الخاص بخر اطيش الحبر، انظر استبدال المستلزمات >> صفحة 116.

يمكن لأية خرطوشة حبر قياسية طباعة حوالي 2500 صفحة (باللون الأسود) أو 1500 صفحة (باللون الأزرق والأرجواني والأصفر) 1. يمكن أن تقوم خرطوشة الحبر فائقة الإنتاجية بطباعة حوالي 6000 صفحة (باللون الأسود والأزرق والأرجواني والأصفر) 1 . سيختلف العدد الفعلي للصفحات تبعًا لمتوسط نوع المستند. عندما توشك خرطوشة الحبر على النفاذ، تعرض شاشة Toner Low LCD (مستوى الحبر منخفض).

يجب استبدال خرطوشة الحبر المرفقة مع الجهاز بعد طباعة حوالي 2500 صفحة (باللون الأسود) أو حوالي 1500 صفحة (باللون الأزرق والأرجواني والأصفر)1.

يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبقًا لمعيار ISO/IEC 19798.

ملاحظة

- سيختلف مؤشر ما تبقى من عمر خرطوشة الحبر وفقًا لأنواع المستندات المطبوعة واستخدام العميل.
- من المستحسن تجهيز خرطوشة حبر جديدة للاستخدام عندما ترى التحذير Toner Low (انخفاض مستوى الحبر).
- لضمان الحصول على أعلى جودة طباعة، نوصي باستخدام خراطيش الحبر الأصلية من Brother فقط. إذا كنت ترغب في شراء خراطيش حبر، اتصل بموزع Brother المحلى أو خدمة عملاء Brother.
  - نوصى بتنظيف الجهاز عند استبدال خرطوشة الحبر. انظر تنظيف الجهاز وفحصه >> صفحة 146.
    - لا تقم بإخراج خرطوشة الحبر الجديدة من عبواتها حتى تكون مستعدًا لتركيبها.

### (X (مستوى الحبر منخفض: X) Toner Low: X

Toner Low: X

إذا عرضت شاشة LCD رسالة Toner Low: X (مستوى الحبر منخفض: X)، فإن ذلك يدل على أن الحبر على وشك النفاد. لذا، قم بشراء خرطوشة حبر جديدة وتجهيزها قبل أن تحصل على رسالة Replace Toner (استبدال الحبر). تشير x إلى لون الحبر الذي أوشك على نهاية عمره الافتراضي. (BK =أسود, C =أزرق, M =أرجواني, Y =أصفر). لاستبدال خرطوشة الحبر، انظر استبدال خر اطيش الحبر ◄◄ صفحة 121.

#### Replace Toner (استبدال الحبر)

عندما تظهر الرسالة التالية على شاشة LCD، يتعين عليك استبدال خرطوشة الحبر:

Replace Toner

يشير الخط الثاني من شاشة LCD إلى اللون الذي يتعين استبداله.

عندما تظهر شاشة Replace Toner LCD (استبدال الحبر) سيتوقف الجهاز عن الطباعة حتى تقوم باستبدال خرطوشة الحبر.

وستعمل خرطوشة الحبر الجديدة الأصلية من Brother على إعادة تعيين رسالة استبدال الحبر.

#### ملاحظة

لمزيد من المعلومات حول كيفية حساب عمر خرطوشة الحبر، انظر معلومات مهمة عن عمر خرطوشة الحبر ◄◄ صفحة 206.

استبدال خراطيش الحبر

- 1 تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
- 2 اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



3 امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



4 امسك مقبض خرطوشة الحبر وأدخله بلطف باتجاه الجهاز لفتحه. ثم اسحبها خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذه الخطوة لجميع خراطيش الحبر.



## 1 تحذير

## 

- لا تضع خرطوشة الحبر في النار. إذ يمكن أن ينفجر ويتسبب في حدوث إصابات.
- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أي مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للجهاز. فقد يؤدي استخدام هذه المواد إلي نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. وبدلاً من ذلك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.

(>> دليل سلامة المنتج.)



- هام
- تعامل مع خرطوشة الحبر بعناية. وإذا ما تناثر مسحوق الحبر على يديك أو ملابسك، فامسحها أو اغسلها بماء بارد في الحال.
  - لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسم التوضيحي.

حخرطوشة الحبر>



• نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستوِ وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.

#### ملاحظة

- تأكد أن تقوم بإحكام قفل خرطوشة الحبر المستعملة في حاوية حتى لا يتناثر مسحوق الحبر خارج الخرطوشة.
- تخلص من العناصر المستهلكة المستخدمة طبقًا للقوانين والتنظيمات المحلية، مع فصلها عن النفايات المحلية. إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل بالمكتب المحلي للتخلص من النفايات التابع له. احرص على إعادة تثبيت العناصر المستهلكة بإحكام حتى لا تنسكب المادة الداخلية.

5 قم بتنظيف سلك الكورونا داخل وحدة الأسطوانة عن طريق تحريك اللسان الأزرق بلطف من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار عدة مرات.

### هام

تُلَكد من إعادة اللسان إلى الموضع الرئيسي (1). فإذا لم تقم بذلك، فربما يظهر خط عمودي على الصفحات المطبوعة.



- 6 كرر الخطوتين 5 لتنظيف كل سلك من أسلاك الشحن الثلاثة المتبقية.
- 7 قم بإخراج خرطوشة الحبر الجديدة من عبوتها ثم اسحب الغطاء الواقي.



- هام
- لا تقم بإخراج خرطوشة الحبر الجديدة من عبواتها حتى تكون مستعدًا لتركيبها. إذ أنه في حالة ترك خرطوشة الحبر دون عبوتها لفترة طويلة، فسوف يقل العمر الافتراضي للحبر.
  - في حالة تعرض وحدة الأسطوانة خارج عبوتها لأشعة الشمس المباشرة (أو ضوء الغرفة لفترات طويلة)، فإنها قد تتلف.
- تم تصميم أجهزة Brother للعمل بحبر ذي مواصفات خاصة وستعمل على توفير مستوى من الأداء الأمثل عند استخدامها مع خراطيش الحبر الأصلية من Brother. لا تستطيع Brother ضمان هذا الأداء الأمثل إذا تم استخدام حبر أو خراطيش حبر بمواصفات أخرى. ولذلك، لا توصي Brother باستخدام خبر الميش حبر بمواصفات أخرى. ولذلك، لا توصي Brother باستخدام خبر أو خراطيش الخبر. ولذلك، لا توصي Brother باستخدام خبر أو خراطيش الفري بعد الميش الخبر. ولذلك، لا تستطيع Brother ضمان هذا الأداء الأمثل إذا تم استخدام حبر أو خراطيش حبر بمواصفات أخرى. ولذلك، لا توصي Brother باستخدام خبر الفريش الفارغة بحبر من مصادر أخرى. إذا توصي Brother باستخدام خراطيش غير الخراطيش الأصلية من Brother أو إعادة تعبئة الخراطيش الفارغة بحبر من مصادر أخرى. إذا حدث تلف في وحدة الأسطوانة أو أي جزء من الجهاز كنتيجة لاستخدام حبر أو خراطيش حبر غير منتجات معام من مصادر أحرى. إذا حدث تلف في وحدة الأسطوانة أو أي جزء من الجهاز كنتيجة لاستخدام حبر أو خراطيش حبر عبر منتجات مع الموانة أو أي جزء من الجهاز كنتيجة لاستخدام حبر أو خراطيش حبر غير منتجات مع الموانة أو أي جزء من الجهاز كنتيجة لاستخدام حبر أو خراطيش حبر غير منتجات Brother الأصلية بسبب عدم توافق هذه المنتجات مع الجهاز، فإن الضمان لا يغطي الإصلاحات المطلوبة والتي نتجت عن هذا الاستخدام.
- ضع خرطوشة الحبر في وحدة الأسطوانة بعد أن تكون قد قمت بإزالة الغطاء الواقي. لتجنب أي تدهور لجودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسم التوضيحي.



أمسك مقبض خرطوشة الحبر واسحبها داخل وحدة الخرطوشة ثم اسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت تثبيتها في مكانها. تأكد من مطابقة لون خرطوشة الحبر بنفس لون الملصق الموجود على وحدة الأسطوانة. كرر هذه الخطوة لجميع خراطيش الحبر.



ملاحظة

- تأكد من تركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح وإلا فقد تنفصل من وحدة الأسطوانة.
  - وا أدخل وحدة الأسطوانة حتى تتوقف.



10 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.

#### ملاحظة

بعد استبدال خرطوشة الحبر، لا تقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو فتح الغطاء الأمامي حتى تعرض شاشة Ready LCD (الجاهزية).

## استبدال وحدة الأسطوانة

#### اسم الطراز: DR-361CL

يمكن لوحدة الأسطوانة الجديدة طباعة حوالي 25000 صفحة. <sup>21</sup>

- . صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter.
- <sup>2</sup> عمر الأسطوانة تقريبي وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

#### هام

للحصول على أفضل أداء، استخدم وحدة الأسطوانة وخراطيش الحبر الأصلية من Brother. قد تقلل الطباعة باستخدام وحدة أسطوانة أو خرطوشة حبر من إنتاج جهة أخرى ليس من جودة الطباعة فحسب، بل أيضًا من جودة الجهاز نفسه والعمر الافتراضي له. وقد لا تنطبق تغطية الضمان على المشكلات التي تنتج عن استخدام وحدة أسطوانة أو خرطوشة حبر من إنتاج جهة أخري.

## ! Drum (الأسطوانة!)

Drum !

تُغطى أسلاك الكورونا برماد الورق أو مسحوق الحبر. قم بتنظيف أسلاك الكورونا في وحدة الأسطوانة (انظر تنظيف أسلاك الكرونا∢∢ صفحة 152).

## Drum End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للأسطوانة)

Drum End Soon

أوشكت وحدة الأسطوانة على نهاية عمرها الافتراضي وستتطلب الاستبدال. ونوصي بالحفاظ على وحدة الأسطوانات الأصلية من Brother جاهزة للتركيب. قم بشراء وحدة أسطوانة جديدة (DR-361CL) وقم بتجهيزها قبل ظهور الرسالة Replace Drum (استبدال الأسطوانة).

## Replace Drum (استبدال الأسطوانة)

Replace Drum

تجاوزت وحدة الأسطوانة العمر المقدر لها. لذا، يرجى استبدال وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة. ونحن نوصي بتركيب وحدة أسطوانة أصلية من Brother في هذا الوقت.

بعد الاستبدال، أعد تعيين عداد الأسطوانة باتباع الإرشادات المرفقة بوحدة الأسطوانة الجديدة.

## Drum Stop (توقف الأسطوانة)

Drum Stop

لا يمكننا ضمان جودة الطباعة. لذا، يرجى استبدال وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة. ونحن نوصي بتركيب وحدة أسطوانة أصلية من Brother في هذا الوقت.

بعد الاستبدال، أعد تعيين عداد الأسطوانة باتباع الإرشادات المرفقة بوحدة الأسطوانة الجديدة.

#### استبدال وحدة الأسطوانة

#### هام

- أثناء إزالة وحدة الأسطوانة، تعامل معها بحذر لأنها قد تحتوي على حبر. وإذا ما تناثر مسحوق الحبر على يديك أو ملابسك، فامسحها أو اغسلها بماء بارد في الحال.
  - في كل مرة تقوم فيها باستبدال وحدة الأسطوانة، قم بتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز (انظر تنظيف الجهاز وفحصه ٢٠ صفحة 146).

عند استبدال وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة، اتبع هذه الخطوات ثم أعد تعيين عداد الأسطوانة من خلال اتباع التعليمات الورادة مع وحدة الأسطوانة الجديدة.

- 1 تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
- 2 اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



أدر ذراع القفل الأزرق (1) الموجود على يسار الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير الموضع. مع الإمساك بالمقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وقم بإزالتها من الجهاز.



هام

أمسك المقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة عندما تحملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.



- نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.
  - لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس الأقطاب الكهربائية الموضحة في الرسم التوضيحي.



أمسك مقبض خرطوشة الحبر وادفعها برفق إلى الأمام لفتحها. ثم اسحبها خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذه الخطوة لجميع خراطيش الحبر.



## \Lambda تحذير

## 

- لا تضع خرطوشة الحبر في النار. إذ يمكن أن ينفجر ويتسبب في حدوث إصابات.
- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أي مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للجهاز. فقد يؤدي استخدام هذه المواد إلي نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. وبدلاً من ذلك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.
  - (>> دليل سلامة المنتج.)



#### هام

- تعامل مع خرطوشة الحبر بعناية. وإذا ما تناثر مسحوق الحبر على يديك أو ملابسك، فامسحها أو اغسلها بماء بارد في الحال.
  - لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسوم التوضيحية.







 نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.

#### ملاحظة

- تأكد أن تقوم بإحكام قفل وحدة الأسطوانة المستعملة في حاوية حتى لا يتناثر مسحوق الحبر خارج وحدة الأسطوانة.
- تخلص من العناصر المستهلكة المستخدمة طبقًا للقوانين والتنظيمات المحلية، مع فصلها عن النفايات المحلية. إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل بالمكتب المحلي للتخلص من النفايات التابع له. احرص على إعادة تثبيت العناصر المستهلكة بإحكام حتى لا تنسكب المادة الداخلية.
  - 6 قم بإخراج وحدة الأسطوانة الجديدة من عبوتها وإزالة الغطاء الواقي.



أمسك مقبض خرطوشة الحبر واسحبها داخل القسم الملون المناسب لوحدة الخرطوشة ثم اسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت تثبيتها في مكانها.



تأكد من تركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح وإلا فقد تنفصل من وحدة الأسطوانة.

8 تأكد من وجود ذراع القفل الأزرق (1) في موضع التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



اسحب وحدة الأسطوانة بلطف في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأزرق.



10 أدر ذراع القفل الأزرق (1) في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.







12 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.

عندما تقوم باستبدال وحدة الأسطوانة بأخرى جديدة، فإنك تحتاج إلى إعادة تعيين عداد الأسطوانة. يمكن العثور على التعليمات الخاصة بكيفية القيام بهذا في الصندوق الذي يحتوي على وحدة الأسطوانة الجديدة.

## استبدال وحدة الحزام

### اسم الطراز: BU-320CL

يمكن لوحدة الحزام الجديدة طباعة حوالي 50000 صفحة (5 صفحات لكل مهمة)<sup>21</sup>

- <sup>1</sup> صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter.
- <sup>2</sup> عمر وحدة الحزام تقريبي وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

### Belt End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للحزام)



إذا عرضت شاشة LCD الرسالة Belt End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للحزام)، فإن ذلك يعني أن وحدة الحزام تقترب من انتهاء العمر الافتراضي لها. لذا، قم بشراء وحدة حزام جديدة وتجهيزها قبل أن تحصل على رسالة Replace Belt (استبدال الحزام). لاستبدال وحدة الحزام انظر استبدال وحدة الحزام ◄◄ صفحة 133.

#### Replace Belt (استبدال الحزام)

عندما تظهر الرسالة التالية على شاشة LCD، يتعين عليك استبدال وحدة الحزام:

Replace Belt

#### هام

لا تلمس سطح وحدة الحزام. فقد يؤدي لمسه إلى انخفاض جودة الطباعة.
 قد يؤدي التلف الناجم عن التعامل غير الصحيح مع وحدة الحزام إلى إلغاء الضمان.

#### استبدال وحدة الحزام

- 1 تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
- 2 اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



3 امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



أدر ذراع القفل الأزرق (1) الموجود على يسار الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير الموضع. مع الإمساك بالمقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وقم بإزالتها من الجهاز.



#### هام

· أمسك المقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة عندما تحملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.



- نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.
  - لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس الأقطاب الكهربائية الموضحة في الرسم التوضيحي.



أمسك المقبض الأزرق لوحدة الحزام بكلتا يديك وارفعها لأعلى، ثم اسحبها للخارج.



هام

لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسوم التوضيحية.



6 قم بإخراج وحدة الحزام الجديدة من عبوتها وتركيبها في الجهاز . تأكد من أن وحدة الحزام مستوية ومناسبة في مكانها.



7 تأكد من وجود ذراع القفل الأزرق (1) في موضع التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



8 اسحب وحدة الأسطوانة بلطف في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأزرق.



ادر ذراع القفل الأزرق (1) في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.






## 👖 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز .

عندما تقوم باستبدال وحدة الحزام بأخرى جديدة، فإنك تحتاج إلى إعادة تعيين عداد وحدة الحزام. يمكن العثور على التعليمات الخاصة بكيفية القيام بهذا في الصندوق الذي يحتوي على وحدة الحزام الجديدة.

## استبدال علبة الحبر المستهلك

اسم الطراز: WT-320CL

إن العمر الافتراضي لعلبة الحبر المستهلك هو حوالي 50000 صفحة. 21

1 صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter.

<sup>2</sup> عمر علبة الحبر المستهلك تقريبي وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

WT Box End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لعلبة الحبر المستهلك)

WT Box End Soon

إذا عرضت شاشة LCD الرسالة WT Box End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لعلبة الحبر المستهلك)، فإن ذلك يعني أن علبة الحبر المستهلك تقترب من انتهاء العمر الافتراضي لها. لذا، قم بشراء علبة حبر مستهلك جديدة وتجهيز ها قبل أن تحصل على رسالة Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك). لاستبدال علبة الحبر المستهلك انظر استبدال علبة الحبر المستهلك ◄◄ صفحة 139.

#### Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك)

عندما تظهر الرسالة التالية على شاشة LCD، يتعين عليك استبدال علبة الحبر المستهلك:

Replace WT Box

#### استبدال علبة الحبر المستهلك

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

2 اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



3 امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



ل أدر ذراع القفل الأزرق (1) الموجود على يسار الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير الموضع. مع الإمساك بالمقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وقم بإزالتها من الجهاز.



### هام

· أمسك المقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة عندما تحملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.



- نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستوِ وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.
  - لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس الأقطاب الكهربائية الموضحة في الرسم التوضيحي.



```
الصيانة الدورية
```

أمسك المقبض الأزرق لوحدة الحزام بكلتا يديك وارفعها لأعلى، ثم اسحبها للخارج.



**هام** لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسوم التوضيحية.



6 قم بإزالة قطعتين من قطع مواد التغليف ذات اللون البرتقالي وتخلص منها.



#### ملاحظة

تعتبر هذه الخطوة ضرورية عند استبدال علبة الحبر المستهلك للمرة الأولى، وهي غير مطلوبة عند استبدالها بعد ذلك. ويتم تركيب قطع التغليف ذات اللون البرتقالي في المصنع لحماية الجهاز أثناء عملية الشحن.

👩 أمسك بالمقبض الأزرق لعلبة الحبر المستهلك وقم بإزالة علبة الحبر المستهلك من الجهاز.



#### هام

لا تقم بإعادة استخدام علبة الحبر المستهلك.

## 🛕 تحذير

# 

- لا تضع علبة الحبر المستهلك في النار. إذ يمكن أن ينفجر ويتسبب في حدوث إصابات.
- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أي مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للجهاز. فقد يؤدي استخدام هذه المواد إلي نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. وبدلاً من ذلك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.
  - (>> دليل سلامة المنتج.)



#### ملاحظة

- تأكد أن تقوم بإحكام قفل علبة الحبر المستهلك في حاوية مناسبة حتى لا يتناثر مسحوق الحبر خارج علبة الحبر المستهلك.
- تخلص من علبة الحبر المستهلك المستخدمة طبقًا للقوانين والتنظيمات المحلية للحفاظ على فصلها عن النفايات المحلية. إذا كانت لديك أية أسئلة، فاتصل بالمكتب المحلي للتخلص من النفايات التابع له.

قم بإخراج علبة الحبر المستهلك من عبوتها وتركيبها في الجهاز باستخدام المقبض الأزرق. تأكد من أن علبة الحبر المستهلك مستوية وتلائم المكان بإحكام.



9 اسحب وحدة الحزام مرة أخرى في الجهاز. تأكد من أن وحدة الحزام مستوية ومناسبة في مكانها.



10 تأكد من وجود ذراع القفل الأزرق (1) في موضع التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



11 اسحب وحدة الأسطوانة بلطف في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأزرق.



12 أدر ذراع القفل الأزرق (1) في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.



🔢 أدخل وحدة الأسطوانة حتى تتوقف.



14 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.

## تنظيف الجهاز وفحصه

قم بتنظيف الأجزاء الخارجية والداخلية للجهاز بشكل منتظم باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر . وعند استبدال خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة، تأكد أنك تقوم بتنظيف الجزء الداخلي للجهاز . في حالة وجود بقع من الحبر على الصفحات المطبوعة، قم بتنظيف الجزء الداخلي للجهاز بقطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر .

## 🛕 تحذير

# 

- لا تضع خرطوشة الحبر في النار. إذ يمكن أن ينفجر ويتسبب في حدوث إصابات.
- لا تستخدم أي مواد قابلة للاشتعال أو أي نوع من الرش أو أي مواد تنظيف تحتوي على الأمونيا أو الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للجهاز. فقد يؤدي استخدام هذه المواد إلي نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. وبدلا من ذلك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.
  - (>> دليل سلامة المنتج.)



#### هام

استخدم المنظفات المتعادلة. حيث سيؤدي التنظيف باستخدام السوائل المتطايرة مثل سائل تخفيف الدهان (التنر) أو البنزين إلى تلف سطح الجهاز.

### تنظيف الجزء الخارجى من الجهاز

- 1 اضغط مع الاستمرار في الضغط على () لإيقاف تشغيل الجهاز.
- 2 امسح الجزء الخارجي للجهاز باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر لإزالة الأتربة.







- 4 إذا قمت بتحميل الورق في درج الورق، فقم بإزالته.
- 5 قم بإزالة أي شيء يمكن أن ينحشر داخل درج الورق.
- 6 امسح الجزء الداخلي والخارجي لدرج الورق باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر لإزالة الأتربة.



- 7 أعد تحميل الورق ثم ضىع درج الورق بإحكام داخل الجهاز .
  - 8 قم بتشغيل الجهاز.



أدر ذراع القفل الأزرق (1) الموجود على يسار الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير الموضع. مع الإمساك بالمقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وقم بإزالتها من الجهاز.



هام

أمسك المقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة عندما تحملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.



- نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.
  - لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس الأقطاب الكهربائية الموضحة في الرسم التوضيحي.



امسح نوافذ الماسح الضوئي الأربع (1) باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.



6 تأكد من وجود ذراع القفل الأزرق (1) في موضع التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



7 اسحب وحدة الأسطوانة بلطف في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأزرق.



8 أدر ذراع القفل الأزرق (1) في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.







🔟 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز .

11) قم بتشغيل مفتاح الطاقة.

## تنظيف أسلاك الكرونا

إذا واجهتك مشكلات خاصة بجودة الطباعة، فقم بتنظيف أسلاك الكورونا كما يلي:

- 1 تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.
- اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



4 امسك مقبض خرطوشة الحبر وأدخله بلطف باتجاه الجهاز لفتحه. ثم اسحبها خارج وحدة الأسطوانة. كرر هذه الخطوة لجميع خراطيش الحبر.



- هام
- · نوصبي بوضع خراطيش الحبر على ورقة أو قطعة قماش يمكن التخلص منها في حالة سكب الحبر أو نثره بغير قصد.
- تعامل مع خراطيش الحبر بعناية. وإذا ما تناثر مسحوق الحبر على يديك أو ملابسك، فامسحها أو اغسلها بماء بارد في الحال.
- 5 قم بتنظيف سلك الكورونا داخل وحدة الأسطوانة عن طريق تحريك اللسان الأزرق بلطف من اليسار لليمين ومن اليمين لليسار عدة مرات.
  - هام
  - . تأكد من إعادة اللسان إلى الموضع الرئيسي (1). فإذا لم تقم بذلك، فربما يظهر خط عمودي على الصفحات المطبوعة.



6 كرر الخطوتين 5 لتنظيف كل سلك من أسلاك الشحن الثلاثة المتبقية.

أمسك مقبض خرطوشة الحبر واسحبها داخل وحدة الخرطوشة ثم اسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت تثبيتها في مكانها. تأكد من مطابقة لون خرطوشة الحبر بنفس لون الملصق الموجود على وحدة الأسطوانة. كرر هذه الخطوة لجميع خراطيش الحبر.



الدخل وحدة الأسطوانة حتى تتوقف.



9 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.

## تنظيف وحدة الأسطوانة

إذا كانت مطبو عاتك تحتوي على بقع بيضاء أو سوداء بينها مسافات تبلغ 94 ملم، فإن الأسطوانة قد تكون بها مواد غريبة مثل الصمغ المتكون من ملصق لاصق على سطح الأسطوانة. اتبع الخطوات أدناه لحل المشكلة:

- 1 تأكد أن الجهاز في وضع الاستعداد.
- 2 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار . Machine Info (معلومات عن الجهاز ). اضغط على OK (موافق).
- 3 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Drum Dot Print (طباعة نقاط الأسطوانة). اضغط على OK (موافق) لطباعة ورقة فحص نقطة الأسطوانة.
  - 4 اضغط مع الاستمرار في الضغط على 🕑 لإيقاف تشغيل الجهاز.
  - 5 اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



6 امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



أدر ذراع القفل الأزرق (1) الموجود على يسار الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة لتحرير الموضع. مع الإمساك بالمقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وقم بإزالتها من الجهاز.



هام

أمسك المقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة عندما تحملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.



- نوصي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثره عن غير قصد.
  - لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس الأقطاب الكهربائية الموضحة في الرسم التوضيحي.





. اقلب وحدة الأسطوانة من خلال الإمساك بالمقابض الزرقاء. وتأكد أن تروس وحدة الأسطوانة (1) موجود على الجانب الأيسر.



10 يرجى قراءة المعلومات التالية من ورقة فحص نقطة الأسطوانة.

- مشكلة نقط اللون لون النقط المطبوعة هو لون الأسطوانة التي ستقوم بتنظيفها.
- مكان النقطة: تحتوي الورقة على ثمانية أعمدة مرقمة. يتم استخدام رقم العمود الذي يحتوي على النقطة المطبوعة لإيجاد مكان النقطة على الأسطوانة.

قم بالبحث في العلامات المرقمة بجانب وحدة الأسطوانة حتي تجد العلامة. على سبيل المثال، قد تعني النقطة الزرقاء في العمود رقم 2 في ورقة الفحص أن هناك علامة في الجزء رقم "2" من الأسطوانة الزرقاء.







#### هام

لا تقم بتنظيف سطح الأسطوانة الحساسة للضوء بجسم حاد أو باستخدام أي سوائل.

أمسك مقبض خرطوشة الحبر واسحبها داخل القسم الملون المناسب لوحدة الخرطوشة ثم اسحبها برفق تجاهك حتى تسمع صوت تثبيتها في مكانها.



15 تأكد من وجود ذراع القفل الأزرق (1) في موضع التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



16 اسحب وحدة الأسطوانة بلطف في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأزرق.



👘 أدر ذراع القفل الأزرق (1) في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.







19 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.



## تنظيف أسطوانة التقاط الورق

إن تنظيف أسطوانة التقاط الورق بشكل دوري يمكن أن يساعد في عدم انحشار الورق عن طريق التغذية السليمة للورق.

- 1 اضغط مع الاستمر ار في الضغط على ) لإيقاف تشغيل الجهاز.
  - 2) اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.
  - 3 إذا قمت بتحميل الورق في درج الورق، فقم بإزالته.
  - 4 قم بإزالة أي شيء يمكن أن ينحشر داخل درج الورق.
- 5 اعصر بإحكام قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر كانت مغموسة في ماء فاتر، ثم امسح لوحة الفصل (1) لدرج الورق بها لإزالة الأتربة.



6 امسح أسطوانتي الالتقاط (1) داخل الجهاز لإزالة الأتربة.



- أعد تحميل الورق ثم ضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز.
  - 8 قم بتشغيل الجهاز.

# استبدال أجزاء الصيانة الدورية

يجب استبدال أجزاء الصيانة الدورية بانتظام للحفاظ على جودة الطباعة. يجب استبدال الأجزاء الواردة أدناه بعد طباعة ما يقرب من 50000 صفحة<sup>1</sup> بالنسبة لمجموعة أدوات تغذية الورق متعدد الأغراض و100000 صفحة<sup>1</sup> بالنسبة لمجموعة أدوات تغذية الورق 1، ومجموعة أدوات تغذية الورق 2، ومثبت الحبر والليزر.

يرجى الاتصال بموزع Brother المحلي أو مركز خدمة عملاء Brother عند ظهور الرسائل التالية على شاشة LCD:

	الوصف
ستبدال وحدة المصمر) <sup>2</sup>	استبدال وحدة تثبيت الحبر.
ستبدال وحدة الليزر) <sup>2</sup>	استبدال وحدة الليزر .
R لورق 1) <sup>2</sup>	استبدال مجموعة تلقيم الورق بدرج الورق.
R لورق <b>2)</b> <sup>32</sup> (	استبدال مجموعة تلقيم الورق بالدرج السفلي (اختياري).
Re لورق متعددة الأغراض) <sup>2</sup>	استبدال مجموعة تلقيم الورق بالدرج متعدد الأغراض.

<sup>1</sup> صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter.

<sup>2</sup> عمر الأجزاء تقريبًا وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

<sup>3</sup> إذا تم تركيب الدرج الاختياري السفلي في HL-L8250CDN أو HL-L8350CDW.

## تعبئة الجهاز وشحنه

## 🛕 تحذير

 هذا الجهاز ثقيل ويزن أكثر من 21.9 كجم. لمنع الإصابات المحتملة يجب أن يقوم شخصان على الأقر برفع الجهاز. يجب أن يمسك أحد الأشخاص بالجزء الأمامي من الجهاز، وآخر بالجزء الخلفي، كما هو مبين بالرسم التوضيحي. احرص على ألا تحشر أصابعك عند وضع الجهاز.



 إذا كنت تستخدم الدرج السفلي، لا تحمل الجهاز بالدرج السفلي فمن الممكن أن تصاب أو تتسبب في تلف الجهاز بسبب أنه غير مرفق بالدرج السفلي.

إذا كان يتعين عليك، لأي سبب من الأسباب، القيام بشحن الجهاز ، فقم بإعادة تعبئته بحذر في عبوته الأصلية لتجنب حدوث أي تلف أثناء النقل. ويجب أن تكون وسيلة النقل مضمونة بشكل كافٍ.

- 🚺 اضغط مع الاستمرار في الضغط على 🕧 لإيقاف تشغيل الجهاز. اترك الجهاز مغلقًا لمدة 10 دقائق على الأقل كي يبرد.
  - افصل جميع الكبلات ثم قم بفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
    - 3 ضع مواد التغليف (1) في الصندوق الكرتوني.



لف كيس بلاستيك حول الجهاز. ضغ الجهاز في مواد التغليف السفلية (1) ومواد التغليف في أعلى الجهاز. طابق الجانب الأمامي من الجهاز بعلامة "FRONT" في كل مواد التغليف.



6 ضع سلك طاقة التيار المتردد في صندوق التعبئة الكرتوني الأصلي على النحو الموضح في الرسم التوضيحي.



- 6 أغلق الصندوق الكرتوني وثبته بشريط لإغلاقه.
- حإذا كان لديك درج سفلي>
  خلف الدرج السفلي كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



6

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة في الجهاز ، فتحقق من كل بند من البنود أدناه أولًا واتبع التلميحات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكنك حل معظم المشاكل بنفسك.

## تحديد المشكلة

أولاً، تأكد من

- توصيل سلك طاقة التيار المتردد بشكل صحيح وتحديد حالة الجهاز في وضع التشغيل. إذا لم يعمل الجهاز بعد توصيل سلك الطاقة، فانظر مشكلات أخرى >> صفحة 188.
  - تمت إزالة كل الأجزاء الواقية.
  - 🔳 تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
  - تم توصيل كبلات الواجهة بأمان إلي الجهاز وجهاز الكمبيوتر أو إنشاء اتصال لاسلكي بين الجهاز وجهاز الكمبيوتر.
    - رسائل شاشة LCD (انظر رسائل الخطأ والصيانة >> صفحة 168.)

إذا لم تقم بحل المشكلة التي تو اجهها بأي مما سبق، فحدد المشكلة ثم انتقل إلى الصفحة المقترحة أدناه.

الجهاز لا يقوم بالطباعة.

التعامل مع الورق
 (انظر مشاكل التعامل مع الورق >> صفحة 186.)

تتم طباعة الصفحات، لكن ماز الت هناك مشكلات.

- جودة الطباعة
   (انظر تحسين جودة الطباعة >> صفحة 189.)
  - المطبوعة غير صحيحة

(انظر مشكلات في الطباعة >> صفحة 185.)

مشاكل التوصيل بالشبكة ومشاكل أخرى:

- المشكلات الخاصة بالشبكة >> صفحة 187
  - 🔳 مشکلات أخرى 🗲 صفحة 188

## رسائل الخطأ والصيانة

كما هو الحال مع أي منتج مكتبي معقد، قد تحدث أخطاء ويجب استبدال المستلزمات. إذا حدث هذا، فيقوم الجهاز بتحديد الخطأ أو الصيانة الروتينية المطلوبة ويتم عرض الرسالة المناسبة. ويتم عرض معظم رسائل الخطأ والصيانة الشائعة أدناه.

يمكنك حل معظم الأخطاء وإجراء الصيانة الدورية بنفسك. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة، فسيقدم لك Brother Solutions Center أحدث الأسئلة المتكررة وتلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قم بزيارة موقع الويب <u>/http://solutions.brother.com</u>.

لا يوصى باستخدام مستلزمات ليست من إنتاج Brother وقد يتسبب استخدامها في التأثير على جودة الطباعة وأداء الجهاز وموثوقيته.

#### ملاحظة

تعرض شاشة LCD أسماء الأدراج كالتالي:

- درج الورق القياسي: 1 Tray (الدرج 1)
- درج متعدد الأغراض: MP Tray (الدرج متعدد الأغراض)
- الدرج الاختياري الأسفل 2 Tray (الدرج 2) و T2 (T2)

1		
رسالة الخطأ	السبب	الإجراء
2-sided Disabled (الطباعة على الجانبين معطلة)	لم يتم إغلاق الغطاء الخلفي للجهاز بشكل كامل.	قم بإغلاق الغطاء الخلفي للجهاز .
Access Denied (تم رفض الوصول)	تم حظر الوظيفة التي تريد استخدامها بواسطة Secure Function Lock.	اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.
Access Error (خطأ في الوصول)	تم إزالة الجهاز من واجهة USB المباشرة أثناء معالجة البيانات.	اضغط على <b>Cancel (الغاء)</b> . أعد إدخال الجهاز وحاول الطباعة باستخدام الطباعة المباشرة.
Belt End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للحزام)	أوشكت وحدة الحزام على نهاية عمر ها الافتراضي.	قم بشراء وحدة حزام جديدة قبل ظهور رسالة Replace Belt (استبدال الحزام).
(معايرة) Calibrate	فشلت المعابرة.	<ul> <li>اضغط مع الاستمرار في الضغط على في لإيقاف تشغيل الجهاز.</li> <li>انتظر لبعض ثوان، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. قم بمعايرة اللون مرة أخرى باستخدام لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة (انظر معايرة الألوان &gt;&gt; صفحة 46).</li> <li>قم بتركيب وحدة حزام جديدة (انظر استبدال وحدة الحزام &gt;&gt; صفحة 133).</li> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.</li> </ul>
Cartridge Error (خطأ في الخرطوشة)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر بشكل صحيح.	قم بسحب وحدة الأسطوانة، وأزل خرطوشة الحبر للون المحدد في شاشة LCD، وأخرج الخرطوشة ثم ضعها مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. قم بتركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
(تكاثف) Condensation	قد يتشكل التكاثف داخل الجهاز بعد تغيير درجة حرارة الغرفة.	اترك الجهاز في وضع التشغيل. انتظر مدة 30 دقيقة مع تثبيت الغطاء الأمامي في وضع الفتح. ثم أوقف تشغيل الجهاز وأغلق الغطاء. وأعد تشغيله مرة أخرى.

رسالة الخطأ ال	السبب	الإجراء
Cover is Open لم	لم يتم إغلاق الغطاء الأمامي بشكل كامل.	قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز .
(الغطاء مفتوح) لم	لم يتم إغلاق غطاء مثبت الحبر بشكل كامل.	أغلق غطاء مثبت الحبر الموجود داخل الغطاء الخافي للجهاز .
DIMM Error (DIMM (حطأ	<ul> <li>لم يتم تركيب وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة بشكل صحيح.</li> <li>تم كسر وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة.</li> <li>لا تتطابق وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة مع</li> </ul>	<ul> <li>قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة. أزل وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة. (انظر تركيب ذاكرة إضافية &gt;&gt; صفحة 114.)</li> <li>تأكد من مطابقة وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة للمواصفات المطلوبة. (لمزيد من التفاصيل، انظر أنواع وحدة ذاكرة SO-DIMM &gt;&gt;&gt; صفحة 113.)</li> </ul>
	المواصفات المطلوبة.	<ul> <li>أعد تركيب وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة بشكل صحيح. انتظر بضع ثوان. قم بتوصيل سلك الطاقة، ثم شغل الجهاز مرة أخرى.</li> <li>إذا ظهرت رسالة الخطأ مرة أخرى، استبدل وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة بأخرى جديدة. (انظر تركيب ذاكرة إضافية &gt;&gt; صفحة 114.)</li> </ul>
او (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي الا للأسطوانة)	أوشكت وحدة الأسطوانة على نهاية عمر ها الافتر اضي.	اطلب وحدة أسطوانة جديدة الأن لكي تتاح وحدة الأسطوانة عندما تعرض شاشة Replace Drum LCD (استبدال الأسطوانة) (انظر Drum End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للأسطوانة) </td
! Drum (الأسطوانة!) يد الذ	يحتاج سلك الكورونا في وحدة الأسطوانة إلى التنظيف.	قم بتنظيف جميع أسلاك الشحن الأربعة داخل وحدة الأسطوانة عن طريق تحريك اللسان الأزرق (انظر تنظيف أسلاك الكرونا∢> صفحة 152).
لم	لم يتم تركيب وحدة الأسطوانة بشكل صحيح.	قم بإزالة وحدة الأسطوانة، ثم قم بإزالة خرطوشة الحبر من وحدة الأسطوانة وأعد تركيب خرطوشة الحبر مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. قم بإعادة تركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز.
لقد (توقف الأسطوانة)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الأسطوانة.	قم باستبدال وحدة الأسطوانة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة ◄◄ صفحة 126).
Jam 2-sided (انحشار لقر عند الطباعة على الوجهين) الد	لقد انحشر الورق أسفل درج الورق أو مثبت الحبر.	انظر انحشار الورق أسفل درج الورق ﴾﴾ صفحة 175.
Jam Inside (انحشار داخلي)	لقد انحشر الورق داخل الجهاز.	انظر لقد انحشر الورق داخل الجهاز ٢٠ صفحة 181.
Jam MP Tray (انحشار في لق الدرج المتعدد الأغراض) في	لقد انحشر الورق داخل الدرج متعدد الأغراض في الجهاز.	انظر انحشار الورق في الدرج متعدد الأغراض ٢٨ صفحة 173.
Jam Rear (انحشار خلفي)	لقد انحشر الورق في الجزء الخلفي من الجهاز.	انظر لقد انحشر الورق في الجزء الخلفي للجهاز ٢٧ صفحة 178.
Jam Tray 1 الق (انحشار الورق درج 1)	لقد انحشر الورق داخل درج الورق في الجهاز .	انظر انحشار الورق في درج الورق 1 أو 2>> صفحة 173.
2 Jam Tray (انحشار الورق درج 2)		
تم Limit Exceeded (تم تجاوز الحد)	تم الوصول إلى حد الطباعة المعين في ميزة Secure Function Lock.	اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.
Log Access Error يت (خطأ في الوصول إلى السجل) الو	يتعذر على الجهاز الوصول إلى ملف سجل الطباعة الموجود في الخادم.	اتصل بالمسئول للتحقّق من إعداد Store Print Log (تخزين سجل الطباعة) في إعدادات الشبكة.
		(للحصول على المعلومات المفصلة، ◄> دليل مستخدم الشبكة.)
No Belt Unit (لا توجد وحدة حزام)	لم يتم تركيب وحدة الحزام بشكل صحيح.	قم بإعادة تركيب وحدة الحزام (انظر الخطوات في استبدال وحدة الحزام ◄◄ صفحة 133).
No Drum Unit (لا توجد وحدة أسطوانة)	لم يتم تركيب وحدة الأسطوانة بشكل صحيح.	قم بإعادة تركيب وحدة الأسطوانة. (انظر استبدال وحدة الأسطوانة ◄◄ صفحة 126.)

رسالة الخطأ	السبب	الإجراء
NO HUB Support i (لا يوجد دعم HUB)	تم توصيل جهاز موزع USB في واجهة USB المباشرة.	افصل جهاز موزع USB من واجهة USB المباشرة.
No Paper (لا يوجد ورق) (السطر الثاني على شاشة CD ا)	نفد الورق من الجهاز أو لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح في درج الورق المحدد.	حمل الورق في درج الورق الموضح. تأكد أن موجهات الورق قد تم إعدادها لتتوافق مع الحجم الصحيح.
در في في في المارين الماري لمارين المارين الماى مارين المارين المارين المارين المارين المالي مارين الماري المارين المارين المارين المارين المارين ا		
No Permission (لا يوجد إذن)	طباعة المستندات بالألوان محدودة.	اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.
ا (لا يوجد حبر)	لم يتم تركيب خرطوشة الحبر الخاصة باللون المشار إليه في السطر الثاني في شاشة LCD بطريقة صحيحة.	قم بإزالة وحدة الأسطوانة، ثم قم بإزالة خرطوشة الحبر الخاصة باللون المشار إليه في السطر الثاني في شاشة LCD من وحدة الأسطوانة وأعد تركيب خرطوشة الحبر مرة أخرى في وحدة الأسطوانة. قم بإعادة تركيب وحدة الأسطوانة في الجهاز. إذا استمرت المشكلة، فاستبدل خرطوشة الحبر (انظر استبدال خراطيش الحبر ◄◄ صفحة 121).
No Tray (لا يوجد درج)	لم يتم تركيب درج الورق المشار إليه في السطر الثاني في شاشة LCD أو انه غير مركب بطريقة صحيحة.	قم بإعادة تركيب درج الورق المشار إليه في السطر الثاني في شاشة LCD.
No Waste Toner (لا توجد علبة الحبر المستهلك)	لم يتم تركيب علبة الحبر المستهلك بشكل صحيح.	أعد تركيب علبة الحبر المستهلك (انظر استبدال علبة الحبر المستهلك >> صفحة 139).
Not Available (غیر متوفر)	لم يتم السماح بتشغيل الوظيفة المطلوبة لجميع معرفات المستخدمين بواسطة ميزة Secure Function Lock.	اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.
Out of Memory (نفاد الذاکرة)	ذاكرة الجهاز ممتلئة.	قلل مستوى تعقيد المستند أو قلل درجة دقة الطباعة. أضف مساحة جديدة للذاكرة. (انظر تركيب ذاكرة إضافية </td
Print Data Full (طباعة البيانات بالكامل)	ذاكرة الجهاز ممتلئة.	اضغط على Cancel (الغاء) وقم بحذف المهام الآمنة المخزنة سابقًا. أضف مساحة جديدة للذاكرة. (انظر تركيب ذاكرة إضافية >> صفحة 114.)
Print Unable ## (تعذر الطبعة)	توجد مشكلة ميكانيكية بالجهاز .	اضغط مع الاستمرار في الضغط على ن لايقاف تشغيل الجهاز. انتظر لبعض ثوانٍ، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
Registration (التسجيل)	فسْل التسجيل.	<ul> <li>اضغط مع الاستمرار في الضغط على ن لإيقاف تشغيل الجهاز.</li> <li>انتظر لبعض ثوان، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. قم بتسجيل اللون مرة أخرى باستخدام لوحة التحكم (انظر تسجيل الألوان &gt;&gt;</li> <li>قم بتركيب وحدة حزام جديدة (انظر استبدال وحدة الحزام &gt;&gt;</li> <li>مفحة 133).</li> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلى.</li> </ul>

رسالة الخطأ	السبب	الإجراء
Replace Belt (استبدال الحزام)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الحزام.	استبدل وحدة الحزام (انظر استبدال وحدة الحزام ◄◄ صفحة 133).
Replace Drum (استبدال الأسطوانة)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الأسطوانة.	قم باستبدال وحدة الأسطوانة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة ◄> صفحة 126).
	لم تتم إعادة تعيين عداد وحدة الأسطوانة عند تركيب أسطوانة جديدة.	أعد تعيين عداد وحدة الأسطوانة باتباع الإرشادات المرفقة بوحدة الأسطوانة الجديدة.
Replace Fuser (استبدال وحدة المصهر)	لقد حان الوقت لاستبدال مثبت الحبر .	اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي أو مركز خدمة Brother المعتمد لاستبدال مثبت الحبر.
Replace Laser (استبدال وحدة الليزر)	لقد حان الوقت لاستبدال وحدة الليزر .	اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي أو مركز خدمة Brother المعتمد لاستبدال وحدة الليزر.
Replace PF Kit1 (استبدال مجموعة التغذية بالورق (1 Replace PF Kit2 (استبدال مجموعة التغذية بالورق	لقد حان الوقت لاستبدال مجموعة التغذية بالورق.	اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي أو مركز خدمة Brother المعتمد لاستبدال مجموعة تلقيم الورق الأولى.
2) Replace PF KitMP (استبدال مجموعة التغذية بالورق متعددة الأغراض)		
Replace Toner (استبدال الحبر)	أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمر ها الافتراضي. سيقوم الجهاز بوقف كل عمليات الطباعة.	استبدل خرطوشة الحبر للون المحدد في شاشة LCD (انظر استبدال خراطيش الحبر ◄◄ صفحة 121).
Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك)	لقد حان الوقت لاستبدال علبة الحبر المستهلك.	استبدل علبة الحبر المستهلك (انظر استبدال علبة الحبر المستهلك ◄◄ صفحة 139).
Self-Diagnostic (التشخيص الذاتي)	لا ترتفع درجة حرارة مثبت الحبر إلى درجة الحرارة المحددة في الوقت المحدد. مثبت الحبر ساخن للغاية	قم بإيقاف تشغيل الجهاز ، وانتظر لثوان قليلة ثم قم بتشغيله مرة أخرى. اترك الجهاز لمدة 15 دقيقة مع تشغيلهً.
Short paper (ورق قصير)	طول الورق في الدرج قصير لدرجة أن الجهاز لا يمكنه تقديمه إلى درج الإخراج المواجه للأسفل.	افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه للأعلى) لتسمح بإخراج الصفحة المطبوعة من درج الإخراج المواجه للأعلى. قم بإزالة الصفحات المطبوعة ثم اضغط على <b>60 (انتقال)</b> .
Size Error (خطأ في الحجم)	حجم الورق المحدد في جهاز الطابعة غير مدعم من قبل الدرج المحدد.	قم باختيار حجم الورق الذي يدعمه كل درج. (انظر نوع الورق وحجمه >> صفحة 2.)
Size Error DX (خطأ في الحجم عند الطباعة على الوجهين)	حجم الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة وقائمة لوحة التحكم غير متاح للطباعة التلقائية على الوجهين.	اضغط على <b>Cancel (الغاء)</b> . قم باختيار حجم الورق الذي تدعمه الطباعة على الوجهين. حجم الورق الخاص بالطباعة التلقائية على الوجهين هو A4.
-	الورق المتوفر في الدرج حجمه ليس صحيح وغير متاح للطباعة التلقائية على الوجهين.	قم بتحميل الورق ذو الحجم الصحيح في الدرج وقم بتعيين حجم الورق في الدرج (انظر Paper Tray (درج الورق) ◄◄ صفحة 90). حجم الورق الخاص بالطباعة التلقائية على الوجهين هو A4.
Size Mismatch (عدم مطابقة حجم الورق)	إن حجم الورق في الدرج المحدد ليس بالحجم الصحيح.	قم بأحد الخطوات التالية: حمل نفس حجم الورق في درج الورق المحدد في جهاز الطابعة، ثم اضغط على Go (انتقال). في جهاز الطابعة اختر حجم الورق الذي قمت بتحميله في درج الورق المحدد.

رسالة الخطأ	السبب	الإجراء
Small paper (ورق صغير)	حجم الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة صغير جدًا لدرجة أن الجهاز لا يمكنه توصيله لدرج الإخراج المواجه للأسفل.	افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج المواجه لأعلى) لتسمح بإخراج الورق المطبوع من درج الإخراج المواجه لأعلى ثم اضغط على <b>Go (انتقال)</b> .
Toner Error (خطأ في الحبر)	لم يتم تركيب خرطوشة حبر واحدة أو أكثر بشكل صحيح.	اسحب وحدة الأسطوانة للخارج. أزل كل خراطيش الحبر ، ثم أدخلها مرة أخرى في وحدة الأسطوانة.
Toner Low: X (مستوى الحبر منخفض: X) (تشير X إلى لون خرطوشة الحبر أو وحدة الأسطوانة الذي أوشك على نهاية عمره الافتراضي. BK=أسود، C=أزرق، M=أرجواني،	إذا عرضت شاشة Toner Low LCD (مستوى الحبر منخفض) فإنه لا يزال يمكنك الطباعة، إلا أن الجهاز يخبرك باقتراب نهاية العمر الافتراضي لخرطوشة الحبر.	اطلب خرطوشة حبر جديدة بحيث تتوفر خرطوشة حبر بديلة عندما تظهر شاشة Replace Toner LCD (استبدال الحبر).
Tray 2 Error (خطأ في الدرج2)	لم يتم تركيب الدرج الاختياري الأسفل بشكل صحيح.	قم بإعادة تركيب الدرج الأسفل.
Unusable Device (جهاز غير قابل للاستخدام)	لقد تم توصيل جهاز غير متوافق أو معيب في واجهة USB المباشرة.	قم بإزالة جهاز فلاش USB من واجهة USB المباشرة.
WT Box End Soon (اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لعلبة الحبر المستهلك)	اقتراب علبة الحبر المستهلك من الامتلاء تمامًا.	اطلب علبة الحبر المستهلك جديدة قبل ظهور رسالة Replace WT Box (استبدال علبة الحبر المستهلك).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## انحشار الورق

قم بإزالة كل الأوراق من درج الورق دائمًا وقم بتسوية رزمة الورق عند إضافة الورق الجديد. سيساعد ذلك في منع تغذية صفحات متعددة من الورق عبر الجهاز في وقت واحد ومنع انحشار الورق.

## انحشار الورق في الدرج متعدد الأغراض

إذا عرضت شاشة Jam MP Tray LCD (انحشار في الدرج المتعدد الأغراض)، اتبع هذه الخطوات:

- 1 قم بإزالة الورق من الدرج متعدد الأغراض.
- 2 قم بإزالة أي ورق محشور من داخل الدرج متعدد الأغراض وحوله.
- 3 قم بتهوية رزمة الورق، ثم ضعها مرة أخرى في الدرج متعدد الأغراض.



- 4) عند تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض، تأكد من أن الورق تحت الحد الأقصى لموجهات ارتفاع الورق على كلا جانبي الدرج.
  - 5) اضغط على Go (انتقال) لاستئناف الطباعة.

#### انحشار الورق في درج الورق 1 أو 2

إذا عرضت شاشة Jam Tray 1 LCD (انحشار الورق في درج 1) أو Jam Tray 2 (انحشار الورق في درج 2)، اتبع هذه الخطوات:

اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز. بالنسبة إلى 1 Jam Tray (انحشار الورق درج 1):


بالنسبة إلى Jam Tray 2 (انحشار الورق درج 2):



استخدم كلتا يديك في سحب الورق المحشور ببطء للخارج.



#### ملاحظة

يسمح لك سحب الورق المحشور للخارج لأسفل بإزالة الورق بسهولة تامة.

- 3) تأكد أن الورق أسفل علامة الحد الأقصى لكمية الورق (▼ ▼ ▼) في درج الورق. بينما تقوم بالضغط على ذراع تحرير موجه الورق الأزرق، اسحب موجهات الورق لتناسب حجم الورق. وتأكد أن الموجهات مثبتة في الفتحات بإحكام.
  - 4 أعد وضع درج الورق بإحكام داخل الجهاز.

### انحشار الورق أسفل درج الورق

إذا عرضت شاشة Jam 2-sided LCD (انحشار عند الطباعة على الوجهين)، اتبع هذه الخطوات:

- 🚺 قم بترك الجهاز قيد التشغيل لمدة 10 دقائق لإتاحة الفرصىة للمروحة الداخلية لتبريد الأجزاء الساخنة للغاية داخل الجهاز.
  - اسحب درج الورق بشكل كامل خارج الجهاز.



3 تأكد من إخراج الورقة المحشورة من داخل الجهاز.







إذا لم يتم الاحتفاظ بالورق في درج الورق، فافتح الغطاء الخلفي.



# 🛦 تحذير

# <u> س</u>طح ساخن

بعد استخدام الجهاز مباشرة، ستكون بعض الأجزاء الداخلية في الجهاز ساخنة للغاية. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل أن تلمس الأجزاء الداخلية له.







7 أغلق الغطاء الخلفي حتى يستقر في وضع الإغلاق.

8 ضع درج الورق مرة أخرى في الجهاز.

### لقد انحشر الورق في الجزء الخلفي للجهاز

إذا عرضت شاشة LCD الرسالة Jam Rear (انحشار خلفي)، فإنه يحدث انحشار للورق خلف الغطاء الخلفي. اتبع الخطوات التالية:

- 🚺 قم بترك الجهاز قيد التشغيل لمدة 10 دقائق لإتاحة الفرصىة للمروحة الداخلية لتبريد الأجزاء الساخنة للغاية داخل الجهاز .
  - 2 افتح الغطاء الخلفي.



# 🛕 تحذير

# 🔬 سطح ساخن

بعد استخدام الجهاز مباشرة، ستكون بعض الأجزاء الداخلية في الجهاز ساخنة للغاية. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل أن تلمس الأجزاء الداخلية له.



3 اسحب الألسنة الزرقاء الموجودة على الجانبين الأيمن والأيسر تجاهك وقم بتحرير غطاء مثبت الحبر (1).



#### ملاحظة

إذا كانت أذرع المظاريف (3) تم سحبها إلى موضع المظاريف داخل الغطاء الخلفي، ارفع هذه الأذرع في الوضع الطبيعي قبل سحب الألسنة الزرقاء (2) لأسفل.

4 استخدام كلتا يديك لسحب الورق المحشور برفق خارج مثبت الحبر.







#### ملاحظة

إذا قمت بالطباعة على المظاريف، اسحب أذرع المظاريف لأسفل (2) إلى وضع المظاريف مرة أخرى قبل إغلاق الغطاء الخلفي.

6 أغلق الغطاء الخلفي.

### لقد انحشر الورق داخل الجهاز

إذا عرضت شاشة Jam Inside LCD (انحشار داخلي)، اتبع هذه الخطوات:

1 اضغط على زر تحرير الغطاء الأمامي واسحب فتحة الغطاء الأمامي.



امسك المقبض الأزرق لوحدة الأسطوانة. اسحب وحدة الأسطوانة للخارج حتى تتوقف.



- 3 أدر ذراع القفل الأزرق (1) إلى يسار الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة إلى موضع التحرير. مع الإمساك بالمقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة، ارفع مقدمة وحدة الأسطوانة وقم بإزالتها من الجهاز .



هام

أمسك المقابض الزرقاء لوحدة الأسطوانة عندما تحملها. لا تمسك جوانب وحدة الأسطوانة.





- نوصبي بوضع خرطوشة الحبر على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تناثرہ عن غیر قصد
  - لتجنب تلف الجهاز الناتج عن الكهرباء الساكنة، لا تلمس الأقطاب الكهربائية الموضحة في الرسم التوضيحي.







#### هام \_

لتجنب مشكلات جودة الطباعة، لا تلمس الأجزاء المظللة الموضحة في الرسم التوضيحي.



5 تأكد من وجود ذراع القفل الأزرق (1) في موضع التحرير كما هو موضح في الرسم التوضيحي.



6 اسحب وحدة الأسطوانة بلطف في الجهاز حتى تتوقف عند ذراع القفل الأزرق.



7 أدر ذراع القفل الأزرق (1) في اتجاه عقارب الساعة إلى موضع القفل.



الذخل وحدة الأسطوانة حتى تتوقف.



9 قم بإغلاق الغطاء الأمامي للجهاز.

#### ملاحظة

عند إيقاف تشغيل الجهاز أثناء Jam Inside (انحشار داخلي)، سيقوم الجهاز بطباعة بيانات غير كاملة من على جهاز الكمبيوتر عند تشغيله من جديد. قبل أن تقوم بتشغيل الجهاز، قم بحذف مهمة تخزين الطباعة على الكمبيوتر.

# إذا كنت تعاني من مشكلات في جهازك

- هام
- للمساعدة الفنية، يجب عليك الاتصال بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي.
- إذا كنت تعتقد أن هناك مشكلة في الجهاز، فراجع المخطط أدناه واتبع التلميحات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكنك حل معظم المشاكل بنفسك.
- إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة، فسيقدم لك Brother Solutions Center أحدث الأسئلة المتكررة وتلميحات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها. قم بزيارة موقع الويب <u>http://solutions.brother.com/</u>.

الطباعة	في	مشكلات
---------	----	--------

اقتراحات	مشكلات
تأكد أنه تم اختيار برنامج تشغيل الطابعة الصحيح وتثبيته.	لا توجد مطبو عات.
تحقق لرؤية ما إذا كانت شاشة LCD تعرض رسالة خطأ.	
(انظر رسائل الخطأ والصيانة >> صفحة 168.)	
تحقق من اتصال الجهاز بالانترنت.	
(Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2 <sub>2</sub> Windows <sup>®</sup> 7)	
انقر فوق زر 🧐 (ابدأ) > الأجهزة والطبعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Brother HL-XXXX series	
وانقر فوق <b>عرض ما يتم طباعته</b> . انقر فوق <b>طابعه</b> وتاكد من إلغاء تحديد علامة الاختيار قبل	
استحدام الطابعة دون انصال. (@etail/ swohold @royang Sarayang Supplement)	
(viridows Server 2000 وviridows Server 2000) (viridows Vista) المحة التحك Hardwaro and Sound (المحة التحك ) Control Banol (الرأا) Start)	
العريون رو من (الطابعات) (الطابعات) القريز (الماه س الأيمن فوق Brother HI -XXXX series (الأحيزة و الصوت) > Brother HI	
را يعهد الاحتيار علامة الاختيار قبل Use Printer Offline (استخدام الطابعة دون اتصال).	
(Windows Server <sup>®</sup> 2003 <sub>€</sub> Windows <sup>®</sup> XP)	
انُقر فوق زر Start (ابدأ) > Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). انقر بزر الماوس الأيمن فوق	
Brother HL-XXXX series. تأكد من إلغاء تحديد علامة الاختيار قبل Use Printer Offline	
(استخدام الطابعة دون اتصال).	
حرك الماوس بالجاة الجالب الإيمل الاسفاق من سطح المحلب. عند ظهور اسريط القائمة القر قوق الإحداث > لم حة التحكم في محمد عة الأحفز ق مالصوت (الأحدز ذن)، انقر فمق زر ع ض الأحفز ق مالطابعات انقر ازر المامس،	
الأيمن على مجموعة ( <b>عبرة وأسرت (العبرة)</b> ، أعر توتى ورق <b>عرض العبرة عرف العبيت المراجرة المراجرة العادين</b> الطابعة، اختر	
جيل الطابعة الخاص بك. انقر فوق <b>طابعة</b> في شريط القائمة وتأكد من إلغاء تحديد علامة الاختيار قبل	
استخدام الطابعة دون اتصال.	
(بالنسبة لـ Windows Server® 2012 R2)	
انقر فوق لوحة التحكم في شاشة Start. في مجموعة الأجهزة، انقر فوق زر عرض الأجهزة والطابعات.	
انقر بزر الماوس الأيمن على Brother HL-XXXX Printer > عرض ما يتم طباعته. إذا ظهرت خيارات	
جهاز الطابعة، اختر جهاز الطابعة الخاص بك. أنفر فوق <b>طابعة</b> في شريط الفائمة وتأكد من إلغاء تحديد علامة الاختيار قال التقدير الطابعة من ماتماً	
قبل استخدام الطابعة دون الصال.	
اتصل بالمسئول للتحقق من إعدادات ميزة Secure Function Lock.	
تأكد من إعداد الواجهة على Auto (تلقائي) بالجهاز (انظر كيفية تغيير الواجهة في صفحة 91).	

### مشكلات في الطباعة (تابع)

اقتراحات	مشكلات
تأكد من أن الجهاز في وضع إيقاف التشغيل.	لا توجد مطبو عات <u>.</u>
إذا كان الجهاز في وضع إيقاف التشغيل، فاضغط على 🕧 في لوحة التحكم، ثم قم بإعادة إرسال مهمة الطباعة مرة	(تابع)
اخرى.	
(انظر الإيقاف المتلقائي للتشغيل >> صفحة 107.)	
اضغط على Cancel (الغاء).	لا يقوم الجهاز بالطباعة أو توقف عن
سوف يقوم الجهاز بإلغاء مهمة الطباعة ومسحها من الذاكرة. قد تكون النسخة المطبوعة غير مكتملة.	الطباعة.
هناك منطقة غير قابلة للطباعة أعلى وأسفل الصفحة. قم بتعيين الهوامش العلوية والسفلية للمستند للسماح بهذا. (انظر المنطقة غير القابلة للطباعة عند إجراء الطباعة من جهاز كمبيوتر ◄◄ صفحة 7.)	تظهر رؤوس الصفحات أو تذييلها عند عرض المستند على الشاشة، لكنها لا تظهر عند الطباعة.
اضغط على Cancel (الغاء) لإلغاء مهام الطباعة.	يقوم الجهاز بالطباعة بشكل غير متوقع أو
تحقق من الإعدادات في التطبيق الخاص بك للتأكد من إعداده للعمل مع جهازك.	يقوم بالطباعة عديمة الفائدة.
تحقق من الإعدادات في التطبيق الخاص بك للتأكد من إعداده للعمل مع جهازك.	يقوم الجهاز بطباعة أول صفحتين بشكل صحيح ثم يقوم بطباعة بعض الصفحات
لا يتعرف جهازك علي الإشارة الكاملة لمخزن الإدخال بالجهاز . تأكد من توصيل كبل الواجهة بطريقة صحيحة.	التي تحتوي على نصوص مفقودة.
تأكد من أن إعدادات حجم الورق في التطبيق يتطابق مع الإعداد في برنامج تشغيل الطابعة.	يتعذر القيام بعملية طباعة 'تخطيط الصفحة'.
حاول تغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة. تحتاج الجودة العالية إلي زيادة وقت معالجة البيانات والإرسال والطباعة.	سرعة الطباعة بطيئة للغاية.
إذا كان الجهاز في الوضع الصامت، تقل سرعة الطباعة. تحقق من إعدادات الوضع الصامت. (انظر تشغيل يقاف الوضع الصامت ◄◄ صفحة 108.)	
قم بتقليل جودة الطباعة.	الجهاز لا يقوم بالطباعة من خلال برنامج
(بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انظر علامة النبويب أساسي >> صفحة 32.)	.Adobe <sup>®</sup> Illustrator <sup>®</sup>
(بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انظر إعدادات الطباعة >> صفحة 70.)	
انظر تحسين جودة الطباعة >> صفحة 189.	جودة طباعة رديئة

# مشاكل التعامل مع الورق

مشكلات	اقتراحات
لا يقوم الجهاز بتغذية الورق.	عند فراغ درج الورق، قم بتحميل رزمة جديدة من الورق في درج الورق.
	عند وجود ورق في درج الورق، تأكد من أنه موضوع بشكل مستقيم. وإذا كان الورق ملتويًا، فقم بتسويته. في بعض الأحيان يكون من المفيد إزالة الورق، قم بقلب رزمة الورق وإعادتها مرة أخرى في درج الورق.
	قلل كمية الورق في درج الورق، ثم أعد المحاولة.
	تأكد من عدم تحديد وضع الدرج متعدد الأغراض في برنامج تشغيل الطابعة.
	قم بتنظيف أسطوانة التقاط الورق.
	(انظر تنظيف أسطوانة التقاط الورق >> صفحة 162.)

### مشاكل التعامل مع الورق (تابع)

مشكلات	اقتراحات
لا يقوم الجهاز بتغذية الورق من الدرج ت	تأكد من تحديد الدرج متعدد الأغراض في برنامج تشغيل الطابعة.
متعدد الأغراض.	قم بتهوية الورق جيدًا ثم ضع درج الورق داخل الجهاز .
كيف أقوم بالطباعة على المظاريف؟	1 افتح الغطاء الخلفي.
2	2 اسحب الذراعين الرماديين إلى موضع المظاريف.
3	3 عند الانتهاء من طباعة المظاريف، قم بإعادة تعيين الذراعين الرماديين لوضعهم الأصلي و اغلق الغطاء الخلفي.
	(انظر الطباعة على ورق سميك وورق ملصقات ومظاريف من الدرج متعدد الأغراض ٢٨ صفحة 15.)
	حمل ثلاثة مظاريف في كل مرة في الدرج متعدد الأغراض. يجب إعداد التطبيق للطباعة بحجم المظاريف التي تستخدمها. يتم ذلك عادةً في قائمة Page Setup (إعداد الصفحة) أو Document Setup (إعداد المستند) من التطبيق لديك.
	(راجع دليل التطبيق الخاص بك لمزيد من المعلومات.)

### المشكلات الخاصة بالشبكة

مشكلات	اقتراحات
تعذر الطباعة عبر الشبكة بعد إتمام تثبيت البرنامج.	عندما تظهر شاشة Cannot print to the networked printer، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا لم يتم حل المشكلة، ◄◄ دليل مستخدم الشبكة.
	تأكد من إعداد الواجهة على Auto (تلقائي) بالجهاز (انظر كيفية تغيير الواجهة في صفحة 91).
لا يمكن تثبيت برنامج Brother.	(®Windows) في حالة ظهور تنبيه برنامج الحماية على شاشة الكمبيوتر أثناء التثبيت، قم بتغيير إعدادات برنامج الحماية للسماح بتشغيل برنامج إعداد منتج Brother أو برنامج آخر.
	<b>(Macintosh)</b> إذا كنت تستخدم وظيفة جدار الحماية لبرنامج الحماية من التجسس أو مكافحة الفيروسات، فقم بتعطيلها بشكل مؤقت ثم قم بتثبيت برنامج Brother.
يتعذر الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	تحقق من المشكلة باستخدام تقرير WLAN. اطبع تقرير WLAN في تحديد القائمة.
(HL-L8350CDW)	Machine Info. (معلومات عن الجهاز)، Print WLANReport (معلومات عن الجهاز). (طباعة تقرير الشبكة اللاسلكية WLAN)، ثم اضغط GO (انتقال).
	لمزيد من التفاصيل، ◄◄ دليل مستخدم الشبكة.
النسبة للمشكلات الأخرى المتعلقة باس	تخدام الجهاز على إحدى الشبكات، ◄◄ دليل مستخدم الشبكة.

### مشكلات أخرى

مشكلات	اقتراحات
يتعذر تشغيل الجهاز .	قد تؤدي الظروف العكسية لتوصيل الطاقة (مثل البرق أو الارتفاع المفاجئ للطاقة) إلى تعطل آليات الأمان الداخلية. لذا، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل سلك الطاقة. وانتظر لمدة عشر دقائق، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة وتشغيل الجهاز.
	إذا لم يتم حل المشكلة، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز. إذا كنت تستخدم قاطع تيار ، فقم بفصله للتأكد من أنه ليس سبب المشكلة. قم بتوصيل سلك طاقة الجهاز مباشرة بمأخذ تيار كهربائي يعمل بالحائط معروف ومختلف وقم بتشغيل الجهاز . إذا لم يكن هناك طاقة، فحاول استخدام كبل طاقة مختلف.
لا يستطيع الجهاز طباعة بيانات EPS والتي تتضمن برنامج تشغيل الطابعة	( <b>Windows</b> ®) لطباعةبيانات EPS، انبع التالي:
.BR-Script3	النظام التشغيل7 ®Windows® ونظام التشغيل Windows Server® 2008 R2:
	انقر فوق زر 🌆 (ابدأ) > الأجهزة والطابعات.
	لنظام التشغيل ®Windows Vista ونظام التشغيل 2008 ®Windows Server:
	انقر فوق زر 😨 (Start (ابدأ)) > Control Panel (لوحة التحكم)، Hardware and Sound (لوحة التحكم)، Hardware and Sound (الأجهزة والصوت) > Printers (الطابعات).
	لنظام التشغيل Windows® XP ونظام التشغيل 2003 "Windows Server":
	انقر فوق Start (ابدأ) > Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات).
	لنظام التشغيل 8 @Windows ونظام التشغيل 2012 @Windows Server:
	حرك الماوس ناحية الجزء السفلي الأيمن من سطح المكتب. عند ظهور شريط القائمة انقر فوق إ <b>عدادات &gt;</b> <b>لوحة التحكم.</b> في مجموعة ا <b>لأجهزة والصوت</b> ، انقر فوق زر <b>عرض الأجهزة والطابعات</b> .
	بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server <sup>®</sup> 2012 R2:
	اتقر فوق <b>لوحة التحكم</b> في شاشة <b>البدء.</b> في مجموعة ا <b>لأجهزة</b> ، انقر فوق زر ع <b>رض الأجهزة والطابعات.</b>
	Windows Vista <sup>®</sup> وWindows <sup>®</sup> XP وWindows <sup>®</sup> 7 وWindows Vista <sup>®</sup> وWindows Server <sup>®</sup> 2003 وWindows Server <sup>®</sup> 2003 وWindows Server <sup>®</sup> 2003 وحدد القر بزر الماوس الأيمن فوق الأيقونة Brother HL-XXXX BR-Script3 (خصائص))، وBrother HL-XXXX BR-Script3 عند الضرورة.
	لأنظمة تشغيل 8 @Windows Server و 2012 Windows Server و 2012 R2 وWindows Server : انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأيقونة Brother HL-XXXX BR-Script3، وحدد خصانص الطباعة.
	3 من علامة التبويب إعدادات الجهاز، اختر TBCP (بروتوكول الاتصال الثنائي المعلم) في بروتوكول الإخراج.
	(نظام التشغيل Macintosh) إذا تم توصيل الجهاز الخاص بك بجهاز كمبيوتر مزود بواجهة USB، فلا يمكنك طباعة بيانات EPS والتي تشمل البيانات الثنائية. يمكنك طباعة البيانات بتنسيق EPS في الجهاز عن طريق شبكة اتصال. للقيام بتثبيت برنامج تشغيل BR-Script3 عن طريق شبكة اتصال، تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب http://solutions.brother.com/.

# تحسين جودة الطباعة

إذا كانت لديك مشكلة خاصة بجودة الطباعة، فقم بطباعة صفحة كاختبار أولاً (انظر .Machine Info (معلومات عن الجهاز.) ◄◄ صفحة 88). إذا ظهرت الصفحة المطبوعة بشكل جيد، فقد لا يكون الجهاز هو المشكلة. تحقق من كبل الواجهة أو جرب الجهاز على كمبيوتر آخر. في حالة وجود مشكلة خاصة بجودة المطبوعة، تأكد من اتباع الخطوات التالية أولاً. وبعد ذلك، إذا استمرت مشكلة جودة الطباعة، فتحقق من المخطط أدناه واتبع التوصيات.

#### ملاحظة

- لا توصى Brother باستخدام خراطيش غير الخراطيش الأصلية من Brother أو إعادة تعبئة الخراطيش المستعملة بحبر من مصادر أخرى.
- للحصول على أفضل جودة للطباعة، نقترح استخدام الورق الموصى به. تأكد من أنك تستخدم الورق الذي يتوافق مع المواصفات الخاصة بنا (انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى ٢٢ صفحة 2).
  - 2 تأكد من أنه تم تركيب وحدة الأسطوانة وخراطيش الحبر بشكل صحيح.

التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
قم بتعيين هو امش الطباعة في التطبيق الذي تستخدمه وأعد طباعة المهمة.	BCDEFGH bcdefghijk ه الفرق المحفط الورق المطبوع أو ظهور الخطوط الأفقية، أو اختفاء حروف في الهوامش العليا أو السفلى أو اليسرى أو اليمنى للورق المطبوع
<ul> <li>قم بمعايرة اللون باستخدام لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة (انظر معايرة الألوان &gt;&gt; مفحة 109).</li> <li>تأكد من إيقاف وضع توفير الحبر في لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة.</li> <li>تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه (انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> <li>قم برج خراطيش الحبر الأربع بالكامل برفق.</li> <li>امسح نوافذ الماسح الضوئي بقطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.</li> <li>امسح نوافذ الماسح الضوئي بقطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر.</li> </ul>	للمعف درجة الألوان أو مستوى تركيز ها في الصفحة بأكملها

التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
<ul> <li>المسح نوافذ الماسح الضوئي بقطعة قماش جافة وناعمة وخالية من الوبر (انظر تنظيف الجزء الداخلي من الجهاز &gt;&gt; صفحة 148.)</li> <li>تلكد من خلو الجزء الداخلي للجهاز وحول وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر من المواد الغريبة مثل قطع الورق الممزقة أو الورق اللزج أو الغبار.</li> </ul>	
e dan se the end for a first first steady in the end	وجود أشرطة أو خطوط بيضاء على طول الصفحة
<ul> <li>هم بتطنيف جميع اسلاك الشحن الأربعة ذاكل وخذة الإسطوائة عن طريق تحريك اللسان الأررق</li> <li>هام</li> <li>تاكد أن الألسنة الزرقاء بسلك الكورونا في موضعها الأساسي (1).</li> <li>تاكد أن الألسنة الزرقاء بسلك الكورونا في موضعها الأساسي (1).</li> <li>الموافقة الموافقة الموافقة مع الموافقة عن طريق تحريك السان الأررق</li> <li>المتبدل خرطوشة الحبر التي تتوافق مع لون الشريط أو الخط (انظر استبدال خراطيش الحبر &gt;&gt;</li> <li>المتبدل خرطوشة الحبر التي تتوافق مع لون الشريط أو الخط (انظر استبدال خراطيش الحبر &gt;&gt;</li> <li>مخدة 121). لتحديد لون خرطوشة الحبر، تقضل بزيارتنا على الموقع مخدة 121.</li> <li>عن المرابقة الحبر التي التوافق مع لون الشريط أو الخط (انظر استبدال خراطيش الحبر &gt;&gt;</li> <li>ورصلاحيا.</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 120).</li> </ul>	Image: A state of the stat

التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
<ul> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة واستبدل خرطوشة الحبر التي توافق لون الخط (انظر استبدال خراطيش الحبر</li> <li>حفحة 120).</li> <li>لتحديد لون خرطوشة الحبر ، تفضل بزيارتنا على الموقع /http://solutions.brother.com لعرض الأسئلة المتكررة وتلميحات بشأن استكشاف الأخطاء وإصلاحها.</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 126).</li> </ul>	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
<ul> <li>تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه</li> <li>(انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> <li>تحقق من بيئة الجهاز. حيث إن الظروف كالرطوبة العالية قد تحدث طباعة مفرّغة</li> <li>(&gt;&gt; دليل سلامة المنتج).</li> <li>إذا لم يتم حل المشكلة بعد طباعة عدد قليل من الصفحات، فقد تحتوي الأسطوانة على مادة غريبة، مثل الصمغ المتكون من مصلق ملصوق على سطح الأسطوانة. قم بتنظيف وحدة الأسطوانة الصمغ المتكون من مصلق ملصوق على سطح الأسطوانة. قم بتنظيف وحدة الأسطوانة</li> <li>قم بتركيب وحدة الأسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 10).</li> </ul>	وجود بقع بيضاء أو طباعة مفرّغة
<ul> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر &gt;&gt; صفحة 121). لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع //http://solutions.brother.com لعرض الأسئلة المتكررة وتلميحات بشأن استكشاف الأخطاء وإصلاحها.</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 126).</li> </ul>	<b>B</b> طباعة صفحة فارغة أو اختفاء بعض الألوان عند الطباعة
<ul> <li>إذا لم يتم حل المشكلة بعد طباعة عدد قليل من الصفحات، فقد تحتوي الأسطوانة على مادة غريبة، مثل الصمغ المتكون من مصلق ملصوق على سطح الأسطوانة. قم بتنظيف وحدة الأسطوانة (انظر تنظيف وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 155).</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 126).</li> </ul>	وجود بقع ملونة على مسافة 94 ملم وجود بقع ملونة على مسافة 94 ملم

أمثلة على تدهور جودة الطباعة	التوصية
	حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خر اطيش الحبر >> صفحة 121). لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع /http://solutions.brother.com لعرض الأسئلة المتكررة وتلميحات بشأن استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تتاثر الحبر أو بقع الحبر	<ul> <li>تحقق من بيئة الجهاز. قد تؤدي الظروف مثل الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى حدوث مشكلة جودة الطباعة هذه.</li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر </li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة لوم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر </li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة لوم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر </li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة لوم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر </li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة لوم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر </li> <li>مفحة 121). لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع مفحة 121). لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع واصلحها.</li> <li>وإصلاحها.</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 126).</li> </ul>

التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
<ul> <li>لتحسين كثافة اللون، قم بمعايرة الألوان باستخدام لوحة التحكم أولاً ثم برنامج تشغيل الطابعة (انظر معايرة الألوان &gt;&gt; صفحة 109).</li> <li>لتعيين وضع طباعة الألوان بالنسبة للحواف الأكثر حدة، قم بتسجيل اللون باستخدام لوحة التحكم</li> </ul>	اختلاف لون المطبوعات عما توقعته
(انظر تسجيل الألوان >> صفحة 110).	
تأكد من إيقاف وضع توفير الحبر في لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة. انظر وضع توفير حبر التصوير في علامة التبويب منقدم >> صفحة 40 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows) أو الخيارات المتقدمة >> صفحة 57 (لبرنامج تشغيل الطابعة DR-Script لنظام التشغيل ®Windows) أو Advanced (إعدادات متقدمة) إعدادات الطباعة >> صفحة 72 (لبرنامح تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh) أو ميزات الطابعة >> صفحة 50 (برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل (هدام التشغيل Macintos).	
عند انخفاض جودة الطباعة قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تحسين اللون الرمادي لبرنامج تشغيل الطابعة. انظر تحسين اللون الرمادي في مربع حوار الإعدادات >> صفحة 35 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows) أو الخيارات المتقدمة >> صفحة 57 (لبرنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل ®Windows) أو Advanced (إعدادات متقدمة) إعدادات الطباعة >> صفحة 72 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh) أو ميزات الطابعة >> صفحة 76 (برنامج تشغيل الطابعة) تشغيل الطابعة لنظام التشغيل BR-Script).	
إذا لم تصل جودة الطباعة للجزء الأسود لمستوى توقعك، فقم بتحديد خانة الاختيار تحسين الطباعة باللون الأسود لبرنامج تشغيل الطابعة. انظر تحسين الطباعة باللون الأسود في مربع حوار الإعدادات ك» صفحة 35 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Windows) أو الخيارات المنقدمة » صفحة 57 (لبرنامج تشغيل الطابعة BR-Script لنظام التشغيل Windows) أو ملمتقدمة به مصفحة 55 (لبرنامج تشغيل الطابعة Advanced لنظام التشغيل BR-Script) أو المتشغيل Advanced (إعدادات منقدمة) إعدادات الطباعة » صفحة 75 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Advanced (اعدادات الطباعة » صفحة 76 (برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh) أو ميزات الطابعة به صفحة 76 (برنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل Macintosh).	
<ul> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خراطيش الحبر </li> <li>حفحة 121). لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع</li> <li><u>http://solutions.brother.com/</u></li> <li>وإصلاحها.</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 126).</li> </ul>	
<ul> <li>تأكد أن الجهاز موضوع على سطح مستوى صلب.</li> </ul>	
قم بتسجيل اللون باستخدام لوحة التحكم (انظر تسجيل الألوان >> صفحة 110).	
<ul> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 126).</li> <li>قم بتركيب وحدة حزام جديدة (انظر استبدال وحدة الحزام &gt;&gt; صفحة 133).</li> </ul>	BB
	سوء تسجيل الألوان

أمثلة على تدهور جودة الطباعة	التوصية
تهور کثافة غیر متساویة بشکل دوري عبر الصفحة	<ul> <li>قم بمعايرة اللون باستخدام لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة (انظر معايرة الألوان &gt;&gt; مصفحة 109).</li> <li>قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تحسين الون الرمادي في برنامج تشغيل الطابعة.</li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خر اطيش الحبر &gt;&gt; حصفحة 120).</li> <li>حدد اللون المسبب للمشكلة وقم بإدخال خرطوشة حبر جديدة (انظر استبدال خر اطيش الحبر &gt;&gt; مصفحة 120).</li> <li>تحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع مصفحة 120).</li> <li>لتحديد لون خرطوشة الحبر، تفضل بزيارتنا على الموقع ولصلاحها.</li> <li>وإصلاحها.</li> <li>قم بتركيب وحدة أسطوانة جديدة (انظر استبدال وحدة الأسطوانة &gt;&gt; صفحة 120).</li> </ul>
المالي         المالي	<ul> <li>تأكد من إيقاف وضع توفير الحبر في لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة.</li> <li>انظر وضع توفير حبر التصوير في علامة النبويب متقدم &gt;&gt; صفحة 40 (لبرنامج تشغيل الطابعة لنظام التشغيل ®Windows) أو الخيارات المتقدمة &gt;&gt; صفحة 57 (لبرنامج تشغيل الطابعة &gt;&gt; صفحة 27 (لبرنامج تشغيل الطابعة النظام لنظام التشغيل العابعة للنظام التشغيل المابعة النظام التشغيل المابعة (عدادات متقدمة) عنه صفحة 75 (لبرنامج تشغيل الطابعة &gt;&gt; صفحة 27 (لبرنامج تشغيل الطابعة النظام التشغيل المابعة لنظام التشغيل المابعة المابعة النظام التشغيل المابعة (لبرنامج تشغيل الطابعة &gt;&gt; صفحة 27 (لبرنامج تشغيل الطابعة النظام التشغيل Advanced) أو Macintosh (إعدادات متقدمة) إعدادات الطبعة &gt;&gt; صفحة 27 (لبرنامج تشغيل الطابعة النظام التشغيل (لمود معن المود المامة التشغيل Macintosh) أو Macintosh (إعدادات متقدمة) إعدادات الطبعة &gt;&gt; صفحة 27 (لبرنامج تشغيل الطابعة النظام التشغيل Advanced) أو Macintosh).</li> <li>قم بتغيير دقة الطباعة النظام التشغيل معلى نظام التشغيل (لمود المود ا</li></ul>
BBB BBB BBB	<ul> <li>تحقق من نوع الورق وجودته (انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> <li>تأكد من غلق الغطاء الخلفي بشكل صحيح.</li> <li>تأكد أن الذراعين الرماديين داخل الغطاء الخلفي في الوضع العلوي.</li> <li>تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه (انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> </ul>
B B B B B B B B B	<ul> <li>تحقق من بيئة الجهاز. قد تؤدي الظروف مثل الرطوبة المنخفضة ودرجات الحرارة المنخفضة إلى حدوث مشكلة في جودة الطباعة هذه (&gt;&gt; دليل سلامة المنتج).</li> <li>تأكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه (انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> <li>تأكد من رفع الذراعين الرماديين بداخل الغطاء الخلفي حتى يتوقفان في وضع الاتجاه لأعلى.</li> <li>تأكد من رفع الذراعين الرماديين بداخل العظاء الخلفي حدة الأسطوانة في وضع الاتجاه.</li> </ul>

التوصية	أمثلة على تدهور جودة الطباعة
<ul> <li>تلكد من رفع الذراعين الرماديين بداخل الغطاء الخلفي حتى يتوقفان في وضع الاتجاه لأعلى.</li> <li>تلكد أن إعداد نوع الوسائط في برنامج التشغيل يتوافق مع نوع الورق الذي تستخدمه (انظر الورق المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> <li>المقبول ووسائط الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 2).</li> <li>اختر وضع تحسين تثبيت حبر التصوير في برنامج تشغيل الطابعة.</li> <li>(بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انظر خيار ات الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 4).</li> <li>(بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انظر خيار ات الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 4).</li> <li>(بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انظر خيار ات الطباعة &gt;&gt; صفحة 70.</li> <li>(بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انظر إعدادات الطباعة &gt;&gt; صفحة 70.)</li> <li>وإذا لم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في نوع الوسائط إلى إعداد ورابي المباعة في نوع الوسائط إلى إعداد ورابي المباعة في نوع الوسائط إلى إعداد الم يقدم هذا المباعة في نوع الوسائط إلى إعداد الم يقدم إذا لم يقدم إلى المباعة مظروف، اختر معلف سميك في إعداد نوع الوسائط إلى إعداد المباعة الأخرى إلى المباعة في نوع الوسائط إلى إعداد المباعة إذا لم يقدم إلى المباعة الم يقدم المباعة الم التشغيل المباعة المباعة إلى إعداد المباعة إلى إعداد المباعة في نوع الوسائط إلى إعداد الم المباعة إلى إعداد المباعة المباعة في أوع الوسائط إلى إعداد المباعة إلى إعداد الم يقدم هذا التحديد تحسينًا كافيًا، فقم بتغيير إعداد برنامج تشغيل الطابعة في نوع الوسائط إلى إعداد المبابين إلى المبالم المباعة إلى إلى إعداد المبالم المباعة في نوع الوسائط إلى إعداد المبالمباعة إلى إلى المبالم المبالم إلى إلى المبالم المبالمبالمبالمبالمبالمبالمبالم إلى إلى المبالمبالمبالمبالمبالمبالمبالم إلى إلى إلى إلى إلى إلى المبالمبالمبالمبالمبالمبالمبالمبالمبالمب</li></ul>	Image: And the second secon
<ul> <li>اختر وضع تقليل تجعد الورق في برنامج تشغيل الطابعة.</li> <li>(بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انظر خيارات الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 46.)</li> <li>(بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انظر إعدادات الطباعة الأخرى &gt;&gt; صفحة 46.)</li> <li>إذا لم يتم حل المشكلة، فقم باختيار ورق عادي في إعداد نوع الوسائط.</li> <li>إذا لم يتم حل المشكلة، فقم باختيار ورق عادي في إعداد نوع الوسائط.</li> <li>إذا كنت تقوم بطباعة مظروف، اختر مغلف رقيق في إعداد نوع الوسائط.</li> <li>إذا كنت تقوم بطباعة مظروف، اختر مغلف رقيق في إعداد نوع الوسائط.</li> <li>قي حالة عدم استخدام الجهاز في بعض الأحيان، قد يظل الورق في درج الورق لفترة طويلة. اقلب رزمة الورق في درج الورق لفترة طويلة. اقلب رزمة الورق في درج الورق لفترة طويلة.</li> <li>قم بتخزين الورق. قم أيضًا بتهوية رزمة الورق ثم قم بتدويرها بمقدار 180 درجة في درج الورق.</li> <li>قم بتخزين الورق بحيث لا يتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.</li> <li>الإخراج المواجه للأعلى) لتسمح بإخراج الصفحات المطبوعة من درج الورة.</li> </ul>	الصفحة ملتوية أو مموجة
تاذي تم سحب أنرع المظاريف داخل الغطاء الخلفي لأسفل إلى موضع المظاريف عند الطباعة عليها. انظر تحميل الورق في الذرج متعدد الأغراض >> صفحة 12. ملاحظة عند إتمام الطباعة، اقتح الغطاء الخلفي وأعد الذراعين الرماديين إلى وضعهما الأصلي (1) من خلال رفعهما لأعلى حتى يتوقفان.	EFGHJKLMN EFGHJKLMN

# معلومات عن الجهاز

### التحقق من الرقم المسلسل

يمكنك الاطلاع على الرقم المسلسل للجهاز على شاشة LCD. 1) اضغط على ∆ أو ▼ ( + أو -) لاختيار . Machine Info (معلومات عن الجهاز ). اضغط على OK (موافق). 2) اضغط على ∆ أو ▼ ( + أو -) لاختيار . Serial No (الرقم التسلسلي). اضغط على OK (موافق).

### الإعدادات الافتراضية

يحتوي الجهاز على ثلاثة مستويات من الإعدادات الافتراضية؛ وقد تم تعيين تلك الإعدادات الافتراضية في المصنع قبل الشحن (انظر جدول الإعدادات >>> صفحة 87).

- 🔳 الشبكة
- إعادة تعيين إعدادات المصنع
  - 🔳 إعادة تعيين الإعدادات

#### ملاحظة

- تغيير الإعدادات الافتراضية لا يعدل إعدادات المصنع الافتراضية المعينة مسبقًا.
  - قد يتعذر تغيير عدادات الورق بشكل مطلق.

#### الإعدادات الافتراضية للشبكة

لإعادة تعيين خادم الطباعة مرة أخرى إلى إعداداته الافتر اضية (عن طريق إعادة تعيين كل معلومات الشبكة مثل كلمة المرور وعنوان IP)، اتبع هذه الخطوات:

- 1 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Reset Menu (قائمة إعادة التعيين). اضغط على OK (موافق).
  - 2 اضغط على له أو ▼ ( + أو -) لاختيار Network (الشبكة). اضغط على OK (موافق).
    - 3 اضغط على ▲ لاختيار Reset (إعادة تعيين).
    - 4 اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم). ستتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا.

#### إعادة تعيين إعدادات المصنع

يمكنك إعادة تعيين الجهاز بشكل جزئي إلى إعدادات المصنع للطباعة مرة أخرى. الإعدادات التي لن يتم إعادة تعيينها هي Interface (الواجهة) وSecure Function Lock (قفل الإعداد) وإعدادات الشبكة وميزة Local Lock (اللغة المحلية) و

- 1) اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Reset Menu (قائمة إعادة التعيين). اضغط على OK (موافق).
- 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع). اضغط على OK (موافق).
  - 3 اضغط على ▲ لاختيار Reset (إعادة تعيين).

#### إعادة تعيين الإعدادات

ستقوم هذه العملية بإعادة تعيين إعدادات الجهاز إلى إعدادات المصنع قبل الشحن.

- 1 افصل كبل الشبكة عن الجهاز ؛ وإلا فلن تتم إعادة تعيين إعدادات الشبكة (مثل عنوان IP).
- 2 اضغط على لم أو ▼ ( + أو -) لاختيار Reset Menu (قائمة إعادة التعيين). اضغط على OK (موافق).
- Settings Reset (**الغاء) في الوقت نفسه. اضغط على OK (موافق) بعد ظهور رسالة Cancel (الغاء) في الوقت نفسه. اضغط على § (إعادة تعيين الإعدادات).** 
  - 4 اضغط على ▲ لاختيار Reset (إعادة تعيين).
  - 5 اضغط على ▲ لاختيار Yes (نعم). ستتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا.



# مواصفات الجهاز

# عام

الطراز		HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	
نوع الطابعة		ليزر		
طريقة الطباعة		طابعة ليزر إلكتروفوتوغرافية (أحادية المرور)		
سعة الذاكرة	القياسية	128 ميجابايت		
	الاختيارية	فتحة واحدة: وحدة ذاكرة DR2 SO-DIMM	D (144-pin) وتصل حتى 256 ميجابايت	
LCD (شاشة البلورات السائلة)		16 حرفًا × سطرين		
مصدر الطاقة		من 220 إلى 240 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز		
استهلاك الطاقة 1 (متوسط)	الذروة	حوالي 1180 وات		
	الطباعة	حوالي 520 وات تقريبًا عند درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية	حوالي 540 وات تقريبًا عند درجة حرارة تبلغ 25 درجة مئوية	
	الطباعة (الوضيع الصيامت)	حوالي 325 وات	حوالي 355 وات	
	الجاهزية	حوالي 65 وات تقريبًا عند درجة حرارة تبلغ 5	ع 2 درجة مئوية	
	السكون	حوالي 7.5 وات		
	السكون العميق	حوالي 0.9 وات		
	إيقاف التشغيل <sup>23</sup>	۔ حوالي 0.04 وات		
الأبعاد			ت 313 ملم مالم 313 ملم مالم 410 ملم	
ا <b>لأوزان (</b> بما في ذلك المستلزمات)		22.2 کجم		

1 توصيلات USB بالكمبيوتر.

<sup>2</sup> تم القياس وفقًا للمعيار 1EC 62301 الإصدار 2.0.

<sup>3</sup> يختلف مقدار استهلاك الطاقة بشكل بسيط وفقًا لبيئة الاستخدام أو استهلاك الأجزاء.

				٠.
۷	ě	2	A	7)

HL-L8350CDW	HL-L8250CDN			الطراز
	LPA <b>m = 53</b> .5 (A)	الطباعة	ضغط الصوت	مستوى الضوضاء
	LPA <b>m = 27</b> .9 ديسبل (A)	الجاهزية		
LPAM = 50.6 دیسبل (A)	LPA <b>m = 51</b> .1 دیسبل (A)	الطباعة		
		(الوضع الصامت)		
Lwad = 6.78 بل (A)	Lwad = 6.75 بل	الطباعة	طاقة الصوت <sup>1</sup>	
	Lwad = 4.06 بل (A)	الجاهزية		
(اللون)	(اللون)	الطباعة		
(A) بل Lwad = 6.33	(A) بل Lwad = 6.30	(الوضع الصامت)		
(أحادي)	(أحادي)			
Lwad = 6.35 بل	(A) الله Lwad = 6.35			
	من 10 إلى 32 درجة مئوية	التشغيل		درجة الحرارة
	من 0 إلى 40 درجة مئوية	التخزين		
	من 20 إلي 80% (دون تكاثف)	التشغيل		الرطوبة
	من 10 إلي %90 (دون تكاثف)	التخزين		

1 تم القياس وفقًا للطريقة الموضحة في RAL-UZ171.

# وسائط الطباعة

				*1 * *1
HL-L8350CDW	HL-L8250CDN			الطرار
رە	ورق عادي وورق رفيع وورق معاد تدوي	نوع الورق	درج ورق (قياسي)	إدخال الورق 1
A5 (Long Ed وA5 Executive	A4 دLetter وB5 (JIS) وA5 وge	حجم الورق		
	د Legal د Folio			
	من 60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>	وزن الورق		
80 جم/م <sup>2</sup>	حتى 250 ورقة من الورق العادي بوزن	السعة القصوي لكمية		
		الورق		
وورق أكثر سمكًا، وورق معاد تدويره،	ورق عادي، وورق رقيق، وورق سميك،	نوع الورق	درج متعدد الأغراض	
ظاريف رفيعة، ومظاريف سميكة، وورق	وورق مقوى، وملصقات، ومظاريف، وم			
	<sup>2</sup> لامع			
	العرض: من 76.2 إلى 215.9 ملم	حجم الورق		
	الطول: من 127 إلى 355.6 ملم			
	من 60 إلى 163 جم/م²	وزن الورق		
ا8 جم/م <sup>2</sup>	حتى 50 ورقة من الورق العادي بوزن (	السعة القصوى لكمية		
		الورق		
ره	ورق عادي وورق رفيع وورق معاد تدوي	نوع الورق	درج ورق	
Execu وFolio Execu	A4 وLetter وB5 (JIS) وA5 وtive	حجم الورق	(اختياري)	
	من 60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>	وزن الورق		
80 جم/م <sup>2</sup>	حتى 500 ورقة من الورق العادي بوزن	السعة القصوي لكمية		
		الورق		
80 جم/م² (تسليم مواجه للأسفل إلى درج	حتى 150 ورقة من الورق العادي بوزن	أسفل	درج الإخراج المواجه للأ	إخراج الورق 1
	إخراج الورق المواجه للأسفل)			
ج الإخراج المواجه للأعلى)	ورقة واحدة (تسليم مواجه للأعلى إلى در	أسفل	درج الإخراج المواجه للأ	
يره، وورق لامع	ورق عادي، وورق رفيع، وورق معاد تد	نوع الورق	الطباعة التلقائية على	على الوجهين
	A4	حجم الورق	الوجهين	
	من 60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>	وزن الورق		

<sup>1</sup> بالنسبة للملصقات، من المستحسن إزالة الأوراق المطبوعة من درج إخراج الورق مباشرة بعد خروجها من الجهاز لتجنب حدوث تلطيخ.

<sup>2</sup> بالنسبة للورق اللامع، ضع ورقة واحدة فقط في الدرج متعدد الأغراض.

### الطابعة

HL-L8350CDW	HL-L8250CDN	از		
	نعم		لوجھين	الطباعة التلقائية على
(Po	stScript® 3™) BR-Script3∍ PCL6			المضاهاة
	600 × 600 نقطة لكل بوصىة			الدقة
(600 ×	جودة بقياس 2400 نقطة لكل بوصة (2400			
تصل إلي 30 صفحة في الدقيقة (حجم A4)	تصل إلي 28 صفحة في الدقيقة (حجم A4)	لون أحادي	الطباعة على وجه	سرعه الطباعة <sup>21</sup>
تصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (حجم Letter)	تصل إلي 30 صفحة في الدقيقة (حجم		واحد	
	(Letter			
تصل إلي 30 صفحة في الدقيقة (حجم A4)	تصل إلي 28 صفحة في الدقيقة (حجم A4)	لون كامل		
تصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (حجم Letter)	تصل إلي 30 صفحة في الدقيقة (حجم			
	(Letter			
في الدقيقة) (حجم A4 أو Letter)	تصل إلي 14 جوانب في الدقيقة (7 صفحات	لون أحادي	طباعة على	
في الدقيقة) (حجم A4 أو Letter)	تصل إلي 14 جوانب في الدقيقة (7 صفحات	لون كامل	الوجهين	
	قت خروج أول طباعة <sup>3</sup>			
؛ فولت	أقل من 15 ثانية عند 23 درجة مئوية / 230			
	(أحادي)			
د فولت 	اقل من 15 ثانية عند 23 درجة مئوية / 230			

<sup>1</sup> قد تتغير سرعة الطباعة طبقًا لنوع المستند الذي تقوم بطباعته.

<sup>2</sup> قد تقل سرعة الطباعة عند توصيل الجهاز بشبكة LAN لاسلكية.

-3 من وضع الاستعداد والدرج القياسي

# الواجهة

الطراز	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW
USB	USB 2.0 عالي السرعة <sup>21</sup>	
	نوصىي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوا	له عن 2 متر.
<sup>3</sup> Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX	
	قم باستخدام كبل مزدوج مجدول من الفئة 5 (أو أعلى) مباشرة.	
شبكة LAN لاسلكية <sup>3</sup>	-	IEEE 802.11b/g/n (وضع البنية الأساسية / الوضع المخصص)
		IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

يحتوي الجهاز علي واجهة USB 2.0 عالية السرعة. يمكن توصيل الجهاز أيضًا بواجهة USB 1.1.

<sup>2</sup> منافذ USB من إنتاج الجهات الخارجية ليست مدعومة.

<sup>3</sup> للحصول على مواصفات مفصلة عن الشبكة، انظر الشبكة (LAN) >> صفحة 202 و >> دليل مستخدم الشبكة.

# الشبكة (LAN)

HL-L8350CDW	HL-L8250CDN		الطراز
	. L		
.Brother BRAdr	مرفق أيضًا برنامج <sup>21</sup> إدارة الشبكة nin Light		
APIPA(Auto ودقة الاسم WINS/NetBIOS LLM و LPR/LPD ومنفذ خام مخصص/ TELNET Server و HTTP/HTTPS server SNMPv1/v2 و ICMP و SNTP ي	ARP و RARP و BOOTP و OHCP و OIP و (IP و و DNS Resolver و mDNS ومستجيب INR و Port9100 و IPP/IPPS و وخادم FTP و vers و خادم و عميل TFTP و SMTP Client و C/V3 و CIFS و CIFS و A	IPv4	البروتوكولات
بيب LLMNR و LPR/LPD ومنفذ خام F وخادم TELNET وخادم HTTP/HTTPS SNMPv1/v وICMPv6 وWeb Services	NDP ومستجيب DNS ومستجيب mDNS و mDNS و mDNS مخصص/Port9100 و IPP/IPPS و خادم TP و عميل وخادم TFTP و عميل SMTP و 2C/v3 (طباعة) و عميل CIFS و مميل SNTP	IPv6	
SNMP v3 و SMTP € SNMP) وSNMP v3 و SNMP v3 و HTT PE و EAP-TLS و EAP-TLS) و	توكولات الأمان السلكية   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
JIPPS) SSL/TLS و IPPS) SSL/TLS و SNMP v3 802.1x و SMTP HTTPS ( PEAP و EAP-FAST و EAP) و Kerberos و EAP-TTLS و Kerberos (EAP-TTLS) ( IPSec	-	اللاسلكية	
WEP إصدار 128/64 بت وWEP (AES) WPA2-PSK (AES) WPA2-PSK) (TKIP/AES)	-	I	إعدادات أمان الشبكة اللاسلكية
ن ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز	-	AOSS™	أداة دعم إعداد الشبكة اللاسلكية
نعم	-	WPS	المساعدة
	iteller in the CD POM it had in Prother PP	رتيف برنام - Admin Light	(Windowe® التشنيل التشنيل) 1

(لمستخدمي نظام التشغيل ®Windows) يتوفر برنامج Brother BRAdmin Light من أسطوانة CD-ROM الواردة مع الجهاز.

(مستخدمي نظام التشغيل Macintosh) يتوفر برنامج Brother BRAdmin Light للتنزيل من على الموقع /Macintosh. 2 (لمستخدمي نظام التشغيل ®Windows) إذا كنت ترغب في إدارة متقدمة للطابعة، فقم باستخدام الإصدار الأحدث من الأداة المساعدة Brother BRAdmin Professional المتوفر للتنزيل من علي الموقع /http://solutions.brother.com/

### ميزة الطباعة المباشرة

1

الطراز	HL-L8250CDN	HL-L8350CDW
الملائمة	ملفات PDF الإصدار 1.7 <sup>1</sup> ، وJPEG، وExif+JPEG و PRN (التي تم إنشاؤها بواسطة برنامج تشغيل طابعة Brother MFC)، وTIFF (التي تم مسحها ضوئيًا بواسطة طرز Brother MFC أو DCP)، وXPS الإصدار 1.0	
الواجهة	واجهة USB المباشرة	

لا يتم دعم ملف بيانات PDF بما في ذلك ملفات صور JBIG2، أو ملفات صور JPEG2000، أو ملف الشفافية.

# متطلبات جهاز الكمبيوتر

مساحة القرص	المعالج		بيوتر الشخصي	واجهة جهاز الكم	لاسي وإصدار نظام التشغيل	نظام الكمبيوتر الأس
الثابت للتثبيت		Wireless 802.11b/g/n	100/10 Base-TX (Ethernet)	<sup>1</sup> USB		
80 ميجابايت	معالج 32 بت (x86) أو معالج			الطباعة	Windows <sup>®</sup> XP Home	نظام التشغيل
	64 بت (x64)				Windows <sup>®</sup> XP Professional	Windows®
	معالج 64 بت (x64)				Windows® XP Professional x64 Edition	
	معالج 32 بت (x86) أو معالج				Windows Vista®	
	64 بت (x64)				Windows <sup>®</sup> 7	
					Windows <sup>®</sup> 8	
	معالج 32 بت (x86) أو معالج 64 بت (x64)			الطباعة	Windows Server <sup>®</sup> 2003	
	معالج 64 بت (x64)				Windows Server <sup>®</sup> 2003 x64 Edition	
	معالج 32 بت (x86) أو معالج 64 بت (x64)				Windows Server <sup>®</sup> 2008	
	معالج 64 بت (x64)				Windows Server <sup>®</sup> 2008 R2	
	معالج 64 بت (x64)				Windows Server <sup>®</sup> 2012	
	معالج 64 بت (x64)				Windows Server® 2012 R2	
80 ميجابايت	معالج ®Intel			الطباعة	OS X v10.7.5	نظام التشغيل
					OS X v10.8.x	Macintosh
					OS X v10.9.x	

1 منافذ USB من إنتاج الجهات الخارجية ليست مدعومة.

للحصول على آخر تحديثات برنامج التشغيل، تفضل بزيارة /http://solutions.brother.com.

جميع العلامات التجارية وأسماء العلامات والمنتجات ملكية لشركاتها المعنية.

#### معلومات هامة لاختيار الورق

تساعد المعلومات في هذا القسم على اختيار الورق الذي يجب استخدامه مع هذا الجهاز.

#### ملاحظة

عند استخدام ورق غير الموصى به، قد يحدث انحشار للورق أو سوء تغذية للورق في الجهاز.

#### قبل شراء كمية كبيرة من الورق

تأكد أن الورق مناسب للجهاز.

### ورق لنُسخ الورق العادية

يتم تقسيم الورق حسب الاستخدام، مثل الورق المستخدم للطباعة والورق المستخدم للنسخ. ويكون الاستخدام مكتوبًا عادةً على رزمة الورق. افحص الرزمة لترى ما إذا كانت مناسبة للطابعات بالليزر أم لا. استخدم الورق المناسب للطابعات بالليزر.

#### الوزن الأساسي

يختلف الوزن الأساسي للورق المستخدم بشكل عام في الدول المختلفة. ويوصى باستخدام الورق الذي يزن من 75 إلى 90 جم/م²، على الرغم من أن هذا الجهاز يمكنه التعامل مع الورق الأقل أو الأكثر سُمكًا بخلاف هذه الأوزان.

#### التحبب الطويل والقصير

تتم محاذاة النسيج اللبي للورق أثناء عملية تصنيع الورق. يمكن تصنيف الورق إلى نوعين، ورق ذو تحبب طويل وذو تحبب قصير. تعمل أنسجة الورق ذي التحبب الطويل في نفس الاتجاه بطول حافة الورق. أما أنسجة الورق ذي التحبب القصير فتعمل بشكل عمودي على طول حافة الورق. على الرغم من أن معظم الورق العادي للنسخ يتسم بأنه ذو تحبب طويل، فإن بعضه يتسم بأنه ذو تحبب قصير. يوصى باستخدام الورق ذي التحبب الطويل مع هذا الجهاز. إن الورق ذا التحبب القصير ضعيف للغاية لنقل ورق الجهاز.

#### الورق الحمضي والورق المتعادل

يمكن تصنيف الورق إما ورق حمضي أو ورق متعادل. بالرغم من أن طرق صناعة الورق الحديثة بدأت بالورق الحمضي، فإن الورق المتعادل حل مؤخرًا محله نظرًا للظروف البيئية. وعلى الرغم من ذلك، يمكن إيجاد العديد من أشكال الورق الحمضي في الورق المعاد تدويره. يوصى باستخدام الورق المتعادل مع هذا الجهاز . استخدم قلم اختيار الورق الحمضي لتمييز الورق الحمضي من الورق المتعادل.

#### سطح الطباعة

قد تتباين صفات الجانب الأمامي والجانب العكسي للورقة قليلاً. عادة، يكون جانب فتح رزمة الورق هو جانب الطباعة. اتبع التعليمات الموجودة على رزمة الورق. يتم توضيح جانب الطباعة بالسهم بشكل نموذجي.

#### المستلزمات

الطراز			HL-L8250CDN	HL-L8350CDW	اسم الطراز
خرطوشة الحبر	البريد الوارد	أسود	حوالي 2500 صفحة بحجم A4 أو er	<sup>1</sup> Lette	-
		أزرق، أرجواني، أصفر	حوالي 1500 صفحة بحجم A4 أو er	<sup>1</sup> Lette	-
	القياسية	أسود	حوالي 2500 صفحة بحجم A4 أو er	<sup>1</sup> Lette	TN-361BK
		أزرق، أرجواني، أصفر	حوالي 1500 صفحة بحجم A4 أو er	<sup>1</sup> Lette	∍ TN-361C ∍ TN-361M TN-361Y
	فائقة الإنتاجية	أسود، أزرق، أرجواني، أصفر	حوالي 6000 صفحة بحجم A4 أو er	<sup>1</sup> Lette	ی TN-369BK ی TN-369C ی TN-369M TN-369Y
وحدة الاسطوانة			حوالي 25000 صفحة بحجم Letter/	<sup>2</sup> A4/	DR-361CL
وحدة الحزام			50000 صفحة (5 ورقات لكل مهمة)	2	BU-320CL
علبة الحبر المستها	<u>الى</u>		حوالي 50000 صفحة بحجم Letter/	<sup>2</sup> A4/	WT-320CL

يتم توضيح معدل إنتاج الخرطوشة التقريبي طبقًا لمعيار ISO/IEC 19798.

عمر المستلزمات تقريبي وربما يتباين حسب نوع الاستخدام.

#### ملاحظة

2

- يختلف توفر خرطوشات مسحوق الحبر من دولة لأخرى. تفضل بزيارة Brother Solutions Center على موقع ويب /<u>http://solutions.brother.com</u> أو اتصل بمكتب Brother المحلي لمزيد من التفاصيل.
  - لا توصي Brother باستخدام عناصر مستهلكة بخلاف العناصر المستهلكة الأصلية من Brother.
     قد لا يغطي ضمان الجهاز أي تلف ينجم عن استخدام عناصر مستهلكة ليست عناصر مستهلكة أصلية من Brother.

### معلومات مهمة عن عمر خرطوشة الحبر

#### الإعداد ملون / أحادى في برنامج تشغيل الطابعة

يمكن للمستخدم تغيير إعدادات ملون / أحادي في برنامج تشغيل الطابعة كما يلي:

#### تلقائي

يفحص الجهاز محتوى المستندات للألوان. في حالة التعرف على لون في أي مكان في المستند، ستتم طباعة المستند بالكامل باستخدام جميع الألوان. بعبارة أخرى، سيتم مزج بعض مساحيق الحبر للمساعدة في الوصول إلى جميع الظلال التي تم اكتشافها في المستند، مما يزيد من كثافة الحبر المستخدم للصفحة. إذا لم يتم التعرف على محتوى الألوان، فستتم طباعة المستند بلون أحادي.

الإعداد الافتراضي للجهاز هو تلقائي.

#### ملاحظة

مستشعر اللون في الجهاز حساس جدًا ويمكن أن يلتقط نص أسود باهت أو خلفية بيضاء فاتحة كلون. إذا كنت تعلم أن المستند باللون الأسود والأبيض وتريد أن تحتفظ بمسحوق اللون، اختر الوضع **أحادي**.

#### 🔳 ملون

سواء كان المستند يحتوي على ألوان أو لون أحادي فقط، سيقوم الجهاز بطباعة المستند باستخدام جميع الألوان.

🔳 أحادي

حدد هذا الوضع إذا كان المستند يحتوي فقط على نص و/ أو عناصر باللون الأسود وتدرج الرمادي. إذا كان المستند يحتوي على ألوان، فسيقوم هذا الوضع بطباعة المستند بـ 256 مستوى من الرمادي باستخدام الحبر الأسود.

#### ملاحظة

إذا وصل مسحوق الحبر الأزرق أو الأرجواني أو الأصفر إلى نهاية عمره الافتراضي أثناء طباعة مستند ألوان، فسيتعذر إكمال مهمة الطباعة. ويمكنك إلغاء مهمة الطباعة واختيار البدء بها مرة أخرى في الوضع أ**حادي**، طالما كان هناك مسحوق حبر أسود متوفر.

لمزيد من المعلومات حول الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة، ◄> البر امج وبر امج التشغيل الفصل 2.

#### عمر خرطوشة الحبر

يكتشف هذا المنتج عمر خرطوشة الحبر بواسطة الطريقتين التاليتين:

- الكشف بواسطة عد النقاط في كل لون التي تعد ضرورية لتكوين صورة
  - الكشف بواسطة عد دورات بكرة الشداد

يحتوي هذا المنتج على وظيفة من شأنها عد النقاط لكل الألوان المستخدمة لطباعة كل وثيقة ودورات كل بكرة شداد الخاصة بخرطوشة الحبر. ستتوقف عملية الطباعة عند الوصول إلى أي واحدة من الحدود العليا. يتم تعيين الحد الأعلى فوق عدد النقاط أو الدورات المتطلبة للخرطوشة للعمل بشكل مستمر في إنتاج عدد الصفحات المعلن عنه. تهدف هذه الوظيفة إلى الحد من مخاطر سوء جودة الطباعة والأضرار التي لحقت بالجهاز.

هناك رسالتان تشيران إلى اقتراب انتهاء الحبر أو الوصول إلى نهاية عمره الافتراضي: Toner Low (مستوى الحبر منخفض) و Replace Toner (استبدال الحبر).

تظهر رسالة Toner Low (مستوى الحبر منخفض) على شاشة LCD عندما يقترب عدد نقاط أو دورات بكرة الشداد من الحد الأقصى: تظهر رسالة Replace Toner (استبدال الحبر) على شاشة LCD عندما يصل عدد نقاط أو دورات بكرة الشداد إلى الحد الأقصى:

الملحق

#### تصحيح الألوان

عدد دورات بكرة الشداد الذي تم عده قد لا يكون فقط للعمليات المعتادة مثل الطباعة، ولكن يمكن أن يكون أيضًا لضبط الجهاز ، مثل معايرة الألوان وتسجيل الألوان.

#### معايرة الألوان (تعيين كثافة الألوان)

للحصول على جودة طباعة ثابتة، يجب المحافظة على كثافة كل خرطوشة حبر عند قيمة ثابتة. إذا كان من غير الممكن المحافظة على الكثافة بين الألوان، يصبح اللون غير مستقر، ويتعذر إنتاج لون دقيق. يمكن أن تتغير كثافة الحبر نتيجة للتغيرات الكيميائية في الحبر التي تؤثر على شحنتها الكهربائية، وتدهور وحدة الشداد، ومستويات درجات الحرارة والرطوبة في الجهاز. عند إجراء المعايرة، فإن أنماط اختبار ضبط مستوى الكثافة يُطبع على وحدة الحزام.

ويتم إجراء المعايرة بشكل رئيسي في الأوقات التالية:

- عندما يختار المستخدم المعايرة يدويًا من لوحة التشغيل أو برنامج تشغيل الطابعة.
   (يرجى إجراء المعايرة إذا كانت كثافة اللون بحاجة إلى تحسين).
  - عند استبدال خرطوشة الحبر المستعملة بواحدة جديدة.
  - عند استشعار حساس الطابعة بتغير في درجة الحرارة أو الرطوبة المحيطة.
    - عند الوصول إلى العدد المحدد للصفحات المطبوعة.

#### تسجيل الألوان (تصحيح وضع الألوان)

في هذا الجهاز تم إعداد وحدة الأسطوانة ووحدة الشداد للحصول على اللون الأسود (K)، والأصفر (Y)، والأرجواني (M)، والأزرق (C) على الترتيب. يتم الجمع بين أربع صور ملونة في صورة واحدة، وبالتالي يمكن حدوث أخطاء تسجيل الألوان (أي، كيفية الموائمة بين الصور الأربعة الملونة). عند حدوث أخطاء التسجيل، فإن أنماط اختبار ضبط مستوى الكثافة تُطبع على وحدة الحزام.

ويتم إجراء التسجيل بشكل رئيسي في الأوقات التالية:

- عندما يختار المستخدم التسجيل يدويًا من لوحة التشغيل.
   (يرجى إجراء التسجيل إذا كانت أخطاء تسجيل الألوان بحاجة إلى تصحيح).
  - عند الوصول إلى العدد المحدد للصفحات المطبوعة.

# أرقام Brother

#### هام

للحصول على المساعدة الفنية والتشغيلية، يرجى الاتصال بخدمة عملاء Brother أو موزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.

#### تسجيل منتجك

يرجى إكمال تسجيل ضمان Brother، أو، من أجل راحتك وللحصول على أفضل طريقة لتسجيل منتجك الجديد، قم بالتسجيل على الإنترنت على الموقع

### http://www.brother.com/registration/

#### الأسئلة المتكررة (FAQ)

يعتبر Brother Solutions Center هو المصدر الوحيد لكل احتياجات جهازك. قم بتنزيل أحدث برامج التشغيل والبرامج والأدوات المساعدة وقراءة الأسئلة المتكررة والحصول على تلميحات بشأن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة كيفية الحصول على أفضل أداء من منتج Brother.

#### http://solutions.brother.com/

تحقق هنا من وجود تحديثات لبر امج التشغيل من Brother.

#### خدمة العملاء

تفضل بزيارة <u>/http://www.brother.com</u> للحصول على معلومات الاتصال حول مكتب Brother المحلي.

#### مواقع مركز الخدمة

بالنسبة لمراكز الخدمة في أوروبا، اتصل بمكتب Brother المحلي. يمكن العثور على العنوان ومعلومات الاتصال الهاتفي الخاصة بمكاتب أوروبا على الموقع <u>/http://www.brother.com</u> عن طريق تحديد دولتك.

#### عناوين الإنترنت

موقع ويب Brother العالمي: <u>/http://www.brother.com</u> لقراءة الأسئلة المتكررة والأسئلة الفنية ودعم المنتج والحصول على تحديثات برنامج التشغيل والأدوات المساعدة: <u>/http://solutions.brother.com</u>



# Symbols

28 Windows®
Α
65 ,28 Apple Macintosh
В
75 ,54 BR-Script3
F
2 Folio
L
LCD (شاشة البلورات السائلة)
Μ
65 ,28 Macintosh
S
Status Monitor 81 Macintosh 63 Windows®
т
96 ,95 ,94 TCP/IP
W
97 ,96 WLAN
Arabic

84	أزرار
85	أزرار القائمة
152	أسلاك الكورونا
87	إعدادات القائمة
201	إمكانية التوصيل بالشبكة
185 .167	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	إذا كنت تعانى من مشكلات
186	ً التعامل مع الورق
187	الشبكة
185	الطباعة
173	انحشار الورق
168	رسائل خطأ على شاشة LCD
198	الأبعاد
208	الأدوات المساعدة
198	الأوزان
196	الإعدادات الافتر اضية
91	الإعداد العام
107	الإيقاف التلقائي للتشغيل
146	التنظيف
198	الذاكرة
86	السكون العميق
22	الطباعة اليدوية على الوجهين
45 ,40	العلامة المائية
205 ,118 ,117 ,116	المستلزمات
102	المستندات الآمنة
201	المضاهاة
15 ,5 ,2	المظاريف
15 ,6 ,2	الملصقات
7	المنطقة غير القابلة للطباعة
198	المواصفات
201	الواجهة
204 ,2	الورق
3	الموصبي به
12 ,8 ,2	الورق
2	حجم
2	سعة الورق
108	الوضع الصامت
173	انحشار الورق
178	انحشار خلفي
181	انحشار داخلي
173	انحشار في الدرج متعدد الأغراض
175	انحشار ورق الطباعة على الوجهين

# Ļ

83			الشبكة	بر امج ا
80	,62 ,28	الطابعة	تشغيل	برنامج

В
#### ت

208	تسجيل منتجك
109 ,99	تصحيح الألوان
164	تعبئة الجهاز وشحنه

## 5

189	الطباعة	جودة
-----	---------	------

## Ż

21 ,120	خرطوشة الحبر
---------	--------------

### د

90		درج الورق
173	الورق 1	درج انحشار
173	الورق 2	درج انحشار

### J

168	رسائل الخطأ
118 ,117	رسائل الصيانة

### j

85	زر الإلغاء
85	زر الانتقال
85	زر الرجوع

# ش

208	شبكة الإنترنت العالمية

### ط

	طباعة
	Macintosh
65	برنامج تشغيل الطابعة
75	برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3
	Windows®
32	برنامج تشغيل الطابعة
54	برنامج تشغيل الطابعة BR-Script3
38	طباعة الكتيب
37	طباعة على الوجهين
185	مشکلات
19	طباعة على الوجهين

### ٤

51	الجهاز	علامة تبويب إعدادات
206		عمر خرطوشة الحبر

#### ق قائم

99	قائمة إعادة التعيين
95 ,94	قائمة الشبكة
92	قائمة الطباعة
87	قائمة شاشة LCD الخاصة بلوحة التحكم

### **ل** لود

84	حة التحكم

### ٩

86	مؤشر LED لبيان الخطأ
203	متطلبات جهاز الكمبيوتر
208	مراكز الخدمة (أوروبا والدول الأخرى)
23	مشغل فلاش USB
86	مصباح LED (الصمام الثنائي المشع للضوء)
86	مصباح LED (الصمام الثنائي المشع للضوء) للبيانات
196	معلومات عن الجهاز
200	مواصفات الوسائط

#### و

4

23	واجهة USB المباشرة
126	وحدة الاسطوانة
15	ورق سميك
106 ,86	وضع السكون
106	وضع السكون العميق .