HL-L2300D / HL-L2320D / HL-L2321D

Guida di installazione rapida

#### Disimballare la macchina e verificare i componenti

brother





## 2 Caricare la carta nel vassoio carta



# Collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina

Indicazioni LED stampante					Lampeggiante:		
	Toner in	Cambia	Esaurimento	Sost.	Tamburo! <sup>2</sup>	Carta inceppata /	Carta
	esaurimento <sup>1</sup>	toner	DR K <sup>1</sup>	Tamburo		Coperchio aperto <sup>2</sup>	assente
Toner	- <del>`</del> .	<u> </u>	0	0	0	0	0
<b>Drum</b> (Tamburo)	0	0	*	•	×	0	0
Paper (Carta)	0	0	0	0	0	- <del>`</del> .	•

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.

I manuali più recenti sono disponibili presso il Brother Solutions Center: <u>solutions.brother.com/manuals</u>.

Guarda i nostri video FAQ con le istruzioni per l'impostazione della macchina Brother: solutions.brother.com/videos.







 

Ready (Pronto)
Image: Construction of the system of th



# Configurazione con il CD-ROM (Windows<sup>®</sup>)



Seguire le istruzioni a schermo fino a quando viene visualizzata la schermata **Collegare la macchina**.

#### NOTA:

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Risorse del computer)**.

(Per Windows<sup>®</sup> 8: fare clic sull'icona **[]]** (**Esplora file**) della barra delle attività, quindi passare a **Computer**). Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.



Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.



NOTA:

se la connessione non riesce, ripetere questo punto.



### Configurazione senza l'uso del CD-ROM (Windows® senza unità CD-ROM o Macintosh)

Scaricare l'intero pacchetto di driver e software dal Brother Solutions Center.

(Per Windows®) solutions.brother.com/windows

(Per Macintosh) solutions.brother.com/mac