brother

HL-L2300D / HL-L2320D / HL-L2321D

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

นำเครื่องออกจากกล่องและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ





2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ





	ผงหมึก (โทนเนอร์) ต่ำ ¹	เปลี่ยนตลับ ผงหมึก (โทนเนอร์)	แม่แบบสร้าง ภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุ ¹	เปลี่ยนแม่ แบบสร้าง ภาพ (ดรัม)	แม่แบบ สร้างภาพ (ดรัม) ! ²	กระดาษติด / ฝาครอบเปิดอยู่ ²	ไม่มี กระดาษ
Toner (ผงหมึก)	```	•	0	0	0	0	0
Drum (แม่แบบ สร้างภาพ)	0	0	*	•	*	0	0
Paper (กระดาษ)	0	0	0	0	0	``	•
Ready (พร้อม)	•	0		•	0	0	0

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น

คุณสามารถเข้าดูคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่ Brother Solutions Center: <u>solutions.brother.com/manuals</u>

 ดูวิดีโอคำถามที่พบบ่อย เพื่อช่วยเหลือการตั้งค่า
เครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณได้ที่: solutions.brother.com/videos



LJB861001-00 ฉบับที่ 0 THA







🕗 🛛 การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)



ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ **เชื่อมต่อเครื่อง** ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

ถ้าหน้าจอบราไดอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ (My Computer) (คอมพิวเตอร์ของฉัน) (สำหรับ Windows[®] 8 ให้คลิกไอคอน 🛅 (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์) คลิกสองครั้งที่ไอคอน CD-ROM จากนั้นคลิกสองครั้งที่ start.exe



ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อ ดำเนินการติดตั้งต่อไป



หมายเหตุ: หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การกำหนดค่าโดยไม่ใช้แผ่นซีดีรอม (Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอมหรือแม็คอินทอช)

ดาวน์โหลดแพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์แบบเต็มจาก Brother Solutions Center (สำหรับ Windows®) <u>solutions.brother.com/windows</u> (สำหรับแม็คอินทอช) <u>solutions.brother.com/mac</u>