

4B

O O \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc (感光鼓) Paper 0 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc



O 🗅 Paper

· .									
1 1 1	Ready (準備就緒)		0			0	0	0	1
I.	■ 1 黃色 LED 將以開啟 2 秒再關閉 3 秒的方式閃爍。								
Ι.	■ 2 LED 將以間隔 0.5 秒開啟再關閉的方式閃爍。								
ь.									а.





不使用隨機光碟進行設置 (無光碟機的 Windows® 電腦或 Macintosh)

可從 Brother Solutions Center 下載完整的驅動程式和軟體套件。 (對於 Windows®) solutions.brother.com/windows (對於 Macintosh) solutions.brother.com/mac