

Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan (Android™)

Índice

1	Antes de utilizar o equipamento Brother		
	Definições de notas	1	
	Marcas registadas	1	
2	Introdução	2	
	Descarregar o Brother iPrint&Scan utilizando a aplicação Google Play [™] Store	2	
	Ligações de equipamento	2	
	Utilizar a função NFC	3	
	Configurar um equipamento	4	
	Editar uma imagem	4	
	ícones	5	
3	Impressão	6	
	Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel	6	
	Imprimir documentos	6	
	Imprimir utilizando serviços em Nuvem	7	
	Imprimir páginas web Apagar o histórico de navegação	7 7	
	Imprimir mensagens de e-mail	8	
	Imprimir de outras aplicações Imprimir fotografias ou documentos Imprimir páginas web	8 8 8	
4	Digitalização	9	
	Digitalizar diretamente para o cartão de memória do equipamento móvel	9	
	Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações	9	
5	Copiar1	10	
	Pré-visualização de cópia	10	
6	Fax	11	
	Enviar um fax	11	
	Receber um fax	11	

1 Antes de utilizar o equipamento Brother

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:

Os ícones de sugestão indicam conselhos úteis e informação suplementar.

Marcas registadas

Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance®.

A marca Bluetooth é propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização deste tipo de marca pela Brother Industries, Ltd. está sujeita a licença.

Google, Android, Gmail, Google Play e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. A utilização destas marcas comerciais está sujeita às Permissões da Google.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, em documentos associados e em quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dessas respetivas empresas. 2

Introdução

Descarregar o Brother iPrint&Scan utilizando a aplicação Google Play[™] Store

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funções do equipamento Brother diretamente a partir do seu equipamento Android[™].

Pode instalar o Brother iPrint&Scan através da aplicação Google Play[™] Store. Para obter os melhores resultados, certifique-se de que utiliza a versão mais recente.

Ligações de equipamento

Ligue o seu equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

Wi-Fi®

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o *Guia de Instalação Rápida do equipamento.*

Wi-Fi Direct®

Para configurar o equipamento Brother para uma rede Wi-Fi Direct, descarregue qualquer um dos guias que se segue a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em <u>http://</u> <u>support.brother.com</u>.

- Guia Wi-Fi Direct
- Manual do Utilizador da Rede e do Software
- Guia On-line do Utilizador

O equipamento Brother tem de suportar Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Bluetooth, consulte o *Manual do Utilizador* do equipamento Brother.

NFC (Comunicação de proximidade)

Se utilizar NFC, pode imprimir e digitalizar encostando o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother. Não é necessária uma ligação de rede.

Impressão remota (Google Cloud Print[™])

Para configurar o equipamento Brother para imprimir através do Google Cloud Print, descarregue o *Guia de Instalação do "Google Cloud Print"* a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em

<u>http://support.brother.com</u>. O seu equipamento Brother tem de suportar o Google Cloud Print.

Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Utilizar a função NFC

- 1 Toque no nome de um modelo ou **Disp.** não seleccnado.
- **2** Toque em 🟠.
- 3 Toque em Usar NFC.
- 4 Aceda ao ecrã de pré-visualização da impressão ou da digitalização no dispositivo móvel.
- 5 Encoste o equipamento móvel ao logótipo NFC do equipamento Brother.



- É necessário que o equipamento móvel suporte NFC.
 - Certifique-se de que ativa a função NFC no equipamento móvel e no equipamento Brother. Pode confirmar a definição NFC do equipamento no menu Rede do painel de controlo do equipamento.
 - Se o equipamento móvel não for reconhecido, reposicione-o sobre o logótipo NFC e tente novamente.
 - O ecrã e a mensagem apresentada podem variar em função do equipamento móvel.
 - Se aparecer **Toque para transmitir**, toque no centro do ecrã.



Configurar um equipamento

Se estiver selecionado um equipamento diferente ou se aparecer **Disp. não seleccnado**:



2

Selecione um equipamento.

Se o seu equipamento não estiver na lista, poderá conseguir encontrá-lo se tocar em **Definir manualmente** e introduzir o respetivo endereço IP.

Editar uma imagem

Editar

Toque em 🖉.

Escalar

- Toque em Z. Mova para reduzir ou ampliar a imagem.
- Toque e arraste a imagem para a reposicionar.

Ajustar rotação e ângulo

- Toque em ----- para ajustar a rotação e o ângulo.
- Toque em right para rodar 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.

Recortar

- Toque em . Mova para definir a área recortada.
- Toque e arraste a área recortada para a mover.

Ícones

Ícone		Utilização
\$		Definições
		Menu de visualização
	বন্দ বন্দ	Selecionar todas as páginas
		Desmarcar todas as páginas
	0	Aumentar miniatura
	Q	Reduzir miniatura
i		Lista de miniaturas
		Lista tipo grelha
E		Lista tipo árvore



Impressão

Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel



Imprimir documentos

Imprima documentos guardados no cartão de memória do dispositivo móvel.

- 1 Toque em 🕒.
- **2** Toque em **Documentos**.
- **3** Toque no ficheiro que pretende imprimir.

Toque em Imprimir.

- Não é possível imprimir ficheiros com as seguintes definições de segurança:
 - Método de segurança: Segurança de senha
 - Nível de criptografia: [AES de 256 bits] Ficheiro PDF
 - Impressão permitida: Nenhum ou Baixa resolução (150 dpi)
 - Toque em para alterar Definições de impressão.

Imprimir utilizando serviços em Nuvem



Toque em OK.

Para eliminar todo o histórico de navegação:

Imprimir páginas web

Imprima páginas web utilizando o web browser incluído no Brother iPrint&Scan.

• Toque em Menu e em Apagar histórico.

Toque em OK.

Imprimir mensagens de e-mail

Utilize o Brother iPrint&Scan para visualizar e imprimir mensagens de e-mail da sua conta do Gmail[™] (conta do Google).



- Toque em E-mail.
- 3 Selecione a mensagem de e-mail que pretende imprimir.
- Toque em **Pré-visualizar impr**..
- 5 Toque em Imprimir.
 - Toque em para visualizar outras mensagens.
 - Toque em

 no ecrã inicial para alterar as Definições da Conta.
 - Toque em para alterar Definições de impressão.

Imprimir de outras aplicações

Pode também imprimir fotografias, documentos e páginas web partilhando-as com o Brother iPrint&Scan.

Imprimir fotografias ou documentos

- 1 Selecione o ficheiro que pretende imprimir.
- Partilhe o ficheiro selecionando o Brother iPrint&Scan na lista de aplicações.
- **?** Toque em Imprimir.

Imprimir páginas web

- 1 Navegue para a página web que pretende imprimir.
- 2 Partilhe a página premindo o botão Menu e selecione Partilhar página.

Quando for apresentada a lista de aplicações, selecione Brother iPrint&Scan.

- **3** Toque em **Pré-visualizar impr**..
- Toque em Imprimir.

Digitalização

Digitalizar diretamente para o cartão de memória do equipamento móvel



- 2 Toque em 🕒
- 3 Toque em Digitalizar.
- Toque em **Terminado** ou **Digitalizar**.
- 5 Toque em Guardar.
- 6 Selecione o formato de ficheiro (JPEG ou PDF).
 - Se selecionar JPEG, cada página é guardada como um ficheiro individual.

Se selecionar PDF, as páginas são todas guardadas num ficheiro.

 As imagens digitalizadas são guardadas na pasta seguinte do cartão de memória:

/sdcard/Brother/scan.

• Toque em 🌈 para editar a imagem.

Abrir imagens digitalizadas noutras aplicações



Copiar

Pré-visualização de cópia

Toque em 📃 .

5

- 2 Toque em Iniciar.
- **3** Toque em **Terminado** ou **Digitalizar**.
- 4 Toque em Copiar.

- Toque em para alterar Defins.
 Cópia.
- Toque em para editar a imagem.

6 Fax

Enviar um fax

- 1 Toque em 💼 .
- 2 Toque em Envio de fax.
- 3 Toque em
 para selecionar um número de fax no livro de endereços ou toque em Introduza número para introduzir o número manualmente.
- 4 Toque em Envie documentos por fax a partir do equipamento ou Selecione um ficheiro neste dispositivo móvel.
- **5** Toque em **Digitalizar** ou selecione o ficheiro a partir do dispositivo móvel.
- 6 Toque em Fax.
 - Toque em Dara alterar
 Configurações do Fax.

• Toque em 🖌 para editar a imagem.

Receber um fax

- 1 Toque em 💼 .
- 2 Toque em Pré-vis. fax.
- **3** Toque no ficheiro que pretende receber.
 - As definições de Pré-vis. fax têm de estar ativadas no equipamento Brother.
 - Toque em para guardar o ficheiro.
 Os faxes recebidos são guardados na pasta seguinte do cartão de memória:

/sdcard/Brother/fax.

- Toque em < para partilhar o ficheiro.
- Toque em 📄 para imprimir o ficheiro.
- Toque em para alterar Definições de impressão.



Visite-nos na World Wide Web http://www.brother.com



POR Versão A