자음 풍고 구성요소를 확인하니다.

MFC-L2701D / MFC-L2701DW / MFC-L2703DW

DCP-L2500D / DCP-L2520D / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2540DW / DCP-L2541DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DW /



최신 매뉴얼은 Brother 솔루션 센터에서 이용하실
 수 있습니다: <u>solutions.brother.com/manuals</u>.

 Brother 제품을 설정하는 방법에 대한 FAQ

 비디오를 시청하십시오:

 solutions.brother.com/videos.



버전 B KOR

제품의 포장을 풀고 구성요소를 확인합니다



brother



전화선 코드

(MFC 모델의 경우)





제품 안전 가이드



기본 사용자 설명서 (특정 모델만 해당)

 \bigcirc

CD-ROM

제품 안전 가이드를 먼저 읽고, 설치 절차는 본 빠른 설정 가이드를 참조하십시오.

참고:

- 상자 안에 포함되어 있는 구성요소와 전원 플러그는 국가별로 다를 수 있습니다.
 본 빠른 설정 가이드의 그림은 MFC-L2700DW를 근거로 합니다.
- 반드시 사용하고자 하는 인터페이스에 맞는 인터페이스 케이블을 구매해야 합니다. USB 케이블

길이 2미터 이내의 USB 2.0 케이블(타입 A/B)을 사용하는 것이 좋습니다. 네트워크 케이블

10BASE-T나 100BASE-TX 고속 이더넷 네트워크의 경우, 스트레이트 쓰루 카테고리 5(이상) 이중 나선 케이블을 사용하십시오.

네트워크 액세스 보안

제품의 기본 암호는 제품 뒷면의 라벨("Pwd"로 시작됨)에 있습니다. 무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

1 포장재 제거 및 토너 카트리지 설치

B

인박스 토너 카트리지









4 컴퓨터/모바일 장치에 제품 연결

- CD-ROM 드라이브가 있는 Windows[®] PC의 경우 4A 단계로 이동
- CD-ROM 드라이브가 없는 Windows[®] PC의 경우 4B 단계로 이동
- Macintosh의 경우 4B 단계로 이동
- WPS/AOSS™ 지원 액세스 포인트/라우터가 있는 모바일 장치 사용자의 경우 4C 단계로 이동

CD-ROM(Windows[®])을 사용한 구성 0



참고: Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 컴퓨터 (내 컴퓨터)로 이동하십시오. (Windows[®] 8의 경우: 작업 표시줄에서 🚞 (파일 **탐색기)** 아이콘을 클릭한 다음 컴퓨터로 이동합니다.) CD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 start.exe를 더블 클릭합니다.



시스템 연결 또는 연결 유형 화면이 나타날 때까지 화면 지침을 따라 설치를 계속합니다.

■ 연결 유형:



연결 유형









Brother Solutions Center에서 풀 버전 드라이버와 소프트웨어 패키지를 다운로드 받습니다. (Windows[®]의 경우) solutions.brother.com/windows

(Macintosh의 경우) <u>solutions.brother.com/mac</u>

드라이버 및 소프트웨어 패키지를 다운로드한 후 연결 유형 화면이 나타날 때까지 화면 지침을 따르십시오. 4A CD-ROM(Windows®)을 사용한 구성을 참조하십시오.



무선 LAN 액세스 포인트/라우터가 자동 무선(원푸시) 설정(WPS/AOSS™)을 지원하는 경우 컴퓨터를 사용하지 않고 제품을 설정할 수 있습니다.



무선 LAN 액세스 포인트/라우터에서 WPS 또는 AOSS™ 버튼을 누릅니다.

WiF (<u>?</u>

제품의 WiFi 버튼을 누릅니다.

이제 무선 설정이 완료되었습니다.

참고:

제품을 모바일 장치와 함께 사용하기 전에 "Brother iPrint&Scan"을 다운로드하십시오.

