brother

DCP-L2500DR / DCP-L2520D / DCP-L2520DWR / DCP-L2540DNR / DCP-L2540DW / DCP-L2541DW / MFC-L2700D / MFC-L2700DNR / MFC-L2700DWR / MFC-L2701D / MFC-L2701DW / MFC-L2703DW

Руководство по быстрой установке

Некоторые модели недоступны в ряде стран.

Последние версии руководств можно загрузить 0 с веб-сайта Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

Видеоинструкции по настройке аппаратов 0 Brother: solutions.brother.com/videos



D01JBM001-01 RUS Версия С

Распаковка аппарата и проверка комплектации



Снятие упаковочных материалов и установка тонер-картриджа



Загрузка бумаги в лоток





доступа.







(только при начальной настройке)

После включения аппарата вам потребуется указать страну или язык (в зависимости от модели устройства). Если на экране появятся инструкции, следуйте им.

Выбор языка (только для определенных моделей)

1. (Для моделей DCP.)

5

- а. Нажмите кнопку Меню.
- b. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт Общ. настройки, а затем нажмите ОК.
- с. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите пункт язык меню, а затем нажмите ОК.
- 2. Выберите язык с помощью кнопок ▲ и ▼, а затем нажмите ОК.
- 3. Нажмите кнопку Стоп/Выход.

Подключение аппарата к компьютеру или мобильному устройству

- Для ПК с Windows[®] и дисководом компакт-дисков: см. раздел 6А
- Для ПК с Windows[®] без дисковода компакт-дисков: см. раздел 6В
- Для Macintosh: см. раздел 6В
- Для мобильных устройств при использовании точки доступа или маршрутизатора с поддержкой WPS или AOSS™: см. раздел 6С





ПРИМЕЧАНИЕ: Если экран Brother не отобразится автоматически, откройте папку Компьютер (Мой компьютер). (Для Windows[®] 8: щелкните по значку (Проводник) на панели задач, а затем откройте папку Компьютер.) Дважды щелкните по значку компакт-диска, а затем — по файлу start.exe.



Чтобы продолжить установку, следуйте инструкциям на экране, пока не появится окно **Подключение** аппарата или **Тип подключения**.



Тип подключения:

Готово

Тип подключения



(9)

Подключение по беспроводной сети



[Рекомендуется]

Если при настройке беспроводного подключения вы временно используете USB-кабель, выберите этот параметр.

 При отсутствии USB-кабеля выберите этот параметр.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз.



Настройка без использования компакт-диска (компьютер с Windows[®] без дисковода компакт-дисков или Macintosh)

Загрузите полный пакет драйверов и программного обеспечения с веб-сайта Brother Solutions Center. Для Windows[®]: <u>solutions.brother.com/windows</u>

Для Macintosh: solutions.brother.com/mac

После загрузки пакета драйверов и программного обеспечения следуйте инструкциям на экране, пока не появится окно Тип подключения. См. раздел 6А Настройка с помощью компакт-диска (Windows[®]).

6C

WiFi

ি

Быстрая настройка беспроводного соединения с мобильными устройствами (только для моделей с модулем беспроводной связи)

Если беспроводная точка доступа (маршрутизатор) поддерживает функцию автоматической настройки беспроводной сети нажатием одной кнопки (WPS или AOSS™), то подключение аппарата к сети можно настроить без использования компьютера.



Нажмите кнопку WPS или AOSS™ на беспроводной точке доступа (маршрутизаторе).

WIFI

Нажмите кнопку WiFi на аппарате.

Настройка беспроводной сети завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Прежде чем использовать для работы с аппаратом мобильное устройство, загрузите программное обеспечение «Brother iPrint&Scan»

Печать и сканирование при использовании мобильного устройства

Чтобы использовать мобильные устройства для работы с аппаратом, загрузите программное обеспечение «Brother iPrint&Scan»



solutions.brother.com/ips