brother

Uputstvo za upotrebu

DCP-1600E DCP-1602(E) DCP-1610W(E) DCP-1612W MFC-1900(E) MFC-1905 MFC-1910W(E)



Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.

Verzija 0 SRB

Brojevi za kontakt kompanije Brother

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti korisničkoj službi ili lokalnom distributeru kompanije Brother.

Registrujte svoj uređaj

Popunite registraciju za garanciju kompanije Brother ili, ako vam je lakše, na najefikasniji način za registraciju svog novog proizvoda, registrujte se internetski na

http://www.brother.com/registration

Često postavljana pitanja (FAQs)

Brother Solutions Center je naš jedinstveni izvor za sve potrebe vašeg uređaja. Možete preuzeti najnovije upravljačke programe, softver i pomoćne programe, pročitati često postavljana pitanja i savete za rešavanje problema da biste saznali kako da maksimalno iskoristite svoj Brother proizvod.

http://support.brother.com

Ovde možete proveriti nova ažuriranja za Brother upravljačke programe.

Korisnički servis

Informacije za kontakt sa lokalnim zastupnikom kompanije Brother potražite na adresi <u>http://www.brother.com</u>

Lokacije servisa

Za servise u Evropi kontaktirajte lokalnog predstavnika kompanije Brother. Adrese i telefone kancelarija u Evropi možete naći na http://www.brother.com biranjem svoje zemlje.

Internet adrese

Globalna veb lokacija kompanije Brother: http://www.brother.com

Za često postavljana pitanja (FAQs), podršku za proizvod i tehnička pitanja i ažuriranja upravljačkih i pomoćnih programa: <u>http://support.brother.com</u>

© 2014 Brother Industries, Ltd. Sva prava zadržana.

Uputstva za upotrebu i kako ih pronaći?

Koje uputstvo?	Šta se nalazi u njemu?	Gde se nalazi?
Uputstvo o bezbednosti proizvoda	Prvo pročitajte ovo uputstvo. Pročitajte bezbednosna uputstva pre nego što postavite uređaj. U ovom uputstvu možete pronaći trgovačke žigove i pravna ograničenja.	Štampano / U kutiji
Kratko uputstvo za instaliranje	Pratite uputstva za podešavanje uređaja i instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sistem i tip veze koju koristite.	Štampano / U kutiji
Uputstvo za upotrebu	Naučite kako rade operacije za slanje faksa (samo za MFC modele), skeniranje i kopiranje. Pogledajte savete za rešavanje problema i specifikacije uređaja.	Za MFC: Štampano / U kutiji Za Češku, Bugarsku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Slovačku, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju: (samo za Windows [®]) PDF datoteka / CD-ROM / U kutiji Za DCP: (Samo za Windows [®]) PDF datoteka / CD-ROM / U kutiji
Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu	U ovom uputstvu date su smernice za skeniranje, štampanje, PC-FAX i druge operacije koje se mogu obavljati povezivanjem Brother uređaja na računar. Takođe možete pronaći korisne informacije o upotrebi pomoćnog programa Brother ControlCenter, upotrebi uređaja uz povezivanje na mrežu i često korišćenim terminima.	(Windows [®]) HTML datoteka / CD-ROM / U kutiji (Macintosh) HTML datoteka / Brother Solutions Center ¹
Uputstvo za mobilno štampanje / skeniranje za Brother iPrint&Scan (Za modele sa opcijom za bežično povezivanje na mrežu)	U ovom uputstvu nalaze se korisne informacije o štampanju sa mobilnog uređaja i skeniranju sa uređaja kompanije Brother na mobilni uređaj kada je povezan na Wi-Fi [®] mrežu.	PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹

¹ Posetite nas na <u>http://support.brother.com</u>

Sadržaj

1	Opšte informacije	1
	Upotreba dokumentacije	1
	Simboli i konvencije korišćene u dokumentaciji	1
	Pristup aplikaciji Brother Utilities (Windows $^{ m (B)}$)	2
	Pristupanje Korisničko uputstvu za program i računarsku mrežu	3
	Pregled dokumentacije	3
	Pristupanje Brother CreativeCenter-u	4
	Pregled kontrolne table	6
	Meni i opcije MFC modela	9
	Programiranje na ekranu	9
	Tabela menija	10
	0.Opšta podešavanja	11
	1.Opšte podešavanje	16
	2.Faks	21
	3.Kopiranje	33
	4.Štampač	34
	5.Štampanje izveštaja	35
	6.Mreža (samo za MFC-1910W(E))	
	7.Informacije o uređaju ¹	40
	Meni i opcije DCP modela	41
	Programiranje na ekranu	41
	Tabela menija	42
	1.Opšte podešavanje	43
	2.Kopiranje	45
	3.Štampač	47
	4.Mreža (samo za DCP-1610W(E) i DCP-1612W)	
	5.Informacije o uređaju '	51
	Unos teksta	53
	MFC modeli	53
	DCP modeli	54
	Ekološke funkcije	55
	Režim mirovanja	55
	Automatsko isključivanje (samo za DCP modele)	55
	Podešavanja tonera	55
	Podešavanje tonera (režim Continue)	55
	Prijem faksova u režimu Continue (samo za MFC modele)	56

2 Podešavanje papira

Podešavania papira	57
Vrsta papira	
Veličina papira	
Prihvatljivi papir	
Preporučeni papir i mediji za štampanje	
Kapacitet ležišta za papir	

57

3	Umetanje dokumenata	5
	Način stavljanja dokumenta	5
	Korišćenje automatskog uvlakača papira (ADF)	
	(samo za modele sa ADF-om)	
	Korišćenje stakla skenera	59
4	Slanje faksa (MFC modeli)	61
	Kako poslati faks	61
	Otkazivanje faksa koji je u toku	61
	Emitovanje	62
5	Primanje faksa (MFC modeli)	63
	Režimi prijema	63
	Izbor režima prijema	63
	Podešavanja režima prijema	64
	Kašnjenje zvona	64
	F/T vreme zvonienia (samo za režim Fax/Tel)	64
		•••••
	Detekcija faksa	64
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli)	64 66
6	Detekcija faksa	64 66
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje	
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje	
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje	
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje	64 66 66 66 66 66 67 67
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje	64 66 66 66 66 67 67 67 67
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje Pretraga	64 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje Pretraga Ponovno pozivanje	64 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67
6	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje Pretraga Ponovno pozivanje Korišćenje funkcije PC-FAX (MFC modeli)	64 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67
<u>6</u> 7	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje Pretraga Ponovno pozivanje Korišćenje funkcije PC-FAX (MFC modeli)	64 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67
6 7	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje Pretraga Ponovno pozivanje Korišćenje funkcije PC-FAX (MFC modeli) Korišćenje funkcije PC-FAX Kamo za Windows [®])	64 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67
<u>6</u> 7	Detekcija faksa Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli) Čuvanje brojeva Čuvanje brojeva za brzo biranje Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje. Kako se obavlja pozivanje Ručno pozivanje Brzo biranje Pretraga Ponovno pozivanje Korišćenje funkcije PC-FAX (MFC modeli) Korišćenje funkcije PC-FAX (samo za Windows [®]) PC-FAX slanje	64 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67

8	Telefon i spoljni uređaji (MFC modeli)	72
	Govorne operacije (samo za MFC-1905)	72
	Obavljanje telefonskog poziva	72
	Usluge za telefonsku liniju	72
	Podešavanje tipa telefonske linije	72
	Povezivanje spoljne telefonske sekretarice	
	(samo za MFC-1900(E) i MFC-1910W(E))	73
	Veze	74
	Snimanje odlazne poruke (OGM)	74
	Više-linijsko povezivanje (PBX)	74
	Spoljni telefoni i telefoni sa lokalima	75
	Povezivanje spoljnog telefona ili telefona sa lokalom	
	Samo za režim Fax/Tel	75
	Korišćenje bežične spoljne slušalice koju nije proizvela	75
9	Kopiranje	76
	Kako se kopira	
	Kopiranje lične karte	
	Dvostrano kopiranie lične karte	
	Jednostrano kopiranje lične karte	79
	Druge kopije	80
10	Kako skenirati na računar	84
	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa	
	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4	
	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN	84 87
	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera	84 87 87
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije	84 87 87 90
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije	84 87 87 90
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi	84 87 87 90 90
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema.	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli).	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) Poboljšanje kvaliteta štampanja	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) Poboljšanje kvaliteta štampanja Zaglavljivanje dokumenata (modeli sa automatskim uvlakačem papira)	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) Poboljšanje kvaliteta štampanja Zaglavljivanje dokumenata (modeli sa automatskim uvlakačem papira) Zaglavljivanje papira	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) Poboljšanje kvaliteta štampanja Zaglavljivanje dokumenata (modeli sa automatskim uvlakačem papira) Zaglavljivanje papira	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema. Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) Poboljšanje kvaliteta štampanja Zaglavljivanje dokumenata (modeli sa automatskim uvlakačem papira) Zaglavljivanje papira. Prenos faksova ili izveštaj faks dnevnika (MFC modeli) Prenos faksova na drugi faks uređaj . Prenos faksova na računar	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN Postavka SCAN tastera Rešavanje problema i druge informacije Potrošni delovi Otkrivanje problema Poruke o greškama i održavanju Ako imate problema sa uređajem Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) Poboljšanje kvaliteta štampanja Zaglavljivanje dokumenata (modeli sa automatskim uvlakačem papira) Zaglavljivanje papira Prenos faksova na drugi faks uređaj Prenos faksova na računar.	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4 Skeniranje pomoću tastera SCAN	
A	Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4	

B Specifikacije

DCP-1600E, DCP-1602(E), MFC-1900(E) i MFC-1905	
Opšte	
Veličina dokumenta	
Mediji za štampanje	
Faks	
Kopiranie	
Skener	
Štampač	
DCP-1610W(E). DCP-1612W i MFC-1910W(E)	
Opšte	
Veličina dokumenta	
Mediji za štampanje	
Faks	
Kopiranie	
Skener	
Štampač	
Mreža (LAN)	

C Indeks

118

106

0

Opšte informacije

Upotreba dokumentacije

Hvala vam što ste kupili uređaj kompanije Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da na najbolji mogući način iskoristite svoj uređaj.

Simboli i konvencije korišćene u dokumentaciji

Sledeći simboli i konvencije upotrebljeni su u dokumentaciji.

▲ UPOZORENJE

<u>UPOZORENJE</u> označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spreči, može dovesti do smrti ili teških povreda.

VAŽNO

<u>VAŽNO</u> označava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne spreči, može dovesti do oštećenja imovine ili gubitka funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

<u>NAPOMENA</u> navodi radne uslove, uslove instalacije ili posebne uslove za upotrebu.



Sličice zabrane označavaju radnje koje ne smeju da se obavljaju.



Sličice opasnosti od električne energije upozoravaju na mogućnost strujnog udara.



Sličice vrele površine upozoravaju da ne dodirujete vrele delove uređaja.



Sličice opasnosti od požara vas upozoravaju na mogućnost izbijanja požara.

Podebljana	Podebljana slova označavaju tastere koji se nalaze na kontrolnoj tabli uređaja ili na ekranu računara.
Kurzivna	Kurzivna slova ističu važan deo teksta ili vas upućuju na povezanu temu.
Courier New	Courier New font označava poruke koje se prikazuju na LCD ekranu uređaja.

Poštujte sva upozorenja i uputstva označena na proizvodu.

NAPOMENA

- Na većini ilustracija u ovom uputstvu prikazan je model MFC-1910W.
- Ovo korisničko uputstvo primenljivo je na sledeće modele:
 - Za modele sa opcijom za bežičnu mrežu: DCP-1610W, DCP-1610WE, DCP-1612W, MFC-1910W, MFC-1910WE
 - Za modele sa automatskim uvlakačem papira: MFC-1900, MFC-1900E, MFC-1905, MFC-1910W, MFC-1910WE

Poglavlje 1

Pristup aplikaciji Brother Utilities (Windows[®])

Brother Utilities



je pokretač aplikacija koji pruža zgodan pristup svim aplikacijama

kompanije Brother koje su instalirane na uređaju.

(Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008 i Windows Server[®] 2008 R2)



(Pokreni) > Svi programi > Brother > Brother Utilities.

(Windows[®] 8 i Windows Server[®] 2012)

Dodirnite ili kliknite dva puta na 🥇

(Brother Utilities) ili na ekranu Pokreni ili na radnoj

površini.

(Windows[®] 8.1 i Windows Server[®] 2012 R2)

Pomerite miša do levog donjeg ugla ekrana **Pokreni** i kliknite na 💟 (ako koristite uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, prevucite odozdo na gore na ekranu Pokreni za prikaz

ekrana Apps). Kada se pojavi ekran Apps dodirnite ili kliknite na

(Brother

Utilities).



Izaberite svoj uređaj.



3 Izaberite funkciju koju želite da upotrebite.

Pristupanje Korisničko uputstvu za program i računarsku mrežu

Ovo korisničko uputstvo ne sadrži sve informacije o uređaju, kao što je način korišćenja naprednih funkcija štampača, skenera, PC-Fax-a¹ i mreže². Kada su vam potrebne informacije o ovim operacijama, pročitajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu koji se nalazi na instalacionom CD-ROM-u za korisnike operativnog sistema Windows[®].

Macintosh korisnici mogu da pročitaju Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu nakon preuzimanja sa Brother Solutions Center (http://support.brother.com).

- ¹ MFC modeli
- ² Modeli sa funkcijom bežične mreže

Pregled dokumentacije

Pregled dokumentacije (Windows[®])

(Windows[®] 7/Windows Vista[®]/Windows[®] XP)

Kliknite na

(Pokreni) > Svi programi

> Brother > Brother Utilities, pa na

padajuću lis tu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na **Podrška** u levoj traci za navigaciju pa na **Uputstva za upotrebu**.

(Windows[®] 8)

Kliknite na

(Brother Utilities), pa

na padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na **Podrška** u levoj traci za navigaciju pa na **Uputstva za upotrebu**. Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na instalacionom CD-ROM-u prateći uputstva data u nastavku:



Uključite računar. Ubacite instalacioni CD-ROM u CD-ROM jedinicu.

NAPOMENA

Ako se ne pojavi ekran Brother, idite na **Računar (Moj računar**).

(Za Windows[®] 8: Kliknite na sličicu



(Istraživač datoteka) u traci sa zadacima, a zatim idite na Računar (Ovaj računar).)

Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM uređaja, pa dvaput kliknite na **start.exe**.

Ako se pojavi ekran sa nazivima modela, kliknite na naziv svog modela.

3 Ako se prikaže ekran sa jezicima, kliknite na svoj jezik. Prikazaće se osnovni meni CD-ROM diska.





Kliknite na Uputstva za upotrebu.

Kliknite na Korisnički priručnici na CD-ROM-u. Ako se pojavi ekran za zemlju, izaberite svoju zemlju, a zatim kliknite na dokument koji želite da pročitate.

Kako da pronađete uputstva za podešavanje mreže (za modele sa funkcijom bežične mreže)

Uređaj može da se poveže sa bežičnom mrežom.

Osnovna uputstva za podešavanje, pogledajte Kratko uputstvo za instaliranje.

Ako bežična pristupna tačka ili ruter imaju podršku za Wi-Fi Protected Setup ili AOSS™, pogledajte Kratko uputstvo za instaliranje.

Više informacija o podešavanju mreže potražite u pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.

Pristupanje Brother CreativeCenter-u

Ako koristite operativni sistem Windows®,

kliknite dva puta na



CreativeCenter) sličicu na svojoj radnoj površini da biste pristupili našoj

BESPLATNOJ veb lokaciji dizajniranoj kao resurs koji će vam pomoći da lako kreirate i štampate prilagođene materijale za poslovnu i kućnu upotrebu, sa fotografijama, tekstom i dahom kreativnosti.

Korisnici Macintosh računara mogu da koriste Brother CreativeCenter na sledećoj Internet adresi:

http://www.brother.com/creativecenter

```
Poglavlje 1
```

Pregled kontrolne table

Ilustracije kontrolne table u ovom korisničkom uputstvu prikazuju model MFC-1910W and DCP-1610W.

MFC modeli



1 On/Off (Uključeno/Isključeno)



uređaj.

2 Tel/R

Ovaj taster možete koristiti za obavljanje telefonskog razgovora nakon što podignete spoljašnju slušalicu tokom F/T brzog dvostrukog zvonjenja.

da biste isključili

Kada ste povezani na PBX, možete koristiti ovaj taster da biste pristupili spoljašnjoj liniji, da biste pozvali operatera ili da biste prebacili poziv na drugi lokal.

Redial (Ponovi)

Ponovo možete da pozovete 20 poslednjih brojeva.

Pause (Pauza)

Dodaje pauzu od 2,8 sekundi prilikom programiranja brojeva za brzo biranje ili prilikom ručnog biranja brojeva.

Resolution (Rezolucija)

Podešava rezoluciju prilikom slanja faksa.

3 Tasteri za režim:

ıß FAX (FAKS)

Stavlja uređaj u FAX režim. FAX režim je podrazumevani režim.



Prebacuje uređaj u SCAN režim.

COPY (KOPIRANJE)

Prebacuje uređaj u COPY režim.

4 LCD

Prikazuje poruke kako bi vam pružio pomoć prilikom podešavanja i korišćenja uređaja.

5 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1) Možete kopirati obe strane svoje lične karte na jednu stranicu u originalnoj veličini.

6 Options (Opcije)

Možete brzo i jednostavno izabrati privremena podešavanja za kopiranje.



7 WiFi (samo za MFC-1910W(E))

Pritisnite dugme **WiFi** i pokrenite program za instalaciju bežične veze na svom računaru. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili bežičnu vezu između svog uređaja i računara. Kada lampica WiFi zasvetli, Brother uređaj je povezan na bežičnu pristupnu tačku. Kada lampica WiFi treperi, bežična veza nije aktivna ili je uređaj u toku povezivanja na bežičnu pristupnu tačku.

8 Tasteri za meni:

Clear (Izbriši)

Briše unesene podatke ili omogućuje da otkažete trenutna podešavanja.

Menu (Meni)

Omogućava vam da pristupite meniju da biste programirali podešavanja na uređaju.

OK (U redu)

Omogućava vam da sačuvate svoja podešavanja i potvrdite poruke na LCD ekranu na uređaju.

Tasteri za jačinu zvuka:

∢ ili Þ

Pritisnite da biste pomerali napred ili nazad kroz izbore menija. Pritisnite da biste menjali jačinu zvuka kada ste u faks režimu ili režimu pripravnosti.

▲ ili ▼

Pritisnite da biste se kretali kroz menije i opcije.

Adresar

Omogućava vam direktan pristup brzom biranju brojeva.

9 Numerička tastatura

Koristite ove tastere da biste birali telefonske i faks brojeve i kao tastaturu za unošenje informacija u uređaj.

(samo za MFC-1905)

Taster **#** privremeno menja režim biranja sa pulsnog na tonski tokom telefonskog poziva.

10 Stop/Exit (Stop/Izlaz)

Zaustavlja operaciju ili izlazi iz menija. Pritisnite ovaj taster da biste otkazali štampanje.

11 Start

Omogućava vam da počnete sa slanjem faksa, skeniranjem ili kopiranjem.

Poglavlje 1

DCP modeli



1 LCD

Prikazuje poruke kako bi vam pružio pomoć prilikom podešavanja i korišćenja uređaja.

2 Tasteri za meni:

Menu (Meni)

Omogućava vam da pristupite meniju da biste programirali podešavanja na uređaju.

Clear (Izbriši)

Briše unesene podatke ili omogućuje da otkažete trenutna podešavanja.

OK (U redu)

Omogućava vam da sačuvate svoja podešavanja i potvrdite poruke na LCD ekranu na uređaju.

▼ ili ▲

Pritisnite da biste se kretali kroz menije i opcije.

3 SCAN (SKENIRANJE)

Prebacuje uređaj u SCAN režim.

4 On/Off (Uključeno/Isključeno)

Pritisnite O da biste uključili uređaj.

Pritisnite i zadržite 🔱 da biste isključili uređai.

5 Stop/Exit (Stop/Izlaz)

Zaustavlja operaciju ili izlazi iz menija. Pritisnite ovaj taster da biste otkazali štampanje.

6 Start

Omogućuje vam da počnete sa kopiranjem ili skeniranjem.

7 2 in 1 (ID) copy/Copy Options (2 na 1 (ID) kopiranje/Opcije kopiranja) (DCP-1610W(E) i DCP-1612W)

Možete kopirati obe strane svoje lične karte na jednu stranicu u originalnoj veličini.

Možete brzo i jednostavno izabrati privremena podešavanja za kopiranje.

Copy Options (Opcije kopiranja) (DCP-1600E i DCP-1602(E))

Možete brzo i jednostavno izabrati privremena podešavanja za kopiranje.

8 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1) (DCP-1600E i DCP-1602(E))

Možete kopirati obe strane svoje lične karte na jednu stranicu u originalnoj veličini.

WiFi(DCP-1610W(E) i DCP-1612W)

Pritisnite dugme **WiFi** i pokrenite program za instalaciju bežične veze na svom računaru. Pratite uputstva na ekranu da biste podesili bežičnu vezu između svog uređaja i računara.

Kada lampica WiFi zasvetli, Brother uređaj je povezan na bežičnu pristupnu tačku. Kada lampica WiFi treperi, bežična veza nije aktivna ili je uređaj u toku povezivanja na bežičnu pristupnu tačku.

Meni i opcije MFC modela

Programiranje na ekranu

Uređaj je dizajniran za jednostavnu upotrebu. LCD omogućuje programiranje na ekranu pomoću tastera menija.

Kako pristupiti meni režimu



1 Pritisnite Menu (Meni). (Primer: MFC-1910W(E))

- 2 Odaberite opciju.
 - Pritisnite 0 za Initial Setup (Početno podešavanje) meni.
 - Pritisnite 1 za General Setup (Opšte podešavanje) meni.
 - Pritisnite 2 za Fax (Faks) meni.
 - Pritisnite 3 za Copy (Kopiranje) meni.
 - Pritisnite 4 za Printer (Štampač) meni.
 - Pritisnite 5 za Print Reports (Štampanje izveštaja) meni.
 - Pritisnite 6 za Network (Mreža) meni.
 - Pritisnite 7 za Machine Info. (Informacije o uređaju) meni.
 - Pritisnite 9 za Service (Usluga) meni.¹
 - 1 Ovo će se pojaviti kada se na LCD ekranu prikaže poruka o grešci. Takođe možete izlistavati svaki nivo menija pritiskom na ▲ ili ▼.
- 3 Pritisnite OK (U redu) kada se opcija koju želite prikaže na LCD ekranu. Na LCD ekranu će zatim biti prikazan sledeći nivo menija.

- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izlistali opcije u sledećem meniju, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5 Pritisnite **▲** ili **▼** za prikaz opcije koju želite, a zatim pritisnite OK (U redu). Kada završite sa podešavanjem opcije, na LCD ekranu će se prikazati Accepted (Prihvaćeno).
- Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) da biste izašli iz menija.

Poglavlje 1

Tabela menija

Koristeći tabelu menija možete promeniti podešavanja uređaja pritiskom na numeričke tastere ili ▲ i ▼ i OK (U redu).

Pritisnite **Menu (Meni)**, a zatim u skladu sa onim što je prikazano na LCD ekranu pritisnite numeričke tastere ili ▲ i ▼ za prikaz različitih opcija u meniju. Pritisnite **OK (U redu)** da biste izabrali opciju.

U primeru datom u nastavku podešavanje kvaliteta kopiranja promenjeno je sa Auto (Automatski) na Text (Tekst).

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije
1)Quality (Kvalitet)	0	Možete odabrati rezoluciju kopiranja za vrstu svog dokumenta.	Auto (Automatski) Text (Tekst) Photo (Fotografija Receipt (Potvrda)

- 1 Pritisnite Menu (Meni).
- 2 Pritisnite 3 da biste izabrali Copy (Kopiranje).
- **3** Pritisnite **1** da biste izabrali Quality (Kvalitet).
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz Text (Tekst).
- 5 Pritisnite OK (U redu).
- 6 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

11

0.Opšta podešavanja

0.Initial Setup (Početno podešavanje) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Receive Mode (Režim prijema)	_	— Možete izabrati režim prijema koji najviše odgovara vašim potrebama.	Fax Only (Samo faks)*	Uređaj automatski odgovara na svaki poziv kao faks mašina. Fax Only (Samo faks) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	63
			Fax/Tel (Faks/Tel)	Uređaj kontroliše liniju i automatski odgovara na svaki poziv. Ako poziv nije faks, telefon će zvoniti da biste prihvatili poziv. Fax/Te1 (Faks/Te1) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	
			External TAD (Spoljni TAD uređaj) (MFC-1900(E))	Vaša spoljna telefonska sekretarica (TAD) automatski odgovara na svaki poziv. Govorne poruke se čuvaju na spoljašnjem TAD-u. Faks poruke se automatski štampaju. External TAD (Spoljni TAD uređaj) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	
			Manual (Ručno)	Vi kontrolišete telefonsku liniju i morate sami da odgovorite na svaki poziv. Manual (Ručno) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

Poglavlje 1

0.Initial Setup (Početno podešavanje) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
2.Date&Time (Datum i vreme)	1.Date&Time (Datum i vreme)	Stavlja datum i vreme na LCD ekran i na zaglavlja faksa koji šaljete ako podesite ID stanice.	Year: (Godina:)	Unesite poslednja dva broja za godine. (Npr. unesite 1, 3 za 2013.)	
			Month: (Mesec:)	Unesite dva broja za mesec. (Npr. unesite 0, 1 za januar.)	
			Day: (Dan:)	Unesite dva broja za dan. (Npr. unesite 0, 1 za prvi.)	
			Time: (Vreme:)	Unesite vreme u 24- časovnom formatu. (Npr. unesite 1, 5, 2, 5 za 15:25.)	
	2.Auto Daylight (Automatsko podešavanje letnjeg i zimskog računanja vremena)	Automatski menja letnje/zimsko računanje vremena.	On (Uključeno)*	Možete podesiti uređaj da automatski uključuje i isključuje letnje vreme. Pomeriće svoje vreme za jedan sat unapred u proleće, a vratiti ga za jedan sat unazad u jesen.	
			Off (Isključeno)		
3.Station ID (ID stanice)	—	Podešava da se vaše ime i broj faksa	Fax: (Faks:)	Unesite broj svog faksa (do 20 cifara).	
		pojave na svakoj strani koju pošaljete faksom.	Tel:	Unesite broj svog telefona (do 20 cifara). Ako su broj telefona i broj faksa isti, unesite taj broj još jednom.	
			Name: (Ime:)	Unesite svoje ime (do 20 karaktera).	53
4.Tone/Pulse (Tonsko/Pulsno)	_	Izbor režima biranja.	Tone (Tonsko)*	Vaš uređaj je podešen na tonsko biranje.	
			Pulse (Pulsno)	Ako je biranje pulsno (pomoću brojčanika), tada morate promeniti režim biranja.	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa	zvezdicom.		

0.Initial Setup (Početno podešavanje) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
5.Dial Tone (Signal za biranje)	—	Možete skratiti pauzu za otkrivanje signala za biranje broja.	Detection (Detekcija)	Vaš uređaj će birati broj čim otkrije signal za biranje broja.	
			No Detection (Nema detekcije)*	Kada automatski šaljete faks, prema podrazumevanim vrednostima vaš uređaj će sačekati određeno vreme pre početka pozivanja broja.	
6.Phone Line	—	Izbor vrste telefonske	Normal		72
Set (Telefonski		iinije.	(Normaino)"		
set)			PBA		
			ISDN		
7.Reset (Resetovanje)	l.Address & Fax (Adresa i	Vraca sve uskladištene brojeve	1.Reset (Resetovanje)		
	faks)	telefona i podešavanje faksa.	2.Exit (Izlaz)	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.	
	2.All	Vraća sva	1.Reset		
	Settings (Sva	podešavanja uređaja	(Resetovanje)		
	podešavanja) na fabričke vrednosti.	2.Exit (Izlaz)	Otkazuje vraćanje i		
		All Settings (Sva		iziazi iz menija.	
		manje nego Fabričko resetovanje.			
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa z	zvezdicom.		

0.Initial Setup (Početno podešavanje) (Za MFC-1910W(E))

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Date&Time (Datum i vreme)	1.Date&Time (Datum i vreme) Stavlja datum i vreme na LCD ekran i na zaglavlja faksa koji šaljete ako podesite ID stanice.	Stavlja datum i vreme na LCD ekran i na zaglavlja faksa koji šaljete ako podesite	Year: (Godina:)	Unesite poslednja dva broja za godine. (Npr. unesite 1, 3 za 2013.)	
		Month: (Mesec:)	Unesite dva broja za mesec. (Npr. unesite 0, 1 za januar.)		
			Day: (Dan:)	Unesite dva broja za dan. (Npr. unesite 0, 1 za prvi.)	
			Time: (Vreme:)	Unesite vreme u 24- časovnom formatu. (Npr. unesite 1, 5, 2, 5 za 15:25.)	
	2.Auto Daylight (Automatsko podešavanje letnjeg i zimskog računanja vremena)	Automatski menja letnje/zimsko računanje vremena.	On (Uključeno)*	Možete podesiti uređaj da automatski uključuje i isključuje letnje vreme. Pomeriće svoje vreme za jedan sat unapred u proleće, a vratiti ga za jedan sat unazad u jesen.	
			Off (Isključeno)		
	3.Time Zone (Vremenska zona)	Postavlja vremensku zonu za vašu zemlju.	UTCXXX:XX		
2.Station ID (ID stanice)	_	Podešava da se vaše ime i broj faksa pojave na svakoj strani koju pošaljete faksom.	Fax: (Faks:) Tel:	Unesite broj svog faksa (do 20 cifara). Unesite broj svog telefona (do 20 cifara). Ako su broj telefona i broj faksa isti, unesite taj broj još jednom.	
			Name: (Ime:)	Unesite svoje ime (do 20 karaktera).	53
3.Tone/Pulse (Tonsko/Pulsno)	_	Izbor režima biranja.	Tone (Tonsko)*	Vaš uređaj je podešen na tonsko biranje.	
			Pulse (Pulsno)	Ako je biranje pulsno (pomoću brojčanika), tada morate promeniti režim biranja.	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

0.Initial Setup (Početno podešavanje) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana		
4.Dial Tone (Signal za biranje)	—	Možete skratiti pauzu za otkrivanje signala za biranje broja.	Detection (Detekcija)	Vaš uređaj će birati broj čim otkrije signal za biranje broja.			
			No Detection (Nema detekcije)*	Kada automatski šaljete faks, prema podrazumevanim vrednostima vaš uređaj će sačekati određeno vreme pre početka pozivanja broja.			
5.Phone Line Set (Telefonski set)	_	Izbor vrste telefonske linije.	Normal (Normalno)* PBX ISDN		72		
6.Reset (Resetovanje)	1.Machine Reset (Resetovanje uređaja)	Vraća sva podešavanja funkcija na fabričke vrednosti.	1.Reset (Resetovanje)				
			2.Exit (Izlaz)	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.			
	2.Network (Mreža)	Network Vraća sva reža) podešavanja za mrežu na fabričke vrednosti.	1.Reset (Resetovanje) 2.Exit (Izlaz)	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.			
	3.Address & Fax (Adresa i faks)	Vraća sve uskladištene brojeve telefona i podešavanje faksa.	1.Reset (Resetovanje) 2.Exit (Izlaz)	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.			
	4.All Settings (Sva podešavanja)	Vraća sva podešavanja uređaja na fabričke vrednosti. All Settings (Sva podešavanja) traje manje nego Fabričko resetovanje.	1.Reset (Resetovanje) 2.Exit (Izlaz)	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.			
Fabrička podešavanja prikazana su podebljanim slovima i sa zvezdicom.							

1.Opšte podešavanje

1.General Setup (Opšte podešavanje) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Mode Timer (Režim tajmera)	_	Možete podesiti vreme potrebno da se nakon poslednjeg	0 Sec (Sek)	Momentalno vraćanje u režim faksa.	
		kopiranja ili skeniranja uređaj vrati u režim faksa	30 Secs (Sekunde)	Vraćanje u režim faksa nakon isteka	
			1 Min	odabrali.	
			2 Mins (Minuti)*		
			5 Mins (Minuti)		ļ
			Off (Isključeno)	Uređaj će ostati u režimu koji ste poslednji koristili.	
2.Paper	1.Paper Type		Plain (Običan)*		57
(Papir)	(Vrsta papira)		Recycled Paper (Reciklirani papir)		
	2.Paper Size	Podešava veličinu	A4*		57
	(Veličina papira)	papira u ležištu za papir.	Letter		
			Legal		
			Folio		
			A5		
			A5 L		
			В5		
			Executive		
3.Volume	1.Ring	Podešava jačinu	Low (Slabo)		
(Jačina zvuka)	(Zvono)	zvuka zvona.	Med (Srednje)*		
			High (Jako)		
			Off (Isključeno)		
	2.Beeper	Kada je zvučni signal uključen, uređaj će	Low (Slabo)		
	(Zujaiica)	dati zvučni signal	Med (Srednje)*		
		kada pritisnete taster,	High (Jako)		
		nakon slanja ili prijema faksa.	Off (Isključeno)		
	3.Speaker F (Zvučnik) Z	Podešava jačinu	Low (Slabo)		
		zvuka zvučnika.	Med (Srednje)*		
			High (Jako)		
			Off (Isključeno)		
Fabrička podešava	ania prikazana su po	odeblianim slovima i sa :	zvezdicom.		

1.General Setup (Opšte podešavanje) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
4.Ecology (Ekologija)	1.Toner Save (Ušteda tonera)	Možete uštedeti toner pomoću ove funkcije.	On (Uključeno)	Daje veći broj odštampanih papira po jednoj toner kaseti. Kada podesite Toner Save (Ušteda tonera) na On (Uključeno), štampa izgleda svetlije.	
			Off (Isključeno)*		
5.LCD Contrast (Kontrast LCD ekrana)	_	Podešava kontrast LCD ekrana.		Pritisnite ► da biste zatamnili LCD ekran. Ili pritisnite ◀ da biste osvetlili LCD ekran.	
6.Scan Size (Veličina skeniranja)	—	Podešava oblast skeniranja na veličinu dokumenta.	A4* Letter		
7.Replace Toner (Zamenite toner)	_	Podešava uređaj tako da nastavi ili prekine sa štampanjem kada se na LCD ekranu prikažeReplace Toner (Zamenite toner).	Continue (Nastavi)	Uređaj će nastaviti sa štampanjem. Zamenite toner kasetu novom kada se na LCD ekranu prikaže Toner Ended (Toner potrošen).	55
Fabrička podešava	ania prikazana su po	odeblianim slovima i sa a	Stop*	Uređaj će prekinuti sa štampanjem. Zamenite toner kasetu novom.	

1.General Setup (Opšte podešavanje) (Za MFC-1910W(E))

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Default Mode (Podrazumeva ni režim)	1.Default — Izbo Mode poo (Podrazumeva rež ni režim)	lzbor podrazumevanog režima.	Fax (Faks)*		
			Copy (Kopiranje)		
			Scan (Skeniranje)		
2.Mode Timer (Režim tajmera)	e Timer — Možete ra) potrebr nakon operaci	Možete podesiti vreme koje je potrebno da se	0 Sec (Sek)	Momentalno vraćanje u podrazumevani režim.	
		nakon poslednje operacije uređaj vrati	30 Secs (Sekunde)	Vraća se u podrazumevani	
		u podrazumevani režim.	1 Min	režim nakon isteka vremena koje ste odabrali.	
			2 Mins (Minuti)*		
			5 Mins (Minuti)		
			Off (Isključeno)	Uređaj će ostati u režimu koji ste poslednji koristili.	
3.Paper	1.Paper Type		Plain (Običan)*		57
(Papir)	(Vrsta papira)		Recycled Paper (Reciklirani papir)		
	2.Paper Size	Podešava veličinu	A4*		57
	(Veličina papira)	papira u ležištu za	Letter		
	papira,	papir.	Legal		
			Folio		
		A5			
			A5 L		
			B5		
			Executive		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

1.General Setup (Opšte podešavanje) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
4.Volume (Jačina zvuka)	1.Ring (Zvono)	Podešava jačinu zvuka zvona.	Low (Slabo) Med (Srednje)* High (Jako) Off (Isključeno)		
	2.Beeper (Zujalica)	Kada je zvučni signal uključen, uređaj će dati zvučni signal kada pritisnete taster, napravite grešku ili nakon slanja ili prijema faksa.	Low (Slabo) Med (Srednje)* High (Jako) Off (Isključeno)		
	3.Speaker (Zvučnik)	Podešava jačinu zvuka zvučnika.	Low (Slabo) Med (Srednje)* High (Jako) Off (Isključeno)		
5.Ecology (Ekologija)	1.Toner Save (Ušteda tonera)	Možete uštedeti toner pomoću ove funkcije.	On (Uključeno)	Daje veći broj odštampanih papira po jednoj toner kaseti. Kada podesite Toner Save (Ušteda tonera) na On (Uključeno), štampa izgleda svetlije.	
			Off (Isključeno)*		
6.LCD Contrast (Kontrast LCD ekrana)	_	Podešava kontrast LCD ekrana.	+ +* +* +*	Pritisnite ► da biste zatamnili LCD ekran. Ili pritisnite ◀ da biste osvetlili LCD ekran.	
7.Scan Size (Veličina skeniranja) Fabrička podešava		Podešava oblast skeniranja na veličinu dokumenta. deblianim slovima i sa :	A4* Letter		

```
Poglavlje 1
```

1.General Setup (Opšte podešavanje) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
8.Replace — Toner (Zamenite toner)	Podesava uredaj tako da nastavi ili prekine sa štampanjem kada se na LCD ekranu prikaže Replace Toner (Zamenite toner).	Continue (Nastavi)	Uređaj će nastaviti sa štampanjem. Zamenite toner kasetu novom kada se na LCD ekranu prikaže Toner Ended (Toner potrošen).	55	
			Stop*	Uređaj će prekinuti sa štampanjem. Zamenite toner kasetu novom.	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa z	zvezdicom.		

2.Faks

2.Fax (Faks) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Setup Receive (Postavke prijema) (samo u FAX režimu)	1.Ring Delay (Kašnjenje zvona)	Podešavanje odlaganja poziva određuje koliko će puta uređaj zazvoniti pre nego što odgovori u režimu Fax Only ili Fax/Tel.	(00-08) 02*	Ako imate spoljne ili dodatne telefone na istoj liniji kao i uređaj, izaberite maksimalni broj zvonjenja.	64
	2.F/T Ring Time (F/T vreme zvonjenja)	Podešava dužinu brzog dvostrukog vremena zvonjenja u režimu Fax/Tel.	20 Secs (Sekunde) 30 Secs (Sekunde)* 40 Secs (Sekunde) 70 Secs (Sekunde)	Ako je poziv sa faksa, uređaj će ga primiti; ako je govorni poziv, uređaj će se oglasiti F/T zvonom (brzo dvostruko zvono) u trajanju koje ste podesili u podešavanju F/T Ring Time. Ako čujete F/T zvono, to znači da na vezi imate govorni poziv.	64
	3.Fax Detect (Detekcija faksa) ¹	Primanje faks poruke bez pritiska na Start . Kada je opcija detektovanje faksa On (Uključeno), možete dobijati faks poruke bez pritiska na Start .	On (Uključeno)*	Uređaj može automatski da primi faksove čak iako se javite na poziv.	64
			Semi (Polu) (MFC-1905)	Uređaj će automatski da primi faks samo ako se javite koristeći slušalicu uređaja.	
			Off (Isključeno)	Ako ste za uređajem i prvo se javite na poziv sa faksa podizanjem slušalice spoljnog telefona (samo za MFC-1900(E)) ili uređaja (samo za MFC-1905), pritisnite Start .	

1

Poglavlje 1

2.Fax (Faks) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Setup Receive (Postavke prijema) (samo u FAX režimu) (nastavak)	4.Auto Reduction (Automatsko smanjivanje)	Uređaj izračunava smanjenje odnosa koristeći podešavanje veličine stranice faksa i veličine papira (Menu (Meni) , 1, 2, 2).	On (Uključeno)*	Ako izaberete On (Uključeno), uređaj automatski smanjuje svaku stranicu dolaznog faksa kako bi ona stala na jednu stranicu veličine A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5 ili Executive.	
			(Isključeno)		
	5.Memory Receive (Prijem u memoriju) ²	Automatski skladišti u memoriju bilo koji dolazni faks ako nestane papira. Uređaj nastavlja sa primanjem aktuelnog faksa, uz skladištenje preostalih strana u memoriju, ukoliko ima dovoljno memorije na raspolaganju.	On (Uključeno)*	Drugi dolazni faksovi biće takođe uskladišteni u memoriju sve dok se memorija ne napuni. Kada se memorija uređaja napuni, on će automatski prestati da odgovara na pozive. Da biste odštampali faksove, stavite novi papir u ležište i pritisnite Start .	
			Off (Isključeno)	Dalji dolazni faksovi neće biti sačuvani u memoriju. Uređaj će zatim prestati sa automatskim odgovaranjem na pozive sve dok ne stavite novi papir u ležište za papir. Da biste odštampali poslednji faks koji ste primili, stavite novi papir u ležište i pritisnite Start .	
	6.Print Density (Gustina štampanja) ³	Podešavanje gustine kako biste potamneli ili posvetlili štampane strane.		Pritisnite ► da biste potamneli stranu, pritisnite ◀ da biste posvetlili.	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	u odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.	1	1

2.Fax (Faks) (Z	a MFC-1900(E)	i MFC-1905)	(nastavak)
-----------------	---------------	-------------	------------

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
2.Setup Send (Postavka slanja)	1.Contrast (Kontrast)	Promena osvetljenosti ili zatamnjenja faksova koje šaljete.	Auto (Automatski)*	Auto (Automatski) daje najbolje rezultate. Automatski bira odgovarajući kontrast za dokument.	
			Light (Svetlo)	Ako je dokument previše svetao, izaberite Light (Svetlo).	
			Dark (Tamno)	Ako je dokument previše taman, izaberite Dark (Tamno).	
	2.Fax Resolution (Rezolucija faksa)	Podešavanje podrazumevane rezolucije za odlazne faksove.	Standard (Standardno)*	Pogodno za većinu tipova dokumenata.	
		Kvalitet odlaznih faksova može se poboljšati promenom rezolucije faksa.	Fine (Fino)	Dobro je za malu štampu, a prenos je nešto sporiji od rezolucije Standard.	
			S.Fine (S.fino)	Dobro je za malu štampu ili umetnička dela a prenos je nešto sporiji od rezolucije Fine.	
			Photo (Fotografija)	Koristi se kada dokument ima različite nijanse sive boje ili je u pitanju fotografija. Ovo ima najsporiji prenos.	
	3.Overseas Mode (Režim za druge kontinente)	Ako imate poteškoća prilikom slanja faksa na drugi kontinent zbog loše veze, uključivanje ovog režima može da pomogne.	On (Uključeno)	Uključite ovu opciju ako imate problema sa slanjem faksa na drugi kontinent. Ova opcija će ostati uključena samo za sledeći faks.	
			Off (Isključeno)*	Ostavite ovo podešavanje na off (Isključeno) kada je veza dobra i kada možete uspešno da pošaljete faks na drugi kontinent.	
3.Address Book (Adresar)	1.Speed Dial (Brzo biranje)	Skladišti do 99 brojeva za brzo biranje. Pritisnite (Adresar) dva puta i unesite dvocifreni broj za brzo biranje.			

Poglavlje 1

2.Fax (Faks) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
4.Report 1.XMIT Re Setting (XMIT (Postavka izveštaj) izveštaja)	1.XMIT ReportMožete upotrebiti izveštaj o potvrdi prenosa kao dokazizveštaj)dokaz i formational	On (Uključeno)	Štampa izveštaj nakon svakog poslatog faksa.		
		Na izveštaju se prikazuje ime ili broj faksa primaoca, vreme i datum prenosa, trajanje prenosa, broj poslatih	On+Image (Uključeno+sli ka)	Štampa izveštaj nakon svakog poslatog faksa. Na izveštaju se pojavljuje deo prve stranice poslatog faksa.	
		strana i o tome da li je prenos bio uspešan.	Off (Isključeno)*	Štampa izveštaj ukoliko je slanje faksa neuspešno usled greške u prenosu.	
			Off+Image (Isključeno+sl ika)	Štampa izveštaj ukoliko je slanje faksa neuspešno usled greške u prenosu. Na izveštaju se pojavljuje deo prve stranice poslatog faksa.	
2.Journal Po Period au (Period šta dnevnika) fal Dr sp po fal	Podešava interval za automatsko štampanje dnevnika faksa.	Off (Isključeno)	Ako interval podesite na Off, i dalje ćete moći da štampate izveštaj ručno iz menija Print Reports.		
		spisak informacija o poslednjih 200 poslatih i primljenih faksova.	Every 50 Faxes (Na svakih 50 faksova)*	Uređaj će odštampati dnevnik nakon što sačuva 50 obavljenih zadataka.	
		Every 6 Hours (Na svakih 6 sati) Every 12 Hours (Na svakih 12 sati) Every 24 Hours (Na svaka 24 sata) Every 2 Days (Svaka 2 dara)	Uređaj štampa izveštaj u određeno vreme i zatim briše sve zadatke iz memorije.		
Fabrička podešava	ania prikazana su po	odeblianim slovima i sa	(Svaka 2 dana) Every 7 Days (Svakih 7 dana) zvezdicom		

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
5.Remote Fax Opt (Opcije za daljinsko slanje faksa)	1.PC Fax Receive (PC Fax prijem)	Podešava uređaj da šalje faksove na računar. Ako izaberete On (Uključeno), možete uključiti bezbednosnu opciju Backup Print (Štampanje rezervne kopije).	On (Uključeno) Off (Isključeno)*		68
	2.Print Document (Štampanje dokumenta)	Ako uključite funkciju prijema faksova na PC i vaš uređaj sačuva primljene faksove u memoriji, možete odštampati faks iz memorije.	_		
6.Remaining Jobs (Preostali zadaci)	_	Možete proveriti koji su poslovi u memoriji i imate mogućnost da otkažete planirane poslove.	[XXX]	Pratite odzive na LCD ekranu.	62
0.Miscellaneous (Razno)	1.Compatibility (Kompatibilnost) Ako imate teškoća prilikom slanja ili primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji, podesite izjednačavanje kompatibilnosti da biste smanjili brzinu modema za rad faksa.	Ako imate teškoća prilikom slanja ili primanja faksova	Normal (Normalno)*	Podešava brzinu modema na 14.400 b/s.	
		Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP))	Smanjuje brzinu modema na 9.600 b/s i isključuje modem za korekciju greške (ECM). Ako redovno imate smetnje na svojoj standardnoj telefonskoj liniji, isprobajte ovo podešavanje.		

2.Fax (Faks) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) (nastavak)

Fabrička podešavanja prikazana su podebljanim slovima i sa zvezdicom.

¹ Za MFC-1900 i MFC-1905 ovaj menije 3.Easy Receive(Detekcija faksa).

² Samo za MFC-1900E

 3 $Za\;MFC\mbox{-1900}\;i\;MFC\mbox{-1905}\;ovaj\;menije\,\mbox{5.Print}$ Density(Gustina štampanja).

2.Fax (Faks) (Za MFC-1910W(E))

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Setup Receive (Postavke prijema) (samo u FAX režimu)	1.Receive Mode (Režim prijema)	Bira režim prijema koji najviše odgovara vašim potrebama.	Fax Only (Samo faks)*	Uređaj automatski odgovara na svaki poziv kao faks mašina. Fax Only (Samo faks) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	63
			Fax/Tel (Faks/Tel)	Uređaj kontroliše liniju i automatski odgovara na svaki poziv. Ako poziv nije faks, telefon će zvoniti da biste prihvatili poziv. Fax/Tel (Faks/Tel) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	
			External TAD (Spoljni TAD uređaj)	Vaša spoljna telefonska sekretarica (TAD) automatski odgovara na svaki poziv. Govorne poruke se čuvaju na spoljašnjem TAD-u. Faks poruke se automatski štampaju. External TAD (Spoljni TAD uređaj) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	
			Manual (Ručno)	Vi kontrolišete telefonsku liniju i morate sami da odgovorite na svaki poziv. Manual (Ručno) prikazano je na LCD ekranu kada je podešen.	
Fabrička podešava	2.Ring Delay (Kašnjenje zvona)	Podešavanje odlaganja poziva određuje koliko će puta uređaj zazvoniti pre nego što odgovori u režimu Fax Only ili Fax/Tel. odebljanim slovima i sa	(00-08) 02*	Ako imate spoljne ili dodatne telefone na istoj liniji kao i uređaj, izaberite maksimalni broj zvonjenja.	64

2.Fax (Faks) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Setup Receive (Postavke prijema) (samo u FAX režimu) (nastavak)	3.F/T Ring Time (F/T vreme zvonjenja)	Podešava dužinu brzog dvostrukog vremena zvonjenja u režimu Fax/Tel.	20 Secs (Sekunde) 30 Secs (Sekunde)* 40 Secs (Sekunde) 70 Secs (Sekunde)	Ako je poziv sa faksa, uređaj će ga primiti; ako je govorni poziv, uređaj će se oglasiti F/T zvonom (brzo dvostruko zvono) u trajanju koje ste podesili u podešavanju F/T Ring Time. Ako čujete F/T zvono, to znači da na vezi imate govorni poziv.	64
	4.Fax Detect (Detekcija faksa)	Primanje faks poruke bez pritiska na Start . Kada je opcija detektovanje faksa On (Uključeno), možete dobijati faks poruke bez pritiska na Start .	On (Uključeno)* Off (Isključeno)	Uređaj može automatski da primi faksove čak iako se javite na poziv. Ako ste za uređajem i odgovorite na faks poziv podizanjem slušalice spoljnog telefona, pritisnite Start a zatim pritisnite 2 .	64
	5.Auto Reduction (Automatsko smanjivanje)	Uređaj izračunava smanjenje odnosa koristeći podešavanje veličine stranice faksa i veličine papira (Menu (Meni) , 1 , 3 , 2).	On (Uključeno)*	Ako izaberete On (Uključeno), uređaj automatski smanjuje svaku stranicu dolaznog faksa kako bi ona stala na jednu stranicu veličine A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5 ili Executive.	
Fabrička podešava	ania prikazana su po	deblianim slovima i sa '	Off (Isključeno) zvezdicom		

2.Fax (Faks) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Setup Receive (Postavke prijema) (samo u FAX režimu) (nastavak)	6.Memory Receive (Prijem u memoriju)	Automatski skladišti u memoriju bilo koji dolazni faks ako nestane papira. Uređaj nastavlja sa primanjem aktuelnog faksa, uz skladištenje preostalih strana u memoriju, ukoliko ima dovoljno memorije na raspolaganju.	On (Uključeno)*	Drugi dolazni faksovi biće takođe uskladišteni u memoriju sve dok se memorija ne napuni. Kada se memorija uređaja napuni, on će automatski prestati da odgovara na pozive. Da biste odštampali faksove, stavite novi papir u ležište i pritisnite Start .	
			Off (Isključeno)	Dalji dolazni faksovi neće biti sačuvani u memoriju. Uređaj će zatim prestati sa automatskim odgovaranjem na pozive sve dok ne stavite novi papir u ležište za papir. Da biste odštampali poslednji faks koji ste primili, stavite novi papir u ležište i pritisnite Start .	
	7.Print Density (Gustina štampanja)	Podešavanje gustine kako biste potamneli ili posvetlili štampane strane.	-0000#+ -000#0+ -00#00+* -0#000+ -#0000+	Pritisnite ► da biste potamneli stranu, pritisnite ◀ da biste posvetlili.	
2.Setup Send (Postavka slanja)	1.Contrast (Kontrast)	Promena osvetljenosti ili zatamnjenja faksova koje šaljete.	Auto (Automatski)*	Auto (Automatski) daje najbolje rezultate. Automatski bira odgovarajući kontrast za dokument.	
			Light (Svetlo)	Ako je dokument previše svetao, izaberite Light (Svetlo).	
Fabrička podečava	ania nrikazana su na	ndeblianim slovima i sa i	Dark (Tamno)	Ako je dokument previše taman, izaberite Dark (Tamno).	

2.Fax	(Faks)	(Za l	MFC-19	10W(E))	(nastavak)
-------	--------	-------	--------	---------	------------

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
2.Setup Send (Postavka slanja) (nastavak)	2.Fax Resolution (Rezolucija faksa)	Podešavanje podrazumevane rezolucije za odlazne faksove.	Standard (Standardno)*	Pogodno za većinu tipova dokumenata.	
		Kvalitet odlaznih faksova može se poboljšati promenom rezolucije faksa.	Fine (Fino)	Dobro je za malu štampu, a prenos je nešto sporiji od rezolucije Standard.	
			S.Fine (S.fino)	Dobro je za malu štampu ili umetnička dela a prenos je nešto sporiji od rezolucije Fine.	
			Photo (Fotografija)	Koristi se kada dokument ima različite nijanse sive boje ili je u pitanju fotografija. Ovo ima najsporiji prenos.	
	3.Overseas Mode (Režim za druge kontinente)	Ako imate poteškoća prilikom slanja faksa na drugi kontinent zbog loše veze, uključivanje ovog režima može da pomogne.	On (Uključeno)	Uključite ovu opciju ako imate problema sa slanjem faksa na drugi kontinent. Ova opcija će ostati uključena samo za sledeći faks.	
			Off (Isključeno)*	Ostavite ovo podešavanje na Off (Isključeno) kada je veza dobra i kada možete uspešno da pošaljete faks na drugi kontinent.	
	4. Auto Redial (Automatsko ponovno pozivanje)	Podesite uređaj da ponovo šalje na broj poslednjeg faksa nakon pet minuta, ako faks nije prošao zbog zauzetosti linije.	On (Uključeno)* Off (Isključeno)		
2.Fax (Faks) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
3.Address Book (Adresar)	1.Speed Dial (Brzo biranje)	Skladišti do 99 brojeva za brzo biranje. Pritisnite (Adresar) dva puta i unesite dvocifreni broj za brzo biranje.	_		
4.Report Setting (Postavka	1.XMIT Report (XMIT izveštaj)	Možete upotrebiti izveštaj o potvrdi prenosa kao dokaz	On (Uključeno)	Štampa izveštaj nakon svakog poslatog faksa.	
izveštaja)		prenosa kao dokaz da ste poslali faks. Na izveštaju se prikazuje ime ili broj faksa primaoca, vreme i datum prenosa, trajanje prenosa, broj poslatih strana i o tome da li je prenos bio uspešan.	On+Image (Uključeno+sli ka)	Štampa izveštaj nakon svakog poslatog faksa. Na izveštaju se pojavljuje deo prve stranice poslatog faksa.	
			Off (Isključeno)*	Štampa izveštaj ukoliko je slanje faksa neuspešno usled greške u prenosu.	
		Off+Image (Isključeno+sl ika)	Štampa izveštaj ukoliko je slanje faksa neuspešno usled greške u prenosu. Na izveštaju se pojavljuje deo prve stranice poslatog faksa.		
			No Report (Nema izveštaja)		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

Opšte informacije

2.Fax (Faks) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
4.Report Setting (Postavka izveštaja) (nastavak)	port2.JournalPodešava interval za automatskoingPeriodautomatskotavka(Periodštampanje dnevnika faksa.avak)Dnevnik faksa je spisak informacija o	Off (Isključeno)	Ako interval podesite na Off (Isključeno), i dalje ćete moći da štampate izveštaj ručno iz menija Print Reports.		
		poslednjih 200 poslatih i primljenih faksova.	Every 50 Faxes (Na svakih 50 faksova)*	Uređaj će odštampati dnevnik nakon što sačuva 50 obavljenih zadataka.	
			Every 6 Hours (Na svakih 6 sati) Every 12 Hours (Na svakih 12 sati)	Uređaj štampa izveštaj u određeno vreme i zatim briše sve zadatke iz memorije.	
			Every 24 Hours (Na svaka 24 sata)		
			Every 2 Days (Svaka 2 dana)		
			Every 7 Days (Svakih 7 dana)		
5.Remote Fax	1.PC Fax	Podešava uređaj da	On (Uključeno)		68
Opt (Opcije za daljinsko slanje faksa)	Receive (PC Fax prijem)	<pre>šalje faksove na računar. Ako izaberete On (Uključeno), možete uključiti bezbednosnu opciju Backup Print (Štampanje rezervne kopije).</pre>	Off (Isključeno)*		
	2.Print Document (Štampanje dokumenta)	Ako uključite funkciju prijema faksova na PC i vaš uređaj sačuva primljene faksove u memoriji, možete odštampati faks iz memorije.	_		
6.Remaining Jobs (Preostali zadaci)		Možete proveriti koji su poslovi u memoriji i imate mogućnost da otkažete planirane poslove.	[XXX]	Pratite odzive na LCD ekranu.	62

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
0.Miscellaneous 1.Compatibility Ako imate teškoća (Razno) (Kompatibilnost) prilikom slanja ili primanja faksova	Normal (Normalno)*	Podešava brzinu modema na 14.400 b/s.			
		zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji, podesite izjednačavanje kompatibilnosti da biste smanjili brzinu modema za rad faksa.	Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP))	Smanjuje brzinu modema na 9.600 b/s i isključuje modem za korekciju greške (ECM). Ako redovno imate smetnje na svojoj standardnoj telefonskoj liniji, isprobajte ovo podešavanje.	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

2.Fax (Faks) (Za MFC-1910W(E)) (nastavak)

3.Kopiranje

3.Copy (Kopiranje)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Quality — (Kvalitet)	_	Možete odabrati rezoluciju kopiranja za vrstu svog dokumenta.	Auto (Automatski)*	Auto (Automatski) je preporučeni režim za obično štampanje. Pogodno za dokumente koji sadrže i tekst i fotografije.	
			Text (Tekst)	Pogodno za dokumente koji uglavnom sadrže tekst.	
			Photo (Fotografija)	Bolji kvalitet kopiranja za fotografije.	
			Receipt (Potvrda)	Pogodno za kopiranje potvrda.	
2.Brightness (Osvetljenost)	_	Podešava svetlinu kopija.		Pritisnite ► da biste povećali svetlinu, pritisnite ◀ da biste smanjili svetlinu.	
3.Contrast (Kontrast)	_	Podesite kontrast kako bi slika izgledala oštrije i jasnije.		Pritisnite ► da biste povećali kontrast ili pritisnite ◀ da biste smanjili kontrast.	
4.ID Copy (Kopiranje lične karte)	1.Quality (Kvalitet)	Možete promeniti standardna podešavanja za kopiranje lične karte.	Auto (Automatski)* Lighter (Svetlije)	Auto (Automatski) je standardni režim za obično štampanje. Ako želite da bude jasnije, izaberite Lighter (Svetlije).	
Fahrička podečava	2.Brightness (Osvetljenos t)	ndehlianim slovima i sa	+ + + + +	Pritisnite ► da biste povećali svetlinu, pritisnite ◀ da biste smanjili svetlinu.	

3.Copy (Kopiranje) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
4.ID Copy (Kopiranje lične karte) (nastavak)	3.Contrast (Kontrast)			Pritisnite ► da biste povećali kontrast ili pritisnite < da biste smanjili kontrast.	
	4.2in1/1in1 (2 u 1/1 u 1)		2in1 (2 u 1)*	Omogućava vam da koristite taster 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1) za obostrano kopiranje.	77
			linl (1 u 1)	Omogućava vam da koristite taster 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1) za jednostrano kopiranje.	79

4.Štampač

4.Printer (Štampač)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Print Options (Opcije za štampanje)	1.Test Print (Test štampanja)	Štampa probnu stranu.	_		
2.Auto Continue (Automatsko nastavljanje)	_	Ako je ovo podešavanje omogućeno, uređaj će automatski obrisati grešku o veličini papira i iskoristiće papir koji se nalazi u ležištu.	On (Uključeno)* Off (Isključeno)	Size mismatch (Neslaganje veličina) Se prikazuje na LCD ekranu i štampanje se ne obavlja.	
3.Reset Printer (Resetovanje štampača)	_	Vraća podešavanja štampača na originalna fabrička podrazumevana podešavanja.	1.Reset (Resetovanje) 2.Exit (Izlaz)		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

5. Štampanje izveštaja

5.Print Reports (Štampanje izveštaja) (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.XMIT Verify (XMIT potvrda) ¹ 1.View on LCD (Prikaz na LCD ekranu) 2.Print Report (Štampanje izveštaja)	Možete upotrebiti izveštaj o potvrdi prenosa kao dokaz da ste poslali faks. Na izveštaju se	_	Možete pregledati izveštaj o potvrdi prenosa za svojih poslednjih 200 odlaznih faksova.		
	2.Print Report (Štampanje izveštaja)	prikazuje ime ili broj faksa primaoca, vreme i datum prenosa, trajanje prenosa, broj poslatih strana i o tome da li je prenos bio uspešan.	_	Štampanje poslednjeg izveštaja.	
2.Address Book (Adresar)	1.Numeric (Numerički)	Prikazuje imena i brojeve sačuvane u memoriji za brzo biranje.	_	Štampanje po numeričkom redosledu.	
	2.Alphabetic (Alfabetno)		_	Štampanje po abecednom redosledu.	
3.Fax Journal (Faks dnevnik)	_	Štampa se lista informacija o poslednjih 200 primljenih i poslatih faksova. (TX: prenos) (RX: prijem)	_		
4.User Settings (Korisničke postavke)		Prikazuje vaša podešavanja.			

Fabrička podešavanja prikazana su podebljanim slovima i sa zvezdicom.

¹ Za MFC-1900 i MFC-1905 ovaj meni je 1.XMIT Report (Prenos).

5.Print Reports (Štampanje izveštaja) (za MFC-1910W(E))

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.XMIT Verify (XMIT potvrda)	1.View on LCD (Prikaz na LCD ekranu)	Možete upotrebiti izveštaj o potvrdi prenosa kao dokaz da ste poslali faks. Na izveštaju se	_	Možete pregledati izveštaj o potvrdi prenosa za svojih poslednjih 200 odlaznih faksova.	
	2.Print Report (Štampanje izveštaja)	prikazuje ime ili broj faksa primaoca, vreme i datum prenosa, trajanje prenosa, broj poslatih strana i o tome da li je prenos bio uspešan.	_	Štampanje poslednjeg izveštaja.	
2.Address Book (Adresar)	1.Numeric (Numerički)	Prikazuje imena i brojeve sačuvane u memoriji za brzo	—	Štampanje po numeričkom redosledu.	
	2.Alphabetic (Alfabetno)	biranje.	_	Štampanje po abecednom redosledu.	
3.Fax Journal (Faks dnevnik)		Štampa se lista informacija o poslednjih 200 primljenih i poslatih faksova. (TX: prenos) (RX: prijem)			
4.Print Settings (Podešavanje štampanja)	—	Štampa listu podešavanja štampanja.	—		
5.User Settings (Korisničke postavke)	_	Prikazuje vaša podešavanja.	—		
6.Network Config (Postavka mreže)	_	Štampa listu podešavanja mreže.			
7.WLAN Report (WLAN izveštaj)	_	Štampa rezultate dijagnoze povezivanja na LAN bežičnu mrežu.			
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa z	zvezdicom.		

6.Mreža (samo za MFC-1910W(E))

6.Network (Mreža)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Nivo 4	Opisi 2	Strana
1.WLAN	1.TCP/IP	-	1.Boot Method	Auto (Automatski)*	
				Static	
				RARP	
				BOOTP	
				DHCP	
				Bira Boot režim koji najviše odgovara vašim potrebama.	
			2.IP Address (IP adresa)	Unesite IP adresu.	
			3.Subnet Mask (Maska podmreže)	Unesite masku podmreže.	
			4.Gateway (Mrežni prolaz)	Unesite adresu mrežnog prolaza.	
			5.Node Name (Mrežni naziv)	Unesite naziv čvora. (do 32 karaktera)	
			6.WINS Config (WINS postavka)	Auto (Automatski)*	
				Static	
				Bira režim konfiguracije WINS- a.	
			7.WINS Server	Određuje IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS servera.	
				Primary (Primarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
				Secondary (Sekundarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

```
Poglavlje 1
```

6.Network (Mreža) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Nivo 4	Opisi 2	Strana
1.WLAN (nastavak)	1.TCP/IP (nastavak)	_	8.DNS Server	Određuje IP adresu primarnog ili sekundarnog DSN servera.	
				Primary (Primarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
				Secondary (Sekundarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
			9.APIPA	On (Uključeno)*	
				Off (Isključeno)	
				Automatski dodeljuje IP adresu iz lokalnog opsega adresa.	
			0.IPv6	On (Uključeno)	
				Off (Isključeno)*	
				Omogućavanje ili onemogućavanje IPv6 protokola. Ako želite da koristite IPv6 protokol, više informacija potražite na <u>http://support.brother.</u> <u>com</u>	
	2.WLAN	(Samo Windows [®])	—		
	Assistant (WLAN asistent)	Korišćenjem Brother CD-ROM-a možete konfigurisati postavke bežične mreže.			
	3.Setup Wizard (Čarobnjak za postavke)	Čarobnjak za podešavanje vas vodi kroz konfiguraciju bežične mreže.	_		
	4.WPS/AOSS	Lako možete da podesite svoja podešavanja bežične mreže koristeći metod pritiska na jedno dugme.	_		
	5.WPS w/PIN Code (WPS w/PIN kod)	Lako možete da podesite podešavanja svoje bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.	-		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

Opšte informacije

6.Network (Mreža) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Nivo 4	Opisi 2	Strana
1.WLAN (nastavak)	6.WLAN Status	_	1.Status	Prikazuje trenutni status bežične mreže.	
			2.Signal	Prikazuje trenutnu jačinu signala bežične mreže.	
			3.SSID	Prikazuje trenutni SSID.	
			4.Comm. Mode (Kom. režim)	Prikazuje trenutni režim komunikacije.	
	7.MAC Address (MAC adresa)	Prikazuje MAC adresu uređaja.			
	8.Set to Default (Postavi na podrzumevano)	Vraćanje podešavanja za bežičnu mrežu na fabrička podešavanja.	1.Reset (Resetovanje) 2.Exit (Izlaz)		
	9.WLAN Enable (WLAN uključen)	Ručno omogućavanje ili onemogućavanje bežične LAN mreže.	On (Uključeno) Off (Isključeno)*		
2.Network Reset (Resetovanje mreže)	_	Vraćanje svih podešavanja mreže na fabrička podešavanja.	1.Reset (Resetovanje) 2.Exit (Izlaz)		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa z	zvezdicom.		

7.Informacije o uređaju ¹

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Serial No. (Serijski br.)	—	Možete proveriti serijski broj svog uređaja.	_		
2.Version (Verzija)	1.Main Version (Glavna verzija)	Možete proveriti verziju firmvera svog uređaja.	_		
3.Page — Možete proveriti broj Counter (Brojač tokom radnog veka stranica) uređaja.	—	Možete proveriti broj odštampanih stranica	Total (Ukupno)	Prikazuje ukupan broj stranica.	
	Fax/List (Faks/Lista)	Prikazuje brojač stranica za faksove i liste.			
			Copy (Kopiranje)	Prikazuje brojač kopiranih stranica.	
			Print (Štampanje)	Prikazuje brojač odštampanih stranica.	
4.Parts Life (Radni vek delova)	1.Toner (Tonera)	Možete proveriti koliko je preostalo trajanje tonera u procentima.	—		
	2.Drum (Bubanj)	Možete proveriti koliko je preostalo trajanje bubnja u procentima.	_		
5.Reset Drum (Resetovanje bubnja)	_	Možete resetovati brojač bubnja kada zamenite bubanj novim.	<pre>▲ Reset (▲ Resetovanje) ▼ Exit (▼ Izlaz)</pre>		90
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

7.Machine Info. (Informacije o uređaju)¹

¹ Za MFC-1900(E) i MFC-1905, ovaj meni je 6.Machine Info. (Informacije o uređaju).

Meni i opcije DCP modela

Programiranje na ekranu

Uređaj je dizajniran za jednostavnu upotrebu. LCD omogućuje programiranje na ekranu pomoću tastera menija.

Kako pristupiti meni režimu

Pritisnite Menu (Meni).

- Krećite se kroz svaki meni pritiskom na **▲** ili **▼**.
- 3 Pritisnite OK (U redu) kada se opcija koju želite prikaže na LCD ekranu. Na LCD ekranu će zatim biti prikazan sledeći nivo menija.
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izlistali opcije u sledećem meniju, a zatim pritisnite OK (U redu).
- 5 Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije koju želite, a zatim pritisnite OK (U redu). Kada završite sa podešavanjem opcije, na LCD ekranu će se prikazati Accepted (Prihvaćeno).
- 6 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) da biste izašli iz menija.

Tabela menija

Koristeći tabelu menija možete promeniti podešavanja uređaja pritiskom na tastere ▲ i ▼ i OK (U redu).

Pritisnite **Menu (Meni)**, a zatim u skladu sa onim što je prikazano na LCD ekranu pritisnite **▲** i **▼** za prikaz različitih opcija u meniju. Pritisnite **OK (U redu)** da biste izabrali opciju.

U primeru datom u nastavku podešavanje vrste papira promenjeno je sa Plain (Običan) **na** Recycled Paper (Reciklirani papir).

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije
1 Paper (Papir)	1 Paper Type (Vrsta papira)		Plain (Običan)* Recycled Paper (Reciklirani papir)

(1.General Setup (Opšte podešavanje)

- 1 Pritisnite Menu (Meni).
- 2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 1.General Setup (Opšte podešavanje). Pritisnite OK (U redu).
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 1.Paper (Papir). Pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 1. Paper Type (Vrsta papira). Pritisnite OK (U redu).
- 5 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Recycled Paper (Reciklirani papir). Pritisnite OK (U redu).
- 6 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

1.Opšte podešavanje

1.General Setup (Opšte podešavanje)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Paper (Papir)	1.Paper Type (Vrsta papira)		Plain (Običan)* Recycled Paper (Reciklirani papir)		57
	2.Paper Size (Veličina papira)	Podešava veličinu papira u ležištu za papir.	A4* Letter Legal Folio A5 A5 L B5 Executive		57
2.Ecology (Ekologija)	1.Toner Save (Ušteda tonera)	Možete uštedeti toner pomoću ove funkcije.	On (Uključeno) Off (Isključeno)*	Daje veći broj odštampanih papira po jednoj toner kaseti. Kada podesite Toner Save (Ušteda tonera) na On (Uključeno), štampa izgleda svetlije.	
	2.Auto Power Off (Automatsko isključivanje)	Ako uređaj ostane u režimu spavanja u vremenskom periodu postavljenom u podešavanjima za Auto Power Off, on će automatski preći u režim isključivanja. Da biste onemogućili režim isključivanja, pritisnite i zadržite	Off (Isključeno) 1 hour (1 sat)* 2 hours (2 sata) 4 hours (4 sata) 8 hours (8 sati)		55
3.LCD Contrast (Kontrast LCD ekrana) Fabrička podešava		Podešava kontrast LCD ekrana.		Pritisnite da biste ▲ zatamnili LCD ekran ili pritisnite ▼ da biste ga osvetlili.	

1.General Setup (Opšte podešavanje) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana			
4.Replace Toner (Zamenite toner)	_	Podešava uređaj tako da nastavi ili prekine sa štampanjem kada se na LCD ekranu prikaže Replace Toner (Zamenite toner).	Continue (Nastavi)	Uređaj će nastaviti sa štampanjem. Zamenite toner kasetu novom kada se na LCD ekranu prikaže Toner Ended (Toner potrošen).	55			
			Stop*	Uređaj će prekinuti sa štampanjem. Zamenite toner kasetu novom.				
5.Reset (Resetovanje)	1.Machine Reset (Resetovanje uređaja) ¹	Vraća sva podešavanja funkcija na fabričke vrednosti.	▲ Reset (▲ Resetovanje)					
			<pre>▼ Exit (▼ Izlaz)</pre>	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.				
	2.Network (Mreža) ¹	Vraća sva podešavanja za	▲ Reset (▲ Resetovanje)					
		vrednosti.	▼ Exit (▼ Izlaz)	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.				
	3.All Settings (Sva podešavanja) ²	Vraća sva podešavanja uređaja na fabričke vrednosti.	▲ Reset (▲ Resetovanje)					
		Vraća sva podešavanja funkcija na fabričke vrednosti.	<pre>▼ Exit (▼ Izlaz)</pre>	Otkazuje vraćanje i izlazi iz menija.				
0.Local Language (Lokalni jezik)		Omogućava promenu jezika LCD ekrana za vašu zemlju.	(Izaberite jezik.)					
Fabricka podešava	Fabrička podešavanja prikazana su podebljanim slovima i sa zvezdicom.							

¹ Samo za DCP-1610W(E) i DCP-1612W

² Za DCP-1600E i DCP-1602(E), ovaj meni je 1.All Settings (Sva podešavanja).

2.Kopiranje

2.Copy (Kopiranje)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Quality (Kvalitet)	- iniozete odabrati rezoluciju kopiranja za vrstu svog dokumenta.	Auto (Automatski)*	Auto (Automatski) je preporučeni režim za obično štampanje. Pogodno za dokumente koji sadrže i tekst i fotografije.		
			Text (Tekst)	Pogodno za dokumente koji uglavnom sadrže tekst.	
			Photo (Fotografija)	Bolji kvalitet kopiranja za fotografije.	
			Receipt (Potvrda)	Pogodno za kopiranje potvrda.	
2.Brightness (Osvetljenost)	_	Podešava svetlinu kopija.	+ +* +* +	Pritisnite ▲ da biste povećali svetlinu, pritisnite ▼ da biste smanjili svetlinu.	
3.Contrast (Kontrast)	_	Podesite kontrast kako bi slika izgledala oštrije i jasnije.	+ +* +* +*	Pritisnite ▲ da biste povećali kontrast ili pritisnite ▼ da biste smanjili kontrast.	
4.ID Copy (Kopiranje lične karte)	1.Quality (Kvalitet)	Možete promeniti standardna podešavanja za kopiranje lične karte.	Auto (Automatski)* Lighter (Svetlije)	Auto (Automatski) je standardni režim za obično štampanje. Ako želite da bude jasnije, izaberite Lighter (Svetlije).	
	2.Brightness (Osvetljenost)			Pritisnite ▲ da biste povećali svetlinu, pritisnite ▼ da biste smanjili svetlinu.	

1

Poglavlje 1

2.Copy (Kopiranje) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
4.ID Copy (Kopiranje lične karte) (nastavak)	3.Contrast (Kontrast)		-000000+ -0000000+ -000000+* -000000+	Pritisnite	
	4.2in1/1in1 (2 u 1/1 u 1)		2in1 (2 u 1)*	Omogućava da koristite taster 2 in 1 (ID) copy/Copy Options (2 na 1 (ID) kopiranje/Opcije kopiranja) ¹ ili taster 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1) ² za obostrano kopiranje.	77
			lin1 (1 u 1)	Omogućava da koristite taster 2 in 1 (ID) copy/Copy Options (2 na 1 (ID) kopiranje/Opcije kopiranja) ¹ ili taster 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1) ² za jednostrano kopiranje.	79
Fabrička podešava	ania prikazana su po	u odeblianim slovima i sa :	zvezdicom.		

¹ Za DCP-1610W(E) i DCP-1612W

² Za DCP-1600E i DCP-1602(E)

3.Štampač

3.Printer (Štampač)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana
1.Print Options (Opcije za štampanje)	1.Test Print (Test štampanja)	Štampa probnu stranu.	_		
2.Auto	—	Ako je ovo	On (Uključeno)*		
Continue (Automatsko nastavljanje)		podešavanje omogućeno, uređaj će automatski obrisati grešku o veličini papira i iskoristiće papir koji se nalazi u ležištu.	Off (Isključeno)	Size mismatch (Neslaganje veličina) Se prikazuje na LCD ekranu i štampanje se ne obavlja.	
3.Reset Printer	—	Vraća podešavanja štampača na	▲ Reset (▲ Resetovanje)		
(Resetovanje štampača)		originalna fabrička podrazumevana podešavanja.	V Exit (V Izlaz)		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa z	zvezdicom.		

Poglavlje 1

4.Mreža (samo za DCP-1610W(E) i DCP-1612W)

4.Network (Mreža)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Nivo 4	Opisi 2	Strana
1.WLAN	1.TCP/IP	—	1.Boot Method	Auto (Automatski)*	
				Static	
				RARP	
				BOOTP	
				DHCP	
				Bira režim Boot koji najviše odgovara vašim potrebama.	
			2.IP Address (IP adresa)	Unesite IP adresu.	
			3.Subnet Mask (Maska podmreže)	Unesite masku podmreže.	
			4.Gateway (Mrežni prolaz)	Unesite adresu mrežnog prolaza.	
			5.Node Name (Mrežni naziv)	Unesite naziv čvora. (do 32 karaktera)	
			6.WINS Config (WINS postavka)	Auto (Automatski)*	
				Static	
				Bira režim konfiguracije WINS-a.	
			7.WINS Server	Određuje IP adresu primarnog ili sekundarnog WINS servera.	
				Primary (Primarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
				Secondary (Sekundarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa z	zvezdicom.		

Opšte informacije

4.Network (Mreža) (nastavak)

		Opisi i	NIVO 4	Opisi 2	Strana
1.wLAN (nastavak)	1.TCP/IP (nastavak)	_	8.DNS Server	Određuje IP adresu primamog ili sekundarnog DSN servera.	
				Primary (Primarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
				Secondary (Sekundarni)	
				[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	
			9.APIPA	On (Uključeno)*	
				Isključeno	
				Automatski dodeljuje IP adresu iz lokalnog opsega adresa.	
			0.IPv6	On (Uključeno)	
				Off (Isključeno)*	
				Omogućavanje ili onemogućavanje IPv6 protokola. Ako želite da koristite IPv6 protokol, više informacija potražite na http://support.brother.com	
	2.WLAN	(Samo Windows [®])	—		
	Assistant (WLAN asistent)	Korišćenjem Brother CD-ROM-a možete konfigurisati postavke bežične mreže.			
	3.Setup Wizard (Čarobnjak za postavke)	Čarobnjak za podešavanje vas vodi kroz konfiguraciju bežične mreže.	_		
	4.WPS/AOSS	Lako možete da podesite svoja podešavanja bežične mreže koristeći metod pritiska na jedno dugme.	_		
	5.WPS w/PIN Code (WPS w/PIN kod)	Lako možete da podesite podešavanja svoje bežične mreže koristeći WPS sa PIN kodom.	-		

49

4.Network (Mreža) (nastavak)

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Nivo 4	Opisi 2	Strana
1.WLAN (nastavak)	6.WLAN Status	_	1.Status	Prikazuje trenutni status bežične mreže.	
			2.Signal	Prikazuje trenutnu jačinu signala bežične mreže.	
			3.SSID	Prikazuje trenutni SSID.	
			4.Comm. Mode (Kom. režim)	Prikazuje trenutni režim komunikacije.	
	7.MAC Address (MAC adresa)	Prikazuje MAC adresu uređaja.			
	8.Set to Default (Postavi na podrzumevano)	Vraćanje podešavanja za bežičnu mrežu na fabrička podešavanja.	<pre>▲ Reset (▲ Resetovanje) ♥ Exit (♥ Izlaz)</pre>		
	9.WLAN Enable (WLAN uključen)	Ručno omogućavanje ili onemogućavanje bežične LAN mreže.	On (Uključeno) Off (Isključeno)*		
2.Network Reset (Resetovanje mreže)	—	Vraćanje svih podešavanja mreže na fabrička podešavanja.	<pre>▲ Reset (▲ Resetovanje) ▼ Exit (▼ Izlaz)</pre>		
Fabrička podešava	anja prikazana su po	odebljanim slovima i sa :	zvezdicom.		

51

5.Informacije o uređaju¹

5.Machine Info. (Informacije o uređaju)¹

Nivo 2	Nivo 3	Opisi 1	Opcije	Opisi 2	Strana		
1.Serial No. (Serijski br.)	_	Možete proveriti serijski broj svog uređaja.	—				
2.Version (Verzija)	1.Main Version (Glavna verzija)	Možete proveriti verziju firmvera svog uređaja.	—				
3.Page Counter	—	Možete proveriti broj odštampanih stranica	Total (Ukupno)	Prikazuje ukupan broj stranica.			
(Brojac stranica)		uređaja.	List (Lista)	Prikazuje brojač stranica za liste.			
			Copy (Kopiranje)	Prikazuje brojač kopiranih stranica.			
			Print (Štampanje)	Prikazuje brojač odštampanih stranica.			
4.Parts Life (Radni vek delova) ²	1.Toner (Tonera)	Možete proveriti koliko je preostalo trajanje u procentima.	—				
	2.Drum (Bubanj)	Možete proveriti koliko je preostalo trajanje bubnja u procentima.	Remaining (Preostalo):xxx%				
5.Print Settings (Podešavanje štampanja) ³	_	Štampa listu podešavanja štampanja.					
6.User Settings (Korisničke postavke) ⁴	_	Prikazuje vaša podešavanja.	_				
7.Network Config (Konfiguracija mreže) ³	_	Štampa listu podešavanja mreže.	_				
8.WLAN Report (WLAN izveštaj) ³	—	Štampa rezultate dijagnoze povezivanja na LAN bežičnu mrežu.					
9.Reset Drum (Resetovanje		Možete resetovati brojač bubnja kada zamenite bubani povim	▲ Reset (▲ Resetovanje)		90		
bubnja) ~			▼ Exit (▼ Izlaz)				
Fabrička podešavanja prikazana su podebljanim slovima i sa zvezdicom.							

¹ Za DCP-1600E i DCP-1602(E) ovaj menije 4. Machine Info. (Informacije o uređaju).

² Za DCP-1600E i DCP-1602(E) ovaj menije 5. Parts Life (Radni vek delova).

³ Samo za DCP-1610W(E) i DCP-1612W

Poglavlje 1

- ⁴ Za DCP-1600E i DCP-1602(E) ovaj meni je 4.User Settings (Korisničke postavke).
- ⁵ Za DCP-1600E i DCP-1602(E) ovaj meni je 6.Reset Drum (Resetovanje bubnja).

Unos teksta

MFC modeli

Prilikom podešavanja određenih opcija u meniju, kao što je ID stanice ili ime kontakta za brzo biranje, potrebno je da unesete tekstualne karaktere. Na tasterima numeričke tastature nalaze se slova. Tasteri: 0, # i * *nemaju* na sebi slova zato što se oni koriste za specijalne karaktere.

Pritisnite odgovarajući taster numeričke tastature onoliko puta koliko je prikazano u ovoj referentnoj tabeli da biste uneli karakter koji želite.

Pritisnite Taster sa brojem na numeričkoj tastaturi	jedanput	dva puta	tri puta	četiri puta	pet puta	šest puta	sedam puta	osam puta	devet puta
1	@		/	1	@		/	1	@
2	а	b	С	А	В	С	2	а	b
3	d	е	f	D	E	F	3	d	е
4	g	h	i	G	Н	I	4	g	h
5	j	k	I	J	К	L	5	j	k
6	m	n	0	М	Ν	0	6	m	n
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8	t	u	v	Т	U	V	8	t	u
9	w	х	у	Z	W	Х	Y	Z	9

Za opcije za koje nisu dozvoljena mala slova upotrebite sledeću tabelu.

Pritisnite Taster sa brojem na numeričkoj tastaturi	jedanput	dva puta	tri puta	četiri puta	pet puta
2	А	В	С	2	А
3	D	E	F	3	D
4	G	Н	I	4	G
5	J	К	L	5	J
6	М	Ν	0	6	Μ
7	Р	Q	R	S	7
8	т	U	V	8	Т
9	W	Х	Y	Z	9

Dodavanje razmaka

Da biste uneli razmak za broj faksa, pritisnite jednom taster ► između brojeva. Da biste uneli razmak u imenu, pritisnite taster ► dva puta između karaktera.

Unos ispravka

Ako ste uneli karakter greškom i želite da ga promenite, pritisnite ◀ ili ► da biste premestili pokazivač na netačan karakter, a zatim pritisnite **Clear (Izbriši)**.

Ponavljanje slova

Da biste uneli isto slovo kao prethodno slovo koje ste uneli, pritisnite ► da biste pomerili pokazivač desno pre ponovnog pritiska na taster.

Specijalni znakovi i simboli

Pritisnite *, **#** ili **0**, zatim pritisnite **∢** ili **▶** da biste pomerili pokazivač na simbol ili karakter koji želite. Pritisnite **OK (U redu)** da biste ga izabrali. Simboli i karakteri u nastavku pojaviće se u zavisnosti od vašeg izbora u meniju.

Pritisnite *	za	(razmak) ! " # \$ % & ' () × + , / €
Pritisnite #	za	:;<=>?@[]^_
Pritisnite 0	za	Á É Í Ö Ó Ő Ü Ú 0

DCP modeli

Prilikom podešavanja određenih opcija, npr. Network Key, morate uneti karaktere na uređaj.

■ Zadržite ili neprekidno pritiskajte 🛦 ili 🖲 da biste izabrali karakter sa ove liste:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$ %&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

- Pritisnite OK (U redu) kada se prikažu karakter ili simbol koji želite da unesete, a zatim unesite sledeći karakter.
- Pritisnite Clear (Izbriši) da biste izbrisali netačno unešene karaktere.

Ekološke funkcije

Režim mirovanja

Ako uređaj ne dobije nikakve zadatke u određenom vremenskom periodu, on će automatski preći u režim spavanja i na LCD ekranu se prikazuje Deep Sleep (Duboko mirovanje). Uređaj će se aktivirati kada dobije zadatak za štampanje ili faks (samo za MFC modele).

Automatsko isključivanje (samo za DCP modele)

Ako uređaj ostane u režimu spavanja u vremenskom periodu postavljenom u podešavanjima za Auto Power Off, on će automatski preći u režim isključivanja. Režim Power Off je režim sa najmanjom potrošnjom električne energije u kom potrošnja električne energije iznosi otprilike 0,5 W. Da biste onemogućili režim Power Off, pritisnite



- Pritisnite Menu (Meni), a zatim pritisnite

 ▲ ili ▼ da biste izabrali 1.General
 Setup (Opšte podešavanje).

 Pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 2.Ecology (Ekologija). Pritisnite OK (U redu).
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 2.Auto Power Off (Automatsko isključivanje). Pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali broj sati pre nego što uređaj pređe u režim isključivanja. Izaberite 1 hour (1 sat), 2 hours (2 sata), 4 hours (4 sata), 8 hours (8 sati) ili Off (Isključeno). Pritisnite OK (U redu).

Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Podešavanja tonera

Podešavanje tonera (režim Continue)

Možete podesiti uređaj da nastavi sa štampanjem nakon što se na LCD ekranu prikaže poruka Replace Toner (Zamenite toner).

Uređaj će nastaviti sa štampanjem sve dok se na LCD ekranu ne prikaže Toner Ended (Toner potrošen).

(Za MFC modele) Pritisnite **Menu (Meni)**, **1**, **8** i idite na korak **❸**.

(Za DCP modele) Pritisnite Menu (Meni), a zatim pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 1.General Setup (Opšte podešavanje). Pritisnite OK (U redu).

- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 4.Replace Toner (Zamenite toner).
 Pritisnite OK (U redu).
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Continue (Nastavi) ili Stop. Pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

- Ako nastavite sa štampanjem u režimu Continue, štampanje može biti svetlije.
- Nakon zamene toner kasete novom, režim Continue vraća se na podrazumevano podešavanje (Stop).

Prijem faksova u režimu Continue (samo za MFC modele)

Uređaj može da sačuva primljene faksove u memoriju ako izaberete režim nastavljanja kada se na LCD ekranu prikaže Replace Toner (Zamenite toner). Kada se primljeni faksovi štampaju u režimu Continue, na LCD ekranu će se pojaviti upit da li je kvalitet faksa odgovarajući. Ako kvalitet nije dobar, izaberite 2.No (2.Ne). Uređaj će čuvati faksove u memoriji tako da ih možete ponovo odštampati kada toner kasetu zamenite novom. Ako je kvalitet dobar, izaberite 1.Yes (1.Da). Na LCD ekranu će se pojaviti upit da li želite da obrišete odštampane faksove iz memorije. Ako odaberete da ih ne obrišete, uređaj će ponovo će da postavi pitanje nakon što zamenite toner kasetu novom.

NAPOMENA

Ako isključite uređaj, obrisaće se faksovi sačuvani u memoriji.

2

Podešavanje papira

Podešavanja papira

Vrsta papira

(Za MFC-1900(E) i MFC-1905) Pritisnite Menu (Meni), 1, 2, 1 i idite na korak (4). (Za MFC-1910W(E)) Pritisnite Menu (Meni), 1, 3, 1 i idite na korak (4).

(Za DCP modele) Pritisnite Menu (Meni), a zatim pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 1.General Setup (Opšte podešavanje). Pritisnite OK (U redu).

- 2 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali 1.Paper (Papir). Pritisnite OK (U redu).
- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali 1.Paper Type (Vrsta papira). Pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Plain (Običan) ili Recycled Paper (Reciklirani papir). Pritisnite OK (U redu).

5 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Veličina papira

(Za MFC-1900(E) i MFC-1905) Pritisnite Menu (Meni), 1, 2, 2 i idite na korak (4). (Za MFC-1910W(E)) Pritisnite Menu (Meni), 1, 3, 2 i idite na korak 🖪.

(Za DCP modele)

Pritisnite Menu (Meni), a zatim pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali 1.General Setup (Opšte podešavanje). Pritisnite OK (U redu).

- 2) Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali 1.Paper (Papir). Pritisnite OK (U redu).
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali 2.Paper Size (Veličina papira). Pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 L, B5 ili Executive. Pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Prihvatljivi papir

Kvalitet štampe može varirati u zavisnosti od vrste papira koji koristite.

Preporučeni papir i mediji za štampanje

Da biste dobili najbolji kvalitet štampanja, preporučujemo korišćenje sledećih vrsta papira.

Vrsta papira	Stavka
Običan papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²

Kapacitet ležišta za papir

Veličina papira	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5, Executive
Vrste papira	Običan papir, reciklirani papir
Broj listova	do 150 (80 g/m ²)
Težina papira	65–105 g/m ²

Neke važne smernice prilikom izbora papira:

- NEMOJTE da koristite papir za ink jet štampače jer on može dovesti do zaglavljivanja papira ili oštećenja uređaja.
- Papir sa ranije štampanim delovima mora biti pripremljen korišćenjem mastila koje može da izdrži temperaturu termičkog postupka u uređaju od 200±C.

Vrste papira koje treba izbegavati

VAŽNO

Neke vrste papira možda neće pružiti dobar rezultat ili mogu da izazovu oštećenje uređaja.

NEMOJTE koristiti papir koji:

- · ima puno teksture
- je veoma gladak i sjajan
- je savijen ili iskrivljen



- 1 Nabor od 2 mm ili veći može da dovede do zaglavljivanja papira.
- je presvučen ili ima hemijski završni sloj
- · je oštećen, izmazan ili preklopljen
- premašuje preporučenu težinu datu u uputstvu
- ima kartice ili je povezan
- ima zaglavlja štampana sa bojama na niskim temperaturama ili termografskim procesom
- · je iz više delova ili bez ugljenika
- · je dizajniran za inkjet štampanje

Korišćenje bilo kog od gore navedenih papira može dovesti do oštećenja uređaja. Ova oštećenja nisu obuhvaćena nijednom garancijom ili servisnim sporazumom kompanije Brother. 3

Umetanje dokumenata

Način stavljanja dokumenta

Možete poslati faks (samo za MFC modele), kopirati i skenirati pomoću ADF-a (automatski uvlakač papira) i stakla skenera.

Korišćenje automatskog uvlakača papira (ADF) (samo za modele sa ADF-om)

ADF može da primi do 10 stranica i dostavlja svaku stranicu pojedinačno. Preporučujemo upotrebu standardnog 80 g/m² papira te da uvek prelistate stranice pre nego što ih stavite u automatski uvlakač papira.

Podržane veličine dokumenata

Veličina:	A4, Letter, Legal, Folio
-----------	--------------------------

Način stavljanja dokumenta

 Podignite i rasklopite krilce za držanje izlaznih dokumenata iz automatskog uvlakača papira.



- Postavite dokument u automatski uvlakač papira okrenut na dole, sa gornjom ivicom napred sve dok se ne promeni poruka na LCD ekranu.
- Podesite graničnike za papir (1) da odgovaraju širini dokumenta.



Korišćenje stakla skenera

Možete koristiti staklo skenera da biste slali faksove (samo za MFC modele), kopiranje ili skeniranje po jedne stranice iz knjige.

Podržane veličine dokumenata

Dužina:	Do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2 kg

Način stavljanja dokumenta

Podignite poklopac dokumenta.

2 Korišćenjem vođica za dokumenta gore levo postavite dokument u gornji levi ugao stakla skenera tako da bude okrenut na dole.





3 Zatvorite poklopac za dokumente.

NAPOMENA

Ako je dokument knjiga ili je debeo, nemojte zatvarati poklopac ili ga pritiskati. 4

Slanje faksa (MFC modeli)

Kako poslati faks

U sledećim koracima objašnjen je način slanja faksa.





2

Postavite dokument.

Ako šaljete iz automatskog uvlakača papira:



Ako šaljete sa stakla skenera:



Nakon postavljanja dokumenta na staklo skenera zatvorite poklopac.

NAPOMENA

- Da biste koristili staklo skenera, automatski uvlakač papira mora biti prazan.
- Ako želite da promenite rezoluciju faksa, pritisnite ▼ ili Resolution (Rezolucija), a zatim pritisnite ▲ ili ▼ ili Resolution (Rezolucija) da biste odabrali rezoluciju faksa.
- Unesite broj faksa.





Otkazivanje faksa koji je u toku

Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** da biste otkazali faks. Ako pritisnete **Stop/Exit (Stop/Izlaz)** dok uređaj poziva ili šalje, na LCD ekranu pojaviće se poruka sa zahtevom da potvrdite.



Pritisnite 1 da biste otkazali faks.

Emitovanje

Opcija za emitovanje omogućava vam da pošaljete istu faks poruku na više faks brojeva. Za jedno emitovanje možete da dodate brojeve za brzo biranje i najviše 20 ručno unesenih brojeva.

Pre nego što započnete emitovanje

Brojevi za brzo biranje moraju se sačuvati u memoriji uređaja pre nego što mogu da se upotrebe za emitovanje. (Pogledajte *Čuvanje brojeva za brzo biranje* ➤> str. 66)

Kako emitovati faks

Postavite dokument.

- Unesite broj. Pritisnite **OK (U redu)**. Možete upotrebiti broj za brzo biranje ili ručno uneti broj preko numeričke tastature. (Pogledajte *Kako se obavlja pozivanje* **>>** str. 67)
- Ponovite korak sve dok ne unesete sve faks brojeve na koje želite da pošaljete faks.
- 4 Pritisnite Start.

Nakon završetka emitovanja uređaj će odštampati izveštaj o emitovanju kako bi vas obavestio o rezultatima.

Otkazivanje emitovanja koje je u toku

Tokom emitovanja možete otkazati faks koji se trenutno šalje ili ceo zadatak emitovanja.

Pritisnite Menu (Meni), 2, 6. Na LCD ekranu se prikazuje broj zadatka emitovanja praćen brojem faksa ili imenom na koje se šalje (na primer, #001 0123456789). Pritisnite ▲ ili V za prikaz broja zadatka emitovanja (na primer, Broadcast#001 (Emitovanje br. 001)).

- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali nešto od sledećeg:
 - Izaberite broj faksa ili ime gde se šalje faks i pritisnite OK (U redu).
 - Izaberite broj zadatka emitovanja i pritisnite OK (U redu).
- Pritisnite 1 da biste otkazali slanje na broj faksa ili broj zadatka emitovanja koji ste odabrali u koraku 2, ili pritisnite 2 da biste izašli bez

otkazivanja.

Ako izaberete da otkažete samo faks koji se trenutno šalje u koraku ②, na LCD ekranu će se pojaviti upit da li želite da otkažete zadatak emitovanja. Pritisnite 1 da biste izbrisali ceo zadatak emitovanja ili 2 da biste izašli.

Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

5

Primanje faksa (MFC modeli)

Režimi prijema

Režim prijema morate da odaberete u zavisnosti od spoljnih uređaja i telefonskih usluga koje su dostupne na liniji.

Izbor režima prijema

Podrazumevano uređaj automatski prima faksove koji mu se pošalju. Dijagrami u nastavku će vam pomoći da odaberete ispravan režim. (Detaljne informacije o režimima prijema potražite u *Tabela menija* **>>** str. 10.)



Da biste podesili režim prijema pratite uputstva u nastavku:

- 1 Proverite da li ste u FAX režimu.
- (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)
 Pritisnite Menu (Meni), 0, 1.
 (Za MFC-1910W(E))
 Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 1.
- Oritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali režim prijema. Pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Na LCD ekranu će se prikazati trenutni režim prijema.

Podešavanja režima prijema

Kašnjenje zvona

Podešavanje kašnjenja zvona podešava broj puta koji će uređaj da zazvoni pre nego što odgovori u režimima Fax Only (Samo faks) i Fax/Tel (Faks/Tel).

Ako imate spoljne ili dodatne telefone na istoj liniji kao i uređaj, izaberite maksimalni broj zvonjenja. (Pogledajte *Detekcija faksa* ➤> str. 64.)



Proverite da li ste u FAX režimu.

- (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)
 Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 1.
 (Za MFC-1910W(E))
 Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 2.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali koliko puta će linija da zazvoni pre nego što uređaj odgovori. Pritisnite OK (U redu).
- 4 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

F/T vreme zvonjenja (samo za režim Fax/Tel)

Kada neko pozove uređaj, vi i pozivalac čućete normalan zvuk telefonskog zvona. Broj zvonjenja podešava se u podešavanju kašnjenja zvona.

Ako je poziv sa faksa, uređaj će ga primiti; ako je govorni poziv, uređaj će se oglasiti F/T zvonom (brzo dvostruko-zvono) u trajanju koje ste podesili u podešavanju F/T Ring Time. Ako čujete F/T zvono, to znači da na vezi imate govorni poziv.

Pošto F/T zvono dolazi sa uređaja, dodatni i spoljni telefoni (samo za MFC-1900(E) i MFC-1910W(E)) *neće* zvoniti.

- Proverite da li ste u FAX režimu.
- (Za MFC-1900(E) i MFC-1905)
 Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 2.
 (Za MFC-1910W(E))
 Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 3.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali koliko dugo će uređaj zvoniti kako bi vas obavestio da imate govorni poziv. Pritisnite OK (U redu).

4

Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Detekcija faksa

Ako je funkcija Fax Detect podešena na On (Uključeno):

Uređaj može automatski da primi faksove čak iako se javite na poziv. Kada vidite Receiving (Primanje) na LCD ekranu ili čujete klik na telefonskoj liniji putem slušalice koju koristite, samo vratite slušalicu na mesto. Uređaj će obaviti ostalo.

(Za MFC-1905) Ako je funkcija Fax Detect postavljena na Semi (Polu):

Uređaj će automatski da primi faks samo ako se javite koristeći slušalicu uređaja.

Ako je funkcija Fax Detect podešena na Off (Isključeno):

Ako ste pored uređaja i odgovorite na faks poziv podizanjem spoljne slušalice (samo za MFC-1900(E) i MFC-1910W(E)) ili slušalice uređaja (samo za MFC-1905), pritisnite **Start**, a zatim pritisnite **2** da biste primili faks.

NAPOMENA

- Ako pošaljete faks sa računara na istu telefonsku liniju i uređaj ih primi, podesite detekciju faksa na Off (Isključeno).
- Ne preporučuje se da imate računar i faks uređaj na istoj liniji.

- 1 Proverite da li ste u FAX režimu.
- (Za MFC-1900(E) i MFC-1905) Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 3. (Za MFC-1910W(E)) Pritisnite Menu (Meni), 2, 1, 4.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali On (Uključeno), Semi (Polu) (samo za MFC-1905) ili Off (Isključeno). Pritisnite OK (U redu).



4 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Pozivanje i čuvanje brojeva (MFC modeli)

Čuvanje brojeva

6

Uređaj možete da podesite za lako pozivanje tako što ćete sačuvati brojeve za brzo biranje. Kada pozovete broj za brzo biranje, na LCD ekranu će se prikazati ime, ako ste ga sačuvali, ili broj.

Čuvanje brojeva za brzo biranje

Brojeve koje često zovete možete da sačuvate kao brojeve za brzo biranje tako da je za pozivanje potrebno samo da pritisnete nekoliko tastera

((Adresar) dva puta, dvocifreni broj i Start). Uređaj može da sačuva 99 brojeva za brzo biranje (01–99).

 Pritisnite (Adresar) dva puta i unesite dvocifreni broj za brzo biranje (01-99).
 Ako broj nije sačuvan, na LCD ekranu

uređaja se prikazuje Register Now? (Registrujte se sada?) Pritisnite 1 da biste izabrali Yes (Da).

- Unesite broj telefona ili faksa (do 20 karaktera).
 Pritisnite OK (U redu).
- 3 Uradite nešto od sledećeg:
 - Unesite ime koristeći numeričku tastaturu (do 15 karaktera). Za pomoć prilikom unosa karaktera pogledajte Unos teksta >> str. 53.

Pritisnite OK (U redu).

- Pritisnite OK (U redu) da biste sačuvali broj bez imena.
- Da biste sačuvali drugi broj za brzo biranje, idite na korak 1.

Promena ili brisanje brojeva za brzo biranje

Broj za brzo biranje koji je ranije sačuvan možete da promenite ili obrišete.

Pritisnite Menu (Meni), 2, 3, 1. Unesite broj za brzo biranje koji želite da izmenite ili obrišete, a zatim pritisnite OK (U redu).

Uradite nešto od sledećeg:

Pritisnite 1 da biste izabrali Change (Promeni) za uređivanje broja ili imena.

ldite na korak 3.

Pritisnite 2 da biste izabrali Clear (Izbriši) da obrišete sve informacije o broju za brzo biranje.

Kada se pojavi poruka Erase This Data? (Izbriši ove podatke?), pritisnite 1 da biste izabrali Yes (Da) za potvrdu. Idite na korak ④.

- 3 Uređivanje broja ili imena. Kada završite sa uređivanjem, pritisnite OK (U redu).
 - Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Kako se obavlja pozivanje

Pozivanje možete da obavite na bilo koji od sledećih načina.

Ručno pozivanje

Upotrebite numeričku tastaturu da biste uneli sve cifre telefonskog ili faks broja.

Brzo biranje

Pritisnite [□] (**Adresar**) dva puta i unesite dvocifreni broj za brzo biranje. (Pogledajte *Čuvanje brojeva za brzo biranje* **>>** str. 66.)



Dvocifreni broj

NAPOMENA

Ako se na LCD ekranu prikaže poruka Register Now? (Registrujte se sada?) kada unesete broj za brzo biranje, to znači da broj nije sačuvan.

Pretraga

Pretraživati možete po abecednom redu imena koje ste sačuvali u memoriji brojeva za brzo biranje. (Pogledajte *Čuvanje brojeva za brzo biranje* ➤➤ str. 66.)



Proverite da li ste u FAX režimu.

- 2 Pritisnite 🏹 (Adresar).
- Pritisnite taster numeričke tastature da biste uneli prvih par slova imena. (Upotrebite tabelu koja se nalazi u odeljku Unos teksta ➤> str. 53 kao pomoć za unos slova.) Pritisnite OK (U redu).
 - Pritisnite ▲ ili ▼ da biste listali dok ne pronađete ime koje tražite. Pritisnite OK (U redu).
- 5 Pritisnite Start.

NAPOMENA

- Ako ne unesete slovo i pritisnete OK (U redu) u koraku ③, pojaviće se sva registrovana imena. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste listali dok ne pronađete ime koje tražite.
- Ako se na LCD ekranu prikaže No Contact Found (Kontakt nije pronađen) kada unesete prvih nekoliko slova, to znači da ime sa tim slovima nije sačuvano.

Ponovno pozivanje

Kada proverite da linija nije u upotrebi, pritisnite **Redial (Ponovi)** da biste pronašli poslednjih 20 brojeva koje sta pozivali. Pritisnite **Redial (Ponovi)** ili ▲ ili ▼ da biste listali dok ne pronađete broj koji želite da pozovete ponovo. Pritisnite **OK (U redu)**, a zatim pritisnite **Start** da biste poslali faks.

Korišćenje funkcije PC-FAX (MFC modeli)

Korišćenje funkcije PC-FAX (samo za Windows[®])

Ako uključite funkciju PC-Fax Receive (Prijem faksa na računar), uređaj će automatski da čuva primljene faksove u memoriju i da ih šalje na računar. Zatim možete upotrebiti svoj računar za pregled i čuvanje ovih faksova.

Čak i ako ste isključili računar (uveče, ili vikendom, na primer), uređaj će nastaviti da prima i čuva faksove u svojoj memoriji. Na LCD ekranu se prikazuje broj sačuvanih primljenih faksova, na primer: PC Fax Msg:001

Kada pokrenete računar i softver PC-Fax Receiving, uređaj automatski prebacuje faksove na računar.

Da biste mogli da prebacite primljene faksove na računar, potrebno je da na računaru bude pokrenut softver PC-FAX Receiving.

Uradite nešto od sledećeg:

(Windows[®] XP, Windows Vista[®] i Windows[®] 7)

Kliknite na



Svi programi > Brother > Brother Utilities, pa na padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na PC-FAX prijem u levoj traci za navigaciju pa na Prijem.

(Windows[®] 8)

Kliknite na

(**Brother Utilities**), pa na

padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na **PC-FAX prijem** u levoj traci za navigaciju pa na **Prijem**.

Zatim obavite sledeće korake na uređaju.

- Pritisnite Menu (Meni), 2, 5, 1.
- Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali On (Uključeno) (ili Off (Isključeno)).
 Pritisnite OK (U redu).
- 3 Na LCD ekranu se prikazuje podsetnik za pokretanje programa PC-FAX Receive na računaru. Ako ste pokrenuli program PC-FAX Receive, pritisnite OK (U redu). Ako niste pokrenuli program PC-FAX Receive, pritisnite pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.
- 4 Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako želite da promenite trenutna podešavanja, pritisnite 1 i ▲ ili ▼ da biste odabrali računar. Pritisnite OK (U redu).
 - Ako ne želite da promenite trenutna podešavanja, pritisnite 2.
- 5 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Pritisnite OK (U redu).
- 6 Pritisnite **Stop/Exit (Stop/IzIaz)**.

NAPOMENA

- Ako izaberete Backup Print (Štampanje rezervne kopije) On (Uključeno), uređaj će takođe odštampati faks tako da ćete imati i kopiju. Ovo je bezbednosna opcija u slučaju da dođe do nestanka struje pre nego što se faks prosledi na računar.
- Faksovi sačuvani u memoriji uređaja se brišu.

Korišćenje funkcije PC-FAX (MFC modeli)

NAPOMENA

- Pre nego što podesite opciju PC-Fax Receive morate da instalirate softver MFL-Pro Suite na računaru. Proverite da li je vaš računar povezan i uključen. (Za više informacija, pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.)
- Ako na uređaju dođe do greške i uređaj ne može da štampa faksove iz memorije, upotrebiti ovo podešavanje za prenos faksova na računar. (Pogledajte Prenos faksova ili izveštaj faks dnevnika (MFC modeli) ➤> str. 104.)
- PC-Fax Receive nije podržan na Mac OS-u.

7

Poglavlje 7

PC-FAX slanje

Datoteku koja je kreirana u bilo kojoj aplikaciji na računaru možete da pošaljete kao standardan faks.

NAPOMENA

- Softver PC-FAX može da šalje samo crno-bele faks dokumente u formatu A4.
- Instalirajte softver MFL-Pro Suite i povežite svoj uređaj i računar pre upotrebe PC-FAX slanja.

Slanje datoteke u PC-FAX formatu

1 Kreirajte datoteku u bilo kojoj aplikaciji na računaru.

2 Kliknite Datoteka, a zatim na Štampaj. Pojaviće se dijalog Štampaj:

🖶 Štampanje	×
Opšti podaci	
Izbor štampača Dodavanje štampača	🚔 Fax
Brother PC-FAX	
•	•
Status: Spreman	Odštampaj u Izbori pri štampanju
Lokacija: Komentar: MFC- xxxx	Pronađi štampač
Opseg stranica	
Sve	Broj kopija: 1
Ogdabrane Oga stranic	a
Str <u>a</u> nice:	Upari 11 22 33
	Štampaj Otkaž Pri <u>m</u> eni



Izaberite **Brother PC-FAX** kao štampač, a zatim kliknite na **Štampaj**. Pojaviće se dijalog za PC-FAX slanje:



- 1 Brojčanik za biranje
- 2 Adresar

4 Unesite broj faksa koristeći sledeće metode:

- Upotrebite numeričku tastaturu za unos broja, a zatim kliknite na dugme
- Kliknite na dugme Adresar, a zatim odaberite člana ili grupu iz adresara.

Ako napravite grešku, kliknite na Obriši sve da biste obrisali sve unose.

5 Da biste dodali i početnu stranu, obeležite polje za potvrdu Dodaj naslovnu stranu.

NAPOMENA

Takođe možete kliknuti na sličicu za početnu stranu 📓 da biste kreirali ili menjali početnu stranu.

6 Kliknite Start da biste poslali faks.

NAPOMENA

- Ako želite da otkažete faks, kliknite na Otkaži ili pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) na kontrolnoj tabli uređaja.
- Ako želite da ponovo pozovete broj, kliknite na Biraj ponovo da biste izlistali poslednjih pet pozvanih brojeva, a zatim kliknite na Start.

8 Telefon i spoljni uređaji (MFC modeli)

Govorne operacije (samo za MFC-1905)

Govorni pozivi mogu da se obave pomoću slušalice sa numeričkom tastaturom ili ako dva puta pritisnete na (Adresar) i unesete dvocifreni broj za brzo biranje.

Obavljanje telefonskog poziva

Podignite slušalicu.

- Kada čujete ton slobodne linije, unesite broj pomoću numeričke tastature ili pritisnite dva puta (Adresar) i unesite dvocifreni broj za brzo biranje.
- 3 Vratite slušalicu na držač da biste prekinuli vezu.

Usluge za telefonsku liniju

Podešavanje tipa telefonske linije

Ako uređaj priključite na PBX ili ISDN liniju da biste slali i primali faksove, neophodno je da u skladu sa tim promenite tip telefonske linije obavljanjem sledećih koraka. Ako koristite liniju koja ima PBX opcije, uređaj možete da podesite tako da uvek pristupa spoljnoj liniji (korišćenjem prefiksa koji unesete), odnosno da pristupa spoljnoj liniji kada se pritisne **Tel/R**.

(Za MFC-1900(E) i MFC-1905) Pritisnite **Menu (Meni)**, **0**, **6**. (Za MFC-1910W(E)) Pritisnite **Menu (Meni)**, **0**, **5**.

- Pritisnite ▲ ili ▼ da izaberete PBX, ISDN (ili Normal (Normalno)). Pritisnite OK (U redu).
- 3 Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako izaberete ISDN ili Normal (Normalno), idite na korak).
 - Ako izaberete PBX, idite na korak ④.
- Uradite nešto od sledećeg:
 - Ako želite da promenite trenutni broj za izlaz, pritisnite 1 i idite na korak 6.
 - Ako ne želite da promenite trenutni broj za izlaz, pritisnite 1, a zatim OK (U redu). Idite na korak 6.
- Unesite broj za izlaz (do 5 cifara) pomoću numeričke tastature. Pritisnite OK (U redu).

NAPOMENA

Možete upotrebiti brojeve od 0 do 9, #,
 * i !.

(Pritisnite Tel/R za prikaz "!".)

- Ne možete koristiti "!"zajedno sa bilo kojim drugim brojevima ili znacima.
- Ako izaberete On (Uključeno), pritiskom na taster Tel/R (na ekranu se prikazuje "!".) dobićete pristup za spoljnu linijiu.
- Ako izaberete Always (Uvek), spoljnoj liniji možete pristupiti bez pritiskanja tastera **Tel/R**.
- 6 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali On (Uključeno) ili Always (Uvek). Pritisnite OK (U redu).

Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

1

PBX i TRANSFER

Uređaj je inicijalno podešen na režim Normal (Normalno) koji omogućava povezivanje sa standardnom javnom telefonskom mrežom (PSTN). Međutim, mnoge kompanije koriste centralni telefonski sistem ili privatnu telefonsku centralu (PBX). Uređaj može da se poveže sa većinom tipova PBX centrala. Funkcija prebacivanja poziva uređaja podržava samo vremensko prebacivanje (TBR). TBR će raditi kod većine PBX sistema i omogućiće pristup spoljnoj liniji ili prebacivanje poziva na neki drugi lokal. Funkcija je aktivna kada se pritisne taster **Tel/R**.

Povezivanje spoljne telefonske sekretarice (samo za MFC-1900(E) i MFC-1910W(E))

Telefonsku sekretaricu možete da povežete na istu liniju kao uređaj. Kada telefonska sekretarica odgovori na poziv, uređaj će "osluškivati" da li postoje CNG tonovi (faks poziv) koje šalje faks uređaj. Ako ih detektuje, uređaj će preuzeti poziv i primiti faks. Ako ih ne detektuje, uređaj će pustiti da telefonska sekretarica primi govornu poruku i na ekranu će se prikazati poruka Telephone (Telefon).

Spoljna telefonska sekretarica mora da odgovori u roku od četiri zvona (preporučujemo dva zvona). To je zato što uređaj ne može da detektuje CNG tonove dok se spoljna telefonska sekretarica ne javi na poziv. Uređaj koji šalje slaće CNG tonove u trajanju od osam do deset sekundi duže. Preporučujemo da ne koristite funkciju uštede na spoljnoj telefonskoj sekretarici ako mu je potrebno više od četiri zvona za aktiviranje.

NAPOMENA

Ako imate problema prilikom prijema faksova, smanjite postavku odlaganja zvona na spoljnoj telefonskoj sekretarici na jedno ili dva zvona.

Veze

Spoljna telefonska sekretarica mora biti povezana na način prikazan na slici ispod.



1 Telefonska sekretarica

2 Zaštitni poklopac

Pre nego što povežete spoljni TAD uređaj (telefonsku sekretaricu), uklonite zaštitni poklopac (2) sa utičnice **EXT.** na uređaju.

- Podesite spoljnu telefonsku sekretarici na jedno ili dva zvona. (Postavka odlaganja zvona neće se primeniti.)
- 2 Snimite odlaznu poruku na spoljnoj telefonskoj sekretarici.
- 3 Podesite telefonsku sekretaricu da odgovara na pozive.
- Podesite režim prijema na uređaju na External TAD (Spoljni TAD uređaj). (Pogledajte Režimi prijema ➤ str. 63.)

Snimanje odlazne poruke (OGM)

- Snimite 5 sekundi tišine na početku odlazne poruke. (Ovo će uređaju omogućiti vreme za detektovanje CNG tonova faksa prilikom automatskih prenosa pre njihovog prestanka)
- 2 Ograničite poruku na 20 sekundi. Na primer: "Nakon zvučnog signala ostavite poruku"

Više-linijsko povezivanje (PBX)

Predlažemo da zamolite kompaniju koja vam je instalirala PBX sistem da vam poveže uređaj. Ako imate višelinijski sistem predlažemo da zamolite instalatera da poveže uređaj na poslednju liniju u sistemu. Ovo će sprečiti da se uređaj aktivira svaki put kada sistem primi telefonski poziv. Ako na sve pozive odgovara operater na centrali, preporučujemo da podesite režim prijema na Manual (Ručno).

Ne možemo da garantujemo da će uređaj dobro raditi u svim uslovima kada je povezan na PBX sistem. Sve probleme sa slanjem i prijemom faksova prvo treba da prijavite kompaniji koja servisira PBX sistemom.

Spoljni telefoni i telefoni sa lokalima

Povezivanje spoljnog telefona ili telefona sa lokalom

Posebni telefon možete da povežete direktno na uređaj kao što je prikazano na crtežu ispod.



- 1 Dodatni telefon
- 2 Spoljni telefon
- 3 Zaštitni poklopac

Pre nego što priključite spoljnu telefonsku sekretaricu, skinite zaštitni poklopac (3) sa utičnice **EXT.** na uređaju.

Kada koristite spoljni telefon, na LCD ekranu se prikazuje poruka Telephone (Telefon).

Samo za režim Fax/Tel

Kada je uređaj u režimu Fax/Tel, koristiće F/T vreme zvonjenja (brzo dvostruko- zvonjenje) da bi vas obavestio da odgovorite na govorni poziv.

Podignite slušalicu spoljnog telefona (samo za MFC-1900(E) i MFC-1910W(E)) ili uređaja (samo za MFC-1905), a zatim pritisnite **Tel/R** da biste odgovorili.

Korišćenje bežične spoljne slušalice koju nije proizvela kompanija Brother

Ako je bežični telefon koji nije proizvela kompanija Brother povezan na kabl telefonske linije (pogledajte *Povezivanje spoljnog telefona ili telefona sa lokalom* ➤ str. 75) i obično nosite bežičnu slušalicu sa sobom, lakše je da odgovorite na pozive tokom kašnjenja zvona.

Ako pustite uređaj da odgovori prvi, podignite bežičnu slušalicu i idite do uređaja da biste mogli da pritisnete **Tel/R** kako biste preneli poziv na bežičnu slušalicu.

NAPOMENA

Nisu sve marke bežičnih telefona kompatibilne sa ovim uređajem.

Kopiranje

Kako se kopira

 (Za MFC modele) Pritisnite COPY (KOPIRANJE).



- 2 Postavite dokument.
 - Ako kopirate iz automatskog uvlakača papira:



Ako kopirate sa stakla skenera:



Nakon postavljanja dokumenta na staklo skenera zatvorite poklopac.

NAPOMENA

Da biste koristili staklo skenera, automatski uvlakač papira mora biti prazan.

3 (Za MFC modele)

Upotrebite numeričku tastaturu da biste uneli broj kopija (do 99 kopija).

(Za DCP modele) Pritisnite ▲ ili ▼ da biste uneli broj kopija koji želite.

Pritisnite **Start** da biste kopirali.



Kopiranje lične karte

Možete napraviti jednostranu ili dvostranu kopiju lične karte.

Pomoću opcije za dvostranu kopiju lične karte možete kopirati obe strane lične karte na jednu stranu, zadržavajući originalnu veličinu lične karte.

Rezultat dvostranog kopiranja lične karte je prikazan u nastavku.



NAPOMENA

- Možete kopirati ličnu kartu do mere dozvoljene primenljivim zakonima. (Pogledajte Uputstvo o bezbednosti proizvoda.)
- Za podešavanja kopiranja lične karte,

(za MFC modele) pogledajte 3.*Kopiranje* ➤ str. 33.

(za DCP modele) pogledajte 2.*Kopiranje* ➤ str. 45.

Dvostrano kopiranje lične karte

 (Za MFC modele) Pritisnite Menu (Meni), 3, 4 i idite na korak (3).

> (Za DCP modele) Pritisnite **Menu (Meni)**, a zatim pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 2.Copy (Kopiranje). Pritisnite **OK (U redu)**.

Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 4.ID Copy (Kopiranje lične karte). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 4.2in1/1in1 (2 u 1/1 u 1). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 2in1 (2 u 1) za dvostranu kopiju kao podrazumevano podešavanje. Pritisnite OK (U redu), a zatim pritisnite Stop/Exit (Stop/IzIaz).



(Za MFC modele) Pritisnite **COPY (KOPIRANJE)**.



- (Za MFC modele)
 Unesite željeni broj kopija.
 (Za DCP modele)
 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste uneli broj kopija koji želite.
- (Za MFC modele, DCP-1600E i DCP-1602(E))
 Pritisnite 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1).

(Za DCP-1610W(E) i DCP-1612W) Pritisnite 2 in 1 (ID) copy/Copy Options (2 na 1 (ID) kopiranje/Opcije kopiranja). Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Double-sided ID (ID

dvostrano).

7 Postavite svoju ličnu kartu okrenutu na dole kao što je prikazano u pravcu gornje leve strane stakla skenera. Proverite da li je lična karta udaljena bar 4 mm od ivica stakla (1).



1 4 mm ili više (gore, levo)

8 Pritisnite **Start** da biste obavili skeniranje.

Start

9 Okrenite ličnu kartu i postavite je sa leve strane stakla skenera.



1 4 mm ili više (gore, levo)

10 Pritisnite Start da biste obavili skeniranje.



Jednostrano kopiranje lične karte

(Za MFC modele) Pritisnite Menu (Meni), 3, 4 i idite na korak 3.

> (Za DCP modele) Pritisnite Menu (Meni), a zatim pritisnite ▲ ili V da biste izabrali 2. Copy (Kopiranje). Pritisnite OK (U redu).

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali 4.ID Copy (Kopiranje lične karte). Pritisnite OK (U redu).

3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali 4.2in1/1in1 (2 u 1/1 u 1). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili V da biste izabrali lin1 (1 u 1) za jednostranu kopiju kao podrazumevano podešavanje. Pritisnite OK (U redu), a zatim pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

(Za MFC modele) Pritisnite COPY (KOPIRANJE).



(Za MFC modele) Unesite željeni broj kopija.

> (Za DCP modele) Pritisnite ▲ ili V da biste uneli broj kopija koji želite.



6 Postavite ličnu kartu okrenutu na dole na staklo skenera.

(Za MFC modele, DCP-1600E i DCP-1602(E)) Pritisnite 2 in 1 (ID) Copy (Kopiranje (ID) 2 u 1).

(Za DCP-1610W(E) i DCP-1612W) Pritisnite 2 in 1 (ID) copy/Copy Options (2 na 1 (ID) kopiranje/Opcije kopiranja).

Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Double-sided ID (ID dvostrano).

Druge kopije

Proverite da li ste u režimu COPY. Upotrebite taster **Options (Opcije)**, **Copy Options (Opcije kopiranja)** ili **2 in 1 (ID) copy/Copy Options (2 na 1 (ID) kopiranje/Opcije kopiranja)** da biste brzo podesili sledeća podešavanja za kopiranje koja se odnose samo na narednu kopiju.

Pritisnite	Izbori u meniju	Opcije
(MFC- modeli) Options (DCP-1600E i DCP-1602(E)) Copy Options (DCP-1610W(E) i DCP-1612W) 2 in 1 (ID) Copy / Copy Options	Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Copy Options (Opcije kopiranja). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼, catim pritisnite OK (U redu).	(samo za MFC modele) Pritisnite ▲, ♥, ◀ ili ▶, zatim pritisnite OK (U redu). (samo za DCP modele) Pritisnite ▲ ili ♥, zatim pritisnite OK (U redu). ♥ OK
	Quality (Kvalitet) Stack/Sort (Složi/Sortiraj)	Auto (Automatski)* Text (Tekst) Photo (Fotografija) Receipt (Potvrda) Stack (Složi)*
		Sort (Sortiraj)
	Brightness (Osvetljenost)	-======+ -=====+* -======+* -======+

Pritisnite	Izbori u meniju	Орсіје
(MFC- modeli) Options (DCP-1600E i DCP-1602(E)) Copy Options (DCP-1610W(E) i DCP-1612W) 2 in 1 (ID) Copy / Copy Options	Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Copy Options (Opcije kopiranja). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu).	(samo za MFC modele) Pritisnite ▲, ♥, ◀ ili ▶, zatim pritisnite OK (U redu). (samo za DCP modele) Pritisnite ▲ ili ♥, zatim pritisnite OK (U redu). ● OK
	Contrast (Kontrast)	-======+ -======+ -======+ -=====+

Pritisnite	Izbori u meniju	Opcije
(MFC- modeli) Options (DCP-1600E i DCP-1602(E)) Copy Options (DCP-1610W(E) i DCP-1612W) 2in 1 (ID) Copy /Copy Options	Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Copy Options (Opcije kopiranja). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK (U redu).	(samo za MFC modele) Pritisnite ▲, ♥, ◀ ili ▶, zatim pritisnite OK (U redu). (samo za DCP modele) Pritisnite ▲ ili ♥, zatim pritisnite OK (U redu). ● OK ♥ OK
Fabrička podešavania prikazana s	Enlarge/Reduce (Uvećaj/Umanji)	<pre>100%* 97% LTR-A4 94% A4-LTR 91% Full Page (91% Cela strana) 85% LTR-EXE 83% LGL-A4¹ 78% LGL-LTR¹ 70% A4-A5 50% Custom(25-400%) (Prilagodeno (25-400%)) Auto (Automatski)² 200% 141% A5-A4 104% EXE-LTR</pre>

Pritisnite ▲ ili V, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili V da biste izabrali Copy Options (Opcije kopiranja). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili V, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ ili V, catim pritisnite OK (U redu).	(samo za MFC modele) Pritisnite ▲, ♥, ◀ ili ▶, zatim pritisnite OK (U redu). (samo za DCP modele) Pritisnite ▲ ili ♥, zatim pritisnite OK (U redu). ● OK
Page Layout (Raspored stranice)	Off(1 in 1) (Isključeno (1 u 1))* 2 in 1 (P) (2 u 1 (P)) 2 in 1 (L) (2 u 1 (L)) 4 in 1 (P) (4 u 1 (P)) 4 in 1 (L) (4 u 1 (L))
	Pritisnite ▲ III V, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ III V da biste izabrali Copy Options (Opcije kopiranja). Pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ III V, zatim pritisnite OK (U redu). Pritisnite ▲ III V, zatim pritisnite OK (U redu). Page Layout (Raspored stranice)

1 "LGL→LTR" i "LGL→A4" prikazani su samo na modelima sa automatskim uvlakačem papira.

2 Opcija Auto podešava uređaj da izračuna stepen smanjenja koji najviše odgovara veličini papira. Opcija Auto je dostupno samo ako se koristi automatski uvlakač papira. Kako skenirati na računar

Skeniranje dokumenta u obliku PDF datoteke pomoću programa ControlCenter4

(Više informacija, pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.)

NAPOMENA

Ekrani na vašem računaru mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Program ControlCenter4 je softverski pomoćni program koji omogućava da brzo i lako pristupite aplikacijama koje najčešće koristite.



Postavite dokument.



Uradite nešto od sledećeg:

(Windows[®] XP, Windows Vista[®] i Windows[®] 7)

Kliknite na



(Pokreni) > Svi programi > Brother > Brother Utilities, pa na

padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na **SKENIRANJE** u levoj traci za navigaciju pa na **ControlCenter4**.

Aplikacija ControlCenter4 će se otvoriti.

(Windows[®] 8)

Kliknite na



(Brother Utilities), pa na padajuću listu i izaberite naziv modela (ako

nije već označen). Kliknite na **SKENIRANJE** u levoj traci za navigaciju pa na **ControlCenter4**.

Aplikacija ControlCenter4 će se otvoriti.

Izaberite Napredni režim i kliknite na OK.

	Constant Constant A and a set of products a set
 Početni režim Početni režim nudi osnovne funkcije kao šro je Photo Print, Scan i PC-Fax sa operacijama jednostavnim za upotrebu. 	Napredni režim Osim funkcija dostupnih u početnom režimu, napredni režim uključuje dodatnu mogućnost konfiguracije detaljih postavki injihovog čuvanja. Time omogućava jednostavan rad postavki za unapred konfigurisanu dugmad.

4 Kliknite na **Datoteka** na kartici **Skeniranje**.



10

	En debetele			VeltXee deteteles	
1 —				Velicina datoteke Mala	Velika
	PDF (*.pdf)				v cinca
0	Ime datoteke	(Datum)	(Proj)	1 I I	
Z —	CCF	22052014 xxx	x.pdf	🔲 Prikaži prozor Sačuv	vaj kao
	Lokacija skeniranja	-	<u> </u>		
2	Fascikla			🔽 Učit. dat. slika za o:	svež. slike.
3	C: \Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan			🔽 Prikaži fasciklu	
	Predskeniranje				
4	Rezolucija		Osvetlje	enost	
4 —	300 x 300 dpi	•			
	Tip skeniranja				0
	24-bitna boja	•	Kontras	st i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
5	Veličina dokumenta				1
5	A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)	-			0
			Kont	tinualno skeniranje	
			Sker	niranie ličnih dokumenata	
	Ne prikazuji popovo.				
	Podrazumevano Napredne postavk	ce Sk	eniranie	Otkaži	Pomoć

- 1 Izaberite opciju **PDF** (*.pdf) iz padajuće liste Tip datoteke.
- 2 Možete uneti ime datoteke koju želite da koristite za dokument.
- 3 Kada izaberete polje za potvrdu Fascikla, možete sačuvati datoteku u podrazumevanu fasciklu ili odabrati fasciklu koju želite klikom na dugme (Pretraži).

Kada izaberete polje za potvrdu **SharePoint**, možete sačuvati datoteku u SharePoint biblioteci unosom adrese.

- 4 Možete izabrati rezoluciju skeniranja iz padajuće liste **Rezolucija**.
- 5 Možete izabrati veličinu dokumenta iz padajuće liste Veličina dokumenta.

5 Kliknite na Skeniranje.

Uređaj počinje sa skeniranjem. Fascikla u kojoj se čuvaju skenirani podaci automatski se otvara.

Skeniranje pomoću tastera SCAN

NAPOMENA

Ako želite da koristite ovu funkciju, instalirajte aplikaciju MFL-Pro Suite i povežite uređaj na računar USB kablom.

Postavite dokument. (Pogledajte Način stavljanja dokumenta ➤> str. 59.)

Pritisnite (SCAN (SKENIRANJE)).

- 3 Pritisnite 🛦 ili 🛛 da biste izabrali Scan to PC (Skeniranje na računar). Pritisnite OK (U redu).
- 👍 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali tip skeniranja (File (Datoteka), E-mail (E-pošta) ili Image (Slika).) Pritisnite OK (U redu).

- Uradite nešto od sledećeg:
 - Da biste promenili podešavanja za skeniranje, pritisnite ili kako biste odabrali Yes (Da), a zatim pritsnite **OK (U redu)**. Pratite uputstva na LCD ekranu da biste promenili podešavanja koja želite.
 - Da biste promenili podešavanja za skeniranje, pritisnite ili kako biste odabrali No (Ne), a zatim pritisnite OK (U redu).



6 Pritisnite Start.

Uređaj počinje sa skeniranjem.

Postavka SCAN tastera

Možete promeniti postavke tastera SCAN (SKENIRANJE) na uređaju koristeći program ControlCenter4.

Uradite nešto od sledećeg:

(Windows[®] XP, Windows Vista[®] i Windows[®] 7)

Kliknite na



(Pokreni) > Svi programi > Brother > Brother Utilities, pa na

padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na SKENIRANJE u levoj traci za navigaciju pa na ControlCenter4. Aplikacija ControlCenter4 će se otvoriti.

(Windows[®] 8)

Kliknite na

(Brother Utilities), pa na padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije

već označen). Kliknite na SKENIRANJE u levoj traci za navigaciju pa na ControlCenter4. Aplikacija ControlCenter4 će se otvoriti.

Poglavlje 10

2 Kliknite na karticu **Postavke uređaja**.

3 Kliknite na Postavke za skeniranje uređaja.



Izaberite karticu Datoteka. Možete promeniti podrazumevana podešavanja.

	Postavke za skeniranje uređaja
	Slika E-pošta Datoteka
1 —	Tip datoteke Veličina datoteke Mala Velika Ime datoteke
2 —	(Datum) (Broj) 22052014_xxxx.pdf
3 ——	Odredišna fascikla C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan Image: Prikaži fasciklu
4 ——	Rezolucija Joo x 300 dpi Tip skeniranja 24-bitna boja Verkant
5 ——	Velična dokumenta (A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in)
	🛄 Skeniranje ličnih dokumenata
	Podrazumevano Napredne postavke
	U redu Otkaži Primeni Pomoć

- 1 Možete izabrati tip dokumenta iz padajuće liste.
- 2 Možete uneti ime datoteke koju želite da koristite za dokument.
- 3 Možete sačuvati datoteku u podrazumevanu fasciklu ili odabrati fasciklu koju želite klikom na dugme (Pretraži).
- 4 Možete izabrati rezoluciju skeniranja iz padajuće liste **Rezolucija**.
- 5 Možete izabrati veličinu dokumenta iz padajuće liste Veličina dokumenta.

Kako skenirati na računar

5 Kliknite na **OK**.

10

A Rešavanje problema i druge informacije

Potrošni delovi

Bubanj i toner kaseta spadaju u dva zasebna potrošna dela. Osigurajte da su oba montirana na uređaj. Za više informacija o načinu zamene potrošnih delova pogledajte uputstva dobijena uz zamenski bubanj ili pogledajte uputstva odštampana na kutiji toner kasete za zamenu.



NAPOMENA

- Uređaji kompanije Brother dizajnirani su za rad sa tonerom određenih specifikacija i radiće na nivou optimalnih performansi kada se koriste sa originalnim toner kasetama kompanije Brother. Kompanija Brother ne može da garantuje optimalne performanse ako se koriste toneri ili toner kasete drugih specifikacija. Uređaj možda neće pravilno detektovati toner ili toner kasetu drugih specifikacija, odnosno može da ih detektuje kao kasetu standardnog kapaciteta. Kompanija Brother ne preporučuje upotrebu drugih kaseta osim originalnih toner kaseta kompanije Brother i ne preporučuje punjenje praznih toner kaseta tonerom drugih proizvođača. Ako dođe do oštećenja bubnja ili drugih delova uređaja nastalog usled korišćenja kaseta koji nisu originalni proizvod kompanije Brother, zbog nekompatibilnosti ili neodgovarajućih karakteristika ovih proizvoda, sve proistekle popravke neće biti pokrivene garancijom.
- Za najbolje performanse koristite originalni bubanj i toner kasetu kompanije Brother.
 Štampanje korišćenjem bubnja ili toner kasete drugog proizvođača može umanjiti ne samo kvalitet štampe već i kvalitet i radni vek samog uređaja. Garancija možda neće biti važeća za probleme nastale usled korišćenja bubnja i toner kaseta drugog proizvođača.
- Idite na <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> da biste pronašli uputstva o načinu vraćanja iskorišćenih potrošnih delova u program recikliranja kompanije Brother. Ako odlučite da ne vratite iskorišćene delove, odložite iskorišćene potrošne proizvode u skladu sa lokalnim propisima, odvojeno od kućnog otpada. Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte svoje lokalno predstavništvo za odlaganje otpada. (Za više informacija, pogledajte Uputstvo o bezbednosti proizvoda.)
- Predviđeni radni vek za svaku od toner kaseta zasnovan je na ISO/IEC 19752. Učestalost zamene variraće od složenosti štampanih stranica, procenta pokrivenosti i tipa medija koji se koristi.

Otkrivanje problema

Prvo, proverite:

- da li je kabl za napajanje uređaja ispravno povezan i da li je uređaj uključen.
- da li su svi zaštitni delovi uklonjeni.
- da li je papir pravilno postavljen u ležište za papir.
- da li su kablovi za povezivanje bezbedno povezani sa uređajem i sa računarom.

Ako svoj problem niste rešili gore navedenim proverama, odredite svoj problem, a zatim idite na neku od stranica predloženih u nastavku:

Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli) >> str. 94 Poboljšanje kvaliteta štampanja >> str. 96

Ako je uređaj povezan sa računarom, u zavisnosti od greške, na računaru se može pojaviti iskačuća aplikacija.

Pratite uputstva na ekranu da biste ispravili grešku.

Poruke o greškama i održavanju

U nastavku su prikazane najčešće poruke o greškama i održavanju.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, Brother Solutions Center nudi odgovore na najnovija najčešće postavljana pitanja i savete za rešavanje problema:

Posetite nas na http://support.brother.com

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak	
Cartridge Error (Greška toner	Toner kaseta nije pravilno instalirana.	Postavite toner kasetu čvrsto u bubanj, a zatim ga vratite u uređaj.	
kasete) Put the Toner Cartridge back in. (Vratite nazad toner kasetu.)	Potvrdite da li koristite originalnu toner kasetu kompanije Brother.	Koristite samo originalni bubanj i originalnu toner kasetu kompanije Brother.	
Comm.Error (Kom.greška)	Loš kvaitet telefonske linije je izazvao komunikacionu grešku.	Pokušajte ponovo da pošaljete faks.	
Disconnected (Isključen)	Druga osoba ili faks uređaj druge osobe je prekinuo poziv.	Pokušajte ponovo da pošaljete ili primite faks.	
Document Jam (Zaglavljeni dokument)	Dokument nije pravilno umetnut ili uvučen, ili je dokument koji se skenira iz automatskog uvlakača papira predug.	Izvucite zaglavljeni papir iz automatskog uvlakača papira.	
Drum End Soon (Kraj radnog veka bubnja je blizu) Replace Drum (Zamenite bubanj)	Vreme je za zamenu bubnja. Brojač bubnja nije resetovan prilikom postavljanja novog bubnja.	Zamenite bubanj ili resetujte brojač bubnja prilikom postavljanja novog bubnja. (Pogledajte uputstva dobijena uz novi bubanj.)	
Out of Memory	Memorija uređaja je puna.	Slanje faksa ili kopiranje je u toku	
(Nema slobodne memorije)		Uradite nešto od sledećeg:	
		Pritisnite Start da biste poslali ili kopirali stranice.	
		Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) i sačekajte dok se ne završe druge operacije koje su u toku, a zatim pokušajte ponovo.	
		Operacija štampanja je u toku	
		Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz). Uređaj će otkazati štampanje i ukloniti ga iz memorije.	
		Smanjivanje kvaliteta štampanja.	
		(Za više informacija, pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.)	

Poruka o grešci	Uzrok	Postupak	
Self-Diagnostic (Samodijagnostiko vanje)	Temperatura fjuzera se nije povećala na određenu temperaturu u okviru određenog vremena.	Isključite uređaj, sačekajte par sekundi, a zatim ga ponovo uključite. Ostavite uključen uređaj da miruje najmanje 15 minuta.	
	Fjuzer je suviše vruć.		
Size mismatch (Neslaganje veličina)	Veličina papira u ležištu nije odgovarajuća.	Ubacite u ležište papir odgovarajuće veličine i podesite veličinu papira u ležište za papir.	
Toner Low (Nivo tonera je nizak)	Ako se na LCD ekranu prikaže poruka Toner Low (Nivo tonera je nizak) i dalje ćete moći da štampate; uređaj vas obaveštava da je toner kaseta blizu kraja svog radnog veka.	Naručite odmah novu toner kasetu kompanije Brother da bi vam bila pri ruci kada se na LCD ekranu pojavi poruka Replace Toner (Zamenite toner) ili Toner Ended (Toner potrošen).	

NAPOMENA

Isključivanje uređaja obrisaće faks podatke u memoriji. Da biste sprečili da izgubite važne podatke, pogledajte *Prenos faksova ili izveštaj faks dnevnika (MFC modeli)* →> str. 104.

Ako imate problema sa uređajem

Većinu problema lako možete sami rešiti. Ako vam je potrebna dodatna pomoć, Brother Solutions Center nudi odgovore na najnovija najčešće postavljana pitanja i savete za rešavanje problema:

Posetite nas na http://support.brother.com

Problemi sa telefonom i faksom (MFC modeli)

Ako ne možete da šaljete ili primate faks, proverite:



- 1 da li je kabl za napajanje uređaja ispravno povezan i da li je uređaj uključen.
- 2 Povežite jedan kraj telefonskog kabla u deo označen sa "LINE", a zatim povežite drugi kraj telefonskog kabla direktno u telefonsku utičnicu na zidu.



Ako možete da šaljete i primate faksove kada je telefonska linija direktno povezana na faks, problem možda nije vezan za uređaj. Obratite se svom dobavljaču usluga u vezi sa problemima povezivanja.

3 Proverite režim prijema.

Za više informacija o podešavanju režima prijema, pogledajte Režimi prijema >> str. 63.

4 Promenite podešavanje kompatibilnosti na Basic (for VoIP) (Osnovno (za VoIP)). Možda ćete moći da šaljete i primete faksove ako smanjite brzinu konekcije.



Pritisnite Menu (Meni), 2, 0, 1.

2 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali Basic(for VoIP) (Osnovno (za VoIP)).

Oritisnite OK (U redu).

4 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Ako i nakon svega gore navedenog ne uspete da rešite problem, isključite pa uključite uređaj.

Ako i nakon svega gore navedenog ne uspete da rešite problem, pogledajte odgovore na često postavljana pitanja na Brother Solutions Center veb lokaciji (http://support.brother.com).

Rešavanje drugih problema

Pitanje	Odgovor	
Nije moguće primiti faks.	Ako imate namensku faks liniju i želite da vaš uređaj kompanije Brother automatski odgovara na sve dobijene faksove, treba da izaberete Fax Only (Samo faks).	
Da li mogu da podesim uređaj da ne štampa izveštaj o potvrdi prenosa?	Ovaj uređaj će štampati izveštaj o potvrdi prenosa. Čak i kada je izveštaj o potvrdi prenosa podešen na Off (Isključeno), izveštaj se štampa kada dođe do greške u komunikaciji.	
	Ako je Journal Period (Period dnevnika) podešeno na Off (Isključeno), Fax Journal (Faks dnevnik) se neće štampati .	
Da li mogu da otkažem slanje faksa?	Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz) da biste otkazali slanje faksa ili Menu (Meni) 2 , 6 da biste otkazali preostale zadatke.	
Loš kvalitet slanja.	Pokušajte da promenite rezoluciju na Fine (Fino) ili S.Fine (S.fino), ili očistite skener.	
Poslati faksovi su prazni.	Vodite računa o ispravnom postavljanju dokumenta. Dokument treba da bude postavljen na dole kada se koristi automatski uvlakač papira ili staklo skenera. Pogledajte odeljak <i>Umetanje dokumenata</i> >> str. 59.	
Vertikalne crne linije prilikom slanja.	Vertikalne crne linije na površinama koje šaljete obično nastaju usled prljavštine ili tečnosti za korekturu na traci stakla. Pogledajte odeljak <i>Očistite unutrašnjost</i> <i>uređaja.</i> ➤➤ str. 97.	

Poboljšanje kvaliteta štampanja

NAPOMENA

Kompanija Brother ne preporučuje upotrebu drugih kaseta osim originalnih toner kaseta kompanije Brother i ne preporučuje punjenje praznih toner kaseta tonerom drugih proizvođača.

Ako imate problema sa rezultatima štampanja, proverite sledeće:

1 Okruženje uređaja.

Izaberite mesto na kom se temperatura održava između 10 i 32±C, a vlažnost je između 20 do 80% (bez kondenzacije).



- 2 Da li je odgovarajući papir postavljen u ležište za papir.
 Pogledajte odeljak *Prihvatljivi papir* **>>** str. 58.
- 3 Da li je papir ispravno postavljen u uređaj.

Okretanje papira može olakšati njegovo postavljanje.



Podešavanje graničnika može olakšati postavljanje papira.



4 Zamenite toner kasetu ili bubanj.

Za više informacija o načinu zamene potrošnih delova pogledajte uputstva dobijena uz zamenski bubanj ili pogledajte uputstva odštampana na kutiji toner kasete za zamenu.

- 5 Očistite unutrašnjost uređaja.
 - Čišćenje staklenih površina

Očistite bele plastične površine (1) i staklo skenera (2).



(Samo ADF modeli)

Očistite belu traku (3) i traku stakla skenera (4).



A

Čišćenje provodnika korone

Zeleni jezičak nekoliko puta prevucite s leva na desno i s desna na levo.



NAPOMENA

Proverite da li ste vratili jezičak u početni položaj (▲) (5). Ako niste, na odštampanim stranicama može se pojaviti uzdužna linija.

 Očistite bubanj ako se crne ili bele tačke pojavljuju na odštampanim stranicama Spustite ručicu za zaključavanje i izvadite toner kasetu iz bubnja.





Ručno okrenite zupčanik bubnja dok gledate površinu valjka bubnja (1).

Nežno brišite površinu bubnja suvom pamučnom krpom sve dok ne skinete prašinu ili lepak.



6 Proverite podešavanja za upravljački program štampača.
Probajte da promenite opciju **Postavke štampanja** na kartici **Osnovno**.

😸 Brother MFC-xxxxseries Printing Preferences		
brother MFC-XXXX		SolutionsCenter
Večima pagina : A4 2102: 227mm	Osnovno <u>Napredno Profili za išta</u> Velčina papra Orijentacija <u>Kopije</u> Tp medija Kvaljet ištampe Postavke ištampar <u>i</u> ja	mparie A4 © Potret © Pejzaž 1 © Razvstaj Običan papir Nomaino Sike Pučne postavke
Tip medig Jobian papir Kopie : 1 Kvaltet štanpe : Nomalno 2-ttano / bodura : Njedna Skaliranje : Isključeno Vodeni žig : Isključeno	Više strana() Redosled strana() Margina(₩) 2-strano / brošura(2)	Normaino Deano, zatim dole Njedna Postavice za 2-strano (*)
Pijkaz pre štampanja Dodaj profil Podrijka	Uredu Otkaži	Pgdrazumevano <u>Primeni</u> Poggoć

Ako je papir naboran ili se toner ne nanosi dobro na papir, možete podesiti ova podešavanja u opciji **Poboljšani izlaz štampe**. Kliknite na **Ostale opcije štampanja** na kartici **Napredno**.

Ostale opcije štampanja	
<u>F</u> unkcija štampača	
Podešavanje gustine	
Poboljšani izlaz štampe	estavke za poboljsanje
Preskakanje prazne strane	💿 <u>S</u> manjeno uvijanje papira
Štampajte tekst u cmoj boji	Poboljšano ispravljanje tonera
Arhiva štampe	
	Podrazumevano
	U redu Otkaži Pomoć

Zaglavljivanje dokumenata (modeli sa automatskim uvlakačem papira)

Pratite korake u nastavku da biste rešili probleme zaglavljivanja dokumenata u automatskom uvlakaču papira.

- Otvorite poklopac automatskog uvlakača papira.
- 2

Izvucite zaglavljeni dokument.



- 3 Zatvorite poklopac automatskog uvlakača papira.
 - Podignite poklopac dokumenta.

Izvucite zaglavljeni dokument na desnu stranu.



6

Ubacite parče čvrstog papira, kao što je karton, u automatski uvlakač papira da biste izgurali deliće papira.



Ako se dokument pocepa, vodite računa da uklonite sve deliće papira da biste sprečili buduća zaglavljivanja.



Zatvorite poklopac za dokumente.



8 Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
Zaglavljivanje papira

Uvek uklonite sve papire iz ležišta za papir i poravnajte tabak papira prilikom dodavanja novog papira. Ovo će pomoći u sprečavanju uvlačenja više listova istovremeno u uređaj i zaglavljivanje papira.

- A Isključite uređaj.
- 2 Sačekajte bar 15 minuta da se proizvod ohladi pre nego što dodirnete njegove unutrašnje delove.
- Oklonite sav papir iz ležišta.
- 4 Koristeći obe ruke lagano izvucite zaglavljeni papir.



5 Otvorite poklopac skenera. Zaključava se krak (1) na levoj strani uređaja. Otvorite poklopac.





6 Lagano izvadite kućište bubnja i toner kasetu.



Rešavanje problema i druge informacije

▲ UPOZORENJE





7 Spustite ručicu za zaključavanje i izvadite toner kasetu iz bubnja. Uklonite zaglavljeni papir ako se nalazi u unutrašnjosti bubnja.



8 Vratite toner kasetu u bubanj dok se ručica za zaključavanje automatski ne podigne.



- 9 Vratite kućište bubnja i toner kasete u uređaj.
- Zatvorite gornji poklopac. Nakon povlačenja kraka (1) na levoj strani uređaja, zatvorite poklopac skenera koristeći obe ruke.



- Ponovo stavite papir u ležište. Proverite da li se papir nalazi ispod isturenog dela zadnje vođice. Povucite graničnike da biste ih podesili prema veličini papira. Uverite se da su vođice dobro legle u svoja ležišta.
- 12 Uključite uređaj.

Prenos faksova ili izveštaj faks dnevnika (MFC modeli)

Ako se na LCD ekranu prikaže:

- Print Unable (Štampanje nije moguće) XX
- Scan Unable (Skeniranje nije moguće) XX

Preporučujemo da prenesete faksove na drugi faks uređaj ili računar. (Pogledajte *Prenos faksova na drugi faks uređaj* ➤ str. 104 ili *Prenos faksova na računar* ➤ str. 104)

Takođe možete preneti izveštaj faks dnevnika da biste videli da li postoje faksovi koje treba da prenesete. (Pogledajte *Prenos izveštaja faks dnevnika na drugi faks uređaj* ➤> str. 105.)

NAPOMENA

Ako se na LCD ekranu uređaja pojavi poruka o grešci nakon prenosa faksova, isključite uređaj iz napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovo uključite.

Prenos faksova na drugi faks uređaj



Pritisnite Menu (Meni), 9, 0, 1.

Uradite nešto od sledećeg:

- Ako se na LCD ekranu prikaže No Data (Nema podataka), u memoriji uređaja nema preostalih faksova. Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).
- Unesite broj faksa na koji će faksovi biti prosleđeni.
- Britisnite Start.

NAPOMENA

Ako niste postavili ID broj uređaja, nećete moći da uđete u režim prenosa faksova. Pritisnite **Menu (Meni)**, **0**, **2** da biste registrovali svoj broj faksa, broj telefona i ime.

Prenos faksova na računar

Faksove iz memorije uređaja možete da prenesete na računar.

Proverite da li ste instalirali **MFL-Pro Suite**, a zatim na računaru pokrenite **PC-FAX prijem**. (Za više informacija, pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.)

Uradite nešto od sledećeg: (Windows[®] XP, Windows Vista[®] i Windows[®] 7)

Kliknite na 🌈



Svi programi > Brother > Brother Utilities, pa na padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na PC-FAX prijem u levoj traci za navigaciju pa na Prijem.

(Windows[®] 8)



(Brother Utilities),

pa na padajuću listu i izaberite naziv modela (ako nije već označen). Kliknite na **PC-FAX prijem** u levoj traci za navigaciju pa na **Prijem**.

Proverite da li ste na uređaju podesili PC
Fax Receive. (Pogledajte Korišćenje funkcije PC-FAX (samo za Windows[®])
> str. 68.) Ako se u memoriji uređaja nalaze faksovi prilikom podešavanja opcije PC-Fax Receive, na LCD ekranu se pojavljuje upit da li želite da prenesete faksove na računar.



Oradite nešto od sledećeg:

- Da biste preneli sve faksove na računar, pritisnite 1. Pojaviće se upit da li želite da odštampate rezervnu kopiju.
- Da biste izašli i ostavili faksove u memoriji, pritisnite 2.
- 4 Pritisnite ⊾ ili ▼ da biste izabrali on (Uključeno) ili Off (Isključeno). Pritisnite OK (U redu).

Pritisnite Stop/Exit (Stop/Izlaz).

Prenos izveštaja faks dnevnika na drugi faks uređaj

- Pritisnite Menu (Meni), 9, 0, 2.
- Unesite broj faksa na koji želite da prenesete izveštaj faks dnevnika.
- 3 Pritisnite Start.

NAPOMENA

Ako niste postavili ID broj uređaja, nećete moći da uđete u režim prenosa faksova. Pritisnite Menu (Meni), 0, 2 da biste registrovali svoj broj faksa, broj telefona i ime.

Čišćenje i provera uređaja

Pročitajte smernice u Uputstvu o bezbednosti proizvoda pre čišćenja uređaja.

Redovno čistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja suvom krpom bez dlačica. Prilikom zamene toner kasete ili bubnja, proverite da li ste očistili unutrašnjost uređaja. Ako su odštampane stranice umrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suvom krpom bez dlačica.

UPOZORENJE



Za čišćenje unutrašnjosti ili spoljašnjosti proizvoda NEMOJTE da koristite zapaljive supstance, bilo koju vrstu raspršivača ili organske rastvore/tečnosti koje sadrže alkohol ili amonijak. Tako možete da izazovete požar ili strujni udar. Umesto toga, koristite samo suvu krpu bez dlačica.

(Za više informacija, pogledajte Uputstvo o bezbednosti proizvoda.)



Specifikacije

DCP-1600E, DCP-1602(E), MFC-1900(E) i MFC-1905

Opšte

B

Model		DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905
Vrsta štampača		Laser	•		
Metod štampe		Elektrografski la	iserski štampač		
Kapacitet memorije		16 MB			
Izvor napajanja		220-240 V AC \$	50/60 Hz		
Potrošnja	Maksimum ¹	Otprilike 1.080 \	N		
(prosečna)	Štampanje ¹	Otprilike 380 W na 25 °C			
	Kopiranje ¹	Otprilike 380 W na 25 °C			
	Mirovanje na	(Za DCP-1600E	, DCP-1602E)		
	mreži ^{2 3}	Otprilike 0,8 W			
		(Za MFC-1900E)			
		Otprilike 1,3 W			
	Pripravnost ¹	Otprilike 40 W n	na 25 °C		
	Duboko mirovanje ¹	Otprilike 0,8 W Otprilike 1,3 W			
	Isključen ¹⁴⁵	Otprilike 0,28 W			

Model			DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905	
Dimenzij	e		DCP-1600E i D	CP-1602(E)			
			- 385 r	25	5 mm	-0 mm	
			MFC-1900(E) i	MFC-1905			
			385	5 mm ¹	33 mm	0 mm —	
			¹ Za MFC-1905, širina je 456 mm.				
Težina (s	a potrošnim	materijalom)	7,2 kg		8,2 kg	8,5 kg	
Nivo buke	Zvučni pritisak	Štampanje	LPAm = 52 dB (A)			
	Snaga zvuka	Štampanje	Lwad = 6,59 B	(A)			
Tempera	tura	Radna	10 do 32 °C				
		Skladištenje	0 do 40 °C				
Vlažnost		Radna	20 do 80% (bez kondenzacije)				
	r	Skladištenje	35 do 85% (bez	kondenzacije)			
Interfejs	USB		Hi-Speed USB	2.0 ⁶⁷			
			Preporučuje se 2 metra.	korišćenje USB 2	2.0 kabla (tip A/B)	koji nije duži od	
Podržani Windows [®] OS			Windows [®] XP Home, Windows [®] XP Professional, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1, Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2003 x64 Edition, Windows Server [®] 2008, Windows Server [®] 2008 R2, Windows Server [®] 2012, Windows Server [®] 2012 R2				
	Mac US		US X V10.7.5, 1	U.8.X, 10.9.X			

Model			DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905	
Potrošni	Toner kase	eta (u sklopu	(Za DCP-1602, DCP-1602E, MFC-1900, MFC-1905)				
materijai	Kulije)		Otprilike 700 stranica A4 ili Letter 8				
			(Za DCP-1600E, MFC-1900E)				
			Otprilike 1.000 stranica A4 ili Letter ⁸				
	Toner kase (standardn	eta a)	Otprilike 1.000 stranica A4 ili Letter ⁸				
	Naziv modela TN-1030						
	Bubanj		Otprilike 10.000 stranica A4 ili Letter (1 stranica po zadatku) ⁹				
		Naziv modela	DR-1030				

- ¹ Izmereno kada je uređaj povezan sa USB interfejsom.
- ² Svi priključci bežične mreže su aktivirani i svi priključci za žičanu mrežu su povezani u skladu sa (EU) br. 801/2013.
- ³ Da biste aktivirali ili deaktivirali bežičnu funkciju, promenite opciju za aktiviranje WLAN-a koristeći kontrolnu tablu uređaja. (Network (Mreža) > WLAN > WLAN Enable (WLAN uključen) > On (Uključeno) ili Off (Isključeno))
- ⁴ Potrošnja struje malo varira u zavisnosti od načina upotrebe ili pohabanosti delova.
- ⁵ Izmereno u skladu sa standardom IEC 62301 Izdanje 2.0.
- ⁶ Uređaj poseduje Hi-Speed USB 2.0 interfejs. Uređaj se takođe može povezati na računar koji ima USB 1.1 interfejs.
- ⁷ USB uređaji nezavisnih proizvođača nisu podržani.
- ⁸ Prosečni kapacitet kasete dat je u skladu sa ISO/IEC 19752.
- ⁹ Radni vek bubnja je približan i može varirati u zavisnosti od upotrebe.

Veličina dokumenta

Model		DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905
ADF (automatski uvlakač papira)		_		Do 10 stranica	
Staklo sken	era	Po jedan list			
Veličina ADF dokumenta (automatski uvlakač papira)		_	— A4, Letter, Legal, Folio		
	Staklo skenera	Dužina: Do 300,0 mm			
		Širina: Do 215,9 m	าm		
Težina	ADF (automatski uvlakač papira)	_		65 do 90 g/m ²	
	Staklo skenera	Do 2,0 kg			

Mediji za štampanje

Model			DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905		
Ulaz papira	Ležišt e za	Vrsta papira	Običan papir, reciklirani papir					
	papir	Veličina papira	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5, Executive Širina: 148 do 216 mm Dužina: 148 do 355,6 mm					
		Težina papira	65 do 105 g/m ²					
		Maksimal na količina papira	Do 150 listova od	80 g/m ² običnog pa	pira			
lzlaz papira	Izlazno ležište za papir usmereno na dole		Do 50 listova od 8 dole do izlaznog le	0 g/m ² običnog pap ežišta za papir usme	ira (prenos papira k erenog na dole)	koji je usmeren na		

Faks

Model		DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905	
Brzina modema		—		14.400 b/s (sa automatskom zamenom resursa)		
Širina skeni	ranja	—		Maksimalno 208 n	nm	
Širina štamp	banja	—		Maksimalno 208 n	nm	
Skala sivih t	onova	—		8 bita/256 nivoa		
Rezolucija	Horizontalno	—			8 tačaka/mm	
	Vertikalno	—		Standardno: 3,85	linija/mm	
		—		Fino: 7,7 linija/mm	l	
		—		Fotografija: 7,7 lin	ija/mm	
		—		Superfino: 15,4 lin	ija/mm	
Brzo biranje		—		99 stanica		
Automatsko pozivanje	Automatsko ponovno pozivanje		_		3 puta u intervalima od 5 minuta	
Prenos memorije		—		Do 400 ¹ stranica		
Prijem u sluč papira	čaju nestanka	_		Do 400 ¹ stranica		

¹ Termin "stranice" odnosi se na ITU-T Test Chart br. 1 (tipično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kod). Specifikacije i odštampani materijali mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

Kopiranje

Model	DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905		
Širina kopiranja	Maksimalno 210 mm					
Višestruke kopije	Svežanj papira ili sortiranja do 99 stranica					
Povećanje/smanjivanje	25% do 400% (u p	odeocima od 1%)				
Rezolucija	Do 600 x 600 dpi					
Vreme do prve kopije ¹	Manje od 16 seku	ndi na 23 °C / 230 \	/			

¹ Iz režima spremnosti za rad i standardnog ležišta

Skener

Model DCP-1600E DCP-1602(E) MFC-1900(E) MFC-					MFC-1905		
Boja		Da	Da				
Usaglašen standardo	io sa m TWAIN	Da (Windows [®] X Windows [®] 8.1 / 0	Da (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 1)				
Usaglašen standardo	io sa m WIA	Da (Windows [®] X Windows [®] 8.1)	Da (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1)				
Usaglašen standardo	io sa m ICA	Da (OS X v10.7.5	Da (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)				
Dubina	Boja	24-bitna obrada boje (ulaz)					
Boje		24-bitna obrada boje (izlaz)					
	Skala sivih	8-bitna obrada bo	8-bitna obrada boje (ulaz)				
	tonova	8-bitna obrada bo	8-bitna obrada boje (izlaz)				
Rezolucija	1	Do 19.200 x 19.200 dpi (interpolirano) ²					
		Do 600 x 1.200 d	Do 600 x 1.200 dpi (optički) ² (sa stakla skenera)				
		-		Do 600 x 600 dpi automatskog uvla	(optički) ² (sa kača papira)		
Širina skeniranja Maksimalno			mm				

¹ Najnovija ažuriranja upravljačkih programa za verziju OS X koju koristite možete pronaći na <u>http://support.brother.com</u>.

² Skeniranje od maksimalno 1.200 x 1.200 dpi uz WIA upravljački program na operativnom sistemu Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 i Windows[®] 8.1 (rezolucija do 19.200 x 19.200 dpi može se odabrati pomoću pomoćnog programa skenera)

Štampač

Model	DCP-1600E	DCP-1602(E)	MFC-1900(E)	MFC-1905		
Rezolucija	Do 2.400 x 600 dpi (HQ1200 tehnologija)					
Brzina štampanja ¹	Do 20 stranica/minutu (veličina A4)					
	Do 21 stranice/minutu (veličina LTR)					
Vreme do prvog štampanja ²	Manje od 10 sekundi na 23 °C / 230 V					

¹ Brzina štampanja može se menjati u zavisnosti od tipa dokumenta koji štampate.

² Iz režima spremnosti za rad i standardnog ležišta

DCP-1610W(E), DCP-1612W i MFC-1910W(E)

Opšte

Model		DCP-1610W(E) DCP-16	612W	MFC-1910W(E)		
Vrsta štampača		Laser				
Metod štampe		Elektrografski laserski štampač				
Kapacitet memori	je	32 MB				
Izvor napajanja		220-240 V AC 50/60 Hz				
Potrošnja	Maksimum ¹	Otprilike 1.080 W				
energije	Štampanje ¹	Otprilike 390 W na 25 °C				
(prosečna)	Kopiranje ¹	Otprilike 390 W na 25 °C				
	Mirovanje na mreži ²³	Otprilike 1,5 W		Otprilike 2,4 W		
	Pripravnost ¹	Otprilike 50 W na 25 °C				
	Duboko mirovanje ¹	Otprilike 0,9 W		Otprilike 1,4 W		
	Isključen ¹⁴⁵	Otprilike 0,28 W		Otprilike 0,3 W		
Dimenzije		DCP-1610W(E) i DCP-1612W	255 mm			
Težina (sa potrošn materijalom)	im	7,2 kg	· · ·	8,2 kg		

Model			DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)		
Nivo buke	Zvučni pritisak	Štampanje	LPAm = 52 dB (A)				
	Snaga zvuka	Štampanje	Lwad = 6,6 B (A)				
Tempera	tura	Radna	10 do 32 °C				
		Skladištenje	0 do 40 °C				
Vlažnost		Radna	20 do 80% (bez konder	nzacije)			
		Skladištenje	35 do 85% (bez konder	nzacije)			
Interfejs	USB		Hi-Speed USB 2.0 ⁶⁷				
			Preporučuje se korišće metra.	nje USB 2.0 kabla (tip A/	B) koji nije duži od 2		
	Bežična LAN mreža ⁸ IEEE 802,11b/g/n (Infrastrukturni režim/Ad-hoc režim)			režim)			
Podržani OS	Windows	5®	Windows [®] XP Home, V Professional x64 Editio Windows [®] 8.1, Window Edition, Windows Serve Server [®] 2012, Window	Vindows [®] XP Profession n, Windows Vista [®] , Wind rs Server [®] 2003, Window er [®] 2008, Windows Serve s Server [®] 2012 R2	al, Windows [®] XP lows [®] 7, Windows [®] 8, /s Server [®] 2003 x64 er [®] 2008 R2, Windows		
	Mac OS		OS X v10.7.5, 10.8.x, 1	0.9.x			
Potrošni materijal	Toner kaseta (u sklopu kutije)		(Za DCP-1610W i MFC-1910W) Otprilike 700 stranica A4 ili Letter ⁹ (Za DCP-1610WE, DCP-1612W i MFC-1910WE) Otprilike 1 000 stranica A4 ili Letter ⁹				
	Toner ka (standar	iseta dna)	Otprilike 1.000 stranica	A4 ili Letter ⁹			
		Naziv modela	TN-1030				
	Bubanj		Otprilike 10.000 stranica A4 ili Letter (1 stranica po zadatku) ¹⁰				
		Naziv modela	DR-1030				

¹ Izmereno kada je uređaj povezan sa USB interfejsom.

² Svi priključci bežične mreže su aktivirani i svi priključci za žičanu mrežu su povezani u skladu sa (EU) br. 801/2013.

³ Da biste aktivirali ili deaktivirali bežičnu funkciju, promenite opciju za aktiviranje WLAN-a koristeći kontrolnu tablu uređaja. (Network (Mreža) > WLAN > WLAN Enable (WLAN uključen) > On (Uključeno) ili Off (Isključeno))

⁴ Potrošnja struje malo varira u zavisnosti od načina upotrebe ili pohabanosti delova.

⁵ Izmereno u skladu sa standardom IEC 62301 Izdanje 2.0.

⁶ Uređaj poseduje Hi-Speed USB 2.0 interfejs. Uređaj se takođe može povezati na računar koji ima USB 1.1 interfejs.

⁷ USB uređaji nezavisnih proizvođača nisu podržani.

⁸ Detaljne specifikacije za mrežu možete pronaći u *Mreža (LAN)* >> str. 117 i Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.

⁹ Prosečni kapacitet kasete dat je u skladu sa ISO/IEC 19752.

¹⁰ Radni vek bubnja je približan i može varirati u zavisnosti od upotrebe.

Veličina dokumenta

Model		DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)
ADF (automatski uvlakač papira)		—		Do 10 stranica
Staklo sken	era	Po jedan list		
Veličina dokumenta	ADF (automatski uvlakač papira)	—		A4, Letter, Legal, Folio
	Staklo skenera	Dužina: Do 300,0 mm Širina: Do 215,9 mm		
Težina	ADF (automatski uvlakač papira)	_		65 do 90 g/m ²
	Staklo skenera	Do 2,0 kg		

Mediji za štampanje

Model			DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)		
Ulaz papira	Ležišt e za	Ležišt Vrsta e za papira	Običan papir, reciklirani papir				
	papir	Veličina papira	/eličina papira A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Long Edge), B5, Executive Širina: 148 do 216 mm Dužina: 148 do 355,6 mm				
	Težina papira	65 do 105 g/m ²					
		Maksimal na količina papira	Do 150 listova od 80 g/m	1 ² običnog papira			
Izlaz papira	Izlazno ležište za papir usmereno na dole		Do 50 listova od 80 g/m ² dole do izlaznog ležišta z	² običnog papira (prenos p za papir usmerenog na do	apira koji je usmeren na le)		

Faks

Model		DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)
Brzina modema		_		14.400 b/s (sa automatskom zamenom resursa)
Širina skeniranja		—		Maksimalno 208 mm
Širina štam	panja	—		Maksimalno 208 mm
Skala sivih	tonova	—		8 bita/256 nivoa
Rezolucija	Horizontalno	—		8 tačaka/mm
	Vertikalno	—		Standardno: 3,85 linija/mm
		—		Fino: 7,7 linija/mm
		—		Fotografija: 7,7 linija/mm
		—		Superfino: 15,4 linija/mm
Brzo biranje)	—		99 stanica
Automatsko ponovno pozivanje		—		3 puta u intervalima od 5 minuta
Prenos memorije		-		Do 400 ¹ stranica
Prijem u slučaju nestanka papira		-		Do 400 ¹ stranica

¹ Termin "stranice" odnosi se na ITU-T Test Chart br. 1 (tipično poslovno pismo, standardna rezolucija, MMR kod). Specifikacije i odštampani materijali mogu da se promene bez prethodnog obaveštenja.

Kopiranje

Model	DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)	
Širina kopiranja	Maksimalno 210 mm			
Višestruke kopije	Svežanj papira ili sortiranja do 99 stranica			
Povećanje/smanjivanje	25% do 400% (u podeocima od 1%)			
Rezolucija	Do 600 x 600 dpi			
Vreme do prve kopije ¹	Manje od 16 sekundi na 23 °C / 230 V			

¹ Iz režima spremnosti za rad i standardnog ležišta

Skener

Model		DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)	
Boja		Da			
Usaglašeno sa standardom TWAIN		Da (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 1)			
Usaglašeno sa standardom WIA		Da (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1)			
Usaglašeno sa standardom ICA		Da (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)			
Dubina Boja		24-bitna obrada boje (ulaz)			
Boje		24-bitna obrada boje (izla			
	Skala sivih tonova	8-bitna obrada boje (ulaz)			
		8-bitna obrada boje (izlaz)			
Rezolucija		Do 19.200 x 19.200 dpi (interpolirano) ²			
		Do 600 x 1.200 dpi (optički) ² (sa stakla skenera)			
		—		Do 600 x 600 dpi	
				(optički) ² (sa	
				papira)	
Širina skeniranja		Maksimalno 210 mm			

¹ Najnovija ažuriranja upravljačkih programa za verziju OS X koju koristite možete pronaći na <u>http://support.brother.com.</u>

² Skeniranje od maksimalno 1.200 x 1.200 dpi uz WIA upravljački program na operativnom sistemu Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 i Windows[®] 8.1 (rezolucija do 19.200 x 19.200 dpi može se odabrati pomoću pomoćnog programa skenera)

Štampač

Model	DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)		
Rezolucija	Do 2.400 x 600 dpi (HQ1200 tehnologija)				
Brzina štampanja ¹	Do 20 stranica/minutu (veličina A4)				
	Do 21 stranice/minutu (veličina LTR)				
Vreme do prvog štampanja ²	Manje od 10 sekundi na i	23 °C / 230 V			

¹ Brzina štampanja može se menjati u zavisnosti od tipa dokumenta koji štampate.

² Iz režima spremnosti za rad i standardnog ležišta

Mreža (LAN)

NAPOMENA

Detaljnije informacije o specifikacijama mreže, pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.

Model		DCP-1610W(E)	DCP-1612W	MFC-1910W(E)	
LAN		Možete povezati svoj uređaj na mrežu da biste obavljali štampanje preko mreže, skeniranje na mrežu, PC-Fax slanje ¹ , PC-Fax prijem (samo za [®] Windows) ¹ i daljinsko podešavanje ^{1 2} . Takođe je uključen i Brother BRAdmin Light ^{3 4} , softver za upravljanje mrežama.			
Protokoli	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS razrešavanj imena, DNS razrešivač, mDNS, LLMNR odzivni uređaj, LPR/LPD, prilagođe neodređeni port/port 9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TF klijent i server, SMTP klijent, ICMP, veb usluge (štampanje/skeniranje)			
	IPv6	3 NDP, RA, DNS razrešivač, mDNS, LLMNR odzivni uređaj, LF prilagođeni neodređeni port / port 9100, IPP, FTP server, SNI server, TFTP klijent i server, SMTP klijent, ICMPv6, veb uslu (štampanje/skeniranje)			
Bezbednosni protokoli	Bežični	SMTP-AUTH			
Bezbednost bežične mreže		WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (A	AES)	
Podešavanje	AOSS™	Da			
pomoćnog programa za podršku bezbednosti bežične mreže	WPS	Da			

- ¹ Za MFC modele
- ² Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.
- ³ (Za korisnike operativnog sistema[®] Windows) Aplikacija Brother BRAdmin Light dostupna je na CD-ROM-u dobijenom uz uređaj.

(Za korisnike Macintosh-a) Aplikacija Brother BRAdmin Light dostupna je za preuzimanje na <u>http://support.brother.com</u>.

⁴ (Za korisnike operativnog sistema[®] Windows) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje štampačem, upotrebite najnoviju verziju pomoćnog programa kompanije Brother BRAdmin Professional, koji je dostupan za preuzimanje na

http://support.brother.com.

Indeks

Α

G

ADF (automatski uvlakač papira)	
upotreba	59
Adresar	7
Automatski	
prijem faksa	
detekcija faksa	64
Automatsko isključivanje	55

В

Be Bežični telefon (koji nije proizveden od strane kompanije Brother) Brojevi za kontakt kompanije Brother	.113 75
Brzo biranje	
brzo biranje	
upotreba	67
brzo pozivanje	
postavka	66
promena	66
emitovanje	62
postavka	66
promena	66
upotreba	67
Bubanj	90
čišćenje	98

Č

i
98
98
97

D

Dimenzije10	07, 112
Dokument	
način postavljanja	59
zaglavljivanje	101

Е

Emitovanje	62
otkazivanje	62

F

4
4
6
1
2
8
0

Κ

Kašnjenje zvona, podešavanje	64
Kopiranje	
2 u 1 (ID) kopiranje	6
2 u 1 (ID) kopiranje/taster za opcije za	
kopiranje	8
taster za opcije za kopiranje	8
Kvalitet	
štampanje	96

L

LCD (tečni kristalni ekran)	6,	8,	9,	41
Lokacije servisa				i

Μ

Macintosh

Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.

Mreža

skeniranje Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu. slanje faksa Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu. štampanje

Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.

0

Održavanje, rutinsko	105
Opcije	6
Otkazivanje	
emitovanje u toku	62

Ρ

Papir
kapacitet ležišta58
zaglavljivanje102
PC-Fax
Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.
Podešavanie tonera (režim Continue)55
Pomoć
poruke na LCD ekranu za
DCP modele41
poruke na LCD ekranu za
MFC modele
tabela menija za DCP modele42
tabela menija za MFC modele
Poruke o greškama na LCD ekranu92
Potrošni delovi90
Povezivanje
spolini TAD uređaj
(telefonska sekretarica)
spoljni telefon
Povezivanje na mrežu113
Pozivanje
brzo biranje67
ručno
upotreba tastera za pretragu67
Pregled kontrolne table
Preporučeni papir
Programiranje uređaja

R

Registrujte svoj uređaj		i
Rešavanje problema		94
kvalitet štampanja		96
ostali problemi sa telefonom i		
faksom		95
poruke o greškama i održavanju		
na LCD ekranu		92
telefon i faks		94
zaglavliivanie dokumenata		101
zaglavljivanje papira		102
Rezolucija		
faks	. 110.	115
kopiranie	. 110.	115
skeniranie	.111.	116
štampanje	. 111.	116
Režim Fax/Tel	,	-
detekcija faksa		64
F/T iačina zvuka zvona		
(dvostruko zvono)		64
kašnienie zvona (64
prijem faksova		75
Režim spavanja		55
Režim, ulazak		
faks		61
Ručno		
pozivanje		67
· · ·		

S

Skeniranje Pogledajte Korisničko uputstvo z i računarsku mrežu.	84 a program
Skeniranje dokumenta na računar	84
Specifikacije	106
faks	. 110, 115
kopiranje	. 110, 115
medij za štampanje	. 109, 114
opšte	
skeniranje	. 111, 116
štampanje	. 111, 116
veličina dokumenta	. 109, 114
Spoljni telefon, povezivanje	
Staklo skenera	
upotreba	59

Š

č٠		
Sta	mn	ania
JLa		anc
		j

kvalitet	6
Pogledajte Korisničko uputstvo za progran	n
i računarsku mrežu.	
rezolucija 111, 110	6
specifikacije 111, 110	6

T

Tabela menija	
DCP modeli	42
MFC modeli	10
TAD uređaj (telefonska sekretarica), spoljr	ni
povezivanje73,	74
snimanje OGM	74
Tekst, unos	53
Telefonska linija	
povezivanja	74
više-linijski (PBX)	74
Telefonska sekretarica (TAD)	
povezivanje	74
Težine	12

U

Utičnice	
EXT	
spoljni telefon	75
TAD (telefonska sekretarica)	73

V

Veličina papira	57
Više-linijsko povezivanje (PBX)	74

W

WiFi taster	 7,	8
Windows [®]		

Pogledajte Korisničko uputstvo za program i računarsku mrežu.



Posetite nas na Internetu http://www.brother.com

Ovi uređaji su odobreni za korišćenje samo u zemlji u kojoj su kupljeni. Lokalne Brother kompanije i njihovi distributeri pružiće podršku samo za uređaje kupljene u njihovim zemljama.



www.brotherearth.com