

Вариант В

BUL

3

HL-1210W(E) / HL-1211W / HL-1212W

Ръководство за бързо инсталиране

Не всички модели се предлагат във всички страни.

Най-новите ръководства са налични в Brother Solutions Center: <u>solutions.brother.com/manuals</u>

СЕ (Само за ЕС)

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите



Гледайте нашите видеоклипове с ЧЗВ за помощ при настройването на устройството на Brother: <u>solutions.brother.com/videos</u>





Начална/стартова тонер касета



Компактдиск

Първо прочетете Ръководство за безопасност, след което прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране, за да видите правилните процедури за инсталиране.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите в кашона и щепселът на захранващия кабел може да са различни в зависимост от вашата страна.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела.
- Илюстрациите в настоящото Ръководство за бързо инсталиране се базират на HL-1210W или HL-1212W.
- Трябва да закупите правилния интерфейсен кабел за интерфейса, който искате да използвате.

USB кабел

Препоръчваме да използвате USB 2.0 кабел (тип А/В), не по-дълъг от 2 метра.

Защитен мрежов достъп

Паролата по подразбиране на устройството ви е на етикета на гърба на устройството (предхожда се от "Pwd"). Настоятелно ви препоръчваме да я смените, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Отстранете опаковъчните материали и поставете тонер касетата



Приставка за подаване на

хартия А5 (дълъг ръб)

Заредете хартия в тавата за хартия



За да използвате хартия А5 (дълъг ръб).

Регулирайте водачите за хартията така, че да отговарят на използваната хартия.



Светодиодни индикации на принтера

	ИЗКЛЮЧЕНО ЗАХРАНВАНЕ	готовност	ПОЧИВКА ДЪЛБОКО ЗАСПИВАНЕ	ЗАГРЯВАНЕ ОХЛАЖДАНЕ	ПОЛУЧАВАНЕ НА ДАННИ ОСТАВАЩИ ДАННИ	ТОНЕРЪТ СВЪРШВА	CMEHETE TOHEPA	ЗАСЯДАНЕ НА ХАРТИЯ	КРАЯТ НА ЖИВОТА НА БАРАБАНА НАБЛИЖАВА СМЕНЕТЕ БАРАБАНА
!	0	0	0	0	0	- \	- \	- ``` , - ```` •	
ပ ၂	0	•	Затъмнен	-┿- Интервал от 1 секунда	-┿- Интервал от 0,5 секунди	•	0	0	•

Свържете устройството към вашия компютър/мобилно устройство

- Компютър с Windows® и CD-ROM устройство отидете на стъпка 4А
- Компютър с Windows® без CD-ROM устройство отидете на стъпка 4В
- Macintosh отидете на стъпка **4В**
- Потребители на мобилни устройства с поддържана от WPS/AOSS™ точка за достъп/маршрутизатор отидете на стъпка **4C**



Конфигуриране с използване на компактдиска (Windows®)



ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако екранът на Brother не се появи автоматично, отидете на Компютър (Моят компютър). (За Windows® 8: щракнете върху иконата 🚞 (File Explorer) на лентата на задачите, а след това отидете на Компютър.)

Щракнете двукратно върху иконата на компактдиска, а след това щракнете двукратно върху start.exe.



Тип на Връзката Инсталация на печатащото устройство на Brother Тип на Връзката Изберете типа връзка на устройството която изкате да инстлирате, и натиснете Напред. 💿 Локална Връзка (USB) 🔲 Частна Инсталация 💿 Безжична Мрежова Връзка 🔄 Частна Инсталация





Безжична Мрежова Връзка

конс	ригуриране на безжична връзка на образована образована образована образована образована образована образована о
/стр	Ойството
Ірепо	ръчителният метод за конфигуриране на безкична връзка е да свържете устройството
комг	ютър, поддържащ безжични връзки, посредством USB кабел.
Pas	полагате ли с USB кабел?
¢	Ia, имам USB кабел, който ще използвам за инсталациита.
ା	1е, иямам USB кабел.
3	абележка: Даже ако не разполагате с USB кабел, е възможно да конфигурирате — —
y	тройствого за безжична аръзка (Метод за напреднали).

[Препоръчителна]

Изберете тази опция, ако имате USB кабел, който да използвате временно за настройка на безжичната връзка.

Изберете тази опция, ако нямате USB кабел.



ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако връзката е неуспешна, повторете тази стъпка.

Конфигуриране без използване на компактдиска (Windows® без CD-ROM устройство или Macintosh)

Свалете пълния пакет с драйвери и софтуер от Brother Solutions Center. (3a Windows®) solutions.brother.com/windows

(3a Macintosh) solutions.brother.com/mac

След като свалите пакета с драйвери и софтуер, следвайте инструкциите на екрана, докато не се покаже екранът Тип на Връзката. Вижте 4А Конфигуриране с използване на компактдиска (Windows®).



 $\widehat{\mathbf{r}}$

Безжична настройка с едно натискане за мобилни устройства (само за безжични модели)

Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа поддържа автоматична безжична настройка (с едно натискане) (WPS/AOSS™), можете да конфигурирате устройството на Brother без компютър.



Натиснете бутона WPS или AOSS™ на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа.



Натиснете и задръжте WiFi бутона на устройството за около 2 секунди. WiFi бутонът ще светне при успешно свързване. Сега безжичната настройка е завършена.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да можете да използвате устройството с мобилното си устройство, свалете "Brother iPrint&Scan".

Печат от мобилно устройство

Свалете "Brother iPrint&Scan", за да започнете да използвате устройството си с мобилни устройства.



<u>solutions.brother.com/ips</u>