brother

Guide de l'utilisateur



Guides de l'utilisateur et où les trouver ?

Quel manuel ?	Que contient-il ?	Où est-il ?
Guide d'installation rapide Guide de sécurité du produit	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé/Dans l'emballage
	Ce guide contient également les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Lisez d'abord les instructions.	
Guide de l'utilisateur	Découvrez les opérations de numérisation et les fonctions de sécurité, apprenez à effectuer une maintenance de routine et consultez des conseils de dépistage des pannes.	Fichier PDF/Brother Solutions Center ¹
Guide utilisateur - Réseau (ADS-2600We uniquement)	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres réseau et les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous trouverez également des informations sur les protocoles pris en charge par l'appareil ainsi que des conseils détaillés de dépistage des pannes.	Fichier PDF/Brother Solutions Center ¹
Guide web connect (ADS-2600We uniquement)	Ce guide fournit des informations utiles sur l'accès aux services Internet depuis l'appareil Brother, ainsi que le téléchargement d'images et l'envoi de fichiers directement depuis des services Internet.	Fichier PDF/Brother Solutions Center ¹
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (ADS-2600We uniquement)	Ce guide fournit des informations utiles sur la numérisation depuis l'appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations sur l'impression en utilisant cette application sur des périphériques prenant en charge l'impression, consultez le guide.	Fichier PDF/Brother Solutions Center ¹
Guide Brother Image Viewer pour Android™	Ce guide propose des informations utiles sur l'utilisation de votre appareil mobile Android™ pour consulter et modifier des documents ayant été numérisés par un appareil Brother.	Fichier PDF/Brother Solutions Center ¹
Guide de Brother ScanViewer pour iOS/OS X	Ce guide propose des informations utiles sur l'utilisation de votre appareil mobile iOS ou ordinateur Macintosh pour consulter et modifier des documents ayant été numérisés par un appareil Brother et enregistrés sur iCloud.	Fichier PDF/Brother Solutions Center ¹

¹ Visitez notre site <u>http://support.brother.com</u>

Premiers pas

Foncti	onnalités	Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC	Numérisation vers image	ControlCenter4 (Windows [®])	Numérisez le document directement dans une application graphique pour	Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil :
		(Macintosh)	la retouche d'image.	Enregistrement des documents numérisés sur l'ordinateur à la page 122
				Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows [®]) :
				Mode Accueil : Numérisation de base à la page 49
				Mode Avancé : Numérisation de base à la page 58
				Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) :
				<i>Image (exemple : Apple Preview)</i> à la page 76
	Numérisation vers OCR		Numérisez le document et convertissez-le en texte. Vous pouvez modifier le	Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil :
			texte en utilisant votre logiciel de traitement de texte habituel.	Enregistrement des documents numérisés sur l'ordinateur à la page 122
				Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows [®]) :
				Mode Accueil : Numérisation de base à la page 49
				Mode Avancé : Numérisation de base à la page 58
				Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) :
				OCR (application de traitement de texte) à la page 77

Foncti	onnalités	Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC (suite)	Numérisation vers e-mail	ControlCenter4 (Windows [®]) ControlCenter2	Numérisez le document vers votre application de messagerie par défaut pour	Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil :
		(Macintosh) (suite)	(Macintosh) (suite)	Enregistrement des documents numérisés sur l'ordinateur à la page 122
				Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows [®]) :
				Mode Accueil : Numérisation de base à la page 49
				Mode Avancé : Numérisation de base à la page 58
				Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) :
				<i>E-mail</i> à la page 78
	Numérisation vers fichier		Numérisez le document vers un dossier de votre disque dur dans l'un des types de	Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil :
			fichiers indiqués dans la liste des types de fichiers. Si vous souhaitez numériser votre document sous la forme d'un fichier PDF.	<i>Enregistrement des documents numérisés sur l'ordinateur</i> à la page 122
			sélectionnez cette méthode.	Pour numériser depuis ControlCenter4 (Windows [®]) :
				Mode Accueil : Numérisation de base à la page 49
				Mode Avancé : Numérisation de base à la page 58
				Pour numériser depuis ControlCenter2 (Macintosh) :
				Fichier à la page 79

Foncti	onnalités	Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC (suite)	Numérisation de cartes de visite	NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows [®] et Macintosh)	Utilisez l'application NewSoft Presto! BizCard 6 incluse dans la suite logicielle Brother MFL-Pro pour numériser des cartes de visite.	Utilisation de NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows [®]) à la page 110 Utilisation de NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh) à la page 120
	Numérisation en utilisant le pilote TWAIN/WIA/ ISIS [®] pour les utilisateurs Windows [®]	Applications prenant en charge le pilote TWAIN/WIA/ISIS telles que : Nuance [™] PaperPort [™] 12SE Télécopie et numérisation Windows [®] Galerie de photos Windows [®] Captiva [®] QuickScan [™] Pro	Utilisez l'application Nuance™ PaperPort™ 12SE incluse dans la suite logicielle Brother MFL-Pro ou d'autres applications compatibles TWAIN ou WIA pour la numérisation. Vous pouvez utiliser la version d'évaluation gratuite de Captiva [®] QuickScan™ Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications ISIS [®] pour numériser avec des applications ISIS [®] , vous devez installer le pilote du scanner ISIS [®] .	Pour numériser avec le pilote TWAIN/WIA : <i>Numériser avec Nuance</i> ™ <i>PaperPort™ 12SE ou d'autres</i> <i>applications Windows</i> ® à la page 98 Pour numériser avec le pilote ISIS [®] : <i>Numérisation avec les</i> <i>applications Captiva</i> ® <i>QuickScan™ Pro ou ISIS</i> ® <i>(Windows®)</i> à la page 121

Foncti	onnalités	Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation vers PC (suite)	Numérisation avec le pilote TWAIN/ICA pour les utilisateurs de Macintosh	Applications prenant en charge le pilote TWAIN/ICA telles que : Presto! PageManager Transfert d'images Apple	Utilisez l'application Presto! PageManager qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications TWAIN pour numériser. Après avoir installé la suite logicielle Brother MFL-Pro,	Pour numériser avec le pilote TWAIN : <i>Numérisation à l'aide de Presto!</i> <i>PageManager ou TWAIN</i> <i>(Macintosh)</i> à la page 111 Pour numériser avec le pilote ICA :
		vo uti d'i nu	vous pouvez également utiliser l'application Transfert d'images Apple pour numériser.	<i>Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple (pilote ICA) à la page 116</i>
	Scan WS (Utilisateurs Windows [®] uniquement) (ADS-2600We uniquement)	Télécopie et numérisation Windows [®] Galerie de photos Windows [®]	Numérisez le document en utilisant le protocole Services Web. Le protocole Services Web permet de numériser sur le réseau à l'aide de votre appareil et d'un ordinateur Windows Vista [®] (SP2 ou version ultérieure), Windows [®] 7, Windows [®] 8 ou Windows [®] 8.1.	Installation des pilotes : Installation des pilotes utilisés pour la numérisation via Services Web (Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8 et Windows [®] 8.1) dans le Guide utilisateur - Réseau Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil :
				Numérisation avec les services Web (Windows Vista [®] SP2 ou version suivante, Windows [®] 7, Windows [®] 8 et Windows [®] 8.1) (ADS-2600We) à la page 141

Foncti	onnalités	Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil	Numérisation vers USB	_	Numérisez le document et enregistrez l'image numérisée sur un lecteur de mémoire flash USB. Vous pouvez configurer les paramètres sur le panneau de commande de l'appareil.	Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB à la page 125
	Numérisation vers FTP (ADS-2600We uniquement)		Numérisez le document directement vers un serveur FTP sur votre réseau local ou sur Internet.	Numérisation de documents vers un serveur FTP (ADS-2600We uniquement) à la page 130
	Numérisation vers réseau (Utilisateurs Windows [®] uniquement)		Numérisez le document directement vers un dossier partagé sur un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.	Numérisation de documents vers un dossier partagé/emplacement réseau (Windows [®]) (ADS-2600We uniquement) à la page 137
	(ADS-2600We uniquement)			
	Scan vers serveur de messagerie (ADS-2600We uniquement)		Numérisez le document et envoyez-le directement à une adresse e-mail depuis l'appareil. En outre, comme cette fonctionnalité peut attribuer une adresse e-mail à l'appareil, vous pouvez utiliser ce dernier pour envoyer des documents, via votre réseau local ou Internet, à des ordinateurs ou d'autres télécopieurs Internet.	Envoi de documents numérisés directement à une adresse électronique (ADS-2600We uniquement) à la page 143
	Numérisation vers le Web (ADS-2600We uniquement)		Numérisez le document et chargez-le directement vers les services Web comme Evernote, Dropbox, Box.net and OneDrive, sans utiliser d'ordinateur.	Guide web connect

Foncti	onnalités	Applications	Que puis-je faire ?	Où trouver d'autres informations ?
Depuis des périphériques mobiles	Numérisation de documents (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Numérisez le document directement depuis vos appareils Android™, iOS et Windows [®] Phone sans utiliser d'ordinateur.	Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan
			Vous pouvez télécharger et installer Brother iPrint&Scan depuis Google Play, App Store ou Windows [®] Phone Store.	
	Afficher ou modifier des données numérisées (iOS/OS X) (ADS-2600We uniquement)	Brother ScanViewer	Utilisez votre appareil iOS ou ordinateur Macintosh pour visualiser et modifier des images et des documents ayant été numérisés par un appareil Brother et enregistrés dans l'iCloud.	Guide de Brother ScanViewer pour iOS/OS X
			Vous pouvez télécharger et installer Brother ScanViewer depuis l'App Store.	
	Afficher ou modifier des données numérisées (Android™)	Brother Image Viewer	Utilisez votre appareil mobile Android™ pour afficher et modifier des documents numérisés par un appareil Brother.	Guide Brother Image Viewer pour Android™
	(ADS-2600We uniquement)		Vous pouvez télécharger et installer Brother Image Viewer depuis Google Play.	

Table des matières

1 Informations générales

Litilization de la desumantation	
Symbolog et conventione utilisée dans la decumentation	ا۱ 1
À propos de cet appareil	I
Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS 2100e)	2
Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-2100e)	
Écran LCD tactile	רר ק
Onérations de base	د ع
Configuration générale (ADS-2100e)	c
Configuration du mode Veille	ç
Sélection de la langue	11
Mode Réduction du Bruit	13
Configuration générale (ADS-2600We)	14
Réglage de la luminosité du rétroéclairage	14
Réglage du minuteur d'extinction du rétroéclairage	14
Définition de l'écran d'accueil	14
Sélection de la langue	15
Mémoire permanente	15
Volume du bip	15
Passage automatique à l'heure d'été	16
Mode Veille	16
Mode Mise hors tension	17
Détection de multi-alimentation	17
Mode Réduction du Bruit	18
Verrouillage des paramètres	18
Définition d'un mot de passe	19
Changement du mot de passe	19
Activation/desactivation du verrouillage des paramètres	20
Fonctions de restrictions pour les utilisateurs	21

2 Spécifications des documents

Documents acceptés	24
Documents non pris en charge	26
Recommandations concernant la feuille de support	27
Remarques relatives à l'emploi de feuilles de support	
Arre	-

3 Préparation de la numérisation

Configuration de votre scanner	29
Chargement des documents	
Documents de taille standard	
Cartes de visite et cartes plastifiées	
Documents plus longs que le format A4	
Documents plus larges que le format A4	34
Documents avec des pages côte à côte	35
Reçus, coupures de presse, photos et autres documents	35

24

29

4	Préparation de votre réseau	37
	Avant la numérisation	37
	Avant la numérisation vers le réseau (ADS-2600We uniquement)	38
	Licence réseau (Windows [®])	38
	Configuration de la numérisation réseau pour Windows®	38
	Configuration de la numérisation réseau pour Macintosh	42
	Lancement de l'utilitaire BRAdmin (Windows $^{ extsf{e}}$)	45
5	Numériser depuis votre ordinateur	46
	Modification de l'interface utilisateur de ControlCenter4 (Windows [®])	46
	Numérisation à l'aide du Mode Accueil de ControlCenter4 (Windows®)	49
	Numérisation de base	49
	Numérisation de documents de taille spécifique ou irrégulière à l'aide de la feuille de support	50
	Numérisation de cartes plastifiées	53
	Numérisation vers un fichier Office (ADS-2600We uniquement)	55
	Numérisation de cartes de visite	56
	Numérisation à l'aide du Mode Avancé de ControlCenter4 (Windows®)	58
	Numérisation de base	58
	Modification des paramètres par défaut de chaque bouton	59
	Numérisation de documents de taille spécifique ou irrégulière à l'aide de la feuille de support	59
	Numérisation de cartes plastifiées	60
	Numérisation vers un fichier Office (ADS-2600We uniquement)	62
	Numérisation de cartes de visite	64
	Création d'un onglet personnalisé (ControlCenter4, Mode Avancé) (Windows [®])	66
	Création d'un onglet personnalisé	66
	Création d'un bouton personnalisé dans un onglet personnalisé	67
	Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows [®])	68
	Numérisation à l'aide de ControlCenter2 (Macintosh)	75
	Image (exemple : Apple Preview)	76
	OCR (application de traitement de texte)	77
	E-mail	78
	Fichier	79
	Modification des paramètres par défaut d'un bouton	80
	Numérisation de documents de taille spécifique ou irrégulière à l'aide de la feuille de support	80
	Numérisation de cartes plastifiées	82
	Numérisation vers un fichier Office (ADS-2600We uniquement)	84
	Numérisation de cartes de visite	85
	Enregistrement des paramètres de numérisation en utilisant ControlCenter2 (Macintosh)	87
	Bouton défini par l'utilisateur	88
	Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)	91
	Numeriser avec Nuance [™] PaperPort [™] 12SE ou d'autres applications Windows [™]	98
	Numerisation à l'aide de Nuance ™ PaperPort ™ 12SE	98
	Numeriser avec la galerie de photos vvindows $$ ou la fonction. Le le copie et numérisation de Windows $^{(\! R\!)}$	100
		100

ramono a galono ao proto rimaono o di la lonotori i olocopio otriamono atori	
de Windows [®]	108
Utilisation de Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows [®])	109
Installation de Nuance PDF Converter Professional 8	109
Utilisation de NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows®)	110
Installation de NewSoft Presto! BizCard 6	110

Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)	111
Installation de Presto! PageManager	111
Numérisation à l'aide de Presto! PageManager	111
Paramètres du pilote TWAIN	113
Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple (pilote ICA)	116
Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple	116
Paramètres du pilote ICA	118
Sélection de votre appareil depuis Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners	119
Utilisation de NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh)	120
Installation de NewSoft Presto! BizCard 6	120
Numérisation avec les applications Captiva [®] QuickScan™ Pro ou ISIS [®] (Windows [®])	121
Installation du scanner ISIS [®] et de Captiva [®] QuickScan™ ProPro	121

Numérisation en utilisant le panneau de commande 6

122

Enregistrement des documents numérisés sur l'ordinateur	
Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB	
Enregistrement de documents numérisés sur des périphériques mobiles	128
Numérisation de documents vers un serveur FTP (ADS-2600We uniquement)	130
Démarrage Gestion à partir du Web	130
Définition des paramètres par défaut FTP	
Numérisation à l'aide de profils de serveur FTP	
Numérisation de documents vers un dossier partagé/emplacement réseau (Windows [®])	
(ADS-2600We uniquement)	137
Configuration des paramètres de numérisation vers réseau par défaut	138
Numérisation en utilisant des profils Scan vers réseau	140
Numérisation avec les services Web (Windows Vista® SP2 ou version suivante, Windows	[®] 7, Windows [®]
8 et Windows [®] 8.1) (ADS-2600We)	141
Définition des paramètres de numérisation	141
Envoi de documents numérisés directement à une adresse	
électronique (ADS-2600We uniquement)	143
Sélection d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses	144
Entrée manuelle d'une adresse e-mail	144
Configuration du carnet d'adresses (ADS-2600We uniquement)	145
Enregistrement d'une adresse e-mail	145
Changement d'une adresse e-mail	145
Suppression d'une adresse e-mail	146
Création d'un groupe	147
Changement d'un groupe	147
Suppression d'un groupe	148
Envoi de documents numérisés au Web (ADS-2600We uniquement)	149
Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows [®])	150
Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)	158
Configuration des raccourcis (ADS-2600We uniquement)	
Enregistrement d'un raccourci	
Modification, changement du nom ou suppression d'un raccourci	

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows[®])......168

Gestion de l'appareil depuis votre ordinateur 7

	Emballage et expédition de l'appareil	
9	Dépistage des pannes	198
	Identification du problème	
	Messages d'erreur et d'entretien	
	Bourrage de documents	
	Bourrage de papier long	
	Dépistage des pannes	
	En cas de difficultés avec l'appareil	
	Informations sur l'appareil	212
	Contrôle du numéro de série	
	Activation/Désactivation de WLAN (ADS-2600We uniquement)	
	Fonctions de réinitialisation	214
	Réinitialisation de l'appareil (ADS-2600We uniquement)	214
Α	Spécifications	215
	Généralités	
	Scanner	
	Fonctionnalité de numérisation automatique (Scan vers USB)	
	Interfaces	
	Réseau (ADS-2600We uniquement)	
	Configuration requise de l'ordinateur	219
В	Annexe	220
	Entrée de texte (ADS-2600We uniquement)	
	Insertion d'espaces	
	Corrections	
	Indications des DEL (ADS-2100e uniquement)	
	Indications d'appel de service	

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Macintosh)......170 Activation/Désactivation de la fonction Chargement automatique (ControlCenter2)......172

Remplacement du rouleau de prélèvement......190

Maintenance de routine

xi

1

Informations générales

Utilisation de la documentation

Nous vous remercions pour votre achat d'un appareil Brother. La documentation va vous aider à tirer le meilleur parti de l'appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans la documentation.

	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou légères.
IMPORTANT	<u>IMPORTANT</u> indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.
REMARQUE	Les remarques indiquent comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donnent des conseils sur la façon dont l'opération fonctionne avec d'autres fonctions.
Caractères gras	Les caractères en gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
Caractères en italique	Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.
Courier New (ADS-2600We uniquement)	La police de caractères Courier New est utilisée pour identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

REMARQUE

- Sauf spécification contraire, les écrans et illustrations de ce guide présentent l'ADS-2600We.
- Sauf indication contraire, les écrans de ce manuel s'appliquent à Windows[®] 7 et OS X v10.7.5. Les écrans sur votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.

À propos de cet appareil





1 Capot supérieur

Ouvrez le capot supérieur pour mettre sous tension l'appareil.

- 2 Guides de documents
- 3 Chargeur automatique de documents
- 4 Capot avant
- 5 Bac de sortie
- 6 Butée des documents
- 7 Interface directe USB
- 8 Panneau de commande (ADS-2600We uniquement)
- 9 Levier de déverrouillage du couvercle
- **10** Connecteur d'alimentation CA
- 11 Connecteur USB
- 12 Connecteur LAN (ADS-2600We uniquement)
- 13 Fente pour dispositif de sécurité Kensington

Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-2100e)



1 Voyant d'erreur (avec DEL)

Le voyant d'erreur indique si une erreur s'est produite sur l'appareil, par exemple : Bourrage de document/Capot avant ouvert/Périphérique inutilisable/Périphérique non pris en charge/Détection de multi-alimentation, etc.

- 2 Voyant marche-arrêt (avec DEL) Clignote en fonction de l'état de l'appareil.
- **3 Bouton Arrêter** Annulation de travail/Sortie de veille/Reprise après erreur/Déconnexion de configuration à distance.
- 4 Bouton Numérisation vers PC (avec DEL) Numérisation vers PC/Sortie de veille, etc.
- 5 Bouton Numérisation vers USB (avec DEL) Numérisation vers USB/Sortie de veille, etc.
- Indications des DEL (ADS-2100e uniquement)
- Indications d'appel de service

Vue d'ensemble du panneau de commande (ADS-2600We)



1 Bouton Précédent

Permet de revenir au niveau du menu précédent. La touche Précédent ne s'allume pas lorsqu'elle n'est pas disponible.

2 Bouton Accueil

Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. La touche Accueil ne s'allume pas lorsqu'elle n'est pas disponible.

3 Bouton Arrêter

Appuyez pour arrêter ou annuler une opération. La touche Arrêter ne s'allume pas lorsqu'elle n'est pas disponible.

4 Écran LCD tactile

Il s'agit d'un écran LCD tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant dessus sur l'écran tactile.

Écran LCD tactile

Vous pouvez changer l'écran d'accueil en passant le doigt vers la gauche ou vers la droite ou en appuyant sur le bouton ◀ ou ►. Vous pouvez également choisir un écran d'accueil à afficher par défaut. Voir *Définition de l'écran d'accueil* à la page 14.

Mode Horloge

L'écran LCD affiche le mode Horloge lorsque l'appareil est inactif. Le mode Horloge affiche la date, l'heure et le statut en cours de l'appareil.



1 Date et heure

Date et heure en cours.

2 🛜

Lorsque le réseau WLAN est activé, un indicateur à quatre niveaux indique la force actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



3 👖

Appuyez pour accéder à Tous les paramètres.

L'icône d'information **()** apparaît sur l'écran tactile quand il existe un message d'erreur ou d'entretien. Pour plus d'informations, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 198.

4 Raccourcis

Appuyez pour définir des menus de raccourci. Après avoir défini des menus de raccourci, appuyez pour afficher vos options de raccourci.



5 Numériser

Appuyez pour accéder au mode Numérisation.

Mode Numérisation

Dans ce mode, Numérisation vers FTP, Numérisation vers réseau, Numérisation vers PC, Numérisation vers USB, Numérisation vers serveur de messagerie et Numérisation vers Web sont disponibles.

L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est inactif.



Scan 2



1 vers FTP

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers FTP.

2 vers réseau

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers réseau.

3 vers ordinateur

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers PC.

4 vers USB

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers USB.

5 vers serveur e-mail

Permet d'accéder à la fonction de numérisation vers un serveur de messagerie.

6 vers Web

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers le Web.

L'icône d'information **()** apparaît sur l'écran tactile quand il existe un message d'erreur ou d'entretien. Pour plus d'informations, voir *Messages d'erreur et d'entretien* à la page 198.

REMARQUE

- Ce produit emploie une police conçue par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- MascotCapsule UI Framework et MascotCapsule Tangiblet, conçus par HI CORPORATION, sont utilisés. MascotCapsule est une marque commerciale de HI CORPORATION au Japon.



Opérations de base

Pour utiliser l'écran LCD, appuyez sur le bouton i ou le bouton d'option directement sur l'écran LCD. Pour afficher tous les menus ou toutes les options d'un paramètre de l'écran LCD et y accéder, appuyez sur ▲ ou ▼ pour les faire défiler.

IMPORTANT

N'APPUYEZ PAS sur l'écran avec un objet pointu, tel qu'un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

Les étapes suivantes montrent comment modifier un réglage dans l'appareil. Dans cet exemple, la valeur du paramètre de taille de document dans Numérisation vers USB est remplacée par Auto.



Configuration générale (ADS-2100e)

Configuration du mode Veille

1 Démarrez l'application ControlCenter.

- Windows[®]
- Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.
 La fonêtre ControlCenter4 c'affiche

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).

Control Center 4 Mod	èle ADS-XXXXX	Configuration ? Aide _
Numérisation Inspareil Support		
Configuration à distance		
Configuration à distance vous permet de configurer les réglages de vol	re appareil.	Configuration à distance
		Paramètres de numérisation vers ordinateur
		Paramètres de numérisation vers périphérique
		BRAdmin
		brother //

- Macintosh
- Cliquez sur l'icône Kara (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance s'affiche.

Sélectionnez **Param. général** dans l'arborescence des dossiers (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

ADS-XXXX Param.général Numévres USB Tps Veille Param.genére Tps Veille Largue Mode Réduction du Bnit	2	Programme d'installation à di	stance du ADS Brother - ADS-3	XXXXX	- • •
Numévers USB Numévers USB Numévers USB Param. système Langue Mode Réduction du Brut Mode Réduction du Brut		- ADS-XXXXX - Param oénéral	Param. général		
Tos Veille 15 minute(s) Pram, systeme Largue Mode Réduction du Bhut OK Anuler Appiquer		- Numér.vers USB			
Peram. système Langue Mode Réduction du Bruit		··· Info. appareil	Tps Veille	15 🚔 minute(s)	
OK Anular Appiquar		- Param. système Langue		Mode Réduction du Bruit	
OK Anuler Appiquer					
OK Anuler Appiquer					
OK Anuler Appiquer					
OK Anuler Appiquer					
OK Anuler Appiquer					
OK Anuler Appiquer					
OK Anuler Appiquer					
OK Annuler Applquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer					
OK Annuler Appliquer	l]		
				OK Annuler Appliquer	

Vous pouvez choisir la durée d'inactivité de l'appareil avant qu'il passe en mode Veille.

Pour revenir à l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur n'importe quelle touche.
- Ouvrez le capot supérieur.
- Chargez le document.

Cliquez sur le bouton **OK**.

Sélection de la langue

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.
 La fonêtre ControlCenter4 c'efficience

La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).

Control Center 4	Modèle	ADS-XXXXX	Configuration ?	Aide 📃 🗆 🕽	~
Numérisation TX Paramètres de La Support					
Configuration à distance					
Configuration à distance vous permet de configurer les réglages	de votre appar	əil.	Configuration à distan	nce	
			Paramètres de numérisatio ordinateur	on vers	
			Paramètres de numérisatio périphérique	on vers	
			BRAdmin		
				brother	//,

- Macintosh
- Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock.
 La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.

000	ControlCenter2		
Modèle ADS-XXXXX	Configuration		brother
NUMÉRISATION	Accès aux réglages de périphériques		
NUMÉRISATION PERSONNALISÉE			
CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL	Configuration à distance nu	Paramètres de imérisation vers ordinateur	Contrôleur d'état
		Со	ntrol Center

2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance s'affiche.

3 Sélectionnez **Langue** dans l'arborescence des dossiers (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

Programme d'installation à dis	stance du ADS Brother - ADS-XXXXX	
	······································	
- ADS-XXXXX	Langue	
Naráwar USP		
Num vers 03b		
Info, appareil	Langue de la config. à distance Français 👻	
Param, système		
Langue		
	Ceci change la langue de la configuration à distance.	
	Une fois votre langue sélectionnée, cliquez sur "OK".	
	OK Annuler Appliquer	

4 Sélectionnez une langue dans la liste déroulante Langue de la config. à distance.

5 Cliquez sur le bouton OK.

REMARQUE

Pour modifier la langue de fenêtre de configuration à distance, redémarrez la configuration à distance après la configuration.

Mode Réduction du Bruit

Sélectionnez l'option **Mode Réduction du Bruit** dans la Configuration à distance pour réduire le bruit acoustique lors de la numérisation. Cette option est recommandée pour ceux qui utilisent l'appareil dans un environnement silencieux. La réduction du bruit peut ralentir la vitesse de numérisation. Pour démarrer la configuration à distance, voir *Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur* à la page 173 (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

E-ADS-XXXXX	Param. général		
Num, vers PC	T - 1/-11-		
···· Info. appareil	ips veille	15 🚔 minute(s)	
Param. système		Mode Réduction du Bruit	
Langue			

Configuration générale (ADS-2600We)

Réglage de la luminosité du rétroéclairage

Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD. Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de la luminosité.



Réglage du minuteur d'extinction du rétroéclairage

Vous pouvez régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran LCD reste allumé après l'affichage de l'écran Prêt.

- Appuyez sur III.
 Appuyez sur Param. général.
 Appuyez sur Réglage LCD.
- 4 Appuyez sur Tempor. attén.
- 5 Appuyez sur Non, 10Secs, 20Secs ou 30Secs.
- 6 Appuyez sur

Définition de l'écran d'accueil

Vous pouvez choisir un écran d'accueil dans Horloge, Scan 1-2 ou Raccourci 1-8. Lorsque l'appareil est inactif, ou lorsque vous appuyez sur , l'appareil revient au mode que vous avez défini.



Sélection de la langue



Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne sont donc pas perdus en cas de panne de courant. Par contre, les réglages provisoires seront perdus. Si vous avez choisi Régl.nouv.défaut comme réglages favoris pour Numérisation vers USB et Numérisation vers serveur de messagerie, ces réglages ne sont pas perdus. En outre, en cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure pendant environ 24 heures.

Volume du bip

Lorsque la fonction de bip est activée, l'appareil émet un bip lorsque vous appuyez sur une touche ou en cas d'erreur.

Vous pouvez choisir un niveau de volume parmi une gamme de différents niveaux allant de Bas à Haut ou sélectionner Non.

- Appuyez sur J.
 Appuyez sur Param. général.
 Appuyez sur Volume.
 Appuyez sur Signal sonore.
- 5 Appuyez sur Bas, Moyen, Haut OU Non.



Passage automatique à l'heure d'été

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. L'horloge est avancée d'une heure au printemps et reculée d'une heure en automne. Vérifiez que vous avez bien réglé la date et l'heure dans les paramètres Date et heure.

Par défaut, ce paramètre est désactivé. Vous devez activer le passage automatique à l'heure d'été en procédant comme suit.

1 Appuyez sur

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
- 3 Appuyez sur Param. système.
- 4 Appuyez sur Date et heure.
- 5 Appuyez sur Heure été auto.
- 6 Appuyez sur Oui (ou Non).
- 7 Appuyez sur

Mode Veille

Vous pouvez entrer le délai d'inactivité de l'appareil (la valeur maximale est 90 Mins et la valeur par défaut est 15 Mins) avant qu'il passe en mode Veille. Le délai revient à zéro si une opération est effectuée sur l'appareil. Si un réseau sans fil est activé, l'appareil ne passe pas en mode Veille. Pour désactiver le réseau sans fil, voir *Activation/Désactivation de WLAN (ADS-2600We uniquement)* à la page 214.



- **3** Appuyez sur Écologie.
- 4 Appuyez sur Durée de veille.
- 5 Entrez le délai d'inactivité de l'appareil avant qu'il passe en mode Veille.
- 6 Appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur 🚹

Mode Mise hors tension

Le mode Mise hors tension est le mode où la consommation électrique est la plus basse. Si l'appareil est en mode Veille pendant 4 heures, il passe automatiquement en mode Mise hors tension. Pour activer l'appareil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez le capot supérieur.
- Appuyez sur X
- Chargez le document.

Détection de multi-alimentation

Lorsque cette fonctionnalité est activée, l'appareil détecte les introductions multiples. Si cette fonction détecte une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.

REMARQUE

(Numérisation vers USB uniquement)

Les données numérisées avant l'introduction multiple sont enregistrées si vous avez sélectionné le type de fichier JPEG.

- Appuyez sur .
 Appuyez sur Param. général.
 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Détect alim multiple.
 Appuyez sur Détect alim multiple.
- 5 Appuyez sur Oui (ou Non).



Mode Réduction du Bruit

Sélectionnez l'option **Mode Réduction du Bruit** dans la Configuration à distance pour réduire le bruit acoustique lors de la numérisation. Cette option est recommandée pour ceux qui utilisent l'appareil dans un environnement silencieux. La réduction du bruit peut ralentir la vitesse de numérisation. Pour démarrer la configuration à distance, voir *Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur* à la page 173 (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

Programme d'installation à di	stance du ADS Brother - ADS-XX	xxx	
Horganime d installation a di	Rance du ADS Bröhner - ADS XA Param_général Signal sonore Éclair arrière Tempor, attén. Tps Veille Détection alimentation multiple	Moyen v Clair v Non v 15 minute(s) Oui v Mode Réduction du Bruit	
Exporter Importer		OK Annuler Appliquer	

Verrouillage des paramètres

Cette fonction permet de définir un mot de passe afin d'empêcher que d'autres personnes ne modifient par erreur les paramètres de l'appareil. Notez soigneusement votre mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez réinitialiser tous les mots de passe stockés sur l'appareil. Contactez l'administrateur ou le service clientèle de Brother.

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, vous ne pouvez pas modifier les paramètres suivants sans mot de passe :

- Param. général
- Paramètres de raccourci
- 🔳 Réseau
- Info. appareil
- Param. système
- Enregistrer en tant que racc dans toutes les actions de Numérisation vers
- Régl.nouv.défaut **et** Réinit usine **dans** vers USB
- Carnet d'adr., Régl.nouv.défaut et Réinit usine vers serveur e-mail

Définition d'un mot de passe



- 2 Appuyez sur Param. général.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Sécurité.
- 4 Appuyez sur Sécurité.
- 5 Appuyez sur Verrouillage paramètre.
- A l'aide des touches 0 à 9, entrez un mot de passe sous la forme d'un nombre de quatre chiffres. Appuyez sur OK.
- 7 Entrez à nouveau le mot de passe lorsque l'écran LCD affiche Vérif.:. Appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur

Changement du mot de passe

- Appuyez sur .
 Appuyez sur Param. général.
 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Sécurité.
 Appuyez sur Sécurité.
 Appuyez sur Verrouillage paramètre.
 Appuyez sur Entrer Mot Passe.
 Entrez le nombre de quatre chiffres utilisé comme mot de passe. Appuyez sur ok.
- 8 Saisissez un nouveau nombre de quatre chiffres pour le mot de passe. Appuyez sur OK.
- 9 Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe lorsque l'écran LCD affiche Vérif.:. Appuyez sur OK.



Activation/désactivation du verrouillage des paramètres

Si vous entrez un mot de passe incorrect lors de la procédure ci-dessous, l'écran LCD affiche Erreur m.passe. Entrez de nouveau le mot de passe correct.

Activation du verrouillage des paramètres



Désactivation du verrouillage des paramètres



2 L'écran LCD vous invite à entrer les quatre chiffres de votre mot de passe. Entrez le mot de passe. Appuyez sur OK.

3 Appuyez sur

Fonctions de restrictions pour les utilisateurs

Vous pouvez définir les deux fonctions suivantes :

Verrouill. fonction sécurisée

Cette fonction limite les fonctions de numérisation et les fonctions Web Connect en fonction des autorisations de l'utilisateur.

Authentification Active Directory

Cette fonction limite l'utilisation de l'appareil Brother. Si l'authentification Active Directory est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé. Vous ne pouvez pas changer les paramètres de l'appareil tant que vous n'entrez pas un ID utilisateur, un nom de domaine et un mot de passe.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions **Verrouill. fonction sécurisée** et **Authentification Active Directory** simultanément.

Les paramètres suivants peuvent être disponibles lorsque la fonction Verrouill. fonction sécurisée ou Authentification Active Directory est active.

	Fonctions disponibles				
Restriction	Authentification Active Directory		Verrouill. fonction sécurisée ¹		
	Connexion	Déconnexion	Numérisation : Effacer ²	Scan vers USB : Effacer	Chargement Web Connect : Effacer
Paramètre sur l'écran LCD	-	-	-	-	-
Configuration à distance	-	-	-	-	-
Gestion à partir du Web	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation vers PC (depuis le PC)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Numérisation vers PC (depuis l'écran LCD)	Oui	-	-	Oui	Oui
Numérisation vers FTP	Oui	-	-	Oui	Oui
Numérisation vers réseau	Oui	-	-	Oui	Oui
Numérisation vers serveur de messagerie	Oui	-	-	Oui	Oui
Numérisation vers USB	Oui	-	Oui	-	Oui
Numérisation vers le Web	Oui	-	Oui	Oui	-
iPrint&Scan	Oui	Oui	-	Oui	Oui

¹ Les fonctions disponibles peuvent être gérées en fonction de l'ID de connexion que vous définissez.

² La fonction limite les fonctions de numérisation autres que **Numérisation vers USB** et **Numérisation vers le Web**.

- 1 Lancez Gestion à partir du Web.
 - 1 Démarrez votre navigateur Web.
 - 2 Tapez « http://adresse IP de l'appareil/ » dans le navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).
 - Par exemple :

http://192.168.1.2/

REMARQUE

 Si vous utilisez un serveur DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ScannerPartagé » à la place de l'adresse IP.

· Par exemple :

http://ScannerPartagé/

- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez également utiliser le nom du nœud.
- · Par exemple :

http://brwxxxxxxxxx/

Vous pouvez rechercher le nom NetBIOS depuis le panneau de commande sous la forme Nom du nœud.

• Les utilisateurs Macintosh accèdent au système Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**. Pour plus d'informations, voir *Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Macintosh)* à la page 170.

2 Lorsque l'écran Gestion à partir du Web s'affiche, cliquez sur l'onglet Administrateur. Cliquez sur Fonction de restrictions utilisateur.

- 3 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur Verrouill. fonction sécurisée, puis sur Envoyer. Passez à l'étape ④.
 - Cliquez sur Authentification Active Directory, puis cliquez sur Envoyer. Passez à l'étape 6.
- 4 Cliquez sur Verrouill. fonction sécurisée dans la barre de navigation de gauche dans Gestion à partir du Web pour définir les paramètres.

Voir *Configurer Verrouill. fonction sécurisée* dans le Guide utilisateur - Réseau pour plus d'informations. Après avoir défini Verrouill. fonction sécurisée, l'icône du mode Public s'affiche sur l'écran LCD.

Poussez l'icône ID public pour changer l'utilisateur que vous avez défini dans Gestion à partir du Web.





REMARQUE

Si vous ne touchez pas l'écran LCD pendant une minute, il repasse en mode Public.

5 Cliquez sur **Authentification Active Directory** dans la barre de navigation de gauche pour définir les paramètres.

Voir *Configurer Authentification Active Directory* dans le Guide utilisateur - Réseau pour plus d'informations.

Après avoir défini l'Authentification Active Directory, l'écran suivant s'affiche sur l'écran LCD. Entrez le Domanine, ID utilisateur et Mot Passe pour utiliser l'appareil Brother.

Domaine	
ID utilisateur	
Mot Passe	
	ОК

Lorsque vous connectez le serveur Active Directory, l'écran suivant apparaît sur l'écran LCD de l'appareil.



REMARQUE

Si vous ne touchez pas l'écran LCD pendant une minute, l'utilisation en cours de l'appareil s'arrête.

Documents acceptés

REMARQUE

Ne chargez pas de documents contenant des pages de différentes épaisseurs, qualités de papier, etc.

Papier standard	Longueur	De 70 à 355,6 m	m
	Largeur	De 51 à 215,9 mm	
	Grammage	De 52 à 110 g/m ²	
	Épaisseur	De 0,08 à 0,12 mm Pour numériser des documents plus minces, utilisez la feuille de support. Voir <i>Reçus, coupures de presse, photos et autres</i> <i>documents</i> à la page 35.	
	Nombre maximum de pages	Épaisseur totale de 5 mm maximum, 50 feuilles maximum	
	Format de papier standard	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$
		A5	148 × 210 mm
		A6	105 × 148 mm
		A7	$74 \times 105 \text{ mm}$
		A8	$52 \times 74 \text{ mm}$
		B5	$182 \times 257 \text{ mm}$
		B6	128 × 182 mm
		B7	91 × 128 mm
		B8	64 × 91 mm
		Legal	215,9 × 355,6 mm
		Lettre	$215,9 \times 279,4 \text{ mm}$

Papier épais	Longueur	De 70 à 147 mm	
	Largeur	De 51 à 147 mm	
	Grammage	De 110 à 200 g/m ²	
	Épaisseur	De 0,12 à 0,25 mm	
	Nombre maximum de pages	Épaisseur totale de 5 mm maximum, 25 feuilles maximum	
Papier long	Longueur	De 355,6 à 863 mm	
-------------	-------------------------	---	
	Largeur	De 51 à 215,9 mm	
	Grammage	De 52 à 110 g/m ²	
	Épaisseur	De 0,08 à 0,12 mm Pour numériser des documents plus minces, utilisez la feuille de support. Voir <i>Reçus, coupures de presse, photos et autres</i> <i>documents</i> à la page 35.	
	Nombre maximum de pages	1 page	

REMARQUE

Pour numériser un document très long, sélectionnez **Papier long** comme **Format de numérisation** ou **Taille document** dans la boîte de dialogue.

Carte plastifiée	Taille (ISO)	$85,6 \times 54,0 \times 0,76 \text{ mm}$	
(carte sans relief	Matériau	Plastique (PET)	
uniquement)	Туре	Carte plastifiée, de type permis de conduire ou carte de fidélité	
	Épaisseur	De 0,25 à 0,76 mm	
	Nombre maximum de pages	1 page	

REMARQUE -

Vous pouvez numériser une carte plastifiée afin d'enregistrer l'image numérisée sur votre ordinateur. Cochez la case **Mode Carte plastifiée** dans la boîte de dialogue des paramètres.

Feuille de support	Épaisseur	Épaisseur totale de 0,6 mm au maximum (un document de 0,3 mm et la feuille de support)
	Nombre maximum de pages	1 page

REMARQUE

Une feuille de support peut être utilisée pour enregistrer l'image numérisée sur votre ordinateur, mais pas pour une numérisation vers un lecteur de mémoire flash USB. Cochez la case **Mode Feuille de support** dans la boîte de dialogue des paramètres.

Documents non pris en charge

- Documents avec feuille carbone fixée au verso
- Documents écrits au crayon
- Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- Documents présentant des plis ou ondulations de grande taille
- Documents pliés ou endommagés
- Documents utilisant du papier de traçage
- Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- Documents imprimés sur du papier perforé
- Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (pas carré ni rectangulaire)
- Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- Documents utilisant du papier sans carbone
- Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé
- Documents avec attaches trombones ou agrafes
- Documents avec de l'encre humide
- Tissus, feuilles métalliques, transparents pour rétroprojecteur
- Supports brillants ou en miroir
- Documents dont l'épaisseur dépasse les valeurs recommandées

IMPORTANT

Si vous utilisez les documents incompatibles ci-dessus et endommagez l'appareil Brother, il risque de ne pas être couvert pas la garantie.

Recommandations concernant la feuille de support

- Documents avec feuille carbone fixée au verso
- Documents écrits au crayon
- Documents d'une largeur inférieure à 51 mm
- Documents d'une longueur inférieure à 70 mm
- Pages d'une épaisseur inférieure à 0,08 mm
- Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- Documents présentant des plis ou ondulations de grande taille
- Documents pliés ou endommagés
- Documents utilisant du papier de traçage
- Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- Documents imprimés sur du papier perforé
- Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (pas carré ni rectangulaire)
- Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- Documents utilisant du papier sans carbone
- Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé

ATTENTION

Pour éviter de vous couper, ne faites pas glisser la main ou les doigts sur le bord de la feuille de support.

IMPORTANT

- Pour éviter d'onduler la feuille de support, ne l'exposez pas à la lumière du soleil et ne la placez pas à un endroit sujet à une température ou un taux d'humidité élevé. N'entreposez pas la feuille de support à l'horizontale en plaçant un objet de grande taille dessus.
- Pour éviter d'endommager la feuille de support, ne la pliez pas et ne tirez pas dessus. Si la feuille de support est endommagée, elle peut ne pas convenir à la numérisation et ne doit pas être utilisée.

Remarques relatives à l'emploi de feuilles de support

- Pour éviter les bourrages de documents, ne chargez pas la feuille de support à l'envers. Consultez les instructions imprimées sur la feuille de support pour plus d'informations ou consultez Chargement des documents à la page 30.
- Pour éviter les bourrages de documents, ne placez pas plusieurs petits documents en même temps dans la feuille de support. N'insérez qu'un document à la fois dans la feuille de support.
- N'écrivez pas sur la feuille de support, car le texte écrit pourrait être visible sur les documents numérisés. Si la feuille de support est sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne laissez pas de documents longtemps dans la feuille de support, car les éléments imprimés sur ces documents pourraient se transférer sur la feuille de support.

IMPORTANT

Si vous utilisez les documents incompatibles ci-dessus et endommagez l'appareil Brother, il risque de ne pas être couvert pas la garantie.

Préparation de la numérisation

Configuration de votre scanner

Ouvrez le capot supérieur ①.



2 Retirez le bac de sortie ① de l'appareil, puis déployez la butée des documents ②.



Chargement des documents

Le chargeur de documents peut recevoir jusqu'à 50 pages et les introduire individuellement dans l'appareil. Utilisez du papier de 80 g/m² et déramez systématiquement les feuilles avant de les placer dans le chargeur de document.

IMPORTANT

- Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.
- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, des collages ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton ni de tissu.

Documents de taille standard

Réglez les guides de document ① sur la largeur du document.



Déramez plusieurs fois les feuilles sur leur longueur et leur largeur.



Préparation de la numérisation

3 Alignez les bords des pages.



Placez les pages de façon à ce que les bords supérieurs soient alignés et légèrement obliques par rapport au sens d'alimentation.



5 Placez votre document, **face vers le bas**, **bord supérieur en premier** dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.



Cartes de visite et cartes plastifiées

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1 Réglez les guides de document ① sur la largeur du document.



Placez la carte tournée vers le bas, bord supérieur en premier et dans le sens de la longueur dans le chargeur de documents entre les guides jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.



REMARQUE

- Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.
- Certains types de cartes plastifiées peuvent être rayées lors de leur numérisation. Pour éviter d'endommager les cartes, il est conseillé d'utiliser la feuille de support pour carte plastifiée.

Documents plus longs que le format A4

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1 Réglez les guides de document ① sur la largeur du document.



2 Placez votre document, **face vers le bas**, **bord supérieur en premier** dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.



REMARQUE

- Ne chargez qu'un document à la fois.
- Soutenez le document de la main s'il est plus long que le capot supérieur.

Documents plus larges que le format A4

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1 Pliez votre document en deux puis insérez-le dans la feuille de support.



REMARQUE

Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support.

2 Réglez les guides de document ① en fonction de la largeur de la feuille de support.



3 Placez la feuille de support dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.

REMARQUE

Pour réduire l'espace blanc au centre d'une page numérisée, veillez à rapprocher le bord plié du document original de ce côté (droit).



Documents avec des pages côte à côte

Suivez les étapes décrites à la section Documents plus larges que le format A4.

Reçus, coupures de presse, photos et autres documents

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

Insérez le document dans la feuille de support.



REMARQUE

- Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support.
- Vous pouvez plier le reçu dans deux emplacements pour qu'il chevauche, puis l'insérer dans la feuille de support de reçu si le reçu est plus long que la feuille de support de reçu.



2 Réglez les guides de document ① en fonction de la largeur de la feuille de support.



3 Placez la feuille de support dans le chargeur de documents, entre les guides, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.





Préparation de votre réseau

Avant la numérisation

Avant d'effectuer la numérisation, vérifiez les points suivants.

- Assurez-vous d'avoir installé le logiciel Brother (MFL-Pro Suite) en procédant comme expliqué dans le Guide d'installation rapide.
- Assurez-vous que le câble d'interface est bien fixé.

Avant la numérisation vers le réseau (ADS-2600We uniquement)

Licence réseau (Windows[®])

Ce produit comprend une licence d'ordinateur pour 2 utilisateurs maximum.

Cette licence prend en charge l'installation de MFL-Pro Suite avec Nuance™ PaperPort™ 12SE sur 2 ordinateurs du réseau au maximum.

Si vous voulez utiliser plus de deux ordinateurs avec Nuance™ PaperPort™ 12SE installé, achetez un pack Brother NL-5 qui est un contrat de licence multi-ordinateur pour 5 utilisateurs supplémentaires. Pour acheter le pack NL-5, contactez votre revendeur Brother.

Configuration de la numérisation réseau pour Windows[®]

Si vous utilisez un appareil différent de celui qui a été enregistré sur votre ordinateur à l'origine lors de l'installation du logiciel MFL-Pro Suite, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur (Brother Utilities) sur votre ordinateur, puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur NUMERISER dans le volet de navigation de gauche, puis sur Scanneurs et appareils photo.
- 2 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows[®] XP

Faites un clic droit sur l'icône du scanner et choisissez **Propriétés**.

La boîte de dialogue des propriétés du scanner réseau s'affiche.

■ Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1

Cliquez sur le bouton **Propriétés**.

4

REMARQUE

(Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1)

Si l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, procédez comme suit.

• Pour les utilisateurs qui disposent de droits d'administrateur : Cliquez sur Continuer ou sur Oui.



• Pour les utilisateurs qui ne disposent pas de droits d'administrateur : Entrez le mot de passe de l'administrateur et cliquez sur **OK** ou **Oui**.

😌 Contrôle de	compte d'utilisateur	×			
Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?					
No	Nom du programme : Éditeur vérifié : Origine du fichier :	Microsoft Windows Microsoft Corporation Disque dur sur cet ordinateur			
Pour continu	er, tapez un mot de passe d'a	dministrateur, puis cliquez sur Oui.			
	User Mot de passe				
Afficher le	s <u>d</u> étails	Qui Non			

Préparation de votre réseau

3 Cliquez sur l'onglet **Configuration réseau** et choisissez la méthode de connexion appropriée.



Spécifiez l'adresse de votre Machine

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans Adresse IP, puis cliquez sur Appliquer ou OK.

Spécifiez votre Machine par le nom

- 1 Saisissez le nom de nœud de l'appareil dans la zone **Nom du noeud**, ou cliquez sur **parcourir** et choisissez l'appareil à utiliser.
- 2 Cliquez sur OK.

Nom du noeud	Adresse IP	Nom du Model	Emplacem	Adresse MAC
3R0000000000000000000000000000000000000	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	AD S-X00000)00000000000000000000000000000000000000

Cliquez sur l'onglet bouton scan vers et saisissez le nom de votre ordinateur dans le champ Nom d'affichage. L'écran LCD de l'appareil affiche le nom que vous entrez. Le réglage par défaut est le nom de votre ordinateur. Vous pouvez saisir le nom de votre choix.

Propriétés de : Brothe	r ADS-XXXXX LAN	×					
Général	Événements	Gestion des couleurs					
Configuratio	on réseau	bouton scan vers					
☑ Enregistrer votre F Nom d'affichage Ce nom apparait Vers" sera sélect	✓ Enregistrer votre PC avec le "Scan Vers" fonction du Machine Nom d'affichage (max 15 caractères) Ce nom apparaîtra quand le menu "Scan Vers" sera sélectionné sur la Machine.						
Code pin du bouto	n "scan vers" pour ce PC – le pin de protection de pin (0-9, 4 chiffres)	••••					
c	Confirmer le code pin						
		OK Annuler					

5 Si vous ne souhaitez pas recevoir de documents indésirables, saisissez un code à 4 chiffres dans le champ Code pin et le champ Confirmer le code pin. Pour envoyer des données à un ordinateur protégé par un code PIN, un message sur l'écran LCD vous

invite à saisir ce code pour pouvoir numériser le document et l'envoyer à l'ordinateur.

Configuration de la numérisation réseau pour Macintosh

Si vous souhaitez effectuer une numérisation depuis l'appareil sur un réseau, vous devez choisir l'appareil en réseau dans l'application Sélecteur de périphérique depuis la liste déroulante **Modèle** sur l'écran principal de ControlCenter2. Si vous avez déjà installé le logiciel Brother en suivant les étapes d'installation en réseau du Guide d'installation rapide, l'appareil est déjà sélectionné.

Pour utiliser l'appareil en tant que scanner réseau, il doit être configuré avec une adresse TCP/IP. Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres de l'adresse depuis le panneau de configuration.

 Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.



2 Sélectionnez Autre dans la liste déroulante Modèle. La fenêtre Sélecteur de périphérique s'affiche.

0	O Sélec	teur de périphérique	
-	Nom de l'appareil		État
>	Brother ADS-XXXXX		inactif
÷			
÷	– Type : Réseau		
+	– Type : Réseau Fouche de numérisation]		
+	- Type : Réseau Fouche de numérisation] Nom d'affichage : brother		

3 Cliquez sur le bouton +. La fenêtre de configuration apparaît.

4 Choisissez votre appareil dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

om de l'appareil	▲ T)	/pe	Emplacement
other ADS-XXXXX	Ré	iseau	

REMARQUE

Vous pouvez également sélectionner votre appareil en saisissant l'adresse IP. Cliquez sur **IP** puis spécifiez votre appareil en fonction de son adresse IP. Pour changer l'adresse IP, entrez simplement la nouvelle adresse IP.





REMARQUE

Cochez la case Réglage touche de numérisation puis configurez ce qui suit :

- Pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil, cochez la case Enregistrez votre ordinateur auprès de l'appareil avec les fonctions de numérisation vers. Entrez le nom à afficher sur l'écran LCD de l'appareil. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères.
- Vous pouvez éviter de recevoir des documents indésirables en créant un code PIN à quatre chiffres.
 Saisissez votre code PIN dans le champ Code PIN et le champ Vérifier.

Pour envoyer des données à un ordinateur protégé par un code PIN, un message sur l'écran LCD demande de saisir ce code pour pouvoir numériser le document et l'envoyer à l'appareil.

ar code PIN
Vérifier

Lancement de l'utilitaire BRAdmin (Windows[®])

Si vous avez installé BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3, le bouton **BRAdmin** vous permet d'ouvrir l'utilitaire BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3.

L'utilitaire BRAdmin Light permet d'effectuer la configuration initiale des appareils Brother connectés au réseau. Il permet également de rechercher les produits Brother dans un environnement TCP/IP, d'afficher l'état et de configurer les paramètres de base du réseau, par exemple l'adresse IP. Pour plus d'informations sur l'installation de BRAdmin Light à partir du DVD-ROM fourni, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.

Si vous souhaitez utiliser des fonctions de gestion plus avancée, utilisez la dernière version de BRAdmin Professional 3 qui peut être téléchargée à partir du site <u>http://support.brother.com</u>

Cliquez sur l'icône and (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

- 2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil.
- Cliquez sur BRAdmin. La boîte de dialogue de l'utilitaire BRAdmin Light ou BRAdmin Professional 3 s'affiche.

REMARQUE

Si vous avez installé à la fois BRAdmin Light et BRAdmin Professional, ControlCenter4 lancera BRAdmin Professional 3.

5

Numériser depuis votre ordinateur

Modification de l'interface utilisateur de ControlCenter4 (Windows[®])

ControlCenter4 est un utilitaire qui permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez fréquemment. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

ControlCenter4 contrôle également les paramètres du bouton vers ordinateur de l'appareil Brother. Pour plus d'informations sur la définition des paramètres du bouton vers ordinateur de l'appareil, voir *Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows®)* à la page 150.

ControlCenter4 fonctionne dans deux modes : **Mode Accueil** et **Mode Avancé**. Vous pouvez changer de mode à tout moment.

Mode Accueil

Permet d'accéder aisément aux fonctions principales de l'appareil. Vous pouvez utiliser de manière intuitive les fonctions sans avoir à changer les paramètres.



1 Option Type de document

Cliquez pour sélectionner un type de document.

- 2 Bouton Paramètres personnalisés Cliquez pour définir les paramètres de numérisation.
- Liste déroulante Format de numérisation
 Cliquez pour sélectionner une taille de numérisation.
- **4 Bouton Numérisation** Cliquez pour lancer une numérisation.

5

Numériser depuis votre ordinateur

5 Visionneuse d'image

Cliquez pour afficher une image numérisée.

6 Bouton Enregistrer

Cliquez pour enregistrer une image numérisée dans un dossier sur votre disque dur dans l'un des types de fichiers indiqués dans la liste des types de fichiers.

7 Bouton Imprimer

Cliquez pour imprimer le document numérisé sur votre imprimante.

8 Bouton Ouvrir à l'aide d'une application

Cliquez pour numériser une image directement dans votre application graphique pour modifier l'image.

9 Bouton Envoyer e-mail

Cliquez pour numériser un document à votre application de messagerie par défaut.

10 Bouton OCR

Cliquez pour numériser un document et le convertir en texte.

Mode Avancé

Offre un contrôle accru sur les détails des fonctions de votre appareil. Vous pouvez aussi personnaliser les actions de numérisation en appuyant sur un bouton, afin de les adapter à vos besoins.



1 Bouton Image

Cliquez pour numériser un document directement dans une application d'affichage graphique ou d'édition.

2 Bouton OCR

Cliquez pour numériser un document et le convertir en texte.

3 Bouton E-mail

Cliquez pour numériser un document à votre application de messagerie par défaut.

4 Bouton Fichier

Cliquez pour enregistrer l'image numérisée dans un dossier sur votre disque dur dans l'un des types de fichiers figurant dans la liste des types de fichiers.

5 Bouton Imprimer

Cliquez pour imprimer le document numérisé sur votre imprimante.

Pour changer le mode de fonctionnement, procédez comme suit.

Cliquez sur l'icône cm (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre **ControlCenter4** s'affiche.



REMARQUE

Si l'icône 🔤 ne s'affiche pas dans la zone de notification, cliquez sur 👬 🕻 (Brother Utilities) sur votre

ordinateur, puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation gauche, puis sur **ControlCenter4**.

2 Cliquez sur **Configuration** et sélectionnez **Sélection du mode**.

Sélectionnez Mode Accueil ou Mode Avancé dans la boîte de dialogue.

Mode ControlCenter4	— ו
Mode Accuel Le mode Accuel propose des fonctions de base telles que límpession de photos, la numérisation et PC-Fax avec des opérations conviviales.	Made Avancé Mode Avancé Mode Avancé Mode Avancé offre la possibilité de configurer des paramètres détailés et de les enregistrer. Interface convivaie avec des boutons préconfigurés.
	OK Annuler

Numérisation à l'aide du Mode Accueil de ControlCenter4 (Windows[®])

Il existe cinq fonctions de numérisation : Enregistrer, Imprimer, Ouvrir à l'aide d'une application, Envoyer e-mail et OCR.

Cette section présente brièvement les fonctions de l'onglet **Numérisation**. Pour plus de détails sur chaque fonction, cliquez sur **?** (**Aide**).

Numérisation de base

- Sélectionnez le **Type de document** et le **Format de numérisation** du document.
- 2 Cliquez sur 詩 (Numérisation).
- 3 Vérifiez et modifiez (si nécessaire) l'image numérisée dans la visionneuse d'image.
- 4 Cliquez sur 🛛 🖾 (Enregistrer), 🏭 (Imprimer), 娅 (Ouvrir à l'aide d'une application),

(Envoyer e-mail) ou 🔟 (OCR).

- 5 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour 🔽 (Enregistrer)

Sélectionnez l'**Emplacement de numérisation** (**Dossier** ou **SharePoint**) et les autres paramètres. Cliquez sur **OK**.

L'image est enregistrée dans le dossier de votre choix.

Pour 🔚 (Imprimer)

Sélectionnez l'imprimante dans la liste déroulante, définissez les paramètres de l'imprimante, puis cliquez sur **OK**.

Le document numérisé s'imprime.

■ Pour **I** (**Ouvrir à l'aide d'une application**)

Sélectionnez l'application dans la liste déroulante et cliquez sur OK.

L'image s'affiche dans l'application de votre choix.

REMARQUE

Si vous avez installé l'application Evernote sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner Evernote dans la liste déroulante et cliquer sur **OK** pour envoyer les données numérisées directement à Evernote.

Pour (Envoyer e-mail)

Définissez les paramètres de pièce jointe et cliquez sur OK.

Votre application de messagerie par défaut s'ouvre et l'image est jointe à un nouvel e-mail.

Pour T (OCR)

Définissez les paramètres OCR et cliquez sur OK.

L'application de votre choix s'ouvre avec les données de texte converties.

REMARQUE

Pour utiliser OCR, Nuance™ PaperPort™ 12SE doit être installé sur votre ordinateur.

Numérisation de documents de taille spécifique ou irrégulière à l'aide de la feuille de support

1 Chargez la feuille de support (voir *Reçus, coupures de presse, photos et autres documents* à la page 35).

REMARQUE

Ne chargez qu'une feuille de support à la fois.

Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

REMARQUE

Si l'icône 🚾 ne s'affiche pas dans la zone de notification, cliquez sur 📆 🗍 (Brother Utilities) sur votre

ordinateur, puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **NUMERISER** dans la barre de navigation gauche, puis sur **ControlCenter4**. Numériser depuis votre ordinateur

3 Sélectionnez l'onglet **Numérisation**.

Control Cen	ter 4			Mod	lèle AD	IS-XXXX	•	Configuration	? Aic	ie — 🗆 🗙
Numérisation 1	Paramètres de l'appareil	•	Support							
Type de document	5	K K K X	÷,	Q	Ċ					
Texte et graphique Texte monochrome Texte monochrome Personnalsé 300 x 300 pp Couleur 24 bits Paramètres personnalsés Format de numérisation Auto Effacer										Enregistrer
									b	rother //

4 Sélectionnez Personnalisé dans l'option Type de document puis cliquez sur le bouton Paramètres personnalisés.

La boîte de dialogue Paramètres de numérisation personnalisés s'affiche.

Paramètres de numérisation personnalisés	×
Résolution 300 x 300 ppp	Luminosité
Type de numérisation Couleur 24 bits	Contraste
Numérisation en continu Numérisation recto verso Numérisation recto verso Relure à bord long	Mode Feulle de support
Relure à bord court Défaut Paramètres avancés	OK Annuler Aide

- 5 Cochez la case Mode Feuille de support.
- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows*[®]) à la page 68).
- Sélectionnez une taille de numérisation autre que Auto dans la liste déroulante Format de numérisation.

8 Cliquez sur le bouton in (Numérisation). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue Numérisation terminée apparaît en indiquant le nombre de pages numérisées. L'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous voulez afficher le nombre de pages numérisées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

9 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton (Enregistrer) pour enregistrer les données numérisées. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (Imprimer) pour imprimer les données numérisées. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (Ouvrir à l'aide d'une application) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (Envoyer e-mail) pour joindre les données numérisées à un e-mail. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (OCR) pour numériser un fichier texte modifiable. Voir Numérisation de base à la page 49.

Numérisation de cartes plastifiées

Chargez une carte plastifiée (voir Cartes de visite et cartes plastifiées à la page 32).

REMARQUE

Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

Cliquez sur l'icône en (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.

Control Center 4 Modèle ADS-XXXX Configuration ? Aide _ U X							de _ 🗆 ×		
Numérisation	Paramètres de l'appareil		Support						
Type de document	5	K X	÷,	Q	Ċ	- / 0			
Texte et graphique Texte et graphique Texte monochrome Textemonochrome Texte monochrome Texte monochrome T									Erregister Imprimer Ouvrir à l'aide d'une application Envoyer e mail OCR
								t	orother //

4 Sélectionnez **Personnalisé** dans l'option **Type de document** puis cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**.

La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation personnalisés** s'affiche.

Paramètres de numérisation personnalisés	×					
Résolution 300 x 300 ppp	Luminosité					
Type de numérisation Couleur 24 bits	Contraste					
Numérisation en continu Numérisation recto verso Numérisation recto verso Relure à bord long Relure à bord court	Mode Feulle de support					
Défaut Paramètres avancés	OK Annuler Aide					

5 Cochez la case Mode Carte plastifiée.

Numériser depuis votre ordinateur

- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows*[®]) à la page 68).
- Cliquez sur le bouton i (Numérisation). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue Numérisation terminée apparaît en indiquant le nombre de pages numérisées. L'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous voulez afficher le nombre de pages numérisées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

8 Effectuez l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton (Enregistrer) pour enregistrer les données numérisées. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (Imprimer) pour imprimer les données numérisées. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (Ouvrir à l'aide d'une application) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (Envoyer e-mail) pour joindre les données numérisées à un e-mail. Voir Numérisation de base à la page 49.
- Cliquez sur le bouton (OCR) pour numériser un fichier texte modifiable. Voir Numérisation de base à la page 49.

REMARQUE

Le Mode Carte plastifiée utilise automatiquement ces paramètres :

Résolution : 600 x 600 ppp

Format de numérisation : 2 en 1 (Auto)

Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court)

Redressement automatique : Désactivé

Détection de multi-alimentation : Désactivée

Rotation automatique d'image : Désactivée



Numérisation vers un fichier Office (ADS-2600We uniquement)

L'appareil peut convertir les données scannées en fichier Microsoft[®] Word ou un fichier Microsoft[®] PowerPoint[®]. La langue OCR est la même que celle sélectionnée lors de l'installation de ControlCenter4. Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'appareil Brother doit être connecté à un réseau ayant accès à Internet.

1) Chargez votre document (voir *Documents de taille standard* à la page 30).

Cliquez sur l'icône and (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.

Control Cente	er 4			Mod	èle AD	S-XXXX	•	Configuration	? Aid	de _ □ ×
Numérisation 11	Paramètres de l'appareil		Support							
Type de document	5	K N	÷,	Q	Ċ	· · 0				
Texte et graphique Texte et graphique Texte monochrome Personnalisé 300x 300p 300p Couleur 24 bts Paramètres personnalisés Format de numérisation Auto Texte et graphique Texte et grap										Erregister Imprimer Ourvir à l'aide d'une application Envoyre e mail OCR
									t	xother //

- 4 Sélectionnez le type de document.
- 5 Modifiez la taille du document si nécessaire.
- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®])* à la page 68).
- Cliquez sur le bouton (Numérisation). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue Numérisation terminée apparaît en indiquant le nombre de pages numérisées. L'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous voulez afficher le nombre de pages numérisées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

8 Cliquez sur 🦾 (Enregistrer) ou 🖂 (Envoyer e-mail). La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

- Oliquez sur la liste déroulante Type de fichier et sélectionnez l'option Microsoft Office Word (*.docx) ou Microsoft Office PowerPoint (*.pptx).
- Cliquez sur OK. Si une boîte de dialogue contenant un message concernant la connexion Internet apparaît, lisez les informations et cliquez sur OK.

Numérisation de cartes de visite

- Chargez votre document (voir Cartes de visite et cartes plastifiées à la page 32).
- Cliquez sur l'icône au (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.



- 4 Sélectionnez le type de document.
- 5 Sélectionnez Cartes de visite depuis la liste déroulante Format de numérisation.
- 6 Configurez éventuellement d'autres paramètres (voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®]) à la page 68).
- Cliquez sur le bouton in (Numérisation). L'appareil commence la numérisation, puis la boîte de dialogue Numérisation terminée apparaît en indiquant le nombre de pages numérisées. L'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

REMARQUE

Si la boîte de dialogue **Numérisation terminée** n'apparaît pas et que vous voulez afficher le nombre de pages numérisées, cochez la case **Afficher résultats de numérisation**.

- 8 Cliquez sur *[Margine]* (**Ouvrir à l'aide d'une application**). La boîte de dialogue **Ouvrir à l'aide d'une application** apparaîtra.
- Sélectionnez l'Application BizCard MFC depuis la liste déroulante Application cible puis cliquez sur OK. Les données numérisées seront ouvertes dans l'application BizCard 6.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner les applications installées sur l'ordinateur.

10 Modifiez et enregistrez les données numérisées avec BizCard 6.

Numérisation à l'aide du Mode Avancé de ControlCenter4 (Windows[®])

Il existe cinq fonctions de numérisation : Image, OCR, E-mail, Fichier et Imprimer.

Cette section présente brièvement les fonctions de l'onglet **Numérisation**. Pour plus de détails sur chaque fonction, cliquez sur **?** (**Aide**).

Numérisation de base

- Sélectionnez l'onglet Numérisation. Cliquez sur 💽 (Image), 📺 (OCR), 🔀 🚬 (Fichier) ou 📇 (E-mail), (Imprimer). La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche. 3 Effectuez l'une des actions suivantes : Pour (Image) Sélectionnez l'application dans la liste déroulante et cliquez sur Numérisation. L'image s'affiche dans l'application de votre choix. Pour (OCR) Configurez les paramètres OCR et cliquez sur Numérisation. L'application de votre choix s'ouvre avec les données de texte converties. Pour (E-mail) Configurez les paramètres du fichier joint et cliquez sur Numérisation. Votre application de messagerie par défaut s'ouvre et l'image est jointe à un nouvel e-mail. Pour (Fichier) Sélectionnez l'Emplacement de numérisation et les autres paramètres. Cliquez sur Numérisation. L'image est enregistrée dans le dossier de votre choix. Pour (Imprimer) Sélectionnez l'imprimante dans la liste déroulante, définissez les paramètres de l'imprimante et cliquez sur Numérisation. Le document numérisé s'imprime. REMARQUE • (Pour Image et OCR)
 - Si vous avez installé l'application Evernote sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner Evernote dans la liste déroulante et cliquer sur **OK** pour envoyer les données numérisées directement à Evernote.
 - (Pour OCR)

Nuance™ PaperPort™ 12SE doit être installé sur votre ordinateur.

Numériser depuis votre ordinateur

Modification des paramètres par défaut de chaque bouton

Vous pouvez changer les paramètres par défaut des boutons 🚾 (Image), 📺 (OCR), 🖂 (E-mail),

- 💦 (Fichier) et 📇 (Imprimer).
- Cliquez avec le bouton droit sur le bouton à configurer et cliquez sur Paramètres du bouton. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- Choisissez les paramètres de Type de fichier, Résolution, Type de numérisation, Taille document, Luminosité, Contraste, Numérisation en continu et Numérisation recto verso de manière appropriée.
- Cliquez sur OK. Les nouveaux réglages seront utilisés comme réglages par défaut.

Numérisation de documents de taille spécifique ou irrégulière à l'aide de la feuille de support

1) Chargez la feuille de support (voir *Reçus, coupures de presse, photos et autres documents* à la page 35).

REMARQUE

Ne chargez qu'une feuille de support à la fois.

 Cliquez sur l'icône en (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.



Numériser depuis votre ordinateur

4 Cliquez sur le bouton à utiliser (🔤 (Image), 🎞 (OCR), 🔀 (E-mail), 🔂 (Fichier) ou

(Imprimer)). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise Image).

Image - ControlCenter4	×
Type de fichier	Taille du fichier
JPEG (*.jpg)	✓ Petit Grand
Application cible	
Visionneuse de photos Windows	•
Chemin du fichier de destination	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan\CCI04062014_	xxxx.jpg Modifier
Résolution	Luminosité
300 x 300 ppp 🔹	
Type de numérisation	0
Couleur 24 bits 🔹	Contraste
Taille document	
Auto	0
	Numérisation en continu
💽 🕈 💽 🕅 Numérisation recto verso	Mode Feuille de support
Reliure à bord long	Mode Carte plastifiée
Reliure à bord court	
Ne plus me montrer.	
Défaut Paramètres avancés	Numérisation Annuler Aide

- 5 Cochez la case Mode Feuille de support.
- 6 Sélectionnez une taille de document autre que **Auto** dans la liste déroulante **Taille document**.
- 7 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®])* à la page 68).
- 8 Cliquez sur le bouton **Numérisation**. L'appareil lance la numérisation.

REMARQUE

Cochez la case **Ne plus me montrer.** de nouveau pour ne plus afficher la boîte de dialogue des paramètres.

Numérisation de cartes plastifiées

Chargez une carte plastifiée (voir Cartes de visite et cartes plastifiées à la page 32).

REMARQUE

Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.
Numériser depuis votre ordinateur

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.



4 Cliquez sur le bouton à utiliser (🚾 (Image), 🎞 (OCR), 🖂 (E-mail), 쿥 (Fichier) ou

(Imprimer)). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise Image).

Image - ControlCenter4	×
Type de fichier	Taille du fichier
JPEG (*.jpg)	Petit Grand
Application cible	
Visionneuse de photos Windows 🔻]
Chemin du fichier de destination	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan\CCI04062014_xxxx	jpg Modifier
Résolution 300 x 300 ppp	Luminosité
Type de numérisation	O
Couleur 24 bits	Contraste
Taille document	
Auto 💌	0
	Numérisation en continu
Numérisation recto verso	Mode Feuille de support
Reliure à bord long	Mode Carte plastifiée
Reliure à bord court	
Ne plus me montrer.	
Défaut Paramètres avancés N	Annuler Aide

- 5 Cochez la case Mode Carte plastifiée.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows*[®]) à la page 68).
- Cliquez sur le bouton Numérisation. L'appareil lance la numérisation.

REMARQUE

- Cochez de nouveau la case Ne plus me montrer. pour ne plus afficher la boîte de dialogue des paramètres.
- Le Mode Carte plastifiée utilise automatiquement ces paramètres :

Résolution : 600 x 600 ppp

Taille document : 2 en 1 (Auto)

Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court)

Redressement automatique : Désactivé

Rotation automatique d'image : Désactivée

Détection de multi-alimentation : Désactivée

Disposition de l'original	Résultat de la numérisation

Numérisation vers un fichier Office (ADS-2600We uniquement)

L'appareil peut convertir les données numérisées en fichier Microsoft[®] Word ou fichier Microsoft[®] PowerPoint[®] dans le dossier sélectionné ou SharePoint. La langue OCR est la même que celle sélectionnée lors de l'installation de ControlCenter4. Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'appareil Brother doit être connecté à un réseau ayant accès à Internet.

1) Chargez votre document (voir *Documents de taille standard* à la page 30).

Cliquez sur l'icône en (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

Numériser depuis votre ordinateur

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.



4 Cliquez sur (E-mail) ou (Fichier). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise E-mail).

E-mail - ControlCenter4					
Type de fichier	Taille du fichier				
PDF (*.pdf)	 Petit Grand 				
Chemin du fichier de destination C: \Users\User\Pictures\ControlCenter4\Email\CCE040620;	14_xxxx.pdf Modifier				
Résolution	Luminosité				
200 x 200 ppp					
Type de numérisation	0				
Couleur 24 bits	Contraste				
Taille document					
Auto	• • •				
	Numérisation en continu				
💽 👔 📝 Numérisation recto verso	Mode Feuille de support				
Reliure à bord long	Mode Carte plastifiée				
Reliure à bord court					
Ne plus me montrer.					
Défaut Paramètres avancés	Numérisation Annuler Aide				

5 Cliquez sur la liste déroulante Type de fichier et sélectionnez l'option Microsoft Office Word (*.docx) ou Microsoft Office PowerPoint (*.pptx).

6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows*[®]) à la page 68).

Cliquez sur Numérisation. Si une boîte de dialogue contenant un message concernant la connexion Internet apparaît, lisez les informations et cliquez sur OK.

Numérisation de cartes de visite

- 1 Chargez votre document (voir Cartes de visite et cartes plastifiées à la page 32).
- Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

3 Sélectionnez l'onglet Numérisation.



4 Cliquez sur 🚾 (Image). La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

Image - ControlCenter4	
Type de fichier	Taille du fichier
JPEG (*.jpg)	✓ Petit Grand
Application cible	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Visionneuse de photos Windows	•
Chemin du fichier de destination	
C: \Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan\CCI04062014	_xxxx.jpg Modifier
Résolution 300 x 300 pp Type de numérisation Couleur 24 bits Talle document Auto Numérisation recto verso @ Reliure à bord long C Reliure à bord court	Luminosité Contraste Numérisation en continu Mode Feuille de support Mode Carte plastifiée
Ne plus me montrer.	
Défaut Paramètres avancés	Numérisation Annuler Aide

5 Sélectionnez Application MFC BizCard dans la liste déroulante Application cible.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner les applications installées sur l'ordinateur.

Numériser depuis votre ordinateur

6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows*[®]) à la page 68).

7 Cliquez sur **Numérisation**. Les données numérisées seront ouvertes dans l'application BizCard 6.

8 Modifiez et enregistrez les données numérisées avec BizCard 6.

Création d'un onglet personnalisé (ControlCenter4, Mode Avancé) (Windows[®])

Vous pouvez créer jusqu'à trois onglets personnalisés comportant chacun cinq boutons personnalisés avec vos paramètres préférés.

Création d'un onglet personnalisé

Cliquez sur l'icône and (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

Contro	Center 4	Modèle ADS-XX	ox	•	×
🖹 🔁					Configuration ?
— Numérisat	tion				
Paramètres	Choisissez entre ces configurer les param	diverses options. En clie ètres de numérisation av	quant sur un bouton av rancés et définir de nou	ec le bouton droit de la velles options par défa	a souris, vous pouvez ut.
		$[\mathbf{T}]$			
	Image	OCR	E-mail	Fichier	Imprimer
					brother

2 Cliquez sur Configuration puis sélectionnez Créer un onglet personnalisé. Vous pouvez aussi créer un onglet personnalisé en faisant un clic droit dans la zone des onglets puis en choisissant Créer un onglet personnalisé. Un onglet personnalisé sera créé.

Control Center 4	Modell	ADS-XXXXX	×
📤 🕌 👗 🔳			Konfiguration ?
Benutzerdefiniert 1			
Überdas Menü, d erstellen. Es könn werden.	as durch Re en bis zu dre	chtaklicken eracheirt, können Sie Ihre i Registerkarten mit jeweils bis zu fünf	eigenen Scan- und Kopieroptionen benutzerdefinierten Schaltflächen erstellt
			brother

Si vous voulez changer le nom d'un onglet personnalisé, cliquez avec le bouton droit sur l'onglet et sélectionnez Renommer l'onglet personnalisé.

REMARQUE

Vous pouvez également changer le nom en cliquant sur **Configuration** et sur **Renommer l'onglet personnalisé**.

Création d'un bouton personnalisé dans un onglet personnalisé

- Créez un onglet personnalisé.
- 2 Faites un clic droit à l'intérieur de l'onglet puis choisissez Créer un bouton personnalisé. Sélectionnez un bouton que vous voulez créer dans le menu. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

Nom du bouton	
Image	
Type de fichier	Taille du fichier
JPEG (*.jpg)	✓ Petit Grand
Application cible	i _ i _ i _ i
Visionneuse de photos Windows	•
Chemin du fichier de destination	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan\CCI04062014_	xxxx.jpg Modifier
Type de numérisation Couleur 24 bits Taille document	Contraste
Auto	0
	The second secon
	Numerisation en continu
Numérisation recto verso	Mode Feuille de support
Numérisation recto verso	Mode Feuille de support
Numérisation recto verso Numérisation recto verso Relure à bord long Relure à bord court	Mumersation en continu
Numérisation recto verso Numérisation recto verso Relure à bord long Relure à bord court Afficher la boîte de dialogue des paramètres avat la numé	Mumersation en continu Mode Feuille de support Mode Carte plastifiée

REMARQUE

Vous pouvez également copier le bouton personnalisé en sélectionnant **Copier le bouton personnalisé** depuis le menu contextuel.

3 Saisissez le nom du bouton et modifiez les paramètres, le cas échéant. Cliquez sur le bouton OK. (Les options de paramétrage varient en fonction du bouton créé.)

Control Ce	nter 4 M	odell ADS-XXXXX	•	X
📤 11 2	1		Konfiguration	?
— Benutzerdefinie	ert 1			
Einstellungen	Über das Menü, das durc instellen. Es können bis z werden.	ch Rechtsklicken erscheint, können S zu drei Registerkarten mit jeweils bis zu für State in S	ie Ihre eigenen Scan- und Kopieroptionen "fürif benutzerdefinierten Schaltflächen erstellt	
			brothe	r)

REMARQUE

Vous pouvez modifier ou supprimer l'onglet ou le bouton créé ou bien les paramètres. Cliquez sur **Configuration** puis continuez en suivant les indications qui s'affichent.

Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®])

Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée				
		Image	OCR	E-mail	Fichier	Impri- mer
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui	-
	 Peur enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) depuis la liste déroulante Type de fichier, cliquez sur le bouton					
	Word (*.docx) ou Microsoft Office PowerPoint (*.pptx), sélectionnez E-mail ou Fichier.					
Application cible	Sélectionnez l'application de destination, notamment Nuance™ PaperPort™ 12SE, Presto! BizCard 6 et Evernote dans la liste déroulante.	Oui	Oui	-	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-	-

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée				
		Image	OCR	E-mail	Fichier	Impri- mer
Nom de l'imprimante	Sélectionnez l'imprimante à utiliser pour imprimer les données numérisées.	-	-	-	-	Oui
Nom de fichier	Cliquez sur le bouton Modifier d' Image , OCR ou E-mail . Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier. Cliquez sur Insérer la date dans le nom du fichier , si nécessaire.	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Options d'impression	Cliquez sur le bouton Options d'impression pour définir les paramètres de l'imprimante.	-	-	-	-	Oui
Afficher la fenêtre Enregistrer sous	Si vous voulez définir la destination de l'image numérisée chaque fois que vous numérisez, cochez la case Afficher la fenêtre Enregistrer sous .	-	-	-	Oui	-
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier , puis sur l'icône de dossier pour changer le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-	-
Emplacement de numérisation	Sélectionnez l'un des emplacements de numérisation suivants : • Dossier Cliquez sur l'icône du dossier et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation. • SharePoint Notez l'adresse URL vers laquelle vous voulez enregistrer les documents numérisés. Cliquez sur Tester la connexion pour confirmer la destination.	-	-	-	Oui	-
Taille du fichier	Vous pouvez ajuster la Taille du fichier en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche. REMARQUE Taille du fichier peut être modifié en fonction du Type de fichier sélectionné.	Oui	-	Oui	Oui	-
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctio	onnalité	concerne	ée	
		Image	OCR	E-mail	Fichier	Impri- mer
Type de numérisation	Permet de sélectionner plusieurs options de profondeur de couleur pour les images numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Noir et Blanc					
	Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.					
	Gris (Diffusion d'erreur)					
	Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)					
	Gris véritable					
	Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.					
	Couleur 24 bits					
	Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleur 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle consomme le plus de mémoire et le temps de transfert est le plus long.					
	Auto					
	Sélectionne automatiquement les couleurs appropriées pour votre document. ¹					

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée				
		Image	OCR	E-mail	Fichier	Impri- mer
Taille document	Par défaut, le format du document est réglé sur Auto.OuiOVous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements à la Taille document. ¹ Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document.OuiO	Oui	i Oui	Oui	Oui	
	REMARQUE					
	 Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur définie. Si vous sélectionnez 1 sur 2 (A4), l'image numérisée sera divisée en deux documents de format A5. 					
	 Pour effectuer une numérisation 1 sur 2, désactivez la case à cocher Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. 					
	 Si vous choisissez un format de document 2 sur 1, deux images numérisées seront combinées en un document. 					
	 Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous définissez les paramètres comme suit : 					
	 Redressement automatique : Désactivé 					
	 Numérisation recto verso : Désactivée 					
	 Chaque option Papier long permet de numériser un grand document jusqu'à la taille suivante : 					
	Papier long (largeur normale) 215,90 mm (8,5 pouces) : 215,90 × 863,00 mm					
	Papier long (petite largeur) 107,90 mm (4,25 pouces) : 107,90 × 863,00 mm					
Luminosité	Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctio	onnalité	concern	ée	
		Image	OCR	E-mail	Fichier	lmpri- mer
Contraste	ontrasteRéglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le 		Oui	Oui	Oui	Oui
	REMARQUE Le paramètre Contraste est disponible uniquement lorsque vous définissez le Type de numérisation sur Auto , Gris (Diffusion d'erreur) , Gris véritable ou Couleur 24 bits .					
Numérisation en continu	Permet de numériser des pages multiples. Lorsqu'une page a été numérisée, vous pouvez décider de continuer la numérisation ou de terminer. Cette méthode permet de numériser plus de pages que ce que le chargeur de documents peut contenir.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso	Si vous activez cette option, l'appareil numérise les deux faces du document. Si vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez choisir Reliure à bord long ou Reliure à bord court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé. REMARQUE La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctio	onnalité	concern	ée	
		Image	OCR	E-mail	Fichier	Impri- mer
Mode Feuille de support	Vous pouvez numériser les documents suivants à l'aide de la feuille de support. Pour ce mode, vous pouvez sélectionner n'importe quelle valeur autre que Auto dans la liste déroulante Taille document .		Oui	Oui	Oui	Oui
	 Documents de grand format (A3, B4 et Ledger) Pliez le document en deux et insérez-le dans la feuille de support pour numérisation recto verso. Le recto et le verso seront combinés en une seule page. Sélectionnez 2 en 1 (A4) pour un document A3, 2 en 1 (B5) pour un document B4 ou 2 en 1 (Lettre) pour un document Ledger dans la liste déroulante Taille document. 					
	Documents importants (photos, contrats)					
	Papier mince (papier thermique)					
	Papier de forme irrégulière (coupures de presse)					
	REMARQUE					
	 Ne chargez qu'une feuille de support à la fois. 					
	 Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support. 					
Mode Carte plastifiée	Permet de numériser des cartes comme un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise automatiquement les réglages suivants :	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Résolution : 600 x 600 ppp					
	Taille document : 2 en 1 (Auto)					
	Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court)					
	Redressement automatique : Désactivé					
	Rotation automatique d'image : Désactivée					
	Détection de multi-alimentation : Désactivée					
	REMARQUE					
	 Si vous voulez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, désactivez Mode Carte plastifiée et définissez la Résolution 600 ppp. 					
	 Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois. 					
Défaut	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Vous pouvez configurer d'autres paramètres dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**. Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**.

Paramètre	Description	Fonctio	onnalité	concern	ée	
		Image	OCR	E-mail	Fichier	lmpri- mer
Redresse- ment automatique	Corrige l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte. ¹		Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière-plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de base des documents, tels que des journaux, afin d'améliorer la reconnaissance des données numérisées. ¹		Oui	Oui	Oui	Oui
lgnorer les pages vierges	Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation. ¹		Oui	Oui	Oui	Oui
Détection de multi- alimentation	Utilise un capteur à ultrasons pour détecter les introductions multiples. Si cette fonction détecte une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.		Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Affiche sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vierges ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Numérisation à l'aide de ControlCenter2 (Macintosh)

ControlCenter2 est un utilitaire qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez fréquemment. Grâce à ControlCenter2, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.

Il existe quatre boutons pour les fonctionnalités **Numérisation vers image**, **Numérisation vers OCR**, **Numérisation vers e-mail** et **Numérisation vers fichier**.

■ Image (par défaut : Apple Preview)

Permet de numériser une page directement dans une application d'affichage ou d'édition graphique. Vous pouvez choisir l'application de destination Adobe[®] Photoshop[®] ou toute autre application d'édition d'image installée sur votre ordinateur.

■ OCR (Par défaut : Apple TextEdit)

Permet de numériser une page ou un document, de lancer automatiquement l'application de reconnaissance de caractères et d'insérer le texte (et non pas une image graphique) dans une application de traitement de texte. Vous pouvez choisir l'application cible de traitement de texte, comme Microsoft[®] Word ou toute autre application de traitement de texte installée sur votre ordinateur. Vous devez installer Presto! PageManager sur votre ordinateur. Pour obtenir des informations sur l'installation, voir *Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)* à la page 111.

E-mail (Par défaut : votre logiciel de messagerie par défaut)

Permet de numériser une page ou un document directement dans une application d'e-mail sous forme de pièce jointe standard. Vous pouvez choisir le type de fichier et la résolution du fichier joint.

Fichier

Permet de numériser directement dans un fichier sur disque. Il vous est possible de changer au besoin le type de fichier et le dossier de destination.

ControlCenter2 permet de configurer le bouton matériel vers ordinateur de l'appareil et le bouton logiciel ControlCenter2 de chaque fonction de numérisation. Pour configurer le bouton matériel vers ordinateur de l'appareil, choisissez l'onglet **Bouton du périphérique** dans le menu de configuration de chacun des boutons **NUMÉRISATION**. Pour configurer le bouton du logiciel dans ControlCenter2, choisissez l'onglet **Bouton du logiciel** dans le menu de configuration pour chacun des boutons **NUMÉRISATION**.

Pour démarrer ControlCenter2, cliquez sur l'icône 🌠 (ControlCenter2) dans le Dock.



Si l'icône 💒 (ControlCenter2) ne figure pas dans le Dock, cliquez sur Aller dans la barre de menu Finder,

Applications, **Brother**, puis double-cliquez sur l'icône 🚰 (ControlCenter2). L'icône 🌌 (ControlCenter2) s'affiche dans le Dock.

Image (exemple : Apple Preview)

La fonction **Numérisation vers image** vous permet de numériser une image directement dans votre application graphique dans laquelle vous pourrez la modifier.

1 Sélectionnez l'onglet NUMÉRISATION.



(Image).

La boîte de dialogue Numérisation vers image apparaît.

Anneliantian silala	
application cible	
Preview	Ajouter Effacer
Type de fichier	Taille du fichier
PDF (*.pdf)	*
Themin du fichier de destination	Petit Grand
mages (CCI20062014 pdf	Modifier
	🖾 💽 Reliure à bord long
Type de numérisation Couleur 24 bits ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu
Type de numérisation Couleur 24 bits ‡ Faille document Auto ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée
Type de numérisation Couleur 24 bits ‡ Faille document Auto ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support
Type de numérisation Couleur 24 bits ‡ faille document Auto ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support

- 3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.
 - Pour numériser un document recto verso, cochez la case Numérisation recto verso et choisissez Reliure à bord long ou Reliure à bord court.
 - Pour changer l'application à utiliser, choisissez l'application appropriée dans le menu local Application cible. Vous pouvez ajouter une application à la liste en cliquant sur Ajouter. Pour supprimer une application, cliquez sur Effacer.

Cliquez sur Débuter la numérisation.
 Votre application par défaut démarre et affiche l'image.

REMARQUE

Si vous choisissez PDF sécurisé (*.pdf) dans la liste Type de fichier, la boîte de dialogue Définir le mot de passe PDF apparaît. Saisissez votre mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmation du mot de passe puis cliquez sur OK. Vous pouvez également choisir PDF sécurisé (*.pdf) pour Numérisation vers e-mail et Numérisation vers fichier.

OCR (application de traitement de texte)

La fonctionnalité **Numérisation vers OCR** convertit les données d'image de pages graphiques en texte modifiable par tout traitement de texte. Vous pouvez changer l'application de traitement de texte par défaut.

REMARQUE

Presto! PageManager doit être installé sur l'ordinateur.

 Sé 	ectionnez l'onglet NUMÉRISATION.
------------------------	----------------------------------

2 Cliquez sur

(OCR).

La boîte de dialogue Numérisation vers OCR apparaît.

outon du logiciel	
Application cible	
Apple TextEdit	Ajouter Effacer
Logiciel OCR	Langage OCR
Newsoft OCR	français
Type de fichier	
Texte (*.txt)	\$
Chemin du fichier de destination Images/CCO30062014.txt	Modifier
Résolution	Numérisation recto verso
Type de numérisation	Reliure à bord long
Type de numérisation Noir et Blanc ‡	Reliure à bord long
Type de numérisation Noir et Blanc ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu
Type de numérisation Noir et Blanc ‡ Taille document Auto ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée
Type de numérisation Noir et Blanc ‡ Taille document Auto ‡	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support
Type de numérisation Noir et Blanc Taille document Auto \$	Reliure à bord long Reliure à bord court Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support
Type de numérisation Noir et Blanc Taille document Auto \$	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support Paramètres avancés

3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case Numérisation recto verso et choisissez Reliure à bord long ou Reliure à bord court.
- Pour changer l'application de traitement de texte à utiliser, choisissez l'application appropriée dans le menu local Application cible. Vous pouvez ajouter une application à la liste en cliquant sur Ajouter. Pour supprimer une application, cliquez sur Effacer.

Cliquez sur **Débuter la numérisation**.

Votre application de traitement de texte par défaut démarre et affiche les données de texte converties.

E-mail

La fonctionnalité **Numérisation vers e-mail** vous permet de numériser un document vers votre application d'e-mail par défaut afin que vous puissiez envoyer le document numérisé sous forme de fichier joint.

1 Sélectionnez l'onglet NUMÉRISATION.



(E-mail).

La boîte de dialogue Numérisation vers e-mail apparaît.

2 George Ge George George Geor	
Application e-mail	
Apple Mail	\$ Ajouter Effacer
Type de fichier	Taille du fichier
PDF (*.pdf)	\$
Chemin du fichier de destination	Petit Grand
Images/CCE30062014.pdf	Modifier
Type de numérisation	 Reliure à bord long Reliure à bord court
Type de numérisation Couleur 24 bits Taille document Auto \$	Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée
Type de numérisation Couleur 24 bits ‡ Taille document Auto ‡	 Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support
Type de numérisation Couleur 24 bits Taille document Auto Ne plus me montrer.	 Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support

3) Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case Numérisation recto verso et choisissez Reliure à bord long ou Reliure à bord court.
- Pour changer l'application à utiliser, choisissez l'application appropriée dans le menu local Application e-mail. Vous pouvez ajouter une application à la liste en cliquant sur Ajouter¹. Pour supprimer une application, cliquez sur Effacer.

¹ Lorsque vous lancez ControlCenter2 pour la première fois, une liste par défaut d'applications d'e-mail compatibles s'affiche dans le menu local. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser une application personnalisée avec ControlCenter2, choisissez une application dans la liste.

Cliquez sur **Débuter la numérisation**.

Votre application d'e-mail par défaut démarre et l'image est jointe à un nouvel e-mail.

REMARQUE

La fonctionnalité Numérisation vers e-mail ne prend pas en charge les services de Webmail. Utilisez la fonctionnalité Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image, puis joignez le fichier des données numérisées à un message e-mail.

Cliquez sur

Fichier

Le bouton Numérisation vers fichier permet de numériser un document vers un dossier sur votre disque dur dans un format de fichier compatible. Cette fonctionnalité vous permet donc d'archiver aisément vos documents papier.



Sélectionnez l'onglet NUMÉRISATION.

(Fichier).

La boîte de dialogue Numérisation vers fichier apparaît.

Nom de fichier	(Date)	
CCF	30062014.pdf	Insérer la date dans le nom du fichier
Type de fichier		Taille du fichier
PDF (*.pdf)		•
		Petit Grand
Dossier de destination		☐ Afficher la fenêtre Sauvegarder sous
mages	Parcourir	Afficher Dossier
300 x 300 ppp Type de numérisati Couleur 24 bits	on	Numersation recto verso Numersation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court
Taille document	•	Numérisation en continu
Auto	\$	Mode Carte plastifiée
		🗌 Mode Feuille de support
Ne plus me mont	rer.	

3 Vous pouvez définir les paramètres de numérisation.

- Pour numériser un document recto verso, cochez la case Numérisation recto verso et choisissez Reliure à bord long ou Reliure à bord court.
- Pour modifier le nom de fichier, entrez le nom (jusqu'à 100 caractères) que vous voulez utiliser pour le document dans la zone **Nom de fichier**. Le nom de fichier utilisera le nom que vous avez entré, suivi de la date du jour et d'un numéro d'ordre.
- Choisissez le type de fichier du document enregistré dans le menu local Type de fichier. Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou choisir un autre dossier en cliquant sur Parcourir.
- Pour afficher l'emplacement d'enregistrement du document numérisé à la fin de la numérisation, cochez la case Afficher Dossier. Si vous voulez définir la destination du document numérisé chaque fois, cochez la case Afficher la fenêtre Sauvegarder sous.
- Cliquez sur **Débuter la numérisation**. Le document est enregistré dans le dossier de votre choix.

Modification des paramètres par défaut d'un bouton

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut des boutons



- Maintenez la touche Contrôle du clavier enfoncée et cliquez sur le bouton de numérisation ControlCenter2 à changer. Lorsque le menu apparaît, cliquez sur Bouton du logiciel ou Bouton du périphérique. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
- Choisissez les paramètres pour Type de fichier, Type de numérisation, Taille document, Luminosité, Contraste et Numérisation en continu selon les besoins. Vous pouvez aussi choisir le réglage pour Numérisation recto verso.
- 3 Cliquez sur OK. Les nouveaux réglages seront utilisés comme réglages par défaut.

Numérisation de documents de taille spécifique ou irrégulière à l'aide de la feuille de support

Chargez la feuille de support (voir Reçus, coupures de presse, photos et autres documents à la page 35).

REMARQUE

Ne chargez qu'une feuille de support à la fois.

2 Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.



REMARQUE

Si l'icône 🌠 (ControlCenter2) n'est pas affichée dans la barre de menus, double-cliquez sur l'icône **ControlCenter**.

L'icône ControlCenter est dans Aller dans la barre Finder/Applications/Brother.

L'icône 🌠 (ControlCenter2) apparaît dans la barre de menus.

Cliquez sur le bouton dans l'onglet NUMÉRISATION pour l'action Numérisation vers à modifier (Image, OCR, E-mail ou Fichier). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise Image).

Application cible				
Preview		\$	Ajouter	Effacer
Type de fichier			Taille du fichie	er
PDF (*.pdf)		Å T	(
Chemin du fichier de de Images/CCI20062014.p	stination df		Petit	Grand Modifier
Résolution			√ Numérisatio	n recto verso
300 x 300 ppp	÷	22	Reliure à	bord long
Type de numérisation			O Reliure à	bord court
Couleur 24 bits	\$		D Num (dansta	
Taille document			U Numerisatio	n en continu
Auto	\$		Mode Carte	plastifiée
<u></u>			O Mode Feuille	de support
Ne plus me montrer.				
			0	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- 4 Cochez la case Mode Feuille de support.
- 5 Sélectionnez une taille de document autre que **Auto** dans la liste déroulante **Taille document**.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)* à la page 91).
- Cliquez sur Débuter la numérisation. Votre application par défaut démarre et affiche l'image.

Numérisation de cartes plastifiées

Chargez une carte plastifiée (voir Cartes de visite et cartes plastifiées à la page 32).

REMARQUE

Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.



Cliquez sur le bouton dans l'onglet NUMÉRISATION pour l'action Numérisation vers à modifier (Image, OCR, E-mail ou Fichier). La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise Image).

Application cible			
Preview	\$	Ajouter	Effacer
Type de fichier		Taille du fichier	
PDF (*.pdf)	\$		
Chemin du fichier de destinatio	•	Petit	Grand
Images /CCI20062014 ndf	u.e		Modifier
Type de numérisation Couleur 24 bits Taille document		Reliure à bor Numérisation er Mode Carte plas	d court n continu
Auto ÷		Mode Feuille de	support
Ne plus me montrer.			

Numériser depuis votre ordinateur



4 Cochez la case Mode Carte plastifiée.

- 5 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91).
- 6 Cliquez sur Débuter la numérisation. Votre application par défaut démarre et affiche l'image.

REMARQUE

- · Cochez de nouveau la case Ne plus me montrer. pour ne plus afficher la boîte de dialogue des paramètres.
- · Le Mode Carte plastifiée utilise automatiquement ces paramètres :

Résolution : 600 x 600 ppp

Taille document : 2 en 1 (Auto)

Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court)

Redressement automatique : Activé

Rotation automatique d'image : Désactivée

Détection de multi-alimentation : Désactivée



Numérisation vers un fichier Office (ADS-2600We uniquement)

L'appareil peut convertir les données numérisées en fichier Microsoft[®] Word, fichier Microsoft[®] PowerPoint[®] ou fichier Microsoft® SharePoint. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, l'appareil Brother doit être connecté à un réseau avant accès à Internet.



1) Chargez votre document (voir *Documents de taille standard* à la page 30).

2 Cliquez sur l'icône Kar (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.

00	Con	trolCenter2		
Modèle ADS-XXXXX	¢ Config	uration		brother
NUMÉRISATION	Choisissez à partir des touche "Numériser" des	options Numér. Ima périphériques et le	ge, OCR, E-mail ou l s réglages par défau	Fichier ou configurez la t.
NUMÉRISATION PERSONNALISÉE			M	
CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL	Image	OCR	E-mail	Fichier
			Contr	ol Center

- 3 Sélectionnez l'onglet NUMÉRISATION.
- Cliquez sur le bouton E-mail ou Fichier. La boîte de dialogue de configuration s'affiche (l'exemple cidessous utilise E-mail).

b O	Numérisation ve	rs e-mail
Application e-mail Apple Mail Type de fichier (PDF (*.pdf) Chemin du fichier de destination Imager (CCE20062014 pdf)	*) *)	Ajouter Effacer Taille du fichier Petit Grand
Résolution 200 x 200 pp Type de numérisation Couleur 24 bits Taille document Auto		 Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support
Ne plus me montrer.		Paramètres avancés)
		Fermer Débuter la numérisation

- Cliquez sur le menu local Type de fichier puis sélectionnez l'option Microsoft Office Word (*.docx) ou Microsoft Office PowerPoint (*.pptx). Si une boîte de dialogue contenant un message concernant la connexion Internet apparaît, lisez les informations et cliquez sur OK.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation* (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91).

7 Cliquez sur **Débuter la numérisation**.

Numérisation de cartes de visite

- 1 Chargez votre document (voir *Cartes de visite et cartes plastifiées* à la page 32).
- Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.

000		ControlCenter2		
Modèle ADS-XXXXX	÷ (Configuration		brother
NUMÉRISATION	Choisissez à partir touche "Numériser	des options Numér. Im " des périphériques et l	age, OCR, E-mail ou es réglages par défai	Fichier ou configurez la ıt.
NUMÉRISATION PERSONNALISÉE				
CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL	Image	OCR	E-mail	Fichier
			Contr	ol Center

3 Sélectionnez l'onglet NUMÉRISATION.

Numériser depuis votre ordinateur

4 Cliquez sur le bouton **Image**. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

0.0	Numérisat	ion vers image
Bouton du logiciel		
Application cible		
Preview		Ajouter Effacer
Type de fichier		Taille du fichier
PDF (*.pdf)		;
Chemin du fichier Images/CCI200620	de destination 014.pdf	Petit Grand Modifier
Résolution 300 x 300 ppp	÷)	Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court
Couleur 24 bits	*	Numérisation en continu
Auto	*	Mode Carte plastifiée
1410	•	OMode Feuille de support
Ne plus me mont	rer.	
Restaurer défauts		Paramètres avancés
		Fermer Débuter la numérisatio

- 5 Sélectionnez BizCard 6 depuis la liste déroulante Application cible.
- 6 Modifiez éventuellement d'autres paramètres (voir *Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)* à la page 91).
- Cliquez sur Débuter la numérisation. Les données numérisées seront ouvertes dans l'application BizCard 6.
- 8 Modifiez et enregistrez les données numérisées avec BizCard 6.

Enregistrement des paramètres de numérisation en utilisant ControlCenter2 (Macintosh)

Quatre boutons permettent de configurer le logiciel selon vos besoins de numérisation.

Pour personnaliser un bouton, cliquez sur le bouton en maintenant la touche **Contrôle** enfoncée ; la fenêtre de configuration s'affiche. Il existe quatre fonctions de numérisation : **Numérisation vers image**, **Numérisation vers OCR**, **Numérisation vers e-mail** et **Numérisation vers fichier**.

Numérisation vers image

Permet de numériser une page directement dans tout logiciel d'édition graphique ou visionneuse d'image. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle application d'édition d'image installée sur votre ordinateur.

Numérisation vers OCR

Permet de convertir les documents numérisés en fichiers texte modifiables. Vous pouvez sélectionner l'application de destination pour le texte modifiable. Vous devez installer Presto! PageManager sur votre ordinateur. Pour obtenir des informations sur l'installation, voir *Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)* à la page 111.

Numérisation vers e-mail

Permet de joindre des images numérisées à un message e-mail. Vous pouvez également choisir le Type de fichier joint et créer une liste de transmission rapide d'adresses e-mail sélectionnées dans votre carnet d'adresses.

Numérisation vers fichier

Permet d'enregistrer une image numérisée dans un dossier d'un disque dur local ou en réseau. Vous pouvez également choisir le type de fichier à utiliser.



Bouton défini par l'utilisateur

Pour personnaliser un bouton, cliquez sur le bouton en maintenant la touche **Contrôle** enfoncée ; la fenêtre de configuration s'affiche. Pour configurer les boutons, procédez comme suit.

Numérisation vers image/OCR/e-mail/fichier

Onglet Généralités

Entrez un nom pour le bouton dans la zone **Nom pour personnalisation** (30 caractères maximum). Choisissez le type de numérisation parmi les options **Action de numérisation**.



Onglet Paramètres (Numérisation vers image/OCR/E-mail)

Choisissez les paramètres Application cible, Type de fichier, Résolution, Type de numérisation, Taille document et Numérisation recto verso.

REMARQUE

La fonctionnalité Numérisation vers e-mail ne prend pas en charge les services de Webmail. Utilisez la fonctionnalité Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image, puis joignez le fichier des données numérisées à un message e-mail.

	Généralités	Paramètres	
Application cible			
Preview		Ajouter Effac	cer
Type de fichier		Taille du fichier	
PDF (*.pdf)		•	
Chemin du fichier de d Images/CCI20062014.	estination pdf	Petit	Grand Modifier
Résolution 300 x 300 ppp Type de numérisation	;	Numérisation recto v Reliure à bord lor Reliure à bord co	verso Ig
Couleur 24 bits	\$		
Taille document		Numérisation en con	itinu
Auto	\$	Mode Carte plastifiée	e
		🗌 Mode Feuille de supp	port
Afficher la boîte de d	ialogue des paramèt	res avat la numérisation.	

Si vous choisissez PDF sécurisé (*.pdf) dans la liste Type de fichier, la boîte de dialogue Définir le mot de passe PDF apparaît. Saisissez votre mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmation du mot de passe puis cliquez sur OK.

REMARQUE

PDF sécurisé (*.pdf) est disponible pour Numérisation vers image, Numérisation vers e-mail et Numérisation vers fichier.

Onglet Paramètres (Numérisation vers fichier)

Choisissez le format de fichier dans le menu local **Type de fichier**. Enregistrez le fichier dans le dossier par défaut ou choisissez un autre dossier en cliquant sur le bouton **Parcourir**.

Choisissez les paramètres **Résolution**, **Type de numérisation**, **Taille document** et **Numérisation recto verso**.

Si vous voulez définir la destination de l'image numérisée, cochez la case Afficher la fenêtre Sauvegarder sous.

Nom de fichier	(0-1-1)	
cor	(Date)	Insérer la date dans le nom du
LCF	30062014.pdf	fichier
Type de fichier		Taille du fichier
PDF (*.pdf)		÷
		Petit Grand
Dossier de destin	ation	Afficher la fenêtre Sauvegarder sous
mages	Parcourir	Afficher Dossier
Résolution 300 x 300 ppp	+	Numérisation recto verso
Résolution 300 x 300 ppp Type de numérisa	¢ ation	Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court
Résolution 300 x 300 ppp Type de numérisa Couleur 24 bits Taille document	tion	Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu
Résolution 300 x 300 ppp Type de numérisa Couleur 24 bits Taille document Auto	ation	 Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée
Résolution 300 x 300 ppp Type de numérisz Couleur 24 bits Taille document Auto	÷ E	 Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support
Résolution 300 x 300 ppp Type de numérisa Couleur 24 bits Taille document Auto Afficher la boîte	tion tion	Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court Numérisation en continu Mode Carte plastifiée Mode Feuille de support tres avat la numérisation.

Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh)

Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Description	Fonctio	Fonctionnalité concernée		
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Application cible (pour Image, OCR et Fichier) ou Application e-mail (pour E-mail)	Vous pouvez sélectionner l'application à utiliser pour ouvrir les données numérisées. Seules les applications installées sur votre ordinateur (y compris Presto! PageManager, Presto! BizCard 6 et Evernote) peuvent être sélectionnées.	Oui	Oui	Oui	-
	Bouton Ajouter				
	Vous pouvez ajouter une application à la liste déroulante. Entrez le Nom de l'application (jusqu'à 30 caractères) et sélectionnez votre application préférée en cliquant sur le bouton Parcourir . Sélectionnez également le Type de fichier dans la liste déroulante.				
	Bouton Effacer				
	Vous pouvez supprimer une application que vous avez ajoutée. Sélectionnez le Nom de l'application et cliquez sur le bouton Effacer .				

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.	Oui	i Oui	Oui	Oui
	 Pour enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) pour Type de fichier, puis saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue Définir le mot de passe PDF (Image, E-mail et Fichier uniquement). 				
	 Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être définie de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable. 				
	 Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. 				
	 Pour enregistrer ce document en tant que fichier PDF consultable, Presto! PageManager doit être installé sur l'ordinateur. Voir Installation de Presto! PageManager à la page 111. 				
	 Pour enregistrer le document comme PDF à compression élevée, sélectionnez 300 x 300 ppp dans la liste déroulante Résolution, PDF compression élevée (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier et Gris véritable ou Couleurs 24 bits dans la liste déroulante Type de numérisation. 				
	 Plusieurs types de fichiers, comme TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF sécurisé et JPEG, prennent en charge la compression de la taille de fichier. Sélectionnez Non compressé ou Compressé pour régler la taille d'un fichier TIFF ou TIFF multipage. Pour les formats PDF, PDF sécurisé et JPEG, utilisez le curseur pour régler la taille du fichier (non disponible pour Numérisation vers OCR). 				
Taille du fichier	Vous pouvez ajuster la Taille du fichier en faisant glisser	Oui	-	Oui	Oui
	REMARQUE Les ajustements Taille de fichier dépendent du Type de fichier sélectionné.				
Logiciel OCR	Affiche l'application qui convertira l'image numérisée en texte modifiable.	-	Oui	-	-

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier.	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher la fenêtre Sauvegarder sous	Si vous voulez définir la destination de l'image numérisée chaque fois que vous numérisez, cochez la case Afficher la fenêtre Sauvegarder sous.	-	-	-	Oui
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier , puis sur le bouton Parcourir pour modifier le dossier dans lequel enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur Parcourir et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Permet de sélectionner parmi une plage de palettes de couleur de numérisation.	Oui	Oui	Oui	Oui
	Noir et Blanc				
	Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.				
	Gris (Diffusion d'erreur)				
	Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)				
	Vrai gris				
	Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.				
	Couleur 24 bits				
	Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleur 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle consomme le plus de mémoire et le temps de transfert est le plus long.				
	Auto				
	Utilise automatiquement les couleurs adaptées au document. ¹				

¹ Selon l'état du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée							
		Image	OCR	E-mail	Fichier				
Taille document	Par défaut, le format du document est réglé sur Auto . Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements à la Taille document . ¹ Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte de votre document dans la liste déroulante Taille document .	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Si your choicigest un format de decument 1 aur 2								
	 Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur définie. Si vous sélectionnez 1 sur 2 (A4), l'image numérisée sera divisée en deux documents de format A5. 								
	 Pour exécuter une numérisation 1 sur 2 ou 2 en 1, désélectionnez la case Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. 								
	 Si vous choisissez un format de document 2 sur 1, deux images numérisées seront combinées en un document. 								
	 Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous définissez les paramètres comme suit : 								
	 Redressement automatique : Désactivé 								
	Numérisation recto verso : Désactivée								
Numérisation recto verso	Si vous cochez cette case, l'appareil numérise les deux faces du document. Si vous utilisez la fonction de numérisation recto verso automatique, vous devez choisir Reliure à bord long ou Reliure à bord court en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	Oui				
	La numérisation recto verso accepte les formats jusqu'à Legal.								
Restaurer défauts	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui				
Numérisation en continu	Vous pouvez numériser plusieurs lots de documents et les regrouper dans un fichier de données. Après la numérisation du premier lot de documents, cliquez sur Continuer pour numériser des pages supplémentaires ou sur Terminer . Cette méthode permet de numériser plus de pages que ce que le chargeur de documents peut contenir	Oui	Oui	Oui	Oui				

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Mode Feuille de support	Vous pouvez numériser les documents suivants à l'aide de la feuille de support. Pour ce mode, vous pouvez sélectionner n'importe quelle valeur autre que Auto dans la liste déroulante Taille document .	Oui	Oui	Oui	Oui
	Documents de grand format (A3, B4 et Ledger)				
	 Pliez le document en deux et insérez-le dans la feuille de support pour numérisation recto verso. Le recto et le verso seront combinés en une seule page. Sélectionnez 2 en 1 (A4) pour un document A3, 2 en 1 (B5) pour un document B4 ou 2 en 1 (Lettre) pour un document Ledger dans la liste déroulante Taille document. 				
	Documents importants (photos, contrats)				
	Papier mince (papier thermique)				
	Papier de forme irrégulière (coupures de presse)				
	REMARQUE				
	 Ne chargez qu'une feuille de support à la fois. 				
	 Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support. 				
Mode Carte plastifiée	Permet de numériser des cartes, telles qu'un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise automatiquement les réglages suivants :	Oui	Oui	Oui	Oui
	Résolution : 600 x 600 ppp				
	■ Taille document : 2 en 1 (Auto)				
	 Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court) 				
	Redressement automatique : Activé				
	Rotation automatique d'image : Désactivée				
	Détection de multi-alimentation : Désactivée				
	REMARQUE				
	 Si vous voulez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, désactivez Mode Carte plastifiée et définissez la Résolution 600 ppp. 				
	Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.				

Vous pouvez configurer d'autres paramètres dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**. Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**.

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée				
		Image	OCR	E-mail	Fichier	
Luminosité	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.	Oui	Oui	Oui	Oui	
Contraste	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. REMARQUE Le paramètre Contraste est disponible uniquement lorsque vous définissez le Type de numérisation sur Auto, Gris (Diffusion d'erreur), Gris véritable ou Couleur 24 bits.	Oui	Oui	Oui	Oui	
Suppression couleur	 Supprime une couleur des images numérisées. Sélectionnez l'une des couleurs suivantes à supprimer : Couleurs chromatiques Supprime toutes les autres couleurs, sauf le noir. Rouge Supprime le rouge. Vert Supprime le vert. Bleu Supprime le bleu. Personnalisé La boîte de dialogue Personnalisé s'affiche. Vous pouvez sélectionner la couleur à supprimer 	Oui	Oui	Oui	Oui	
Paramètre	Description		Fonctionnalité concernée			
--	--	-------	--------------------------	--------	---------	--
		Image	OCR	E-mail	Fichier	
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui	
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui	
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière- plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de base de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui	
lgnorer les pages vierges	Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation. ¹	Oui	Oui	Oui	Oui	
Détection de multi-alimentation	Utilise un capteur à ultrasons pour détecter les introductions multiples. Si cette fonction détecte une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.	Oui	Oui	Oui	Oui	
Afficher résultats de numérisation	Affiche sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vierges ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui	

¹ Selon l'état du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Numériser avec Nuance[™] PaperPort[™] 12SE ou d'autres applications Windows[®]

Numérisation à l'aide de Nuance™ PaperPort™ 12SE

Vous pouvez utiliser l'application Nuance[™] PaperPort[™] 12SE, qui fait partie de la suite logicielle Brother MFL-Pro, pour numériser. Les instructions de numérisation dans ces procédures s'appliquent à Nuance[™] PaperPort[™] 12SE. Dans d'autres applications Windows[®], la procédure sera similaire. Nuance[™] PaperPort[™] 12SE prend en charge les pilotes TWAIN et WIA. Le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans l'exemple sur cette page. Vous trouverez un exemple d'utilisation du pilote WIA à la section *Numériser avec la galerie de photos Windows[®] ou la fonction Télécopie et numérisation de Windows[®]* à la page 108.

REMARQUE

- Nuance[™] PaperPort[™] 12SE prend en charge Windows[®] XP (SP3 ou ultérieure), Windows Vista[®] (SP2 ou ultérieure), Windows[®] 7, Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1.
- Le pilote WIA fourni avec Windows[®] XP (SP2 ou version ultérieure) ne prend pas en charge la numérisation recto verso.
- Pour plus de détails sur l'application, consultez le fichier d'aide de Nuance[™] PaperPort[™] 12SE. Vous pouvez y accéder depuis le menu Aide de Nuance[™] PaperPort[™] 12SE.

Chargez le document.

- 2 Démarrez Nuance™ PaperPort™ 12SE. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] et Windows[®] 7)

Cliquez sur 🚱 (Démarrer), Tous les programmes, Nuance PaperPort12, puis PaperPort.

- (Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1)
 - Cliquez sur

🔰 (PaperPort).

La fenêtre de Nuance™ PaperPort™ 12SE s'affiche.



Cliquez sur Paramètres de numérisation dans l'onglet Bureau. Le panneau Numériser ou importer une photo s'affiche sur le côté gauche de la fenêtre.

	PaperPort	- = ×
Duréau Edition Objet Utilis Alde Numériser Numériser Numériser Voire des fonctions	Changer de mode Ranger Précédent d'affichage Attualiser Aligner Affichage Attualiser Ouvrir Ouwrir dans une Ouvrir fenêtre d'image avec Ouvrir Ouvrir dans une Ouvrir fenêtre d'image avec	
Numérian ou importer une photo 🛛 🔀 Documents\Mes doc	uments PaperPort\Exemples	?
Scarner : 	Bienvenue Dragon Naturally Speaking Guide de mise en route	
Nymériser		
a 🧳 🧳) 🗷 🛱 🍓 🎯 诸	
Dossier: Exemples (4 objets).	Point blanc: Point noir	

- 4 Cliquez sur le bouton **Sélectionner**.
- Depuis la liste des scanneurs disponibles, sélectionnez TWAIN : TW-Brother ADS-XXXXX ou TWAIN : TW-Brother ADS-XXXXX LAN (où ADS-XXXXX est le modèle de l'appareil). Pour utiliser le pilote WIA, choisissez le pilote Brother dont le nom débute par « WIA ». Cliquez sur le bouton OK.
- 6 Cochez la case Afficher la boîte de dialogue du scanner dans le panneau Numériser ou obtenir une photo.
- Cliquez sur le bouton Numériser. La boîte de dialogue de Paramétrage du scanner s'affiche.



- 8 Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue **Paramétrage du scanner** si nécessaire (**Résolution**, **Type de numérisation**, **Luminosité** et **Contraste**).
 - Paramètres du pilote TWAIN
 - Paramètres du pilote WIA
- 9 Depuis la liste déroulante Taille document, sélectionnez la taille de votre document.

REMARQUE

Après avoir sélectionné un format de document, vous pouvez ajuster la zone de numérisation en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en effectuant une opération du type glisser-déplacer. Ceci est nécessaire lorsque vous recadrez une image pour la numériser.

 Cliquez sur le bouton Démarrer. L'appareil lance la numérisation. Numériser depuis votre ordinateur

Paramètres du pilote TWAIN

Sélectionnez l'onglet **De base** ou l'onglet **Avancé** pour les paramètres du pilote TWAIN.

Onglet De base.



1 Numérisation (type d'image)

Vous pouvez choisir Photo, Web ou Texte comme type de document à numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Type de numérisation
Photo	Numérisation de photos	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Web	Publication de l'image numérisée dans des pages Web	100 x 100 ppp	Couleur 24 bits
Texte	Numérisation de documents de type texte	200 x 200 ppp	Noir et Blanc

2 Résolution

Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Résolution
100 x 100 ppp
150 x 150 ppp
200 x 200 ppp
300 x 300 ppp
400 x 400 ppp
600 x 600 ppp
1 200 x 1 200 ppp

Numériser depuis votre ordinateur

3 Type de numérisation

Sélectionnez l'un des types suivants :

Auto

Noir et Blanc

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

Gris (Diffusion d'erreur)

Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)

Gris véritable

Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.

Couleur 24 bits

Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option **Couleur 24 bits** crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle consomme le plus de mémoire et le temps de transfert est le plus long.

4 Réduire le bruit

Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. Le paramètre de réduction du bruit est disponible lorsque vous utilisez **Couleur 24 bits** et les résolutions 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp ou 600 x 600 ppp.

5 Luminosité

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.

6 Contraste

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le **Contraste** en entrant une valeur dans la zone.

REMARQUE

Le paramètre **Contraste** est disponible lorsque vous utilisez le **Type de numérisation Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable**, **Couleurs 24 bits** ou **Auto**.

7 Taille document

Par défaut, le format du document est réglé sur **Auto**. Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte du document dans la liste déroulante **Taille document**. Si vous choisissez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille personnalisée document** s'affiche et vous permet de définir le format du document.

Vous pouvez sélectionner **Papier long** lorsque **Redressement automatique** et **Numérisation recto verso** sont désactivés.

8 Numérisation recto verso

Sélectionnez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.

Paramètre de numérisation recto verso	Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
Reliure à bord long		
Reliure à bord court		

Numériser depuis votre ordinateur

Onglet Avancé

Paramétrage du Scanner TW-Brother At	DS-XXXXX 4.2	De base Avancé Suppression couleur Image: Suppression couleur Couleur dromatique Image: Suppression couleur Image: Suppression couleur Image: Suppression couleur Image: Su
- x - Pouce - x - Pixel - B	© mm ⊛ poyce € €	Pré-numérisation Démarrer Défaut Annuler Aide

1 Suppression couleur

Supprime une couleur des images numérisées.

Sélectionnez l'une des couleurs suivantes à supprimer :

Couleur chromatique

Supprime toutes les autres couleurs, sauf le noir.

Rouge

Supprime le rouge.

Vert

Supprime le vert.

Bleu

Supprime le bleu.

Personnalisé

La boîte de dialogue Personnalisé s'affiche. Vous pouvez sélectionner la couleur à supprimer.

2 Prévention de déteinte/Supprimer la couleur d'arrière-plan

Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de base des documents, tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées.

3 Redressement automatique

Corrige l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées.

4 Détecter fin de page

Détecte la fin d'une page et ajuste automatiquement la taille d'une page lorsque la longueur du document est inférieure à la **Taille document** sélectionnée.

Cette fonction est disponible lorsque la taille de document n'est pas Auto ou Papier long.

5 Rotation automatique d'image

Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte.

6 Sélection de la langue du document

Si vous avez sélectionné **Rotation automatique d'image** (voir le point 5, ci-dessus), définissez la langue du document.

7 Détection de multi-alimentation

Utilise un capteur à ultrasons pour détecter les introductions multiples. Si cette fonction détecte une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.

8 Ignorer les pages vierges

Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation.

9 Mode Feuille de support

Vous pouvez numériser les documents suivants à l'aide de la feuille de support. Pour ce mode, vous pouvez sélectionner n'importe quelle valeur autre que **Auto** dans la liste déroulante **Taille document**.

- Documents importants (photos, contrats)
- Papier mince (papier thermique)
- Papier de forme irrégulière (coupures de presse)

REMARQUE

- Ne chargez qu'une feuille de support à la fois.
- Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support.

Numériser depuis votre ordinateur

Paramètres du pilote WIA

	> Numériser au moyen de Brother ADS-XXXXX
	Que souhaitez-vous
	Alimentation papier
1 —	Chargeur de documents
	Sélectionnez ci-dessous l'option correspondant au type d'image que vous voulez numériser.
	O Photo en couleur
	Photo en nuances de gris
2 —	Texte ou photo en noir et blanc
	월 ⑦ Paramètres personnalisés
	Vous pouvez également :
	Ajuster la qualité de la photo numérisée
	Taille de la page : A4 21 x 29,7 cm (8,3 x 11.,7 p → Numériser Annuler

1 Alimentation papier

Vous pouvez uniquement sélectionner Chargeur de documents.

2 Type d'image

Vous pouvez sélectionner **Photo en couleur**, **Photo en nuances de gris**, **Texte ou photo en noir et blanc** ou **Paramètres personnalisés** comme type de document à numériser.

Si vous voulez modifier certains paramètres avancés, cliquez sur **Ajuster la qualité de la photo numérisée**.

Résolution

Vous pouvez sélectionner une résolution de numérisation dans la zone **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Luminosité

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.

Contraste

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le **Contraste** en entrant une valeur dans la zone.

Numériser avec la galerie de photos Windows[®] ou la fonction Télécopie et numérisation de Windows[®]

Vous pouvez utiliser les applications Galerie de photos Windows[®] et Télécopie et numérisation Windows[®] pour numériser. Ces applications utilisent le pilote de scanner WIA. Utilisez les étapes ci-dessous pour effectuer la numérisation. Il vous faudra peut-être télécharger la galerie de photos Windows[®] ou la fonction Télécopie et numérisation de Windows[®].

- 1 Chargez le document.
- 2 Ouvrez votre application logicielle pour numériser le document. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - (Galerie de photos Windows[®])
 - 1 Cliquez sur Fichier, puis sur Importer depuis l'appareil-photo ou le scanner.
 - 2 Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
 - 3 Cliquez sur le bouton **Importer**. La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.
 - (Télécopie et numérisation Windows[®])

Cliquez sur Fichier, Nouveau, puis Numérisation.

La boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

Nouvelle numérisatio	n	
Scanneur : Brother A	ADS-XXXX Mo <u>d</u> ifier	
<u>P</u> rofil :	Documents (Par défaut) 🔻	
<u>S</u> ource :	Chargeur (numérisation recto ver: 🔻	
<u>F</u> ormat papier :	A4 21 x 29,7 cm (8,3 x 11.,7 pouce -	
For <u>m</u> at de couleurs	: Nuances de gris 🗸	
<u>T</u> ype du fichier :	TIF (Image TIFF) 🔹	
<u>R</u> ésolution (ppp) :	200	
<u>L</u> uminosité :	0	
<u>C</u> ontraste :	0	
Affic <u>h</u> er/numéris	er images dans des fichiers distincts	
		Aperçu <u>N</u> umériser Annuler

3 Si nécessaire, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue.

Cliquez sur le bouton Numériser. L'appareil commence à numériser le document.

Utilisation de Nuance PDF Converter Professional 8 (Windows[®])

Nuance PDF Converter Professional 8 comporte diverses fonctionnalités de traitement de fichiers PDF. L'application peut déverrouiller et ouvrir des fichiers PDF à des fins d'affichage, de modification, d'annotation et de remontage.

Installation de Nuance PDF Converter Professional 8

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- 3 Cliquez sur Applications supplémentaires.
- 4 Cliquez sur le bouton Nuance PDF Converter Professional 8. Suivez les instructions à l'écran.

Pour des informations sur la numérisation avec Nuance PDF Converter Professional 8, consultez l'aide de Nuance PDF Converter Professional 8 en cliquant sur **Aide** dans la barre de menu puis sur **Aide**.

REMARQUE

Entrez le numéro de série de Nuance affiché sur l'étui du package MFL-Pro Suite DVD-ROM lors de l'installation de Nuance PDF Converter Professional 8.

Utilisation de NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows[®])

Presto! BizCard permet de gérer sur votre ordinateur les informations figurant sur des cartes de visite numérisées : nom, société, adresse postale, numéro de téléphone ou de fax et adresses e-mail. Numérisez, ou importez simplement vos cartes de visite et Presto! BizCard enregistre automatiquement les données et les images pour chaque carte. Différents modes de visualisation facilitent la recherche, la modification, la création et le tri.

Installation de NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- 2 Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- Oliquez sur Applications supplémentaires.
- 4 Cliquez sur le bouton NewSoft Presto! BizCard 6. Suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations sur la numérisation avec Presto! BizCard 6, consultez le **Guide de l'utilisateur Presto! BizCard**. Effectuez l'une des actions suivantes :

■ (Windows[®] XP, Windows Vista[®] et Windows[®] 7)

Cliquez sur (Démarrer), Tous les programmes, NewSoft, Presto! BizCard 6, puis sur Presto! BizCard 6.

■ (Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1)

Cliquez sur of (Presto! BizCard 6).

Numérisation à l'aide de Presto! PageManager ou TWAIN (Macintosh)

Vous pouvez utiliser l'application Presto! PageManager pour la numérisation. Les instructions de numérisation dans ces procédures s'appliquent à Presto! PageManager. Les procédures pour d'autres applications compatibles TWAIN seront similaires.

Installation de Presto! PageManager

- 1 Téléchargez le package de pilotes et logiciel complet depuis le Brother Solutions Center (<u>http://support.brother.com</u>).
- 2 Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- **3** Double-cliquez sur **Support Brother**.
- 4 Cliquez sur **Presto! PageManager** pour télécharger le programme d'installation Presto! PageManager.
- 5 Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Presto! PageManager prend en charge OS X v10.7.5, 10.8.x et 10.9.x.
- Pour plus d'informations au sujet de l'application, consultez le fichier d'aide de Presto! PageManager. Vous pouvez y accéder depuis le menu de l'aide Presto! PageManager.

Numérisation à l'aide de Presto! PageManager

 Démarrez Presto! PageManager en double-cliquant sur l'icône Presto! PageManager de votre écran d'ordinateur.

REMARQUE

La première fois que vous utilisez le pilote TWAIN Brother, vous devez en faire le pilote par défaut. Pour définir le pilote TWAIN Brother comme pilote par défaut, procédez comme suit.

- 1 Sélectionnez Sélectionner la source dans le menu Fichier.
- 2 Sélectionnez TWAIN Brother, puis cliquez sur Sélectionner.

Numériser depuis votre ordinateur

2 Sélectionnez **Acquérir les données image** dans le menu **Fichier**. La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

1	Brother T	WAIN
Résolution	x.x.x	Numériser document
200 x 200 ppp	\$	
Type de numérisation		
Couleur 24 bits	\$	
Taille document		
A4 210 x 297 mm	\$	
Largeur: 210 Unité: Hauteur: 297 m	m ouce	
Ajustement image		
Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court	D	
(?) Défaut	Annu	uler Démarrer Pré-numérisation

(L'écran TWAIN Brother prend en charge les langues spécifiées dans Presto! PageManager.)

3 Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner si nécessaire (Résolution, Type de numérisation, Ajustement image).

4 Depuis la liste déroulante **Taille document**, sélectionnez la taille de votre document.

REMARQUE

Après avoir sélectionné un format de document, vous pouvez ajuster la zone de numérisation en cliquant sur le bouton gauche de la souris et en effectuant une opération du type glisser-déplacer. Ceci est nécessaire lorsque vous recadrez une image pour la numériser.

5 Cliquez sur le bouton **Démarrer**. L'appareil lance la numérisation.

Paramètres du pilote TWAIN

	Br	rother TWAIN	
	Résolution	X.X.X Numériser document	
1 –	200 x 200 ppp	÷)	
0	Type de numérisation		
2 -	Couleur 24 bits	÷]	
	Taille document		
	A4 210 x 297 mm	÷	
3 -	Largeur: 210 Unité: Hauteur: 297 Opu	n uce	
4 —	Ajustement image		
5 —	Numérisation recto verso Reliure à bord long Reliure à bord court 		
	? Défaut	Annuler Démarrer Pré-numérisation)

(L'écran TWAIN Brother prend en charge les langues spécifiées dans Presto! PageManager.)

1 Résolution

Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.

Résolution	Noir et blanc/Gris (Diffusion d'erreur)	256 couleurs	Gris véritable/Couleur 24 bits
100 x 100 ppp	Oui	Oui	Oui
150 x 150 ppp	Oui	Oui	Oui
200 x 200 ppp	Oui	Oui	Oui
300 x 300 ppp	Oui	Oui	Oui
400 x 400 ppp	Oui	Oui	Oui
600 x 600 ppp	Oui	Oui	Oui
1 200 x 1 200 ppp	Oui	Non	Oui

2 Type de numérisation

Sélectionnez l'un des types suivants :

Noir et Blanc

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

Gris (Diffusion d'erreur)

Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)

Gris véritable

Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.

256 couleurs

Pour les illustrations en couleurs simples qui n'emploient pas la totalité du spectre des couleurs. Utilise jusqu'à 256 couleurs pour créer des images.

Couleur 24 bits

Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option **Couleur 24 bits** crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle consomme le plus de mémoire et le temps de transfert est le plus long.

REMARQUE

256 couleurs est disponible uniquement lorsque l'application de numérisation prend en charge ce paramètre. Presto! PageManager ne prend pas en charge **256 couleurs**.

3 Taille document

La taille du document est **A4** par défaut. Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, vous pouvez définir le format du document concerné.

4 Ajustement image

Cliquez sur le bouton Ajustement image pour ajuster l'image.

Luminosité

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.

REMARQUE

Le paramètre Luminosité est disponible uniquement lorsque vous définissez le Type de numérisation Noir et blanc, Gris (Diffusion d'erreur), Gris véritable ou Couleur 24 bits.

Contraste

Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le **Contraste** en entrant une valeur dans la zone.

REMARQUE

Le paramètre **Contraste** est disponible uniquement lorsque vous définissez le **Type de numérisation Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits**.

Réduire le bruit

Vous pouvez améliorer la qualité de vos images numérisées en choisissant cette option. Le paramètre Réduire le bruit est disponible lorsque vous utilisez **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation 300×300 ppp, 400×400 ppp ou 600×600 ppp.

5 Numérisation recto verso

Sélectionnez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** en fonction de l'agencement de votre document, pour garantir que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.

Paramètre de numérisation recto verso	Disposition de l'original	Résultat de la numérisation
Reliure à bord long		
Reliure à bord court		

Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple (pilote ICA)

Vous pouvez numériser un document à l'aide du pilote ICA. Si vous avez installé le package de pilotes et logiciel complet depuis Brother Solutions Center (<u>http://support.brother.com</u>), le pilote ICA est déjà installé sur votre ordinateur. Si votre appareil ne figure pas dans la liste **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton + (voir *Sélection de votre appareil depuis Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners* à la page 119). Vous pouvez aussi numériser directement à l'aide de l'application **Transfert d'images**.

Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple

1 Lancez l'application **Transfert d'images**.



2 Sélectionnez l'appareil dans la liste située sur la gauche de la fenêtre.

L'appareil est indiqué dans la zone **APPAREILS**. S'il s'agit d'une connexion via un LAN ou un LAN sans fil, l'appareil apparaît dans la zone **PARTAGÉS**.

000	Transfert d'images
APPAREILS	
Brother ADS-XXXXX USB	
PARTAGÉS	
Brother ADS-XXXXX	
	Dimensions de numérisation : A4
	Numériser vers : 🙀 Aperçu 💠 Afficher les détails Numériser

- 3 Chargez le document.
- 4 Sélectionnez un format de document pour le **Format de numérisation**.
- 5 Sélectionnez le dossier ou l'application de destination dans **Numériser vers**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Numériser**. L'appareil lance la numérisation.

Paramètres du pilote ICA



Vous pouvez modifier les paramètres suivants, si nécessaire, dans la boîte de dialogue accessible en cliquant sur **Afficher les détails**. Notez que le nom de l'élément et les valeurs disponibles peuvent varier en fonction des appareils.

1 Type

Sélectionnez Couleur, Noir et blanc ou Texte.

2 Résolution

Choisissez la résolution selon laquelle vous voulez numériser votre document.

3 Format de numérisation ou Taille

Sélectionnez le format de papier du document.

4 Orientation

Sélectionnez l'orientation du document.

5 Duplex

Cochez la case Duplex pour effectuer une numérisation recto verso.

6 Numériser vers

Choisissez le dossier de destination ou l'application de destination.

7 Nom

Entrez le texte de préfixe utilisé pour nommer l'image numérisée.

8 Format

Sélectionnez le format de fichier des données numérisées.

9 Combiner en un seul document

Activez cette option pour numériser un document sous la forme d'un seul élément et l'enregistrer dans un seul fichier lorsque vous choisissez le format de fichier PDF ou TIFF.

REMARQUE

(OS X v10.7.5 uniquement)

Si vous ne pouvez pas choisir le format de fichier TIFF, choisissez d'abord PDF puis TIFF.

10 Correction d'image

Vous pouvez définir des paramètres en fonction du Type que vous avez sélectionné.

Туре	Paramètres configurables
Couleur	Luminosité, Teinte, Température, Saturation
Noir et Blanc	Luminosité, Contraste
Texte	Seuil

Sélection de votre appareil depuis Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners

- 1 Choisissez **Préférences Système** dans la barre de menu.
- 2 Cliquez sur l'icône Imprimantes et fax ou l'icône Imprimantes et scanners.
- 3 Sélectionnez l'appareil dans la liste située sur la gauche de l'écran.

REMARQUE

Si le bouton **Ouvrir le scanner** n'est pas visible dans la fenêtre, supprimez votre appareil en cliquant sur le bouton - de la liste **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners** puis ajoutez-le à nouveau en cliquant sur le bouton +.

Utilisation de NewSoft Presto! BizCard 6 (Macintosh)

Presto! BizCard permet de gérer sur votre ordinateur les informations figurant sur des cartes de visite numérisées : nom, société, adresse postale, numéro de téléphone ou de fax et adresses e-mail. Numérisez, ou importez simplement vos cartes de visite et Presto! BizCard enregistre automatiquement les données et les images pour chaque carte. Différents modes de visualisation facilitent la recherche, la modification, la création et le tri.

Installation de NewSoft Presto! BizCard 6

- 1 Téléchargez le package de pilotes et logiciel complet depuis le Brother Solutions Center (<u>http://support.brother.com</u>).
- 2 Double-cliquez sur l'icône **BROTHER** de votre bureau.
- 3 Double-cliquez sur **Support Brother**.
- 4 Cliquez sur **Presto! BizCard** pour télécharger le programme d'installation Presto! BizCard 6.
- 5 Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations sur la numérisation avec Presto! BizCard 6, consultez le Guide de l'utilisateur Presto! BizCard 6 en cliquant sur **Aide** dans la barre de menu puis sur **Utilisation de l'aide**.

Numérisation avec les applications Captiva[®] QuickScan™ Pro ou ISIS[®] (Windows[®])

Vous pouvez utiliser la version d'évaluation gratuite de Captiva[®] QuickScan[™] Pro ou d'autres applications conformes aux spécifications ISIS[®] pour numériser. Avant de numériser avec des applications ISIS[®], vous devez installer le pilote du scanner ISIS[®].

REMARQUE

Pour pouvoir utiliser le pilote ISIS[®], vous devez installer le pilote de scanner Brother. Si vous n'avez pas installé le pilote de scanner Brother, vous devez le faire avant d'installer le pilote ISIS[®].

Installation du scanner ISIS[®] et de Captiva[®] QuickScan[™] Pro

- Insérez le DVD-ROM fourni dans le lecteur.
- Le menu supérieur du DVD-ROM s'affiche automatiquement. Sélectionnez le nom de votre modèle, puis la langue désirée.
- Oliquez sur Installation personnalisée.
- Cliquez sur le bouton Pilote & application Scanner ISIS.
- 5 Cliquez sur le bouton **Pilote de scanner ISIS**. Suivez les instructions à l'écran.
- 6 Cliquez sur le bouton Version d'essai Captiva QuickScan Pro. Suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Le site Web où vous téléchargez la version d'évaluation gratuite de Captiva[®] QuickScan[™] Pro est fourni par EMC Corporation. Pour toute question sur Captiva[®] QuickScan[™] Pro, contactez EMC Corporation.
- Pour plus d'informations sur la numérisation à l'aide de votre application ISIS[®], consultez l'aide de Captiva[®] QuickScan[™] Pro.

6

Numérisation en utilisant le panneau de commande

Enregistrement des documents numérisés sur l'ordinateur

(ADS-2100e)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).

Control Center 4 Modèle ADS-XXXXX	▼ Configuration ? Aide _ □ ×
Numérisation TX Paramètres de La Support	
Configuration à distance	
Configuration à distance vous permet de configurer les réglages de votre appareil.	Configuration à distance
	Paramètres de numérisation vers ordinateur
	Paramètres de numérisation vers périphérique
	BRAdmin
	brother //

- Macintosh
- Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



2 Cliquez sur le bouton Paramètres de numérisation vers ordinateur. La fenêtre de configuration à distance s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

	N			
ADS-XXXXX	Num. Vers PC			
Numér.vers USB	Scan vers	Fichier -		
Num, vers PC				
Info. appareil	Pr changer d'autres	param scan (type de fichier, résolution, etc) po	our la clé matérielle	
angue	Scan vers PC, dema	rrez ControiCenter et ouvrez Device Scan Se	aungs.	
		OK Annu	uler Appliquer	

- Sélectionnez une action Numériser vers à affecter (Image, OCR, E-mail ou Fichier) dans la liste déroulante.
- Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre de configuration à distance.
- 5 Modifiez les autres paramètres, si nécessaire (voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows[®]) à la page 150 ou Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 158).
- 6 Chargez le document.
- 7 Appuyez sur **Numérisation vers PC**. L'appareil numérise le document.

6

Numérisation en utilisant le panneau de commande

(ADS-2600We)

- Chargez le document.
- 2 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 1.
- 3 Appuyez sur vers ordinateur.
- 4 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher l'action Numérisation vers à exécuter (vers ROC, vers fichier, vers image **ou** vers e-mail).
- 5 Appuyez sur l'action Numériser vers à exécuter, puis sur OK.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur de destination d'enregistrement du document. Appuyez sur l'ordinateur de destination.
- Appuyez sur Marche. L'appareil commence la numérisation.

REMARQUE

- Vous pouvez définir les paramètres Numérisation vers depuis votre ordinateur. Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows[®]) à la page 150 ou Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 158.
- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme raccourci, appuyez sur Enregistrer en tant que racc. Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-2600We uniquement)* à la page 166.

Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB

(ADS-2100e)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows[®]
 - 1 Cliquez sur l'icône controlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).

Control Center 4	Modèle ADS-XXX	XX • Configuration ? Aide $=$ \Box \times
Numérisation TX Paramètres de Support		
Configuration à distance		
Configuration à distance vous permet de configurer les régla	ges de votre appareil.	Configuration à distance
		Paramètres de numérisation vers ordinateur
		Paramètres de numérisation vers périphérique
		BRAdmin
	_	brother //

- Macintosh
- 1 Cliquez sur l'icône 🕵 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.

00	ControlCer	nter2	
Modèle ADS-XXXXX	¢ Configuration	•	brother
NUMÉRISATION	Accès aux réglages de périphé	riques	
NUMÉRISATION PERSONNALISÉE			
CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL	Configuration à distance	Paramètres de numérisation vers ordinateur	Contrôleur d'état
		Со	ntrol Center

2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance s'affiche.

3 Sélectionnez **Scan vers USB** dans l'arborescence des dossiers, puis définissez les paramètres de numérisation de manière appropriée (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

Programme d'installation à dis	stance du ADS Brother - ADS-XXX	xx		- • •
- ADS-XXXXX	Numér.vers USB			
···· Param. général ···· Numér.vers USB	Type de scan	Couleur -		
Num, vers PC	Type fich. (N&B)	PDF -		
Param. système	Type fich (Gris)	PDF -	Tail fich (Gris)	Moyen -
Languo	Type fich (Coul)	PDF -	Tail fich (Coul)	Moyen -
	Type fich (Auto)	PDF -		
			Mot de passe pour PDF sécurisé	••••
	Résolution	300ppp •		
	Taille document	A4 •	Quand redressement auto activ ce paramètre est automatiquer	vé, ment déf.sur Auto.
	Redress. auto.	Non 🔻		
	lgn pgs vierges	Non 🔻		
	Détection alimentation multiple	Oui 🔻		
	Scan recto-verso	Oui : Reliure bord long	•	
	Nom de fichier			
	1	OK An	nuler Appliquer	
			, pp. dage	

4 Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

- Insérez un lecteur de mémoire flash USB dans l'appareil.
- 6 Chargez le document.

7 Appuyez sur **Numérisation vers USB** sur le panneau de commande. L'appareil lance la numérisation.

REMARQUE

Le nom de fichier est constitué de la date en cours et d'un numéro séquentiel à deux chiffres.

(ADS-2600We)

- Insérez un lecteur de mémoire flash USB dans l'appareil.
- 2 Chargez le document.
- 3 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- 4 Appuyez sur vers USB.
- 5 Appuyez sur Options.
- 6 Définissez les paramètres Num. recto-verso, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille document, Nom de fichier, Redress. auto. et Ignorer les pages vierges de manière appropriée. Appuyez sur OK.

REMARQUE

- Pour sélectionner Papier long (jusqu'à 863 mm) comme Taille document, utilisez les paramètres suivants :
 - Redress. auto.: Non
 - Num. recto-verso: Off
- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme nouvelle valeur par défaut, appuyez sur Régl.nouv.défaut.
- Si vous voulez restaurer tous les paramètres définis en usine, appuyez sur Réinit usine.

7 Appuyez sur Marche.

L'appareil commence la numérisation, puis les données numérisées sont enregistrées sur le lecteur de mémoire flash USB.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les paramètres comme raccourci, appuyez sur Enregistrer en tant que racc. Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-2600We uniquement)* à la page 166.

IMPORTANT

NE RETIREZ PAS le lecteur de mémoire flash USB en cours de numérisation afin de ne pas endommager le lecteur ou les données qui s'y trouvent.

Enregistrement de documents numérisés sur des périphériques mobiles

L'appareil peut enregistrer les données numérisées sur un appareil mobile.

REMARQUE

- Cette fonction peut être utilisée avec les périphériques mobiles qui utilisent la norme de stockage de masse USB.
- L'appareil ne permet pas de charger des périphériques USB.
- Brother Image Viewer for Android[™], que vous pouvez télécharger depuis Google Play (Android[™] Market), permet aux utilisateurs d'afficher ou de modifier les données numérisées. Pour plus d'informations, téléchargez Brother Image Viewer for Android[™].

Connectez l'appareil au périphériques mobile avec le câble USB fourni avec l'appareil mobile.



REMARQUE

L'appareil mobile doit être sous tension avant de le connecter à l'appareil.

- 2 Chargez le document.
 - Si votre appareil est un ADS-2100e, accédez à 3.
 - S'il s'agit d'un ADS-2600We, accédez à 4.

3 (ADS-2100e)

Appuyez sur la touche **Numérisation vers USB**. L'appareil commence la numérisation, puis les données numérisées sont enregistrées sur l'appareil mobile.

4 (ADS-2600We)

- 1. Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur ∢ ou ▶ pour afficher Scan 2.
- 2. Appuyez sur vers USB.
- 3. Appuyez sur Options.
- 4. Sélectionnez les paramètres de Num. recto-verso, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille document, Nom de fichier, Taille de fichier, Redress. auto. et Ignorer les pages vierges de manière appropriée.
- 5. Appuyez sur OK.

REMARQUE

- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme nouvelle valeur par défaut, appuyez sur Régl.nouv.défaut.
- Si vous voulez restaurer tous les paramètres définis en usine, appuyez sur Réinit usine.
 - Appuyez sur Marche.
 L'appareil commence la numérisation, puis les données numérisées sont enregistrées sur l'appareil mobile.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les paramètres comme raccourci, appuyez sur Enregistrer en tant que racc. Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-2600We uniquement)* à la page 166.

Numérisation de documents vers un serveur FTP (ADS-2600We uniquement)

Lorsque vous choisissez Numériser vers FTP, vous pouvez numériser un document monochrome ou couleur directement vers un serveur FTP du réseau local ou sur Internet.

Les informations nécessaires à l'utilisation de Numériser vers FTP peuvent être entrées en utilisant la gestion à partir du Web pour préconfigurer et stocker les informations dans un profil FTP.

REMARQUE

- La fonction Numérisation vers FTP est disponible lorsque des profils FTP sont configurés à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Il est recommandé d'utiliser Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8.0/9.0 pour Windows[®] et Safari 5.0 pour Macintosh. Veuillez aussi vous assurer que JavaScript et les cookies sont toujours activés, quel que soit le navigateur utilisé. Si vous utilisez un navigateur Web différent, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

Démarrage Gestion à partir du Web

néral Carnet d'adr. E-mail N	umérisation Administrateur Réseau	Solutions (
mérisation an vers USB	Scan vers FTP/réseau	1
n vers serveur de messagerie	Profil 1	• FTD O Déseau
n vers profil ETP/rés eau	Profil 2	O FTR O Récent
	Profil 3	
	Profil 4	
	Profil 5	PETR O Réseau
	Profil 6	
	Profil 7	O FIP O Reseau
	Profil 9	© FTP O Reseau
	Promis	O FIP O Reseau
	Profil 9	● FTP O Reseau
	1 BRN00 IBABCA4E25 2 Estimation 3 Raport 4 Page commande 5 Page de contrat 6 Vérification 7 Reçu 8	
	Si vous souhaitez suppri de numérisation. Si vous supprimez un no Annuler Envoyer	mer un nom de foher défini par futilisateur, nous vous recommandons de veiler à ce qu'il ne soit pas en cours d'utilisation avec un profi m de fohier en cours d'utilisation, il devient automatiquement "Nom d'u nœud".

Tapez http://xxx.xxx.xxx (où xxx.xxx.xxx est l'adresse IP de votre appareil) dans le navigateur.

Vous pouvez définir ou changer les paramètres dans **Scan vers FTP/réseau** dans l'onglet **Numériser**. Vous pouvez définir jusqu'à cinq profils de serveur FTP et choisir les numéros de profil (1 à 10) à utiliser pour les paramètres Scan vers FTP dans **Scan vers profil FTP/réseau**.

Outre les sept noms de fichier prédéfinis, vous pouvez enregistrer deux noms de fichier définis par l'utilisateur que vous pouvez utiliser pour créer un profil de serveur FTP.

Choisissez **Scan vers FTP/réseau** dans Gestion à partir du Web. Dans **Créerz nom de fichier défini par l'utilisateur**, entrez un nom de fichier dans l'un des deux champs définis par l'utilisateur et cliquez sur **Envoyer**. Vous pouvez saisir 15 caractères maximum dans chacun des champs définis par l'utilisateur.

REMARQUE

N'utilisez pas de caractères inappropriés dans le nom de fichier (par exemple, ?, /, \ ou *). Ils pourraient provoquer une erreur d'envoi lors de l'utilisation de Numérisation vers FTP.

Définition des paramètres par défaut FTP

Vous pouvez définir le **Mode passif** sur **Non** ou **Oui** en fonction de la configuration du serveur FTP et du pare-feu du réseau. Par défaut **Oui** est sélectionné. Vous pouvez également changer le numéro de port utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, il s'agit du port 21. Dans la plupart des cas, ces deux paramètres peuvent conserver leur valeur par défaut.

vers USB	Profil 1 (FTP)		
vers serveur de messagerie			
vers FTP/réseau	Nom du profil		
vers profil FTP/réseau	Adresse de l'hôte		
	Nom de l'utilisateur		
	Mot de passe		
	Mot de passe		
	Retapez le mot de passe		
	Répertoire enregistrement		
	Nom de fichier	BRN30055C0AB897 -	
	Qualité	Couleur 300 ppp	
	Type de fichier	PDE	
	Taille du document		
	Talle Gables	Mayan	
	Tame nomer	woyen 💌	
	Redressement automatique	Non to Cul	
	Ignorer les pages vierges	Non Oui	
	Numérisation recto-verso	Long	
	Mode passif	© Non Oui	
	Numéro de port	21	

- Entrez le nom à utiliser pour le profil du serveur FTP. Ce nom s'affichera sur l'écran LCD de l'appareil. Il peut comporter jusqu'à 15 caractères.
- 2 L'adresse de l'hôte est le nom de domaine du serveur FTP. Entrez l'adresse de l'hôte (par exemple, ftp.exemple.com) (64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
- 3 Entrez le nom de l'utilisateur enregistré sur le serveur FTP pour l'appareil (32 caractères maximum).
- 4 Entrez le mot de passe d'accès au serveur FTP (32 caractères maximum).
- 5 Saisissez le dossier de destination dans lequel sera stocké votre document sur le serveur FTP (par exemple, brother\abc) (60 caractères maximum).
- 6 Choisissez le nom de fichier à utiliser pour le document numérisé. Vous pouvez sélectionner l'un des sept noms de fichier prédéfinis ou l'un des deux noms de fichier définis par l'utilisateur. Le nom de fichier utilisé pour le document est constitué du nom de fichier sélectionné, des 6 derniers chiffres du compteur de numérisation et de l'extension du fichier (par exemple, Estimate_098765.pdf).

6
7 Choisissez la qualité, le type de fichier, le format de document et la numérisation recto verso à utiliser pour les données numérisées. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Options	Description
Qualité	Couleur 150 ppp	Vous pouvez sélectionner une qualité de numérisation dans la liste
	Couleur 200 ppp	déroulante Qualite. Les qualités plus élevées exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent
	Couleur 300 ppp	d'obtenir une image numérisée plus nette.
	Couleur 600 ppp	Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner
	Gris 150 ppp	le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.
	Gris 200 ppp	
	Gris 300 ppp	
	Gris 600 ppp	
	N&B 150 ppp	
	N&B 200 ppp	
	N&B 300 ppp	
	N&B 600 ppp	
	Auto 150 ppp	
	Auto 200 ppp	
	Auto 300 ppp	
	Sélection	
	utilisateur	

Numérisation en utilisant le panneau de commande

Paramètre	Options	Description
Type de fichier	PDF Sécuriser PDF	Vous pouvez sélectionner le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.
	PDF/A PDE signó	Si vous sélectionnez Sécuriser PDF, l'appareil demande d'entrer un mot de passe de 4 chiffres compris entre 0 et 9 avant de lancer la rum frieding.
	TIFF JPEG XPS	 Si vous sélectionnez PDF signé, vous devez installer un certificat sur l'appareil en utilisant Gestion à partir du Web. Sélectionnez PDF signé dans Administrateur dans Gestion à partir du Web. Voir le Guide utilisateur - Réseau
	Sélection utilisateur	 PDF/A est un format de fichier PDF destiné à un archivage de longue durée. Ce format contient toutes les informations requises pour reproduire le document après un stockage de longue durée.
		Un PDF signé contribue à la prévention de la manipulation des données et de l'usurpation d'identité de l'auteur, en incluant un certificat numérique dans le document.
		Vous pouvez sélectionner PDF, Sécuriser PDF, PDF/A, PDF signé, JPEG ou XPS lorsque vous sélectionnez Couleur ou Gris dans Qualité.
		Vous pouvez sélectionner PDF, PDF sécurisé, PDF/A, PDF signé ou TIFF lorsque vous sélectionnez N&B dans Qualité.
		Vous pouvez sélectionner PDF, Sécuriser PDF ou PDF signé lorsque vous sélectionnez Auto dans Qualité.
		Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.

Paramètre	Options	Description
Taille du document	Auto A4 Lettre Legal	Si vous sélectionnez Auto, vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans ajuster le paramètre Taille du document. Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte du document dans la liste déroulante Taille du document.
	B5	Si vous sélectionnez 600 ppp comme Qualité, vous ne pouvez pas sélectionner Auto.
	B6 A6 Carte	Papier long dans la liste déroulante Taille du document apparaît lorsque vous sélectionnez une valeur autre que Auto XXX ppp (XXX étant la valeur de la qualité) pour la Qualité et que le Redressement automatique est Non.
	professionnelle Papier long	Vous pouvez sélectionner A4, Lettre, Legal, B5, A5, B6, A6, Carte professionnelle ou Papier long (lorsque vous sélectionnez une valeur autre que Auto XXX ppp pour la Qualité) et que le Redressement automatique est Non.
		Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous définissez les paramètres comme suit :
		Qualité : autre que Auto
		 Redressement automatique : Désactivé
		 Ignorer les pages vierges : Désactivé
		 Numérisation recto-verso : Désactivée
Taille fichier	Petit	Vous pouvez régler la taille de fichier pour les données numérisées.
	Moyen Grand	Si vous sélectionnez Couleur ou Gris dans Qualité, sélectionnez la taille de fichier des données numérisées dans la liste déroulante.
	Sélection utilisateur	Si vous sélectionnez Sélection utilisateur, vous devez sélectionner le paramètre depuis le panneau de commande de l'appareil.
Numérisation recto-verso	Non Long Court	Pour numériser les deux faces du document, sélectionnez Long ou Court en fonction de la présentation de l'original pour que le fichier de données créé apparaisse correctement dans le document numérisé.

8 Définissez **Redressement automatique**¹ sur **Oui** si vous voulez corriger l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées.

9 Définissez Ignorer les pages vierges ¹ sur Oui si vous voulez supprimer des données numérisées les pages vierges du document.

10 Cliquez sur **Envoyer**.

¹ Selon l'état du document d'origine, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement.

Numérisation à l'aide de profils de serveur FTP

- Chargez le document.
- 2 Appuyez sur < ou ▶ pour afficher vers FTP.
- **3** Appuyez sur vers FTP.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'un des profils de serveur répertoriés. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si le profil de numérisation vers FTP est complet, passez à l'étape
 - Si le profil de numérisation vers FTP n'est pas complet, passez à l'étape 6.

5 Appuyez sur Options.

```
6 Choisissez les paramètres pour Num. recto-verso, Type de scan, Résolution,
Type de fichier, Taille document, Taille de fichier, Redress. auto.,
Ignorer les pages vierges et Nom d'util. de manière appropriée. Appuyez sur OK.
```

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer le profil comme raccourci, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.

7 Appuyez sur Marche.

L'écran LCD indique Connexion. Lorsque la connexion au serveur FTP est établie, l'appareil lance le processus de numérisation.

Numérisation de documents vers un dossier partagé/emplacement réseau (Windows[®]) (ADS-2600We uniquement)

Lorsque vous choisissez Numérisation vers réseau, vous pouvez numériser directement des documents vers un dossier partagé sur votre réseau local ou sur Internet.

Les informations requises pour utiliser cette fonction peuvent être entrées à l'aide de l'application Gestion à partir du Web pour les prédéfinir et les enregistrer dans un profil de numérisation vers réseau. Le profil de numérisation vers réseau stocke les informations relatives à l'utilisateur et les paramètres de configuration en vue d'une utilisation sur un réseau ou sur Internet.

REMARQUE

- La fonction Numérisation vers réseau est disponible lorsque des profils de numérisation vers réseau sont configurés à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps réseau) ou définir correctement la date, l'heure et le fuseau horaire pour l'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.
- Il est recommandé d'utiliser Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8.0/9.0. Veillez également à toujours laisser JavaScript et les cookies activés, quel que soit le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un navigateur Web différent, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

Tapez http://xxx.xxx.xxx.xxx (où xxx.xxx.xxx est l'adresse IP de votre appareil) dans le navigateur. Vous pouvez définir ou changer les paramètres dans **Num vers FTP/réseau** dans l'onglet **Numériser**. Vous pouvez configurer jusqu'à cinq profils de numérisation vers réseau et choisir les numéros de profil (1 à 10) à utiliser pour les paramètres de numérisation vers réseau dans **Num vers profil FTP/réseau**.

Outre les sept noms de fichier prédéfinis, vous pouvez enregistrer deux noms de fichier définis par l'utilisateur que vous pouvez utiliser pour créer un profil de numérisation vers réseau.

Choisissez **Num vers FTP/réseau** dans Gestion à partir du Web. Dans **Créer nom fichier défini usager**, entrez un nom de fichier dans l'un des deux champs définis par l'utilisateur et cliquez sur **Envoyer**. Vous pouvez saisir 15 caractères maximum dans chacun des champs définis par l'utilisateur.

REMARQUE

N'utilisez pas de caractères inappropriés dans le nom de fichier (par exemple, ?, /, \ ou *). Ils pourraient provoquer une erreur d'envoi lors de l'utilisation de la fonctionnalité Numérisation vers réseau.

al Carnet dadr. E-mail	Numérisation Administrateur Réseau		Solutions Cen
	Homeses Hereit		
ir is ation			
vers USB	Scan vers FTP/réseau		
vers serveur de messagerie			
vers FTP/réseau	Profil 1	● FTP ○ Réseau	
vers profil FTP/réseau	Profil 2	● FTP ○ Réseau	
	Profil 3	● FTP ○ Réseau	
	Profil 4	● FTP ○ Réseau	
	Profil 5	● FTP ○ Réseau	
	Profil 6	● FTP ○ Réseau	
	Profil 7	● FTP ○ Réseau	
	Profil 8	● FTP ○ Réseau	
	Profil 9	● FTP ○ Réseau	
	Profil 10	● FTP ○ Réseau	
	Créez nom fichier déf	ni par l'utilisateur	
	1 BRN001BA9CA4E29		
	2 Estimation		
	3 Rapport		
	4 Page commande		
	5 Page de contrat		
	6 Vérification		
	7 Recu		
	8		
	9		
	Si yous souhaitez supprimer u	n nom de fichier défini par l'utilisateur, nous vous recommandons de veiller à ce qu'il	ne soit pas en cours d'utilisation avec un profi
	de numérisation.		
	Si vous supprimez un nom de	fichier en cours d'utilisation, il devient automatiquement "Nom du nœud".	
	Annuler Envoyer		

Configuration des paramètres de numérisation vers réseau par défaut

iénéral Carnet d'adr. E-mail Nun	efrisation Administrateur Réseau		Stations Ce
Aumérisation	Profil 1 (Réseau)		
Scan vers serveur de messagerie			
Scan vers FTP/véseau	Nom du profil		
ican vers profil FTP/réseau	Adresse de l'hôte		
	Répertoire enregistrement		
	Nom de fichier	BRN30055C0AB897 *	
	Qualité	Couleur 300 ppp ·	
	Type de fichier	PDF .	
	Taille du document	A4	
	Taille fichier	Maxen	
	Redressement automatique	Non O Cit	
	Interest les ences viernes	Non Cost	
	ignorer res pages vierges		
	Numerisation recto-verso		
	Utiliser le code PIN pour authentification	* Non © Dui	
	Code PIN	0000	
	Paramètre d'authentificat	tion	
	Méthode d'authentification	Auto Kerberos NTLMv2	
	Nom de l'utilisateur		
	Si le nom de l'utilisateur fait partie utilisateur@domaine domaine!utilisateur	du domaine, entrez-le de l'une des façons suivantes :	
	Mot de passe		
	Mot de passe		
	Retapez le mot de passe		
	ådresse du serveur Kerberos		
	Date&Heure>>		
	Annuler Enwoyer		

- 1 Choisissez Réseau dans Scan vers FTP/réseau dans l'onglet Numériser. Cliquez sur Envoyer.
- 2 Choisissez le profil à configurer dans Scan vers profil FTP/réseau.
- 3 Entrez le nom à utiliser pour le profil de numérisation vers réseau. Ce nom s'affiche sur l'écran LCD de l'appareil. Il peut comporter jusqu'à 15 caractères.
- 4 L'adresse de l'hôte est le nom de domaine du serveur CIFS. Entrez l'adresse de l'hôte (par exemple, monpc.exemple.com) (64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple, 192.23.56.189).
- 5 Saisissez le dossier de destination dans lequel sera stocké le document sur le serveur CIFS (par exemple, brother\abc) (60 caractères maximum).
- 6 Suivez les étapes 8 à 9 de Définition des paramètres par défaut FTP à la page 132.
- Si vous souhaitez protéger le profil, choisissez Oui dans Utiliser le code PIN pour authentification et entrez le code de 4 chiffres dans Code PIN.
- 8 Choisissez la méthode d'authentification. Vous pouvez choisir **Auto**, **Kerberos** ou **NTLMv2**. Si vous choisissez **Auto**, la méthode d'authentification est détectée automatiquement.
- 9 Entrez le **Nom de l'utilisateur** enregistré dans le serveur CIFS de l'appareil (jusqu'à 96 caractères).
- 10 Entrez le **Mot de passe** d'accès au serveur CIFS (jusqu'à 32 caractères).
- 11 Cliquez sur **Envoyer**.
- 12 Choisissez Date&Heure dans l'onglet Général.
- 13 Entrez la date et l'heure utilisées sur le serveur CIFS.
- 14 Choisissez le fuseau horaire dans la liste déroulante.
- 15 Cliquez sur **Envoyer**.

Numérisation en utilisant des profils Scan vers réseau

- 1 Chargez le document.
- 2 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 1.
- 3 Appuyez sur vers réseau.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir un des profils de serveur réseau répertoriés. Si l'écran LCD vous invite à saisir un code PIN, entrez le code de 4 chiffres du profil sur l'écran LCD. Appuyez sur OK.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si le profil de numérisation vers réseau est complet, passez à l'étape ⑦.
- S'il est incomplet, passez à l'étape 6.

- **5** Appuyez sur Options.
- 6 Choisissez les paramètres pour Num. recto-verso, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille document, Taille de fichier, Redress. auto., Ignorer les pages vierges et Nom d'util. de manière appropriée. Appuyez sur OK.

REMARQUE

- Si vous choisissez PDF sécurisé pour Type de fichier, l'appareil demande d'entrer un mot de passe de 4 chiffres compris entre 0 et 9 avant de lancer la numérisation.
- Si vous choisissez PDF signé pour Type de fichier, vous devez installer et configurer un certificat sur l'appareil en utilisant Gestion à partir du Web.
- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme raccourci, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.

Appuyez sur Marche.

L'écran LCD indique Connexion. Lorsque la connexion au réseau est établie, l'appareil lance le processus de numérisation.

Numérisation avec les services Web (Windows Vista[®] SP2 ou version suivante, Windows[®] 7, Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1) (ADS-2600We)

Le menu qui permet d'utiliser les services Web pour la numérisation est affiché sur l'écran LCD de l'appareil Brother si vous avez installé le pilote de numérisation via les services Web. Pour plus d'informations sur l'installation des services Web, voir *Installation des pilotes utilisés pour la numérisation via Services Web (Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1)* dans le *Guide utilisateur - Réseau*.

REMARQUE

- Si l'écran LCD ou les indications LED affichent mémoire Saturée, diminuez la valeur **Format de papier** ou **Résolution**. Pour plus d'informations, voir *Définition des paramètres de numérisation* à la page 141.
- Il se peut que certains caractères des messages affichés sur l'écran LCD soient remplacés par des espaces lorsque la langue définie pour le système d'exploitation est différente de celle définie pour l'appareil Brother.
- 1 Chargez le document.
- 2 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur 4 ou ▶ pour afficher Scan 1.
- **3** Appuyez sur vers ordinateur.
- 4 Appuyez sur < ou ► pour afficher Scan WS.</p>
- 5 Appuyez sur Scan WS, puis sur OK.
- 6 Appuyez sur le type de numérisation à exécuter.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur de destination de l'envoi. Appuyez sur l'ordinateur de destination.
- 8 Appuyez sur Marche. L'appareil commence le processus de numérisation.

Définition des paramètres de numérisation

Si l'écran LCD ou les indications LED affichent mémoire Saturée, diminuez la valeur **Format de papier** ou **Résolution**.



Cliquez sur le bouton , **Panneau de configuration**, **Matériel et audio**, puis sur **Scanneurs et appareils photo**. (Windows[®] 7)

Cliquez sur le bouton (), Panneau de configuration, Matériel et audio, puis sur Périphériques et imprimantes.

(Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1)

Amenez le curseur dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur **Paramètres** et sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Cliquez sur l'appareil, puis sur le bouton Profils de numérisation. La boîte de dialogue Profils de numérisation apparaît.
- Choisissez le profil de numérisation à utiliser. Vérifiez que le scanner sélectionné dans Scanner est un appareil Brother qui prend en charge les Services Web pour la numérisation. Cliquez sur Définir comme paramètre par défaut.
- 4 Cliquez sur **Modifier**. La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.
- 5 Choisissez les paramètres Source, Format de papier, Format de couleur, Type de fichier, Résolution, Luminosité et Contraste.
- 6 Cliquez sur Enregistrer le profil. Les paramètres sont appliqués lors de la numérisation en utilisant le protocole Services Web.

REMARQUE

Si un message demande de choisir une application logicielle de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation de Windows[®] ou Galerie de photos Windows[®] dans la liste.

Envoi de documents numérisés directement à une adresse électronique (ADS-2600We uniquement)

Chargez le document.

- 2 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- 3 Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 4 Sélectionnez l'adresse e-mail de destination en effectuant l'une des opérations suivantes :
 - Si vous voulez sélectionner une adresse e-mail dans le carnet d'adresses, voir Sélection d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses à la page 144.
 - Si vous voulez entrer une adresse e-mail manuellement, voir Entrée manuelle d'une adresse e-mail à la page 144.

REMARQUE

Vous pouvez sélectionner 300 adresses dans le carnet d'adresses et entrer 50 adresses manuellement. Les données numérisées sont envoyées simultanément à toutes les adresses.

- 5 Appuyez sur OK, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous voulez utiliser les paramètres par défaut, passez à l'étape 8.
 - Si vous voulez changer les paramètres par défaut, passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur Options.
- 7 Sélectionnez les paramètres de Num. recto-verso, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille document, Redress. auto. et Ignorer les pages vierges de manière appropriée. Appuyez sur OK.

REMARQUE

- Si vous voulez enregistrer les paramètres comme nouvelle valeur par défaut, appuyez sur Régl.nouv.défaut.
- Si vous voulez restaurer tous les paramètres définis en usine, appuyez sur Réinit usine.

8 Appuyez sur Marche.

L'appareil lance la numérisation, puis envoie directement le document numérisé à l'adresse e-mail.

REMARQUE

Si vous voulez enregistrer les paramètres comme raccourci, appuyez sur Enregistrer en tant que racc. Pour plus d'informations, voir *Configuration des raccourcis (ADS-2600We uniquement)* à la page 166.

Sélection d'une adresse e-mail dans le carnet d'adresses

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou ▶ pour afficher Scan 2.
- 2 Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur **Q**. Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.

REMARQUE

- Le protocole LDAP vous aide à rechercher des adresses e-mail sur votre serveur. Pour plus d'informations sur la configuration du protocole LDAP, voir *Modification de la configuration LDAP* dans le Guide utilisateur - Réseau.
- Le résultat de la recherche LDAP s'affiche sur l'écran LCD avec avant le résultat de la recherche dans le carnet d'adresses local.
- 5 Entrez les premiers caractères de la recherche, puis appuyez sur OK. L'appareil lance la recherche dans le carnet d'adresses, puis affiche les résultats.
- 6 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le nom recherché.
- 7 Appuyez sur le nom dans les résultats.
- 8 Appuyez sur Appliquer.

REMARQUE

- Si vous voulez enregistrer une adresse e-mail dans le carnet d'adresses, consultez la section *Configuration du carnet d'adresses (ADS-2600We uniquement)* à la page 145.
- Vous pouvez sélectionner 300 adresses dans le carnet d'adresses et entrer 50 adresses manuellement. Les données numérisées sont envoyées simultanément à toutes les adresses.

Entrée manuelle d'une adresse e-mail

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- **2** Appuyez sur vers serveur e-mail.
- **3** Appuyez sur Manuel. Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Entrez une adresse e-mail et appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur OK.

REMARQUE

Vous pouvez entrer 50 adresses manuellement. Les données numérisées sont envoyées simultanément à toutes les adresses.

Configuration du carnet d'adresses (ADS-2600We uniquement)

Le carnet d'adresses permet de sélectionner une adresse e-mail pour envoyer directement les données numérisées. Vous pouvez configurer le carnet d'adresses à partir du panneau de commande de l'appareil.

REMARQUE

Vous pouvez aussi configurer le carnet d'adresses à l'aide de la fonctionnalité Configuration à distance.

Enregistrement d'une adresse e-mail

Vous pouvez enregistrer 300 adresses e-mail et entrer un nom pour chacune d'entre elles.

- **1** Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur \triangleleft ou \triangleright pour afficher Scan 2.
- **2** Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur Modifier.
- 5 Appuyez sur Aj une nouvelle adresse.
- 6 Appuyez sur Nom.
- 7 Entrez un nom, puis appuyez sur OK.
- 8 Appuyez sur Adresse.
- **9** Entrez une adresse e-mail, puis appuyez sur OK.
- **OK**. **Appuyez sur** OK.

Changement d'une adresse e-mail

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- **2** Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur Modifier.
- 5 Appuyez sur Changer.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à changer.
- Appuyez sur l'adresse e-mail. Si l'adresse e-mail est utilisée dans un ou plusieurs raccourcis, l'écran LCD indique que l'adresse dans ces raccourcis changera également. Appuyez sur OK.

- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour changer le nom, passez à l'étape).
 - Pour changer l'adresse, passez à l'étape ①.
- 9 Appuyez sur Nom. Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.
- 10 Entrez un nouveau nom puis appuyez sur OK. Passez à l'étape
 (B).
- **11** Appuyez sur Adresse. Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.
- 12 Entrez une nouvelle adresse e-mail et appuyez sur OK.
- **13** Appuyez sur OK.

REMARQUE

L'écran LCD présente la liste des raccourcis en utilisant l'adresse e-mail que vous avez modifiée. Les paramètres de ces raccourcis changeront automatiquement.

Suppression d'une adresse e-mail

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- **2** Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur Modifier.
- 5 Appuyez sur Effacer.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à supprimer.
- 7 Appuyez sur l'adresse et sur OK.
- 8 Appuyez sur Oui.

REMARQUE

Vous ne pouvez pas supprimer une adresse e-mail utilisée dans un raccourci. Supprimez d'abord le raccourci (voir *Modification, changement du nom ou suppression d'un raccourci* à la page 167).

Création d'un groupe

Vous pouvez enregistrer 20 groupes. Chaque groupe peut contenir 15 adresses e-mail.

REMARQUE

Avant de créer un groupe, vous devez enregistrer plusieurs adresses e-mail.

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- **2** Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur Modifier.
- 5 Appuyez sur Groupement.
- 6 Appuyez sur Nom.
- The second se
- 8 Appuyez sur Ajouter/Supprimer.
- 9 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à ajouter au groupe.
- **10** Appuyez sur l'adresse et sur OK.
- **1** Appuyez sur OK.

Changement d'un groupe

Vous pouvez renommer un groupe, y ajouter une adresse e-mail ou en supprimer une.

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- **2** Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur Modifier.
- 5 Appuyez sur Changer.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le groupe à changer.
- 7 Appuyez sur le nom du groupe.
- 8 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour renommer le groupe, passez à l'étape 9.
 - Pour ajouter une adresse e-mail au groupe, passez à l'étape 1.
 - Pour supprimer une adresse e-mail du groupe, passez à l'étape 1.

Numérisation en utilisant le panneau de commande

- 9 Appuyez sur Nom. Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.
- 10 Entrez le nom du nouveau groupe. Passez à l'étape 🚯.
- Appuyez sur Ajouter/Supprimer.
- (12) Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez l'adresse e-mail à ajouter ou supprimer.
- 13 Appuyez sur l'adresse e-mail.
- **14** Appuyez sur OK.

Suppression d'un groupe

- 1 Passez le doigt vers la gauche ou vers la droite ou appuyez sur < ou > pour afficher Scan 2.
- 2 Appuyez sur vers serveur e-mail.
- 3 Appuyez sur Carnet d'adr.
- 4 Appuyez sur Modifier.
- 5 Appuyez sur Effacer.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le nom du groupe à supprimer.
- 7 Appuyez sur le nom du groupe, puis sur OK.
- 8 Appuyez sur Oui.

Envoi de documents numérisés au Web (ADS-2600We uniquement)

La fonctionnalité Numérisation vers le Web permet de numériser un document et de l'envoyer directement à Web Services. Reportez-vous au Guide Web connect.

Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows[®])

Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

REMARQUE

- Les écrans de ce guide s'appliquent à Windows[®] 7. Les écrans sur votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre système d'exploitation.
- Si l'icône an s'affiche pas dans la zone de notification, cliquez sur (Brother Utilities) sur votre ordinateur, puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur NUMERISER dans la barre de navigation gauche, puis sur ControlCenter4.
- 2) Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil** (l'exemple ci-dessous utilise le **Mode Accueil**).

Control Center 4	Modèle	ADS-XXXXX	Configuration Aide _ X
Numérisation TX Paramètres de Lappareil Support			
Configuration à distance			
Configuration à distance vous permet de configurer les réglage	s de votre appa	eil.	Configuration à distance
			Paramètres de numérisation vers ordinateur
			Paramètres de numérisation vers périphérique
			BRAdmin
			brother //

3 Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation vers périphérique**. La boîte de dialogue **Paramètre de numérisation vers périphérique** s'affiche.

nage OCR E-mail Fichier	
Type de fichier	Taille du fichier
JPEG (*.jpg)	
Application cible	
Visionneuse de photos Windows	•
Chemin du fichier de destination	
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan\CCI040620	4_xxxx.jpg Modifier
Résolution	Luminosité
300 x 300 ppp	•
Type de numérisation	0
Couleur 24 bits	▼ Contraste
Taille document	
Auto	• • • • •
Numérisation recto verso	Mode Feuille de support
Relure à bord long	
	Mode Carte plastifiee
Reliure à bord court	
Défaut	Paramètres avancés

4 Sélectionnez l'onglet de l'action Numérisation vers à modifier (Image, OCR, E-mail ou Fichier).

5 Changez les paramètres. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			•
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui
	 Pour enregistrer le document comme PDF protégé par mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier, cliquez sur le 				
	bouton []] (Définir le mot de passe PDF) et entrez le mot de passe.				
	• Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être définie de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable.				
	 Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. 				
	 Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, Nuance™ PaperPort™ 12SE doit être installé sur votre ordinateur. 				
	 Plusieurs types de fichiers, comme TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF sécurisé et JPEG, prennent en charge la compression de la taille de fichier. Sélectionnez Non compressé ou Compressé pour régler la taille d'un fichier TIFF ou TIFF multipage. Pour les formats PDF, PDF sécurisé et JPEG, utilisez le curseur pour régler la taille du fichier (non disponible pour Numérisation vers OCR). 				
Application cible	Choisissez l'application de destination dans la liste déroulante.	Oui	Oui	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Cliquez sur le bouton Modifier d' Image , OCR ou E-mail . Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier. Cliquez sur Insérer la date dans le nom du fichier , si nécessaire.	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctio	nnalité c	oncernée)
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier , puis sur l'icône du dossier pour modifier le dossier d'enregistrement du document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur l'icône du dossier et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui
Taille du fichier	Vous pouvez ajuster la Taille du fichier en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche. REMARQUE Taille du fichier peut être modifié en fonction du Type de fichier sélectionné.	Oui	-	Oui	Oui
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Permet de sélectionner parmi une plage de palettes de couleur de numérisation.	Oui	Oui	Oui	Oui
	Noir et Blanc				
	Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.				
	Gris (Diffusion d'erreur)				
	Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)				
	Gris véritable				
	Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.				
	Couleur 24 bits				
	Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleur 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle consomme le plus de mémoire et le temps de transfert est le plus long.				
	Auto				
	Utilise automatiquement les couleurs adaptées au document.				

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			Э		
		Image	OCR	E-mail	Fichier		
Taille document	Par défaut, le format du document est réglé sur Auto . Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements à la Taille document . Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte du document dans la liste déroulante Taille document .	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	REMARQUE						
	 Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur définie. Si vous sélectionnez 1 sur 2 (A4), l'image numérisée sera divisée en deux documents de format A5. 						
	 Pour effectuer une numérisation 1 sur 2, désactivez la case à cocher Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. 						
	 Si vous choisissez un format de document 2 sur 1, deux images numérisées seront combinées en un document. 						
	 Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous définissez les paramètres comme suit : 						
	Redressement automatique : Désactivé						
	Numérisation recto verso : Désactivée						
Luminosité	Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Vous pouvez aussi entrer une valeur dans la zone pour définir le niveau. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.	Oui	Oui	Oui	Oui		

Paramètre	Description	Fonctionnalité concern		oncernée)
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Contraste	Réglez le paramètre (entre -50 et 50) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 0, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également régler le Contraste en entrant une valeur dans la zone.	Oui	Oui	Oui	Oui
	REMARQUE Le paramètre Contraste est disponible uniquement lorsque vous définissez le Type de numérisation sur Auto, Gris (Diffusion d'erreur), Gris véritable ou Couleur 24 bits.				
Défaut	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui
Mode Feuille de support	 Vous pouvez numériser les documents suivants à l'aide de la feuille de support. Pour ce mode, vous pouvez sélectionner n'importe quelle valeur autre que Auto dans la liste déroulante Taille document. Documents de grand format (A3, B4 et Ledger) Pliez le document en deux et insérez-le dans la feuille de support pour numérisation recto verso. Le recto et le verso seront combinés en une seule page. Sélectionnez 2 en 1 (A4) pour un document A3, 2 en 1 (B5) pour un document B4 ou 2 en 1 (Lettre) pour un document Ledger dans la liste déroulante Taille document. 	Uu			
	Documents importants (photos, contrats)				
	Papier mince (papier thermique)				
	Papier de forme irrégulière (coupures de presse)				
	 REMARQUE Ne chargez qu'une feuille de support à la fois. Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support. 				

Paramètre	Description	Fonctio	nnalité c	oncernée)
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Mode Carte plastifiée	Permet de numériser des cartes sans relief, comme un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise les réglages automatiques suivants :	Oui	Oui	Oui	Oui
	Résolution : 600 x 600 ppp				
	Taille document : 2 en 1 (Auto)				
	Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court)				
	Redressement automatique : Désactivé				
	Détection de multi-alimentation : Désactivée				
	Rotation automatique d'image : Désactivée				
	REMARQUE				
	 Si vous voulez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, désactivez le Mode Carte plastifiée, définissez la Résolution 600 ppp et désactivez Détection de multi-alimentation. 				
	 Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois. 				
		1	1	1	

6 Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**. La boîte de dialogue **Paramètres avancés** s'affiche.

Paramètres avancés	
Redressement automatique	☑ Ignorer les pages vierges
Rotation automatique d'image	☑ Détection de multi-alimentation
☑ Prévention de déteinte/Supprimer la couleur d'arrière-plan	Afficher résultats de numérisation
	OK Annuler Aide

Changez les paramètres. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			;
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte.	Oui	Oui	Oui	Oui

Numérisation en utilisant le panneau de commande

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière-plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de base de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui
lgnorer les pages vierges	Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation.	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection de multi- alimentation	Utilise un capteur à ultrasons pour détecter les introductions multiples. Si cette fonction détecte une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Affiche sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vierges ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui

8 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres avancés**.

Oliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue Paramètres de numérisation vers périphérique.

Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh)

 Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.

000	_	Control	Center2						
Modèle ADS-XXXXX	÷ (Configurati	on 🕨		brother				
NUMÉRISATION	Choisissez à touche "Num	partir des optic ériser" des péri	ons Numér. Im phériques et le	age, OCR, E-mail ou F es réglages par défau	Fichier ou configurez la t.				
NUMÉRISATION PERSONNALISÉE				M					
CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL	lr	nage	OCR	E-mail	Fichier				
				Conto					
		Control Center							

2 Tout en maintenant la touche Control enfoncée, cliquez sur le bouton de l'action Numérisation à modifier (Image, OCR, E-mail ou Fichier). La boîte de dialogue des paramètres de l'action Numériser vers s'affiche (l'exemple ci-dessous utilise Image).

3 Cliquez sur l'onglet **Bouton du périphérique**.

Taille du fichier
Taille du fichier
Petit Grand
Modifier
○ Reliure à bord court
Mode Carte plastifiée
Mode Feuille de support

Changez les paramètres.
 Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Description	Fonctio	Fonctionnalité concernée		
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Application cible	Vous pouvez sélectionner l'application à utiliser pour ouvrir les données numérisées. Seules les applications installées sur votre ordinateur peuvent être sélectionnées.	Oui	Oui	Oui	-
	Bouton Ajouter				
	Vous pouvez ajouter une application à la liste déroulante. Entrez le Nom de l'application (jusqu'à 30 caractères) et sélectionnez votre application préférée en cliquant sur le bouton Parcourir . Sélectionnez également le Type de fichier dans la liste déroulante.				
	Bouton Effacer				
	Vous pouvez supprimer une application que vous avez ajoutée. Sélectionnez le Nom de l'application et cliquez sur le bouton Effacer .				

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée			•
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui
	REMARQUE				
	 Pour enregistrer le document comme fichier PDF protégé par un mot de passe, sélectionnez PDF sécurisé (*.pdf) comme Type de fichier et entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue Définir le mot de passe PDF. 				
	• Le format PDF consultable est un format de fichier qui comprend une couche de données texte au-dessus d'une image numérisée. Cette couche permet d'effectuer une recherche dans le texte des données d'image. La langue OCR doit être définie de façon à correspondre à la langue dans laquelle vous voulez créer le PDF consultable.				
	 Pour enregistrer le document sous la forme d'un PDF consultable, choisissez PDF consultable (*.pdf) dans la liste déroulante Type de fichier. 				
	 Pour enregistrer ce document en tant que fichier PDF consultable, Presto! PageManager doit être installé sur l'ordinateur. Voir Installation de Presto! PageManager à la page 111. 				
	 Plusieurs types de fichiers, comme TIFF, TIFF multipage, PDF, PDF sécurisé et JPEG, prennent en charge la compression de la taille de fichier. Sélectionnez Non compressé ou Compressé pour régler la taille d'un fichier TIFF ou TIFF multipage. Pour les formats PDF, PDF sécurisé et JPEG, utilisez le curseur pour régler la taille du fichier (non disponible pour Numérisation vers OCR). 				
Taille du fichier	Vous pouvez ajuster la Taille du fichier en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche.	Oui	-	Oui	Oui
	REMARQUE Taille du fichier peut être modifié en fonction du Type de fichier sélectionné.				
Logiciel OCR	Affiche l'application utilisée pour extraire les données de texte modifiable depuis le document.	-	Oui	-	-
Langage OCR	Permet de faire correspondre la langue du texte du document numérisé.	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Cliquez sur le bouton Modifier d' Image , OCR ou E-mail . Si nécessaire, entrez un préfixe pour le nom de fichier.	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctionnalité concernée)
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Chemin du fichier de destination	Cliquez sur le bouton Modifier , puis sur le bouton Parcourir pour modifier le dossier dans lequel enregistrer le document numérisé.	Oui	Oui	Oui	-
Dossier de destination	Cliquez sur Parcourir et accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document numérisé. Cochez Afficher Dossier afin d'afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.	-	-	-	Oui
Résolution	Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante Résolution . Les résolutions supérieures exigent davantage de mémoire et augmentent le temps de transfert, mais permettent d'obtenir une image numérisée plus nette.	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Permet de sélectionner parmi une plage de palettes de couleur de numérisation.	Oui	Oui	Oui	Oui
	Noir et Blanc				
	Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.				
	Gris (Diffusion d'erreur)				
	Numérisation de photos ou de graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images en gris simulé sans utiliser de véritables points gris ; des points noirs sont placés selon un motif spécifique pour donner l'aspect du gris.)				
	Gris véritable				
	Numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode est plus réaliste, car il utilise jusqu'à 256 nuances de gris.				
	Couleur 24 bits				
	Utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Bien que l'option Couleur 24 bits crée une image offrant la reproduction de couleurs la plus précise, elle consomme le plus de mémoire et le temps de transfert est le plus long.				
	Auto				
	Utilise automatiquement les couleurs adaptées au document.				

Paramètre	Description	Fonctio	nnalité c	oncernée)
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Taille document	Par défaut, le format du document est réglé sur Auto . Vous pouvez numériser des documents de n'importe quel format sans effectuer d'ajustements à la Taille document . Pour accélérer la numérisation, vous pouvez sélectionner la taille exacte du document dans la liste déroulante Taille document .	- Oui	Oui	Dui Oui	Oui
	 REMARQUE Si vous choisissez un format de document 1 sur 2, l'image numérisée sera divisée en deux documents dont la taille est la moitié de la valeur définie. Par exemple, si vous sélectionnez 1 à 2 (A4), l'image numérisée est divisée en deux documents de format A5. 				
	 Pour effectuer une numérisation 1 sur 2, désactivez la case à cocher Rotation automatique d'image dans la boîte de dialogue Paramètres avancés. 				
	 Si vous choisissez un format de document 2 sur 1, deux images numérisées seront combinées en un document. 				
	 Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous définissez les paramètres comme suit : 				
	Redressement automatique : Désactivé				
	Numérisation recto verso : Désactivée				
Restaurer défauts	Rétablit les réglages par défaut de tous les paramètres.	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctio	Fonctionnalité concernée		
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Mode Feuille de support	Vous pouvez numériser les documents suivants à l'aide de la feuille de support. Pour ce mode, vous pouvez sélectionner n'importe quelle valeur autre que Auto dans la liste déroulante Taille document .	Oui	Oui	Oui	Oui
	Documents de grand format (A3, B4 et Ledger)				
	 Pliez le document en deux et insérez-le dans la feuille de support pour numérisation recto verso. Le recto et le verso seront combinés en une seule page. Sélectionnez 2 en 1 (A4) pour un document A3, 2 en 1 (B5) pour un document B4 ou 2 en 1 (Lettre) pour un document Ledger dans la liste déroulante Taille document. 				
	Documents importants (photos, contrats)				
	Papier mince (papier thermique)				
	Papier de forme irrégulière (coupures de presse)				
	 REMARQUE Ne chargez qu'une feuille de support à la fois. Placez le document au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support. 				
Mode Carte plastifiée	Permet de numériser des cartes sans relief, comme un permis de conduire ou une carte d'assurance, et utilise les réglages automatiques suivants :	Oui	Oui	Oui	Oui
	■ Résolution : 600 x 600 ppp				
	Taille document : 2 en 1 (Auto)				
	 Numérisation recto verso : Activée (Reliure à bord court) 				
	Redressement automatique : Activé				
	Détection de multi-alimentation : Désactivée				
	Rotation automatique d'image : Désactivée				
	 REMARQUE Si vous voulez numériser une carte plastifiée avec des paramètres différents, désactivez le Mode Carte plastifiée, définissez la Résolution 600 ppp et désactivez Détection de multi-alimentation. Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois. 				

Numérisation en utilisant le panneau de commande

5 Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés**. La boîte de dialogue **Paramètres avancés** s'affiche.



6 Changez les paramètres. Vous pouvez changer les paramètres suivants :

Paramètre	Description	Fonctio	nnalité c	oncernée	;
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Luminosité	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez régler le niveau de Luminosité en faisant glisser le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Réglez le paramètre (entre 0 et 100) pour obtenir la meilleure image possible. La valeur par défaut est 50, ce qui représente une moyenne appropriée pour la plupart des images. Vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau de contraste en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation met en relief les zones sombres et claires de l'image alors qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. REMARQUE Le paramètre Contraste est disponible uniquement lorsque vous définissez le Type de numérisation sur Auto , Gris (Diffusion d'erreur) , Gris véritable ou Couleur 24 bits .	Oui	Oui	Oui	Oui

Paramètre	Description	Fonctio	Fonctionnalité concernée		
		Image	OCR	E-mail	Fichier
Supprimer couleur	Supprime une couleur des images numérisées. Sélectionnez l'une des couleurs suivantes à supprimer :	Oui	Oui	Oui	Oui
	Couleurs chromatiques				
	Supprime toutes les autres couleurs, sauf le noir.				
	■ Rouge				
	Supprime le rouge.				
	■ Vert				
	Supprime le vert.				
	■ Bleu				
	Supprime le bleu.				
	Personnalisé				
	La boîte de dialogue Personnalisé s'affiche. Vous pouvez sélectionner la couleur à supprimer.				
Redressement automatique	Corrige l'inclinaison (dans une plage de 5 degrés) des données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui
Rotation automatique d'image	Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte.	Oui	Oui	Oui	Oui
Prévention de déteinte/ Supprimer la couleur d'arrière- plan	Évite le phénomène de déteinte sur un document recto verso et permet d'éliminer la couleur de base de documents tels que des journaux, de façon à améliorer la reconnaissance des données numérisées.	Oui	Oui	Oui	Oui
lgnorer les pages vierges	Supprime les pages vierges du document des résultats de numérisation.	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection de multi- alimentation	Utilise un capteur à ultrasons pour détecter les introductions multiples. Si cette fonction détecte une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher résultats de numérisation	Affiche sur l'écran de l'ordinateur le nombre total de pages enregistrées et de pages vierges ignorées.	Oui	Oui	Oui	Oui

7 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Paramètres avancés**.

8 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue des paramètres.

Configuration des raccourcis (ADS-2600We uniquement)

Enregistrement d'un raccourci

Huit onglets de raccourcis sont disponibles. Vous pouvez configurer six menus de raccourcis dans un onglet de raccourcis.

- 1 Appuyez sur Raccourcis.
- 2 Appuyez sur l'onglet de 1 à 8. Vous pouvez ajouter un raccourci dans l'onglet.
- 3 Appuyez sur 🛛 🕂
- 4 Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur Numériser.
 - 1. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous trouviez le type de raccourci à créer.
 - 2. Appuyez sur le type de raccourci, puis sur OK.
 - 3. Passez à l'étape 6.
 - Appuyez sur Scan vers Web.

Vous devez configurer Brother Web Connect en premier lieu. Voir le Guide utilisateur - Réseau.

REMARQUE

Des mises à jour ou des annonces au sujet des fonctionnalités de l'appareil s'afficheront ponctuellement sur l'écran LCD.

Lisez les informations et appuyez sur OK.

```
5 Effectuez l'une des actions suivantes :
```

vers USB

Appuyez sur Options pour définir les paramètres de Num. recto-verso, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille document, Nom de fichier, Taille de fichier, Redress. auto. **et** Ignorer les pages vierges **de manière appropriée**.

Appuyez sur OK.

vers ordinateur(Fichier), vers ordinateur(OCR), vers ordinateur(Image)
et vers ordinateur(E-mail)

Sélectionnez le type de numérisation et l'ordinateur de destination, puis passez à l'étape 1.

vers serveur e-mail

Entrez une ou plusieurs adresses e-mail et appuyez sur Options pour définir les paramètres de Num. recto-verso, Type de scan, Résolution, Type de fichier, Taille document, Taille de fichier, Redress. auto. et Ignorer les pages vierges de manière appropriée.

Appuyez sur OK.

vers réseau et vers FTP

Sélectionnez un nom de profil, puis passez à l'étape 1.

- 6 Appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- **7** Confirmez les paramètres, puis appuyez sur OK. Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.
- 8 Entrez le nom du raccourci, puis appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur la case à cocher pour enregistrer le raccourci comme raccourci à une seule touche, puis sur OK.



REMARQUE

- Après avoir défini un raccourci à une touche, vous pouvez aisément sélectionner la paramètre enregistré dans l'écran Raccourci et démarrer l'opération de configuration.
- Un raccourci à une touche est mis en évidence en vert.

OK. **OF**

Modification, changement du nom ou suppression d'un raccourci

- 1) Appuyez sur Raccourcis.
- Appuyez pendant une seconde sur l'icône de raccourci à modifier.
- B Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifier*

Suivez l'étape **(5)** à la page 166.

Suivez l'étape **(9)** à la page 167 pour enregistrer le raccourci comme raccourci à une touche.

- * Non disponible pour une numérisation vers le Web.
- Effacer

L'écran LCD affiche le nom de raccourci que vous supprimez. Appuyez sur Oui.

renommer

Le clavier virtuel s'affiche sur l'écran LCD.

Entrez le nouveau nom du raccourci et appuyez sur OK.

Gestion de l'appareil depuis votre ordinateur

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows[®])

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui permet de surveiller l'état d'un ou de plusieurs appareils et d'être prévenu immédiatement en cas de notifications d'erreur, telles qu'un bourrage de document.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur

Effectuez l'une des actions suivantes :

Double-cliquez sur l'icône Ans la zone de notification.

Cliquez sur Cl

🔀 Brother Status Monitor	×
ADS-XXXXX Prêt	
Dépannage	
Visitez le site Web des four	nitures d'origine
Compteurs d'utilisation	
Compte rouleau preneur	
Compte bloc de séparation	2 / 50000
	2 / 50000

• Dépannage

Permet d'accéder au site Web de dépistage des pannes en cliquant sur le bouton Dépannage.

Visitez le site Web fournitures d'origine

Permet d'accéder au site Web des pièces d'origine Brother en cliquant sur le bouton **Visitez le site Web fournitures d'origine**.

Compte rouleau preneur

Affiche le cycle de remplacement du rouleau de prélèvement.

Compte bloc de séparation

Affiche le cycle de remplacement du tampon séparateur.
REMARQUE

Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel Status Monitor, faites un clic droit sur l'icône **Brother Status Monitor** et sélectionnez **Aide**.

Notifications des erreurs

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Brother Status Monitor** et sur **Activer les notifications d'erreur**. Pour supprimer la coche.

Quels sont les indicateurs de Status Monitor ?

Lorsque vous démarrez l'ordinateur, l'icône Brother Status Monitor apparaît dans la zone de notification.

Une icône verte indique l'état d'attente normal.
Une icône jaune indique un avertissement.
Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.
Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Macintosh)

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui vous permet de contrôler l'état d'un appareil et d'être prévenu immédiatement en cas de notifications d'erreur, par exemple un bourrage de document. Status Monitor est démarré depuis ControlCenter2.

Surveillance de l'état de l'appareil depuis votre ordinateur

- Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



3 Cliquez sur le bouton Status Monitor.

La fenêtre de surveillance de l'état s'affiche et présente l'état des périphériques.

00	Status Monitor
	ADS-XXXXX
ALC: NO	USB
Veille	
	Dépannage
Besoi	n d'un nouveau consommable pour votre imprimante?
Compte	urs d'utilisation
Compte	rouleau preneur
	0 / 50 000
Compte	bloc de séparation
	0 / 50 000

Dépannage

Permet d'accéder au site Web de dépistage des pannes en cliquant sur le bouton Dépannage.

Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?

Permet d'accéder au site Web des pièces d'origine Brother en cliquant sur le bouton **Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?**.

Compte rouleau preneur

Affiche le cycle de remplacement du rouleau de prélèvement.

Compte bloc de séparation

Affiche le cycle de remplacement du tampon séparateur.

Activation/Désactivation de la fonction Chargement automatique (ControlCenter2)

 Cliquez sur l'icône a (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.

	Modèle ADS-XXXXX	Configuration	•	brother
	NUMÉRISATION	Accès aux réglages de périphéri	ques	
	NUMÉRISATION PERSONNALISÉE CONFIGURATIONS DE	Configuration à	Carnet	Contrôleur d'état
		distance	d'adresses	
			Co	ontrol Center
quez sur (fenêtre P	Configuration pui références Contr	s sélectionnez Préfé r colCenter2 s'affiche.	rences.	ontrol Center
quez sur (fenêtre P	Configuration pui références Contr	s sélectionnez Préfé r colCenter2 s'affiche. Préférences Control Lancer ControlCenter au démarrage a Visualiser l'écran de démarrage a	rences. rolCenter2 age de l'ordinateur après la mise en rout	e du

- Sélectionnez (désélectionnez) Lancer ControlCenter au démarrage de l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur le bouton **OK**.

Configuration de l'appareil Brother depuis l'ordinateur

L'application Configuration à distance permet de configurer de nombreux paramètres de l'appareil à partir d'un ordinateur. Lorsque vous lancez cette application, les paramètres de l'appareil Brother se téléchargent automatiquement sur votre ordinateur et s'affichent sur l'écran de celui-ci. Si vous modifiez les paramètres, vous pouvez les charger directement vers l'appareil.

REMARQUE

- Si une erreur se produit, l'application Configuration à distance ne démarre pas. Corrigez l'erreur puis tentez à nouveau de démarrer l'application Configuration à distance.
- Windows[®]
 - Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne peut pas utiliser l'application Configuration à distance, il se peut que vous deviez configurer les paramètres de pare-feu afin de permettre une communication via les ports 137 et 161.
 - Si vous utilisez le Pare-feu Windows[®] et que vous avez installé MFL-Pro Suite à partir du DVD-ROM, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été effectuée.

1 Démarrez l'application ControlCenter.

- Windows[®]
- Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.
 La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).



- Macintosh
- Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance s'affiche.

REMARQUE

Vous pouvez également procéder comme suit pour démarrer la Configuration à distance :

• Windows®

Cliquez sur **T** (**Brother Utilities**) sur votre ordinateur, puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur **Outils** dans le volet de navigation de gauche, puis sur **Configuration à distance**.

Macintosh

Cliquez sur Aller dans la barre Finder, Applications, Brother, puis double-cliquez sur l'icône Configuration à distance.

Choisissez un menu dans l'arborescence des dossiers, puis définissez les paramètres requis (l'exemple ci-dessous utilise Param. général dans Windows[®]).

(ADS-2600We)

(ADS-2100e)



Programme d'installation à dist	🔄 Programme d'installation à distance du ADS Brother - ADS-XXXXX			
Programme d'installation à dist ADS-XXXXX Const d'act Adde action Adde ac	tance du ADS Brother - ADS-XO Param_général Signal sonore Éclair antère Tempor, attén. Tps Velle Détection adimentation multiple	Moyee Car Nen 15 mrude(s) Ou Mode Réduction du Bruit		

OK

Vous permet de lancer le téléchargement des données vers l'appareil et de sortir de l'application Configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, saisissez de nouveau les données correctes puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Vous permet de sortir de l'application Configuration à distance sans télécharger les données vers l'appareil.

Appliquer

Vous permet de charger les données vers l'appareil sans sortir de l'application Configuration à distance.

Au démarrage, l'application configuration à distance synchronise la date et l'heure de l'appareil avec celle de l'ordinateur connecté.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser le bouton Exporter pour enregistrer tous les paramètres de l'appareil.
- (Windows[®])

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne peut pas utiliser l'application **Configuration à distance**, il se peut que vous deviez configurer les paramètres de pare-feu afin de permettre une communication via le port 137.

- Si vous utilisez le Pare-feu Windows[®] et que vous avez installé MFL-Pro Suite à partir du DVD-ROM, la configuration nécessaire du pare-feu a déjà été effectuée.
- (Macintosh)

Si vous devez modifier l'appareil enregistré sur votre ordinateur lors de l'installation du package de pilotes et de logiciel complet (voir le Guide d'installation rapide), ou que l'environnement réseau a changé, vous devez spécifier le nouvel appareil. Ouvrez le **Sélecteur de périphérique** et choisissez le nouvel appareil. (Pour les utilisateurs d'un réseau uniquement)

8

Maintenance de routine

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

1) Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.



Ouvrez le capot supérieur. Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.



- Fermez le capot supérieur. 3
- Retirez le bac de sortie ① et dépliez la butée des documents ②. 4



5 Essuyez l'intérieur du bac de sortie avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.



6 Repliez la butée des documents ① et insérez fermement le bac de sortie ② dans l'appareil.



Nettoyage du scanner

Une tache de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre peut dégrader la qualité de numérisation. Nettoyez l'intérieur du scanner si une ligne verticale apparaît dans les données numérisées ou si certaines parties de l'image sont manquantes.



Débranchez l'appareil du secteur.

2 Ouvrez le capot supérieur ① et le capot avant ②.



3 Dans l'unité de chargeur de documents, nettoyez les plaques de verre ① ② à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humide.



4 Appuyez sur les boutons ① à l'intérieur du capot avant et maintenez-les enfoncés, puis abaissez le capot du tampon séparateur ②.



5 Appuyez sur les boutons verts ① du tampon séparateur et maintenez-les enfoncés, puis tirez le tampon séparateur ② vers le haut.



ATTENTION

Touchez avec précaution le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager gravement l'appareil.



6 Nettoyez le tampon séparateur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humide.

7 Fixez le tampon séparateur dans son capot.

- 8 Fermez complètement le couvercle du tampon séparateur jusqu'à ce que ses crochets s'insèrent dans le capot avant.
- 9 Maintenez le capot du rouleau de prélèvement ① des deux côtés, puis abaissez le capot.



Faites coulisser le rouleau de prélèvement ① vers le bord droit.



1 Le support du rouleau de prélèvement comporte une ouverture étroite qui évite la chute du rouleau. La forme de l'axe du rouleau de prélèvement correspond à celle de cette ouverture. Tournez le rouleau de prélèvement jusqu'à ce que la forme de l'axe corresponde à celle de l'ouverture du support.



12 Pincez le rouleau de prélèvement et retirez-le de l'appareil.



13 Nettoyez le rouleau de prélèvement avec un chiffon doux non pelucheux humide.

14 Replacez le rouleau de prélèvement dans l'appareil.

REMARQUE

Vérifiez que le rouleau de prélèvement est bien à l'endroit avant de le fixer.



15 Faites coulisser le rouleau de prélèvement ① vers le bord gauche tout en le faisant tourner.



- 16 Fermez le capot du rouleau de prélèvement.
- 17 Fermez le capot avant et le capot supérieur.

ATTENTION

Touchez avec précaution le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager gravement l'appareil.



REMARQUE

Après avoir nettoyé les bandes de verre avec un nettoyant pour vitre non inflammable, passez le bout du doigt sur le verre afin de déterminer si vous sentez quelque chose dessus. Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre en vous concentrant sur la zone en question. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, numérisez un document après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon numérisé.



Cette ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

Remplacement des consommables

Status Monitor indique quand l'appareil détecte que les consommables sont proches de leur fin de durée de vie.

Commande des consommables

Le tableau suivant répertorie les numéros de référence des consommables et fournit des consignes pour leur remplacement.

N٥	Nom de la pièce	N° réf.	Cycle de remplacement standard
1	Tampon séparateur	SP-A0001	50 000 feuilles
2	Rouleau de prélèvement	PUR-A0001	50 000 feuilles
3	Feuille de support	CS-A3001	500 fois
4	Feuille de support pour carte plastifiée	CS-CA001	500 fois

REMARQUE

La durée de vie peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation, du type des documents et de la fréquence de numérisation de documents. Ces pièces sont disponibles chez la plupart des revendeurs Brother.

Vérification du cycle de remplacement des consommables

(ADS-2100e)

Démarrage de l'application Status Monitor.

■ Windows[®]

Double-cliquez sur l'icône 🎑 dans la zone de notification.

La fenêtre de surveillance de l'état s'affiche.

🐼 Brother	Status Monitor		×
	ADS-XXXXX Prêt		
	Dépannage	2	
V	isitez le site Web des four	nitures d'origine	
Compteu	rs d'utilisation		
Comp	ote rouleau preneur		
Comp	ote bloc de séparation	2 / 50000	
		2 / 50000	

- Macintosh
 - Cliquez sur l'icône 2 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre ControlCenter2 s'affiche.
 - 2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



3 Cliquez sur le bouton **Status Monitor**. La fenêtre de surveillance de l'état s'affiche.

00	Status Monitor
	ADS-XXXXX
	USB
Veille	
	Dépannage
Beso	in d'un nouveau consommable pour votre imprimante?
Compte	urs d'utilisation
Compte	rouleau preneur
	0 / 50 000
Compte	bloc de séparation
	0 / 50 000

(ADS-2600We)

- 1 Appuyez sur 🎆
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.
- **3** Appuyez sur Info. appareil.
- 4 Appuyez sur Compteurs d'utilisation. L'écran LCD affiche Compteur du tampon séparateur et Compt du rouleau d'entraînement.

REMARQUE

Si l'écran LCD ou les indications DEL vous invitent à remplacer le tampon séparateur ou le rouleau de prélèvement, commandez les pièces requises et utilisez-les pour remplacer les anciennes.

Remplacement du tampon séparateur

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisations. Ce compteur compte automatiquement le nombre de numérisations effectuées par l'appareil. Lorsque l'appareil a effectué 50 000 numérisations, il affiche un message dans Status Monitor afin de vous rappeler de remplacer le tampon séparateur.



Ouvrez le capot supérieur (1) et le capot avant (2).



2 Appuyez sur les boutons ① à l'intérieur du capot avant et maintenez-les enfoncés, puis abaissez le capot du tampon séparateur ②.



IMPORTANT

Touchez avec précaution le tampon séparateur et ses abords à l'intérieur de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager gravement l'appareil.



3 Appuyez sur les boutons verts ① du tampon séparateur et maintenez-les enfoncés, puis tirez le tampon séparateur ② vers le haut.



4 Fixez un nouveau tampon séparateur dans le capot du tampon séparateur tout en soutenant le capot.



Maintenance de routine

5 Fermez complètement le couvercle du tampon séparateur jusqu'à ce que ses crochets s'insèrent dans le capot avant.

6 Fermez le capot avant et le capot supérieur.

Réinitialisez le compteur à zéro (voir *Remise à zéro des compteurs d'utilisation* à la page 193).

REMARQUE

Effectuez les vérifications suivantes :

- La valeur du compteur de tampon est 0 (voir *Vérification du cycle de remplacement des consommables* à la page 186).
- Le message d'erreur a disparu de Status Monitor.
- · L'écran LCD ou les DEL n'indiquent pas Remplacer le tampon ou Remplacer les pièces.

Remplacement du rouleau de prélèvement

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisations. Ce compteur compte automatiquement le nombre de numérisations effectuées par l'appareil. Lorsque l'appareil a effectué 50 000 numérisations, il affiche un message dans Status Monitor afin de vous rappeler de remplacer le rouleau de prélèvement.

Ouvrez le capot supérieur ① et le capot avant ②.



2 Maintenez le capot du rouleau de prélèvement ① des deux côtés, puis abaissez le capot.



3 Faites coulisser le rouleau de prélèvement ① vers le bord droit.



4 Le support du rouleau de prélèvement comporte une ouverture étroite. La forme de l'axe du rouleau de prélèvement correspond à celle de cette ouverture. Faites pivoter le rouleau de prélèvement jusqu'à ce que vous puissiez insérer l'axe dans l'ouverture du support.



5 Pincez le rouleau de prélèvement et retirez-le de l'appareil.



6 Installez un nouveau rouleau de prélèvement dans l'appareil.

REMARQUE

Identifiez les côtés gauche et droit du rouleau de prélèvement avant de l'installer.



Faites coulisser le rouleau de prélèvement ① vers le bord gauche tout en le faisant tourner.



- 8 Fermez le capot du rouleau de prélèvement.
- Fermez le capot avant et le capot supérieur.
- 10 Réinitialisez le compteur à zéro (voir *Remise à zéro des compteurs d'utilisation* à la page 193).

REMARQUE

Effectuez les vérifications suivantes :

- La valeur du compteur du rouleau de prélèvement est 0 (voir Vérification du cycle de remplacement des consommables à la page 186).
- Le message d'erreur a disparu de Status Monitor.
- L'écran LCD ou les DEL n'indiquent pas Remplacer le rouleau ou Remplacer les pièces.

Remise à zéro des compteurs d'utilisation

(ADS-2100e)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows[®]
 - Cliquez sur l'icône a (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez Ouvrir dans le menu.
 La fonêtre ControlCenter4 c'efficiele

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).

Control Center 4	Modèle	ADS-XXXXX	•	Configuration	? Aide 📃 🗆 🗙
Numérisation TR Paramètres de Support					
Configuration à distance					
Configuration à distance vous permet de configurer les rég	lages de votre appa	reil.		Configuration à dista	ance
			Pi	aramètres de numérisat ordinateur	tion vers
			P	aramètres de numérisat périphérique	tion vers
				BRAdmin	
					brother //

- Macintosh
- 1 Cliquez sur l'icône 🌠 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez Info. appareil dans l'arborescence puis configurez les paramètres de numérisation selon vos besoins (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

🛃 Programme d'installation à distance du ADS Brother - ADS-XXXXX				
- ADS-XXXXX	Info. appareil			
Numér.vers USB				
- Num. vers PC	Numéro de série		000G01234567890	
- Param. système	Version ROM princ			
Langue	version now prine.		0	
	Remettre le compteur de	s consommables à zér	σ	
		🔲 Rouleau d'entraî	nement	
		🔲 Tampon séparate	eur	
	Ne remettez ces compteurs à et/ou le tampon séparateur.	zéro qu'après avoir replac	é le rouleau d'entraînement	
		ОК	Annuler Appliquer	

- 4 Effectuez l'une ou l'autre des opérations suivantes ou les deux :
 - Pour réinitialiser le compteur du tampon de séparation, cochez la case Tampon séparateur.
 - Pour réinitialiser le compteur du rouleau de prélèvement, cochez la case Rouleau d'entraînement pour Remettre le compteur des consommables à zéro.
- Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Maintenance de routine

(ADS-2600We)

1 Appuyez sur

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. appareil.
- **3** Appuyez sur Info. appareil.
- 4 Appuyez sur Compteurs d'utilisation.
- 5 Effectuez l'une ou l'autre des opérations suivantes ou les deux :
 - Pour réinitialiser le compteur du tampon de séparation, appuyez sur Compteur du tampon séparateur.
 - Pour réinitialiser le compteur du rouleau de prélèvement, appuyez sur Compt du rouleau d'entraînement.
- 6 Le message de confirmation s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur Oui.



Emballage et expédition de l'appareil

Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport. L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.



Fermez doucement le couvercle de l'écran.



Poussez le bac de sortie fermement dans l'appareil.



Maintenance de routine

3 Emballez l'appareil dans le sac dans lequel il a été fourni.



4 Emballez l'appareil et la documentation imprimée dans le carton d'origine avec les emballages d'origine comme indiqué ci-dessous.



REMARQUE

Si vous renvoyez votre appareil à Brother dans le cadre d'un échange standard, expédiez uniquement l'appareil. Conservez tous les éléments séparés (cordon d'alimentation, feuille de support et câble USB) et les documents pour les utiliser avec l'appareil de remplacement.

5 Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

9

Dépistage des pannes

Identification du problème

Vérifiez tout d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation CA est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Toutes les pièces de protection ont été retirées.
- Le capot avant, le capot du tampon séparateur et le capot du rouleau de prélèvement sont entièrement fermés.
- Le câble d'interface est bien connecté à l'appareil et à l'ordinateur.
- Vous avez installé le pilote correct pour l'appareil.
- L'ordinateur est connecté au port correct de l'appareil.

Messages d'erreur et d'entretien

Comme sur tout équipement de bureau complexe, des erreurs peuvent survenir et il peut être nécessaire de remplacer les consommables. Lorsque cela se produit, l'appareil identifie le problème et affiche un message d'erreur. Les messages d'erreur et de maintenance les plus courants sont indiqués ci-dessous (les messages s'affichent dans Status Monitor et l'écran LCD de l'appareil (ADS-2600We uniquement)).

Vous serez en mesure d'acquitter les messages d'entretien et de corriger la plupart de ces erreurs vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site http://support.brother.com

REMARQUE

(Pour les utilisateurs d'ADS-2100e uniquement)

Voir aussi Indications des DEL (ADS-2100e uniquement) à la page 221.

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Pour supprimer l'erreur, effectuez l'une des actions suivantes :
		Appuyez sur n'importe quelle touche
		(ADS-2100e) ou 🔀 (ADS-2600We).
		 Éteignez l'appareil et rallumez-le en le débranchant de la prise électrique puis en l'y reconnectant.
		Pour éviter l'erreur, effectuez l'une des actions suivantes :
		Réduisez le nombre de documents.
		Diminuez la résolution ou la taille de fichier.

Message d'erreur	Cause	Action
Remplacer tampon	Le tampon séparateur a été utilisé plus de 50 000 fois.	Remplacez le tampon séparateur. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas cette pièce. Voir <i>Remplacement du</i> <i>tampon séparateur</i> à la page 188.
Rempl. rouleau	Le rouleau de prélèvement a été utilisé plus de 50 000 fois.	Remplacez le rouleau de prélèvement. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas cette pièce. Voir <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 190.
Remplacer pièces	Le tampon séparateur et le rouleau de prélèvement ont tous deux été utilisés plus de 50 000 fois.	Remplacez le tampon séparateur et le rouleau de prélèvement. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas ces pièces. Voir <i>Remplacement du tampon</i> <i>séparateur</i> à la page 188 et <i>Remplacement du</i> <i>rouleau de prélèvement</i> à la page 190.
Numér. Imposs. XX (XX est un code d'erreur .)	Une erreur s'est produite sur l'appareil.	Éteignez l'appareil puis rallumez-le, puis tentez à nouveau de numériser. Si l'erreur persiste après avoir éteint puis rallumé l'appareil, prenez note du message d'erreur et communiquez-le à votre revendeur ou à votre revendeur Brother.
Bourrage/document trop long	Les guides de documents ne sont pas réglés sur le format correct pour le document.	Résolvez le bourrage de document (voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 202) puis effectuez l'une des opérations suivantes :
	 Les paramètres ne conviennent pas pour votre document. De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. 	Réglez les guides de documents en fonction de la largeur du document. Si le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document est entraîné de travers, utilisez la numérisation en continu.
		Confirmez les paramètres. Voir Important dans la section Bourrage de documents à la page 202.
		Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Voir Nettoyage du scanner à la page 178.
Alim. multiple	Plusieurs pages ont été introduites en même temps.	Retirez les documents. Voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 202.
Périphérique inutilis.	Le périphérique connecté au port USB est inutilisable.	Déconnectez le périphérique. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension en le débranchant de la prise et en le rebranchant.
Périphérique USB inutilisable	Un périphérique USB non pris en charge a été inséré dans l'interface directe USB.	Retirez le périphérique USB non pris en charge, tel qu'une souris ou appareil mobile non compatible avec le mode mémoire flash USB, de l'interface directe USB.

Dépistage des pannes

Message d'erreur	Cause	Action
Concentrateur USB non pris en charge	Un concentrateur ou un lecteur de mémoire flash USB avec un concentrateur a été inséré dans l'interface directe USB.	Retirez de l'interface directe USB le périphérique non pris en charge, tel qu'un concentrateur USB ou un lecteur de mémoire flash USB avec concentrateur.
Stockage USB insuffisant	Le lecteur de mémoire flash USB inséré est plein.	Appuyez sur n'importe quelle touche (voir <i>Stockage plein</i> à la page 227) (ADS-2100e) ou
		(ADS-2600We), puis effectuez l'une des opérations suivantes :
		Supprimez les fichiers ou les dossiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
		Utilisez un lecteur de mémoire flash USB disposant d'un espace libre suffisant.
Erreur d'accès USB	Le lecteur de mémoire flash USB a été retiré alors que le système y accédait.	Appuyez sur n'importe quelle touche (ADS-2100e) ou (ADS-2600We).
Protégé en écriture	Le lecteur de mémoire flash USB	Retirez le lecteur, appuyez sur n'importe quelle
USB	connecté est protégé contre	touche (ADS-2100e) ou 🔀 (ADS-2600We),
		puis effectuez l'une des opération suivantes :
		Désactivez la protection contre l'écriture du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
		Utilisez un lecteur de mémoire flash USB non protégé contre l'écriture.
Trop de fichiers sur	L'appareil ne peut pas enregistrer	Retirez le lecteur, puis appuyez sur n'importe
USB	sur un lecteur de mémoire flash	quelle touche (ADS-2100e) ou 🔀
	grand nombre de fichiers.	(ADS-2600We). Supprimez les fichiers ou dossiers inutilisés du dossier racine du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
Le nom fichier ne peut pas être utilisé	Le numéro d'ordre maximal du nom de fichier a été atteint.	Appuyez sur n'importe quelle touche (voir Impossible d'utiliser le nom de fichier à la
		page 228) (ADS-2100e) ou (ADS-2600We), puis effectuez l'une des opérations suivantes :
		 Supprimez les fichiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
		Modifiez le nom du fichier. Voir Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB à la page 125.

Message d'erreur	Cause	Action
Aucun profil défini (ADS-2600We uniquement)	Aucun profil de Numérisation vers FTP ou de Numérisation vers réseau n'a été enregistré.	Configurez le profil de Numérisation vers FTP ou de Numérisation vers réseau avant d'utiliser l'une de ces fonctionnalités. Voir <i>Numérisation de documents vers un serveur FTP (ADS-2600We uniquement)</i> à la page 130 ou <i>Numérisation de documents vers un dossier partagé/emplacement réseau (Windows[®]) (ADS-2600We uniquement)</i> à la page 137.
Pas de certificat (ADS-2600We uniquement)	Le certificat n'existe pas ou a été endommagé.	Configurez les paramètres sous PDF signé dans l'onglet Administrateur dans Gestion à partir du Web. Voir <i>Numérisation de documents vers un</i> <i>serveur FTP (ADS-2600We uniquement)</i> à la page 130 ou <i>Numérisation de documents vers un</i> <i>dossier partagé/emplacement réseau (Windows</i> [®]) (<i>ADS-2600We uniquement</i>) à la page 137.
Carnet d'adr. saturé/Adresse complète	Le carnet d'adresses est plein.	Supprimez les adresses e-mail superflues puis réessayez.
Echec de l'enregistrement	(Adresse e-mail) L'adresse e-mail est trop longue.	Vous pouvez entrer une adresse e-mail de 64 caractères maximum.
	(Raccourci) Le nombre maximum d'adresses e-mail dans un raccourci est atteint.	Supprimez les adresses e-mail superflues puis réessayez.
Raccourcis complets	Le nombre maximal de raccourcis a été atteint.	Supprimez les raccourcis superflus puis réessayez.
Echec de la suppression	L'adresse e-mail a été enregistrée dans un raccourci.	Vous ne pouvez pas supprimer une adresse e-mail utilisée dans un raccourci. Supprimez d'abord le raccourci puis réessayez.
Refus d'accès	Verrouill. fonction sécurisée est activé.	Contactez l'administrateur pour vérifier les paramètres de Verrouill. fonction sécurisée.
		à la page 21.

Bourrage de documents

Des documents peuvent provoquer un bourrage dans le chargeur de documents s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement ou que plusieurs pages sont entraînées simultanément. Suivez les étapes ci-dessous pour dégager un bourrage de documents.



Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.

Ouvrez le capot avant en pinçant le levier de déverrouillage ①.



3 Retirez le document coincé de l'appareil.



REMARQUE

Vérifiez si des morceaux de papier déchirés ne se trouvent pas dans l'appareil. Retirez les morceaux de papier de l'intérieur de l'appareil.

Fermez le capot avant.

5 Appuyez sur n'importe quelle touche (ADS-2100e) ou 🔀 (ADS-2600We).

REMARQUE

Si vous avez éliminé une introduction multiple, vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont été enregistrées, puis relancez la numérisation sur la page suivante ou au début du document après **6**.

IMPORTANT

• Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous touchez le tampon séparateur et ses abords dans l'appareil. Vous pourriez endommager gravement l'appareil.



- Pour éviter d'endommager le document coincé, ne tirez PAS dessus avant d'ouvrir le capot avant.
- Retirez tout papier se trouvant dans le chargeur automatique de documents avant de fermer le capot avant.
- Pour éviter les bourrages de documents ultérieurs, procédez comme suit :
 - Fermez correctement le capot avant en appuyant doucement sur sa partie centrale.
 - Configurez les paramètres corrects pour votre document.
 - Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez *Remplacement du tampon séparateur* à la page 188 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau, puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir *Nettoyage du scanner* à la page 178.
 - Déramez les pages puis chargez votre document. Voir Chargement des documents à la page 30.
 - Assurez-vous que votre document convienne pour l'appareil. Voir Documents acceptés à la page 24.
 - Chargez correctement votre document. Voir Chargement des documents à la page 30.
 - Ne chargez pas plus de 50 pages à la fois.
 - Lorsque vous numérisez une carte, chargez la carte verticalement.

Bourrage de papier long

Pour éviter les bourrages de papier long, sélectionnez **Papier long** comme **Format de numérisation** ou **Taille document**.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Lorsque vous effectuez une numérisation depuis votre PC
 - Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®]) à la page 68
 - Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91
- Lorsque vous effectuez une numérisation depuis l'appareil (ADS-2600We uniquement)

Pour pouvoir sélectionner Papier long (jusqu'à 863 mm) pour Taille document sur le panneau de commande, vérifiez les paramètres suivantes :

(Numérisation vers USB/FTP/réseau/serveur de messagerie)

- Num. recto-verso:Off
- Type de scan: Couleur **OU** Blanc et noir
- Redress. auto.: Non
- Ignorer les pages vierges: Non

(Numérisation vers PC)

- Num. recto-verso:Off
- Redress. auto.:Non
Dépistage des pannes

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, vous devez contacter le support technique de Brother.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous pouvez facilement résoudre la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Brother Solutions Center vous permet de consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site http://support.brother.com

L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité de numérisation, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.

En cas de difficultés avec l'appareil

Difficultés de numérisation

Difficulté	Cause	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows [®])	Le pilote TWAIN ou WIA n'a pas été choisi comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Paramètres de numérisation puis sur Sélectionner pour sélectionner le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs TWAIN se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Macintosh)	Le pilote TWAIN n'a pas été choisi comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans Presto! PageManager, cliquez sur Fichier , Sélectionner la source et sélectionnez le pilote TWAIN Brother. Vous pouvez également numériser des documents en utilisant le pilote de scanner ICA.
La reconnaissance de caractères (OCR) ne fonctionne pas.	 La résolution du scanner est trop basse. (Utilisateurs de Macintosh) Presto! PageManager n'est pas installé sur votre ordinateur. 	 Augmentez la résolution du scanner. (Utilisateurs de Macintosh) Assurez-vous d'avoir installé Presto! PageManager sur votre ordinateur. Voir Installation de Presto! PageManager à la page 111.
Des lignes verticales sont visibles sur l'image numérisée.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre.	Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. Voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 178.

Difficulté	Cause	Suggestions	
L'image numérisée est absente.	 Les guides de documents ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document. La fonction de redressement automatique a été activée pendant la numérisation du document. Les paramètres ne conviennent pas pour votre document. Par exemple, un document de format Legal a été introduit alors que Lettre était sélectionné comme format de document. La carte a été chargée à 	 Réglez les guides de documents en fonction de la largeur du document. Si le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez la numérisation continue. Désactivez la fonction de redressement automatique. Assurez-vous que les paramètres de format du document conviennent pour votre document. 	
	l'horizontale.	Chargez la carte à la verticale.	
L'image numérisée est de travers.	 Les guides de documents ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document. La fonction de redressement automatique a été désactivée pendant la numérisation du document. 	 Réglez les guides de documents en fonction de la largeur du document. Si le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne reste pas droit pendant son introduction, utilisez la numérisation continue. Activez la fonction de redressement automatique. 	
La vitesse de numérisation est trop basse.	La résolution ne convient pas pour votre document.	Diminuez la résolution du scanner. Définissez un format autre que Auto.	

Difficulté	Cause	Suggestions
Le document n'a pas été introduit.	 De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. Vous avez placé trop de documents en même temps dans le chargeur. Le chargeur de documents contient des corps étrangers. Votre document est trop mince ou trop épais. 	Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez <i>Remplacement du</i> <i>tampon séparateur</i> à la page 188 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir <i>Nettoyage du</i> <i>scanner</i> à la page 178.
	 La configuration à distance est en cours. L'éjection du papier a été interrompue 	 Verifiez que le nombre maximum de pages est adapté au document. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 24. Retirez les corps étrangers ou le papier déchiré
 Le couvercle du tampon séparateur n'est pas refermé correctement. 	 du chargeur de documents. Assurez-vous que votre document convienne pour l'appareil. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 24. Appulez la configuration à distance 	
		 Terminez l'élection du papier.
		Fermez complètement le couvercle du tampon séparateur jusqu'à ce que ses crochets s'insèrent dans le capot avant.
Le document est coincé.	 De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. Le chargeur de documents contient des corps étrangers. Votre document ne convient pas pour l'appareil. 	 Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 188 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 178. Retirez les corps étrangers ou le papier déchiré du chargeur de documents. Assurez-vous que votre document convienne pour l'appareil. Voir <i>Documents acceptés</i> à la page 24.

Difficulté	Cause	Suggestions	
La numérisation est de mauvaise qualité.	 De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau de prélèvement ou du tampon séparateur. De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. La résolution est trop basse. 	Nettoyez le rouleau de prélèvement et le tampon séparateur. Pour nettoyer le tampon séparateur, consultez Remplacement du tampon séparateur à la page 188 pour savoir comment sortir le tampon séparateur de l'appareil, nettoyer le côté en caoutchouc du tampon séparateur avec un chiffon doux non pelucheux et de l'eau puis remettre le tampon séparateur dans l'appareil. Pour nettoyer le rouleau de prélèvement, voir Nettoyage du scanner à la page 178.	
		Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. Voir Nettoyage du scanner à la page 178.	
		Augmentez la résolution du scanner.	
L'appareil s'interrompt pendant environ 3 secondes entre chaque page pendant la numérisation.	L'appareil est passé en mode d'économie du moteur. Si vous effectuez des numérisations continues, la température interne de l'appareil peut augmenter et forcer l'appareil à passer en mode d'économie du moteur. REMARQUE La longueur de la pause peut varier selon les conditions de numérisation.	Cette situation est normale. Vous pouvez continuer à numériser. Si vous effectuez des numérisations continues, la température interne de l'appareil peut augmenter et forcer l'appareil à passer en mode d'économie du moteur.	
Un phénomène de déteinte est visible dans les données numérisées.	Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.	Cochez la case Prévention de déteinte/Supprimer la couleur d'arrière-plan.	
Les couleurs de la	Les paramètres ne conviennent pas au	Effectuez l'une des actions suivantes :	
sombres.	type de document numerise.	Cochez la case Prévention de déteinte/Supprimer la couleur d'arrière-plan et numérisez depuis l'ordinateur.	
		Augmentez la luminosité et numérisez depuis l'ordinateur.	
		Augmentez le contraste et numérisez depuis l'ordinateur.	
		Réglez le type de numérisation en mode Gris ou Couleur puis effectuez la numérisation depuis votre ordinateur.	
Une page qui n'est pas	Le document est trop clair.	Désactivez la fonctionnalité de saut des pages	
vierge est ignoree.	La fonctionnalité de saut des pages vierges est activée.	vierges.	

Difficulté	Cause	Suggestions
Impossible de numériser un document long.	Papier long n'est pas sélectionné comme format de document.	Sélectionnez Papier long comme format de document. Si vous ne pouvez pas sélectionner Papier long, désactivez Redressement automatique et Numérisation recto verso. De plus, lors d'une numérisation depuis le panneau de configuration de l'appareil, désactivez Ignorer les pages vierges et définissez Type de numérisation sur une autre option que Auto. Ensuite, sélectionnez Papier long comme format de document.
		Bourrage de papier long à la page 204
Impossible d'activer Redressement automatique pendant une numérisation avec Scan vers USB.	Le format de document est défini sur une option autre que Auto.	Définissez le format de document sur Auto.
Une introduction multiple se produit.	Le document n'est pas chargé correctement.	Chargez correctement le document (voir <i>Documents de taille standard</i> à la page 30), puis recommencez.
Numérisation impossible.	Verrouill. fonction sécurisée est activé.	Contactez l'administrateur pour vérifier les paramètres de Verrouill. fonction sécurisée. Voir <i>Fonctions de restrictions pour les utilisateurs</i> à la page 21.

Difficultés avec le logiciel

Difficulté	Cause	Suggestions
Impossible d'installer	—	(Utilisateurs Windows [®] uniquement)
le logiciel.		Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le DVD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
Impossible de trouver	—	(Utilisateurs Windows [®] uniquement)
le numéro de série Nuance pour installer Nuance PDF Converter Professional 8.		Entrez le numéro de série de Nuance affiché sur l'étui du package MFL-Pro Suite DVD-ROM lors de l'installation de Nuance PDF Converter Professional 8.
Impossible de trouver comment démarrer ControlCenter4 (Windows [®]).		Si l'icône an figure pas dans la zone de notification, cliquez sur (Brother Utilities) sur votre ordinateur, puis sur la liste déroulante et sélectionnez le nom du modèle (si ce n'est pas déjà fait). Cliquez sur NUMERISER dans la barre de navigation gauche, puis sur ControlCenter4.

Dépistage des pannes

Difficulté	Cause	Suggestions
Impossible de démarrer ControlCenter2 (Macintosh).	Vous ne vous êtes pas connecté à l'ordinateur en tant qu'administrateur.	Redémarrez l'ordinateur et connectez-vous en tant qu'administrateur.
Impossible de trouver	—	Pour démarrer ControlCenter2, cliquez sur l'icône
comment démarrer		ControlCenter2) dans le Dock. Si l'icône
(Macintosh).		(ControlCenter2) ne figure pas dans le Dock, cliquez sur Aller dans la barre de menu Finder , Applications , Brother , puis double-cliquez sur
		l'icône 🌠 (ControlCenter2). L'icône
		ControlCenter2) s'affiche dans le Dock.
Impossible de trouver la procédure de définition des paramètres pour numériser depuis le panneau de commande de l'appareil.		Utilisez la configuration à distance. Voir <i>Configuration de l'appareil Brother depuis</i> <i>l'ordinateur</i> à la page 173.
(ADS-2100e uniquement)		
Impossible de modifier les paramètres à l'aide de Gestion à partir du Web. (ADS-2600We uniquement)	Le verrouillage des paramètres est activé.	Désactivez le verrouillage des paramètres. Voir Activation/désactivation du verrouillage des paramètres à la page 20.
Impossible d'enregistrer	L'appareil est en cours d'exécution.	Attendez que l'appareil ait terminé, puis
les paramètres dans	L'appareil est configuré depuis le	réessayez.
Configuration distante ou Gestion à partir du Web.	panneau de contrôle de l'appareil.	Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de configuration.
Impossible de	L'appareil est éteint.	Mettez l'appareil sous tension et recommencez.
démarrer la configuration à distance	 L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur. 	Connectez l'appareil à l'ordinateur puis réessayez.
	L'appareil est en mode Veille.	Appuyez sur n'importe quelle touche
	Une erreur s'est produite.	(ADS-2100e) ou 🔀 (ADS-2600We) ou
	L'appareil est en train de numériser.	ouvrez le capot supérieur et recommencez.
	L'appareil est configuré depuis le	Effacez toutes les erreurs puis réessayez.
		Attendez que la numérisation soit terminée, puis réessayez.
		Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de configuration.

Problèmes réseau (ADS-2600We uniquement)

Difficulté	Suggestions	
Impossible de numériser sur le réseau.	Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et en mode Prêt. Vérifiez les paramètres réseau actuels.	
	Voir <i>Dépannage</i> dans le Guide utilisateur - Réseau.	
La fonction de numérisation réseau	(Utilisateurs Windows [®])	
ne fonctionne pas.	Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :	
	Dans Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother.	
	Dans Numéro de port : saisissez 54925.	
	Dans Protocole : UDP est sélectionné.	
	Consultez la documentation de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez l'éditeur du logiciel.	
	(Utilisateurs de Macintosh)	
	Resélectionnez l'appareil dans l'application Sélecteur de périphérique dans la liste des modèles dans ControlCenter2.	
Impossible d'installer le logiciel	(Utilisateurs Windows [®])	
Brother.	Si un avertissement du logiciel de sécurité apparaît à l'écran de l'ordinateur durant l'installation, modifiez les réglages du logiciel de sécurité pour permettre au programme de configuration du produit Brother, ou à un autre programme, de s'exécuter.	
	(Utilisateurs de Macintosh)	
	Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.	
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.	
Réinitialisez les réglages du réseau.	Voir Réinitialisation de l'appareil (ADS-2600We uniquement) à la page 214.	

Autres difficultés

Difficulté	Cause	Suggestions
L'appareil est en mode Veille (mode d'économie d'énergie). (ADS-2600We uniquement)	L'appareil est inactif et le délai défini pour la mise en veille est écoulé.	 Effectuez l'une des actions suivantes : Appuyez sur . Ouvrez le capot supérieur. Chargez le document.
L'appareil ne s'allume pas.	Vous avez branché l'appareil dans les 60 secondes consécutives à son débranchement.	Attendez 60 secondes après branchement de l'appareil pour qu'il soit prêt sur le réseau.
L'appareil est en mode Hors ligne.	L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur.	Connectez l'appareil à l'ordinateur et mettez sous tension l'appareil.

Informations sur l'appareil

Contrôle du numéro de série

(ADS-2100e)

- 1 Démarrez l'application ControlCenter.
 - Windows[®]
 - 1 Cliquez sur l'icône 🔤 (ControlCenter4) dans la zone de notification puis choisissez **Ouvrir** dans le menu.

La fenêtre ControlCenter4 s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet Paramètres de l'appareil (l'exemple ci-dessous utilise le Mode Accueil).

Control Center 4	Modèle	ADS-XXXXX	Configuration ? Aide X
Numérisation TX Paramètres de La Support			
Configuration à distance			
Configuration à distance vous permet de configurer les réglage	es de votre appa	reil.	Configuration à distance
			Paramètres de numérisation vers ordinateur
			Paramètres de numérisation vers périphérique
			BRAdmin
			brother //

- Macintosh
- 1 Cliquez sur l'icône 🚮 (ControlCenter2) dans le Dock. La fenêtre **ControlCenter2** s'affiche.

2 Cliquez sur l'onglet CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL.



- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**. La fenêtre Configuration à distance s'affiche.
- 3 Sélectionnez Info. appareil dans l'arborescence des dossiers. La fenêtre affiche le Numéro de série (l'exemple ci-dessous utilise Windows[®]).

Programme d'installation à dis	stance du ADS Brother - ADS-XXXXX		
- ADS-XXXXX - Param. général - Numér. vers. USB	Info. appareil		
- Num, vers PC - Info, apparei	Numéro de série	000G01234567890	
Param. système Langue	Version ROM princ.	U	
	Remettre le compteur des co	nsommables à zéro	
		Rouleau d'entraînement	
		Tampon séparateur	
	Ne remettez ces compteurs à zéro et/ou le tampon séparateur.	qu'après avoir replacé le rouleau d'entraînement	
		OK Annuler Appliquer	

(ADS-2600We)

- Appuyez sur 🎽
- **2** Appuyez sur Info. appareil.
- **3** Appuyez sur No. de série. L'écran LCD affiche le numéro de série.

Activation/Désactivation de WLAN (ADS-2600We uniquement)

- 1 Appuyez sur 👖
- 2 Appuyez sur Réseau.
- **3** Appuyez sur WLAN.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher WLAN activé.
- 5 Appuyez sur WLAN activé.
- 6 Appuyez sur Oui (ou Non).

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

Réseau (ADS-2600We uniquement)

Vous pouvez rétablir les valeurs d'usine des paramètres réseau, comme le mot de passe et les informations d'adresse IP.

Carnet d'adresses (ADS-2600We uniquement)

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du carnet d'adresses.

Tous les paramètres

Vous pouvez rétablir tous les réglages d'usine.

Brother vous recommande d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut cet appareil.

REMARQUE

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Paramètres.

Réinitialisation de l'appareil (ADS-2600We uniquement)



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système.
- 3 Cliquez sur Param. système, puis sur Init.
- 4 Appuyez sur le type de réinitialisation souhaité.
- 5 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 6 Appuyez sur Oui pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil.

214

Généralités

REMARQUE

Ce chapitre présente une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour d'autres caractéristiques techniques, voir le site <u>http://www.brother.com</u> pour plus d'informations.

(ADS-2100e)

Volume de la mémoire	Standard	256 Mo
Source d'alimentation		220 à 240 V c.a. 50/60 Hz
Consommation électrique ²	Numérisation ³	Environ 18 W
	Prêt ⁴	Environ 1,5 W
	Veille	Environ 1,5 W
	Éteint	Environ 0,3 W

(ADS-2600We)

Volume de la mémoire	Standard	256 Mo
Source d'alimentation		220 à 240 V c.a. 50/60 Hz
Écran tactile LCD (cristaux liquides)		Écran tactile LCD de 3,7 p (93,4 mm) TFT couleur ¹
Consommation électrique ²	Numérisation ³	Environ 20 W
	Prêt ⁴	Envion 5 W
	Veille	Environ 2 W
	Éteint	Environ 0,4 W



Spécifications

Taille documentPlusieurs feuillesUne feuille	Plusieurs feuilles	Largeur	De 51 à 215,9 mm
		Longueur	De 70 à 355,6 mm
	Une feuille	Largeur	De 51 à 215,9 mm
		Longueur	De 70 à 863 mm

¹ Diagonale.

² Mesuré lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.

³ En cas de numérisation recto verso.

⁴ Lorsque tous les ports réseau sont activés et connectés.

Scanner

Couleur/Noir		Oui/Oui	
Compatible TWAIN	Windows®	Windows [®] XP ¹ /Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1	
	Macintosh	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x ²	
Compatible WIA	Windows®	Windows [®] XP ¹ /Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1	
Compatible ICA	Macintosh	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x ²	
Compatible ISIS™	Windows®	Windows [®] XP ¹ /Windows Vista [®] /Windows [®] 7/Windows [®] 8/Windows [®] 8.1	
Profondeur de	Entrée	Traitement couleur 30 bits	
couleur	Sortie	Traitement couleur 24 bits	
Résolution	Interpolée	Jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp	
	Optique	Jusqu'à 600 $ imes$ 600 ppp	
Largeur de numérisation		Jusqu'à 212 mm	
Échelle de gris		256 niveaux	
Vitesse max.		Pour les spécifications détaillées, visitez le site http://www.brother.com	

¹ Dans ce guide de l'utilisateur, l'appellation Windows[®] XP désigne Windows[®] XP Édition Familiale et Windows[®] XP Professionnel.

² Pour les dernières mises à jour de pilotes pour le Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <u>http://support.brother.com</u>

Fonctionnalité de numérisation automatique (Scan vers USB)

Fichiers multimédias compatibles	Lecteur de mémoire flash USB 1 ¹
Interface	Interface USB 2.0 (pleine vitesse)

Stockage de masse USB standard jusqu'à 32 Go. Format pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

1

Interfaces

USB	USB 2.0 haute vitesse ^{1, 2} Utilisez un câble USB 2.0 (Type A/B) d'une longueur maximale de 2 mètres
LAN ³ (ADS-2600We uniquement)	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou ultérieure
LAN sans fil (ADS-2600We uniquement)	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/Ad-hoc)

¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ Voir Réseau (ADS-2600We uniquement) à la page 218. Voir Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge dans le Guide utilisateur - Réseau.

Réseau (ADS-2600We uniquement)

REMARQUE

1

Pour plus d'informations sur les caractéristiques réseau, reportez-vous au Guide utilisateur - Réseau.

LAN	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau afin d'effectuer des tâches de numérisation réseau et de configuration à distance. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ¹ Brother est aussi inclus		
Sécurité du réseau sans fil	SSID (32 chr), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802,1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)		
Utilitaire d'assistance à	AOSS™	Oui	
la configuration	WPS	Oui	

(Windows[®] uniquement) Si vous avez besoin de fonctions plus avancées de gestion du scanner, utilisez la dernière version de l'utilitaire de Brother BRAdmin Professional, que vous pouvez télécharger sur le site <u>http://support.brother.com</u>

Configuration requise de l'ordinateur

	SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE							
Plate-forme informatique et		Fonctions de logiciels de l'ordinateur	Interface avec Vitesse minimale du		Mémoire vive	Mémoire vive (RAM)	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
d'exp	loitation	prises en charge	l'ordinateur	processeur	(RAM) minimum	recom- mandée	Pour les pilotes	Pour les applica- tions
Système d'exploitation Windows [®]	Windows [®] XP Édition familiale (SP2 ou version ultérieure) ² Windows [®] XP Professionnel (SP2 ou version ultérieure) ²	Numérisation	USB 10/100Base-TX (Ethernet) Sans fil ³ 802.11b/g/n	Intel [®] Pentium [®] II ou équivalent	128 Mo	256 Mo	150 Mo	1 Go
	Windows Vista ^{® 2}			Intel [®] Pentium [®] 4 ou	512 Mo	1 Go	500 Mo	1 Go
	Windows [®] 7 ² Windows [®] 8 ² Windows [®] 8.1 ²			UC équivalent 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64) compatible	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	1 Go (32 bits) 2 Go (64 bits)	650 Mo	1 Go
Système d'exploitation Macintosh	OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x	Numérisation	USB ¹ 10/100Base-TX (Ethemet) Sans fil ³ 802.11b/g/n	Processeur Intel [®]	2 Go	2 Go	80 Mo	1 Go
Conditions :								
 Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge. Nuance™ PaperPort™ 12SE prend en charge Windows[®] XP Édition familiale (SP3 ou version ultérieure), XP Professionnel (SP3 ou version ultérieure), Windows Vista[®] (SP2 ou version ultérieure), Windows[®] 7, Windows[®] 8 et Windows[®] 8.1. ADS-2600We uniquement. 			Pour obtenir le notre site Web Toutes les mar marque et de p respectives.	s dernières à l'adresse ques comr produit sont	e mises à jo e <u>http://supp</u> nerciales e : la propriét	our de pilote oort.brother t tous les n é de leurs	es, visitez <u>com</u> Ioms de sociétés	

Entrée de texte (ADS-2600We uniquement)

Lorsque vous devez saisir du texte sur l'appareil, un clavier apparaît sur l'écran tactile.

Nom	ו									
								×		
Α	Ζ	E	R	Т	Υ	U	I	0	Р	
Q	S	D	F	G	Н	J	К	L	М	
	•	W	X	С	۷	В	Ν	@		
t	aA		E	space	9	I	<mark>A</mark> 1	@	0	К

REMARQUE

B

• Pour passer des minuscules aux majuscules, appuyez sur 🔒 aA

• Pour passer d'un clavier à l'autre (lettres, chiffres ou symboles), appuyez sur 🖪 1 @

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur Espace. Vous pouvez également appuyer sur ▶ pour déplacer le curseur.

REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays.

Corrections

En cas d'erreur de saisie d'un caractère, appuyez sur < pour déplacer le curseur pour mettre en évidence le caractère incorrect, puis appuyez sur <. Entrez le caractère correct. Vous pouvez également enregistrer et insérer des lettres.

Appuyez sur 💽 pour chaque caractère à effacer ou appuyez de manière prolongée sur 💌 pour supprimer tous les caractères.

Indications des DEL (ADS-2100e uniquement)

Les indications des voyants DEL figurant dans le tableau ci-dessous sont utilisées dans les illustrations de ce chapitre.

0 ou (Le voyant DEL est éteint.
● ou ● ou ●	Le voyant DEL est allumé.
	Le voyant DEL clignote.
×	

Voyants DEL	État de l'appareil
	Prêt
· · ·	L'appareil est prêt à numériser.
	Prêt (PC connecté)
	L'appareil est prêt à numériser et est connecté à votre ordinateur.
	Prêt (USB connecté)
	L'appareil est prêt à numériser et est connecté à un périphérique USB.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Prêt (PC et USB connectés)
· · ·	L'appareil est prêt à numériser et est connecté à votre ordinateur et à un périphérique USB.
	Veille
! ሀ	L'appareil est en mode Veille. L'appareil se comporte comme s'il était éteint.
0 0	Effectuez l'une des opérations suivantes pour réactiver l'appareil :
	Appuyez sur n'importe quelle touche.
\Diamond	Ouvrez le capot supérieur.
	Chargez le document.
	L'appareil passe en mode Prêt.
	Configuration à distance
	La configuration à distance est en cours. Pour annuler la configuration à distance, cliquez sur le bouton Annuler de la fenêtre Configuration à distance affichée sur votre ordinateur.
	Numérisation vers PC
! 也	Une numérisation vers votre ordinateur est en cours.
0	REMARQUE
	La touche Numérisation vers USB s'allume lorsqu'un lecteur de mémoire flash USB est connecté à l'appareil.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Numérisation vers USB
<u>፡</u> ወ	Une numérisation vers votre périphérique USB est en cours.
0	REMARQUE
	La touche Numérisation vers PC s'allume lorsque l'ordinateur est connecté à l'appareil.
	Éjection de papier en cours
· •	L'appareil est en train d'éjecter du papier. Si aucun document n'est chargé dans le chargeur automatique de documents ou si l'éjection du papier a été temporairement interrompue, appuyez sur la touche Arrêter pour terminer l'éjection du papier.
	Vérification du périphérique
<u>፡</u> ሀ	L'appareil vérifie le périphérique USB connecté.
0	REMARQUE
\wedge	La touche Numérisation vers PC s'allume lorsque l'ordinateur est connecté à l'appareil.
	Téléchargement du microprogramme
	L'appareil est en train de télécharger la version la plus récente du microprogramme.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Remplacer le tampon séparateur
! () ● ○	Remplacez le tampon séparateur. Voir <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 188.
	Remplacer le rouleau de prélèvement
! () • •	Remplacez le rouleau de prélèvement. Voir <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 190.
	Remplacer le tampon séparateur et le rouleau de prélèvement
! () ● ○	Remplacez le tampon séparateur et le rouleau de prélèvement. Voir <i>Remplacement du tampon séparateur</i> à la page 188 et <i>Remplacement du rouleau de prélèvement</i> à la page 190.
	Capot avant ouvert
	Fermez le capot avant de l'appareil.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Bourrage de documents
	Résolvez le bourrage de document (voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 202) puis effectuez l'une des opérations suivantes :
	Lorsque vous numérisez une carte, chargez la carte verticalement.
	Sélectionnez Papier long (largeur normale) ou Papier long (petite largeur) dans la liste déroulante Format de numérisation ou Taille document lors de la numérisation d'un long document.
	Vous pouvez sélectionner Papier long lorsque vous définissez les paramètres comme suit :
	Redressement automatique : Désactivé
	Numérisation recto verso : Désactivée
	Pour modifier les réglages, effectuez l'une des actions suivantes :
	Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows [®]) à la page 68.
	Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91.
	Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows [®]) à la page 150.
	Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 158.
	Mémoire saturée
	La mémoire de l'appareil est saturée et l'appareil ne peut pas numériser la totalité du document. Pour supprimer l'erreur, effectuez l'une des actions suivantes :
	Appuyez sur n'importe quelle touche.
\diamond	Éteignez l'appareil et rallumez-le en le débranchant de la prise d'alimentation CA puis en l'y reconnectant.
	Pour éviter l'erreur, effectuez l'une des actions suivantes :
	Réduisez le nombre de documents.
	Diminuez la résolution ou la taille de fichier.
	Périphérique inutilisable
	Débranchez le périphérique inutilisable du port USB. Éteignez l'appareil et rallumez-le en débranchant son cordon d'alimentation de la prise électrique puis en l'y reconnectant.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Détection de multi-alimentation
	Plusieurs pages ont été introduites en même temps. Retirez les documents. Voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 202) :
	Désélectionnez la case Détection de multi-alimentation lors de la numérisation de cartes professionnelles.
\diamond	Cochez la case Mode Carte plastifiée lors de la numérisation d'une carte plastifiée.
	Cochez la case Mode Feuille de support lors de la numérisation en utilisant la feuille de support.
	Pour modifier les réglages, effectuez l'une des actions suivantes :
	Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows [®]) à la page 68.
	Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91.
	Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows [®]) à la page 150.
	Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 158.
	Vérifiez que les données numérisées avant l'introduction multiple ont bien été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début.
	REMARQUE
	Les données numérisées avant l'introduction multiple ne sont pas enregistrées si vous numérisez à l'aide de la touche Scan vers USB sur le panneau de commande si le type de fichier n'est pas JPEG.
	Périphérique USB inutilisable
	Retirez de l'interface directe USB le périphérique USB non pris en charge (tel qu'une souris ou appareil mobile non compatible avec le mode mémoire flash USB).
	Concentrateur USB non pris en charge
	Un concentrateur ou un lecteur de mémoire flash USB avec un concentrateur a été inséré dans l'interface directe USB. Déconnectez les périphériques non pris en charge, comme un concentrateur USB ou un lecteur de mémoire flash USB contenant un concentrateur.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Stockage plein
	Le lecteur de mémoire flash USB inséré est plein. Appuyez sur une touche puis effectuez l'une des opérations suivantes :
	Supprimez les fichiers ou les dossiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
	Utilisez un lecteur de mémoire flash USB disposant d'un espace libre suffisant.
	Erreur d'accès
U U	Le lecteur de mémoire flash USB a été retiré alors que le système y accédait. Appuyez sur n'importe quelle touche.
	Périphérique protégé
↓ (U)	Le lecteur de mémoire flash USB connecté est protégé contre l'écriture. Retirez le lecteur de mémoire flash USB protégé contre l'écriture, appuyez sur n'importe quelle touche, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
\diamond	Désactivez la protection contre l'écriture du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
	Utilisez un lecteur de mémoire flash USB dont la protection contre l'écriture est désactivée.
	Trop de fichiers
	L'appareil ne peut pas enregistrer sur un lecteur de mémoire flash USB si celui-ci contient un trop grand nombre de fichiers. Retirez le lecteur de mémoire flash USB, appuyez sur n'importe quelle touche, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
\diamond	Supprimez les fichiers ou dossiers inutilisés du dossier racine du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
	Utilisez un lecteur de mémoire flash USB contenant moins de 999 fichiers.

Voyants DEL	État de l'appareil
	Impossible d'utiliser le nom de fichier
	Le numéro d'ordre maximal du nom de fichier a été atteint. Appuyez sur une touche puis effectuez l'une des opérations suivantes :
	Supprimez les fichiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
•	Modifiez le nom du fichier en effectuant l'une des opérations suivantes :
	 Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®]) à la page 68.
	 Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91.
	 Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows[®]) à la page 150.
	 Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 158.
	 Voir Enregistrement de documents numérisés sur un lecteur de mémoire flash USB à la page 125.
	Toutes les pages vierges sont ignorées
! (l)	Toutes les pages numérisées ont été ignorées et traitées comme des pages vierges. Appuyez sur une touche puis effectuez l'une des opérations suivantes :
	Placez le document, face tournée vers le bas, bord supérieur en premier dans le chargeur de documents.
\diamond	Désactivez Ignorer les pages vierges en effectuant l'une des opérations suivantes :
	 Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter4) (Windows[®]) à la page 68.
	 Voir Modification des paramètres de numérisation (ControlCenter2) (Macintosh) à la page 91.
	 Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Windows[®]) à la page 150.
	 Voir Modification des paramètres de numérisation vers ordinateur (Macintosh) à la page 158.

Indications d'appel de service

En présence d'une erreur impossible à résoudre par l'utilisateur, l'appareil indiquera qu'un appel de service est requis en allumant tous les voyants DEL comme illustré ci-dessous.



Si vous voyez l'indication d'appel de service illustrée ci-dessus, éteignez l'appareil, rallumez-le puis réessayez de numériser.

Si l'erreur persiste après avoir mis hors tension, puis sous tension l'appareil, appuyez sur **Numérisation vers PC** et sur **Numérisation vers USB**. Les DEL s'allument comme le montre le tableau ci-dessous afin d'identifier l'erreur.

Code d'erreur Voyant Voyant DEL DEL d'erreur marche-arrêt Numérisation Numérisation vers PC vers USB 0×A7 Numérisation vers PC¹ 0 0 Numérisation vers USB² Ο \bigcirc $0 \times A9$ Numérisation vers PC¹ Ο Ο Numérisation vers USB² Ο 0×E6 Numérisation vers PC¹ 0 \bigcirc Numérisation vers USB² Ο Ο

Indication d'erreur des DEL

¹ Lorsque vous appuyez sur la touche **Numérisation vers PC**, les DEL s'allument, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

² Lorsque vous appuyez sur la touche **Scan vers USB**, les DEL s'allument, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Lors de l'actionnement de la touche Numérisation vers PC Lors de l'actionnement de la touche Scan vers USB

Par exemple, l'indication DEL ci-dessous signale le code d'erreur 0×A7.

Notez le code d'erreur en vous aidant du tableau ci-dessus, puis signalez ce code à votre revendeur ou au service clientèle de Brother.

С Index

С

Configuration à distance	. 173
Macintosh	170
ControlCenter4	
Windows [®] 46,	150

D

Dépistage des pannes	

L

LCD (écran à cristaux liquides)	
Luminosité	. 14
Tempor. attén.	. 14

Μ

Mémoire permanente	15
Mode Veille	16

Ν

Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows [®])	
Numérisation	
Macintosh	
Compatible ICA	116
Compatible TWAIN	111
Presto! PageManager	111
Windows [®]	
Compatible TWAIN	
Compatible WIA	
Nuance™ PaperPort™ 12SE	

Ρ

Panne de courant	15
Pilotes	
Macintosh	
ICA	
TWAIN	111
Windows [®]	
TWAIN	
WIA	
Presto! PageManager (Macintosh)	111

S

Sélecteur de périphérique43, Status Monitor	175
Macintosh1 Windows [®] 1	
т	

Texte. entrée	220
Texte, entrée	 22

V			
Volume, régla Bin sonore	age	1	5

W

Web C	Connect	i	Ĺ
	201111001		5



Visitez notre site Web http://www.brother.com

L'utilisation de ces appareils n'est approuvée que dans le pays dans lequel ils ont été achetés. Les sociétés Brother locales ou leurs revendeurs prendront uniquement en charge les appareils achetés dans leur pays.



www.brotherearth.com