

○ M Toner
○ M Toner
○ M Drum
○ M Paper
○ U Ready

	まもなく トナー交換 ^{*1}	トナー交換	まもなく ドラム交換 ^{*1}	ドラム交換	ドラム お手入れ ^{**2}	カバーオープン/ 紙づまり ^{*2}	記録紙 切れ
Toner (トナー)	- ` .	0	0	0	0	0	0
Drum (ドラム)	0	0	×	•	``	0	0
Paper (記録紙)	0	0	0	0	0	*	•
Deady							



CD-ROMを使わずにインストールする (Windows®でCD-ROMドライブがない場合、またはMacintosh)

最新のドライバーやソフトウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロードします。

(Windows®) <u>http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2/</u>

(Macintosh) <u>http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3/</u>

ドライバーやソフトウェアを含む「フルパッケージ」をダウンロードし、表示される画面に従って操作してください。

4B