

HL-L2300 HL-L2320D ユーザーズガイド

本マニュアルをよくお読みになって、 製品をご利用ください。

Coope

困ったときは

1

2

brother

本ガイドの使いかた・ 目次

使う前に 知ってほしいこと

まずは 使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引)



Version A JPN

やりたいことがすぐ探せる!やりたいこと目次 3

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。



本製品には以下のユーザーズガイドが用意されています。目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

■はじめにお読みください

 安全にお使いいただくために(冊子) 本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。
 かんたん設置ガイド(シート) お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。
 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド (PDF形式)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。





上記はすべて、最新版がサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からもダウ ンロードできます。 http://support.brother.co.jp/



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

やりたいこと目次

やりたいこと目次



	ユーザーズガイドの構成2
	やりたいこと目次
	目次
	本ガイドの表記7
	マークについて7 編集ならびに出版における通告
	Brother Utilities を起動する
	おすすめ機能
第1章	使う前に知ってほしいこと12
	プリンターとして使用する前に12
	ドライバーをインストールする12 プリンターとしての特長
	各部の名称とはたらき14
	各部の名称
	ランプによる本製品の状態表示
	9-Eスエラーが表示されたときは
	リサイクル・廃棄のこと
	消耗品の回収リサイクルについて24 た制品の回収リサイクルについて
∽∩∸	
弗 ८ 早	ま 9 は 使つ くみましょう
	記録紙の基本
	記録紙セットの流れ
	使用できない記録紙
	記録紙トレイから印刷する
	プリントの基本
	プリントの流れ
	省エネ設定について
	トナーを節約する (トナー節約モード)
	スリーノモードに入る時間を設定する(スリーノモード」
	自動電源オフを設定する
節2音	$\mathcal{J} = \mathcal{J} = $
おり中	$\mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} \mathcal{J} $
	Windows [®] 用プリンタードライバーの設定方法 40
	Windows [®] 用プリンタードライバーの設定内容
	[基本設定] タブでの設定項目

次

目

困ったときには

	[拡張機能] タブでの設定項目	55
	[おまかせ印刷] タブでの設定項目	
		<u> </u>
	(WINUOWS [®] 用人ナータ人モ <u>ッ</u> ター)	
	ステーダスモニダーを起動するステータスモニターの画面について	
	Macintosh 田プリンタードライバーの設定方法	73
	Magintooh 田プリンタードライバーの設定内容	75
	[印刷設定] 画面での設定項日	
	印刷状況やトナー残量を確認する	
	(Macintosh 田ステータスモーター)	79
	ステータスモニターを起動する	
	ステータスモニターの画面について	
	プリンタードライバーの削除	
	Windows [®] 用プリンタードライバーの場合	
	Macintosh 用プリンタードライバーの場合	
笋⊿音	日堂のお毛入れ	85
~~~		
	コロナワイヤーの清掃ドラムコニットの清掃	
	インムユニットの清掃	
	消耗品の交換	
	消耗品	
	トナーカートリッジとドラムユニットについて	
	トナーカートリッジとドラムユニット交換時の注意	
	トノーカートリッシの文役	
	ドラムユニットの交換	
	ドラムユニットの交換	103 108
<u></u>	ドラムユニットの交換	
第5章	ドラムユニットの交換 本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b>	
第5章	ドラムユニットの交換 本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b> 解決のステップ~修理依頼される前に~	
第5章	ドラムユニットの交換 本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b> 解決のステップ~修理依頼される前に~ エラーメッセージが表示された」	
第5章	ドラムユニットの交換	
第5章	ドラムユニットの交換	103 108 111 111
第5章	ドラムユニットの交換	
第5章	ドラムユニットの交換本製品を再梱包するときは	103 108 111 111 
第5章	ドラムユニットの交換	103 108 111 111 112 116 116 117 127
第5章	ドラムユニットの交換	
第5章	ドラムユニットの交換         本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b> 解決のステップ~修理依頼される前に~         エラーメッセージが表示された!         (ステータスモニターのエラーメッセージ一覧)         紙がつまった!         記録紙がつまったとき         原因がよくわからない!         困ったときには(印刷)         困ったときには(その他)	103 108 111 111 112 116 116 116 117 
第5章	ドラムユニットの交換         本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b> 解決のステップ~修理依頼される前に~         エラーメッセージが表示された!         (ステータスモニターのエラーメッセージ一覧)         紙がつまった!         記録紙がつまったとき         原因がよくわからない!         困ったときには(印刷)         困ったときには(その他)	103 108 111 111 111 112 
第5章 第6章	ドラムユニットの交換         本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b> 解決のステップ~修理依頼される前に~         エラーメッセージが表示された!         (ステータスモニターのエラーメッセージー覧)         紙がつまった!         記録紙がつまったとき         原因がよくわからない!         困ったときには(印刷)         困ったときには(その他)	103 108 111 111 112 116 116 116 127 127 127 144
第5章 第6章	ドラムユニットの交換         本製品を再梱包するときは <b>困ったときには</b> 解決のステップ~修理依頼される前に~         エラーメッセージが表示された!         (ステータスモニターのエラーメッセージー覧)         紙がつまった!         瓶づまりのときのメッセージ         記録紙がつまったとき         原因がよくわからない!         困ったときには(印刷)         困ったときには(その他)         日録紙のこと	103 108 111 111 112 116 116 

困ったときには

製品情報	145
テストページの印刷	
プリンター設定一覧の印刷	145
ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをおすすめします	f 146
設定機能の初期化	147
リセットメニューについて	147
本製品の仕様	149
基本設定	
用紙仕様	
プリンター	151
インターフェイス	
消耗品	
停電がおきたときは	
動作環境	153
索 引	154
/蒲	

アフターサービスのご案内は最終ページにあります。

使う前に知ってほしいこと

# 本ガイドの表記

本文中に掲載されている本製品のイラストおよびインストール手順などの説明画面は、例としてHL-L2300を 使用しています。

## マークについて

本文中では、マークについて以下のように表記しています。

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災や感電、やけどの原因になり、 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
▲ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、火災や感電、やけどの原因になり、 人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
! 重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示し ています。
田意	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。
(御-足)	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
Â	「感電の危険があること」を示しています。
	「火災の危険があること」を示しています。
	「やけどの危険があること」を示しています。
$\bigotimes$	「してはいけないこと」を示しています。
⇒ XXXページ 「XXX」	参照先を記載しています。(XXXはページ、参照先)
<xxx></xxx>	操作パネル上のボタンを表しています。
[XXX]	コンピューター上の表示を表しています。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

# 編集ならびに出版における通告

本ガイドならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本ガイドに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。ま た提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植そ の他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

© 2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

# Brother Utilitiesを起動する

Brother Utilities は、コンピューターにインストールされているブラザーアプリケーションに簡単にアクセス することができる、アプリケーションランチャーです。

 Windows[®] XP、Windows Vista[®]、Windows[®] 7、Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2008、Windows Server[®] 2008 R2の場合 (スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - 記[Brother Utilities]の順にクリックします。
 Windows[®] 8、Windows Server[®] 2012の場合 [Brother Utilities]をタップまたはクリックします。
 Windows[®] 8.1、Windows Server[®] 2012 R2の場合 スタート画面の左下にある をクリックします。
 タブレット端末をご使用の場合は、スタート画面の下から上方向にスワイプすると、アプリ画面が表示 されます。アプリ画面が表示されたら、記[Brother Utilities]をタップまたはクリックします。

# 2 モデル名を選択する



3 使用したい機能を選択する

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

日常のお手入れ

困ったときには





(索引



11

プ

困っ

たときには

# 使う前に知ってほしいこと

# プリンターとして使用する前に

# ドライバーをインストールする

本製品をプリンターとして使用するには、付属のCD-ROMの中にあるプリンタードライバー(Windows®のみ)[※]をインストールする必要があります。 プリンタードライバーは、Windows[®]またはMac OSに簡単にインストールでき、印刷方向や記録紙のカス

プリンタードライバーは、Windows[®]、またはMac OSに簡単にインストールでき、印刷方向や記録紙のカス タムサイズの設定などができます。

※ Macintosh のプリンタードライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (<u>http://support.brother.co.jp/</u>)から、ダウンロードしてください。

# プリンターとしての特長

本製品は、高品質のレーザープリンターとしての特長を備えており、コンピューターからのデータを印刷することができます。

以下に、プリンターとしての特長を説明します。

#### ●高速の印刷速度

ハイスピードなプリンティングを実現するエンジンと、スムーズなデータ処理を実現する高速RISCチップを搭載しています。26枚/分(A4サイズ)印刷することができます。(印刷スピードは複雑なデータの場合など、印刷する内容によって異なります) 部数の多いドキュメント出力の場合や、複数の人が使用する状況、効率化が求められる現場でも、快適なプリントアウトを実現できます。

## ● 自動両面印刷(HL-L2320D のみ)

1分間に最高13ページ[※]の両面印刷ができます。(印刷スピードは複雑なデータなど、印刷する内容によって異なります。) 省資源、経費削減に有効です。

※ 両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、6.5枚/分です。

## ●高品質なドキュメント作成

高解像度2400×600dpiにより、細かい文字もくっきりと、写真やイラストも美しくプリントアウトできます。

## ●大容量 250 枚のトレイ給紙

250枚の普通紙がセット可能な記録紙トレイを標準装備しています。

#### ● Hi-Speed USB 2.0 標準装備

データの高速通信が可能なHi-Speed USB 2.0に対応しています。コンピューターの電源が入ったままでもUSB ケーブルの抜き差しが可能なため、簡単かつ便利にコンピューターと接続できます。

#### ●ランニングコストを節約する分離型カートリッジを採用

経済的な設計のトナーとドラムの分離型カートリッジを採用しています。トナーのみの交換ができるため無駄 がなく、標準トナーによって、低ランニングコストを実現します。

また、両面印刷機能やトナー節約機能で、さらに印刷コストを削減することができます。

:H	ナ—	印刷可能枚数※			
製品同梱のトナー		約700枚			
標準トナー	TN-28J	約2,600枚			
※ 印刷可能枚数は JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 (JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定する ための試験方法を定めた規格です。)					

#### ● ID 印刷

ログインユーザー名など印刷者のIDを記録紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報 の漏洩防止や無駄な印刷物の発見など印刷物の管理をすることに役立ちます。詳しくは ⇒59ページ「④ 現在 の日付・時間・IDを印刷する」を参照してください。

まずは使ってみましょう

本ガイドの使いかた・自次

たときには

困っ

# 各部の名称とはたらき

各部の名称





本ガイドの使いかた・目次

# 操作パネルの名称とはたらき

操作パネルには、4つのLEDランプと2つのボタンがあります。



- ① (1) 電源ボタン
  - ●本製品の電源がオフのとき
  - ●本製品の電源がオンのとき(●)を長押しすると、電源をオフにすることができます。
- ② Tonerランプ(黄色)

トナーの残量が少なくなったことやトナーがなくなったことを示します。

- ③ Drumランプ(黄色) ドラムユニットの寿命が少なくなった場合やドラムに関するエラーが発生した場合を示します。
- ④ Paperランプ(黄色) 記録紙切れや紙づまりなどの記録紙に関するエラーが発生した場合を示します。
- ⑤ Readyランプ(緑色) 本製品の状態を示します。

⑥ ____<Go>ボタン

- 以下の用途に使用します。
- 解除可能なエラー状態を解除
- 記録紙排出
- ・印刷中のデータをキャンセル
   ⇒23ページ「Goボタンの操作」を参照してください。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

付録

(索引

# ランプによる本製品の状態表示

本製品の状態を操作パネル上のランプで、点灯/点滅/消灯によって表します。

$\bigcirc$	消灯
● または ●	点灯
$\bigcirc$	淡く点灯
<b></b> または <b></b>	点滅

ランプ	プリンターの状態			
<ul> <li>○ I inter</li> <li>○ I</li></ul>	スリープ状態 本製品がスリープ状態になっています。印刷データ を本製品に送ったときに、スリープ状態から復帰し ます。 ディープスリープ状態になっています。(ス リープ状態よりもさらに多くの電力消費量を抑えま す)スリープ状態からある一定の時間が経つと自動 的にディープスリープ状態になります。印刷データ を本製品に送ったときに、ディープスリープ状態か			
	ら復帰します。			
	<b>印刷可能状態</b> 印刷できる状態です。			
🔘 🔝 Toner				
🔿 🗋 Paper				
O Ready				

本ガイドの使いかた・自次

困ったときには

ランプ		プリンターの状態			
🔿 [ <u>.</u> ] Toner	Readyランプ 1秒間隔で点滅	ウォーミングアップ中 ウォーミングアップ中です。 冷却中			
🔘 🔘 Drum		冷却中です。本製品の内部が冷却されるまでお待ち ください。			
◯ 🗋 Paper -┿-ᢕ Ready	Readyランプ 0.5秒間隔で点滅	<ul> <li>データ受信中、印刷状態</li> <li>コンピューターからデータを受信中、プリンターメ</li> <li>モリにデータを処理中、またはデータを印刷中です。</li> <li>プリンターメモリに印刷データあり</li> <li>プリンターメモリに印刷データが残っています。この状態が長く続いて印刷されない場合は、<go>を</go></li> </ul>			
		押9とフリフターメモリに残っているテータを印刷 します。			
🔿 [ <u></u> ] Toner	Paperランプ Readyランプ 0.5秒間隔で 交互に点滅	印刷キャンセル中 印刷中のデータのキャンセル中です。キャンセルさ れるまでお待ちください。			
🔘 🔘 Drum					
- <mark>-</mark> Paper					
- Q- O Ready					
- Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content Content C	Tonerランプ 2秒間点灯と 3秒間消灯の 繰り返し	<b>まもなくトナー交換</b> トナーの残量が少なくなっています。 新しいトナーカートリッジを購入し、トナー交換ま たはトナー停止が表示されたときのために準備して ください。			

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

17

ランプ		プリンターの状態			
- ┝ - I - I - I - I - I - I - I - I - I	Tonerランプ 0.5秒間隔で点滅	<ul> <li>トナーがセットされていません</li> <li>フロントカバーを開けて、トナーカートリッジを取り付けてください。</li> <li>⇒100ページ「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。</li> <li>トナーが確認できません</li> <li>ドラムユニットが正しく取り付けられていません。</li> <li>フロントカバーを開けて、いったんドラムユニットを本製品から取り外し、再度正しく取り付けてください。</li> </ul>			
<ul> <li>○ I Tone</li> <li>○ I OI Drun</li> <li>○ Pape</li> <li>○ ○ Read</li> </ul>	er n er dy	トナー交換(ストップモード) 新しいトナーカートリッジに交換してください。 ⇒100ページ「トナーカートリッジを交換する」を 参照してください。 ストップモードについては、⇒98 ページ「トナー カートリッジ交換のメッセージ」を参照してくださ い。			
<ul> <li> ∴  Tone</li> <li> ○  Drun</li> <li>○ □ Pape</li> <li>○ ○ Read</li> </ul>	er n er dy	トナー交換(連続印刷設定) トナー停止の表示がされるまで印刷を行うことがで きます。トナーの残量が少なくなっていますのでト ナー交換をおすすめします。 連続印刷設定については、⇒98 ページ「トナーカー トリッジ交換のメッセージ」を参照してください。			
<ul> <li>○ I Tone</li> <li>○ I O Drun</li> <li>○ □ Pape</li> <li>○ ○ Read</li> </ul>	er n er dy	トナー停止(連続印刷設定) 新しいトナーカートリッジに交換してください。 ⇒100ページ「トナーカートリッジを交換する」を 参照してください。			

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

ニップ		プリンターの状態
<ul> <li>○ [∴] Toner</li> <li>-○ [○] Drum</li> <li>○ [○] Paper</li> <li>○ (○) Ready</li> </ul>	Drumランプ 2秒間点灯と 3秒間消灯の 繰り返し	<b>まもなくドラム交換</b> ドラムユニットの寿命が少なくなっています。 新しいドラムユニットを購入し、交換することをお すすめします。 ⇒105ページ「ドラムユニットを交換する」を参照 してください。
) [∴] Tone O [O] Drum	r	<b>ドラム交換</b> ドラムユニットを交換してください。 ⇒105ページ「ドラムユニットを交換する」を参照 してください。
○ 🕒 Pape ● () Read	r y	
<ul> <li>○ Imilian Tone</li> <li>○ Imilian O</li> <li>○ Imilian Pape</li> <li>○ Imilian Pape</li> </ul>	r r	<b>ドラムお手入れ</b> コロナワイヤーが汚れています。コロナワイヤーの 清掃をしてください。 ⇒86ページ「コロナワイヤーの清掃」を参照してく ださい。
⊖ U Read	y 	記録紙切れ 記録紙トレイに記録紙を入れ、 <go>を押してくだ さい</go>
<ul> <li>M rone</li> <li>O Drum</li> <li>Pape</li> <li>O Read</li> </ul>	r Y	⇒29ページ「記録紙トレイから印刷する」を参照し てください。 <b>手差しスロット記録紙なし</b> 手差しスロットに記録紙を入れてください。 ⇒32ページ「手差しスロットから印刷する」を参照 してください。

ランプ		プリンターの状態			
	Paperランプ 0.5秒間隔で点滅	<b>フロントカバーが開いています</b> フロントカバーを閉じてください。			
🔵 🔝 Toner		定着ユニットカバーが開いています			
🔘 🔘 Drum		バックカバー(背面排紙トレイ)を開けた場所にあ る定着ユニットカバーを閉じてください。			
- <mark>0</mark> - 🗅 Paper		<b>紙づまり</b> つまった記録紙を取り除いてください。			
🔿 () Ready		⇒116ページ「紙がつまった!」を参照してくださ い。本製品が自動的に回復しない場合は、 <go>を 押してください。</go>			
		メモリがいっぱいです 本製品のメモリがいっぱいで、文書の全ページを印 刷できません。 ⇒112ページ「エラーメッセージが表示された! (ステータスモニターのエラーメッセージー覧)」を 参照してください。			
		<b>プリントオーバーラン</b> プリントオーバーランが発生し、文書の全ページを 印刷できません。 ⇒112ページ「エラーメッセージが表示された! (ステータスモニターのエラーメッセージー覧)」を 参照してください。			
		記録紙トレイの記録紙サイズ違い 正しいサイズの記録紙をセットしてください。また は、現在のプリンタードライバーの設定に合う記録 紙を挿入してください。			
		自動両面印刷での記録紙サイズ違い (HL-L2320Dのみ) <go>を押してください。正しいサイズの記録紙を セットしてください。または、現在のプリンタード ライバーの設定に合う記録紙を挿入してください。 自動両面印刷で使用できる記録紙サイズは、A4で す。 両面印刷できません バックカバー(背面排紙トレイ)を閉じて、両面印</go>			

付録(索引)

困ったときには

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

## サービスエラーが表示されたときは

解除不可能なエラー(サービスエラー)が発生した場合には、すべてのランプが点滅します。



サービスエラーの表示が発生したときは、以下の手順に従ってください。

# 1 本製品の ③ を長押ししてオフにする 数秒後にもう一度 ④ を押してオンにする

2 それでもエラーが解除できず、電源をオンにした後も同じように表示される場合は <Go>を押してさらに詳しいエラーの状態を確認する <Go>を押している間、⇒22ページ「<Go>を押したときのランプ表示」の表の組み合わせのいずれ かで、ランプが点灯します。

# 3 手順2で確認したランプ表示とエラーの状態を記録し、お客様相談窓口に連絡する

#### ||御-日||

ご相談される前に、フロントカバーが完全に閉じていることを確認してください。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

# <Go>を押したときのランプ表示

1回押した場合				2回押した場合				エニーの状態																					
Toner	Drum	Paper	Ready	Toner	Drum	Paper	Ready	エフーの状態																					
$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	ightarrow	レーザーのスキャナーモー ターが異常																					
				$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	BD1故障																					
		$\cap$	$\cap$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	入力電波電圧が現合																					
$\cup$	$\overline{}$	$\cup$	$\cup$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	入力电际电压力共币																					
$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	高圧基板の運用中故障																					
				$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$																						
		$\bigcirc$							$\bigcirc$	0	$\bigcirc$																		
				$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		ウギュー…ト間区のサ座※																							
	U																					$\bigcirc$	$\bigcirc$	O	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		と 「 ユーット 民 休 の 政 悍 "
									0	$\bigcirc$	0																		
						$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$																					
				$\bigcirc$	0	0																							
$\cap$			$\cap$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$		高圧基板の待機中故障																					
$\cup$	$\overline{}$		$\cup$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0		メインモーターの故障																					
0	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0		モータードライバーの異常																					
0	0	$\bigcirc$	0	0	0			定着ファンの故障																					
0	0	0	0	$\bigcirc$	0	0		メイン基板の故障																					
※ このエ	ラーが発生	E した 場合	は、電源を表	オフにして	2、3 秒後	にもう一度	電源をオン	にしてください。電源をオンにした																					

まま 15 分間状況を見て、まだエラーが解除されない場合はお客様相談窓口に連絡してください。

例えば、下の図は「定着ユニット関係の故障」のエラーを示しています。



プリンタードライバー

まずは使ってみましょう

# Goボタンの操作

操作パネル上のボタン<Go>は、以下のような用途に使用します。

## **__**<Go>

#### ●印刷の中止

印刷中にく Go >を約2秒間押し続けます。すべてのランプが点灯したら、 < Go >から指を離します。印刷中のデータの印刷が中止されるまで、ReadyランプとPaperランプが0.5秒間隔で交互に点灯します。



#### ● エラー状態からの復帰

エラーによっては、<Go>を押して解除できるものがあります。本製品が自動的にエラーから回復しないときは、<Go>を押してください。また、解除できないエラーについては、⇒111 ページ「第5章 困ったときには」を参照し、エラーを解除してください。

#### ●記録紙排出

Readyランプが長時間点滅する場合は、<Go>を押してください。プリンターメモリに残っているデータを 印刷します。 本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

# リサイクル・廃棄のこと

## 消耗品の回収リサイクルについて

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わりまし た消耗品の回収にご協力をお願いいたします。 詳しくは以下のホームページを参照してください。 http://brother.jp/product/support info/printer/recycle/index.htm

回収対象となる消耗品

・トナーカートリッジ ・ドラムユニット



## 本製品の廃棄について

本製品を廃棄する場合は、使用される環境により処理方法が異なります。

事業所 : 産業廃棄物処理業者に委託してください。またはブラザーホームページを参照してください。
 一般家庭:小型家電リサイクル法に基づいて収集を実施している市町村にお住まいの方は、「小型家電回収市町村マーク」を表示している市町村の窓口や、「小型家電認定事業者マーク」を表示している事業者に引き渡してください。また、市町村の小型家電リサイクルの対象となっていない家電製品については、従来どおり、お住まいの市町村の廃棄方法に従って廃棄してください。
 対象品目や回収方法に関する詳しい情報は、お住まいの市町村におたずねください。

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

ま

ずは使ってみましょう

困っ

たときには

付録(索引)

24

使う前に知ってほしいこと

# まずは使ってみましょう

# 記録紙の基本

2

# 記録紙セットの流れ

基本的な記録紙のセットの流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。

# STEP 1 セットできるトレイと記録紙を確認する

トレイの場所やセットできる記録紙の種類などを確認して、記録紙を準備します。

⇒26 ページ「セットできる記録紙」

⇒27ページ「使用できない記録紙」

# STEP 2 記録紙をセットする

記録紙トレイまたは手差しスロットにセットします。正しくセットされていない場合、紙づまりや故障の原因になりますので、十分にご注意ください。

⇒29ページ「記録紙トレイから印刷する」

⇒32ページ「手差しスロットから印刷する」

# STEP 3 セットした記録紙に合わせてプリンタードライバーの設定を変更する (必要に応じて)

プリンタードライバーで設定されている記録紙の種類やサイズ(お買い上げ時は[普通紙][A4])と 実際にセットした記録紙の種類やサイズを合わせるため、必要に応じてプリンタードライバーの設定を 変更します。

⇒39ページ「プリンタードライバーについて」

# セットできる記録紙

トレイ名称	記録紙の種類	記録紙のサイズ	枚数(80g/m ² )
標準記録紙トレイ	普通紙、普通紙(厚め) (60g/m ² ~105g/m ² ) 再生紙 ハガキ ^{※1} (30枚)	A4 USレター B5 (JIS) A5 A5 (横置き) A6 ハガキ (同等品)	250枚
手差しスロット	普通紙、普通紙(厚め) (60g/m ² ~105g/m ² ) 厚紙、超厚紙 (105g/m ² ~163g/m ² ) 再生紙 ハガキ ^{※2} ラベル紙 封筒(洋形4号) ^{※2}	ユーザー定義サイズ (幅76.2~215.9mm 長さ127.0~355.6mm)	1枚

本製品では、以下の表に記載されている種類、サイズ、枚数の記録紙をセットできます。

家紙トレイから印刷する」を参照してくたさい。

※2:⇒34ページ「封筒、厚紙、超厚紙、ラベル紙、ハガキに印刷する場合」を参照してください。

#### ||(御-旦)|| —

● 宛名ラベルは、レーザープリンター用のものをお使いください。

● 印刷品質を得るために、たて目記録紙を使用することをおすすめします。

● 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初に印字テストを行ってください。

●上面排紙トレイに一度に排紙できる枚数は普通紙(80g/m²紙)の場合、約100枚です。

困ったときには

## 使用できない記録紙

!重要

以下のような記録紙は絶対に使用しないでください。印刷品質が低下したり、本製品にダメージを与えたりするお それがあります。これらの紙を使用した結果、生じた製品の故障・破損については保証またはサービス契約対象外 となりますので、ご注意ください。

## 使用できない記録紙

- 光沢紙
- インクジェット紙
- ノーカーボン紙
- コート紙
- 化学紙(ラミネート紙など)
- ミシン目の入った記録紙
- 極端に滑らかな記録紙
- 極端にざらつきのある記録紙
- 極端に薄い記録紙
- カールしている記録紙 カールしている場合は、まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になります と、紙づまりなどの原因になります。
- 折り目やしわのある記録紙
- ホチキスや付箋の付いている記録紙
- 指定された坪量を超える記録紙
- 穴のあいた記録紙(ルーズリーフなど)
- 酸性、アルカリ性の記録紙 中性紙をお使いください。
- よこ目記録紙 紙づまりや複数枚の記録紙が一度に送られる原因になります。
- 湿っている記録紙や印刷済みの記録紙 紙づまりや故障の原因になります。
- OHPフィルム
- アイロン転写記録紙

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

ブ

リンタードライバ

I

日常のお手入れ

内

たときには

## 使用できない封筒

以下のような封筒は使用しないでください。

- ・破れ、反り、しわのある封筒
- 極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒
- ・留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒
- 粘着加工を施した封筒
- 袋状加工の封筒
- ・ 折り目がしっかりついていない封筒
- エンボス加工の封筒
- ・ レーザープリンターで一度印刷された封筒
- 内部が印刷された封筒
- 一定に積み重ねられない封筒
- 本製品の印刷可能記録紙坪量指定を超える記録紙で製造されている封筒
- 作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒
- 透明な窓付、穴付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒
- タテ形(和形)の封筒



■いろいろな種類の封筒を同時にセットしないでください。紙づまりや給紙ミスを起こすおそれがあります。

■正しく印刷するには、アプリケーションソフトでの記録紙サイズの設定とトレイにセットされた記録紙の サイズの設定を同じにしてください。

ほとんどの封筒は印刷できますが、封筒の仕上がりによっては、給紙や印刷品質に問題が起こる場合があります。 レーザープリンター用の高品質の封筒を購入してください。 たくさんの封筒を購入する前に、必ず少部数を印刷して正しく印刷されることを確認してから購入してください。

## || ④ □ □ || 特に推奨する封筒のメーカーはありません。⇒28ページ 「使用できない封筒」 以外の印刷に適した封筒をお選びください。

本ガ

困っ

たときには

付録



3 紙づまりや給紙ミスを防ぐために、記録紙を よくさばく



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引

# 4 印字面を下にして記録紙トレイに入れる ・記録紙がトレイの中で平らになっていること、 ▼ ▼マークより下の位置にあることを確認してください。 ・記録紙ガイドとセットした記録紙サイズがしっかりと合っていることを確認してください。



 5 記録紙トレイを本製品に戻す
 6 排紙ストッパーを開く
 9 回見された記録紙が、上面排紙トレイから 滑り落ちないように排紙ストッパーを開い てください。





紙づまりしないように、印刷後は記録紙をすぐに取り出してください。

(索引

手差しスロットから印刷する

普通紙、普通紙(厚め)、再生紙に印刷する場合



本ガイドの使いかた・自次



- ■印刷する面(白紙面)を上向きに(記録紙の上部から手差しスロットに差し込むように)して、セットし てください。
- ■記録紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。記録紙が正しく給紙されないと、 斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。
- ■手差しスロットに記録紙を入れて再試行するときは、一度、完全に記録紙を取り出してから再試行してく ださい。
- ■記録紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。

#### 5 プリンタードライバーのプルダウンメニューから [用紙サイズ]、[用紙種類]、 [給紙方法] を設定する

プリンタードライバーの設定については以下を参照してください。 Windows[®]の場合 ⇒42ページ「Windows[®]用プリンタードライバーの設定内容」 Macintoshの場合 ⇒75ページ「Macintosh用プリンタードライバーの設定内容」

#### 印刷する 6

プリントデータを本製品に送信します。

#### ||(御-戸)|| -

紙づまりしないように、印刷後は記録紙をすぐに取り出してください。

プ

本ガ

## 封筒、厚紙、超厚紙、ラベル紙、ハガキに印刷する場合

封筒、厚紙、超厚紙、ラベル紙、ハガキに印刷する場合は、印刷前に排紙場所を設定する必要があります。以 下の手順に従って本製品を設定してください。



本ガイドの使いかた・自次



- ■操作パネル上のPaperランプが点滅したときは、本製品の内部に記録紙がつまっています。 記録紙を取り出し、記録紙を挿入し直してください。詳しくは、⇒116ページ「紙がつまった!」を参照 してください。
- ■印刷する面(白紙面)を上向きに(記録紙の上部から手差しスロットに差し込むように)して、セットしてください。
- ■記録紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。記録紙が正しく給紙されないと、 斜めに印刷されたり、紙づまりを起こしたりする恐れがあります。
- ■手差しスロットに記録紙を入れて再試行するときは、一度、完全に記録紙を取り出してから再試行してく ださい。
- ■記録紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こす恐れがあります。

# プリンタードライバーのプルダウンメニューから [用紙サイズ]、 [用紙種類]、

#### [給紙方法] を設定する

プリンタードライバーの設定については以下を参照してください。 Windows[®]の場合 ⇒42ページ「Windows[®]用プリンタードライバーの設定内容」 Macintoshの場合 ⇒75ページ「Macintosh用プリンタードライバーの設定内容」

## 7 印刷する

プリントデータを本製品に送信します。

計筒、ハガキに印刷した場合、緑色のレバーを元の位置に戻す。

Q 印刷が終ったら、バックカバー(背面排紙トレイ)を閉じる

||御-月|||-

紙づまりしないように、印刷後は記録紙をすぐに取り出してください。

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

ブ

リンタードライバ

I

日常のお手入れ

困つ

たときには

付録

(索引

# プリントの基本

# プリントの流れ

コンピューターからプリントする操作の流れを説明します。手順の詳細については、参照先をご確認ください。

## STEP 1 準備する(プリンタードライバーのインストール)

付属の CD-ROM の中にあるプリンタードライバーをインストールします。(Windows[®]のみ)^{*}

※Macintoshのプリンタードライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (<u>http://support.brother.co.ip/</u>)から、ダウンロードしてください。 ⇒ 39 ページ「プリンタードライバーについて」

## STEP 2 コンピューターで印刷を選択する

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 ⇒ 40 ページ「Windows[®] 用プリンタードライバーの設定方法」 ⇒ 73 ページ「Macintosh 用プリンタードライバーの設定方法」

## STEP 3 プリンターを選択する

[印刷] ダイアログボックスで本製品のプリンター名を選択し、[詳細設定] をクリックします。



## STEP 4 印刷内容を設定する

[印刷設定] ダイアログボックスで印刷の詳細を設定し、[OK] をクリックします。

用紙サイズ、印刷の向き、部数、用紙種類、解像度、レイアウト、両面印刷/小冊子印刷、給紙方法な どを設定します。

⇒ 42 ページ「Windows[®] 用プリンタードライバーの設定内容」

⇒75ページ「Macintosh 用プリンタードライバーの設定内容」



本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

ブ

リンタードライバ

日常のお手入れ

困っ

たときには
## 省エネ設定について

### トナーを節約する〔トナー節約モード〕

トナーを節約したいときは、トナー節約モードをオンに設定します。オンに設定すると印字が薄くなります。 お買い上げ時の初期設定は、オフに設定されています。トナー節約モードの設定は、プリンタードライバーの [拡張機能] タブで変更できます。 ⇒40ページ「Windows[®]用プリンタードライバーの設定方法」 ⇒55ページ「[拡張機能] タブでの設定項目」

### スリープモードに入る時間を設定する〔スリープモード〕

本製品は、印刷がすぐに開始できるよう常に一定の電気を供給しています。スリープモードは、設定した時間 内に印刷が行われなかったときにスリープ状態にして消費電力を減らします。 本製品がスリープモードに入っているときは、操作パネル上のReadyランプが淡く点灯します。スリープモー ドに入っているときでも、コンピューターからのデータは受信することができます。 本製品がコンピューターから印刷データを受信すると、本製品は自動的に起動し印刷を開始します。 お買い上げ時の初期設定は、[1分]に設定されています。 プリンタードライバーの[拡張機能]タブの項目、[その他特殊機能]で変更できます。 ⇒61ページ[⑦ その他特殊機能]

#### ||個-四||・

スリープモードのときに印刷をしようとすると、ウオーミングアップのために多少時間がかかります。

### ディープスリープモードについて

本製品がスリープモードの場合、一定の時間内に印刷が行われないと自動的にディープスリープモードに切り替わります。

ディープスリープモードでは、スリープモードより少ない消費電力となります。本製品がコンピューターから 印刷データを受信すると、本製品は自動的に起動して印刷を開始します。

まずは使ってみましょう

ブ

リンタードライバ

I

日常のお手入れ

本ガ

### 自動電源オフを設定する

本製品がディープスリープ状態で一定の時間が経過すると、自動的に電源をオフにすることができます。 自動電源オフになっている状態から印刷するときは、本製品の 🕐 を押して印刷データを送信します。 お買い上げ時の初期設定は、オフに設定されています。

フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認する

### 🔈 🛛 本製品の 🔘 を押してオンにする

Readyランプが点灯します。

### <mark>3</mark> <Go>を4回押す

操作パネル上のすべてのランプが点滅します。

- 2回点滅:オン
- 1回点滅:オフ

### 静音モードを設定する

静音モードは、本製品の印刷時の動作音を静かにすることができます。 静音モードがオンのときは、印字速度が遅くなります。 お買い上げ時の初期設定は、オフに設定されています。

### 🚺 🛛 本製品の 💿 を長押ししてオフにする

フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認する

### 3 <Go>を押したままの状態で本製品の 🚳 を押してオンする

すべてのランプが点灯します。

Readyランプだけが消灯したら<Go>から指を離す すべてのランプが消灯します。

### <mark>⊿</mark> <Go>を11回押す

操作パネル上のすべてのランプが点滅します。

- 2回点滅:オン
- 1回点滅:オフ

本ガイドの使いかた・目次

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引)

# 3 プリンタードライバー

## プリンタードライバーについて

プリンタードライバーとは、アプリケーションソフトから印刷を実行するときに、本製品の各機能や動作を設 定するためのソフトウェアです。

Windows[®]のプリンタードライバーは付属のCD-ROM からインストールまたは、サポートサイト(ブラザー ソリューションセンター)(<u>http://support.brother.co.ip/</u>)からダウンロードすることができます。 Macintosh のプリンタードライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (<u>http://support.brother.co.ip/</u>)から、ダウンロードしてください。 最新のプリンタードライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (<u>http://support.brother.co.ip/</u>)からダウンロードできます。

表示される画面は、ご使用のオペレーティングシステム(OS)によって異なります。

### ● Windows[®] 用プリンタードライバー

付属のCD-ROMメニューの[プリンタードライバーのインストール]からインストールできます。 ⇒40ページ「Windows[®]用プリンタードライバーの設定方法」を参照してください。

### ● Macintosh 用プリンタードライバー

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<u>http://support.brother.co.ip/</u>)からダウンロードできます。

⇒73ページ「Macintosh用プリンタードライバーの設定方法」を参照してください。

### ● Linux[®] 用プリンタードライバー

Linux用プリンタードライバーは英語のみの対応となります。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<u>http://support.brother.co.ip/</u>)からダウンロードできます。

## Windows[®]用プリンタードライバーの設定方法

プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタード ライバーは、付属のCD-ROMに収録されています。最新のプリンタードライバーは、以下のサイトからダウン ロードすることもできます。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<u>http://support.brother.co.ip/</u>) ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリン タードライバーのオンラインヘルプを参照してください。 印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。

### ||御-日||

ここでは、Windows[®] 7の画面をもとに説明しています。コンピューターの画面は、ご使用のオペレーティングシステム (OS) によって異なります。

アプリケーションソフトの [ファイル] メ [印刷] ダイアログボックスのプリンター 名から [Brother HL-XXXX series] を 選択し、[詳細設定] をクリックする • [印刷設定] ダイアログボックスが表示されま す。 • アプリケーションソフトによって画面は異なり ます。	ニューから [印刷] を選択する
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

### 11個-月11

プリンタードライバーの設定画面は「スタート」メニューから表示することもできます。

① Windows[®] XP、Windows Server[®] 2003の場合は、[スタート] メニューから [プリンタとFAX] をクリックします。 Windows Vista®、Windows Server® 2008の場合は、
(スタート)メニューから [コントロール パネル] ー ([ハー) ドウェアとサウンド] -) [プリンタ] をクリックします。 Windows®7、Windows Server®2008 R2の場合は、 Windows®8の場合は、デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら[設定] – [コントロー ル パネル]をクリックし、[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 Windows Server[®] 2012の場合は、デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら〔設定〕-[コントロール パネル]をクリックし、[ハードウェア]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 Windows Server[®] 2012 R2の場合は、スタート画面で[コントロールパネル]をクリックし、[ハードウェア]の[デバイ スとプリンターの表示]をクリックします。

- ② [Brother HL-XXXX series] のアイコンを右クリックし、[プロパティ] または [プリンターのプロパティ] を選択しま す。プリンタードライバーオプションが表示された場合は、ご使用のプリンターを選択します。
- ③ [Brother HL-XXXX seriesのプロパティ]ダイアログボックスの [全般] タプにある [基本 (印刷) 設定] をクリックします。 [Brother HL-XXXX series印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。

困ったときには

付録

(索引)

本ガ

イドの使いかた・目次

使う前に知ってほしいこと



|| (福-足)|| -● [キャンセル] をクリックすると、各タブで変更した設定がキャンセルされ [印刷] ダイアログボックスに戻ります。 ● お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順3で[標準に戻す]をクリックしてから[OK]をクリックします。

困っ

たときには

プリンタードライバー

## Windows[®]用プリンタードライバーの設定内容

プリンタードライバーで設定・変更できる項目について説明します。 プリンタードライバーで設定できる項目の中には、ご使用のオペレーティングシステム(OS)によっては利用 できない項目があります。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケー

### [基本設定] タブでの設定項目

ションソフト側の設定が優先されます。

Drother HL-XXXX		J ブラザー ンリューションセンタ
	基本設定 拡張機能 おまかせ印	刷
	(1) 用紙サイズ(2)	A4 🗸
	2 印刷の向き	● 縦(T) ○ 横(L)
	3 部数(C)	1 📑 部単位(E)
	④ 用紙種類())	普通紙 ▼
	5 解像度①	600 dpi 👻
用紙サイズ:A4	6 印刷設定(N)	グラフィックス・
210 × 297 mm (8.3 × 11.7 インチ)	-	手動設定(S)
用紙種類:普通紙 #P##		1 40-21
5P90:: I 解像度:600 dpi		「ハーシー・ 左上がら左
両面印刷/小冊子印刷:なし	イージのMara(D) 仕切り線(B)	
拡大縮小:オフ 透加LED副・オフ		
223 O-Frags - 13 5		(1000) 「西面印刷設定(X)
		A 41.1924m
〕印刷プレビュー(P)		
おまかで日本順変定を登録(」)…		標準(こ戻す(D)

以下の項目を設定できます。

1	[用紙サイズ]:	⇒43ページ
2	[印刷の向き]:	⇒45ページ
3	[部数]:	⇒45ページ
4	[用紙種類]:	⇒46ページ
(5)	[解像度]:	⇒46ページ
6	[印刷設定]:	⇒46ページ
7	[レイアウト]:	⇒48ページ
8	[両面印刷/小冊子印刷]:	⇒50ページ
9	[給紙方法]:	⇒52ページ
10	[印刷プレビュー]:	⇒53ページ
11	[サポート]:	⇒54ページ

[OK] をクリックして、変更した設定を確定します。 標準(初期)設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。

#### ||御-曰||

プリンタードライバーの設定画面左側のイラスト下に現在の設定が表示されます。また、レイアウトの設定は、イラスト をクリックして変更することもできます。 付録

### ①用紙サイズ

プルダウンメニューから、使用する [用紙サイズ] を選択します。

- A4
- ・レター
- リーガル
- A5
- A5(横)
- A6
- B5
- B6
- ハガキ
- 洋形4号封筒
- 洋形定形最大封筒
- A3
- B4
- ユーザー定義

#### <ユーザー定義サイズ>

本製品は下記の範囲内で、任意の用紙サイズを印刷することができます。 このとき、⑨ [給紙方法] で [手差し] を選択してください。

**最小** 76.2×127.0ミリメートル(3.0×5.0インチ)

- **最大** 215.9×355.6ミリメートル(8.5×14.0インチ)
- このオプションでは特定の大きさの用紙を以下の方法で登録できます。 1 使いたい用紙のサイズを測ります。
  - 2 [用紙サイズ]から[ユーザー定義...]を選択します。 ダイアログボックスが表示されます。
  - 3 [カスタム用紙サイズ名]に用紙名称を入力します。
  - 4 単位は [mm] か [インチ] を選択します。
  - 5 [幅]と [高さ]を指定します。
  - 6 [保存]をクリックして用紙サイズを登録します。 必要に応じて[削除]をクリックすることで、あらかじめ登録してある用紙サイズを削除することができます。
  - [OK] をクリックします。
     設定した値をユーザー定義サイズとして使用することができます。

#### <印刷用紙サイズに合わせます>

[用紙サイズ] から [A3] または [B4] を選択すると、ダ イアログボックスが表示されます。

本製品で対応していない用紙サイズ(A3、B4)を仮想の用 紙サイズとして選択可能にしています。これらの用紙サイズ は、ダイアログボックスの[印刷用紙サイズ]で印刷可能サ イズに変換して印刷します。

印刷用紙サイズに合わせます	×
この用紙サイズはサポート範囲外のため、選択すると自動的に、"印刷用紙 サイズ" に合った大きなに合わせます。	
印刷用紙サイズ(Q) A4 🗸	
OK キャンセル	

ユーサー定義サイス		-×-
カスタム用紙サイズキ	<u> ሬ(N)</u>	
単位	e mm( <u>M</u> )	○ インチ( <u>I</u> )
幅( <u>W</u> )	[ 76.2 - 215.9 ]	76.2
高さ(E)	[ 127.0 - 355.6 ]	127.0
	保存 <u>(S</u> )	<b>肖</b> □β余( <u>D</u> )
ОК	キャンセル	ヘルプ( <u>H</u> )

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

ま

ずは使ってみましょう

プリンタードライバー

困っ

### ||御-日||

- アプリケーションソフトによっては、用紙サイズの設定が無効になる場合があります。ご使用のアプリケーションソフトに、適切な用紙サイズが設定されていることを確認してください。
- 最小の用紙サイズを設定した場合は、用紙の余白設定を確認してください。何も印刷されないことがあります。
- アブリケーションソフトの [ファイル] メニューの [印刷] から表示したプリンタードライバーの設定画面では、ユー ザー定義サイズの [カスタム用紙サイズ名] に用紙名称を入力できません。プリンタードライバーの設定画面は、以下 の手順で [スタート] メニューから表示してください。

①Windows[®] XP、Windows Server[®] 2003の場合は、[スタート] メニューから [プリンタとFAX] をクリックします。
 Windows Vista[®]、Windows Server[®] 2008の場合は、

 ③[スタート] メニューから [コントロール パネル] ー ([ハードウェアとサウンド] ー) [プリンタ] をクリックします。
 Windows[®] 7、Windows Server[®] 2008 R2の場合は、

 ③[スタート] メニューから [デバイスとプリンター] を選択

Windows® 7、Windows Server® 2008 R2の場合は、

Windows[®] 8 の場合は、デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら [設定] - [コントロールパネル]をクリックし、[ハードウェアとサウンド]の [デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 Windows Server[®] 2012 の場合は、デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら [設定] -

[コントロール パネル]をクリックし、[ハードウェア]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 Windows Server[®] 2012 R2 の場合は、スタート画面で[コントロールパネル]をクリックし、[ハードウェア]の[デバ イスとプリンターの表示]をクリックします。

- ②[Brother HL-XXXX series]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]または[プリンターのプロパティ]を選択します。プリンタードライバーオブションが表示された場合は、ご使用のプリンターを選択します。
- ③[Brother HL-XXXX seriesのプロパティ] ダイアログボックスの [全般] タブにある [基本(印刷) 設定] を クリックします。

[Brother HL-XXXX series印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。

I

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前

に知ってほしいこと

ま

ずは使ってみまし

よう

困っ

### ②印刷の向き

文書を印刷する向き(縦または横)を選択します。



印刷する部数(1~999)を入力します。

部数(<u>C</u>)

🗘 🗌 部単位(E)

#### 部単位

[部単位] チェックボックスをチェックすると、文書一式が1部印刷されてから、選択した部数だけ印刷が繰り 返されます。

1

[部単位] チェックボックスをチェックしていないときは、各ページが選択された部数だけ印刷されてから、次のページが印刷されます。

例えば、3ページの文書を3部印刷したときは以下のようになります。



まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

### ④用紙種類

以下の種類の記録紙に印刷でき	ます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の記録紙に応じて用紙種類を設定
してください。	
[普通紙]:	普通紙やコピー用紙に印刷する場合
[普通紙 (厚め)]:	厚めの普通紙やコピー用紙に印刷する場合
[厚紙]:	厚めの記録紙に印刷する場合
[超厚紙]:	[厚紙]、[ハガキ] を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
[封筒]:	封筒に印刷する場合
[封筒 (厚め)]:	[封筒] を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
[封筒 (薄め)]:	[封筒] を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合
[再生紙]:	再生紙に印刷する場合
[ハガキ]:	ハガキに印刷する場合
[ラベル紙]:	ラベル紙に印刷する場合。ラベル紙に印刷する場合は、手差しスロットから給
	紙してください。

### ⑤ 解像度

解像度を以下の3種類から選択します。 [300 dpi]: 1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 [600 dpi]: 1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 [HQ1200]: 1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。

### ||御-日||・

● 選択する[解像度]によって印刷時間が異なります。より品質の良い印刷をするためには、時間がかかりますが、解像 度を下げると、印刷時間が早くなります。

●「メモリがいっぱいです」のエラーが表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。

### ⑥ 印刷設定

印刷するデータの種類に応じて	「、最適な設定に切り替えて印刷をします。
[グラフィックス]:	写真、およびグラフィックスなどの線やグラデーションに最適な印刷モードで
	<u>व</u> .
[テキスト]:	ビジネス文書、プレゼンテーション資料など文字、グラフ、チャートが多い印
	刷に最適な印刷モードです。
[手動設定]:	印刷で使用する設定を手動で行う場合に選択します。[手動設定]を選択した
	場合、[手動設定]をクリックして設定を変更できます。

困ったときには

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

#### 手動設定の詳細

手動設定	×
$\begin{array}{c} 757ry92x\\ \textcircled{0} 79yy9-0N-7k-y8(e)(E)\\ \hline HBab(E)\\ 0\\ \hline \\ - & \textcircled{0}\\ - & \hline{0}\\ - & $	
<ul> <li>✓ 階調印刷を改善する(Q)</li> <li>□ パターン印刷を改善する(B)</li> <li>✓ 細線の印刷を改善する(L)</li> <li>○ コニューのレース (大) (2)</li> </ul>	
ジステムのハーーハーフを使えて)     設定(S)     OK キャンセル 標準に戻す(D) ヘルプ(出)	

[プリンターのハーフトーンを使う]

グラフィックを印刷するときにプリンターのハーフトーンを使用します。

[明るさ]:	スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、より明るく印刷されます。	プ
5 · · · - · · · ·	数字を減らすと、より暗く印刷されます。	シ
[コントラスト]:	スクロールバーを右へ移動させ数字を増やすと、コントラストが強くなり、	2
	暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るく印刷されます。	1 K
	数字を減らすとコントラストが弱くなり、暗い部分と明るい部分の差が少な	5
	く印刷されます。	1
[ディザリング]:	ディザリングは、印刷パターンを生成する方法を指定するものです。本製品	11
	では白黒印刷のみが可能ですが、以下のパターンを使用するとハーフトーン	1.
	(灰色の濃淡)の印刷が可能になります。	
	それぞれの設定でグラフィックスイメージを試し印刷し、どの設定が最適か	一旦
	を判断し、選択してください。	0
	<ul> <li>グラフィックス</li> </ul>	₽́
	グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりし	Ţ
	た濃さの表現になります。写直を印刷した場合、コントラストの大きい印	n
	刷になります。	
	<ul> <li>テキスト</li> </ul>	
	ビジネス文書やプレゼンテーション資料など 文字・グラフ・チャートが	
	多い印刷に滴した設定です。	困
	同じ濃さの領域は、ざらつきを小なく印刷します。	5
「階調印刷を改善する」・	階調部分がきわいに印刷されない場合に選択します。	2
	· ガラフのようにパターンが今まれる図形において 印刷されたパターンがつ	き
	、アフランのなうにバス、アカロるれる区がにのいて、中間にれたバス、アカゴ	
	ブロューダーの回回工に扱いこれにものなりの加力に物目は、このフェック ボックフをチェックすることで改善される焊合があります。アプリケーシュ	10
	ハリフトに下ってけ、チェック」でも改善さわたい埋合があります。	
「細緽の印刷を改善する」・	ノフラーにようては、フェックしても以音されない物ロカのシより。 ガラフかどの回形において、 描画される迫た十ノ」ます	
	クノノなとの凶形にのいて、拙曲される棘を太へしより。 印刷された如須が如い提合け、このチェックギックフたチェックすることで、	
	ロ別で11に神秘が神い多口は、このテエックホックへをテエックすることに お美さわて担合がたります。アプリケーションハフレにトゥアは、チェック	付
	以告に11回物ロルのシより。アフリケーンヨフラフトにようしは、ナエック	録
	ししも叹音されない物百万のとます。	索
「システムリハーノトーンを使う	· / ]	15

グラフィックを印刷するときにシステムのハーフトーンを使用します。[設定]をクリックして設定を変更し ます。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

### ⑦レイアウト

レイアウトの選択によって、1ページの画像サイズを縮小して、複数のページを1枚の記録紙に印刷したり、画像サイズを拡大して1ページを複数の記録紙に印刷することができます。

レイアウト(G)

ページの順序(<u>P</u>) 仕切り線(<u>B</u>)

2 ページ	Ŧ
左から右	Ŧ
	•

#### ページの順序

レイアウト機能を使って、複数のページ(最大25ページ)を1枚の記録紙に印刷するときは、ページの並び順 を選ぶことができます。 本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

#### レイアウト/ページの順序を使用したときの例

レイアウト	ページの順序	印刷結果
2ページ	左から右	2ページを縮小して1枚の記録紙に印刷します。 $12 \rightarrow 12$
	左上から右	4ページを縮小して1枚の記録紙に印刷します。 $1234 \rightarrow 12$ 34
4ページ 右上 右上	左上から下	4ページを縮小して1枚の記録紙に印刷します。 $1234 \rightarrow 13$ 24
	右上から左	4ページを縮小して1枚の記録紙に印刷します。 $1234 \rightarrow 21$ 43
	右上から下	$4^{n-2}$ を縮小して1枚の記録紙に印刷します。 $1234 \rightarrow 31$ 42

#### 仕切り線

レイアウト機能を使って、複数のページ(最大25ページ)を1枚の記録紙に印刷するときは、各ページの境界 に実線または点線の境界線を入れることができます。

#### 切り取り線を印刷

レイアウト機能を使って、1ページを複数の記録紙(最大縦5×横5倍)に印刷するときは、印刷部分と余白の 境界に切り取り線を印刷します。

### ||御-日||

アプリケーションソフトに同じような機能がある場合は、アプリケーションソフト側の機能のご使用をおすすめします。

日常のお手入れ

付録(索引)

### ⑧ 両面印刷 / 小冊子印刷

両面印刷や小冊子のような印刷物を作ることができます。

両面印刷/小冊子印刷(<u>K</u>)

[なし]:

記録紙の片面に印刷します。両面印刷や小冊子印刷を行いません。

両面印刷設定())

•

#### ●両面印刷 / 両面印刷(手動)

[両面印刷](HL-L2320Dのみ): [両面印刷(手動)]: 自動両面印刷をするときに選択します。 手動両面印刷をするときに選択します。印刷を開始するとコン ピューターの画面に記録紙のセット方法などが表示されます。画 面の指示に従って印刷してください。 より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される

[両面印刷設定] ダイアログボックスで設定を変更します。

[両面印刷設定] (HL-L2320Dのみ):

#### 両面印刷設定の詳細

両面印刷と記録紙の向きを選択すると、8種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。

<両面印刷>

なし

商面印刷設定
① 組じ方 ● 既辺網び(法文D) ● 長辺網び(法文D) ● 長辺網び(法文D) ● 長辺網じ(上文D) ● 接辺網じ(上文D) ● 接辺網じ(下入D)
② ■細いスの 単位 単位 長さ(E) [0.0 - 2032] 00
OK キャンセル 標準に戻す(D) ヘルパ(H)

-			
-	r	1	
		-	
~	r	۰.	
11		1	
		,	
	-		
-1	='	۰.	
л	-	١.	
	_	,	
_	_		
_	C	_	
_		_	
	г		
-			
_			
- 1	٩.		
1	``		
~		٠	
_			
7			
л		L	
		•	

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

本ガイドの使いかた・自次

#### ①綴じ方

印刷の向き、縦または横など8種類の綴じ方があります。

縦

長辺綴じ(左)	長辺綴じ(右)	短辺綴じ(上)	短辺綴じ(下)
	3 2 1		

#### 横

長辺綴じ(上)	長辺綴じ(下)	短辺綴じ(右)	短辺綴じ(左)
		3 2 1	2273

#### 2綴じしろ

[綴じしろ] チェックボックスをチェックすると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。

### ●小冊子印刷 / 小冊子印刷(手動)

[小冊子印刷] (HL-L2320Dのみ):

[小冊子印刷(手動)]:

自動両面印刷機能とレイアウト機能の[2ページ](2ページ分を 1枚の記録紙で印刷)を組み合わせて、小冊子のような印刷物を 作るときに選択します。

手動両面印刷機能とレイアウト機能の [2ページ] (2ページ分を 1枚の記録紙で印刷)を組み合わせて、小冊子のような印刷物を 作るときに選択します。印刷を開始するとコンピューターの画面 に記録紙のセット方法などが表示されます。画面の指示に従って 印刷してください。

[両面印刷設定](HL-L2320Dのみ):

より詳細に設定する場合はこのボタンをクリックし、表示される [両面印刷設定]ダイアログボックスで設定を変更します。

#### 両面印刷設定の詳細

小冊子印刷と記録紙の向きを選択すると、4種類の綴じ方や綴じしろの設定ができます。

<小冊子印刷>



たときには

困っ

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

第3章 プリンタードライバー

#### ①綴じ方

縦または横など4種類の綴じ方があります。

縦



横

#### 2綴じしろ

[綴じしろ] チェックボックスをチェックすると、綴じしろの量をミリメートルまたはインチで設定できます。

#### ③小冊子印刷方法

[全ページをまとめて印刷]: すべてのページをまとめて小冊子印刷をします。印刷されたすべての記録紙を 真中で折り曲げると小冊子になります。

[複数ページに分けて印刷]: 指定したページ数ごとに小冊子印刷をします。印刷された複数の束を重ね合わ せることで一つの小冊子が作成できます。ページ数が多く、一度に綴じるのが 難しい場合にご使用をおすすめします。

### ⑨ 給紙方法

給紙するトレイを選択します。

給紙方法			
1 ページ目	(E)	自動選択 🔻	]
2 ページ目	以降(0)	1ページ目と同一 👻	J
[自動選択]: [トレイ1]: [手差し]:	本製品が自動的にトレイを選択します。 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。 ⇒29ページ「記録紙トレイから印刷する」を参照してください。 手差しスロットから手差しで普通紙、封筒または厚い記録紙に印刷する場合に 択します。 ⇒32ページ「手差しスロットから印刷する」を参照してください。		≤い。 €に印刷する場合に選 ださい。
また、1ページ目と2ページ目」	以降で給紙方法を切り	替えることができます。	

[1 ページ目]: 1ページ目を印刷するときの給紙方法を設定します。

[2ページ目以降]: 2ページ目以降を印刷するときの給紙方法を設定します。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引)

### ⑩印刷プレビュー

印刷結果イメージを確認することができます。[印刷プレビュー]チェックボックスをチェックすると、印刷プレビュー画面が表示されます。

	G Brother HL-XXXX series - PrintPreview	
	ファイル(E) 表示(Y) ヘルプ(H)	
	🚔 H 💠 🕅 🚺 / 5 🔛 🔍 🔍	
	印刷ページ	
D)	☑ ページ1	
	▼ページ2	
	▼ページ3	
	▼ ページ 4	
	▼ ページ 5	E
	0	
	E	
		-

①印刷されるページのページ番号が表示されます。リストでチェックしたページのプレビューが表示されます。
 ページを印刷しない場合は、チェックを外します。
 ②①でチェックしたページのプレビューが表示されます。

||御-曰||-

● 両面印刷(手動)、小冊子印刷、小冊子印刷(手動)を設定していると、この機能は使用できません。

● 両面印刷を設定していると、①で使用しているページを削除できません。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引)

### ① サポート

ドライバーのバージョンと設定情報が表示されます。また、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)へのリンクもあります。

サポートボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

サポート	
brother	プリンター ドライバー パーブョン XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1 J 754- yyy-vavev9-	サポートサイトの二案内(B) サポートサイト(フラチーンリュージョンセンター)はユーザー サポート専用サイトです。最新パージョンのプリンタ ードデノバーやジンクコアをはじめ、FAQ、トラブルジューティング、その他製品をお供いいただく上で有益な情 戦が得られます。
2 ブラザー純正消耗品のご案内(⑤	印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、プラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。 純正消耗品に関する詳しい特部は上記サイトをご覧ください。
3         該定の確認(C)           5         パージョン情報(A)	プリンカー設定の印刷(P) (C) 1993 - 2014 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
	OK(H)

① [ブラザーソリューションセンター]

よくあるご質問(Q&A)、ユーザーズガイド、最新のドライバーやソフトウェアのダウンロードなど、ブラ ザー製品に関する情報を提供しているサポートサイトです。

② [ブラザー純正消耗品のご案内]

ブラザー純正の消耗品についての情報を提供しているホームページが表示されます。

- ③ [設定の確認] クリックすると、現在の基本的なドライバー設定の一覧が表示されます。
- ④ [プリンター設定の印刷] 本製品の設定の一覧を印刷します。
- [バージョン情報] プリンタードライバーについての情報を表示します。

日常のお手入れ

プリンタードライバ

I

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

困

たときには

### [拡張機能] タブでの設定項目



以下の項目を設定できます。

⇒56ページ ① [拡大縮小]: ② [上下反転]: ⇒56ページ ⇒56ページ ③ [透かし印刷を使う]: ④ [現在の日付・時間・IDを印刷する]: ⇒59ページ ⑤ [トナー節約モード]: ⇒59ページ ⑥ [設定保護管理機能]: ⇒59ページ ⇒61ページ その他特殊機能]:

[OK] をクリックして、変更した設定を確定します。 標準(初期)設定に戻すときは、[標準に戻す]をクリックします。



付録

### ①拡大縮小

アプリケーションソフトで作成した文書や画像のデータを変更せずに、ページイメージをそのまま拡大縮小し て用紙サイズを変更し、印刷できます。

拡大縮小	<ul> <li>(1)</li> <li>(1)</li> <li>(2)</li> <li>(3)</li> <li>(4)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(4)</li> <li>(5)</li> <li>(5)</li> <li>(6)</li> <li>(7)</li> <li>(7)</li></ul>	
	◎ 印刷用紙サイズ(こ合わせます(乙)	
	A4 ~	
	◎ 任意倍率 [ 25 - 400 % ](E)	
	100	
[オフ]:	画面に表示されたとおりに文書を印刷します。	
[印刷用紙サイズに合わせます]:	文書が非定形サイズの場合や標準サイズの用紙しかない	昜合は、[印刷用紙サ
	イズに合わせます]を選択し、[印刷用紙サイズ]で選択	した用紙サイズに拡
	大縮小して印刷します。	
[任意倍率]:	[任意倍率 [25 - 400%]] で設定した倍率で印刷します	Г.

### ②上下反転

このチェックボックスをチェックすると、上下を逆にして印刷します。

### ③透かし印刷を使う

ロゴまたは文書を入力して使うことができます。あらかじめいくつか透かしが登録されていますが、任意のテキスト、または画像ファイルを用いた透かしも作成することができます。

このチェックボックスをチェックすると、[透かし設定]から選択した透かしを文書に入れて印刷できるようになります。また、選択した透かしは編集することもできます。

このチェックボックスをチェックし、[設定]をクリックすると、[透かし印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。

#### 透かし印刷設定の詳細

透かし印刷設定		×
	<ul> <li>              がかし線定(処)             だかがし。             でのドロEENTIAL             ののドロEENTIAL             ののドロ             ののドロ</li></ul>	<u>送知(A)</u> 【致定(S) 肖印命(E)
④ ■カスタム数定(②) 1 ページ目(E) 2004FIDENTIAL ODRAFT	2 ページ目以降(E) 社外報 CONFIDENTIAL ORAFT	
0	K キャンセル 標準に戻す( <u>D</u> )	<ul><li>ヘルプ(圧)</li></ul>

プリンタードライバー

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

#### ①透かし設定

使用する透かしを選択します。

新しい透かしを追加する場合は、[追加]をクリックして[透かし印刷編集]画面を表示させます。[透かし 印刷編集]画面で[スタイル]の[文字を使う]または[画像ファイルを使う]を選択して、[タイトル]を 入力します。[透かし印刷編集]画面の詳細は、⇒58ページ「透かし印刷編集の詳細」を参照してください。 新しく追加した透かしは、変更、削除できます。

・変更する場合は、[設定]をクリックして[透かし印刷編集]画面を表示させ、透かしのサイズやページ上 の位置などを変更します。[透かし印刷編集]画面の詳細は、⇒58ページ「透かし印刷編集の詳細」を参照 してください。

・削除する場合は、削除する透かしを選択し [削除] をクリックします。 表示された確認メッセージの [はい] をクリックすると、選択した透かしが削除されます。

#### 2前面に印刷する

このチェックボックスをチェックすると、設定した文字や画像が文書前面に印刷されます。

[前面に印刷する] をチェックした場合	[前面に印刷する] をチェックしていない場合
あいうえお ABCDE 1234ち あいごしE ィと345 あいうえお ABCDE ABCDE	あいうえお ABCDE 12345 あいう乙E 12345 ABCDE 12345 あいうえE ABCDE

#### ③袋文字で印刷する

このチェックボックスをチェックすると、透かしの輪郭のみを印刷されます。

[袋文字で印刷する] をチェックした場合	[袋文字で印刷する] をチェックしていない場合
	北北北部

#### ④カスタム設定

[カスタム設定] には、以下の選択項目があります。

[1ページ目]: 1ページ目に印刷する透かしを選択します。

[2ページ目以降]: 2ページ目以降に印刷する透かしを選択します。

#### ✓ カスタム設定(C)

1 ページ目(F)

K/&U2	
社外秘	
CONFIDENTIAL	_
COPY	
DRAFT	

2ページ目以降(P)

くなしと	
社外秘	
CONFIDE	ENTIAL
COPY	
DRAFT	

	۰.	

プリンタードライバー

本ガ

イドの使いかた・自次

使

日常のお手入れ

#### 第3章 プリンタードライバー

#### 透かし印刷編集の詳細

透かし印刷編集			X
	(2) (3)	スタイル ● <u>文字を使文①</u> タイトル( <u>)</u> ) 文字	◎ 画像ファイルを使う(B)
	G	表示内容(E) フォント(E) スタイル(S) サイズ(Z)	社外48 MS ゴシック・ 標準 ・ 85 全
】 中央合わせ(山) ×[-100 - 100 1公) 0 y[-100 - 100 1公) 0 傾き[0-359* 3(g) 45	\$ \$ \$	決さ(E) 画像ファイル ファイル(D) 拡大・縮小[25 - 999 %]	20 💮 ¥ 参照())///////////////////////////////////
	C	ОК	キャンセル ヘルプ(出)

#### ①位置

ページ上の透かしを配置する位置や角度を設定します。

②スタイル

透かしが、文字か画像ファイルかを選択します。

③タイトル

設定した透かしの名前を設定します。ここで設定した名前は、[透かし印刷設定]ダイアログボックスの[透かし設定]に表示されます。

④文字

透かしの文字を [表示内容] に入力して、[フォント]、[スタイル]、[サイズ] (8~255) を選択し、[濃さ] を設定します。

⑤ 画像ファイル

[ファイル] ボックスに透かし印刷に使用したい画像ファイルのファイル名を入力するか、[参照] をクリックして、画像ファイルを指定します。

[拡大・縮小]でイメージのサイズ(25%~999%)を設定します。

困っ

たときには

付録(索引)

58

### ④現在の日付・時間・IDを印刷する

日付、時間およびIDを自動で文書に入れて印刷することができます。

現在の日付・時間・ID を印刷する			×
	書式 日付( <u>A</u> ) 時間( <u>M</u> )	平成25年4月15日 198時49分43秒	•
	ID ED開(1)	なし	•
	カスタム( <u>S</u> )		
[Date] [Time]	位置		
印刷モード	◎左(1)	◎ 中央(C)   ◎ 右(B)	
<ul> <li>● 透過印刷する(P)</li> <li>○ 上書き印刷する(Q)</li> </ul>	© ±(Ɗ	● 下(B)	
背黒の濃さ(≦) 0 🔶 %	フォント		
OK 4	マンセル 標	準に戻す(D) ヘルブ(H)	

[拡張機能] タブで [現在の日付・時間・ID を印刷する] チェックボックスをチェックし [設定] をクリック すると、[現在の日付・時間・ID を印刷する] ダイアログボックスが表示されます。日付、時間およびIDの書 式や印刷位置、印刷モードの各項目を設定してください。

### ⑤ トナー節約モード

このチェックボックスをチェックして印刷すると、消費するトナーを節約することができます。

||個-日||

写真やモノクロ画像を印刷する場合は、[トナー節約モード]をおすすめしません。

### ⑥ 設定保護管理機能

[設定保護管理機能]の[設定]をクリックすると、部数印刷、レイアウト・拡大縮小、透かし、日付・時間・ ID 印刷のロックをすることができます。

### ||御-日||

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から表示したプリンタードライバーの設定画面では、設定保 護管理機能の項目が表示されません。プリンタードライバーの設定画面は、以下の手順で[スタート]メニューから表示 してください。

- Windows[®] XP、Windows Server[®] 2003の場合は、[スタート] メニューから [プリンタとFAX] をクリックします。 Windows Vista[®]、Windows Server[®] 2008の場合は、 [スタート] メニューから [コントロール パネル] ー ([ハー ドウェアとサウンド] ー) [プリンタ] をクリックします。 Windows[®] 7、Windows Server[®] 2008 R2の場合は、 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター]を選択します。 Windows[®] 8の場合は、デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら [設定] ー [コントロー ル パネル] をクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。 Windows Server[®] 2012の場合は、デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら [設定] ー [コントロール パネル] をクリックし、[ハードウェア] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。
- Windows Server[®] 2012 R2 の場合は、スタート画面で[コントロールパネル]をクリックし、[ハードウェア]の[デバイ スとプリンターの表示]をクリックします。
- ② [Brother HL-XXXX series]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]または[プリンターのプロパティ]を選択します。
   プリンタードライバーオプションが表示された場合は、ご使用のプリンターを選択します。
- ③ [Brother HL-XXXX seriesのプロパティ]ダイアログボックスの [全般] タブにある [基本 (印刷) 設定] をクリックします。 [Brother HL-XXXX series印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。
- ④ [Brother HL-XXXX series印刷設定] ダイアログボックスの [拡張機能] タブにある設定保護管理機能の [設定] をク リックします。

本ガ

イドの使いかた・自次

よう

困っ

たときには

付録

(索引)

#### 設定保護機能の詳細



#### ①[パスワード]

保護したい機能を変更する場合は、登録したパスワードを入力し、[設定]をクリックすると、各保護対象機能のチェックボックスがグレー表示から解除されます。

パスワードを変更したいとき、またははじめてこの機能を設定する場合に、[パスワードの変更]をクリック し、パスワードを設定します。

#### ②[部数印刷のロック]

部数印刷をロックして複数部印刷をできないようにします。

#### ③ [レイアウト・拡大縮小のロック]

現在設定されているレイアウト・拡大縮小設定にロックします。もし、レイアウト設定が[2ページ]以外 に設定されている場合、小冊子印刷ができなくなります。

#### ④ [透かしのロック]

現在設定されている透かし設定にロックします。

#### ⑤[日付・時間・ID 印刷のロック] 現在設定されている日付・時間・ID 印刷の設定にロックします。

本ガ

イドの使いかた・自次

たときには

困っ

付録(索引)

### ⑦その他特殊機能

[その他特殊機能]をクリックすると、[その他特殊機能]ダイアログボックスが表示されます。

その他特殊機能 その他特殊機能(B)	×
スリーフまでの時間         ^           浅泉区同社	スリーブまでの時間 ● 自動設定 (インテリジェント スリーブX <u>M</u> ) ● プリンターの設定のまま(D ● 手動設定(L)
ロ場第6米の以及春 白紙ページの節約 	1 步 時間政定 (分)(S)
プリント アーカイブ	
<u>ح</u>	標準(2戻す(D)
	OK キャンセル ヘルプ(H)

以下の印刷機能を設定できます。

- [スリープまでの時間]: ⇒62ページ ⇒62ページ
- [濃度調整] :
- ⇒63ページ [印刷結果の改善]:
- [白紙ページの節約]: ⇒63ページ
- •[黒文字印刷]: ⇒63ページ
- [プリントアーカイブ]: ⇒64ページ

[OK] をクリックして、変更した設定を確定します。 標準(初期)設定に戻すときは[標準に戻す]をクリックします。

困ったときには

付録(索引

第3章 プリンタードライバー

#### スリープまでの時間

スリープモードは、ヒーターをオフにしているため、電力を節約できます。

ー定時間本製品がデータを受信しなかったとき(タイムアウト時)に、スリープモードに切り替わります。 本製品がスリープモードのときは、Readyランプが淡く点灯します。コンピューターからのデータは受信する ことができます。

本製品がコンピューターから印刷データを受信すると、本製品は自動的に起動し印刷を開始します。

その他特殊機能 その他特殊機能( <u>B</u> )	×
スリーブまでの時間         *           濃度調整            印刷結果の改善            白紙ページの節約	スリープまでの時間 ● 自動設定 (インテリジェント スリープXM) ● プリンターの設定のまな() ● 手動設定() 1 ● 時間設定 (分)(2)
黒文字印刷 	
*	標準に戻す(D)
	OK         キャンセル         ヘルプ(H)

[自動設定(インテリジェントスリープ)]:本製品の使用頻度によって、スリープモードに入る最も適切な時間

[プリンターの設定のまま]: [手動設定]: を自動的に調整します。 初期設定の時間でスリープモードに入ります。 スリープモードに移行するまでの時間を1分単位(最大50分)で 設定します。 初期設定時間は1分です。

#### 濃度調整

印刷時のトナーの密度を調節できます。

その他特殊機能				×
その他特殊機能(B)		·曲····································		
スリーブまでの時間	*	「アプロンターの設定のま	ŧm	
濃度調整		最も明るい	標準	最も暗い
印刷結果の改善		0 🔫		4
白紙ページの節約				
黑文字印刷				
プリント アーカイブ				
٠	Ŧ			標準(こ戻す( <u>D</u> )
		ОК	++V	214 NH7(H)

初期設定は、[プリンターの設定のまま]です。

手動でトナーの密度を変更するときは、[プリンターの設定のまま]チェックボックスのチェックを外し、調節 します。

プリンタードライバー

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

付録(索引)

62

#### 印刷結果の改善

印刷時の品質を改善することができます。

その他特殊機能 その他特殊機能( <u>B</u> )	
スリーブまでの時間	2次曹操定
濃度調整	● オフ(E)
印刷結果の改善	<ul> <li>○ 用紙のカールを軽減する(R)</li> <li>○ トナーの定着を改善する(D)</li> </ul>
白紙ページの節約	
<b>黒</b> 文字印刷	
プリント アーカイブ	
4	→ 様準に戻す( <u>D</u> )
	OK         キャンセル         ヘルプ(出)

[用紙のカールを軽減する]:印刷された用紙のカールが大きい場合、[用紙のカールを軽減する]を選択することでカールが軽減される場合があります。
 改善されない場合は、⇒42ページ[[基本設定]タブでの設定項目」の[用紙種類]をより薄いものに変更してください。
 [トナーの定着を改善する]:印刷された記録紙からトナーが剥がれてしまう場合、[トナーの定着を改善する]を選択することで改善される場合があります。
 改善されない場合は、⇒42ページ[[基本設定]タブでの設定項目」の[用紙種類]をより厚いものに変更してください。

#### 白紙ページの節約

の他特殊機能( <u>B</u> )		白紙ページの節約		
スリーブまでの時間		□ 白紙ページの節約(S)	)	
濃度調整				
印刷結果の改善				
白紙ページの節約	in tha fha fha fha fha fha fha fha fha fha f			
黒文字印刷				
プリント アーカイブ				
4				檀進(7頁す(D)
	F			

[白紙ページの節約] チェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。

ただし、以下の場合は設定が無効になります。

- 透かし印刷
- 日付・時間・IDを印刷
- [レイアウト]で [nページ]、 [縦nx横n倍] を選んだとき

• 両面/小冊子印刷※

※ 両面印刷で綴じしろを指定した場合、または両面印刷(手動)を選択した場合のみ

黒文字印刷

本ガ

イドの使いかた・自次

困ったときには

すべての文字を黒色のみで印刷することができます。

その他特殊機能	
その他特殊機能( <u>B</u> )	用于今日四
スリーブまでの時間	- 東大ナロ49)    単文字印刷(T)
漁度調整	
ED刷結果の改善	
白紙ページの節約	
黑文字印刷	
プリント アーカイブ	
<u>ب</u> ۲	標準(2戻す(D)
	ок <b>キャンセル ヘルプ(<u>H</u>)</b>

### ||御-日||-

特殊な文字は、黒色のみで印刷できない場合があります。

### プリント アーカイブ

印刷データをPDF ファイルとして保存できます。

その他特殊機能	
その他特殊機能(目)	
スリーブまでの時間	JJJF V-JJI J
濃度調整	ファイル サイズ(F) ファイル サイズ(F)
ED扇版表果のE文藝	
白紙ページの節約	1 この機能を有効にした場合、印刷開始が遅くなります。
黑文字印刷	<ol> <li>ファイルは下記のフォルダーに保存されます。(C)</li> </ol>
プリント アーカイブ	OWI have View WBight and WBaght and Daint Arabits
	<
	(保存先フォルダーを開く( <u>O</u> )
<u>۲</u>	標準(c戻す(D)
	OK         キャンセル         ヘルガ(出)

[プリント アーカイブ] チェックボックスをチェックして、ファイルサイズを設定します。

### [おまかせ印刷] タブでの設定項目

本製品のプリンタードライバーには、あらかじめ [通常印刷(A4)]、[はがき印刷(はがき)] など6種類の印 刷設定が登録されています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。

🤿 Brother HL-XXXX series 印刷設定	? 💌
brother HL-XXXX	<u></u> <u></u>
(1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)	基本設定       加速用電台       約支かせ印刷         ●       日台なご会った項目を選んでくださし、(E)         ●       日台なご会った項目を選んでくださし、(E)         ●       日台なご会った項目を選んでくださし、(E)         ●       日台なご会った項目を選んでくださし、(E)         ●       日台なご会った項目を選んでくださし、(E)         ●       日話を訪ねりして印刷 (A4)         ●       日話を訪ねりして印刷 (A4)         ●       トナーを訪ねりして印刷 (A4)         ●       小田子日印刷 (A4)         ●       小田子日刷 (A4)         ●       (はがを印刷 (はがを)         ●       ●         ●       ●         ●       ○         ●       ○         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●       ●         ●
	3 おまかせ印刷最定を削除( <u>W</u> )
2 おまか世印刷設定を登録(」) (2	4 同おまかせ印刷タブを常に最初に表示する(工)
	OK         キャンセル         適用(A)         ヘルレプ(H)

#### ① 項目

目的に応じた印刷設定を選択すると、設定内容が読み込まれます。

#### ② [おまかせ印刷設定を登録]

新しいおまかせ印刷の設定を登録できます。(最大20項目までのおまかせ印刷を設定できます。) ⇒66ページ「[おまかせ印刷]を新規登録する」を参照してください。

#### ③ [おまかせ印刷設定を削除]

登録したおまかせ印刷の設定を削除します。 ⇒66ページ「設定項目を削除する」を参照してください。

#### ④ [おまかせ印刷タブを常に最初に表示する]

[おまかせ印刷タブを常に最初に表示する] チェックボックスをチェックすると、[おまかせ印刷] タブを常 に最初に表示させることができます。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

### [おまかせ印刷] を新規登録する



付録 (索引

本ガ

### [デバイスの設定] タブでの設定項目

[デバイスの設定] タブでは、給紙先に入れられた用紙サイズの情報を設定します。これらの設定情報は、プリンタードライバーの機能に反映されます。

### [デバイスの設定] タブを表示する

#### プリンタードライバーの一覧を表示する • Windows[®] XP、Windows Server[®] 2003の場合 [スタート] メニューから [プリンタとFAX] をクリックします。 ・Windows Vista[®]、Windows Server[®] 2008の場合 🐼 [スタート] メニューから [コントロール パネル] – ( [ハードウェアとサウンド] –) [プリン タ]をクリックします。 • Windows[®]7、Windows Server[®] 2008 R2の場合 🚳 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] を選択します。 • Windows[®] 8の場合 デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら[設定]-[コントロール パ ネル]をクリックし、[ハードウェアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 • Windows Server[®] 2012の場合 デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバーが表示されたら[設定]-[コントロール パ ネル] をクリックし、[ハードウェア] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。 • Windows Server[®] 2012 R2の場合 スタート画面で「コントロールパネル]をクリックし、「ハードウェア]の「デバイスとプリンターの表示 1をクリックします。

2 本製品のアイコン [Brother HL-XXXX series] を右クリックし、[プロパティ] または [プリンターのプロパティ] をクリックする 本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

付録(索引)

第3章 プリンタードライバー	本 ガイドの 使い
3 【デバイスの設定】タブをクリックする ※ Brother HL-L2200 seriesのプロパティ 全般 共有 水ート 詳細設定 色の管理 セキュリティ デバイスの設定  ② 給紙方法の設定(P) 約45元 第定第 第45元 第定第 用紙サイズ(S) 用紙サイズ(S) 末定義 、 文更(T) ③ 給紙方法の設定値(C) 自動選択 、	かた・自次 使う前に知ってほしいこと ま
標準(戻す( <u>D</u> ) OK キャンセル 適用(A) ヘルブ	-ずは使ってみましょう <b>プ</b>

#### ①シリアル番号

[自動検知]をクリックすると、認識されたシリアル番号が表示されます。 認識されなかった場合は、[-----]が表示されます。

#### ②給紙方法の設定

[給紙先]を選択し、選択したトレイにセットされている用紙サイズを [用紙サイズ] から選択して [変更] をクリックします。

#### ③給紙方法の規定値

用紙サイズに該当するトレイがない場合は、ここで設定したトレイが選択されます。

リンタードライバー



ご使用のコンピューターからステータスモニターで本製品の印刷状況やトナー残量、記録紙の有無などを確認 できます。

### ステータスモニターを起動する



困ったときには

付録 (索引

ブラザー純正消耗品サイトのご案内

本ガイドの使いかた・自次



		の
ステータスモニ	ターの画面について	しか
	🔀 ブラザーステータスモニター	「た」目次
(	1) Brother HL-XXXX series	使う前に知ってほしいこと
	<ul> <li>3 「リアはは本</li> <li>④ ブラザー純正消耗品サイトのご案内</li> <li>⑤ ●</li> </ul>	まずは使ってみましょう
	BK	プリンタ

### ① モデル名

本製品のモデル名が表示されます。

### 2 ステータス

本製品の現在の状態が表示されます。

●緑色のアイコン 
 本製品は正常に動作しています。
 ● 黄色のアイコン

▲ 国内 本製品は警告状態です。

### ● 赤色のアイコン 🛃

本製品に何らかのエラーが発生しています。エラーが発生しているときは、本製品の状態を確認してください。問題の解決方法は、⇒112ページ「エラーメッセージが表示された! (ステータスモニターのエラー メッセージー覧)」を参照してください。

### ●灰色のアイコン 🕙

本製品の電源がオフになっているか、接続が遮断されています。オフライン状態です。

本ガイド

### ③ ウェブQ&A

クリックすると、[ステータスモニター] ダイアログボックスが表示されます。内容を確認して、[OK] をクリックしてください。

ウェブブラウザーが起動し、さまざまなトラブルとその解決法に関する情報を提供しているホームページが表 示されます。

### ④ ブラザー純正消耗品サイトのご案内

クリックすると、ウェブブラウザーが起動し、ブラザー純正の消耗品に関する情報を提供しているホームページが表示されます。

#### 5 トナー残量

本製品のトナー残量が表示されます。 トナーの交換時期が近づくと、以下のようなアイコンが表示されます。

- 👥: トナーカートリッジ交換時期が近づいています
- 😥: トナーカートリッジ交換時期

||御-戸||-

トナーの残量表示は、あくまで目安であり、印刷する内容や使用状況により異なります。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困っ

たときには

付録(索引)
## Macintosh用プリンタードライバーの設定方法

プリンタードライバーは、本製品をプリンターとして使用するときに必要なソフトウェアです。プリンタード ライバーは、以下のサイトからダウンロードしてください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://support.brother.co.jp/)

ここでは、プリンタードライバーの機能について説明します。プリンタードライバーの機能の詳細は、プリン タードライバーのオンラインヘルプを参照してください。 印刷する際にプリンタードライバーで各種の設定をすることができます。 本製品は、OS X v10.7.5、10.8.x、10.9.xに対応しています。

#### ||御-日||

ここでは、OS X v10.7.5の画面をもとに説明しています。 Macintoshの画面は、ご使用のオペレーティングシステム(OS)によって異なります。

#### まずは使ってみましょう アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択する [対象プリンタ] のプルダウンメニューか 2 設定: ページ属性 ÷ プリンタードライバ ら [Brother HL-XXXX series] を選択 Brother HL-XXXX series 対象プリンタ: ÷ する Brother HL-XXXX series CUPS 用紙サイズ: A4 \$ [Brother HL-XXXX series CUPS] が表示されて 210 x 297 mm いることを確認します。 1 . 方向: 1前 拡大縮小: 100 % 右の画面内で、以下の項目が設定できます。 I • 用紙サイズ 方向 日常のお手入れ ? キャンセル OK 拡大縮小 設定が終わったら、[OK] をクリックする

アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから「プリント」を選択する Δ

本製品のモデル名のプリンターが選択されていることを確認します。

本ガ

イドの使いかた・自次

使う

う前に知ってほしいこと



## 7 設定が終わったら、[プリント]をクリックしてプリントする

日常のお手入れ

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

# Macintosh用プリンタードライバーの設定内容

プリンタードライバーで設定・変更できる項目について説明します。

プリンタードライバーで設定できる項目は、ご使用のオペレーティングシステム(OS)によっては利用できな い項目があります。また、ご使用のアプリケーションソフトに類似した機能がある場合は、アプリケーション ソフト側の設定が優先されます。

## [印刷設定] 画面での設定項目

プリケット:     デフォルト設定       部数:     1       ● 両面       ページ:     ④ すべて	
プリセット:「デフォルト設定 ÷ 部数: 1 □ □ 両面 ページ: ④ すべて	
部数: 1 同面 ページ: ・ すべて	
ページ: 💿 すべて	
○開始: 1 終了: 1	
用紙サイズ: A4  \$ 210 x 297 mm	
方向: 1 👔 🚺 🕨	
- 印刷設定 +	
1)用紙種類: 普通紙 +	
2) 解像度: 600 dpi \$	
(3) 給紙方法: 自動選択 \$	
4)▶ 拡張機能	
キャンセル ブリ	シト
	用紙サイズ: A4 ÷ 210 x 297 mm 方向: ● ① 用紙種類: 普通紙 ÷ ② 解像度: 600 dpi ÷ ③ 給紙方法: 自動選択 ÷ 4 > 該要概載

## ①用紙種類

以下の種類の記録紙に印刷できます。最良の印刷品質を得るために、ご使用の記録紙に応じて用紙種類を設定してください。

[晋囲紙(厚の)]:	厚めの普通紙やコヒー用紙に印刷する場合
[普通紙]:	普通紙やコピー用紙に印刷する場合
[厚紙]:	厚めの記録紙に印刷する場合
[超厚紙]:	[厚紙]、[ハガキ] を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
[封筒]:	封筒に印刷する場合
[封筒 (厚め)]:	[封筒] を選択して印刷したときにトナーの付きが悪い場合
[封筒(薄め)]:	[封筒] を選択して印刷したときに印刷された封筒がしわになる場合
[再生紙]:	再生紙に印刷する場合
[ラベル紙]:	ラベル紙に印刷する場合
[ハガキ]:	ハガキに印刷する場合

日常のお手入れ

プリンタードライバー

まずは使ってみましょう

#### 2 解像度

解像度を以下の3種類から選択します。 [300 dpi]: 1インチあたり300 x 300ドットの解像度で印刷します。 [600 dpi]: 1インチあたり600 x 600ドットの解像度で印刷します。 [HQ1200]: 1インチあたり2400 x 600ドットの解像度で印刷します。

#### ||個-豆||-

- 選択する [解像度] によって印刷時間が異なります。より品質の良い印刷をするためには、時間がかかりますが、解像 度を下げると、印刷時間が早くなります。
- ●「メモリがいっぱいです」のエラーが表示されたときは、数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。

#### ③ 給紙方法

給紙するトレイを選択します。

- [自動選択]: 本製品が自動的にトレイを選択します。
- [トレイ1]: 記録紙トレイから普通紙を印刷する場合に選択します。
- ⇒29ページ「記録紙トレイから印刷する」を参照してください。
- [手差し]: 手差しスロットから手差しで普通紙、封筒または厚い記録紙に印刷する場合に選択します。 ⇒32ページ「手差しスロットから印刷する」を参照してください。

#### ④拡張機能

プリンタ:Brother HL-XXXX series ‡
プリセット: デフォルト設定 🛟
 ページ: ● すべて
用紙サイズ: A4 + 210 x 297 mm
 万问: []]
印刷設定 \$
用紙種類: 普通紙 🛟
解像度: 600 dpi \$
給紙方法: 自動選択 📫
▼拡張機能
<ol> <li>トナー節約モード</li> </ol>
② ディザリング □ トナー節約モード
<ul> <li>3 印刷結果の改善</li> <li>4 連座調整</li> </ul>
(5) スリープまでの時間
<ul> <li>6 その他特殊機能</li> </ul>

① トナー節約モード

トナー節約モードで印刷することにより、消費するトナーを節約することができます。

||(御-足)||-

写真やモノクロ画像を印刷する場合は、[トナー節約モード]をおすすめしません。

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

第3章 プリンタードライバー

#### **②ディザリング**

記録紙や原稿、使用目的に合わせて選択します。

•グラフィックス

グラフィックスなど、線やグラデーションに適した設定です。はっきりした濃さの表現になります。写真 を印刷した場合、コントラストの大きい印刷になります。

•テキスト

ビジネス文書やプレゼンテーション資料など、文字・グラフ・チャートが多い印刷に適した設定です。 同じ濃さの領域は、ざらつきを少なく印刷します。

#### ③印刷結果の改善

印刷時の品質を改善することができます。

- ・用紙のカールを軽減する
   印刷された用紙のカールが大きい場合、[用紙のカールを軽減する]を選択することでカールが軽減される 場合があります。
   改善されない場合は、⇒75ページ「①用紙種類」の用紙種類をより薄いものに変更してください。
- トナーの定着を改善する
   印刷された記録紙からトナーが剥がれてしまう場合、[トナーの定着を改善する]を選択することで改善される場合があります。
   改善されない場合は、⇒75ページ「① 用紙種類」の用紙種類をより厚いものに変更してください。

#### ④濃度調整

印刷時のトナーの密度を調節できます。 初期設定は、[プリンターの設定のまま]です。 手動でトナーの密度を変更するときは、[プリンターの設定のまま]チェックボックスのチェックを外し、調 節します。

#### ⑤スリープまでの時間

スリープモードは、ヒーターをオフにしているため、電力を節約できます。 一定時間本製品がデータを受信しなかったとき(タイムアウト時)に、スリープモードに切り替わります。 本製品がスリープモードに入っているときは、Readyランプが淡く点灯します。 コンピューターからのデータは受信することができます。 本製品がコンピューターから印刷データを受信すると、本製品は自動的に起動し印刷を開始します。

•[プリンターの設定のまま]

初期設定の時間でスリープモードに入ります。

•[手動設定]

スリープモードに移行するまでの時間を1分単位(最大50分)で設定します。 初期設定時間は1分です。

#### ⑥その他特殊機能

・白紙ページの節約
 [白紙ページの節約] チェックボックスをチェックすると、自動的に白紙ページを印刷しないようにすることができます。

内

本ガ

イドの使いかた・自次

使

う前に知ってほしいこと

ま

ずは使ってみまし

じょう

プリンタードライバ

I

日常の

お手

入れ

第3章 プリンタードライバー	本ガイドの
[レイアウト] 画面での設定項目	の使いかた言
プリンタ:       Brother HL-XXXX series +         プリセット:       デフォルト設定 +         部数:       1         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・       ・         ・	目次使う前に知って
レイアウト     :)       ① ページ数/枚:1     :)       ② リイアウト方向:     2       ③ 境界線:     なし       ④ 両面:     切       ・     ・       ⑤ ページの方向を反転       ⑥ 左右反転	はしいことまずは使って
? PDF 詳細を継ず     ***>セル ブリット       ①ページ数/枚	こみましょう
イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の記録紙に印刷することができます。 1枚の記録紙に印刷するページ数を[1]、[2]、[4]、[6]、[9]、[16]から選択します。 ② レイアウト方向 複数ページのレイアウト方向を選択します。	プリンタードライバー
<ul> <li>(3) 境界線</li> <li>複数ページを1枚の記録紙に印刷する場合、各ページに仕切り線を挿入することができます。</li> <li>仕切り線のタイプを [なし]、 [極細線]、 [細線]、 [極細2本線]、 [細2本線] から選択します。</li> <li>④ 両面</li> <li>・ 自動両面印刷の場合(日-12320Dのみ)</li> </ul>	日常のお手入れ
<ul> <li>「両面]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択します。</li> <li>・手動両面印刷の場合         <ul> <li>「用紙処理]画面を選択し、[プリントするページ]で[偶数ページのみ]を選択して印刷し、次に記録紙をトレイに裏返しにセットして[奇数ページのみ]を選択して印刷します。</li> </ul> </li> <li>(うページの方向を反転         <ul> <li>上下を反転して印刷することができます。</li> </ul> </li> </ul>	困ったときには
⑥ 左右反転 左右を反転して印刷することができます。	付録(索引)



ご使用のMacintoshからステータスモニターで本製品の印刷状況やトナー残量、記録紙の有無などを確認できます。

	HL-XXXX series
スリープ	
	ウェブQ&A
プラ	ラザー純正消耗品のご案内
	BK

ステータスモニターを起動する

プリントキュー画面からのステータスモニターの起動方法

1	画面左上のアップルメニューをクリックする		日常のお
2	OS X v10.7.5、10.8.xの場合 [システム環境設定] – [プリントとスキャン] の順  OS X v10.9.xの場合 [システム環境設定] – [プリンタとスキャナ] の順	こクリックする こクリックする	0手入れ
3	プリンターリストから使用しているプリ ンターを選択し [オプションとサプライ] - [ユーティリティ] - [プリンタユー ティリティを開く] の順にクリックする	プリントとスキャジ Series Brother HL-XXXX series ブリントキューを限く オプションとサプライ ビデジンとサプライ ビデジンとサプライ	うたときには 付録
	+ - 7" 7"	・ネットワークでこのブリンタを共有     ・ 洪有"環境設定       フォルトのブリンタ:     Brother HL-XXXX series :       ・     ・       オルトの用紙サイズ:     A4	(索引)

変更できないようにするにはカギをクリックします。

?

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー



## ① モデル名

本製品のモデル名が表示されます。

#### 2 接続

接続しているポート名が表示されます。

#### ③ステータス

本製品の現在の状態が表示されます。

#### ④ ステータスボタン

クリックすると、本製品の現在の状態が画面に表示されます。

困ったときには

日常のお手入れ

#### ⑤ ウェブQ&A

クリックすると、ステータスモニターダイアログが表示されます。内容を確認して、[OK] をクリックしてく ださい。 ウェブブラウザーが起動し、さまざまなトラブルとその解決法に関する情報を提供しているホームページが表 示されます。

#### ⑥ ブラザー純正消耗品サイトのご案内

クリックすると、ウェブブラウザーが起動し、ブラザー純正の消耗品に関する情報を提供しているホームページが表示されます。

#### ⑦ トナー残量

本製品のトナー残量が表示されます。 トナーの交換時期が近づくと、以下のようなアイコンが表示されます。

🜓: トナーカートリッジ交換時期が近づいています

🚫: トナーカートリッジ交換時期

#### ||御-曰||-

トナーの残量表示は、あくまで目安であり、印刷する内容や使用状況により異なります。

#### 更新間隔の変更

本製品の状態表示の自動更新間隔を変更することができます。

# メニューバーの [ブラザーステータスモニター] から [環境設定] を選択する [環境設定] ダイアログボックスが表示されます。 [入] にチェックが入っていることを確認 して、[リフレッシュ間隔] に数値を入力 する

3 [OK] をクリックする

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困っ

たときには

付録(索引)

キャンセル OK

第3章 プリンタードライバー

## ウインドーの格納と表示

- ステータスモニター起動後、ステータスモニターウインドーを格納 (非表示に)するには、メニューバーの[ブラザーステータスモニ ター]から[ステータスモニターを隠す]を選択します。
- ステータスモニター格納後、再度ステータスモニターウインドーを表示するには、ドックの かたりいうします。

ブラザーステータスモニター	コント
ステータスモニターについて	
環境設定	ж,
サービス	►
<b>ステータスモニターを隠す</b> <b>ほかを隠す</b> すべてを表示	HX HXJ
ステータスモニターを終了	жQ

## ステータスモニターの終了

ステータスモニターを終了するには、メニューバーの[ブラザーステータスモニター]から[ステータスモニ ターを終了]を選択します。 本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

困ったときには

# プリンタードライバーの削除

以下の手順に従って、インストールしたプリンタードライバーの削除ができます。

## Windows[®]用プリンタードライバーの場合

#### ||御-戸||-

- 以下の手順は、Windows[®]のプリンターの追加機能から追加したプリンタードライバーには適用できません。
- アンインストールが完了後、アンインストール中に使用されたファイルを削除するため、コンピューターを再起動する ことをおすすめします。

## Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7の場合

1	<ul> <li>[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - 記 [Brother Utilities]</li> <li>の順にクリックするクリックする</li> <li>Brother Utilitiesウインドーが表示されます。</li> </ul>	みましょう
2	ドロップダウンリストをクリックし、本製品のモデル名を選択する	プリンタード
3	[ツール]をクリックする	ドライバー
4	[アンインストール]をクリックする	
5	画面の指示に従う	のお手入
Wi	ndows [®] 8の場合	ĥ
1	<b>読録 [Brother Utilities]をクリックする</b> Brother Utilitiesウインドーが表示されます。	困ったとき
2	ドロップダウンリストをクリックし、本製品のモデル名を選択する	には
3	[ツール]をクリックする	付
4	[アンインストール]をクリックする	1録(索引)
5	画面の指示に従う	

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使って

## Macintosh用プリンタードライバーの場合

コしき		使う前に知ってほしいこ
1	管理者(Administrator)権限でログインする	とま
2	画面左上のアップルメニューをクリックする	ずは使って
3	OS X v10.7.5、10.8.xの場合 [システム環境設定] – [プリントとスキャン] の順に開き、削除したいプリンター を選択し、[-] をクリックする OS X v10.9.xの場合 [システム環境設定] – [プリントとスキャナ] の順に開き、削除したいプリンター を選択し、[-] をクリックする	みましょう プリンタードラ
4	【プリンタを削除】をクリックする	イバー
5	[Macintosh HD] - [アプリケーション] の [Brother] フォルダー、[Macintosh HD] - [ライブラリ] - [Printers] の [Brother] フォルダー、および [Macintosh HD] - [ライブラリ] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] の [Brother HL-XXXX series] ファイルを削除する XXXXは、削除したいプリンターのモデル名です。	日常のお手入れ

本ガイドの使いかた・目次



本製品は柔らかい布で軽く拭いてください。

第4章 日常のお手入れ

## コロナワイヤーの清掃

コロナワイヤーが汚れていると、印刷された画像が黒っぽく汚れたり、垂直の線が入ることがあります。印刷したページに汚れが入る場合は、コロナワイヤーを清掃してください。

# 本製品の電源がオンになっていることを確認する 電源がオフの場合は、 ● を押してオンにします。Readyランプが点灯します。 ドラムユニットを取り出す フロントカバーを開ける



2 ドラムユニットを取り出す



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには



2 フロントカバーを閉じる

困ったときには

第4章 日常のお手入れ

## ドラムユニットの清掃

印刷したページに約94mm間隔で規則的な汚れが見つかったときは、ドラムユニットの清掃が必要です。



3 清掃する 1 ドラムユニットを裏返す



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

I

困ったときには

付録(索引)

## 2 感光ドラムの汚れの場所を特定する

ドラムユニットの端を手前にゆっくり回しながら、 感光ドラムの汚れの場所を手前にします。



3 感光ドラムの表面に付いた汚れや付着物を綿棒で 拭き取る







本製品の 💿 を押してオンにする

## 給紙ローラーの清掃

給紙ローラーが汚れていると、記録紙をうまく給紙しないことがあります。その場合は、以下の手順で給紙ロー ラーを清掃してください。



本ガイドの使いかた・自次



## 消耗品



本ガイドの使いかた・目次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

## トナーカートリッジとドラムユニットについて



本製品では、画像を作成するドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになってい ます。トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命により使用できなくなったりしたときには、必 ず分離して、使用できなくなった部品のみを廃却し交換してください。



印刷するための粉末(トナー)が入っています。

トナーを記録紙に写すユニットです。

	型番茄	印刷可能枚数
付属トナーカートリッジ	—	約700枚
標準トナーカートリッジ	TN-28J	約2,600枚

印刷可能枚数はJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 (JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験 方法を定めた規格です。)

交換のしかたについては、⇒97ページ「トナーカートリッジの交換」、または⇒103ページ「ドラムユニット の交換」を参照してください。 本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

## トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法

お近くの家電量販店で取り扱っておりますが、弊社直販サイトのダイレクトクラブでもご購入できます。イン ターネット、電話またはご注文シートのFAXにてご注文いただくことができます。

#### ●インターネットからのご注文

ブラザーダイレクトクラブ http://direct.brother.co.jp/



#### ●お電話でのご注文

フリーダイヤル: 0000120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時~12時、13時~17時)

#### ●FAXでのご注文

ご注文シートをダイレクトクラブまでFAXしてください。 FAX番号:052-825-0311

日常のお手入れ

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

## トナーカートリッジとドラムユニット交換時の注意



#### 

■ドラムユニットやトナーカートリッジを火の中に投げ込まないでください。 また、火気のある場所に保管しないでください。 トナーに引火して、火災ややけどの原因となります。



■トナーがこぼれたときは、ほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布で拭き取ってください。 掃除機は使用しないでください。掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、故障や火災の原因と なります。

## ▲注意

- ■トナーをまき散らして、目に入ったりしないように注意してください。
- ■誤ってトナーが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう







- ■トナーカートリッジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したま ま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。
- ■使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグ※に入れ、しっかりと封をして、 粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。販売店またはサービス実施店にお渡しいただ き、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。⇒24ページ「消耗品の回収リサイクルについて」 を参照してください。なお、お客様で処理される場合は、地域の規則に従って廃棄してください。
- ■ドラムユニットは本製品に取り付ける直前に開封してください。
- ■使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、プラスチックバッグ*に入れ、しっかりと封をして、粉末 がドラムユニットからこぼれないようにしてください。販売店またはサービス実施店にお渡しいただき、 当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。⇒24ページ「消耗品の回収リサイクルについて」を参 照してください。なお、お客様で処理される場合は、地域の規則に従って廃棄してください。
- ※ 新品のトナーカートリッジ、またはドラムユニットが入っていた袋をご利用ください。

困っ

たときには

付録

(索引

本ガ

## トナーカートリッジの交換

ブラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。詳しくは ⇒24ページ「消耗品の回収リサイクル について」を参照してください。



●トナーカートリッジを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをおすすめします。
 詳しくは⇒85ページ「定期メンテナンス」を参照してください。

#### まもなくトナーカートリッジ交換のメッセージ

本製品はトナーカートリッジの寿命を検知し、交換時期が近づくと操作パネル上のランプでお知らせします。 トナーカートリッジが交換時期に近づくと、Toner ランプが2 秒間点灯、3 秒間消灯を交互に繰り返します。





- ●このメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの交換時期が近づいています。新しいトナーカートリッジを 購入し、トナーカートリッジ交換のメッセージが表示される前に準備しておいてください。お近くでトナーカートリッ ジが手に入らないときは、⇒94ページ「トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法」を参照してください。
- 印刷結果がかすれる場合は、新しいトナーカートリッジに交換してください。トナーカートリッジの交換方法は、⇒ 100ページ「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。

本ガ

ブ

付録(索引)

97

#### トナーカートリッジ交換のメッセージ

#### ●初期設定(ストップモード)

トナーが寿命になるとTonerランプが点灯して印刷が止まります。トナーカートリッジを交換する必要があります。



ー度このメッセージが表示されるとトナーカートリッジを交換しない限り印刷ができなくなります。新しいト ナーカートリッジに交換してください。

#### ||御-日||

お近くでトナーカートリッジが手に入らないときは、⇒94ページ「トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法」を 参照してください。

#### ● 連続印刷設定

連続印刷設定をオンにすると、トナーカートリッジ交換のランプが点灯しても、そのまま印刷し続けることが できます。





電源がオフの場合は、 🔘 を押してオンにします。Readyランプが点灯します。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

 3 <Go>を7回押す 操作パネル上のすべてのランプが点滅します。

 2回点滅:オン
 1回点滅:オフ

 IIIの点域:オフ

- 連続印刷設定は、印刷が薄くなるときがあります。
- 連続印刷設定は、印刷保証できません。
- トナーカートリッジを交換すると、初期設定に戻ります。

#### トナー停止のメッセージ

連続印刷設定をオンにしている場合、トナーが寿命になると操作パネル上のランプが以下のように表示され、 印刷が止まります。トナーカートリッジを交換する必要があります。



ー度このメッセージが表示されるとトナーカートリッジを交換しない限り印刷ができなくなります。新しいト ナーカートリッジに交換してください。

#### ||御-曰||-

お近くでトナーカートリッジが手に入らないときは、⇒94ページ「トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法」を 参照してください。 本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

## トナーカートリッジを交換する





1 新しいトナーカートリッジを開封する



トナーカートリッジは、本製品に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したまま 長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。

2 保護カバーを取り除く



3 トナーカートリッジがロックされるようにドラム ユニットに取り付ける 正しく装着されるとカチッと音が鳴り、緑色のロッ クレバーが元の位置に戻ります。

- 4 緑色のつまみを2~3回往復させ、ドラムユニット 内部のコロナワイヤーを清掃する
- 5 緑色のつまみを元の位置(▲)に戻す 元の位置に戻っていないと、印刷した記録紙に縦 縞が入る場合があります。



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

日常のお手入れ

困ったときには

4

元の状態に戻す

1 ドラムユニットを戻す



#### 2 フロントカバーを閉じる



Readyランプが点灯するまで、そのままお待ちください。途中で本製品の電源をオフにしたり、フロントカバーを開けたりすると、新しいトナーを検知できない場合があります。

本ガイドの使いかた・目次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

## ドラムユニットの交換

本製品は、ドラムの回転数によってドラムユニットの交換時期が決定され、あらかじめ設定されている回転数 に達すると、操作パネル上のランプにドラムユニットの交換をお知らせするメッセージが表示されます。 印刷を続けることもできますが、印刷品質が低下します。 ブラザー製消耗品のリサイクルにご協力をお願いいたします。詳しくは ⇒24ページ「消耗品の回収リサイクル について」を参照してください。

||御-四||-

- ●ドラムユニットの交換時期に影響する要因は、温度や湿度、記録紙の種類、使用するトナーの種類、印刷ジョブごとの 印刷枚数などです。理想的な印刷条件下での平均的なドラムユニットの交換周期は約12,000枚です。実際のドラムユニットの印刷可能枚数は、印刷条件によってはこの数字よりも大幅に少ないこともあります。このため、実際の印刷可 能枚数を保証することはできません。
- 最良の性能を発揮させるために、プラザー純正ドラムユニットおよびトナーカートリッジを使用してください。本製品は、清潔でちりやほこりが発生せず、適度の換気が行われている環境において使用してください。
- ●ドラムユニットを交換するタイミングに合わせて、本製品も掃除することをおすすめします。 詳しくは ⇒85ページ「定期メンテナンス」を参照してください。

## ドラムユニットエラーのメッセージ

操作パネル上のランプが以下のように表示されたときは、コロナワイヤーが汚れています。コロナワイヤーの 清掃をしてください。

⇒86ページ「コロナワイヤーの清掃」を参照してください。



- O C Ready

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

ま

ずは使ってみましょう

プリンタードライバ

日常のお手入れ

困

たときには

## まもなくドラムユニット交換のメッセージ

本製品はドラムユニットの寿命を検知し、交換時期が近づくと操作パネル上のランプで、お知らせします。 操作パネル上のランプが以下のように表示されたときは、ドラムユニットの交換時期が近づいています。新し いドラムユニットを購入し、ドラム交換のメッセージが表示される前に準備しておいてください。



#### 

- メッセージが表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続して印刷できることもありますが、 しだいに印刷品質は低下しますので、新しいドラムユニットを購入し、交換することをおすすめします。
   ⇒105ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してください。
- ●お近くでドラムユニットが手に入らないときは、⇒94ページ「トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法」を参照してください。

#### ドラムユニット交換のメッセージ

操作パネル上のランプが以下のように表示されたときは、ドラムユニットを交換してください。⇒105ページ 「ドラムユニットを交換する」を参照してください。



ドラムユニットを交換したときは、ドラムユニットのカウンターをリセットしてください。

日常のお手入れ

困っ

たときには

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

## ドラムユニットを交換する

新しいドラムユニットに交換した場合は、ドラムユニットのカウンターをリセットする必要があります。

# 本製品の電源がオンになっていることを確認する 電源がオフの場合は、 ② を押してオンにします。Readyランプが点灯します。 ドラムユニットを取り出す フロントカバーを開ける





3 緑色のロックレバーを押し、ドラムユニットから トナーカートリッジを取り外す



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

## 3 交換する

- 1 新しいドラムユニットを開封する
- 2 トナーカートリッジを新しいドラムユニットに取 り付ける 正しく装着されるとカチッと音が鳴り、緑色のロッ クレパーが元の位置に戻ります。

. . .



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引)

▲ 元の状態に戻す

1 ドラムユニットを戻す



2 フロントカバーを閉じる

第4章 日常のお手入れ

## ドラムユニットのカウンターリセット

ドラムユニットを交換したときは、次の手順に従ってドラムユニットのカウンターをリセットしてください。



- 1 フロントカバーを閉じる
- 2 Drum ランプが消灯したことを確認する

困ったときには

付録 (索引

本ガイドの使いかた・自次

# 本製品を再梱包するときは

本製品を引越などで移動させるときには、購入時に梱包されていた箱や部品を使って再梱包します。以下に再梱包する手順を説明します。

		に知って
	再梱包を行う場合は、前もって電源をオフにし、本製品内部を十分に冷ましてください。	てほしいこと
!	重要	まずは使ってい
	■輸送中の破損を防ぐために、お買い上げ時に使用されていた梱包材を使用してお買い上げ時の状態に再梱包してください。お買い上げ時に使用されていた梱包材は、開梱時に捨てずに大切に保管しておいてください。 ■本製品には、相応の輸送保険を掛けてください。	みましょう
1	本製品の 🚳 を長押ししてオフにし、本製品の熱が冷めるまで10分以上待つ	プリンタード
2	コード、ケーブルを取り外す 1 すべてのケーブルを取り外す 2 電源コードをコンセントから抜く	ライバー
 3	フロントカバーを開ける	日常のお手
4	トナーカートリッジとドラムユニット を取り外す	 入   れ
		困ったときには
		1








本製品に異常が発生した場合は、操作パネル上のLEDランプに表示されるとともに対処方法がステータスモニターに表示されます。ステータスモニターに表示された対処方法や、以下の処置を行ってもエラーが解決しないときは、エラーメッセージを控えた後でお客様相談窓口へ連絡してください。

Windows[®]のステータスモニターの表示方法:⇒69ページ「ステータスモニターを起動する」
 Macintoshのステータスモニターの表示方法:⇒79ページ「ステータスモニターを起動する」

エラーメッセージ 解決方法 本製品の 🔘 を長押ししてオフにし、数秒後に 🔘 を押して、もう 印刷できません 一度オンにしてください 何度もエラーメッセージが表示される場合は、お客様相談窓口へ お問い合わせください。 カバーが開いています。 定着ユニットカバーを完全に閉じてください バックカバー(背面排紙トレイ)を開けて、定着ユニットカバー を閉め直してください。 紙がつまっている場合は、紙を取り除き、定着ユニットカバーを 閉めてください。 フロントカバーを完全に閉じてください 紙詰まり 後ろ 本製品の背面でつまっている記録紙を取り除いてください ⇒ 122 ページ 「背面に記録紙がつまったとき」を参照してくだ さい。 記録紙トレイでつまっている記録紙を取り除いてください 紙詰まり トレイ ⇒117ページ「記録紙トレイに記録紙がつまったとき」を参照 してください。 紙詰まり 内部 本製品の内部でつまっている記録紙を取り除いてください ⇒124ページ「本製品の内部に記録紙がつまったとき」を参照 してください。 トナーカートリッジがドラムユニットに装着されているか確認し てください ⇒100ページ 「トナーカートリッジを交換する」を参照してく ださい。 紙詰まり 両面 記録紙トレイの裏側につまっている記録紙を取り除いてください ⇒ 119 ページ 「両面印刷時に記録紙がつまったとき (HL-L2320Dのみ)」を参照してください。

本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

付録

(索引

第5章 困ったときには		本ガイドの
エラーメッセージ	解決方法	の使いか
サイズ エラー 両面	両面印刷可能な正しい記録紙サイズ(A4)を選択してください 両面印刷できない記録紙がセットされている可能性があります。 確認して正しい記録紙をセットし、 <go>を押してください。両 面印刷可能な記録紙をプリンタードライバーで設定してくださ い。両面印刷できる記録紙サイズの詳細は、⇒151ページ「用紙 仕様」を参照してください。</go>	た・目次使う前に知って
手差し印刷	<b>印刷設定で設定した記録紙サイズの記録紙を手差しスロットに セットしてください</b> 印刷が一時停止になっている場合は、 <go>を押してください。</go>	ほしいこと
	ご使用の記録紙が本製品に適しているか確認してください。 詳細は、⇒25ページ「記録紙の基本」を参照してください。	6ずは使
トナーが確認できません	ドラムユニットを取り出し、ドラムユニットからトナーカートリッ ジを取り外してください 再度トナーカートリッジをドラムユニットに戻し、ドラムユニッ トを本製品に戻してください。 詳細は、⇒97ページ「トナーカートリッジの交換」を参照して ください。	ってみましょう  プリ
トナーがヤットされていま	トナーカートリッジをいったん取り外し、再度正しく取り付けてく	リン ショー リン ター
せん	ださい ⇒ 100 ページ「トナーカートリッジを交換する」を参照してく ださい。	ドライバー
トナー交換	<b>トナーカートリッジを交換してください</b> ⇒97ページ「トナーカートリッジの交換」を参照してください。	日常の
トナー停止	<b>トナーカートリッジを交換してください</b> ⇒97ページ「トナーカートリッジの交換」を参照してください。	い お 手 入 れ
ドラム お手入れ	<b>コロナワイヤー(ドラムユニット)を掃除してください</b> ⇒86ページ「コロナワイヤーの清掃」を参照してください。	
	<b>ドラムユニットが正しく装着されているか確認してください</b> ドラムユニットを取り出し、再度本製品に戻してください。	困ったと
ドラム交換	<b>ドラムユニットの交換時期です</b> ドラムユニットを交換してください。	きには
	<b>ドラムユニットのカウンターをリセットしてください</b> ⇒105ページ「ドラムユニットを交換する」を参照してください。	
ヒーター確認中	本製品の 🕲 を長押ししてオフにし、数秒後に 🕲 を押して、もう 一度オンにしてください	[録(索引)

第5章 困ったときには		本ガイドの使
エラーメッセージ	解決方法	いかた
プリントオーバーラン	<go>を押して印刷を中止してください</go>	自次
	数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください	使
	Windows [®] プリンタードライバーの場合は、[手動設定] ダイアロ グボックスで設定を変更してください 設定の最適な組み合わせは印刷する文書により異なります。 [基本設定] タブをクリックし、[印刷設定] で[手動設定] を選 択して、[手動設定] をクリックします。 詳細は、⇒42ページ「[基本設定] タブでの設定項目」を参照し てください。	う前に知ってほしいことま
まもなくトナー交換	新しいトナーカートリッジを購入し、トナー交換のメッセージが表 示される前に準備しておいてください トナー交換のメッセージが表示されるまでトナーカートリッジ をご使用できますが、しだいに印刷品質は低下しますので、新し いトナーカートリッジに交換することをおすすめします。 ⇒ 100 ページ「トナーカートリッジを交換する」を参照してく ださい。	ずは使ってみましょう
まもなくドラム交換	新しいドラムユニットを購入し、ドラム交換のメッセージが表示さ れる前に準備しておいてください ドラム交換のメッセージが表示されるまでドラムユニットをご 使用できますが、しだいに印刷品質は低下しますので、新しいド ラムユニットに交換することをおすすめします。 ⇒103ページ「ドラムユニットの交換」を参照してください。	フリンタードライバー
メモリがいっぱいです	印刷する文章の複雑さを減らすか、解像度を下げてください <go>を押して本製品内に残っているデータを印刷してくださ い。本製品内に残っているデータを消去したいときは、⇒23ペー ジ「Goボタンの操作」を参照してください。 数ページずつ分けて印刷するか、解像度を下げてください。</go>	日常のお手入れ
用紙がありません	記録紙切れかまたは記録紙が記録紙トレイに正しく挿入されていません 記録紙トレイに記録紙がない場合は、新しい記録紙を入れて <go>を押してください。 記録紙トレイに記録紙が入っている場合は、記録紙がまっすぐになっているか確認してください</go>	困ったときには
	記録紙が反っているときは、まっすぐに伸ばしてください。また、いったん記録紙を取り出してから、裏返して記録紙トレイに戻すと正常に給紙する場合もあります。 	付録(索)
	ご使用の記録紙が本製品に適しているか確認してください 詳細は、⇒25ページ「記録紙の基本」を参照してください。	5
	プリンタードライバーで設定している記録紙サイズと同じサイズ の記録紙を使用してください	

114

第5章 困ったときには		本ガイドの
エラーメッセージ	解決方法	伊いかた
両面印刷できません	バックカバー(背面排紙トレイ)を完全に閉じてください	に 自 次
冷却中	ファンの音を聞き、回転しているかどうか確認してください ファンが回転している場合は、換気口が塞がれていないか確認し てください。換気口の前に障害物があるときは取り除き、電源を オンにしたまま約10分お待ちください。 ファンが回転していない場合は、本製品の ^個 を長押ししてオフ にして、数秒後に [●] を押して、もう一度オンにしてください。	使う前に知ってほしいこと

困ったときには

# 紙がつまった!

紙づまりのときのメッセージ

紙づまりが起きた場合、操作パネル上のランプに以下のように表示されます。



次ページ以降の指示に従ってつまった記録紙を取り除きます。 記録紙トレイを本製品に戻してフロントバーを閉じると、本製品は自動的に印刷を再開します。 本製品が自動的に印刷を再開しない場合は、<Go>を押してください。 それでも印刷を再開しない場合は、つまった記録紙がすべて取り除かれているか確認し、もう一度印刷してく ださい。



使用できない記録紙は紙づまりや故障の原因になります。⇒27 ページ「使用できない記録紙」を参照してください。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

1

2

# 本ガイドの使いかた・自次 記録紙がつまったとき 記録紙トレイに記録紙がつまったとき 使う前に知ってほしいこと ステータスモニターに「紙詰まり トレイ」と表示されたときは、記録紙トレイに記録紙がつまっています。 本製品の電源がオンになっていることを確認する 電源がオフの場合は、 🔘 を押してオンにします。Readyランプが点灯します。 本製品から記録紙トレイを完全に引き出す TPP まずは使ってみましょう プリンタードライバ つまった記録紙を取り除く T 両手でゆっくり引き出してください。

||御-旦||-

3

- つまった記録紙を下向きに引くと、かんたんに取り除くことが できます。
- ●ペンやはさみのような先のとがったもので記録紙を取り除かな いでください。
- つまった記録紙を取り除いたときに記録紙が破れた場合は、本 製品の内部に記録紙が残っていないか確認してください。詳し くは、⇒124ページ「本製品の内部に記録紙がつまったとき」 を参照してください。



日常のお手入れ

4 記録紙が記録紙トレイの適切な位置にセット されているか確認する

- 記録紙ガイドの▼ ▼ ▼マークより下に収まっていることを確認してください。
- 緑色の記録紙ガイドをつまみながら記録紙ガイドを スライドさせて、印刷する記録紙のサイズに合わせ ます。
- 記録紙ガイドが固定され動かないことを確認してく ださい。



## 5 記録紙トレイを本製品に戻す

しっかりと奥までセットされているか確認してください。

### 両面印刷時に記録紙がつまったとき(HL-L2320Dのみ)

ステータスモニターに「紙詰まり 両面」と表示されたときは、記録紙トレイ底面に記録紙がつまっています。

- **電源をオンにしたまま、本製品の熱が冷めるまで10分以上待つ** 本製品の電源がオフの場合は 
  を押してオンにし、10分以上待ちます。
- 2 本製品から記録紙トレイを完全に引き出す



3 本製品の背面から両面トレイを完全に 引き出す



4 本製品の内部または両面トレイ からつまった記録紙を取り除く



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう



### **′**{}}

本製品の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のバックカバー(背面排紙トレイ)を 開けたときは、イラストのグレーの部分には触れないでください。やけどのおそれがあります。





### 9 本製品のバックカバー(背面排紙トレイ)をしっかりと閉じる

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

### 背面に記録紙がつまったとき

ステータスモニターに「紙詰まり 後ろ」と表示されたときは、バックカバー(背面排紙トレイ)内に記録紙 がつまっています。

**電源をオンにしたまま、本製品の熱が冷めるまで10分以上待つ** 本製品の電源がオフの場合は 
を押してオンにし、10分以上待ちます。

### 2 バックカバー(背面排紙トレイ)を開く



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

付録(索引)

▲ 警告

∠…> 本製品の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のバックカバー(背面排紙トレイ)を 開けたときは、イラストのグレーの部分には触れないでください。やけどのおそれがあります。



3 左右の青色のつまみを手前に引き、定着ユニットカバーを開く









2 バックカバー(背面排紙トレイ)を閉じる

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ

困ったときには

付録( (索引

r

### 本製品の内部に記録紙がつまったとき

ステータスモニターに「紙詰まり内部」と表示されたときは、本製品の内部に記録紙がつまっています。

- **電源をオンにしたまま、本製品の熱が冷めるまで10分以上待つ** 本製品の電源がオフの場合は (1)を押してオンにし、10分以上待ちます。
- 2 フロントカバーを開ける



### ▲ 警告

////

本製品の使用直後は、内部は非常に高温になっている部分があります。本製品のフロントカバーを開けたときは、 イラストのグレーの部分には触れないでください。やけどのおそれがあります。



本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

I

日常のお手入れ



元の状態に戻す 5

1 ドラムユニットを戻す



2 フロントカバーを閉じる

### ||禰-足|||

- 本製品の内部からつまった紙や破れた紙を取り除いた後、本製品にコンピューターからのデータが残っている場合は、 残りのデータが印刷されます。
- 本製品の内部に記録紙がつまっているときに本製品の電源をオフにした場合は、印刷開始後、不完全なデータを印刷し ます。

本製品の電源をオンにする前に、コンピューターの印刷実行ジョブを削除してください。

困ったときには

# 原因がよくわからない!

困ったときには(印刷)

### 印刷ができない

ここを確かめてください	対処方法
電源コードは差さっていますか	コンセントに電源コードを確実に差し込んでくださ い。
本製品の電源はオンになっていますか	本製品の [●] を押してオンにしてください。 < 電源がオンにならない場合 > • (落雷やパワーサージなどの) 瞬間的に発生する大 電流によって、本製品内部で安全装置が動作した 可能性があります。 • 本製品の [●] を長押ししてオフにして、電源プラグ を抜いてください。10 分後に電源プラグを差し込 み、 [●] を押してオンにしてください。
自動電源オフ機能で電源がオフになって いませんか	本製品の電源がオン(Ready ランプ点灯)になって いること確認してください。 オフのときは、  のを押してオンにしてください。
トナーカートリッジが正しく取り付けら れていますか	トナーカートリッジとドラムユニットを正しく取り 付けてください。⇒ 97 ページ「トナーカートリッジ の交換」、⇒ 103 ページ「ドラムユニットの交換」 を参照してください。
給紙ローラーが汚れていませんか	⇒ 91 ページ「給紙ローラーの清掃」を参照してく ださい。
記録紙トレイに記録紙を多くセットして いませんか	記録紙を少し減らしてセットしてください。
記録紙トレイに記録紙を正しくセットし ていますか	⇒ 29 ページ 「記録紙トレイから印刷する」 を参照 してください。
記録紙がつまっていないか確認してくだ さい	⇒ 116 ページ 「紙がつまった!」 を参照してください。 フロントカバー、またはバックカバー(背面排紙ト レイ)を確実に閉めてください。

# 使う前に知ってほしいことはすずは使ってみましょう

本ガイドの使いかた・自次

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

127

ここを確かめてください	対処方法
プリンタードライバーの給紙方法は正し いですか	<ul> <li>プリンタードライバーの給紙方法を確認してください。</li> <li>手差しスロットから印刷したい場合は、プリンタードライバーの[給紙方法]が[手差し]になっていることを確認してください。</li> <li>記録紙トレイから印刷したい場合は、プリンタードライバーの[給紙方法]が[自動選択]または[トレイ1]になっていることを確認してください。</li> </ul>
封筒を給紙しない	手差しスロットから封筒の給紙ができます。使用し ているアプリケーションが印刷する封筒の大きさに 設定されていることを確認してください。使用して いるアプリケーションソフトのページ設定、または 文章設定メニューで設定することができます。使用 しているアプリケーションソフトの取扱説明書を参 照してください。
記録紙トレイに記録紙を正しくセットし ていますか	⇒ 29 ページ 「記録紙トレイから印刷する」 を参照 してください。
手差しスロットに記録紙を正しくセット していますか	記録紙は一枚ずつセットしてください。 両手で手差しスロットの奥までしっかりと記録紙を 差し込んでください。 ⇒32ページ「手差しスロットから印刷する」を参照 してください。
バックカバー(背面排紙トレイ)内部の 左右両側の緑色レバーの位置はあってい ますか	バックカバー内部の左右両側の緑色レバーの位置を 確認してください。⇒ 29 ページ「記録紙トレイか ら印刷する」、⇒ 32 ページ「手差しスロットから印 刷する」を参照してください。

### 両面印刷ができない(HL-L2320Dのみ)

ここを確かめてください	対処方法
プリンタードライバーの設定は正しいで すか	プリンタードライバーが [両面印刷] に設定されて いるか確認してください。
記録紙サイズを正しく設定していますか	記録紙サイズが正しく設定されているか確認してく ださい。
バックカバー(背面排紙トレイ)が完全 に閉じていますか	バックカバーが完全に閉じているか確認してください。

### 排紙トレイから記録紙が落ちる





本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

### コンピューターから印刷できない

以下の順番で確認してください。

ここを確かめてください	対処方法
①ケーブルが正しく接続されていますか	<ul> <li>本製品側とコンピューター側の両方のケーブルを 差し直してください。(USB ハブなどを経由して は接続できません。)</li> <li>複数の機器がコンピューターに接続されている場 合は、一時的に本製品以外を取り外して、印刷が できるか試してください。</li> </ul>
②本製品が通常ご使用になるプリンター に設定されていますか	本製品のアイコンにチェックマークが付いているか 確認してください。付いていない場合は、以下の手 順に従って、チェックマークを付けます。 <windows server<sup="">® 2012 R2&gt; スタート画面上で、[コントロールパネル] をクリッ クし、[ハードウェア] の[デバイスとプリンターの 表示] をクリックします。 本製品のアイコンを右クリックし、[通常使うプリン ターに設定] をクリックしてチェックを入れます。 <windows<sup>® 8、または Windows Server[®] 2012&gt; デスクトップの右下にマウスを移動し、メニュー バーが表示されたら[設定] - [コントロールパネ ル] をクリックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。 本製品のアイコンを右クリックし、[通常使うプリン タに設定] をクリックしてチェックを入れます。 <windows<sup>® 7、またはWindows Server[®] 2008 R2&gt; [®] メニューから [デバイスとプリンター] をクリッ りします。本製品のアイコンを右クリックし、[通常 使うプリンターに設定] にカーソルを合わせ、通常 使うプリンタードライバーにチェックを入れます。 <windows vista<sup="">®、または Windows Server[®] 2008&gt; [®] メニューから [コントロール パネル] - [ハード ウェアとサウンド] - [プリンタ] の順にクリックし、 ます。本製品のアイコンを右クリックし、[通常使う プリンタに設定] をクリックしてチェックを入れます。 <windows<sup>® XP、または Windows Server[®] 2003&gt; [スタート] - [コントロール パネル] - [プリンタと FAX] の順に クリックします。本製品のアイコンを右クリックし、[通常使う プリンタに設定] をクリックしてチェックを入れま す。</windows<sup></windows></windows<sup></windows<sup></windows>
③ステータスモニターにエラーメッセー ジが表示されていませんか	⇒ 112 ページ「エラーメッセージが表示された! (ステータスモニターのエラーメッセージー覧)」を 参照してください。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

ここを確かめてください	対処方法
④一時停止の状態になっていませんか	<ul> <li>本製品が一時停止の状態になっていないか確認します。</li> </ul>
	<windows server<sup="">® 2012 R2&gt; スタート画面上で、[コントロール パネル] をク リックし、[ハードウェア] の [デバイスとプリン ターの表示] をクリックします。 本製品のアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの 表示] をクリックします。 [Brother HL-XXXX series- 一時停止] が表示さ れていたら、再開させたい印刷データを右クリッ クし、[再開] をクリックしてください。</windows>
	<windows<sup>® 8、または Windows Server[®] 2012&gt; デスクトップの右下にマウスを移動し、メニュー バーが表示されたら[設定] - [コントロール パネ ル]をクリックし、[ハードウェアとサウンド]の [デバイスとプリンターの表示]をクリックしま す。本製品のアイコンを右クリックし、[印刷ジョ ブの表示]をクリックします。 [Brother HL-XXXX series- 一時停止]が表示さ れていたら、再開させたい印刷データを右クリッ クし、[再開]をクリックしてください。</windows<sup>
	<windows<sup>® 7、または Windows Server[®] 2008 R2&gt; ③メニューから [デバイスとブリンター] をクリッ クします。本製品のアイコンを右クリックし、[印 刷ジョブの表示] をクリックします。 [Brother HL-XXXX series- 一時停止] が表示さ れていたら、再開させたい印刷データを右クリッ クし、[再開] をクリックしてください。</windows<sup>
	<windows vista<sup="">®、または Windows Server[®] 2008&gt; ③メニューから [コントロール パネル] - [ハード ウェアとサウンド] - [プリンタ] の順にクリック します。本製品のアイコンを右クリックし、[印刷 の再開] がメニューにある場合は、一時停止の状 態です。[印刷の再開] をクリックしてください。</windows>
	<windows<sup>® XP、または Windows Server[®] 2003&gt; [スタート] - [コントロール パネル] - [プリンタ とその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の 順にクリックします。本製品のアイコンを右ク リックし、[印刷の再開] がメニューにある場合は、 一時停止の状態です。[印刷の再開] をクリックし てください。</windows<sup>
	・操作パネルの <go> を押してください。</go>

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

ここを確かめてください	対処方法
⑤印刷待ちのデータがありませんか	<ul> <li>印刷に失敗した古いデータが残っている場合があります。以下の方法でデータを削除してください。</li> </ul>
	<windows server<sup="">® 2012 R2&gt; スタート画面上で、[コントロール パネル] をクリック し、[ハードウェア] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。 本製品のアイコンを右クリックし、[印刷ジョブの表 示] をクリックします。 印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。</windows>
	<windows<sup>® 8、または Windows Server[®] 2012&gt; デスクトップの右下にマウスを移動し、メニューバー が表示されたら [設定] - [コントロール パネル] をク リックし、[ハードウェアとサウンド] の [デバイスと プリンターの表示] をクリックします。本製品のアイ コンを右クリックし、[印刷ジョブの表示] をクリック します。印刷データを選択し、[ドキュメント] メニュー から [キャンセル] を選択します。</windows<sup>
	<windows<sup>® 7、または Windows Server[®] 2008 R2&gt; ③メニューから [デバイスとプリンター] をクリック します。本製品のアイコンを右クリックし、[印刷ジョ ブの表示] をクリックします。 印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。</windows<sup>
	<windows vista<sup="">®、またはWindows Server[®] 2008&gt; ③メニューから [コントロール パネル] - [ハードウェ アとサウンド] - [プリンタ] の順にクリックします。 本製品のアイコンをダブルクリックして、印刷データ を選択します。[ドキュメント] メニューから [キャン セル] を選択します。</windows>
	<windows<sup>® XP、または Windows Server[®] 2003&gt; [スタート] - [コントロール パネル] - [プリンタとそ の他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順にク リックします。本製品のアイコンをダブルクリックし て、印刷データを選択します。[ドキュメント] メニュー から [キャンセル] を選択します。</windows<sup>
	<ul> <li>本製品内に残っているデータを消去する場合は、⇒23</li> <li>ページ「Goボタンの操作」を参照してください。</li> </ul>

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

ここを確かめてください	対処方法	使いか
⑥印刷先(ポート)の設定が間違っていませんか	<windows server<sup="">® 2012 R2&gt; スタート画面上で、[コントロールパネル]をクリッ クし、[ハードウェア]の[デバイスとブリンターの 表示]をクリックします。 本製品のアイコンを右クリックし、[プリンターのプ ロパティ]をクリックします。[ポート]タブをクリッ クして、印刷先のポートを正しく設定します。 <windows<sup>® 8、または Windows Server[®] 2012&gt; [デスクトップの右下にマウスを移動し、メニュー バーが表示されたら[設定]・[コントロールパネ ル]をクリックし、[ハードウェアとサウンド]の [デバイスとプリンターの表示]をクリックします。 本製品のアイコンを右クリックし、[プリンターのプ ロパティ]をクリックします。[ポート]タブをク リックして、印刷先のポートを正しく設定します。 <windows<sup>® 7、またはWindows Server[®] 2008 R2&gt; シメニューから[デバイスとプリンター]をクリッ クします。本製品のアイコンを右クリックし、[プリ ンターのプロパティ]をクリックします。 [ポート]タブをクリックして、印刷先のポートを正 しく設定します。 <windows vista<sup="">®、または Windows Server[®] 2008&gt; ジメニューから[コントロールパネル]・[ハード ウェアとサウンド]・[プリンタ]の順にクリックし して、印刷先のポートを正しく設定します。 <windows<sup>® XP、または Windows Server[®] 2003&gt; [スタート]・[コントロールパネル]・[プロパ ティ]をクリックします。[ポート]タブをクリック して、印刷先のポートを正しく設定します。 <windows<sup>® XP、または Windows Server[®] 2003&gt; [スタート]・[コントロールパネル]・[プリンタと 60他のハードウェア]・[プリンタとFAX]の順に クリックして、印刷先のポートを正しく設定します。</windows<sup></windows<sup></windows></windows<sup></windows<sup></windows>	た 自次 使う前に知ってほしいこと まずは使ってみましょう プリンタードライバー 日常のお手入れ
⑦ Adobe [®] Illustrator [®] を使用していま すか	印刷解像度が高すぎる可能性があります。印刷解像 度を低く設定してください。	困った
⑧お使いのコンピューターを再起動して、 本製品の電源を入れ直してください	本製品とコンピューターを確認しても印刷できない 場合は、コンピューターを再起動し、本製品の電源 を入れ直してください。	こときには
③プリンタードライバーをアンインス トールし、再インストールしてください	本製品の電源を入れ直しても印刷できない場合は、 プリンタードライバーをアンインストールしてから コンピューターを再起動し、もう一度ドライバーを インストールしてください。	付録(

本ガイドの使いかた・自次

### 印刷結果が悪い

印刷した内容に問題がある場合は、はじめに以下の手順を確認してください。

- それでも解決しない場合は、「こんな印刷結果のときは」の問題例やイラストを確認し、対処方法に従ってくだ さい。
- 1. 本製品の仕様を満たしている用紙を使用しているか確認してください。⇒25ページ「記録紙の基本」を参照 してください。
- ドラムユニットとトナーカートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。



本ガ

イドの使いかた・自次



135





こんな印刷結果のときは	対処方法
黒い汚れが平行に繰り返し入る ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	<ul> <li>・ドラムが破損していることがあります。新しいド ラムユニットに交換して試してみてください。⇒ 103ページ「ドラムユニットの交換」を参照して ください。</li> <li>・トナーカートリッジが破損していることがありま す。新しいトナーカートリッジに交換して試して みてください。⇒ 97ページ「トナーカートリッ ジの交換」を参照してください。</li> <li>・ドラムユニットを清掃してください。⇒ 88ペー ジ「ドラムユニットの清掃」を参照してください。</li> <li>・ご使用の用紙が本製品に適しているか確認してく ださい。⇒ 25ページ「記録紙の基本」を参照し てください。</li> <li>・ラベル紙をご使用の場合には、ラベルののりが感 光ドラムに付着することがあります。ドラムユ ニットを清掃してください。⇒ 88ページ「ドラ ムユニットの清掃」を参照してください。</li> <li>・ドラム表面を傷つける恐れがありますので、ク リップやホッチキスがついた用紙はご使用になら ないでください。</li> <li>・開封されたドラムユニットは過度の直射日光や照 明で品質が損なわれることがあります。</li> </ul>
印刷されたページに、線が縦方向に 現れる ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	<ul> <li>・ドラムユニット内のコロナワイヤーを清掃してください。⇒86ページ「コロナワイヤーの清掃」を参照してください。</li> <li>ドラムユニットの緑色のつまみが元の位置(▲)にあるか確認してください。</li> <li>・ドラムが破損していることがあります。新しいドラムユニットに交換して試してみてください。⇒103ページ「ドラムユニットの交換」を参照してください。</li> <li>・トナーカートリッジが破損していることがあります。新しいトナーカートリッジに交換して試してみてください。</li> <li>・トナーカートリッジが破損していることがあります。新しいトナーカートリッジに交換して式してみてください。</li> <li>・定着ユニットが汚れていることがあります。お客様相談窓口へお問い合わせください。</li> </ul>

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

こんな印刷結果のときは	対処方法
斜めに印刷される ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	<ul> <li>用紙やその他のメディアが記録紙トレイに正しく 挿入されているか確認してください。また、記録 紙ガイドが用紙の大きさに合っているか確認して ください。</li> <li>記録紙ガイドを正確にセットしてください。記録 紙ガイドのツメが溝にしっかりはまっているか確 認してください。⇒ 29 ページ「記録紙トレイか ら印刷する」を参照してください。</li> <li>手差しスロットをご使用の場合は⇒ 32 ページ「手 差しスロットから印刷する」を参照してください。</li> <li>記録紙トレイ内の紙の枚数が多すぎる場合があり ます。⇒ 29 ページ「記録紙トレイから印刷する」 を参照してください。</li> <li>用紙の種類と品質を確認してください。⇒ 25 ページ「記録紙の基本」を参照してください。</li> <li>両面印刷時にこの問題が発生した場合は、以下を 確認してください。</li> <li>・両面トレイが完全に閉じられているか ・両面トレイに破れた用紙がつまっていないか</li> </ul>
カールしたり波打って印刷される ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	<ul> <li>用紙の種類と品質を確認してください。高温または多湿によって紙のカールが起きることがあります。⇒ 25 ページ「記録紙の基本」を参照してください。</li> <li>本製品を長時間使用していないと、用紙が記録紙トレイの中で過度に吸湿していることがあります。トレイの中の用紙を裏返すか、用紙をさばいてから向きを180度回転させてみてください。</li> <li>バックカバー(背面排紙トレイ)を開いて、印刷してみてください。詳細は、⇒ 34 ページ「封筒、厚紙、超厚紙、ラベル紙、ハガキに印刷する場合」を参照してください。</li> <li>プリンタードライバーで、[印刷結果の改善]を選択して、設定を確認してください。⇒ 63 ページ(Windows[®]の場合)、⇒ 77 ページ(Macintoshの場合)を参照してください。</li> </ul>
しわが寄ったり折れ曲がって印刷される ABCDEFGH abcdefghijk A BCD abcde 01 234	<ul> <li>・用紙が正しく給紙されているか確認してください。⇒ 29 ページ「記録紙トレイから印刷する」を参照してください。</li> <li>・用紙の種類と品質を確認してください。⇒ 25 ページ「記録紙の基本」を参照してください。</li> <li>・トレイの中の用紙を裏返すか、向きを 180 度回転させてみてください。</li> </ul>

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには



日常のお手入れ

困ったときには

こんな印刷結果のときは	対処方法
印刷された箇所を指でこすると汚れる	<ul> <li>・バックカバー(背面排紙トレイ)を開け、左右の緑色レバーが完全に上がっているか確認してください。緑色レバーが下がっている場合は、レバーを上げてください。</li> </ul>
	<ul> <li>・プリンタードライバーの設定で[トナーの定着を 改善する]を選択してください。</li> <li>詳細は、[印刷結果の改善]を選択して、設定を確 認してください。</li> <li>⇒ 63 ページ (Windows[®] の場合)、</li> <li>⇒ 77 ページ (Macintosh の場合)を参照してく ださい。</li> <li>・数ページしか印刷しない場合は、プリンタードラ イバーの設定で用紙の種類を、より厚い用紙に変 更してください。</li> </ul>
丸まって印刷される ABCDEFGH abcdefghijk ABCD abcde 01234	<ul> <li>・プリンタードライバーの設定で[用紙のカールを 軽減する]を選択してください。</li> <li>詳細は、[印刷結果の改善]を選択して、設定を確 認してください。</li> <li>⇒ 63 ページ(Windows[®]の場合)、</li> <li>⇒ 77 ページ(Macintoshの場合)を参照してく ださい。</li> <li>・トレイの中の用紙を裏返して、再度印刷してくだ さい。(レターヘッドのある用紙は除く)</li> </ul>

本ガイドの使いかた・自次

困ったときには

困ったときには(その他)

突然印刷が開始されたり、無意味なデータが印刷される					
ここを確かめてください	対処方法				
USB ケーブルが長すぎませんか、 破損または故障していませんか	<ul> <li>・USBケーブルは長さが2.0m以下のものをおすすめします。</li> <li>・ケーブルが破損、故障している場合は交換してください。</li> </ul>				
インターフェイス切替器を使用していま すか	インターフェイス切替器を取り外して、直接本製品 と接続してください。				
マイクロソフト「エクセル」また オブジェクトに設定したハッチパタ	は「パワーポイント」をご使用中に、 ーンがうまくプリントできない(Windows [®] のみ)				
ここを確かめてください	対処方法				
プリンタードライバーの [パターン印刷 を改善する] を設定していますか	以下の手順で設定を確認してください。 1. [基本設定] タブで [印刷設定] のプルダウンメ ニューから [手動設定] を選択する。 2. [手動設定] をクリックし、[パターン印刷を改善 する] チェックボックスがチェックされているこ とを確認する。				
コンピューターの画面上ではヘッダーやフッターが出てくるが、 印刷ページには出てこない					
ここを確かめてください	対処方法				
ヘッダーまたはフッターの設定が間違っ ていませんか	ヘッダーまたはフッターの印刷位置を調整してください。				
印刷速度がとても遅い					



142

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

|まずは使ってみましょう |プリンタードライバー

日常のお手入れ

困ったときには

ここを確かめてください	対処方法	し、何しカカ
バックカバー(背面排紙トレイ)が完全 に閉じていますか	バックカバーが完全に閉じているか確認してください。	

### Macintoshに接続したプリンターが表示されない



### 本製品の動作中にUPSから警告音が鳴る

ここを確かめてください	対処方法
UPS(無停電電源装置)を使用していませんか	本製品の電源プラグを直接コンセントに差し込んで ください。

### その他

### ここを確かめてください

印刷すると照明がちらついたり、コン ピューターのディスプレイ表示が不安定 になっていませんか

### 対処方法

コンセントの容量が不足していると、このような現 象が起きる場合があります。 本製品の電源を別系統のコンセントに接続してくだ さい。

143

本ガイドの

日常のお手入れ

困ったときには



# 記録紙のこと

### 記録紙の印刷可能範囲

各用紙サイズに対する印刷できない範囲(縁)をイラストに示します。 用紙サイズから縁寸法を引いた部分が、印刷可能領域になります。 印刷可能領域は、用紙サイズやお使いのドライバーの種類によって異なります。 イラストではA4サイズの場合を示します。



1	4.23mm
2	4.23mm
З	4.23mm
4	4.23mm

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう


# 製品情報

本製品の設定内容やテストページを印刷することができます。



テストページが印刷されます。

||個-四||-

印刷されるテストページは、Windows[®]プリンタードライバーの [全般] タブの、[テストページの印刷] とは異なります。

### プリンター設定一覧の印刷

本製品の設定値のリストは、以下の手順で印刷します。



本ガ

イドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

プリンタードライバ

日常のお手入れ

#### ソフトウェアは最新の状態でお使いいただくことをおすすめします

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行っております。

最新のドライバーやファームウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロー ドすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバーを新しくすることで、新しいOSに対応したり、トラブルを解決できることがあります。また、本製品にトラブルがあるときは、ファームウェア(本製品ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。

ダウンロード・操作手順の詳細については、<u>http://support.brother.co.jp/</u>へ

本ガイドの使いかた・自次

まずは使ってみましょう

I

困ったときには



# 設定機能の初期化

### リセットメニューについて

各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。 初期化できる内容は以下のとおりです。

#### ||御-足||-

● あらかじめ初期設定の設定値を変更しておくことはできません。

● ページカウンターの数値はリセットされません。

リセットメニュー	説明
プリンターリセット	一部の設定を除いたプリンター設定をお買い上げ時の状態に戻します。
本製品のリセット	本製品操作パネルで設定した変更を含め、ほぼすべての設定を工場出荷時の 設定に戻します。

プリンタードライバ I

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

困ったときには

一部の設定を除いて設定をリセットする

一部の設定を除いたプリンター設定を、以下の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。

1	本製品の 🕑 を長押ししてオフにする	使う前に知
2	フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認する	つてほしい
3	<go>を押したままの状態で本製品の 🔮 を押してオンする</go>	こと
	すべてのランプが思想します。 Readyランプだけが消灯したらくGo>から指を離す すべてのランプが消灯します。	まずは使って
4	<go>を8回押す</go>	みまし
	設定がリセットされると、すべてのランプが点灯し、本製品が再起動します。	しょう
すへ	べての設定をリセットする	プリン
本製	!品のすべての設定を、以下の手順でお買い上げ時の設定にリセットできます。	タードライ
1	本製品の 🔮 を長押ししてオフにする	
2	フロントカバーが閉じていることと、電源コードが差し込まれていることを確認する	日常のお
3	<go>を押したままの状態で本製品の 🕑 を押してオンする</go>	手  入  れ
	すべてのランフが点灯します。 Beadyランプだけが消灯したらくGo>から指を離す	
	すべてのランプが消灯します。	困
4	<b><go>を10回押す</go></b> 本製品が再起動します。	ったときには

付録(索引)

本ガイドの使いかた・自次

# 本製品の仕様

基本設定

		HL-L2300	HL-L2320D	
プリントタイプ	プ	レーザー		
プリント方式		電子写真方式レーザープリ	シター	
メモリ	標準	8MB		
LED ランプ		4つ (Toner / Drum / Pa	aper / Ready)	
電源		AC100V (50/60Hz)		
ウォームアップ	プタイム ^{※ 1}	9.5秒以下(スリープモー 27秒以下(電源投入から)	ドから)、 )	
	印刷時	452W		
	静音モード時	237W		
光弗雷士	スタンバイ時	58W		
/月頁电/]	スリープ時	3.9W		
	ディープスリープ時	0.7W		
	電源オフ時*2*3	0.02W		
エネルギー消費	費効率 ^{※ 4}	52kWh/年(区分:プリン	ノター C)	
外形寸法		→ 356mm →	mm	
重量(消耗品を含む)		約6.6kg	約6.8kg	

			HL-L2300	HL-L2320D
	音圧レベル	印刷時	LpAm = 49 dB(A)	
		印刷時 (静音モード)	LpAm = 45 dB(A)	
寂動空		スタンバイ時	LpAm = 30 dB(A)	
修到日	音響レベル ^{※6}	印刷時 ^{※5}	LWAd = 6.46 B(A)	
		印刷時 (静音モード)	LWAd = $6.06 \text{ B(A)}$	
		スタンバイ時 ^{※5}	LWAd = 4.55 B(A)	
治府	温度 操作時		10~32℃	
温度	保管時		0~40℃	
海西	操作時		20~80%(結露なきこと)	
心反	保管時		10~90%(結露なきこと)	

※1:温度23℃、湿度50%で測定した値です。

※2:IEC 62301 Edition 2.0 による測定値。

※3:消費電力は、使用環境や部品の消耗により、異なる場合があります。

※4:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複合機・ページプリンター別の測定方法による数値

※5:稼動音(音響レベル)はRAL-UZ171規格に基づいて、ISO17025公認機関で測定した値です。

※6:特性音響レベルLwAdが6.30B(A)を超える機器の場合、事務所とは別室に設置することをお勧めします。

困ったときには

用紙仕様

		HL-L2300	HL-L2320D	
		用紙種類	普通紙、普通紙(厚め)、再	1生紙、ハガキ
記録紙ト	記録紙トレイ	用紙サイズ	A4、レター、B5(JIS)、 ハガキ(同等品)	A5、A5(横)、A6、
		用紙坪量	60~105g/m ² (八ガキ:185g/m ² )	
給紙		最大給紙枚数	250枚(80g/m ² ) ハガ:	キ:30枚(185g/m ² )
^{粘紙} 手差しスロット	用紙種類	普通紙、普通紙(厚め)、厚紙、超厚紙、再生紙、 封筒、封筒(厚め)、封筒(薄め)、ハガキ、ラベル紙		
	手差しスロット	用紙サイズ	ユーザー定義サイズ (幅:76.2~215.9mm 長さ:127.0~355.6mm)	
		用紙坪量	60~163g/m ² (八ガキ:185g/m ² )	
+ı⊧∢⊑ ※ ]	上面排紙トレイ※2	最大排紙枚数	100枚(80g/m ² )	
扫F和C	背面排紙トレイ※3	最大排紙枚数	1枚 ハガキ:15枚(185	5g/m ² )
	白動玉玉の別	用紙種類	_	普通紙、普通紙(厚め)、 再生紙
回用	日期间间间间	用紙サイズ	_	A4
		用紙坪量	—	60~105g/m ²

※1:ラベル紙は汚れ防止のため、印刷後排紙トレイからすぐに取り出してください。

※2:上面排紙トレイからは、印字面が下向きに排紙されます。

※3:背面排紙トレイからは、印字面が上向きに排紙されます。

# プリンター

		HL-L2300	HL-L2320D
自動両面印刷		なし	あり
解像度		HQ1200(2400 x 600 dpi)相当 600dpi × 600dpi	
	片面	最高26枚/分 ^{※1 ※2}	
ノリンドスヒード (A4)	両面	—	最高13枚/分 ^{※1 ※2 ※3}
ファーストプリントタイム(レ	·ディ時) ^{※ 4}	10秒以下	

※1:記録紙トレイから印刷した場合。

※2:プリントスピードは、印刷する文章のタイプにより異なります。

※3:両面印刷時の片面分の速度です。両面分の印刷速度は、最高6.5枚/分です。

※4:標準記録紙トレイ使用時、レディモードから印刷した場合。

まずは使ってみましょう

### インターフェイス

	HL-L2300	HL-L2320D
USB	Hi-Speed USB 2.0 ^{%1 %2 %3}	

※1:2.0m以下のUSBケーブル(タイプA/B)を推奨します。

※2:ご使用のコンピューター、またはMacintoshがHi-Speed USB 2.0に対応している場合。

また、USB 1.1に対応しているコンピューターでも接続することができます。

※3:サードパーティ製のUSBポートはサポートしていません。

### 消耗品

		HL-L2300	HL-L2320D	型番
トナーカートロッジ	付属品	約700枚※1		—
עפטא –ת לא	標準	約2,600枚 ^{※1}		TN-28J
ドラムユニット		約12,000枚 ^{%2}		DR-23J

※1:印刷可能枚数はJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 (JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式ブリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定す るための試験方法を定めた規格です。)

※2:使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。

#### 停電がおきたときは

停電中は本製品の機能はすべて使用できなくなります。本製品のメモリーに保存されている「各種登録、設定 内容|は本製品内蔵のフラッシュメモリーに保存され、停電時も消去されません。

本ガイドの使いかた・自次

使う前に知ってほしいこと

まずは使ってみましょう

困っ

# 動作環境

本製品とパソコンを接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

	OS	<b>インターフェイス</b> USB ^{※1}	プロセッサ	必要な ディスク容量
	Windows [®] XP Home Windows [®] XP Professional		32ビット (x86) または 64ビット (x64) プロセッサ	
	Windows [®] XP Professional x64 Edition		64ビット (x64) プロセッサ	
	Windows Vista®	プリント		
	Windows [®] 7		32ビット (x86) または	
	Windows [®] 8		64ビット (x64) プロセッサ	
	Windows [®] 8.1			
Windows®	Windows Server [®] 2003		32ビット (x86) または 64ビット (x64) プロセッサ	80MB
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition		64ビット (x64) プロセッサ	
	Windows Server [®] 2008	プリント	32ビット (x86) または 64ビット (x64) プロセッサ	
	Windows Server [®] 2008 R2			
	Windows Server [®] 2012		64ビット (x64) プロセッサ	
	Windows Server [®] 2012 R2			
	OS X v10.7.5			
Macintosh	OS X v10.8.x	プリント	Intel [®] プロセッサ	80MB
	OS X v10.9.x			

※1:サードパーティ製のUSB ポートはサポートしていません。

14	<b>9</b>	٨	٨
U.		V	V

● 最新のドライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<u>http://support.brother.co.ip/</u>)で ご確認ください。

●お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

使う前に知ってほしいこと

|まずは使ってみましょう |プリンタードライバー

# 索引

<b>D</b> Drum ランプ15
<b>G</b> Go ボタン15
<b>L</b> Linux
<b>M</b> Macintosh 用プリンタードライバー73,75
<b>P</b> Paper ランプ15
<b>R</b> Ready ランプ15
<b>T</b> Toner ランプ15
<b>U</b> USBポート14
₩ Windows [®] 用プリンタードライバー42
<b>あ</b> 厚紙46,75 アンインストール83
い 印刷可能領域 144 印刷結果の改善 63,77 印刷設定 46 印刷の向き 45 印刷プレビュー 53 インターフェイス 152
<b>え</b> エネルギー消費効率149 エラーメッセージ112
<b>お</b> おまかせ印刷

#### 本ガイドの使いかた・自次 か 外形寸法 .....149 解像度 ......46,76 使う前に知ってほしいこと 各部の名称 .....14 稼動音 ......150 紙づまり ......116 換気口 ......14 き まずは使ってみましょう 基本設定 ......42 給紙ローラー ......91 記録紙トレイ .....14 記録紙トレイの紙づまり ......117 プリンタードライバ 記録紙のサイズ ......26 け 原因がよくわからない! ......127 困ったときには(印刷).....127 日常のお手入れ 困ったときには(その他) ......142 コロナワイヤーの清掃 ......86 さ 再梱包 ......108 サポート ......54 困ったときには し 仕切り線 ......49 76 上面排紙トレイ .....14 付録 (索引 初期化 ......147 シリアル番号 ......68

#### 

#### 第6章 付録

ストップモード		98
スリープまでの時間	.62,	77
スリープモード	62,	77

#### せ

製品情報	 145
前面に印刷する	 57

#### そ

操作パネル	14	1, 15
その他特殊機能		61

- ち
- 超厚紙 ......46, 75

### τ

ディープスリープモード	37
定期メンテナンス	85
ディザリング	77
手差しガイド	14
手差しスロット	14
手差しスロットカバー	14
手差しスロットから印刷する	32
デバイス	67
電源ボタン	15

## と

· · · · · · · · · · · · ·	153
.51,	52
.51,	52
	93
	98
	97
59,	76
	63
	99
	93
	104
	105
	107
	104
	88
	105
.52,	76
	51, 51, 59, 59, 52,

### は

排紙ストッパー1	 	14
排紙ストッパー2	 	14
背面排紙トレイの紙づまり	 ····· '	122
ハガキ	 46,	75
バックカバー(背面排紙トレイ)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.14

#### 

# ふ

封筒28, 封筒 (厚め)	46, 75 46, 75
封筒(薄め)	.46, 75
封筒に印刷	34
複数のページを1枚にまとめて印刷	48
袋文字で印刷	57
部数	45
部単位	45
普通紙	46, 75
普通紙(厚め)	.46, 75
プリンタードライバー	
プリンタードライバーの削除	83
フロントカバー	14

#### へ

^ ^

ページ設定 …	r	73
ページの順序	ــــــد	18

### ほ

ボタン	
本製品後部の紙づまり	
本製品内部の紙づまり	
本製品両面トレイの紙づまり	

### ま

枚数	ô
まもなくドラムユニット交換の	
メッセージ104	4

#### め

メンテナンス ......85

### よ

用紙サイズ	43
用紙種類	46
用紙什樣	151
用紙のカールを軽減する	63

### 5

ラベル紙4	6,	75
ラベル紙に印刷	6.	75
ランプ	,	.16
L)		
	0	по
	)0,	10

使う前に知ってほしいこと

日常のお手入れ

困ったときには

# n

レイアウ	
連続印刷	

# アフターサービスのご案内



※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)」にご連絡ください。

トナーカートリッジ・ドラムユニットは当社指定品をご使用ください。当社指定以外の品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。純正品のトナーカー トリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品 をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

●お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。

●本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。(印刷物は2年です)

