คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย **เริ่มต้นที่นี่**

โปรดอ่าน Product Safety Guide (คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) ก่อนการตั้งค่าเครื่อง จากนั้น ให้คุณอ่านคู่มือ การติดตั้งเครื่องอย่างง่ายเล่มนี้โดยละเอียด เพื่อการตั้งค่าและการติดตั้งเครื่องอย่างถูกต้อง

้ คู่มือสำหรับผู้ใช้ของรุ่นเหล่านี้สามารถดูได้จาก <u>http://solutions.brother.com/manuals</u>

🛕 คำเตือน	<u>คำเดือน</u> ใช้เพื่อเดือนถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายกับตัวของคุณ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิตได้	
🛕 ข้อควรระวัง	<u>ข้อควรระวัง</u> แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายกับดัวคุณ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง สถานการณ์ดังกล่าว อาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางได้	
ข้อควรจำ	ี่ <u>ข้อควรจำ</u> แสดงถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายหากไม่หลีกเลี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจ ทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือผลิดภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้	
หมายเหตุ	<u>หมายเหต</u> ุ อธิบายสภาวะการทำงาน เงื่อนไขในการดิดตั้ง หรือเงื่อนไขพิเศษในการใช้งาน	

หมายเหตุ

- ภาพประกอบส่วนใหญ่ในคู่มือการติดดั้งเครื่องอย่างง่ายนี้จะแสดงภาพของ DCP-T700W
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับเครื่องไม่มีไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการของ คุณ หรือคุณต้องการดาวน์โหลดคู่มือ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ โปรดเข้าไปที่หน้าสำหรับรุ่นของคุณได้ที่ <u>http://support.brother.com</u>





🚹 คำเตือน

- ถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับการบรรจุเครื่องไม่ใช่ของเล่น ดังนั้น กรุณาเก็บถุงพลาสติกดังกล่าวให้ห่างจากเด็ก เพื่อหลีกเลี่ยงในกรณีที่ถุงพลาสติกอาจจะเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจจนก่อให้เกิดอันตรายได้ ถุงพลาสติก ไม่ใช่ของเล่น
- เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อปลั๊กที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องเข้ากับช่องเสียบ สายไฟที่มีการต่อกับสายดินผ่านสายไฟบ้านมาตรฐานอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับ สายดิน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต และอาจทำให้ตัวเครื่องได้รับสัญญาณรบกวนมากเกินไป

ลอกเทปกาวและแผ่นฟิล์มที่ปิดอยู่บนดัวเครื่อง จอ LCD และฝาครอบตลับหมึกออก



การเชื่อมต่อสายไฟ

🚹 คำเดือน

คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับปลั๊กไฟที่ มีการเชื่อมต่อสายดินไว้

หมายเหตุ

ห้ามเชื่อมต่อสาย USB ในขั้นตอนนี้ (สำหรับผู้ใช้สาย USB)

쥖 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง

หมายเหตุ

- ไฟแสดงสถานะ LED บนแผงควบคุม จะติดสว่าง ไปจนกว่าคุณจะทำการเดิมหมึกลงในตลับหมึก
- เพื่อยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ และประหยัดปริมาณ น้ำหมึกที่คงเหลืออยู่ในตลับหมึก รวมถึง เพื่อรักษา คุณภาพการพิมพ์ให้คงไว้สูงสุด เราไม่แนะนำให้ คุณถอดปลั๊กเครื่อง และ/หรือไม่เสียบปลั๊กไฟของ ดัวเครื่องเป็นเวลานาน แต่ละครั้งที่คุณเสียบปลั๊กไฟ ของตัวเครื่อง เครื่องจะทำความสะอาดหัวพิมพ์ โดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องใช้น้ำหมึกบางส่วน

แต่เราแนะนำให้คุณใช้ปุ่ม 🕐 ในการปิดเครื่อง

เนื่องจากการใช้ปุ่ม 🕐 จะเป็นการลดการใช้ พลังงานของเครื่อง ทำให้เครื่องมีการทำความ สะอาดหัวพิมพ์เป็นระยะเวลาที่สม่ำเสมอแต่ความถึ ลดลง



เติมหมึกลงในตลับหมึก

🛕 ข้อควรระวัง

หากหมึกกระเด็นเข้าตา ให้คุณรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทันที และหากอาการยังไม่ดีขึ้น โปรดรีบทำการปรึกษา แพทย์โดยทันที

ข้อควรจำ

ห้ามเขย่าขวดหมึกโดยเด็ดขาด หากหมึกเลอะผิวหนัง หรือเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้คุณรีบล้างออกด้วยน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกในทันที

หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้ขวดหมึกเริ่มต้น ซึ่งเป็น ขวดหมึกที่มีให้มาพร้อมกับดัวเครื่องในครั้งแรกเท่านั้น

- 리 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดเครื่องแล้ว
- 🕽 เปิดฝาครอบตลับหมึก 🕦 ออก





ดึงฝาปิดตลับหมึกของสีที่คุณด้องการเดิม



หมายเหตุ

ระวังไม่ให้สัมผัสโดนหมึกเมื่อคุณต้องจัดการกับฝ่าปิด ดลับหมึก

- **d** นำขวดหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
- เปิดฝาปิดขวดหมึก ดึงฟิล์มออกจากขวดหมึก และ จากนั้นใส่ฝาปิด



ข้อควรจำ

| ใส่ฝาปิดขวดหมึกให้แน่น มิฉะนั้นหมึกอาจรั่วไหลได้

ดึงฝาจุกของขวดหมึกออก

f



9 ดรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของฝ่าปิดตลับหมึกตรงกับ สีหมึกที่คุณต้องการเดิม ใส่หัวฉีดขวดหมึกให้แน่นเพื่อไม่ให้หมึกหกเลอะ

เล่หม่งต่าวตหมกเหแน่นเพื่อ เมเหหมกหกเลอง เดิมหมึกโดยค่อยๆ บีบตรงกลางขวดดังแสดง ในภาพ



หมายเหตุ

- ระวังไม่ให้หมึกหกเลอะเมื่อคุณเดิมหมึกลงในตลับ หมึก
- เดิมหมึกทั้งหมดจากขวดหมึกลงในตลับหมึก
- หันจุกของขวดหมึกขึ้นเพื่อไม่ให้หมึกหกเลอะ และ จากนั้นดึงขวดหมึกออกจากตลับหมึก



ดันฝาปิดตลับหมึกลงเพื่อปิดให้แน่นสนิท



- ทำซ้ำขั้นตอน c ถึง i สำหรับตลับหมึกอีกสามสี
- ปิดฝาครอบตลับหมึก

ข้อควรจำ

i

 ระวังอย่าให้เครื่องเอียงหลังจากเติมหมึกแล้ว เพราะ อาจทำให้หมึกหกและสร้างความเสียหายภายใน ตัวเครื่องได้



 เครื่องมัลดิฟังก์ชั่นของบราเดอร์ได้รับการออกแบบ มาให้สามารถใช้งานกับหมึกที่มีคุณสมบัติจำเพาะ ดามที่กำหนดไว้ และจะสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพดีเยี่ยมและน่าเชื่อถือสูงสุดเมื่อคุณใช้ หมึกของแท้ของบราเดอร์เท่านั้น ทั้งนี้ บราเดอร์จะ ไม่รับประกันประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและ ความน่าเชื่อถือสูงสุด หากใช้หมึกที่มีคุณสมบัติ จำเพาะไม่ตรงตามที่บริษัทบราเดอร์ระบุไว้ ดังนั้น บราเดอร์ไม่แนะนำให้ใช้หมึกอื่นนอกเหนือจากหมึก ของแท้ของบราเดอร์ ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายอันเนื่อง มาจากการใช้วัสดุที่ผลิตโดยบริษัทอื่นไม่ครอบคลุม อยู่ในการรับประกันผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

เครื่องจะเดรียมระบบท่อส่งน้ำหมึกสำหรับการพิมพ์ ซึ่ง กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณเจ็ดนาที และห้าม ทำการปิดเครื่องโดยเด็ดขาด เราขอแนะนำให้คุณ ทำขั้นตอนถัดไปในระหว่างที่รอ



บรรจุกระดาษธรรมดา ขนาด A4

- สิ ดึงถาดป้อนกระดาษออกมาจากตัวเครื่องจนสุด
- จากนั้น ให้เปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออก
- ค่อยๆ กดและเลื่อนแคร่ปรับความกว้างกระดาษ 1
 และแคร่ปรับความยาวกระดาษ 2
 เพื่อให้พอดีกับ ขนาดกระดาษ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายสามเหลี่ยม 30 บนแคร่ปรับความกว้างกระดาษ 10 และแคร่ปรับ ความยาวกระดาษ 20 อยู่ในแนวเดียวกับเครื่องหมาย แสดงขนาดกระดาษที่คุณเลือกใช้งาน



คลี่ปีกกระดาษเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันปัญหา กระดาษติดหรือปัญหาการป้อนกระดาษเข้าตัวเครื่อง ไม่ได้



หมายเหตุ ควรตรวจสอบให้แน่ใจอยู่เสมอว่ากระดาษที่บรรจุลงไป นั้น ไม่มีการม้วนงอหรือยับย่น ค่อยๆ ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ ด้านที่ต้องการพิมพ์คว่ำลง และใส่ขอบด้านบนของ กระดาษเข้าไปก่อน ตรวจสอบว่ากระดาษในถาด เรียบเสมอกัน

ข้อควรจำ

ห้ามดันกระดาษเข้าไปในถาดป้อนกระดาษลึกจน เกินไป เนื่องจากอาจทำให้ปลายกระดาษด้านใน กระดกขึ้น จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาการป้อน กระดาษได้



- ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ปรับแคร่ปรับความกว้าง กระดาษให้พอดีกับกระดาษ พร้อมทั้งทำการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคร่ปรับความกว้างกระดาษ ชนกับขอบกระดาษได้อย่างพอดี
- 9 จากนั้น ให้ปิดฝาครอบถาดรองรับกระดาษออกลง ให้เข้าที่
- **h** *ค่อยๆ* ดันถาดป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องจนสุด
- ขณะใส่ถาดป้อนกระดาษกลับเข้าที่ ให้คุณดึง ฐานรองรับกระดาษออกมาจนสุด พร้อมทั้ง ทำการกางแผ่นรองกระดาษออก



เมื่อขั้นตอนการเตรียมการเสร็จเรียบร้อย จอ LCD จะแสดงข้อความนี้

Set Paper and

t

(ตั้งค่ากระดาษและ)

Press Start

(กดปุ่มเริ่ม)

กดปุ่ม Colour Start (เริ่มต้นสี)

- ดรวจสอบคุณภาพของบล็อคสีทั้งสี่สีในหน้าการ ดรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ดังกล่าว (สีดำ/สีเหลือง/ สีฟ้า/สีชมพู)
- C หากเส้นทุกเส้นมองเห็นได้อย่างชัดเจน ให้กด ปุ่ม ▲ (Yes (ใช่)) เพื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ คุณภาพและไปยังขั้นดอนต่อไป

หากเส้นขาดหายไป ให้กดปุ่ม ▼ (№ (ไม่)) และทำตามขั้นตอนบนจอ LCD 6 ตั้งค่าวันที่และเวลา

การตั้งค่าวันที่และเวลาจะกำหนดให้เครื่องทำความสะอาด หัวพิมพ์เป็นประจำเพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้ดีที่สุด

 เมื่อมีข้อความนี้ปรากฏบนจอ LCD ให้กดปุ่ม OK (ตกลง)

Date&Time

(วันที่และเวลา)

Enter & OK Key

t

(ปุ่ม Enter และตกลง)

- กด ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนตัวเลขปีสองหลักสุดท้าย และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
- C ป้อนดัวเลขเดือนสองหลักบนแป้นกดหมายเลข และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง) กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนดัวเลขเดือนสองหลัก และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
- C ป้อนตัวเลขวันสองหลักบนแป้นกดหมายเลข และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง) กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนตัวเลขวันสองหลัก และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
- 😑 ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ:

กดปุ่ม **▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก** 12h Clock **(นาพึกา** รูปแบบ 12 ชั่วโมง) หรือ 24h Clock (นาพึกา รูปแบบ 24 ชั่วโมง) และจากนั้นกดปุ่ม **OK (ตกลง)**

ป้อนเวลาบนแป้นกดหมายเลข และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง) กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนตัวเลข ชั่วโมงสองหลัก และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)

- 9 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อป้อนตัวเลขนาทีสองหลัก และจากนั้นกดปุ่ม OK (ตกลง)
 - สำหรับ 12h Clock (นาพึการูปแบบ 12 ชั่วโมง) เท่านั้น:

หมายเหตุ

คุณสามารถเปลี่ยนวันที่, เวลา หรือรูปแบบนาฬิกา (12h (12 ชั่วโมง) หรือ 24h (24 ชั่วโมง)) ได้ตลอดเวลา ข้อมูลเพิ่มเดิม ➤➤ *คู่มือขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้:* การตั้งค่าวันที่และเวลา

7 การติดตั้งแบบไร้สาย (DCP-T500W/T700W) (หากจำเป็น)

ข้อความ Setup Wi-Fi? (ดิดตั้ง Wi-Fi?) ปรากฏขึ้น บนจอ LCD

สำหรับการติดตั้งแบบไร้สายโดยใช้อุปกรณ์มือถือ ไปยัง **a** สำหรับผู้ใช้ Windows[®] และ Macintosh ไปยัง **b**

- ลิ เพื่อเลือก Yes (ใช่)
 ไปยังขั้นดอนที่ 9 ในหน้า 13 เพื่อติดดั้งแบบไร้สาย ด่อไป
- กด ▼ เพื่อเลือก № (ไม่) คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งแบบไร้สายสำหรับผู้ใช้ Windows[®] และ Macintosh จะอธิบายในภายหลัง เริ่มตั้งแต่หน้า 13



เลือกประเภทการเชื่อมต่อของคุณ

คำแนะนำการติดดั้งเหล่านี้ เป็นคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows[®] XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 และ Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

หมายเหตุ

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม แผ่นซีดีรอมที่ให้มาพร้อมกับเครื่องไม่มีไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ ของคุณ หรือคุณต้องการดาวน์โหลดคู่มือ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆ โปรดเข้าไปที่หน้าสำหรับรุ่นของคุณได้ที่ <u>http://support.brother.com</u> ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นบางรายการที่มีอยู่ในแผ่นซีดีรอมอาจไม่สามารถ ดาวน์โหลดได้





สำหรับสาย USB อินเทอร์เฟส

Windows[®] ให้ไปยังหน้า 8 Macintosh ให้ไปยังหน้า 11



สำหรับเครือข่ายแบบไร้สาย (DCP-T500W/T700W)

Windows[®] และ Macintosh ให้ไปยังหน้า 13 Windows[®] Macintosh USB อินเทอร์เฟส



สำหรับผู้ใช้ Windows[®] USB อินเทอร์เฟส

(Windows[®] XP Home/XP Professional/Windows Vista[®]/Windows[®] 7/Windows[®] 8/Windows[®] 8.1)





d



🛕 ข้อควรระวัง

ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบขณะปิดฝาครอบเครื่องสแกน

- เครื่องจะดำเนินการดิดตั้งต่อโดยอัตโนมัติ
 หน้าจอการดิดตั้งอีกหน้าจอหนึ่งจะปรากฏขึ้นตามกัน
- f ถ้าหน้าจอ Environmental Advice for Imaging Equipment (คำแนะนำสภาพ แวดล้อมสำหรับอุปกรณ์สร้างภาพ) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ต่อไป
- เมื่อหน้าจอ การลงทะเบียนออนไลน์ ปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ปรากฏ แล้วเลือก ต่อไป
- หากคุณไม่ต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็น เครื่องพิมพ์เริ่มต้น ให้ลบเครื่องหมายตรงช่องใส่ เครื่องหมายของ ตั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น ออก แล้วคลิก ต่อไป
- เมื่อหน้าต่าง **การติดตั้งเสร็จสิ้น** ปรากฏขึ้น ให้ยืนยันการตั้งค่า และจากนั้นคลิก **ต่อไป**

12

สิ้นสุดการทำงานและ รีสตาร์ท

คลิก สิ้นสุด เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลังจากที่คุณทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว คุณจำเป็นต้องทำการล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ

หากข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นในระหว่าง

การดิดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ดับเบิ้ลคลิก **ที่รี** (Brother Utilities) บนเดสก์ทอป และจากนั้นคลิกรายการแบบ ดึงลงแล้วเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากยังไม่ได้เลือก) คลิก Tools ในแถบนำทางด้านซ้าย และจากนั้นคลิก การวินิจฉัยการดิดตั้ง

- หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
 - เมื่อหน้าจอ การตั้งค่าการอัพเดตชอฟต์แวร์ ปรากฏขึ้น ให้เลือกการตั้งค่าการอัพเดต ชอฟต์แวร์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง
 - เมื่อโปรแกรมการคันคว้าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ของบราเดอร์ปรากฏขึ้น ให้เลือกตามความพอใจ ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- การอัพเด[ื]ดซอฟต์แวร์และโปรแกรมการค้นคว้าและ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ คุณจำเป็นต้อง เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต
- เมื่อคุณดิดดั้ง MFL-Pro Suite จะมีการติดตั้ง Brother Help ให้ด้วยโดยอัดโนมัติ Brother Help จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Brother Solutions

Center ได้เมื่อคุณดับเบิ้ลคลิก <u> </u>ในถาดระบบ



การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว



หากต้องการติดตั้งแอพพลิเคชั่นตัวเลือก:

ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า **21**

หมายเหตุ

ผู้ใช้ Windows[®] 8: ถ้าคู่มือ Brother อยู่ในรูปแบบ PDF ให้ใช้ Adobe[®] Reader[®] เพื่อเปิดไฟล์เหล่านั้น หาก Adobe[®] Reader[®] ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถเปิดไฟล์ใน Adobe[®] Reader[®] ได้ ให้เปลี่ยนการเชื่อมโยงโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF (ดูที่ *วิธีเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8)* หน้า 23)

Macintosh

สำหรับผู้ใช้ Macintosh USB อินเทอร์เฟส (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)

b



ก่อนการติดตั้ง

ดรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดเครื่องของคุณ และเครื่อง Macintosh แล้ว พร้อมทั้งทำการล็อกออนในฐานะผู้ดูแล ระบบ

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้ Mac OS X v10.7.0 ถึง 10.7.4 ให้อัพเกรด เป็น Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x



หมายเหตุ

- ห้ามต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB บนแป้นพิมพ์หรือ ต่อเข้ากับฮับ USB ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า
- ต่อเครื่องเข้ากับเครื่อง Macintosh โดยตรง

a







ข้อควรจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ได้ถูกฝ่าครอบทับ หรือมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น

d



ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบขณะปิดฝาครอบเครื่องสแกน



- สี่ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม
- ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Driver Download ต้องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งต่อไป



หากคุณไม่มีไดรฟ์ชีดีรอม ให้ดาวน์โหลดชอฟต์แวร์ ได้จาก <u>http://solutions.brother.com/mac</u>



การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เฟสเครือข่ายแบบไร้สาย (DCP-T500W/T700W)



ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ

หากคุณได้ทำการตั้งค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของเครื่องไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการตั้งค่า เครือข่ายใหม่อีกครั้ง ก่อนที่จะตั้งค่าการตั้งค่าระบบไร้สาย ที่ตัวเครื่อง ให้กด Menu (เมนู) กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 3.Network (เครือข่าย) กดปุ่ม OK (ตกลง) กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 0.Network Reset (ตั้งค่าเครือข่ายใหม่) กดปุ่ม OK (ตกลง) กด ▲ สองครั้งเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

ในการตั้งค่าเครื่องของคุณในโหมด Ad-hoc (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบไร้สายได้โดยไม่มีจุดแอคเซสพอยต์/ เราท์เตอร์) ดูคำแนะนำได้ใน *Software and Network User's Guide* (คู่มือซอฟด์แวร์ และคู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้) ในการดาวน์โหลด *Software and Network User's Guide* (คู่มือซอฟด์แวร์ และคู่มือเน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้) โปรดเข้าไป ที่หน้าคู่มือสำหรับรุ่นของคุณได้ที่ <u>http://solutions.brother.com/manuals</u>



คำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงวิธีการติดตั้งเครื่องบราเดอร์ เครือข่ายแบบไร้สาย 3 วิธี ถ้าคุณเริ่มการติดตั้งแบบไร้สายจาก ขั้นตอนที่ 7 ในหน้า 6 ให้ไปยังวิธี b หรือ c สำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด ให้เลือกวิธีการเชื่อมต่อที่คุณต้องการให้เหมาะกับ สภาพแวดล้อมของคุณ

วิธี **a** เป็นวิธีที่แนะนำให้ใช้เพื่อเชื่อมต่อ (Windows[®] หรือ Macintosh)

อิการตั้งค่าโดยใช้แผ่นชีดีรอม (Windows[®] และ Macintosh)

- เราแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครือข่ายของคุณด้วยวิธีนี้
- อาจจำเป็นต้องใช้สาย USB ในบางกรณี



หน้า 15



การตั้งค่าด้วยตนเองจากแผงควบคุมโดยใช้วิชาร์ดการติดตั้ง (Windows[®], Macintosh และอุปกรณ์ มือถือ)

หากแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ระบบไร้สายของคุณไม่รองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup™) หรือ AOSS™ **ให้จดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย** ของแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ระบบไร้สายลงในพื้นที่ด้านล่างนี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการติดตั้ง และต้องการติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ บราเดอร์ โปรดแน่ใจว่าคุณมีข้อมูล SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่ายให้พร้อม เราไม่สามารถ ช่วยคุณในการระบุข้อมูลเหล่านี้ได้

รายการ	บันทึกการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายปัจจุบัน
SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย*	

* คีย์เครือข่ายยังสามารถหมายรวมถึง รหัสผ่าน คีย์การรักษาความปลอดภัย หรือคีย์การเข้ารหัสลับ

หมายเหตุ

หากคุณไม่ทราบข้อมูล (SSID และคีย์เครือข่าย) นี้ คุณจะไม่สามารถดำเนินการตั้งค่าระบบไร้สาย ต่อไปได้

ฉันสามารถคันหาข้อมูลนี้ได้อย่างไร?

- 1) ตรวจสอบเอกสารที่ให้มาพร้อมกับแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ระบบไร้สายของคุณ
- 2) SSID เริ่มดันสามารถเป็นชื่อของผู้ผลิตหรือชื่อรุ่นก็ได้
- หากคุณไม่ทราบข้อมูลการรักษาความปลอดภัย ให้ปรึกษาผู้ผลิตเราท์เตอร์ ผู้ดูแลระบบของคุณ หรือผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตของคุณ

หน้า 16

ต่อจากนี้ไปยัง

้สำหรับผู้ใช้ Wireless Network อินเทอร์เฟส

f



การตั้งค่าโดยใช้แผ่นชีดีรอม (Windows® และ Macintosh)

สำหรับผู้ใช้ Macintosh:

สามารถดาวน์โหลดชอฟต์แวร์ล่าสุดได้ที่ http://solutions.brother.com/mac ดับเบิ้ล คลิก Start Here OSX เลือกการติดตั้งแบบไร้สาย และปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ ไร้สายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้ใช้ Windows[®]:

หมายเหตุ

หากหน้าจอบราเดอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คุณไปยัง **คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน)**

(สำหรับ Windows® 8: คลิกไอคอน 🚞

(File Explorer) บนแถบงาน และจากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์)

ดับเบิ้ลคลิกไอคอนแผ่นซีดีรอม และจากนั้น ดับเบิ้ลคลิก **start.exe**

- คลิกที่ ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช่ หากคุณยอมรับในข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
- C เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย และจากนั้นคลิก ต่อไป
- เมื่อหน้าจอ ตรวจพบไฟร์วอลล์/แอนดี้ไวรัส ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่า พอร์ทไฟร์วอลล์เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ เครือข่ายและดำเนินการติดตั้งต่อไป (แนะนำ) และจากนั้นคลิก ต่อไป

หากคุณไม่ได้ใช้งานไฟร์วอลล์ Windows[®] โปรดดู คำแนะนำที่ให้มากับซอฟด์แวร์ไฟร์วอลล์ เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มพอร์ตเครือข่ายต่อไปนี้

- สำหรับการสแกนเครือข่าย ให้เพิ่ม UDP พอร์ด 54925
- หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ เครือข่าย ให้เพิ่ม UDP พอร์ต 137 และ 161
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่อง
 Brother

เครื่องของคุณจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ ไร้สาย ซึ่งจะใช้เวลาสักสองถึงสามนาที



การตั้งค่าระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เมื่อต้องการติดตั้ง MFL-Pro Suite

สำหรับผู้ใช้ Windows[®]:

ต่อจากนี้ไปยัง

ขั้นตอนที่ 13-e ในหน้า 18

สำหรับผู้ใช้ Wireless Network อินเทอร์เฟส



การตั้งค่าด้วยตนเองจาก แผงควบคมโดยใช้วิชาร์ด การติดตั้ง (Windows[®], Macintosh และอุปกรณ์มือถือ)

- а ถ้าคุณเริ่มการติดตั้งแบบไร้สายจากขั้นตอนที่ 7 **ในห[ุ]้น้า 6 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก** 1.Setup Wizard (วิซาร์ดการติดตั้ง) และกดปุ่ม OK (ตกลง) จากนั้นไปยัง **c** ผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด ให้ไปยัง **b**
- b ที่ตัวเครื่อง ให้กด Menu (เมนู) กด **▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก** 3. Network (เครือข่าย) กดปุ่ม OK (ตกลง) กด ▲ หรือ V เพื่อเลื้อก 3.Setup Wizard (วิซาร์ดการติดตั้ง) กดปุ่ม **OK (ต[้]กลง)**
- С เมื่อ WLAN Enable? (เปิด WLAN?) แสดงขึ้น ให้กด **▲** (Yes (ใช่)) เพื่อยอมรับ ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นวิซาร์ดการติดตั้งระบบไร้สาย หากคุณต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม Stop/Exit (หยุด/ออก)
- d ้เครื่องจะค้นหา SSID ที่ใช้งานได้ ุจะใช้เวลา สักครู่ในการแสดงรายการ SSID ที่ใช้งานได้ หากรายการ SSID ปรากฏขึ้น ให้กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก SSID ที่คุณจดไว้ในขั้นตอนที่ **10-b** ในหน้า 14 กดปุ่ม **OK (ตกลง)**

หากเครื่องต้องการให้คุณใส่คีย์เครือข่าย ให้ไปยัง е หรือไปยัง **f**

หมายเหต

- หากรายการไม่ปรากฏขึ้น ตรวจสอบว่าได้เปิด แอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ระบบไร้สาย และตั้งค่า ให้กระจายสัญญาณ SSID แล้ว พร้อมทั้งขยับ เครื่องให้เข้าใกล้กับแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ ระบบไร้สาย และลองเริ่มต้นจาก **b** อีกครั้ง
- หากแอคเซสพอยต์ของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้กระจาย สัญญาณ SSID คุณต้องเพิ่มชื่อ SSID ด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ Software and Network User's Guide (คู่มือซอฟต์แวร์ และคู่มือ เน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้)
- е ้ป้อนคีย์เครือข่ายที่คณจดไว้ในขั้นตอนที่ **10-b** ในหน้า 14 โดยใช้ป่่ม ▲, ▼ เพื่อเลือกตัวอักษร หรือตัวเลขแต่ละตัว

ใช้ปุ่ม Enlarge/Reduce (ขยาย/ย่อ) หรือ Number of Copies (จำนวนสำเนา) เพื่อเลื่อน ้เคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรื้อขวา



ตัวอย่างเช่น ในการป้อนตัวอักษร a ให้กดป่ม ่ 🛦 หนึ่งครั้ง เมื่อต้องการป้อนตัวเลข 3 ให้กด่ปุ่ม ่ ▲ ค้างไว้จนกว่าตัวเลขจะปรากฏขึ้น

หมายเหต

ดัวอักษรจะปรากฏขึ้นตามลำดับนี้: ดัวพิมพ์เล็ก ด้วพิมพ์ใหญ่ ด้วเลข แล้วตามด้วยอักขระพิเศษ

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู *ิการใส่ข้อคว[ิ]ามในการตั้งค่าระบบไร้สาย* หน้า 22)

> กดปุ่ม **OK (ตกลง)** เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบ ทั้งหมดแล้ว จากนั้นกดปุ่ม ▲ (Yes (ใช่)) เพื่อใช้ การตั้งค่าของคณ

- เครื่องของคณจะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบ ไร้สาย ซึ่งจะใช้เวลาสักสองถึงสามนาที

เมื่อ Press OK Key (กดปุ่ม OK) ปรากฏขึ้น บนจอ LCD ให้กดปุ่ม **OK (ตกลง)**



f

การตั้งค่าระบบไร้สายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ

สำหรับผ้ใช้อปกรณ์มือถือ:

- เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับแอคเซสพอยต์/ เราท์เตอร์ระบบไร้สายโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi[®]
- ดาวน์โหลดและติดตั้ง iPrint&Scan ของ Brother (โทรศัพท์ที่ใช้ Android™/iOS/Windows[®]) จากไซต์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์ มือถือของคณ
- หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้สำหรับ แอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน (iPrint&Scan ของ Brother) เข้าไปที่ Brother Solutions Center ใน <u>http://support.brother.com</u> แล้วคลิกคู่มือในหน้า รุ่นของเครื่องของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง MFL-Pro Suite ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 12

้สำหรับผ้ใช้ Windows[®]:

้ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า 18

สำหรับผู้ใช้ Macintosh:

้ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า 20





การตั้งค่าแบบกดครั้งเดียว ด้วย WPS หรือ AOSS™ (Windows[®], Macintosh และอุปกรณ์ มือถือ)

อื่ยนยันว่าแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ของคุณมี สัญลักษณ์ WPS หรือ AOSS™ ดังที่แสดงด้านล่างนี้





วางเครื่องบราเดอร์ให้อยู่ในระยะการเชื่อมด่อ สัญญาณของแอคเซสพอยด์/เราท์เตอร์ WPS หรือ AOSS™ ทั้งนี้ ระยะในการเชื่อมต่ออาจ แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม โปรดดูที่คำแนะนำที่มีมา พร้อมกับแอคเซสพอยด์/เราท์เตอร์ของคุณ

> ถ้าคุณเริ่มการติดตั้งแบบไร้สายจากขั้นตอนที่ 7 ในหน้า 6 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 3.WPS/AOSS และกดปุ่ม **OK (ตกลง)** จากนั้นไปยัง d ผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด ให้ไปยัง c

C ที่ตัวเครื่อง ให้กดปุ่ม Menu (เมนู) กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 3.Network (เครือข่าย) กดปุ่ม OK (ตกลง)

C เมื่อ WLAN Enable? (เปิด WLAN?) แสดงขึ้น ให้กด ▲ (Yes (ใช่)) เพื่อยอมรับ ขั้นตอนนี้จะเริ่มต้นวิชาร์ดการติดตั้งระบบไร้สาย

หมายเหตุ

หากแอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ของคุณรองรับ WPS คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ใช้วิธีใส่ PIN (Personal Identification Number) ได้เช่นกัน ➤> *Software and Network User's Guide* (คู่มือซอฟต์แวร์ และคู่มือ เน็ทเวิร์คสำหรับผู้ใช้)

C กดปุ่ม WPS หรือ AOSS™ บนแอคเซสพอยต์/ เราท์เตอร์ระบบไร้สายของคุณ (สำหรับข้อมูล เพิ่มเดิม ให้ดูคำแนะนำที่มาพร้อมกับ แอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ของคุณ)



คุณลักษณะนี้จะทำการตรวจหาโหมด (WPS หรือ AOSS™) ที่แอคเซสพอยต์/เราท์เตอร์ระบบ ไร้สายของคุณใช้เพื่อกำหนดค่าเครื่องของคุณ โดยอัตโนมัติ

เมื่อ Press OK Key (กดปุ่ม OK) ปรากฏขึ้น บนจอ LCD ให้กดปุ่ม **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ:

- เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับแอคเซสพอยต์/ เราท์เตอร์ระบบไร้สายโดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi
- ดาวน์โหลดและติดตั้ง iPrint&Scan ของ Brother (โทรศัพท์ที่ใช้ Android™/iOS/Windows[®]) จากไซต์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของอุปกรณ์ มือถือของคุณ
- หากด้องการดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้สำหรับ แอพพลิเคชั่นที่คุณใช้งาน (iPrint&Scan ของ Brother) เข้าไปที่ Brother Solutions Center ใน <u>http://support.brother.com</u> แล้วคลิกคู่มือในหน้า รุ่นของเครื่องของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง MFL-Pro Suite ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 12

สำหรับผู้ใช้ Windows[®]:

ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า **18**

สำหรับผู้ใช้ Macintosh:

ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า **20**





ดิดตั้งไดรเวอร์และชอฟต์แวร์

(Windows[®] XP Home/XP Professional/Windows Vista[®]/Windows[®] 7/Windows[®] 8/Windows[®] 8.1)



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว พร้อมทั้งทำการล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ

ส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ชีดีรอม หากหน้าจอ แสดงชื่อรุ่นปรากฏขึ้น ให้เลือกเครื่องของคุณ หาก หน้าจอแสดงภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาของคุณ

หมายเหตุ

หากหน้าจอบราเดอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้คุณ ไปยัง **คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ของฉัน)**

(สำหรับ Windows[®] 8: คลิกไอคอน 🧮 (File

Explorer) บนแถบงาน และจากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์)

ดับเบิ้ลคลิกไอคอนแผ่นซีดีรอม และจากนั้น ดับเบิ้ลคลิก **start.exe**

- คลิก ติดตั้ง MFL-Pro Suite และคลิก ใช่ หากคุณยอมรับในข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
- C เลือก การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย และจากนั้นคลิก ต่อไป
- เมื่อหน้าจอ ตรวจพบไฟร์วอลล์/แอนตี้ไวรัส ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยนการตั้งค่า พอร์ทไฟร์วอลล์เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ เครือข่ายและดำเนินการติดตั้งต่อไป (แนะนำ) และจากนั้นคลิก ต่อไป

หากคุณไม่ได้ใช้งานไฟร์วอลล์ Windows[®] โปรดดูคำแนะนำที่ให้มากับชอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มพอร์ตเครือข่าย ต่อไปนี้

- สำหรับการสแกนเครือข่าย ให้เพิ่ม UDP พอร์ต 54925
- หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
 เครือข่าย ให้เพิ่ม UDP พอร์ด 137 และ 161

😌 🛛 เลือกเครื่องของคุณจากรายการ แล้วคลิก **ต่อไป**

หมายเหตุ

Ī

- หากไม่พบเครื่องของคุณบนเครือข่าย ให้ยืนยัน การตั้งค่าเครือข่ายของคุณโดยทำตามคำแนะนำ บนหน้าจอ หากคุณพบปัญหานี้ให้ไปยังขั้น ตอนที่ **10-b** ในหน้า 14 และติดตั้งการเชื่อมต่อ แบบไร้สายอีกครั้ง
- หากคุณใช้งาน WEP และจอ LCD แสดง Connected (เชื่อมต่อแล้ว) แต่ไม่พบเครื่อง ของคุณบนเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ป้อนคีย์ WEP อย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งคีย์ WEP ดังกล่าว จำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก ที่ตรงกัน
- การติดตั้งไดรเวอร์บราเดอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หน้าจอการติดตั้งอีกหน้าจอหนึ่งจะปรากฏขึ้นตามกัน
- เมื่อหน้าจอ การลงทะเบียนออนไลน์ ปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ปรากฏ แล้วเลือก ต่อไป
- หากคุณไม่ต้องการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเป็น เครื่องพิมพ์เริ่มด้น ให้ลบเครื่องหมายตรงช่องใส่ เครื่องหมายของ **ดั้งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น** ออก แล้วคลิก ต่อไป

เมื่อหน้าด่าง **การติดตั้งเสร็จสิ้น** ปรากฏขึ้น ให้ยืนยันการตั้งค่า และจากนั้นคลิก **ต่อไป**





สิ้นสุดการทำงานและ รีสตาร์ท

คลิก สิ้นสุด เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลังจาก ที่คุณทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แล้ว คุณจำเป็น ด้องทำการล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ

หากข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้นในระหว่าง

การติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ดับเบิ้ลคลิก **ที่ไว้** (Brother Utilities) บนเดสก์ทอป และจากนั้นคลิกรายการแบบ ดึงลงแล้วเลือกชื่อรุ่นของคุณ (หากยังไม่ได้เลือก) คลิก Tools ในแถบนำทางด้านซ้าย และจากนั้น คลิก การวินิจฉัยการติดตั้ง

b

- หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น
- เมื่อหน้าจอ การตั้งค่าการอัพเดตชอฟต์แวร์ ปรากฏขึ้น ให้เลือกการตั้งค่าการอัพเดต ชอฟด์แวร์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง
- เมื่อโปรแกรมการค้นคว้าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ของบราเดอร์ปรากฏขึ้น ให้เลือกตามความพอใจ ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ

- การอัพเดตซอฟต์แวร์และโปรแกรมการค้นคว้าและ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์ คุณจำเป็นต้อง เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต
- เมื่อคุณติดตั้ง MFL-Pro Suite จะมีการติดตั้ง Brother Help ให้ด้วยโดยอัตโนมัติ Brother Help จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Brother Solutions

Center ได้เมื่อคุณดับเบิ้ลคลิก ในถาดระบบ



การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากต้องการติดตั้งแอพพลิเคชั่นตัวเลือก:

ต่อจากนี้ไปยัง

หน้า **21**

หมายเหตุ

ผู้ใช้ Windows[®] 8: ถ้าคู่มือ Brother อยู่ในรูปแบบ PDF ให้ใช้ Adobe[®] Reader[®] เพื่อเปิดไฟล์เหล่านั้น หาก Adobe[®] Reader[®] ถูกดิดดั้งบนคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถเปิดไฟล์ใน Adobe[®] Reader[®] ได้ ให้เปลี่ยนการเชื่อมโยงโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF (ดูที่ *วิธีเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8)* หน้า 23)



ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ (Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x)



ดรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณได้เสียบสายไฟ และ เปิดเครื่อง Macintosh แล้ว พร้อมทั้งทำการล็อกออน ในฐานะผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ

สำหรับผู้ใช้ Mac OS X v10.7.0 ถึง 10.7.4 ให้อัพเกรด เป็น Mac OS X v10.7.5 - 10.9.x



- 🔁 ใส่แผ่นซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดีรอม
- ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Driver Download ทำดามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งต่อไป อาจจำเป็นต้องใช้สาย USB ในบางกรณี



หากคุณไม่มีไดรฟ์ชีดีรอม ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ได้จาก <u>http://solutions.brother.com/mac</u>



การติดดั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว



คุณสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ได้

BookScan&Whiteboard Suite ได้รับการ สนับสนุนจาก Reallusion, Inc

Homepage Print 2* ได้รับการสนับสนุน จาก CORPUS

* แอพพลิเคชั่นนี้รองรับ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 7.0/8.0 และ Firefox[®] 3

หมายเหตุ

- ต้องเปิดเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- บางแอพพลิเคชั่นต้องเข้าใช้อินเทอร์เน็ด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการล็อกออนในฐานะ ผู้ดูแลระบบ
- แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Windows Server[®] รุ่น 2003/2008/2012
- เปิดเมนูหน้าแรกอีกครั้งด้วยการดันแผ่นซีดีรอม ออกมาแล้วใส่ใหม่ หรือดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม start.exe จากโฟลเดอร์หลัก และจากนั้นเลือก เครื่องของคุณ หากหน้าจอแสดงภาษาปรากฏขึ้น ให้เลือกภาษาของคุณ
- เมนูบนสุด ของแผ่นซีดีรอมจะปรากฏขึ้น แล้วเลือก แอพพลิเคชั่นเพิ่มเดิม
- C คลิกปุ่มของแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการติดตั้ง
- เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิกปุ่มที่แอพพลิเคชั่น ถัดไปที่คุณต้องการติดตั้ง

หากต้องการออกจากโปรแกรม คลิก **ออก**

หมายเหตุ

หากต้องการเริ่มใช้งาน BookScan&Whiteboard Suite ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนทางลัดบนเดสก์ทอป ของคุณ

หากต้องการเริ่ม Homepage Print 2 คลิก 👩

(Start) > All Programs > Homepage Print 2 > Homepage Print 2

Windows[®] 8: เลื่อนเมาส์ไปยังมุมขวาล่างของ เดสก์ทอป เมื่อแถบเมนูปรากฏขึ้น คลิก **Start** > **Homepage Print 2**

Windows[®] 8.1: เลื่อนเมาส์ไปยังมุมซ้ายล่างของหน้า

จอ เริ่ม และคลิก 💽 เมื่อหน้าจอ โปรแกรมประยุกด์ ปรากฏขึ้น ให้คลิก Homepage Print 2

การตั้งค่าเครือข่ายให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงานใหม่

เมื่อด้องการเรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์/การสแกนภายในให้เป็นค่าเริ่มดันที่มาจากโรงงาน โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

- ตรวจสอบว่าเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่
- กดปุ่ม Menu (เมนู)
- C กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 3.Network กดปุ่ม OK (ตกลง)
- C กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก 0.Network Reset กดปุ่ม OK (ตกลง)
- 😑 กดปุ่ม 🛦 เพื่อเลือก Reset
- 🕇 กดปุ่ม **⊾** เพื่อเลือก _{Yes}
- g เครื่องจะรีสตาร์ท และการตั้งค่าใหม่จะเสร็จสมบูรณ์

การใส่ข้อความในการตั้งค่าระบบไร้สาย

กด ▲ หรือ ▼ ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวอักษรจากรายการด้านล่าง: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 (เว้นวรรด)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ กดปุ่ม **Enlarge/Reduce (ขยาย/ย่อ)** หรือ **Number of Copies (จำนวนสำเนา)** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย หรือขวา

หมายเหตุ

การแก้ไข

หากคุณป้อนตัวอักษรไม่ถูกต้องและต้องการแก้ไข กดปุ่ม Enlarge/Reduce (ขยาย/ย่อ) หรือ Number of Copies (จำนวนสำเนา) เพื่อวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปไว้ใต้ตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง ใช้ ▲ และ ▼ เพื่อเปลี่ยนเป็นตัวอักษรที่ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม Number of Copies (จำนวนสำเนา) ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปยังท้ายสุดของข้อความ ถ้าคุณ กดปุ่ม Stop/Exit (หยุด/ออก) ตัวอักษรทั้งหมดที่อยู่ด้านบนและด้านขวาของเคอร์เซอร์จะถูกลบ

ข้อมูลอื่นๆ

วิธีเปิดไฟล์ PDF ใน Adobe[®] Reader[®] (Windows[®] 8)

- เลื่อนเมาส์ไปยังมุมขวาล่างของเดสก์ทอป เมื่อแถบ
 เมนูปรากฏขึ้น คลิก การดั้งค่า และจากนั้นคลิก
 แผงควบคุม
- คลิก โปรแกรม คลิก โปรแกรมเริ่มต้น และจากนั้น คลิก สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชนิดแฟ้มหรือ โพรโทคอลกับโปรแกรม
- C เลือก .pdf และจากนั้นคลิกปุ่ม เปลี่ยนโปรแกรม...
- d แล้วเลือก Adobe Reader ไอคอนถัดจาก .pdf จะเปลี่ยนเป็นไอคอน `Adobe Reader′

Adobe[®] Reader[®] กลายเป็นแอพพลิเคชั่นตั้งดัน สำหรับอ่านไฟล์ .pdf จนกว่าคุณจะเปลี่ยนโปรแกรม เชื่อมโยงไฟล์นี้

Brother CreativeCentre



สร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้กับตัวคุณ หากคุณเลือกใช้ระบบ ปฏิบัติการ Windows[®] ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Brother

CreativeCentre 🔝 บนเดสก์ทอปเพื่อเข้าถึงเว็บไซด์ ที่มีไอเดียและแหล่งข้อมูลสำหรับการใช้งานระดับบุคคล หรือระดับมืออาชีพ

ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ที่ <u>http://www.brother.com/creativecenter</u>

เครื่องหมายการค้า

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server และ Internet Explorer เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น

Apple, Macintosh, Mac OS ้และ OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Adobe และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/ หรือประเทศอื่นๆ

AOSS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo Inc.

Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Access เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup และโลโก้ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc. การใช้เครื่องหมายการค้านี้อยู่ภายใต้การได้รับอนุญาตจาก Google

Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mozilla Foundation

้บริษัทเจ้าของซอฟด์แวร์ที่ได้อ้างถึงในคู่มือฉบับนี้มีสัญญาใบอนุญาตการใช้ชอฟด์แวร์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทนั้นๆ

้ชื่อการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดๆ ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นๆ ของ Brother เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด

ประกาศการรวบรวมข้อมูลและการจัดพิมพ์เผยแพร่

ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท Brother Industries จำกัด จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์เผยแพร่คู่มือฉบับนี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดและ ข้อมูลจำเพาะล่าสุดของผลิตภัณฑ์

เนื้อ[้]หาในคู่มือนี้และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องูแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ับราเดอร์ข[้]อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะและข้อมูลต่างๆ ภายในคู่มือนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงผลที่ตามมา) ที่เกิดจากข้อมูลที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์นี้

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

©2015 บริษัท Brother Industries จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้ขายต่อไปนี้: ©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©2008 Devicescape Software, Inc. ขอสงวนลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ "KASAGO TCP/IP" ที่พัฒนาโดย ZUKEN ELMIC.Inc.



