brother

Guide de l'utilisateur

HL-3180CDW

Aux États-Unis : Visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au <u>solutions.brother.com/manuals</u> pour télécharger les autres manuels.

Version 0 CAN-FRE

Si vous devez contacter le service à la clientèle
Veuillez nous fournir les renseignements suivants, à titre de référence :
Numéro de modèle : HL-3180CDW
Numéro de série : ¹
Date d'achat :
Lieu d'achat :
¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Gardez ce guide de l'utilisateur avec votre reçu de caisse à titre de preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou d'appel à la garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

http://www.brother.com/registration

Si vous enregistrez votre produit auprès de Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir de confirmation de la date d'achat de votre produit, au cas où vous perdriez la facture;
- tient lieu de pièce justificative si vous introduisez une déclaration de sinistre suite à la perte du produit si celui-ci est couvert par l'assurance;
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne à l'adresse http://www.brother.com/registration.

© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Les appels doivent *être effectués à partir* du pays concerné.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir de confirmation de la date d'achat de votre produit, au cas où vous perdriez la facture;
- tient lieu de pièce justificative si vous introduisez une déclaration de sinistre suite à la perte du produit si celui-ci est couvert par l'assurance;
- servira de fiche de rappel nous permettant de vous informer de nos promotions et des mises à jour pour votre produit.

Enregistrez votre nouveau produit en ligne au

http://www.brother.com/registration

FAQ (questions fréquemment posées)

Le Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant l'imprimante et le centre multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels et les utilitaires les plus récents, ainsi que consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

http://support.brother.com

REMARQUE

Vous pouvez également télécharger les mises à niveau des pilotes Brother dont vous avez besoin.

Pour maintenir les fonctionnalités de votre appareil à jour, vérifiez ici s'il existe une mise à niveau du microprogramme.

Pour contacter le service à la clientèle

Aux États-	http://www.brother-usa.com/support (Libre-service/Courriel/Clavardage)
Unis :	1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
	1 901 379-1215 (assistance via télécopieur)
Au Canada :	http://www.brother.ca/support (Aide par vidéos en libre-service, courriel, clavardage, Facebook et Twitter)

Recherche de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez notre site Web au <u>http://www.brother-usa.com/service/</u>.

Emplacement des centres de service (Canada seulement)

Pour trouver un centre de service autorisé de Brother, visitez le site Web <u>http://www.brother.ca/support</u>.

Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs autorisés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother. (Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et consommables de la marque Brother.)

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis : 1-877-552-MALL (1-877-552-6255)

1-800-947-1445 (assistance via télécopieur)

http://www.brothermall.com/

Au Canada :

http://www.brother.ca/

Information de commande

Description	Article	
Cartouche de toner <noir></noir>	TN-221BK (Environ 2 500 pages) ^{1 2 3}	
Cartausha da tanar «Cuan»	TN-221C (Environ 1 400 pages) ^{1 2 3}	
	TN-225C (Environ 2 200 pages) ^{1 2 4}	
Cartoucho do topor «Magonta»	TN-221M (Environ 1 400 pages) ^{1 2 3}	
	TN-225M (Environ 2 200 pages) ^{1 2 4}	
Cartoucho do topor < launos	TN-221Y (Environ 1 400 pages) ^{1 2 3}	
	TN-225Y (Environ 2 200 pages) ^{1 2 4}	
4 unités de tambour	DR-221CL (Environ 15 000 pages) ^{5 6 7}	
1 unité de tambour <noir></noir>	DR-221CL-BK (Environ 15 000 pages) ^{5 6 8}	
1 unité de tambour <couleur></couleur>	DR-221CL-CMY (Environ 15 000 pages) ^{5 6 9}	
Courroie	BU-220CL (Environ 50 000 pages) ¹	
Conteneur de toner usé	WT-220CL (Environ 50 000 pages) ¹	
Guide de l'utilisateur	LEF596001 (Anglais pour les États-Unis et le Canada)	
	LEF596002 (Français pour le Canada)	
Guide d'installation rapide	LEF597001 (Anglais pour les États-Unis et le Canada)	
	LEF597002 (Français pour le Canada)	

¹ Pages recto de format Lettre ou A4.

² Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.

- ³ Cartouche de toner standard
- ⁴ Cartouche de toner à haut rendement
- ⁵ 1 page par travail
- ⁶ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon l'utilisation.
- ⁷ Contient un ensemble de tambour 4 pièces.
- ⁸ Contient 1 unité de tambour noir.
- ⁹ Contient 1 unité de tambour couleur.

Avis d'exclusion de garantie (États-Unis et Canada)

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS « BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ») N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'UTILISATION OU DES RÉSULTATS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL POUR CE QUI EST DE L'EXACTITUDE, DE LA FIABILITÉ, DE LA MISE À NIVEAU OU AUTRE DE CE DERNIER. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÉTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES AFFAIRES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUE LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses spécifications les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries Ltd.

Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et à l'information contenues dans la documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée à l'information présentée, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres en rapport avec la publication.

Guides de l'utilisateur et leurs emplacements

Quel guide?	Contenu	Emplacement
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Lisez ces Consignes de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez le présent guide pour les marques de commerce et les limites légales.	Copie imprimée dans la boîte
Guide d'installation rapide	Pour configurer votre appareil et installer les pilotes et le logiciel, lisez les instructions adaptées à votre système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Copie imprimée dans la boîte
Guide de l'utilisateur	Apprenez le fonctionnement de base des fonctions Copie et Numérisation, ainsi que la procédure de remplacement des consommables. Consultez les conseils de dépistage des pannes.	Copie imprimée dans la boîte
Guide de l'utilisateur avancé	Renseignez-vous sur les fonctions évoluées : copie, fonctions de sécurité, rapports d'impression et exécution de l'entretien régulier.	Pour les États-Unis : Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
		Pour les autres pays : Fichier PDF / CD-ROM / Dans la boîte
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau et l'utilitaire ControlCenter de Brother.	Pour les États-Unis : Fichier HTML / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
		Pour les autres pays : Fichier HTML / CD-ROM / Dans la boîte
Guide utilisateur - RéseauCe guide fournit des renseignements utiles sur les paramètres de réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité qu'utilise l'appareil Brother. Vous trouverez é relement des renseignements aux les		Pour les États-Unis : Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
	protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils détaillés de dépistage des pannes.	Pour les autres pays : Fichier PDF / CD-ROM / Dans la boîte
Guide Wi-Fi Direct™	Ce guide vous indique comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement à partir d'un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.	Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
Guide Google Cloud Print	Ce guide vous indique comment configurer votre appareil Brother à l'aide d'un compte Google et utiliser les services Google Cloud Print pour imprimer sur Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹

Quel guide?	Contenu	Emplacement
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des renseignements utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
Guide « Web Connect »	Ce guide vous indique comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour numériser, charger et afficher des images et fichiers sur certains sites Web offrant ces services.	Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹
Guide AirPrint	Ce guide fournit des renseignements sur l'utilisation d'AirPrint pour l'impression depuis OS X v10.7.x, 10.8.x et votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre appareil iOS vers votre appareil Brother sans devoir installer de pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹

¹ Visitez le site <u>solutions.brother.com/manuals</u>

Table des matières (Guide de l'utilisateur)

1 Information générale

Utilisation de la documentation	1
Symboles et conventions utilisés dans cette documentation	1
Accès aux utilitaires Brother (Windows [®] 8)	2
Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et	
au Guide utilisateur - Réseau	3
Consultation de la documentation	3
Comment accéder aux Guides des fonctions avancées	5
Accès au service de soutien de Brother (Windows [®])	6
Accès au service de soutien de Brother (Macintosh)	7
Vue d'ensemble du panneau de commande	8
Écran tactile ACL de 3,7 po	10
Réglage de l'écran Prêt	13
Fonctionnement de base	13
Paramètres de raccourcis	14
Ajout des raccourcis de copie	14
Ajout des raccourcis de numérisation	15
Ajout des raccourcis de connexion Web	16
Modification des raccourcis	17
Modification des noms de raccourci	17
Suppression des raccourcis	18
Rappel des raccourcis	

2 Chargement de papier

3

Chargement du papier et support d'impression	
Chargement de papier dans le bac à papier	
Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle	
Zones non numérisables et non imprimables	
Paramètres du papier	27
Taille papier	
Type de papier	27
Papier et autres supports d'impression acceptables	
Papier et supports d'impression recommandés	
Type et format de papier	
Manipulation et utilisation de papier spécial	
Chargement des documents	33
Chargement des documents	
Utilisation de la vitre du scanner	

1

4	Faire des copies	34
	Comment copier	34
	Arrêt de la copie	34
	Copie des paramètres prédéfinis	34
	Options de copie	35
5	Comment imprimer à partir d'un ordinateur	36
	Impression d'un document	36
6	Comment numériser vers un ordinateur	37
		37
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows [®])	37
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile	40
Α	Entretien de routine	42
	Remplacement des consommables	42
	Remplacement des cartouches de toner	46
	Nettovage des fils corona	10
	Remplacement des unités de tambour	
	Remplacement de la courroie	
	Remplacement du conteneur de toner usé	66
В	Dépistage des pannes	71
	Identification de votre problème	71
	Messages d'erreur et d'entretien	73
	Bourrages papier	80
	Le papier est coincé dans la fente d'alimentation manuelle	80
	Le papier est coincé dans le bac à papier	80
	Le papier est coincé au niveau du bac de sortie.	81
	Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil	82
	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil	84
	Le papier est coincé sous le bac à papier	87
	En cas de problèmes avec votre appareil	89
	Amélioration de la qualité d'impression	96
	Information relative à l'appareil	.107
	Vérification du numéro de série	. 107
	Vérification de la version du microprogramme	. 107
	Vérification de la version du microprogramme Fonctions de réinitialisation Comment réinitialiser l'appareil	.107 .108 .108
С	Vérification de la version du microprogramme Fonctions de réinitialisation Comment réinitialiser l'appareil Tableaux de réglages et fonctions	. 107 . 108 . 108 109
С	Vérification de la version du microprogramme Fonctions de réinitialisation Comment réinitialiser l'appareil Tableaux de réglages et fonctions	. 107 . 108 . 108 109
С	Vérification de la version du microprogramme Fonctions de réinitialisation Comment réinitialiser l'appareil Tableaux de réglages et fonctions Utilisation des tableaux de réglages Tableaux de réglages	.107 .108 .108 109 .109

D Spécifications

130
141

E Index

Table des matières (Guide de l'utilisateur avancé)

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé :

Aux États-Unis : Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au solutions.brother.com/manuals

Dans les autres pays : Fichier PDF / CD-ROM / Dans la boîte

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions suivantes.

1 Configuration générale

Mémoire permanente Réglage du volume Heure d'été automatique Fonctions écologiques Écran tactile

2 Fonctions de sécurité

Secure Function Lock 2.0 Verrouillage des paramètres

3 Impression de rapports

Rapports

4 Faire des copies

Réglages de copie

A Entretien régulier

Nettoyage et vérification de l'appareil Remplacement des pièces d'entretien régulier Emballage et transport de l'appareil

B Glossaire

C Index

1

Information générale

Utilisation de la documentation

Merci d'avoir choisi un appareil Brother! Cette documentation vous permettra de tirer le maximum de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Les symboles et conventions utilisés dans cette documentation sont les suivants.

<u>AVERTISSEMENT</u> signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

IMPORTANT

<u>IMPORTANT</u> signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'endommager l'équipement ou de compromettre son fonctionnement.

REMARQUE

Les remarques vous indiquent comment réagir dans une situation donnée ou proposent des conseils sur les autres fonctionnalités que l'opération en cours peut utiliser.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger de décharges électriques.



Les icônes de risque d'incendie vous avisent de la possibilité d'un incendie.

avertissent d'un danger de brûlure si vous touchez les pièces chaudes de l'appareil.

Les icônes de surface chaude vous



Les icônes d'interdiction indiquent des actions à proscrire.

Caractères Les caractères gras identifient gras les numéros sur le pavé numérique du panneau tactile ou à l'écran de l'ordinateur.

- *Caractères* Les caractères en italique *en italique* mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
- Courier La police de caractères Courier New New identifie les messages qui s'affichent à l'écran tactile de l'appareil.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'appareil.

Accès aux utilitaires Brother (Windows[®] 8)

Si vous utilisez une tablette fonctionnant sous Windows[®] 8, vous pouvez effectuer vos sélections en touchant l'écran ou en cliquant à l'aide de votre souris.

Une fois le pilote d'imprimante installé, 👬 🚼 apparaît dans l'écran Démarrer et sur le bureau.

 Touchez ou cliquez sur Brother Utilities * Utilitaires Brother dans l'écran Démarrer ou sur le bureau.



Sélectionnez votre appareil.



Sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser.

Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur -Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Ce Guide de l'utilisateur ne contient pas toute l'information sur l'appareil, telle que l'utilisation des caractéristiques avancées du photocopieur, de l'imprimante, du scanner et du réseau. Pour vous renseigner sur ces fonctions, consultez le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel** au format HTML et le **Guide utilisateur -**

Réseau fournis sur le CD-ROM¹.

Aux États-Unis : le Guide de l'utilisateur avancé, le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur -Réseau sont disponibles sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse solutions.brother.com/manuals

Consultation de la documentation

Consultation de la documentation (Windows[®])

(Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP / Windows Server[®] 2008 R2 / Windows Server[®] 2008 / Windows Server[®] 2003)

Pour afficher la documentation, à partir du menu (Démarrer), sélectionnez Tous les programmes > Brother > HL-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le groupe de programmes, puis sélectionnez Guides de l'utilisateur.

(Windows[®] 8 / Windows Server[®] 2012)

Cliquez sur (Brother Utilities * Utilitaires Brother), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur Assistance dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur Guides de l'utilisateur. Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous trouverez la documentation sur le CD-ROM en suivant ces étapes :



Allumez votre ordinateur. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, accédez à **Ordinateur** (**Poste de travail**).

(Pour Windows[®] 8 : cliquez sur

(Explorateur de fichiers) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur**.) Double-cliquez sur l'icône de CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran de nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.

Adobe Flash Player 10		0
Multi-Function Center		brother
Menu principal		
Installer le logiciel MFL-Pro Suite Logiciels et plotes complets (induant la configuration réseau sans fri)		
Guides de l'utilisateur		
Installation personnalisée		
Applications supplémentaires		
Enregistrement en ligne		
© 2001-2014 Brother Inclustries, Ltd. Tous choits réservés.	⇒ Précédent	+ấj Quitter

- 4 Cliquez sur Guides de l'utilisateur. Aux États-Unis : L'écran de téléchargement des manuels s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF/HTML**. Si l'écran des pays s'affiche, sélectionnez votre pays. Lorsque la liste des guides de l'utilisateur s'affiche, sélectionnez le guide souhaité.

Consultation de la documentation (Macintosh)

 Allumez votre Macintosh. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur l'icône BROTHER. La fenêtre suivante s'affiche.



brother

2 Double-cliquez sur l'icône Guides de l'utilisateur.

- 3 Sélectionnez votre modèle et votre langue, si nécessaire.
- Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Lorsque la liste des guides de l'utilisateur s'affiche, sélectionnez le guide souhaité.

Instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous trouverez les instructions appropriées comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- Numérisation
- ControlCenter
- Numérisation réseau

Guides d'instructions de Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Utilisateurs Windows[®])

L'ensemble des guides d'instructions de Nuance[™] PaperPort[™] 12SE peut être consulté à partir de l'Aide sélectionnée dans l'application Nuance[™] PaperPort[™] 12SE.

Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager

(Utilisateurs Macintosh)

REMARQUE

Vous pouvez télécharger Presto! PageManager à partir du site http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/ PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg

 Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur complet de Presto! PageManager à partir de l'Aide sélectionnée dans l'application Presto! PageManager.

Où trouver les instructions de configuration du réseau

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau sans fil.

- Instructions de configuration de base :
 (➤➤ Guide d'installation rapide.)
- Connexion à un point d'accès ou routeur sans fil prenant en charge Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ :
 (➤➤ Guide d'installation rapide.)

 Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau :
 (>> Guide utilisateur - Réseau.)

Comment accéder aux Guides des fonctions avancées

Vous pouvez afficher et télécharger ces guides à partir du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au :

solutions.brother.com/manuals

Guide Wi-Fi Direct™

Ce guide vous indique comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour l'impression sans fil directement à partir d'un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.

Guide Google Cloud Print

Ce guide vous indique comment configurer votre appareil Brother à l'aide d'un compte Google et utiliser les services Google Cloud Print pour imprimer sur Internet.

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan

Ce guide fournit des renseignements utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi.

Guide Web Connect

Ce guide vous indique comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour numériser, charger et afficher des images et fichiers sur certains sites Web offrant ces services.

Guide AirPrint

Ce guide fournit des renseignements sur l'utilisation d'AirPrint pour l'impression depuis OS X v10.7.x, 10.8.x et votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre appareil iOS vers votre appareil Brother sans devoir installer de pilote d'imprimante.

Accès au service de soutien de Brother (Windows[®])

Vous trouverez toutes les ressources nécessaires, telles que le soutien technique en ligne (Brother Solutions Center), le service à la clientèle et les centres de service autorisés de Brother dans *Numéros de Brother* ➤> page i et sur le CD-ROM.

Cliquez sur Support Brother dans le Menu principal. L'écran du soutien technique de Brother s'affiche.

Multi-Function Center	brother
Menu principal 🔇	
Support Brother	
Page d'accueil Brother	
Information sur le soutien	
Achat en ligne (Ganada)	
S Brother Solutions Center	
informations sur les fournitures	
Brother CreativeCenter	

- Pour accéder à notre site Web (<u>http://www.brother.com/</u>) cliquez sur Page d'accueil Brother.
- Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur Information sur le soutien.
- Pour accéder à la boutique en ligne de Brother aux États-Unis (<u>http://www.brothermall.com/</u>) afin d'obtenir plus d'information sur les produits et les services, cliquez sur Brother Mall.com.
- Pour accéder à la boutique en ligne de Brother au Canada (<u>http://www.brother.ca/</u>) afin d'obtenir plus d'information sur les produits et les services, cliquez sur Achat en ligne (Canada).

- Pour obtenir les dernières nouvelles et l'information de soutien sur les produits (<u>http://support.brother.com</u>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter le site Web des consommables Brother d'origine/authentiques (<u>http://www.brother.com/original/</u>), cliquez sur Informations sur les fournitures.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) afin d'obtenir des projets de photo et des téléchargements imprimables GRATUITS, cliquez sur Brother CreativeCenter.

Pour retourner au **Menu principal**, cliquez sur **Précédent**.

Ou, si vous avez terminé, cliquez sur Quitter.

Accès au service de soutien de Brother (Macintosh)

Vous trouverez toutes les ressources nécessaires, telles que le soutien technique en ligne (Brother Solutions Center) sur le CD-ROM.

Double-cliquez sur l'icône Support Brother. Sélectionnez votre modèle, si nécessaire. L'écran du soutien technique de Brother s'affiche.



- Pour télécharger et installer Presto!
 PageManager, cliquez sur Presto!
 PageManager.
- Pour accéder à la page Web de l'application Brother Web Connect, cliquez sur Brother Web Connect.
- Pour enregistrer votre appareil à partir de la page d'enregistrement de produit Brother (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), cliquez sur Enregistrement en ligne.
- Pour avoir les dernières nouvelles et obtenir de l'information de soutien sur les produits (<u>http://support.brother.com</u>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter le site Web des consommables Brother d'origine/authentiques (<u>http://www.brother.com/original/</u>), cliquez sur Informations sur les fournitures.

Chapitre 1

Vue d'ensemble du panneau de commande

Le modèle HL-3180CDW est équipé d'un écran tactile ACL de 3,7 po. et d'un panneau tactile.



1 Écran tactile ACL de 3,7 po. (écran à cristaux liquides)

Il s'agit d'un écran ACL tactile. Vous pouvez accéder aux menus et options en appuyant sur ces éléments lorsqu'ils s'affichent à l'écran.



2 Panneau tactile :

Retour

Appuyez pour retourner au niveau de menu précédent.

Accueil

Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.

Annuler

Appuyez pour annuler une opération lorsque le voyant s'allume en rouge.

Pavé numérique

Appuyez sur les numéros du panneau tactile pour saisir le nombre de copies.

() Mise en marche/arrêt

Appuyez sur la touche () pour allumer l'appareil.

Maintenez la touche 🕐 enfoncée pour éteindre l'appareil. L'écran tactile ACL affichera Fermer et demeurera allumé pendant quelques secondes avant de

4 (i)Fi

s'éteindre.

3

Le voyant Wi-Fi s'allume lorsque l'interface réseau est de type sans fil.

Écran tactile ACL de 3,7 po.

Vous pouvez sélectionner deux types d'écrans pour l'écran d'accueil. Lorsque l'écran d'accueil est affiché, vous pouvez modifier l'écran affiché en faisant glisser vers la gauche ou la droite, ou en appuyant sur ◀ ou ►.

Les écrans suivants affichent l'état de l'appareil pendant les périodes d'inactivité.



REMARQUE

Vous pouvez faire glisser l'écran tactile de manière à afficher la page ou l'option suivante en passant votre doigt sur l'écran.



1 Modes:

Copier

Permet d'accéder au mode Copie.

Balayage

Permet d'accéder au mode Scan.

2 Connexion sans fil

À l'écran du mode Prêt, un indicateur à quatre niveaux affiche la puissance actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



Si l'icône wiFi s'affiche dans le haut de

l'écran, vous pouvez facilement configurer les paramètres sans fil en appuyant sur cette icône (pour plus d'information, >> Guide d'installation rapide).

3 (Toner)

Affiche la durée de vie restante du toner.

Appuyez pour accéder au menu Toner.

REMARQUE

L'indication de durée de vie restante du toner varie en fonction des types de documents imprimés et des conditions d'utilisation.

Δ

(Param)

Appuyez pour accéder aux paramètres principaux (pour plus d'information, consultez Écran de paramètres >> page 12).

5 Impr. Sécurisée

Permet d'accéder au menu Impression sécurisée.

6 Web

Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet (pour plus d'information, ➤> Guide « Web Connect »).

7 Raccourcis

Appuyez pour configurer des raccourcis.

Vous pouvez rapidement copier ou numériser un document et établir la connexion à un service Web en utilisant les options définies comme raccourcis.

REMARQUE

- Trois écrans de raccourcis sont disponibles. Vous pouvez configurer jusqu'à six raccourcis sur chacun des écrans de raccourcis. Un total de 18 raccourcis sont disponibles.
- Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ► pour afficher les autres écrans de raccourcis.

8 Icône d'avertissement (!



L'icône d'avertissement (!) s'affiche en présence d'un message d'erreur ou d'entretien; appuyez sur Détail pour le

consulter, puis appuyez sur 🗙 pour retourner en mode Prêt.

Pour plus de détails, consultez *Messages d'erreur et d'entretien* **>>** page 73.

REMARQUE

- Ce produit utilise la police de caractères d'ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Les solutions MascotCapsule UI Framework et MascotCapsule Tangiblet développées par HI CORPORATION sont utilisées. MascotCapsule est une marque déposée de HI CORPORATION au Japon.



Écran de paramètres

L'écran tactile affiche l'état de l'appareil



ez sur 🏅

Vous pouvez vérifier et accéder à tous les paramètres de l'appareil à partir de l'écran suivant.



1 Toner

Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu Toner.

2 Réseau

Appuyez pour établir une connexion réseau.

À l'écran, un indicateur à quatre niveaux affiche la puissance actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.

3 Date et heure

Affiche la date et l'heure.

Appuyez pour accéder au menu Date et heure.

4 Volume

Vérifiez le niveau de volume du signal sonore sélectionné. Appuyez pour accéder au paramètre du volume de signal sonore.

5 Ts réglages

Appuyez pour accéder au menu de paramètres complet.

6 Param. bac

Affiche le format de papier sélectionné. Appuyez pour modifier les paramètres de format et de type de papier, si nécessaire.

7 Wi-Fi Direct

Appuyez pour établir une connexion réseau Wi-Fi Direct™.

Réglage de l'écran Prêt

Réglez l'écran Prêt à Plus, Raccourcis 1, Raccourcis 2 OU Raccourcis 3.

Lorsque l'appareil est inactif ou que vous appuyez sur , l'écran tactile retourne à l'écran que vous avez réglé.



- Appuyez sur Ts réglages.
- Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Prog. Général.
- 4 Appuyez sur Prog. Général.
- 5 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Paramètres de bouton.
- 6 Appuyez sur Paramètres de bouton.
- Appuyez sur Paramètres du bouton Accueil.
- 8 Appuyez sur Plus, Raccourcis 1, Raccourcis 2 OU Raccourcis 3.
- 9 Appuyez sur 1. L'appareil affichera l'écran d'accueil que vous avez sélectionné.

Fonctionnement de base

Appuyez votre doigt sur l'écran tactile pour l'utiliser. Pour afficher et accéder à l'ensemble des menus d'écran ou des options, faites glisser vers la gauche, la droite, le haut et le bas, ou appuyez sur ◀► ou ▲ ▼ pour les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran tactile avec un objet pointu tel un crayon ou un stylet. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Les étapes suivantes expliquent comment modifier un paramètre de l'appareil. Dans le présent exemple, le paramètre de rétroéclairage de l'écran tactile passe de Clair **à** Moyen.





Appuyez sur Ts réglages.

Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Prog. Général.



Appuyez sur Prog. Général.

5 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Paramètres ACL.

Prog. Général	
Type papier Pap Ordinaire	
Format papier Lettre	ب د
Volume	
Paramètres ACL	-



6 Appuyez sur Paramètres ACL.



Paramètres ACL	
Pann. lumineux Clair	
Min. veilleuse Désactivé)



Appuyez sur Moyen.

Pann. lumineux	
Clair	
Moyen	ن ا
Foncé	
	×

REMARQUE

Appuyez sur 🕤 pour retourner au niveau précédent.

Appuyez sur .

Paramètres de raccourcis

Vous pouvez ajouter les paramètres de copie, numérisation et connexion Web que vous utilisez le plus fréquemment en les définissant comme raccourcis. Vous pourrez ensuite les rappeler afin d'appliquer ces paramètres rapidement et facilement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 18 raccourcis.

Ajout des raccourcis de copie

Les paramètres suivants peuvent être inclus dans un raccourci de copie :

- Oualité
- Agrandir/Réduire
- Densité
- Contraste
- Pile/Trier
- Visualis page
- Réglage des couleurs
- Copie recto verso
- Suppr. couleur arrière-plan
- Si l'écran de fonctions supplémentaires est affiché, faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ► pour afficher un écran de raccourcis.
- 2 Appuyez sur 井 à un emplacement où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur Copier.
 - Lisez l'information affichée à l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- 5 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres de copie prédéfinis, puis appuyez sur le paramètre souhaité.

- 6 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres disponibles, puis appuyez sur le paramètre souhaité.
- 7 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles du paramètre, puis appuyez sur l'option souhaitée.
 Répétez les étapes ⑤ et ⑦ jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les paramètres pour ce raccourci.
- 8 Lorsque vous terminez de modifier les paramètres, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
- 9 Vérifiez et confirmez la liste affichant les paramètres sélectionnés, puis appuyez sur OK.
- Entrez un nom pour le raccourci en utilisant le clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à entrer les lettres, consultez Saisie de texte ➤> page 136.) Appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour sauvegarder votre raccourci.

Ajout des raccourcis de numérisation

Les paramètres suivants peuvent être inclus dans un raccourci de numérisation :

vers ROC/vers fichier/vers image
/vers courriel

- Sélection PC
- vers FTP/vers réseau
- Nom du profil
- Si l'écran de fonctions supplémentaires est affiché, faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ► pour afficher un écran de raccourcis.
- 2 Appuyez sur a un emplacement où vous n'avez pas ajouté de raccourci.

- **3** Appuyez sur Balayage.
- Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le type de numérisation souhaité, puis appuyez sur celui-ci.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous appuyez sur vers ROC, vers fichier, vers image OU vers courriel, lisez l'information affichée à l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour confirmer. Passez à l'étape 6.
 - Si vous appuyez sur vers FTP ou vers réseau, lisez l'information affichée à l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom du profil, puis appuyez sur celui-ci.

Appuyez sur OK pour confirmer le nom du profil que vous avez sélectionné. Passez à l'étape **7**.

REMARQUE

Pour ajouter un raccourci pour vers réseau et vers FTP, vous devez avoir ajouté le nom du profil au préalable.

- 6 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'une connexion USB :

Appuyez sur OK pour confirmer que USB est sélectionné comme nom de l'ordinateur. Passez à l'étape **(7)**.

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau :

Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur, puis appuyez sur celui-ci. Appuyez sur OK pour confirmer le nom de l'ordinateur que vous avez sélectionné. Passez à l'étape ⑦.

7 Entrez un nom pour le raccourci en utilisant le clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à entrer les lettres, consultez Saisie de texte ➤➤ page 136.) Appuyez sur OK.

8 Lisez l'information affichée à l'écran tactile, puis appuyez sur OK pour sauvegarder votre raccourci.

Ajout des raccourcis de connexion Web

Les paramètres de ces services peuvent être inclus dans un raccourci de connexion Web :

- Picasa Web Albums™
- Google Drive[™]
- Flickr[®]
- Facebook
- Evernote[®]
- Dropbox

REMARQUE

- Des services Web peuvent avoir été ajoutés et/ou des noms de service peuvent avoir été modifiés par leur fournisseur depuis la publication de ce document.
- Pour ajouter un raccourci de connexion Web, vous devez être abonné au service souhaité (pour plus d'information,
 Guide « Web Connect »).

- Appuyez sur + à un emplacement où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
- 3 Appuyez sur Web.
- Si le message d'information au sujet de la connexion Internet s'affiche, lisez l'information et confirmez l'opération en appuyant sur OK.
- 5 Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ► pour afficher le service disponible, puis appuyez sur le service souhaité.
- Appuyez sur votre compte.
 Si le compte nécessite un code NIP, entrez le code NIP du compte en utilisant le clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK.
- 7 Appuyez sur la fonction souhaitée.

REMARQUE

Les fonctions pouvant être réglées varient selon le service sélectionné.

- 8 Vérifiez et confirmez la liste affichant les fonctions sélectionnées, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour sauvegarder votre raccourci.

REMARQUE

Le nom de raccourci sera attribué automatiquement. Pour modifier les noms de raccourci, consultez *Modification des noms de raccourci* >> page 17.

Modification des raccourcis

Vous pouvez modifier les paramètres d'un raccourci.

REMARQUE

(Raccourcis de connexion Web) Vous ne pouvez pas modifier un raccourci de connexion Web. Si vous souhaitez modifier le raccourci, vous devez supprimer celui-ci, puis ajouter un nouveau raccourci.

(Pour plus d'information, consultez Suppression des raccourcis ➤> page 18 et Ajout des raccourcis de connexion Web ➤> page 16.)

- Appuyez sur le raccourci souhaité. Les paramètres du raccourci sélectionné s'affichent.
- Modifiez les paramètres du raccourci sélectionné à l'étape ① (pour plus d'information, consultez Paramètres de raccourcis ➤> page 14).
- 3 Lorsque vous terminez de modifier les paramètres, appuyez sur Enregistrer en tant que racc.
 - Appuyez sur OK pour confirmer.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour remplacer le raccourci, appuyez sur Oui. Passez à l'étape
 Oui.

 Si vous ne souhaitez pas remplacer le raccourci, appuyez sur Désactivé pour entrer un nouveau nom de raccourci. Passez à l'étape
 6. 6 Pour créer un nouveau raccourci,

Maintenez enfoncée afin de supprimer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom en utilisant le clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à entrer les lettres, consultez *Saisie de texte* >> page 136.) Appuyez sur OK.



Appuyez sur OK pour confirmer.

Modification des noms de raccourci

Vous pouvez modifier un nom de raccourci.

1 Maintenez le raccourci enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche.

REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur

, Ts réglages **et** Paramètres de raccourci.

 Appuyez sur Modifier le nom du raccourci.

3 Pour modifier le nom, maintenez enfoncée afin afin de supprimer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom en utilisant le clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à entrer les lettres, consultez Saisie de texte ➤> page 136.) Appuyez sur OK.

Suppression des raccourcis

Vous pouvez supprimer un raccourci.



Maintenez le raccourci enfoncé jusqu'à ce que la boîte de dialogue s'affiche.

REMARQUE

Vous pouvez également appuyer sur

, Ts réglages **et** Paramètres de

raccourci.



Appuyez sur Effacer pour supprimer le raccourci sélectionné à l'étape ①.



Appuyez sur Oui pour confirmer.

Rappel des raccourcis

Les paramètres de raccourci sont affichés sur l'écran de raccourcis. Pour rappeler un raccourci, appuyez simplement sur le nom du raccourci. 2

Chargement de papier

Chargement du papier et support d'impression

L'appareil peut charger le papier à partir du bac à papier ou de la fente d'alimentation manuelle.

Lors du chargement du papier dans le bac à papier, tenez compte de ce qui suit :

Si le logiciel que vous utilisez prend en charge la sélection du format du papier dans le menu d'impression, vous pourrez le sélectionner via votre logiciel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez définir le format du papier dans le pilote d'imprimante ou en appuyant sur les boutons de l'écran tactile.

Chargement de papier dans le bac à papier

Vous pouvez charger jusqu'à 250 feuilles dans le bac à papier. Il est possible de charger le papier jusqu'au niveau du repère de papier maximum (▼ ▼) du côté droit du bac à papier (pour le papier recommandé à utiliser, consultez *Papier et autres supports d'impression acceptables* >> page 28). Impression sur du papier ordinaire, papier fin ou papier recyclé à partir du bac à papier



Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



2 Tout en appuyant sur les leviers de déverrouillage du guide-papier vert (1), faites coulisser les guides pour qu'ils s'adaptent au format du papier que vous chargez dans le bac. Assurez-vous de positionner les guides correctement dans les fentes.



3 Ventilez la pile de papier pour éviter les bourrages papier et les problèmes d'alimentation.



- 4 Chargez les feuilles dans le bac et assurez-vous que :
 - Elles sont sous le repère de papier maximum (▼ ▼ ▼) (1).

Trop remplir le bac à papier provoquera des bourrages papier.

- Le côté à imprimer est vers le bas.
- Les guides-papier touchent les côtés du papier pour qu'il soit chargé correctement.



5 Réinstallez *convenablement* le bac à papier dans l'appareil. Assurez-vous que le bac est complètement inséré dans l'appareil.

6 Soulevez le volet du support (1) pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée vers le bas, ou retirez chaque page immédiatement après sa sortie de l'appareil.



Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle

Vous pouvez charger des enveloppes et des supports d'impression spéciaux un à la fois dans cette fente. Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour effectuer des impressions ou copies sur des étiquettes, des enveloppes, du papier plus épais ou du papier glacé (pour le papier recommandé à utiliser, consultez *Papier et autres supports d'impression acceptables* **>>** page 28).

REMARQUE

L'appareil active le mode d'alimentation manuelle lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.

Impression sur papier ordinaire, papier fin, papier recyclé et papier de qualité supérieure à partir de la fente d'alimentation manuelle

 Soulevez le volet du support (1) pour empêcher le papier de glisser du bac de sortie face imprimée vers le bas, ou retirez chaque page immédiatement après sa sortie de l'appareil.



2 Ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.



3 Servez-vous de vos deux mains pour faire coulisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle sur la largeur du papier que vous utiliserez.



4 Servez-vous de vos deux mains pour pousser une feuille de papier *fermement* dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord supérieur de la feuille soit appuyé contre les rouleaux d'alimentation du papier. Continuez d'appuyer la feuille contre les rouleaux pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse et charge le papier.



REMARQUE

- Si le message d'erreur Bourrage alimentation manuelle s'affiche à l'écran tactile, l'appareil ne peut pas saisir ni charger le papier. Réinitialisez l'appareil en retirant le papier, puis en appuyant sur la touche Marche de l'écran tactile. Réinsérez la feuille et assurez-vous de l'appuyer fermement contre les rouleaux.
- Placez le papier dans la fente d'alimentation manuelle avec le côté à imprimer vers le haut.
- Assurez-vous que le papier est bien droit et placé dans la bonne position sur la fente d'alimentation manuelle. Sinon, le papier pourrait ne pas être chargé correctement et provoquer un papier imprimé de travers ou un bourrage papier.
- Retirez le papier complètement lorsque vous réessayez de placer le papier dans la fente d'alimentation manuelle.

- Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle car vous pourriez causer un bourrage papier.
- Pour retirer facilement une impression de petite taille du bac de sortie, servez-vous de vos deux mains pour soulever le capot du scanner, tel qu'illustré.



 Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil pendant que le capot du scanner est relevé. Pour fermer le capot du scanner, abaissez-le avec vos deux mains.



5 Lorsque l'écran tactile affiche Intro. Manuel, retournez à l'étape 4 pour charger la prochaine feuille de papier. Répétez la procédure pour chaque page que vous souhaitez imprimer.

Impression sur papier épais, étiquettes, enveloppes et papier glacé à partir de la fente d'alimentation manuelle

Lorsque le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) est abaissé, l'appareil utilise un chemin du papier droit entre la fente d'alimentation manuelle et l'arrière de l'appareil. Utilisez cette méthode de chargement et de sortie du papier pour l'impression sur du papier épais, des étiquettes, des enveloppes ou du papier glacé.

Ouvrez le capot arrière (le bac de sortie face vers le haut).



 ^{2 (}Pour imprimer des enveloppes seulement)
 Abaissez les deux leviers gris, situés sur les côtés gauche et droit, comme sur l'illustration.



3 Ouvrez le capot de la fente d'alimentation manuelle.



4 Servez-vous de vos deux mains pour faire coulisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle sur la largeur du papier que vous utiliserez.



5 Servez-vous de vos deux mains pour pousser une feuille de papier ou une enveloppe *fermement* dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord supérieur de la feuille soit appuyé contre les rouleaux d'alimentation du papier. Continuez d'appuyer la feuille contre les rouleaux pendant environ deux secondes ou jusqu'à ce que l'appareil saisisse et charge le papier.




REMARQUE

- Si le message d'erreur Bourrage alimentation manuelle s'affiche à l'écran tactile, l'appareil ne peut pas saisir ni charger le papier ou l'enveloppe. Réinitialisez l'appareil en retirant le papier, puis en appuyant sur la touche Marche de l'écran tactile. Réinsérez la feuille ou l'enveloppe et assurez-vous de l'appuyer *fermement* contre les rouleaux.
- Placez le papier ou l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle avec le côté à imprimer vers le haut.
- Lorsque l'option Étiquette est sélectionnée dans le pilote d'imprimante, l'appareil charge le papier à partir de la fente d'alimentation manuelle, même si l'option Manuelle n'est pas sélectionnée comme source de papier.
- Assurez-vous que le papier ou l'enveloppe est bien droit et placé dans la bonne position dans la fente d'alimentation manuelle. Sinon, le papier ou l'enveloppe pourrait ne pas être chargé correctement et provoquer un papier imprimé de travers ou un bourrage papier.
- Retirez le papier ou l'enveloppe complètement lorsque vous réessayez de placer le papier dans la fente d'alimentation manuelle.
- Ne placez pas plus d'une feuille de papier ou d'une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle car vous pourriez causer un bourrage papier.
- 6 Envoyez les données d'impression à l'appareil.

REMARQUE

Retirez chaque page ou enveloppe immédiatement après l'impression pour éviter de causer un bourrage papier.

- 7 Lorsque l'écran tactile affiche Intro. Manuel, retournez à l'étape pour charger la prochaine feuille de papier. Répétez la procédure pour chaque page que vous souhaitez imprimer.
- 8 (Pour imprimer des enveloppes) Lorsque vous terminez l'impression, ramenez les deux leviers gris, que vous avez abaissés à l'étape 2, à leurs positions d'origine.
- 9 Fermez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.

Zones non numérisables et non imprimables

Les valeurs dans le tableau indiquent les zones non numérisables et non imprimables maximales. Ces zones peuvent varier selon le format de papier ou les paramètres de l'application utilisée.



Utilisation	Format du	Haut (1)	Gauche (2)	
	document	Bas (3)	Droite (4)	
Copie [*]	Lettre	0,16 po. (4 mm)	0,16 po. (4 mm)	
[*] une copie simple ou une copie 1 à 1	A4	0,16 po. (4 mm)	0,12 po. (3 mm)	
Numérisation	Lettre	0,12 po. (3 mm)	0,12 po. (3 mm)	
	A4	0,12 po. (3 mm)	0,12 po. (3 mm)	
Impression	Lettre	0,16 po. (4,2 mm)	0,16 po. (4,2 mm)	
	A4	0,16 po. (4,2 mm)	0,16 po. (4,2 mm)	
	Légal	0,16 po. (4,2 mm)	0,16 po. (4,2 mm)	

Paramètres du papier

Taille papier

Lorsque vous changez le format du papier dans le bac, vous devez également modifier le paramètre du format de papier en même temps afin que votre appareil puisse adapter le document à la feuille de papier.

Vous pouvez réaliser utiliser les formats de papier suivants : Lettre, A4, Légal, Exécutive, A5, A5 L (bord long), A6 ou Folio.



Parties glisser vers le naut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Lettre, A4, Légal, EXE, A5, A5 G, A6 ou Folio, puis appuyez sur l'option souhaitée.

5 Appuyez sur 🎦.

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil en fonction du type de papier que vous utilisez.

1	Appuyez sur 🎁.
2	Appuyez sur (Param. bac).
3	Appuyez sur Type papier.
4	Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ♥ pour afficher Fin, Pap Ordinaire, Épais, Plus épais, Papier recyclé, puis

appuyez sur l'option souhaitée.

5 Appuyez sur

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut varier selon le type de papier utilisé.

Vous pouvez utiliser les types de supports d'impression suivants : papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier de qualité supérieure, papier recyclé, étiquettes, enveloppes ou papier glacé (consultez *Supports d'impression* ➤ page 140).

Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces instructions :

- NE chargez PAS simultanément différents types de papier dans le bac à papier, car cela pourrait causer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation.
- Pour obtenir une impression adéquate, sélectionnez dans votre application logicielle le format de papier correspondant au papier dans le bac.
- Ne touchez pas la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression.
- Avant d'acheter beaucoup de papier, testez une petite quantité pour vérifier que le papier est approprié pour l'appareil.
- Utilisez des étiquettes conçues pour l'utilisation avec des appareils *laser*.

Papier et supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous recommandons d'utiliser les types de papier indiqués dans le tableau.

Type de papier	Article
Papier ordinaire	Xerox 4200DP 20 lb
	Hammermill Laser Print (24 lb=90 g/m ²)
Papier recyclé	Aucune marque spécifique n'est recommandée
Étiquettes	Étiquettes laser blanches #5160
Enveloppes	Aucune marque spécifique n'est recommandée
Papier glacé	NewPage Futura Laser Gloss 80 lb Texte (118 g/m ²)
	Xerox Digital Color Elite Gloss

Type et format de papier

L'appareil charge le papier à partir du bac à papier installé ou de la fente d'alimentation manuelle.

Ce guide et le pilote d'imprimante utilisent les noms suivants de bac à papier :

Bac et unité en option	Nom
Bac à papier	Bac 1
Fente d'alimentation manuelle	Manuel

Capacité des bacs à papier

	Format de papier	Types de papier	Nombre de feuilles
Bac à papier (Bac 1)	Lettre, A4, Légal, B5 (JIS), Exécutive, A5, A5 L, A6, Folio ¹	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé	jusqu'à 250 feuilles 20 lb (80 g/m ²)
Fente d'alimentation manuelle	Largeur : 3,0 à 8,5 po. (76,2 à 215,9 mm) Longueur : 4,57 à 14 po. (116 à 355,6 mm)	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier de qualité supérieure, papier recyclé, enveloppes, étiquettes, papier glacé	1 feuille 1 enveloppe

¹ Le format Folio est 8,5 po. \times 13 po. (215,9 mm \times 330,2 mm).

Caractéristiques de papier recommandées

Cet appareil accepte du papier présentant les caractéristiques suivantes.

Grammage du papier	20-24 lb (75-90 g/m ²)
Épaisseur	80-110 μm
Grain	Supérieure à 20 s.
Raideur	90-150 cm ³ /100
Sens des fibres	Grain long
Résistivité de volume	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Résistivité de surface	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Charge	CaCO ₃ (neutre)
Teneur en cendres	Inférieure à 23 % du poids
Blancheur	Supérieure à 80 %
Opacité	Supérieure à 85 %

- Utilisez du papier ordinaire approprié pour les imprimantes laser/DEL pour faire les copies.
- Utilisez du papier de 20 à 24 lb (75 à 90 g/m²).
- Utilisez du papier à grain long avec une valeur pH neutre et un taux d'humidité de 5 % environ.
- Cet appareil peut utiliser du papier recyclé conforme aux spécifications DIN 19309.

Manipulation et utilisation de papier spécial

L'appareil est conçu pour accepter la plupart des types de papier xérographique et bond. Cependant, certaines caractéristiques variables du papier peuvent influencer la qualité de l'impression ou la fiabilité de la manipulation. Nous vous recommandons par conséquent de toujours essayer un échantillon du papier avant l'achat afin de déterminer s'il vous convient. Le papier doit être conservé dans son emballage d'origine bien fermé. Il doit être rangé à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

Veuillez tenir compte des principes importants suivants lors de la sélection du papier :

- N'utilisez PAS de papier jet d'encre car cela risque de provoquer un bourrage papier ou d'endommager l'appareil.
- Le papier pré-imprimé doit utiliser de l'encre pouvant résister à la température de 392 °F (200 °C) du processus de fusion de l'appareil.
- Si vous utilisez un papier de qualité supérieure, un papier présentant une surface rugueuse ou un papier qui est froissé ou chiffonné, la qualité de l'impression peut être dégradée.

Types de papier à éviter

IMPORTANT

Certains types de papier peuvent ne pas présenter de bons résultats, ou peuvent endommager l'appareil.

N'utilisez PAS un papier :

- fort granité
- extrêmement lisse ou brillant
- gondolé ou déformé



- 1 Une ondulation de 0,08 po. (2 mm) ou plus peut occasionner des bourrages.
- enrobé ou revêtu d'un film chimique
- · endommagé, chiffonné ou plié
- présentant un grammage hors spécification
- · avec des onglets ou des agrafes
- avec en-tête contenant des teintes basse température ou thermographiques
- · à feuilles multiples ou autocopiant
- destiné à l'impression à jet d'encre

L'utilisation d'un de ces types de papier peut endommager l'appareil. Tout dommage de ce type est exclu de la garantie ou du contrat d'entretien Brother.

Enveloppes

L'appareil est conçu pour fonctionner adéquatement avec la plupart des enveloppes. Cependant, certaines enveloppes peuvent causer des problèmes d'alimentation et de qualité d'impression en raison de leur conception. Les enveloppes doivent présenter des bords droits et des plis bien marqués. Les enveloppes doivent être parfaitement plates et n'être ni trop amples, ni trop minces. Utilisez uniquement des enveloppes de qualité provenant d'un fournisseur conscient que les enveloppes seront utilisées dans une imprimante laser.

Les enveloppes peuvent être chargées uniquement dans la fente d'alimentation manuelle.

Nous vous recommandons d'imprimer une enveloppe test pour vérifier le résultat.

Types d'enveloppes à éviter

IMPORTANT

N'utilisez PAS d'enveloppes :

- endommagées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle
- · spécialement brillantes ou granitées
- auxquelles des spirales, des agrafes, des fermoirs ou des pinces sont attachés
- · avec des fermetures autoadhésives
- de conception ample
- pliées sans précision
- bosselées (écritures en relief)
- ayant précédemment été imprimées à l'aide d'une imprimante laser ou DEL
- préimprimées à l'intérieur
- difficilement empilables
- en papier dont le grammage est supérieur aux spécifications de l'appareil
- dont les bords ne sont pas droits ou réguliers

- avec des fenêtres, des trous, des découpes ou des perforations
- dont une surface est encollée, comme sur l'illustration ci-dessous



• à double patte, comme sur l'illustration ci-dessous



- dont les pattes de fermeture ne sont pas pliées lors de l'achat
- dont chaque côté est plié comme dans l'illustration ci-dessous



L'utilisation d'un de ces types d'enveloppes peut endommager l'appareil. Tout dommage de ce type peut être exclu de la garantie ou du contrat d'entretien Brother.

Dans certaines circonstances, des problèmes d'alimentation de papier peuvent survenir en raison de l'épaisseur, de la taille ou de la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez.

Étiquettes

L'appareil peut imprimer la plupart des types d'étiquettes compatibles avec les imprimantes laser. La substance adhésive des étiquettes doit être à base d'acrylique, car cette matière est plus stable aux hautes températures de l'unité de fusion. L'adhésif ne doit pas entrer en contact avec une partie quelconque de l'appareil, faute de quoi la feuille d'étiquettes pourrait coller à l'unité de tambour ou aux rouleaux, et provoquer des problèmes de bourrage ou de qualité d'impression. L'adhésif ne doit pas apparaître entre les étiquettes. Les étiquettes doivent être disposées de façon à couvrir l'intégralité de la longueur et de la largeur de la feuille. L'utilisation d'étiquettes entrecoupées d'espaces peut provoquer le décollage des étiquettes et engendrer des bourrages ou des problèmes d'impression sérieux.

Toutes les étiquettes utilisées dans cet appareil doivent pouvoir résister à une température de 392 °F (200 °C) pendant une durée de 0,1 seconde.

Les étiquettes peuvent être chargées uniquement dans la fente d'alimentation manuelle.

Types d'étiquettes à éviter

N'utilisez pas des étiquettes endommagées, gondolées, froissées ou de forme inhabituelle.



IMPORTANT

- Évitez d'introduire des étiquettes dont la feuille de support est en partie à nu, elle pourrait endommager l'appareil.
- Veillez à NE PAS insérer des étiquettes qui ont déjà été utilisées ou des feuilles sur lesquelles des étiquettes manquent.
- Les feuilles d'étiquettes ne doivent pas dépasser les spécifications indiquées dans ce guide en ce qui concerne le grammage. Les étiquettes dont les caractéristiques ne correspondent pas à ces spécifications peuvent provoquer des problèmes d'alimentation ou d'impression et endommager l'appareil.

3

Chargement des documents

Chargement des documents

Vous pouvez réaliser des copies et numériser depuis la vitre du scanner.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser les pages d'un livre une page à la fois.

Formats de documents pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 11,8 po. (300,0 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po. (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2,0 kg)

Chargement des documents



Soulevez le capot document.

À l'aide des lignes repères situées sur la gauche et en haut, placez le document face vers le bas dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.







Refermez le capot document.

IMPORTANT

Si le document est trop épais ou s'il s'agit d'un livre, veillez à ne pas fermer le capot brusquement ni exercer de pression. 4

Faire des copies

Comment copier

Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base.

- 1 Placez le document face vers le bas sur la vitre du scanner (consultez Utilisation de la vitre du scanner ➤> page 33).
- 2 Appuyez sur le bouton Copier à l'écran tactile.



L'écran tactile affiche



1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies en utilisant le pavé numérique.

- 3 Pour les copies multiples, entrez un nombre à deux chiffres (jusqu'à 99).
- Appuyez sur Marche couleur OU sur Marche Mono.

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur 🗙.

Copie des paramètres prédéfinis

Vous pouvez copier dans l'appareil divers paramètres déjà configurés selon vos préférences en appuyant simplement sur ceux-ci.

Les paramètres prédéfinis suivants sont disponibles.

- Réception
- Normal
- 2en1(ID)
- 2en1
- Rec ver(1→2)
- Économie papier
- 1 Chargez le document.
- 2 Appuyez sur 📑
- 3 Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher Réception, Normal, 2en1(ID), 2en1, Rec ver(1→2) ou Économie papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.

(Copier).

- Entrez le nombre de copies souhaité.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour modifier d'autres paramètres, passez à l'étape 6.
 - Si vous avez terminé de modifier les paramètres, passez à l'étape ⁽⁹⁾.

Appuyez sur Options.

7 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les paramètres disponibles, puis appuyez sur le paramètre souhaité.

8 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur la nouvelle option. Répétez les étapes ⑦ et ③ pour chaque paramètre souhaité. Si vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur OK.

REMARQUE

Sauvegardez les paramètres sous forme de raccourci en appuyant sur Enregistrer en tant que racc.

9 Appuyez sur Marche couleur ou sur Marche Mono.

Options de copie

Vous pouvez modifier les paramètres de copie suivants. Appuyez sur Copier, puis appuyez sur Options. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les paramètres de copie. Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez sur celui-ci et sélectionnez l'option. Lorsque vous terminez de modifier les options, appuyez sur OK.

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'information sur la modification des paramètres suivants, ➤> Guide de l'utilisateur avancé : *Réglages de copie* :

- Qualité
- Agrandir/Réduire
- Densité
- Contraste
- Pile/Trier
- Visualis page
- 2en1(ID)
- Réglage des couleurs
- Copie recto verso
- Suppr. couleur arrière-plan
- Enregistrer en tant que racc

Comment imprimer à partir d'un ordinateur

Impression d'un document

L'appareil peut imprimer des données reçues d'un ordinateur. Pour imprimer à partir d'un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(Pour plus d'information sur les paramètres du pilote d'imprimante, ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel)

- Installez le pilote d'imprimante Brother à partir du CD-ROM (>> Guide d'installation rapide).
- 2 Dans votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Sélectionnez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue Imprimer, puis cliquez sur Propriétés (ou Préférences, selon l'application que vous utilisez).
- 4 Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés, puis cliquez sur OK.
 - Format papier
 - Orientation
 - Copies
 - Type de support
 - Qualité d'impression
 - Couleur / Mono
 - Type de document
 - Imp. multi-pages
 - Recto verso / Livret
 - Alimentation
- 5 Cliquez sur **Imprimer** pour lancer l'impression.

6 Comment numériser vers un ordinateur

Avant de numériser

Pour utiliser l'appareil comme un scanner, installez un pilote de scanner. Si l'appareil se trouve sur un réseau, configurez-le à l'aide d'une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner à partir du CD-ROM (>> Guide d'installation rapide : Installation de MFL-Pro Suite).
- Configurez l'appareil à l'aide d'une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas (>> Guide utilisateur Logiciel).

Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows[®])

(Utilisateurs Macintosh, ➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.)

REMARQUE

Les écrans sur votre ordinateur peuvent varier en fonction de votre modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire logiciel qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Avec ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement certaines applications. Vous pouvez utiliser ControlCenter4 sur votre ordinateur.



Chargez le document (consultez *Chargement des documents* ➤> page 33).

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - (Windows[®] XP, Windows Vista[®] et Windows[®] 7)

Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur 🚱 (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > XXX-XXXX (où XXX-XXXX est le nom de votre modèle) > ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

■ (Windows[®] 8)

Cliquez sur (Brother Utilities * Utilitaires Brother), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur NUMÉRISATION dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.

3 Si l'écran Mode ControlCenter4 s'affiche, sélectionnez le **Mode Avancé**, puis cliquez sur **OK**.

Mode Accueil	Mode Avancé Outre les fonctions disponibles en mode Accueil, le
e mode Accueil propose des fonctions de base	mode Avancé offre la possibilité de configurer des
elles que l'impression de photos, la numérisation et	paramètres détaillés et de les enregistrer. Interface
C-Fax avec des opérations conviviales.	conviviale avec des boutons préconfigurés.

4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

5 Cliquez sur **Fichier**.

Contro	Center 4 Modèle	HL- XXXX	•		×
	11 👗			Configuration	?
— Numérisat	ion				
Paramètres	Choisissez entre ces diverses configurer les paramètres de r	options. En cliquant sur u umérisation avancés et d	un bouton avec le bouton d définir de nouvelles options	roit de la souris, vous pouve par défaut.	Z
	Image	ROC	Courriel	Fichier	
Veille	BK 💿 🕅 😚			brothe	ж

6 Appuyez sur **Numérisation**.

L'appareil commence le processus de numérisation. Le dossier dans lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

ichier - ControlCenter4				×
Type de fichier			Taille du fichier	Grand
PDF (*.pdf)		•	Peut	Granu
Nom de fichier	(D-1-)	()		1.1.1
CCF	05062015	(Numero) xxxx.pdf	Afficher la fenêtre	Enregistrer
Emplacement de la numérisation			Insérer la date da	ns le nom du
Obssier OsharePoint			fichier	
C: \Users \User \Pictures \ControlCenter4 \Scan		a	Afficher Dossier	
Pré-numérisation				
Résolution		Luminos	ité	
300 x 300 ppp				
Type de numérisation				0
Couleur 24 bits		Contras	te	
Taille document				II
Lettre 8 1/2 x 11 po (215,9 x 279,4 mm)			-0	0
		Num	érisation continue	
			chaddir condide	
		🔲 Num	érisation d'une carte d'i	dentité
Ne plus afficher ce message.				
Défaut Paramètres avanc	cés	Numérisatior	Annuler	Aide

Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile

Chargez le document (consultez Chargement des documents ➤> page 33).





3 Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher vers fichier.



s'affichera en bleu au centre de l'écran tactile.

4 Appuyez sur OK.

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape ④.
- Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape ⑤.
- 5 Appuyez sur Options.
- 6 Appuyez sur Régl. à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur Activé.
- 7 Sélectionnez les paramètres pour Type de numéris., Résolution, Type fichier, Format numér et Suppr la couleur d'arrière-plan, tel que nécessaire.
- 8 Appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Marche. L'appareil commence le processus de numérisation.

Comment numériser vers un ordinateur

REMARQUE -

Les modes de numérisation suivants sont disponibles.

- vers réseau (Pour Windows[®])
- vers FTP
- vers courriel
- vers image
- vers ROC
- vers fichier
- Numérisation WS¹ (Numérisation vers services Web)
- ¹ Utilisateurs Windows[®] seulement (Windows Vista[®] SP2 ou ultérieur, Windows[®] 7 et Windows[®] 8)
 (➤ Guide utilisateur Logiciel.)

6



Entretien de routine

Remplacement des consommables

Vous devez remplacer les consommables lorsque l'appareil indique que leur durée de vie est terminée. Vous pouvez remplacer vous-même les consommables suivants :

L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.

REMARQUE

- L'unité de tambour et la cartouche de toner sont deux pièces distinctes.
- L'unité de tambour et la cartouche de toner sont deux consommables distincts. Vérifiez qu'ils sont installés ensemble. Si la cartouche de toner est placée dans l'appareil sans l'unité de tambour, le message Tambour ! pourrait s'afficher.

Cartouche de toner	Unité de tambour
Consultez Remplacement des cartouches de toner ➤ page 46. Référence TN-221BK, TN-221C, TN-221M, TN-221Y, TN-225C, TN-225M, TN-225Y	Consultez Remplacement des unités de tambour → page 56. Référence DR-221CL (ensemble de tambour 4 pièces) ou DR-221CL-BK, DR-221CL-CMY (tambours simples)
Courroie	Conteneur de toner usé
Consultez <i>Remplacement de la courroie</i> ➤ page 62.	Consultez <i>Remplacement du conteneur de toner</i> <i>usé</i> ➤➤ page 66.
Référence BU-220CL	Référence WT-220CL

Les messages indiqués dans le tableau apparaissent à l'écran tactile en mode Prêt. Ces messages fournissent des avertissements avancés vous invitant à remplacer les consommables avant qu'ils atteignent leur fin de vie. Pour éviter tout problème, il est recommandé de vous procurer des consommables de rechange avant que l'appareil cesse d'imprimer.

Messages à l'écran tactile	Consommable à se procurer	Durée de vie approximative	Comment remplacer	Référence
Toner faible	Cartouche de toner	<noir></noir>	Consultez	TN-221BK ⁵
Préparez la	BK = Noir	2 500 pages ^{1 2 5}	page 46.	TN-221C ⁵
nouvelle cartouche de	c = Cyan	<cyan, magenta,<br="">Jaune> 1 400 pages ^{1 2 5}</cyan,>		TN-221M ⁵
toner.	M = Magenta			TN 2211/5
	Y = Jaune			1N-221Y
		2 200 pages ^{1 2 6}		TN-225C ⁶
				TN-225M ⁶
				TN-225Y ⁶
Fin tambourX	1 unité de tambour	15 000 pages ^{1 3 4}	Consultez	4 unités de
	Х = ВК, С, М, Ү		page 57.	tambour :
	BK = Noir			DR-221CL
	c = Cyan			1 unité de
	м = Magenta			tambour :
	Y = Jaune			DR-221CL-BK
				DR-221CL-CMY
Fin courroie	Courroie	50 000 pages ¹	Consultez page 62.	BU-220CL
Fin collecteur	Conteneur de toner usé	50 000 pages ¹	Consultez page 66.	WT-220CL

¹ Pages recto de format Lettre ou A4.

² Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.

- ³ 1 page par travail
- ⁴ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon l'utilisation.
- ⁵ Cartouche de toner standard

⁶ Cartouche de toner à haut rendement

Vous devez nettoyer l'appareil régulièrement et remplacer les consommables lorsque les messages indiqués dans le tableau s'affichent à l'écran tactile.

Messages à l'écran tactile	Consommable à remplacer	Durée de vie approximative	Comment remplacer	Référence
Remplacer toner	Cartouche de toner	<noir></noir>	Consultez page 46.	TN-221BK ⁵
	L'écran tactile affiche la couleur de la cartouche de toner que vous devez remplacer.	2 500 pages ^{1 2 5}		TN-221C ⁵
		<cyan, magenta,<br="">Jaune></cyan,>		TN-221M ⁵
		1 400 pages ^{1 2 5}		TN-221Y ⁵
	BK = Noir	2 200 pages ^{1 2 6}		TN-225C ⁶
	c = Cyan			TN-225M ⁶
	M = Magenta			TN-225Y ⁶
	Y = Jaune			
Remplacer le tambourX	Unité de tambour	15 000 pages ^{1 3 4}	Consultez page 57.	4 unités de tambour :
	Х = ВК, С, М, Ү			
	BK = Noir			DR-22 IGL
	c = Cyan			1 unité de
	M = Magenta			tambour :
	Y = Jaune			DR-221CL-BK
Arrêt du tambour	Unité de tambour			DR-221CL-CMY
Remplacer la courroie	Courroie	50 000 pages ¹	Consultez page 62.	BU-220CL
Rempl. collecteur de toner usagé.	Conteneur de toner usé	50 000 pages ¹	Consultez page 66.	WT-220CL
Remplacer unité de fusion	Unité de fusion	50 000 pages ¹	Appelez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local pour obtenir une unité de fusion de rechange.	
Remplacer kit AL	Kit d'alimentation du papier	50 000 pages ¹	Appelez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local pour obtenir un kit d'alimentation du papier de rechange.	

¹ Pages recto de format Lettre ou A4.

² Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.

³ 1 page par travail

⁴ La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon l'utilisation.

⁵ Cartouche de toner standard

⁶ Cartouche de toner à haut rendement

REMARQUE

- Visitez le site <u>http://www.brother.com/original/index.html</u> pour savoir comment retourner vos consommables usagés dans le cadre du programme de récupération de Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner les consommables usagés, mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Pour toute question, appelez votre service local d'élimination des déchets.
- Nous vous recommandons de placer les consommables usagés sur un morceau de papier pour éviter toute éclaboussure ou tout épanchement de leur contenu.
- L'utilisation d'un papier qui ne correspond pas exactement au papier recommandé peut réduire la durée de vie des consommables et des pièces de l'appareil.
- La durée de vie prévue de chacune des cartouches de toner est basée sur la norme ISO/IEC 19798. La fréquence de remplacement varie selon le volume d'impression, le pourcentage de couverture, les types de supports utilisés et la mise en marche/arrêt de l'appareil.
- La fréquence de remplacement des consommables (excluant les cartouches de toner) varie selon le volume d'impression, les types de supports utilisés et la mise en marche/arrêt de l'appareil.

Remplacement des cartouches de toner

Référence TN-221BK ¹, TN-221C ¹, TN-221M ¹, TN-221Y ¹, TN-225C ², TN-225M ², TN-225Y ²

La cartouche de toner standard peut imprimer environ 2 500 pages ³ (noir) ou environ 1 400 pages ³ (cyan, magenta, jaune). La cartouche de toner haut rendement peut imprimer environ

2 200 pages ³ (cyan, magenta, jaune). Le nombre de pages réel varie selon le type de document que vous utilisez d'ordinaire.

Lorsqu'une cartouche de toner est presque vide, l'écran tactile affiche Toner faible.

Les cartouches de toner fournies avec l'appareil doivent être remplacées après environ 1 000 pages ³.

- ¹ Cartouche de toner standard
- ² Cartouche de toner à haut rendement
- ³ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.

REMARQUE

- L'indication de durée de vie restante du toner varie en fonction des types de documents imprimés et des conditions d'utilisation.
- Il est conseillé de conserver une nouvelle cartouche de toner à proximité pour le moment où l'avertissement Toner faible apparaîtra.
- Pour garantir une qualité d'impression élevée, nous vous recommandons d'utiliser uniquement des cartouches de toner authentiques de marque Brother. Lorsque vous souhaitez acheter des cartouches de toner, contactez le service à la clientèle Brother.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous remplacez la cartouche de toner (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage et vérification de l'appareil).
- NE déballez PAS la nouvelle cartouche de toner avant d'être prêt à l'installer.

Presque vide

Si l'écran tactile affiche Toner faible, achetez une nouvelle cartouche de toner pour la couleur indiquée sur l'écran tactile et préparez-la avant de recevoir un message Remplacer toner.

Remplacer toner

Lorsque l'écran tactile affiche Remplacer toner, l'appareil cesse d'imprimer jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche de toner.

L'écran tactile affiche la couleur de la cartouche de toner que vous devez remplacer. (BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune).

Une nouvelle cartouche de toner de marque Brother authentique réinitialise le mode Remplacer toner.

Remplacement des cartouches de toner

1 Assurez-vous que l'appareil est allumé.

2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour pour la couleur affichée à l'écran tactile.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de poser l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour sur une feuille de papier jetable placée sur une surface propre et plane, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.
- Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.



4 Poussez le levier de verrouillage vert vers le bas et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.



AVERTISSEMENT

- Ne JAMAIS jeter une cartouche de toner ou un ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour au feu. Il pourrait exploser et causer des blessures.
- N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosol, de substances/liquides dissolvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques. Utilisez plutôt un chiffon propre et sec.

(>> Guide de sécurité du produit : *Pour utiliser le produit de manière sécuritaire*.)



IMPORTANT

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyez les éclaboussures ou nettoyez-les à l'eau froide sans tarder.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, ne JAMAIS toucher les pièces présentées en gris sur les illustrations.

<Cartouche de toner>



REMARQUE

- Veuillez fermer hermétiquement la cartouche de toner usagée dans un sac afin d'éviter que de la poudre de toner ne s'en échappe.
- Visitez le site

http://www.brother.com/original/ index.html pour savoir comment retourner vos consommables usagés dans le cadre du programme de récupération de Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner les consommables usagés, mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Pour toute question, appelez votre service local d'élimination des déchets.

<Unité de tambour>





 Nous vous conseillons de poser la cartouche de toner sur une feuille de papier jetable placée sur une surface de niveau, propre, plane et stable, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner. 5 Déballez la nouvelle cartouche de toner. Tenez la cartouche à niveau à deux mains et secouez-la doucement plusieurs fois de gauche à droite afin de répartir également le toner à l'intérieur de la cartouche.



IMPORTANT

- NE déballez PAS la nouvelle cartouche de toner avant d'être prêt à l'installer. Si une cartouche de toner reste déballée pendant une longue période de temps, la durée de vie du toner sera raccourcie.
- Si une unité de tambour déballée est exposée à la lumière directe du soleil (ou celle de la pièce pendant de longues périodes), l'unité risque d'être endommagée.
- Brother vous recommande vivement de NE PAS recharger les cartouches de toner fournies avec votre appareil. De plus, nous vous recommandons vivement d'utiliser uniquement des cartouches de toner de remplacement de marque Brother, L'utilisation ou la tentative d'utilisation d'un toner et/ou de cartouches de toner d'un autre fabricant avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier et/ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie limitée ne s'étend pas aux problèmes techniques découlant de l'utilisation d'un toner ou d'une cartouche de toner d'un autre fabricant. Pour protéger votre investissement et bénéficier des performances supérieures de l'appareil Brother, nous vous recommandons vivement de n'utiliser que des consommables de marque Brother.

6

Retirez la protection.



IMPORTANT

Placez la nouvelle cartouche de toner dans l'unité de tambour immédiatement après avoir retiré son couvercle de protection. Pour éviter toute dégradation de la qualité d'impression, ne JAMAIS toucher les pièces présentées en gris sur les illustrations.



Placez la nouvelle cartouche de toner solidement dans l'unité de tambour jusqu'à ce que le déclic de verrouillage se fasse entendre. Si vous l'avez insérée correctement, le levier de verrouillage vert sur l'unité de tambour se soulèvera automatiquement.





REMARQUE

Assurez-vous d'insérer correctement la cartouche de toner, sinon elle risque de se séparer de l'unité de tambour.

8 Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.



REMARQUE

Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲) (1). La flèche sur la languette doit être alignée avec la flèche sur l'unité de tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale.

9 Ro ne

Répétez les étapes (3) et (8) pour nettoyer chacun des trois fils corona restants.

REMARQUE

Lorsque vous nettoyez les fils corona, vous n'avez pas besoin de retirer la cartouche de toner de l'unité de tambour.

10 Faites coulisser chaque ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil. Assurez-vous de faire correspondre la couleur de la cartouche de toner avec l'étiquette de la même couleur sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

1 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

REMARQUE

Après le remplacement d'une cartouche de toner, n'éteignez PAS l'appareil et n'ouvrez PAS le capot supérieur avant que l'écran tactile cesse d'afficher le message Patienter SVP. et que l'appareil retourne en mode Prêt.

Nettoyage des fils corona

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression ou si l'écran tactile affiche Tambour !, nettoyez les fils corona comme suit :

1 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



2 Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de poser l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour sur une feuille de papier jetable placée sur une surface propre et plane, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.
- Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.



3 Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.



REMARQUE

Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲) (1). La flèche sur la languette doit être alignée avec la flèche sur l'unité de tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale. **4** F

Faites coulisser l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil. Assurez-vous de faire correspondre la couleur de la cartouche de toner avec l'étiquette de la même couleur sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

5 Répétez les étapes ② - ④ pour nettoyer les trois fils corona restants.

REMARQUE

Lorsque vous nettoyez les fils corona, vous n'avez pas besoin de retirer la cartouche de toner de l'unité de tambour.

6 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

Remplacement des unités de tambour

Référence DR-221CL 4 pièces Ensemble de tambour ou tambours simples DR-221CL-BK, DR-221CL-CMY

Une nouvelle unité de tambour peut imprimer environ 15 000 pages recto de format Lettre ou A4.

L'ensemble de tambour DR-221CL contient quatre unités de tambour, une unité de tambour noir (DR-221CL-BK) et trois unités de tambour couleur (DR-221CL-CMY).

DR-221CL-BK contient une unité de tambour noir. DR-221CL-CMY contient une unité de tambour couleur.

L'usure du tambour est causée par l'utilisation et la rotation du tambour, ainsi que par son interaction avec le papier, le toner et les autres matériaux sur le chemin du papier. Lors de la conception de ce produit, Brother a décidé d'utiliser le nombre de rotations du tambour comme élément permettant d'en déterminer la durée de vie de manière raisonnable. Lorsqu'un tambour atteint la limite de rotation établie en usine qui correspond au rendement nominal, l'écran tactile ACL du produit vous indique de remplacer le(s) tambour(s) applicable(s). Le produit continue de fonctionner, mais la qualité d'impression peut ne pas être optimale.

Comme les tambours tournent à l'unisson pendant les diverses étapes de fonctionnement (que le toner soit déposé ou non sur la page) et qu'il est peu probable qu'une seule unité de tambour soit endommagée, vous devez remplacer tous les tambours à la fois (à moins que vous n'ayez remplacé un tambour individuel [DR-221CL-BK pour le noir et DR-221CL-CMY pour la couleur] pour des raisons autres qu'une fin de vie nominale). Pour plus de commodité, Brother vend les unités de tambour en ensemble de quatre (DR-221CL).

REMARQUE

- De nombreux facteurs permettent de déterminer la durée de vie du tambour, tels que la température ambiante, le taux d'humidité, le type de papier, la quantité de toner, etc. Dans des conditions idéales, la durée de service moyenne d'une unité de tambour est estimée à 15 000 pages environ. Le nombre réel de pages pouvant être imprimées par votre tambour peut être bien inférieur à cette estimation. Comme la durée de vie réelle du tambour est liée à de nombreux impondérables, il n'est pas possible de garantir la quantité minimale de pages qui sera imprimée par le tambour.
- Pour des performances optimales, utilisez uniquement du toner de marque Brother. L'appareil doit être utilisé dans un environnement propre et non poussiéreux, équipé d'une ventilation adéquate.
- Si vous imprimez à l'aide d'un tambour d'une marque autre que Brother, vous risquez de réduire la qualité d'impression, mais également la qualité et la durée de l'appareil lui-même. La garantie ne couvre pas les problèmes résultant de l'utilisation d'une unité de tambour d'une marque autre que Brother.

Tambour!

Les fils corona sont sales. Nettoyez les fils corona des quatre unités de tambour (consultez *Nettoyage des fils corona* ➤> page 53).

Si vous avez nettoyé les fils corona et que le message d'erreur Tambour ! s'affiche toujours, l'unité de tambour est en fin de vie. Remplacez les unités de tambour par un nouvel ensemble.

Fin imminente du tambour X

Si un seul tambour spécifié approche de sa fin de vie, l'écran tactile affiche le message Fin tambourX. Le X indique la couleur de l'unité de tambour qui approche de sa fin de vie. (BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune). Nous vous conseillons de conserver des unités de tambour de marque Brother authentique pour l'installation. Achetez une nouvelle unité de tambour DR-221CL-BK (pour le noir) ou DR-221CL-CMY (pour la couleur C, M ou Y) et préparez-la avant de recevoir un message Remplacer le tambourX.

Remplacer tambour X

Si un seul tambour spécifié doit être remplacé, l'écran tactile affiche le message Remplacer le tambourX. Le X indique la couleur de l'unité de tambour que vous devez remplacer. (BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune)

L'unité de tambour a dépassé sa durée de vie nominale. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle. Nous vous conseillons d'installer une unité de tambour de marque Brother authentique.

Après le remplacement, réinitialisez le compteur du tambour en suivant les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour (consultez *Réinitialisation du compteur du tambour* **>>** page 62).

Arrêt du tambour

Nous ne pouvons pas garantir la qualité de l'impression. Remplacez l'unité de tambour par une nouvelle. Nous vous conseillons d'installer une unité de tambour de marque Brother authentique.

Après le remplacement, réinitialisez le compteur du tambour en suivant les instructions qui accompagnent la nouvelle unité de tambour (consultez *Réinitialisation du compteur du tambour* **>>** page 62).

Remplacement des unités de tambour

IMPORTANT

- Manipulez l'unité de tambour avec précaution lorsque vous la retirez car elle peut contenir du toner. Si du toner se répand sur vos mains ou vos vêtements, essuyez les éclaboussures ou nettoyezles à l'eau froide sans tarder.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil chaque fois que vous remplacez l'unité de tambour (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage et vérification de l'appareil).
- Ne déballez PAS la nouvelle unité de tambour avant d'être prêt à l'installer.
 L'exposition à la lumière directe du soleil (ou celle de la pièce pendant de longues périodes) peut endommager l'unité de tambour.
- Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- 2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour pour la couleur affichée à l'écran tactile.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de poser l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour sur une feuille de papier jetable placée sur une surface propre et plane, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.
- Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.



4 Poussez le levier de verrouillage vert vers le bas et retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour.



AVERTISSEMENT



- Ne JAMAIS jeter une cartouche de toner ou un ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour au feu. Il pourrait exploser et causer des blessures.
- N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosol, de substances/liquides dissolvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques. Utilisez plutôt un chiffon propre et sec.

(>> Guide de sécurité du produit : *Pour utiliser le produit de manière sécuritaire*.)



IMPORTANT

- Manipulez la cartouche de toner avec précaution. Si du toner se répand sur vos mains ou sur vos vêtements, essuyez les éclaboussures ou nettoyez-les à l'eau froide sans tarder.
- Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, ne JAMAIS toucher les pièces présentées en gris sur les illustrations.

<Cartouche de toner>



<Unité de tambour>





 Nous vous conseillons de poser la cartouche de toner sur une feuille de papier jetable placée sur une surface de niveau, propre, plane et stable, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.

REMARQUE

- Veuillez fermer hermétiquement l'unité de tambour usagée dans un sac afin d'éviter que de la poudre de toner ne s'en échappe.
- · Visitez le site

http://www.brother.com/original/index.html pour savoir comment retourner vos consommables usagés dans le cadre du programme de récupération de Brother. Si vous choisissez de ne pas retourner les consommables usagés, mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Pour toute question, appelez votre service local d'élimination des déchets.

- 5 Déballez la nouvelle unité de tambour.
- 6 Retirez la protection.



Insérez fermement la cartouche de toner dans la nouvelle unité de tambour jusqu'à ce que le déclic de verrouillage se fasse entendre. Si vous avez inséré la cartouche correctement, le levier de verrouillage vert se soulèvera automatiquement.



REMARQUE

Assurez-vous d'insérer correctement la cartouche de toner, sinon elle risque de se séparer de l'unité de tambour.
8 Nettoyez le fil corona à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser délicatement la languette verte de gauche à droite et de droite à gauche à plusieurs reprises.



REMARQUE

Veillez à ramener la languette à la position d'origine (▲) (1). La flèche sur la languette doit être alignée avec la flèche sur l'unité de tambour. Sinon, les pages imprimées pourraient être marquées d'une bande verticale.

9 Répétez les étapes 8 et 8 pour nettoyer chacun des trois fils corona restants.

REMARQUE

Lorsque vous nettoyez les fils corona, vous n'avez pas besoin de retirer la cartouche de toner de l'unité de tambour. Faites coulisser chaque ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil. Assurez-vous de faire correspondre la couleur de la cartouche de toner avec l'étiquette de la même couleur sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune



1 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

Réinitialisation du compteur du tambour

Lorsque vous installez une nouvelle unité de tambour, vous devez réinitialiser le compteur du tambour en procédant comme suit.

IMPORTANT

Ne réinitialisez pas le compteur du tambour après avoir remplacé la cartouche de toner.



- Appuyez sur
- Appuyez sur Ts réglages.
- Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. machine.
- Appuyez sur Info. machine.
- 6 Appuyez sur Durée de vie des pièces.
- Touchez à la zone du pavé numérique pour allumer les voyants DEL.
- 8 Appuyez sur **#** jusqu'à ce que le message de l'écran tactile change.
- 9 Appuyez sur la couleur de l'unité de tambour que vous avez remplacée.
- (1) Appuyez sur Oui.
- Appuyez sur .

Remplacement de la courroie

Référence BU-220CL

Une nouvelle courroie peut imprimer environ 50 000 pages recto de format Lettre ou A4.

Remplacer courroie

Lorsque le message Remplacer la courroie s'affiche à l'écran tactile, vous devez remplacer la courroie.

Après le remplacement, réinitialisez la courroie en suivant les instructions qui accompagnent la nouvelle courroie (consultez Réinitialisation du compteur de la courroie >> page 65).

IMPORTANT

- Ne touchez PAS la surface de la courroie. Sinon, vous pourriez compromettre la qualité d'impression.
- Les dommages causés par une manipulation incorrecte de la courroie peuvent entraîner l'annulation de votre garantie.

Assurez-vous que l'appareil est allumé.

Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez tous les ensembles de cartouche de toner et d'unité de tambour.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de poser les ensembles de cartouche de toner et d'unité de tambour sur une feuille de papier jetable placée sur une surface propre et plane, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.
- Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.



4 Saisissez la poignée verte de la courroie et soulevez cette dernière, puis retirez-la.





IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, ne JAMAIS toucher les pièces présentées en gris sur les illustrations.



5 Déballez la nouvelle courroie et installez-la dans l'appareil.





6 Faites coulisser chaque ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil, en vous assurant de faire correspondre les couleurs de cartouche de toner avec les étiquettes de la même couleur sur l'appareil.







BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune



Réinitialisation du compteur de la courroie

Lorsque vous installez une nouvelle courroie, vous devez réinitialiser le compteur de la courroie en procédant comme suit :

- Pour interrompre l'erreur, appuyez sur
- 2 Appuyez sur 🁔
- **3** Appuyez sur Ts réglages.
- Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. machine.
- 5 Appuyez sur Info. machine.
- 6 Appuyez sur Durée de vie des pièces.
- 7 Touchez à la zone du pavé numérique pour allumer les voyants DEL.
- 8 Appuyez sur # jusqu'à ce que le message de l'écran tactile change.
- 9 Appuyez sur Courroie.
- 10 Appuyez sur Oui.
- Appuyez sur .

Remplacement du conteneur de toner usé

Référence WT-220CL

La durée de vie d'un conteneur de toner usé est d'environ 50 000 pages recto de format Lettre ou A4.

Fin imminente du conteneur de toner usé

Si l'écran tactile affiche Fin collecteur, le conteneur de toner usé approche de sa fin de vie. Achetez un nouveau conteneur de toner usé et préparez-le avant de recevoir un message Rempl. collecteur de toner usagé.

Remplacer le conteneur de toner usé

Lorsque le message Rempl. collecteur de toner usagé. s'affiche à l'écran tactile, vous devez remplacer le conteneur de toner usé.



Assurez-vous que l'appareil est allumé.

2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez tous les ensembles de cartouche de toner et d'unité de tambour.



AVERTISSEMENT



Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de poser les ensembles de cartouche de toner et d'unité de tambour sur une feuille de papier jetable placée sur une surface propre et plane, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.
- Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.



4 Saisissez la poignée verte de la courroie et soulevez cette dernière, puis retirez-la.





IMPORTANT

Pour éviter les problèmes de qualité d'impression, ne JAMAIS toucher les pièces présentées en gris sur les illustrations.



5 Retirez le matériau d'emballage orange et mettez-le au rebut.





REMARQUE

Cette étape est seulement nécessaire lorsque vous remplacez le conteneur de toner usé pour la première fois; elle n'est pas requise pour le conteneur de toner usé de rechange. La pièce d'emballage de couleur orange est installée en usine pour protéger votre appareil pendant le transport.

6 Saisissez la poignée verte du conteneur de toner usé et retirez celui-ci de l'appareil.



AVERTISSEMENT

- Ne JAMAIS jeter le conteneur de toner usé au feu. Il pourrait exploser et causer des blessures.
- N'utilisez PAS de substances inflammables, d'aérosol, de substances/liquides dissolvants organiques contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur du produit. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques. Utilisez plutôt un chiffon propre et sec.

(>> Guide de sécurité du produit : *Pour utiliser le produit de manière sécuritaire*.)



IMPORTANT

Ne réutilisez PAS le conteneur de toner usé.

REMARQUE

- Veuillez fermer hermétiquement le conteneur de toner usé dans un sac afin d'éviter que de la poudre de toner ne s'en échappe.
- Mettez au rebut l'ancien conteneur de toner usé conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Pour toute question, appelez votre service local d'élimination des déchets.
- 7 Déballez le nouveau conteneur de toner usé et placez-le dans l'appareil.



8 Réinstallez la courroie dans l'appareil.





9 Faites coulisser chaque ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil, en vous assurant de faire correspondre les couleurs de cartouche de toner avec les étiquettes de la même couleur sur l'appareil.



BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

10 Fermez le capot supérieur de l'appareil.



Dépistage des pannes

Si vous soupçonnez la présence d'un problème avec votre appareil, vérifiez d'abord tous les éléments ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Aux États-Unis :

Visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au solutions.brother.com/manuals pour télécharger les autres manuels.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, référez-vous au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center), qui vous offre une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépistage des pannes.

Visitez notre site http://support.brother.com.

Identification de votre problème

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé. Si l'appareil ne s'allume pas après le branchement du cordon d'alimentation, consultez Autres difficultés >> page 94.
- Toutes les pièces de protection ont été enlevées.
- Le papier est inséré correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement branchés dans l'appareil et l'ordinateur ou la connexion sans fil est configurée sur l'appareil et sur l'ordinateur.
- Messages à l'écran tactile

(Consultez Messages d'erreur et d'entretien >> page 73.)

Si les vérifications précédentes n'ont pas permis de régler votre problème, identifiez votre problème et rendez-vous à la page suggérée ci-dessous.

Gestion du papier et problèmes d'impression :

- Problèmes d'impression >> page 90
- Problèmes de gestion du papier >> page 91

Problèmes de copie :

■ Problèmes de copie >> page 92

Problèmes de numérisation :

■ Problèmes de numérisation >> page 92

Problèmes de logiciel et de réseau :

- Problèmes de logiciel >> page 92
- Problèmes de réseau >> page 93

Messages d'erreur et d'entretien

Comme avec tout appareil de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il peut être nécessaire de remplacer des consommables. Si tel est le cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien régulier approprié et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des erreurs et faire l'entretien régulier. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, reportez-vous au Brother Solutions Center pour consulter la foire aux questions (FAQ) ainsi que les conseils de dépistage des pannes :

Visitez notre site http://support.brother.com.

L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.

Message d'erreur	Cause	Action
Accès refusé	La fonction que vous souhaitez utiliser est bloquée par Secure Function Lock 2.0.	Appelez votre administrateur pour vérifier vos paramètres Secure Function Lock.
Arrêt du tambour	Il est temps de remplacer l'unité de tambour.	Remplacez l'unité de tambour pour la couleur indiquée à l'écran tactile. (Consultez <i>Remplacement des unités de tambour</i> >> page 57.)
Aucune autorisation	L'impression de documents couleur est limitée par Secure Function Lock 2.0. La tâche d'impression sera annulée.	Appelez votre administrateur pour vérifier vos paramètres Secure Function Lock.
Bourrage à l'intérieur	Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Consultez <i>Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil</i> >> page 84.
Bourrage alimentation manuelle	Le papier est coincé dans la fente d'alimentation manuelle de l'appareil.	Consultez Le papier est coincé dans la fente d'alimentation manuelle >> page 80.
Bourrage arrière	Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil.	Consultez Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil >> page 82.
Bourrage bac	Le papier est coincé dans le bac à papier de l'appareil.	Consultez <i>Le papier est coincé dans le bac</i> à <i>papier</i> >> page 80.
Bourrage recto-verso	La papier est coincé sous le bac à papier ou l'unité de fusion.	Consultez <i>Le papier est coincé sous le bac à papier</i> >> page 87.

Message d'erreur	Cause	Action
Couvercle ouvert	Le capot supérieur n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot supérieur de l'appareil.
	Le couvercle de l'unité de fusion n'est pas complètement fermé ou il y avait du papier coincé à l'arrière de l'appareil quand vous l'avez allumé.	Fermez le couvercle de l'unité de fusion situé à l'intérieur du capot arrière de l'appareil.
		Vérifiez que du papier n'est pas coincé à l'intérieur de l'arrière de l'appareil, puis fermez le couvercle de l'unité de fusion et appuyez sur Marche (consultez Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil >> page 82).
Échec de	L'enregistrement a échoué.	Appuyez sur OK et essayez de nouveau.
i enregistiement.		Maintenez la touche enfoncée pour éteindre l'appareil.
		Patientez quelques secondes, puis rallumez-le.
		Effectuez l'enregistrement automatique des couleurs à l'aide de l'écran tactile (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : Enregistrement automatique).
		 Installez une nouvelle courroie (consultez Remplacement de la courroie >> page 62).
		Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Brother.
Échec du	Le calibrage a échoué.	Appuyez sur OK et essayez de nouveau.
calibrage.		Maintenez la touche enfoncée pour
		éteindre l'appareil.
		Patientez quelques secondes, puis rallumez l'appareil.
		Effectuez de nouveau le calibrage des couleurs en utilisant l'écran tactile ou le pilote d'imprimante (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Calibrage</i>).
		 Installez une nouvelle courroie (consultez Remplacement de la courroie page 62).
		Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

Message d'erreur	Cause	Action
Échec initialisation de l'écran tactile	Vous avez appuyé sur l'écran tactile avant que l'initialisation de mise en marche soit terminée.	Assurez-vous que rien ne touche ou repose sur l'écran tactile.
	Des résidus peuvent être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre, puis faites-le glisser de l'avant vers l'arrière pour déloger les résidus.
Erreur d'accès au journal	L'appareil ne peut pas accéder au fichier de journal d'impression du serveur.	Appelez votre administrateur pour vérifier les paramètres Stocker le journal d'impression sur le réseau.
		Pour plus d'information, ➤➤ Guide utilisateur - Réseau : Stocker le journal d'impression sur le réseau
Erreur d'unité de fusion	La température de l'unité de fusion n'augmente pas jusqu'à une température spécifiée dans le temps spécifié.	Maintenez la touche o enfoncée pour éteindre l'appareil, patientez quelques secondes, puis rallumez-le. Laissez l'appareil
	L'unité de fusion est trop chaude.	alume et macin pendant 15 minutes.
Erreur de cartouche Remettez la cartouche de toner en placeX ¹	La cartouche de toner n'est pas installée correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour pour la couleur indiquée à l'écran tactile. Retirez la cartouche de toner, puis réinstallez-la dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.
 1 (x) indique la couleur de la cartouche de toner posant un problème. (BK)=Noir, (Y)=Jaune, (M)=Magenta, (C)=Cyan. 		Si le problème persiste, appelez le service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Erreur de taille recto-verso	Le format du papier dans le bac ne convient pas à l'impression recto verso automatique.	Chargez le bon format de papier dans le bac, puis configurez le format de papier pour le bac (consultez <i>Taille papier</i> ➤➤ page 27). Vous pouvez utiliser le format de papier Lettre, Légal ou Folio pour l'impression recto verso
		automatique.
Erreur de toner	Une ou plusieurs cartouches de toner ne sont pas installées correctement.	Retirez les unités de tambour. Retirez toutes les cartouches de toner, puis réinstallez-les dans les unités de tambour.
Fin collecteur	Le conteneur de toner usé est en fin de vie.	Achetez un nouveau conteneur de toner usé avant de recevoir un message Rempl. collecteur de toner usagé.

Message d'erreur	Cause	Action
Fin tambourX ¹ (x) indique la couleur de l'unité de tambour qui approche de sa fin de vie. (BK)=Noir, (Y)=Jaune, (M)=Magenta, (C)=Cyan.	L'unité de tambour de la couleur indiquée à l'écran tactile approche de sa fin de vie.	Commandez une nouvelle unité de tambour pour la couleur indiquée à l'écran tactile avant de recevoir un message Remplacer le tambourX.
Impression impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	 Effectuez l'une des opérations suivantes : Maintenez la touche enfoncée pour éteindre l'appareil, patientez quelques minutes, puis rallumez-le. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Brother.
Intro. Manuel	Manuelle a été sélectionné comme source de papier alors qu'il n'y a aucun papier dans la fente d'alimentation manuelle.	 Placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle (consultez Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle page 21).
Limite dépassée	Vous avez atteint la limite d'impression imposée par Secure Function Lock 2.0.	Appelez votre administrateur pour vérifier vos paramètres Secure Function Lock.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	Réduisez la résolution d'impression. (➤➤ Guide utilisateur - Logiciel.)
Mémoire épuisée Données impres. sécur. saturées. Appuyez sur Arrêt et supprimez données stockées précédemment.	La mémoire de l'appareil est saturée.	Appuyez sur X, puis supprimez les données d'impression sécurisées enregistrées préalablement.
Numérisation impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	 Maintenez la touche enfoncée pour éteindre l'appareil, puis rallumez-le. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Brother.
Papier court	La longueur du papier dans le bac est trop courte pour que l'appareil puisse l'acheminer au bac de sortie face imprimée vers le bas.	Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) pour que la page imprimée soit acheminée au bac de sortie face vers le haut. Retirez les pages imprimées, puis appuyez sur Marche.
Pas de bac	Le bac à papier n'est pas installé ou n'est pas installé correctement.	Réinstallez le bac à papier.
Pas de courroie	La courroie n'est pas installée correctement.	Réinstallez la courroie (consultez <i>Remplacement de la courroie</i> ➤➤ page 62).

Message d'erreur	Cause	Action
Pas de papier	L'appareil n'a plus de papier dans le bac à papier ou le papier n'est pas chargé	 Effectuez l'une des opérations suivantes : Placez du papier dans le bac à papier. Vérifiez que les guides-papier sont réglés
	papier.	 au bon format de papier. Retirez le papier et chargez-le à nouveau. Vérifiez que les guides-papier sont réglés au bon format de papier.
Pas de toner	La cartouche de toner ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour n'est pas installé correctement.	Retirez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour pour la couleur indiquée à l'écran tactile. Retirez la cartouche de toner de l'unité de tambour, puis réinstallez la cartouche de toner dans l'unité de tambour. Réinstallez l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la cartouche de toner (consultez <i>Remplacement des cartouches de toner</i> >> page 46).
Pas de toner usagé	Le conteneur de toner usé n'est pas installé correctement.	Réinstallez le conteneur de toner usé (consultez <i>Remplacement du conteneur de toner usé</i> >> page 66).
Petit papier	Le format de papier spécifié dans le pilote d'imprimante est trop petit pour que l'appareil puisse l'acheminer au bac de sortie face imprimée vers le bas.	Ouvrez le capot arrière (bac de sortie arrière) pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie arrière, puis appuyez sur Marche.
Recto-verso désactivé	Le capot arrière de l'appareil n'est pas complètement fermé.	Fermez le capot arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.
Refroidissement Patientez quelques instants	La température de l'unité de tambour ou de la cartouche de toner est trop élevée. L'appareil interrompt la tâche d'impression en cours et se met en mode de refroidissement. En mode de refroidissement, vous entendrez le ventilateur de refroidissement fonctionner pendant que l'écran tactile indique Refroidissement et Patientez quelques instants.	Assurez-vous de pouvoir entendre le ventilateur tourner dans l'appareil et veillez à ce que la sortie d'air ne soit pas obstruée. Si le ventilateur tourne, enlevez tout corps qui entoure la sortie d'échappement et laissez l'appareil activé mais ne l'utilisez pas pendant quelques minutes. Si le ventilateur ne tourne pas, débranchez l'appareil de la source de courant pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.
Rempl. collecteur de toner usagé.	Il est temps de remplacer le conteneur de toner usé.	Remplacez le conteneur de toner usé (consultez <i>Remplacement du conteneur de toner usé</i> >> page 66).

Message d'erreur	Cause	Action
Remplacer kit AL	Il est temps de remplacer le kit d'alimentation du papier.	Appelez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé de Brother pour remplacer le kit d'alimentation du papier.
		Pour remplacer le kit d'alimentation du papier, contactez le service à la clientèle Brother :
		1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis) <u>http://www.brother.ca/support</u> (au Canada)
		ou pour trouver un centre de service autorisé Brother, visitez notre site : http://www.brother-usa.com/service/
Remplacer la courroie	Il est temps de remplacer la courroie.	Remplacez la courroie (consultez Remplacement de la courroie ➤➤ page 62).
Remplacer le tambourX ¹ ¹ (x) indique la couleur	Il est temps de remplacer l'unité de tambour.	Remplacez l'unité de tambour pour la couleur indiquée sur l'écran tactile (consultez <i>Remplacement des unités de tambour</i> >> page 57).
de l'unité de tambour qui doit être remplacée. BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune.	Le compteur de l'unité de tambour n'a pas été remis à zéro lors de l'installation du nouveau tambour.	Réinitialisez le compteur de l'unité de tambour. (Consultez <i>Réinitialisation du compteur du tambour</i> ➤➤ page 62.)
Remplacer toner ¹ ¹ L'écran tactile affiche la couleur de la cartouche de toner que vous devez remplacer. BK=Noir, C=Cyan, M=Magenta, Y=Jaune	La cartouche de toner est en fin de vie. L'appareil cessera toutes les opérations d'impression.	Remplacez la cartouche de toner pour la couleur indiquée à l'écran tactile (consultez <i>Remplacement des cartouches de toner</i> ➤ page 46).
Remplacer unité de fusion	Il est temps de remplacer l'unité de fusion.	Appelez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé de Brother pour remplacer l'unité de fusion.
		Pour remplacer l'unité de fusion, contactez le service à la clientèle Brother :
		1-877-BROTHER (1-877-276-8437) (aux États-Unis) http://www.brother.ca/support (au Canada)
		ou pour trouver un centre de service autorisé Brother, visitez le site : http://www.brother-usa.com/service/
Taille erronée	Le papier dans le bac ne correspond pas au bon format.	Chargez le bon format de papier dans le bac, puis configurez le format de papier pour le bac (consultez <i>Taille papier</i> ➤➤ page 27).

Message d'erreur	Cause	Action
Tambour !	Les fils corona des unités de tambour doivent être nettoyés.	Nettoyez les fils corona des unités de tambour (consultez <i>Nettoyage des fils corona</i> >> page 53).
	L'unité de tambour ou l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour n'est pas installé correctement.	Placez la cartouche de toner dans l'unité de tambour indiquée à l'écran tactile. Réinstallez ensuite l'ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil.
Température basse	La température de la pièce est trop basse pour que l'appareil puisse fonctionner.	Augmentez la température de la pièce pour permettre à l'appareil de fonctionner.
Toner faible	Lorsque l'écran tactile affiche Toner faible, vous pouvez continuer d'imprimer; toutefois, l'appareil vous avise que la cartouche de toner approche de sa fin de vie.	Commandez dès maintenant une nouvelle cartouche de toner pour la couleur indiquée à l'écran tactile afin qu'une cartouche de rechange soit disponible lorsque l'écran tactile affiche Remplacer toner.

Bourrages papier

Lorsque vous ajoutez de nouvelles feuilles de papier, retirez toujours les feuilles restantes du bac à papier, puis alignez la pile. Cette opération empêche de charger plusieurs feuilles de papier simultanément dans l'appareil et évite les bourrages papier.

Le papier est coincé dans la fente d'alimentation manuelle

Si l'écran tactile affiche Bourrage alimentation manuelle, procédez comme suit:

1 Retirez le papier coincé dans la fente d'alimentation manuelle et autour de celle-ci.



2 A

Appuyez sur Marche pour reprendre l'impression.

Le papier est coincé dans le bac à papier

Si l'écran tactile affiche Bourrage bac, procédez comme suit :



Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



2 Dégagez lentement le papier coincé en utilisant vos deux mains.



REMARQUE

Vous pourrez dégager le papier plus facilement en tirant le papier coincé vers le bas.

- 3 Vérifiez que le papier se trouve sous le repère de papier maximum (▼ ▼ ▼) dans le bac à papier. En appuyant sur le levier de libération du guide-papier vert, faites coulisser les guides-papier pour qu'ils s'adaptent au format du papier. Assurez-vous de positionner les guides correctement dans les fentes.
- Λ Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil.

Le papier est coincé au niveau du bac de sortie.

Lorsque le papier est coincé dans le bac de sortie, procédez comme suit :



Servez-vous de vos deux mains pour ouvrir le scanner.



REMARQUE

Lorsque le capot supérieur est ouvert, vous ne pouvez pas ouvrir le scanner.



Retirez le papier.



3 Abaissez le scanner avec vos deux mains pour le fermer.



Le papier est coincé dans la partie arrière de l'appareil

Si l'écran tactile affiche Bourrage arrière, un bourrage papier s'est produit derrière le capot arrière. Procédez comme suit :

 Laissez l'appareil allumé pendant
 10 minutes pour laisser le ventilateur interne refroidir les pièces chaudes à l'intérieur.



Ouvrez le capot arrière.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



3 Tirez vers vous les languettes vertes sur les côtés gauche et droit pour déverrouiller le couvercle de l'unité de fusion (1).



4 Servez-vous de vos deux mains pour retirer sans forcer le papier coincé dans l'unité de fusion.



5 Fermez le couvercle de l'unité de fusion (1). Assurez-vous que les languettes vertes sur les côtés gauche et droit sont verrouillées en position.



6 Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.

В

Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil

Si l'écran tactile affiche Bourrage à l'intérieur, procédez comme suit :

- Laissez l'appareil allumé pendant
 10 minutes pour laisser le ventilateur interne refroidir les pièces chaudes à l'intérieur.
- 2 Ouvrez le capot supérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte.



3 Retirez tous les ensembles de cartouche de toner et d'unité de tambour.



AVERTISSEMENT

M TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



IMPORTANT

- Nous vous conseillons de poser les ensembles de cartouche de toner et d'unité de tambour sur une feuille de papier jetable placée sur une surface propre et plane, afin de contenir les éventuelles éclaboussures de toner.
- Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par de l'électricité statique, ne touchez PAS les électrodes présentées dans l'illustration.



4 Dégagez lentement le papier coincé.



5 Faites coulisser chaque ensemble de cartouche de toner et d'unité de tambour dans l'appareil, en vous assurant de faire correspondre les couleurs de cartouche de toner avec les étiquettes de la même couleur sur l'appareil.





BK = Noir, C = Cyan, M = Magenta, Y = Jaune

6 Fermez le capot supérieur de l'appareil.

REMARQUE

Si vous éteignez l'appareil pendant que Bourrage à l'intérieur s'affiche à l'écran tactile, l'appareil imprimera des données incomplètes provenant de votre ordinateur lorsque vous le mettrez en marche. Avant d'allumer l'appareil, supprimez la tâche dans le spouleur d'impression de votre ordinateur.

Le papier est coincé sous le bac à papier

Si l'écran tactile affiche Bourrage recto-verso, procédez comme suit :

- Laissez l'appareil allumé pendant
 10 minutes pour laisser le ventilateur interne refroidir les pièces chaudes à l'intérieur.
- 2 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



3 Assurez-vous que le papier coincé ne demeure pas dans l'appareil.



4 Si le papier n'est pas coincé dans l'appareil, vérifiez sous le bac à papier.



5 Si le papier n'est pas coincé dans le bac à papier, ouvrez le capot arrière.



AVERTISSEMENT

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Après l'utilisation de l'appareil, certaines de ses pièces internes sont extrêmement chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de toucher à ses pièces internes.



6 Servez-vous de vos deux mains pour retirer sans forcer le papier coincé à l'arrière de l'appareil.



- 7 Fermez le capot arrière jusqu'à ce qu'il se verrouille en position fermée.
- 8 Réinstallez convenablement le bac à papier dans l'appareil.

En cas de problèmes avec votre appareil

IMPORTANT

- Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le service à la clientèle dans le pays où vous avez acheté votre appareil. Les appels doivent être effectués à partir du pays concerné.
- Si vous soupçonnez la présence d'un problème avec votre appareil, vérifiez le tableau cidessous et suivez les conseils de dépistage des pannes. Vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, référez-vous au Centre de solutions Brother (Brother Solutions Center), qui vous offre une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépistage des pannes.

Visitez notre site http://support.brother.com.

 L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.

Problèmes d'impression

Problèmes	Suggestions	
Pas d'impression.	Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.	
	Vérifiez si l'écran tactile affiche un message d'erreur (consultez <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> ➤➤ page 73).	
	Vérifiez que l'appareil est en ligne : (Windows [®] 7 et Windows Server [®] 2008 R2)	
	Cliquez sur le bouton (Démarrer) > Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX Printer, puis cliquez sur Afficher les travaux d'impression en cours. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus. Assurez-vous que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.	
	(Windows Vista [®] et Windows Server [®] 2008)	
	Cliquez sur le bouton (Démarrer) > Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX Printer. Assurez-vous que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion ne s'affiche pas. Si elle s'affiche, cliquez sur cette option pour régler le pilote en mode En ligne.	
	(Windows [®] XP et Windows Server [®] 2003) Cliquez sur le bouton démarrer > Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX Printer . Assurez-vous que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion ne s'affiche pas. Si elle s'affiche, cliquez sur cette option pour régler le pilote en mode En ligne.	
	(Windows [®] 8 et Windows Server [®] 2012) Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration . Dans le groupe Matériel et audio (Matériel), cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother HL-XXXX > Afficher les travaux d'impression en cours . Si les options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et assurez-vous que l'option Utiliser I'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.	
	Appelez votre administrateur pour vérifier vos paramètres Secure Function Lock.	
	Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode éteint.	
	Si l'appareil est en mode éteint, maintenez la touche 🕐 enfoncée du panneau	
	de commande, puis envoyez de nouveau les données d'impression (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation automatique</i>).	
L'appareil n'imprime pas ou a cessé d'imprimer.	Appuyez sur 🗙.	
	L'appareil annule la tâche d'impression et la supprime de la mémoire. L'impression peut être incomplète.	
Les en-têtes ou pieds de page apparaissent lorsque le document s'affiche à l'écran, mais ils n'apparaissent pas sur la page imprimée.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document (consultez <i>Zones non numérisables et non imprimables</i> >> page 26).	

Problèmes d'impression (Suite)

Problèmes	Suggestions
L'appareil lance une impression soudaine ou imprime des données superflues.	Appuyez sur 🗙 pour annuler les tâches d'impression.
	Vérifiez les paramètres de votre application afin de vous assurer qu'ils sont configurés correctement pour votre appareil.
L'appareil imprime les premières pages correctement, puis il	Vérifiez les paramètres de votre application afin de vous assurer qu'ils sont configurés correctement pour votre appareil.
manque du texte sur certaines pages.	Votre ordinateur ne reconnaît pas le signal complet du tampon d'entrée de l'appareil. Assurez-vous que le câble d'interface est connecté correctement (➤➤ Guide d'installation rapide).
L'appareil n'imprime pas des deux côtés de la feuille, même si le paramètre du pilote d'imprimante est réglé sur Recto verso.	Vérifiez le paramètre du format de papier dans le pilote d'imprimante. Vous devez choisir du papier Lettre, Légal ou Folio de 16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²).
Impossible d'imprimer la disposition de la page.	Vérifiez que le paramètre du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier le paramètre du pilote d'imprimante. Plus la résolution est élevée, plus il faut de temps pour traiter, envoyer et imprimer les données.
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe [®] Illustrator [®] .	Essayez de réduire la résolution d'impression (>> Guide utilisateur - Logiciel).
Qualité d'impression médiocre	Consultez Amélioration de la qualité d'impression ➤> page 96.

Problèmes de gestion du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil ne charge pas le papier.	Si l'écran tactile affiche un message de bourrage papier et que le problème persiste, consultez <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> ➤➤ page 73.
	Si le bac à papier est vide, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.
	S'il y a du papier dans le bac à papier, assurez-vous qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de sortir le papier, de le retourner et de le remettre dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier contenue dans le bac à papier et recommencez l'opération.
	Assurez-vous que l'option Manuelle n'est pas sélectionnée comme Alimentation dans le pilote d'imprimante.
	Nettoyez les rouleaux de chargement de papier (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux de chargement du papier</i>).
L'appareil ne charge pas le papier à partir de la fente d'alimentation manuelle.	Servez-vous de vos deux mains pour pousser une feuille de papier fermement dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord supérieur de la feuille soit appuyé contre les rouleaux d'alimentation du papier. Continuez d'appuyer la feuille contre les rouleaux jusqu'à ce que l'appareil saisisse et charge le papier.
	Placez une seule feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle.
	Assurez-vous que l'option Manuelle est sélectionnée comme Alimentation dans le pilote d'imprimante.
Comment imprimer sur des enveloppes ?	Chargez une enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Votre application doit être configurée pour l'impression avec la taille des enveloppes utilisées. Cela est généralement effectué à partir du menu Mise en page ou Configuration du document de l'application (pour plus d'information, consultez le manuel de l'application).

Problèmes de copie

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible de réaliser une copie.	Assurez-vous d'avoir appuyé sur Copier et réglé l'appareil en mode Copie (consultez <i>Comment copier</i> >> page 34).
	Appelez votre administrateur pour vérifier vos paramètres Secure Function Lock.
Des lignes verticales noires apparaissent sur les copies.	Les lignes verticales noires sur les copies sont généralement causées par des saletés ou des traces de fluide de correction sur la vitre du scanner. Il peut aussi arriver que les fils corona soient sales. Nettoyez la vitre du scanner, ainsi que la surface en plastique blanc au-dessus (consultez <i>Nettoyage des fils corona</i> → page 53 et → Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du scanner</i>).
Les copies sont vides.	Vérifiez si vous chargez le document correctement (consultez Utilisation de la vitre du scanner ➤> page 33).

Problèmes de numérisation

Problèmes	Suggestions
Des erreurs liées au protocole TWAIN ou WIA s'affichent lorsque vous lancez la numérisation. (Pour Windows [®])	Assurez-vous que le pilote TWAIN ou WIA de Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Bureau > Paramètres de numérisation > Sélectionner pour sélectionner le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs liées au protocole TWAIN ou ICA s'affichent lorsque vous lancez la numérisation. (Pour Macintosh)	Assurez-vous que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur Fichier > Sélectionner la source , puis sélectionnez le pilote TWAIN Brother.
,	Les utilisateurs de Macintosh peuvent egalement numeriser des documents a l'aide du pilote de scanner ICA (➤➤ Guide utilisateur - Logiciel).
ROC ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation.
	(Pour les utilisateurs de Macintosh) Assurez-vous d'avoir téléchargé et installé Presto! PageManager à partir de http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg
La numérisation en réseau ne fonctionne pas.	Consultez <i>Problèmes de réseau</i> ➤➤ page 93.
Il n'est pas possible de numériser.	Appelez votre administrateur pour vérifier vos paramètres Secure Function Lock.

Problèmes de logiciel

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Pour Windows [®] uniquement) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme va réparer et réinstaller le logiciel.

Problèmes de réseau

Problèmes	Suggestions
Impossible d'imprimer et de numériser sur un réseau après avoir terminé l'installation du logiciel.	Lorsque l'écran <i>Impossible d'imprimer sur l'imprimante en réseau.</i> s'affiche, suivez les instructions à l'écran.
	Si le problème n'est pas résolu, ➤➤ Guide utilisateur - Réseau : <i>Dépistage des pannes</i> .
La numérisation réseau ne	(Windows [®] et Macintosh)
ronctionne pas.	La numérisation réseau peut ne pas fonctionner en raison des paramètres du pare-feu. Modifiez ou désactivez les paramètres du pare-feu. Il est nécessaire de régler le logiciel de Sécurité/Pare-feu de tiers de sorte à autoriser la numérisation en réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation en réseau, entrez les renseignements suivants :
	Dans Nom : Saisissez la description de votre choix, par exemple « NetScan Brother ».
	Dans Numéro du port : Entrez « 54925 ».
	Dans Protocole : Assurez-vous que UDP est sélectionné.
	Consultez le manuel d'instructions fourni avec votre logiciel tiers de Sécurité/Pare-feu ou appelez le fabricant du logiciel.
	Pour plus d'information, vous pouvez consulter la foire aux questions (FAQ) et les suggestions de dépannage sur le site <u>http://support.brother.com</u> .
	(Pour Macintosh)
	Sélectionnez de nouveau votre appareil dans la fenêtre Sélecteur de périphérique à partir du menu contextuel des modèles à l'écran principal de ControlCenter2 .
Impossible d'installer le logiciel Brother.	(Windows [®]) Si l'avertissement du logiciel de sécurité s'affiche à l'écran de l'ordinateur pendant l'installation, modifiez les paramètres du logiciel de sécurité pour permettre au programme d'installation du produit Brother ou à d'autres programmes de s'exécuter.
	(Macintosh) Si vous utilisez la fonction pare-feu d'un logiciel de sécurité antivirus ou antiespion, désactivez-la temporairement puis installez le logiciel Brother.
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	Analysez le problème à l'aide du Rapport WLAN. Appuyez sur réglages, Imp. Rapports, Rapport WLAN puis sur OK (>> Guide d'installation rapide).

Autres difficultés

Problèmes	Suggestions
L'appareil ne s'allume pas.	Il est possible que des conditions défavorables pour la connexion d'alimentation (par exemple, la foudre ou une surtension) aient déclenché les mécanismes de
	sécurité internes de l'appareil. Maintenez la touche 🕜 enfoncée pour éteindre
	l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Patientez pendant dix minutes,
	puis branchez le cordon d'alimentation et appuyez sur 🕐 pour allumer l'appareil.
	Si le problème n'est pas résolu, éteignez l'appareil. Si vous utilisez une batterie de secours ou un parasurtenseur, déconnectez-le pour vous assurer qu'il ne s'agit pas de la source du problème. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil directement dans une autre prise de courant en état de marche, puis appuyez sur
	our allumer l'appareil.

Autres difficultés (Suite)

Problèmes	Suggestions
L'appareil est incapable d'imprimer des données EPS sous forme binaire avec le pilote d'imprimante BR-Script3.	(Windows[®]) Pour imprimer des données EPS, procédez ainsi :
	Pour Windows [®] 7 et Windows Server [®] 2008 R2 :
	Cliquez sur le bouton 🚱 (Démarrer) > Périphériques et imprimantes.
	Pour Windows Vista $^{\textcircled{R}}$ et Windows Server $^{\textcircled{R}}$ 2008 :
	Cliquez sur le bouton 🚱 (Démarrer) > Panneau de configuration >
	Matériel et audio > Imprimantes.
	Pour Windows [®] XP et Windows Server [®] 2003 : Cliquez sur le bouton démarrer > Imprimantes et télécopieurs .
	Pour Windows [®] 8 et Windows Server [®] 2012 :
	Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barro do monue s'affiche, cliquez sur Paramètros > Panneau de
	configuration. Dans le groupe Matériel et audio ¹ , cliquez sur Afficher
	les périphériques et imprimantes.
	Pour Windows [®] 7, Windows [®] XP, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2008 et Windows Server [®] 2008R2 :
	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Brother HL-XXXX ² et
	sélectionnez Propriétés de l'imprimante ³ , puis sélectionnez Brother HL-XXXX BR-Script3.
	Pour Windows [®] 8 et Windows Server [®] 2012 :
	Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Brother HL-XXXX BR-Script3, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante.
	(protocole de communication binaire étiqueté) dans Protocole de sortie
	(Macintosh) Si votre appareil est connecté à un ordinateur par le biais d'une interface USB, vous ne pouvez pas imprimer des données EPS sous forme binaire. Vous pouvez imprimer les données EPS sur l'appareil sur un réseau. Pour faciliter l'installation du pilote d'imprimante BR-Script3 sur le réseau, visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) au <u>http://support.brother.com</u> .

¹ Pour Windows Server[®] 2012 : **Matériel**.

² Pour Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 et Windows Server[®] 2008 : Brother HL-XXXX BR-Script3.

³ Pour Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003 et Windows Server[®] 2008 : **Propriétés**.

Amélioration de la qualité d'impression

Si vous rencontrez un problème de qualité d'impression, commencez par imprimer une page test

, Ts réglages, Imp., Options d'impression, Test imp.). Si le tirage est correct,

c'est que le problème ne trouve probablement pas son origine dans l'appareil. Vérifiez les branchements du câble d'interface et essayez d'imprimer un autre document. Si le tirage ou la page de test imprimée par l'appareil présente toujours un problème de qualité, vérifiez d'abord les points suivants. Ensuite, si le problème de qualité d'impression persiste, vérifiez le tableau cidessous et suivez les recommandations.

REMARQUE

2

L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser le type de papier recommandé. Assurez-vous d'utiliser un type de papier conforme aux spécifications (consultez *Papier et autres supports d'impression acceptables* **>>** page 28).

Vérifiez si les unités de tambour et les cartouches de toner sont installées correctement.

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
BCDEFGH bcdefghijk BCDE bcdefghijk BCDE bcdefghijk BCDE bcdefghijk bcde bcde <td< th=""><td>Ajustez les marges d'impression de votre application et réimprimez le document.</td></td<>	Ajustez les marges d'impression de votre application et réimprimez le document.
0123456789012345678901 9876543210987654321098 012345678 9876554321 0123455 9876554321 0123455 987654321 0123455 987654321 0123455 987654321 0123455 987654321 0123455 98765432 987654321 0123455 9876543	 Sélectionnez Texte ou Réception dans le paramètre de qualité de la copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Amélioration de la qualité de la copie). Réglez la densité et le contraste de la copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).
Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
--	--
	 Effectuez le calibrage en utilisant l'écran tactile ou le pilote d'imprimante (>> Guide de l'utilisateur avancé : Calibrage).
	 Réglez la densité et le contraste de la copie si vous effectuez une copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).
	Assurez-vous que le mode d'économie de toner est désactivé sur l'écran tactile ou dans le pilote d'imprimante.
	Assurez-vous que le paramètre du type de support dans le pilote correspond au type de papier utilisé (consultez Papier et autres supports d'impression acceptables >> page 28).
sur la totalité de la page	Secouez doucement les quatre cartouches de toner.
	Essuyez les fenêtres des quatre têtes DEL à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et sec (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des têtes DEL).
	Essuyez les fenêtres des quatre têtes DEL à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et sec (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage des têtes DEL).
	Vérifiez qu'aucun corps étranger tel qu'un bout de papier déchiré, des notes autocollantes ou de la poussière ne se trouve à l'intérieur de l'appareil ou autour de l'unité de tambour et de la cartouche de toner.
	Nettoyez l'unité de tambour (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage de l'unité de tambour).
Rayures ou bandes blanches dans	
ie vas ue la paye	

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
Rayures ou bandes colorées dans le bas de la page	 Nettoyez les quatre fils corona (un pour chaque couleur) à l'intérieur de l'unité de tambour en faisant coulisser la languette verte (consultez Nettoyage des fils corona >> page 53). Vérifiez que la languette verte du fil corona est à la position d'origine (▲)(1).
	 Remplacez la cartouche de toner correspondant à la couleur de la rayure ou la bande (consultez <i>Remplacement des cartouches de toner</i> >> page 47). Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage. L'unité de tambour est peut-être endommagée. Installez une nouvelle unité de tambour (consultez <i>Remplacement des unités de tambour</i> >> page 57).
	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations				
	 Identifiez la couleur causant le problème et remplacez la cartouche de toner correspondant à la couleur de la ligne (consultez <i>Remplacement des cartouches de toner</i> >> page 47). 				
BB	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57). 				
Lignes colorées sur la page	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				
ACCEPTIONAL TO ANY TA ANY TA ANY TA ANY TA ANY TA ANY TA ANY TANY T	Assurez-vous que le paramètre du type de support dans le pilote correspond au type de papier utilisé (consultez Papier et autres supports d'impression acceptables >> page 28).				
	 Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'un taux d'humidité élevé peuvent causer des zones non imprimées (>> Guide de sécurité du produit : <i>Choix d'un emplacement</i>). 				
Points blancs ou zones non imprimées	 Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages, il est possible qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit coincé sur la surface du tambour (>> Guide de l'utilisateur avancé : Nettoyage de l'unité de tambour). 				
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57). 				
	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle cartouche de toner (consultez Remplacement des cartouches de toner >> page 47). 				
	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57). 				
Page vierge ou absence de certaines couleurs	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				

Exemples de qualité d'impression	Recommandations
3.7 po. (94 mm) 3.7 po. (94 mm) 3.7 po. (94 mm) (94 mm) (94 mm) .94 mm) . .95 po. . .94 mm) . .95 po. .	 Si le problème n'est pas résolu après l'impression de quelques pages vierges, il est possible qu'un corps étranger, tel que de la colle provenant d'une étiquette, soit coincé sur la surface du tambour. Nettoyez l'unité de tambour (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage de l'unité de tambour</i>). Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57). Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage. Identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.
Points colorés à 0,9 po. (24 mm)	
	Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'un taux d'humidité élevé et des températures élevées peuvent être à l'origine de ce problème de qualité d'impression.
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle cartouche de toner (consultez Remplacement des cartouches de toner >> page 47).
	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.
Éclaboussure de toner ou tache de toner	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57).
	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
Couleur des impressions ne correspondant pas à celle souhaitée	 Pour améliorer la densité des couleurs, calibrez les couleurs en utilisant d'abord l'écran tactile, puis le pilote d'imprimante (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Calibrage</i>).
	 Pour ajuster la position d'impression des couleurs afin d'obtenir des bordures mieux définies, effectuez l'enregistrement des couleurs automatique à l'aide de l'écran tactile (>> Guide de l'utilisateur avancé : Enregistrement automatique).
	 Réglez la densité et le contraste de la copie si vous effectuez une copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste).
	 Assurez-vous que le mode d'économie de toner est désactivé sur l'écran tactile ou dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	 Si la qualité d'impression de la partie en noir ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, sélectionnez la case à cocher Améliorer l'impression du noir dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	 Si la qualité d'impression est médiocre, décochez la case à cocher Améliorer les gris dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle cartouche de toner (consultez Remplacement des cartouches de toner >> page 47).
	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.
	Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57).
	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations				
	Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface solide et de niveau.				
	 Effectuez l'enregistrement automatique des couleurs à l'aide de l'écran tactile (>> Guide de l'utilisateur avancé : Enregistrement automatique). 				
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57). 				
Enregistrement des couleurs	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				
meonect	Installez une nouvelle courroie (consultez Remplacement de la courroie >> page 62).				
	 Effectuez le calibrage en utilisant l'écran tactile ou le pilote d'imprimante (>> Guide de l'utilisateur avancé : Calibrage). 				
	 Réglez la densité et le contraste de la copie si vous effectuez une copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : Réglage de la densité et du contraste). 				
	 Décochez la case à cocher Améliorer les gris dans le pilote d'imprimante. (>> Guide utilisateur - Logiciel.) 				
Densité in énsis comencies out de	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle cartouche de toner (consultez Remplacement des cartouches de toner >> page 47). 				
manière périodique sur la page	Pour identifier la couleur de la cartouche de toner, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57). 				
	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.				

Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
	 Assurez-vous que le mode d'économie de toner est désactivé sur l'écran tactile ou dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	Modifiez la résolution d'impression.
	 Si vous utilisez un pilote d'imprimante Windows, sélectionnez Améliorer l'impression des motifs dans le paramètre d'impression de l'onglet de base (>> Guide utilisateur - Logiciel).
l ignes fines manquantes dans les	
images	
	Assurez-vous que le capot arrière est fermé correctement.
	Assurez-vous que les deux leviers gris à l'intérieur du capot arrière sont en position relevée.
B	Assurez-vous que le paramètre du type de support dans le pilote correspond au type de papier utilisé (consultez Papier et autres supports d'impression acceptables >> page 28).
Froissement	

	Decommondations
médiocre	Recommandations
	 Vérifiez l'environnement de l'appareil. Des conditions telles qu'un taux d'humidité faible et des températures basses peuvent causer ce problème de qualité d'impression (>> Guide de sécurité du produit : Choix d'un emplacement). Assurez-vous que le paramètre du type de support dans le pilote correspond au type de papier utilisé (consultez Papier et autres supports d'impression acceptables >> page 28). Assurez-vous que les deux leviers gris à l'intérieur du capot arrière sont en position relevée (1). Soulevez les deux leviers gris jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
	 Identifiez la couleur causant le problème et installez une nouvelle unité de tambour (consultez Remplacement des unités de tambour >> page 57).
	Pour identifier la couleur de l'unité de tambour, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u> pour accéder à nos foires aux questions (FAQ) et conseils de dépannage.



Exemples de qualité d'impression médiocre	Recommandations
	Sélectionnez le mode Réduire l'ondulation du papier dans le pilote d'imprimante (>> Guide utilisateur - Logiciel).
	Si le problème n'est pas résolu, sélectionnez Papier ordinaire dans le paramètre du type de support.
BR	Si vous imprimez une enveloppe, sélectionnez Env. fines dans le paramètre du type de support du pilote d'imprimante.
Gondolé ou ondulé	Si l'appareil est rarement utilisé, il se peut que le papier soit resté trop longtemps dans le bac à papier. Retournez la pile de papier dans le bac d'alimentation. Ventilez également la pile de papier et faites-lui faire une rotation à 180° dans le bac à papier.
	 Rangez le papier à un endroit où il ne sera pas exposé à des températures élevées ou un taux d'humidité élevé.
	Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.
Bis sur les enveloppes	 Assurez-vous que les leviers pour enveloppe à l'intérieur du capot arrière sont abaissés à la position pour enveloppe lorsque vous imprimez des enveloppes (consultez Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle >> page 21). REMARQUE Lorsque vous terminez l'impression, ouvrez le capot arrière et replacez les deux leviers gris sur leur position d'origine (1). Soulevez les deux leviers gris jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

Information relative à l'appareil

Vérification du numéro de série

Le numéro de série de l'appareil peut être affiché à l'écran tactile.





Appuyez sur Ts réglages.

- 3 Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. machine.
- 4 Appuyez sur Info. machine.
- 5 Appuyez sur No. série.
- 6 Le numéro de série de l'appareil s'affiche à l'écran tactile.
- Appuyez sur

Vérification de la version du microprogramme

La version du microprogramme de l'appareil peut être affichée à l'écran tactile.





Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Info. machine.

- 4 Appuyez sur Info. machine.
- 5 Appuyez sur V. micrologiciel.
- 6 La version du microprogramme de l'appareil s'affiche à l'écran tactile.
- Appuyez sur

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1 Réseau

Vous pouvez rétablir les paramètres usine par défaut du serveur d'impression interne, par exemple les renseignements de mot de passe et d'adresse IP.

2 Ts réglages

Vous pouvez rétablir tous les paramètres de l'appareil aux paramètres définis en usine.

Brother vous recommande vivement de procéder à cette opération lors de la mise au rebut de l'appareil.

Comment réinitialiser l'appareil



- Pour quitter sans faire de modifications, appuyez sur Non et passez à 9.
- Vous serez invité à réinitialiser l'appareil. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur Oui pendant 2 secondes.
 L'appareil amorce la réinitialisation.
 - Pour quitter sans réinitialiser l'appareil, appuyez sur Non. Passez à l'étape (9).

REMARQUE

Si vous ne redémarrez pas votre appareil, la réinitialisation ne sera pas terminée et vos paramètres demeureront inchangés.

9 Appuyez sur ¹

REMARQUE

Vous pouvez également réinitialiser les paramètres de réseau en appuyant sur

, Ts réglages, Réseau, Réinit. réseau.

С

Tableaux de réglages et fonctions

Utilisation des tableaux de réglages

L'écran tactile ACL de votre appareil est simple à configurer et utiliser. Vous n'avez qu'à appuyer sur les paramètres et options de votre choix lorsqu'ils s'affichent à l'écran. Nous avons créé des tableaux de réglages et de fonctions étape par étape qui vous permettent de voir facilement tous les choix disponibles pour chaque paramètre et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour configurer rapidement vos paramètres préférés sur l'appareil.

С

Tableaux de réglages

Les tableaux de réglages vous aident à comprendre les sélections et options de menus disponibles dans les programmes de l'appareil. Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Voir page
	Date	—	—	Permet d'ajouter la	Consultez
	Heure	_	_	date et l'heure à l'écran tactile.	‡ .
(Date et heure)	Type d'horloge	—	12h Horloge* horloge 24 h	Permet de sélectionner le format de l'heure entre 12 heures et 24 heures.	
	Heure été auto	—	Activé	Permet de passer	Consultez
			Désactivé*	automatiquement à l'heure d'été.	♦.
	Fuseau horaire	_	UTCXXX:XX	Permet de définir le fuseau horaire de votre pays.	Consultez ‡.
	Consultez Toner ➤➤ page 132.			Permet d'accéder aux menus Toner.	132
(Toner)		1			
Réseau	WLAN	Consultez WLAN ►>	▶ page 116.	Permet d'accéder aux menus de réglage sans fil.	116
	Signal sonore	—	Désactivé	Permet d'accéder au	Consultez
			Bas*	menu de réglage du volume du signal	◆.
(Volume)			Moyen	sonore.	
			Haut		
Wi-Fi Direct	Consultez Wi-Fi Direct ➤➤ page 118.			Permet d'accéder aux menus de réglage Wi- Fi Direct™.	118
	♦ >> Guide de l'utilisateur avancé.				
	↓ >> Guide d'installation rapide.				
Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Voir page
Param. bac	Type papier	—	Fin	Permet de définir le	27
			Pap Ordinaire*	type de papier dans le bac à papier.	
			Épais		
			Plus épais		
			Papier recyclé		
	Format papier	—	Lettre*	Permet de définir le	27
			A4	format du papier dans	
			Légal		
			EXE		
			A5		
			A5 G		
			A6		
			Folio		
Ts réglages	Consultez Tous les	paramètres ≻≻ page ⁻	112.	Permet de	112
				réglages par défaut.	
	♦ >> Guide de l'util	isateur avancé.			1
	↓ >> Guide d'instal	lation rapide.			
	Les paramètres d'us	ine sont affichés en g	ras avec un astérisque	е.	



Tous les paramètres

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
Prog.	Туре	—	—	Fin	Permet de définir le	27
Général	papier			Pap Ordinaire [*]	type de papier dans le bac à papier.	
				Épais		
				Plus épais		
				Papier recyclé		
	Format	—	—	Lettre*	Permet de définir le	27
	papier			A4	format du papier dans le bac à papier.	
				Légal		
				EXE		
				A5		
				A5 G		
				A6		
				Folio		
	Volume	Signal	-	Désactivé	Permet de régler le	Consultez
		sonore		Bas*	sonore.	◆.
				Moyen		
				Haut		
	Paramètres	Pann.	—	Clair*	Permet de régler la	
	ACL	Tummeux		Moyen	rétroéclairage de	
				Foncé	l'écran tactile.	
		Min.	-	Désactivé*	Permet de définir la durée pendant	
		verrieuse		10Sec	laquelle le	
				20Sec	rétroéclairage de	
				30Sec	demeure allumé une	
					fois la dernière	
	• >> Guide de	l'utilisateur avan	l Icé			
A						
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
Prog. Général (Suite)	Paramètres de bouton	Paramètres du bouton Accueil	_	Plus* Raccourcis 1 Raccourcis 2 Raccourcis 3	Permet de définir l'écran affiché lorsque vous appuyez sur la touche d'accueil (13
	Écologie	Économie de toner	—	Activé Désactivé*	Permet d'augmenter le rendement de la cartouche de toner.	Consultez
		Durée de veille	_	La plage varie en fonction du modèle. 3 Min*	Permet d'économiser l'énergie.	
		Extinction		Désactivé*	Permet de définir le	
		auto		lheure	nombre d'heures pendant lequel	
				2heures	l'appareil doit	
				4heures	veille profonde avant	
·				8heures	de passer en mode éteint.	
	Sécurité	Blocage fonct.	Confg mot passe	Vérif:	Vous pouvez limiter les opérations	
			Bloq Desl→Lig	—	selectionnees de l'appareil pour un maximum de 25 utilisateurs individuels et pour tous les utilisateurs publics non autorisés.	
		Verr. param.	Confg mot passe	Vérif:	Permet d'interdire aux utilisateurs non	
			Bloq Desl→Lig	_	autorisés de modifier les paramètres de l'appareil.	
Paramètres de raccourci	(Permet de choisir la touche de raccourci.)	Modifier le nom du raccourci	_	_	Permet de modifier le nom du raccourci.	17
		Effacer	—	—	Permet de supprimer le raccourci.	17
	♦ >> Guide de	l'utilisateur avan	cé.			
	Les paramètres	d'usine sont affic	chés en gras ave	c un astérisque.		

С

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
Imp.	Émulation	_	_	Auto* HP LaserJet BR-Script 3	Permet de sélectionner le mode d'émulation.	Consultez
	Options d'impression	Police interne	HP LaserJet BR-Script 3	_	Permet d'imprimer la liste des polices de caractères internes de l'appareil.	
		Configuration	_	_	Permet d'imprimer la liste des paramètres d'imprimante de l'appareil.	
		Test imp.		_	Permet d'imprimer une page test.	
	Recto-verso	_	_	Désactivé* Bord long Bord court	Permet d'activer ou de désactiver l'impression recto verso et de sélectionner le bord long ou le bord court.	
	Auto Continu	_	_	Activé* Désactivé	Sélectionnez ce réglage si vous souhaitez que l'appareil supprime les erreurs de format de papier et utilise le papier dans le bac.	
	Couleur de sortie			Auto* Couleur Blanc et noir	Permet de sélectionner l'option de couleur ou de noir et blanc pour les documents imprimés. Si vous sélectionnez Auto, l'appareil sélectionne une option appropriée pour le document (couleur ou noir et blanc).	
	Réinitialiser l'imprimante	_	_	Oui Non	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres d'imprimante.	
	□ >> Guide uti	lisateur - Logiciel				
	Les paramètres	d'usine sont affic	chés en gras ave	c un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
Imp.	Calibrage	Calibrer	—	Oui	Permet de régler la	Consultez
(suite)				Non		▼.
		Réinitialiser	—	Oui	Permet de rétablir les	
				Non	réglages d'usine du calibrage des	
	Enreg. auto	_	—	Oui	Permet de regler la	
				Non	de chaque couleur	
					automatiquement.	
	Fréquence	—	—	Normal*	Permet de définir	
				Bas	l'intervalle auquel	
				Désactivé	l'enregistrement	
					automatique et le	
					calibrage.	
	Consultez Guilde	uide de l'utilisateu	ur avancé.			
	□ ➤➤ Guide uti	lisateur - Logiciel				
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Description		
Réseau +	WLAN	TCP/IP	Méthode amorce		Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.		
			(Tentatives d'amorçage IP)		3* [00000-32767]	Permet de spécifier le nombre de fois que l'appareil tentera d'obtenir une adresse IP lorsque l'option Méthode amorce est réglée sur n'importe quel paramètre, sauf Statiq.		
			Adresse IP	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.		
			Masq.ss.réseau	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous- réseau.		
			Passerelle	_	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.		
			Nom du nœud	_	BRWXXXXXXXXXXXXXX	Permet de saisir le nom de nœud. (32 caractères max.)		
			Configuration WINS	—	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.		
	+ >> Guide u	tilisateur - Rése	au.					
	♣ Visitez le Bre Direct™ au <u>htt</u>	other Solutions p://support.brotl	Center (Centre her.com.	de solutions Bro	ther) pour télécharg	er le Guide Wi-Fi		
	Visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour télécharger le Guide « Web Connect » au http://support.brother.com.							
	Les paramètre	s d'usine sont a	iffichés en gras	avec un astéris	que.			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Description	
Réseau + (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur WINS	_	Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255] [000-255] Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
			Serveur DNS		Primaire [000-255]. [000-255]. [000-255] [000-255] Secondaire [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255].	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	_	Activé* Désactivé	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses de la liaison locale.	
			IPv6		Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous voulez utiliser le protocole IPv6, visitez le site <u>http://support.</u> <u>brother.com</u> pour de plus amples renseignements.	
		Assist config.	_	_	_	Permet de configurer votre serveur d'impression interne.	
		WPS/AOSS		_	—	Vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil à l'aide de la méthode monotouche.	
	 + >> Guide utilisateur - Réseau. ♣ Visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ au <u>http://support.brother.com</u>. 						
	Connect » au I	http://support.bro	other.com.	as solutions Dr			

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Description
Réseau + (suite)	wLAN (suite)	WPS avec code NIP	_	_	_	Vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil à l'aide de WPS avec un code NIP.
		Statut WLAN	Statut	_	Activé (11b) Activé (11g) Active(11n) WLAN désactivé AOSS activé Échec de la connexion	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.
			Signal	_	Fort Moyen Faible Aucun	Vous pouvez voir la puissance signal actuelle du réseau sans fil.
			SSID	_	_	Vous pouvez voir le SSID actuel.
			Mode de comm.	_	Ad-hoc Infrastructure Aucun	Les paramétrages du fabricant sont affichés en caractères gras avec un astérisque.
		Adresse MAC	_	_	_	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.
		Réinitialisation paramètres par défaut	1	1	Oui Non	Permet de rétablir les réglages d'usine des paramètres de réseau sans fil.
		RL sfil actv.			Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver manuellement le réseau local sans fil.
	Wi-Fi Direct	Bout-poussoir			_	Vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau Wi-Fi Direct™ à l'aide de la méthode monotouche.
	+ ≻> Guide u	tilisateur - Rése	au.			
	♣ Visitez le Br Direct™ au <u>htt</u>	other Solutions	Center (Centre ner.com.	de solutions Brc	ther) pour télécharg	er le Guide Wi-Fi
	Visitez le Br Connect » au	other Solutions http://support.br	Center (Centre other.com.	de solutions Bro	other) pour télécharg	ger le Guide « Web
	Les paramètre	es d'usine sont a	ffichés en gras	avec un astérise	que.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Description
Réseau + (suite)	WI-FI Direct & (suite)	Code NIP			_	Vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau Wi-Fi Direct™ à l'aide de WPS avec un code NIP.
		Manuel	_	_	_	Vous pouvez configurer manuellement vos paramètres de réseau Wi-Fi Direct™.
		Propr. groupe	_	_	Activé Désactivé*	Configure votre appareil en tant que Propriétaire de groupe.
		Informations sur périphérique Informations sur l'état	Nom périph.	_	_	Vous pouvez voir le nom de dispositif de l'appareil.
			SSID	_	—	Affiche le SSID du Propriétaire de groupe.
						Lorsque l'appareil n'est pas connecté, l'écran tactile affiche Non connecté.
			Adresse IP	_	—	Vous pouvez voir l'adresse IP actuelle de l'appareil.
			Statut		<pre>P/G actif(**) Client actif Non connecté Désactivé ** = le nombre de dispositifs</pre>	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct™.
			Signal	_	Fort Moyen Faible	Vous pouvez voir la puissance actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct™.
					Aucun	appareil sert de Propriétaire de groupe, l'écran tactile affiche toujours Fort.
	+ >> Guide u ♣ Visitez le Bro Direct™ au <u>htt</u>	tilisateur - Rése other Solutions p://support.brotl	au. Center (Centre on ner.com.	de solutions Bro	ther) pour télécharg	jer le Guide Wi-Fi
	Visitez le Br Connect » au	other Solutions http://support.br	Center (Centre other.com.	de solutions Bro	other) pour télécharg	ger le Guide « Web

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Options	Description
Réseau + (suite)	Wi-Fi Direct * (suite)	Activ. interf.	_	_	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct™.
	Paramètres de connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy		Activé Désactivé*	Vous pouvez modifier les réglages de connexion Web.
			Adresse	—	—	
			Port	_	8080*	
			Nom utilisateur	—	_	
			Mot de passe	—	—	
	Réinit. réseau	_	_	_	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine des paramètres réseau.
	+ >> Guide u	itilisateur - Rése	au.			•

♣ Visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ au <u>http://support.brother.com</u>.

● Visitez le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour télécharger le Guide « Web Connect » au <u>http://support.brother.com</u>.

Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page	
Imp. Rapports	Réglages util	—	—	—	Permet d'afficher la liste de vos paramètres.	Consultez	
	Configuration réseau	—	_	—	Permet d'afficher la liste de vos paramètres réseau.		
	Impression par points du tambour	_	_	_	Imprime la feuille de vérification des points du tambour.		
	Rapport WLAN	_	_	_	Imprime le résultat du diagnostic de connectivité au réseau sans fil.	Consultez ‡.	
	♦ >> Guide de	l'utilisateur avan	cé.				
	↓ >> Guide d'installation rapide.						
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Options	Description	Voir page
Info. machine	No. série	_	_	_	Permet de vérifier le numéro de série de l'appareil.	107
	V. micrologiciel	Version Main	—	—	Permet de vérifier la version du	107
		Version Sub1	—	—	microprogramme de l'appareil.	
		Version Sub2	—	—		
	Compteur	Total	—	Couleur	Permet de vérifier le	Consultez
	page			Blanc et noir	nombre total de	◆.
		liste	—	Couleur	noir et blanc que	
				Blanc et noir	l'appareil a	
		Copier	—	Couleur	sa période de	
				Blanc et noir	fonctionnement.	
		Imprimer	—	Couleur		
				Blanc et noir		
	Durée de vie des pièces	Tambour noir (BK)	—	—	Permet de vérifier le pourcentage de durée de vie restante d'une pièce de l'appareil.	
		Tambour cyan (C)	_	—		
		Tambour magenta (M)	—	—		
		Tambour jaune (Y)	_	-		
		Courroie	—	—		
		Unité de fusion	—	—		
		Kit AL	—	—	1	
	♦ >> Guide de	e l'utilisateur avan	icé.			
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
Réglage init.	Date et heure	Date	_	—	Permet d'indiquer la date et l'heure à l'écran tactile.	Consultez ‡.
		Heure	—	—		
		Type d'horloge	_	12h Horloge* horloge 24 h	Permet de sélectionner le format de l'heure entre 12 heures et 24 heures.	
		Heure été auto	_	Activé Désactivé*	Permet de passer automatiquement à l'heure d'été.	Consultez
	Réinitialiser	Fuseau horaire	_	UTCXXX:XX	Définit le fuseau horaire de votre pays.	Consultez ‡.
	Réinitialiser	Réseau	_	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine des paramètres réseau.	108
		Ts réglages	_	Oui Non	Permet de rétablir les réglages d'usine de tous les paramètres de l'appareil.	
	Langue	—	—	(aux États-Unis)	Permet de modifier la	Consultez
	locale			English*	langue de l'écran	‡ .
				Español	de l'utilisateur.	
				(au Canada)		
				English*		
				Français		
	♦ >> Guide de	l'utilisateur avan	icé.			
	‡ ≻≻ Guide d'i	nstallation rapide				
	Les paramètres	d'usine sont affi	chés en gras ave	c un astérisque.		

Tableaux de fonctions



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Options 2	Description	Voir page
Marche Mono	_	—	_	_	Permet d'effectuer une copie en noir et blanc ou échelle de gris.	—
Marche couleur	_		_	_	Permet d'effectuer une copie en couleur.	
Réception	—	—	—	—	Permet de	34
Normal					sélectionner les	
2en1(ID)					souhaités dans les	
2en1					éléments prédéfinis.	
Rec ver(1→2)						
Économie papier						
Options	Qualité	—	Auto*	—	Permet de	Consultez
			Texte		résolution de copie	◆.
			Photo		pour votre type de	
			Réception		document.	
	Agrandir/Réduire	—	100%*	—	—	
			Agrandir	200%	Permet de	
				141% A5→A4	d'agrandissement	
				104% EXE→LTR	pour la copie suivante.	
			Réduire	97% LTR→A4	Permet de	
				94% A4→LTR	de réduction pour la	
				91% pleine page	copie suivante.	
				85% LTR→EXE		
				83%		
				78%		
				70% A4→A5		
				50%		
			Person(25-400%)	_	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.	
	♦ >> Guide de	e l'utilisateur ava	ancé.			
	Les paramètre	s d'usine sont af	fichés en gras avec	un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Options 2	Description	Voir page
Options (Suite)	Densité	_		_	Permet de régler la densité des copies.	Consultez ◆.
	Contraste	_		_	Permet de régler le contraste des copies.	•
	Pile/Trier	_	Pile* Trier	_	Permet de choisir d'empiler ou de trier les copies multiples.	•
	Visualis page	_	<pre>Désactivé(lenl)* 2en1(P) 2en1(H) 2en1(ID) 4en1(P) 4en1(H)</pre>	_	Permet de réaliser des copies N dans 1 et 2 en 1 d'une pièce d'identité.	ř
	Réglage des couleurs	Rouge	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	_	Permet de régler la couleur rouge des copies.	•
		Vert	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1		Permet de régler la couleur verte des copies.	
	♦ >> Guide de	e l'utilisateur ava	incé.			
	Les paramètres	s d'usine sont af	fichés en gras avec	un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options 1	Options 2	Description	Voir page
Options (Suite)	Réglage des couleurs (Suite)	Bleu	-2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1	_	Permet de régler la couleur bleue des copies.	Consultez ◆.
	Copie recto verso		Désactivé* Recto→Recto verso Retournemt bord lg Recto→Recto verso Retournemt bord crt	_	Permet d'activer ou de désactiver l'impression recto verso et de sélectionner le bord long ou le bord court.	
	Paramètres avancés Enregistrer	_	Désactivé* Suppr. couleur arrière-plan	— Bas Moyen* Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	
	en tant que racc				paramètres actuels sous forme de raccourci.	
	♦ >> Guide de	e l'utilisateur ava	incé.			·
	Les paramètres	s d'usine sont af	fichés en gras avec	un astérisque.		



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
vers ROC	(Sélection PC)	Options	Consultez Op	tions (vers ROC) ➤	► page 128.	Consultez
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Permet d'ajouter les paramètres actuels sous forme de raccourci.	
		Marche	_	—	Permet de démarrer la numérisation.]
vers fichier	(Sélection PC)	(Sélection PC)OptionsConsultez Options (vers fichier, vers image et vers courriel) >> page 129.				
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Permet d'ajouter les paramètres actuels sous forme de raccourci.	
		Marche	—	—	Permet de démarrer la numérisation.	
vers image	(Sélection PC)	Options	Consultez Options (vers fichier, vers image et vers courriel) >> page 129.]
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Permet d'ajouter les paramètres actuels sous forme de raccourci.	
		Marche	—	-	Permet de démarrer la numérisation.]
vers courriel	(Sélection PC)	Options	Consultez Op courriel) ➤> p	tions (vers fichier, v page 129.	vers image et vers	
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Permet d'ajouter les paramètres actuels sous forme de raccourci.	
		Marche	—	—	Permet de démarrer la numérisation.	1
vers FTP	(Nom du profil)	Options	Consultez Op ➤> page 130.	tions (vers FTP et	vers réseau)	1
		Enregistrer en tant que racc	—	—	Permet d'ajouter les paramètres actuels sous forme de raccourci.	
		Marche	_	_	Permet de démarrer la numérisation.	
	□ ➤➤ Guide utili	sateur - Logiciel.				
	Les paramètres o	d'usine sont affich	iés en gras ave	c un astérisque.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Voir page
vers réseau	(Nom du profil)	Options	Consultez Opt ➤> page 130.	tions (vers FTP et v	/ers réseau)	Consultez
		Enregistrer en tant que racc	_	_	Permet d'ajouter les paramètres actuels sous forme de raccourci.	
		Marche	—	—	Permet de démarrer la numérisation.	
Numérisation	Balayage	—	_	—	Permet de numériser des données en utilisant le protocole de services Web.	
ws (S'affiche	Num. pr courriel	_	_	—		
installez un scanner Web	Num. pr télécopie	_	—	_		
Services, qui s'affiche dans l'explorateur du réseau de votre ordinateur.)	Num. pr impression	_	_	_		
□ >> Guide utilisateur - Logiciel.						-
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					

Options (vers ROC)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Description	Voir page		
Options	Régl. à l'aide de l'écran tactile	Désactivé (Régl à l'aide de l'ordi)*	Pour modifier les paramètres en utilisant l'écran tactile,	Consultez		
	Type de numéris.	Couleur	sélectionnez Activé. Permet de sélectionner	-		
		Gris Blanc et noir*	le type de numérisation pour votre document.			
	Résolution	100 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre			
		200 ppp*				
		300 ppp	document.			
		600 ppp				
	Type fichier	Texte*	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.			
		HTML				
		RTF				
	Format numér	A4	Permet de sélectionner			
		Lettre*	la taille de numérisation pour votre document.			
	□ ➤> Guide utilisateur - Logiciel.					
	Les paramètres d'usine sont affi	chés en gras avec un astérisque.				

Niveau 1	Niveau 2	Options	Description	Voir page
Options	Régl. à l'aide de l'écran tactile	Désactivé (Régl à l'aide de l'ordi)* Activé	Pour modifier les paramètres en utilisant l'écran tactile, sélectionnez Activé.	Consultez
	Type de numéris.	Couleur* Gris Blanc et noir	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Lorsque vous sélectionnez Couleur OU Gris dans Type de numéris.) PDF* JPEG (Lorsque vous sélectionnez Blanc et noir dans Type de numéris.) PDF* TIFF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Format numér	A4 Lettre*	Permet de sélectionner la taille de numérisation pour votre document.	
	Suppr la couleur d'arrière-plan	Désactivé* Bas Moyen	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	
		Haut	Cette fonction n'est pas disponible pour la numérisation en noir et blanc.	
	□ >> Guide utilisateur - Logicie	l.		
	Les paramètres d'usine sont affi	chés en gras avec un astérisque.		

Options (vers fichier, vers image et vers courriel)

Options (vers FTP et vers réseau)

Niveau 1	Niveau 2	Options	Description	Voir page			
Options	Type de numéris.	Couleur*	Permet de sélectionner le	Consultez			
		Gris	type de numérisation pour votre document.	□.			
		Blanc et noir					
	Résolution	(Lorsque vous sélectionnez Couleur dans Type de numéris.)	Permet de sélectionner la résolution de numérisation et le format				
		100 ppp	de fichier pour votre				
		200 ppp*					
		300 ppp					
	600 ppp						
		Auto					
		(Lorsque vous sélectionnez Gris dans Type de numéris.)					
		100 ppp					
		200 ppp*					
		300 ppp					
		Auto					
		(Lorsque vous sélectionnez Blanc et noir dans Type de numéris.)					
		200 ppp*					
		300 ppp					
		200x100					
	□ >> Guide utilisateur - Lo	giciel.					
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.						

Tableaux de réglages et fonctions

Niveau 1	Niveau 2	Options	Description	Voir
				page
Options (suite)	Type fichier	(Lorsque vous sélectionnez Couleur ou Gris dans Type de numéris.)	Permet de sélectionner la résolution de numérisation et le format de fichier pour votre	Consultez
		PDF*		
		JPEG	document.	
		PDF/A		
		PDF sécurisé		
		PDF signé		
		XPS		
		(Lorsque vous sélectionnez Blanc et noir dans Type de numéris.)		
		PDF*		
		PDF/A		
		PDF sécurisé		
		PDF signé		
		TIFF		
	Format vitre scan	A4	Pour numériser un document de format A4, vous devez modifier le paramètre Taille de vitre de numérisation.	
		Lettre*		
	Nom fichier	BRWXXXXXXXXXXXXX	Permet de sélectionner des noms de fichier prédéfinis. Si vous choisissez <manuel>, vous pouvez nommer le fichier comme bon vous semble.</manuel>	
		Estimate		
		Rapport		
		Order sheet		
		Contract sheet		
		Check		
		Receipt		
		<manuel></manuel>		
	Taille fichier	Petit	Permet de sélectionner la taille du fichier pour la numérisation couleur ou	
		Intermédiaire*		
		Grand	échelle de gris.	
	Suppr la couleur	Désactivé*	Permet de modifier la	
	d'arriere-plan	Bas	quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	
		Moyen		
		Haut		
	Nom utilisateur	_	Permet d'entrer le nom	
			d'utilisateur.	
	□ >> Guide utilisateur - Logicie	l.		
	Les paramètres d'usine sont affi	chés en gras avec un astérisque.		



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Voir page	
	Durée de vie du toner	_	_	Permet d'afficher la durée de vie restante approximative du toner pour chaque couleur.	Consultez ♦.	
	Test imp.	_	_	Permet d'imprimer la page d'impression test.		
	Calibrage	Calibrer	Oui Non	Permet de régler la densité des couleurs ou de rétablir les réglages d'usine du calibrage des couleurs.		
		Réinitialiser	Oui Non			
	Enreg. auto	_	Oui Non	Permet de régler la position d'impression de chaque couleur automatiquement.		
♦ >> Guide de l'utilisateur avancé.						
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.					
wiFi Configuration Wi-Fi

REMARQUE

Une fois la configuration Wi-Fi effectuée, vous ne pouvez pas modifier les paramètres à partir de l'écran des fonctions supplémentaires. Modifiez les paramètres Wi-Fi à partir de l'écran des paramètres.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Voir page
WiFi	Assist config.	_	_	Permet de configurer votre serveur d'impression interne.	Consultez ‡.
	Configurer par PC	_	_	Permet de configurer les paramètres Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur.	
	WPS/AOSS	_	_	Permet de configurer facilement les paramètres du réseau sans fil à l'aide de la méthode monotouche.	*
	WPS avec code NIP	_	_	Permet de configurer facilement les paramètres du réseau sans fil à l'aide de WPS avec un code NIP.	*
	↓ >> Guide d'instal	llation rapide.	•		
	Les paramètres d'usine sont affichés en gras avec un astérisque.				

Web (Écran des fonctions supplémentaires)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Web	Picasa Web Albums™	—	—	Permet de connecter l'appareil Brother à un	Consultez Consultez
	Google Drive™	—	—	service Internet.	
	Flickr [®]	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
	 Visitez le Brother « Web Connect » au 	Solutions Center (Cer http://support.brothe	ntre de solutions Broth	ier) pour télécharger le C	Guide
	Les paramètres d'us	sine sont affichés en g	ras avec un astérisqu	e.	



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Ajouter un raccourci	Copier	Réception	—	Consultez Options	Permet de sélectionner les	14
		Normal	—	➤> page 123.	paramètres	
	2en1(ID)	_		éléments prédéfinis.		
		2en1	—			
		Rec ver(1→2)	—			
		Économie papier	—			
	Balayage	vers fichier	_	Sélection PC	Permet de numériser un document en noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.	15
	vers ROC	_	Sélection PC	Permet de convertir votre document texte en fichier texte modifiable.	15	
	vers image	_	Sélection PC	Permet de numériser une image couleur vers votre application graphique.	15	
		vers courriel		Sélection PC	Permet de numériser un document en noir et blanc ou couleur vers votre application de messagerie électronique.	15
		vers réseau	_	Nom du profil	Permet d'envoyer les données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.	15
	ver	vers FTP	—	Nom du profil	Permet d'envoyer les données numérisées via FTP.	15
	Les paramètre	es d'usine sont affic	chés en gras ave	c un astérisque.		-

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page			
Ajouter un raccourci	Web	Picasa Web Albums™	—	—	Visitez le Brother Solutions Center	Visitez le Brother Solutions Center	Visitez le Brother Solutions Center	Visitez le Brother 1 Solutions Center	16
(suite)		Google Drive™	_	_	(Centre de solutions Brother) pour				
		Flickr [®]	_	_	télécharger le Guide				
		Facebook	_	_	Web Connect sur le site				
		Evernote	—	—	http://support.brothe				
		Dropbox	_	—	<u>r.com</u> .				
	Les paramètre	es d'usine sont affic	chés en gras avec	un astérisque.					

Saisie de texte

Lorsque vous devez saisir du texte sur l'appareil, le clavier s'affiche à l'écran tactile.

Appuyez sur A 1 @ pour alterner entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.

Appuyez sur **A** pour alterner entre les majuscules et les minuscules.



Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur Espace ou ▶.

Corrections

Si vous avez entré un caractère incorrect et que vous voulez le changer, utilisez les flèches pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez sur 💌, puis entrez le bon caractère. Vous pouvez également insérer des lettres en déplaçant le curseur et en entrant un caractère.

Si l'écran n'affiche pas ◀, appuyez sur 💽 à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère incorrect soit effacé. Entrez les bons caractères.

REMARQUE

- Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.
- La disposition du clavier peut varier selon la fonction que vous configurez.

Spécifications

Généralités

REMARQUE

Ce chapitre résume les caractéristiques techniques de l'appareil. Pour obtenir des caractéristiques techniques supplémentaires, visitez le site <u>http://www.brother.com/</u>.

Modèle		HL-3180CDW	
Type d'imprimante		DEL	
Méthode d'impression		Imprimante DEL électrophotographique	
Volume de la mémoire		192 Mo	
ACL (écran à cristaux liquides)		Écran tactile ACL couleur TFT de 3,7 po. (93,4 mm) ¹ et panneau tactile	
Source d'alimentation		110 - 120 V CA, 50/60 Hz	
Consommation	Crête	Environ 1188 W	
électrique ² (moyenne)	Impression	Environ 380 W à 77 °F (25 °C)	
	Photocopie	Environ 380 W à 77 °F (25 °C)	
	Prêt	Environ 70 W à 77 °F (25 °C)	
	Veille	Environ 8,5 W	
	Veille profonde	Environ 1,3 W	
	Éteint ³⁴	Environ 0,03 W	
Dimensions		14,4 po. 14,4 po. 16,1 po. 19,0 po. 10,0 po.	
Poids (avec consommabl	es)	47,8 lb (21,7 kg)	

¹ Mesuré en diagonale

² Connexions USB à un ordinateur

³ Mesurée conformément à la norme IEC 62301 Édition 2.0

⁴ La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

D

Modèle			HL-3180CDW
Niveau de Pression	Pression	Impression	Lpam = 53,0 dB (A)
bruit	sonore	Prêt	Lpam = 33 dB (A)
	Puissance	Impression	Lwad = 6,39 B (A)
sonore	sonore	(Couleur)	
		Impression	Lwad = 6,42 B (A)
		(Noir et blanc)	
		Prêt	Lwad = 4,44 B (A)
Température		Fonctionnement	50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C)
		Entreposage	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité		Fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
		Entreposage	10 à 90 % (sans condensation)

Spécifications

Format du document

Modèle		HL-3180CDW
Format du document	Largeur de la vitre du scanner	Max. 8,5 po. (215,9 mm)
	Longueur de la vitre du scanner	Max. 11,8 po. (300,0 mm)

D

Supports d'impression

Modèle			HL-3180CDW
Entrée papier	Bac à papier	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé
		Taille papier	Lettre, A4, B5 (JIS), A5, A5 (bord long), A6, Exécutive, Légal, Folio
		Grammage du papier	16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²)
		Capacité de papier maximale	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m ²)
	Fente d'alimentation manuelle	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, papier de qualité supérieure, étiquettes, enveloppes, enveloppes minces, enveloppes épaisses, papier glacé
		Taille papier	Largeur : 3,0 à 8,5 po. (76,2 à 215,9 mm)
			Longueur : 4,57 à 14 po. (116 à 355,6 mm)
		Grammage du papier	16 à 43 lb (60 à 163 g/m ²)
		Capacité de papier maximale	Une feuille à la fois
Sortie papier ¹	Bac de sortie face imprimée dessous		Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m ²) (acheminement face imprimée dessous vers le bac de sortie face imprimée dessous)
	Bac de sortie f vers le haut	ace imprimée	Une feuille (acheminement face imprimée vers le haut vers le bac de sortie face vers le haut)
Recto verso	Impression recto verso	Type de papier	Papier ordinaire, papier fin, papier recyclé
	automatique	Taille papier	Lettre, Légal, Folio
		Grammage du papier	16 à 28 lb (60 à 105 g/m ²)

¹ Si vous utilisez des étiquettes, nous vous conseillons de retirer les copies du bac de sortie immédiatement après leur sortie de l'appareil pour éviter tout risque de maculation.

Copier

Modèle		HL-3180CDW	
Largeur de la copie		Max. 8,27 po. (210 mm)	
Copies multiples		Jusqu'à 99 pages pouvant être empilées ou triées	
Agrandissement/Réduction		25 % à 400 % (par incréments de 1 %)	
Résolution		Jusqu'à 600 × 600 ppp	
Temps de sortie de la	Noir et blanc	Moins de 19 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V	
première copie ¹	Couleur	Moins de 22 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V	

¹ À partir du mode Prêt et du bac standard

D

Scanner

Modèle		HL-3180CDW	
Couleur / Noir		Oui / Oui	
Compatible TWAIN		Oui (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x ¹)	
Compatible WIA		Oui (Windows [®] XP / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8)	
Compatible ICA		Oui (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)	
Profondeur de couleur	Couleur	Traitement de couleur 48 bits (Entrée)	
		Traitement de couleur 24 bits (Sortie)	
	Échelle de gris	Traitement de couleur 16 bits (Entrée)	
		Traitement de couleur 8 bits (Sortie)	
Résolution		Jusqu'à 19 200 \times 19 200 ppp (résolution interpolée) ²	
		Jusqu'à 1200 \times 2400 ppp (résolution optique) 2 (à partir de la vitre du scanner)	
Largeur de numérisation		Max. 8,27 po. (210 mm)	

¹ Pour obtenir les mises à jour les plus récentes des pilotes pour la version OS X que vous utilisez, visitez notre site <u>http://support.brother.com</u>.

² Numérisation de 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA sous Windows[®] XP/Windows Vista[®], Windows[®] 7 et Windows[®] 8 (sélection possible d'une résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp avec l'utilitaire de numérisation)

Imprimante

Modèle		HL-3180CDW
Impression recto verso a	utomatique	Oui
Émulations		PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™)
Résolution		600 ppp \times 600 ppp, 2400 ppp (600 ppp \times 2400 ppp) de qualité
Vitesse d'impression (recto verso)	Noir et blanc	Jusqu'à 7 côtés/minute (Jusqu'à 3,5 feuilles/minute) (Format Lettre) ¹
	Couleur	Jusqu'à 7 côtés/minute (Jusqu'à 3,5 feuilles/minute) (Format Lettre) ¹
Vitesse d'impression	Noir et blanc	Jusqu'à 23 pages/minute (Format Lettre) ¹
	Couleur	Jusqu'à 23 pages/minute (Format Lettre) ¹
Temps de sortie de la	Noir et blanc	Moins de 16 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V
première impression ²	Couleur	Moins de 16 secondes à 73,4 °F (23 °C) / 115 V

¹ La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document à imprimer.

² À partir du mode Prêt et du bac standard

Interfaces

Modèle	HL-3180CDW
USB	USB 2.0 haute vitesse ¹²
	Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2,0 mètres).
Réseau sans fil ³	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure/Mode ad-hoc)
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ L'appareil est équipé d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut aussi être raccordé à un ordinateur avec une interface USB 1.1.

² Les ports USB d'autres périphériques ne sont pas pris en charge.

³ Pour les caractéristiques techniques détaillées du réseau, consultez Réseau >> page 145 et Guide utilisateur -Réseau.

Réseau

REMARQUE

- Vous pouvez connecter votre appareil sur un réseau pour l'impression et la numérisation réseau¹. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light²³ de Brother est également inclus.
- Pour plus d'information à propos des caractéristiques techniques du réseau, ➤> Guide utilisateur - Réseau.

Modèle		HL-3180CDW
Protocoles	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client et serveur FTP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, services Web (Impression/numérisation), client SNTP
	IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client et serveur FTP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/v2c, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, ICMPv6, client SNTP, Services Web
Protocoles de sécurité	Sans fil	APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Sécurité du ré fil	seau sans	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Utilitaire de	AOSS™	Oui
configuration de réseau sans fil	WPS	Oui

¹ Consultez *Configuration requise* >> page 146.

² (Pour les utilisateurs Windows[®]) Brother BRAdmin Light est disponible sur le CD-ROM fourni avec l'appareil. (Pour les utilisateurs Macintosh) Vous pouvez télécharger Brother BRAdmin Light à partir du site <u>http://support.brother.com</u>.

³ (Pour les utilisateurs Windows[®]) Si vous avez besoin d'une gestion d'appareil plus évoluée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional, téléchargeable à partir de <u>http://support.brother.com</u>.

Configuration requise

Plate-forme de l'ordinateur et		Interface PC		_	Espace disque dur pour installation	
versio d'e	on du système exploitation	USB ²	Sans fil 802.11b/g/n	Processeur	Pour les pilotes	Pour les applications
	Windows [®] XP Home ^{1 3} Windows [®] XP Professional ^{1 3}			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	310 Mo
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{1 3}	Impression Numérisation		Processeur 64 bits (x64)		
	Windows Vista ^{® 1 3}			Processeur	500 Mo	500 Mo
	Windows [®] 7 ¹³			32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	650 Mo	1,2 Go
	Windows [®] 8 ¹³					
Système d'exploitation Windows [®]	Windows Server [®] 2003		.o. Impression	Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	50 Mo	S.o.
	Windows Server [®] 2003 Édition x64			Processeur 64 bits (x64)		
	Windows Server [®] 2008	S.o.		Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)		
	Windows Server [®] 2008 R2			Processeur 64 bits (x64)		
	Windows Server [®] 2012					
Système	Mac OS X v10.6.8	Impression		Processeur		
d'exploitation	OS X v10.7.x	Numérication	Intel [®]	80 Mo	400 Mo	
iviacintosn	OS X v10.8.x					

¹ Pour WIA, résolution 1 200 x 1 200. L'utilitaire scanner de Brother permet une augmentation de la résolution jusqu'à 19200 x 19200 ppp.

² Les ports USB d'autres périphériques ne sont pas pris en charge.

³ Nuance[™] PaperPort[™] 12SE prend en charge Windows[®] XP Édition familiale (SP3 ou supérieur), Windows[®] XP Professionnel (SP3 ou supérieur), Windows[®] XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou supérieur), Windows Vista[®] (SP2 ou supérieur), Windows[®] 7 et Windows[®] 8.

Pour obtenir les dernières mises à jour de pilote, consultez le site http://support.brother.com.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Spécifications

Consommables

Modèle			HL-3180CDW	Référence
Cartouche	Dans la	Noir	Environ 1 000 pages Letter ou A4 ¹	—
de toner b	boîte	Cyan	Environ 1 000 pages Letter ou A4 ¹	—
		Magenta		
		Jaune		
	Standard	Noir	Environ 2 500 pages Letter ou A4 ¹	TN-221BK
		Cyan	Environ 1 400 pages Letter ou A4 ¹	TN-221C
		Magenta		TN-221M
		Jaune		TN-221Y
	À haut	Noir	_	—
renden	rendement	Cyan	Environ 2 200 pages Letter ou A4 ¹	TN-225C
		Magenta		TN-225M
		Jaune		TN-225Y
Unité de tambour			Environ 15 000 pages Lettre ou A4	DR-221CL ³
			(1 page / tâche) ²	DR-221CL-BK ⁴
				DR-221CL-CMY ⁵
Courroie			Environ 50 000 pages Lettre ou A4	BU-220CL
Conteneur de toner usé			Environ 50 000 pages Lettre ou A4 WT-220CL	

¹ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.

² La durée de vie du tambour est approximative et peut varier selon l'utilisation.

³ Contient un ensemble de tambour 4 pièces.

⁴ Contient 1 unité de tambour noir.

⁵ Contient 1 unité de tambour couleur.

E Index

Α

Accessoires et consommables	ii
Accueil	9
AIDE	
messages à l'écran tactile	109
Tableaux de réglages	110
Annuler	9
Apple Macintosh	
NN Quide utilizateur Legisial	

Solution States - Logiciel.

В

Brother

accessoires et consommablesii
centres de serviceii
FAQ (questions fréquemment posées)i
garanties
Avis d'exclusioniv
Numéros de Brotheri
Service à la clientèlei
soutien produiti

С

Cartouches de toner	
remplacement	46
Centres de service	ii
Connectivité réseau	144
Consommables	.42, 43, 44
Conteneur de toner usé	
remplacement	66
ControlCenter2 (pour Macintosh)	
>> Guide utilisateur - Logiciel.	
ControlCenter4 (pour Windows®)	
>> Guide utilisateur - Logiciel.	
Courroie	
remplacement	62

D

Dépistage des pannes	89 87
gestion du papier	91
impression	90
logiciel	92
numérisation	92
qualité d'impression	96
qualité de la copie	92
réseau	93
messages d'entretien à l'écran	
tactile	73
messages d'erreur à l'écran tactile	73
Dimensions	37
Document	
comment charger	33

Ε_____

Échelle de gris Écran tactile ACL (écran à crista	142 aux
liquides)	
Entretien, régulier	
remplacement	
cartouches de toner	
conteneur de toner usé	66
courroie	62
unités de tambour	56
Enveloppes23	3, 28, 29, 31
Étiquettes21	I, 28, 29, 32

F

Impression	
caractéristiques	143
document à partir d'un ordinateur	36
pilotes	143
problèmes	90
qualité	96
résolution	143
Guide utilisateur - Logiciel.	
Information relative à l'appareil	
numéro de série	107
version du microprogramme	107
Information relative à l'appareil	
comment réinitialiser l'appareil	108
fonctions de réinitialisation	108

L

Les garanties sont fournies dans la boîte

Μ

Macintosh

Guide utilisateur - Logiciel.	
Mémoire	137
Message Mémoire épuisée	76
Messages d'erreur à l'écran tactile	73
Mémoire épuisée	76
Messages d'erreur à l'écran tactile	
Impression impossible XX	76
Numérisation impossible XX	76
Plus de papier	77
Mode, activation	
copie	34
numérisation	40

Ν

Nettoyage
fils corona53
Nuance™ PaperPort™ 12SE
>> Guide utilisateur - Logiciel et Aide dans
l'application PaperPort™ 12SE pour
accéder aux guides pratiques.
Numérisation
Guide utilisateur - Logiciel.
Numériser un document vers un
ordinateur37

Numéro de série	
comment trouver	Voir à l'intérieur
du capot supérieur	

Ρ

Papier	. 28
capacité du bac à papier	. 29
comment charger	. 19
dans la fente d'alimentation	
manuelle	. 21
dans le bac à papier	. 19
format27,	28
recommandé28,	29
type27,	28
Poids	137
Presto! PageManager	
Guide utilisateur - Logiciel.	
>> également l'Aide dans l'application	
Presto! PageManager.	
Programmation de votre appareil	109

Q

Qualité	
impression	 96

R

Remplacement cartouches de toner	5 5 2 5
Réseau	
impression	
Guide utilisateur - Réseau.	
numérisation	
Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Guide d'installation rapide et Guide	
utilisateur - Réseau.	
Résolution	
copie	1
impression	3
numérisation 142	2
Retour	9

T

Tableaux de réglages	110
Texte, saisie	136

U

Unité de tambour	
nettoyage	53
Unités de tambour	
remplacement	56

V

Vitre du scanner	
utilisation	33
Vue d'ensemble du panneau de	
commande	8

W

Web	i
Wi-Fi Direct™	5
Windows [®]	
Guide utilisateur - Logiciel.	

150

Brother International Corporation 200 Crossing Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807-0911 États-Unis

La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée 1 rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6



Visitez notre site Web http://www.brother.com/

Cet appareil est approuvé uniquement pour une utilisation dans le pays où il a été acheté. Les compagnies Brother locales ou leurs détaillants n'assurent le soutien après-vente que pour les appareils achetés dans leurs propres pays.



www.brotherearth.com