brother

0

Guía del usuario

ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W

> Versión D US-SPA

Números de Brother

IMPORTANTE

Para obtener asistencia técnica, debe llamar al país en que compró el equipo. Las llamadas se deben realizar **desde** dicho país.

Registre su producto en línea en

www.brother.com/registration

Al registrar el producto con Brother, quedará registrado como el propietario original del producto. Registrar el producto con Brother:

- puede servirle como confirmación de la fecha de compra de su producto en caso de que pierda el recibo;
- puede servirle para secundar una reclamación al seguro en caso de que cubra la pérdida del producto; y,
- nos ayudará a notificarle las mejoras del producto y las ofertas especiales.

Registre su nuevo producto en línea en <u>www.brother.com/html/registration</u>

Preguntas frecuentes (FAQ)

El Brother Solutions Center es un recurso integral para todas las necesidades de los equipos Brother. Descargue los documentos de software y de usuario más recientes, lea las preguntas frecuentes y los consejos para la solución de problemas y aprenda a sacar el máximo partido del producto Brother.

support.brother.com

NOTA

- · Compruebe aquí si hay actualizaciones de los controladores de Brother.
- Para mantener actualizado el rendimiento del equipo, compruebe aquí la actualización más reciente del firmware. De lo contrario, algunas de las funciones de su equipo podrían no estar disponibles.

Para el Servicio de atención al cliente

En EE. UU.: 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) 1-901-379-1215 (fax)

En Canadá: www.brother.ca/support

En caso de tener comentarios o sugerencias, escríbanos a la siguiente dirección:

En EE. UU.:	Scanner Customer Support
	Brother International Corporation
	200 Crossing Boulevard
	Bridgewater, NJ 08807-0911
En Canadá:	Brother International Corporation (Canada), Ltd.
	Customer Experience Team
	1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6

Localizador de centros de servicio técnico (solo EE. UU.)

Si desea saber la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o visite <u>www.brother-usa.com/service</u>

Ubicaciones de centros de servicio técnico (solo Canadá)

Si desea saber la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de Brother, visite www.brother.ca/support

Direcciones de Internet

Sitio web global de Brother: www.brother.com

Para consultar las preguntas frecuentes (FAQ), ayuda del producto y preguntas técnicas, así como actualizaciones del controlador y utilidades, y guías del usuario: <u>support.brother.com</u>

Para accesorios y suministros Brother:

En EE. UU .: www.brothermall.com

En Canadá: www.brother.ca

Guías del usuario y dónde encontrarlas

¿Qué manual?	¿Qué contiene?	¿Dónde puedo encontrarlo?
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el tipo de sistema operativo y tipo de conexión que está utilizando.	Impreso / en la caja
Guía de seguridad del producto	Lea esta Guía antes de configurar su equipo. Consulte esta Guía para obtener información acerca del tipo de sistema operativo y conexión que está usando.	Impreso / en la caja
Guía del usuario	Conozca las operaciones de escaneado y las funciones de seguridad, aprenda a realizar el mantenimiento rutinario y consulte los consejos para la solución de problemas.	Archivos PDF / Brother Solutions Center ¹
Guía del usuario en red	En esta guía se incluye información útil sobre los ajustes de red Ethernet y los ajustes de seguridad mediante el equipo Brother. Asimismo, puede encontrar información sobre protocolos compatibles con el equipo y consejos detallados para la solución de problemas.	Archivo PDF / Brother Solutions Center ¹
Guía de Web Connect (ADS-2800W / ADS-3600W)	En esta guía se incluye información útil acerca del acceso a servicios de Internet desde el equipo Brother, así como la descarga de imágenes y la carga de archivos directamente desde servicios de Internet.	Archivos PDF / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan) (ADS-2800W / ADS-3600W)	En esta Guía se incluye información útil acerca del escaneado desde el equipo Brother en el dispositivo móvil cuando está conectado a una red WiFi. Consulte esta Guía para obtener información acerca de cómo usar esta aplicación para imprimir desde un dispositivo móvil a un equipo con capacidad para imprimir.	Archivos PDF / Brother Solutions Center ¹
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Guía de Brother Image Viewer para Android™)	En esta guía se incluye información útil acerca del uso de un dispositivo móvil Android™ para ver y editar documentos que el equipo Brother ha escaneado.	Archivos PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visite Brother Solutions Center en <u>support.brother.com</u>

Procedimientos iniciales

Características		Aplicaciones	¿Qué puedo hacer?	¿Dónde puedo obtener más información?
Escanear a PC	Escanear a imagen	ControlCenter4 (Windows [®])	Permite escanear un documento y abrirlo	Para escanear desde el panel de control del equipo:
		Brother iPrint&Scan (Mac)	directamente en una aplicación de gráficos para editar imágenes.	Modo inicial: Documentos guardados en su equipo en el Modo inicial en la página 134
				Modo avanzado: Documentos guardados escaneados en su equipo en el Modo avanzado en la página 137
				Para escanear desde ControlCenter4 (Windows [®]):
				Modo inicial: Escaneado básico en la página 79
				Modo avanzado: Escaneado básico en la página 86
	Escanear a OCR		Permite escanear un documento y convertirlo en	Para escanear desde el panel de control del equipo:
			texto. Este texto puede editarse con el software de procesamiento de textos de	Modo inicial: Documentos guardados en su equipo en el Modo inicial en la página 134
				Modo avanzado: Documentos guardados escaneados en su equipo en el Modo avanzado en la página 137
				Para escanear desde ControlCenter4 (Windows [®]):
				Modo inicial: Escaneado básico en la página 79
				Modo avanzado: Escaneado básico en la página 86

Caracte	rísticas	Aplicaciones	¿Qué puedo hacer?	ی Dónde puedo obtener más información?
Escanear a PC	Escanear a correo	ControlCenter4 (Windows [®])	Escanee su documento a su aplicación de correo	Para escanear desde el panel de control del equipo:
(continuación)	electrónico	Brother iPrint&Scan (Mac)	electrónico predeterminada para enviar el trabajo escaneado como un archivo adiunto	Modo inicial: Documentos guardados en su equipo en el Modo inicial en la página 134
		(continuación)		Modo avanzado: Documentos guardados escaneados en su equipo en el Modo avanzado en la página 137
				Para escanear desde ControlCenter4 (Windows [®]):
				Modo inicial: Escaneado básico en la página 79
				Modo avanzado: Escaneado básico en la página 86
	Escanear a archivo		Permite escanear un documento y guardarlo en	Para escanear desde el panel de control del equipo:
			una carpeta del disco duro con uno de los formatos de archivo que se muestran en la lista de tinos de archivo	Modo inicial: Documentos guardados en su equipo en el Modo inicial en la página 134
			Para escanear el documento como archivo PDF, seleccione este método.	Modo avanzado: Documentos guardados escaneados en su equipo en el Modo avanzado en la página 137
				Para escanear desde ControlCenter4 (Windows [®]):
				Modo inicial: Escaneado básico en la página 79
				Modo avanzado: Escaneado básico en la página 86

Características		Aplicaciones	¿Qué puedo hacer?	ک الفتان Dónde puedo obtener más información?
Escanear a PC (continuación)	Escanear con el controlador TWAIN/WIA para usuarios de Windows [®]	Las aplicaciones compatibles con un controlador TWAIN/WIA incluyen lo siguiente: Nuance™ PaperPort™ 14SE Fax y Escáner de Windows [®] Galería fotográfica de Windows [®]	Para escanear, use la aplicación Nuance™ PaperPort™ 14SE incluida en el software del escáner u otras aplicaciones compatibles con las especificaciones de TWAIN o WIA.	Para escanear con el controlador TWAIN/WIA: Escanear con Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows [®] en la página 107
	Escanear con el controlador TWAIN/ICA para usuarios de Macintosh	Aplicaciones compatibles con un controlador ICA como, por ejemplo: ABBYY FineReader Pro Las aplicaciones compatibles con un controlador TWAIN/ICA incluyen lo siguiente: Captura de Imagen de Apple	Para escanear, use las aplicaciones compatibles con las especificaciones TWAIN. Además, también puede utilizar la aplicación Captura de Imagen de Apple después de instalar el software del escáner.	Para escanear con el controlador TWAIN: <i>Escaneado usando las</i> <i>aplicaciones TWAIN (Macintosh)</i> en la página 126 Para escanear con el controlador ICA: <i>Escanear usando Captura de</i> <i>Imagen de Apple (controlador ICA)</i> en la página 130
	Escaneo WS (usuarios de Windows [®] solamente) (ADS-2800W/ ADS-3600W)	Fax y Escáner de Windows [®] Galería fotográfica de Windows [®]	Permite escanear un documento con el protocolo de servicios web. El protocolo de servicios web permite escanear en la red mediante el equipo y un ordenador/computador que cuente con Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1 o Windows [®] 10.	Para instalar controladores: Instalación de controladores que se usan para escanear mediante Servicios web (Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10) en la Guía del usuario en red Para escanear desde el panel de control del equipo: Escanear usando Servicios web (Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1 y Windows [®] 10) en la página 184

Características		Aplicaciones	¿Qué puedo hacer?	ک Dónde puedo obtener más información?
Escanear desde el panel de control del equipo	Escanear a USB	_	Permite escanear un documento y guardar la imagen escaneada en un dispositivo flash USB.	<i>Guardar documentos escaneados en una unidad flash USB</i> en la página 140
			(ADS-2800W / ADS-3600W)	
			Puede configurar sus ajustes en el panel de control del equipo.	
	Escanear a FTP		Escanee su documento directamente a un servidor FTP desde la red local o por Internet.	<i>Escanear documentos a un Servidor FTP</i> en la página 144
	Escanear a SFTP		Escanee sus documentos directamente a un servidor SFTP desde la red local o por Internet.	<i>Escanear documentos a un Servidor SFTP</i> en la página 155
	Escanear a SharePoint		Escanee su documento directamente al servidor SharePoint.	<i>Escanear documentos a SharePoint</i> en la página 175
	Escanear a aplicaciones		Convierte los datos escaneados a un documento compatible con MS.	Guía del usuario en red
	Escanear a red (solo usuarios de Windows [®])		Escanee un documento directamente a una carpeta compartida desde la red local o por Internet.	Escanee documentos a la carpeta compartida / Ubicación de red (Windows [®]) en la página 165
	Escanear a servidor de correo electrónico (ADS-2800W/ ADS-3600W)		Permite escanear un documento y enviarlo directamente a una dirección de correo electrónico desde el equipo. Además, gracias a que esta función puede asignar una dirección de correo electrónico al equipo, puede utilizarlo para enviar documentos a través de la red local o desde o Internet a otros ordenadores/ computadores.	Enviar documentos escaneados directamente a una dirección de correo electrónico (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 186
	Escanear a Web (ADS-2800W/ ADS-3600W)		Escanee un documento para cargarlo directamente a servicios web como, por ejemplo, Evernote, Dropbox, Box y OneDrive, sin utilizar un ordenador/computador.	Guía de Web Connect

Caracte	rísticas	Aplicaciones	¿Qué puedo hacer?	¿Dónde puedo obtener más información?
Desde dispositivos móviles	Escanear documentos (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Escanee un documento directamente desde dispositivos Android™, iOS y Windows [®] Phone sin utilizar un ordenador/computador.	Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan)
			Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde Google Play, App Store o desde la Tienda Windows [®] Phone.	
	Ver o editar datos escaneados (Android™) (ADS-2800W/ ADS-3600W)	Brother Image Viewer	Permite utilizar un dispositivo móvil Android™ para ver y editar documentos que un equipo Brother ha escaneado. Descargue e instale Brother Image Viewer desde Google Play.	Brother Image Viewer Guide for Android™ (Guía de Brother Image Viewer para Android™)

Puede usar las siguientes funciones

Administre el equipo de manera segura

Función	Descripción	¿Dónde puedo obtener más información?
Bloqueo seguro de funciones 3.0 (ADS-2800W / ADS-3600W)	Permite que los usuarios elijan qué funciones puede usar cada usuario.	Bloqueo seguro de funciones 3.0 (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 41
Autentificación de Active Directory (ADS-2800W / ADS-3600W)	Restringe el uso del equipo Brother a menos que los usuarios introduzcan la ID de usuario y la contraseña.	Autentificación de Active Directory (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 49
Bloqueo de configuración (ADS-2800W / ADS-3600W)	Permite el acceso solo a los usuarios que conocen la contraseña para cambiar la configuración del equipo.	<i>Bloqueo de configuración (ADS-2800W / ADS-3600W)</i> en la página 39
Autenticación LDAP	Restringe el uso del equipo Brother a menos que los usuarios introduzcan el nombre de usuario y la contraseña.	<i>Autentificación LDAP (ADS-2800W / ADS-3600W)</i> en la página 50

Optimización del trabajo

Función	Descripción	¿Dónde puedo obtener más información?
Escanear usando Near Field Communication (NFC) (ADS-3600W)	Le permite escanear usando la configuración que guardó cuando registró su tarjeta de ID de NFC a un acceso directo.	<i>Añadir Acc direct de Carné de identidad (ADS-3600W solamente)</i> en la página 16
BRAdmin Light (Windows [®] solamente) BRAdmin Professional 3 (Windows [®] solamente)	Le permite gestionar un equipo Brother conectado a la red. Usando un computador/ordenador, busque equipos Brother en la red, abra la información del estado del dispositivo y cambie la configuración de la red.	<i>Iniciar la utilidad BRAdmin (Windows[®])</i> en la página 74
Escaneado de un solo toque (ADS-2800W / ADS-3600W)	Le permite usar un botón para escanear documentos con su configuración favorita. Para usar esta función, debe crear una configuración de un solo toque en el acceso directo y agregar el número de acceso directo a su pantalla inicial.	<i>Configuración de Acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)</i> en la página 12

Ahorro de espacio y gestión de datos

Función	Descripción	Consulte
Escanear a FTP/SFTP	Le permite transmitir los datos escaneados directamente a un servidor FTP/SFTP sin usar un computador/ordenador. Esta función hace que sea	<i>Escanear documentos a un Servidor FTP</i> en la página 144
	más fácil compartir archivos de datos grandes que no se pueden enviar por correo electrónico.	<i>Escanear documentos a un Servidor SFTP</i> en la página 155
Escanear a SharePoint	Le permite transmitir los datos escaneados directamente a SharePoint sin usar un computador/ordenador.	Escanear documentos a SharePoint en la página 175
Escanear a servidor de correo electrónico (ADS-2800W / ADS-3600W)	Permite escanear un documento y enviarlo directamente a una dirección de correo electrónico desde el equipo.	Enviar documentos escaneados directamente a una dirección de correo electrónico (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 186
Escanear a Web (ADS-2800W / ADS-3600W)	Le permite escanear un documento y cargarlo directamente a servicios web.	Cargar documentos escaneados a la Web (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 192
Escanear a red	Le permite escanear sus documentos y cargarlos directamente a la red.	<i>Escanear usando los perfiles de Escanear a red</i> en la página 173

Tabla de contenido

Información general 1

nformación general	1
Uso de la documentación	1
Símbolos y convenciones utilizados en la documentación	1
Acerca de este equipo	2
Descripción general del panel de control (ADS-2400N / ADS-3000N)	3
Descripción general del panel de control (ADS-2800W / ADS-3600W)	5
Pantalla táctil LCD	6
Operaciones básicas	11
Configuración de Acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)	12
Cómo añadir Acc direct	12
Añadir Acc direct de Web Connect	14
Cómo añadir Acc direct de aplicaciones	15
Añadir Acc direct de Carné de identidad (ADS-3600W solamente)	16
Cambio de Acc direct	16
Edición de nombres de Acc direct	17
Cómo eliminar Acc direct	17
Uso de Acc direct	17
Acceso a Brother Utilities (Windows [®])	18
Configuración general (ADS-2400N / ADS-3000N)	19
Configurar Fecha y hora	19
Configure el tiempo de reposo	23
Selección del idioma	
Asigne la función de escaneado a la Clave de dispositivo de red 1-3	
Configuración general (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Configure el Dillo de l'etitoliuminación	
Establecer la pantalla de inicio	
Establecei la partalla de Inicio	
Almacenamiento en memoria	
Volumen de Efectos de sonido	
Horario de verano automático	
Tiempo de renoso	
Apagado automático	
Detección de alimentación múltiple	
Bloqueo de configuración (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Éstablecer la contraseña	
Cambiar la contraseña	
Activar o desactivar el bloqueo de configuración	40
Bloqueo seguro de funciones 3.0 (ADS-2800W / ADS-3600W)	41
Antes de usar el Bloqueo seguro de funciones 3.0	42
Activar/Desactivar el Bloqueo seguro de funciones	43
Configurar el Bloqueo seguro de funciones 3.0 usando la Administración basada en Web	44
Cómo configurar la tarjeta de autenticación para usuarios (Para ADS-3600W)	46
Configuración y cambio del Modo público	46
Alternancia de usuarios	48
Autentificación de Active Directory (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Activar/Desactivar el Bloqueo de Autentificación de Active Directory	
Autentificacion LDAP (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Activar/Desactivar el Bloqueo de autentificación LDAP	50

2	Especificaciones de documento

Documentos aceptables	51
Documentos no aceptables	53
Capacidad de carga	54
Área que no se debe perforar	55
Condiciones para Detección de alimentación múltiple de páginas	55
Escaneado de lotes mixtos	56
Recomendaciones sobre la hoja portadora	57
Notas sobre el uso de hojas portadoras	58

3 Preparación del escaneado

Configuración del escáner	
Cargar documentos	60
Documentos de tamaño estándar	60
Tarjetas de presentación	
Tarjetas plásticas	64
Documentos de mayor longitud que el tamaño estándar	65
Documentos impresos en papel de tamaño no estándar	
Documentos con páginas opuestas	67
Recibos, recortes, fotografías y otros documentos	

4 Preparación de su red para escanear con su equipo

Antes de escanear	69
Antes de escanear en red	70
Licencia de red (Windows [®])	70
Configuración de escaneado en red desde Windows [®]	70
Configuración de escaneado en red desde Macintosh	74
Iniciar la utilidad BRAdmin (Windows [®])	74

5 Antes de escanear

6	Escanear con el ordenador/computador	76
	Cambie la interfaz de usuario de ControlCenter4 (Windows [®])	
	Escanee con ControlCenter4 en el Modo inicial (Windows®)	79
	Escaneado básico	79
	Escanear documentos con la hoja portadora	80
	Escanear tarjetas plásticas	
	Escanear documentos a SharePoint	
	Escanear con ControlCenter4 en el Modo avanzado (Windows [®])	
	Escaneado básico	
	Escanear a imagen	
	Escanear a OCR	
	Escanear a correo electrónico	
	Escanear a archivo	
	Cambiar los ajustes predeterminados de un botón Escanear	
	Escanear con la hoja portadora	
	Escanear tarjetas plásticas	
	Escanear documentos a SharePoint	

59

69

75

xii

Crear una pestaña personalizada (Modo avanzado de ControlCenter4) (Windows [®])	96
Crear una pestaña personalizada	96
Crear un botón personalizado en una pestaña personalizada	97
Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows®)	98
Cómo escanear con Brother iPrint&Scan (Mac)	106
Cómo cambiar la configuración del botón Escanear desde Brother iPrint&Scan (Mac)	106
Escanear con Nuance [™] PaperPort [™] 14SE u otras aplicaciones de Windows [®]	107
Escanear usando Nuance™ PaperPort™ 14SE	107
Escanear con la galería fotográfica de Windows [®] o Fax y Escáner de Windows [®]	124
Uso de ABBYY FineReader	125
Escaneado usando las aplicaciones TWAIN (Macintosh)	126
Escaneado usando aplicaciones TWAIN (por ejemplo, Presto! PageManager)	126
Ajustes del controlador TWAIN	127
Escanear usando Captura de Imagen de Apple (controlador ICA)	130
Escanear con Captura de Imagen de Apple	130
Ajustes del controlador ICA	132

7 Escanear con el panel de control

Documentos guardados en su equipo en el Modo inicial	134
Documentos guardados escaneados en su equipo en el Modo avanzado	137
Guardar documentos escaneados en una unidad flash USB	140
Escanear documentos a un Servidor FTP	144
Iniciar la Administración basada en Web	144
Configurar los aiustes predeterminados de FTP	147
Escanear mediante los perfiles del servidor FTP	153
Escanear documentos a un Servidor SFTP	155
Iniciar la Administración basada en Web	155
Configure los ajustes predeterminados de SFTP	158
Escanear usando perfiles de servidor SFTP	163
Escanee documentos a la carpeta compartida / Ubicación de red (Windows®)	165
Iniciar la Administración basada en Web	165
Configurar los ajustes predeterminados de Escanear a red	168
Escanear usando los perfiles de Escanear a red	173
Escanear documentos a SharePoint	175
Iniciar la Administración basada en Web	175
Configuración de un perfil de Escanear a SharePoint	178
Escanear usando Servicios web (Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8, Windows [®] 8.1 y	
Windows [®] 10)	184
Configuración de los ajustes de escaneado	185
Enviar documentos escaneados directamente a una dirección de correo electrónico	
(ADS-2800W / ADS-3600W)	186
Seleccione una dirección de correo electrónico desde la Libreta de direcciones	187
Introducir una dirección de correo electrónico manualmente	187
Configuración de la Libreta de direcciones (ADS-2800W / ADS-3600W)	188
Registrar una dirección de correo electrónico	188
Cambio de una dirección de correo electrónico	188
Eliminar una dirección de correo electrónico	189
Configurar un grupo	190
Cambiar un grupo	190
Eliminar un grupo	191
Cargar documentos escaneados a la Web (ADS-2800W / ADS-3600W)	192
Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows [®])	193

134

Ajuste la posición de escaneado	202
División de un archivo escaneado y guardado	202
Escanear un área específica	203
Detectar automáticamente si un documento usa Color	203
Ajuste auto detec. color	204
Gestionar el equipo desde el ordenador/computador	205
Supervisar el estado del equipo desde el ordenador/computador (Windows [®])	205
Indicadores de Status Monitor	206
Configurar el equipo Brother desde el ordenador/computador	208
Mantenimiento rutinario	212
Limpieza de la parte exterior del equipo	212
Limpieza del escáner y los rodillos	214
Sustituir consumibles	218
Nombres, números y ciclos de vida de las piezas	218
Comprobación del ciclo de sustitución de consumibles (ADS-2400N / ADS-3000N)	220
Comprobación del ciclo de sustitución de consumibles (ADS-2800W / ADS-3600W)	223
Reemplazo del Rodillo de recogida	223
Sustituir el rodillo de inversión	227
Restaurar los contadores de uso	229
Restaurar los contadores de uso (ADS-2800W / ADS-3600W)	232
Fork allow a transmission of a surface of	222

Opciones de escaneado usando la pantalla táctil (ADS-2800W / ADS-3600W)......202

10 Solución de problemas

8

9

Información general	
Identificación del problema	
Mensajes de error y de mantenimiento	
Atasco documento	
Dificultades operativas y de software	
Información del equipo	
Comprobar el número de serie (ADS-2400N / ADS-3000N)	
Comprobar el número de serie (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Activar/desactivar WLAN (ADS-2800W / ADS-3600W)	
Activar/desactivar LAN	
Activar/desactivar USB	
Funciones de restauración	
Restaurar el equipo (ADS-2400N / ADS-3000N)	
Restaurar el equipo (ADS-2800W / ADS-3600W)	

Especificaciones Α

Especificaciones generales	
Escáner	
Función de escaneo directo (Escanear a USB)	
Interfaces	
Red	
Requisitos de la computadora	260

235

256

xiv

В	Apéndice	261
	Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W)	
	Cómo insertar espacios	
	Cómo realizar correcciones	
	Indicaciones LED (ADS-2400N / ADS-3000N)	
	Indicaciones de llamada de servicio	
	Configuración de escaneado	
С	Índice	281

Uso de la documentación

¡Gracias por adquirir un equipo Brother! Leer la documentación le ayudará a aprovechar al máximo el equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

AVISO	<u>AVISO</u> indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones graves o moderadas.
IMPORTANTE	<u>IMPORTANTE</u> indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o un mal funcionamiento del producto.
NOTA:	Las <u>Notas</u> le indican cómo debe responder ante situaciones que puedan presentarse o dan consejos sobre el funcionamiento de una operación con otras funciones.
Negrita	La tipografía en negrita identifica teclas del panel de control del equipo o de la pantalla de PC.
Cursiva	La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarlo a un tema afín.
Courier New (ADS-2800W/ADS-3600W)	El texto escrito en Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla táctil del equipo.

NOTA

- A menos que se indique lo contrario, las pantallas e ilustraciones de esta guía se refieren a la máquina ADS-3600W.
- A menos que se indique lo contrario, las pantallas de este manual pertenecen a Windows[®] 7 y OS X v10.10.x. Las pantallas del ordenador/computador pueden variar en función del sistema operativo.

Acerca de este equipo



- 1 Alimentador automático de documentos (ADF) extensible
- 2 Guías de papel
- 3 Panel de control
- 4 Cubierta delantera
- 5 Bandeja de salida extensible
- 6 Tope de los documentos
- 7 Puerto USB 2.0
- 8 Puerto de cable Ethernet
- 9 Puerto de alta velocidad USB 2.0 (ADS-2400N / ADS-2800W) Puerto de supervelocidad USB 3.0 (ADS-3000N / ADS-3600W)
- 10 Conector del adaptador de CA
- 11 Ranura de seguridad

2

Descripción general del panel de control (ADS-2400N / ADS-3000N)



1 Indicador de error (con LED)

El indicador de error titila cuando el equipo se encuentra en estado de error. Para obtener más información, consulte *Indicaciones LED (ADS-2400N / ADS-3000N)* en la página 262.

2 Botón de Encendido (con LED)

Encienda el equipo y vuelva a apagarlo.

Pulse () para encender el equipo.

Presione y sostenga () para apagar el equipo.

3 Botón Parar

Pulse el botón Parar para:

- Parar la alimentación del documento
- Cancelar un trabajo
- Activar el equipo
- Recuperarse de un error
- Desconectar la Configuración Remota

4 Botón Escanear a USB (con LED)

Pulse el botón Escanear a USB para lo siguiente:

- Escanear a USB
- Activar el equipo

5 Botón Escanear a PC (con LED)

Pulse el botón Escanear a PC (Conexión USB) para lo siguiente:

- Escanear a PC
- Activar el equipo

Información general

6 **#1 #2 #3**

Asigne las funciones Escanear a FTP/SFTP, Escanear a la red, Escanear a SharePoint, Escanear a PC (conexión de red), o Escaneo WS a estas teclas. Cuando haya configurado los ajustes, presione para seleccionar la función asignada. Estos botones solo están disponibles si el equipo se ha configurado mediante el método de red cableada con el disco de instalación y un cable USB (consulte la *Guía de configuración rápida*). Para obtener más información, consulte *Escanear documentos a un Servidor FTP* en la página 144, o *Escanear usando Servicios web (Windows Vista*[®], *Windows*[®] 7, *Windows*[®] 8, *Windows*[®] 8.1 y *Windows*[®] 10) en la página 184.

Descripción general del panel de control (ADS-2800W / ADS-3600W)



1 🔁 (Botón Volver)

Pulse este botón para regresar a la pantalla o el menú anterior. El botón Volver se ilumina solamente cuando la opción está disponible.

2 (Encendido/Apagado)

Pulse
para encender el equipo. Mantenga pulsado
para apagar el equipo. La pantalla táctil
muestra Apagando equipo y permanece encendida por unos pocos segundos antes de apagarse.

3 (Botón Inicio)

Pulse este botón para regresar a la pantalla de inicio y al modo preparado. El botón Inicio se ilumina solamente cuando la opción está disponible.

4 🗙 (Botón Parar)

Pulse este botón para detener o cancelar la acción en curso y volver al modo preparado. El botón Parar se ilumina solamente cuando la opción está disponible.

5 Pantalla táctil LCD

Acceda a los menús y las opciones pulsando la pantalla táctil.

6 Lector NFC (Near Field Communication)

(ADS-3600W)

Use la tarjeta de autenticación pasando la tarjeta IC por el Lector NFC en el panel de control.

Si su dispositivo Android[™] es compatible con la norma NFC, escanee a su dispositivo tocando en el logotipo de NFC. Debe descargar e instalar Brother iPrint&Scan en su dispositivo Android[™] para usar esta función.

Pantalla táctil LCD

Seleccione entre sus cuatro tipos de pantallas para la pantalla de Inicio. Cuando se muestre la Pantalla de inicio, cambie la pantalla que se muestra deslizando el dedo hacia la izquierda o derecha o pulsando ∢ o ►.

Las siguientes pantallas muestran el estado del equipo cuando está inactivo.



NOTA

1

"Deslizar" significa apoyar el dedo en la pantalla táctil mientras lo desliza para ver la siguiente página o elemento.



(Configuración de WiFi)

Un indicador de cuatro niveles en la pantalla del modo Preparado muestra la intensidad de la señal inalámbrica si está usando una conexión inalámbrica.



2 (Todas las configuraciones)

Pulse para acceder a un menú de toda la configuración del equipo, (consulte *Pantalla de configuración* en la página 10).

3 🗗 Acc. dir. (Acc. dir.)

Pulse para añadir Acc. direct.

NOTA



Ocho pantallas de acceso directo están disponibles con hasta seis Acc direct en cada pantalla de Acc. direct. Un total de 48 Acc. direct. están disponibles.

1

Información general

4 a la web

Pulse para conectar el equipo Brother a un servicio de Internet (para más información, consulte la *Guía de Web Connect*).

5 a PC

Pulse este botón para acceder a la función Escanear a PC.

6 a la red

Pulse este botón para acceder a la función Escanear a la red.

7 a FTP/SFTP

Pulse este acceso para Escanear a FTP/SFTP.

8 al servidor de correo elect

Pulse este botón para acceder a la función Escanear al servidor de e-mail.

9 a SharePoint

Pulse este botón para acceder a la función Escanear a SharePoint.

10 Aplicaciones

Pulse para conectar el equipo Brother al menú Aplicaciones Brother (para más información, consulte la *Guía de Web Connect*).

11 Escanear SW

Pulse para acceder a la función Escaneo WS (para más información, consulte la Guía del usuario en red).

12 a USB

Pulse este botón para acceder a la función Escanear a USB.





El icono de advertencia (!) aparece cuando hay un error o mensaje de mantenimiento; presione 🗙 para regresar al modo preparado.

Para obtener más información, consulte Mensajes de error y de mantenimiento en la página 235.

NOTA

Este producto adopta la fuente de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Inicio automático de escaneado

La función Inicio automático de escaneado permite iniciar el escaneado de forma automática al colocar un documento en la unidad ADF.

Para utilizar dicha función, primero debe crear un acceso directo y, seguidamente, habilitarla en Config. gral.:

1 Pulse Acc. dir.

Pulse la 9.ª pestaña de los acceso directos.



- 9 Pulse _____ para añadir el acceso directo Inicio automático de escaneado.
- 4 Seleccione la función del acceso directo, por ejemplo, Escanear a PC.

Información general



6 Introduzca un nombre para el acceso directo. Cuando en la pantalla LCD se muestre el mensaje Hizo de esto Acc directo marcación?, pulse OK.

7 Pulse (Toda la configuración) para acceder al menú Configuración. Pulse Config. gral. > Modo de inicio aut. de esc. y seleccione Sí.

NOTA

Solo puede guardar un perfil para la función Inicio automático de escaneado al mismo tiempo.

Pantalla de configuración

Pulse **The (Todas las configuraciones)** para comprobar y acceder a todos los ajustes del equipo.



Config. gral.

Pulse para acceder al menú completo Configuración.

Config. de acceso dir.

Pulse para añadir Acc direct.

Para obtener más información, consulte *Configuración de Acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)* en la página 12.

Red

Pulse para acceder a Configuración de red.

Info. equipo

Pulse para comprobar la información del equipo.

Conf. inicial

Pulse para acceder a al menú Fecha y hora,Corr. despl. de escaneado,Reiniciar, y Sel. idioma.

Operaciones básicas

Toque la pantalla táctil para operar. Para mostrar y acceder a todos los menús y opciones de pantalla, deslice hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo, o pulse ∢ ▶ o ▲ ♥ para desplazarse a través de ellos.

IMPORTANTE

NO pulse la pantalla táctil con un objeto punzante como un bolígrafo o pluma. El equipo podría sufrir daños.

En el siguiente ejemplo muestra cómo cambiar una configuración del equipo. En este ejemplo, la configuración de Tamaño de documento en Escanear a USB está cambiada a Automático.

1	Deslice a la izquierda o derecha o pulse ◀ o ▶ para mostrar Escaneado 3.
2	Pulse a USB.
3	Pulse Opciones.
4	Pulse ▲ o V para mostrar Tamañ d document.
5	Pulse Tamañ d document.
6	Pulse ▲ o V para mostrar Automático.
7	Pulse Automático.
NC	
I	Pulse 亏 para regresar a la pantalla o el menú anterior.

Configuración de Acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)

Agregue la configuración de escaneado y Web Connect que utiliza con más frecuencia a sus Acc direct. Luego use el acceso directo y aplique esta configuración. Puede añadir hasta 48 Acc direct.

Cómo añadir Acc direct

La siguiente configuración se puede incluir en un Acc direct de escaneado:

Configuración	a PC	a USB	al servidor de e-mail	a FTP/SFTP	a la red	a SharePoint
Nombre del PC	\checkmark	-	-	-	-	-
Config. escaneo	\checkmark	-	-	-	-	-
Escaneo dobl cara	\checkmark	✓	✓	-	-	-
Tipo de escaneado	\checkmark	✓	✓	-	-	-
Resolución	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Tipo archivo	\checkmark	✓	✓	-	-	-
Tamañ d document	\checkmark	✓	✓	-	-	-
Nombre archivo	-	✓	✓	-	-	-
Est. nom. arch.	-	✓	✓	-	-	-
Tamaño del archivo	-	\checkmark	✓	-	-	-
Auto alinear	\checkmark	\checkmark	✓	-	-	-
Omitir pág en blanco	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Brillo	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Contraste	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Color	-	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Blanco y negro/Gris	-	\checkmark	\checkmark	-	-	-
Nivel detecc. p. en blanco	\checkmark	~	~	-	-	-
Config. margin	-	✓	✓	-	-	-
Separación de documentos	-	✓	✓	✓	\checkmark	~
Nombre perfil *1	-	-	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark

*1 La configuración de Nombre perfil contiene muchos elementos. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario en red*.

- 1 Pulse 🖬 Acc. dir.
- 2 Pulse una pestaña de 1 a 8.

Pulse 🕂 donde no ha agregado un Acc direct.

4 Deslice hacia arriba o abajo o pulse ▲ o V para mostrar el tipo de escaneado que desea y luego púlselo.

5 Realice una de las siguientes acciones:

- Si pulsó a USB, vaya al paso ⑧.
- Si pulsó al servidor correo elect, vaya al paso 6.
- Sipulsó a PC (OCR), a PC (archivo), a PC (imagen) o a PC (e-mail), vaya al paso).
- Si pulsó a FTP/SFTP, a la redo a SharePoint, deslice hacia arriba o abajo o pulse 🛦 o 🗸 para mostrar el Nombre del perfil y luego púlselo. Vaya al paso (2).

NOTA

Para agregar un Acc direct para a FTP/SFTP, a la red o a SharePoint debe haber agregado el Nombre del perfil de antemano. Consulte la Guía del usuario en red: Administración basada en Web.

6 Realice una de las siguientes acciones:

Para introducir una dirección de correo electrónico que no está en la Libreta de direcciones, pulse Manual. Introduzca la dirección de correo electrónico usando el teclado en la pantalla táctil. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 261).

Pulse OK.

Para introducir una dirección de correo electrónico desde la Libreta de direcciones, pulse Libreta de direcciones. Deslice hacia arriba o abajo o pulse ▲ o V para mostrar la dirección de correo electrónico que desea y pulse sobre ella.

Pulse OK.

Confirme la dirección de correo electrónico y pulse OK. Vaya al paso 8.

NOTA

Pulse Detalle para ver la lista de direcciones que ha introducido.

Realice una de las siguientes acciones:

Cuando el equipo está conectado a su equipo vía USB:

Pulse USB para confirmar que USB está seleccionado como el Nombre del PC. Vaya al paso (1).

Cuando el equipo está conectado a una red:

Deslice hacia arriba o abajo o pulse ▲ o ▼ para mostrar el Nombre del PC y luego púlselo. Vaya al paso 8.

- 8 Pulse Opciones.
- 9 Deslice hacia arriba o abajo, o pulse **▲** o ▼ para mostrar la configuración disponible y luego pulse la configuración que desea.
- (10) Deslice hacia arriba o abajo, o pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles para la configuración y luego pulse la opción que desea.

Repita los pasos (9) y (10) hasta que haya seleccionado toda la configuración para este Acc direct. Pulse OK.

- 1 Revise la configuración que ha seleccionado:
 - Para realizar más cambios, regrese al paso 8.
 - Cuando finalice, pulse Guadar como acceso directo.
- **12** Revise su configuración en la pantalla táctil y luego pulse OK.

Introduzca el nombre del Acc direct. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 261). Pulse OK.

14 Pulse OK para guardar su Acc direct.

Añadir Acc direct de Web Connect

Esta configuración para estos servicios se puede incluir en un Acc direct de Web Connect.

- Box
- Google Drive[™]
- Evernote[®]
- Evernote Business
- Dropbox
- OneDrive
- OneNote

NOTA

- El proveedor puede haber agregado servicios web y puede haber cambiado los nombres del servicio debido a que se publicó este documento.
- Para agregar un Acc direct de Web Connect, debe tener una cuenta con el servicio web (para más información, consulte la Guía de Web Connect).

1 Pulse 🗊 Acc. dir.

- 2 Pulse una pestaña de 1 a 8.
- 3 Pulse + donde no ha agregado un Acc direct.
- 4 Pulse a la web.
- 5 Si se muestra información acerca de la conexión de Internet, léala y confirme pulsando OK.
- 6 Deslice hacia la izquierda o la derecha, o pulse ◄ o ► para mostrar los servicios disponibles, y luego pulse en el servicio que desea.
 - Pulse en su cuenta. Si la cuenta necesita un código PIN, introduzca el PIN. Pulse OK.

Pulse la función que desea.

NOTA

Las funciones disponibles pueden variar según el servicio.

- 9 Lea y confirme la lista que muestra las funciones que ha seleccionado y luego pulse OK.
- Introduzca el nombre del Acc direct. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 261). Pulse OK.
- **11** Pulse OK para guardar su Acc direct.

Cómo añadir Acc direct de aplicaciones

La configuración de estos servicios se puede incluir en un Acc direct de aplicaciones.

- Escanear nota
- Trazar contornos y escanear

NOTA

El proveedor puede haber agregado servicios web y puede haber cambiado los nombres del servicio debido a que se publicó este documento.

- 1 Pulse 🗊 Acc. dir.
- Pulse una pestaña de 1 a 8.
- 3 Pulse 🕂 donde no ha agregado un Acc direct.
- 4 Pulse Aplic.
- 5 Si se muestra información acerca de la conexión de Internet, léala y confirme pulsando OK.
- 6 Deslice hacia la izquierda o la derecha, o pulse ◄ o ► para mostrar las aplicaciones disponibles, y luego pulse en la aplicación que desea.

NOTA

Las aplicaciones disponibles pueden variar según el servicio.

- Pulse en su cuenta. Si la cuenta requiere un código PIN, introduzca el PIN. Pulse OK.
- 8 Lea y confirme la lista que muestra las aplicaciones que ha seleccionado y luego pulse OK.
- Introduzca el nombre del Acc direct. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 261). Pulse OK.
 - **D** Pulse OK para guardar su Acc direct.

Añadir Acc direct de Carné de identidad (ADS-3600W solamente)

- 1 Pulse 🖬 Acc. dir.
- 2 Pulse una pestaña de 1 a 8 para mostrar el Acc direct que desee.
- 3 Mantenga pulsado el botón de Acc direct.
- 4 Pulse Registrar NFC.

NOTA

- · No puede usar el mismo carné de identidad para Acc direct diferentes.
- Para usar el carné de identidad con otro Acc direct, quite el registro del carné primero y luego regístrelo con el nuevo Acc direct.

Cambio de Acc direct

NOTA

No puede cambiar un Acc direct de Web Connect. Para cambiar un Acc direct, debe eliminarlo, y luego añadir un nuevo Acc direct.

(Para obtener más información, consulte *Cómo eliminar Acc direct* en la página 17 y *Añadir Acc direct de Web Connect* en la página 14).

1 Pulse 🖬 Acc. dir.

- 2 Pulse una pestaña de 1 a 8 para mostrar el Acc direct que desee modificar.
- 3 Pulse el Acc direct que desee y luego pulse Opciones. Se muestra la configuración para el Acc direct que eligió.
- Cambie la configuración del Acc direct que eligió en el paso (3) (para obtener más información, consulte Configuración de Acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 12).
- 5 Cuando finaliza, pulse OK, y luego pulse Guadar como acceso directo.
- **6** Pulse OK para confirmar.
- 7 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para sobrescribir el Acc direct, pulse Sí.
 - Si no desea sobrescribir el Acc direct, pulse No para introducir un nuevo nombre de Acc direct. Vaya al paso 3.
- 8 Para crear un nuevo Acc direct, pulse <u>+</u> y mantenga pulsado <u>s</u> para eliminar el nombre actual y luego introduzca el nombre nuevo. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte *Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W*) en la página 261). Pulse OK.
- 9 Pulse OK para confirmar.

Edición de nombres de Acc direct

Edite el nombre de un Acc direct.

- 1 Pulse 🖬 Acc. dir.
- 2 Pulse una pestaña de 1 a 8 para mostrar el Acc direct que desee.
- 3 Mantenga pulsado el botón de Acc direct.
- **4** Pulse Cambiar nombre.
- Para editar un nombre, mantenga pulsado a para eliminar el nombre actual y luego introduzca el nombre nuevo. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte *Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W*) en la página 261). Pulse OK.

Cómo eliminar Acc direct

Eliminar un Acc direct.

- 1 Pulse 🗊 Acc. dir.
- Pulse una pestaña de 1 a 8 para mostrar el Acc direct que desee eliminar.

3 Mantenga pulsado el botón de Acc direct.

- 4 Pulse Eliminar para eliminar el Acc direct que desee elegir en el paso (3).
- 5 Pulse Sí para confirmar.

Uso de Acc direct

La configuración de Acc direct se muestra en la pantalla Acc direct. Para usar un Acc direct, simplemente pulse el nombre del Acc direct.



- 2 Pulse una pestaña de 1 a 8 para mostrar el Acc direct que desee.
- 3 Pulse el Acc direct.

Acceso a Brother Utilities (Windows[®])

Brother Utilities as un ejecutor de aplicaciones que ofrece acceso cómodo a todas las aplicaciones de Brother instaladas en su dispositivo.

1 Ejecutar **Brother Utilities** para su sistema operativo:

■ Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP

Haga clic en 🚳 (Inicio) > Todos los programas > Brother > 👬 (Brother Utilities).

■ Windows[®] 8

Toque o haga clic en 🙀 (Brother Utilities) en la pantalla Inicio o en el escritorio.

Windows[®] 8.1

Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla **inicio** y Aga clic (si está usando un dispositivo táctil, deslice desde la parte inferior de la pantalla **Inicio** para que aparezca la pantalla **Aplicaciones**). Cuando aparece la pantalla **Aplicaciones**, toque o haga clic en

Windows[®] 10

```
Haga clic en 📕 (Inicio) > Todas las aplicaciones > Brother > 🚉 (Brother Utilities).
```

2 Seleccione ADS-XXXXX (donde XXXXX es el nombre de su modelo).



Seleccione la operación que desea usar.

Configuración general (ADS-2400N / ADS-3000N)

Configurar Fecha y hora

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana de ControlCenter4.
- **b** Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo** (el siguiente ejemplo usa el **Modo inicial**).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	Configuración ? Ayuda .	_ 🗆 ×
Escanear TX Ajustes de Soporte				
Configuración del dispositivo de escaneado				
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositi	Configuración Remota			
			Libreta de direcciones de	
			Configuración del dispositivo de escaneado	
			broth	er //

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- · La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- · La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

2 Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

NOTA

Para más información sobre **Configuración Remota**, consulte *Configurar el equipo Brother desde el ordenador/computador* en la página 208.
3 Seleccione **Conf. inicial** en el panel de navigación de la izquierda.

■ Windows[®]

🛃 Brother ADS programa de c	onfiguración remota - ADS-)	XXXXX		
- ADS-XXXXX - Config. gral.	<u>Conf. inicial</u>			
acht escat ⊒- Escan, a USB	Fecha y hora	🗖 Desde el reloj del	PC	
Básica Avanzada	Luz día auto	Sí	n No	
- Escanear aPC	Zona horaria		0 UTC-	
Red	2010 10/01/0		0010-	
Ethernet		U9:00 •		
Info. equipo				
Idioma				
		OK	Cancelar Aplicar	

1

Macintosh

00	0.0	Brother A	ADS programa de co	nfiguración remota	
▼ ▼	ADS-XXXXX Config. gral. Nom. arch. esc. Escan. a USB Config. básica Config. avanzad Escanear aPC Red TCP/IP Ethernet Info. equipo Conf. inicial Idioma	Brother A Conf. inicial Fecha y hora Luz día auto Zona horaria	ADS programa de co Desde el reloj del Sí UTC+ 05:00 ‡	nfiguración remota PC	
			OX	Cancelar Aplicar	
			UK	Cancelar Aplicar	

4 Seleccione Fecha y hora.

Si configura **Luz día auto** como **Sí**, la ahora se adelantará una hora en primavera y se reajustará retrocediendo una hora en el otoño.

5 Haga clic en **OK**.

Configure el tiempo de reposo

- 1 Inicie la aplicación.
 - Windows[®]
 - a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana de ControlCenter4.
 - b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).
 - c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	•	Configuración ? Ayuda) _ 🗆 ×
Escanear TX Austes de Soporte					
Configuración del dispositivo de escaneado					
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositivo	D.			Configuración Remota	
				Libreta de direcciones de	
				Configuración del dispositivo de escaneado	
					1
				bro	ther //

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- · La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- · La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

2 Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

NOTA

Para más información sobre **Configuración Remota**, consulte *Configurar el equipo Brother desde el ordenador/computador* en la página 208.

3 Seleccione **Config. gral.** en el panel de navegación de la izquierda.

■ Windows[®]

🖉 Brother ADS programa de co	onfiguración remota - ADS- x	XXXX	
ADS-XXXX Contiguental de	Config. gral. Pitido Tiempo espera Apagado automático Detección multialimentación Corrección despl. esc. Desplaz. X portada Desplaz. Y portada Desplaz. Y portada Despl. X contraport. Despl. Y contraport. Alerta de mantenimiento programado	Medio 10 Minuto(s) thoras si -0.1 mm (-2.0 - 2.0) -0.1 mm (-2.0 - 2.0) -0.6 mm (-2.0 - 2.0) -0.1 mm (-2.0 - 2.0) Si *	
		OK Cancelar Aplicar	

Macintosh

0.0	Brother A	DS programa de configuración remota
ADS-XXXXX Config. gral. Nom. arch. esc. Escan. a USB Config. básica Config. avanzad Escanear aPC Red TCP/IP Ethernet Info. equipo Conf. inicial Idioma	Config. gral. Pitido Tiempo espera Apagado autom Detección multialimentación Corr. despl. de escaned Desplaz. X portada Desplaz. Y portada Despl. X contraport. Despl. Y contraport.	Medio : 10 ★ Minuto(s) No : Si : 0 0.4 mm (-2,0 - 2,0) -0.5 mm (-2,0 - 2,0) 0.3 mm (-2,0 - 2,0) -0.5 mm (-2,0 - 2,0) Si : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		OK Cancelar Aplicar

- 4 Seleccione cuánto tiempo debe estar inactivo el equipo antes de entrar en reposo. Para sacar el equipo del reposo, efectúe una de las siguientes acciones:
 - Pulse cualquier tecla.
 - Abra la cubierta superior.
 - Cargue el documento.
 - Toque la pantalla.
 - Haga clic en la Tarjeta IC de la lectora NFC.
- 5 Haga clic en **OK**.

Selección del idioma



- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana de ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	Configuración Ayud	• _ □ ×
Escanear Ajustes de Soporte				
Configuración del dispositivo de escaneado				
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositivo).		Configuración Remota	
			Libreta de direcciones de	
			Configuración del dispositivo de escaneado	
			br	other //

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- · La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

3 Seleccione Idioma en el panel de navegación de la izquierda.

■ Windows[®]



Macintosh

000	Brother ADS programa de configuración remota
 ADS-XXXXX Config. gral. Nom. arch. esc. Escan. a USB Config. básica Config. avanzad Escanear aPC Red TCP/IP Ethernet Info. equipo Conf. inicial Idioma 	Idioma Idioma de Configuración Remota Esto cambia el idioma de Configuración Remota. Luego de seleccionar idioma, clic en "OK".
	OK Cancelar Aplicar

4 Seleccione un idioma en la lista desplegable Idioma en configuración remota/Idioma de Configuración Remota.

5 Haga clic en **OK**.

NOTA

Debe cerrar la ventana de Configuración Remota para guardar el cambio de idioma.

Asigne la función de escaneado a la Clave de dispositivo de red 1-3

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

- 1 Inicie la aplicación.
 - Windows[®]
 - a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana de ControlCenter4.
 - **b** Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo** (el siguiente ejemplo usa el **Modo inicial**).
 - c Haga clic en el botón Configuraciones de Escanear a red.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	Configuración ? Ayuda	×
Escanear TX Ajustes de Soporte				
Configuración del dispositivo de escaneado				
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositivo	D.		Configuración Remota	
			Libreta de direcciones de	
			Configuración del dispositivo de escaneado	
			bro	other //,

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a Compruebe que su equipo Brother esté conectado a la misma red que su computadora o dispositivo móvil.
- **b** Inicie el explorador web.
- c Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del explorador ("dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).
 Por ejemplo: http://192.168.1.2

NOTA

- Puede ver la dirección IP de su equipo en el menú Red del panel de control.
- Si ha establecido una contraseña de inicio de sesión para la administración basada en la web, escríbala en la casilla Inicio de sesión y, a continuación, haga clic en →.

2 Aparecerá la ventana de Administración basada en web.

NOTA

La opción **Escanear a dispositivo de red** se muestra solo cuando selecciona LAN como interfaz de conexión al momento de la instalación.

scanear Iombre del archivo escaneado	Escanear a dispositivo d	de red
Escanear a USB Escanear a PC	Dispositivo de red1	
Escanear a FTP/SFTP/Red/SharePoint	Тіро	Ninguna
Escanear a perfil	Destino	🗸
FTP/SFTP/Red/SharePoint Escanear a dispositivo de red	Dispositivo de red2	
Escanear desde PC	Tipo	Ninguna 🗸
	Destino	🗸
	Dispositivo de red3	
	Tipo	Ninguna 🗸
	Destino	~

3 Seleccione Dispositivo de red1, Dispositivo de red2 o Dispositivo de red3 al que desee asignar la función Escanear a la red.

El icono del panel de control de su equipo	Configuración
톮 1	Dispositivo de red1
튪 2	Dispositivo de red2
# 3	Dispositivo de red3

4 Seleccione Escanear a red, Escanear a SharePoint, Escanear a FTP/SFTP, Escanear a PC, Escanear SW o Ninguna en la lista desplegable Tipo para el dispositivo que ha seleccionado en 3.

5 Seleccione un nombre de perfil en la lista desplegable **Destino** para el dispositivo que ha seleccionado en (3).

6 Haga clic en **Enviar**.

Configuración general (ADS-2800W / ADS-3600W)

Configure el brillo de retroiluminación

Si tiene dificultades en leer la pantalla táctil, intente cambiar la configuración de brillo.



Configuración del Temporizador atenuador para la Retroiluminación

Puede configurar el tiempo durante el que la retroiluminac. de la pantalla táctil queda activada luego de que se muestra la Pantalla de inicio.

- 1 Pulse **[]** (Todas las configuraciones).
- 2 Pulse Config. gral.
- **3** Pulse Configur. LCD.
- 4 Pulse Temporiz.atenu.
- **5** Pulse No, 10seg, 20seg **0** 30seg.
- 6 Pulse 🚹

ED

Establecer la pantalla de inicio

Configure la Pantalla de inicio en Escaneado 1-3 o Accesos directos 1-8. Para ver ejemplos de estas pantallas, consulte *Pantalla táctil LCD* en la página 6.

Cuando el equipo esté inactivo o pulse , la pantalla táctil retornará a la pantalla que configuró.

Pulse **[]] (Todas las configuraciones)**.

- 2 Pulse Config. gral.
- 3 Pulse Ajustes de pantalla.
- **4 Pulse** Pantalla de inicio.
- 5 Pulse Escaneado 1-3 O Accesos directos 1-8.



Selección del idioma



Almacenamiento en memoria

Los ajustes de los menús se almacenan permanentemente y, en caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico, no se perderán. Los ajustes temporales sí se perderán. Si ha elegido Ajus.Nuev.Predet para su configuración de Escanear a USB y Escanear al servidor de e-mail, se guardará esa configuración. Durante un corte de suministro eléctrico, el equipo retendrá la fecha y hora durante aproximadamente 24 horas.

Volumen de Efectos de sonido

Cuando la configuración de Efectos de sonido sea Bajo, Medio o Alto el equipo emitirá un sonido cuando pulse una tecla y cometa un error.

Elija una rango de niveles de volumen de efectos de sonido desde Bajo a Alto, o elija No.

- 1 Pulse **Figuraciones**).
- 2 Pulse Config. gral.
- 3 Pulse Volumen.
- 4 Pulse Pitido.
- 5 Pulse Bajo, Medio, Alto o No.



35

Horario de verano automático

Puede programar el equipo para que cambie automáticamente al Horario de verano. Se restablecerá y avanzará una hora en la primavera y se retrasará una hora en el otoño. Asegúrese de haber configurado correctamente la fecha y hora en la configuración Fecha y hora.

Configure el Horario de verano en Sí de la siguiente forma:



Tiempo de reposo

La configuración de Tiempo de reposo puede reducir el consumo eléctrico. Cuando el equipo está en Tiempo de reposo, actúa como si estuviese apagado. Seleccione cuánto tiempo debe estar inactivo el equipo antes de que ingrese al modo Tiempo de reposo. La configuración máxima es 90 min y la configuración predeterminada es 10 min. El temporizador se reiniciará si se realiza cualquier operación en el equipo.

Pulse III (Todas las configuraciones).
 Pulse Config. gral.
 Pulse Ecología.
 Pulse Tiempo en reposo.
 Introduzca el tiempo en que el equipo debe estar inactivo antes de ingresar al modo Tiempo de reposo.
 Pulse OK.
 Pulse III.

1

Apagado automático

La función Apagado automático puede ahorrar consumo eléctrico. Configure el tiempo en que el equipo debe estar en Tiempo de reposo antes de que se apague automáticamente. Cuando esta función está configurada como No, debe apagar el equipo manualmente. Para encender el equipo después de que la función Apagado

automático lo ha apagado, pulse 🕐

El temporizador se restablecerá si hace una de las siguientes acciones:

- Pulse ()
- Pulsa cualquier botón.
- Abre la unidad ADF.
- 1 Pulse **IIII** (Todas las configuraciones).
- 2 Pulse Config. gral.
- 3 Pulse Ecología.
- 4 Pulse Apagado autom.
- 5 Seleccione el tiempo en que el equipo debe estar inactivo antes de que ingrese al modo Apagado automático.

6 Pulse

El Apagado automático se activará cuando se cumplan todas estas condiciones:

- El cable de red no esté conectado.
- La red LAN inalámbrica esté desactivada.
- La configuración de Apagado automático no esté configurada como No.
- El equipo ha estado en Tiempo de reposo por más tiempo que el período predefinido.

Detección de alimentación múltiple

La alimentación múltiple es cuando varias páginas se alimentan al mismo tiempo. Cuando esta función está configurada como Sí, el equipo detectará un error de alimentación múltiple. Cuando se produce la alimentación múltiple, confirme que los datos escaneados antes de la alimentación múltiple han sido guardados y luego comience el escaneado nuevamente en la página siguiente o al inicio del documento.

NOTA

(Escanear a USB solamente) (ADS-2400N / ADS-3000N)

Si seleccionó JPEG como tipo de archivo, el equipo Brother guardará todos los datos escaneados *antes* de que se produjese el error de alimentación múltiple.



Bloqueo de configuración (ADS-2800W / ADS-3600W)

El Bloqueo de configuración le permite establecer una contraseña para impedir que otras personas cambien accidentalmente la configuración de su equipo. Anote exactamente su contraseña. Si la olvida, debe comunicarse con su administrador o con el Servicio de atención al cliente de Brother para restablecer las contraseñas almacenadas en el equipo.

Cuando Bloqueo de configuración está Sí, no puede cambiar la siguiente configuración sin una contraseña:

- Config. gral.
- Config. de acceso dir.
- Red
- Info. equipo
- Conf. inicial
- Guadar como acceso directo en todas las acciones de Escanear a
- Ajus.Nuev.Predet y Rest.Predeterm. en a USB
- Libreta de direcciones, Ajus.Nuev.Predet y Rest.Predeterm. en al servidor correo elect

Establecer la contraseña



🕌 (Todas las configuraciones).

- 2 Pulse Config. gral.
- **3** Pulse Bloqueo del ajuste.
- Pulse Configurar clave.
- Introduzca un número de cuatro dígitos para la contraseña con los números del 0 al 9. Pulse OK.
- 6 Introduzca nuevamente su contraseña cuando la pantalla táctil muestre Verif clave: Pulse OK.



Cambiar la contraseña

- Pulse (Todas las configuraciones).
 Pulse Config. gral.
 Pulse Bloqueo del ajuste.
- **4 Pulse** Configurar clave.

- Introduzca la contraseña de cuatro dígitos actual. Pulse OK.
- Introduzca un nuevo número de cuatro dígitos como contraseña. Pulse OK.
- 7 Introduzca nuevamente su nueva contraseña cuando la pantalla táctil muestre Verif clave: Pulse OK.

8 Pulse

Activar o desactivar el bloqueo de configuración

Si introduce una contraseña incorrecta cuando sigue las instrucciones a continuación, la pantalla táctil mostrará Clave errónea. Introduzca la contraseña correcta.

Activar el bloqueo de configuración

- 1 Pulse 📊 (Todas las configuraciones).
- 2 Pulse Config. gral.
- **3** Pulse Bloqueo del ajuste.
- 4 Pulse Bloquear No⇒Sí.
- 5 Introduzca la contraseña de cuatro dígitos registrada y luego pulse OK.

Desactivar el bloqueo de configuración



Introduzca la contraseña de administrador de cuatro dígitos registrada. Pulse OK.



Bloqueo seguro de funciones 3.0 (ADS-2800W / ADS-3600W)

Bloqueo seguro de funciones le permite restringir el acceso público a las siguientes operaciones del equipo:

- Escanear a PC
- Escanear a FTP
- Escanear a la red
- Escanear a USB
- Escanear a la web
- Escanear al servidor de e-mail
- Escanear a SharePoint
- Escanear a WSS (Escaneado de servicios Web)
- Aplicaciones

Esta función también evita que los usuarios cambien la configuración predeterminada del equipo limitando el acceso a la configuración del equipo.

El administrador puede establecer restricciones para usuarios individuales con una contraseña de usuario.

NOTA

- Para usar la Administración basada en Web o BRAdmin Professional 3 (Windows[®] solamente) para establecer el Bloqueo seguro de funciones.
- Solo los administradores pueden establecer limitaciones y realizar cambios para cada usuario.
- (Para ADS-3600W)
 Use la tarjeta de autenticación para alternar a un usuario diferente y operaciones de acceso como Escanear a PC, Escanear a FTP y Escanear a la red.

Antes de usar el Bloqueo seguro de funciones 3.0

Puede usar un navegador de red para configurar el Blogueo seguro de funciones. Antes de la configuración, haga lo siguiente:



Inicie el explorador web.

2) En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP.

NOTA

- Busque la dirección IP del equipo en la lista Configuración de red (consulte la Guía del usuario en red).
- Si está usando un Sistema de nombre de dominio o está activando un Nombre NetBIOS, puede introducir otro nombre como "EscanerCompartido" en lugar de la dirección IP.
 - · Por ejemplo: http://EscánerCompartido/ Si activa un Nombre NetBIOS, puede usar el nombre del nodo.
 - · Por ejemplo: http://brwxxxxxxxx/ Busque el Nombre NetBIOS en la pantalla LCD en el Nombre del nodo.

3) Escriba la contraseña de Administrador en la casilla **Inicio de sesión**. (Es una contraseña para iniciar sesión en la página web del equipo). Haga clic en 🔁

Inicio de sesión 📃 🖻	
Estado	
Estado del dispositivo	Listo
Actualización automática	Oesactivado O Activado

NOTA

Si está usando un navegador de web para configurar los ajustes del equipo por primera vez, establezca una contraseña (consulte la Guía del usuario en red).

Activar/Desactivar el Bloqueo seguro de funciones

- 1 Haga clic en Administrador.
- 2 Haga clic en Función de restricción de usuario.
- 3 Seleccione Bloqueo seguro de funciones o Desactivado.
- 4 Haga clic en **Enviar**.

NOTA

El icono Bloqueo seguro de funciones aparece en la parte superior de la pantalla.



Configurar el Bloqueo seguro de funciones 3.0 usando la Administración basada en Web

Configure grupos con restricciones y usuarios con una contraseña y carné de identidad ¹. Puede crear hasta 100 grupos restringidos y 100 usuarios. Establezca esta configuración usando un navegador web. Para configurar una página web, consulte *Antes de usar el Bloqueo seguro de funciones 3.0* en la página 42. Luego siga estos pasos:

- ¹ Para ADS-3600W.
- 1 Haga clic en **Administrador**.
- 2 Haga clic en Funciones restringidas xx-xx.
- Escriba un nombre de grupo alfanumérico (de hasta 15 caracteres) en el campo Lista de usuarios / Funciones restringidas.

r Administrador Red								
ones restringidas								
istes de la "Lista de usuarios" deben con estringir una función, desactive la casilla.	figurarse des	pués	de la	s "Funcio	ones restringidas". Las	"Funciones rest	tringidas" le	permite
					Escanear a			
Lista de usuarios / Funciones restringidas	Web	PC	Red	FTP	E-mail con servidor	SharePoint	Escanear	
			12 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				SW	058
Modo público		V					sw	058
Modo público	V V	V	V		V V		sw V	
Modo público	V V	V V V			V V V	V V V	sw V V	

- 4 En Escanear a y Aplicaciones, quite la selección de las casillas de verificación correspondientes para restringir el acceso a las operaciones.
- 5 Haga clic en **Enviar**.
- 6 Haga clic en Lista de usuarios xx-xx.
- 7 En el campo Lista de usuarios, escriba el nombre de usuario (hasta 20 caracteres).
- 8 En el cuadro **Número PIN**, escriba una contraseña de cuatro dígitos.
- 9 (Para ADS-3600W) En el cuadro Tarjeta ID, escriba el número de tarjeta (hasta 16 caracteres).¹
 - ¹ Use números de 0 a 9 y las letras de A a F (no distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Información general

0 Seleccione Lista de usuarios / Funciones restringidas desde la lista desplegable de cada usuario.



11 Haga clic en Enviar.

Cómo configurar la tarjeta de autenticación para usuarios (Para ADS-3600W)

Antes de que pueda configurar la autentificación de la tarjeta para usuarios, debe usar un navegador web para crear una lista de usuarios con sus operaciones restringidas.

Para obtener más información, consulte Configurar el Bloqueo seguro de funciones 3.0 usando la Administración basada en Web en la página 44.

El Lector NFC quizás no pueda detectar la tarjeta cuando está en un estuche o funda. Siempre quite la tarjeta de su estuche o funda cuando pase la tarjeta sobre el Lector NFC.

Use la pantalla táctil para cambiar el modo de usuario restringido. (Para obtener más información, consulte Cambio al modo de Usuario con restricciones usando la pantalla táctil en la página 48).



Pulse Registrar tarjeta.

Pase la tarieta por el Lector NFC. La pantalla táctil muestra el carné de identidad.

Pulse OK.

NOTA

Para cambiar el carné de identidad, pase la nueva tarjeta por el Lector NFC en el paso ().

Configuración y cambio del Modo público

El modo público limita las operaciones a las que están disponibles para todos los usuarios que no tienen una contraseña.

Cuando establece restricciones para el Modo público, debe hacerlo a través de Administración basada en Web o BRAdmin Professional 3 (Windows[®] solamente) (consulte la *Guía del usuario en red*).



Haga clic en Administrador.

Haga clic en Funciones restringidas xx-xx.

3 En la fila **Modo público**, quite la selección de la casilla de verificación para restringir la operación en el Modo público.

Escanear Administrador Red

Funciones restringidas

Los ajustes de la "Lista de usuarios" deben configurarse después de las "Funciones restringidas". Las "Funciones restringidas" le permiten gestionar las Para restringir una función, desactive la casilla.

			Escanear a									
Lista de usuarios / Funciones restringidas		Web	PC	Red	FTP SFTP	E-mail con servidor	SharePoint	Escanear SW	USB			
	Modo público	1	V	1	7	V		V	1			
1		7	V	1	1	V	V		1			
2		V	V	V	1	\bigtriangledown	V	V	V			
3		V	V	V	V			V	1			

4 Haga clic en **Enviar**.

Alternancia de usuarios

Puede alternar entre usuarios registrados con restricciones y el Modo público cuando la función Bloqueo seguro de funciones esté activada.

Cambio al modo de Usuario con restricciones usando la pantalla táctil

1	Pulse 👤 Público 🛛 0 👤 XXXXX											
	(Donde xxxxx es el nombre del usuario).											
2	Pulse Cambie usu	ari	0.									

- Oeslice hacia arriba o abajo, o pulse ▲ o ▼ para mostrar su nombre de usuario.
- 4 Pulse su nombre de usuario.
- 5 Introduzca su contraseña de usuario de cuatro dígitos. Pulse OK.

NOTA

Si la identificación actual está restringida para la operación que desea, se muestra Acceso denegado en la pantalla táctil.

Cambio al modo de Usuario con restricciones usando el Lector NFC (para ADS-3600W)



Pase la tarjeta por el Lector NFC.

NOTA

- Inicie sesión pasando la tarjeta por el Lector NFC incluso si el equipo está configurado en Modo público u otro usuario ha iniciado sesión.
- El Lector NFC quizás no pueda detectar la tarjeta cuando está en un estuche o funda. Siempre quite la tarjeta de su estuche o funda cuando pase la tarjeta sobre el Lector NFC.

Cambio al Modo público usando la pantalla táctil

1 Pulse

ilse 🧕 xxxxx

(Donde xxxxx es el nombre del usuario).

2 Pulse Ir a público.

NOTA

- Después de que un usuario con restricciones ha finalizado su uso del equipo, este retorna al Modo público tras un minuto.
- Si la operación que desea realizar está restringida para todos los usuarios, se muestra Acceso denegado en la pantalla táctil y aparece la pantalla Cambiar usuario. No puede acceder a la operación. Consulte al administrador para comprobar la configuración del Bloqueo seguro de funciones.

1

Autentificación de Active Directory (ADS-2800W / ADS-3600W)

La autentificación de Active Directory restringe el uso del equipo Brother. Si la autentificación de Active Directory está activada, el panel de control del equipo se bloqueará. La configuración del equipo no se puede cambiar hasta que el usuario introduzca la identificación de usuario y la contraseña.

La autentificación de Active Directory incluye las siguientes funciones:

- Obtiene automáticamente la dirección de correo electrónico del usuario desde el servidor LDAP y la establece en el campo De cuando usa Escanear al servidor de e-mail.
- Obtiene automáticamente y establece el directorio inicial del usuario cuando se usa Escanear a la red.

Cambie la configuración de autentificación de Active Directory usando Administración basada en Web o BRAdmin Professional 3 (Windows[®]).

Para obtener más información acerca de la autentificación de Active Directory, consulte la Guía del usuario en red.

Activar/Desactivar el Bloqueo de Autentificación de Active Directory

- Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP.
- 3 Haga clic en Administrador.
- 4 Haga clic en Función de restricción de usuario.
- 5 Seleccione Autentificación de Active Directory o Desactivado.
- 6 Haga clic en Enviar.

NOTA

- Debe establecer la Configuración del servidor de Active Directory para activar la Autentificación de Active Directory.
- El Bloqueo de panel de control se activa si el Servidor de Active Directory está configurado correctamente.

Autentificación LDAP (ADS-2800W / ADS-3600W)

La autentificación LDAP restringe el uso del equipo Brother. La configuración del equipo no se puede cambiar hasta que el usuario introduzca la identificación de usuario y la contraseña.

Para obtener más información acerca de la autentificación LDAP, consulte la Guía del usuario en red.

Activar/Desactivar el Bloqueo de autentificación LDAP

- 1 Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP.
- 3 Haga clic en Administrador.
- 4 Haga clic en Función de restricción de usuario.
- 5 Seleccione Autentificación LDAP o Desactivado.
- 6 Haga clic en Enviar.

Documentos aceptables

NOTA

2

No cargue documentos que tengan un grosor de varias páginas, ciertas cualidades del papel, etc.

Papel estándar

Largo	2,0 pulg. a 14 pulg. (51 mm a 356 mm)						
Ancho	2,0 pulg. a 8,5 pulg. (51 mm a 215,9 mm)						
Peso ^{*1}	7 lib. a 110 lib. (27 g/m ²	¹² a 413 g/m ²)					
Grosor	2 mil a 10 mil (0,05 mm a 0,26 mm) Para escanear documentos más finos, utilice la hoja portadora.						
Número máximo de páginas	Hasta 50 páginas y me	nos de 0,2 pulg. (5 mm)					
Papel de tamaño estándar	A4	8,3 pulg. × 11,7 pulg. (210 mm × 297 mm)					
	A5	5,8 pul. × 8,3 pulg. (148 mm × 210 mm)					
	A6	4,1 pulg. × 5,8 pulg. (105 mm × 148 mm)					
	A7	2,9 pulg. × 4,1 pulg. (74 mm × 105 mm)					
	A8	2,0 pulg. × 2,9 pulg. (52 mm × 74 mm)					
	B5	7,2 pulg. × 10,1 pulg. (182 mm × 257 mm)					
	B6	5,0 pulg. × 7,2 pulg. (128 mm × 182 mm)					
	B7	3,6 pulg. × 5,0 pulg. (91 mm × 128 mm)					
	B8	2,5 pulg. × 3,6 pulg. (64 mm × 91 mm)					
	Legal	8,5 pulg. × 14 pulg. (215,9 mm × 355,6 mm)					
	Legal México	8,5 pulg. × 13,38 pulg. (215,9 mm × 339,9 mm)					
	Legal India	8,46 pulg. × 13,58 pulg. (215 mm × 345 mm)					
	Carta	8,5 pulg. × 11 pulg. (215,9 mm × 279,4 mm)					

^{*1} Para mejores resultados recomendamos usar una hoja portadora para los documentos que pesan 27-39 g/m².

Papel grueso

Largo	2,0 pulg. a 11,7 pulg. (51 mm a 297 mm)
Ancho	2,0 pulg. a 8,5 pulg. (51 mm a 215,9 mm)
Peso	56 lib. a 110 lib. (210 g/m² a 413 g/m²)
Grosor	10 mil a 20 mil (0,26 mm a 0,5 mm)
Número máximo de páginas	Menos de 0,2 pulg. (5 mm)

Papel largo

Largo	11,7 pulg. a 14,0 pulg. (297 mm a 355,6 mm)
Ancho	2,0 pulg. a 8,5 pulg. (51 mm a 215,9 mm)
Peso	11 lib. a 56 lib. (40 g/m ² a 209 g/m ²)
Grosor	2 mil a 10 mil (0,06 mm a 0,26 mm) Para escanear documentos más finos, utilice la hoja portadora.
Número máximo de páginas	Hasta 40 páginas y menos de 0,16 pulg. (4 mm)

NOTA

- Para escanear un documento entre 14 pulg. a 196,9 pulg. (355,6 a 5000 mm), seleccione **Papel largo** como **Tamaño de escaneo** o **Tamaño documento** en el cuadro de diálogo Configuración.
- La longitud máxima cambiará según la resolución y el formato de archivo al escanear.

Tarjeta plástica

Tamaño (ISO)	3,37 pulg. × 2,13 pulg. (85,6 mm × 54,0 mm)
Material	Plástico (PET)
Тіро	Tarjeta plástica, como una licencia de conducir o una tarjeta de tienda
Grosor	Hasta 55 mil. (1,4 mm)
Número máximo de tarjetas	Hasta 5 tarjetas y menos de 0,2 pulg. (5,0 mm)

NOTA

Una tarjeta plástica se puede escanear y guardar en la computadora como archivo de imagen. Active la casilla de verificación **Modo tarjeta plástica** en el cuadro de diálogo Ajustes.

Hoja portadora

Grosor	Grosor total de no más de 22,5 mil (0,6 mm) (un documento de 11,25 mil (0,3 mm) además de la Hoja portadora)
Número máximo de páginas	1 página

NOTA

Puede utilizarse una hoja portadora al guardar la imagen escaneada en la computadora. La hoja portadora no se puede utilizar al escanear a una unidad flash USB. Active la casilla de verificación **Modo de Hoja portadora** en el cuadro de diálogo Ajustes.

2

Documentos no aceptables

Los siguientes tipos de documentos posiblemente no se escaneen correctamente.

- Documentos con papel de copia
- Documentos escritos a lápiz
- Documentos de grosor irregular, como sobres
- Documentos con grandes arrugas o curvas
- Documentos que utilizan papel de calco
- Documentos que utilizan papel estucado
- Fotografías (papel fotográfico)
- Documentos impresos en papel perforado
- Documentos impresos en papel de forma poco habitual (no cuadrada o rectangular)
- Documentos con fotografías, notas o etiquetas adheridas
- Documentos que utilizan papel autocopiante
- Documentos en hojas sueltas de archivador o cualquier papel con orificios
- Documentos con clips o grapas
- Documentos con tinta húmeda
- Telas, hojas metálicas u hojas de transparencias
- Soportes satinados o con reflejos metálicos
- Documentos que exceden los grosores recomendados

IMPORTANTE

- El papel autocopiante contiene químicos que podrían dañar los rodillos. Si el papel se atasca frecuentemente, limpie el Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida. (Consulte *Limpieza del escáner y los rodillos* en la página 214). La vida útil del Rodillo de inversión y del Rodillo de recogida puede ser más corta en comparación cuando se escanea papel que contiene madera.
- Cuando se escanea papel que contiene madera, la vida útil del Rodillo de inversión y del Rodillo de recogida puede ser más corta en comparación a cuando se escanea papel sin madera.
- El Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida pueden dañarse cuando una fotografía o un papel autoadhesivo del documento entra en contacto con estas partes durante el escaneado.
- La superficie del documento podría dañarse cuando se escanea papel satinado como fotografías.

Capacidad de carga

La cantidad de hojas que se puede cargar en las Guías de papel está determinada por el tamaño y el peso del papel. Consulte el gráfico a continuación.



Capacidad (10)as / vs. 11p0 de pape	Capacidad	(hojas)	vs. Ti	po de	papel
-------------------------------------	-----------	---------	--------	-------	-------

Unidad	Tamaño del papel	25	40	52	64	75	80	90	104	127	157	209	256	413
Capacidad	A4, LTR	50	50	50	50	50	50	44	38	31	25	19	16	10
(hojas)	LGL	-	41	41	41	41	41	36	31	26	21	16	13	8

Área que no se debe perforar

Podría producirse un error si hay agujeros en el área del documento atenuada en celeste en la siguiente imagen.



El documento debe centrarse en el Rodillo de recogida.

Condiciones para Detección de alimentación múltiple de páginas

La alimentación múltiple produce un error cuando dos o más hojas se alimentan a través de la Unidad ADF al mismo tiempo o cuando se detecta un documento de diferente longitud.

La Detección de alimentación múltiple de páginas se realiza o comprobando la superposición de documentos, longitud de documentos o combinación de ambos.

Se requieren las siguientes condiciones para una detección exacta.

- Cargar documentos del mismo peso de papel en las Guías de papel.
- El peso de papel debe ser entre 7 y 110 lib. (27 a 413 g/m²).
- No realice perforación del papel dentro de 1,57 pulg. (40 mm) del centro del documento.
- No adjunte otros documentos dentro de 1,57 pulg. (40 mm) del centro del documento.
- El documento debe centrarse en el Rodillo de recogida.
- Escanear documentos gruesos, como tarjetas plásticas puede crear un falso error de alimentación múltiple. Si esto sucede, desactive la función de alimentación múltiple.

Escaneado de lotes mixtos

Compruebe las siguientes condiciones al escanear un lote de documentos con diferente peso, coeficientes de fricción o tamaños de papel.

Primero pruebe unas pocas hojas para comprobar si se puede escanear los documentos.

Dirección del papel

Alinee la dirección de las fibras de papel con la dirección de alimentación.

Peso de papel

Use los siguientes pesos de papel: 11 a 110 lib. (40 a 413 g/m²)

Coeficiente de fricción

Recomendamos usar el mismo tipo de papel del mismo fabricante.

Mezclar papeles de distintos fabricantes y marcas afecta el rendimiento de la alimentación a medida que aumenta la diferencia en los coeficientes de fricción.

Recomendamos usar los siguientes coeficientes de fricción: 0,35 a 0,60 (valor de referencia para coeficiente de fricción de papel)

Posición de documento

Use tamaños de papel que se adapten al ancho de 1,54 pulg. (39 mm) del centro del Rodillo de recogida.

Tamaño del papel

Al escanear un lote mixto de diferentes tamaños de papel, los documentos probablemente se inclinen durante la alimentación debido a que las guías de papel no tocan cada hoja. Las imágenes escaneadas podrían tener partes faltantes y podrían atascarse documentos.

IMPORTANTE

Compruebe las imágenes escaneadas para asegurarse de que estén derechas y completas.

Documentos que no pueden escanearse en un lote mixto

Los siguientes tipos de documentos no pueden mezclarte en un mismo lote:

- Papel autocopiante
- Papel bond
- · Documentos perforados
- Papel térmico
- Papel con contracara carbónica
- Película OHP
- Papel de calcar
- Papel sintético
- Documentos doblados o dañados
- Papel fino (menos de 40 g/m²)
Recomendaciones sobre la hoja portadora

- Documentos con papel de copia
- Documentos escritos a lápiz
- Documentos más angostos que 2,0 pulg (51 mm)
- Documentos más cortos que 2,76 pulg. (70 mm)
- Páginas más finas que 3 mil (0,08 mm)
- Documentos de grosor irregular, como sobres
- Documentos con grandes arrugas o curvas
- Documentos doblados o dañados
- Documentos que utilizan papel de calco
- Documentos que utilizan papel estucado
- Fotografías (papel fotográfico)
- Documentos impresos en papel perforado
- Documentos impresos en papel de forma poco habitual (no cuadrada o rectangular)
- Documentos con fotografías, notas o etiquetas adheridas
- Documentos que utilizan papel autocopiante
- Documentos en hojas sueltas de archivador o cualquier papel con orificios

AVISO

Para evitar cortarse, no deslice la mano ni roce sobre el borde de la Hoja portadora.

IMPORTANTE

- Para evitar que la hoja portadora se deforme, no la coloque bajo la luz solar directa ni en zonas con altas temperaturas y altos índices de humedad.
- Para evitar que se dañe la hoja portadora, no la doble ni tire de ella. Si la Hoja portadora se daña, posiblemente no sea apropiada para el escaneado y no debería usarse.

Notas sobre el uso de hojas portadoras

- Para evitar atascos de papel, no cargue la hoja portadora al revés. Consulte las instrucciones impresas en la Hoja portadora para obtener más información o consulte Cargar documentos en la página 60.
- Para evitar atascos de papel, no coloque varios documentos pequeños a la vez en la hoja portadora. Introduzca un solo documento en la hoja portadora cada vez.
- No escriba en la hoja portadora, puesto que el texto puede quedar visible en los documentos escaneados. Si la hoja portadora se ensucia, límpiela con un paño seco.
- No deje documentos en la Hoja portadora por períodos extensos. La impresión en los documentos podría transferirse a la Hoja portadora.

IMPORTANTE-

Si utiliza cualquiera de los documentos no aceptables y daña el equipo Brother, podría no estar cubierto por la garantía.

3

Preparación del escaneado

Configuración del escáner

Adjunte la unidad ADF extensible (Alimentador automático de documentos) ①. Tire hacia arriba para que brinde soporte a su documento. Extraiga la bandeja extensible ② y ubíquela en la longitud correspondiente a su documento.



Cargar documentos

El alimentador automático de documentos (ADF) tiene capacidad para 50 páginas que se alimentan de una en una. Utilice papel de 20 lb (80 g/m²) y airee siempre las páginas antes de colocarlas en la unidad ADF.

IMPORTANTE-

- Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.
- NO tire de los documentos mientras se estén alimentando.
- NO utilice papel curvado, arrugado, doblado, roto, grapado, con clips, pegamento o cinta adhesiva.
- NO utilice cartulina ni tela.

Documentos de tamaño estándar

1 Ajuste las guías de papel ① de forma que se adapten al ancho del documento.



Airee las páginas tanto desde el borde largo como desde el borde corto.



Preparación del escaneado





4 Coloque el documento, **cara abajo**, con el **borde superior primero** en la unidad ADF entre las guías, hasta que note que toca suavemente el interior del equipo. Alimente las páginas delgadas despacio y suavemente para evitar que el borde se pliegue.



Tarjetas de presentación

1 Ajuste las guías de papel ① de forma que se adapten al ancho del documento.



2 Extraiga la bandeja de salida hasta que vea la marca de la tarjeta.



3

Coloque la tarjeta, **cara abajo**, con el **borde superior en primer lugar** en la unidad ADF entre las guías, hasta que note que toca el interior del equipo.



NOTA

• Puede cargar hasta 25 tarjetas personales (grosor total menor a 0,2 pulg. (5 mm)) a la vez.

Tarjetas plásticas

1 Ajuste las guías de papel ① de forma que se adapten al ancho del documento.



2 Coloque la tarjeta, cara abajo, con el borde superior en primer lugar en la unidad ADF entre las guías, hasta que note que toca el interior del equipo.



NOTA

- Puede cargar hasta 5 tarjetas plásticas (grosor total menor a 0,2 pulg. (5,0 mm) a la vez).
- Determinados tipos de tarjetas plásticas pueden rayarse cuando se escanean.
- Las tarjetas rígidas no pueden alimentarse correctamente.
- Si la superficie de la tarjeta está sucia con marcas de grasa (por ejemplo, marcas de dedos) o similar, quite la suciedad antes de realizar el escaneado.
- El escaneado de tarjetas plásticas puede detectarse erróneamente como alimentación múltiple.
 En ese caso, para escanear los documentos correctamente, desactive la detección de alimentación múltiple.

Documentos de mayor longitud que el tamaño estándar

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.

1 Ajuste las guías de papel ① de forma que se adapten al ancho del documento.



2 Coloque el documento, cara abajo, con el borde superior primero en la unidad ADF entre las guías, hasta que note que toca suavemente el interior del equipo.



NOTA

- Cargue solo un documento cada vez.
- Sostenga el documento con la mano si tiene una longitud mayor que la de la unidad ADF extendida.

Documentos impresos en papel de tamaño no estándar

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.

Pliegue el documento a la mitad e insértelo en la Hoja portadora, de modo que el documento (1) y la hoja portadora (2) estén cara arriba.



NOTA

Coloque el documento en el centro de la hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora.

2) Ajuste las guías de papel ① de forma que se adapten al ancho de la hoja portadora.



3 Coloque la hoja portadora en la unidad ADF **cara abajo** entre las guías, hasta que note que toca el interior del equipo.

NOTA

Para reducir el espacio en blanco en el centro de una página escaneada, asegúrese de colocar el borde doblado del documento original cerca del borde de la hoja portadora.



Documentos con páginas opuestas

Siga los pasos de Documentos impresos en papel de tamaño no estándar en la página 66.

Recibos, recortes, fotografías y otros documentos

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.

1 Introduzca el documento en la hoja portadora.



NOTA

- Coloque el documento en el centro de la hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora.
- Si el recibo es más grande que la Hoja portadora, pliegue el recibo en dos partes de modo que se superpongan cuando lo coloque en la Hoja Portadora.







3 Coloque la hoja portadora en la unidad ADF entre las guías, hasta que note que toca el interior del equipo.



4

Preparación de su red para escanear con su equipo

Antes de escanear

Antes de escanear, confirme lo siguiente:

- Asegúrese de haber instalado el software del escáner siguiendo los pasos que se indican en la Guía de configuración rápida.
- Si el equipo Brother está conectado mediante ethernet o cable USB, asegúrese de que el cable de interfaz esté bien conectado.

Antes de escanear en red

Licencia de red (Windows[®])

Este producto incluye una licencia de computadora para un máximo de dos usuarios.

Esta licencia es compatible con la instalación del software del escáner, que incluye Nuance™ PaperPort™ 14SE, en un máximo de computadoras de la red.

Configuración de escaneado en red desde Windows[®]

Si utiliza un equipo distinto al registrado originalmente en la computadora durante la instalación del software del escáner, siga los pasos descritos a continuación:

Realice una de las siguientes acciones:

■ Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10

Haga clic en **Rother Utilities**) en el escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en **Escanear** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, en **Escáneres y cámaras**.

■ Windows[®] XP, Windows Vista[®]

Haga clic en el menú 🚳 (Inicio), seleccione Panel de control y haga clic en Escáneres y cámaras.

- PRealice una de las siguientes acciones:
 - Windows[®] XP

Haga clic con el botón derecho en el icono del dispositivo de escáner y seleccione **Propiedades**. Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades del escáner de red.

Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10 Haga clic con el botón derecho en **Propiedades**.

NOTA

(Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10)

Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, realice lo siguiente:

• Para usuarios que tienen derechos de administrador: haga clic en Continuar o Sí.



 Para usuarios que no tienen derechos de administrador: escriba la contraseña del administrador y haga clic en Aceptar o Sí.

😗 Control de cu	ientas de usuario	×
iDese وَ يَكْ el equ	a permitir que este p ipo?	programa realice cambios en
No	Nombre del programa: Editor comprobado: Origen del archivo:	Microsoft Windows Microsoft Corporation Unidad de disco duro en este equipo
Para continua en Sí.	r, escriba una contraseña (de administrador y después haga clic
	Administrador	
🕑 Mostrar de	talles	Sí No

Preparación de su red para escanear con su equipo

3 Haga clic en la pestaña **Ajustes de red** y seleccione el método de conexión adecuado.



Especifique su equipo multifunción por su dirección

Escriba la dirección IP del equipo en Dirección IP y, a continuación, haga clic en Aplicar o Aceptar.

Especifique su equipo multifunción por su nombre

- 1 Escriba el nombre del equipo en **Nombre del nodo**, o haga clic en Editar y elija el equipo que desea usar.
- 2 Haga clic en Aceptar.



Haga clic en la pestaña Botón "Escanear a" y escriba el nombre de la computadora en el campo Nombre del PC. La pantalla táctil muestra el nombre que introdujo. El ajuste predeterminado es el nombre de la computadora. Introduzca el nombre que desee.

Propiedades: Brothe	r ADS-XXXXX	×					
General	Eventos	Administración del color					
Ajustes de	red	Botón "Escanear a"					
Registre su PC e muttifunción. Nombre del PC Este nombre ap "Escanear a" s muttifunción.	n las funciones "Esc (Máx. 15 caracteres arecerá cuando el n e selecciona en el e	anear a" del equipo) nenú quipo					
Número PIN de e V Activar protec	ste PC para el botón ción de número PIN nero PIN ('0'-'9', 4 díg) "Escanear a" gitos) ••••					
Vuel	Vuelva a escribir el número PIN						
		Aceptar Cancelar					

(ADS-2800W / ADS-3600W)

Para no recibir documentos no deseados, escriba un número PIN de cuatro dígitos en los campos **Número PIN** y **Vuelva a escribir el número PIN**.

Al enviar datos escaneados a un equipo protegido mediante un número PIN, en la pantalla táctil aparecerá un mensaje que le pedirá que introduzca el número PIN antes de escanear el documento y enviarlo al equipo.

Configuración de escaneado en red desde Macintosh

Si siguió los pasos de instalación en red de la *Guía de configuración rápida*, su equipo Brother se agregó automáticamente a la red.

Para utilizar el equipo como un escáner en red, se debe configurar con una dirección TCP/IP. Puede configurar o cambiar la configuración de dirección desde el panel de control.

(Brother iPrint&Scan)

- En la barra de menú Finder, haga clic en lr > Aplicaciones y, a continuación, haga doble clic en el icono Brother iPrint&Scan.
- 2 Se abrirá la ventana Brother iPrint&Scan.
- Haga clic en el botón Seleccione su equipo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para volver a seleccionar su equipo de red.

(Controlador TWAIN)

- En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother y, a continuación, haga doble clic en el icono Selector de dispositivo.
- 2 Se abrirá la ventana Selector de dispositivo.
- Vuelva a seleccionar su equipo de red, asegúrese de que el Estado sea inactivo y, a continuación, haga clic en OK.

Iniciar la utilidad BRAdmin (Windows[®])

Si instaló BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3, el botón **BRAdmin** le permite abrir la utilidad BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3.

La utilidad BRAdmin Light está diseñada para la configuración inicial de los dispositivos conectados a la red de Brother. También puede buscar productos Brother en un entorno TCP/IP, ver el estado y configurar los ajustes de red básicos como la dirección IP. Para más información acerca de BRAdmin Light desde el disco de instalación suministrado, consulta la *Guía del usuario en red*.

Si necesita una administración del equipo más avanzada, utilice la versión más reciente de la utilidad BRAdmin Professional 3, que puede descargarse desde <u>support.brother.com</u>

- Haga clic en el icono en el controlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú.
 Se muestra la ventana ControlCenter4.
- Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo.
- 3 Haga clic en BRAdmin. Se abrirá el cuadro de diálogo de la utilidad BRAdmin Light o BRAdmin Professional 3.

NOTA

Si instaló tanto BRAdmin Light como BRAdmin Professional, ControlCenter4 iniciará BRAdmin Professional 3.



Antes de escanear

Hay dos maneras de realizar el escaneado: usando su equipo y usando el panel de control del equipo. El método que use determina la configuración disponible. Para obtener más información, consulte la tabla en *Configuración de escaneado* en la página 274.

6

Escanear con el ordenador/computador

Cambie la interfaz de usuario de ControlCenter4 (Windows[®])

ControlCenter4 es una utilidad de software que le permite acceder a las aplicaciones que se usan con más frecuencia. El uso de ControlCenter4 elimina la necesidad de iniciar manualmente aplicaciones específicas.

ControlCenter4 también controla la configuración del botón botón a PC (ADS-2800W / ADS-3600W) de su equipo Brother. Para más información sobre cómo configurar los ajustes del equipo, consulte *Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows[®])* en la página 193.

ControlCenter4 tiene dos modos de operación: **Modo inicial** y **Modo avanzado**. Puede cambiar el modo en cualquier momento.

Modo inicial

Le permite acceder a las funciones principales de su equipo.



1 Opción Tipo de documento

Haga clic aquí para seleccionar un tipo de documento.

2 Botón Ajustes personalizados

Haga clic aquí para configurar los ajustes de escaneado.

- Lista desplegable Tamaño de escaneado
 Haga clic aquí para seleccionar un tamaño de escaneado.
- 4 Botón Escanear

Haga clic aquí para iniciar el escaneado.

5 Visualizador de imágenes

Muestra una imagen escaneada.

6

6 Botón Guardar

Haga clic para guardar la imagen escaneada en una carpeta del disco duro o cargarla en SharePoint en uno de los tipos de archivo que se muestran en la lista de tipos de archivo.

7 Botón Imprimir

Haga clic aquí para imprimir el documento escaneado en la impresora.

8 Botón Abrir con una aplicación

Haga clic aquí para escanear una imagen directamente a una aplicación de gráficos para poder editarla.

9 Botón Enviar correo electrónico

Haga clic aquí para escanear un documento en la aplicación de correo electrónico predeterminada.

10 Botón OCR

Haga clic aquí para escanear un documento y convertirlo en texto.

Modo avanzado

Para más control sobre los detalles de las funciones de su equipo, personalice las acciones de escaneado de un botón.



1 Botón Imagen

Haga clic aquí para escanear un documento directamente a una aplicación de edición/visualizador de gráficos.

2 Botón OCR

Haga clic aquí para escanear un documento y convertirlo en texto.

3 Botón Correo Electrónico

Haga clic aquí para escanear un documento en la aplicación de correo electrónico predeterminada.

4 Botón Archivo

Haga clic para guardar la imagen escaneada en una carpeta del disco duro o cargarla en SharePoint en uno de los tipos de archivo que se muestran en la lista de tipos de archivo.

5 Botón Imprimir

Haga clic aquí para imprimir el documento escaneado en la impresora.

Escanear con el ordenador/computador

Para cambiar el modo de funcionamiento de ControlCenter4:

Haga clic en el icono an (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana de ControlCenter4.

Control Cente	er 4			Mode	elo ADS	S-XXXXX	•	Configuración	? Ayı	ida _ 🗆 ×
📤 Escanear 🛛 🏌	Ajustes de dispositivo		Soporte							
Tipo de documento	2	K N K N	÷	Q	Ċ					
Testo y gráfico Testo en blanco y negro Testo en blanco y negro Solv 300 pp Color de 24 bts Tamaño de escaneado Automático Tescanear Borrar										Guardar Guardar Imprimir Abtri con una aplicación Enviar comeo electrónico
									ť	prother //

NOTA

Si el icono 🤠 no aparece en la bandeja de tareas, haga clic en 👬 📮 (Brother Utilities) en el escritorio y,

a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en **Escanear** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, en **ControlCenter4**.

2 Haga clic en **Configuración** y seleccione **Selección de modo**.

3 Seleccione Modo inicial o Modo avanzado y haga clic en Aceptar.

Modo ControlCenter4	
Image: Constraint of the second state of the second sta	 Modo avanzado Modo avanzado incluye la capacidad añadida de configurar ajustes detallados y guardarlos. Ofrece un funcionamiento sencillo de ajustes de botones previamente configurados.
	Aceptar Cancelar

Escanee con ControlCenter4 en el Modo inicial (Windows[®])

Hay cinco opciones de escaneado: Guardar, Imprimir, Abrir con una aplicación, Enviar correo electrónico y OCR.

En esta sección se ofrece una introducción breve a la función de la pestaña **Escanear**. Para obtener más información acerca de cada función, haga clic en **?** (**Ayuda**).

Escaneado básico

- Seleccione el **Tipo de documento** y el **Tamaño de escaneado** del documento.
- 2 Haga clic en 詩 (Escanear).
- 3) Confirme y edite (en caso necesario) la imagen escaneada en el visualizador de imágenes.
- 4 Haga clic en una de las acciones siguientes:
 - Para 🧔 (Guardar)

Seleccione su Carpeta de destino y otros ajustes. Haga clic en Aceptar.

La imagen se guarda en su carpeta elegida.

Para 🔚 (Imprimir)

Seleccione su impresora de la lista desplegable y configure sus ajustes de impresora y luego haga clic en **Aceptar**.

El documento escaneado se comienza a imprimir.

Para (Abrir con una aplicación)

Seleccione la aplicación de la lista desplegable y luego haga clic en Aceptar.

La imagen aparece en la aplicación elegida.

NOTA

Si ha instalado la aplicación Evernote en su equipo, seleccione Evernote desde la lista desplegable y luego haga clic en **Aceptar** para cargar los datos escaneados a Evernote directamente.

Para (Enviar correo electrónico)

Configure los ajustes de archivo adjunto y luego haga clic en Aceptar.

Se abre su aplicación de correo electrónico predeterminada y la imagen se adjunta a un nuevo e-mail.

■ Para 🔟 (OCR)

Configure los ajustes de OCR y luego haga clic en Aceptar.

Su aplicación elegida se abre con los datos de texto convertidos.

Escanear documentos con la hoja portadora

 Inserte su documento en la Hoja portadora y coloque la Hoja portadora en la Unidad ADF (consulte Recibos, recortes, fotografías y otros documentos en la página 67).

NOTA

Cargue solo una hoja portadora a la vez.

2 Haga clic en el icono en el controlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana de ControlCenter4.

NOTA

Si el icono 🧱 no aparece en la bandeja de tareas, haga clic en 🛜 😨 (Brother Utilities) en el escritorio y,

a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en **Escanear** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, en **ControlCenter4**.

3) Haga clic en la pestaña Escanear.

Control Cent	er 4			Mod	elo AD:	S-XXXXX	•	Configuración	? Ayu	da $= \Box \times$
峇 Escanear 🚺	Ajustes de dispositivo		Soporte							
Tipo de documento	2	K X	÷	Q	Ċ					
Texto y gráfico Texto en blanco y negro Texto en blanco y negro Solor de 24 bits Ajustes personalizados Tamaño de escaneado Automático Borrar										Guardar Guardar Imprimir Abtric con una aplicación Enviar correo electrónico
									b	rother //

4 Seleccione **Personalizado** en la lista desplegable **Tipo de documento** y luego haga clic en el botón **Ajustes personalizados**. Aparece el cuadro de diálogo **Ajustes de escaneado personalizados**.

Resolución		Brillo:
300 x 300 ppp	•	
line de escanaad		0
Color de 24 bits	•	Contraste:
		•
Escaneado co	ntinuo	
		🥅 Modo hoja portadora
🧕 🛛	Escaneado a doble cara	Modo tarieta plástica
f d	Encuaderna lado largo	
	C Encuaderna lado corto	

- 5 Seleccione la casilla de verificación **Modo hoja portadora**.
- 6 Seleccione un tamaño de escaneado que no sea Automático en la lista desplegable Tamaño de escaneado.
- Configure otros ajustes en caso necesario (consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98).
- 8 Haga clic en el botón in (Escanear). El equipo comienza el escaneado, y luego el cuadro de diálogo Escaneo completo aparece y muestra la cantidad de páginas escaneadas. La imagen escaneada aparecerá en el visualizador de imágenes.

NOTA

Si el cuadro de diálogo **Escaneo completo** no aparece y desea mostrar la cantidad de páginas escaneadas, seleccione la casilla de verificación **Mostrar resultados de escaneado** en **Configuración avanzada**.

- 9 Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en el botón Guardar) para guardar los datos escaneados. Consulte Escaneado básico en la página 79.
 - Haga clic en el botón (Imprimir) para imprimir los datos escaneados. Consulte Escaneado básico en la página 79.
 - Haga clic en el botón (Abrir con una aplicación) para abrir los datos escaneados en otra aplicación. Consulte Escaneado básico en la página 79.
 - Haga clic en el botón (Enviar correo electrónico) para adjuntar los datos escaneados a un correo electrónico. Consulte Escaneado básico en la página 79.
 - Haga clic en el botón (OCR) para escanear el documento y abrirlo como un archivo de texto editable. Consulte Escaneado básico en la página 79.

Escanear tarjetas plásticas

Cargue una tarjeta plástica (consulte Tarjetas plásticas en la página 64).

NOTA

Cargue hasta cinco tarjetas plásticas a la vez.

Haga clic en el icono an (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.

3 Haga clic en la pestaña Escanear.

Tipo de documento Potografía Petosonalizados 30x 300 pp Cor de 24 lats Aquées personalizados Tamaño de escaneado Monteiro e Personalizados Tamaño de escaneado Monteiro e Personalizados Tamaño de escaneado Portar	Control Cent	er 4			Mode	elo ADS	S-XXXXX	•	Configuración	? Ayu	da _ 🗆 ×
Tipo de documento Image: Secondard	📤 Escanear 🛛 🎵	Ajustes de dispositivo		Soporte							
Texto y gráfico Pesconalizado Jour do Dyna Autes personalizados Autesiados Autesiados Automático Escanear Borrar OCR	Tipo de documento	2	K N	÷,	Q	Ċ	•/0				
	Testo y gráfico Testo en blanco y negro Testo en blanco y negro Solo x 30 opo Color de 24 bits Ajustes personalizados Tamaño de escaneado Automático Escanear Borrar										Guardar Guardar Imprimir Adhr con una aplicación Briviar comes electrónico electrónico OCR

4 Seleccione Personalizado en la lista desplegable **Tipo de documento** y luego haga clic en el botón **Ajustes personalizados**. Aparece el cuadro de diálogo **Ajustes de escaneado personalizados**.

Ajustes de escaneado personalizados	—
Resolución 300 x 300 ppp 👻	Brillo:
Tipo de escaneado Color de 24 bits	Contraste:
Escaneado continuo	Modo hoja portadora Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado largo Encuaderna lado corto	
Predeterminado Configuración avanzada	Aceptar Cancelar Ayuda

- 5 Seleccione la casilla de verificación **Modo tarjeta plástica**.
- 6 Configure otros ajustes en caso necesario (consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98).

7 Haga clic en el botón (Escanear). El equipo comienza el escaneado y luego se muestra el cuadro de diálogo Escaneo completo. La imagen escaneada aparecerá en el visualizador de imágenes.

NOTA

Si el cuadro de diálogo **Escaneo completo** no aparece y desea mostrar la cantidad de páginas escaneadas, seleccione la casilla de verificación **Mostrar resultados de escaneado** en **Configuración avanzada**.

8 Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en el botón Guardar) para guardar los datos escaneados. Consulte Escaneado básico en la página 79.
- Haga clic en el botón (Imprimir) para imprimir los datos escaneados. Consulte Escaneado básico en la página 79.
- Haga clic en el botón (Abrir con una aplicación) para abrir los datos escaneados en otra aplicación. Consulte Escaneado básico en la página 79.
- Haga clic en el botón (Enviar correo electrónico) para adjuntar los datos escaneados a un correo electrónico. Consulte Escaneado básico en la página 79.
- Haga clic en el botón (OCR) para escanear el documento y abrirlo como un archivo de texto editable. Consulte Escaneado básico en la página 79.

NOTA

El Modo tarjeta plástica usa automáticamente esta configuración:

- Resolución: 600 x 600 ppp
- Tamaño documento: 2 en 1 (Automático)
- Escaneando a doble cara: Activado (Encuaderna lado corto)
- · Alineación automática: Desactivada
- Detección de alimentación múltiple de páginas: Desactivada
- · Rotación automática de imagen: Desactivada



Escanear documentos a SharePoint

Escanee documentos y guárdelos en un servidor SharePoint. Su equipo Brother debe conectarse a una red inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W) o cableada.

1

Cargue el documento (consulte Documentos de tamaño estándar en la página 60).

2 Haga clic en el icono en el controlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.

3 Haga clic en la pestaña Escanear.

Control Ce	enter 4		Modelo	S-XXXXX	Configuración	? Ayuda] _ 🗆 × 🗌
峇 Escanear	TX Ajustes de dispositivo	Soporte					
Tipo de documento	~		9, 0	- /0			
Texto y gráfico Texto en blanco y ne Personalizado 300 x 300 ppp Color de 24 bits Ajustes personalizado	gro					_	Guardar
Tamaño de escaneado Automático Escanear Borrar							Abrir con una aplicación Enviar correo electrónico OCR
		_				bro	ther //.

- 4 Seleccione el tipo de documento.
- 5 Cambie el tamaño del documento, si es necesario.
- 6 Configure otros ajustes en caso necesario (consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98).
- Haga clic en el botón in (Escanear). El equipo comienza el escaneado, y luego el cuadro de diálogo Escaneo completo aparece y muestra la cantidad de páginas escaneadas. La imagen escaneada aparecerá en el visualizador de imágenes.

NOTA

Si el cuadro de diálogo **Escaneo completo** no aparece y desea mostrar la cantidad de páginas escaneadas, seleccione la casilla de verificación **Mostrar resultados de escaneado** en **Configuración avanzada**.

9 Haga clic en la lista desplegable **Tipo de archivo** y luego seleccione el tipo de archivo.

NOTA

Para guardar el documento como un PDF protegido por contraseña, seleccione **PDF seguro (*.pdf)** en la lista desplegable **Tipo de archivo**, haga clic en **PDF**, y luego escriba la contraseña.

- 10 En el campo **Nombre de archivo**, escriba un prefijo para su nombre de archivo, si es necesario.
- En el campo Escanear Ubicación, seleccione el botón de opción SharePoint y luego escriba la dirección del servidor donde desea guardar sus documentos escaneados.
- Haga clic en el botón Prueba de conexión para confirmar la conexión del servidor. Aparece el mensaje Conectado.

NOTA

Si aparece el cuadro de diálogo de seguridad, escriba su nombre de usuario y contraseña.

Haga clic en Aceptar. Si aparece un cuadro de diálogo de mensaje acerca de la conexión de Internet, lea la información y haga clic en Aceptar. El documento escaneado se guarda en el servidor de destino.

Escanear con ControlCenter4 en el Modo avanzado (Windows[®])

Hay cinco opciones de escaneado disponibles en el modo avanzado: Imagen, OCR, Correo Electrónico, Archivo e Imprimir.

En esta sección se ofrece una introducción breve a la función de la pestaña **Escanear**. Para obtener más información acerca de cada función, haga clic en **[2]** (**Ayuda**).

Escaneado básico

- 1 Haga clic en la pestaña Escanear.
 - Haga clic en una de las acciones siguientes:
 - Para (Imagen)

Seleccione la aplicación de la lista desplegable y luego haga clic en Escanear.

La imagen aparece en la aplicación elegida.

Para (OCR)

Configure los ajustes de OCR y luego haga clic en Escanear.

Su aplicación elegida se abre con los datos de texto convertidos.

Para (Correo Electrónico)

Configure los ajustes de archivo adjunto y luego haga clic en Escanear.

Se abre su aplicación de e-mail predeterminada y la imagen se adjunta a un nuevo correo electrónico.

Para (Archivo)

Seleccione la Escanear Ubicación y otros ajustes. Haga clic en Escanear.

La imagen se guarda en su carpeta elegida.

Para (Imprimir)

Seleccione la impresora de la lista desplegable, configure los ajustes de la impresora y haga clic en **Escanear**.

El documento escaneado se comienza a imprimir.

NOTA

(Para Imagen y OCR)

Si ha instalado la aplicación Evernote en su equipo, seleccione Evernote desde la lista desplegable y luego haga clic en **Aceptar** para cargar los datos escaneados a Evernote directamente.

Escanear a imagen

La función Escanear a imagen le permite escanear una imagen directamente en una aplicación de gráficos para poder editarla.



Haga clic en la pestaña **Escanear**.



Haga clic en 💽 (Imagen).

Aparece el cuadro de diálogo Imagen.

Imagen - ControlCenter4	×
Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
JPEG (*.ipg)	 Pequeño Grande
Aplicación de destino	(Velocidad) (Calidad)
Visualizador de fotos de Windows	▼
Nombre de archivo	
CCI_000001.jpg Car	nbiar
Carpeta de destino	
C Sterrister Pcture/CertriCerter Roan	
Preescanear	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp 🔹	
Tipo de escaneado	0
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documento	
Automático 🔹	O
	Escaneado continuo
Escaneado a doble cara © Encuaderna lado largo	Modo hoja portadora
Encuaderna lado corto	Modo tarjeta plasuca
No volver a mostrar.	
Predeterminado Configuración avanzada	Escanear Cancelar Ayuda

3

Cambie la configuración de escaneado, si es necesario.

- Para escanear un documento de 2 caras, seleccione la casilla de verificación Escaneado a doble cara y elija Encuaderna lado largo o Encuaderna lado corto.
- Para cambiar la aplicación que desea usar, elija la aplicación correspondiente de la lista desplegable Aplicación de destino.

4 Haga clic en **Escanear**.

La aplicación predeterminada se iniciará y se mostrará la imagen.

NOTA

Si elige **PDF seguro (*.pdf)** en la lista **Tipo de archivo**, aparece el cuadro de diálogo **Configurar contraseña PDF**. Introduzca su contraseña en los cuadros **Contraseña** y **Repita contraseña**, y luego haga clic en **Aceptar**. También puede elegir **PDF seguro (*.pdf)** en Escanear a correo electrónico y Escanear a archivo.

Escanear a OCR

La función Escanear a OCR le permite convertir los datos de imagen de páginas gráficas a texto que se pueda editar con un procesador de textos. Puede cambiar el procesador de textos predeterminado.





Haga clic en 📺 (OCR).

Aparece el cuadro de diálogo OCR.

Tipo de archivo	Idioma de OCR		
Texto (*.txt)	r Inglés ▼		
Aplicación de destino	_		
Microsoft Word	-		
Nombre de archivo			
CCO_000001.txt	Cambiar		
Carpeta de destino			
C#Users#zpx2878#httpres#ControlCenter#VOOL			
Preescanear			
Resolución	Brillo:		
300 x 300 ppp			
Tipo de escaneado	0		
Blanco y negro	Contraste:		
Tamaño documento			
Automático			
	Escaneado continuo		
Escaneado a doble cara	Modo hoja portadora		
P Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica		
Encuaderna lado corto			
🔲 No volver a mostrar.			

3) Cambie la configuración de escaneado, si es necesario.

- Para escanear un documento de 2 caras, seleccione la casilla de verificación Escaneado a doble cara y elija Encuaderna lado largo o Encuaderna lado corto.
- Para cambiar el procesador de textos que desea usar, elija la aplicación correspondiente en la lista desplegable Aplicación de destino.

Haga clic en **Escanear**.

Se iniciará el procesador de textos predeterminado y se mostrarán los datos del texto convertido.

Escanear a correo electrónico

La función Escanear a correo electrónico le permite escanear un documento a la aplicación de e-mail predeterminada, de manera que pueda enviar el trabajo escaneado como un archivo adjunto.



Haga clic en 🖂 (Correo Electrónico).

Aparece el cuadro de diálogo Correo Electrónico.

rreo Electrónico - ControlCenter4	×
Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
Páginas múltiples de PDF (*.pdf)	Pequeño Grande
Nombre de archivo	(Velocidad) (Calidad)
CCE_000001.pdf C	ambiar
Carpeta de destino	
C.R.IsersRzpx2579PicturesRControlCenter-REnal	<u></u>
Preescanear	
Resolución	Brillo:
200 x 200 ppp 🔹	
Tipo de escaneado	o
Color de 24 bits 🔹	Contraste:
Tamaño documento	
Automático 👻	0
	Escaneado continuo
Escaneado a doble cara	🥅 Modo hoja portadora
Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado corto	
No volver a mostrar.	
Predeterminado Configuración avanzada	Escanear Cancelar Ayuda

- 3 Cambie la configuración de escaneado, si es necesario.
 - Para escanear un documento de 2 caras, seleccione la casilla de verificación Escaneado a doble cara y elija Encuaderna lado largo o Encuaderna lado corto.

4 Haga clic en **Escanear**.

La aplicación de correo electrónico predeterminada se iniciará y la imagen se adjuntará a un correo electrónico nuevo.

NOTA

La función Escanear a correo electrónico no es compatible con los servicios de correo web. Utilice la función Escanear a imagen o Escanear a archivo para escanear un documento o una imagen y, a continuación, adjunte el archivo de los datos escaneados a su mensaje de correo electrónico.

Escanear a archivo

La función Escanear a archivo permite escanear una imagen y guardarla en una carpeta del disco duro en un formato de archivo compatible. Esta función le permite archivar fácilmente sus documentos en papel.

1 Haga clic en la pestaña Escanear.



Haga clic en 🔁 (Archivo).

Aparece el cuadro de diálogo Archivo.

rchivo - ControlCenter4	×
Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
Páginas múltiples de PDF (*.pdf)	✓ Pequeño Grande
Nombre de archivo	(Velocidad) (Calidad)
CCF_000002.pdf	Cambiar
Escanear Ubicación	Mostrar ventana Guardar
Carpeta SharePoint	como
C#UsersRopx2576PicturesRCantroCenter#Sca	Mostrar carpeta
Preescanear	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp	▼
Tipo de escaneado	0
Color de 24 bits	 Contraste:
Tamaño documento	
Automático	
	Escaneado continuo
Escaneado a doble cara	Modo hoja portadora
Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica
🔘 Encuaderna lado corto	
No volver a mostrar.	
Predeterminado Configuración avanzada	a Escanear Cancelar Ayuda

3 Cambie la configuración de escaneado, si es necesario.

- Para escanear un documento de 2 caras, seleccione la casilla de verificación Escaneado a doble cara y elija Encuaderna lado largo o Encuaderna lado corto.
- Para cambiar el nombre del archivo, introduzca el nombre de archivo que desea usar para el documento (hasta 100 caracteres) en el cuadro de diálogo Nombre de archivo. El nombre completo del archivo estará formado por el nombre que haya introducido junto con la fecha actual y un número secuencial.
- Elija el tipo de archivo para la imagen guardada en la lista desplegable Tipo de archivo. Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada o elegir la carpeta preferida haciendo clic en



Para mostrar dónde se guardó la imagen escaneada cuando finaliza el escaneado, seleccione la casilla de verificación Mostrar carpeta. Si desea especificar siempre el destino de la imagen escaneada, seleccione la casilla de verificación Mostrar ventana Guardar como.



Haga clic en **Escanear**.

La imagen se guardará en la carpeta seleccionada.

Cambiar los ajustes predeterminados de un botón Escanear

- Haga clic con el botón derecho que desea configurar y haga clic en Ajustes de botón. Se abrirá el cuadro de diálogo de ajustes.
- 2 Configure los ajustes según corresponda.
- 3 Haga clic en **Aceptar**. Los nuevos ajustes se utilizarán como valores predeterminados.

Escanear con la hoja portadora

 Cargue el documento en la hoja portadora y cárguela en el equipo (consulte Recibos, recortes, fotografías y otros documentos en la página 67).

NOTA

Cargue solo una hoja portadora a la vez.

Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.

3 Seleccione la pestaña Escanear.



4 Haga clic en el botón que desea usar (🔤 (Imagen), 📺 (OCR), 🖂 (Correo Electrónico),

(Archivo) o (Imprimir)). Se muestra el cuadro de diálogo de configuración (el ejemplo a continuación usa la Imagen).

Imagen - ControlCenter4	×
Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
JPEG (*.jpg)	Pequeño Grande
Aplicación de destino	(Velocidad) (Calidad)
Visualizador de fotos de Windows 🗸] ' ' ' ' '
Nombre de archivo	-
CCI_000001.jpg Camb	ar
Carpeta de destino	
C Samijae Polanci Carlo Carle Rican	
Preescanear	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp 👻	
Tipo de escaneado	0
Color de 24 bits 🔹	Contraste:
Tamaño documento	
Automático 👻	0
	Escaneado continuo
💓 👔 🗵 Escaneado a doble cara	Modo hoja portadora
h 💿 Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado corto	
No volver a mostrar.	
Predeterminado Configuración avanzada	Escanear Cancelar Ayuda

- 5 Seleccione la casilla de verificación Modo hoja portadora.
- 6 Seleccione un tamaño de documento distinto de Automático en la lista del menú desplegable Tamaño documento.
- 7 Cambie otros ajustes en caso necesario (consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98).
- 8 Haga clic en el botón **Escanear**. El equipo iniciará el escaneado.

NOTA

Si no desea ver el cuadro de diálogo de ajustes nuevamente, seleccione la casilla de verificación **No** volver a mostrar.

Escanear tarjetas plásticas

1) Cargue una tarjeta plástica (consulte *Tarjetas plásticas* en la página 64).

NOTA

Cargue hasta cinco tarjetas plásticas a la vez.
2 Haga clic en el icono en el controlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.

Haga clic en la pestaña Escanear.



👍 Haga clic en el botón que desea usar (💌 (Imagen), 🔟 (OCR), 🖂 (Correo Electrónico),

(Archivo) o 📇 (Imprimir)). Se muestra el cuadro de diálogo de configuración (el ejemplo a continuación usa la Imagen).

lipo de archivo	Prioridad de tamano de archivo Pequeño Grande
JPEG (*.jpg)	(Velocidad) (Calidad)
Aplicación de destino	
Visualizador de fotos de Windows	▼
Nombre de archivo	
CCI_000001.jpg	Cambiar
Carpeta de destino	
C-SteenStee Picturer/ControlConter 4(Can	
Preescanear	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp	
Tipo de escaneado	0
Color de 24 bits	Contraste:
Tamaño documento	
Automático	•] •
	E Escaneado continuo
💽 🕈 📷 🛛 Escaneado a doble cara	Modo hoja portadora
Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado corto	
🔲 No volver a mostrar.	

- 5 Seleccione la casilla de verificación **Modo tarjeta plástica**.
- 6 Cambie otros ajustes en caso necesario (consulte *Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4)* (*Windows*[®]) en la página 98).
- Haga clic en el botón Escanear. El equipo iniciará el escaneado.

NOTA

- Si no desea ver el cuadro de diálogo de ajustes nuevamente, seleccione la casilla de verificación No volver a mostrar.
- El Modo tarjeta plástica usa automáticamente esta configuración:
 - Resolución: 600 x 600 ppp
 - Tamaño documento: 2 en 1 (Automático)
 - Escaneado a doble cara: Activado (Encuadernado lado corto)
 - · Alineación automática: Desactivada
 - · Rotación automática de imagen: Desactivado
 - · Detección de alimentación múltiple de páginas: Desactivado



Escanear documentos a SharePoint

Escanee documentos y guárdelos en un servidor SharePoint. Su equipo Brother debe conectarse a una red inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W) o cableada.

- 1 Cargue el documento (consulte *Documentos de tamaño estándar* en la página 60).
- Haga clic en el icono en el controlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- 3 Haga clic en la pestaña **Escanear**.

Control	Center 4	Modelo ADS- X	XXXX	•	X
🔁 🖁	a				Configuración ?
— Escanear					
Ajustes	Elija entre las distinta parámetros avanzad	as opciones de Escanea los de escaneado y fijar	ado. Al hacer clic derect nuevas opciones prede	no en un botón, puede sterminadas.	configurar los
		$[\mathbf{T}]$			
	Imagen	OCR	Correo Electrónico	Archivo	Imprimir
					brother

Escanear col	n el or	denado	r/com	putado
--------------	---------	--------	-------	--------

4 Haga clic en 🔂 (Archivo). Se abrirá el cuadro de diálogo de ajustes.

Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
Páginas múltiples de PDF (*.pdf)	Pequeño Grande
Nombre de archivo	(Velocidad) (Calidad)
CCF_000001.pdf	Cambiar
Escanear Ubicación	
Carpeta O SharePoint	como
C Stervisie Prture/Certe/San	🔄 🔍 Mostrar carpeta
Preescanear	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp -	
Tipo de escaneado	
Color de 24 bits 🔹	Contraste:
Tamaño documento	
Automático 🔹	
	Escaneado continuo
Escaneado a doble cara	🥅 Modo hoja portadora
📄 👔 💿 Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado corto	
No volver a mostrar.	
Predeterminado Configuración avanzada	Escapear Cancelar Ayuda

- 5 En el campo **Escanear Ubicación**, seleccione el botón de opción **SharePoint** y luego escriba la dirección del servidor donde desea guardar sus documentos escaneados.
- 6 Cambie otros ajustes en caso necesario (consulte *Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4)* (*Windows*[®]) en la página 98).
- Haga clic en el botón Prueba de conexión para confirmar la conexión del servidor. Aparece el mensaje Conectado.

NOTA

Si aparece el cuadro de diálogo de seguridad, escriba su nombre de usuario y contraseña.

8 Haga clic en Escanear. Si aparece un cuadro de diálogo de mensaje acerca de la conexión de Internet, lea la información y haga clic en Aceptar. El documento escaneado se guarda en el servidor de destino.

Crear una pestaña personalizada (Modo avanzado de ControlCenter4) (Windows[®])

Cree hasta tres pestañas personalizadas que incluyen hasta cinco botones personalizados con sus ajustes preferidos.

Crear una pestaña personalizada

Haga clic en el icono and (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.



Haga clic en Configuración y seleccione Crear ficha personalizada. También puede crear una pestaña personalizada haciendo clic con el botón derecho en el área y seleccionando Crear ficha personalizada. Se creará una pestaña personalizada.



3 Para cambiar el nombre de una pestaña personalizada, haga clic con el botón derecho personalizado y seleccione Cambiar nombre de pestaña personalizada. Introduzca el nombre nuevo. El nombre aparece en la esquina superior izquierda de la pestaña personalizada.

NOTA

- También puede cambiar el nombre de la pestaña personalizada haciendo clic en Configuración y luego en Cambiar nombre de ficha personalizada.
- Puede crear hasta 3 pestañas personalizadas.

Crear un botón personalizado en una pestaña personalizada

1) Cree una pestaña personalizada. Consulte Crear una pestaña personalizada en la página 96.

2 Haga clic con el botón derecho en la pestaña Personalizar y seleccione Crear botón personalizado. En el menú, seleccione el botón que desea crear. Se abrirá el cuadro de diálogo de ajustes.

nagen - ControlCenter4	
Nombre de botón	
Imagen	
Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
JPEG (*.jpg)	 Pequeño Grande Orde de la Caldada
Aplicación de destino	(velocidad) (Calidad)
Visualizador de fotos de Windows	• · · · · · ·
Nombre de archivo	
CCI_000001.jpg C	ambiar
Carpeta de destino	
C. Stervister ProvenControlCanter Rison	Contract (1997)
Preescanear	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp 🔹	
Tipo de escaneado	0
Color de 24 bits 🔹	Contraste:
Tamaño documento	
Automático 🔹	O
·	E compando continuo
Escaneado a doble cara	Modo hoja portadora
Encuaderna lado largo	Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado corto	
Mostrar cuadro de diálogo de configuraciones antes de es	canear.
Predeterminado Configuración avanzada	Aceptar Cancelar Avuda
Configuration available	Aydua Aydua

NOTA

- Para copiar un botón personalizado, seleccione Copiar botón personalizado en el menú que aparece cuando hace clic con el botón derecho en la pestaña Personalizar. Cambiar el nombre del botón personalizado.
- Puede crear hasta 5 botones personalizados.

3 Escriba el nombre del botón y cambie los ajustes en caso necesario. Haga clic en Aceptar. (Estas opciones pueden variar según el tipo de botón que cree).

Control Co	enter 4	Modelo	ADS-XXXXX	l	X
📤 🕌	1			Configuración	?
— Personalizado	o 1				
Ajustes	Puede crear sus prop ratón. Puede crear h	oias opciones asta tres ficha	a de escaneado y copia del menú ha as y hasta cinco botones personaliza line personaliza linagen	ciendo clic con el botón derecho del dos para cada una de ellas.	
				broth	Эſ

NOTA

Puede cambiar o eliminar la pestaña, el botón o los ajustes que ha creado. Haga clic en **Configuración** y continúe según se le indica.

Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®])

Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Descripción	Función aplicable					
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	lmpri- mir	
Tipo de archivo	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para los datos escaneados.	Sí	Sí	Sí	Sí	-	
	 NOTA Para guardar el documento como un PDF protegido por contraseña, seleccione PDF seguro (*.pdf) de la lista desplegable Tipo de archivo, haga clic en el botón (Configurar contraseña PDF) e introduzca la contraseña (solo imagen, correo electrónico y archivo). Los archivos PDF que permiten realizar búsquedas tienen un formato que incluye en la imagen escaneada una capa con los datos de texto. Esta capa permite realizar búsquedas de texto en los datos de imagen. Idioma de OCR en la configuración OCR debe configurarse para que coincida con el idioma que desea en un PDF que permite búsquedas. Para guardar el documento como un PDF que permite búsquedas, seleccione PDF de búsqueda (*.pdf) en la lista desplegable Tipo de archivo. Para guardar el documento como un archivo PDF de alta compresión (*.pdf) en la lista desplegable Resolución, PDF de alta compresión (*.pdf) en la lista desplegable Resolución, PDF de alta compresión (*.pdf) en la lista desplegable Tipo de archivo. 						
Aplicación de destino	Seleccione la aplicación de destino, incluidas Nuance™ PaperPort™ 14SE y Evernote, en la lista desplegable.	Sí	Sí	-	-	-	
Idioma de OCR	Configúrelo para que se corresponda con el idioma en el que está redactado el texto del documento escaneado.	-	Sí	-	-	-	
Nombre de la Impresora	Seleccione la impresora que desea utilizar para imprimir los datos escaneados.	-	-	-	-	Sí	

Configuración	Descripción	Función aplicable				
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir
Nombre de archivo	Haga clic en el botón Cambiar para Imagen , OCR o Correo Electrónico . Introduzca un prefijo para el nombre del archivo en caso necesario. La cantidad máxima de caracteres es 100 caracteres.	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Opciones de impresión	Haga clic en el botón Opciones de impresión para configurar los ajustes de la impresora.	-	-	-	-	Sí
Mostrar ventana Guardar como	Si desea especificar siempre el destino de la imagen escaneada, seleccione la casilla de verificación Mostrar ventana Guardar como. NOTA Esta función no está disponible con SharePoint.	-	-	-	Sí	-
Carpeta de destino Nombre de	Haga clic en el icono Carpeta para cambiar la carpeta donde desea guardar la imagen escaneada. Para definir los atributos de nombre, baga clic en el	Sí	Sí	Sí	-	-
archivo	botón Cambiar .					
Escanear Ubicación	 Seleccione una de las siguientes ubicaciones de escaneado: Carpeta Haga clic en el icono carpeta y navegue a la carpeta donde desea guardar el documento escaneado. Seleccione la casilla de verificación Mostrar carpeta para mostrar automáticamente la carpeta de destino después del escaneado. Si desea especificar siempre el destino de la imagen escaneada, seleccione la casilla de verificación Mostrar ventana Guardar como. SharePoint Escriba la dirección URL donde desea guardar su documento escaneado. Haga clic en Prueba de conexión para confirmar el destino. NOTA Posiblemente deba iniciar sesión. 	-	-	-	Sí	-
Prioridad de tamaño de archivo	Ajuste el tamaño de archivo moviendo la barra deslizante hacia la derecha o la izquierda. NOTA El tamaño de archivo puede ajustarse según el Tipo de archivo seleccionado.	Sí	-	Sí	Sí	-
Preescanear	Seleccione Preescanear para obtener la vista previa de su imagen y recortar partes no deseadas antes del escaneado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Configuración	Descripción	Función aplicable					
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	lmpri- mir	
Resolución	Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable Resolución . Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tipo de escaneado	Seleccione entre varias opciones de intensidad de color para las imágenes escaneadas.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
	Automático						
	Selecciona automáticamente los colores adecuados para el documento. ¹						
	Blanco y negro						
	Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.						
	Grises (Difusión de errores)						
	Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método para crear imágenes de escala de grises sin usar los verdaderos puntos grises. Los puntos negros se sitúan en un patrón específico para dar un aspecto gris).						
	Gris verdadero						
	Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto debido al uso de hasta 256 tonalidades de gris.						
	Color de 24 bits						
	Utiliza hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen. Aunque el uso de Color de 24 bits crea una imagen con la reproducción de color más exacta, requiere más memoria y tiene un tiempo de transferencia más extenso.						

¹ Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

6

Configuración	Descripción	Función aplicable									
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir					
Tamaño documento	El tamaño del documento está configurado en Automático de manera predeterminada. Puede escanear documentos de cualquier tamaño sin realizar ajustes al Tamaño documento . ¹ Para velocidades de escaneado más rápidas, seleccione el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable Tamaño documento .	 Si Si Si mático de manera predeterminada. Puede mear documentos de cualquier tamaño sin realizar es al Tamaño documento. ¹ Para velocidades de meado más rápidas, seleccione el tamaño exacto documento en la lista desplegable Tamaño mento. CA selecciona un tamaño de documento de 1 a 2, la agen escaneada se dividirá en dos documentos e son la mitad del tamaño del ajuste. selecciona 1 a 2(A4), la imagen escaneada se <i>r</i>idirá en dos documento A5. ara realizar un escaneo 1 a 2, quite la selección de casilla de verificación Rotación automática de agen en el cuadro de diálogo Configuración anzada. 	Sí	Sí Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	 NOTA Si selecciona un tamaño de documento de 1 a 2, la imagen escaneada se dividirá en dos documentos que son la mitad del tamaño del ajuste. Si selecciona 1 a 2(A4), la imagen escaneada se dividirá en dos documentos de tamaño A5. 										
	 Para realizar un escaneo 1 a 2, quite la selección de la casilla de verificación Rotación automática de imagen en el cuadro de diálogo Configuración avanzada. 										
	 Si selecciona un tamaño de documento de 2 en 1, las dos imágenes escaneadas se combinarán en un documento. 										
Brillo	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Configure los niveles de Brillo al arrastrar la barra deslizante a la derecha o izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. También puede configurar el nivel si introduce un valor en el cuadro. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí					

¹ Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

Configuración	Descripción	Función aplicable					
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir	
Contraste	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Aumente o disminuya el nivel de contraste moviendo la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ingresar un valor en el cuadro para establecer el Contraste . NOTA El ajuste de Contraste solo está disponible cuando se configura el Tipo de escaneado en Automático , Grises (Difusión de errores), Gris verdadero o Color de 24 bits .	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Escaneado continuo	Escanee más páginas que la capacidad máxima de la Unidad ADF y guárdelas como un solo archivo de datos. Después de que se escanee el primer lote de documentos, haga clic en Continuar para escanear más páginas o en Finalizar .	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Escaneado a doble cara	Si selecciona esta casilla de verificación, el equipo escaneará ambas caras del documento. Al usar la función de escaneado a 2 caras (dúplex) automática, debe seleccionar Encuaderna lado largo o Encuaderna lado corto según el diseño de su original para asegurarse de que el archivo de datos creado aparezca correctamente en el documento escaneado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	

Configuración	Descripción	Función aplicable				
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir
Modo hoja portadora	Escanee los siguientes tipos de documentos con la hoja portadora. Para este modo, seleccione cualquier ajuste distinto de Automático en la lista desplegable Tamaño documento .	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	 Documentos de gran tamaño (A3, B4 y Ledger) Doble el documento por la mitad e introdúzcalo en la hoja portadora para escaneado a 2 caras (dúplex), luego las dos caras, la anterior y la posterior, se combinarán en una sola página. Seleccione 2 en 1 (A4) para un documento A3, 2 en 1 (B5) para un documento B4 o 2 en 1 (Carta / Letter) para un documento Ledger en la lista desplegable Tamaño documento. 					
	Documentos importantes (fotografías, contratos)					
	Papel delgado (recibos)					
	Papel de forma irregular (recortes)					
	 NOTA Cargue solo una hoja portadora a la vez. Coloque el documento en el centro de la Hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora. 					

Configuración	Descripción	Funció	n aplicab	le		
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir
Modo tarjeta plástica	Escanear tarjetas como, por ejemplo, carnés de conducir o tarjetas sanitarias, con estos ajustes automáticos:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Resolución: 600 x 600 ppp					
	Tamaño documento: 2 en 1 (Automático)					
	Escaneado a doble cara: Activado (Encuaderna lado corto)					
	Alineación automática: Desactivada					
	Rotación automática de imagen: Desactivada					
	Detección de alimentación múltiple de páginas: Desactivada					
	ΝΟΤΑ					
	 Para escanear una tarjeta plástica con diferentes ajustes, configure el Modo tarjeta plástica como desactivado y la Resolución a 600 ppp. 					
	Cargue hasta cinco tarjetas plásticas a la vez.					
Predeterminado	Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Puede configurar más ajustes en el cuadro de diálogo **Configuración avanzada**. Haga clic en el botón **Configuración avanzada**.

Configuración	Descripción	Funció	n aplicat	ole		
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir
Alineación automática	Corrige la inclinación (menos de 0,36 pulg. (9 mm) desde el centro del documento del borde) de los datos escaneados. 1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rotación automática de imagen	Cambia la dirección del documento basándose en la orientación del texto. ¹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Eliminar filtrado/ estampado / Eliminar color de fondo	Evita que el sangrado en un documento a dos caras y también le permite quitar el color de base de documentos, como por ejemplo periódicos, para hacer que los datos escaneados sean más reconocibles. ¹ La sensibilidad de la función Eliminar filtrado/estampado / Eliminar color de fondo puede ajustarse con la barra deslizadora. Mover la barra deslizadora hacia "Alto" hará que el escáner tenga más probabilidad de Eliminar el filtrado/estampado / Quitar el color de fondo, aunque moverlo hacia "Bajo" hará que el escáner tenga menos probabilidad de Eliminar filtrado/estampado / Quitar el color de fondo .	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Saltar página en blanco	Elimina de los resultados del escaneo las páginas en blanco que contenga el documento. ¹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección de alimentación múltiple de páginas	Utiliza un sensor ultrasónico para detectar cuando se ha producido una alimentación múltiple. Cuando esta opción detecte una alimentación múltiple, confirme que se hayan guardado los datos escaneados antes de la alimentación múltiple e inicie de nuevo el escaneado en la siguiente página o al principio del documento.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mostrar resultados de escaneado	Muestra en la pantalla de PC la cantidad total de páginas guardadas y de páginas en blanco omitidas.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

¹ Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

Cómo escanear con Brother iPrint&Scan (Mac)

NOTA

- Use Brother iPrint&Scan para Mac para imprimir y escanear desde el computadora.
- Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde App Store.
- En la barra de menú Finder, haga clic en lr > Aplicaciones y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Se abrirá la pantalla Brother iPrint&Scan.

- 2 Si su equipo Brother no está seleccionado, haga clic en el botón Seleccione su equipo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionarlo.
- 3 Haga clic en el icono Escanear y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para escanear sus documentos.

Cómo cambiar la configuración del botón Escanear desde Brother iPrint&Scan (Mac)

En la barra de menú Finder, haga clic en lr > Aplicaciones y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.
So obvirá la pontalla Brather iBrint&Scan

Se abrirá la pantalla Brother iPrint&Scan.

- 2 Si su equipo Brother no está seleccionado, haga clic en el botón Seleccione su equipo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionarlo.
- 3 Haga clic en el botón Configuración de escaneado del equipo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para cambiar la configuración de escaneado.

Escanear con Nuance[™] PaperPort[™] 14SE u otras aplicaciones de Windows[®]

Escanear usando Nuance[™] PaperPort[™] 14SE

Para escanear, puede usar la aplicación Nuance[™] PaperPort[™]14SE, que está incluida en el software del escáner. Nuance[™] PaperPort[™] 14SE es compatible con controladores TWAIN y WIA. El controlador TWAIN (recomendado) se usa en el ejemplo de esta página. Para ver un ejemplo con el controlador WIA, consulte *Escanear con la galería fotográfica de Windows*[®] o *Fax y Escáner de Windows*[®] en la página 124.

NOTA

- Nuance[™] PaperPort[™] 14SE es compatible con Windows[®] XP 32 bits (SP3), Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10.
- Para obtener más información acerca de la aplicación, consulte el archivo de ayuda de Nuance™ PaperPort™ 14SE. En Nuance™ PaperPort™ 14SE, acceda desde el menú Ayuda.

Estas son instrucciones para Nuance™ PaperPort™ 14SE, pero son similares a las de otras aplicaciones de Windows[®].

1 Cargue el documento.

- 2 Inicie Nuance™ PaperPort™ 14SE. Realice una de las siguientes acciones:
 - Windows[®] XP, Windows Vista[®] y Windows[®] 7

Haga clic en (Inicio) > Todos los programas > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.

■ Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10



(PaperPort).

Aparecerá la ventana de Nuance™ PaperPort™ 14SE.



Haga clic en Configuración de digitalización de la pestaña Escritorio en la barra de opciones. El panel Digitalizar u obtener fotografía aparece en el lado izquierdo de la ventana.

					PaperPort			×
Escritorio Edición Elemento He	erramientas Ayuda							
Digitalizar ahora Digitalizar Digitalizar	n-One Propiedades	r Organizar Atrós Ver Actualizar	Alinear elementos alizar	Vista Abrir ten con Opciones del escritorio Opciones				
Digitalizar u obtener fotografía 🛛 🔡 🔀	Mis documentos\Mis	documentos de PaperPor	rt\Muestras					2
Escine: TVARE: TWARDer ADS-3660W LAN Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Selecconar Configuradin Mastar automatic di dilago del escine Mastar automatica de dilago del escine Mastar automatica del dilago del escine Mastar automatica del dilago del escine Mastar automatica del dilago del Selector Mastar automatica e unano de dilago del Selector Mastar automaticamente Haga de en Digitalar para comenzar a digitalizar. Digitalar	-hister de la versión-	Gula del unanto						
Carpeta: Muestras (2 elementos).		đ	A			D	***	3

- 4 Haga clic en el botón Seleccionar.
- 5 En la lista Escáneres disponibles, seleccione TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX (donde ADS-XXXXX es el nombre del modelo de su equipo). Para usar el controlador WIA, seleccione el controlador Brother que tiene "WIA" como prefijo. Haga clic en Aceptar.
- 6 Seleccione Mostrar el cuadro de diálogo del escáner en el panel Digitalizar u obtener fotografía.

7 Haga clic en el botón Digitalizar.

Se abrirá el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

TW-Brother ADS-XX	XXX	? 💌
Fotografía	Fotografía	
Web	Resolución	300 x 300 ppp 🔹
Texto	Tipo de escaneo	Color de 24 bits 🔹
ickto	Escaneado a doble cara	Encuadernado Horizontal 🔹
	Tamaño documento	Automático 🔹
		Configuración avanzada
	Predeterminado	Guardar como un perfil nuevo
+ -	Preescanear	Iniciar

8 Ajuste la configuración del escáner en el cuadro de diálogo del escáner si es necesario (Resolución, Tipo de escaneo, Escaneado a doble cara, y Tamaño documento).

- Para obtener más información sobre Ajustes del controlador TWAIN, consulte página 111.
- Para obtener más información sobre Ajustes del controlador WIA (Ver 1), consulte página 123.

9 En la lista desplegable Tamaño documento, seleccione el tamaño del documento.

NOTA

Una vez seleccionado el tamaño del documento, puede ajustar aún más el área de escaneado si hace clic en el botón izquierdo del ratón y lo arrastra. Esto es necesario al recortar una imagen para escanearla.

Haga clic en el botón Iniciar. El equipo iniciará el escaneado.

Ajustes del controlador TWAIN

Pantalla básica

	💷 TW-Brother A	DS-XXXXX	? *
	Fotografía	Fotografía	
4	Web	Resolución 300 x 300 ppp	
1	Touto	Tipo de escaneo Color de 24 bits	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Texto	Escaneado a doble cara Encuadernado Horizon	tal • 4
		Tamaño documento Automático	5
		Configura	ión avanzada
			e
		Predeterminado Guardar como un	perfil nuevo 7
	+ -	Preescanear Iniciar	

1 Perfiles de Escanear (Tipo de imagen) Seleccione Fotografía, Web o Texto.

Agregue nuevos elementos haciendo clic en + . Aunque no puede cambiar el nombre de **Fotografía**, **Web** ni **Texto**, puede cambiar el nombre de los nuevos elementos.

Escanear (Tipo de imag	jen)	Resolución	Tipo de escaneo
Fotografía	Utilice esta opción para escanear imágenes fotográficas	300 x 300 ppp	Color de 24 bits
Web	Utilice esta opción para adjuntar la imagen escaneada a páginas web	100 x 100 ppp	Color de 24 bits
Texto	Utilice esta opción para escanear documentos de texto	200 x 200 ppp	Blanco y negro

2 Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

Resolución
100 x 100 ppp
150 x 150 ppp
200 x 200 ppp
300 x 300 ppp
400 x 400 ppp
600 x 600 ppp
1200 x 1200 ppp

3 Tipo de escaneo

Seleccione una de las opciones siguientes:

Automático

Detecta automáticamente si el documento usa color y genera una imagen escaneada de este. Para documentos que combinan color y páginas en blanco y negro, las páginas en color se escanearán en el modo Color, mientras que las páginas en blanco y negro se escanearán en el modo Blanco y negro.

Blanco y negro

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

Grises (Difusión de errores)

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método para crear imágenes de escala de grises sin usar los verdaderos puntos grises. Los puntos negros se sitúan en un patrón específico para dar un aspecto gris).

Gris verdadero

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto debido al uso de hasta 256 tonalidades de gris.

Color de 24 bits

Utiliza hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen. Aunque el uso de **Color de 24 bits** crea una imagen con la reproducción de color más exacta, requiere más memoria y tiene un tiempo de transferencia más extenso.

4 Escaneado a doble cara

Seleccione **Encuadernado Horizontal** o **Encuadernado Vertical** según el diseño de su original para asegurarse de que el archivo de datos creado aparezca correctamente en el documento escaneado.



5 Tamaño documento

El tamaño del documento está configurado en **Automático** de manera predeterminada. Para velocidades de escaneado más rápidas, seleccione el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable **Tamaño documento**. Si selecciona **Personalizar**, el cuadro de diálogo **Tamaño documento** personalizado aparece de modo que pueda especificar el tamaño de documento.

6 Preescanear

Haga clic en **Preescanear** para obtener la vista previa de su imagen y recortar partes no deseadas antes del escaneado.

El recorte está disponible en estos ajustes:

- Escaneado a 2 caras: Desactivado
- Alineación automática: Desactivada
- Rotación automática de imagen: Desactivada
- Detección de final de página: Desactivada
- Tamaño del documento: un tamaño de escaneado que no sea Automático y Papel largo

7 Guardar como un perfil nuevo

Haga clic en **Guardar como un perfil nuevo** para guardar sus ajustes de escaneado que usa con mayor frecuencia.

Los siguientes ajustes se guardarán como parte del perfil:

- Ajustes configurados en la pantalla Básico
- Ajustes configurados usando el enlace Configuración avanzada
- Los límites de escaneado se especifican en la imagen de vista previa

Puede crear hasta 64 perfiles.

Los perfiles creados se agregarán al panel **Digitalizar u obtener fotografía**. Para editar un perfil, haga clic en **Configuración** en el panel **Digitalizar u obtener fotografía**. Para eliminar un perfil, haga clic en **Eliminar**.

Configuración avanzada

Configuración avanzada	
Corrección de documento Recorte Rotación automática de imagen Relleno de borde Eliminación de perforaciones Ajustar detección automática de color Eliminar página en blanco	Corrección de documento Alineación automática Detección de final de página
Ajuste de difusión: gris Ajuste de tono de color Configuración de Fondo Eliminación de color	Superior 0.0 mm
A Calidad de imagen en blanco y negro Ajuste del umbral de blanco y negro Corrección de caracteres Reducción de ruido Eliminar línea reglada	Inferior 0.0 🗢 mm Izquierda 0.0 🗢 mm Derecha 0.0 🗢 mm
 Control de alimentación Modo hoja portadora Modo tarjeta plástica Escaneado de una página Escaneado continuo Detección de alimentación múltiple de págin 	
Reconocimiento	Aceptar Cancelar

Corrección de documento

1 Recorte

Alineación automática

Corrige la inclinación de los datos escaneados.

NOTA

- Si activa el Modo hoja portadora, no puede activar la Alineación automática.
- Esta función no se aplica al tamaño de documento Papel largo ni al Modo hoja portadora.

Detección de final de página

Detecta el final de la página y ajusta automáticamente el tamaño de una página cuando la longitud del documento es más corta que el **Tamaño documento** seleccionado.

NOTA

Si activa el Modo hoja portadora, no puede activar Detección de final de página.

Configuración de margen

Esta función le permite agregar o eliminar un margen específico (de -3 a 3 mm) en el borde de la imagen.

2 Rotar imagen

Al seleccionar **Automático**, esta opción permite cambiar la orientación del documento de acuerdo con la del texto.

3 Relleno de borde

Puede seleccionar las opciones **Automático** o **Personalizar**. Si elige **Personalizar**, seleccione **Blanco** o **Negro** y defina un valor para agregar un borde blanco o negro alrededor del borde de su imagen escaneada.

4 Eliminación de perforaciones

Esta función elimina las marcas de perforaciones rellenándolas con blanco o con el color circundante.

Blanco

Rellena las perforaciones con blanco.

Color circundante

Rellena las perforaciones con el color circundante.

5 Ajustar detección automática de color

Cuando selecciona el tipo de escaneado **Automático**, puede ajustar el nivel de detección de color en blanco y negro y escala de grises.

B y N/gris; color

Si se aumenta el valor de la barra deslizante, el equipo posiblemente determine que un documento es en color. Si se disminuye el valor, el equipo posiblemente determine que un documento es en blanco y negro o en escala de grises.

B y N; gris

Si se aumenta el valor de la barra deslizante, el equipo posiblemente determine que un documento es en escala de grises. Si se disminuye el valor, el equipo posiblemente determine que un documento es en blanco y negro.

6 Eliminar página en blanco

Elimina de los resultados del escaneado las páginas en blanco que contenga el documento.

La sensibilidad de la función **Eliminar página en blanco** puede ajustarse con la barra deslizante. Si se mueve la barra hacia **Alto**, el equipo posiblemente omita páginas, mientras que si se mueve hacia **Bajo** será menos probable que lo haga. Si activa la configuración **Mostrar resultado**, la computadora muestra cuántas páginas en blanco se han saltado al finalizar el escaneado.

Si la función **Eliminar página en blanco** se activa en todas las páginas del documento, no se muestra ninguna imagen escaneada. En su lugar, la computadora muestra un mensaje de advertencia que indica que todas las páginas del documento están en blanco.

NOTA

Esta función no se aplica al tamaño de documento Papel largo.

Calidad de imagen

1 Ajuste de difusión: gris

Esta función ajusta el brillo y el contraste para crear imágenes en gris.

Brillo

Los valores más altos aclaran la imagen.

Contraste

Los valores más altos aumentan el contraste de la imagen. Los valores excesivamente altos pueden generar una imagen en blanco y negro.

NOTA

Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo de escaneado Grises (Difusión de errores).

2 Ajuste de tono de color

Le permite ajustar el brillo, el contraste, la sombra, la luminosidad y la gamma durante el escaneado en gris y en color.

La configuración predeterminada es Personalizar.

Automático

Escanea el documento con la configuración óptima según su contenido.

Personalizar

Le permite configurar el Brillo, Contraste, Sombra, Luminosidad y Gamma manualmente.



Original



Brillo: 25 Contraste: 25 Sombra: 122 Luminosidad: 240 Gamma: 5,0

NOTA

- Sombra no se puede configurar a un valor mayor que Luminosidad.
- Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo de escaneado Automático, Gris verdadero o Color de 24 bits.

3 Configuración de Fondo

Eliminar filtrado/estampado

Activar esta función evita que se produzca el sangrado de tinta en un documento a doble cara.

Eliminar color de fondo

Si activa la configuración **Eliminar color de fondo**, el equipo elimina el color de base de documentos como periódicos y hace que los datos escaneados sean más reconocibles.

Nivel

Ajusta la intensidad de los efectos Eliminar filtrado/estampado y Eliminar color de fondo.

4 Eliminación de color

Elimina colores específicos de sus datos escaneados.

Seleccione una de las opciones siguientes:

Color cromático

Use esta opción para eliminar todos los colores excepto el negro.

Rojo

Use esta opción para eliminar el color rojo.

Verde

Use esta opción para eliminar el color verde.

Azul

Use esta opción para eliminar el color azul.

Personalizar

Seleccione el color que desea eliminar.

5 Énfasis de borde

Esta función le permite hacer que las imágenes, los documentos o el texto de revista borrosos aparezcan con mayor claridad y sean más legibles. Use la barra deslizante para ajustar la intensidad del efecto **Énfasis de borde**.

NOTA

- Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo de escaneado Automático, Gris verdadero o Color de 24 bits.
- Esta función no se aplica al tamaño de documento Papel largo.

Calidad de imagen en blanco y negro

1 Ajuste del umbral de blanco y negro

Este ajuste le permite configurar la calidad de imagen al escanear en el modo Blanco y negro.

Los valores mayores aumentan la cantidad de negro en la imagen escaneada, mientras que los valores menores aumentan la cantidad de blanco.

NOTA

Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo Blanco y negro.

2 Corrección de caracteres

Corrección de caracteres borrosos

Cuando hay texto difuso o truncado en la imagen escaneada, esta función permite que el equipo corrija las letras de modo que se detecten más fácilmente como texto, lo que permite que se corrija no solo el texto, sino también las líneas y los puntos negros. Si tanto la **Edición en negrita** como la **Corrección de caracteres borrosos** están activadas, solo se aplica la función **Edición en negrita**.

NOTA

Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo Blanco y negro.



Normal

Corrección de caracteres borrosos

Edición en negrita

Esta función le permite ampliar y engrosar las áreas negras de los documentos, haciendo que el texto delgado sea más grueso. Tiene el efecto de engrosar no solo el texto sino también los puntos y líneas. Si tanto la **Edición en negrita** como la **Corrección de caracteres borrosos** están activadas, solo se aplica la función **Edición en negrita**.



NOTA

Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo Blanco y negro.

3 Inversión de blanco y negro

Esta función permite crear una versión de la imagen escaneada con inversión de blanco y negro.

NOTA

Para que esté disponible, es necesario seleccionar el tipo de escaneado Blanco y negro.

4 Reducción de ruido

Esta función le permite eliminar los pequeños puntos o granos llamados "ruido" del fondo de las imágenes escaneadas. Eliminar los puntos no deseados ayuda a reducir el tamaño de archivo comprimido.

NOTA

- Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo Blanco y negro.
- Esta función no se aplica al tamaño de documento Papel largo.

5 Eliminar línea reglada

Esta función le permite eliminar líneas del documento. Puede seleccionar el tipo de dirección de línea que desea eliminar (**Vertical**, **Horizontal** y **Vertical y horizontal**). Las líneas inclinadas se detectan como líneas y se eliminan si ocupan menos de 9 mm desde el centro del documento hasta el borde horizontal o vertical.

Longitud mínima de línea

Las líneas cuya longitud es mayor o igual a la longitud especificada se eliminan.

Espacio máximo

Si las líneas están truncadas, por ejemplo, debido a la difuminación de la imagen, las que lo están por un intervalo menor o igual a la distancia de línea truncada especificada se detectarán y se eliminarán.

ΝΟΤΑ

- Esta función está disponible cuando se selecciona el tipo Blanco y negro.
- Esta función no se aplica al tamaño de documento Papel largo.



Cuando hay una línea horizontal



La línea horizontal no se elimina



Cuando hay una línea vertical inferior a 2 cm



Cuando hay una ruptura menor a 5 mm entre las líneas verticales mayores a 2 cm



Cuando hay una ruptura de 5 mm o más entre una línea vertical superior a 2 cm y otra inferior a 2 cm

Control de alimentación

1 Disposición

Permite escanear un documento de dos páginas en una sola, o bien escanear un documento de una página en dos. Elija una de las opciones siguientes:

2 en 1:Borde largo

Esta opción permite combinar un documento de dos páginas en una sola y en horizontal.





La línea vertical no se elimina



La línea vertical se elimina



La línea vertical inferior a 2 cm no se elimina

2 en 1:Borde corto

Esta opción permite combinar un documento de dos páginas en una sola y en vertical.



1 en 2:Borde largo

Esta opción permite dividir un documento de una página en dos y en vertical.



1 en 2:Borde corto

Esta opción permite dividir un documento de una página en dos y en horizontal.



2 Modo hoja portadora

Use la hoja portadora para escanear los siguientes tipos de documentos:

- Documentos importantes (fotografías, contratos)
- Papel delgado (recibos)
- Papel con forma irregular (recortes)

NOTA

- Para este modo, puede seleccionar cualquier configuración que no sean los tamaño de documento **Automático** o **Papel largo**.
- Si activa la **Detección de alimentación múltiple de páginas** o el **Modo tarjeta plástica**, no puede activar el **Modo hoja portadora**, la **Alineación automática** ni la **Detección de final de página**.

3 Modo tarjeta plástica

Escanee tarjetas como, por ejemplo, carnés de conducir o tarjetas sanitarias, con esta configuración automática:

- Resolución: 600 x 600 ppp
- Tamaño documento: 2 en 1 (Automático)
- Escaneado a doble cara: Activada (Encuadernado Vertical)
- Alineación automática: Desactivada
- Detección de final de página: Desactivada
- Rotación automática de imagen: Desactivada
- Detección de alimentación múltiple de páginas: Desactivada
- Modo hoja portadora: Desactivada

4 Escaneado de una página

El escaneado de una página alimenta las páginas una a una desde la unidad ADF, independientemente de la cantidad de páginas que haya en la unidad.

5 Escaneado continuo

Esta función le permite escanear documentos adicionales con la misma configuración cuando se completa un escaneado. Es útil cuando escanea más documentos de los que admite la unidad ADF o cuando escanea varios documentos a la vez.

6 Detección de alimentación múltiple de páginas

Cuando el equipo detecta una alimentación múltiple, debe confirmar que se hayan guardado los datos escaneados hasta ese momento e iniciar de nuevo el escaneado en la siguiente página o al principio del documento.

NOTA

- Desactive esta configuración cuando escanea papel grueso. De lo contrario, el equipo probablemente detectará una alimentación múltiple.
- Si activa el Modo hoja portadora o Modo tarjeta plástica, no puede activar la Detección de alimentación múltiple de páginas.

Funciones adicionales

Detección de código de barras

El equipo lee el código de barras impreso en la imagen escaneada. Indique el tipo de código de barras y el área de detección.

Compresión JPEG

Esta función permite cambiar la calidad de un archivo JPEG que se quiera guardar.

NOTA

Solo está disponible en el modo Archivo de disco.

Ajustes del controlador WIA (Ver 1)



1 Origen de papel

Puede seleccionar Alimentador de documentos.

2 Tipo de imagen

Seleccione imagen **Imagen en color**, **Imagen en escala de grises**, **Texto o imagen en blanco y negro**, o **Configuración personalizada**.

Si desea algunos ajustes avanzados, haga clic en Ajustar la calidad de la imagen digitalizada.

Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en el cuadro de texto **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

Brillo

Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Configure los niveles de **Brillo** al arrastrar la barra deslizante a la derecha o izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. También puede configurar el nivel si introduce un valor en el cuadro. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.

Contraste

Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Aumente o disminuya el nivel de contraste moviendo la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ingresar un valor en el cuadro para establecer el **Contraste**.

Escanear con la galería fotográfica de Windows[®] o Fax y Escáner de Windows[®]

Puede usar las aplicaciones Galería fotográfica de Windows[®] o Fax y Escáner de Windows[®] para el escaneado. Estas aplicaciones utilizan el controlador de escáner WIA. Los pasos siguientes lo orientarán a través del proceso de escaneado. Posiblemente tenga que descargar la Galería fotográfica de Windows[®] o Fax y escáner de Windows[®].



Cargue el documento.

2) Abra la aplicación de software para escanear el documento. Realice una de las siguientes acciones:

- Galería fotográfica de Windows[®]
 - 1 Haga clic en Archivo > Importar desde cámara o escáner.
 - 2 Seleccione el escáner que desea utilizar.
 - **3** Haga clic en el botón **Importar**. Se abrirá el cuadro de diálogo de ajustes.
- Fax y Escáner de Windows[®]

Haga clic en Archivo > Nuevo > Escanear.

Se abrirá el cuadro de diálogo de ajustes.

Nueva digitalizaci	ión						.
Escáner: Brother	ADS- XXX	CXX Camb	iar				
<u>P</u> erfil:	Docum	nentos (Predet.)	•				
Origen:	Alimer	ntador (digitalizar ambas	caras 🔻				
<u>T</u> amaño del papel:	Oficio	- 216 x 356 mm	-				
<u>F</u> ormato del col	or:	Escala de grises	•				
T <u>i</u> po de archivo		TIF (Imagen TIFF)	•				
<u>R</u> esolución (ppp):	200					
<u>B</u> rillo:	-		0				
<u>C</u> ontraste:	-	<u> </u>	0				
Vista previa o arc <u>h</u> ivos sepa	digitaliza arados	ción de imágenes como					
				<u>V</u> ista previa	Digitaliza	r Ca	ncelar

Perfil

Los perfiles pueden usarse para guardar ajustes como Tamaño de página, Fuente, Formato y otros.

3 Configure los ajustes en el cuadro de diálogo de ajustes si es necesario.

NOTA

Para guardar su configuración, haga clic en la flecha desplegable Perfil y seleccione Agregar perfil.

4 Haga clic en el botón **Digitalizar**. El equipo iniciará el escaneado.

Uso de ABBYY FineReader

Puede usar la aplicación ABBYY FineReader para el escaneado. Convierte los datos escaneados a formato editable como Microsoft[®] Word, Microsoft[®] Excel, Adobe[®] PDF, HTML y EPUB.

Consulte el menú de Ayuda de ABBYY FineReader para obtener más información acerca del uso de ABBYY FineReader.

Escaneado usando las aplicaciones TWAIN (Macintosh)

El paquete de aplicaciones no puede cambiar los ajustes TWAIN. Sin embargo, puede usar otras aplicaciones como Presto! PageManager para establecer la configuración de TWAIN. Las siguientes instrucciones son para Presto! PageManager, pero son similares para otras aplicaciones Macintosh.

Escaneado usando aplicaciones TWAIN (por ejemplo, Presto! PageManager)

1 Inicie Presto! PageManager haciendo doble clic en el icono Presto! PageManager de la pantalla de PC.

NOTA

La primera vez que utilice el controlador TWAIN de Brother, configúrelo como controlador predeterminado:

- 1 Haga clic en Archivo > Seleccionar fuente.
- 2 Seleccione Brother TWAIN 2.

2 Haga clic en Archivo > Adquirir datos de imagen.

Se abrirá el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

-			Brother T	WAIN	_	_
Resoluc	ión		4.0.0	Área d	e escaneo	
	200 x 200 dpi	l.	\$	E		
Tipo de	escaneo					
	Color de 24 bi	its	\$			
Tamaño	o documento					- i
	A4 210 x 297	' mm	\$			1
Alto:	297 Ajuste Imag	• mm o pulg gen	gada			
Esca	neado a doble	cara				
	Encuadernad	o Horizontal				
C	Encuadernad	o Vertical	닌			

(La pantalla de Brother TWAIN es compatible con idiomas especificados en la aplicación que cumple con TWAIN que utiliza).

3 Configure los ajustes en el cuadro de diálogo de configuración del escáner si es necesario.

4 En la lista desplegable Tamaño documento, seleccione su tamaño de documento.

NOTA

Una vez seleccionado el tamaño del documento, puede ajustar aún más el área de escaneado si hace clic en el botón izquierdo del ratón y lo arrastra. Esto es necesario al recortar una imagen para escanearla.

Haga clic en el botón Iniciar.
 El equipo iniciará el escaneado.

Ajustes del controlador TWAIN



(La pantalla de Brother TWAIN es compatible con idiomas especificados en la aplicación que cumple con TWAIN que utiliza).

1 Resolución

Seleccione una resolución de escaneado del menú emergente **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

2 Tipo de escaneo

Seleccione una de las opciones siguientes:

Blanco y negro

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

Grises (Difusión de errores)

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método para crear imágenes de escala de grises sin usar los verdaderos puntos grises. Los puntos negros se sitúan en un patrón específico para dar un aspecto gris).

Gris verdadero

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto debido al uso de hasta 256 tonalidades de gris.

Color de 24 bits

Utiliza hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen. Aunque el uso de **Color de 24 bits** crea una imagen con la reproducción de color más exacta, requiere más memoria y tiene un tiempo de transferencia más extenso.

3 Tamaño documento

El tamaño del documento está configurado como **Carta / Letter** de manera predeterminada. Si selecciona **Personalizar**, especifique el tamaño de documento.

4 Ajuste Imagen

Haga clic en el botón Ajuste Imagen para ajustar la imagen.

Brillo

Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Configure los niveles de **Brillo** al arrastrar la barra deslizante a la derecha o izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. También puede configurar el nivel si introduce un valor en el cuadro. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.

Contraste

Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Aumente o disminuya el nivel de contraste moviendo la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ingresar un valor en el cuadro para establecer el **Contraste**.

NOTA

El ajuste de **Contraste** solo está disponible cuando se configura el **Tipo de escaneo** como **Grises** (**Difusión de errores**), **Gris verdadero** o **Color de 24 bits**.

Reducir ruido

Al seleccionar esta opción, puede mejorar la calidad de las imágenes escaneadas. El ajuste Reducir ruido también está disponible cuando se usa **Color de 24 bits** y las resoluciones de escaneado son 300×300 ppp, 400×400 ppp o 600×600 ppp.
Escanear con el ordenador/computador

5 Escaneado a doble cara

Seleccione **Encuadernado Horizontal** o **Encuadernado Vertical** según el diseño de su original para asegurarse de que el archivo de datos creado aparezca correctamente en el documento escaneado.

Ajuste de escaneado a 2 caras	Formato original	Resultado del escaneado
Encuadernado Horizontal		
Encuadernado Vertical		

6 Preescanear

Haga clic en **Preescanear** para obtener la vista previa de su imagen y recortar partes no deseadas antes del escaneado.

El recorte está disponible cuando el escaneado a 2 caras está desactivado.

Escanear usando Captura de Imagen de Apple (controlador ICA)

Puede escanear un documento con el controlador ICA. Instale el controlador ICA desde el Brother Solutions Center (support.brother.com). También puede escanear directamente con la aplicación **Captura de Imagen**.

Escanear con Captura de Imagen de Apple

1 Ejecute la aplicación Captura de Imagen.



2 Seleccione el equipo de la lista situada a la izquierda de la ventana. Verá el equipo en el área DISPOSITIVOS. Si está conectado a través de red inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W) o Ethernet LAN, lo verán en el área COMPARTIDO.

000	Captura de Imagen
DISPOSITIVOS	
Brother ADS-XXXXX	
COMPARTIDO	
	Magenes . Au

- 3 Cargue el documento.
- 4 Seleccione el tamaño del documento en el tamaño de escaneado.
- 5 Seleccione la carpeta de destino o la aplicación de destino para escanear.
- 6 Haga clic en el botón **Escanear**. El equipo iniciará el escaneado.

Escanear con el ordenador/computador

Ajustes del controlador ICA



Haga clic en el botón **Mostrar detalles** para configurar los siguientes ajustes si es necesario. Tenga en cuenta que el nombre del elemento y el valor asignable variarán en función del equipo.

1 Tipo

Seleccionar en Color, Blanco y negro o Texto.

2 Resolución

Seleccione la resolución a la que desea escanear el documento.

3 Tamaño de escaneado o Tamaño

Seleccione el tamaño del papel del documento.

4 Orientación

Seleccione la orientación del documento.

5 Dúplex

Seleccione la casilla de verificación Dúplex para realizar un escaneado a 2 caras (dúplex).

6 Escanear para

Seleccione la carpeta de destino o la aplicación de destino.

7 Nombre

Introduzca el texto inicial utilizado para el nombre de la imagen escaneada.

8 Formato

Seleccione el formato de archivo de los datos escaneados.

Escanear con el ordenador/computador

9 Combinar en un documento

Marque esta casilla de verificación para escanear un documento como un elemento y guardarlo como un único archivo al haber seleccionado PDF o TIFF como el formato de archivo.

10 Correc. imágenes

Puede configurar los ajustes según el **Tipo** que ha elegido.

Тіро	Ajustes configurables
Color	Brillo, Tinte, Temperatura, Saturación
Blanco y negro	Brillo, Contraste
Texto	Límite

Documentos guardados en su equipo en el Modo inicial

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

1 Inicie la aplicación.

■ Windows[®]

- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo AE)S-XXXXX	Configuración ? Ayuda	×
Escanear Ajustes de Soporte				
Configuración del dispositivo de escaneado				
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispo	sitivo.		Configuración Remota	
			Libreta de direcciones de	
			Configuración del dispositivo de escaneado	
	_	_	br	other _//

- Macintosh
- a En la barra de menú Finder , haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

2 Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

■ Windows[®]

ADS- XXXXX Config. gral. Nom. arch. esca. Escane ar aPC Escane ar a Para cambiar ajustes escan (Tipo archivo, Resolución,etc) de la tecla del hardware Escanear a PC, inicie ControlCenter y abra ajustes del dispositivo de escan.	🛃 Brother ADS programa de	configuración remota - ADS-XXXXX	
Info.equipo Conf. inicial Idioma	ADS- XXXXX Config. gral. Nom. arch. esca. Escan. a USB Avanzada Eccanear aPC Info. equipo Conf. inicial Idioma	Escanear a Fichero	

Macintosh

 ▼ ADS-XXXXX Config. gral. Nom. arch. esc. ▼ Escan. a USB Para cambiar ajustes escan (Tipo archivo, Resolución,etc) de la tecla del hardware
Config. avanzad Escanear aPC Red TCP/IP Ethernet Info. equipo Conf. inicial Idioma

- 3 Seleccione una acción de escaneado que desea asignar (Imagen, OCR, Correo Electrónico, o Archivo) en la lista desplegable o en el menú emergente.
- 4 Haga clic en **OK** para cerrar la ventana Configuración Remota.
- 5 Cambie otros ajustes en caso necesario (consulte *Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows*[®]) en la página 193).
- 6 Cargue el documento.
- **7** Pulse **Escanear a PC**. El equipo escanea el documento.

Documentos guardados escaneados en su equipo en el Modo avanzado

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- **b** Haga clic en la **transfer de la siguiente ejemplo usa el Modo avanzado**).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder , haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

ΝΟΤΑ

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página **Descargas** de su modelo en el Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>) y descargue la Instalación remota desde **Utilidades**.
- La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

2 Aparecerá la ventana de Configuración Remota (el siguiente ejemplo usa Windows[®]).

🛃 Brother ADS programa de c	onfiguración remota - ADS-XXXXX	
ADS- XXXXX Config. gral. Nom. arch. esca. Escan. a USB Bissica Avanzada Escana a VSB Info. equipo Conf. inicial Idioma	Escanear a Fichero Ara cambiar ajustes escan (Tipo archivo, Resolución.etc) de la tecla del hardware scanear a PC, inicie ControlCenter y abra ajustes del dispositivo de escan.	
	OK Cancelar Aplicar	

- Seleccione una acción de escaneado que desea asignar (Imagen, OCR, Correo Electrónico, o Archivo) en la lista desplegable o en el menú emergente.
- 4 Haga clic en **OK** para cerrar la ventana Configuración Remota.
- 5 Cambie otros ajustes en caso necesario (consulte *Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows*[®]) en la página 193).
- 6 Cargue el documento.
- 7 Pulse **Escanear a PC**. El equipo escanea el documento.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

 Carque el documento. Deslice a la izquierda o a la derecha. Pulse a PC. Deslice a la izquierda o derecha para mostrar la acción de escaneado que desea (a PC (OCR), a PC (archivo), a PC (imagen) **O** a PC (e-mail)). 5 Pulse la acción de escaneado que desea realizar. 6 Si hay múltiples ordenadores/computadores conectados al equipo, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador/computador de destino que desea. Pulse el ordenador/computador de destino. 7 Pulse Opciones. 8 Configure los siguientes ajustes según corresponda. Para configurar ajustes más detallados, pulse Configuración avanzada. Para obtener más información, consulte página 202. Pulse OK. Config. escaneo Escaneo dobl cara ■ Tipo de escaneado Resolución Tipo archivo ■ Tamañ d document Auto alinear Omitir pág en blanco Configuración avanzada 9 Pulse Inicio. El equipo iniciará el proceso de escaneado.

NOTA

- Puede configurar los ajustes de las acciones de escaneado desde el ordenador/computador. Consulte *Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows®)* en la página 193.
- Para guardar los ajustes como Acc direct, pulse Guadar como acceso directo. Para obtener más información, consulte Cómo añadir Acc direct en la página 12.

Guardar documentos escaneados en una unidad flash USB

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- **a** Haga clic en el icono **de** (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione **Abrir** en el menú. Se muestra la ventana **ControlCenter4**.
- **b** Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo** (el siguiente ejemplo usa el **Modo inicial**).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	•	Configuración	? Ayı	uda	
Escanear Austes de Soporte							
Configuración del dispositivo de escaneado							
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositivo	D.			Configuración F	Remota		
				Libreta de direcci	iones de		
				Configuración del di escanead	spositivo de lo		

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **(Configuración)** para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

3 Seleccione Escan. a USB en el panel de navegación de la izquierda y luego configure los ajustes de escaneado según sea necesario (el ejemplo a continuación usa Windows[®]).

📳 Brother ADS programa de conf	iguración remota - ADS-XXXXX			
- ADS-XXXXX	<u>Básica</u>			
Config. gral.	Tipo de escaneado	Color -		
Nom. arch. esca.	Tipo arch.(ByN)	PDF multipág.		
Escan. a USB	Tipo arch.(Gris)	PDF multipág. v	Tam. arch.(Gris)	Mediano 👻
⊞ Red	Tipo arch.(Col)	PDF multipág. 🔹	Tam. arch.(Col)	Mediano 👻
Info. equipo Conf. inicial	Tipo arch.(Auto)	PDF multipág.		
Idioma	Resolución(ByN)	300 ppp -		
	Resolución(Gris)	300 ppp 🔻		
	Resolución(Color)	300 ppp 🔹		
	Resolución(Auto)	300 ppp		
	Tamañ d document	A4 •		
	Auto alinear	Sí 🔻		
	Omitir pág. en blanc	Sí 🔻		
	F			
	Escan. 2 caras	Bo. la.: sí 🔹		
	Nombre archivo	•		
Exportar Importar]	OK Cancel	ar Aplicar	

4 Haga clic en Aplicar y, a continuación, OK.

5 Introduzca una unidad flash USB en el equipo.

- 6 Cargue el documento.
- 7 Pulse **Escanear a USB** en el panel de control. El equipo iniciará el escaneado.

NOTA

El nombre de archivo será la fecha actual además de un número secuencial de dos dígitos.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- Introduzca una unidad flash USB en el equipo.
- 2 Cargue el documento.
- 3 Deslice a la izquierda o a la derecha.
- 4 Pulse a USB.
- 5 Pulse Opciones.
- 6 Configure los siguientes ajustes según corresponda. Para configurar ajustes más detallados, pulse Configuración avanzada. Para obtener más información, consulte página 202. Pulse OK.
 - Escaneo dobl cara
 - Tipo de escaneado
 - Resolución
 - Tipo archivo
 - Tamañ d document
 - Nombre archivo
 - Est. nom. arch.
 - Tamaño del archivo
 - Auto alinear
 - Omitir pág en blanco
 - Separación de documentos
 - Configuración avanzada

ΝΟΤΑ

• Para seleccionar Papel largo para Tamañ d document, use los siguientes ajustes:

Tipo de escaneado:Color $\mathbf{0}$ Blanco y negro

- Para guardar los ajustes como Acc direct, pulse Ajus.Nuev.Predet.
- Para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica, pulse Rest. Predeterm.

7 Pulse Inicio.

El equipo escanea los datos y los guarda en la unidad flash USB.

NOTA

Para guardar los ajustes como Acc direct, pulse Guadar como acceso directo. Para obtener más información, consulte *Cómo añadir Acc direct* en la página 12.

IMPORTANTE

NO extraiga la unidad flash USB mientras el equipo esté escaneando contenido de la misma, o podría dañar la unidad o los datos que contiene.

Escanear documentos a un Servidor FTP

Cuando elije Escanear a FTP puede escanear un documento a blanco y negro o colorColour directamente a un servidor FTP en su red local o en Internet.

Los detalles requeridos para usar Escanear a FTP pueden introducirse usando Administración basada en Web para preconfigurar y almacenar detalles en un Perfil FTP.

NOTA

- Escanear a FTP está disponible cuando los perfiles FTP se configuran mediante Administración basada en Web.
- Recomendamos Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11 para Windows[®] y Safari 8.0 para Macintosh. También debe asegurarse de que JavaScript y las cookies están siempre habilitados en el explorador que utilice. Si utiliza un explorador web distinto, compruebe que sea compatible con HTTP 1.0 y HTTP 1.1.

Iniciar la Administración basada en Web

NOTA

Solamente para ADS-2800W y 3600W: para usar la Administración basada en Web debe configurar el equipo usando el método de la red inalámbrica con el disco de instalación (consulte *Guía de configuración rápida*).

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).

c Haga clic en el botón Configuraciones de Escanear a red.



NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **11** (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- Compruebe que su equipo Brother esté conectado a la misma red que su computadora o dispositivo móvil.
- **b** Inicie el explorador web.
- c Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del explorador ("dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo). Por ejemplo: http://192.168.1.2

NOTA

- Puede ver la dirección IP de su equipo en el menú Red del panel de control.
- Si ha establecido una contraseña de inicio de sesión para la administración basada en la web, escríbala en la casilla Inicio de sesión y, a continuación, haga clic en →.

2) Aparecerá la ventana de Administración basada en web.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP. Como opción predeterminada, no se requiere una contraseña.
- 🕑 Si ha configurado una contraseña anteriormente, escríbala y luego pulse 🔁.

Configurar los ajustes predeterminados de FTP

- 1 Haga clic en la pestaña Escanear.
- 2 Haga clic en el menú Escanear a FTP/SFTP/Red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.
- 3 Seleccione la opción FTP, y luego haga clic en Enviar.
- 4 Haga clic en el menú Escanear a perfil FTP/SFTP/Red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.

General Libr. direc. Correo electrór	ico Escanear Administrador Red	
Escanear		
Escanear informe de correo electrónico de trabajo		
Nombre del archivo escaneado	Nombre del perfil	
Escanear a USB	Dirección del host	
Escanear directo a e-mail (con		
Escanear a	Nombre de usuario	
FTP/SFTP/Red/SharePoint	Contraseña	
Escanear a perfil ETD/SETD/Pod/SharePoint	Contraseña	
Escanear desde PC	Vuelva a introducir la contraseña	
	Directorio de archivos	
	Nombre de archivo	BRWACD1B841CBC7 💌
	Calidad	Color 300 ppp
	Ajuste auto detec. color	
	Color	V
	Blanco y negro/Gris	💌
	Tipo de archivo	PDF multipágina
	Tamaño documento	A4 •

- 5 Seleccione el perfil que desea configurar o cambiar.
- 6 En el campo Nombre del perfil, escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 15 caracteres alfanuméricos). Este nombre se muestra en el campo Destino cuando hace clic en Escanear a dispositivo de red en la barra de navegación izquierda (ADS-2400N / ADS-3000N) o en la pantalla táctil del equipo (ADS-2800W / ADS-3600W).
- En el campo Dirección del host, escriba la Dirección del host (por ejemplo: ftp.ejemplo.com; hasta 64 caracteres) o la Dirección IP (por ejemplo: 192.23.56.189), y escriba la ruta (hasta 60 caracteres) a la carpeta en el servidor FTP donde desee enviar sus datos escaneados. No escriba una barra al comienzo de la ruta.
- 8 En el campo **Nombre de usuario**, escriba el nombre de usuario (hasta 32 caracteres), que tenga permiso para escribir datos en el servidor FTP.
- 9 En el campo Contraseña, escriba la contraseña (hasta 32 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo Nombre de usuario. Escriba la contraseña nuevamente en el campo Vuelva a introducir la contraseña.
- En el campo Directorio de archivos, introduzca la carpeta de destino donde su documento se almacenará en el servidor FTP (hasta 60 caracteres).

- Haga clic en la lista desplegable Nombre de archivo, y luego seleccione un prefijo de nombre de archivo de los tres nombres predefinidos o de los catorce nombres de usuario predefinidos. El nombre de archivo usado para el documento escaneado será el prefijo del nombre del archivo que selecciona, seguido de los últimos seis dígitos del contador del escáner y la extensión del archivo (por ejemplo: "Estimate_098765.pdf").
- 2 Configure el **Color** o **Blanco y negro/Gris** para ajustar el nivel de detección.
- Elija la calidad, el tipo de archivo, tamaño de documento, tamaño de archivo, brillo, contraste y Escaneado a 2 caras que desee usar para los datos escaneados. Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Opciones	Descripción
Calidad	Color 100 ppp	Puede seleccionar una calidad de escaneado en la lista desplaçable Calidad L os calidados más altes requieren
	Color 150 dpi	más memoria y tiempo de transferencia pero producen
	Color 200 ppp	una imagen escaneada más precisa.
	Color 300 ppp	Si selecciona Selección de usuario , debe seleccionar la
	Color 600 ppp	configuración en el panel de control del equipo.
	Color automático	
	Gris 100 ppp	
	Gris 150 ppp	
	Gris 200 ppp	
	Gris 300 ppp	
	Gris 600 ppp	
	Gris automático	
	ВуN 100 ррр	
	ВуN 150 ррр	
	ВуN 200 ррр	
	ВуN 300 ррр	
	ВуN 600 ррр	
	ByN automático	
	Automático 100 ppp	
	Automático 150 ppp	
	Automático 200 ppp	
	Automático 300 ppp	
	Automático 600 ppp	
	Automático	
	Selección de usuario	

Configuración	Opciones	Descripción
Tipo de archivo PDF de una página PDF multipágina JPEG PDF/A de una pág PDF/A de una pág PDF/A multipágina PDF seguro de un PDF seguro multip PDF firmado de ur PDF firmado de ur PDF firmado multi PDF de compresió una página PDF de compresió multipágina XPS	PDF de una página PDF multipágina	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para los datos escaneados.
	JPEG PDF/A de una página	Si selecciona PDF seguro, el equipo le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos usando números de 0-9 antes de que comience el escaneado.
	PDF/A multipágina PDF seguro de una página PDF seguro multipágina PDF firmado de una página	 Si selecciona PDF firmado, debe instalar un certificado de su equipo usando la Administración basada en Web. Seleccione PDF firmado en Administrador en Administración basada en Web. Consulte la <i>Guía del usuario en red</i>.
	PDF firmado multipágina PDF de compresión alta de una página PDF de compresión alta	PDF/A es un formato de archivo PDF destinado al archivado a largo plazo. Este formato contiene toda la información necesaria para poder reproducir el documento tras el almacenamiento a largo plazo.
	Multipágina XPS	PDF firmado ayuda a evitar la manipulación de datos y la suplantación del autor incluyendo un certificado digital en el documento.
	TIFF de una página TIFF multipágina Selección de usuario	Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado, JPEG o XPS cuando selecciona Color o Gris en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado o TIFF cuando selecciona ByN en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro o PDF firmado cuando selecciona Automático en Calidad.
		Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
		Si selecciona PDF de alta compresión, puede seleccionar solo Color 300 ppp o Gris 300 ppp.

Configuración	Opciones	Descripción
Tamaño Auton documento A4 Carta	Automático A4 Carta Legal	Si selecciona Automático, escanee documentos de cualquier tamaño sin hacer ajustes al Tamaño documento. Para velocidades de escaneado más rápidas, seleccione el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable Tamaño documento.
	B5 A5	Si selecciona 600 ppp para Calidad, no puede seleccionar Automático.
	36 A6 Farjeta visita	 Cuando Alineación automática se configura como Desactivado, puede seleccionar A4, Carta, Legal, B5, A5, B6, A6, Tarjeta visita o Papel largo (cuando Automático XXX ppp no está seleccionado como Calidad).
	Papel largo Selección de usuario	Puede seleccionar Papel largo cuando elige los siguientes ajustes:
		 Calidad: otra opción que no sea Automático
		 Alineación automática: Desactivado
		 Omitir página en blanco: Desactivado
Tamaño archivo Peque Media Grand Selecc	Pequeño Mediano	Puede ajustar el tamaño del archivo para los datos escaneados.
	Grande Selección de	Si selecciona Color o Gris en Calidad, seleccione un tamaño de archivo para los datos escaneados en la lista desplegable.
	usuario	Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
Escanear 2 caras	Desactivado Encuadernación horizontal Encuadernación vertical	Cuando se usa el escaneado a doble cara, seleccione Encuadernación horizontal o Encuadernación vertical de modo que el diseño de las páginas de los archivos de datos coincida con el original.
Brillo	-50 -40 -30 -20	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.
	-10 0 +10 +20	Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.
	+30 +40 +50	

Configuración	Opciones	Descripción
Contraste	-50 -40	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes.
-30 -20 -10	Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises.	
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

- 14 En Ajustes margen, introduzca -3 a 3 para agregar o eliminar un margen específico en el borde de la imagen.
- (5) Configure la Alineación automática ¹ en Automático para corregir la alineación (menos que 0,36 pulg. (9 mm) desde el centro del documento hasta el borde) de los datos escaneados.
- 16 Configure Omitir página en blanco¹ como Activado para remover las páginas en blanco del documento desde los datos escaneados.
- 17 Seleccione de -5 a 5 en la lista desplegable para ajustar la Sensib. omisión pág. en blanco.
- Para dividir un archivo escaneado, en la configuración Separación de documentos, seleccione Número de documentos o Número de páginas.
- Seleccione **Escaneado cont.** como **Activado** para continuar escaneando.
- Configure la opción del Modo pasivo como desactivado o activado según su servidor FTP y configuración de software cortafuegos de red. El ajuste predeterminado es Activado. En la mayoría de los casos, estos ajustes no deben cambiarse.
- (21) Cambie el ajuste de Número de puerto usado para el acceso al servidor FTP. La opción predeterminada para este ajuste es el puerto 21. En la mayoría de los casos, estos ajustes no deben cambiarse.
- 22 Haga clic en Enviar.
- ¹ Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

NOTA

El uso de los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o * podría ocasionar un error de envío.

Escanear mediante los perfiles del servidor FTP

NOTA

- Si ha configurado el equipo usando el método de interfaz USB, debe configurar el equipo usando la conexión inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W) con el disco de instalación (consulte la *Guía de configuración rápida*) para usar la función Escanear a FTP.
- Antes de iniciar Escanear a FTP, debe configurar el perfil Escanear a FTP (consulte *Escanear documentos a un Servidor FTP* en la página 144).

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse **±**1, **±**2 o **±**3 según al que haya asignado la función Escanear a FTP. El equipo iniciará

el escaneado.

Para asignar la función de escaneado al Dispositivo de red, consulte Asigne la función de escaneado a la Clave de dispositivo de red 1-3 en la página 31.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse **< o ▶ para que se muestre** a FTP/SFTP.
- **3** Pulse a FTP/SFTP.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar uno de los perfiles de servidor FTP que aparecen. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el perfil Escanear a FTP ya está completado, vaya a 3.
 - Si el perfil Escanear a FTP no está completado, vaya a 6.

5 Pulse Opciones.

- 6 Configure los siguientes ajustes según corresponda. Para configurar ajustes más detallados, pulse Configuración avanzada. Para obtener más información, consulte página 202.
 - Escaneo dobl cara
 - Tipo de escaneado
 - 📕 Resolución
 - Tipo archivo
 - Tamañ d document
 - Nombre archivo
 - Est. nom. arch.

- Tamaño del archivo
- Auto alinear
- Omitir pág en blanco
- Nombre usuario
- Separación de documentos
- Configuración avanzada
- 7 Pulse OK.

8 Pulse Inicio.

La pantalla táctil muestra Conexión. Cuando la conexión al servidor FTP se ha realizado correctamente, el equipo inicia el proceso de escaneado.

NOTA

Para guardar el perfil como acceso directo, pulse Guadar como acceso directo.

Escanear documentos a un Servidor SFTP

Cuando elije Escanear a SFTP puede escanear un documento a blanco y negro o color directamente a un servidor SFTP en su red local o en Internet.

Los detalles requeridos para usar Escanear a SFTP pueden introducirse usando Administración basada en Web para preconfigurar y almacenar detalles en un Perfil SFTP.

NOTA

- Escanear a SFTP está disponible cuando los perfiles SFTP están configurados usando la Administración basada en Web.
- Recomendamos Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11 para Windows[®] y Safari 8.0 para Macintosh. También debe asegurarse de que JavaScript y las cookies están siempre habilitados en el explorador que utilice. Si utiliza un explorador web distinto, compruebe que sea compatible con HTTP 1.0 y HTTP 1.1.

Iniciar la Administración basada en Web

NOTA

Si ha configurado el equipo usando el método de interfaz USB, debe configurar el equipo usando el método de red inalámbrica con el disco de instalación (consulte la *Guía de configuración rápida*) para usar la función Administración basada en Web.

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).

c Haga clic en el botón Configuraciones de Escanear a red.



NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **11** (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- Compruebe que su equipo Brother esté conectado a la misma red que su computadora o dispositivo móvil.
- **b** Inicie el explorador web.
- c Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del explorador ("dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo). Por ejemplo: http://192.168.1.2

NOTA

- Puede ver la dirección IP de su equipo en el menú Red del panel de control.
- Si ha establecido una contraseña de inicio de sesión para la administración basada en la web, escríbala en la casilla Inicio de sesión y, a continuación, haga clic en →.

2) Aparecerá la ventana de Administración basada en web.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP. Como opción predeterminada, no se requiere una contraseña.
- 3) Si ha configurado una contraseña anteriormente, escríbala y luego pulse 🔁.

Configure los ajustes predeterminados de SFTP

- 1 Haga clic en la pestaña Escanear.
- 2 Haga clic en el menú Escanear a FTP/SFTP/Red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.
- Seleccione la opción SFTP, y luego haga clic en Enviar.
- 4 Haga clic en el menú Escanear a perfil FTP/SFTP/Red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.

General Libr. direc. Correo electró	nico Escanear Administrador Red	
Escanear Escanear informe de correo electrónico de trabajo	Perfil 1 (SFTP)	
Nombre del archivo escaneado	Nombre del perfil	
Escanear a USB	Dirección del host	
Escanear directo a e-mail (con servidor)	Nombre de usuario	
Escanear a FTP/SFTP/Red/SharePoint	Método de autenticación	Contraseña Clave pública
Escanear a perfil	Contraseña	
Escanear desde PC	Contraseña	
	Vuelva a introducir la contraseñ	ia
	Par de claves del cliente	None
	Clave pública del servidor	None -
	Directorio de archivos	
	Nombre de archivo	BRWACD1B841CBC7 -
	Calidad	Color 300 ppp
	Ajuste auto detec. color	
	Color	

- 5 Seleccione el perfil que desea configurar o cambiar.
- 6 En el campo Nombre del perfil, escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 15 caracteres alfanuméricos). Este nombre se mostrará en Destino en Escanear a dispositivo de red en la pestaña Escanear (ADS-2400N / ADS-3000N) o en la pantalla táctil del equipo (ADS-2800W / ADS-3600W).
- En el campo Dirección del host, escriba la Dirección del host (por ejemplo: sftp.ejemplo.com; hasta 64 caracteres) o la Dirección IP (por ejemplo: 192.23.56.189), y escriba la ruta (hasta 60 caracteres) a la carpeta en el servidor SFTP donde desee enviar sus datos escaneados. No escriba una barra al comienzo de la ruta.
- 8 En el campo **Nombre de usuario**, escriba el nombre de usuario (hasta 32 caracteres), que tenga permiso para escribir datos en el servidor SFTP.
- 9 En el campo Método de autenticación, seleccione Contraseña o Clave pública.
 - Realice una de las siguientes acciones:
 - Cuando seleccione Contraseña, escriba la contraseña (hasta 32 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo Nombre de usuario. Escriba la contraseña nuevamente en el campo Vuelva a introducir la contraseña.
 - Cuando selecciona Clave pública, seleccione el tipo de autenticación de la lista desplegable Par de claves del cliente.

- 1 Seleccione el tipo de autenticación de la lista desplegable Clave pública del servidor.
- 12 En el campo **Directorio de archivos**, introduzca la carpeta de destino donde su documento se almacenará en el servidor SFTP (hasta 60 caracteres).
- Haga clic en la lista desplegable Nombre de archivo, y luego seleccione un prefijo de nombre de archivo de los tres nombres predefinidos o de los catorce nombres de usuario predefinidos. El nombre de archivo usado para el documento escaneado será el prefijo del nombre del archivo que selecciona, seguido de los últimos seis dígitos del contador del escáner y la extensión del archivo (por ejemplo: "Estimate_098765.pdf").
- 14 Elija la calidad, el tipo de archivo, tamaño de documento, tamaño de archivo, Escaneado a 2 caras, brillo y contraste que desee usar para los datos escaneados. Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Opciones	Descripción
Calidad	Color 100 ppp	Puede seleccionar una calidad de escaneado en l
	Color 150 ppp	lista desplegable Calidad . Las calidades mas altas requieren más memoria y tiempo de transferencia
	Color 200 ppp	pero producen una imagen escaneada más
	Color 300 ppp	precisa.
	Color 600 ppp	Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control
	Color automático	del equipo.
	Gris 100 ppp	
	Gris 150 ppp	
	Gris 200 ppp	
	Gris 300 ppp	
	Gris 600 ppp	
	Gris automático	
	ВуN 100 ррр	
	ВуN 150 ррр	
	ВуN 200 ррр	
	ВуN 300 ррр	
	ВуN 600 ррр	
	ByN automático	
	Automático 100 ppp	
	Automático 150 ppp	
	Automático 200 ppp	
	Automático 300 ppp	
	Automático 600 ppp	
	Automático	
	Selección de usuario	

Configuración	Opciones	Descripción
Tipo de archivo	PDF de una página	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar
	PDF multipágina	para los datos escaneados.
	JPEG	Si selecciona PDF seguro, el equipo le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos usando.
	PDF/A de una página	números de 0-9 antes de que comience el
	PDF/A multipágina	escaneado.
	PDF seguro de una página	Si selecciona PDF firmado , debe instalar un
	PDF seguro multipágina	basada en Web. Seleccione PDF firmado en
	PDF firmado de una página	Administrador en Administración basada en
	PDF firmado multipágina	Web. Consulte la <i>Guia del usuario en red.</i>
	PDF de compresión alta de una página	PDF/A es un formato de archivo PDF destinado al archivado a largo plazo. Este formato contiene toda la información necesaria para poder
	PDF de compresión alta multipágina	reproducir el documento tras el almacenamiento a
	XPS	largo plazo.
	TIFF de una página	PDF firmado ayuda a evitar la manipulación de datos y la suplantación del autor incluyendo un
	TIFF multipágina	certificado digital en el documento.
	Selección de usuario	Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado, JPEG o XPS cuando selecciona Color o Gris en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado o TIFF cuando selecciona ByN en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro o PDF firmado cuando selecciona Automático en Calidad.
		Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
		Si selecciona PDF de compresión alta, puede seleccionar solo Color 300 ppp o Gris 300 ppp.

Configuración	Opciones	Descripción
Tamaño A documento A C L	Automático A4 Carta Legal	Si selecciona Automático, puede escanear documentos de cualquier tamaño sin hacer ajustes al Tamaño documento. Para velocidades de escaneado más rápidas, seleccione el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable Tamaño documento.
	B5 A5	Si selecciona 600 ppp para Calidad, no puede seleccionar Automático.
	B6 A6 Tarjeta visita Papel largo	Cuando Alineación automática se configura como Desactivado, puede seleccionar A4, Carta, Legal, B5, A5, B6, A6, Tarjeta visita o Papel largo (cuando Automático XXX ppp no está seleccionado como Calidad).
	Selección de usuario	Puede seleccionar Papel largo cuando elige los siguientes ajustes:
		Calidad: otra opción que no sea Automático
		 Alineación automática: Desactivado
		 Omitir página en blanco: Desactivado
Tamaño archivo Pequeño Mediano Grande Selección de usuario	Pequeño Mediano	Puede ajustar el tamaño del archivo para los datos escaneados.
	Grande Selección de	Si selecciona Color o Gris en Calidad, seleccione un tamaño de archivo para los datos escaneados en la lista desplegable.
	usuario	Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
Escanear 2 caras	Desactivado Encuadernación horizontal Encuadernación vertical	Para escanear ambas caras del documento, seleccione Encuadernación horizontal o Encuadernación vertical en función del diseño del original para asegurarse de que el archivo de datos que se crea aparezca correctamente en el documento escaneado.
Brillo	-50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.

Configuración	Opciones	Descripción
Contraste	-50	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener
	-40	la mejor imagen. El valor predeterminado de
-30 mayoría de las ima -20 Al aumentar el nivo	-30	mayoría de las imágenes.
	Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y	
	-10	claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se
0 +10	revelari con mayor detaile las areas grises.	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

15 Seleccione Color o Blanco y negro/Gris para ajustar el nivel de detección.

16 En **Ajustes margen**, introduzca -3 a 3 para agregar o eliminar un margen específico en el borde de la imagen.

- Configure la Alineación automática ¹ en Automático para corregir la alineación (menos que 0,36 pulg. (9 mm) desde el centro del documento hasta el borde) de los datos escaneados.
- 18 Configure Omitir página en blanco¹ como Activado para remover las páginas en blanco del documento desde los datos escaneados.
- 19 Seleccione de -5 a 5 en la lista desplegable para ajustar la **Sensib. omisión pág. en blanco**.
- Para dividir un archivo escaneado, en la configuración Separación de documentos, seleccione Número de documentos o Número de páginas.
- 21) Seleccione Escaneado cont. como Activado para continuar escaneando.
- 22 Cambie el ajuste de Número de puerto usado para el acceso al servidor SFTP. La opción predeterminada para este ajuste es el puerto 21. En la mayoría de los casos, estos ajustes no deben cambiarse.

23 Haga clic en Enviar.

Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

NOTA

El uso de los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o * podría ocasionar un error de envío.

7

Escanear usando perfiles de servidor SFTP

NOTA

- Si ha configurado el equipo usando el método de interfaz USB, debe configurar el equipo usando el método de red inalámbrica con el disco de instalación (consulte la *Guía de configuración rápida*) para usar la función Escanear a SFTP.
- Antes de iniciar Escanear a SFTP, debe configurar el perfil Escanear a SFTP (consulte Escanear documentos a un Servidor SFTP en la página 155).

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse 🚓 1, 🔩 2 o 🔩 3 según al que haya asignado la función Escanear a SFTP. El equipo iniciará

el escaneado.

Para asignar la función de escaneado al Dispositivo de red, consulte Asigne la función de escaneado a la Clave de dispositivo de red 1-3 en la página 31.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse < o ▶ para que se muestre a FTP/SFTP.
- **3** Pulse a FTP/SFTP.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para elegir uno de los perfiles del servidor SFTP de la lista. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el perfil Escanear a SFTP está completo, vaya a ⑦.
 - Si el perfil Escanear a SFTP no está completo, vaya a ⑤.

5 Pulse Opciones.

- 6 Configure los siguientes ajustes según corresponda. Para configurar ajustes más detallados, pulse Configuración avanzada. Para obtener información, consulte página 202. Pulse OK.
 - Escaneo dobl cara
 - Tipo de escaneado
 - Resolución
 - Tipo archivo
 - Tamañ d document
 - Nombre archivo
 - Est. nom. arch.

- Tamaño del archivo
- Auto alinear
- Omitir pág en blanco
- Nombre usuario
- Separación de documentos
- Configuración avanzada

7 Pulse Inicio.

La pantalla táctil muestra Conexión. Cuando la conexión al servidor SFTP es correcta, el equipo comienza el proceso de escaneado.

NOTA

Para guardar el perfil como acceso directo, pulse Guadar como acceso directo.
Escanee documentos a la carpeta compartida / Ubicación de red (Windows $^{(R)}$)

Mediante la función Escanear a red, puede escanear documentos y guardarlos directamente en una carpeta compartida ubicada en la red local o en Internet.

Los detalles necesarios para usar la función Escanear a red pueden introducirse mediante Administración basada en Web para preconfigurar y almacenar los detalles en un perfil de Escanear a red. El perfil Escanear a red almacena la información de usuario y los ajustes de la configuración para utilizarlos en una red o en Internet.

NOTA

- La función Escanear a red está disponible cuando los perfiles Escanear a red se han configurado con Administración basada en Web.
- Debe configurar el protocolo SNTP (servidor de horario de red), o configure la fecha, hora y la zona horaria correctamente para la autenticación. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario en red*.
- Recomendamos Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11. También debe asegurarse de que JavaScript y las cookies están siempre habilitados en el explorador que utilice. Si utiliza un explorador web distinto, compruebe que sea compatible con HTTP 1.0 y HTTP 1.1.

Iniciar la Administración basada en Web

NOTA

Para usar Administración basada en Web debe configurar el equipo usando el método de la red inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W) con el disco de instalación (consulte *Guía de configuración rápida*).

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).

c Haga clic en el botón Configuraciones de Escanear a red.



NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **11** (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- Compruebe que su equipo Brother esté conectado a la misma red que su computadora o dispositivo móvil.
- **b** Inicie el explorador web.
- c Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del explorador ("dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo). Por ejemplo: http://192.168.1.2

- Puede ver la dirección IP de su equipo en el menú Red del panel de control.
- Si ha establecido una contraseña de inicio de sesión para la administración basada en la web, escríbala en la casilla Inicio de sesión y, a continuación, haga clic en →.

2) Aparecerá la ventana de Administración basada en web.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP. Como opción predeterminada, no se requiere una contraseña.
- 3) Si ha configurado una contraseña anteriormente, escríbala y luego pulse 🔁.

Configurar los ajustes predeterminados de Escanear a red

- 1 Haga clic en la pestaña Escanear.
- 2 Haga clic en el menú Escanear a FTP/SFTP/Red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.
- 3 Seleccione la opción **Red**, y luego haga clic en **Enviar**.
- 4 Haga clic en el menú Escanear a perfil FTP/SFTP/Red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.

General Libr. direc. Correo electrón	nico Escanear Administrador Red	
Escanear Escanear informe de correo electrónico de trabajo	Perfil 1 (Red)	
Nombre del archivo escaneado Escanear a USB Escanear directo a e-mail (con servidor) Escanear a	Nombre del perfil Ruta de carpeta de red Nombre de archivo	(Ejemplo: \\ComputerName\SharedFolder) BRWACD1B841CBC7
FTP/SFTP/Red/SharePoint • Escanear a perfil FTP/SFTP/Red/SharePoint Escanear desde PC	Ajuste auto detec. color Color Blanco y negro/Gris	- •
	Tipo de archivo Tamaño documento Ajustes margen	PDF multipágina •
	Superior Izquierdo Derecho	0.0 mm (-3.0 - 3.0) 0.0 mm (-3.0 - 3.0) 0.0 mm (-3.0 - 3.0)
	Inferior	0.0 mm (-3.0 - 3.0)

- 5 Seleccione el perfil que desea configurar o cambiar.
- 6 En el campo Nombre del perfil, escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 15 caracteres alfanuméricos). Este nombre se mostrará en Destino en Escanear a dispositivo de red en la pestaña Escanear (ADS-2400N / ADS-3000N) o en la pantalla táctil del equipo (ADS-2800W / ADS-3600W).
- La Ruta de carpeta de red es la dirección de destino (por ejemplo \\NombredeOrdenador\CarpetaCompartida) (hasta 255 caracteres).
- 8 Haga clic en la lista desplegable **Nombre de archivo**, y luego seleccione un prefijo de nombre de archivo de los tres nombres predefinidos o de los catorce nombres de usuario predefinidos. El nombre de archivo usado para el documento escaneado será el prefijo del nombre del archivo que selecciona, seguido de los últimos seis dígitos del contador del escáner y la extensión del archivo (por ejemplo: "Estimate_098765.pdf").
- 9 En Ajustes margen, introduzca -3 a 3 para agregar o eliminar un margen específico en el borde de la imagen.

10 Elija la calidad, el tipo de archivo, tamaño de documento, tamaño de archivo, Escaneado a 2 caras, brillo y contraste que desee usar para los datos escaneados. Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Opciones	Descripción	
Calidad	Color 100 ppp Color 150 ppp Color 200 ppp	Puede seleccionar una calidad de escaneado en la list desplegable Calidad. Las calidades más altas requiere más memoria y tiempo de transferencia pero producer	
	Color 150 ppp Color 200 ppp Color 300 ppp Color 600 ppp Color automático Gris 100 dpi Gris 150 ppp Gris 200 dpi Gris 300 ppp Gris 600 dpi Gris automático ByN 100 ppp ByN 150 ppp ByN 200 ppp ByN 300 ppp ByN 600 ppp ByN automático Automático 100 ppp	 desplegable Calidad. Las calidades más altas requieren más memoria y tiempo de transferencia pero producen una imagen escaneada más precisa. Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo. 	
	Automático 150 ppp Automático 200 ppp Automático 300 ppp Automático 600 ppp		
	Automático Selección de usuario		

Configuración	Opciones	Descripción
Tipo de archivo	PDF de una página PDF multipágina	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para los datos escaneados.
JPEG PDF/A PDF/A PDF se PDF se PDF fir PDF fir PDF de una pá PDF de multipá XPS TIFF de TIFF m Selecci	JPEG PDF/A de una página	Si selecciona PDF seguro, el equipo le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos usando números de 0-9 antes de que comience el escaneado.
	PDF/A multipágina PDF seguro de una página PDF seguro multipágina PDF firmado de una página	Si selecciona PDF firmado, debe instalar un certificado de su equipo usando la Administración basada en Web. Seleccione PDF firmado en Administrador en Administración basada en Web. Consulte la Guía del usuario en red.
	PDF firmado multipágina PDF de compresión alta de una página PDF de compresión alta	PDF/A es un formato de archivo PDF destinado al archivado a largo plazo. Este formato contiene toda la información necesaria para poder reproducir el documento tras el almacenamiento a largo plazo.
	Multipágina XPS	PDF firmado ayuda a evitar la manipulación de datos y la suplantación del autor incluyendo un certificado digital en el documento.
	TIFF de una página TIFF multipágina Selección de usuario	Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado, JPEG o XPS cuando selecciona Color o Gris en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado o TIFF cuando selecciona ByN en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro o PDF firmado cuando selecciona Automático en Calidad.
		Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
		Si selecciona PDF de compresión alta, puede seleccionar solo Color 300 ppp o Gris 300 ppp.

	opeiones	Descripcion
Tamaño A documento A C	Automático A4 Carta Legal	Si selecciona Automático, puede escanear documentos de cualquier tamaño sin hacer ajustes al Tamaño documento. Para velocidades de escaneado más rápidas, seleccione el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable Tamaño documento.
E	B5	Si selecciona 600 ppp para Calidad, no puede seleccionar Automático.
רק ביי ד	A5 B6 A6 Tarjeta visita	 Cuando Alineación automática se configura como Desactivado, puede seleccionar A4, Carta, Legal, B5, A5, B6, A6, Tarjeta visita o Papel largo (cuando Automático XXX ppp no está seleccionado como Calidad).
F ۶	Papel largo Selección de usuario	Puede seleccionar Papel largo cuando elige los siguientes ajustes:
		 Calidad: otra opción que no sea Automático
		 Alineación automática: Desactivado
		 Omitir página en blanco: Desactivado
Tamaño archivo F	Pequeño Mediano	Puede ajustar el tamaño del archivo para los datos escaneados.
G	Grande Selección de usuario	Si seleccionó Color o Gris en Calidad, seleccione el tamaño de archivo para los datos escaneados en la lista desplegable.
u		Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
Escanear 2 caras E E E	Desactivado Encuadernación horizontal Encuadernación vertical	Para escanear ambas caras del documento, seleccione Encuadernación horizontal o Encuadernación vertical en función del diseño del original para asegurarse de que el archivo de datos que se crea aparezca correctamente en el documento escaneado.
Brillo	-50 -40 -30 -20	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.
 0 +	-10 0 +10	Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.
+	+20 +30 +40 +50	

Configuración	Opciones	Descripción
Contraste	-50 -40	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes.
	-30 -20 -10	Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

- 11 Seleccione Color o Blanco y negro/Gris para ajustar el nivel de detección.
- (12) Configure la Alineación automática ¹ en Automático para corregir la alineación (menos que 0,36 pulg. (9 mm) desde el centro del documento hasta el borde) de los datos escaneados.
- Configure Omitir página en blanco¹ como Activado para remover las páginas en blanco del documento desde los datos escaneados.
- 14 Seleccione de -5 a 5 en la lista desplegable para ajustar la Sensib. omisión pág. en blanco.
- Para dividir un archivo escaneado, en la configuración Separación de documentos, seleccione Número de documentos o Número de páginas.
- **16** Seleccione **Escaneado continuo** como **Activado** para continuar escaneando.
- Para proteger el archivo, elija Activado en Usar PIN para autenticación e introduzca un número PIN de 4 dígitos en Código PIN.
- Seleccione el método de autenticación. Elija Automático, Kerberos o NTLMv2. Si elige Automático, el método de autenticación se detectará automáticamente.
- Introduzca el Nombre de usuario que se registró con el servidor CIFS para el equipo (hasta 96 caracteres).
- 20 Introduzca la **Contraseña** para obtener acceso al servidor CIFS (hasta 32 caracteres).
- 21 Haga clic en Enviar.
- 22 Seleccione Fecha y hora en la pestaña General.
- 23 Introduzca la fecha y la hora utilizadas en el servidor CIFS.
- 24 Seleccione la Zona horaria en la lista desplegable.
- 25 Haga clic en Enviar.

1

Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

Escanear usando los perfiles de Escanear a red

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

1 Cargue el documento.

Pulse <u>41</u>, <u>42</u> o <u>43</u> según al que haya asignado la función Exploración de red. El equipo iniciará el escaneado.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Cargue el documento.
- 2 Deslice a la izquierda o a la derecha.
- **3** Pulse a la red.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar uno de los perfiles de servidor de red que aparecen. Si la pantalla táctil le pide que ingrese un Número PIN, introduzca el Número PIN de 4 dígitos del perfil en la pantalla táctil.

Pulse OK.

Realice una de las siguientes acciones:

- Si el perfil Escanear a red ya está completado, vaya a 1.
- Si el perfil Escanear a red no está completado, vaya a 6.
- 5 Pulse Opciones.
- 6 Configure los siguientes ajustes según corresponda. Para configurar ajustes más detallados, pulse Configuración avanzada. Para obtener más información, consulte página 202. Pulse OK.
 - Escaneo dobl cara
 - Tipo de escaneado
 - Resolución
 - Tipo archivo
 - Tamañ d document
 - Nombre archivo
 - Est. nom. arch.
 - Tamaño del archivo
 - Auto alinear
 - Omitir pág en blanco
 - Nombre usuario
 - Separación de documentos
 - Configuración avanzada

- Si selecciona PDF seguro de una sola página O PDF seguro multipágina para Tipo archivo, el equipo le solicitará que introduzca una contraseña de 4 dígitos usando números de 0-9 antes de que comience el escaneado.
- Si elige PDF firmado de una página O PDF firmado multipágina para Tipo archivo, debe instalar y luego configurar un certificado para su equipo usando Administración basada en Web.
- Para guardar los ajustes como Acc direct, pulse Guadar como acceso directo.

7 Pulse Inicio.

La pantalla táctil muestra Conexión. Cuando la conexión a la red se ha realizado correctamente, el equipo inicia el proceso de escaneado.

Escanear documentos a SharePoint

Cuando elije Escanear a SharePoint puede escanear un documento a blanco y negro o color directamente a un servidor SharePoint.

Use Administración basada en Web para preconfigurar y almacenar los detalles en un Perfil SharePoint.

NOTA

- Escanear a SharePoint está disponible cuando Administración basada en Web se usa para configurar los perfiles de SharePoint.
- Recomendamos Microsoft[®] Internet Explorer[®] 8/10/11 para Windows[®] y Safari 8.0 para Macintosh. También debe asegurarse de que JavaScript y las cookies están siempre habilitados en el explorador que utilice. Si utiliza un explorador web distinto, compruebe que sea compatible con HTTP 1.0 y HTTP 1.1.

Iniciar la Administración basada en Web

NOTA

Para usar Administración basada en Web debe configurar el quipo usando el método de red inalámbrica con el disco de instalación (consulte la *Guía de configuración rápida*).

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).

c Haga clic en el botón Configuraciones de Escanear a red.



NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **11** (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- Compruebe que su equipo Brother esté conectado a la misma red que su computadora o dispositivo móvil.
- **b** Inicie el explorador web.
- c Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del explorador ("dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo). Por ejemplo: http://192.168.1.2

- Puede ver la dirección IP de su equipo en el menú Red del panel de control.
- Si ha establecido una contraseña de inicio de sesión para la administración basada en la web, escríbala en la casilla Inicio de sesión y, a continuación, haga clic en →.

2) Aparecerá la ventana de Administración basada en web.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- 1 Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP. Como opción predeterminada, no se requiere una contraseña.

3) Si ha configurado una contraseña anteriormente, escríbala y luego pulse 🔁.

Configuración de un perfil de Escanear a SharePoint

- 1 Haga clic en la pestaña Escanear.
- 2 Haga clic en el menú Escanear a FTP/SFTP/red/SharePoint en la barra de navegación izquierda.
- 3 Seleccione la opción SharePoint, y luego haga clic en Enviar.
- 4 Haga clic en el menú de **Escanear a perfil FTP/SFTP/Red/SharePoint** en la barra de navegación izquierda.

General Libr. direc. Correo electró	nico Escanear Administrador Red	
Escanear Escanear informe de correo	Perfil 1 (SharePoint)	
electronico de trabajo Nombre del archivo escaneado Escanear a USB Escanear directo a e-mail (con servidor)	Nombre del perfil Dirección de la página de SharePoint	Copie y pegue la dirección de destino completa que aparece en la barra de direcciones de su navegador.
Escanear a FTP/SFTP/Red/SharePoint * Escanear a perfil FTP/SFTP/Red/SharePoint Escanear desde PC	Nombre de archivo Calidad Ajuste auto detec. color	BRWACD1B841CBC7 Color 300 ppp
	Color Blanco y negro/Gris Tipo de archivo Tamaño documento	- • - • PDF multipágina •
	Ajustes margen Superior Izquierdo Derecho	0.0 mm (-3.0 - 3.0) 0.0 mm (-3.0 - 3.0) 0.0 mm (-3.0 - 3.0)

- 5 Seleccione el perfil que desea configurar o cambiar.
- 6 En el campo Nombre del perfil, escriba un nombre para este perfil de servidor (hasta 15 caracteres alfanuméricos). Este nombre se mostrará en Destino en Escanear a dispositivo de red en la pestaña Escanear (ADS-2400N / ADS-3000N) o en la pantalla táctil del equipo (ADS-2800W / ADS-3600W).
- En el campo Dirección de la página de SharePoint, copie y pegue la dirección de destino completa. (por ejemplo: ftp.ejemplo.com; hasta 64 caracteres) o la Dirección IP (por ejemplo: 192.23.56.189).
- 8 Haga clic en la lista desplegable **Nombre de archivo**, y luego seleccione un prefijo de nombre de archivo de los tres nombres predefinidos o de los catorce nombres de usuario predefinidos. El nombre de archivo usado para el documento escaneado será el prefijo del nombre del archivo que selecciona, seguido de los últimos seis dígitos del contador del escáner de la unidad ADF y la extensión del archivo (por ejemplo: "Estimate_098765.pdf").
- 9 Configure el **Color** o **Blanco y negro/Gris** para ajustar el nivel de detección.

178

10 Seleccione la calidad, el formato del archivo, el tamaño del documento y el escaneado a doble cara que desea utilizar en los datos escaneados. Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Opciones	Descripción
Calidad	Color 100 ppp Color 150 ppp	Seleccione una calidad de escaneado en la lista desplegable Calidad. Las calidades más altas requieren
	Color 200 ppp	mas memoria y tiempo de transferencia pero producen una imagen escaneada más precisa.
	Color 300 ppp	Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la
	Color 600 ppp	configuración en el panel de control del equipo.
	Color automático	
	Gris 100 ppp	
	Gris 150 ppp	
	Gris 200 ppp	
	Gris 300 ppp	
	Gris 600 ppp	
	Gris automático	
	ВуN 100 ррр	
	ByN 150 ppp	
	ВуN 200 ррр	
	ВуN 300 ррр	
	ВуN 600 ррр	
	ByN automático	
	Automático 100 ppp	
	Automático 150 ppp	
	Automático 200 ppp	
	Automático 300 ppp	
	Automático 600 ppp	
	Automático	
	Selección de usuario	

Configuración	Opciones	Descripción
Tipo de archivo	PDF de una página PDF multipágina	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para los datos escaneados.
	JPEG PDF/A de una nágina	Si selecciona PDF seguro, el equipo le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos usando números de o o entres de que comisera el econocida.
	PDF/A multipágina PDF seguro de una página	 Si selecciona PDF firmado, debe instalar un certificado de su equipo usando la Administración basada en Web.
	PDF seguro multipágina PDF firmado de una página	Seleccione PDF firmado en Administrador en Administración basada en Web. Consulte la <i>Guía del usuario en red.</i>
PDF firmado multipágina PDF de compresión alta o una página PDF de compresión alta multipágina XPS TIFF de una página TIFF multipágina Selección de usuario	PDF firmado multipágina PDF de compresión alta de una página	PDF/A es un formato de archivo PDF destinado al archivado a largo plazo. Este formato contiene toda la información necesaria para poder reproducir el documento tras el almacenamiento a largo plazo.
	PDF de compresión alta multipágina XPS	PDF firmado ayuda a evitar la manipulación de datos y la suplantación del autor incluyendo un certificado digital en el documento.
	TIFF de una página TIFF multipágina	Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado, JPEG o XPS cuando selecciona Color o Gris en Calidad.
	Selección de usuario	Puede seleccionar PDF, PDF seguro, PDF/A, PDF firmado o TIFF cuando selecciona ByN en Calidad.
		Puede seleccionar PDF, PDF seguro o PDF firmado cuando selecciona Automático en Calidad.
		Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
		Si selecciona PDF de compresión alta, puede seleccionar solo Color 300 ppp o Gris 300 ppp.

Configuración	Opciones	Descripción
Tamaño documento	Automático A4 Carta Legal	Si selecciona Automático, puede escanear documentos de cualquier tamaño sin hacer ajustes al Tamaño documento. Para velocidades de escaneado más rápidas, puede seleccionar el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable Tamaño documento.
	B5	Si selecciona 600 ppp para Calidad, no puede seleccionar Automático.
	A5 B6 A6 Tarjeta visita	 Cuando Alineación automática se configura como Desactivado, puede seleccionar A4, Carta, Legal, B5, A5, B6, A6, Tarjeta visita o Papel largo (cuando Automático XXX ppp no está seleccionado como Calidad).
	Papel largo Selección de usuario	Puede seleccionar Papel largo cuando elige los siguientes ajustes:
		 Calidad: otra opción que no sea Automático
		 Alineación automática: Desactivado
		Omitir página en blanco: Desactivado
Tamaño archivo	Pequeño Mediano	Puede ajustar el tamaño del archivo para los datos escaneados.
	Grande Selección de	Si selecciona Color o Gris en Calidad, seleccione un tamaño de archivo para los datos escaneados en la lista desplegable.
	usuario	Si selecciona Selección de usuario, debe seleccionar la configuración en el panel de control del equipo.
Escanear 2 caras	Desactivado Encuadernación horizontal Encuadernación vertical	Para escanear ambas caras del documento, seleccione Encuadernación horizontal o Encuadernación vertical en función del diseño del original para asegurarse de que el archivo de datos que se crea aparezca correctamente en el documento escaneado.
Brillo	-50 -40 -30 -20	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.
	-10 0 +10	Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.
	+20 +30	
	+50	

Configuración	Opciones	Descripción
Contraste	-50 -40	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes.
	-30 -20 -10	Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con may detalle las áreas grises.
	0	
	+10	
	+20	
	+30	
	+40	
	+50	

- En Ajustes margen, introduzca -3 a 3 para agregar o eliminar un margen específico en el borde de la imagen.
- Configure Alineación automática ¹ en Automático para corregir la alineación (menos que 0,36 pulg. (9 mm) desde el centro del documento hasta el borde) de los datos escaneados.
- Configure Omitir página en blanco¹ como Activado para remover las páginas en blanco del documento desde los datos escaneados. Puede ajustar la sensibilidad para detectar varios niveles de páginas en blanco.
- 14 Seleccione de -5 a 5 en la lista desplegable para ajustar la Sensib. omisión pág. en blanco.
- Para dividir un archivo escaneado, en la configuración Separación de documentos, seleccione Número de documentos o Número de páginas.
- **16** Seleccione **Escaneado continuo** como **Activado** para continuar escaneando.
- 17 Para proteger este perfil con un PIN, en el campo Usar PIN para autenticación, seleccione Activado.
- Si seleccionó Activado para el campo Usar PIN para autenticación, en el campo Código PIN, escriba un PIN de cuatro dígitos.
- Para configurar su método de autenticación, seleccione Automático, Kerberos, NTLMv2, o Básic en el menú Método de autenticación. Si elige Automático, el método de autenticación se detectará automáticamente.
- En el campo Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario (hasta 96 caracteres) que tenga permiso para escribir datos en la carpeta especificada del campo Dirección de la página de SharePoint. Si el nombre de usuario es parte de un dominio, introduzca el nombre de usuario en uno de los siguientes estilos: usuario@dominio dominio\usuario
- En el campo Contraseña, escriba la contraseña (hasta 32 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo Nombre de usuario. Escriba la contraseña nuevamente en el campo Vuelva a introducir la contraseña.
- Para configurar la Dirección servidor Kerberos manualmente en el campo Dirección servidor Kerberos, escriba la Dirección del servidor Kerberos (por ejemplo: kerberos.ejemplo.com; hasta 64 caracteres).
- 23 Haga clic en Enviar.
- Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.

El uso de los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o * podría ocasionar un error de envío.

183

Escanear usando Servicios web (Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10)

El menú que le permite usar los Servicios web para escanear se muestra en el campo **Destino** cuando hace clic en **Escanear a dispositivo de red** en la barra de navegación izquierda (ADS-2400N / ADS-3000N) o en la pantalla táctil del equipo (ADS-2800W / ADS-3600W), si ha instalado el controlador para escanear mediante Servicios Web. Para más información acerca de la instalación de Servicios web, consulte *Instalación de controladores que se usan para escanear mediante Servicios web (Windows Vista*[®], *Windows*[®] 7, *Windows*[®] 8, *Windows*[®] 10) en la *Guía del usuario en red*.

- Si las indicaciones de la Pantalla táctil o LED muestran que no hay memoria, disminuya la configuración del **Tamaño de papel** en la configuración de **Resolución**. Para obtener más información, consulte *Configuración de los ajustes de escaneado* en la página 185.
- Ciertos caracteres en los mensajes que se muestran en la pantalla táctil deben reemplazarse con espacios cuando la configuración de idioma de su sistema operativo y su equipo Brother sean diferentes.

Solamente para ADS-2400N y ADS-3000N

Si está usando ADS-2400N o ADS-3000N, debe asignar Escaneo WS a Escanear a dispositivo de red 1-3. Para obtener más información, consulte *Asigne la función de escaneado a la Clave de dispositivo de red 1-3* en la página 31.

- 1 Cargue el documento.
- Pulse #1, #2 o #3 según al que haya asignado la función de Escaneado de Servicios web. El equipo iniciará el escaneado.

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

- Cargue el documento.
- 2 Deslice a la izquierda o a la derecha.
- **3 Pulse** Escanear SW.
- 4 Pulse el tipo de escaneado que desea.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para que se muestre el ordenador/computador de destino al que desea enviarlo. Pulse el ordenador/computador de destino.
- 6 Pulse Inicio. El equipo iniciará el escaneado.

Configuración de los ajustes de escaneado

Si la Pantalla táctil muestra o los LED indican que Sin memoria, dosminuya la configuración del **Tamaño** de papel en la configuración de **Resolución**.



■ Windows[®] 7



■ Windows[®] 8 y Windows[®] 8.1

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando se muestra la barra del menú, haga clic en **Configuración**, y luego haga clic en **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

■ Windows[®] 10

Haga clic con el botón derecho en (Inicio) > Panel de control > Hardware y sonido > Ver dispositivos e impresoras.

- 2 Haga clic en su equipo y luego haga clic en el botón Perfiles de digitalización. Se muestra el cuadro de diálogo Perfiles de digitalización.
- 3 Seleccione el perfil de digitalización que desea utilizar. Asegúrese de que el escáner seleccionado en Escáner sea un equipo Brother compatible con Servicios web para escaneado. Haga clic en Establecer como predeterminado.
- 4 Haga clic en Editar. Se muestra el cuadro de diálogo Editar perfil predeterminado.
- 5 Elija los ajustes para Origen, Tamaño de papel, Formato de color, Tipo de archivo, Resolución, Brillo y Contraste.
- 6 Haga clic en Guardar perfil. La configuración se aplicará al escanear utilizando el protocolo de servicios web.

NOTA

Si se le solicita que elija una aplicación de software a escanear, elija Fax y escáner de Windows[®] o Galería fotográfica de Windows[®] en la lista.

Enviar documentos escaneados directamente a una dirección de correo electrónico (ADS-2800W / ADS-3600W)

Cargue el documento.

- 2 Deslice a la izquierda o a la derecha.
- **3** Pulse al servidor correo elect.
- 4 Seleccione la dirección de correo electrónico a la que desea enviar los datos escaneados efectuando una de las acciones siguientes:
 - Para seleccionar una dirección de correo electrónico desde la Libreta de direcciones, consulte Seleccione una dirección de correo electrónico desde la Libreta de direcciones en la página 187.
 - Para introducir una dirección de correo electrónico manualmente, consulte Introducir una dirección de correo electrónico manualmente en la página 187.
 - Para enviar datos escaneados a su dirección de correo electrónico, pulse a Mi correo el. Cuando aparezca su dirección de correo electrónico en la pantalla LCD, pulse Siguiente.

NOTA

- Puede seleccionar hasta 300 direcciones de correo electrónico desde la libreta de direcciones e introducir hasta 50 direcciones de correo electrónico manualmente. Los datos escaneados se enviarán simultáneamente a todas las direcciones.
- Si registró su dirección de correo electrónico con su ID de usuario y activó la opción Enviar a Mi correo electrónico mediante la Administración basada en web, aparece el botón a Mi correo el. al iniciar sesión en la máquina con el Bloqueo seguro de funciones, Autenticación de Active Directory o Autenticación LDAP. Si esta opción no está disponible, actualice el firmware de su máquina. Vaya a la página Descargas para su modelo en la página de Brother Solutions Center en support.brother.com
- 5 Pulse OK y luego efectú una de las acciones siguientes:
 - Para usar los ajustes predeterminados, vaya a 8.
 - Para cambiar los ajustes predeterminados, vaya a 6.
- 6 Pulse Opciones.
 - Configure los siguientes ajustes según corresponda. Para configurar ajustes más detallados, pulse Configuración avanzada. Para obtener más información, consulte página 202. Pulse OK.
 - Escaneo dobl cara
 - Tipo de escaneado
 - Resolución
 - Tipo archivo
 - Tamañ d document
 - Nombre archivo
 - Est. nom. arch.
 - Tamaño del archivo
 - Auto alinear
 - Omitir pág en blanco
 - Separación de documentos
 - Configuración avanzada

- Para guardar los ajustes como Acc direct, pulse Ajus.Nuev.Predet.
- Para restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica, pulse Rest. Predeterm.

8 Pulse Inicio.

El equipo inicia el escaneado y, a continuación, envía los documentos escaneados directamente a la dirección de correo electrónico.

NOTA

Para guardar los ajustes como Acc direct, pulse Guadar como acceso directo. Para obtener más información, consulte *Configuración de Acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W*) en la página 12.

Seleccione una dirección de correo electrónico desde la Libreta de direcciones

1 Pulse Libreta de direcciones.

El teclado aparecerá en la pantalla táctil.

NOTA

Pulse **Q**

- El protocolo LDAP es compatible con la búsqueda de direcciones de correo electrónico en el servidor. Para obtener más información sobre cómo configurar el protocolo LDAP, consulte *Modificación de la configuración de LDAP* en la *Guía del usuario en red*.
- El resultado de la Búsqueda LDAP se mostrará en la pantalla táctil con La antes del resultado de búsqueda en la libreta de direcciones.
- Introduzca los caracteres iniciales para su búsqueda y luego pulse OK. El equipo iniciará la búsqueda en la libreta de direcciones y, a continuación, se mostrará el resultado de la búsqueda.
- 4 Deslícese a la izquierda o la derecha, o bien pulse **▲** o **▼** hasta encontrar el nombre que busca.
- 5 En los resultados mostrados, pulse el nombre.
- 6 Pulse Aplicar.

NOTA

- Para registrar una dirección de correo electrónico desde la Libreta de direcciones, consulte Configuración de la Libreta de direcciones (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 188.
- Puede seleccionar hasta 300 direcciones de correo electrónico desde la libreta de direcciones e introducir hasta 50 direcciones de correo electrónico manualmente. Los datos escaneados se enviarán simultáneamente a todas las direcciones.

Introducir una dirección de correo electrónico manualmente

1

Pulse Manual. El teclado aparecerá en la pantalla táctil.

Introduzca una dirección de correo electrónico y pulse OK.

NOTA

Puede introducir hasta 50 direcciones de correo electrónico manualmente. Los datos escaneados se enviarán simultáneamente a todas las direcciones.

Configuración de la Libreta de direcciones (ADS-2800W / ADS-3600W)

La función de libreta de direcciones permite seleccionar una dirección de correo electrónico para enviar directamente los datos escaneados. Puede configurar la libreta de direcciones en el panel de control del equipo.

ΝΟΤΑ

También puede configurar la Libreta de direcciones con Configuración remota o Administración basada en Web.

Registrar una dirección de correo electrónico

Puede registrar hasta 300 direcciones de correo electrónico y asignar un nombre a cada una de las direcciones.

- 1 Deslice a la izquierda o derecha o pulse ∢ o ▶ para mostrar Escaneado 2.
- **2** Pulse al servidor correo elect.
- **3** Pulse Libreta de direcciones.
- 4 Pulse Editar.
- 5 Pulse Añadir dirección nueva.
- 6 Pulse Nombre.
- 7 Introduzca un nombre y luego pulse OK.
- 8 Pulse Dirección.
- 9 Introduzca una dirección de correo electrónico y pulse OK.
- 10 Pulse OK.

Cambio de una dirección de correo electrónico

- 1 Deslice a la izquierda o derecha o pulse ∢ o ▶ para mostrar Escaneado 2.
- Pulse al servidor correo elect.
- **3** Pulse Libreta de direcciones.
- 4 Pulse Editar.
- 5 Pulse Cambiar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ hasta encontrar la dirección de correo electrónico que desea cambiar.

- 7 Pulse la dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo electrónico se usa en uno o más accesos directos, la pantalla táctil mostrará que la dirección en los accesos directos también cambiará.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre, vaya al paso 9.
 - Para cambiar la dirección de correo electrónico, vaya al paso ().
- 9 Pulse Nombre. El teclado aparecerá en la pantalla táctil.
- 10 Introduzca un nombre nuevo y luego pulse OK.
- 11 Pulse Dirección. El teclado aparecerá en la pantalla táctil.
- 12 Introduzca una nueva dirección de correo electrónico y pulse OK.
- **13** Pulse OK.

La pantalla táctil muestra una lista de accesos directos que usan la dirección de correo electrónico que modificó. Los ajustes de los accesos directos (atajos) cambiarán automáticamente.

Eliminar una dirección de correo electrónico

1 Deslice a la izquierda o derecha o pulse ∢ o ▶ para mostrar Escaneado 2.

- 2 Pulse al servidor correo elect.
- **3 Pulse** Libreta de direcciones.
- 4 Pulse Editar.
- 5 Pulse Eliminar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ hasta encontrar la dirección de correo electrónico que desea eliminar.

7 Pulse la dirección de correo electrónico. Pulse OK.

NOTA

No puede eliminar una dirección de correo electrónico que se utilice en un acceso directo. Primero elimine el acceso directo (atajo) (consulte *Cómo eliminar Acc direct* en la página 17).

Configurar un grupo

Puede registrar un máximo de 20 grupos. Cada grupo puede tener un máximo de 299 direcciones de correo electrónico.

NOTA

Antes de configurar un grupo, debe registrar más de una dirección de correo electrónico.

- 1 Deslice a la izquierda o derecha o pulse < o ▶ para mostrar Escaneado 2.
- 2 Pulse al servidor correo elect.
- **3** Pulse Libreta de direcciones.
- **4** Pulse Editar.
- 5 Pulse Config. Grupos.
- 6 Pulse Nombre.
- Introduzca un grupo nuevo y pulse OK.
- 8 Pulse Añadir / Eliminar.
- 9 Pulse **▲** o **▼** hasta encontrar la dirección de correo electrónico que desea agregar al grupo.
- 10 Pulse la dirección de correo electrónico y luego pulse OK.
- 1 Pulse OK.

Cambiar un grupo

Puede cambiar el nombre a un grupo, añadir una dirección de correo electrónico al grupo y eliminar una dirección de correo electrónico del grupo.

- 1 Deslice a la izquierda o derecha o pulse < o ▶ para mostrar Escaneado 2.
- Pulse al servidor correo elect.
- **3** Pulse Libreta de direcciones.
- 4 Pulse Editar.
- 5 Pulse Cambiar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ hasta que encuentre el grupo que desea cambiar.
- 7 Pulse el nombre del grupo.
- 8 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre del grupo, vaya al paso 9.
 - Para agregar una dirección de correo electrónico, vaya al paso ().
 - Para eliminar una dirección de correo electrónico del grupo, vaya al paso ().

- 9 Pulse Nombre. El teclado aparecerá en la pantalla táctil.
- 10 Introduzca un nombre nuevo para el grupo. Pulse OK.
- 11 Pulse Añadir / Eliminar.
- 12 Pulse ▲ o ▼ hasta que encuentre la dirección de correo electrónico que desee agregar o eliminar.
- 13 Pulse la dirección de correo electrónico.
- **14** Pulse OK.

Eliminar un grupo

- 1 Deslice a la izquierda o derecha o pulse ◀ o ▶ para mostrar Escaneado 2.
- 2 Pulse al servidor correo elect.
- **3** Pulse Libreta de direcciones.
- 4 Pulse Editar.
- 5 Pulse Eliminar.
- 6 Pulse ▲ o ▼ hasta que encuentre el nombre del grupo que desea eliminar.
- 7 Pulse el nombre del grupo y luego OK.

Cargar documentos escaneados a la Web (ADS-2800W / ADS-3600W)

La función Escanear a web permite escanear un documento y cargarlo directamente a servicios web. Consulte la *Guía de Web Connect*.

Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows[®])

Haga clic en el icono en el controlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.

NOTA

- Las pantallas en esta guía corresponden a Windows[®] 7. Las pantallas del ordenador/computador pueden variar en función del sistema operativo.
- Si el icono aparece en la bandeja de tareas, haga clic en (Brother Utilities) en el escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en Escanear en la barra de navegación izquierda y, a continuación, en ControlCenter4.

2 Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	▼ Configuración ? Ayuda _ □ ×
Escanear Ajustes de Soporte			
Configuración del dispositivo de escaneado			
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositi	vo.		Configuración Remota
			Libreta de direcciones de
			Configuración del dispositivo de escaneado
			brother //

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **11** (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



Haga clic en el botón Configuración del dispositivo de escaneado. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del dispositivo de escaneado.

Configuración del dispositivo de escaneado	
Imagen OCR Correo Electrónico Archivo	
Tipo de archivo	Prioridad de tamaño de archivo
JPEG (*.jpg)	. Pequeño Grande (Velocidad) (Calidad)
Aplicación de destino	(velocidad) (Calidad)
Visualizador de fotos de Windows	
Nombre de archivo	
CCI_000001.jpg Camb	iar
Carpeta de destino	
C (perviper Polyrer)CertreCarter/Scan	
Resolución	Brillo:
300 x 300 ppp 🔻	
Tipo de escaneado	0
Color de 24 bits 🔹	Contraste:
Tamaño documento	
Automático 👻	0
🛜 e 📷 🛛 Escaneado a doble cara	🥅 Modo hoja portadora
Encuaderna lado largo	🥅 Modo tarjeta plástica
Encuaderna lado corto	
Predeterminado	Configuración avanzada
cacterninado	Configuration available
Aceptar	Cancelar Aplicar Ayuda

4 Haga clic en la pestaña de la acción de escaneado que desee cambiar (**Imagen**, **OCR**, **Correo Electrónico** o **Archivo**).

5 Cambie los ajustes. Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Descripción	Función aplicable				
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	
Tipo de archivo	Seleccione el tipo de archivo que desea utilizar para los datos escaneados. NOTA • Para guardar el documento como un PDE protegido	Sí	Sí	Sí	Sí	
	por contraseña, seleccione PDF seguro (*.pdf) en la lista desplegable Tipo de archivo , haga clic en el					
	botón <u> [</u>] (Configurar contraseña PDF) e introduzca la contraseña.					
	 Los archivos PDF que permiten realizar búsquedas tienen un formato que incluye en la imagen escaneada una capa con los datos de texto. Esta capa permite realizar búsquedas de texto en los datos de imagen. Idioma de OCR en la configuración OCR debe configurarse para que coincida con el idioma en un PDF que permite búsquedas. 					
	 Para guardar el documento como un PDF que permite búsquedas, seleccione PDFde búsqueda (*.pdf) en la lista desplegable Tipo de archivo. 					
	 Varios formatos de archivo como TIFF, TIFF Multipágina, PDF, PDF seguro y JPEG admiten la compresión del tamaño del archivo. Seleccione Descomprimido o Comprimido para ajustar el tamaño del archivo de TIFF o TIFF Multipágina. En PDF, PDF seguro y JPEG utilice la barra deslizante para ajustar el tamaño del archivo (no disponible en Escanear a OCR). 					
Aplicación de destino	Seleccione la aplicación de destino desde la lista desplegable.	Sí	Sí	-	-	
Idioma de OCR	Configúrelo para que se corresponda con el idioma en el que está redactado el texto del documento escaneado.	-	Sí	-	-	
Nombre de archivo	Haga clic en el botón Cambiar para Imagen , OCR o Correo Electrónico para cambiar los atributos de nombre como Prefijo, Añadir fecha y hora, y así sucesivamente.	Sí	Sí	Sí	Sí	
Ruta del archivo de destino	Haga clic en el icono Carpeta para cambiar la carpeta donde desea guardar la imagen escaneada.	Sí	Sí	Sí	-	
Nombre de archivo	Para definir los atributos de nombre, haga clic en el botón Cambiar .					

Configuración	Descripción	Función aplicable				
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	
Carpeta de destino	Haga clic en el icono de la carpeta y navegue a la carpeta donde desea guardar el documento escaneado. Seleccione la casilla de verificación Mostrar carpeta para mostrar automáticamente la carpeta de destino después del escaneado.	Sí	Sí	Sí	No	
Escanear Ubicación	Seleccione Carpeta y navegue a la carpeta en la que desea guardar el documento escaneado. Seleccione SharePoint y Prueba de conexión para verificar el sitio donde le gustaría guardar su documento escaneado.	-	-	-	Sí	
Prioridad de tamaño de archivo	Ajuste la Prioridad de tamaño de archivo moviendo la barra deslizante hacia la derecha o la izquierda. NOTA La Prioridad de tamaño de archivo puede ajustarse según su selección en Tipo de archivo .	Sí	-	Sí	Sí	
Resolución	Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable Resolución . Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tipo de escaneo	Seleccione entre las opciones de intensidad de color de escaneado.	Sí	Sí	Sí	Sí	
	Blanco y negro					
	Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.					
	Grises (Difusión de errores)					
	Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método para crear imágenes de escala de grises sin usar los verdaderos puntos grises. Los puntos negros se sitúan en un patrón específico para dar un aspecto gris).					
	Gris verdadero					
	Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto debido al uso de hasta 256 tonalidades de gris.					
	Color de 24 bits					
	Utiliza hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen. Aunque el uso de Color de 24 bits crea una imagen con la reproducción de color más exacta, requiere más memoria y tiene el tiempo de transferencia más extenso.					
	Automático					
	Usa colores que se adaptan a su documento automáticamente.					

Configuración	Descripción	Función aplicable				
			OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	
Tamaño documento	El tamaño del documento está configurado en Automático de manera predeterminada. Puede escanear documentos de cualquier tamaño sin realizar ajustes al Tamaño documento. Para velocidades de escaneado más rápidas, seleccione el tamaño exacto de su documento en la lista desplegable Tamaño documento.	Sí	Sí	Sí	Sí	
	 NOTA Si selecciona un tamaño de documento de 1 a 2, la imagen escaneada se dividirá en dos documentos que son la mitad del tamaño del ajuste. Si selecciona 1 a 2 (A4), la imagen escaneada se dividirá en dos documentos de tamaño A5. 					
	 Para realizar un escaneo 1 a 2, quite la selección de la casilla de verificación Rotación automática de imagen en el cuadro de diálogo Configuración avanzada. 					
	 Si selecciona un tamaño de documento de 2 en 1, las dos imágenes escaneadas se combinarán en un documento. 					
Brillo	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Configure los niveles de Brillo al arrastrar la barra deslizante a la derecha o izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. También puede configurar el nivel si introduce un valor en el cuadro. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.	Sí	Sí	Sí	Sí	

Configuración	Descripción	Función aplicable				
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	
Contraste	Ajuste la configuración (entre -50 y 50) para obtener la mejor imagen. El valor predeterminado de 0 representa un promedio y es compatible con la mayoría de las imágenes. Aumente o disminuya el nivel de contraste moviendo la barra deslizante hacia la izquierda o la derecha. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen mientras que, al disminuirlo, se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ingresar un valor en el cuadro para establecer el Contraste .	Sí	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí	Sí
	El ajuste de Contraste solo está disponible cuando se configura el Tipo de escaneado a Automático, Grises (Difusión de errores), Gris verdadero o Color de 24 bits.					
Predeterminado	Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.	Sí	Sí	Sí	Sí	
Modo hoja portadora	Escanee los siguientes documentos con la hoja portadora. Para este modo, seleccione cualquier ajuste distinto de Automático en la lista desplegable Tamaño documento .	Sí	Sí	Sí	Sí	
	 Documentos de gran tamaño (A3, B4 y Ledger) Doble el documento por la mitad e introdúzcalo en la hoja portadora para escaneado a 2 caras (dúplex), luego las dos caras, la anterior y la posterior, se combinarán en una sola página. Seleccione 2 en 1 (A4) para un documento A3, 2 en 1 (B5) para un documento B4 o 2 en 1 (Carta) para un documento Ledger en la lista desplegable Tamaño documento. 					
	Documentos importantes (fotografías, contratos)					
	Papel delgado (recibos)					
	Papel con forma irregular (recortes)					
	 NOTA Cargue solo una hoja portadora a la vez. Coloque el documento en el centro de la hoja portadora y alinee la parte superior del documento con la parte superior de la hoja portadora. 					

Configuración	Configuración Descripción			Función aplicable				
		Imagen	OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo			
Modo tarjeta plástica	Escanear tarjetas como, por ejemplo, carnés de conducir o tarjetas sanitarias, con estos ajustes automáticos:	Sí	Sí	Sí	Sí			
	Resolución: 600 x 600 ppp							
	Tamaño documento: 2 en 1 (Automático)							
	Escaneado a doble cara: Activado (Encuadernado lado corto)							
	Alineación automática: Desactivado							
	Detección de alimentación múltiple de páginas: Desactivado							
	Rotación automática de imagen: Desactivado							
	ΝΟΤΑ							
	 Para escanear una tarjeta plástica con diferentes ajustes, configure Modo tarjeta plástica, Resolución a 600 ppp, y Detección de alimentación múltiple de páginas como Desactivado. 							
	 Cargue hasta cinco tarjetas plásticas a la vez. 							

6 Haga clic en el botón **Configuración avanzada**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Configuración** avanzada.

Configuración avanzada	•••
Alineación automática	🔽 Saltar página en blanco
Rotación automática de imagen	Bajo Alto
Detección de alimentación múltiple de páginas	Eliminar filtrado/estampado
☑ Mostrar resultados de escaneado	Eliminar color de fondo Bajo Alto
	Aceptar Cancelar Ayuda

7

Cambie los ajustes. Pueden cambiarse los siguientes ajustes.

Configuración	Configuración Descripción		Función aplicable					
			OCR	Correo Elect- rónico	Archi- vo	Impri- mir		
Alineación automática	Corrige la inclinación (menos de 0,36 pulg. (9 mm) desde el centro del documento del borde) de los datos escaneados. ¹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
	borde izquierdo de la bandeja alimentadora de papel Dirección de escaneado							
Rotación automática de imagen	Cambia la dirección del documento basándose en la orientación del texto. ¹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Eliminar filtrado/ estampado/ Eliminar	Evita el sangrado en un documento a dos caras y también le permite quitar el color base de documentos, como periódicos, para hacer que los datos escaneados sean más reconocibles. ¹		Sí	Sí	Sí	Sí		
color de fondo	La sensibilidad de la función Eliminar filtrado/estampado / Quitar el color de fondo puede ajustarse con las barras deslizadoras. Mover la barra deslizadora hacia "Alto" hará que el escáner tenga más probabilidad de Eliminar filtrado/estampado / Quitar el color de fondo, aunque moverlo hacia "Bajo" hará que el escáner tenga menos probabilidad de Eliminar filtrado/estampado / Quitar el color de fondo.							
Saltar página en blanco	Elimina de los resultados del escaneo las páginas en blanco que contenga el documento. ¹	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Detección de alimentación múltiple de páginas	Utiliza un sensor ultrasónico para detectar cuando se ha producido una alimentación múltiple. Cuando esta opción detecte una alimentación múltiple, confirme que se hayan guardado los datos escaneados antes de la alimentación múltiple e inicie de nuevo el escaneado en la siguiente página o al principio del documento.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Mostrar resultados de escaneo	Muestra en la pantalla de PC la cantidad total de páginas guardadas y de páginas en blanco omitidas.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		

1 Según las condiciones del documento original, es posible que esta función no funcione correctamente.
Escanear con el panel de control

8 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración avanzada.

9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración del dispositivo de escaneado.

Opciones de escaneado usando la pantalla táctil (ADS-2800W / ADS-3600W)

Función Omitir página en blanco

Configure Omitir página en blanco como Activado para quitar las páginas en blanco del documento desde los resultados escaneados.

La sensibilidad de la función Omitir página en blanco puede ajustarse con la barra deslizadora. Mover la barra hacia "Alto" hará que sea más probable que el escáner omita páginas, mientras que moverlo hacia "Abajo" hará que sea menos probable que el escáner omita páginas.

 Deslice a la izquierda o derecha para mostrar la acción de escaneado que desea (a PC, a Red, a FTP/SFTP, a correo electrónico, a SharePoint, a USB).

- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse Omitir pág en blanco.
- 4 Pulse Sí (o No).

Ajuste la posición de escaneado

Puede ajustar la posición en la que se escanearán los documentos si la posición de salida de imágenes se eleva o si las imágenes se comprimen juntas o se estiran verticalmente.

- Deslice a la izquierda o derecha para mostrar la acción de escaneado que desea (a Red, a FTP/SFTP, a correo electrónico, a SharePoint, a USB).
- 2 Pulse Opciones.
- 3 Pulse Configuración avanzada.
- 4 Pulse Config. margin.
- 5 Seleccione 3 a 3.
- 6 Pulse OK.

División de un archivo escaneado y guardado

Tras escanear varios documentos, puede dividirlos y guardarlos por separado con la ayuda de esta función. También puede definir el número de páginas en el que quiera dividir el documento.

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para mostrar las funciones de escaneado (a una red, un servidor FTP/SFTP, un servidor de correo electrónico, SharePoint o un dispositivo USB).

2 Pulse Opciones.

Pulse Separación de documentos.

Escanear con el panel de control

- 4 Vuelva a pulsar Separación de documentos.
- 5 Pulse Núm. de documentos o Núm. de páginas.
- 6 Vuelva a pulsar Núm. de documentos o Núm. de páginas.
- Introduzca el número de documentos o páginas para dividir el original.
- 8 Pulse OK.

Escanear un área específica

Recortar le permite escanear una parte del documento.

- 1 Pulse (Todas las configuraciones).
- **2** Pulse Conf. inicial.
- **3** Pulse Corr. despl. de escaneado.
- 4 Seleccione Despl. de portada o Despl. contraport.
- 5 Ajuste el área que desea escanear y pulse OK.
- 6 Pulse

Detectar automáticamente si un documento usa Color

Esta función detecta automáticamente si el documento usa color y genera una imagen escaneada de este. Para documentos que combinan color y páginas en blanco y negro, las páginas en color se escanearán en el modo Color, mientras que las páginas en blanco y negro se escanearán en el modo Blanco y negro.

- Deslice a la izquierda o derecha para mostrar la acción de escaneado que desea (a PC, a Red, a FTP/SFTP, a correo electrónico, a SharePoint, a USB).
- 2 Seleccione la acción de escaneado que desea.
- **3** Pulse Opciones.
- **4 Pulse** Tipo de escaneado.
- 5 Seleccione Automático.

Ajuste auto detec. color

Cuando el tipo de escaneado se configura como Automático, puede ajustar el nivel de detección de color, ByN y escala de grises.

- Deslice a la izquierda o derecha para mostrar la acción de escaneado que desea (a Red, a FTP/SFTP, a correo electrónico, a SharePoint, a USB).
- 2 Seleccione la acción de Escaneado que desea.
- **3** Pulse Opciones.
- 4 Pulse Configuración avanzada.
- 5 Pulse Ajuste detec. color auto.
- 6 Ajuste el nivel de detección de color.

Gestionar el equipo desde el ordenador/computador

Supervisar el estado del equipo desde el ordenador/computador (Windows[®])

La utilidad Status Monitor es una herramienta de software configurable que supervisa el estado de uno o varios dispositivos y que permite obtener notificaciones inmediatas de cualquier mensaje de error.

Realice una de las siguientes acciones:

8

- Haga doble clic en el icono (Status Monitor) de la bandeja de tareas.
- Haga clic en 🔁 (Brother Utilities) en el escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable

y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Status Monitor**. Aparecerá la pantalla Brother Status Monitor.



1 Solución de problemas

Haga clic en este botón para acceder al sitio web de solución de problemas de Status Monitor.

2 ¿Necesita consumibles?

Haga clic en este botón para acceder al sitio web de consumibles originales de Brother.

Indicadores de Status Monitor

El icono Brother Status Monitor cambia el color según el estado de su equipo.

	Un icono verde indica que el escáner se encuentra en el estado normal en espera.
	El icono amarillo indica una advertencia.
Tox	El icono rojo indica que se ha producido un error.
Ŧ.	Un icono gris indica que su escáner no está en línea.

Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de de la bandeja de tareas. Se muestra la ventana ControlCenter4.

Control Center 4	Modelo	ADS- XXXXX	▼ Configuración ? Ayuda _ □ ×
Escanear TX Ajustes de Soporte			
BRAdmin			
Al utilizar BRAdmin, puede buscar los dispositivos conectados como la dirección IP, y ver el estado de los dispositivos desde	s a la red, config su ordenador.	urar los ajustes de la red,	Configuración Remota
			Libreta de direcciones de
			Configuración del dispositivo de escaneado
			BRAdmin
			brother //

2 Haga clic en **Configuración** y seleccione **Preferencias**. Se abrirá la ventana de **Preferencias ControlCenter4**.

Preferencias ControlCenter4	×
Cargar el ControlCenter al iniciar el ControlCenter al iniciar el ControlCenter al inicia el Control del Inicio el Control del Inicio el Control del Inicio el Control del Inicio el Control del Contr	ordenador Jel ControlCenter
	Aceptar Cancelar

- **3** Seleccione (o desactive) la casilla de verificación **Cargar el ControlCenter al iniciar el ordenador**.
- 4 Haga clic en Aceptar.

Configurar el equipo Brother desde el ordenador/computador

La aplicación Configuración Remota permite configurar muchos de los ajustes del equipo desde el ordenador/computador. Cuando se inicia la aplicación Configuración Remota, los ajustes del equipo Brother se descargan automáticamente en el ordenador/computador y se muestran en la pantalla. Si cambia los ajustes del ordenador/computador, puede cargarlos directamente en el equipo.

ΝΟΤΑ

- Si se abre un cuadro de diálogo de error, no se iniciará Configuración Remota. Corrija el error y, a continuación, pruebe a iniciar Configuración Remota de nuevo.
- Solamente usuarios de Windows[®]:
 - Si el ordenador/computador está protegido por un software cortafuegos y no puede utilizar Configuración Remota, puede que sea necesario configurar los ajustes del software cortafuegos para permitir la comunicación a través de los números de puerto 137 y 161.
 - Si utiliza el software cortafuegos de Windows[®] y ha instalado el software del escáner desde el disco de instalación, ya estarán aplicados los ajustes necesarios del software cortafuegos.

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) en la bandeja de tareas y luego seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.



NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono (Configuración) para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.

2 Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

NOTA

También puede iniciar Configuración Remota si sigue las instrucciones que se indican a continuación:

• Windows[®]

Haga clic en 📆 (Brother Utilities) en el escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable

y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración Remota**.

Macintosh

En la barra **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother** y, a continuación haga doble clic en el icono **Configuración Remota**.

3

Seleccione un menú en el panel de navegación de la izquierda y, a continuación, configure los ajustes según sea necesario (el ejemplo necesario corresponde a **Config. gral.** en Windows[®]).

■ OK

Haga clic para comenzar a cargar los datos en el equipo y salir de la aplicación Configuración Remota. Si aparece un mensaje de error, vuelva a introducir los datos correctos y haga clic en OK.

Cancelar

Haga clic en este botón para salir de la aplicación Configuración Remota sin cargar los datos en el equipo.

Aplicar

Haga clic en este botón para cargar los datos en el equipo sin salir de la aplicación Configuración Remota.

Pantalla de ADS-2400N y ADS-3000N

🛃 Brother ADS programa de c	configuración remota - ADS- x	XXXX	
ADS-XXXXX Config.erall Nom.arch.esca. Básica Avanzada Escanea aPC Mró.equipo Conf.inicial Idioma	Config. gral. Pitido Tiempo espera Apagado automático Detección multialimentación Corrección despl. esca Desplaz. X portada	Medio ▼ 10 ▼ Minuto(s) 4horas ▼ Sĩ ▼ aneo -0.1 mm (-2.0 - 2.0) 0.1 mm (-2.0 - 2.0)	
	Desplaz. Y portada Despl. X contraport. Despl. Y contraport. Alerta de mantenimiento programado	-0.1 mm (-2.0 - 2.0) -0.6 mm (-2.0 - 2.0) -0.1 mm (-2.0 - 2.0) Sí -	
		OK Cancelar Aplicar	

Pantalla de ADS-2800W y ADS-3600W

🛃 Brother ADS programa de conf	figuración remota - ADS-XXXXX		- • •
- ADS-XXXXX	<u>Config. gral.</u>		
Config. gral.	Pitido	No •	
Nom. arch. esca.	Retroiluminac.	Oscuro -	
	Temporiz.atenu	No •	
e Red	Red Tiempo en reposo	10 Minuto(s)	
Info. equipo Conf. inicial	Apagado automático	No 🗸	
Idioma	Detección multialimentación	Sí •	
	Corrección despl. eso	caneo	
	Desplaz. X portada	0.3 mm (-2.0 - 2.0)	
	Desplaz. Y portada	0.1 mm (-2.0 - 2.0)	
	Despl. X contraport.	-0.5 mm (-2.0 - 2.0)	
	Despl. Y contraport.	-0.6 mm (-2.0 - 2.0)	
		Sí •	
Exportar Importar]	OK Cancelar Aplicar	

NOTA

- Haga clic en el botón **Exportar** para guardar todos los ajustes del equipo.
- Solamente para usuarios de Windows[®]:
 - Si el ordenador/computador está protegido por un software cortafuegos y no puede utilizar Configuración Remota, puede que sea necesario configurar los ajustes del software cortafuegos para permitir la comunicación a través de los números de puerto 137 y 161.
 - Si utiliza el software cortafuegos de Windows[®] y ha instalado el software del escáner desde el disco de instalación, ya estarán aplicados los ajustes necesarios del software cortafuegos.
- Solamente para usuarios de Macintosh:
 - Si es necesario cambiar el equipo que se registró en el ordenador/computador durante la instalación del Paquete completo de Software y Controlador (consulte la *Guía de configuración rápida*) o el entorno de red ha cambiado, debe especificar el equipo nuevo. Abra **Selector de dispositivo** y seleccione el equipo nuevo. (Consulte *Configuración de escaneado en red desde Macintosh* en la página 74).
 - Si necesita una administración de equipo más avanzada, utilice la versión más reciente de la utilidad BRAdmin Professional 3, que está disponible como descarga en <u>support.brother.com</u>. Consulte el menú de Ayuda de BRAdmin Professional 3 para obtener más información acerca del uso de BRAdmin Professional 3.



Mantenimiento rutinario

Limpieza de la parte exterior del equipo

1 Limpie el panel de control con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.



2 Despliegue la bandeja de salida y el tope de los documentos.



3 Limpie la parte interior de la bandeja de salida con un paño suave, seco y sin pelusa para eliminar el polvo.



Mantenimiento rutinario

4 Empuje firmemente la bandeja de salida dentro del equipo.



Limpieza del escáner y los rodillos

La presencia de suciedad o corrector líquido en la banda del cristal puede deteriorar la calidad de los escaneados. Si aparece una línea vertical en los datos escaneados o si no aparecen ciertas áreas en los datos escaneados, limpie el interior del escáner.



Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA.

2 Quite la unidad ADF extensible ① mientras suelta las palancas en la parte posterior.



3 Abra la cubierta frontal ①.







5 Apriete ambos lados de la cubierta del rodillo de inversión ① y tire de la cubierta hacia abajo.



6 Para quitar el Rodillo de inversión, tome su eje y tire hacia su lado y hacia afuera a la derecha.



7 Limpie el rodillo de inversión con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.

8 Deslice el Rodillo de inversión ① en la apertura a la izquierda y vuelva a colocarlo en el equipo.



9 Cierre la cubierta del rodillo de inversión.

10 Limpie el rodillo de recogida de lado a lado con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.



(1) Cierre la cubierta delantera y coloque la unidad ADF extensible.

NOTA

Solamente para ADS-2800W y ADS-3600W

• Cuando aparece en la pantalla LCD del equipo Alerta de mant. programado, debe limpiar el equipo correctamente. Si no lo hace, el documento se atascará y se producirán problemas de atascamiento de papel.

Limpie las bandas del cristal con un paño sin pelusa. Cuando termine, deslice el dedo sobre el cristal para comprobar si nota algo en el mismo. Si nota que hay suciedad o restos, limpie de nuevo el cristal concentrándose en esa área. Quite el rodillo y límpielo. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Para realizar una prueba, escanee un documento después de cada intento de limpieza. Esta Alerta de mant. programado se repite cada 5000 páginas.







Si hay suciedad o corrector líquido en la banda del cristal, en la prueba de escaneado aparecerá una línea vertical.

La línea desaparecerá si se limpia la banda del cristal.

• Tras limpiar el equipo, debe reajustar el equipo para que desaparezca la Alerta de mant. programado. Para obtener más información, consulte el apartado *Restaurar el equipo (ADS-2800W / ADS-3600W)* en la página 255.

Sustituir consumibles

Nombres, números y ciclos de vida de las piezas

Nº	Nombre de la pieza	Número de la pieza	Ciclo de sustitución estándar
1	Kit de rodillo	PRK-A2001	200.000 hojas
2	Hoja portadora	CS-A3001	500 veces

ΝΟΤΑ

El ciclo de sustitución estándar puede variar en función del entorno de uso, del tipo de documentos y de la regularidad con que se escanean documentos.

Estas piezas están disponibles en la mayoría de los proveedores Brother. Si no puede encontrar la pieza que necesita y tiene una tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Discover o American Express, puede pedir las piezas directamente a Brother. Visite nuestra página en línea para acceder a la selección completa de piezas y consumibles de Brother disponibles.

NOTA

En Canadá solo se aceptan las tarjetas Visa y MasterCard.

En EE. UU.:

1-877-552-MALL (1-877-552-6255)

1-800-947-1445 (fax)

www.brothermall.com

En Canadá:

www.brother.ca

Comprobación del ciclo de sustitución de consumibles (ADS-2400N / ADS-3000N)

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- **a** Haga clic en el icono **con** (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione **Abrir** en el menú. Se muestra la ventana **ControlCenter4**.
- b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo ADS-XXXXX	Configuración ? Ayuda _ 🗆 ×
Escanear TX Ajustes de Soporte		
Configuración del dispositivo de escaneado		
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispos	sitivo.	Configuración Remota
		Libreta de direcciones de
		Configuración del dispositivo de escaneado
		brother //

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **(Configuración)** para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.
- 2) Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

Seleccione Info. equipo en el panel de navegación a la izquierda. La ventana muestra el Cont. rodillo recog. y el Cont. rodillo inver. (el siguiente ejemplo usa Windows[®]).

🛃 Brother ADS programa de con	figuración remota - ADS-XXXXX		
	Info. equipo		
Nom. arch. esca.	No. de Serie	000G01234567890	
Escan. a USB	Versión ROM principl	Y	
	Versión Sub3	1507	
Idioma	Reiniciar contador de cons	umibles	
	🖾 Ro	dillo recogida	
	Cor	nt. rodillo recoq. : 10	
	E Bo	dillo invers	
	Reiniciar contadores solo desp	ués de sustituir el rodillo de recogida y/o el rodillo de inversión.	
	Reiniciar contador alerta m	antenimiento pro	
	Co	ntador mantenim. programado	
	Marcar la casilla reinicia la alert	a del contador de mantenimiento.	
Exportar Importar		OK Cancelar Aplicar	

- 1 Inicie el explorador web.
- 2 En la barra de direcciones del navegador, escriba la dirección IP del equipo (o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2. Puede usar la pantalla LCD del equipo para buscar su dirección IP.
- 3 Haga clic en General.
- 4 Haga clic en Información de mantenimiento.
- 5 Haga clic en **OK**.

Comprobación del ciclo de sustitución de consumibles (ADS-2800W / ADS-3600W)

1 Pulse **Filler (Todas las configuraciones)**.

- Pulse Info. equipo.
- Pulse Contadores de uso. La pantalla táctil muestra Cont. rod. inversión y 3) Cont. rod. recogida.

NOTA

Si las indicaciones de la pantalla táctil le advierten que debe sustituir el Rodillo de inversión y/o el rodillo de recogida, realice un pedido con las piezas necesarias y sustituya las piezas usadas por unas nuevas.

Reemplazo del Rodillo de recogida

El equipo incluye un contador de escaneados que cuenta automáticamente el número de veces que el equipo ha escaneado. Tras unos 200.000 escaneados, es posible que deba sustituir el rodillo de recogida.

Quite la unidad ADF extensible mientras suelta las palancas en la parte posterior.



Abra la cubierta frontal (1).



3 En el frente del equipo, tire firmemente de la pestaña de la cubierta del rodillo de recogida para abrirla.



Baje la palanca verde ① en dirección a usted y deslice el Rodillo de recogida hacia la izquierda, afuera y hacia usted.



NOTA

Sea cuidadoso para no romper la palanca verde. Si no puede bajarla fácilmente, aplique apenas un poco más de fuerza.

5 Tome el nuevo Rodillo de recogida y rote el pin central hacia usted.



6 Mientras sostiene el nuevo Rodillo de recogida como se muestra en la ilustración, asegúrese de que la palanca quede derecha.



7 Inserte el nuevo Rodillo de recogida en la máquina, como se muestra en la ilustración.







9 Rote la palanca verde hasta que el Reodillo de recogida se trabe en posición.



- 10 Cierre la cubierta del rodillo de recogida.
- 11 Cierre la cubierta delantera y coloque la unidad ADF extensible.
- Restablezca el contador del rodillo de recogida (consulte Restaurar los contadores de uso en la página 229).

NOTA

Confirme los elementos siguientes:

- El valor del contador de rodillo es 0.
- Ni la pantalla táctil ni las indicaciones LED muestran un mensaje de reemplazo de Rodillo de recogida.
- Tire de la palanca verde firme y rápidamente en el paso 4.
- Rote suavemente la palanca verde ranurada en el paso 4. Sea cuidadoso y no la fuerce.

Sustituir el rodillo de inversión

El equipo incluye un contador de escaneados que cuenta automáticamente el número de veces que el equipo ha escaneado. Tras unos 200.000 escaneados, es posible que deba sustituir el rodillo de inversión.

Abra la cubierta frontal (1).



2 Desde la parte posterior del equipo, tome ambos lados de la cubierta del rodillo de inversión ① y tire de la cubierta hacia abajo.



3) Para quitar el Rodillo de inversión, tome su eje y tire hacia su lado y hacia afuera a la derecha ①.



4 Coloque el nuevo Rodillo de inversión ① en la apertura a la izquierda y colóquela en el equipo.



- 5 Cierre la cubierta del rodillo de inversión.
- 6 Cierre la cubierta delantera.
- 7 Restablezca el contador del rodillo de inversión (consulte Restaurar los contadores de uso en la página 229).

NOTA

Confirme los elementos siguientes:

- El valor del Contador de Rodillo de inversión es 0 (consulte *Comprobación del ciclo de sustitución de consumibles (ADS-2400N / ADS-3000N)* en la página 220).
- Ni la pantalla táctil ni la indicación LED muestran un mensaje de Reemplazo de rodillo de recogida ni de Reemplazo de piezas.

Restaurar los contadores de uso

- 1 Inicie la aplicación.
 - Windows[®]
 - a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
 - b Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo (el siguiente ejemplo usa el Modo inicial).
 - c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	▼ Configuración	? Ayuda	_ 🗆 ×
Escanear Ajustes de Soporte					
Configuración del dispositivo de escaneado					
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispositivo.			Configuración	Remota	
			Libreta de direct	ciones de	
			Configuración del o escanea	dispositivo de do	-
				brot	her //

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **(Configuración)** para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.
- 2) Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

3 Seleccione Info. equipo en el panel de navegación y seleccione la opción Contador mantenim. programado.

ADS-XXXXX	Info. equipo			
Config. gral.				
Nom. arch. esca.	No. de Serie	000G01234567890		
i⊪-Escan. a USB	Versión ROM principl	Y		
Red Info. equipo Conf inicial	Versión Sub3	1507		
Idioma	Reiniciar contador de consun	nibles		
	🗖 Rodi	llo recogida		
	Cont	rodillo recog. : 10		
	Rodi	llo invers.		
Cont rodillo inver : 10				
	Reiniciar contadores solo despué	s de sustituir el rodillo de recogida y/o el rodillo de inversión.		
	Reiniciar contador alerta mar	tenimiento pro		
	Conta	ador mantenim. programado		
	Marcar la casilla reinicia la alerta o	del contador de mantenimiento.		
Exportar Importar		OK Cancelar Aplicar		

- Para restaurar el contador del rodillo de inversión, active la casilla de verificación Rodillo invers.
- Para restaurar el contador del rodillo de recogida, active la casilla de verificación **Rodillo recogida**.
- 4 Haga clic en Aplicar.
 - Haga clic en **OK**.

Mantenimiento rutinario

Restaurar los contadores de uso (ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Pulse III (Todas las configuraciones).
- **2** Pulse Info. equipo.
- **3 Pulse** Contadores de uso.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para restaurar el Contador de rodillo de impresión, pulse Cont. rod. inversión.
 - Para restaurar el contador de rodillo de recogida, pulse Cont. rod. recogida.

5 Cuando la pantalla táctil muestre un mensaje de confirmación, pulse Sí.



Embalar y transportar el equipo

Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje originales. Si no embala el equipo correctamente, cualquier daño que ocurra durante el transporte podría no estar cubierto por la garantía. Sería conveniente contratar con el transportista un seguro adecuado para el equipo.



Retraiga firmemente la unidad ADF extensible.

2 Quite la unidad ADF extensible ① mientras suelta las palancas en la parte posterior.



3 Empuje firmemente la bandeja de salida ① dentro del equipo.



4 Envuelva el equipo en la bolsa que lo contenía originalmente.



5 Embale el equipo y los materiales impresos en la caja original con el material de embalaje original, tal y como se muestra a continuación.



NOTA

Si devuelve el equipo a Brother como parte del servicio de intercambio, embale solo el equipo. Conserve todas las piezas (cable de alimentación, hoja portadora y cable USB) junto con los materiales impresos que vaya a utilizar con el equipo de "intercambio".

6 Cierre la caja con cinta adhesiva.

10 Solución de problemas

Información general

Este capítulo explica cómo resolver los problemas que pueden presentarse cuando usa su equipo Brother.

Cuando se le indique que visite otra Guía del usuario para su equipo, visite los **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en <u>support.brother.com</u> para descargar otros manuales.

Identificación del problema

Primero, compruebe lo siguiente:

- El cable de alimentación de CA está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Se extrajeron todas las piezas protectoras.
- La cubierta delantera, la cubierta del rodillo de inversión y la cubierta del rodillo de recogida están completamente cerradas.
- El cable de interfaz está conectado firmemente al equipo y a la computadora.
- Se instaló el controlador adecuado para el equipo.
- La computadora está conectada al puerto correcto del equipo.

Mensajes de error y de mantenimiento

(Para ADS-2800W / ADS-3600W)

Al igual que con cualquier otro producto de oficina sofisticado, es posible que se produzcan errores y que se deban sustituir los consumibles. Si esto sucede, su equipo identifica el error o solicita mantenimiento de rutina y muestra el mensaje correspondiente. En la tabla se muestran los errores y mensajes de mantenimiento más comunes.

Puede corregir la mayoría de los errores y borrar los mensajes de mantenimiento rutinario usted mismo. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.

Visite support.brother.com

NOTA

(Para ADS-2400N y ADS-3000N)

Consulte también Indicaciones LED (ADS-2400N / ADS-3000N) en la página 262.

Mensaje de error	Causa	Acción
Revisar conexion	El equipo no está conectado a la computadora.	Conecte el equipo a la computadora y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Para eliminar el error, efectúe una de las acciones siguientes:
		Pulse cualquier botón (ADS-2400N /
		ADS-3000N) o 🔀 (ADS-2800W /
		ADS-3600W).
		Apague y encienda el equipo desenchufándolo de la toma de corriente de CA y volviéndolo a enchufar.
		Para evitar el error, efectúe una de las acciones siguientes:
		Reduzca el número de sus documentos.
		Establezca el ajuste de resolución o el tamaño de archivo en un valor menor.
Este equipo no está conectado a su computadora	El equipo no está conectado a la computadora.	Conecte el equipo a la computadora y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Reempl. rod. recogida	El rodillo de recogida se ha utilizado más de 200.000 veces.	Sustituya el rodillo de recogida por uno nuevo. Es posible que se produzcan errores de escaneado si no sustituye la pieza. Consulte <i>Reemplazo del Rodillo de recogida</i> en la página 223.
Reemplazar rod. inv.	El rodillo de inversión se ha utilizado más de 200.000 veces.	Sustituya el rodillo de inversión por uno nuevo. Es posible que se produzcan errores de escaneado si no sustituye la pieza. Consulte <i>Sustituir el rodillo de inversión</i> en la página 227.
Reemplace rod recog. e inversión	El Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida se han utilizado más de 200.000 veces.	Sustituya el Rodillo de inversión y el rodillo de recogida por otros nuevos. Es posible que se produzcan errores de escaneado si no sustituye las piezas. Consulte <i>Reemplazo del Rodillo de</i> <i>recogida</i> en la página 223 y <i>Sustituir el rodillo de</i> <i>inversión</i> en la página 227.
Imposible escan. XX	Se está produciendo un error en el	Apague el equipo y vuelva a encenderlo y, a
(xx es un código de error).	equipo.	continuación, intente escanear el documento de nuevo. Si el error no desaparece después de haber apagado y encendido el equipo, anote el mensaje de error y facilíteselo al distribuidor de Brother o al Servicio de atención al cliente de Brother (consulte <i>Para el Servicio de atención al cliente</i> en la página ii).
Error de long. de escaneo, reduzca long.	Se escanearon los documentos que superan la longitud máxima.	Disminuya la resolución de escáner porque la longitud máxima que se puede escanear varía según la resolución.
Mensaje de error	Causa	Acción
---	---	---
Atasco papl/documento demasiado largo	Las guías de papel no están ajustadas al tamaño del documento de forma correcta.	Solucione el atasco de documentos (consulte <i>Atasco documento</i> en la página 240) y, a continuación, haga lo siguiente:
	 Los ajustes no son apropiados para el documento. Se acumuló polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o del tope de inversión. 	Ajuste las guías de papel de forma que se adapten al ancho del documento. Cuando Tamaño de escaneado esté configurado en Automático y esté escaneando un documento que contenga varios tamaños de página, introduzca páginas estrechas de forma recta y lo más cerca posible del centro del equipo. Si el documento no permanece recto al ser alimentado, utilice Escaneado continuo.
		Confirme los ajustes. Consulte Importante en Atasco documento en la página 240.
		Limpie el Rodillo de recogida y Rodillo de inversión. Consulte Limpieza del escáner y los rodillos en la página 214.
Detección de multialiment.	Se alimentaron varias páginas a la vez.	Desactive la alimentación múltiple. Consulte <i>Atasco documento</i> en la página 240.
Dispositivo inutilizable	Un dispositivo inutilizable se introdujo en el puerto USB.	Desconecte el dispositivo. Apague y encienda el equipo desenchufándolo de la toma de corriente de CA y volviéndolo a enchufar.
Dispositivo USB inutilizable	Se introdujo un dispositivo USB incompatible en el puerto USB.	Extraiga del puerto USB el dispositivo USB incompatible como, por ejemplo, un mouse o un dispositivo móvil que no admita el modo de unidad flash USB.
Hub USB no compatible	Se introdujo un hub o una unidad flash USB con hub en el puerto USB.	Extraiga del puerto USB el dispositivo incompatible como, por ejemplo, un hub USB o una unidad flash USB con hub.
Almacenamiento USB insuficiente	La unidad flash USB introducida está llena.	Pulse cualquier botón (ADS-2400N / ADS-3000N) o Cerrar (ADS-2800W / ADS-3600W) y efectúe una de las acciones siguientes:
		Elimine archivos o carpetas que no necesite de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo.
		Utilice una unidad flash USB que tenga espacio disponible.
Error de acceso USB	La unidad flash USB se extrajo mientras se accedía a ella.	Pulse cualquier botón (ADS-2400N / ADS-3000N) o Cerrar (ADS-2800W / ADS-3600W).

Mensaje de error	Causa	Acción
USB protegido contra escritura	La unidad flash USB introducida está protegida contra escritura.	 Extraiga la unidad flash USB protegida contra escritura, pulse cualquier botón (ADS-2400N / ADS-3000N) o Cerrar (ADS-2800W / ADS-3600W) y efectúe una de las acciones siguientes: Desactive la protección contra escritura de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo. Utilice una unidad flash USB que no esté protegida contra escritura.
Demasiados archivos en el USB	El equipo no puede guardar imágenes en la unidad flash USB porque contiene demasiados archivos.	Extraiga la unidad flash USB, pulse cualquier botón (ADS-2400N / ADS-3000N) o (ADS-2800W / ADS-3600W). Elimine archivos o carpetas que no necesite de la carpeta raíz de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo.
Nombre de archivo no puede usarse	Se alcanzó el número secuencial máximo 99 para nombres de archivos.	 Pulse cualquier botón (consulte <i>El nombre del archivo no puede usarse (Escanear a USB)</i> en la página 266) (ADS-2400N / ADS-3000N) o (ADS-2800W / ADS-3600W) y efectúe una de las acciones siguientes: Elimine archivos que no necesite de la unidad flash USB y, a continuación, vuelva a intentarlo. Cambie el nombre de archivo. Consulte <i>Guardar documentos escaneados en una unidad flash USB</i> en la página 140.
Ning perfil config	No está registrado ni el perfil FTP/SFTP o Escanear a red.	Configure el perfil Escanear a FTP/SFTP o el perfil Escanear a red antes de utilizar Escanear a FTP o Escanear a red. Consulte <i>Escanear documentos a</i> <i>un Servidor FTP</i> en la página 144, <i>Escanear</i> <i>documentos a un Servidor SFTP</i> en la página 155 o <i>Escanee documentos a la carpeta compartida /</i> <i>Ubicación de red (Windows</i> [®]) en la página 165.
Sin certificado	El certificado no existe o está dañado.	Configure los ajustes de PDF firmado en la pestaña Administrador de Administración basada en Web. Consulte <i>Escanear documentos a un</i> <i>Servidor FTP</i> en la página 144 o <i>Escanee</i> <i>documentos a la carpeta compartida / Ubicación</i> <i>de red (Windows</i> [®]) en la página 165.
Libreta de direcciones llena	La libreta de direcciones está llena.	Borre direcciones de correo electrónico que no necesite y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Error en el registro	(Dirección de correo electrónico) La dirección de correo electrónico es demasiado larga.	Puede introducir una dirección de correo electrónico con un máximo de 64 caracteres.
	(Acceso directo) Se alcanzó el número máximo de direcciones de correo electrónico en un acceso directo.	Borre direcciones de correo electrónico que no necesite y, a continuación, vuelva a intentarlo.

Solución de problemas

Mensaje de error	Causa	Acción
Accesos directos llenos	Se alcanzó el número máximo de accesos directos.	Elimine accesos directos que no necesite y, a continuación, vuelva a intentarlo.
No se puede eliminar	La dirección de correo electrónico está registrada en un acceso directo.	No puede eliminar una dirección de correo electrónico que se utilice en un acceso directo. Borre primero el acceso directo y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Acceso denegado	El bloqueo seguro de funciones está activado.	Consulte al administrador para comprobar los ajustes del bloqueo seguro de funciones.
		Consulte <i>Bloqueo seguro de funciones 3.0</i> (<i>ADS-2800W / ADS-3600W</i>) en la página 41.
Alerta de mant. programado	Se requiere el mantenimiento periódico.	Limpie el Rodillo de recogida y Rodillo de inversión y reinicie el contador.
(Cada 5000 páginas)	Consulte <i>Limpieza del escáner y los rodillos</i> en la página 214.	

Atasco documento

Los documentos se pueden atascar en la unidad ADF si no se introducen o alimentan correctamente, o bien, si son demasiado largos o se han alimentado varias páginas a la vez (alimentación múltiple). Siga los pasos siguientes para desatascar un documento.



Extraiga de la unidad ADF el papel que no esté atascado.

Abra la cubierta frontal pulsando la palanca de desbloqueo de la cubierta ①.



3 Tire del documento atascado para retirarlo del equipo.



NOTA

Compruebe que no haya quedado papel roto dentro del equipo. Retire los restos de papel roto que hayan quedado dentro del equipo.



5 Pulse cualquier botón (ADS-2400N / ADS-3000N) o 🔀 (ADS-2800W / ADS-3600W).



NOTA

Al eliminar la alimentación múltiple, confirme que se havan quardado los datos escaneados antes de que se detectase la alimentación múltiple e inicie de nuevo el escaneado en la siguiente página o al principio del documento.

IMPORTANTE

- Para evitar que se dañe el documento atascado. NO tire del documento hacia afuera antes de abrir la cubierta delantera.
- Extraiga de la unidad ADF todos los papeles antes de cerrar la cubierta delantera.
- Para evitar futuros atascos de documentos, haga lo siguiente:
 - Cierre la cubierta delantera correctamente presionándola con cuidado en el centro.
 - Configure correctamente los ajustes del documento.
 - Limpie el Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida. Para limpiar el Rodillo de inversión, consulte Sustituir el rodillo de inversión en la página 227 para obtener instrucciones sobre cómo extraerlo del equipo. Limpie el borde de goma del Rodillo de inversión con un paño suave sin pelusa humedecido con agua y, a continuación, introduzca el Rodillo de inversión nuevamente en el equipo. Para limpiar el rodillo de recogida, consulte Limpieza del escáner y los rodillos en la página 214.
 - Escalone las páginas y, a continuación, cargue el documento. Consulte Cargar documentos en la página 60.
 - Asegúrese de que el documento es aceptable para el equipo. Consulte Documentos aceptables en la página 51.
 - Cargue correctamente el documento. Consulte Cargar documentos en la página 60.
 - No cargue más de 50 páginas cada vez.
 - Para evitar que el papel largo se atasque, debe seleccionar Papel largo en Tamaño de escaneado o en Tamaño documento.
- Cuando escanee desde la PC
 - Consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98.
 - Consulte Cómo cambiar la configuración del botón Escanear desde Brother iPrint&Scan (Mac) en la página 106.
- Cuando escanee desde el equipo (ADS-2800W / ADS-3600W)

Confirme los siguientes ajustes en la pantalla táctil:

(Escanear a USB/FTP/red/servidor de correo electrónico)

- Tipo de escaneado: Color O Blanco y negro
- Omitir pág en blanco: No

Dificultades operativas y de software

IMPORTANTE

Para obtener asesoramiento técnico, debe comunicarse con el Servicio de atención del cliente de Brother.

Si cree que se está produciendo un problema en el equipo, verifique la tabla que se muestra a continuación y siga los consejos para la solución de problemas.

Puede corregir la mayoría de los problemas usted mismo. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas. Visite <u>support.brother.com</u>

El uso de consumibles que no sean Brother puede influir en la calidad de impresión, en el rendimiento del hardware y en la fiabilidad del equipo.

Problemas de escaneado

Problema	Causa	Sugerencias
Se producen errores TWAIN o WIA cuando se empieza a escanear. Windows [®]	El controlador TWAIN o WIA no se eligió como controlador principal de la aplicación de escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN o WIA de Brother como controlador principal en la aplicación de escaneado. Por ejemplo, en Nuance™ PaperPort™ 14SE, haga clic en Configuración de digitalización y, a continuación, en Seleccionar para seleccionar el controlador TWAIN o WIA de Brother.
Se producen errores TWAIN cuando se empieza a escanear. (Macintosh)	El controlador TWAIN no se eligió como controlador principal de la aplicación de escaneado.	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN de Brother como controlador principal en la aplicación de escaneado. También puede escanear un documento con el controlador de escáner ICA.
OCR no funciona.	La resolución del escáner es demasiado baja.	Aumente la resolución del escáner.
Aparecen líneas verticales en la imagen escaneada.	Se acumuló polvo de papel en la superficie de las bandas del cristal.	Limpie las bandas del cristal del interior del equipo. Consulte <i>Limpieza del escáner y los rodillos</i> en la página 214.

Problema	Causa	Sugerencias
Se pierde la imagen escaneada.	Las guías de papel no están ajustadas para adaptarse al ancho del documento.	Ajuste las guías de papel de forma que se adapten al ancho del documento. Cuando Tamaño de escaneado esté configurado en
	La función Alineación automática estaba activada cuando se escaneó el documento.	Automático y esté escaneando un documento que contenga varios tamaños de página, introduzca páginas estrechas de forma recta y
	 Los ajustes no son apropiados para el documento. Por ejemplo, se 	documento no permanece recto al ser alimentado, utilice Escaneo continuo.
	alimentado un documento de tamaño Legal Carta/A4 cuando	Desactive la función Alineación automática.
	estaba seleccionado Ejecutivo/A5 Carta como tamaño documento.	Asegúrese de que los ajustes del tamaño del documento sean apropiados para el documento.
		Configure los ajustes de margen y ajuste la posición de escaneado. Para obtener más información, consulte <i>Ajuste la posición de escaneado</i> en la página 202.
La imagen escaneada resulta inclinada.	Las guías de papel no están ajustadas para adaptarse al ancho del documento.	Ajuste las guías de papel de forma que se adapten al ancho del documento. Cuando Tamaño de escaneado esté configurado en
	La función Alineación automática estaba desactivada cuando se escaneó el documento.	Automático y esté escaneando un documento que contenga varios tamaños de página, introduzca páginas estrechas de forma recta y
	La configuración de Papel largo está seleccionada.	documento no permanece recto al ser alimentado, utilice Escaneo continuo.
		Active la función Alineación automática.
		Seleccione otra configuración que no sea papel largo.
El escaneado es demasiado lento.	La resolución no es apropiada para el documento.	Disminuya la resolución del escáner. Establezca el tamaño de escaneado en un ajuste que no sea Automático.

Problema	Causa	Sugerencias
No se alimentó el documento.	Se acumuló polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o del tope de inversión.	Limpie el Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida. Para limpiar el Rodillo de inversión, consulte Sustituir el rodillo de inversión en la reference al terregular de inversión en la
	Se cargaron demasiados documentos a la vez en la unidad ADF.	cómo retirarlo del equipo. Limpie el borde de goma del tope de separación con un paño suave sin pelusa humedecido con agua v.
	Hay objetos extraños en la unidad ADF.	a continuación, coloque el rodillo de inversión en el equipo. Para limpiar el rodillo de recogida,
	El documento es demasiado fino o demasiado grueso.	consulte <i>Limpieza del escáner y los rodillos</i> en la página 214.
	Configuración Remota está en curso.	Asegúrese de que el número máximo de páginas sea apropiado para el documento.
	Se detuvo la expulsión del papel.	página 51.
	La cubierta del Rodillo de inversión no se cerró correctamente.	Retire los objetos extraños o los papeles rotos del interior de la unidad ADF.
		Asegúrese de que el documento es aceptable para el equipo. Consulte <i>Documentos</i> aceptables en la página 51.
		Cancele Configuración Remota.
		Quite todo el papel de la unidad ADF.
		Cierre firmemente la cubierta del Rodillo de inversión.
El documento se atascó.	Se acumuló polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o del tope de inversión.	Limpie el Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida. Para limpiar el Rodillo de inversión, consulte Sustituir el rodillo de inversión en la
	Hay objetos extraños en la unidad ADF.	página 227 para obtener información sobre cómo retirarlo del equipo. Limpie el borde de goma del tope de separación con un paño
 El documento no es aceptable para suave sin el equipo. a continua en el equip consulte L en la págir 	suave sin pelusa humedecido con agua y, a continuación, coloque el rodillo de inversión en el equipo. Para limpiar el rodillo de recogida, consulte <i>Limpieza del escáner y los rodillos</i> en la página 214.	
		Retire los objetos extraños o los papeles rotos del interior de la unidad ADF.
		Asegúrese de que el documento es aceptable para el equipo. Consulte Documentos aceptables en la página 51.
El orden de las páginas del documento de salida cambiará.	La Bandeja de salida está posicionada de modo tal que no coincide con el tamaño del documento.	Coloque ciudadosamente la Bandeja de salida de modo que coincida con el tamaño del documento.

Problema	Causa	Sugerencias
La calidad de escaneado es baja.	 Se acumuló polvo de papel en la superficie del rodillo de recogida o del tope de inversión. Se acumuló polvo de papel en la superficie de las bandas del cristal del interior del equipo. La resolución es demasiado baja. 	 Limpie el Rodillo de inversión y el Rodillo de recogida. Para limpiar el Rodillo de inversión, consulte Sustituir el rodillo de inversión en la página 227 para obtener información sobre cómo retirarlo del equipo. Limpie el borde de goma del tope de separación con un paño suave sin pelusa humedecido con agua y, a continuación, coloque el rodillo de inversión en el equipo. Para limpiar el rodillo de recogida, consulte Limpieza del escáner y los rodillos en la página 214. Limpie las bandas del cristal del interior del equipo. Consulte Limpieza del escáner y los rodillos en la página 214. Aumente la resolución del escáner.
El equipo realiza una pausa de tres segundos aproximadamente después de escanear cada una de las páginas.	El equipo entró en el modo de ahorro de motor. Si escanea continuamente, la temperatura interna del equipo puede aumentar y provocar que el equipo entre en el modo de ahorro de motor. NOTA La duración de la pausa puede variar en función de las condiciones de escaneado.	Esto es normal y podrá continuar escaneando. Si escanea continuamente, la temperatura interna del equipo puede aumentar y provocar que el equipo entre en el modo de ahorro de motor.
Se observa sangrado de tinta en los datos escaneados.	La configuración no es apropiada para el tipo de documento que se está escaneando.	Active la casilla de verificación Eliminar filtrado/estampado/Eliminarcolor de fondo.
Los colores en los	La configuración no es apropiada para	Realice una de las siguientes acciones:
datos escaneados son oscuros.	el tipo de documento que se está escaneando.	Active la casilla de verificación Eliminar filtrado/estampado/Eliminarcolor de fondo y, a continuación, escanee desde la computadora.
		Aumente el brillo y, a continuación, escanee desde la computadora.
		Aumente el contraste y, a continuación, escanee desde la computadora.
		Cambiar el tipo de escaneado a Gris o Color y luego escanee desde su equipo.
Se omitió una página	El documento es demasiado claro.	Desactive la función Saltar página en blanco.
que no está en blanco.	Active la función Saltar página en blanco.	Alternativamente, ajuste Sensib. omisión pág. o blanco para que el valor sea más bajo.

Solución de problemas

Problema	Causa	Sugerencias
No se puede escanear un documento largo.	No se seleccionó Papel largo como tamaño del documento.	Seleccione Papel largo como tamaño del documento. Si no puede seleccionar Papel largo, al escanear desde el panel de control del equipo, desactive Omitir página en blanco y configure Tipo de escaneo en una opción que no sea Automático. A continuación, seleccione Papel largo como tamaño del documento.
Se produce una alimentación múltiple.	El documento no está cargado correctamente.	Cargue correctamente el documento (consulte <i>Documentos de tamaño estándar</i> en la página 60) y, a continuación, vuelva a intentarlo.
No se puede escanear.	El bloqueo seguro de funciones está activado.	Consulte al administrador para comprobar los ajustes del bloqueo seguro de funciones.
		Consulte <i>Bloqueo seguro de funciones 3.0</i> (<i>ADS-2800W / ADS-3600W</i>) en la página 41.
No se puede escanear una tarjeta gruesa	Los materiales de cartón y el entorno no son compatibles.	Cargue su tarjeta lateralmente. Escanee usando los siguientes ajustes:
correctamente.		Modo tarjeta plástica Desactivado
		Resolución: 600 ppp
		Tamaño documento: Automático
		Detección de alimentación múltiple de páginas : Desactivado
El borde de su documento no escanea correctamente o el escaneado se estira cuando utiliza un documento grueso para escanear.	Un documento grueso toca la bandeja de salida.	Escanee los documentos usando la bandeja de salida.
La función Inicio automático de escaneado no se	La configuración de la función Inicio automático de escaneado, en la 9.ª pestaña de los accesos directos, no	Confirme la configuración de la función Inicio automático de escaneado, en la 9.ª pestaña de los accesos directos.
inicia. (ADS-2800W/ ADS-3600W).	es correcta.	Consulte <i>Inicio automático de escaneado</i> en la página 9.

Problemas de software

Problema	Causa	Sugerencias
No se puede instalar el	—	(Usuarios Windows [®] solamente)
software.		Para reparar y reinstalar el software, ejecute el software del escáner del disco de instalación. Este programa reparará el software y volverá a instalarlo.
No se encuentra el modo de iniciar ControlCenter4 (Windows [®]).		Si el icono a parece en la bandeja de tareas, haga clic en escritorio y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si todavía no está seleccionado). Haga clic en Escanear en la barra de navegación izquierda y, a continuación, en ControlCenter4.
No se sabe cómo se configuran los ajustes para escanear desde el panel de control del equipo.		Utilice Configuración Remota. Consulte Configurar el equipo Brother desde el ordenador/computador en la página 208.
(ADS-2400N / ADS-3000N)		
No se pueden guardar los ajustes en	 El equipo está procesando. El equipo se está configurando 	Espere hasta que el equipo acabe de procesar y vuelva a intentarlo.
Configuración Remota ni Administración basada en Web.	Configuración Remota ni Administración pasada en Web.	Deje de configurar el equipo desde el panel de control.
No se puede iniciar Configuración	 El equipo está apagado. El equipo no está conectado a la 	Encienda el equipo y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Remota.	computadora.	Conecte el equipo a la computadora y, a continuación, vuelva a intentarlo.
	 Se esta produciendo un error. El equipo está escaneando. 	Solucione todos los errores y, a continuación, yuelya a intentarlo
	El equipo se está configurando desde el panel de control del equipo.	 Espere a que finalice el escaneado y vuelva a intentarlo.
		Deje de configurar el equipo desde el panel de control.

Problemas de red

Problema	Sugerencias	
No se puede escanear a través de la red.	Asegúrese de que el equipo esté encendido, conectado y en modo preparado. Compruebe los ajustes de red actuales.	
	Consulte Solución de problemas en la Guía del usuario en red.	
La función de escaneado en red no	(Usuarios Windows [®])	
funciona.	Configure el software cortafuegos/de seguridad de otro fabricante para permitir el escaneado en red. Para añadir el puerto 54925 y poder escanear en red, especifique la información siguiente:	
	En Nombre: escriba una descripción como, por ejemplo, NetScan de Brother.	
	En Número puerto: escriba 54925.	
	En protocolo: seleccione UDP.	
	Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el software cortafuegos/de seguridad de otro fabricante, o póngase en contacto con el fabricante del software.	
	(Usuarios de Macintosh)	
	Brother iPrint&Scan	
	En la barra de menú Finder , haga clic en Ir > Aplicaciones y, a continuación, haga doble clic en el icono Brother iPrint&Scan. Se abrirá la ventana Brother iPrint&Scan. Haga clic en el botón Seleccione su equipo y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para volver a seleccionar su equipo de red.	
	Controlador TWAIN	
	En la barra de menú Finder , haga clic en Go > Applications > Brother > TWAIN Driver Utility (Utilidad del controlador TWAIN) y, a continuación, haga doble clic en el icono Selector de dispositivo. Se abrirá la ventana Selector de dispositivo. Vuelva a seleccionar su equipo de red, asegúrese de que el Estado sea inactivo y, a continuación, haga clic en OK .	
No se puede instalar el software	(Usuarios Windows [®])	
Brother.	Si aparece la advertencia del software de seguridad en la pantalla de PC durante la instalación, cambie los ajustes de dicho software para permitir la ejecución del programa de configuración del producto Brother u otro programa.	
	(Usuarios de Macintosh)	
	Si utiliza una función de software cortafuegos de un software anti espía o antivirus, desactívelo temporalmente e instale el software Brother.	
No es posible conectarse a la red	Compruebe los ajustes de red inalámbrica actuales.	
inalambrica. (ADS-2800W / ADS-3600W)	Consulte Solución de problemas en la Guía del usuario en red.	
Restaure los ajustes de red.	Consulte Restaurar el equipo (ADS-2400N / ADS-3000N) en la página 254.	
	Consulte Restaurar el equipo (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 255.	

Problema	Sugerencias
Cómo comprobar la dirección IP del	(ADS-2400N / ADS-3000N)
equipo. (ADS-2400N / ADS-3000N)	1 Inicie la aplicación ControlCenter.
	2 Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo.
	3 Haga clic en el botón Configuraciones de Escanear a red . Aparecerá la ventana de Administración basada en web.
	4 Seleccione la pestaña Red .
	5 Haga clic en Cableada .
No se puede reconocer la tarjeta NFC.	Configure NFC como Activado.

Otros problemas

Problema	Causa	Sugerencias
El equipo se	El equipo está inactivo y ya pasó el	Realice una de las siguientes acciones:
encuentra en el	intervalo de tiempo especificado en el	■ Pulse 🕲.
(modo de ahorro de	ajuste hempo de espera.	■ Pulse .
energía).		Escanee usando la computadora.
ADS-3600W)		Abra la cubierta superior.
		Cargue el documento.
		Toque la pantalla.
		Haga clic en la Tarjeta IC de la lectora NFC.
El equipo no se enciende.	El equipo se enchufó antes de 60 segundos tras desenchufarlo.	Apague el equipo, espere 60 segundos y encienda el escáner.
El equipo se encuentra en el modo de fuera de línea.	El equipo no está conectado a la computadora.	Conecte el equipo a la computadora y actívelo.

Información del equipo

Comprobar el número de serie (ADS-2400N / ADS-3000N)

1 Inicie la aplicación.

- Windows[®]
- a Haga clic en el icono a (ControlCenter4) de la bandeja de tareas y seleccione Abrir en el menú. Se muestra la ventana ControlCenter4.
- **b** Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo** (el siguiente ejemplo usa el **Modo inicial**).
- c Haga clic en el botón Configuración Remota.

Control Center 4	Modelo	ADS-XXXXX	Configuración ? Ayuda	_ 🗆 ×
Escanear TX Ajustes de Soporte				
Configuración del dispositivo de escaneado				
Puede configurar la tecla Escáner del hardware en el dispos	itivo.		Configuración Remota	
			Libreta de direcciones de	
			Configuración del dispositivo de escaneado	
	_		_brot	her _//

NOTA

Si está usando el **Modo avanzado**, haga clic en el icono **(Configuración)** para acceder a **Ajustes de dispositivo**.



- Macintosh
- a En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother.
- **b** Haga doble clic en el icono Instalación remota.

NOTA

- Para usar la Instalación remota, vaya a la página Descargas de su modelo en el Brother Solutions Center (support.brother.com) y descargue la Instalación remota desde Utilidades.
- · La Instalación remota para Mac solo admite las conexiones USB.
- La Instalación remota para Mac admite macOS 10.13 y versiones anteriores.
- 2) Se abrirá la ventana de Configuración Remota.

3 Seleccione Info. equipo en el panel de navegación de la izquierda. La ventana muestra el No. de Serie (el siguiente ejemplo usa Windows[®]).

🗿 Brother ADS programa de conf	figuración remota - ADS-XXXXX						
■ ADS-XXXXX	Info. equipo						
Config. gral. Libreta direc							
- Nom. arch. esca.	No. de Serie	000G0123456789(
ia e-mail	Versión ROM principl	Y					
Red Info. equipo Conf. inicial	Versión Sub3	1507					
Idioma	Reiniciar contador de consu	mibles					
	Ro	dillo recogida					
	Con	t. rodillo recog. : 10					
	Ro	dillo invers.					
	Cont. rodillo inver. : 10						
	Reiniciar contadores solo despu	iés de sustituir el rodillo de recogida y/o el rodillo de inversión.					
	Reiniciar contador alerta ma	antenimiento pro					
	Cor	tador mantenim. programado					
	Marcar la casilla reinicia la alerta	a del contador de mantenimiento.					
Exportar Importar)	OK Cancelar Aplicar					

Comprobar el número de serie (ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Pulse 📊 (Todas las configuraciones).
- 2 Pulse Info. equipo
- 3 Pulse Núm. de serie. La pantalla táctil muestra el número de serie del equipo.

Activar/desactivar WLAN (ADS-2800W / ADS-3600W)

Pulse (Todas las configuraciones).
 Pulse Red.
 Pulse WLAN.
 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Activar WLAN.
 Pulse Activar WLAN.
 Pulse Sí (o No).

Activar/desactivar LAN

ADS-2800W/ADS-3600W



ADS-2400N/ADS-3000N

1 Abra la cubierta delantera.

Presione y =1 durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido.

Para desactivar el USB, presione y # 2 durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido.

3 El equipo se reiniciará.

253

Funciones de restauración

Están disponibles las siguientes funciones de restauración:

Red

Permite restablecer los ajustes de red, como la información de la dirección IP y la contraseña, a los valores predeterminados de fábrica.

Libreta de direcciones (ADS-2800W / ADS-3600W)

Puede restablecer la Libreta de direcciones.

Todos los ajustes

Permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

Recomendamos encarecidamente realizar este procedimiento antes de transferir o desechar el equipo.

NOTA

Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar Red O Todas las configuraciones.

Restaurar el equipo (ADS-2400N / ADS-3000N)

1 Abra la cubierta frontal ①.



PRealice una de las siguientes acciones:

- Pulse durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido para restablecer la red.
- Pulse durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido para restablecer la IPsec.
- Pulse a durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido para restablecer el Contador de limpieza periódica.

- Pulse 2 durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido para restablecer el Contador del rodillo de recogida.
- Pulse al durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido para restablecer el Contador del rodillo de inversión.
- Pulse <u>2</u> <u>3</u> durante cinco segundos aproximadamente hasta que el equipo emita un pitido para restablecer el Contador del rodillo de recogida y el Contador de rodillo de inversión.

Restaurar el equipo (ADS-2800W / ADS-3600W)

- 1 Pulse **III** (Todas las configuraciones).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Conf. inicial.
- **3** Pulse Conf. inicial y a continuación Reiniciar.
- 4 Pulse el tipo de restauración que desea utilizar.
- **5** Pulse OK durante dos segundos para reiniciar el equipo.

Especificaciones generales

NOTA

A

Este capítulo contiene un resumen de las especificaciones del equipo. Si desea ver otras especificaciones, visite <u>support.brother.com</u> para más información.

Modelo		ADS-2400N 5	ADS-3000N 5	ADS-2800W 5	ADS-3600W ⁶
Capacidad de la memoria	Estándar	256 MB		512 MB	
Fuente de alimentación	USA	100-120 V CA 50/60 Hz			
	Países Iatinoamericanos	220-240 V CA 50/60 Hz			
Pantalla táctil LCD (pantalla de cristal líquido)		-		Pantalla táctil 3,7 pulg. (93,4 mm) TFT Color LCD ¹	
Consumo eléctrico aprox. ²	Escaneado ³	27 W	30 W	27 W	30 W
	Preparada ⁴	2,5 W	3,6 W	3,3 W	4,4 W
	Espera	1,3 W	2,2 W	1,4 W	2,3 W
	Apagado	0,12 W			

¹ Medido diagonalmente.

- ² Medido con el equipo conectado a la computadora.
- ³ Cuando se usa escaneado a 2 caras (dúplex).
- ⁴ El puerto USB, el puerto LAN cableada y el NFC (solo para el modelo correspondiente) están activados. El puerto USB está conectado.
- ⁵ Se mide cuando la conexión LAN cableada y el USB del equipo están activados y la unidad flash USB está conectada.
- ⁶ Se mide cuando la conexión LAN cableada, el USB y el NFC (solo para el modelo correspondiente) del equipo están activados y la unidad flash USB está conectada.

Especificaciones

Modelo		ADS-2400N	ADS-3000N	ADS-2800W	ADS-3600W
Dimensiones					
		9,8 pulg. (250 mm)		.0 pulg. 06 mm)	
			7,2 pub (182 mi (25	9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	
		14.0 pulg. (356 mm)	7.8 bdg. (199 min)	12.0 pulg. (306 mm)	
			12,3 pulg. (313 mm) 26.2 pu (665 m	13,9 pulg. (352 mm)	
Peso aprox.	[_	9,8 lib. (4,45 kg ADS-3000N)) (ADS-2400N /	10 lib. (4,55 kg ADS-3600W)) (ADS-2800W /
Temperatura	En funcionamiento	41 a 95 °F (5 a	a 35 °C)		
Almacenamiento		32 a 104 °F (0	a 40 °C)		

Modelo			ADS-2400N	ADS-3000N	ADS-2800W	ADS-3600W	
Humedad En funcionamiento		De 20 a 80%					
		Almacenamiento	De 10 a 90%				
ADF (alimentador automático de documentos)			Hasta 50 páginas (papel: 20 lib. (80 g/m ²) Tamaño Legal, o menos que 0,2 pulg. (5 mm))				
Tamaño	Varias hojas	Ancho	2,0 a 8,5 pulg. (51 a 215,9 mm)				
documento Largo		2,0 a 14,0 pulg. (51 a 355,6 mm)					
	Una hoja	Ancho	2,0 a 8,5 pulg. (51 a 215,9 mm)				
		Largo	2,0 a 196,9 pu	g. (51 a 5000 m	m)		

Escáner

Color/Negro		Sí / Sí			
Compatible con TWAIN	Windows®	Windows [®] XP 32 bits (SP3) / Windows Vista [®] / Windows Server [®] 2003 R2 32 bits (SP2) / Windows Server [®] 2008 / Windows Server [®] 2008 R2 / Windows Server [®] 2012 / Windows Server [®] 2012 R2 / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10			
	Macintosh	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x ¹			
Compatible con WIA	Windows®	Windows $^{\it R}$ XP 32 bits (SP3) / Windows Vista $^{\it R}$ / Windows $^{\it R}$ 7 / Windows $^{\it R}$ 8 / Windows $^{\it R}$ 8.1 / Windows $^{\it R}$ 10			
Compatible con ICA	Macintosh	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x ¹			
Compatible con ISIS™	Windows®	Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10			
Intensidad de	Entrada	Procesamiento de color de 30 bits			
Color	Salida	Procesamiento de color de 24 bits			
Resolución	Interpolada	Hasta 1200 × 1200 ppp			
	Hasta 600 × 600 ppp				
Ancho de escaneado		Hasta 8,5 pulg. (215 mm)			
Escala de grises		256 niveles			
Velocidad máx.		Para obtener especificaciones detalladas, visite www.brother.com			

¹ Para obtener las actualizaciones de controladores más recientes para el sistema operativo macOS que está usando, visite <u>support.brother.com</u>

Función de escaneo directo (Escanear a USB)

Medios compatibles	Unidad flash USB 1 ¹
Interfaz	Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

¹ Almacenamiento masivo USB estándar hasta 64 GB Formato compatible: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

Interfaces

USB	(ADS-2400N / ADS-2800W) USB 2.0 de alta velocidad ^{1, 3} Use un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no tenga más de 6 pies (2,0 metros) de longitud. (ADS-3000N / ADS-3600W) Puerto de súper velocidad USB 3.0 ^{1, 2}
LAN ⁴	Use un cable Ethernet UTP de categoría 6 o superior.
LAN inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W)	IEEE 802.11b/g/n (modo de infraestructura/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (WiFi Direct)

¹ El equipo dispone de una interfaz USB 2.0 de alta velocidad. El equipo también puede estar conectado a un equipo que tenga una interfaz USB 1.0/1.1.

- ² Su equipo tiene un interfaz de súper velocidad USB 3.0. El equipo también puede estar conectado a un equipo que tenga una interfaz USB 2.0/USB 1.1/USB 1.0.
- ³ Los puertos USB de terceros no son compatibles.
- ⁴ Consulte Red en la página 259. Consulte Protocolos y funciones de seguridad compatibles en la Guía del usuario en red.

Red

NOTA

1

Para obtener más información acerca de las especificaciones de Red, consulte Guía del usuario en red.

LAN	Puede conectar el equipo a una red para escanear en red y para Configuración Remota. También se incluye el software de gestión de redes BRAdmin Light de Brother ¹ .
Seguridad de Red inalámbrica (ADS-2800W / ADS-3600W)	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), Enterprise WPA/WPA-PSK (AES), EAP, EAP RAST, PEAP, EAP TTLS, EAP TLS
Utilidad de asistencia para configuración (ADS-2800W / ADS-3600W)	WPS Asistente WLAN

Si necesita una administración del escáner más avanzada, utilice la versión más reciente de la utilidad BRAdmin Professional de Brother, que puede descargarse desde support.brother.com

Requisitos de la computadora

	SISTEMAS OPERATIVOS Y FUNCIONES DE SOFTWARE COMPATIBLES								
Versión	de la plataforma	Funciones de	Velocidad	Memoria	Memoria RAM recomendada	Espaci duro pa	o en el disco ra instalación		
informática y del sistema operativo patibles		software de computa- dora com- patibles	Interfaz de la computadora	mínima del procesador		RAM mínima	Para contro- ladores	Para aplicaciones	
Sistema operativo Windows [®]	Windows [®] XP 32 bits (SP3) ¹	Escaneado	USB 10/100/ 1000Base-TX	Intel [®] Pentium [®] II o equivalente	128 MB	256 MB	150 MB	1,0 GB	
	Windows Vista ^{® 1}		(Ethernet)	Intel [®]	512 MB	1 GB	500 MB	1,0 GB	
	Windows Server [®] 2003 R2 32 bits (SP2) ^{2, 3} Windows Server [®] 2008 ² Windows Server [®] 2008 R2 ² Windows Server [®] 2012 ² Windows Server [®] 2012 R2 ² Windows [®] 7 ¹ Windows [®] 8 ¹ Windows [®] 8.1 ¹ Windows [®] 10 ¹		Inalámbrica ⁴ 802.11b/g/n	Inalámbrica ⁴ 802.11b/g/n	Pentium [®] 4 o equivalente 64-bit (Intel [®] 64 o AMD64) CPU compatible	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	1,0 GB
Sistema operativo Macintosh	OS X 10.8.5 OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x	Escaneado	USB ⁵ 10/100/ 1000Base-TX (Ethernet) Inalámbrica ⁴ 802.11b/g/n	Procesador Intel [®]	2 GB	2 GB	80 MB	1,0 GB	
Condicione	S:								
 Nuance [™] PaperPort[™] 14SE es compatible con Windows[®] XP 32 bit (SP3), Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8, Windows[®] 8.1 y Windows[®] 10. ² • Es necesario instalar el Paquete Desktop Experience. • Este sistema operativo no soporta las aplicaciones 		Para obtener la controladores, (en Canadá) <u>w</u> Todos los nomi	is actualiza visite (en E ww.brothe ores de ma	aciones más rec EE. UU.) <u>www.b</u> r.ca arcas comercial	cientes d prother.co es, marc	e los om xas y			
 suministradas. ³ El sistema operativo del servidor es compatible con el controlador del escáner solamente. 			productos son	oropiedad	de sus respecti	vas com	pañías.		
⁴ ADS-280	00W y ADS-3600W.								
⁵ Los puertos USB de otros fabricantes no son compatibles.									

Introducción de texto (ADS-2800W / ADS-3600W)

Cuando tiene que introducir texto en el equipo, aparece un teclado en la pantalla táctil.



NOTA

B

- Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas, pulse 🔒 🔒
- Para alternar entre teclados (letras, números o símbolos), pulse 🖪 1 @

Cómo insertar espacios

Para introducir espacios, pulse Barra espaciadora. O, pulse ▶ para mover el cursor.

NOTA

Los caracteres que están disponibles pueden variar dependiendo del país.

Cómo realizar correcciones

Si introdujo un carácter incorrecto y desea cambiarlo, pulse ◀ para mover el cursor al carácter incorrecto destacado y luego pulse . Introduzca el carácter correcto. También puede introducir letras moviendo el cursor e introduciendo un carácter.

Pulse 🔄 para cada carácter que desee borrar o pulse y mantenga pulsado 🖾 para borrar todos los caracteres.

Indicaciones LED (ADS-2400N / ADS-3000N)

Las indicaciones LED en el panel de control se explican en la siguiente tabla.

ł o ()	El LED está apagado.
: 0	El LED está encendido.
	El LED parpadea.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Preparado (USB conectado)
	El equipo está conectado a un dispositivo USB y está listo para escanear.
	Preparado (conectado a la computadora)
	El equipo está conectado a su equipo y está listo para escanear.
	Preparado (Dispositivo de red 1)
	El equipo está preparado para Escanear al dispositivo de red 1.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Preparado (Dispositivo de red 2)
	El equipo está preparado para Escanear al dispositivo de red 2.
	Preparado (Dispositivo de red 3)
	El equipo está preparado para Escanear al dispositivo de red 3.
	Conexión (Escanear a PC)
	El equipo está conectado al destino Escanear a PC.
	Conexión (dispositivo de Escanear a Red 1)
	El equipo está conectado al Dispositivo de red 1 para escaneado.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Conexión (dispositivo de Escanear a Red 2)
	El equipo está conectado al Dispositivo de red 2 para escaneado.
	Conexión (dispositivo de Escanear a Red 3)
	El equipo está conectado al Dispositivo de red 3 para escaneado.
	Escaneo (Escanear desde PC)
	El equipo está escaneando desde una computadora.
	Envío (dispositivo de Escanear a Red 1)
	El equipo está escaneando el dispositivo de red 1.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Envío (dispositivo de Escanear a Red 2)
	El equipo está escaneando el dispositivo de red 2.
	Envío (dispositivo de Escanear a Red 3)
	El equipo está escaneando el dispositivo de red 3.
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	Se saltaron todas las páginas
	Todas las páginas escaneadas se omitieron como páginas en blanco. Pulse cualquier botón y efectúe lo siguiente:
	Coloque el documento cara abajo, primero por el borde superior en la unidad ADF.
(^{±1} ^{±2} ^{±3})	Configure Saltar página en blanco como No efectuando una de las siguientes acciones:
	 Consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98.
	 Consulte Cómo escanear con Brother iPrint&Scan (Mac) en la página 106.
	 Consulte Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows[®]) en la página 193.
	 Consulte Opciones de escaneado usando la pantalla táctil (ADS-2800W / ADS-3600W) en la página 202.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Sin memoria (Escanear a USB)
	La memoria del equipo está llena y el equipo no puede escanear el documento entero. Para eliminar el error, efectúe una de las acciones siguientes:
	Pulse cualquier botón.
	Desenchufe el equipo de la toma de corriente de CA y luego conecte el equipo nuevamente.
	Para evitar el error, efectúe una de las acciones siguientes:
	Coloque menos páginas en la unidad ADF.
	Establezca una menor resolución o tamaño de archivo.
	Demasiados archivos en el USB (Escanear a USB)
	El equipo no puede guardar imágenes en la unidad flash USB porque contiene demasiados archivos. Extraiga la unidad flash USB, pulse cualquier tecla y efectúe una de las acciones siguientes:
	Elimine archivos o carpetas que no necesite de la carpeta raíz de la unidad flash USB y vuelva a intentarlo.
	Use una unidad flash USB que contenga menos de 999 archivos.
	El nombre del archivo no puede usarse (Escanear a USB)
	Se alcanzó el número secuencial máximo para nombres de archivos. Pulse cualquier botón y efectúe una de las acciones siguientes:
	Elimine archivos que no necesite de la unidad flash USB y, a continuación, vuelva a intentarlo.
	Cambie el nombre del archivo efectuando una de las acciones siguientes:
	 Consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows[®]) en la página 98.
	 Consulte Cómo escanear con Brother iPrint&Scan (Mac) en la página 106.
	 Consulte Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows[®]) en la página 193.
	 Consulte Guardar documentos escaneados en una unidad flash USB en la página 140.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Protección contra escritura
	El soporte está protegido contra escritura. Para solucionar el error, pulse la tecla Parar.
	Alerta de mantenimiento programado
	El contador de alerta de mantenimiento programado alcanzó el valor máximo. Limpie los rodillos del equipo y restablezca el contador.
	Error de acceso
	El soporte se eliminó. Para solucionar el error, pulse la tecla Parar.
	Error de autenticación (Escanear a FTP)
	El nombre de usuario y la contraseña FTP que introdujo no son correctos o no se configuraron correctamente.
	Confirme que el nombre de usuario y la contraseña se hayan configurado o introducido correctamente y, a continuación, vuelva a intentarlo.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Servidor desactivado (Escanear a FTP)
	Compruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
	La configuración de red es correcta.
	El punto de acceso inalámbrico/enrutador está encendido.
	El servidor FTP remoto está encendido.
	El nombre (o la dirección IP) del servidor FTP remoto es correcto.
	Error enviando (Escanear a FTP)
	Compruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
	■ Tiene permiso de escritura en la carpeta de destino.
	El disco duro que contiene la carpeta de destino no está lleno. (Por ejemplo, si el disco duro está completo, libere espacio en el disco e intente nuevamente).
	Sin memoria (Escanear a FTP)
	La memoria del equipo está llena y el equipo no puede escanear el documento entero. Para eliminar el error, efectúe una de las acciones siguientes:
	Pulse cualquier botón.
	Desenchufe el equipo de la toma de corriente de CA y luego conecte el equipo nuevamente.
	Para evitar el error, efectúe una de las acciones siguientes:
	Coloque menos páginas en la unidad ADF.
	Establezca una menor resolución o tamaño de archivo.
	Sin memoria (Escanear a PC)
	Compruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
	Tiene permiso de escritura en la carpeta de destino.
	El disco duro que contiene la carpeta de destino no está lleno. (Por ejemplo, si el disco duro está lleno, libere espacio del disco y vuelva a intentarlo).

Indicadores LED	Estado del equipo
	Sin memoria (Escaneo WS)
	Compruebe lo siguiente y vuelva a intentarlo.
	Tiene permiso de escritura en la carpeta de destino.
	El disco duro que contiene la carpeta de destino no está lleno. (Por ejemplo, si el disco duro está lleno, libere espacio del disco y vuelva a intentarlo).
	Tiempo de reposo
	El equipo se encuentra en el modo Tiempo de reposo. El equipo actúa como si estuviera apagado.
(<u>*1</u> <u>*2</u> <u>*3</u>)	Realice una de las siguientes acciones para activar el equipo:
	Pulse la tecla de encendido.
	Abre la unidad ADF.
	Cargue el documento.
	■ Toque la pantalla.
	Haga clic en la Tarjeta IC de la lectora NFC (solamente ADS-3600W).
	El equipo entrará en el modo preparado.
	Atasco documento
	Solucione el atasco de documentos (consulte <i>Atasco documento</i> en la página 240) y, a continuación, haga lo siguiente:
	Si está escaneando un documento largo, seleccione Papel largo (Auto) en la lista desplegable Tamaño de escaneado o Tamaño de documento.
	Para cambiar la configuración, efectúe una de las acciones siguientes:
	Consulte Cambiar los ajustes de escaneado (ControlCenter4) (Windows [®]) en la página 98.
	Consulte Cómo escanear con Brother iPrint&Scan (Mac) en la página 106.
	Consulte Cambiar Configuraciones de escanear a PC (Windows [®]) en la página 193.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Expulsión de papel
	Si el equipo se detiene al eyectar el documento, pulse el botón Parar para continuar eyectando páginas.
	Detener eyección
	El equipo dejó de eyectar el documento o las tarjetas plásticas. Para continuar la eyección, pulse el botón Parar .
	Configuración Remota
	Configuración Remota está en curso. Para cancelar la Configuración Remota, haga clic en el botón Parar en la ventana Configuración remota en su equipo.
	Escanear excede un área específica
	El equipo escaneó un documento que es mayor a 5 m usando la configuración Papel largo. Para solucionar el error, pulse la tecla Parar.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Error de Detección de alimentación múltiple
	Se produjo una alimentación múltiple. Para solucionar el error, pulse la tecla Parar.
	Cubierta delantera abierta
	La Cubierta delantera está abierta.
	Alerta de Rodillo de recogida
	El contador Rodillo de recogida superó el máximo. Para eliminar el error, efectúe las acciones siguientes:
	Restablezca el Contador de rodillo de recogida.
	Alerta de Rodillo de inversión
	El rodillo de inversión se ha utilizado más de 200.000 veces. Para eliminar el error, efectúe las acciones siguientes: Restablezca el contador del rodillo de inversión.

Indicadores LED	Estado del equipo
	Alerta de Rodillo de recogida y Rodillo de inversión
	 El Rodillo de recogida y el Rodillo de inversión se han utilizado más allá del límite. Para eliminar el error, efectúe una de las acciones siguientes: Restablezca el Contador de rodillo de recogida. Restablezca el contador del rodillo de inversión.
	Alerta de rodillo de recogida, Alerta de rodillo de inversión y Alerta de mantenimiento programado
	 El Rodillo de recogida y el Rodillo de inversión se han utilizado más allá del límite y el Contador de limpieza periódica supera el límite. Para evitar el error, efectúe una de las acciones siguientes: Restablezca el Contador de rodillo de recogida. Restablezca el contador del rodillo de inversión. Restablezca el contador de limpieza periódica.
	Alerta de rodillo de recogida y Alerta de mantenimiento programado
	 El Rodillo de recogida se ha utilizado más allá del límite y el Contador de limpieza periódica supera el límite. Para evitar el error, efectúe una de las acciones siguientes: Restablezca el Contador de rodillo de recogida. Restablezca el contador de limpieza periódica.
	Alerta de rodillo de inversión y Alerta de mantenimiento programado
	 El rodillo de inversión se ha usado más de 200.000 veces y el contador de limpieza periódica ha superado el límite. Restablezca el contador del rodillo de inversión. Restablezca el contador de limpieza periódica.
Indicaciones de llamada de servicio

Si se produce un error que no puede solucionar el usuario, el equipo indicará que es necesario realizar una llamada de servicio iluminando todos los LED, tal como se muestra a continuación.

⊒ - œ ×	
	٢

Si observa esta indicación de llamada de servicio, apague el equipo y vuelva a encenderlo y, a continuación, intente escanear el documento de nuevo.

Si el error no se soluciona después de apagar el equipo y volver a encenderlo, pulse Parar. Los LED se iluminarán de una de las siguientes maneras para identificar el error.

Código de error	Dispositivo de red1	Dispositivo de red2	Dispositivo de red3	Escanear a PC	Escanear a USB	Indicador de error	Indicador Encendido
A7: No hay ninguna ROM con un parámetro color que coincida con CIS Maker				×\-\-\-/-/× ×\×			٢
A9: Se detectó un error de escaneado especial					× <u></u> ×		۲

Anote el código de error y facilíteselo al distribuidor o al Servicio de atención al cliente de Brother (consulte *Para el Servicio de atención al cliente* en la página ii).

Configuración de escaneado

Si el equipo está conectado a una computadora, consulte la tabla siguiente para ver la configuración disponible al escanear desde la computadora.

Categoría	Configuración	Opción	Ajustes configurables en TWAIN	Ajustes configurables en CC4
	Escaneado a doble cara	Desactivado / Borde largo / Borde corto	\checkmark	✓
	Tipo de escaneo	Auto / Blanco y negro / Gris verdadero / Color de 24 bits	~	~
		Grises (Difusión de errores)	\checkmark	\checkmark
		100 ррр / 150 ррр	\checkmark	\checkmark
	Pesolución	200 ррр / 300 ррр / 600 ррр	\checkmark	\checkmark
		400 ррр	\checkmark	\checkmark
		1200 ррр	\checkmark	✓
Configuración básica	Tipo de archivo	PDF de una página / PDF multipágina / JPEG / TIFF de una página / TIFF multipágina	-	✓
		PDF/A de una página / PDF/A mutipágina / PDF seguro de una página / PDF seguro multipáginas / PDF de compresión alta de una página / PDF de compresión alta multipágina / PDF que permite búsquedas de una página / PDF que permite búsquedas multipágina	-	~
		PDF firmado de una página / PDF firmado multipágina	-	-
		Mapa de Bits Windows (*.bmp) / Gráficos de Red Portátil (*.png) / XPS	-	✓
	Tamaño documento	Auto / A4 / Carta / Legal / JIS B5 / A5 / JIS B6 / A6 / Tarjeta visita / Papel largo (Auto)	~	✓
		Ejecutivo / Tarjeta índice / Foto / Foto L / Foto 2L / Postal 1 / Postal 2 (Doble) / Folio	✓	✓
		1 a 2(A3) / 1 a 2(Ledger) / 1 a 2(B4) / 1 a 2(A4) / 2 en 1(A4) / 2 en 1(Carta) / 2 en 1(A5) / 2 en 1(B5)	-	✓
		Personalizar	\checkmark	-
	Tamaño del archivo (Ajuste de la tasa de compresión)	-	-	\checkmark

Categoría	Configuración		Opción	Ajustes configurables en TWAIN	Ajustes configurables en CC4
	Alineación automática	Activado / Desactivado		\checkmark	\checkmark
	Quitar el color de fondo	Sangrado de tint	a / Eliminar color de fondo	\checkmark	✓
		Automático		\checkmark	-
			Brillo	\checkmark	✓
	Aiusta da tana da calar		Contraste	\checkmark	✓
	Ajuste de tono de color	Personalizar	Sombra	\checkmark	-
			Luminosidad	\checkmark	-
			Gama	\checkmark	-
Procesamiento de imagen	Ajuste de escala de grises	Brillo / Contraste	;	\checkmark	-
	Ajuste auto detec. color	Ajuste auto dete	c. color	\checkmark	-
	Saltar página en blanco	Saltar página en	blanco	\checkmark	1
	Ajustes margen para recorte	Superior: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Izquierda: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Derecha: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Inferior: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm)		✓	-
	Eliminación de perforaciones	Pintar color blan	co / color de fondo	✓	-
	Énfasis de borde	Activado (Bajo, I	Medio, Alto) / Desactivado	\checkmark	-
	Edición en negrita	Activado (Bajo, I	Medio, Alto) / Desactivado	\checkmark	-
	Corrección de caracteres borrosos	Activado / Desa	ctivado	✓	-
	Inversión de blanco y negro	Activado / Desad	ctivado	~	-
	Reducción de ruido	Activado (Bajo, Medio, Alto) / Desactivado		~	-
	Eliminar línea reglada	Vertical / Horizontal / Vertical y Horizontal		~	-
	Relleno de borde	Blanco / Negro		~	-
	Eliminación de colores	Color cromático	/ Rojo / Verde / Azul / Personalizado	~	-
	Detección de alimentación múltiple	Activado / Desad	ctivado	✓	✓
Modo especial	Disposición	Ninguno/2 en 1: 2 en 1: Encuade 1 a 2: Encuader 1 a 2: Encuader	Encuadernación horizontal/ rnación vertical/ nación horizontal/ nación vertical	✓	-
	Modo hoja portadora	Activado / Desad	ctivado	\checkmark	\checkmark
	Modo tarjeta plástica	Activado / Desad	ctivado	✓	\checkmark
Configuración de	Escaneado continuo	Activado / Desad	ctivado	\checkmark	✓
detalles	Escaneado de una página	a Activado / Desactivado		1	-

Si el equipo está conectado a una computadora, consulte la tabla siguiente para ver la configuración disponible al escanear desde el panel de control.

Categoría	Configuración	Opción	Configurable ajustes de CC4 (ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)	Ajustes configurables en el Panel de Control (ADS-2800W / ADS-3600W)	Guardando configuración a un acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)
	Escaneado a doble cara	Desactivado / Borde largo / Borde corto	✓	~	~
	Tipo de escaneo	Auto / Blanco y negro / Gris verdadero / Color de 24 bits	~	~	~
		Grises (Difusión de errores)	\checkmark	-	-
		100 ррр	\checkmark	-	-
	Resolución	150 ppp / 200 ppp / 300 ppp / 600 ppp	\checkmark	\checkmark	\checkmark
		400 ррр	\checkmark	-	-
		1200 ррр	\checkmark	-	-
Configuració	Tipo de archivo	PDF de una página / PDF multipágina / JPEG / TIFF de una página / TIFF multipágina	\checkmark	✓	\checkmark
		PDF/A de una página / PDF/A mutipágina / PDF seguro de una página / PDF de compresión alta de una página / PDF de compresión alta multipágina / PDF que permite búsquedas de una página / PDF que permite búsquedas multipágina	√	-	-
n básica		PDF firmado de una página / PDF firmado multipágina	-	-	-
		Mapa de bits de Windows (.bmp) / Gráficos de red portátil (.png) / Microsoft Office Word (*.docx) / Microsoft Office PowerPoint (*.pptx) / XPS	✓	-	-
		PDF seguro multipágina / PDF firmado de una página	-	-	-
		Auto / A4 / Carta / Legal / JIS B5 / A5 / JIS B6 / A6 / Tarjeta visita / Papel largo (Auto)	\checkmark	\checkmark	~
	Tamaño documento	A3 / Ledger / JIS B4 / Ejecutivo / Tarjeta índice / Foto / Foto L / Foto 2L / Tarjeta postal 1 / Tarjeta postal 2 (Doble) / Folio	\checkmark	-	-
		1 a 2(A3) / 1 a 2(Ledger) / 1 a 2(B4) / 1 a 2(A4) / 2 en 1(A4) / 2 en 1(Carta) / 2 en 1(A5) / 2 en 1(B5)	✓	-	-
		Personalizar	-	-	-
	Tamaño del archivo (Ajuste de la tasa de compresión)	-	\checkmark	-	-

Categoría	Configuración	Opción		Configurable ajustes de CC4 (ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)	Ajustes configurables en el Panel de Control (ADS-2800W / ADS-3600W)	Guardando configuración a un acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)
	Alineación automática	Activado / Des	sactivado	✓	✓	✓
	Quitar el color de fondo	Sangrado de t	inta / Eliminar color de fondo	✓	-	-
		Automático		-	-	-
			Brillo	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	Ajuste de tono de		Contraste	✓	✓	✓
	color	Personalizar	Sombra	-	-	-
			Luminosidad	-	-	-
			Gama	-	-	-
Procesamien	Ajuste de escala de grises	Brillo / Contras	Brillo / Contraste		-	-
	Ajuste auto detec. color	Ajuste auto detec. color		-	-	-
	Saltar página en blanco	Saltar página en blanco		~	~	~
to de imagen	Separación de documentos	Desactivado/Número de documentos/Número de páginas		-	✓	✓
	Ajustes margen para recorte	Superior: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Izquierda: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Derecha: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Inferior: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm)		-	-	-
	Eliminación de perforaciones	Pintar color blanco / color de fondo		-	-	-
	Mejora de bordes		-	-	-	-
	Edición en negrita		-	-	-	-
	Corrección de caracteres borrosos	Activado / Des	sactivado	-	-	-
	Reducción de ruido		-	-	-	-
	Eliminar línea reglada	Vertical / Horiz	zontal / Vertical y Horizontal	-	-	-
	Relleno de borde	Blanco / Negro	0	-	-	-
	Eliminación de colores	Color cromátic Personalizado	co / Rojo / Verde / Azul /	-	-	-
Modo	Detección de alimentación múltiple	Activado / Des	sactivado	~	-	-
especial	Modo hoja portadora	Activado / Des	sactivado	✓	-	-
	Modo tarjeta plástica	Activado / Des	sactivado	✓	-	-

Categoría	Configuración	Opción	Configurable ajustes de CC4 (ADS-2400N / ADS-3000N / ADS-2800W / ADS-3600W)	Ajustes configurables en el Panel de Control (ADS-2800W / ADS-3600W)	Guardando configuración a un acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)
Configuración	Escaneado continuo	Activado / Desactivado	✓	\checkmark	\checkmark
de detalles	Detección de final de página	Activado / Desactivado	-	-	-

Si el equipo no está conectado a una computadora, consulte la tabla siguiente para ver la configuración disponible al escanear desde el panel de control.

Categoría	Configuración	Opción	Ajustes configurables en el Panel de Control (ADS-2800W / ADS-3600W)	Guardando configuración a un acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)
	Escaneado a doble cara	Desactivado / Borde largo / Borde corto	~	~
	Tino de escaneo	Auto / Blanco y negro / Gris verdadero / Color de 24 bits	✓	✓
		Grises (Difusión de errores)	-	-
		100 ррр	-	-
		150 ppp / 200 ppp / 300 ppp / 600 ppp	\checkmark	✓
	Resolución	400 ppp	-	-
Configuración básica		1200 ppp	-	-
		Automático	\checkmark	✓
	Tipo de archivo	PDF de una página / PDF multipágina / JPEG / TIFF de una página / TIFF multipágina	~	~
		PDF/A de una página / PDF/A mutipágina / PDF seguro de una página / PDF seguro multipáginas / PDF de compresión alta de una página / PDF de compresión alta multipágina / PDF que permite búsquedas de una página / PDF que permite búsquedas multipágina	~	~
		PDF firmado de una página / PDF firmado multipágina	✓	✓
		Mapa de Bits Windows (*.bmp) / Gráficos de Red Portátil (*.png) / XPS	-	-
	Tamaño documento	Auto / A4 / Carta / Legal / JIS B5 / A5 / JIS B6 / A6 / Tarjeta visita / Papel largo (Auto)	~	~
		A3 / Ledger / JIS B4 / Ejecutivo / Tarjeta índice / Foto / Foto L / Foto 2L / Tarjeta postal 1 / Tarjeta postal 2 (Doble) / Folio	-	-
		1 a 2(A3) / 1 a 2(Ledger) / 1 a 2(B4) / 1 a 2(A4) / 2 a 1(A4) / 2 a 1(Letter) / 2 a 1(A5) / 2 a 1(B5)	-	-
		Personalizar	-	-
	Tamaño del archivo (Ajuste de la tasa de compresión)	-	✓	✓

Categoría	Configuración		Opción	Ajustes configurables en el Panel de Control (ADS-2800W / ADS-3600W)	Guardando configuración a un acceso directo (ADS-2800W / ADS-3600W)
	Alineación automática	Activado / Desactivad	lo	✓	1
	Quitar el color de fondo	Sangrado de tinta / E	liminar color de fondo	-	-
		Automático		-	-
	Ajuste de tono de color	Demonstra	Brillo	✓	✓
		Personalizar	Contraste	\checkmark	\checkmark
	Ajuste de escala de grises	Brillo / Contraste		-	-
Procesamiento de imagen	Ajuste auto detec. color	Ajuste auto detec. co	lor	\checkmark	\checkmark
	Saltar página en blanco	Saltar página en blanco		✓	✓
	Separación de documentos	Desactivado/Número de documentos/Número de páginas		~	~
	Ajustes margen para recorte	Superior: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Izquierda: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Derecha: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm) Inferior: -0,12-0,12 pulg. (-3,0-3,0 mm)		~	~
	Eliminación de perforaciones	Pintar color blanco / color de fondo		-	-
	Mejora de bordes		-	-	-
	Edición en negrita	-		-	-
	Corrección de caracteres borrosos	Activado / Desactivado		-	-
	Reducción de ruido		-	-	-
	Eliminar línea reglada	Vertical / Horizontal /	Vertical y Horizontal	-	-
	Relleno de borde	Blanco / Negro		-	-
	Eliminación de colores	Color cromático / Roj	o / Verde / Azul / Personalizado	-	-
	Detección de alimentación múltiple	Activado / Desactivac	lo	-	-
Modo especial	Modo hoja portadora	Activado / Desactivad	lo	-	-
	Modo tarjeta plástica	Activado / Desactivad	lo	-	-
Configuración	Escaneado continuo	Activado / Desactivad	lo	\checkmark	\checkmark
de detalles	Detección de final de página	Activado / Desactivac	lo	-	-

C Índice

Α

ABBYY FineReader Pro	. 125
Almacenamiento en memoria	35

В

Brother

Aplicaciones	15
Asistencia de productos	ii
Brother iPrint & Scan	106
Números de Brother	i
Preguntas frecuentes (FAQ)	i
Servicio de atención al cliente	ii
Solutions Center	i

С_____

Configuración Remota	
Controladores	
Macintosh	
ICA	130
TWAIN	126
Windows [®]	
TWAIN	107
WIA	107
ControlCenter4	
Windows [®]	
Corte del suministro eléctrico	

Е

Escaneado	
Macintosh	
ABBYY FineReader	
Compatible con ICA	
Compatible con TWAIN	
Windows®	
Compatible con TWAIN	
Compatible con WIA	
Nuance PaperPort 14SE	

L

LCD (pantalla de cristal líquido)	
Brillo	34
Temporizador atenuador	34

Μ

Monitor de E	stado	
Windows [®]		205

Ν

Nombre del dispositivo	
Nuance PaperPort 14SE (Win	dows) 107

S

Selector de dispositivo	74
Solución de problemas	

Т

Texto, introducción	261
Tiempo de reposo	. 36

V

Volumen, configurad	ción	
Emisor de sonido	3	5

W

Web Connect	 iii

Brother International Corporation 200 Crossing Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

Brother International Corporation (Canada), Ltd. 1 rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6



Visítenos en la red www.brother.com

El uso de estos equipos está aprobado únicamente en el país de compra. Las empresas locales de Brother o los distribuidores solo aceptarán equipos comprados en sus propios países.



www.brotherearth.com