

# Guia de Referência

#### Explicações breves para operações de rotina

## HL-L6402DW



Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.



#### Manual do Usuário Online

Este Guia de Referência contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para instruções e informações avançadas, consulte o Manual do Usuário Online em <u>solutions.brother.com/manuals</u>



### Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e também para instalar os drivers e softwares aplicáveis ao sistema operacional e o tipo de conexão que você está usando.	Impresso/na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas e os procedimentos gerais de manutenção do equipamento. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso/na caixa
Manual do Usuário Online	Este manual contém informações adicionais do Manual de Referência.	Arquivo HTML e PDF/Brother
	Além de informações sobre operações de Impressão, foram incluídas informações adicionais úteis sobre o uso do equipamento em rede.	Solutions Center <sup>1</sup>
Guia de Conexão à Web	Este Manual fornece informações úteis sobre como acessar serviços de Internet a partir do equipamento Brother e também sobre como fazer download de imagens e imprimir dados.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guia do AirPrint	Este Manual fornece informações sobre como usar o AirPrint para enviar solicitações de impressão do OS X v10.8.5 ou posterior e também de seu iPhone, iPod touch, iPad ou de outro dispositivo iOS ao seu equipamento Brother, sem instalar um driver de impressora.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guia para o Google Cloud Print	Este Manual fornece informações detalhadas sobre como usar os serviços Google Cloud Print <sup>™</sup> para imprimir pela Internet.	Arquivo PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Impressão/ Digitalização Móvel para iPrint&Scan)	Este Manual fornece informações úteis sobre como imprimir a partir do seu dispositivo móvel quando conectado a uma rede Wi-Fi <sup>®</sup> .	Arquivo PDF/Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visite <u>solutions.brother.com/manuals</u>.

### O Manual do Usuário Online Ajuda você a tirar o máximo proveito do seu equipamento

Esperamos que este manual possa ser útil a você. Para saber mais sobre os recursos do seu equipamento, dê uma olhada em nosso Manual do Usuário Online. Ele contém:

#### Navegação mais rápida!

- ✓Caixa de pesquisa
- Índice de navegação em um painel separado

#### Abrangente!

✓ Todos os tópicos em um único guia

#### Esquema simplificado!

- ✓ Fornece instruções passo a passo
- ✓ Resumo do recurso no topo da página



- 1. Caixa de Pesquisa
- 2. Navegação
- 3. Resumo
- 4. Instruções passo a passo

#### Para acessar Manuais do Usuário On-line

Para acessar o Manual do Usuário Online e outros manuais disponíveis, visite <u>solutions.brother.com/manuals</u>.

#### (Windows®)

Você também pode acessar os manuais relevantes ao seu equipamento usando o Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities é fornecida com a instalação padrão e, quando instalada, ela pode ser acessada como um atalho em sua área de trabalho ou a partir do menu **Iniciar**do Windows<sup>®</sup>.

## Dúvidas ou problemas? Verifique em Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos online.

Acesse a página de Perguntas frequentes e Solução de problemas referentes ao seu modelo no Brother Solutions Center, em

support.brother.com.

- Oferece várias formas de pesquisa!
- Apresenta perguntas relacionadas para fornecer mais informações
- · É regularmente atualizado com base no feedback dos clientes



Como o Brother Solutions Center é atualizado regularmente, esta tela está sujeita a alterações sem aviso prévio.

## Informações gerais

### Visão geral do painel de controle

O painel de controle pode variar de acordo com o modelo do equipamento.



- Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque (Touchscreen) Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela Touchscreen.
- 2. (b) Ligar/Desligar
  - Para ligar o equipamento, pressione
  - Para desligar o equipamento, mantenha () pressionado. O LCD exibe [Desligando] por alguns segundos antes de ser desligado.
- 3. Touchpanel (painel de toque)

#### ) (Retornar)

Pressione para retornar ao menu anterior.

#### (Início)

- Pressione para retornar à tela inicial.
- Enquanto o equipamento está no modo Sleep, o ícone da tela de Início ficará piscando.



#### (Cancelar)

- · Pressione para cancelar uma operação (disponível quando aceso).
- Pressione para cancelar um trabalho de impressão programado e apagá-lo da memória do equipamento. Para cancelar vários trabalhos de impressão, mantenha pressionado até o LCD exibir [Cancel. Trabalhos].



Pressione para exibir a página anterior ou a próxima página.

#### 4. 🧊 (WiFi)

(Para modo de Infraestrutura)

Se a luz de **WiFi** estiver acesa, é porque o equipamento Brother está conectado a um ponto de acesso sem fio. Quando a luz **WiFi** pisca, a conexão sem fio caiu, ou o seu aparelho está em processo de se conectar a um ponto de acesso sem fio.

(Para modo Ad-hoc)

O LED WiFi está sempre apagado.

### Visão geral da tela LCD Touchscreen

Na tela de Início, você pode acessar a configuração de uma conexão Wi-Fi, o nível do toner, as configurações do equipamento e a tela Funções.

A tela de Início mostra o status do equipamento quando ele está ocioso. Essa tela também é chamada tela de modo Pronto. Quando exibida, ela indica que seu equipamento está Pronto para o próximo comando.

Se a autenticação Active Directory<sup>®</sup> ou LDAP estiver habilitada, o painel de controle do equipamento ficará bloqueado.

Os recursos disponíveis variam de acordo com o modelo.





Se você estiver usando uma conexão sem fio, um indicador de quatro níveis exibido na tela de Início mostrará a intensidade atual do sinal da rede sem fio.



• Se você ver wifi no topo da tela, pressione para definir as configurações da rede sem fio.

#### 2. (Toner)

Exibe a vida útil restante do toner. Pressione para acessar o menu [Toner].

#### 3. 🔢 [Configs]

Pressione para acessar o menu [Configs].

Use o menu de Configurações para acessar todas as configurações do equipamento Brother.

Quando Setting Lock (Bloqueio de Configuração) é ativado, um ícone de

cadeado 🔒 é exibido no LCD. Você

precisa desbloquear o equipamento para alterar configurações.



Pressione para acessar a tela Funções.



Pressione para acessar a opção Impressão segura.



Pressione para conectar o equipamento Brother a um serviço de Internet. Mais informações >> *Guia de Conexão à Web* Vá para a página de **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center, em <u>support.brother.com</u>, para fazer download do guia.

### Funções



#### Ícone de advertência



mensagem e depois pressione para voltar ao modo Pronto.

### Acessar os utilitários Brother (Windows<sup>®</sup>)

**Brother Utilities** é um inicializador de aplicativos que oferece fácil acesso a todos os aplicativos da Brother instalados no seu computador.



Siga um dos procedimentos a seguir:

 (Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7, Windows Server<sup>®</sup> 2003, Windows Server<sup>®</sup> 2008 e Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2)

Clique em 🌄 (Iniciar) > Todos os

Programas > Brother > Brother Utilities.

 (Windows<sup>®</sup> 8 e Windows Server<sup>®</sup> 2012)

Toque ou clique em **Toque (Brother** Utilities) na tela Iniciar ou na área de trabalho.

 (Windows<sup>®</sup> 8.1 e Windows Server<sup>®</sup> 2012 R2)

Mova o mouse para o canto inferior esquerdo da tela **Iniciar** e clique em

(se estiver usando um

dispositivo de toque, deslize o dedo de baixo para cima da tela **Iniciar** para visualizar a janela **Aplicativos**).

Quando a tela **Aplicativos** aparecer, toque ou clique **R** (**Brother Utilities**).

2 Selecione o seu equipamento (onde XXXX é o nome do seu modelo).



3 Escolha a operação que você deseja usar. 2

### Carregar papel na bandeja de papel

Use a bandeja de papel ao imprimir nas seguintes mídias:



Mais informações >> Manual do Usuário Online: Inserir papel e imprimir usando a bandeja de papel

### Carregar papel na bandeja multiuso (bandeja MU)

Use a bandeja MU ao imprimir nas seguintes mídias:



Mais informações ➤> Manual do Usuário Online: Inserir papel e imprimir usando a bandeja multiuso (bandeja MU)

Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir, para permitir que a página impressa saia na bandeja de saída com a face para cima.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abra a tampa traseira (bandeja de saída de papel com a face voltada para cima) antes de imprimir, para permitir que a página impressa saia na bandeja de saída com a face para cima.

Imprimir

### Imprimir a partir do seu computador

#### Imprimir um documento (Macintosh)

Para obter instruções de impressão >> Manual do Usuário Online: Imprimir a partir do seu computador (Macintosh)

Imprimir um documento (Windows<sup>®</sup>)

- 1 Selecione o comando de impressão no aplicativo.
- 2 Selecione Brother XXX-XXXX (onde XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em Imprimir.
- 4

Conclua a operação de impressão.

Mais informações ➤➤ Manual do Usuário Online: Imprimir a partir do seu computador (Windows<sup>®</sup>) Imprimir mais de uma página em uma única folha de papel (N em 1) (Windows<sup>®</sup>)



- Selecione o comando de impressão no aplicativo.
- 2 Selecione Brother XXX-XXXX (onde XXXX é o nome do seu modelo) e depois clique no botão de propriedades ou preferências de impressão.

A janela do driver da impressora será exibida.

- Clique na lista suspensa Múltiplas
   Páginas e selecione a opção 2 em 1, 4
   em 1, 9 em 1, 16 em 1 ou 25 em 1.
- Clique em OK.
- **5** Conclua a operação de impressão.

Imprimi

Solução de problemas

Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer ao utilizar o seu aparelho Brother.

### Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o equipamento, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a alimentação do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção (de cor laranja) do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e o indicador da conexão está piscando.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- · Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador.
- · Verifique o LCD ou o status do equipamento no Brother Status Monitor em seu computador.

Encontre o Erro	Encontre a solução
Usando o Status Monitor Brother Status Monitor XXX-XXXX Tampa aberta Solução de Problemas BK Visite o website de Suprimentos Genuínos • Clique duas vezes no ícone R na barra de tarefas. • (Windows®) Se você marcar a caixa de seleção Carregar Status Monitor na Inicialização, o Status Monitor será automaticamente inicializado a cada inicialização do seu computador.	<ul> <li>Um ícone verde indica a condição normal de espera.</li> <li>Im ícone amarelo indica um aviso.</li> <li>Im ícone vermelho indica que ocorreu um erro.</li> <li>Im ícone cinza indica que a máquina está desligada.</li> <li>Clique no botão Solução de Problemas para acessar o site de solução de problemas da Brother.</li> </ul>
Usando o LCD Memória Cheia Press. Parar ×.	<ol> <li>Siga as mensagens no LCD.</li> <li>Consulte as instruções na tabela a seguir.</li> <li>Se não conseguir corrigir o erro &gt;&gt; Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção ou as Perguntas frequentes e Solução de problemas no Brother Solutions Center, em <u>support.brother.com</u>.</li> </ol>

#### Mensagens de erro e manutenção

#### (HL-L6402DW)

Se o LCD exibir erros e o dispositivo Android<sup>™</sup> oferecer suporte ao recurso NFC, encoste seu dispositivo no logo NFC de seu equipamento Brother para acessar o Brother Solutions Center e navegar pelas Perguntas frequentes atualizadas. (Taxas de transmissão de mensagens e dados de sua operadora de celular podem ser aplicáveis.)

Verifique se as configurações de NFC do equipamento Brother e do dispositivo Android<sup>™</sup> estão definidas como Ativado.

Mensagens de erro	Causa	Ação
Bdj Saída Cheia	A bandeja de saída de papel está cheia.	Remova o papel impresso da bandeja de saída de papel indicada no LCD.
Caixa Correio Presa	O papel está preso na unidade de Caixa de correio.	Remova todo o papel preso na unidade de Caixa de correio, como mostrado no LCD.
Cilindro !	O fio corona na unidade de cilindro precisa ser limpo.	Limpe os fios corona na unidade de cilindro.
		>> Manual do Usuário Online: Limpar o fio corona
		Se o problema persistir, substitua a unidade de cilindro por outro novo.
	A unidade de cilindro ou o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner não está instalado corretamente.	Remova a unidade de cilindro, remova o cartucho de toner da unidade de cilindro e reinstale o cartucho de toner na unidade de cilindro. Reinstale a unidade de cilindro no equipamento.

As mensagens de erro e manutenção mais comuns são mostradas na tabela.

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro do Cartucho	O cartucho de toner não está instalado corretamente.	Remova o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner. Remova o cartucho de toner e instale-o novamente na unidade de cilindro. Reinstale o conjunto de cartucho de toner e unidade de cilindro no equipamento.
		Se o problema persistir, entre em contato com o Revendedor Brother ou seu Revendedor Brother local.
MU Sem Papel	A bandeja MU está sem	Siga um destes procedimentos:
	papel ou o papel não foi colocado corretamente na bandeja MU.	<ul> <li>Insira papel na bandeja MU.</li> <li>Confirme se as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto.</li> </ul>
		<ul> <li>Se houver papel na bandeja, remova e insira-o novamente. Confirme se as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto.</li> </ul>
Pap preso Band. MU	O papel está preso na bandeja MU.	Remova todo o papel preso no interior e ao redor da bandeja MU. Pressione Repetir.
Papel Preso 2 lados	O papel está preso na bandeja frente e verso ou na parte traseira.	Remova a bandeja frente e verso e abra a tampa traseira para retirar todo o papel preso.
Papel Preso Atrás	O papel está obstruído na parte traseira do equipamento.	Abra a tampa do fusor e remova todo o papel preso. Feche a tampa do fusor.
Papel preso B1 Papel preso B2 Papel preso B3 Papel preso B4	O papel está preso na bandeja de papel indicada.	Puxe para fora a bandeja de papel e remova todo o papel preso, como mostrado na animação do LCD.
Papel Preso Dentro	O papel está obstruído dentro do equipamento.	Abra a tampa frontal, remova o conjunto de cartucho de toner e unidade de cilindro e retire todo o papel preso. Feche a tampa frontal.
Sem Alim Ppl B1 Sem Alim Ppl B2 Sem Alim Ppl B3 Sem Alim Ppl B4	O equipamento não conseguiu usar papel da bandeja indicada.	Puxe para fora a bandeja de papel indicada no LCD e remova todo o papel preso.

Mensagens de erro	Causa	Ação
Sem cilindro.	A unidade de cilindro não está instalada corretamente.	Reinstale o conjunto de cartucho de toner e unidade de cilindro.
Sem Papel	O equipamento está sem papel ou o papel não foi carregado corretamente na bandeja de papel.	<ul> <li>Insira papel na bandeja de papel. Confirme se as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto.</li> </ul>
		<ul> <li>Se houver papel na bandeja, remova e insira-o novamente. Confirme se as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto.</li> </ul>
		<ul> <li>Não encha demais a bandeja de papel.</li> </ul>
Sem Toner	O cartucho de toner ou o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner não está instalado corretamente.	Remova o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner. Remova o cartucho de toner da unidade de cilindro, e reinstale o cartucho de toner na unidade de cilindro. Reinstale o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner no equipamento. Se o problema persistir, substitua o cartucho de toner por um novo.
Subst. Toner	O cartucho de toner está no final de sua vida útil. O equipamento interromperá todas as operações de impressão.	Substitua o cartucho de toner por um novo.
Suprimentos Cil. Próximo Fim	A unidade de cilindro está próximo do fim de sua vida útil.	Faça o pedido de uma nova unidade de cilindro antes de o LCD exibir Substtr Cilindro.
Suprimentos Toner Baixo	Se o LCD mostrar essa mensagem, você ainda poderá imprimir. O cartucho de toner está próximo do final de sua vida útil.	Encomende agora um novo cartucho de toner para que você já tenha um cartucho de toner pronto para substituição quando o LCD exibir a mensagem Substitua o Toner.
Suprimentos Trocar Cilindro	Está na hora de substituir a unidade de cilindro.	Substitua a unidade de cilindro por uma nova.
	O contador da unidade de cilindro não foi reiniciado	Reinicie o contador de unidade de cilindro.
	após a instalação de um novo cilindro.	Consulte as instruções fornecidas com a nova unidade de cilindro.

Mensagens de erro	Causa	Ação
Verificar Ppl B1	O equipamento não	Siga um destes procedimentos:
Verificar Ppl B2	conseguiu usar papel da	<ul> <li>Insira papel na bandeja indicada</li> </ul>
Verificar Ppl B3		no LCD. Confirme se as guias de
Verificar Ppl B4		tamanho correto.
		<ul> <li>Se houver papel na bandeja, remova e insira-o novamente. Confirme se as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto.</li> </ul>
		<ul> <li>Não encha demais a bandeja de papel.</li> </ul>

### Atolamento de papel

Uma mensagem de erro indica onde o papel está preso no equipamento.



Mensagens de erro:

- 1. Atolamento na caixa de correio (quando a caixa de correio opcional está instalada)
- 2. Atolamento traseiro
- 3. Atolamento na bandeja frente e verso
- 4. Atolamento na bandeja de papel
- 5. Atolamento interno

#### Soluções para conexão sem fio

Se não estiver conseguindo conectar seu equipamento Brother à rede sem fio, consulte:

- Manual do Usuário Online: Imprimir o relatório da WLAN
- Guia de Configuração Rápida: Método alternativo de configuração de rede sem fio

Apêndice

#### Como inserir texto no aparelho Brother

Quando for necessário inserir um texto, o teclado será exibido no LCD do seu equipamento.

- Os caracteres podem variar de acordo com o país.
- O layout do teclado pode variar dependendo da operação realizada.



- Pressione A para alternar entre letras, números e caracteres especiais.

#### Inserindo espaços

 Para inserir um espaço, pressione 
 duas vezes para escolher caracteres especiais e depois pressione o botão de espaco.

#### Fazendo correções

- mover o cursor para o caractere incorreto e pressione **(x)**. Digite o caractere correto.
- digite o caractere.
- Pressione para cada caractere que você deseja excluir, ou pressione e mantenha



pressionada para excluir todos os caracteres.

### Imprimir usando seu dispositivo móvel

O Brother iPrint&Scan permite que você acesse recursos do equipamento Brother diretamente de seu dispositivo móvel, sem usar um computador. Faça download do *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de Impressão/Digitalização Móvel para iPrint&Scan)* em: solutions.brother.com/manuals.



### Suprimentos

Quando chega a hora de substituir suprimentos, como toner ou cilindro, uma mensagem de erro é exibida no painel de controle do seu equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre suprimentos para seu equipamento, visite

<u>http://www.brother.com/original/index.html</u> ou entre em contato com o seu revendedor Brother local.

O cartucho de toner e a unidade de cilindro são duas peças separadas.

Itens de suprimento	Número do pedido do suprimento	Vida útil aproximada (Em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner	Toner padrão: TN-3422	Aproximadamente 3.000 páginas <sup>1 2</sup>	HL-L6402DW
	Toner de alto rendimento: TN-3442	Aproximadamente 8.000 páginas <sup>1 2</sup>	HL-L6402DW
	Toner de altíssimo rendimento: TN-3472	Aproximadamente 12.000 páginas <sup>1 2</sup>	HL-L6402DW
	Toner de ultra rendimento: TN-3492	Aproximadamente 20.000 páginas <sup>1 2</sup>	HL-L6402DW
Unidade de cilindro	DR-3440	Aproximadamente 30.000 páginas / 50.000 páginas <sup>3</sup>	HL-L6402DW

<sup>1</sup> O rendimento aproximado do cartucho é informado de acordo com a especificação ISO/IEC 19752.

2 Papel Carta ou A4 somente frente

<sup>3</sup> Aproximadamente 30.000 páginas, considerando 1 página por trabalho, e 50.000 páginas, considerando 3 páginas por trabalho [papel A4/Carta, um lado]. O número de páginas pode variar devido a inúmeros fatores, entre eles, tipo e tamanho de mídia.

### 

Se estiver usando Windows®, clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter 🎊

r 👧 em sua

área de trabalho para acessar nosso site **GRATUITO**, desenvolvido como um recurso para ajudá-lo a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para uso comercial e doméstico, com fotos, texto e criatividade.

Usuários Macintosh podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço:

http://www.brother.com/creativecenter



#### Visite-nos na Internet www.brother.com

Este equipamento está aprovado para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores só dão assistência a equipamento adquirido em seus próprios países.





D0061A001-00 BRA Versão 0