

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

MFC-J3530DW



บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

*คู่มืออ้าง[ื]่อิงการใช้งาน*เล่มนี้ประกอบด้วยคำแนะนำการใช้ งานและข้อมูลพื้นฐานของเครื่องบราเดอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำการใช้งานและข้อมูลขั้นสูง โปรดดู*คู่มือ* ผู้ใช้แบบออน ใลน์ที่ solutions.brother.com/manuals



คู่มือผู้ใช้ และที่ที่คุณสามารถพบมันได้

คู่มืออะไร?	มีอะไรในนั้น?	มันอยู่ที่ไหน?
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผลิดภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความ ปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับ ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่าง ง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการดั้งค่าเครื่องของคุณ และติด ตั้งไดรเวอร์และชอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ และชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานสำหรับ PC-Print, Direct Print, การสแกน, การทำสำเนาและโทรสาร และการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องดัน ดูเคล็ดลับการ แก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเดิมสำหรับ <i>คู่มือ</i> อ้างอิงการใช้งาน	Brother Solutions Center ¹
	นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ PC-Print, Direct Print, การสแกน, การทำสำเนา, โทรสาร, บริการอินเทอร์เน็ต, ฟังก์ขันอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Brother ControlCenter ยังรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่าย เอาไว้ด้วย	
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คำแนะนำการใช้งานการ พิมพ์/การสแกนผ่านมือถือ สำหรับ Brother iPrint&Scan)	คู่มือนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิมพ์ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และการสแกนจาก เครื่องของบราเดอร์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ขณะที่กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi [®]	

1 ไปที่ <u>solutions.brother.com/manuals</u>

1 ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมของแผงควบคุม



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส ปรับมุมของแผงควบคุมโดยการยกขึ้น



2. ปุ่มเมนู

🋨 (ย้อนกลับ)

กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า



กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ

3. แป้นกดหมายเลข

กดตัวเลขเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารและเพื่อใส่จำนวนสำเนา

4. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพัก LED จะกระพริบ

5. 🕛 เปิด/ปิดเครื่อง

กด 🕐 เพื่อ เปิดเครื่อง

กด 🕐 ค้างไว้เพื่อ ปิดเครื่อง จอสัมผัสจะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] และจะค้างไว้สอง สามวินาทีก่อนจะปิดตัวเอง หากคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ภายนอกหรือ TAD จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลา

ถ้าคุณปิดเครื่อง โดยใช้ 🕑, เครื่องจะยังคงทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นระยะ เพื่อรักษาคุณภาพการพิมพ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานหมึก และรักษาคุณภาพการพิมพ์ ควร เชื่อมต่อเครื่องของคุณกับแหล่งจ่ายไฟตลอดเวลา

ภาพรวมจอ LCD ระบบ สัมผัส

มีสามหน้าหลักที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยการกด ◀ หรือ ►

จากหน้าหลัก คุณสามารถเข้าถึงหน้าจอทางลัด, การตั้งค่า Wi-Fi, การตั้งค่าและระดับปริมาณหมึกได้

หน้าหลัก 1



หน้าจอนี้แสดงสถานะของเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ใน สถานะว่าง หน้าหลักนี้จะเรียกว่าหน้าจอโหมดพร้อม ด้วยเช่นกัน เมื่อปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณ พร้อมรับคำสั่งถัดไป

หน้าหลัก 1 ใช้สำหรับเข้าถึงการใช้งาน[Fax (**โทรสาร**)]**,**[Copy (สำเนา)] และ[Scan (สแกน)]

หน้าหลัก 2



หน้าหลัก 2 ใช้ในการเข้าถึงคุณลักษณะเพิ่มเดิม เช่น การใช้งาน[Web (เว็บ)],[Apps] และ[USB]



หน้าหลัก 3 ใช้ในการเข้าถึงคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น การใช้งาน[A3 Copy Shortcuts (ทาง ลัดการทำสำเนา A3)] และ[Download Software (ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์)]

1. วันที่และเวลา

แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง

2. 🐠 โหมดเงียบ

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อการตั้งค่า[Quiet Mode (**โหมดลดเสียงรบกวน**)] **อยู่ที่**[On (**เปิด**)]

การตั้งค่าโหมดเงียบช่วยลดเสียงรบกวนการ พิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์ จะข้าลง

3. 🕂 [Shortcuts (ทางลัด)]

สร้างทางลัดสำหรับการดำเนินการที่ใช้บ่อย เช่น การส่งโทรสาร การทำสำเนา การสแกน การ เชื่อมต่อเว็บและบริการแอพ



- มีหน้าจอทางลัดสามหน้าจอ คุณสามารถ กำหนดได้สี่ทางลัดในแต่ละหน้าจอ
- หากต้องการให้แสดงหน้าจอทางลัดอื่น กด
 ◀ หรือ ▶

4. 🥱 สถานะระบบไร้สาย

0

Ø

5.

แต่ละไอคอนในตารางต่อไปนี้แสดงสถานะเครือ ข่ายแบบไร้สาย:

พเศเ เครื่องของคุณไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุด การเข้าถึงไร้สาย กดป่มนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย

ทตบุมนเพอกาคนตการดงคาเครอบาย แบบไร้สาย ข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ คู่มือการ ติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว ด้วบ่งชี้ระดับแบบสามระดับในหน้าหลัก แต่ละหน้าแสดงความแรงของสัญญาณ ไร้สายปัจจุบัน

- 🧒 ตรวจจับไม่พบจุดการเข้าถึงไร้สาย
 - การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายปิดการ ใช้งาน

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้ สายได้โดยกดปุ่มสถานะระบบไร้สาย

[Settings (การตั้งค่า)]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู[Settings (การตั้งค่า)]

6. 🚺 [Ink (หมึก)]

แสดงปริมาณหมึกที่สามารถใช้ได้ กดเพื่อเข้าสู่ เมนู[Ink (หมึก)]

เมื่อตลับหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานหรือมี ปัญหา ไอคอนแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น บน สีหมึกนั้น

- 7. **โหมด:**
 - 🔚 [Fax (โทรสาร)] กดเพื่อเข้าถึงโหมดแฟกซ์
 - 📑 [Copy (สำเนา)]

กดเพื่อเข้าถึงโหมดทำสำเนา

• 云 [Scan (สแกน)]

กดเพื่อเข้าถึงโหมดสแกน

• 🦰 [Web (ເວົ້ນ)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้าสู่บริการ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

• 💦 [Apps]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่อง Brother เข้ากับ บริการ Brother Apps

ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

• 🧪 [USB]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู [USB]

• [A3 Copy Shortcuts (ทางลัด การทำสำเนา A3)]

กดเพื่อทำสำเนาลงในกระดาษขนาด A3 หรือ Ledger โดยใช้เมนูที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้านี้

 [Download Software (ดาวน์โหลดชอฟต์แวร์)]

(สามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น)

กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลด และการดิดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ 8. [Stored Faxes: (โทรสารที่จัดเก็บ **ໄ**ລ້:) 1



[Stored Faxes (โทรสารที่จัดเก็บไว้)] แสดงจำนวนโทรสารที่ได้รับซึ่งจัดเก็บอย่ใน หน่วยความจำของเครื่อง



9. [New Faxes: (โทรสารใหม่:)]



เมื่อ[Fax Preview (ตัวอย่างโทรสาร)] ถูกตั้งค่าเป็น[On (เปิด)],[New Faxes (โทรสารใหม่)] แสดงจำนวนโทรสารใหม่ที่ คณได้รับและจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ



🛐 เพื่อดูโทรสารบนจอสัมผัส

หากคณรับโทรสารที่ประกอบด้วยกระดาษ หลายขนาด (ตัวอย่างเช่น ข้อมูล A4 หนึ่งหน้า และข้อมูล A3 หนึ่งหน้า) เครื่องอาจสร้างและ จัดเก็บไฟล์สำหรับกระดาษแต่ละขนาด ดังนั้น จอสัมผัสอาจแสดงว่าได้รับโทรสารมากกว่า หนึ่งงาน

10. ไอดอนดำเตือน



ข้อดวรจำ

ห้ามกดที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วยวัตถ แหลบคบเช่นปากกาหรือสไตลัส เนื่องจากอาจ ทำให้เครื่องเสียหาย

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- ห้ามสัมผัสหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ทันที หลังจากเสียบสายไฟ หรือเปิดเครื่อง การก ระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ข้อมูลใหม่จาก Brother

ข้อมูลใหม่จาก Brother จะปรากฏขึ้นในแถบข้อมูล เมื่อการตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น Message from Brother (**ข้อความจาก** Brother)] และ[Firmware Auto Check (ตรวจสอบ เฟิร์มแวร์อัตโนมัติ)] ถูกตั้งค่าเป็น [On (เปิด)]



Ø

เพื่อดูรายละเอียด

จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ



เข้าถึงโปรแกรม อรรถประโยชน์ของ Brother (Windows[®])

Brother Utilities เป็นดัวเรียกแอพพลิเคชั่นที่ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นข อง Brother ทั้งหมดที่ดิดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

1 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

• Windows Vista $^{\mathbb{R}}$ ແລະ Windows $^{\mathbb{R}}$ 7

คลิก 🚱 (เริ่ม) > โปรแกรมทั้งหมด > Brother > Brother Utilities

• Windows[®] 8

แตะหรือคลิก 🚉 (Brother Utilities) ที่หน้าจอเริ่ม หรือเดสก์ท็อป

• Windows[®] 8.1

เลื่อนเมาส์ของคุณไปที่มุมล่างซ้ายของ หน้าจอเริ่ม และคลิก 💽 (ถ้าใช้อุปกรณ์ ที่มีระบบสัมผัส ปัดขึ้นจากด้านล่างของ หน้าจอ เริ่ม เพื่อแสดงหน้าจอโปรแกรม ประยุกต์)

เมื่อหน้าจอ**โปรแกรมประยุกต**์ ปรากฏขึ้น สัมผัสหรือคลิก **ริรี**ฐี (Brother Utilities)

• Windows[®] 10

คลิก 拱 > ทุกแอป > Brother > Brother Utilities 🤈 เลือกเครื่องของคุณ

3



เลือกการทำงานที่คุณต้องการใช้

ถอนการติดตั้งชอฟต์แวร์และ ไดรเวอร์ของ Brother (Windows[®])

- เรียกใช้ 📑 (Brother Utilities)
- 2 คลิกรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือกชื่อรุ่น ของคุณ (หากไม่ได้เลือกไว้) คลิกเครื่องมือ ในแถบนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกถอนการ ติดตั้ง

ทำตามคำแนะนำในกล่องสนทนาเพื่อถอน การดิดดั้งชอฟต์แวร์และไดรเวอร์

บรรจุกระดาษ

1

Ø

บรรจุกระดาษลงในถาดใส่กระดาษดังนี้



คลี่ปีกกระดาษให้เรียบร้อย

ขนาดกระดาษเป็นตัวกำหนดแนวการจัดวางเมื่อบรรจุกระดาษ





1 คุณสามารถใส่กระดาษในช่องป้อนเอกสารด้วยมือได้ครั้งละหนึ่งแผ่นเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุกระคาษ

🔶 รองรับในบางประเทศเท่านั้น

2 กางแผ่นรองรับกระดาษ



3 เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเมนูของเครื่องถ้าจำเป็น

2 การจัดการกระดาษ

การวางเอกสาร

วางเอกสารในถาดป้อนเอกสาร อัตโนมัติ (ADF)

- 🛉 คลี่กระดาษออกจากกัน
- 2 ปรับแคร่ปรับกระดาษ (1) เพื่อให้พอดีกับ ขนาดเอกสาร



3 วางเอกสารของคุณ หงายขึ้น ใน ADF (ถาด ป้อนเอกสารอัตโนมัติ) ดังแสดงในภาพ ประกอบ จนกระทั่งคุณรู้สึกว่าสัมผัสกับลูก กลิ้งป้อนกระดาษ และเครื่องส่งเสียงแหลม



การวางเอกสารบนแผ่นกระจก สแกนเนอร์

ยกฝาครอบเอกสาร

2 วางเอกสาร *คว่ำลง* ที่มุมซ้ายบนของกระจก สแกนเนอร์ดังแสดงในภาพประกอบ



3 ปิดฝาครอบเอกสาร

3

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ของคุณ

ก่อนที่จะพยายามดำเนินการพิมพ์ใดๆ ให้ยืนยัน ดังต่อไปนี้:

พิมพ์

- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และ ไดรเวอร์ของบราเดอร์แล้ว
- สำหรับผู้ใช้สาย USB หรือสายเชื่อมต่อเครือ ข่าย: ตรวจสอบว่าได้เสียบสายอินเตอร์เฟส อย่างถูกต้องแล้ว

พิมพ์เอกสาร (Windows[®])

- 1 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอพพลิเคชันของคุณ
- **2** เลือก**Brother MFC-XXXX Printer** (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- 3 คลิก พิมพ์
- เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

พิมพ์เอกสาร (แม็คอินทอช)

- 1 จากแอพพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิก ที่เมนู File (ไฟล์) จากนั้นเลือก Print (พิมพ์)
- 2 เลือก**Brother MFC-XXXX** (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- **3** คลิก **Print (**พิมพ์)
- 🚹 เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์แบบต่างๆ

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติการพิมพ์แบบต่างๆ ให้คลิก ปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์เพื่อ เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์

พิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษโดยอัตโนมัติ



พิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว (N in 1 (การจัดหน้ากระดาษในหน้าเดียว))



สำหรับ Windows®:

ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์จาก คอมพิวเตอร์ของกุณ (Windows[®]) สำหรับแม็คอินทอช:

ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์จาก คอมพิวเตอร์ของคุณ (แม็คอินทอช)

พิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง จาก USB Flash Drive

เรียกดูตัวอย่างและพิมพ์ ภาพถ่ายจาก USB Flash Drive

เรียกดูดัวอย่างภาพถ่ายบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ก่อนจะพิมพ์ พิมพ์ภาพที่จัดเก็บไว้ใน USB flash drive

1 ใส่ USB flash drive ในช่องใส่ USB



- **2** กด [JPEG Print (พิมพ์ JPEG)] > [Select Files (เลือกไฟล์)]
- 3 กด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงภาพถ่ายที่คุณ ต้องการพิมพ์ และจากนั้นกดที่ภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมด กด[Print All (พิมพ์ทั้งหมด)], จากนั้นกด[Yes (ใช่)] เพื่อยืนยัน

4 กด × 01 เพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนจอสัมผัส จากนั้นป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้แป้นพิมพ์จอ สัมผัส กด [OK (ตกลง)]

```
คุณยังสามารถกด [–] หรือ [+] บนจอสัมผัส
หรือใช้แป้นหมายเลข
```

- **5 กด**[OK (ตกลง)]
- 6 ทำซ้ำสามขั้นตอนก่อนหน้านี้จนกว่าคุณจะ เลือกภาพถ่ายทั้งหมดที่ต้องการพิมพ์จนครบ

7 กด[OK (ตกลง)]

- 🞗 อ่านและยืนยันรายการตัวเลือกที่ปรากฏ
- 9 เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ กด[Print Settings (การตั้งค่าการ พิมพ์)]

เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

10 กด[Start (ເรິ່ມ)]

ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีผลชั่วคราว กับงานพิมพ์ปัจจุบันเท่านั้น เครื่องจะย้อนกลับไปยัง การตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณใช้ บ่อยที่สุดโดยตั้งค่าเป็นค่าเริ่มตัน

ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์



ทำสำเนาเอกสาร

- 1 ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูก ต้องในถาดใส่กระดาษ
- 2 วางเอกสาร
- **3 กด 🕎** [Copy (สำเนา)]

จอสัมผัสแสดง:



เปลี่ยนการตั้งค่าการทำสำเนา หากจำเป็น

เมื่อคุณใส่กระดาษอื่นนอกเหนือจากกระดาษ ธรรมดาขนาด A4 จะต้องเปลี่ยนการตั้ง ค่า[Paper Size (ขนาดกระดาษ)] และ[Paper Type (ชนิดกระดาษ)] โดย กด[Options (ตัวเลือก)]

 × 01 (จำนวน ของสำเนา)
 กด × 01 เพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนจอ สัมผัส จากนั้นป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้ แป้นพิมพ์จอสัมผัส กด [OK (ตกลง)]

คุณยังสามารถกด [–] หรือ [+] บนจอ สัมผัสหรือใช้แป้นหมายเลข

• [Options (**ตัวเลือก**)]

กด Options เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการ ทำสำเนาสำหรับการทำสำเนาครั้งถัดไป เท่านั้น เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

- หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกใหม่แล้ว คุณ สามารถบันทึกได้โดยกดปุ่ม [Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด)]
- **5** กด[Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)] หรือ[Colour Start (เริ่มต้นสี)]



ตัวเลือกสำเนาอื่นๆ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการทำสำเนาต่างๆ ได้โดย เปลี่ยนการดั้งค่าการทำสำเนา กดปุ่ม[Options (ตัวเลือก)]

ขยายหรือย่อภาพสำเนา



การทำสำเนา 2 ด้าน



ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:สำเนา

ก่อนการสแกน

ก่อนลองทำการสแกน ให้ยืนยันดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ ของบราเดอร์แล้ว
- สำหรับผู้ใช้สาย USB หรือสายเชื่อมต่อเครือ ข่าย: ตรวจสอบว่าได้เสียบสายอินเตอร์เฟสอย่าง ถูกต้องแล้ว

สแกนจากคอมพิวเตอร์ ของคุณ

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสแกนรูปถ่าย และเอกสารบนเครื่องบราเดอร์ของคุณได้หลายวิธี ใช้แอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมโดย Brother หรือใช้แอพพลิเคชันการสแกนโปรดบใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:สแกนจาก

คอมพิวเตอร์ของคุณ(Windows[®]) หรือ สแกนจาก คอมพิวเตอร์ของคุณ(Macintosh)

สแกนโดยใช้ปุ่มสแกนบน เครื่อง

ใช้ปุ่มสแกนบนเครื่องเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ชั่วคราวในการตั้งค่าการสแกน เพื่อทำการ เปลี่ยนแปลงถาวร ให้ใช้ซอฟต์แวร์ ControlCenter ของบราเดอร์

1 วางเอกสาร

- **2** กด [Scan (สแกน)] > [to PC (ไปยัง PC)] > [to File (ไปยังไฟล์)]
- 3 ถ้าเครื่องเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการส่งข้อมูล จากนั้นกดที่ชื่อคอมพิวเตอร์

ถ้าหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบถามให้คุณ ป้อนรหัส PIN ให้ใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ป้อนรหัส PIN สี่หลักสำหรับคอมพิวเตอร์ จาก นั้นกด [OK (ตกลง)]

🖌 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กด [Options (ตัวเลือก)], จากนั้นไป ยังขั้นตอนถัดไป
- กด[Start (เริ่ม)] เพื่อเริ่มการสแกน โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติม

เครื่องเริ่มการสแกน ถ้าใช้กระจกสแกน เนอร์ของเครื่อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อดำเนิน การงานสแกนให้เสร็จสิ้น

5 เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนตามต้องการถ้า จำเป็น เช่น ประเภทการสแกน ความละเอียด ประเภทไฟล์และขนาดเอกสาร เมื่อเสร็จ เรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

6 กด[Start (ເຈີ່ມ)]

เครื่องเริ่มการสแกน ถ้าใช้กระจกสแกนเนอร์ ของเครื่อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD เพื่อดำเนินการงาน สแกนให้เสร็จสิ้น

ก่อนการส่งแฟกซ์

การรบกวนในสายโทรศัพท์/ VoIP

แฟกซ์

ถ้าคุณประสบปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ หรือคุณ กำลังใช้งานสายโทรศัพท์แบบ VoIP เราขอแนะนำ ให้เปลี่ยนความเร็วของโมเด็มเพื่อทำให้เกิดความ ผิดพลาดน้อยที่สุดในการใช้งานโทรสาร

1 กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่ม ดัน)] > [Compatibility (ความ สามารถใช้งานด้วยกันได้)]

2 กดตัวเลือกที่คุณต้องการ

 [Basic(for VoIP) (พื้น ฐาน(สำหรับ VoIP))] ช่วยลดความเร็ว ของโมเด็มเป็น 9,600 bps และปิดการรับ โทรสาร สี และ ECM ยกเว้นการส่ง โทรสาร สี ถ้าปัญหาสัญญาณรบกวนใน สายโทรศัพท์ของคุณเกิดขึ้นซ้ำอีก คุณ อาจต้องการใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับบริการ VoIP ส่วนใหญ่ Brother แนะนำให้เปลี่ยน การตั้งค่าความเข้ากันได้เป็น [Basic(for VoIP) (พื้น ฐาน(สำหรับ VoIP))]

- [Normal (ปกติ)] ตั้งค่าความเร็วของ โมเด็มที่ 14,400 bps
- [High (สูง)] ดั้งค่าความเร็วของ โมเด็มที่ 33,600 bps



- VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบ โทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแทน สายโทรศัพท์ทั่วไป
- Brother ไม่แนะนำให้ใช้สาย VoIP ข้อ จำกัดของ VoIP โดยทั่วไปอาจทำให้บาง ฟังก์ชั่นของเครื่องโทรสารทำงานผิดพลาด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้ง การบำรุงรักษา ➤> หน้า 22

ส่งโทรสาร

วางเอกสารของคุณใน ADF (ถาดป้อน เอกสารอัตโนมัติ) หรือวางบนกระจกสแกน เนอร์

]
]

จอสัมผัสแสดง:



3 ใส่หมายเลขโทรสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อ ไปนี้: แป้นหมายเลข (ใส่หมายเลขโทรสารด้วย ดนเอง)

กดตัวเลขทั้งหมดของหมายเลขโทรสาร โดยใช้แป้นหมายเลข

 [Redial (โทรซ้ำ)] (โทรซ้ำ หมายเลขสุดท้ายที่คุณโทรออก)

```
กด[Redial (โทรซ้ำ)]
```

 [Outgoing Call (สายโทรออก)] (เลือกหมายเลขจากประวัติการโทรออก)

```
กด [Call History (ประวัติการ
โทร)] > [Outgoing Call (สาย
โทรออก)]
```

เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้น กด [Apply (ดำเนินการ)]

 [Caller ID History (ประวัติรหัส ผู้โทร)] (เลือกหมายเลขจากประวัติรหัส ผู้โทร)

(ไม่สามารถใช้ได้สำหรับไต้หวันและบาง ประเทศ)

```
กด [Call History (ประวัติการ
โทร)] > [Caller ID History
(ประวัติรหัสผู้โทร)]
```

เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้น กด[Apply (ดำเนินการ)]

[Address Book (สมุดที่อยู่)]
 (เลือกหมายเฉขจากสมุดที่อยู่)

กด[Address Book (สมุดที่อยู่)]

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้น กด [Apply (ดำเนินการ)]
- กด Q, จากนั้นป้อนอักษรตัวแรก
 ของชื่อ และกด [OK (ตกลง)] กดชื่อ
 ที่คุณต้องการโทรหา ถ้าชื่อนั้นมีสอง
 หมายเลข กดหมายเลขที่คุณต้องการ
 กด [Apply (ดำเนินการ)]

(สามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น) ถ้าสามารถใช้การค้นหา LDAP ได้ ผลจะแสดง บนจอสัมผัสด้วย

 4 กด [Options (ตัวเลือก)] >
 [Document Size (ขนาดเอกสาร)]
 เลือกตัวเลือกขนาดเอกสารที่คุณต้องการ กด[OK (ตกลง)] 5 เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโทรสารเพิ่มเดิม กด[Options (ตัวเลือก)] อีกครั้ง

เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

กด [Fax Start (เริ่มต้นโทรสาร)]

7 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ถ้าคุณใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสาร อัดโนมัติ) เครื่องจะเริ่มสแกนและส่ง เอกสาร
- ถ้าคุณใช้กระจกสแกนเนอร์และได้
 เลือก[Mono (ขาวดำ)] ใน[Colour Setting (การตั้งค่าสี)], เครื่องจะเริ่ม สแกนหน้าแรก

ไปยังขั้นตอนถัดไป

 ถ้าคุณใช้กระจกสแกนเนอร์และได้ เลือก[Colour (สี)] ใน[Colour Setting (การดั้งค่าสี)], จอสัมผัสจะ ถามว่าคุณต้องการส่งโทรสารสี หรือไม่

กด [Yes (Colour fax) (ใช่ (โทรสารสี))] เพื่อยืนยัน เครื่องเริ่มโทร ออก และส่งเอกสาร

- 8 เมื่อจอสัมผัสแสดง [Next page? (หน้า ถัดไป?)], ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - กด [No (ไม่)] เมื่อเสร็จสิ้นการสแกน หน้า เครื่องจะเริ่มส่งเอกสาร
 - กด [Yes (ใช่)] เพื่อสแกนหน้าอื่น วาง หน้าถัดไปบนกระจกสแกนเนอร์ และจาก นั้นกด [OK (ตกลง)] เครื่องจะเริ่ม สแกนหน้า

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับการเพิ่มแต่ละหน้า

เลือกโหมดรับที่ถูกต้อง

คุณจะต้องเลือกโหมดการรับโดยขึ้นกับอุปกรณ์ภายนอกและบริการโทรศัพท์ที่คุณมีในสายโทรศัพท์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องของคุณจะตอบรับแฟกซ์ใดๆ ที่ส่งมาโดยอัตโนมัติ แผนผังด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือก โหมดอย่างถูกต้อง



การบำรุงรักษาตามปกติ

ตรวจสอบคุณภาพการ พิมพ์

ถ้าสีและข้อความในงานพิมพ์ของคณซีดจาง หรือ เป็นริ้วลาย หัวฉีดของหัวพิมพ์อาจอดตัน พิมพ์ใบ ตรวจสอบคณภาพการพิมพ์และตรวจดรปแบบการ ตรวจสอบหัวฉีด

กด [Ink (หมึก)] > [Improve Print Ouality (ปรับปรงคณภาพการ พิมพ์)] > [Check Print Ouality (ตรวจสอบคณภาพการพิมพ์)]

คุณยังสามารถกด 🎇 [Settings (การ

ตั้งค่า)] > [Maintenance (การบำรุง รักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)] > [Check Print Quality (ตรวจสอบคุณภาพการ พิมพ์)]

กด[Start (เริ่ม)] 2

้เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคณภาพการพิมพ์

- ตรวจสอบคณภาพของบล็อคสี ทั้งสี่สีบนใบ ตรวจสอบ
- 🛃 จอสัมผัสจะถามเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ ทำ วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ถ้าเส้นทกเส้นเห็นได้อย่างชัดเจน กด [No] (ไม่)] และจากนั้นกด 🧲 เพื่อเสร็จสิ้น การตรวจสอบคณภาพการพิมพ์
 - ถ้าเส้นหายไป (ดู ไม่ดี, ด้านล่าง) no[Yes (lu)]

ใช้ได้



00												
									_	_	_	
_	_	_	_	-	_	_	_	-	=	=	_	
=		_	_	-	_	_	_	-	=	=	_	
=	_	_	-	_	_		_	=	=	=	_	
_	_	_	_	-	_	_	_	=	=	-	_	
_	_	_	-	_	_	_	_	=	=		_	
-	_		_	_	_	_	=	=	=	_	_	
-	_	_	_	_	_	_	=	=	=	_	_	
-	_	-	_	_	_	_	=	=	_	-	_	
-	_	_	_	_	_	_	=		_	-	_	
-	_	_	_	_	_	=	=	-	-	-	_	
_		_	_	_	_	=	=	_	-	-	_	
_	_	_	_	_	_	=	=	-	-	-	_	
_	_	_	_	_	=	_	=	-	-	-	_	
_	_	_	_	_	=	_	=	-	-	_	_	
_	_	_	_	_	-	=	_	-	_	-	_	
_	_	_	_	_		=	_	-		_	_	
_	_	_	_	=	=	=	-	-	_	_	_	
_	_		_	_	=	=	-	-	_	_	_	
_	_	_	_	-	=	=	-	-	_			
_	_	_	_	-	=	=	-	_	_	-		
-	_	_		=	_	=	-	_	_	-	_	
-	_	_	_	=	_	=	_	_	_	-	_	
_	_	_	_	=	=	-	_	_	_	-		
_	_	_	_	=	=	-	_	_	_	-		
_		_	=	=	-	_	_	_	-		_	
_	_	-	=	_	_	_	_	_	_	_		
_	_	_	=		_	-	_	-	_	_	_	
_	_	_	=	_	_	-	_	-	_	_	_	
_	_	-	=	-	_	_	-	-	_	_	_	
_	_	-	=	-	_	-	-	-		_	_	
_		-	=	-	_	-	-	_	_	_	_	
_	=	=	=	_	_	-	_	_	_	_	=	
	=	=	=	-	_	-	_	_	_	_	=	
_	-	=	-	_	_		_	_	_	_	_	

- ้จอสัมผัสจะบอกให้คุณตรวจสอบคุณภาพการ 5 พิมพ์ของแต่ละสี กดหมายเลขของรูปแบบ (1–4) ที่ใกล้เคียงกับผลการพิมพ์มากที่สด
- 6 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ถ้าจำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ **กด**[Start (เริ่ม)] เพื่อเริ่มการ ทำความสะอาด
 - ถ้าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ หน้าจอบำรงรักษาจะปรากฏขึ้นอีกครั้งบน จอสัมผัส กด 🦳
 - หลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาด จอ สัมผัสจะถามว่าคณต้องการพิมพ์ใบตรวจสอบ **คุณภาพการพิมพ์อีกครั้งหรือไม่ กด**[Yes (ใช่)], และจากนั้นกด[Start (เริ่ม)]

เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคณภาพการพิมพ์ อีกครั้ง ตรวจสอบคณภาพของบล็อคสี ทั้งสีสี ำเนใบตรวจสอบอีกครั้ง

ถ้าคุณทำความสะอาดหัวพิมพ์แล้ว และยังไม่ สามารถปรับปรุงการพิมพ์ได้ ให้ลองติดตั้งตลับหมึก ของแท้ของ Brother เฉพาะสี ที่มีปัญหา ลอง ทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกครั้ง ถ้ายังไม่สามารถ

ปรับปรุงการพิมพ์ได้ ให้ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า สัมพันธ์ของ Brother หรือตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Brother ในพื้นที่ของคุณ

ข้อควรจำ

อย่าสัมผัสหัวพิมพ์ การสัมผัสหัวพิมพ์อาจทำให้เสีย หายอย่างถาวรและอาจทำให้การรับประกันหัวพิมพ์ สิ้นสุดลง

 - มื่อหัวฉีดของหัวพิมพ์อุดตัน ตัวอย่างงานพิมพ์ จะเป็นเช่นนี้



หลังจากทำความสะอาดหัวฉีดของหัวพิมพ์แล้ว เส้นจะหายไป



ตรวจสอบการจัดตำแหน่ง การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ของบราเดอร์

ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์มีลักษณะไม่ชัดหรือสีจางหลัง จากการขนส่งเครื่อง ให้จัดดำแหน่งการพิมพ์

1 กด [[Ink (หมึก)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการ พิมพ์)] > [Alignment (การจัด ดำแหน่ง)] คุณยังสามารถกด []] [Settings (การ ตั้งค่า)] > [Maintenance (การบำรุง รักษา)] > [Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)] > [Alignment (การจัดดำแหน่ง)]

- **2 กด** [Next (ถัดไป)]
- 3 กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงขนาดกระดาษที่ ต้องการปรับแนวการพิมพ์ และจากนั้นกดที่ตัว เลือกนั้น
- 4 กด [Basic alignment (การจัด ดำแหน่งพื้นฐาน)] หรือ [Advanced alignment (การจัดดำแหน่งขั้นสูง)]
- 5 บรรจุกระดาษที่มีขนาดที่เลือกไว้ลงในถาด และจากนั้นกด [Start (เริ่ม)]

เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบแนวการพิมพ์



6 สำหรับรูปแบบ (A) กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดง หมายเลขของการทดสอบการพิมพ์ที่มีแถบ แนวตั้งที่มองเห็นได้น้อยที่สุด (1-9) แล้วกด ที่หมายเลขนั้น (ในตัวอย่างด้านบน แถว หมายเลข 6 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด) กด [OK (ตกลง)]

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับรูปแบบที่เหลือ

เมื่อปรับแนวการพิมพ์ไม่ถูกต้อง ข้อความจะไม่ ชัดหรือเบี้ยวเช่นนี้



เมื่อปรับแนวการพิมพ์ถูกต้องแล้ว ข้อความจะ เป็นเช่นนี้



7 กด

การแก้ไขปัญหา

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันสีส้มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- ติดตั้งตลับหมึกอย่างถูกต้อง
- ฝาปิดสแกนเนอร์และฝาปิดช่องดึงกระดาษติดปิดแน่นสนิท
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเทอร์เฟสถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องและคอมพิวเตอร์อย่างแน่นสนิทหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ ไร้สายถูกติดตั้งกับทั้ง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เราเตอร์หรือฮับเปิดอยู่และปุ่มลิงก์ กะพริบอยู่
- ค้นหาข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขโดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือสถานะของเครื่องใน การ ตรวจสอบสถานะ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ



Π

การแก้ไขปัญหา

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการ บำรุงรักษา

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความแจ้งการบำรุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู *กู่มือผู้ ใช้แบบออนไลน์*

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนใหญ่และทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาได้ด้วยตัวคุณเอง หากคุณ ต้องการเคล็ดลับเพิ่มเติม ไปยังหน้า**คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น** ตามรุ่นของคุณบน Brother Solutions Center ที่ <u>support.brother.com</u>

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
B&W Print Only (พิมพ์เฉพาะขาวดำ)	ตลับหมึก สี หนึ่งสีหรือตั้งแต่หนึ่งสีขึ้นไปหมดอายุการใช้งานแล้ว เปลี่ยนตลับหมึก
Replace ink. (เปลี่ยนหมึก)	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนตลับหมึก
	เครื่องอาจจะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด และคุณไม่สามารถใช้เครื่องจนกว่าจะติดตั้ง ตลับหมึกใหม่ในกรณีต่อไปนี้:
	 ถ้าคุณถอดปลั๊กเครื่องหรือนำตลับหมึกออกมา
	 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกกระดาษชนิดแห้งช้า บนเครื่อง หรือในไดร์เวอร์ เครื่องพิมพ์
Cannot Detect (ไม่ สามารถตรวจจับ)	นำตลับหมึกใหม่ออกมาและใส่เข้าไปใหม่ช้าๆ และแน่นสนิทจนกระทั่งลงล็อค เข้าที่
	ข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนตลับหมึก
	เอาตลับหมึกที่ใช้แล้วออก และติดตั้งตลับใหม่
	เปลี่ยนตลับหมึกด้วยตลับหมึกของแท้ของ Brother ถ้าข้อความแสดงความผิด พลาดยังคงอยู่ ให้ดิดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ หรือตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
	ค่อยๆ หมุนตลับหมึก เพื่อให้พอร์ตเติมหมึกชี้ลงด้านล่าง และจากนั้นติดตั้งตลับ หมึกกลับเข้าไปอีกครั้ง
	ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของตลับหมึก และติดตั้งตลับหมึกที่ถูกต้อง
	ง้อมูลที่เกี่ยวข้อง:ข้อกำหนดวัสดุการพิมพ์ ที่ตอนท้ายของส่วนนี้
Cannot Detect Ink Volume (ตรวจจับ ปริมาณหมึกไม่ได้)	เปลี่ยนตลับหมึกด้วยตลับหมึกของแท้ของ Brother ถ้าข้อความแสดงความผิด พลาดยังคงอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ หรือตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
Data Remaining in Memory (มีข้อมูลอยู่ใน หน่วยความจำ)	กด 🗙 เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานและล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำ ลอง พิมพ์อีกครั้ง
Disconnected	ลองส่งหรือรับโทรสารอีกครั้ง
(ยกเลกการเช่อมต่อ แล้ว)	หากเกิดสายหลุดซ้ำบ่อยครั้ง และคุณใช้ระบบ VoIP (เสียงผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต) ลองเปลี่ยนความเข้ากันได้เป็น พื้นฐาน (สำหรับ VoIP)
	ง้อมูลที่เกี่ยวข้อง:การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP ที่ตอนท้ายของส่วนนี้

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Document Jam/too Long (เอกสารติด/ยาว	เอกสารไม่ถูกใส่หรือป้อนเข้าอย่างถูกต้อง หรือเอกสารที่สแกนจาก ADF (ถาด ป้อนเอกสารอัตโนมัติ) ยาวเกินไป
เกินไป)	ข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เอกสารติด
DR Mode in Use (กำลังใช้โหมด DR)	เครื่องอยู่ในโหมดเสียงเรียกที่แตกต่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการรับจาก ด้วยตนเอง เป็นโหมดอื่น
	ดั้งค่าเสียงเรียกที่แตกต่างเป็นปิด
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนใลน์:ปิดบริการเสียงเรียกเข้าที่แตกต่างกัน
High Temperature (อุณหภูมิสูง)	หลังจากห้องเย็นขึ้นแล้ว ทำให้เครื่องเย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง ลองอีกครั้ง เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว
Hub is Unusable. (Hub ใช้ไม่ได้)	้ไม่รองรับ Hub ซึ่งรวมถึง USB Flash drive ที่มี Hub ในตัว ถอดอุปกรณ์ออก จากอินเตอร์เฟส USB แบบตรง
Ink Absorber NearFull (กล่องซับ หมึกใกล้เด็ม)	ต้องเปลี่ยนกล่องซับหมึกหรือกล่องถ่ายหมึกในเร็วๆนี้ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า สัมพันธ์ของบราเดอร์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
Ink Absorber Pad Full (กล่องซับหมึก เด็ม)	ต้องเปลี่ยนกล่องซับหมึกหรือกล่องถ่ายหมึก ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ขอ งบราเดอร์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของบราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ เพื่อเข้า รับบริการเครื่องของคุณ
	สาเหตุสำหรับการทำความสะอาด:
	 เครื่องจะทำความสะอาดเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณถอดปลั๊กและเสียบ กลับเข้าไป
	 หลังจากเคลียร์กระดาษที่ติดออกแล้ว เครื่องจะทำความสะอาดเองโดย อัตโนมัดิก่อนที่จะพิมพ์หน้าที่ได้รับต่อไป
	 เครื่องจะทำความสะอาดเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่เปิดเครื่องทิ้งไว้ มากกว่า 30 วัน (ใช้ไม่บ่อย)
	 เครื่องจะทำความสะอาดเองโดยอัตโนมัติหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก สี เดียวกัน 12 ครั้ง
Ink Low (หมึกเหลือ	ตลับหมึกตั้งแต่หนึ่งตลับขึ้นไปใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว
น้อย)	สั่งซื้อดลับหมึกใหม่ คุณสามารถพิมพ์ด่อได้จนกว่าจอสัมผัสจะแสดงReplace Ink (เปลี่ยนหมึก)
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนตลับหมึก
	 คุณยังคงสามารถสแกนได้ แม้ว่าน้ำหมึกจะมีปริมาณน้อย หรือจำเป็น ต้องเปลี่ยนใหม่
Install Ink (ดิดดั้ง หมึก)	ถอดตลับหม [ึ] กใหม่ออกมาและใส่เข้าไปใหม่ช้าๆ และแน่นสนิทจนกระทั่งลงล็อค เข้าที่
	ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนตลับหมึก

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Jam Front/Rear (กระดาษดิด ด้านหน้า/ ด้านหลัง)	หยิบกระดาษที่ติดออก
	ข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด
Jam Front (กระดาษ	ถ้ากระดาษติดซ้ำๆ ให้ลองทำการแก้ไขอาการกระดาษติดด้วยวิธีอื่นๆ
ดด ดานหนา)	ข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:นำชิ้นส่วนกระคาษเล็กๆ ออก
ติด ด้านหลัง)	ตรวจสอบว่าแคร่ปรับกระดาษตั้งค่าขนาดกระดาษถูกต้อง
Jam Manual Feed	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ฐานรองกระดาษเข้าไปในเครื่องจนสุดแล้ว
S⊥ot (กระดาษตดชอง ป้อนเอกสารด้วยมือ)	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:กระคาษติดที่ด้านหน้าของเกรื่อง
Jam Front/Manual Feed Slot (กระดาษ ดิด ด้านหน้า/ช่องป้อน	อย่าใส่กระดาษเกินหนึ่งแผ่นในช่องป้อนเอกสารด้วยมือไม่ว่ากรณีใดๆ รอจน กระทั่งจอสัมผัสแจ้งให้คุณบรรจุกระดาษแผ่นอื่นเข้าไป ก่อนที่คุณจะป้อน กระดาษแผ่นต่อไปลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
เอกสารด้วยมือ)	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
Repeat Jam XX (กระดาษดิดซ้ำ XX)	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ทำความสะอาดลูกกลิ้งจับกระคาษ
Low Temperature (อุณหภูมิด่ำ)	หลังจากทำให้ห้องอบอุ่น ปล่อยให้อุ่นเครื่องจนถึงอุณหภูมิห้อง ลองอีกครั้งเมื่อ เครื่องอุ่นขึ้นแล้ว
Media is Full. (สื่อเต็ม)	เครื่องของคุณจะสามารถบันทึกลงใน USB flash drive ได้ก็ต่อเมื่อ USB flash drive บรรจุน้อยกว่า 999 ไฟล์ ลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกและลองอีกครั้ง
	ลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกจาก USB flash drive เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างมากขึ้น และจากนั้นลองอีกครั้ง
No Caller ID (ไม่มี รหัสผู้โทร)	ไม่มีประวัติสายเรียกเข้า คุณไม่ได้รับสายหรือคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของบริการ รหัสผู้โทรจากบริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์
	การใช้คุณลักษณะรหัสผู้โทร ดิดด่อ บริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:รายชื่อผู้โทรเข้า
No Paper Fed (ไม่มี	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด่อไปนี้:
กระดาษป้อน)	 เติมกระดาษลงในถาดใส่กระดาษ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD
	 หยิบกระดาษออกและใส่กระดาษอีกครั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD
	ไม่ได้ใส่กระดาษตรงดำแหน่ง กลาง ของช่องป้อนเอกสารด้วยมือ
	หยิบกระดาษออก และใส่เข้าไปใหม่ตรงดำแหน่งกลาง ของช่องป้อนเอกสาร ด้วยมือ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ใส่กระคาษในช่องป้อนเอกสารค้วยมือ
	ฝาปิดช่องดึงกระดาษติดปิดไม่ถูกต้อง

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Out of Fax Memory	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
(หน่วยความจำโทรสาร เต็ม)	 ล้างข้อมูลจากหน่วยความจำ เพื่อให้ได้หน่วยความจำเพิ่ม คุณสามารถปิด การรับด้วยหน่วยความจำ
	ข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ปิดการรับด้วยหน่วยกวามจำ
	 พิมพ์โทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ
	ข้อมูลเพิ่มเดิม ≻> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์แฟกซ์ที่จัคเก็บในหน่วยความ จำของเครื่อง
Out of Memory	ถ้ากำลังดำเนินการส่งโทรสารหรือทำสำเนา:
(หน่วยความจำเติม)	 กด X หรือ Quit (ปิด) หรือ Close (ปิด) และรอจนกระทั่งการ ทำงานอื่นเสร็จสิ้น จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง
	• กด Send Now (สงเดยวน) เพอสงหนาทสแกนแลว
	• กิด Partial Print (พมพบางสวน) เพอทาสาเนาหนาทสแกนแลว
	 ลางขอมูล เนหนวยความจา เพอเห เดหนวยความจาเพม คุณสามารถบดการ รับด้วยหน่วยความจำ
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> <i>กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ปิดการรับด้วยหน่วยความจำ</i> • พิมพ์โทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ
	ข้อมูลเพิ่มเดิม ≻> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:พิมพ์แฟกซ์ที่จัคเก็บในหน่วยความ จำของเครื่อง
Paper Size Mismatch (ขนาด	 ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่คุณเลือกบนหน้าจอของเครื่องตรงกับขนาด กระดาษในถาด
กระดาษไม่ตรงกัน)	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนขนาคกระคาษและชนิด
	กระดาษ
	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่กระดาษในตำแหน่งการจัดวางที่ถูกต้อง และตั้ง แคร่ปรับกระดาษให้ตรงกับตัวแสดงขนาดกระดาษ
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุกระคาษ
	 หลังจากที่คุณตรวจสอบขนาดกระดาษและการจัดวางกระดาษแล้ว ให้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
	ถ้าพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษที่คุณเลือกในไดร์ เวอร์เครื่องพิมพ์ตรงกับขนาดของกระดาษในถาด
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:การตั้งค่าการพิมพ์(Windows [®]) หรือ ตัว
	เลือกการพิมพ์ (แม็คอินทอช)

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Paper Tray not detected (ตรวจจับ ถาดใส่กระดาษไม่ได้)	ค่อยๆ ดันถาดใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องจนสุด
	กระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ทำให้ไม่สามารถใส่ถาดใส่กระดาษได้แน่น สนิท
	ดึงถาดใส่กระดาษออกจากเครื่อง และนำกระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมที่ดิดอยู่
	ออก ถ้าคุณไม่สามารถนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาได้หรือหาไม่พบ ≻> คู่มือผู้ใช้ แบบออนไลน์:เครื่องพิมพ์ติดหรือกระดาษติด
Repetitive No	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
Paper Fed (ไม่มี กระดาษป้อนหลายครั้ง)	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ทำความสะอาคลูกกลิ้งจับกระคาษ
Repetitive Paper	นำวัตถุแปลกปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ ออกจากในเครื่อง
Jams (กระดาษดด หลายครั้ง)	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:นำชิ้นส่วนกระคาษเล็กๆ ออก
Replace Ink	ตลับหมึกตั้งแต่หนึ่งตลับขึ้นไปหมดอายุการใช้งานแล้ว
(เปลยนหมก)	เปลี่ยนตลับหมึก
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนตลับหมึก
	 คุณยังคงสามารถสแกนได้ แม้ว่าน้ำหมึกจะมีปริมาณน้อย หรือจำเป็น ต้องเปลี่ยนใหม่
Sending Error (การส่งผิดพลาด)	เลือกตัวเลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้อง และจากนั้นกดFax Start (เริ่มต้น โทรสาร) อีกครั้ง
Wrong Document	
Size Settings (การตั้งค่าขนาดเอกสาร	
ผิด)	
Touchscreen Init.	จอสัมผัสถูกกดก่อนขั้นตอนการเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องจะดำเนินการเสร็จสิ้น
Failed (การเริ่มต้นจอ สัมผัสล้มเหลว)	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดแตะหรือวางบนจอสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เสียบปลั๊กเครื่อง
	อาจมีเศษวัสดุติดอยู่ระหว่างส่วนล่างกับกรอบของจอสัมผัส
	สอดแผ่นกระดาษแข็งระหว่างส่วนล่างและกรอบของจอสัมผัส และเลื่อนไปมา เพื่อดันเศษวัสดุออก
Tray Settings (การตั้งค่าถาด)	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่อยืนยันชนิดกระดาษและ ขนาดกระดาษ
	หากไม่ต้องการให้แสดงข้อความยืนยันนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด
	ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบกระคาษ

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Unable to Clean XX (ไม่สามารถทำความ สะอาดได้ XX) Unable to Initialize XX (ไม่ สามารถเริ่มต้นได้ XX) Unable to Print XX (ไม่สามารถพิมพ์ได้ XX)	มีวัตถุแปลกปลอม เช่น คลิปกระดาษหรือเศษกระดาษที่ฉีกขาดอยู่ในเครื่อง เปิดฝาปิดสแกนเนอร์และนำวัตถุแปลกปลอมและกระดาษขึ้นเล็กๆ ออกจากด้าน ในเครื่อง ถ้าข้อความแสดงความผิดพลาดยังคงอยู่ ถอดสายเครื่องออกจาก แหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาที แล้วเสียบสายอีกครั้ง คุณสามารถลองแก้ไขอาการกระดาษติดด้วยวิธีอื่น ข้อมูลเพิ่มเติม ➤➤ <i>กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:นำชิ้นส่วนกระดาษเล็กๆ ออก</i> ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์โทรสารที่ได้รับได้ ให้โอนไปยังเครื่องโทรสารอื่น หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
	ข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงาน บันทึกโทรสาร
Unable to Scan XX (ไม่สามารถสแกนได้ XX)	ถอดสายเครื่องออกจากแหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาที แล้วเสียบสายอีกครัง ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์โทรสารที่ได้รับได้ ให้โอนไปยังเครื่องโทรสารอื่น หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
	ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:ถ่ายโอนโทรสารของคุณหรือรายงาน บันทึกโทรสาร
Unusable Device (อุปกรณ์ไม่สามารถใช้ งานได้) Disconnect device from front connector & turn machine off & then on (ถอดอุปกรณ์	อุปกรณ์ที่เสียหายถูกเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เฟส USB แบบตรง ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟส USB แบบตรง จากนั้นกด 🕐 เพื่อปิดเครื่อง และเปิดใหม่อีกครั้ง
ออกจากขัวต่อด้านหน้า และปิดเครื่อง แล้วเปิด ใหม่)	
Unusable Device (อุปกรณ์ไม่สามารถใช้ งานได้) Please disconnect USB device. (โปรด ถอดอุปกรณ์ USB)	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ USB flash drive ที่ไม่รองรับเข้ากับอินเดอร์เฟส USB แบบตรง ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟส USB แบบตรง ปิดเครื่องและจากนั้นเปิดใหม่ อีกครั้ง
Wrong Ink Cartridge (ตลับหมึก ผิด)	หมายเลขรุ่นของดลับหมึกไม่เข้ากันกับเครื่องของคุณ ตรวจสอบยืนยันว่าหมายเลขรุ่นของดลับหมึกสามารถทำงานร่วมกับเครื่องของ คุณได้หรือไม่ ➤➤ ข้อบอที่เกี่ยาข้อง:ข้อกำหบ⊚วัส⊚การพิบพ์ ที่ตอบบ้ายของส่วนนี้
Wrong Ink Colour (สีหมึกผิด)	ตรวจสอบว่าตลับหมึกใดไม่ตรงกับ สี ของตำแหน่งตลับหมึกและย้ายตลับหมึก ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกด้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP >> หน้า 15
- ข้อกำหนดวัสดุการพิมพ์ >> หน้า 31

การแก้ไขปัญหาสำหรับการตั้งค่า LAN แบบไร้สาย

รหัสความผิดพลาดในรายงาน LAN แบบไร้สาย

ถ้ารายงาน LAN แบบไร้สายแสดงการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ตรวจสอบรหัสความผิดพลาดในรายงานที่พิมพ์ออก มาและดูคำแนะนำที่สอดคล้องกันในตาราง:

รหัสความผิด พลาด	ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ
TS-01	การตั้งค่าแบบไร้สายไม่ได้เปิดใช้งาน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าแบบไร้สายเป็นเปิด
	ถ้าสายเครือข่ายเชื่อมต่อกับเครื่อง ให้ปลดออกและเปลี่ยนการตั้งค่าแบบไร้สายของ เครื่องเป็นเปิด
TS-02	ตรวจจับไม่พบจุดการเข้าถึง/เราเดอร์ไร้สาย ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
	 ถอดปลั๊กจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ รอ 10 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กอีกครั้ง
	 ถ้าจุดการเข้าถึง/เราทเตอร์ WLAN ใช้ MAC แอดเดรสเป็นตัวกรอง ให้ยืนยัน MAC แอดเดรสของเครื่อง Brother เพื่อให้ผ่านการกรอง
	 ตรวจสอบว่าคุณเลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้องและใส่คีย์เครือข่ายที่ถูกต้อง
TS-03	เครือข่ายแบบไร้สายและการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่คุณใส่อาจไม่ถูกต้อง ยืนยัน การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายอีกครั้ง
	ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลนี้ ให้สอบถามจากผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
TS-04	ตรวจจับพบวิธีการพิสูจน์ตัวจริง/Encryption method (การเข้ารหัส) ที่ไม่รองรับบนจุด การเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ
	จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณกำลังใช้วิธีการพิสูจน์ตัวจริง/Encryption method (การเข้ารหัส) ที่อุปกรณ์ไม่รองรับ ตรวจสอบว่าคุณเลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้อง
TS-05	SSID และคีย์เครือข่ายที่ระบุไม่ถูกต้อง
	ตรวจสอบว่าคุณเลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่ถูกต้องและใส่คีย์เครือข่ายที่ถูกต้อง
TS-06	ข้อมูลความปลอดภัยแบบไร้สายที่ระบุไม่ถูกต้อง
	ตรวจสอบวิธีการพิสูจน์ตัวจริง/Encryption method (การเข้ารหัส) ที่คุณเลือกและตรวจ สอบว่าคุณใส่คีย์เครือข่ายที่ถูกต้อง
TS-07	เครื่องตรวจจับไม่พบจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายที่เปิดใช้งาน WPS
	กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายของคุณให้ใช้ WPS โดยตรวจสอบว่าจุดการเข้า ถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณรองรับ WPS แล้วลองอีกครั้ง
TS-08	ตรวจจับพบจุดการเข้าถึงไร้สายสองแห่งหรือมากกว่าที่มีการเปิดการใช้งาน WPS
	ลองอีกครั้งหลังจากรอสองสามนาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากจุดการเข้าถึงอื่นๆ

ภาคผนวก

ป้อนข้อความในเครื่อง Brother ของคุณ

- ตัวอักษรที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับประเทศของคุณ
- รูปแบบการจัดวางของแป้นพิมพ์อาจแตกต่าง กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่คุณตั้งค่าไว้

เมื่อคุณต้องการป้อนตัวอักษรเข้าเครื่อง Brother ของคุณ แป้นพิมพ์จะปรากฏบนจอสัมผัส



- กด A 1 @ เพื่อเปลี่ยนระหว่างดัวอักษร ดัวเลข และอักขระพิเศษ
- หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา กด ◀ หรือ ►

แทรกช่องว่าง

 หากต้องการใส่ช่องว่าง กด [Space (เว้น วรรค)] หรือคุณสามารถกด ▶ เพื่อเลื่อน เคอร์เซอร์

การแก้ไข

 ถ้าคุณใส่ตัวอักษรไม่ถูกต้อง และต้องการเปลี่ยน กด ◀ หรือ ▶ เพื่อไฮไลท์ตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง

```
กด 🗙 และจากนั้นใส่ตัวอักษรที่ถูกต้อง
```

- หากต้องการใส่ตัวอักษร กด ◀ หรือ ► เพื่อเลื่อน เคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง และจากนั้น ป้อนตัวอักษร
- กด สำหรับอักษรแต่ละตัวที่คุณต้องการลบ
 หรือกด A ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

ข้อกำหนดวัสดุการพิมพ์

น้ำหมึก	เครื่องใช้ตลับหมึกสีดำ เหลือง ฟ้า ชมพูซึ่งแยกต่างหากจากชิ้นส่วนหัวพิมพ์
อายุการใช้งาน ของตลับหมึก	ครั้งแรกที่คุณติดตั้งชุดตลับหมึก เครื่องจะใช้น้ำหมึกจำนวนหนึ่งเพื่อเติมท่อส่งน้ำหมึก เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพสูง ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง หลังจากเสร็จสิ้น กระบวนการ ตลับหมึกที่มาพร้อมกับเครื่องจะมีความจุตลับหมึกต่ำกว่าปกติ (ประมาณ 65%)สำหรับตลับหมึกต่อไปนี้ คุณสามารถพิมพ์จำนวนหน้าได้ตามที่กำหนด
การเปลี่ยนวัสดุ	<สีดำความจุสูงพิเศษ> LC3619XLBK
การพิมพ์	<สีเหลืองความจุสูงพิเศษ> LC3619XLY
	<สีฟ้าความจุสูงพิเศษ> LC3619XLC
	<สีชมพูความจุสูงพิเศษ> LC3619XLM
	ดำ - ประมาณ 3000 หน้า ¹
	เหลือง, ฟ้าและชมพู - ประมาณ 1500 หน้า ¹
	<สีดำความจุสูง> LC3617BK
	<สีเหลืองความจุสูง> LC3617Y
	<สีฟ้าความจุสูง> LC3617C
	<สีชมพูความจุสูง> LC3617M
	ดำ, เหลือง, ฟ้าและชมพู - ประมาณ 550 หน้า ¹
	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ เข้าไปที่ www.brother.com/pageyield
Innobella คือ อะไร?	Innobella เป็นกลุ่มวัสดุการพิมพ์ของแท้ที่ผลิตโดย Brother ชื่อ Innobella มาจากคำ ว่า "Innovation" (นวัตกรรม) และ "Bella" (หมายถึง "สวยงาม" ในภาษาอิตาลี) และ แสดงถึงเทคโนโลยี "นวัตกรรม" ที่ให้คุณภาพการพิมพ์ที่ "สวยงาม" และ "คงทน"
innobella	เมื่อคุณพิมพ์ภาพถ่าย Brother ขอแนะนำให้ใช้กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายเคลือบมัน Innobella (ซีรีส์ BP71) เพื่อให้ได้คุณภาพสูง งานพิมพ์คุณภาพเยี่ยมสามารถทำได้ง่าย ขึ้นด้วยหมึกและกระดาษ Innobella

¹ จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้โดยประมาณตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711

ถ้าใช้ Windows[®] คลิกสองครั้งที่ไอคอน**Brother Creative Center** 🔝 บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้า ถึงเว็บไซต์ ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบ กำหนดเอง สำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัวด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์

ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCenter ได้ทางที่อยู่เว็บ: <u>www.brother.com/creativecenter</u>

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา >> หน้า 22



เยี่ยมชมเราได้ที่ <u>www.brother.com</u>

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ชื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทน จำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ชื้อภายในประเทศเท่านั้น

> ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% (ไม่รวมปก)



D00HDH001-00 THA เวอร์ชั่น 0

