

HL-L8260CDN / HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / **HL-L9310CDW**

Pika-asennusopas

Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten Pikaasennusopas, joissa kuvataan tuotteen asianmukainen asennus

Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Uusimmat käyttöohjeet ovat saatavana Brother Solutions 0 Centeristä osoitteesta solutions.brother.com/manuals



D01LTT001-00 FIN Versio A

Pura laite pakkauksesta ja tarkista pakkauksen sisältö



Poista pakkausmateriaalit ja asenna rumpu ja värikasettiyksikkö



Lisää paperia paperikasettiin







Älä ylitä tätä merkintää.



Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta



VINKKI:

Käyttäjät Tanskassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.

Valitse kieli (tarvittaessa)

Mallit, joissa on nestekidenäyttö

.

- 1. Valitse [Initial Setup] (Perusasetukset) painamalla ▼ tai ▲ ja paina sitten **OK**.
- **2.** Valitse [Local Language] (Kielivalinta) painamalla **OK**.
- 3. Valitse kieli painamalla ▼ tai ▲ ja paina sitten OK.
- 4. Paina Cancel (Peruuta).

()	WiFi	Data O	Error O
Back			ж
	Sec	ure	
× Car			Go

- Mallit, joissa on kosketusnäyttö
 - 1. Valitse laitteen kosketusnäytössä [Settings] (Asetukset) > [All Settings] (Kaikki aset.) > [Initial Setup] (Perusasetukset) > [Local Language] (Kielivalinta).
 - 2. Valitse kieli painamalla.
 - 3. Paina 🚹.



5 Valitse laitteeseen yhdistettävä laite



Vaihtoehtoinen langaton asennus

Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

- Mallit, joissa on nestekidenäyttö
 - Valitse kukin valikon vaihtoehto ▲- tai ▼-näppäimellä ja vahvista valitsemalla OK. Valitse [Verkko] > [WLAN] > [Ohjat. asennus].

Vaikka käytössä ei ole langatonta tukiasemaa tai reititintä, mobiililaitteen ja laitteen voi yhdistää suoraan. Jos haluat lisätukea langattoman verkon määritykseen, siirry osoitteeseen <u>solutions.brother.com/wireless-support</u>.

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

Tietokone

Asenna ohjelmisto siirtymällä



Jos et löydä näitä tietoja, kysy lisätietoja verkonvalvojalta tai langattoman tukiaseman/ reitittimen valmistajalta.

Mallit, joissa on kosketusnäyttö						
Valitse	WiFi >	[Ohjat.	asennus]	>		
[Kyllä].					



Kun langaton asennus onnistuu, kosketusnäytössä näkyy [Kytketty].

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 7.



Mobiililaite

Asenna sovellukset siirtymällä kohtaan 8.

Tulosta mobiililaitteen avulla

Mobiililaitteen on oltava yhdistettynä samaan langattomaan verkkoon kuin Brother-laite.

Brother SupportCenter on mobiilisovellus, jossa on uusimmat tukitiedot Brother-tuotteellesi. Lataa se App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.



Works with Apple AirPrint

AirPrint on saatavilla Apple-laitteiden käyttäjille. AirPrintin käyttämiseksi ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoa. *Online-käyttöopas* sisältää aihetta koskevia lisätietoja.



Lataa ja asenna maksuton **Brother iPrint&Scan** -sovellus mobiilisovelluskaupasta, App Storesta, Google Play[™] -kaupasta tai Microsoft[®] Storesta.

Valinnaiset sovellukset

Voit tulostaa mobiililaitteesta erilaisilla sovelluksilla. *Online-käyttöopas* sisältää aihetta koskevia ohjeita.



8

Lisää langatonta tukea: solutions.brother.com/wireless-support

Katso usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vianetsintäohjeita ja lataa ohjelmistoja sekä käyttöohjeita käymällä osoitteessa support.brother.com.