

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

้คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

MFC-L8690CDW MFC-L8900CDW MFC-L9570CDW



บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไ**ลน์**

กู*้มื่ออ้างอิงการใช้งาน*เล่มนี้ประกอบด้วยคำแนะนำการใช้ งานและข้อมูลพื้นฐานของเครื่องบราเดอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขั้นสูง โปรดดูกู่*มือผู้ใช้แบบออนไลน์*ที่ <u>support.brother.com/manuals</u>



คู่มือผู้ใช้และวิธีค**้นหาคู่มือผู้ใช้**

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	คันหาดู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความ ปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับ ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่าง ง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติด ตั้งไดรเวอร์และชอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ และชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานสำหรับแฟกซ์ การ ทำสำเนาและการสแกน และการบำรุงรักษาเครื่อง เบื้องต้น ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
<i>ค</i> ู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับ <i>คู่มือ</i> อ้างอิงการใช้งาน	Brother Solutions Center ¹
	นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์ การ สแกน การทำสำเนา แฟกซ์ ฟังก์ชันอุปกรณ์ เคลื่อนที่ การสั่งการ Brother ControlCenter และ การแก้ไขปัญหา ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่ง เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย	
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คำแนะนำการใช้งานการ พิมพ์/การสแกนผ่านมือถือ สำหรับ Brother iPrint&Scan)	คู่มือนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิมพ์ จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และการสแกนจาก เครื่องของบราเดอร์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ขณะที่กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi [®]	Brother Solutions Center ¹

1 เยี่ยมชม <u>support.brother.com/manuals</u>

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ สูงสุดจากตัวเครื่อง

เราหวังว่าคู่มือแบบออนไลน์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่อง ของคุณ โปรดดู *กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์* ของเรา ซึ่งมี:

ตัวช่วยคันหาอย่างรวดเร็ว!

- 🗸 กล่องค้นหา
- 🗸 ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

รูปแบบแบบครอบคลุม!

🗸 ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

โครงหน้าแบบง่าย!

🗸 คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

🗸 สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



- 1. กล่องคันหา
- 2. ตัวช่วยค้นหา
- 3. สรุปข้อมูล
- 4. คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู *กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์* และคู่มืออื่นๆ โปรดเยี่ยมชม <u>support.brother.com/manuals</u>

(Windows[®])

และคุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือของเครื่องของคุณได้โดยใช้ Brother Utilities เครื่องมือ Brother Utilities รวม อยู่ในการดิดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถพบทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ หรือจากเมนู Windows[®]เริ่ม

ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

ไปที่หน้า <mark>คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องตัน</mark> ใน Brother Solutions Center ที่ <u>support.brother.com</u>

- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการคันหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมของแผงควบคุม

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ



- 1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส เข้าถึงเมนและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส
- 2. ปุ่มเมนู



กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า

🦳 (หน้าหลัก)

กดเพื่อย้อนกลับสู่หน้าหลัก



กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ

แผงสัมผัส (ปุ่มตัวเลข)

ึกดปุ่มตัวเลขเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสารและเพื่อใส่จำนวนสำเนา

ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง

- 5. 🕕 เปิด/ปิด เครื่อง
 - เปิดเครื่องโดยกดปุ่ม 🕖
 - ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม 🕐 หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิด เครื่อง) ∃ เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง ถ้าคณใช้เครื่องโทรศัพท์ภายนอกหรือเครื่องตอบรับ โทรศัพท์ จะสามารถใช้งานได้เสมอ

6. เครื่องอ่าน Near Field Communication (NFC)MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

คุณสามารถใช้การพิสูจน์ตัวจริงด้วยบัตรได้โดยการสัมผัสบัตรเข้ากับเครื่องอ่าน NFC บนแผงควบคุม

ถ้าอุปกรณ์ Android[™] ของคุณรองรับคุณสมบัติ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณ หรือสแกนไป ยังอุปกรณ์ของคุณได้ในลักษณะเดียวกัน

วิธีการท่องดูในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

กดนิ้วมือของคุณบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อสั่งการ เพื่อแสดงและเข้าถึงตัวเลือกทั้งหมด ให้ปัดไป ทางช้าย ขวา ขึ้น ลง หรือกด ◀ ▶ หรือ ▲ ▼ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อเลื่อนดู

ข้อควรจำ

ห้ามกดที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วยวัตถุแหลมคมเช่นปากกาหรือสไตลัส เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสีย หาย

หมายเหตุ

ห้ามสัมผัสหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ทันทีหลังจากเสียบสายไฟ หรือเปิดเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ภาพรวมหน้าจอแสดงผล แบบ LCD ระบบสัมผัส

MFC-L8690CDW

คุณสามารถเลือกหน้าจอสองประเภทเพื่อตั้งเป็น หน้าจอหลัก ได้แก่: หน้าจอหลักและหน้าจอทางลัด เมื่อหน้าจอหลักแสดงขึ้นมา ให้ลากนิ้วไปทางซ้าย หรือขวา หรือกด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงหน้าจอฟังก์ชัน หน้าจออื่น

หน้าจอหลักแสดงสถานะของเครื่องขณะที่เครื่องพัก การทำงาน เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่อง ของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป

หากเปิดใช้งาน Active Directory[®] Authentication หรือ LDAP แผงควบคุมของเครื่อง จะถูกล็อก

คุณสมบัติที่มีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณ

หน้าจอหลัก: หน้าจอ 1

หน้าจอหลักให้การเข้าถึงคุณสมบัติเช่น แฟกซ์ สำเนา และสแกน





หน้าจอทางลัด

สร้างทางลัดสำหรับการดำเนินการที่ใช้บ่อย เช่นการ ส่งโทรสาร การทำสำเนา การสแกน และการใช้ งานการเชื่อมต่อเว็บ

้ มีแท็บทางลัด 8 แท็บ โดยที่มีทางลัด 6 ทาง ลัดในแต่ละแท็บทางลัด รวมทั้งหมดเป็นทาง ลัด 48 ทางลัดให้ใช่งาน



- วันที่และเวลา แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง
- 1ัหมด
 - [Fax (โทรสาร)] กดเพื่อเข้าถึงโหมดแฟกซ์
 - [Copy (สำเนา)]
 กดเพื่อเข้าถึงโหมดทำสำเนา
 - 💽 [Scan (สแกน)] กดเพื่อเข้าถึงโหมดสแกน

[Secure Print (การพิมพ์โดย ใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]

กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือก [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความ ปลอดภัย)]

• 🦳 [Web (ເວັ້ນ)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์เข้า สู่บริการอินเทอร์เน็ด

🜍 [Apps (แอปพลิเคชัน)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องของบราเดอร์ไปยัง บริการ Brother Apps

• 🧪 [USB]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู USB และเลือกดัวเลือก [Scan to USB (สแกนไปยัง USB)] หรือ [Direct Print (การพิมพ์ โดยตรง)]

 I [2 in 1 ID Copy (สำเนาบัตร ประจำตัว 2 ด้านใน 1 หน้า) 1

กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำสำเนาบัตรประ จำตัว 2 ด้านใน 1 หน้า

3. 🚺 🚺 (ผงหมึก (โทนเนอร์))

แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของผงหมึก (โทนเนอร์) กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Toner (ผง หมึก (โทนเนอร์))]

4. 👔 (การตั้งค่า)

กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Settings (การตั้งค่า)] หากเปิดใช้งานการล็อกการตั้งค่า (Setting Lock) ไอคอนแม่กุญแจ 🚰 จะปรากฏบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD คุณจะต้องปลดล็อก เครื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 5. WiFi หรือ 🥿 (สถานะเครือข่ายไร้ สาย)

กดเพื่อกำหนดการตั้งค่าไร้สาย

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ดัว บ่งชี้ระดับสี่ระดับจะแสดงความแรงของสัญญาณ ไร้สายในปัจจุบัน







max

6. + [Shortcuts (ทางลัด)]

กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอ [Shortcuts (ทาง ลัด)]

7. 🕞 🗐 📥 (หน้าจอหลัก)

กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

โทรสารใหม่

0



เมื่อ [Fax Preview (ดัวอย่างโทรสาร)] ถูกตั้งค่าเป็น [On (เปิด)] โทรสารที่คุณได้รับ เข้ามาใหม่ในหน่วยความจำจะปรากฏที่ด้านบน ของหน้าจอ

ไอคอนคำเตือน



ไอคอนคำเดือน 🕕 ปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาด หรือข้อความการบำรุงรักษา กดพื้นที่ข้อความ เพื่อเปิดดู จากนั้นกด 🔀 เพื่อกลับสู่หน้าจอ หลักอันดับแรก

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

เครื่องของคุณมีหน้าจอแปดแท็บ (เรียกว่าหน้าจอ หลัก) หน้าจอหลักแต่ละหน้าจอสามารถบรรจุ ไอคอนได้แปดไอคอน ซึ่งสามารถใช้สำหรับฟังก์ชัน การตั้งค่าเครื่อง และทางลัด สามารถวางไอคอนบน หน้าจอหลักได้รวมทั้งหมด 64 ไอคอนตามที่ ต้องการ

หน้าจอหลักอันดับแรกสามารถเลือกได้จากหน้าจอ หลักต่างๆ

ใช้เมนู [Admin Settings (การตั้งค่าผู้ดูแล)] เพื่อตั้งชื่อแแท็บและจัดเรียงไอคอนใหม่



1. วันที่และเวลา

แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง

พื้นที่นี้ยังใช้เพื่อแสดงข้อผิดพลาดหรือข้อความ บำรุงรักษาอีกด้วย

2. 🕂 (สถานะ LAN แบบใช้สาย)

กดเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่า LAN แบบใช้สาย ไอคอนแสดงสถานะปัจจุบันของเครือข่ายแบบ ใช้สาย

**

ปิดใช้งาน LAN แบบใช้สาย (สีเทา)

÷

- ?

เปิดใช้งาน LAN แบบใช้สาย (สีขาว)

ไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลหรือไม่มี การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย

 WiFi หรือ (สถานะเครือข่ายไร้ สาย)

กดเพื่อกำหนดการตั้งค่าไร้สาย

ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย ตัว บ่งชี้ระดับสี่ระดับจะแสดงความแรงของสัญญาณ ไร้สายในปัจจุบัน





4.

ปิดใช้งาน LAN ไร้สาย

📕 📕 (ผงหมึก (โทนเนอร์))

แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของผงหมึก (โทนเนอร์) กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Toner (ผง หมึก (โทนเนอร์))]

5. 🍂 (การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ)

กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Admin Settings (การ ตั้งค่าผู้ดูแล)]

ข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: กา รกำหนดค่าเครื่องของคุณ

 ไอคอนฟังก์ชัน ไอคอนการตั้งค่า และ ไอคอนทางลัด

คำอธิบายต่อไปนี้อธิบายไอคอนและ คุณลักษณะพื้นฐาน คุณสมบัติที่มีจะแตกต่างกัน ไป ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

 [All Settings (การดั้งค่า ทั้งหมด)]

ข้อมูลทั่วไป

กดเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเครื่อง

- [Fax (โทรสาร)] กดเพื่อเข้าถึงโหมดแฟกซ์
- [Copy (สำเนา)] กดเพื่อเข้าถึงโหมดทำสำเนา
- 🛃 [Scan (สแกน)]

กดเพื่อเข้าถึงโหมดสแกน

 [Secure Print (การพิมพ์โดย ใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]

กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือก [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความ ปลอดภัย)]

• 🏹 [USB]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู USB และเลือกดัวเลือก [Scan to USB (สแกนไปยัง USB)] หรือ [Direct Print (การพิมพ์ โดยตรง)]

• 🤷 [Web (ເວັ້ນ)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของบราเดอร์เข้า สู่บริการอินเทอร์เน็ต

• 🜍 [Apps (แอปพลิเคชัน)]

กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องของบราเดอร์ไปยัง บริการ Brother Apps

 Ising 1 ID Copy (สำเนาบัตร ประจำตัว 2 ด้านใน 1 หน้า)]

กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำสำเนาบัตรประ จำตัว 2 ด้านใน 1 หน้า

• 🛐 (ทางลัด)

กดเพื่อเข้าถึงทางลัดที่สร้างขึ้นสำหรับการ ดำเนินการที่ใช้บ่อย เช่นการส่งโทรสาร การ ทำสำเนา การสแกน และการใช้งานการ เชื่อมต่อเว็บ

7. ปุ่มเลื่อนแท็บ

กดเพื่อแสดงและเข้าถึงแท็บทั้งหมด

8. แท็บหลัก

กดเพื่อแสดงหน้าจอสำหรับหน้าจอหลัก

โทรสารใหม่



เมื่อ [Fax Preview (ดัวอย่างโทรสาร)] ถูกตั้งค่าเป็น [On (เปิด)] โทรสารที่คุณได้รับ เข้ามาใหม่ในหน่วยความจำจะปรากฏที่ด้านบน ของหน้าจอ

ไอคอนคำเตือน



ไอคอนคำเดือน 👥 ปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาด หรือข้อความการบำรุงรักษา กดพื้นที่ข้อความ เพื่อเปิดดู จากนั้นกด 🔀 เพื่อกลับสู่หน้าจอ หลักอันดับแรก

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 2 บรรจุกระดาษ

บรรจุกระดาษในถาดใส่ กระดาษ

ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไป นี้:



ข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุ กระคาษในถาดใส่กระคาษ

บรรจุกระดาษในถาด อเนกประสงค์ (ถาด MP)

ใช้ถาดอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อ ไปนี้:



- 1 เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่ จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสาร ออกแบบหงายหน้า
- 2 เมื่อคุณพิมพ์บนกระดาษเคลือบมัน ให้ใส่กระดาษเพียงแผ่น เดียวในถาดอเนกประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุ กระคาษและพิมพ์โคยใช้ถาคอเนกประสงก์ (ถาค MP)



ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยด้วของคุณเอง ขั้นดอนแรก ให้ดรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันสีส้มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือฮับเปิดอยู่ และตัวบอกสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือสถานะของเครื่องใน Brother Status Monitor ที่ คอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาข้อผิดพลาด	ดันหาวิธีการแก้ไข	
การใช้ Status Monitor	 ไอคอนสีเขียวแสดงสภาวะสแตนบายปกติ 	
Rina เป็น Status Monitor	 เอคอนสเขยวแสดงสภาวะสแดนบายบกต ไอคอนสีเหลืองแสดงคำเดือน ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์ ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์ 	
BK C M Y วัสดุการพิมพ่	 คลิกที่ปุ่ม วิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซด์การ แก้ไขปัญหาของบราเดอร์ 	
• คลิกสองครั้งที่ไอคอน 🎦 ในถาดงาน		
 (สำหรับระบบปฏิบัติการWindows[®]) ถ้าคุณทำ เครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มดัน ไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ คุณเริ่มดันใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ 		

ค้นหาข้อผิดพลาด	ดันหาวิธีการแก้ไข	
การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD	1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ	
! Cover is Open > 1 / 3	LCD 2. ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ≯≯	
Fax Copy Scan	คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิด พลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา หรือ ดู: คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้อง ตัน จาก Brother Solutions Center ที่ <u>support.brother.com</u>	
+ Shortcuts 🛜 🎁 🛄		

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการ บำรุงรักษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา ≻> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม <u>support.brother.com/manuals</u>

เอกสารและกระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ



ข้อความแสดงความผิดพลาด:

- 1. เอกสารติด
- 2. กระดาษติดด้านหลัง
- 3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
- 4. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
- 5. กระดาษติดด้านใน

การแก้ปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

้ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน WLAN
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: การตั้งค่าแบบไร้สาย

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม <u>support.brother.com/manuals</u>

ภาคผนวก

วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อ ผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการ พิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม <u>www.brother.com/original/index.html</u> หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องที่ของคุณ

หมายเลขตลับผงหมึก (โทนเนอะ	์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

รายการวัสดุ การพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดย ประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถ พิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ดลับผงหมึก (โทนเนอร์)	 ดลับผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: สีด่า: TN-451BK สีฟ้า: TN-451C สีชมพู: TN-451M สีเหลือง: TN-451Y 	 สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า ^{1 2} สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,800 หน้า ^{1 2} 	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	 ดลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงพิเศษ: สีดำ: TN-456BK สีฟ้า: TN-456C สีชมพู: TN-456M สีเหลือง: TN-456Y 	 สีดำ: ประมาณ 6,500 หน้า ^{1 2} สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 6,500 หน้า ^{1 2} 	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

รายการวัสดุ การพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดย ประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถ พิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ดลับผงหมึก (โทนเนอร์) (ด่อ)	 ดลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงมากพิเศษ (ขนาดอัลตร้า): สีดำ: TN-459BK สีฟ้า: TN-459C สีชมพู: TN-459M สีเหลือง: TN-459Y 	 สีดำ: ประมาณ 9,000 หน้า ¹² สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 9,000 หน้า ¹² 	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ในกล่องผลิตภัณฑ์: (ให้มากับเครื่องของคุณ)	 สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า ^{1 2} สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,800 หน้า ^{1 2} 	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
ຊຸດແມ່ແບບ ສร້າงภาพ (ດຈັມ)	• DR-451CL	• ประมาณ 30,000 หน้า ³	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
ชุดสายพาน ลำเลียง กระดาษ	• BU-330CL	• ประมาณ 50,000 หน้า ⁴	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
กล่องใส่ผง หมีกโทนเนอร์ ที่ใช้แล้ว	• WT-320CL	• ประมาณ 50,000 หน้า ²	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

¹ จำนวนพิมพ์ของตลับผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

² (หน้า A4 หรือ Letter ด้านเดียว)

³ ประมาณ 30,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน 50,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 3 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter แบบ ไม่ชับช้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์

⁴ ประมาณ 50,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน 130,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 3 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter แบบ ไม่ชับช้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์

หากคุณใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน Brother Creative Center 🔝 บน

เดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณ สามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัว ด้วยภาพ ข้อความ และ ความคิดสร้างสรรค์

ผู้ใช้ Macintosh สามารถเข้าถึง Brother CreativeCentre ได้ทางที่อยู่เว็บต่อไปนี้:

www.brother.com/creativecenter

พิมพ์และสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

Brother iPrint&Scan ให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะของเครื่องบราเดอร์ของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คำแนะนำการใช้

งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของคุณ ไปยังหน้า <mark>คู่มือ</mark> ของชื่อรุ่นของคุณใน Brother Solutions Center ได้ที่ <u>support.brother.com</u> เพื่อดูคู่มือ



เยี่ยมชมเราได้ที่ <u>www.brother.com</u>

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ชื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทน จำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ชื้อภายในประเทศเท่านั้น





D00HR5001-00 THA เวอร์ชั่น 0