

Online Használati Útmutató

HL-L8260CDW HL-L8360CDW HL-L9310CDW

© 2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Kezdőlap > Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Fontos tudnivaló	4
A Brother készülék bemutatása	5
A készülék használata előtt	6
Elölnézet és hátulnézet	7
A vezérlőpanel áttekintése	9
Az érintőképernyős LCD áttekintése	13
Navigálás az LCD érintőképernyőn	15
A Brother Utilities elérése (Windows [®])	17
A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows [®])	19
Papírkezelés	20
Papír betöltése	21
Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával	22
Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával	26
Papírbeállítások	34
A papírméret és papírtípus módosítása	35
A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása	36
Nem nyomtatható terület	37
Ajánlott nyomathordozó	38
Speciális papír használata	39
Nyomtatás	40
Nyomtatás a számítógépről (Windows $^{\textcircled{R}}$)	41
Dokumentum nyomtatása (Windows [®])	42
Nyomtatási beállítások (Windows [®])	44
Biztonságos nyomtatás (Windows $^{ extsf{R}}$)	48
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows [®])	50
Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript [®] 3 [™] nyelvi emuláció) (Windows [®])	52
A készülék állapotának megfigvelése a számítógépről (Windows [®])	53
Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)	54
Dokumentum nyomtatása (Macintosh)	55
Nyomtatási beállítások (Mac)	56
Biztonságos nyomtatás (Mac)	62
Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram használatával (PostScript [®] 3 [™] nyelvi emuláció) (Macintosh)	64
A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac)	65
Nyomtatási feladat megszakítása	67
Tesztoldal nyomtatása	68
Hibakeresés	69
Hiba- és karbantartási üzenetek	70
A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek	80
Papírelakadások	82

Kezdőlap > Tartalomjegyzék	
Papírelakadás a TC tálcában	
A papír a papírtálcában akadt el	
A papír a készülék hátsó részében akadt el	
A papír elakadt a készülék belsejében	
A papír a papírtálca alatt akadt el	91
Nyomtatási problémák	
A nyomtatási minőség javítása	
Hálózati problémák	
Hibaüzenetek	103
A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows [®])	
Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?	
Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását	109
A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni	111
Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e	113
Google Cloud Print problémák	114
AirPrint problémák	115
Egyéb problémák	116
A készülék állapotának ellenőrzése	118
Visszaállítási funkciók	119
Készülék alaphelyzetbe állítása	
Hálózati beállítás visszaállítása	121
Gyári alaphelyzet	122
Szokásos karbantartás	123
Tartozékok cseréje	
A festékkazetta cseréje	
A dobegység cseréje	129
Cserélje ki a szíjegységet	133
Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát	
A készülék tisztítása	
A lézeres szkennerablakokat tisztítsa meg	142
Az LCD érintőképernyő tisztítása	145
A koronaszálak tisztítása	
A dobegység tisztítása	
A papírfelszedő görgők tisztítása	156
Színkalibrálás (kimenet)	
A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása	
A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció)	159
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése	160
Brother készülék becsomagolása és szállítása	161
Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje	
Készülék beállításai	164
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	165
Általános beállítások	
Beállítási és funkciótáblázatok	175
A készülék beállításainak módosítása számítógépről	197
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	198
Függelék	202

Kezdőlap > Tartalomjegyzék

Műszaki adatok	
Szöveg beírása a Brother készüléken	
Kellékanyagok	
A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk	
Tartozékok	
Információk az újrahasznosított papírról	
Brother-hívószámok	

Kezdőlap > A Brother készülék használata előtt

A Brother készülék használata előtt

- A jelzések áttekintése
- Védjegyek
- Fontos tudnivaló

▲ Kezdőlap > A Brother készülék használata előtt > A jelzések áttekintése

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
Â	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
\otimes	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
Dőlt	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother készülék használata előtt

Kezdőlap > A Brother készülék használata előtt > Védjegyek

Védjegyek

A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Active Directory, OneNote és OneDrive a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, a Macintosh, a Safari, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az AirPrint és a macOS az Apple Inc. védjegyei.

A PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi, a Wi-Fi Alliance és a Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup és a Wi-Fi Protected Setup embléma a Wi-Fi Alliance[®] védjegye.

Az Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS és Google Play a Google Inc. védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria[®] a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az engedély nélküli használat szigorúan tilos!

A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Evernote az Evernote Corporation védjegye, felhasználása licencmegállapodás alapján történt.

A Bluetooth szóvédjegy a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, ezeket a Brother Industries, Ltd. licenc alapján használja.

A PictBridge egy védjegy.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother készülék használata előtt

Kezdőlap > A Brother készülék használata előtt > Fontos tudnivaló

Fontos tudnivaló

- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezeték nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- · Nem minden típus kapható az összes országban.
- A Windows[®] 10 ebben a dokumentumban a Windows[®] 10 Home, Windows[®] 10 Pro, Windows[®] 10 Education és a Windows[®] 10 Enterprise verziókat jelenti.
- Ebben a dokumentumban a Windows Server[®] 2008 a Windows Server[®] 2008 és Windows Server[®] 2008 R2 kiadásokat jelenti.
- Ebben az útmutatóban az HL-L8360CDW/HL-L9310CDW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- Ebben az útmutatóban az HL-L8360CDW/HL-L9310CDW illusztrációi használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A Használati útmutató képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ha máshogy nem jelöltük, a kézikönyvben található képernyőképek a Windows[®] 7 és macOS 10.10.5 operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek operációs rendszertől függően változhatnak.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.

Kapcsolódó tájékoztatás

A Brother készülék használata előtt

Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása

A Brother készülék bemutatása

- A készülék használata előtt
- Elölnézet és hátulnézet
- A vezérlőpanel áttekintése
- Az érintőképernyős LCD áttekintése
- Navigálás az LCD érintőképernyőn
- A Brother Utilities elérése (Windows[®])

▲ Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > A készülék használata előtt

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a nyomtató illesztőprogramját.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

Tűzfal (Windows[®])

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows[®] tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother készülék bemutatása

▲ Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > Elölnézet és hátulnézet

Elölnézet és hátulnézet

HL-L8260CDW

Elölnézet



Hátulnézet



- 1. Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájának füle (támasztófül)
- 2. Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája
- 3. Előlap nyitógombja
- 4. Előlap
- 5. Papírtálca
- 6. Többcélú tálca (TC tálca)
- 7. USB-tartozékok csatlakozója
- 8. Vezérlőpult folyadékkristályos kijelzővel (LCD)
- 9. USB-csatlakozó
- 10. (Csak vezetékes hálózati modellek esetén)10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T port (csak támogatott modellek esetén)
- 11. Tápkábel csatlakozója/tápkábel
- 12. Hátlap (felfelé néző kimeneti tálca)

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Elölnézet



Hátulnézet



- 1. Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájának füle (támasztófül)
- 2. Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája
- 3. Előlap nyitógombja
- 4. Előlap
- 5. Papírtálca
- 6. Többcélú tálca (TC tálca)
- 7. USB-tartozékok csatlakozója
- 8. Érintőpanel dönthető LCD-érintőképernyővel
- 9. USB-csatlakozó
- 10. USB-tartozékok csatlakozója (HL-L9310CDW)
- 11. (Csak vezetékes hálózati modellek esetén) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T port
- 12. Tápkábel csatlakozója/tápkábel
- 13. Hátlap (felfelé néző kimeneti tálca)

Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother készülék bemutatása

Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel áttekintése

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

HL-L8260CDW



1. Folyadékkristályos kijelző (LCD)

A készülék beállítását és használatát elősegítő üzeneteket jeleníti meg.

Vezeték nélküli hálózati modellek

Egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel erősségét, amennyiben vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik.



2. Data (Adat) LED

A Data (Adat) LED a készülék állapotától függően villog.

Amikor a **Data (Adat)** LED világít, az adatok a készülék memóriájában vannak. Amikor a **Data (Adat)** LED villog, a készülék adatokat fogad vagy dolgoz fel.

3. Error (Hiba) LED

A Error (Hiba) LED villog, ha az LCD-n megjelenik egy hibaüzenet vagy egy fontos állapotüzenet.

4. Menügombok

οκ

A gombbal tárolhatja beállításait a készülékben. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az előző menüszintre.

Back (Vissza)

- A gombbal egy szinttel visszaléphet a menüben.
- Megnyomásával a számok beállításakor kiválaszthatja az előző számjegyet.

▲ vagy ▼ (+ vagy -)

- · Lenyomásával fel-le mozoghat a menük és opciók között.
- Megnyomásával egy számot adhat meg, illetve növelheti vagy csökkentheti a számot. Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot a gyorsabb görgetéshez. Amikor megjelenik a kívánt szám, nyomja meg az OK gombot.

5. Secure (Biztonságos)

Nyomja meg, ha a négy számjegyből álló jelszavának beírásakor ki akarja nyomtatni a készülék memóriájába mentett nyomtatási feladatokat.

6. Go (Indítás)

- Nyomja meg hibák törléséhez. Az összes többi hiba törléséhez kövesse az LCD utasításait.
- A gomb megnyomásával kinyomtathatja a készülék memóriájában maradt adatokat.
- Nyomja meg a megjelenített opció kiválasztásához. Egy beállítás módosítása után a készülék visszatér az Üzemkész módba.

7. Cancel (Mégse)

- Nyomja meg a jelenlegi beállítások visszavonásához.
- Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat törléséhez, valamint a készülék memóriájából való törléséhez. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva a Cancel (Mégse) gombot addig, amíg az LCD-kijelzőn a(z) [össz. fel. törl.] felirat meg nem jelenik.

8. 🕐 Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a 🕛 gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a 🕐 gomb lenyomva tartásával.

9. WiFi vagy Hálózat gombok

Vezetékes hálózati modellek:

Network (Hálózat)

Nyomja meg a Network (Hálózat) gombot a vezetékes hálózati beállítások megadásához.

Vezeték nélküli hálózati modellek:

WiFi

Nyomja meg egy vezeték nélküli hálózat konfigurálásához.

Amikor a **WiFi** jelzőfény világít, akkor a Brother készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **WiFi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Menügombok

(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.

(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.

(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.

3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

4. 🕐 Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a 🕐 gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a 🕐 gomb lenyomva tartásával.
- 5. NFC- (Near Field Communication Kis hatótávolságú kommunikációs) olvasó

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC kártyát hozzáérinti az NFC-olvasóhoz a vezérlőpulton. Ha az Android[™]-eszköze támogatja az NFC funkciót, akkor ugyanígy nyomtathat az eszközéről.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A Brother készülék bemutatása

Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > Az érintőképernyős LCD áttekintése

Az érintőképernyős LCD áttekintése

Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

A kezdőképernyőről eléri a WiFi beállítása, a Festékszint, a Beállítások és a Funkciók képernyőt.

Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory[®]-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotban van.

A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.



1. < (Vezeték nélküli állapot)

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



 Ha a wiFi megjelenik a képernyő tetején, nyomja meg egy vezeték nélküli csatlakozási mód kiválasztásához vagy egy meglévő vezeték nélküli kapcsolat szerkesztéséhez.

2. [Toner]

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

3. [Beállít.]

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

A Beállítások menüvel érheti el a Brother készülék beállításait.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakatikon filosofi jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

4. 📑 [Funkciók]

Nyomja meg a Funkciók képernyő megnyitásához.

🔹 🚛 [Biztonságos nyomtatás]

Nyomja meg a Biztonságos nyomtatás lehetőséget.

• 🛋 [Web]

Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

👔 [Közvetlen nyomtatás]

Nyomja meg a Közvetlen nyomtatás menü eléréséhez.

Funkciók			
1 11	Biztonságos nyomtatás		
	Web		
	Közvetlen nyomtatás		

Figyelmeztető ikon

! Fedél nyi	itva	_>
Funkciók	Beállít.	Toner

A **[]** figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a **[]** ikont a megtekintéséhez, majd a **[]** gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. betűkészletét használja.



• A Brother készülék bemutatása

Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > Navigálás az LCD érintőképernyőn

Navigálás az LCD érintőképernyőn

Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

A következő lépések elmagyarázzák, hogyan navigálhat végig a készülékbeállítás módosításán. Ebben a példában az LCD háttérvilágításának beállítását [Világos] értékről [Közép] értékre módosítja:

FONTOS

NE érjen az LCD-kijelzőhöz hegyes tárggyal, pl. tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD-kijelzőt közvetlenül a hálózati kábel csatlakoztatása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.

- 1. Nyomja meg a 🔛 [Beállítások] > [Minden beállítás] gombot.
- A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [Ált. beáll.] lehetőséget, majd nyomja meg az [Ált. beáll.] gombot.

Minden beáll.	
Ált. beáll.	
Nyomtató	\sim
Hálózat	

3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a [LCD beállítások] lehetőséget, majd nyomja meg az [LCD beállítások] gombot.



4. Nyomja meg a [Hátsóvilágítás] gombot.

LCD beállítások

Hátsóvilágítás	
	Világos
Dim Időzítő	
	30Mp.

5. Nyomja meg a(z) [Közép] gombot.

	Hátsóvilágítás		
	Világos		
	Közép		
	Sötét		
6.	Nyomja meg a 🚮 gombot.		
	Kapcsolódó tájékoztatás		

• A Brother készülék bemutatása

Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > A Brother Utilities elérése (Windows[®])

A Brother Utilities elérése (Windows®)

A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

- 1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - (Windows[®] 7, Windows Server[®] 2008 és Windows Server[®] 2008 R2)

Kattintson a (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

• (Windows[®] 8 és Windows Server[®] 2012)

Érintse meg vagy kattintson a 🚉 (Brother Utilities) elemre a Start képernyőn vagy az asztalon.

• (Windows[®] 8.1 és Windows Server[®] 2012 R2)

Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a welemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a **REAL** (**Brother Utilities**) elemre.

(Windows[®] 10 és Windows Server[®] 2016)

Kattintson a 🕂 Brother > Brother Utilities elemre.

2. Válassza ki a készüléket (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).

Brother Utilities X		
XXX-XXXX -		
További lehetőségek		
Eszközök	Brother Web Connect	Brother Creative Center
Kellékanyagok vásárlása online	32	
Támogatás	OmniJoin próba	Brother Online
	Szoftverletöltés	
brother		i Kilépés
3. Válassza ki a használni kívánt műveletet.		
Kapcsolódó tájékoztatás		

- A Brother készülék bemutatása
- A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)

▲ Kezdőlap > A Brother készülék bemutatása > A Brother Utilities elérése (Windows[®]) > A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows[®])

A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows®)

- 1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - (Windows[®] 7, Windows Server[®] 2008 és Windows Server[®] 2008 R2)

Kattintson a (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

(Windows[®] 8 és Windows Server[®] 2012)

Érintse meg vagy kattintson a 🛜 🛱 (Brother Utilities) ikonra a Start képernyőn vagy az asztalon.

• (Windows[®] 8.1 és Windows Server[®] 2012 R2)

Vigye a mutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a **F** (**Brother Utilities**) elemre.

(Windows[®] 10 és Windows Server[®] 2016)

Kattintson a 🕂 Brother > Brother Utilities elemre.

2. Kattintson a legördülő listára, majd válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Eltávolítás** gombra.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

A Brother Utilities elérése (Windows[®])

Kezdőlap > Papírkezelés

Papírkezelés

- Papír betöltése
- Papírbeállítások
- Nem nyomtatható terület
- Ajánlott nyomathordozó
- Speciális papír használata

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése

Papír betöltése

- Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával
- Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával

Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával

- Tegyen papírt a papírtálcába
- Nyomtatási problémák
- Hiba- és karbantartási üzenetek

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával > Tegyen papírt a papírtálcába

Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás Be állapotra lett beállítva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCDkijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.
- 1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



 Nyomja meg és csúsztassa a papírvezetőket a papír széleihez. A papírvezetők csúsztatásához nyomja le a zöld kioldókarokat.



- 3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
- 4. Töltsön papírt a papírtálcába, nyomtatandó oldalukkal lefelé.

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájolással töltse be a papírt. Kapcsolódó tájékoztatás: Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼ ▼).

A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.



6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.

7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával
- Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával > Tegyen papírt a papírtálcába > Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Ha a papírtálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.

NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.

Tájolás

Ø



>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Kétoldalas] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Egy kép] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [2 old. adagolás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.
- 2. Nyomja meg a 📑 gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Tegyen papírt a papírtálcába

Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával

Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával

Fejléces papírt, színes papírt, vékony papírt, vastag papírt, újrahasznosított papírt, finom írópapírt, címkéket, fényes papírt, legfeljebb 50 ív normál papírt vagy legfeljebb 10 borítékot tölthet be a TC tálcába.

- Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)
- Címkék adagolása és nyomtatása TC tálca segítségével
- Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával
- Nyomtatási problémák
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával > Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.

- Normál papír
- Fejléces papír
- Színes papír
- Vékony papír
- Vastag papír
- Újrahasznosított papír
- Finom írópapír
- · Fényes papír
- 1. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.



2. Nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.



3. Húzza ki a TC tálca papírtartóját (1), majd hajtsa ki a fület (2).



4. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez. Amennyiben a jobb oldalon található papírvezető rendelkezik egy karral, nyomja ezt meg, és csúsztassa el a papírvezetőt.



5. Töltse be a papírt a TC tálcába a nyomtatási felülettel felfelé.



- Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).
- Helyezze a papír elülső élét (a lap tetejét) a ≜ és a V nyíl (2) közé.
- Fényes papír használata esetén egyszerre csak egy lapot töltsön a TC tálcába, nehogy a papír elakadjon.
- Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájolással töltse be a
 papírt.>> Kapcsolódó tájékoztatás: Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra
 szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Kapcsolódó tájékoztatás

- Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával
- Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával > Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca) > Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Ha a TC tálca használatával fejléces vagy előnyomtatott papírra szeretne nyomtatni, módosítsa a készülékbeállításokat

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.

NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.

Tájolás



>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Kétoldalas] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Egy kép] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [2 old. adagolás] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.
- 2. Nyomja meg a 📑 gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával > Címkék adagolása és nyomtatása TC tálca segítségével

Címkék adagolása és nyomtatása TC tálca segítségével

Amikor a hátsó fedél (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája) le van húzva, akkor a készülék papírútja egyenes a TC tálcától a készülék hátsó részéig. Használja ezt a papíradagolót és kimeneti módszert, ha címkékre nyomtat.

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).



2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.



3. Húzza ki a TC tálca papírtartóját (1), majd hajtsa ki a fület (2).



4. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt papír szélességének megfelelően. Amennyiben a jobb oldalon található papírvezető rendelkezik egy karral, nyomja ezt meg, és csúsztassa el a papírvezetőt.



5. Töltse be a papírt a TC tálcába a nyomtatási felülettel felfelé.



- Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).
- Helyezze a papír elülső élét (a lap tetejét) a ▲ és a ▼ nyíl (2) közé. •
- 6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatási képernyőn, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépről.
- 7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
- 8. Zárja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával

Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával > Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával

Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával

Maximum tíz borítékot adagolhat be a TC tálcába.

Adagolás előtt nyomja le a borítékok oldalát és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.



Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.

1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).



2. Az illusztráción bemutatottak szerint húzza le a két szürke kart a bal és a jobb oldalon.



3. A készülék elején nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.



4. Húzza ki a TC tálca papírtartóját (1), majd hajtsa ki a fület (2).



5. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt boríték szélességéhez.


6. Töltse be a papírt a TC tálcába a nyomtatási felülettel felfelé.



- Maximum 10 borítékot töltsön be a TC tálcába, a nyomtatandó oldalukkal felfelé. Ügyeljen rá, hogy a boríték mennyisége a maximum jel alatt legyen (1). 10-nél több boríték betöltése papírelakadást okozhat.
 - Helyezze a papír elülső élét (a lap tetejét) a ≜ és a V nyíl (2) közé.
- 7. Módosítsa a nyomtatási tulajdonságokat a Nyomtató párbeszédpanelben, mielőtt elküldené a nyomtatási feladatot a számítógépéről.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10
	DL
	C5
	Monarch
Médiatípus	Borítékok
	Vaatan Baritákak
	vastag boritekok

- 8. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
- 9. Amikor befejezte a nyomtatást, állítsa vissza eredeti pozíciójába a korábbi lépésben beállított két szürke kart.
- 10. Zárja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papírbeállítások

Papírbeállítások

- A papírméret és papírtípus módosítása
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

Kezdőlap > Papírkezelés > Papírbeállítások > A papírméret és papírtípus módosítása

A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor egyúttal módosítani kell a papírméret-beállításokat az LCD-n is.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Tálcabeállítás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Papír típus] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a cserélni kívánt papírtálca kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a használni kívánt papírtípus kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- 4. Nyomja meg a Back (Vissza) gombot.
- 5. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Papírméret] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a cserélni kívánt papírtálca kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a kívánt papírméret kiválasztásához, majd nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás]
 > [Papír típus] gombot.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírtálca-lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírtípus-opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 4. Nyomja meg a 🅤 gombot.
- 5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Papírméret] lehetőség megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírtálca-lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
- Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírméret-opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
- 8. Nyomja meg a **___** gombot.

📕 Kapcsolódó tájékoztatás

Papírbeállítások

▲ Kezdőlap > Papírkezelés > Papírbeállítások > A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor bekapcsolja a készülék Méret ellenőrzése beállítását, a készülék a papírtálca eltávolításakor vagy a papír TC tálcába való betöltésekor üzenetet jelenít meg, hogy módosította-e a papírméretet és papírtípust.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Tálcabeállítás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Ell. a méretet] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] opció kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás]
 > [Méret ellenőrzése] gombot.
- 2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
- 3. Nyomja meg a 🚺 gombot.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

Papírbeállítások

Kezdőlap > Papírkezelés > Nem nyomtatható terület

Nem nyomtatható terület

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméretek szélektől számított maximális nem nyomtatható területeit mutatják be. A méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változóak lehetnek.



Ne próbáljon meg nyomtatni ezekre a területekre; a nyomatok ezen részein semmi nem lesz látható.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal oldalt (2) Jobb oldalt (4)
Nyomtatás	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm



Kapcsolódó tájékoztatás

· Papírkezelés

Kezdőlap > Papírkezelés > Ajánlott nyomathordozó

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtipus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Antalis River sorozat (DL)
Fényes papír	Xerox Colotech+ Fényes bevonat 120 g/m ²



Kapcsolódó tájékoztatás

Papírkezelés

Kezdőlap > Papírkezelés > Speciális papír használata

Speciális papír használata

A megfelelő teljesítmény érdekében mindig próbálja ki mintákkal a hatást, mielőtt vásárolna.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják. NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- · amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- · amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- · amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspecifikációt
- amelyen hajtókák, és kapcsok vannak
- amely alacsony hőmérsékleten fixált festéket tartalmazó vagy hőnyomtatással készült fejlécekkel rendelkezik
- · amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- · amely tintasugaras nyomtatáshoz készült

Ha a fenti felsorolt papírtípusok bármelyikét használja, az károsíthatja a készüléket. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervizszerződés nem fedezi.

Kapcsolódó tájékoztatás

Papírkezelés

Kezdőlap > Nyomtatás

Nyomtatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])
- Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)
- Nyomtatási feladat megszakítása
- Tesztoldal nyomtatása

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])

Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])

- Dokumentum nyomtatása (Windows[®])
- Nyomtatási beállítások (Windows[®])
- Biztonságos nyomtatás (Windows[®])
- Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows[®])
- Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció) (Windows[®])
- A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows[®])

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > Dokumentum nyomtatása (Windows[®])

Dokumentum nyomtatása (Windows[®])

- 1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- 2. Válassza a **Brother XXX-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

🜧 Nyomtatási beállítások		? 💌	
brother XXX-XXXX		SolutionsCenter	
	Alapvető Haladó Nyomtatási pro	filok	
	<u>P</u> ap írméret Oldalbeáll ítás Másolatok (<u>W</u>)	A4 ● Álló ○ Fekvő 1 □ Leválogatás	
	Nyomtatási Minőség	Finom (2400 dpi class)	
Papírméret : A4	Színes / <u>F</u> ekete-fehér	🛄 Automatikus 👻	
210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in) Médiatípus : Sima Papír Másolatok : 1 Nyomtatási Minőség : Finom (2400 Kétoldalas / Brosúra : Semmi Léptékbeállítás : Kikapcsol Vízjel : Kikapcsol	Dok <u>u</u> mentumt ípus	Dokumentum (Vegyes)	
		B <u>e</u> áll ítások	
	Összetett Ol <u>d</u> al	Nomál 🔻	
	Oldal sorre <u>n</u> d	Jobbra, majd le 👻	
	<u>H</u> atárvonal		
Biztonsági Nyomtatás : Kikapcsol	Kétoldalas / B <u>r</u> osúra	Semmi	
		Kétoldalas <u>b</u> eállítások	
	Pap írforrás(<u>C</u>)		
	Első <u>O</u> ldal	Automatikus Válogatás 🗸	
	Más Oldala <u>k</u>	Mint az Első Oldal 🔹	
Profil hozzáadása(X)		Alapértelmezett	
Támogatás	ОК	Mégse <u>S</u> egítség	

- 3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
- 4. Kattintson a Papírméret legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.
- 5. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válasza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

- 6. Adja meg a Másolatok mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
- 7. Kattintson a Médiatípus legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.
- 8. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
- 9. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
- 10. Kattintson az **OK** gombra.

11. Fejezze be a nyomtatást.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])
- Nyomtatási beállítások (Windows®)

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > Nyomtatási beállítások (Windows[®])

Nyomtatási beállítások (Windows®)

Alapvető fül

🤝 Nyomtatási beállítások		? 💌	
brother XXX-XXXX		S Brother SolutionsCenter	
	Alapvető Haladó Nyomtatási pr	rofilok	
	Pap íméret	A4 🔹	
	Oldalbeáll ítás		
	Másolatok (W)	1 Leválogatás	
	Médiat íp <u>u</u> s	Sima Papír 👻	
	Nyomtatási Minőség	Finom (2400 dpi class)	
Pap íméret : A4	Színes / <u>F</u> ekete-fehér	🛄 Automatikus 👻	
210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in)	Dok <u>u</u> mentumt ípus	Dokumentum (Vegyes)	
Médiatípus : Sima Papír		B <u>e</u> állítások	
Másolatok : 1 Nyomtatási Minőség : Finom (2400 Kétoldalas / Brosúra : Semmi Léptékbeállítás : Kikapcsol	Összetett Oldal	Normál	
	Oldal sorrend	Jobbra, majd le 🔍	
	 Határvonal		
Biztonsági Nyomtatás : Kikapcsol	Kétoldalas / B <u>r</u> osúra	Semmi	
		Kétoldalas <u>b</u> eállítások	
	Pap írforrás(<u>C</u>)		
	Első Oldal Automatikus Válogatás		
	Más Oldala <u>k</u>	Mint az Első Oldal 🔹	
Profil hozzáadása(X)		Alapértelmezett	
Tá <u>m</u> ogatás	ОК	Mégse <u>S</u> egítség	

1. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomat tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

4. Médiatípus

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

5. Nyomtatási Minőség

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

6. Színes / Fekete-fehér

Válassza ki a használni kívánt Színes/Fekete-fehér beállításokat.

MEGJEGYZÉS

- A készülék színérzékelője nagyon érzékeny, ezért a megfakult fekete szöveget vagy a fehértől eltérő hátteret színesnek érzékelheti. Ha tudja, hogy a dokumentum fekete-fehér, és szeretne takarékoskodni a színes festékkel, válassza a(z) Fekete-fehér üzemmódot.
- Ha a cián, magenta vagy sárga festék kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Törölje a nyomtatási feladatot, majd indítsa el újra Fekete-fehér üzemmódban, feltéve hogy a fekete festék még nem fogyott ki.

7. Dokumentumtípus

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.

Beállítások gomb

Adja meg a speciális beállításokat, például a szín módot és a többi lehetőséget.

Szín Változat

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

Import...

Egy adott kép nyomtatási konfigurációjának módosításához kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Amikor befejezte a kép paramétereinek, például a fényerőnek és a kontrasztnak a beállítását, nyomtatási konfigurációs fájlként importálhatja ezeket a beállításokat. Az **Export** funkció segítségével létrehozhat egy konfigurációs fájlt az aktuális beállításokból.

Export

Egy adott kép nyomtatási konfigurációjának módosításához kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Amikor befejezte a kép paramétereinek, például a fényerőnek és a kontrasztnak a beállítását, nyomtatási konfigurációs fájlként exportálhatja ezeket a beállításokat. Az **Import...** funkció segítségével korábban exportált konfigurációs fájlokat tölthet be.

Tökéletes Szürke Szín

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat az árnyékolt részek képminőségén.

Fekete nyomtatás erősítése

Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy fekete-fehér kép nem nyomtatható ki megfelelően.

Javított mintanyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva hatékonyabbá teheti a minták nyomtatását, ha a kinyomtatott kitöltések és minták eltérnek attól, ami a számítógép képernyőjén megjelenik.

8. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

9. Kétoldalas / Brosúra

Ezt a lehetőséget kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.

Kétoldalas beállítások gomb

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

10. Papírforrás

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

Első Oldal

Válassza ki az első oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Egyéb oldalak

Válassza ki a második és a többi oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Haladó fül

😸 Brother XXX-XXXX 👘 series nyomtatá	si beállításai	? 💌
brother xxx-xxxx		S Brother SolutionsCenter
	Alapvető Haladó Nyomtatási profilok Léptékbeállítás Kikapcs Pap ímé A4 Szabad 100	ol érethez Illesztés [25 - 400 %]
Papíméret: A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in) Médiatípus: Sima Papír Médiatípus: 1	Fordított Nyomtatás Vízjel Használata	Beállítások
Masolatok : I Nyomtatási Minőség : Finom (2400 Kétoldalas / Brosúra : Semmi Léptékbeállítás : Kikapcsol Vízjel : Kikapcsol Biztonsági Nyomtatás : Kikapcsol	Fejléc-lábléc nyomtatás Tonerk ímélő Mód	Beáļlítások
	Biztonsági Nyomtatás	Beállítás <u>o</u> k
	Adminisztrátor	Beállításo <u>k</u>
	Felhasználó hiteles ítése	B <u>e</u> állítások
		Egyéb nyomtatóopciók
Profil hozzáadása(X)		
Tá <u>m</u> ogatás	OK Mégse A	Nkalma <u>z</u>

1. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

Papírmérethez Illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

Szabad méret

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

2. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

3. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

4. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a számítógép-felhasználó nevét a dokumentumra.

5. Tonerkímélő Mód

Ezt a funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

6. Biztonsági Nyomtatás

A funkció biztosítja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpaneljén.

7. Adminisztrátor

A funkció használatával módosíthatja a rendszergazdai jelszót, és többféle nyomtatási feladatot is korlátozhat.

8. Felhasználó hitelesítése

A funkcióval felhasználónként hagyhatja jóvá a korlátozásokat.

9. Egyéb nyomtatóopciók gomb

Pihentető Idő

Adja meg azt az időt, ami után a készülék Mély alvás üzemmódba lép.

Javított nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

TrueType Változat

Változat

Válassza ki, hogyan legyenek feldolgozva a betűtípusok a nyomtatáshoz.

Nyomtató TrueType Betűi használata(Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Válassza ki, hogy a beépített betűtípusokat akarja-e használni a betűtípus-feldolgozáshoz.

Eco beállítások

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])
- Dokumentum nyomtatása (Windows[®])

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > Biztonságos nyomtatás (Windows[®])

Biztonságos nyomtatás (Windows®)

A Biztonságos nyomtatás használatával biztosíthatja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpanelén.

Amikor kikapcsolja a készüléket, törli a titkosított adatokat a készülékről.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- Válassza a Brother XXX-XXXX lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

- 3. Kattintson a Haladó fülre.
- 4. Kattintson a Beállítások gombra a Biztonsági Nyomtatás mezőben.
- 5. Jelölje be a Biztonsági Nyomtatás jelölőnégyzetet.
- 6. Írja be négyjegyű jelszavát a Jelszó mezőbe.

Minden dokumentumhoz külön jelszót kell megadnia.

- 7. Szükség esetén adja meg az alábbi adatokat a szövegmezőben: Felhasználó Név és Munka Név.
- 8. Kattintson az OK gombra a Biztonsági Nyomtatás beállítások ablak bezárásához.
- 9. Kattintson az OK gombra.
- 10. Fejezze be a nyomtatást.
- 11. Nyomja meg a Secure (Biztonságos) gombot a készülék kezelőpanelén.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a felhasználónév megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a névhez tartozó titkosított feladatok listája.
- 13. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a feladatot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 14. Adja meg négy számjegyű jelszavát.

Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztására, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 15. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nyom.] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
- 16. A(z) ▲ vagy a(z) ▼ gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt példányszámot.
- 17. Nyomja meg a **OK** gombot.

A készülék kinyomtatja az adatokat.

A titkosított adatok kinyomtatása után a rendszer törli azokat a készülék memóriájából.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- Válassza a Brother XXX-XXXX lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

- 3. Kattintson a Haladó fülre.
- 4. Kattintson a Beállítások gombra a Biztonsági Nyomtatás mezőben.
- 5. Jelölje be a Biztonsági Nyomtatás jelölőnégyzetet.
- 6. Írja be négyjegyű jelszavát a Jelszó mezőbe.

- Minden dokumentumhoz külön jelszót kell megadnia.
- 7. Szükség esetén adja meg az alábbi adatokat a szövegmezőben: Felhasználó Név és Munka Név.
- 8. Kattintson az OK gombra a Biztonsági Nyomtatás beállítások ablak bezárásához.
- 9. Kattintson az **OK** gombra.
- 10. Fejezze be a nyomtatást.
- 11. Nyomja meg a [Funkciók] gombot a készülék kezelőpanelén.
- 12. Nyomja meg a [Biztonságos nyomtatás] gombot.
- 13. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a felhasználónevek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt felhasználónevet.

Az LCD kijelzőn megjelenik a kívánt névhez tartozó titkosított feladatok listája.

- 14. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a feladatot.
- 15. Adja meg négy számjegyű jelszavát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 16. Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni.
- 17. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék kinyomtatja az adatokat.

A titkosított adatok kinyomtatása után a rendszer törli azokat a készülék memóriájából.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nyomtatás a számítógépről (Windows®)

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows[®])

Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows®)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows[®] alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

- 1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows Server[®] 2008 esetén

Kattintson a (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók elemre.

Windows[®] 7 és Windows Server[®] 2008 R2 esetén

Kattintson a(z) 🚱 (Start) > Eszközök és nyomtatók elemre.

• Windows[®] 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

Windows[®] 10 és Windows Server[®] 2016 esetén

Kattintson a(z) **Windows Rendszer > Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

Windows Server[®] 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

• Windows Server[®] 2012 R2 esetén

Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.

- Kattintson a jobb gombbal a Brother XXX-XXXX ikonra (ahol XXXX a modell neve), majd jelölje ki a Nyomtató tulajdonságai elemet. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.
- Kattintson a Általános fülre, majd kattintson a Nyomtatási beállítások vagy Beállítások... gombra. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.
- A tálca beállításainak megadásához kattintson az Eszközbeállítások fülre.
 - A nyomtatóport módosításához kattintson a Portok fülre.
- 4. Válassza ki az összes Windows® programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.
- 5. Kattintson az **OK** gombra.
- 6. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])
- Az opcionális tálca beállításainak konfigurálása (Windows[®])

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows[®]) > Az opcionális tálca beállításainak konfigurálása (Windows[®])

Az opcionális tálca beállításainak konfigurálása (Windows®)

Nyissa meg a készülék tulajdonságait a készülék opcionális tálcájának és sorozatszámának automatikus észleléséhez.

A nyomtató-illesztőprogram automatikusan észleli az opcionális tálcát az illesztőprogram telepítésekor. Ha az opcionális tálcát az illesztőprogram telepítése után adta hozzá, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows Server[®] 2008 esetén

Kattintson a (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók elemre.

Windows[®] 7 és Windows Server[®] 2008 R2 esetén

Kattintson a(z) (Start) > Eszközök és nyomtatók elemre.

Windows[®] 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

Windows[®] 10 és Windows Server[®] 2016 esetén

Kattintson a(z) **H** > Windows Rendszer > Vezérlőpult elemre. A Hardver és hang csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.

• Windows Server[®] 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

Windows Server[®] 2012 R2 esetén

Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.

- Kattintson a jobb gombbal a Brother XXX-XXXX ikonra (ahol XXXX a modell neve), majd jelölje ki a Nyomtató tulajdonságai elemet. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.
- 3. Kattintson a Eszközbeállítások fülre.
- 4. Kattintson az Automatikus Felismerés gombra.

Az illesztőprogram automatikusan észleli az opcionális tálcát és a készülék sorozatszámát.

- 5. Kattintson az Alkalmaz gombra.
- 6. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

Az Automatikus Felismerés funkció nem érhető el a készülék következő eseteiben:

- Ha a készülék főkapcsolója kikapcsolt helyzetben van.
- Ha a készülék meg van osztva hálózaton keresztül.
- Ha a készülék kábele nincs megfelelően csatlakoztatva.



Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows[®])

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció) (Windows[®])

Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció) (Windows[®])

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal tisztábban nyomtathat PostScript[®] adatokat.

A PS-illesztőprogram (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram) telepítéséhez indítsa el a Brother telepítőlemezt, válassza az **Saját beállítás** lehetőséget a Készülék kiválasztása szakaszban, majd jelölje be a **PS illesztőprogram** jelölődobozt.

- 1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- Válassza a Brother XXX-XXXX BR-Script3 lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

🖶 Nyomtatási beállítások	
Elrendezés Oldalbeállítás I	Biztonsági Nyomtatás
Tájolás: ▲ Álló Kétoldalas nyomtatás: ▲ Nincs Oldalsorrend: Fedő - hát Oldalformátum ④ Oldal/lap ● Füzet Szegélyek rajzolása	
	<u>Speciális</u>
	OK Mégse Súgó

3. Kattintson a **Elrendezés**, **Oldalbeállítás** vagy **Biztonsági Nyomtatás** fülre az alapvető nyomtatási beállítások módosításához.

Kattintson a **Elrendezés** vagy **Oldalbeállítás** fülre, majd kattintson az **Speciális...** gombra a speciális nyomtatási beállítások módosításához.

- 4. Kattintson az **OK** gombra.
- 5. Fejezze be a nyomtatást.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Nyomtatás a számítógépről (Windows[®])

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Windows[®]) > A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows[®])

A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows®)

A Status Monitor egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

- Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kattintson duplán a 🎦 ikonra a tálcán.
 - (Windows[®] 7, Windows Server[®] 2008 és Windows Server[®] 2008 R2)

Kattintson a(z) (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

(Windows[®] 8 és Windows Server[®] 2012)

Kattintson a **Fig** (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

- (Windows[®] 8.1 és Windows Server[®] 2012 R2)

Vigye a mutatót a(z) **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a(z) ombra (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a(z) **Start** képernyő aljából a(z) **Alkalmazások** képernyő

megjelenítéséhez). Amikor a Alkalmazások képernyő megjelenik, koppintson vagy kattintson a 🛜

(**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

(Windows[®] 10 és Windows Server[®] 2016)

Kattintson a 🕂 Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

Hibaelhárítás

Kattintson a Hibaelhárítás gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt

Kattintson a Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows®)
- Nyomtatási problémák

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)

Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)

- Dokumentum nyomtatása (Macintosh)
- Nyomtatási beállítások (Mac)
- Biztonságos nyomtatás (Mac)
- Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram használatával (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció) (Macintosh)
- A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac)

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Macintosh) > Dokumentum nyomtatása (Macintosh)

Dokumentum nyomtatása (Macintosh)

- 1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
- 2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a File (Fájl) menüre, majd válassza a Print (Nyomtasd) elemet.
- 3. Válassza a Brother XXX-XXXX lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).
- 4. Adja meg a Copies (Másolatok) mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni.
- 5. Kattintson a Paper Size (Papírméret) helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.
- 6. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő Orientation (Tájolás) opciót.
- Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a Print Settings (Nyomtatási beállítások) lehetőséget.

Megjelennek a Print Settings (Nyomtatási beállítások) opciók.

- 8. Kattintson a Médiatípus helyi menüre, és válassza ki a használt papírtípust.
- 9. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
- 10. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)
- Nyomtatási beállítások (Mac)

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Macintosh) > Nyomtatási beállítások (Mac)

Nyomtatási beállítások (Mac)

Oldalbeállítás	
----------------	--

Format For:	XXX-XXXX
	Brother XXX-XXXX CUPS
Paper Size:	A4 🗘
	210 by 297 mm
Orientation:	1 m 1 »
Scale:	100 %

1. Paper Size (Papírméret)

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Orientation (Tájolás)

Válassza ki a nyomat tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Scale (Beosztás)

Írjon egy értéket a mezőbe, hogy a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

Layout (Elrendezés)		
	Printer: XXX-XXXX	
	Presets: Default Settings	
	Copies: 1 Two-Sided	
	Pages: O All	
	Paper Size: A4 210 by 297 mm	
	Orientation:	
	Layout	
	Pages per Sheet: 1	
	Layout Direction:	
	Border: None	
	Two-Sided: Off	
	Reverse page orientation	
	Flip horizontally	
? PDF V Hide Details	Cancel	

1. Pages per Sheet (Oldal/lap)

Adja meg az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát.

2. Layout Direction (Elrendezés iránya)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

3. Border (Szegély)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

4. Two-Sided (Kétoldalas)

Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.

5. Reverse Page Orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

6. Flip horizontally (Vízszintes tükrözés)

Ezt a lehetőséget kiválasztva az oldalon lévő kinyomtatott kép vízszintesen balról jobbra fordul.

Printer: Presets: Copies: Pages: Pages:	XXX-XXXX Default Settings 1 Two- All From: 1 A4	 ♀ ♀ Sided to: 1 ♀ <li< th=""></li<>
Presets: Copies: Pages: Pages:	Default Settings 1 Two- All From: 1 A4	© Sided to: 1 © 210 by 297 mm
Copies:	1 Two- All From: 1 A4	Sided to: 1 \$210 by 297 mm
Pages:	All From: 1 A4	to: 1 \$\$210 by 297 mm
aper Size:	A4	210 by 297 mm
rientation:		
nontation.	1# 1»	
	Paper Handling	0
		Collate pages
	Pages to Print:	All pages
	Page Order:	Automatic 🗘
		Scale to fit paper size
Destina	tion Paper Size:	Suggested Paper: A4 💲
		Scale down only
	Destina	Pages to Print: Page Order: Destination Paper Size:

1. Collate pages (Oldalak leválogatása)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

2. Pages to Print (Nyomtatandó oldalak)

Válassza ki, hogy mely oldalakat (páros vagy páratlan) kívánja kinyomtatni.

3. Page Order (Oldal sorrend)

Adja meg az oldalak sorrendjét.

4. Scale to fit paper size (Méretezés a papírméretnek megfelelően)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

5. Destination Paper Size (Cél papírmérete)

Válassza ki a nyomtatáshoz használt papírméretet.

6. Scale down only (Méretezés csak lefelé)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha csökkenteni kívánja a dokumentum oldalainak méretét, amennyiben túl nagyok a kiválasztott papírmérethez képest. Ha ez a lehetőség ki van választva, és a dokumentum az éppen használnál kisebb papírhoz van formázva, a készülék az eredeti méretben nyomtatja ki a dokumentumot.

Print Settings (Nyomtatási beállítások)				
	Printer:	XXX-XXXX		0
	Presets:	Default Setting	s	٥
	Copies:	1 Two	-Sided	
	Pages:			
		From: 1	to: 1	
	Paper Size:	A4	ᅌ 210 b	y 297 mm
	Orientation:	1 i 1 >		
		Print Settings		\$
		Media Type:	Plain Paper	٥
		Print Quality:	Fine	\$
		Color / Mono:	Auto	\$
		Paper Source:	Auto Select	\$
	Advanced			
? PDF V Hide Details			Can	cel Print

1. Media Type (Médiatípus)

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

2. Print Quality (Nyomtatási Minőség)

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

3. Color / Mono (Színes / Fekete-fehér)

Válassza ki a használni kívánt Színes/Fekete-fehér beállításokat.

MEGJEGYZÉS

- A készülék színérzékelője nagyon érzékeny, ezért a megfakult fekete szöveget vagy a fehértől eltérő hátteret színesnek érzékelheti. Ha tudja, hogy a dokumentum fekete-fehér, és szeretne takarékoskodni a színes festékkel, válassza a(z) Fekete-fehér üzemmódot.
- Ha a cián, magenta vagy sárga festék kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Törölje a nyomtatási feladatot, majd indítsa el újra Fekete-fehér üzemmódban, feltéve hogy a fekete festék még nem fogyott ki.

4. Paper Source (Papírforrás)

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

5. Advanced (Haladó)

Toner Save Mode (Tonerkímélő Mód)

Ezt a funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

Improve Print Output (Javított nyomtatás)

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

Sleep Time (Pihentető Idő)

Adja meg azt az időt, ami után a készülék Mély alvás üzemmódba lép.

Quiet Mode (Csendes üzemmód)

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.

Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók)

Skip Blank Page (Üres oldal átugrása)

Ezt a lehetőséget kiválasztva engedélyezheti a nyomtató illesztőprogramja számára, hogy automatikusan észlelje az üres oldalakat, és kihagyja őket a nyomtatásból.

Color Settings (Színbeállítások)

	Printer:	XXX-XXXX	[٥	
	Presets:	Default Settings				
	Copies: 1 Two-Sided Pages: All					
	Paper Size:	A4		210	by 297 m	m
	Orientation:	1	•			
		Color Sett	ings		\$	
<< < 1 of 1 >>>>	Color Mode: Normal					
	Br	rightness	0	. 🗸		-
	C	ontrast	0	·	I	1
	R	ed	o	. 🗸		
	G	reen	0 -		1	
	BI	lue	0 .	·	1	
	Sa	aturation	0		I	
			Improve Gra	ay Color		
			Enhance Bl	ack Printing		
? PDF V Hide Details				Са	ncel	Print

1. Color Mode (Szín Változat)

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

2. Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások)

A tartalomháromszögre kattintva kiválaszthatja a Szín javítás funkciót. A funkció elemzi a képet, hogy javítani tudjon az élességén, a fehéregyensúlyán és a szín telítettségén. Ez a folyamat a kép méretétől és a számítógép teljesítményétől függően több percig is tarthat.

Secure Print (Biztonsági Nyomtatás)	
Pi	rinter: XXX-XXXX
Pre	esets: Default Settings
Co	opies: 1 🗌 Two-Sided
P	ages: • All
Paper	Size: A4 210 by 297 mm
Orient	ation:
	Secure Print
	Secure Print
	User Name :
<< $<$ 1 of 1 $>$ >>>	
	Job Name :
	Password :
? PDF V Hide Details	Cancel Print

1. Secure Print (Biztonsági Nyomtatás)

A funkció biztosítja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpaneljén.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)
- Dokumentum nyomtatása (Macintosh)

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Macintosh) > Biztonságos nyomtatás (Mac)

Biztonságos nyomtatás (Mac)

A Biztonságos nyomtatás használatával biztosíthatja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpanelén.

Amikor kikapcsolja a készüléket, törli a titkosított adatokat a készülékről.

>> HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a File (Fájl) menüre, majd válassza a Print (Nyomtasd) elemet.
- 2. Válassza a Brother XXX-XXXX lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).
- Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza a Secure Print (Biztonsági Nyomtatás) lehetőséget. Megjelennek a Secure Print (Biztonsági Nyomtatás) lehetőségek.
- 4. Jelölje be a Secure Print (Biztonsági Nyomtatás) jelölőnégyzetet.
- 5. Adjon meg egy felhasználónevet, munkanevet és négyjegyű jelszót.
- 6. Kattintson a Print (Nyomtasd) gombra.
- 7. Nyomja meg a Secure (Biztonságos) gombot a készülék kezelőpanelén.
- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a felhasználónév megjelenítéséhez, majd nyomja meg az OK gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a névhez tartozó titkosított feladatok listája.
- 9. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a feladatot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 10. Adja meg négy számjegyű jelszavát.

Az egyes számjegyek megadásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy szám kiválasztására, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 11. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Nyom.] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
- 12. A(z) ▲ vagy a(z) ▼ gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt példányszámot.
- 13. Nyomja meg a **OK** gombot.

A titkosított adatok kinyomtatása után a rendszer törli azokat a készülék memóriájából.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a File (Fájl) menüre, majd válassza a Print (Nyomtasd) elemet.
- 2. Válassza a Brother XXX-XXXX lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).
- Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza a Secure Print (Biztonsági Nyomtatás) lehetőséget. Megjelennek a Secure Print (Biztonsági Nyomtatás) lehetőségek.
- 4. Jelölje be a Secure Print (Biztonsági Nyomtatás) jelölőnégyzetet.
- 5. Adjon meg egy felhasználónevet, munkanevet és négyjegyű jelszót.
- 6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.
- 7. Fejezze be a nyomtatást.
- 8. Nyomja meg a [Funkciók] gombot a készülék kezelőpanelén.
- 9. Nyomja meg a [Biztonságos nyomtatás] gombot.
- 10. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a felhasználónevek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt felhasználónevet.

Az LCD kijelzőn megjelenik a kívánt névhez tartozó titkosított feladatok listája.

11. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a feladatot.

- 12. Adja meg négy számjegyű jelszavát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 13. Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni.
- 14. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A titkosított adatok kinyomtatása után a rendszer törli azokat a készülék memóriájából.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)

▲ Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Macintosh) > Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram használatával (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció) (Macintosh)

Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram használatával (PostScript[®] 3[™] nyelvi emuláció) (Macintosh)

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal tisztábban nyomtathat PostScript® adatokat.

- Ugorjon a modell Letöltések oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a <u>support.brother.com</u> címen a PostScript illesztőprogram (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram) letöltéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy hozzáadta a BR-Script3 nyomtató-illesztőprogramot a Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) vagy Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemből a Macintosh System Preferences (Rendszerbeállítások) listájában.
- 1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
- Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a File (Fájl) menüre, majd válassza a Print (Nyomtasd) elemet.
- 3. Válassza ki a készüléket.
- 4. Adja meg a Copies (Másolatok) mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni.
- 5. Kattintson a Paper Size (Papírméret) helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.
- 6. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő Orientation (Tájolás) opciót.
- 7. Kattintson a nyomtatási opciók előugró menüre, és kattintson a **Printer Features (Nyomtatási lehetőségek)** elemre.

Megjelennek a Printer Features (Nyomtatási lehetőségek) opciók.

- 8. Kattintson a Print Quality (Nyomtatási minőség) előugró menüre, és válassza ki a nyomtatási minőséget.
- 9. Kattintson a Media Type (Adathordozó típusa) előugró menüre, és válassza ki a használt papírtípust.
- 10. Válassza az Auto, Color (Színes) vagy Mono (Fekete-fehér) lehetőséget a Color / Mono (Színes / Fekete-fehér) nyomtatási beállításhoz.
- 11. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
- 12. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatás a számítógépről (Macintosh) > A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac)

A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac)

A Status Monitor segédprogram egy konfigurálható szoftveres eszköz, amely az eszközök állapotát felügyeli, az előre megadott frissítési időközönként lehetővé téve a hibaüzenetekről történő azonnali értesítést, például ha kifogyott vagy beszorult a papír. Lehetősége van a web alapú kezeléshez való hozzáférésre is.

- 1. Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások) menüre, válassza a Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) vagy Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemet, majd jelölje ki a készüléket.
- 2. Kattintson a Options & Supplies (Opciók és tartozékok) gombra.
- 3. Kattintson a Utility (Segédprogramok) lapra, majd kattintson az Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása) gombra.

Elindul a Status Monitor.



Troubleshooting (Hibaelhárítás)

Kattintson a Troubleshooting (Hibaelhárítás) gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)

Kattintson a Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt) gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott Status Monitor ablakban a 🚫 ikonra kattintva

ellenőrizheti. Beállíthatja, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat. Kattintson a **Brother Status Monitor** elemre a menüsoron, és válassza a **Preferences** (**Beállítások**) lehetőséget.

Web alapú kezelő (csak hálózati csatlakozás esetén)

A Web alapú kezelő rendszert a **Status Monitor** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érheti el. A készülék egy szokványos webböngészővel kezelhető a HTTP (Hypertext átviteli protokoll) segítségével.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Macintosh)
- Nyomtatási problémák

Kezdőlap > Nyomtatás > Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomtatási feladat megszakítása

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

Ø

Ø

1. Nyomja meg az Cancel (Mégse) gombot.

Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a **Cancel (Mégse)** gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

1. Nyomja meg a 🔀 gombot.

Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a 🔀

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás
- Nyomtatási problémák

gombot.

Kezdőlap > Nyomtatás > Tesztoldal nyomtatása

Tesztoldal nyomtatása

Ha problémái vannak a nyomtatási minőséggel, kövesse az alábbi utasításokat próbanyomtatás végrehajtásához:

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Nyomtatási opciók] lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Tesztnyomtatás] lehetőséget. Nyomja meg a OK gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállít.] > [Minden beállít.] > [Nyomtató] > [Nyomtatási opciók] > [Tesztoldal nyomtatása] gombot.
- 2. Nyomja meg az [Igen] gombot.
- 3. Nyomja meg a 🚺 gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás
- A nyomtatási minőség javítása
Kezdőlap > Hibakeresés

Hibakeresés

Ez a fejezet mutatja be a Brother készülék használata során előforduló tipikus hálózati problémák megoldását. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

FONTOS

Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother-kereskedőhöz.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

Ha további segítségre van szüksége, keresse fel a Brother Solutions Centert a következő címen: support.brother.com.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva. >> Gyors telepítési útmutató
- Valamennyi védőanyag el van távolítva. >> Gyors telepítési útmutató
- A papírtálcába megfelelően van betöltve a papír.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- Hiba- és karbantartási üzenetek

Ha az ellenőrzésekkel nem oldotta meg a problémát, akkor azonosítsa a problémát, majd >> Kapcsolódó tájékoztatás

Kapcsolódó tájékoztatás

- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek
- · Papírelakadások
- Nyomtatási problémák
- A nyomtatási minőség javítása
- Hálózati problémák
- Google Cloud Print problémák
- AirPrint problémák
- Egyéb problémák
- A készülék állapotának ellenőrzése
- Visszaállítási funkciók

Kezdőlap > Hibakeresés > Hiba- és karbantartási üzenetek

Hiba- és karbantartási üzenetek

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Ø

Ha az LCD hibákat jelenít meg, és az Ön Android[™]-eszköze támogatja az NFC-protokollt, akkor az eszközt a Brother készüléken látható NFC-szimbólumhoz érintve könnyedén elérheti a Brother Solutions Center honlapját, és megtekintheti az Ön eszközére vonatkozó legfrissebb GYIK-et. (Az Ön mobiltelefon szolgáltatója által küldött üzenetért és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció az Ön Brother készülékén és Android[™] eszközén egyaránt Be van kapcsolva.

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

A hiba elhárításához és az üzenet eltüntetéséhez kövesse a Művelet oszlopban található utasításokat.

A legtöbb hibát és a rendszeres karbantartást maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti. Ha további tippekre van szüksége, keresse fel a <u>support.brother.com</u> weboldalt, és kattintson a(z) **GYIK és hibaelhárítás** oldalra.

HL-L8260CDW

Hibaüzenet	Ok	Művelet
2. tálca hiba	Az opcionális alsó tálca nincs	Helyezze be újra az alsó tálcát.
Hiba: 3. tálca	megfelelően behelyezve.	
Hiba: 4. tálca		
Belépés tiltva	A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 3.0 letiltotta.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításaival kapcsolatos információkért.
Csere: papírtov.	ldeje kicserélni a szíjegységet.	Cserélje ki a szíjegységet egy újra.
Cserélje a dobot	ldőszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet egy újra.
		Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
	Az új dob beszerelésekor nem lett alaphelyzetbe állítva a dobegység számlálója.	Nullázza a dobegység számlálóját.
		Tekintse meg az új dobegységhez mellékelt útmutatót.
Cserélje ki a használtfesték-kazettát	ldeje lecserélni a hulladékfesték- kazettát.	Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát egy újra.
Cserélje ki a tonerkazettát	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazettát.
Dob leállítása	ldőszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet.
Dob röv. Lejár	A dobegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje a dobot üzenetet.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Dobegység !	Meg kell tisztítani a dobegység koronaszálait.	Tisztítsa meg a dobegység koronavezetékeit.
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Vegye ki a dobegységet, vegye ki a festékkazettákat a dobegységből, majd helyezze vissza azokat a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe.
Elakadás 1. tálca Elakadás 2. tálca Elakadás 3. tálca Elakadás 4. tálca	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
Elakadás belül	A papír elakadt a készülék belsejében.	Nyissa fel az előlapot, távolítsa el az összeállított festékkazettákat és a dobegységet, majd húzza ki az összes elakadt papírt. Zárja vissza az előlapot.
Elakadás hátul	A papír elakadt a készülék hátsó részében.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét.
Elakadt kétold.	Papírelakadás történt a papírtálca alatt vagy a beégetőműben.	Távolítsa el a papírtálcát, vagy nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a beégető fedőlapja.	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátuljában található.
Festékkazetta hiba	Egy vagy több festékkazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Húzza ki a dobegységet. Vegye ki az összes festékkazettát, majd helyezze vissza azokat a dobegységbe.
H.festt. vége	A hulladékfesték-kazetta hamarosan megtelik.	Rendeljen új hulladékfesték-kazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje ki a használtfesték-kazettát üzenetet.
Hűtés	A készülék belső hőmérséklete túl magas. A készülék szünetelteti az aktuális nyomtatási feladatot, és átkapcsol hűtési üzemmódba.	Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyetlen szellőzőnyílása sincs eltömődve. Miután a készülék lehűlt, folytatja a nyomtatást.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Kalibrálás	A kalibráció nem sikerült.	 Nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot a szín kalibrálásának megismétléséhez.
		• Ha a hiba továbbra is fennáll, a(z)
		gomb nyomva tartásával kapcsolja ki a készüléket.
		Várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra a készüléket.
		Ismételje meg a(z) szín kalibrálását a kezelőpanel vagy a nyomtató- illesztőprogram segítségével.
		Tegyen be egy új szíjegységet.
		 Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	Húzza ki a dobegységet, vegye ki az LCD-n megadott színű festékkazettát, majd helyezze azt vissza a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe.
		Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kétoldalas letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
Kevés toner: X (Az X annak a festékkazettának vagy dobegységnek a színét jelzi, amelyik az élettartama a végéhez közelít. BK = Fekete, C = Cián, M = Magenta, Y = Sárga.)	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen új festékkazettát, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cserélje ki a tonerkazettát üzenetet.
Korlát túllépve	Elérte a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításaival kapcsolatos információkért.
Médiaeltérés	A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.	Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, majd válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.
Memória megtelt	Megtelt a készülék memóriája.	Nyomja meg a(z) Cancel (Mégse) gombot, és próbálja meg csökkenteni a nyomtatási felbontást.
Méret hiba	A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretet a megadott tálca nem támogatja.	Válasszon olyan papírméretet, amelyet a megadott tálca támogat.
Méretbeli eltérés	A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.	Helyezzen az LCD-n megjelenített tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára. Nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.
Mérethiba DX	A készülék papírméret- beállításaiban megadott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot (ha szükséges).
		Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára.
	A tálcában található papír nem megfelelő méretű. és nem	oldalas nyomtatás támogat.
	alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	használható papírméret az A4.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nem haszn. eszk.	Egy nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva az USB- hosztcsatlakozóhoz.	Húzza ki az eszközt a közvetlen USB- hosztcsatlakozóból.
Nem haszn. eszk. Távolítsa el az eszközt. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.	Hibás USB eszköz vagy egy nagy energiafogyasztású USB eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.	 Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből. Tartsa lenyomva a () gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.
Nem lehet nyomtatni ##	Mechanikai probléma.	 Tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal.
Nincs dobegység	A dobegység helytelenül van behelyezve.	Helyezze be újra az összeállított festékkazettákat és a dobegységet.
Nincs elhasznált toner	A hulladékfesték-kazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra a hulladékfesték-kazettát.
Nincs festék	Az LCD-n jelzett színű festékkazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Vegye ki az LCD-n jelzett színű festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.
Nincs HUB tám.	Egy USB-hubeszköz van csatlakoztatva az USB- hosztcsatlakozóhoz.	Távolítsa az USB-hubeszközt a közvetlen USB-hosztcsatlakozóról.
Nincs pap.ad.,T2 Nincs pap.ad.,T3 Nincs pap.ad.,T4	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	 Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
		 Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltse túl a papírtálcát
Nincs papírtovábbító egység	A szíjegység nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra a szíjegységet.
Nincs T1 papír Nincs T2 papír Nincs T3 papír Nincs T4 papír	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	 Tegye az alábbiak valamelyikét: Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltse túl a papírtálcát.
Nincs T1 tálca Nincs T2 tálca Nincs T3 tálca Nincs T4 tálca	A papírtálca nem vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.	Helyezze vissza az LCD-n jelzett papírtálcát.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs TC papír	Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.	 Tegye az alábbiak valamelyikét: Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
		 Ha papir van a papirtalcaban, tavolitsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nyomt. ad. tele	Megtelt a készülék memóriája.	Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.
Öndiagnosztika	A beégetőmű hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő értékre a megadott időn belül.	Tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolia be újra. Hagyja a készüléket
	A beégetőmű túlhevült.	tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.
Páralecsapódás	A szobahőmérséklet megváltozása után pára csapódott le a készülék belsejében.	Hagyja bekapcsolva a készüléket. Nyissa ki az előlapot, és várjon 30 percet. Majd kapcsolja ki a készüléket, és zárja be az előlapot. Kapcsolja be újra a készüléket.
Regisztráció	A regisztráció meghiúsult.	 Nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot a szín regisztrációjának megismétléséhez.
		 Ha a hiba továbbra is fennáll, a(z)
		gomb nyomva tartásával kapcsolja ki a készüléket.
		Várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra a készüléket.
		Hajtsa végre a szín regisztrációját a vezérlőpult segítségével.
		 Tegyen be egy új szíjegységet.
		 Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Rövid papír	A tálcában lévő papír túl rövid ahhoz, hogy a készülék a nyomtatott oldalukkal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juttassa el azt.	Nyissa fel a hátsó fedelet (a lapokat a nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott lap a nyomtatott oldalukkal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcáján át távozhasson. Vegye ki a nyomtatott lapokat, majd nyomja meg a(z) Go (Indítás) gombot.
Szíj röv.elhasz.	A szíjegység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új szíjegységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Csere: papírtov. üzenetet.
TC tálca elakad.	Papírelakadás a TC tálcában.	Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg az Go (Indítás) gombot.
Túl sok tálca	A felszerelt opcionális tálcák száma túllépi a maximális számot.	Csökkentse az opcionális tálcák számát.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Hibaüzenet	Ok	Művelet
2-oldalas mérethiba	A készülék papírméret- beállításaiban megadott papírméret nem érhető el az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz. A tálcában található papír nem	Nyomja meg a gombot (ha szükséges). Helyezzen a tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a tálcát a papírméret számára. Válasszon olyan papírméretet, amelyet a 2 oldalas nyomtatás támogat.
	megfelelő méretű, és nem alkalmas az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz.	Az automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz használható papírméret az A4.
2. tálca hiba Hiba: 3. tálca Hiba: 4. tálca	Az opcionális alsó tálca nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra az alsó tálcát.
Belépés tiltva	A használni kívánt funkciót a Secure Function Lock 3.0 letiltotta.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításaival kapcsolatos információkért.
Csere: toner	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó festékkazettát.
Cserélje a WT tart.	ldeje lecserélni a hulladékfesték- kazettát.	Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát egy újra.
Dob leállítása	ldőszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet.
Dobegység !	Meg kell tisztítani a dobegység koronaszálait.	Tisztítsa meg a dobegység koronavezetékeit.
	A dobegység vagy a festékkazetta és a dobegység szerelvénye nincsen megfelelően behelyezve.	Vegye ki a dobegységet, vegye ki a festékkazettákat a dobegységből, majd helyezze vissza azokat a dobegységbe. Helyezze vissza a dobegységet a készülékbe.
Elakadás belül	A papír elakadt a készülék belsejében.	Nyissa fel az előlapot, távolítsa el az összeállított festékkazettákat és a dobegységet, majd húzza ki az összes elakadt papírt. Zárja vissza az előlapot.
Elakadás hátul	A papír elakadt a készülék hátsó részében.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét. Ha a hibaüzenet továbbra is látható, nyomja meg a Indítás gombot.
Elakadt kétold.	Papírelakadás történt a papírtálca alatt vagy a beégetőműben.	Távolítsa el a papírtálcát, vagy nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a készülék előlapja.	Nyissa ki, majd határozott mozdulattal zárja le a készülék előlapját.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Fedél nyitva	Nincs teljesen lezárva a beégető fedőlapja.	Zárja le a beégető fedelét, amely a készülék hátuljában található.
Festékkazetta hiba	Egy vagy több festékkazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Húzza ki a dobegységet. Vegye ki az összes festékkazettát, majd helyezze vissza azokat a dobegységbe.
Fogyóeszközök	ldőszerű a dobegység cseréje.	Cserélje ki a dobegységet egy újra.
Cserélje a dobegységet		Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
	Az új dob beszerelésekor nem lett	Nullázza a dobegység számlálóját.
	alaphelyzetbe állítva a dobegység számlálója.	Tekintse meg az új dobegységhez mellékelt útmutatót.
Fogyóeszközök	ldeje kicserélni a szíjegységet.	Cserélje ki a szíjegységet egy újra.
Cserélje ki a szíj egységet		
Fogyóeszközök	A dobegység élettartama	Rendeljen új dobegységet, még mielőtt az
Dob élettartama a	hamarosan lejár.	LCD megjelenítené a(z) Cserélje a
végéhez közelít		dobegyseget uzenetet.
Fogyóeszközök	A hulladékfesték-kazetta	Rendeljen új hulladékfesték-kazettát, még
H.festt. vége	namarosan megtelik.	a WT tart. üzenetet.
Fogyóeszközök	Ha az LCD megjeleníti az	Rendeljen új festékkazettát, még mielőtt az
Kevés festék:X	nyomtathat. A festékkazetta	üzenetet.
(Az X annak a festékkazettának	élettartama a végéhez közeledik.	
jelzi, amelyik az élettartama a		
végéhez közelít. BK = Fekete, C		
Sárga.)		
Fogyóeszközök	A szíjegység élettartama	Rendelien úi szíjegységet, még mielőtt az LCD
Papírtovábbító hamarosan	hamarosan lejár.	megjelenítené a(z) Cserélje ki a szíj
elhasználódik		egységet üzenetet.
Hütés	A készülék belső hőmérséklete túl	Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
	magas. A készülék szünetelteti az	Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék
	átkapcsol hűtési üzemmódba.	Miután a készülék lehűlt, folytatia a
		nyomtatást.
Kalibrálás	A kalibráció nem sikerült.	Tartsa lenyomva a(z) gombot a
		készülék kikapcsolásához. Várjon néhány
		másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ismételie meg a szín kalibrálását az I CD
		segítségével.
		 Tegyen be egy új szíjegységet.
		Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen
		segítseget a(z) Brother ügyfelszolgalattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett	Húzza ki a dobegységet, vegye ki az LCD-n
	benelyezve.	azt vissza a dobegységbe. Helvezze vissza a
		dobegységet a készülékbe.
		Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen
		segitseget a(z) Brother ugytelszolgalattól vagy a helvi Brother kereskedőtől.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Kép inic. sikert.	Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz.
	Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.	Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.
Kétoldalas letiltva	A készülék hátlapja nincs teljesen bezárva.	Zárja be a készülék hátsó fedelét, amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.
Kevés a papír Kevés a papír, 1. tálca Kevés a papír, 2. tálca Kevés a papír, 3. tálca Kevés a papír, 4. tálca	A papírtálca majdnem üres.	Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába.
Korlát túllépve	Elérte a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatásban megadott nyomtatási korlátot.	Hívja a rendszergazdát a Secure Function Lock (biztonságos funkciózár) beállításaival kapcsolatos információkért.
Médiatípus-eltérés	A nyomtató-illesztőprogramban megadott nyomathordozó-típus eltér a készülék menüjében megadott papírtípustól.	Töltse a megfelelő típusú papírt az LCD-n jelzett tálcába, majd válassza ki a készülék Papírtípus beállításában a megfelelő nyomathordozó-típust.
Memória megtelt	Megtelt a készülék memóriája.	Nyomja meg a(z) 🔀 gombot, és csökkentse a nyomtatás felbontását.
Méret eltérés	A tálcában található papír nem a megfelelő méretű.	Helyezzen az LCD-n megjelenített tálcába megfelelő méretű papírt, és állítsa be a papírméretet a tálca számára. Nyomja meg a(z) Újra gombot.
Méret hiba	A nyomtató-illesztőprogramban megadott papírméretet a megadott tálca nem támogatja.	Válasszon olyan papírméretet, amelyet a megadott tálca támogat.
Nem használh. eszk.	Egy nem támogatott USB-eszköz van csatlakoztatva az USB- hosztcsatlakozóhoz.	Húzza ki az eszközt a közvetlen USB- hosztcsatlakozóból.
Nem használh. eszk. Távolítsa el az eszközt. Kapcsolja ki , majd be a készüléket.	Hibás USB eszköz vagy egy nagy energiafogyasztású USB eszköz van csatlakoztatva a közvetlen USB interfészhez.	 Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből. Tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra.
Nem lehet nyomtatni ##	Mechanikai probléma.	 Tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár percet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal.
Nincs 1. tálca Nincs 2. tálca Nincs 3. tálca Nincs 4. tálca	A papírtálca nem vagy helytelenül lett a készülékbe helyezve.	Helyezze vissza az LCD-n jelzett papírtálcát.
Nincs adagolt papír,T1 Nincs adagolt papír,T2 Nincs adagolt papír,T3 Nincs adagolt papír,T4	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs dobegység	A dobegység helytelenül van behelyezve.	Helyezze be újra az összeállított festékkazettákat és a dobegységet.
Nincs festék	Az LCD-n jelzett színű festékkazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Vegye ki az LCD-n jelzett színű festékkazettát a dobegységből, majd helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a festékkazettát.
Nincs haszn. toner	A hulladékfesték-kazetta nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra a hulladékfesték-kazettát.
Nincs HUB támogatás	Egy USB-hubeszköz van csatlakoztatva az USB- hosztcsatlakozóhoz.	Távolítsa az USB-hubeszközt a közvetlen USB-hosztcsatlakozóról.
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	 Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltse túl a papírtálcát.
Nincs papír,1. tálca Nincs papír,2. tálca Nincs papír,3. tálca Nincs papír,4. tálca	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	 Tegye az alábbiak valamelyikét: Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ne töltse túl a papírtálcát.
Nincs szíj egység	A szíjegység nincs vagy nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be újra a szíjegységet.
Nincs TC papír	Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.	 Tegye az alábbiak valamelyikét: Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nyomtatási adatok megtelt	Megtelt a készülék memóriája.	Nyomja meg a 🔀 gombot, és törölje a titkosított nyomtatás korábban eltárolt adatait.
Öndiagnosztika	A beégetőmű hőmérséklete nem emelkedik a megfelelő értékre a megadott időn belül. A beégetőmű túlhevült.	Tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához, várjon pár másodpercet, majd kapcsolja be újra. Hagyja a készüléket tétlen állapotban bekapcsolva 15 percig.
Páralecsapódás	A szobahőmérséklet megváltozása után pára csapódott le a készülék belsejében.	Hagyja bekapcsolva a készüléket. Nyissa ki az előlapot, és várjon 30 percet. Majd kapcsolja ki a készüléket, és zárja be az előlapot. Kapcsolja be újra a készüléket.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Regisztráció	A regisztráció meghiúsult.	Tartsa lenyomva a(z) 🕐 gombot a
		készülék kikapcsolásához. Várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be újra. Ismételje meg a szín regisztrációját az LCD segítségével.
		 Tegyen be egy új szíjegységet.
		 Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a(z) Brother ügyfélszolgálattól vagy a helyi Brother kereskedőtől.
Rövid papír	A tálcában lévő papír túl rövid ahhoz, hogy a készülék a nyomtatott oldalukkal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juttassa el azt.	Nyissa fel a hátsó fedelet (a lapokat a nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott lap a nyomtatott oldalukkal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcáján át távozhasson. Vegye ki a nyomtatott lapokat, majd nyomja meg a(z) Újra gombot.
Tálca elakadás	Papírelakadás a jelzett	Húzza ki a papírtálcát, és távolítsa el az
Elakadás 1. tálca	papírtálcában.	összes elakadt papírt az LCD-n látható
Elakadás 2. tálca		animacionak megreleloen.
Elakadás 3. tálca		
Elakadás 4. tálca		
TC tálca elakadás	Papírelakadás a TC tálcában.	Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg az Újra gombot.
Túl sok tálca	A felszerelt opcionális tálcák száma túllépi a maximális számot.	Csökkentse az opcionális tálcák számát.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- Tartozékok cseréje
- Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával
- Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával
- A dobegység cseréje
- A koronaszálak tisztítása

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szükségre, a Brother Solutions Center a legfrissebb hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.

Keresse fel a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető webhelyét.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Kapcsolódási hiba 02 Kapcsolódás a hálózathoz	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	 Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat.
sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.		 Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódási hiba 03	 A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai pem megfelelőek 	Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várion
Kapcsolódás a kiszolgálóhoz sikertelen. Ellenőrizze a	 beallitasai nem megfelelöek. Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval. 	és próbálja meg újra.
hálózati beállításokat.		 Ha a Web gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Csatlak. hiba 07	A dátum és az idő beállítása nem	Állítsa be a helyes dátumot és időt.
Kapcsolódás a szer- verhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	megtelelö.	Vegye tigyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót.
Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A kijelző neve már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés sikertelen. Tegye az alábbiakat: 1. Az új ideiglenes azonosítóért látogasson el ide: http:// bwc.brother.com. 2. Nyomja meg az OK gombot, és a következő képernyőn adja meg az új ideiglenes azonosítóját.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	 Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. A fájltípus nem támogatott. A fájl hibás. 	 A fájl nem használható: Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. Mentse el a fájlt egy másik formátumban. Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



• Hibakeresés

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Papírelakadások

Papírelakadások

Új papír hozzáadásakor mindig vegye ki az összes maradék lapot a papírtálcából, és igazítsa meg a köteget. Ez segít megelőzni, hogy a készülék egyszerre több papírlapot adagoljon, és megakadályozza a papírelakadást.

- Papírelakadás a TC tálcában.
- A papír a papírtálcában akadt el
- A papír a készülék hátsó részében akadt el
- A papír elakadt a készülék belsejében.
- A papír a papírtálca alatt akadt el

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Papírelakadások > Papírelakadás a TC tálcában.

Papírelakadás a TC tálcában.

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülék TC tálcájával, tegye az alábbiakat:

- 1. Vegye ki a papírt a TC tálcából.
- 2. Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről.



- 3. Pörgesse át a papírköteget, majd tegye vissza a TC tálcába.
- 4. Töltsön ismét papírt a TC tálcába, győződjön meg arról, hogy a papír mindig a tálca két oldalán található maximális papírmagasság-vezetők (1) alatt marad-e. Helyezze a papír elülső élét (a lap tetejét) a d és a ▼ nyíl (2) közé.



5. Kövesse a készülék LCD-kijelzőjén látható utasításokat.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Papírelakadások

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Papírelakadások > A papír a papírtálcában akadt el

A papír a papírtálcában akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:

1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



2. Húzza ki lassan az elakadt papírt.



Ha két kézzel lefelé húzza, könnyebben eltávolíthatja az elakadt papírt.

3. A további papírelakadás elkerülése érdekében pörgesse át a papírköteget, és igazítsa a papírvezetőket a papír méretéhez.



4. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼ ▼).



5. Határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a készülékbe.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Papírelakadások

Kezdőlap > Hibakeresés > Papírelakadások > A papír a készülék hátsó részében akadt el

A papír a készülék hátsó részében akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülék hátsó részében, tegye az alábbiakat:

- 1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
- 2. Nyissa ki a hátlapot.



3. A bal és jobb oldalon lévő zöld füleket maga felé húzva oldja ki a beégető fedelét.





FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené ezeket.



Ø

Ha a hátlapon belüli szürke borítékkarok le vannak húzva a borítékpozícióba, húzza fel azokat az eredeti pozícióba, mielőtt lefelé húzná a zöld füleket.

4. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a beégetőműből.



5. Zárja vissza a beégető fedelét.



Ha borítékokra nyomtat, a szürke borítékkarokat húzza le újra a borítékpozícióba, mielőtt lezárja a hátlapot.

6. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.



Papírelakadások

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Papírelakadások > A papír elakadt a készülék belsejében.

A papír elakadt a készülék belsejében.

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a készülékben, tegye az alábbiakat:

1. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



2. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



3. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



4. Húzza ki lassan az elakadt papírt.



FONTOS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.



5. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



6. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



7. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



8. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



9. Zárja le a készülék előlapját.



• Papírelakadások

Kezdőlap > Hibakeresés > Papírelakadások > A papír a papírtálca alatt akadt el

A papír a papírtálca alatt akadt el

Ha a készülék vezérlőpanelje vagy a Status Monitor szerint elakadás történik a papírtálcában, tegye az alábbiakat:

- 1. Hagyja bekapcsolva a készüléket 10 percig, hogy a belső ventilátor lehűtse a készülék nagyon forró alkatrészeit.
- 2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



3. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készüléken belül.



4. Ha a készülék belsejében nincs elakadt papír, akkor vegye ki a papírt a papírtálcából, fordítsa meg, és nézze meg a papírtálca alatt.



5. Ha nem akadt el papír a papírtálcában, nyissa ki a hátlapot.





FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené ezeket.



6. Mindkét kézzel óvatosan húzza ki az elakadt papírt a készülék hátuljából.



- 7. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.
- 8. Határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a készülékbe.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Papírelakadások

Nyomtatási problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e Kikapcsolás üzemmódban.
	Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a 🕐
	gombot a kezelőpanelen, majd küldje el újra a nyomtatási feladatot.
	Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.
	Nézze meg, hogy a Status Monitor vagy készülék vezérlőpanelje nem jelez-e hibaállapotot.
	Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e:
	 Windows[®] 7 és Windows Server[®] 2008 R2
	Kattintson a(z) 🚱 (Start) >Eszközök és nyomtatók
	elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX- XXXX elemre, majd kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése lehetőségre. A menüsoron kattintson a Nyomtató lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat elem nincs kiválasztva.
	Windows Server [®] 2008
	Kattintson a(z) 🚱 (Start) >Vezérlőpult > Hardver
	 és hang > Nyomtatók elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Offline nyomtatás elem nem szerepel a listában. Ha szerepel a listában, kattintson erre az opcióra az illesztőprogram online állapotra történő beállításához.
	 Windows[®] 8 és Windows Server[®] 2012
	Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult > Hardver és hang > Eszközök és nyomtatók lehetőségre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató- illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.
	 Windows[®] 10 és Windows Server[®] 2016
	Kattintson a(z) 😛 > Windows Rendszer >
	Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató- illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Problémák	Javaslatok
	Windows Server [®] 2012 R2
	Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson jobb gombbal a Brother XXX-XXXX lehetőségre. Kattintson a(z) Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató- illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.
	Macintosh
	Kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások) menüre, és válassza az Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)
	elemet. A készülék offline állapotában törölje
	gombbal, majd adja hozzá a 🕂 gombbal.
A készülék nem nyomtat, vagy abbahagyta a nyomtatást.	 Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. Kapcsolódó tájékoztatás:Nyomtatási feladat megszakítása
A fejlécek vagy láblécek látszanak ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.	Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is.
A készülék váratlanul nyomtatni kezd, vagy összefüggéstelen karakterhalmazt nyomtat.	 Szakítsa meg a nyomtatási feladatot, majd törölje azt a készülék memóriájából. A nyomtatás hiányos. Küldje újra a nyomtatási adatokat. Kapcsolódó tájékoztatás:Nyomtatási feladat megszakítása
	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.
	Ellenőrizze, hogy a Brother nyomtató-illesztőprogram van kiválasztva az alkalmazás Nyomtatás ablakában.
A készülék az első néhány oldalt helyesen nyomtatja, majd néhány oldalról hiányoznak szövegrészek.	Ellenőrizze a szoftveralkalmazás beállításait, hogy azok a készülékhez megfelelően vannak-e beállítva.
	Készülékéhez nem jut el minden adat, melyet számítógépe továbbít. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakoztatta az interfészkábelt.
A készülék nem nyomtat a papír mindkét oldalára még akkor sem, ha a nyomtató-illesztőprogram beállítása 2 oldalas, és a készülék támogatja a 2 oldalas nyomtatást.	Ellenőrizze a papírméret beállítását a nyomtató- illesztőprogramban. Válasszon 60-105 g/m ² súlyú A4 papírt.
A nyomtatás túl lassú.	Próbálkozzon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosításával. Minél nagyobb a felbontás, annál tovább tart az adatok feldolgozása, küldése és kinyomtatása.
	Ha engedélyezte a Csendes üzemmódot, tiltsa azt le a nyomtató-illesztőprogramban vagy a készülék menübeállításaiban.
A készülék nem adagol papírt.	Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába.

Problémák	Javaslatok
	Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.
	Ellenőrizze, hogy a(z) MP Tálca ne legyen kiválasztva a nyomtató-illesztőprogram Papírforrás területén.
	Tisztítsa meg a papírbehúzó görgőket.
A készülék a TC tálcából nem adagolja a lapokat.	Alaposan pörgesse át a lapokat, majd határozott mozdulattal helyezze vissza azokat a TC tálcába.
	Győződjön meg arról, hogy a MP Tálca értéke Papírforrás a nyomtató-illesztőprogramban.
A készülék nem adagol borítékokat.	Helyezzen borítékokat a TC tálcába. Az alkalmazást a használt borítékméretre kell beállítani. Ezt általában az alkalmazás Oldalbeállítás vagy Dokumentum beállításai menüjében teheti meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Windows[®])
- A készülék állapotának megfigyelése a számítógépről (Mac)
- Nyomtatási feladat megszakítása
- Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával
- A papírfelszedő görgők tisztítása
- Betöltés és nyomtatás a többcélú tálca (TC tálca) használatával

Kezdőlap > Hibakeresés > A nyomtatási minőség javítása

A nyomtatási minőség javítása

A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák esetén először nyomtasson tesztoldalt. Ha a kinyomtatott tesztoldal rendben van, akkor a hiba valószínűleg nem a készülékben van. Ellenőrizze az interfészkábel csatlakozásait, és nyomtasson ki egy eltérő dokumentumot. Ha a készülékkel nyomtatott nyomat vagy tesztoldal minőségi problémákat mutat, ellenőrizze a gyenge nyomtatási minőség példáit, majd kövesse a javaslatokat a táblázatban.

FONTOS

A nem Brother kellékanyagok használata veszélyezteti a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

- 1. Hogy a legjobb minőségű nyomtatást érje el, a javasolt nyomathordozók használatát ajánljuk. Ellenőrizze, hogy a használt papír megfelel-e előírásainknak.
- 2. Győződjön meg róla, hogy a dobegység és a festékkazetták megfelelően vannak-e beszerelve.

Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
BCDEFGH bcdefghijk \BCD Ibcde 1172/ A nyomtatott sorok egymásba érnek, vízszintes vonalak jelennek meg, vagy a felső, alsó, jobb vagy bal oldali lapszélhez közeli karakterek nem kerülnek kinyomtatásra	Módosítsa a nyomtatási lapszéleket a dokumentum alkalmazásában, és nyomtassa ki újra a dokumentumot.
A színek az egész oldalon halványak vagy nem kivehetők	 A kalibrálás végrehajtásához használja a készülék LCD-kijelzőjét.>> Kapcsolódó tájékoztatás: Színkalibrálás (kimenet) Győződjön meg arról, hogy a Festéktakarékos mód az LCD-képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban ki van kapcsolva. > Kapcsolódó tájékoztatás:Festékfogyasztás csökkentése Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. Óvatosan rázza meg mind a négy festékkazettákat. Törölje meg a lézeres szkennerablakokat egy száraz, puha, szálmentes kendővel.



Példák gyenge nyomtatási minőségre		Javaslat	
	•	Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak. Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Bizonyos körülmények, például a magas páratartalom okozhat festékbiányos nyomtatást	
Fehér foltok		Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet.	
		Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység tisztítása	
	•	Tegyen be egy új dobegységet.	
		>> Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje	
	•	Azonosítsa a problémát okozó színt, és helyezzen be egy új festékkazettát.	
B + B		A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a <u>support.brother.com</u> webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt.	
		>> Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje	
	•	Tegyen be egy új dobegységet.	
Ures oldal vagy hlányzó színek		>> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje	
94 mm	•	Ha a probléma nem szűnik meg néhány oldal nyomtatása után, idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felületére. Tisztítsa meg a dobegységet.	
		>> Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység tisztítása	
<u>94 mm</u>	•	Tegyen be egy új dobegységet.	
		>> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje	
Színes foltok 94 mm távolságra egymástól			
29 mm	•	Azonosítsa a problémát okozó színt, és helyezzen be egy új festékkazettát.	
29 mm		A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a <u>support.brother.com</u> webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt.	
		>> Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje	
Színes foltok 29 mm távolságra egymástól			
	•	Ellenőrizze a készülék környezeti körülményeit. A magas páratartalom vagy hőmérséklet például ilyen jellegű nyomtatási hibát okozhat.	
	•	Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát.	
Festékszóródás vagy festékfoltok		A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a <u>support.brother.com</u> webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt.	
		>> Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje	
		Tegyen be egy új dobegységet.≯≯ Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje	
A nyomatok színe nem olyan, amilyet várt	•	A színek denzitásának javítása érdekében kalibrálja a színeket az LCD-kijelző segítségével.	

Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
	 A színek nyomtatási pozíciója módosítható az élesebb kép érdekében. Ehhez hajtson végre színregisztrációt az LCD-kijelző segítségével.
	 Győződjön meg arról, hogy a Festéktakarékos mód az LCD-képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban ki van kapcsolva.
	 Ha a fekete részek nyomtatási minősége nem olyan, mint amilyet várt, jelölje be a(z) Fekete nyomtatás erősítése jelölőnégyzetet a nyomtató- illesztőprogramban.
	 Törölje a(z) Tökéletes Szürke Szín jelölőnégyzet jelölését a nyomtató-illesztőprogramban.
	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát.
	A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a <u>support.brother.com</u> webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt.
	>> Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetta cseréje
	 Tegyen be egy új dobegységet.
	>> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
	Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.
	 Hajtsa végre a színregisztrációt az LCD-kijelző segítségével.
BB	 Tegyen be egy új dobegységet.
	>> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
	 Helyezzen be egy új szíjegységet.
Színes ofszet	Kapcsolódó tájékoztatás:Cserélje ki a szíjegységet
	• Végezze el a kalibrálást az LCD-kijelző segítségével.
	 Törölje a(z) Tökéletes Szürke Szín jelölőnégyzet jelölését a nyomtató-illesztőprogramban.
Egyenetlen eloszlású színdenzitás az oldalon	 Azonosítsa a problémát okozó színt, és cserélje ki a festékkazettát.
	A festékkazetta színének azonosításához látogasson el a Brother Solutions Center oldalára a <u>support.brother.com</u> webhelyen, ahol megtalálja a(z) GYIK és hibaelhárítás oldalt.
	>> Kapcsolódó tájékoztatás:A festékkazetta cseréje
	 Tegyen be egy új dobegységet.
	>> Kapcsolódó tájékoztatás: A dobegység cseréje
	 Győződjön meg arról, hogy a Festéktakarékos mód az LCD-képernyőn vagy a nyomtató-illesztőprogramban ki van kapcsolva.
	 Módosítsa a nyomtatási felbontást.
	 Ha Windows nyomtató-illesztőprogramot használ, válassza a(z) Javított mintanyomtatás lehetőséget a(z) Alapvető Alapvető fül Nyomtatási beállítás területén.
Hiányzó vékony vonalak a képekben	

Példák gyenge nyomtatási minőségre	Javaslat
	 Ellenőrizze a papír típusát és minőségét. Győződjön meg arról, hogy a hátsó fedél megfelelően zárva van.
	 Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított pozícióban van-e.
Gyűrött nyomat	 Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak.
B	 Ellenőrizze a környezeti körülményeket. Az alacsony páratartalom, alacsony hőmérséklet és hasonló környezeti feltételek ilyen nyomtatási hibát okozhatnak.
	 Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak.
Szellemképek	 Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított pozícióban van-e.
	 Tegyen be egy új dobegységet.
	>> Kapcsolódó tájékoztatás:A dobegység cseréje
Enyhén elkenődött festék	 Ellenőrizze, hogy a hátsó fedél mögött lévő két szürke kar felfelé fordított pozícióban van-e.
	 Ellenőrizze, hogy a nyomtató-illesztőprogramban beállított médiatípus megfelel-e a használt papírtípusnak.
	 Válassza a Javított festék rögzítés módot a nyomtató-illesztőprogramban.
	Ha ez a beállítás nem javítja kellően a nyomtatás minőségét, állítsa át a nyomtató-illesztőprogram Médiatípus beállítását egy vastag beállításra. Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a Vastag Borítékok lehetőséget.
	 Válassza a Csökkentett papírgyűrődés módot a nyomtató-illesztőprogramban.
	Ha nem oldódik meg a probléma, a médiatípus beállításánál válassza a Sima Papír lehetőséget.
Meggyűrődött vagy hullámos lap	 Boríték nyomtatásakor a médiatípus beállításánál válassza a nyomtató-illesztőprogram Vékony Borítékok lehetőségét.
	 Ha ritkán használja a készüléket, akkor előfordulhat, hogy a papír túl hosszú ideje van a papírtálcában. Fordítsa meg a papírköteget a papírtálcában. Próbálja meg átpörgetni, majd 180°-al elfordítva visszahelyezni a papírtálcában lévő papírköteget.
	 A papírt olyan helyen tárolja, ahol nincs kitéve magas hőmérsékletnek vagy erős páratartalomnak.
	 Nyissa ki a hátlapot (a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé tároló kimeneti tálcát), hogy a nyomtatott papír a nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti tálcájára juthasson.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hibakeresés
- Tesztoldal nyomtatása
- A dobegység cseréje
- A dobegység tisztítása
- Színkalibrálás (kimenet)
- Festékfogyasztás csökkentése

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák

Hálózati problémák

- Hibaüzenetek
- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows[®])
- Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?
- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni.
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák > Hibaüzenetek

Hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket az alábbi táblázatban olvashatja.

HL-L8260CDW

Hibaüzenetek	Ok	Művelet
Már csatlakoztatva.	Két mobileszköz már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobileszköz között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Hitelesítési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hitelesítési beállításai helytelenek.	 Győződjön meg arról, hogy az Username (Felhasználónév) számára megadott Password (Jelszó) és Authentication Setting (Hitelesítési beállítás) helyes. Ha a felhasználónév egy tartomány része, a következő stílusok valamelyike szerint adja meg a felhasználónevet: felhasználónév@tartomány vagy tartomány\felhasználónév. Győződjön meg arról, hogy az SNTP időkiszolgáló beállításai helyesek, és az idő egyezik a Kerberos vagy az NTLMv2 által hitelesítésre használt idővel.
Csatlakozási hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi- Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Kapcs.sikertelen	A Brother eszköz és a mobileszköz nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	 Vigye közelebb a mobileszközt a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobileszközt egy akadálymentes helyre. Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Fájlhozzáférési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem fér hozzá a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció célmappájához.	 Győződjön meg arról, hogy a tárolómappa neve helyes. Győződjön meg arról, hogy a tárolómappa írható. Győződjön meg arról, hogy a fájl nincs zárolva.
Hozzáférési hiba naplózása	A Webalapú felügyeletben a(z) Cancel Print (Nyomtatás megszakítása) opciót választotta a(z) Error Detection Setting (Hibaészlelési beállítás) területen a(z) Store Print Log to Network (Nyomtatási napló tárolása a hálózaton) funkcióban.	Várjon körülbelül 30 másodpercig, amíg az üzenet eltűnik az LCD kijelzőről.
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobileszközt.	 Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobileszköz is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. Vigye közelebb a mobileszközt a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobileszközt egy akadálymentes helyre. Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. Ha a mobileszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobileszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.

Hibaüzenetek	Ok	Művelet
KiszolgálóA Brother készülék nem tudidőtúllépése,csatlakozni a Nyomtatási	 Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. 	
lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	ojen kapcsolatba rendszergazdával. herei kiszolgálóhoz . herei kiszolgálóhoz .	 Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz.
		 Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
Hibás dátum/idő, forduljon a rendszergazdához.	A Brother készülék nem kapja meg az időt az SNTP- időkiszolgálótól.	 Győződjön meg arról, hogy az SNTP-időkiszolgáló elérésére szolgáló beállítások helyesek a webalapú felügyeletben.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Hibaüzenetek	Ok	Művelet
Már csatlakoztatva van egy eszköz. Nyomjon [OK]-t.	Két mobileszköz már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobileszköz között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.
Hitelesítési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció hitelesítési beállításai helytelenek.	 Győződjön meg arról, hogy az Username (Felhasználónév) számára megadott Password (Jelszó) és Authentication Setting (Hitelesítési beállítás) helyes. Ha a felhasználónév egy tartomány része, a következő stílusok valamelyike szerint adja meg a felhasználónevet: felhasználónév@tartomány vagy tartomány\felhasználónév.
		 Gyözödjön meg arrol, nögy az SNTP idökiszölgaló beállításai helyesek, és az idő egyezik a Kerberos vagy az NTLMv2 által hitelesítésre használt idővel.
Ellenőrizze a felhasználói azonosítót és jelszót.	A Kerberos-hitelesítés hibát észlelt.	Győződjön meg arról, hogy helyes felhasználónevet és jelszót adott meg a Kerberos-kiszolgálóhoz. A Kerberos- kiszolgáló beállításaival kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.
	A DNS-kiszolgáló konfigurációja helytelen.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával a DNS- kiszolgáló beállításaival kapcsolatos információkért.
	A Brother készülék nem tud csatlakozni a Kerberos- kiszolgálóhoz.	Lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával a Kerberos-kiszolgáló beállításaival kapcsolatos információkért.
Csatlakozási hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi- Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Csatlakozási hiba	A Brother eszköz és a mobileszköz nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	 Vigye közelebb a mobileszközt a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobileszközt egy akadálymentes helyre. Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Fájlhozzáférési hiba, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem fér hozzá a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkció célmappájához.	 Győződjön meg arról, hogy a tárolómappa neve helyes. Győződjön meg arról, hogy a tárolómappa írható. Győződjön meg arról, hogy a fájl nincs zárolva.
Hozzáférési hiba naplózása	A Webalapú felügyeletben a(z) Cancel Print (Nyomtatás megszakítása) opciót választotta a(z) Error Detection Setting (Hibaészlelési beállítás)	Várjon körülbelül 60 másodpercig, amíg az üzenet eltűnik az LCD kijelzőről.
Hibaüzenetek	Ok	Művelet
--	---	---
	területen a(z) Store Print Log to Network (Nyomtatási napló tárolása a hálózaton) funkcióban.	
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobileszközt.	 Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobileszköz is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. Vigye közelebb a mobileszközt a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobileszközt egy akadálymentes helyre. Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. Ha a mobileszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobileszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.
Kiszolgáló időtúllépése, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.	A Brother készülék nem tud csatlakozni a Nyomtatási napló tárolása a hálózaton funkcióhoz beállított kiszolgálóhoz.	 Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz. Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
Kiszolgáló időtúllépése	A Brother készülék nem tud csatlakozni az LDAP- kiszolgálóhoz.	 Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz. Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
	A Brother készülék nem tud csatlakozni az Active Directory [®] -kiszolgálóhoz.	 Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a kiszolgáló címét. Győződjön meg arról, hogy kiszolgálója csatlakozik a hálózathoz. Győződjön meg arról, hogy készüléke csatlakozik a hálózathoz.
Hibás dátum/idő, forduljon a rendszergazdához.	A Brother készülék nem kapja meg az időt az SNTP- időkiszolgálótól.	 Győződjön meg arról, hogy az SNTP-időkiszolgáló elérésére szolgáló beállítások helyesek a webalapú felügyeletben.
Belső hiba.	A Brother készülék LDAP protokollja le van tiltva. A Brother készülék CIFS	Ellenőrizze a hitelesítési módszert, majd engedélyezze a szükséges protokollbeállításokat a Web alapú kezelőben.

Kapcsolódó tájékoztatás

Hálózati problémák

Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák > A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows[®])

A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

- Windows[®] 7 / Windows[®] 8 / Windows[®] 10
 - Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.
- Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.
- 1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Windows Server [®]	Kattintson a 👩 (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.
2008	Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows [®] 7	Kattintson a 👩 (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.
	Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows [®] 8/	Indítsa el a 🚉 (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és
Windows [®] 10	válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows Server [®]	Indítsa el a 🚉 🛱 (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és
2012 / 2012 R2 / 2016	válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.

• Ha megjelenik a(z) Felhasználói fiókok felügyelete képernyő, kattintson a(z) Igen elemre.

- 2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3. Ellenőrizze a diagnózist a Hálózati konfiguráció jelentésének kinyomtatásával.

Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások** > **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.

🗹 Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni.

• Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák > Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

• A készülék beállításainak módosítása számítógépről

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák > Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	 Erősítse meg a biztonsági beállításokat a Wireless Setup Helper segédprogrammal. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az adott modell Letöltések oldalát a Brother Solutions Center webhelyén a <u>support.brother.com</u> címen. 	Vezeték nélküli
	 Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja. 	
	 Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat. 	
	 Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/ router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként. 	
	 Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdájához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához. 	
A Brother készülék MAC- címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC- címét. A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN	Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet vagy hálózati kulcsot.	Vezeték nélküli
hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	 Ellenőrizze az SSID nevet vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását. 	
Biztonsági beállításai (SSID/	Erősítse meg az SSID azonosítót és a jelszót.	Wi-Fi Direct
jelszó) nem megfelelőek.	 Amikor manuálisan konfigurálja a hálózatot, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobileszköz támogatja a kézi beállítást, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a mobileszköz képernyőjén. 	
Android [™] 4.0 szoftvert használ.	Amikor mobileszköze (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfigurálás használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoporttulajdonosként.	Wi-Fi Direct
Túl messze helyezte el a Brother készülékét a mobileszközétől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobileszköztől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadályok (például falak vagy bútorok) találhatóak a készülék és mobileszköze között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth támogatással rendelkező eszköz, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli digitális telefon található a Brother készülék vagy a mobileszköz közelében.	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobileszköztől.	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
Ha a fentieket mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását, tegye a következőket:	 Kapcsolja ki és be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával. Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva. 	Wi-Fi Direct

Windows[®] esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.

Kapcsolódó tájékoztatás

Hálózati problémák

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák > A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni.

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a	ftvere Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is.	
hálózathoz.	A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.	
Brother készüléke nem	Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét.	Vezetékes/
kapott elérhető IP-címet.	Ellenőrizze, hogy a számítógép és a Brother készülék IP-címei és alhálózati maszkjai megfelelőek-e és azonos hálózaton vannak-e.	Vezeték nélküli
	Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához.	
	• Windows [®]	
	Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével.	
A sikertelen nyomtatási feladat még mindig a	 Ha a sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje. 	Vezetékes/ Vezeték nélküli
számítógép nyomtatási sorában van.	 Ha nem, akkor kattintson duplán a következő mappában lévő nyomtatóikonra, majd törölje az összes dokumentumot: 	
	- Windows [®] 7	
	Kattintson a 🚱 (Start) > Eszközök és nyomtatók >	
	Nyomtatók és faxok gombra.	
	- Windows [®] 8	
	Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre.	
	- Windows [®] 10 és Windows Server [®] 2016	
	Kattintson a(z) 🔣 > Windows Rendszer > Vezérlőpult	
	lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre.	
	- Windows Server [®] 2008	
	Kattintson a Start > Vezérlőpult > Nyomtatók gombra.	
	- Windows Server [®] 2012	
	Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre.	
	- Windows Server [®] 2012 R2	
	Kattintson a Vezérlőpult lehetőségre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.	
	- macOS 10.10.5, 10.11.x, 10.12	
	Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) gombra.	
Brother készüléke nem csatlakozik vezeték nélkül hálózatra.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de Brother készüléke továbbra sem nyomtat, távolítsa el a nyomtató-illesztőprogramot és telepítse újra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák
- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows®)
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Kezdőlap > Hibakeresés > Hálózati problémák > Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Ellenőrzés	Művelet	Interfész
Ellenőrizze, hogy be	Ellenőrizze a következőket:	Vezetékes/
van-e kapcsolva a Brother készülék, a	 A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. 	Vezeték nélküli
vagy a hálózati hub.	 A hozzáférési pont vagy a hub be van kapcsolva és a kapcsolatot jelző gomb villog. 	
	 Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről. 	
	 A festékkazetta és a dobegység megfelelően van beszerelve. 	
	 Az előlap és hátlap teljesen be van csukva. 	
	 A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába. 	
	 (Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz. 	
Ellenőrizze a(z) Link Status lehetőséget a hálózati konfiguráció jelentésében.	Nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze, hogy az Ethernet Link Status vagy Wireless Link Status elem Link OK értékű-e.	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy tudja- e "pingelni" a Brother készüléket a	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows [®] parancssorából vagy a Macintosh Terminal alkalmazásból:	Vezetékes/ Vezeték nélküli
számítógépről.	 ping <ipaddress> vagy <nodename>.</nodename></ipaddress>	
	 Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. 	
	 Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. 	
	(Windows [®])	
	Forduljon a hálózati rendszergazdához és használja a Hálózati kapcsolatjavító eszközt az IP-cím és az alhálózati maszk helyes értékeinek megadásához.	
	(Macintosh)	
	Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.	
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák
- A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows[®])
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni.

Google Cloud Print problémák

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
listajaban.	Ellenőrizze, hogy a Google Cloud Print [™] engedélyezve van-e.
	Győződjön meg arról, hogy a készülék regisztrálva legyen a Google Cloud Print [™] szolgáltatásba. Ha nincs regisztrálva, regisztrálja még egyszer.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> Kapcsolódó tájékoztatás
	Lehetséges, hogy bizonyos fájlok nem nyomtathatók, vagy nem pontosan úgy jelennek meg a nyomaton, mint a kijelzőn.
Nem tudom regisztrálni Brother készülékemet a Google Cloud Print [™] szolgáltatásba.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e egy Internet- hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.
	Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és az idő beállításai helyesek-e.
Nem látom a megerősítő üzenetet a Brother készüléken, amikor regisztrálni akarom azt a Google Cloud Print [™] szolgáltatásba akkor sem, ha megismétlem a regisztráció lépéseit.	Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék ne legyen használatban akkor, mikor a Google Cloud Print [™] szolgáltatásba próbálja regisztrálni.



Kapcsolódó tájékoztatás

Hibakeresés

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > AirPrint problémák

AirPrint problémák

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
listájában.	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> Kapcsolódó tájékoztatás
	Helyezze a mobileszközt közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz / routerhez vagy Brother készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> Kapcsolódó tájékoztatás
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy	Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verzióját használja-e.
Apple eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Az AirPrint alkalmazással kapcsolatos további információkat lásd az alábbi Apple terméktámogatási cikkben: <u>support.apple.com/kb/HT4356</u> .

Kapcsolódó tájékoztatás

Hibakeresés

Egyéb problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem kapcsol be.	Az áramellátásban bekövetkező nem kívánatos események (pl. villámlás vagy áramingadozás) beindíthatták a készülék belső védelmi mechanizmusait. Húzza ki a tápkábelt. Várjon tíz percet, majd dugja be a
	hálózati tápkábelt és a(z) 🕐 gomb megnyomásával
	kapcsolja be a készüléket.
	Ha a probléma továbbra is fennáll, és árammegszakítót használ, válassza le azt, ellenőrizve ezzel, hogy nem az okozza-e a problémát. Dugja be a készülék hálózati tápkábelét közvetlenül egy másik, tudottan működő elektromos csatlakozóaljzatba. Ha a készülék még mindig nem kap tápellátást, próbáljon ki egy másik tápkábelt.
A készülék nem tudja kinyomtatni a bináris kódot	(Windows [®])
tartalmazó EPS-adatokat a BR-Script3 nyomtató-	Az EPS-adatok nyomtatásához tegye a következőt:
	1. Windows [®] 7 és Windows Server [®] 2008 R2 esetén:
	Kattintson a(z) 🚱 Start gombra > Eszközök és
	Windows Server [®] 2008 esetén
	Kattintson $a(z) $ ((Start)) combra > Vazárlőnult >
	Hardver és hang > Nyomtatók
	Windows [®] 8 és Windows Server [®] 2012 esetén:
	Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megielenik a menüsor, kattintson a Beállítások >
	Vezérlőpult lehetőségre. A(z) Hardver és hang ¹ csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.
	Windows [®] 10 és Windows Server [®] 2016 esetén:
	Kattintson a(z) 🛨 > Windows Rendszer >
	Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.
	Windows Server [®] 2012 R2 esetén:
	Kattintson a(z) Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A(z) Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.
	 Kattintson a jobb gombbal a Brother XXX-XXXX BR- Script3 ikonra, és válassza a Nyomtató tulajdonságai elemet.
	 Az Eszközbeállítások lapon válassza a TBCP (Tagged binary communication protocol – Címkézett bináris kommunikációs protokoll) lehetőséget a Kimeneti protokoll területen.
	(Macintosh)
	Ha a készülék egy USB-interfésszel felszerelt számítógéphez csatlakozik, nem tudja kinyomtatni a bináris kódot tartalmazó EPS-adatokat. Az EPS-adatokat egy hálózaton keresztül nyomtathatja ki a készüléken. A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram hálózaton keresztül történő telepítésével kapcsolatban keresse fel a Brother Solutions Centert a support brother.com címen.

Problémák	Javaslatok
A Brother-szoftver nem telepíthető.	(Windows [®])
	Ha a biztonsági szoftver figyelmeztetése megjelenik a számítógép képernyőjén a telepítés során, módosítsa a biztonsági szoftver beállításait, hogy engedélyezze a Brother termék telepítési programjának vagy egyéb programjainak futtatását.
	(Macintosh)
	Amennyiben kémprogram-elhárító vagy vírusirtó biztonsági szoftver tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki, majd telepítse a Brother szoftvert.

¹ Windows Server[®] 2012 esetén: A **Hardver és hang**

\checkmark	Kapcsolódó tájékoztatás	

Hibakeresés

Kezdőlap > Hibakeresés > A készülék állapotának ellenőrzése

A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a Brother készülék sorozatszámának és firmware-verziójának megtekintéséhez.

>> HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. A ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a [Gép információ] opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következő lehetőségek egyikének kiválasztásához:

Орсіо́	Leírás	
Gyári szám	i szám Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.	
Firmware verzió Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.		
Lapszám Ellenőrizheti, hogy a készülék hány oldalt nyomtatott ki eddig ö		
Alkatr.élet.	Ellenőrzi a kellékanyagok fennmaradó élettartamát.	

3. Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Nyomja meg a 🔛 [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Készülékinformációk] gombot.
- 2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Opció	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Lapszám	Ellenőrizheti, hogy a készülék hány oldalt nyomtatott ki eddig összesen.
Alkatrészek élettartama	Ellenőrizheti, hogy a kellékanyagok élettartamából százalékosan mennyi van még hátra.

3. Nyomja meg a 📑 gombot.

🗹 Kapcsolódó tájékoztatás

Hibakeresés

▲ Kezdőlap > Hibakeresés > Visszaállítási funkciók

- Készülék alaphelyzetbe állítása
- Hálózati beállítás visszaállítása
- Gyári alaphelyzet

Kezdőlap > Hibakeresés > Visszaállítási funkciók > Készülék alaphelyzetbe állítása

Készülék alaphelyzetbe állítása

A Készülék alaphelyzetbe állítása funkcióval a készülék beállításait visszaállíthatja a gyári értékekre.

A Készülék alaphelyzetbe állítása funkció a hálózat beállításait és a biztonsági beállításokat nem állítja vissza.

>> HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Visszaállítás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a(z) [Újraindít] kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a készülék újraindításához.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] > [Készülék visszaállítása] gombot.
- 2. A rendszer felszólítja a készülék újraindítására. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

Lehetőség	Leírás
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a(z) Igen gombot.	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezdi az újraindítást.
Nem	A készülék újraindítás nélkül kilép.
~	
Ha nem indítja újra a készüléket, a visszaállí maradnak.	tási folyamat nem fejeződik be, és a beállítások változatlanok
3. Nyomja meg a 🚮 gombot.	
Kanagaládá tájákoztotág	

Kezdőlap > Hibakeresés > Visszaállítási funkciók > Hálózati beállítás visszaállítása

Hálózati beállítás visszaállítása

A Hálózati beállítás visszaállítása funkcióval a hálózat beállításai – például a jelszót és az IP-címet – az alapértelmezett gyári alapbeállításra állíthatja vissza.

A hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása előtt húzza ki az összes interfészkábelt.

```
>> HL-L8260CDW
```

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Hálózat törlés] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a(z) [Újraindít] kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a készülék újraindításához.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] > [Hálózat törlés] gombot.
- 2. A rendszer felszólítja a készülék újraindítására. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

	Lehetőség	Leírás
	Nyomja le 2 másodpercre az Igen gombot.	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezdi az újraindítást.
	Nem	A készülék újraindítás nélkül kilép.
Ha nem indítja újra a készüléket, a visszaállítási folyamat nem fejeződik be, és a beállítások változatla maradnak.		
3.	Nyomja meg a 🚮 gombot.	
	Kapcsolódó tájékoztatás	

Kezdőlap > Hibakeresés > Visszaállítási funkciók > Gyári alaphelyzet

Gyári alaphelyzet

A Gyári alaphelyzet funkcióval a készülék egyes beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári értékekre.

A beállítások alaphelyzetbe állítása előtt húzza ki az összes interfészkábelt.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Gyári beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a(z) [Újraindít] kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a(z) ▲ gombot a készülék újraindításához.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] > [Gyári beállítások visszaállítása] gombot.
- 2. A rendszer felszólítja a készülék újraindítására. Nyomja meg a táblázatban található opciót a készülék újraindításához vagy a folyamatból való kilépéshez.

Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezdi az újraindítást.
A készülék újraindítás nélkül kilép.

3. Nyomja meg a 🛃 gombot.



Kezdőlap > Szokásos karbantartás

Szokásos karbantartás

- Tartozékok cseréje
- A készülék tisztítása
- Színkalibrálás (kimenet)
- A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció)
- A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése
- Brother készülék becsomagolása és szállítása
- Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Tartozékok cseréje

Tartozékok cseréje

Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag életideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok modellneve az adott országtól függően eltérő lehet.

MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpor.
- A <u>www.brother.com/original/index.html</u> weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékanyagait a Brother begyűjtési program keretében. Ha úgy dönt, hogy nem küldi vissza az elhasznált kellékanyagokat, azokat a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le, elkülönítve a háztartási szeméttől. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos nyomathordozót használ, a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19798 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékporral szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

Festékkazetta







Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- A festékkazetta cseréje
- A dobegység cseréje
- Cserélje ki a szíjegységet
- Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- Kellékanyagok

▲ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Tartozékok cseréje > A festékkazetta cseréje

A festékkazetta cseréje

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt >> Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje

- 1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



4. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



5. Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.



A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

- 6. Csomagolja ki az új festékkazettát.
- 7. Távolítsa el a védőfedelet.



8. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattan. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

9. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



10. Zárja le a készülék előlapját.

- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és NE nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- A "Kevés festék" figyelmeztető üzenete kiírásakor javasolt, hogy egy új festékkazetta legyen használatra készen.
- A jó minőségű nyomtatás érdekében csak eredeti Brother festékkazettákat használjon. Ha festékkazettát kíván vásárolni, forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi Brother kereskedőhöz.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- A Brother a készülékhez kapott festékkazetták utántöltését határozottan NEM tanácsolja. Azt is nyomatékosan javasoljuk, hogy csak eredeti Brother csere-festékkazettákat használjon. A Brother készülékben kárt okozhat, és/vagy nem kielégítő lesz a nyomtatás minősége, ha más gyártó festékét és/vagy festékkazettáját használja vagy próbálja használni. A korlátozott jótállás nem terjed ki olyan problémákra, amelyeket harmadik féltől származó festék és/vagy festékkazetták használata okozott. Befektetésének védelme és a Brother készülék kiváló teljesítménye érdekében nyomatékosan javasoljuk az eredeti Brother kellékanyagok használatát.

Kapcsolódó tájékoztatás

Tartozékok cseréje

▲ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Tartozékok cseréje > A dobegység cseréje

A dobegység cseréje

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt >> Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje

- 1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



- 5. Csomagolja ki az új dobegységet.
- 6. Távolítsa el a védőfedelet.



7. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



8. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattan. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

Ø

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

9. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



10. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



11. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



12. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



13. Zárja le a készülék előlapját.

MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkel és a papírútba kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.
- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig lámpafénynek) van kitéve, az egység károsodhat.

Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a
papír típusa, a festék típusa stb. Ideális körülmények közt a dob átlagos élettartama körülbelül 30 000
oldal feladatonként 1 oldal kinyomtatásakor, illetve 50 000 oldal feladatonként 3 oldal kinyomtatásakor
[A4/letter egyoldalas nyomtatás]. Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem
korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A legjobb teljesítmény érdekében csak eredeti Brother festéket használjon.
- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.

A nem Brother dobegységgel történő nyomtatás ronthatja nem csak a nyomtatási minőséget, de magát a készülék minőségét és élettartamát is. A jótállás nem terjed ki az olyan problémákra, amelyek a nem Brother dobegységek használatából fakadnak.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

- Tartozékok cseréje
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A nyomtatási minőség javítása

▲ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Tartozékok cseréje > Cserélje ki a szíjegységet

Cserélje ki a szíjegységet

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt >> Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje

- 1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység zöld fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.



6. Csomagolja ki az új szíjegységet, és helyezze be azt a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.



MEGJEGYZÉS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.



7. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



8. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



9. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



10. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



11. Zárja le a készülék előlapját.



Tartozékok cseréje

▲ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Tartozékok cseréje > Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

A helyettesítési eljárás megkezdése előtt >> Kapcsolódó tájékoztatás: Tartozékok cseréje

- 1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
- 2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység zöld fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.



MEGJEGYZÉS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.



6. Távolítsa el a két narancssárga csomagolóanyagot, és dobja ki.



Ez a lépés csak akkor szükséges, amikor először cseréli a hulladékfesték-kazettát, de nem szükséges a csere hulladékfesték-kazetta kicserélése esetében. A narancssárga csomagolóanyag a gyárban kerül a csomagba, hogy védje a készüléket a szállítás alatt.

7. Fogja meg a hulladékfesték-kazetta kék fogantyúját, és vegye ki a hulladékfesték-kazettát a készülékből.



NE használja többször a hulladékfesték-kazettát.

8. Csomagolja ki az új hulladékfesték-kazettát, és a kék fogantyú használatával helyezze be azt a készülékbe. Figyeljen rá, hogy a hulladékfesték-kazetta vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.



9. Csúsztassa vissza a szíjegységet a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.



MEGJEGYZÉS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.



10. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



11. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



12. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



13. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



14. Zárja le a készülék előlapját.



Tartozékok cseréje

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék tisztítása

A készülék tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét száraz, szálmentes kendővel.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

FIGYELEM

 NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.



FONTOS

- A vezérlőpanel tisztításához NE használjon izopropil-alkoholt. Megrepesztheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- A lézeres szkennerablakokat tisztítsa meg
- Az LCD érintőképernyő tisztítása
- A koronaszálak tisztítása
- A dobegység tisztítása
- A papírfelszedő görgők tisztítása

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék tisztítása > A lézeres szkennerablakokat tisztítsa meg

A lézeres szkennerablakokat tisztítsa meg

- 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a(z) 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához.
- 2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



4. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



5. Törölje le a négy lézeres szkennerablakot (1) egy száraz, puha, szálmentes kendővel.



6. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



7. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



8. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



9. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



10. Zárja le a készülék előlapját.

11. Nyomja meg a 🕐 gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

• A készülék tisztítása

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék tisztítása > Az LCD érintőképernyő tisztítása

Az LCD érintőképernyő tisztítása

Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

FONTOS

NE használjon folyadék állagú tisztítót (ideértve az etanolt is).

- 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához.
- 2. Tisztítsa meg az érintőképernyőt egy száraz, szálmentes törlőronggyal.



3. Nyomja meg a 🕐 gombot a készülék bekapcsolásához.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A készülék tisztítása

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék tisztítása > A koronaszálak tisztítása

A koronaszálak tisztítása

1. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



2. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



3. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



4. Tisztítsa meg a koronaszálat a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.



A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

 Helyezze a festékkazettát a dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattan. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

Ø

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

6. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



7. Zárja le a készülék előlapját.

Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék tisztítása
- Hiba- és karbantartási üzenetek

▲ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék tisztítása > A dobegység tisztítása

A dobegység tisztítása

Ha a nyomaton fekete vagy fehér pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 94 mm távolságban, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.

```
>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
```

HL-L8260CDW

- 1. Győződjön meg róla, hogy készüléke Üzemkész módban van.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Jelent.nyomt.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Dobpontnyomtatás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.

A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.

- 3. Nyomja le és tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához.
- 4. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



5. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



6. Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



7. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



8. Fordítsa meg a dobegységet a zöld fogantyúknál fogva. Figyeljen rá, hogy a dobegység fogaskerekei (1) a bal oldalon legyenek.



9. A folt megkereséséhez használja a dobgörgő melletti számozott jelölőket. Az ellenőrzőlap 2. oszlopában lévő cián színű pont például azt jelenti, hogy folt van a cián színű dob "2" jelölésű területén.



- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga
- 10. Mindkét kézzel fogja meg a dobegység tartókeretét, helyezze bal hüvelykujját a dobegység fogaskerekére, majd kezével görgesse a dobot maga felé, miközben a gyanúsnak vélt területrészt figyeli.



A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobegység felületét, mindig csak a szélét fogja meg.

11. Óvatosan törölje le a dob felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés le nem jön.



MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

- 12. Fordítsa meg a dobegységet a zöld fogantyúknál fogva.
- 13. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattan. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

14. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



15. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



16. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



17. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



- 18. Zárja le a készülék előlapját.
- 19. Nyomja meg a 🕐 gombot a készülék bekapcsolásához.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Győződjön meg róla, hogy készüléke Üzemkész módban van.
- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Jelent.nyomt.] > [Dob pontnyomtatás] gombot.
- Nyomja meg az [Igen] gombot.
 A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
- 4. Nyomja le és tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához.
- 5. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.



6. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.



 Fordítsa el a zöld zárókart (1) az óra járásával ellentétes irányba, amíg az kioldási helyzetbe nem kerül. A dobegység kék fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.



FONTOS

A dobegységet mindig a zöld fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.



8. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és óvatosan tolja a készülék felé, amíg ki nem oldódik. Emelje fel, majd húzza ki a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



9. Fordítsa meg a dobegységet a zöld fogantyúknál fogva. Figyeljen rá, hogy a dobegység fogaskerekei (1) a bal oldalon legyenek.



10. A folt megkereséséhez használja a dobgörgő melletti számozott jelölőket. Az ellenőrzőlap 2. oszlopában lévő cián színű pont például azt jelenti, hogy folt van a cián színű dob "2" jelölésű területén.



- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga
- 11. Mindkét kézzel fogja meg a dobegység tartókeretét, helyezze bal hüvelykujját a dobegység fogaskerekére, majd kezével görgesse a dobot maga felé, miközben a gyanúsnak vélt területrészt figyeli.



- A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobegység felületét, mindig csak a szélét fogja meg.
- 12. Óvatosan törölje le a dob felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés le nem jön.



MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

- 13. Fordítsa meg a dobegységet a zöld fogantyúknál fogva.
- 14. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe, és finoman húzza maga felé, amíg hallhatóan a helyére nem kattan. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

15. Ellenőrizze, hogy a zöld zárókar (1) a kioldási pozícióban van-e, ahogyan az az illusztráción látható.



16. Óvatosan csúsztassa be a dobegységet a készülékbe, amíg az meg nem áll a zöld zárókarnál.



17. Forgassa a zöld zárókart az óramutató járásával egyező irányba a zárolási pozícióig.



18. A zöld fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.



19. Zárja le a készülék előlapját.

20. Nyomja meg a 🕐 gombot a készülék bekapcsolásához.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék tisztítása
- A nyomtatási minőség javítása

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék tisztítása > A papírfelszedő görgők tisztítása

A papírfelszedő görgők tisztítása

A papírbehúzó görgő rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír megfelelő adagolásának biztosításával.

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:

- 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához.
- 2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.



- 3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
- 4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.



5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.



- 6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.
- 7. Nyomja meg a 🕐 gombot a készülék bekapcsolásához.

📕 Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék tisztítása
- Nyomtatási problémák

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Színkalibrálás (kimenet)

Színkalibrálás (kimenet)

Az egyes színek kimeneti denzitása változhat a készülék környezetétől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. A készülék kalibrálása javítja a színek kimeneti denzitását.

⁶ Ha a Macintosh-nyomtató-illesztőprogramot használja, akkor a nyomtató-illesztőprogram automatikusan visszakeresi a kalibrálási adatokat. Ha az adatokat manuálisan szeretné visszakeresni, akkor a kalibrálást a Brother Status Monitor használatával kell végrehajtania.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Színkorrekció] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Kalibrálás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - d. Válassza ki a(z) [Kalibrálás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. A(z) ▲ lenyomásával válassza ki a [Igen] lehetőséget.

A kalibrálás automatikusan elindul, és néhány percet vesz igénybe.

3. Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Nyomja meg a(z) [Toner] > [Kalibrálás] > [Kalibrálás]. gombot.
- 2. Nyomja meg az [Igen] gombot.

A kalibrálás automatikusan elindul, és néhány percet vesz igénybe.

3. Nyomja meg a **___** gombot.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása
- A nyomtatási minőség javítása

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Színkalibrálás (kimenet) > A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása

A készülék kalibrálási beállításainak alaphelyzetbe állítása

Ha a kimeneti szín eltér attól, amit a képernyőn lát, próbálja alaphelyzetbe állítani készüléke kalibrálási paramétereit.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Színkorrekció] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Kalibrálás] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - d. Válassza ki a(z) [Újraindít] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. A(z) ▲ lenyomásával válassza ki a [Igen] lehetőséget.
- 3. Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Nyomja meg a(z) [Toner] > [Kalibrálás] > [Újraindít]. gombot.
- 2. Nyomja meg az [Igen] gombot.
- 3. Nyomja meg a **___** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Színkalibrálás (kimenet)

 Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció)

A nyomtatási igazítás korrigálása színes nyomtatás esetében (Színregisztráció)

Ha a színek vagy képek egyszínű területei cián, magenta vagy sárga szegélyűek, használja a Színregisztráció funkciót a hiba kijavítására.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Nyomtató] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Színkorrekció] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a(z) [Regisztráció] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. A(z) ▲ lenyomásával válassza ki a [Igen] lehetőséget.

A színregisztráció automatikusan elindul, és megközelítőleg 10 másodpercet vesz igénybe.

3. Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- 1. Nyomja meg a(z) [Toner] > [Regisztráció]. gombot.
- 2. Nyomja meg az [Igen] gombot.

A színregisztráció automatikusan elindul, és megközelítőleg 10 másodpercet vesz igénybe.

3. Nyomja meg a 📑 gombot.

🦉 Kapcsolódó tájékoztatás

Szokásos karbantartás

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

```
>> HL-L8260CDW
>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
```

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a(z) [Gép információ] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a(z) [Alkatr.élet.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az ellenőrizni kívánt készülék kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.

Az LCD-kijelzőn megjelenik az alkatrész hozzávetőleges hátralévő élettartama.

3. Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Készülékinformációk] > [Alkatrészek élettartama] gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ opciót a készülék alkatrészeinek a megtekintéséhez, majd nyomja meg az illető készülékalkatrészt, amit ellenőrizni kíván.

Az LCD-kijelzőn megjelenik az alkatrész hozzávetőleges hátralévő élettartama.

3. Nyomja meg a 📑 gombot.

Ø

A festékkazetták körülbelüli hátralevő élettartamának megjelenítéséhez nyomja meg a(z) [Toner] > [Toner élettartama] gombot.

🭊 Kapcsolódó tájékoztatás

Szokásos karbantartás

Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Brother készülék becsomagolása és szállítása

Brother készülék becsomagolása és szállítása

FIGYELEM

- Ez a készülék nehéz, tömege meghaladja a 21,8 kg értéket. Az esetleges sérülések megelőzése érdekében legalább két személynek kell megemelnie a terméket elöl és hátul megragadva azt.
- A készülék mozgatásakor ezt az alábbi illusztrációnak megfelelően vigye.



- Amennyiben a készüléken megtalálható felszerelve egy vagy több opcionális tálca, a készülék mozgatása ELŐTT távolítsa el ezeket. Amennyiben az egy vagy több opcionális tálca eltávolítása nélkül kísérli meg a készülék mozgatását, ezzel személyi sérülést vagy készülékkárosodást okozhat.
- Az egy vagy több opcionális tálcát csomagolja be külön az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával.
- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.
- 1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 🕐 gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolva, hogy lehűljön.
- 2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.
- 3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.
- 4. Csomagolja be a készüléket, a nyomtatási anyagokat és a hálózati kábelt (ha van ilyen) az eredeti dobozba az eredeti csomagolóanyagok használatával az illusztrációnak megfelelően.



- 5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.
- 6. Amennyiben alsó tálcával rendelkezik, csomagolja ezt be az illusztrációnak megfelelően.



Kapcsolódó tájékoztatás

Szokásos karbantartás

▲ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje

Az időszakos karbantartás által érintett elemek cseréje

A nyomtatási minőség szinten tartása érdekében rendszeresen cserélje le az alábbi elemeket. Az alább felsorolt alkatrészeket ki kell cserélni megközelítőleg 50 000 oldal nyomtatása után ¹ a PF Kit MP esetén, valamint 100 000 oldal ¹ nyomtatása után a többi részre vonatkozólag.

Forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy helyi Brother kereskedőjéhez, ha az alábbi üzenet jelenik meg az LCD-kijelzőn:

LCD üzenet	Leírás
Cseréljen beégetőt ²	Cserélje ki a beégetőművet.
Cserélje a lézert ²	Cserélje ki a lézeres egységet.
Cserélje ki a PF készlet1-et ²	Cserélje ki a papírtálcához tartozó papíradagoló készletet.
Cserélje ki a PF készlet2-et ²³	Cserélje ki az opcionális tálcá(k)hoz tartozó papíradagoló készletet.
Cserélje ki a PF készlet TC-t ²	Cserélje ki a többcélú tálcához tartozó papíradagoló készletet.

Kapcsolódó tájékoztatás

Szokásos karbantartás

¹ Letter vagy A4-es méretű egyoldalas lapok

² A csere gyakoriságát nagyban befolyásolja a nyomtatott oldalak összetettsége, a fedési százalék és a használt média típusa.

³ Ha készülékét az opcionális tálcával (tálcákkal) használja, ez az üzenet jelenik meg az LCD-kijelzőn. Ha a készülékhez több opcionális tálca tartozik, akkor a készülék az egyes opcionális tálcáknak megfelelő számozással jeleníti meg az üzeneteket.

Kezdőlap > Készülék beállításai

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók testreszabása, parancsikonok létrehozása, és munkavégzés a készülék LCD kijelzőjén megjelenő opciókkal a Brother készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről
- A készülék beállításainak módosítása számítógépről

▲ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- Általános beállítások
- Beállítási és funkciótáblázatok

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások

- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- További információk Mély alvás üzemmódról
- Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása
- Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása
- Az LCD-háttérvilágításának ideje
- Festékfogyasztás csökkentése
- Nyomtatási zaj csökkentése
- Az LCD nyelvének módosítása

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba. Amikor a készülék nyomtatási feladatot kap, az Alvó üzemmód időzítése alaphelyzetbe áll.

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, olyan, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdi a nyomtatást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

>> HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Készenléti idő] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- A ▲ vagy ▼ gombok megnyomásával adja meg percben, mennyi ideig legyen a készülék tétlen állapotban, mielőtt Alvó üzemmódba kapcsolna.
- 3. Nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállít.] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Készenléti idő] gombot.
- Adja meg, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő elteltével lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az [OK] gombot.
- 3. Nyomja meg a 📑 gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > További információk Mély alvás üzemmódról

További információk Mély alvás üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódba lép. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.

Érintett modellek	A készülék LCD-kijelzője Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
HL-L8260CDW	Az LCD a(z) Mély alvás üzenetet jeleníti meg.	 A készülék feladatot kap. Valaki megnyom egy gombot a vezérlőpulton.
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW	A LCD-háttérvilágítás kikapcsol, és az Áram LED kivilágosodik és elhalványul.	 A készülék feladatot kap. Valaki megnyomja a , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

\checkmark	Kapcsolódó tájékoztatás	

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Ha a készülék egy adott ideig mély alvó üzemmódban van, akkor a modelltől és a beállításoktól függően a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék nem kapcsol ki, ha hálózathoz csatlakozik, vagy ha biztonsági nyomtatási adatok vannak a memóriában.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Auto. kikapcs.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállít.] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Auto. kikapcs.] gombot.
- A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg, hogy mennyi ideig van a készülék tétlen állapotban, mielőtt Kikapcsolás módba lép, majd nyomja meg a kívánt opciót.
- 3. Nyomja meg a **___** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása

Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása

```
Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
```

Ha az LCD nehezen olvasható, a fényerőbeállítás módosítása segíthet.

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [LCD beállítások] > [Hátsóvilágítás] gombot.
- 2. Nyomja meg a kívánt lehetőséget.
 - [Világos]
 - [Közép]
 - [Sötét]
- 3. Nyomja meg a 🚺 gombot.



Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Az LCD-háttérvilágításának ideje

Az LCD-háttérvilágításának ideje

```
Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW
```

Állítsa be az LCD háttérvilágítás működésének az idejét.

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [LCD beállítások] > [Dim Időzítő] gombot.
- 2. Nyomja meg a kívánt lehetőséget.
 - [10Mp.]
 - [30Mp.]
 - [1Min]
 - [2Perc]
 - [3Perc]
 - [5Perc]
- 3. Nyomja meg a **___** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Festékfogyasztás csökkentése

Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.

Fotók vagy szürkeárnyalatos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy V gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Tonertakarékos] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] opció kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Tonertakarékos] gombot.
- 2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
- 3. Nyomja meg a 🚺 gombot.

🧹 Kapcsolódó tájékoztatás

- Általános beállítások
- A nyomtatási minőség javítása

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Nyomtatási zaj csökkentése

Nyomtatási zaj csökkentése

A Csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Ált. beáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Ökológia] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - c. Válassza ki a [Csendes mód] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] opció kiválasztásához.
- 3. Nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Csendes mód] gombot.
- 2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
- 3. Nyomja meg a 🚺 gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Általános beállítások > Az LCD nyelvének módosítása

Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

>> HL-L8260CDW >> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

- 1. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a következők kiválasztásához:
 - a. Válassza ki a [Alapbeáll.] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
 - b. Válassza ki a [Helyi nyelv] lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
- 2. A nyelv kiválasztásához nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot.
- 3. Nyomja meg a Go (Indítás) gombot.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
- 2. Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
- 3. Nyomja meg a **___** gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Beállítási és funkciótáblázatok

Beállítási és funkciótáblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- A menük megnyitása és a készülék beállításainak módosítása
- Beállítási táblázatok (HL-L8260CDW)
- Beállítási táblázatok (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
- Funkciótáblázatok (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Beállítási és funkciótáblázatok > A menük megnyitása és a készülék beállításainak módosítása

A menük megnyitása és a készülék beállításainak módosítása

Kapcsolódó modellek: HL-L8260CDW

A kezelőpanelről elérheti a készülék menüit, és módosíthatja a különféle beállításokat.

- 1. Az egyes menüszintek között a(z) ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával lépkedhet.
- Amikor a kívánt lehetőség megjelenik az LCD kijelzőn, nyomja meg az OK gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a következő menüszint.
- 3. A(z) ▲ vagy ▼ gombbal lépjen a kívánt elemre.
- 4. Nyomja meg a OK vagy a Go (Indítás) gombot.
- 5. Egy-egy opció beállítását követően az LCD-kijelzőn egy megerősítő üzenet jelenik meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Beállítási és funkciótáblázatok
▲ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Beállítási és funkciótáblázatok > Beállítási táblázatok (HL-L8260CDW)

Beállítási táblázatok (HL-L8260CDW)

Kapcsolódó modellek: HL-L8260CDW

A táblázatokból megismerheti a különféle menüket és lehetőségeket, amelyek segítségével megadhatja kívánt beállításait a készüléken.

[Ált. beáll.]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírás			
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálca	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.			
		1. tálca	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.			
		2. tálca 1	Az opcionális tálcában (2. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.			
		3. tálca 1	Az opcionális tálcában (3. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.			
		4. tálca 1	Az opcionális tálcában (4. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.			
	Papírméret	TC tálca	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.			
		1. tálca	Adja meg a szabvány papírtálcába helyezett papír méretét.			
		2. tálca 1	Az opcionális tálcába (2. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.			
		3. tálca 1	Az opcionális tálcába (3. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.			
		4. tálca 1	Az opcionális tálcába (4. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.			
	Ell. a méretet	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és a készülék Papírméret beállítása megegyezik-e.			
	Tálcahasználat	-	Válassza ki a használandó tálcát.			
	Prioritás	-	Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálcahasználat menüben, a készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.			
Ökológia	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.			
	Készenléti idő	-	Annak megadása, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.			
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.			
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.			
Panel vezérlő	Alsó ismétlés	-	készülékbe töltött papír mérete és a készülék Papírméret beállítása megegyezik-e. Válassza ki a használandó tálcát. Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálcahasználat menüben, a készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat. Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése. Annak megadása, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép. Csökkenti a nyomtatás zaját. Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna. Beállítja, hogy milyen időközönként változzon az LCD üzenet, ha lenyomva tartja a ▲ vagy ▼ gombot. Beállítja, hogy az LCD-üzenetek hány másodperc alat gördüljenek végig az LCD-n. 1. szint = 0,2 s, 10. szint 2,0 s.			
	Üzenet görgetés	-	Beállítja, hogy az LCD-üzenetek hány másodperc alatt gördüljenek végig az LCD-n. 1. szint = 0,2 s, 10. szint = 2,0 s.			

2. szint	3. szint	4. szint	Leírás
Panel vezérlő	LCD Kontraszt	-	Beállítja az LCD-kijelző kontrasztját.
	Auto. online	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy ha az 30 másodpercig tétlen, térjen vissza Üzemkész módba.
Zár beállítása	Jelszó megadás	-	Megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók
	Ве	-	módosíthassák a készülék beállításait.
	Új jelszó:XXXX	-	
	(Csak akkor érhető el, ha első alkalommal írja be a jelszót.)		
Interfész	Kiválaszt	-	Válassza ki a használni kívánt interfészt.
			Ha az Auto beállítást választja, a készülék automatikusan USB- vagy hálózati interfészre vált attól függően, hogy melyik interfész fogad adatokat.
	Auto. IF idő	-	Az automatikus interfészválasztás időtúllépési idejének beállítása.
	Bemeneti puffer	-	Növeli vagy csökkenti a bemeneti puffer kapacitását.

¹ Akkor érhető el, ha egy vagy több alsó tálca be van helyezve.

[Nyomtató]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírás
Emuláció	-	-	Az emuláció üzemmódjának kiválasztása.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomt. opciók	Betütípus lista	HP LaserJet	Kinyomtatja a HP LaserJet betűkészletlistáját és mintáit.
		BR-Script 3	Kinyomtatja a BR-Script betűkészlet-listáját és mintáit.
	Tesztold. nyomt.	-	A tesztoldal kinyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomtatás	-	Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek utolsó oldala egy 1 oldalas kép, válassza ki az 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
			Fejléces vagy előnyomtatott papír esetén válassza ki a 2 old. adagolás opciót. Amennyiben az 1 old. adagolás opciót választja ki fejléces vagy előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Ennek a beállításnak a kiválasztása esetén a készülék automatikusan törli a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
Papír típus	-	-	A papírtípus beállítása.
Papírméret	-	-	A papírméret beállítása.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.

2. szint	3. szint	4. szint	Leírás
Nyomt. pozíció	X eltolás	-	A nyomtatási kezdőpozíció eltolása (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Y eltolás	-	A nyomtatási kezdőpozíció eltolása (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	-	Beállítja a betűkészlet számát.
	Betut. térköz	-	Beállítja a betűmagasságot. (Bizonyos betűkészletszámok esetén érhető el)
	Betut. pont	-	A betűméret beállítása. (Bizonyos betűkészletszámok esetén érhető el)
	Szimbólumkészlet	-	A szimbólum- vagy karakterkészlet megjelenítése.
	Táblázat nyomt.	-	A kódtáblázat kinyomtatása.
	Auto. LF	-	BE: CR -> CR + LF, KI: CR -> CR
	Auto. CR	-	BE: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR vagy VT -> VT + CR
			KI: LF -> LF, FF -> FF vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Annak kiválasztása, hogy ha a készülék eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Annak meghatározása, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességének beállítása 0-70 oszlop értékre 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítja be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Az oldal felső szélétől mért felső margó beállítása.
	Alsó margó	-	Beállítja az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Beállítja a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
	CAPT	-	Használja a CAPT (Colour Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS- illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében.
			A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
Színkorrekció	Kalibrálás	Kalibrálás	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez beállítja a nyomtatási pozíciót.
	Auto. javítás	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és regisztrálást.

2. szint	3. szint	4. szint	Leírás
Színkorrekció	Színbeáll.ok	Beállítás mód	Meghatározza, hogy a készülék vagy a nyomtató- illesztőprogram színes nyomtatási beállításait alkalmazza-e.
		Színes mód	Beállítja a színes üzemmódot.
		Szürke javítása	Be- vagy kikapcsol, hogy javítsa a sötét területek képminőségét.
		Fekete javítása	Be- vagy kikapcsol, ha egy fekete ábra nyomtatása nem megfelelő.
		Világosság	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Beállítja a piros színt.
		Zöld	Beállítja a zöld színt.
		Kék	Beállítja a kék színt.

[Hálózat] (HL-L8260CDW)

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírás
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Adja meg az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét.
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP- címének megadása.
		IP boot próbák	-	Megadja a készülék IP-címbeszerzési kísérleteinek számát, amikor a Bootolás módja beállítása a Statikus értéktől eltér.
		APIPA	-	Az IP-cím automatikusan kiosztása a helyi kötésű címtartományból. 1
		IPv6	-	Az IPv6 protokoll engedélyezése vagy letiltása.
	Ethernet	-	-	Az Ethernet csatlakozási mód kiválasztása.
	Vez. állapot	-	-	Az Ethernet-kapcsolat állapotának megjelenítése.
	MAC cím	-	-	A készülék MAC-címének megtekintése.
	Alap visszaáll	-	-	A készülék vezetékes hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírás
Vezetékes LAN	Vezetékes eng.	-	-	A vezetékes interfész be- vagy kikapcsolása.
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Adja meg az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét.
		Wins beállít	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP- címének megadása.
		IP boot próbák	-	Megadja a készülék IP-címbeszerzési kísérleteinek számát, amikor a Bootolás módja beállítása a Statikus értéktől eltér.
		APIPA	-	Az IP-cím automatikusan kiosztása a helyi kötésű címtartományból. 1
		IPv6	-	Az IPv6 protokoll engedélyezése vagy letiltása.
	Telep.Varázsló	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
	WLAN Assziszt.	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a Brother telepítőlemez használatával.
	WPS	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN állapot	Állapot	-	A vezeték nélküli Ethernet-kapcsolat állapotának megjelenítése.
		Jelzés	-	A jel minőségének megjelenítése.
		Csatorna	-	A használatban lévő csatorna megjelenítése, amikor a vezeték nélküli hálózat aktív.
		Sebesség	-	A csatlakozási sebesség megjelenítése, amikor a vezeték nélküli hálózat aktív.
		SSID	-	AZ SSID megjelenítése.
		Komm. mód	-	Megjeleníti az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	A készülék MAC-címének megtekintése.

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírás
WLAN	Alap visszaáll	-	-	A készülék vezeték nélküli hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
	WLAN eng.	-	-	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével gyorsan megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	-	A Wi-Fi Direct-hálózat beállításainak kézi megadása.
	Csoporttulajd.	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinfó.	Eszköznév	-	A készülék eszköznevének megjelenítése.
		SSID	-	A csoporttulajdonos SSID-jének megjelenítése.
		IP cím	-	A készülék IP-címének megjelenítése.
	Állapotinfó.	Állapot	-	A Wi-Fi Direct-hálózat állapotának megjelenítése.
		Jelzés	-	A jelenlegi Wi-Fi Direct-hálózat jelerősségének megjelenítése.
				Amikor a készüléke tölti be a csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig az Erős felirat látható.
		Csatorna	-	A használatban lévő csatorna megjelenítése, amikor a Wi-Fi Direct hálózat aktív.
		Sebesség	-	A csatlakozási sebesség megjelenítése, amikor a Wi-Fi Direct hálózat aktív.
	I/F engedélyez.	-	-	A Wi-Fi Direct kapcsolat engedélyezése vagy letiltása.
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
Hálózat törlés	-	-	-	A készülék összes hálózati beállításának visszaállítása a gyári beállításokra.

¹ Ha a hálózathoz való csatlakozáskor a készülék "Bootolási mód" beállítása "Automatikus", a készülék megkísérli beállítani az IP-címet és az alhálózati maszkot egy rendszerindítási kiszolgálóról, például DHCP-kiszolgálóról. Ha bootkiszolgáló nem található, egy APIPA IPcímet oszt ki a rendszer, például: 169.254.[001-254]. [000-255]. Ha a készülék "Bootolási mód" beállítása "Statikus", manuálisan kell megadnia az IP-címet a készülék vezérlőpultján.

[Jelent.nyomt.]

2. szint	Leírás
Nyomtatóbeáll.	A Nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása.
Hálózat Beáll.	A hálózati beállítások jelentésének kinyomtatása.
Fájllista nyomt.	A memóriában tárolt adatok listájának nyomtatása.

2. szint	Leírás
WLAN jelentés (Vezeték nélküli hálózati modellek esetén)	Kinyomtatja a vezeték nélküli LAN-kapcsolat ellenőrzésének eredményeit.
Dobpontnyomtatás	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.

[Gép információ]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírás
Gyári szám	-	-	Megjeleníti a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Megjeleníti a firmware főverzióját.
	Subl verzió	-	A firmware alverziójának megjelenítése.
Lapszám	Összes	-	A kinyomtatott oldalak teljes számának megjelenítése.
	Színes	-	A kinyomtatott színes oldalak teljes számának megjelenítése.
	Fekete-fehér	-	Megjeleníti a kinyomtatott egyszínű oldalak teljes számát.
Alkatr.élet. ¹	Toner	Fekete (BK)	A festékkazetta hátralévő élettartamának megjelenítése.
		Cián (C)	
		Bíbor (M)	
		Sárga (Y)	
	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Szíj	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készl TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készl 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készl 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készl 4 ²	-	A 4. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az élettartam becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több alsó tálca be van helyezve.

[Alapbeáll.]

2. szint	3. szint	Leírás
Újraindít	Visszaállítás	Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a papírtípust.
	Hálózat törlés	A készülék összes hálózati beállításának visszaállítása a gyári beállításokra.
	Gyári beáll.	Újraindítja a készüléket, és visszaállítja valamennyi nyomtatóbeállítást (beleértve a parancsbeállításokat is) a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv	-	Válassza ki az LCD kijelző nyelvét.

[Közvetlen nyomtatás]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Közvetlen	(Válassza ki a nyomtatni	Papírméret	A papírméret beállítása az USB flash
nyomtatás	kívánt fájlt.)		meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírás
Közvetlen nyomtatás	(Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.)	Papír típus	A nyomtatási média típusának beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Több oldal	Az oldalelrendezés beállítása több oldalnak közvetlenül az USB flash meghajtóról történő nyomtatása esetén.
		Elrendezés	Az oldaltájolás beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Kétoldalas	Azt választja ki, hogy a papír mindkét oldalára nyomtasson-e, amikor közvetlenül USB flash meghajtóról nyomtat.
		Leválogatás	Az oldalszétválogatás engedélyezése vagy letiltása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Tálcahasználat	A használni kívánt papírtálca kiválasztása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Nyomt. minőség	A nyomtatási minőség beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		PDF opció	Beállíthatja a Közvetlen nyomtatás USB-ről funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
		Kimeneti szín	A Színes vagy Fekete-fehér lehetőség kiválasztása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
	Indexnyomtatás	-	Bélyegképoldal nyomtatása.
	Alapbeállítások	Papírméret	A papírméret beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Papír típus	A nyomtatási média típusának beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Több oldal	Az oldalelrendezés beállítása több oldalnak közvetlenül az USB flash meghajtóról történő nyomtatása esetén.
		Elrendezés	Az oldaltájolás beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Kétoldalas	Azt választja ki, hogy a papír mindkét oldalára nyomtasson-e, amikor közvetlenül USB flash meghajtóról nyomtat.
		Leválogatás	Az oldalszétválogatás engedélyezése vagy letiltása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Nyomt. minőség	A nyomtatási minőség beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		PDF opció	Beállíthatja a Közvetlen nyomtatás USB-ről funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
		Indexnyomtatás	Az alapértelmezett indexnyomtatási lehetőség beállítása: egyszerű vagy részletes.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Beállítási és funkciótáblázatok

▲ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Beállítási és funkciótáblázatok > Beállítási táblázatok (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Beállítási táblázatok (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

[Beállítások]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Toner	Toner élettartama	-	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztnyomtatás	-	Kinyomtat egy tesztoldalt.
	Kalibrálás	Kalibrálás	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez beállítja a nyomtatási pozíciót.
Hálózat	-	-	Hozzáférés a hálózati beállítások menüihez.
Tálcabeállítás	-	-	Férjen hozzá a tálcabeállítási menükhöz.
Wi-Fi Direct	-	-	Megnyitja a Wi-Fi Direct beállítás menüit.
Minden beállítás	-	-	Elvégezheti a részletes beállításokat.

[Minden beállítás] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálca	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálca	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálca 1	Az opcionális tálcában (2. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálca 2	Az opcionális tálcában (3. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		4. tálca 2	Az opcionális tálcában (4. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálca	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálca	Adja meg a szabvány papírtálcába helyezett papír méretét.
		2. tálca 1	Az opcionális tálcába (2. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálca 2	Az opcionális tálcába (3. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
		4. tálca 2	Az opcionális tálcába (4. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
	Kevés pap. figy.	Kevés pap. figy.	Annak megadása, hogy üzenet jelenjen-e meg, amikor a papírtálca majdnem üres.
		Figyelm. szint	Az üzenetet kiváló minimális papírszint kiválasztása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások		
Tálcabeállítás	Méret ellenőrzése	-	Válassza ki, hogy szeretné-e, hogy a készülék egy üzenetben felkérje annak ellenőrzésére, hogy a készülékbe töltött papír mérete és a készülék Papírméret beállítása megegyezik-e.		
	Tálcahasználat	-	Válassza ki a használandó tálcát.		
	Prioritás	-	Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálcahasználat menüben, a készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.		
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.		
	Dim Időzítő	-	Annak beállítása, hogy az LCD háttérvilágítása meddig világítson az utolsó gombnyomás után.		
Ökológia	Tonertakarékos	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.		
	Készenléti idő	-	Annak megadása, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.		
	Csendes mód	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.		
	Auto. kikapcs.	-	Beállítja, hogy a készülék hány órát töltsön Mély alvó üzemmódban, mielőtt kikapcsolna.		
Zár beállítása	Jelszó megadás	-	Megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók		
	Zár Ki⇒Be	-	módosíthassák a készülék beállításait.		
	ýj jelszó: (Csak akkor érhető el, ha első alkalommal írja be a jelszót.)	-			
Interfész	Kiválaszt	-	Válassza ki a használni kívánt interfészt.		
			Ha az Auto beállítást választja, a készülék automatikusan USB- vagy hálózati interfészre vált attól függően, hogy melyik interfész fogad adatokat.		
	Auto. IF idő	-	Az automatikus interfészválasztás időtúllépési idejének beállítása.		
	Bemeneti puffer	-	Növeli vagy csökkenti a bemeneti puffer kapacitását.		

1 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

[Minden beállítás] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció üzemmódjának kiválasztása.
Minőség	-	- Kiválasztja a nyomtatási minőséget.	
Nyomtatási opciók	Betütípus lista	HP LaserJet	Kinyomtatja a HP LaserJet betűkészletlistáját és mintáit.
		BR-Script 3	Kinyomtatja a BR-Script betűkészlet-listáját és mintáit.
	Tesztnyomtatás	-	A tesztoldal kinyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomtatás	-	Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kétoldalas	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek utolsó oldala egy 1 oldalas kép, válassza ki az 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez.
			válassza ki a 2 old. adagolás opciót. Amennyiben az 1 old. adagolás opciót választja ki fejléces vagy előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Ennek a beállításnak a kiválasztása esetén a készülék automatikusan törli a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
Papír típus	-	-	A papírtípus beállítása.
Papírméret	-	-	A papírméret beállítása.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Nyomt. pozíció	X eltolás	-	A nyomtatási kezdőpozíció eltolása (az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál.
	Y eltolás	-	A nyomtatási kezdőpozíció eltolása (az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (fel) és +500 (le) értékek között 300 dpi felbontásnál.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	Betut. szám	Beállítja a betűkészlet számát.
		Let.betűt.száma	Beállítja a törölhető betűkészlet számát.
			Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betűt. térköz	-	Beállítja a betűmagasságot.
			(Bizonyos betűkészletszámok esetén érhető el)
	Betűt. pont	-	A betűméret beállítása.
			(Bizonyos betűkészletszámok esetén érhető el)
	Szimbólumkészlet	-	A szimbólum- vagy karakterkészlet megjelenítése.
	Táblázat nyomt.	-	A kódtáblázat kinyomtatása.
	Auto. LF	-	BE: CR -> CR + LF, KI: CR -> CR
	Auto. CR	-	BE: LF -> LF + CR, FF -> FF + CR vagy VT - > VT + CR KI: LE -> LE EE -> EE vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Annak kiválasztása, hogy ha a készülék eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Auto. SKIP	-	Annak meghatározása, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességének beállítása 0-70 oszlop értékre 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítja be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Az oldal felső szélétől mért felső margó beállítása.
	Alsó margó	-	Beállítja az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Beállítja a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP- illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
	CAPT	-	Használja a CAPT (Colour Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS- illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében.
			A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
Színkorrekció	Kalibrálás	Kalibrálás	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez beállítja a nyomtatási pozíciót.
	Auto. javítás	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és regisztrálást.
	Színbeállítások	Beállítás mód	Meghatározza, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogram színes nyomtatási beállításait alkalmazza-e.
		Színes mód	Beállítja a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Be- vagy kikapcsol, hogy javítsa a sötét területek képminőségét.
		Fekete nyomtatás javítása	Be- vagy kikapcsol, ha egy fekete ábra nyomtatása nem megfelelő.
		Világosság	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Beállítja a piros színt.
		Zöld	Beállítja a zöld színt.
		Kék	Beállítja a kék színt.

[Minden beállítás] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Adja meg az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét.
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		IP ind. kísérletek	-	Megadja a készülék IP- címbeszerzési kísérleteinek számát, amikor a Bootolás módja beállítása a Statikus értéktől eltér.
		APIPA	-	Automatikusan lefoglalja az IP- címet a helyi címtartományból ¹
		IPv6	-	Az IPv6 protokoll engedélyezése vagy letiltása.
	Ethernet	-	-	Az Ethernet csatlakozási mód kiválasztása.
	Vezetékes állapot	-	-	Az Ethernet-kapcsolat állapotának megjelenítése.
	MAC cím	-	-	A készülék MAC-címének megtekintése.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	A készülék vezetékes hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
	Vezetékes eng.	-	-	A vezetékes interfész be- vagy kikapcsolása.
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Adja meg az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét.
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Megadhatja az elsődleges WINS-szerver IP-címét.
			Másodlagos	Megadhatja a másodlagos WINS-szerver IP-címét.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN	TCP/IP	DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		IP ind. kísérletek	-	Megadja a készülék IP- címbeszerzési kísérleteinek számát, amikor a Bootolás módja beállítása a Statikus értéktől eltér.
		APIPA	-	Automatikusan lefoglalja az IP- címet a helyi címtartományból ¹ .
		IPv6	-	Az IPv6 protokoll engedélyezése vagy letiltása.
	Telep.Varázsló	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
	WLAN Assziszt.	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a Brother telepítőlemez használatával.
	WPS	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN állapot	Állapot	-	A vezeték nélküli Ethernet- kapcsolat állapotának megjelenítése.
		Jelzés	-	A jel minőségének megjelenítése.
		SSID	-	AZ SSID megjelenítése.
		Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti az aktuális Kommunikációs módot.
	MAC cím	-	-	A készülék MAC-címének megtekintése.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	A készülék vezeték nélküli hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
	WLAN eng.	-	-	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével gyorsan megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Kézi	-	-	A Wi-Fi Direct-hálózat beállításainak kézi megadása.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	A készülék eszköznevének megjelenítése.
		SSID	-	A csoporttulajdonos SSID-jének megjelenítése.
		IP cím	-	A készülék IP-címének megjelenítése.
	Állapotinformációk	Állapot	-	A Wi-Fi Direct-hálózat állapotának megjelenítése.
		Jelzés	-	A jelenlegi Wi-Fi Direct-hálózat jelerősségének megjelenítése.
	I/F engedélyezése	-	-	A Wi-Fi Direct kapcsolat engedélyezése vagy letiltása.
NFC	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.
Webes kapcsolat beállításai	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
Hálózat törlés	-	-	-	A készülék összes hálózati beállításának visszaállítása a gyári beállításokra.

¹ Ha a hálózathoz való csatlakozáskor a készülék "Bootolási mód" beállítása "Automatikus", a készülék megkísérli beállítani az IP-címet és az alhálózati maszkot egy rendszerindítási kiszolgálóról, például DHCP-kiszolgálóról. Ha bootkiszolgáló nem található, egy APIPA IPcímet oszt ki a rendszer, például: 169.254.[001-254]. [000-255]. Ha a "Bootolási mód" "Statikus" értékre van állítva, manuálisan kell megadnia az IP-címet a készülék kezelőpaneljén.

[Minden beállítás] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	Leírások
Nyomtató beállítások	A Nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása.
Hálózati konfiguráció	A hálózati beállítások jelentésének kinyomtatása.
Fájllista nyomtatása	A memóriában tárolt adatok listájának nyomtatása.
WLAN jelentés	Kinyomtatja a vezeték nélküli LAN-kapcsolat ellenőrzésének eredményeit.
Dob pontnyomtatás	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.

[Minden beállítás] > [Készülékinformációk]

3. szint	4. szint	Leírások	
Gyári szám	-	Megjeleníti a készülék sorozatszámát.	
Firmware verzió	Fő verzió	Megjeleníti a firmware főverzióját.	

3. szint	4. szint	Leírások		
Firmware verzió	Subl verzió	A firmware alverziójának megjelenítése.		
Lapszám	Összes	A kinyomtatott oldalak teljes számának megjelenítése.		
	Színes	A kinyomtatott színes oldalak teljes számának megjelenítése.		
	Fekete-fehér	Megjeleníti a kinyomtatott egyszínű oldalak teljes számát.		
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	Papírtovábbító	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	Beégetőegység	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	Lézer	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	PF készlet TC	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	PF készlet 1	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	PF készlet 2 ²	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	PF készlet 3 ³	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.		
	PF készlet 4 ³	A 4. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.		

1 Az élettartam becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

³ Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

[Minden beállítás] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít Készülék visszaállít		Visszaállítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a papírtípust.
	Hálózat törlés	A készülék összes hálózati beállításának visszaállítása a gyári beállításokra.
	Gyári beállítások visszaállítása	Újraindítja a készüléket, és visszaállítja valamennyi nyomtatóbeállítást (beleértve a parancsbeállításokat is) a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv	-	Válassza ki az LCD kijelző nyelvét.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Beállítási és funkciótáblázatok

▲ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről > Beállítási és funkciótáblázatok > Funkciótáblázatok (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Funkciótáblázatok (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Kapcsolódó modellek: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

(Festék)

2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
(Festék)	Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
	Tesztnyomtatás	-	A tesztoldal kinyomtatása.
	Kalibrálás	Kalibrálás	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Regisztráció	-	Minden egyes színhez beállítja a nyomtatási pozíciót.

wiFi (Wi-Fi-beállítás)

2. szint	3. szint	Leírások
WiFi (Wi-Fi-beállítás)	TCP/IP 1	A TCP/IP beállítások módosítása.
	Telep.Varázsló	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
	WLAN Assziszt.	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a Brother telepítőlemez használatával.
	WPS	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS PIN-kóddal 1	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN állapot 1	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotának megjelenítése.
	MAC cím 1	A készülék MAC-címének megtekintése.
	Alapértelmezettre állítás 1	A készülék vezeték nélküli hálózati beállításainak visszaállítása a gyári beállításokra.
	WLAN eng. 1	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ (A Wi-Fi[®] beállítása után érhető el)

🔁 [Web]

3. szint	Leírások
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.
	Jelen dokumentum kiadása óta lehet, hogy új webes szolgáltatások kerültek hozzáadásra és szolgáltató is módosíthatta a szolgáltatások nevét.



[Közvetlen nyomtatás]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Közvetlen nyomtatás	(Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.)	Nyomt.beáll-ok	Papír típus	A nyomtatási média típusának beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
			Papírméret	A papírméret beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
			Több oldal	Az oldalelrendezés beállítása több oldalnak közvetlenül az USB flash meghajtóról történő nyomtatása esetén.
			Elrendezés	Az oldaltájolás beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
			Kétoldalas	Azt választja ki, hogy a papír mindkét oldalára nyomtasson-e, amikor közvetlenül USB flash meghajtóról nyomtat.
			Leválogatás	Az oldalszétválogatás engedélyezése vagy letiltása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Színes indítás	Tálcahasználat	A használni kívánt papírtálca kiválasztása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
			Nyomtatási minőség	A nyomtatási minőség beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
			PDF opció	Beállíthatja a Közvetlen nyomtatás USB-ről funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
			-	Adatok nyomtatása színesben közvetlenül az USB flash meghajtóról.
		Mono indítás	-	Adatok nyomtatása fekete színnel közvetlenül az USB flash meghajtóról.
	Indexnyomtatás	-	-	Bélyegképoldal nyomtatása.
	Alapbeáll.	Papír típus	-	A nyomtatási média típusának beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Papírméret	-	A papírméret beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Több oldal	-	Az oldalelrendezés beállítása több oldalnak közvetlenül az

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Közvetlen nyomtatás Alapbeáll.	Alapbeáll.			USB flash meghajtóról történő nyomtatása esetén.
		Elrendezés	-	Az oldaltájolás beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Leválogatás	-	Az oldalszétválogatás engedélyezése vagy letiltása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
		Nyomtatási minőség	-	A nyomtatási minőség beállítása az USB flash meghajtóról történő közvetlen nyomtatáskor.
	1	PDF opció	-	Beállíthatja a Közvetlen nyomtatás USB-ről funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
		Indexnyomtatás	-	Az alapértelmezett indexnyomtatási lehetőség beállítása: egyszerű vagy részletes.

Kapcsolódó tájékoztatás

Beállítási és funkciótáblázatok

 \checkmark

▲ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel
- Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.

- Mi a Web alapú kezelés?
- A Web alapú kezelés elérése
- A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

▲ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel > Mi a Web alapú kezelés?

Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A nyomtatókiszolgáló beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.

- Windows[®] rendszeren a Microsoft[®] Internet Explorer[®] 11 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 9 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.
 - A TCP/IP protokollt kell használnia a hálózaton és érvényes, beprogramozott IP-címmel kell rendelkeznie a nyomtatókiszolgálónak és a számítógépének.

XXX-XXXX	Please configure the pa	ssword >>	brother
General Print Administrator	Network		Solutions Center
			Bottom
Status Auto Refresh Interval Maintenance Information Lists/Reports Find Device Contact & Location Sleep Time Auto Power Off Language Panel	Status Device Status Automatic Refresh Toner Level	Kész • Off O On BK C M Y	
	Web Language	Auto 🗸	
	Device Location	Contact :	

• A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.



A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel > A Web alapú kezelés elérése

A Web alapú kezelés elérése

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.
- 1. Indítsa el a webböngészőt.
- Írja be a "http://készülék IP-címe/" címet a böngésző címsorába (ahol a "készülék IP-címe" a készülék IPcíme).

Például:

http://192.168.1.2

- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a "Megosztott nyomtató" nevet.
 - Például:

http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Webalapú felügyelet a(z) Status Monitor képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.
- 3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a → gombot.

Most megváltoztathatja a nyomtatószerver beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

📕 Kapcsolódó tájékoztatás

· A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel > A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

Javasoljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez.

- 1. Indítsa el a webböngészőt.
- Írja be a "http://készülék IP-címe/" címet a böngésző címsorába (ahol a "készülék IP-címe" a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2

- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a "Megosztott nyomtató" nevet.
 - Például:
 - http://SharedPrinter

Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például:

http://brnxxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Webalapú felügyelet a(z) Status Monitor képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.
- Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a
 gombot.
- 4. Kattintson az Administrator (Rendszergazda) gombra.
- 5. Adja meg a használni kívánt jelszót a Enter New Password (Jelszó megadása) mezőben (8 és 32 karakter közötti hosszúság).
- 6. Írja be újra a jelszót a Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása) mezőbe.
- 7. Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

A jövőben, ha el kívánja érni a Web alapú kezelést, írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a --> gombra.

Miután elvégezte a beállítások konfigurálását, jelentkezzen ki a 🔶 gombra kattintva.

Ha előzőleg nem állított be bejelentkezési jelszót, a készülék weboldalán a **Please configure the password (Kérjük, állítsa be a jelszót)** gombra kattintva is beállíthat egy jelszót.

Kapcsolódó tájékoztatás

• A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

Kezdőlap > Függelék

Függelék

- Műszaki adatok
- Szöveg beírása a Brother készüléken
- Kellékanyagok
- A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk
- Tartozékok
- Információk az újrahasznosított papírról
- Brother-hívószámok

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Nyomtató típusa		• Lézer			
Nyomtatási mód		Elektrofotografikus lézernyomtató			
Memóriakapacitás	Normál	• (HL-L8260CDW)			
		256 MB			
		• (HL-L8360CDW)			
		512 MB			
		• (HL-L9310CDW)			
		1 GB			
LCD (folyadékkristá	alyos kijelző)	• (HL-L8260CDW)			
		16 karakter x 2 sor			
		• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)			
		2,7 hüvelykes (67,5 mm-es) TFT színes érintőképernyős			
		LCD ¹			
Áramforrás	1	• 220-240 V AC 50/60 Hz			
Energiafelvétel	Csúcs	Körülbelül 1 200 W			
(Átlagos)	Nyomtatás ²	Körülbelül 580 W 25 °C-on			
	Nyomtatás	Körülbelül 340 W 25 °C-on			
	(Csendes mód) ²				
	Üzemkész ²	Körülbelül 70 W 25 °C-on			
	Alvó ²	Körülbelül 10,0 W			
	Mély alvás ²	• (HL-L8260CDW)			
		Körülbelül 1,2 W			
		• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)			
		Körülbelül 1,5 W			
	Kikapcsolva ^{3 4}	• (HL-L8260CDW)			
		Körülbelül 0,02 W			
		• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)			
		Körülbelül 0,03 W			
Méretek		Egység: mm			
(Tipikus vázlatnézetb	pen)	• (HL-L8260CDW)			
	▲ [["""""""""""""""""""""""""""""""""""	*:410			
		** : 313			
	*	*** : 486			
	↓ ∏	• (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)			
		*:441			
 ← * ─ →	→ ***	** : 313			
	, I	*** : 486			
Súly (kellékanyagol	kkal)	• (HL-L8260CDW)			

¹ Átlósan mérve

² A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve.

³ A mérés az IEC 62301 2.0 kiadású szabvány alapján történt.

⁴ A teljesítményfelvétel a használat módjától is függ.

21,8 kg	
• (HL-L8360CDW)	
21,9 kg	
• (HL-L9310CDW)	
22,2 kg	
szint Hangnyomás Nyomtatás • LpAm = 49 dB (A)	
Nyomtatás • LpAm = 44 dB (A)	
(Csendes mód)	
Üzemkész • LpAm = Nem hallható	
Hangerő Nyomtatás ⁵⁶ Monokróm	
• LWAd = 6,55 B (A)	
Színes	
• LWAd = 6,56 B (A)	
Nyomtatás Monokróm	
(Csendes mód) • LWAd = 6,00 B (A)	
Színes	
• LWAd = 6,00 B (A)	
Üzemkész ⁵⁶ • LWAd = Nem hallható	
nérséklet Működés közben • 10-32 °C	
Tárolás • 0-40 °C	
atartalom Működés közben • 20-80% (páralecsapódás nél	kül)
Tárolás• 10-90% (páralecsapódás nél	kül)
ÜzemkészLpAm = Nem hallhatóHangerőNyomtatás 5 6Monokróm • LWAd = 6,55 B (A)Színes • LWAd = 6,56 B (A)Színes • LWAd = 6,56 B (A)Nyomtatás (Csendes mód)Monokróm • LWAd = 6,00 B (A)Színes • LWAd = 6,00 B (A)Színes • LWAd = 6,00 B (A)Územkész 5 6• LWAd = Nem hallhatómérsékletMűködés közben• 10-32 °C	

Nyomathordozók adatai

Denírkemenet	Demíntélee	Denístínue		Normál popír foilágog, ozípeg popír vákopy
Papirbemenet	Papirtaica (Normál)	Papirtipus	•	papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	•	A4, Letter, A5, A5 (hosszú él), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Papírsúly	•	60-105 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	•	Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
	Többcélú tálca (TC tálca)	Papírtípus	•	Normál papír, Fejléces papír, Színes papír, Vékony papír, Vastag papír, Vastagabb papír, Újrahasznosított papír, Finom írópapír, Címke, Boríték, Vékony bor., Vastag bor., Fényes papír
		Papír méret	•	Szélesség: 76,2-215,9 mm Hosszúság: 127-355,6 mm Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papírsúly	•	60-163 g/m ²

⁵ A mérés a RAL-UZ171 szerinti módszernek megfelelően történt.

⁶ Az LWAd > 6,30 B (A) értékkel rendelkező irodai készülékek nem alkalmasak olyan helyiségben való használatra, ahol nagy koncentrációt igénylő munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

Papírbemenet	Többcélú tálca (TC tálca)	Maximális papírkapacitás	•	Legfeljebb 50 lap 80 g/m ² tömegű normál papír Boríték: 10 boríték maximum 10 mm-es
	2., 3., 4. papírtálca Opcionális ^{1 2}	Papirtipus	•	vastagsagig Normál papír, fejléces, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	•	A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal
		Papírsúly	•	60-105 g/m ²
		Maximális		LT-330CL
		papírkapacitás		Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
			•	LT-340CL ³
				Legfeljebb 500 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
Papírkimenet ⁴	^a pírkimenet ⁴ Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája		•	Legfeljebb 150 darab 80 g/m ² súlyú normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára)
	Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája			Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	•	Normál papír, Fejléces papír, színes papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Fényes papír
		Papír méret	•	A4
		Papírsúly	•	60-105 g/m ²

1 (HL-L8260CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca

2 (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca vagy legfeljebb két Alsó tálca bármilyen más összeállításban

³ Alkalmazható erre: HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

⁴ A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

A nyomtató műszaki adatai

Automatikus 2 oldalas ny	vomtatás	• Igen		
Emuláció		PCL6, BR-Script3, PDF verzió 1.7, XPS verzió 1.0		
Felbontás		600 x 600 dpi, 2400 dpi színvonalú (2400 x 600) minőségű		
Nyomtatási sebesség ⁷⁸	1 oldalas nyomtatás	Monokróm		
		Max. 33 oldal/perc (Letter méret)		
		Max. 31 oldal/perc (A4 méret)		
		Színes		
		Max. 33 oldal/perc (Letter méret)		
		Max. 31 oldal/perc (A4 méret)		
2 oldalas nyomtatás		Monokróm		
		 Legfeljebb 14 oldal/perc (max. 7 lap/perc) (Letter vagy A4-es méret) 		
		Színes		

⁷ A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

⁸ A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

Nyomtatási sebesség ^{7 8}	2 oldalas nyomtatás	•	Legfeljebb 14 oldal/perc (max. 7 lap/perc) (Letter vagy A4-es méret)	
Első oldal nyomtatási ideje ⁹		 Monokróm Kevesebb mint 15 másodperc 23 °C / 230 V mellett 		
		 Színes Kevesebb mint 15 másodperc 23 °C / 230 V mellett 		

Interfész műszaki adatai

USB ¹²	•	Nagy sebességű USB 2.0 Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 interfészkábelt.
LAN	•	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 3 4
Vezeték nélküli LAN	•	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód)
		IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct [®])
NFC ⁵	•	(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)
		Igen

A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

- ² Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.
- ³ 5e-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.
- ⁴ Ha Gigabit Ethernet-hálózathoz csatlakoztatja a készüléket, az 1000BASE-T specifikációnak megfelelő hálózati eszközöket használjon.
- ⁵ Ha egy külső IC-kártyaolvasót csatlakoztat, használjon HID-osztályú illesztőprogramot támogató eszközt.

Közvetlen nyomtatás funkció specifikációk

Kompatibilitás	•	PDF 1.7-es verzió, JPEG, Exif+JPEG, PRN (a saját nyomtató-illesztőprogram hozza létre), TIFF (Brother modellek által szkennelt fájl), XPS 1.0-s verzió
Interfész	•	Közvetlen USB-interfész : Elöl x 1, Hátul x 1(HL-L9310CDW)

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Vezeték nélküli LAN

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP-kiszolgáló, TELNET-kiszolgáló, HTTP/ HTTPS-kiszolgáló, TFTP-kliens és -kiszolgáló, SMTP-kliens, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Webszolgáltatások (nyomtatás), CIFS-kliens, SNTP-kliens, LDAP

Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS-feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTPkiszolgáló, TELNET-kiszolgáló, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-kliens és -kiszolgáló, SMTP-kliens, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Webszolgáltatások (nyomtatás), CIFS-kliens, SNTP-kliens, LDAP

Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

⁹ Üzemkész módból és normál tálcával

Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) 10

Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi Certification Mark License (WPA[™]/WPA2[™] – vállalati, személyes), Wi-Fi Protected Setup (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED[™] Wi-Fi Direct

Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

Számítógépes platform és az operációs rendszer verziószáma		Számítógép	es interfész	Processzor	Α		
		Párhuzamo s (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base- TX/ 1000Base- 1000Base- T (Ethernet)			telepítéshe z szükséges lemezterüle t
Windows®	Windows [®] 7 / 8 / 8.1	N/A	Nyomtatás			32 bites 8	80 MB
Operációs rendszer	Windows [®] 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise					(x86) vagy 64 bites (x64) processzor	
	Windows Server [®] 2008		Nyomtatás	omtatás			
	Windows Server [®] 2008 R2	•				64 bites (x64)	
	Windows Server [®] 2012	-				processzor	
	Windows Server [®] 2012 R2	-					
	Windows Server [®] 2016	-					
Macintosh	macOS v10.10.5		Nyomtatás			Intel [®]	80 MB
operációs rendszer	macOS v10.11.x					Processzor	
	macOS v10.12						

¹ Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

A legfrissebb illesztőprogramokért keresse fel az adott modellhez tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Solutions Center webhelyen, a <u>support.brother.com</u> címen.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Függelék

¹⁰ A Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja.

Kezdőlap > Függelék > Szöveg beírása a Brother készüléken

Szöveg beírása a Brother készüléken

>> HL-L8260CDW

>> HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

HL-L8260CDW

Amikor szöveget kell beírni, írjon be karaktereket a készüléken. A rendelkezésre álló karakterek a végrehajtott funkciótól függően eltérhetnek.

- Tartsa lenyomva vagy nyomja meg többször a(z) ▲ vagy ▼ gombot egy karakter kijelöléséhez ebből a listából: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(szóköz)!"#\$%&'()* +,-./:;<=>?@[]^_
- Nyomja meg az OK gombot, amikor a kívánt karakter vagy szimbólum megjelent, majd adja meg a következő karaktert.
- Nyomja meg a(z) Back (Vissza) gombot a helytelenül megadott karakterek törléséhez.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

- Amikor szöveget kell bevinnie a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Az elérhető karakterek az országtól függően változhatnak.
- A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.



- A betűk, számok és speciális karakterek közötti váltáshoz nyomja meg a 🗛 1 @ gombot.
- A kis- és nagybetű között a GaA gomb megnyomásával válthat.

Szóköz beillesztése

• Szóköz beírásához nyomja meg a [Szóköz] gombot.

Javítás

- Egy karakter beírásához nyomja meg a ◀ vagy ► gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a 🗙 gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a 🗙 gombot az összes karakter törléséhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

• Függelék

 \checkmark

Kezdőlap > Függelék > Kellékanyagok

Kellékanyagok

Ø

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dob cseréjének ideje, hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén vagy a Status Monitor paneljén. A készülékhez tartozó kellékanyagokról a <u>www.brother.com/original/index.html</u> weboldalon vagy a helyi Brother kereskedőnél tájékozódhat.

A kellékanyag modellneve az adott országtól vagy régiótól függ.

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta	Normál festékkazetta: • Fekete: TN-421BK • Ciánkék: TN-421C • Magenta: TN-421M • Sárga: TN-421Y	 Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2} 	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
	Nagy kapacitású festékkazetta: • Fekete: TN-423BK • Ciánkék: TN-423C • Magenta: TN-423M • Sárga: TN-423Y	 Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 4 000 oldal ^{1 2} 	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: • Fekete: TN-426BK • Ciánkék: TN-426C • Magenta: TN-426M • Sárga: TN-426Y	 Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta: • Fekete: TN-910BK • Ciánkék: TN-910C • Magenta: TN-910M • Sárga: TN-910Y	 Fekete: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 9 000 oldal ^{1 2} 	HL-L9310CDW

Kellékanyagok	Kellékanyag modellneve	Körülbelüli élettartam	Érintett modellek
		(Kapacitás)	
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	 Fekete: Kb. 3 000 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 1 800 oldal ^{1 2} 	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW
		 Fekete: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} Ciánkék/magenta/ sárga: Kb. 6 500 oldal ^{1 2} 	HL-L9310CDW
Dobegység	• DR-421CL	• Kb. 30 000 oldal ³	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Szíjegység	• BU-330CL	• Kb. 50 000 oldal ⁴	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Hulladékfesték- kazetta	• WT-320CL	• Kb. 50 000 oldal ²	HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

2 A4-es vagy Letter méretű 1 oldalas lapok

³ Körülbelül 30 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 50 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.

4 Körülbelül 50 000 oldal (feladatonként 1 oldallal számolva) és 130 000 oldal (feladatonként 3 oldallal számolva) [A4/Letter egyoldalas lapok]. Az oldalak számát sokféle tényező befolyásolhatja, így például a nyomathordozó típusa és mérete.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Függelék
- Tartozékok cseréje

Kezdőlap > Függelék > A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk

A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk

A festékkazetta élettartama

Ez a termék a következő módszerekkel állapítja meg a festékkazetták élettartamát:

- A kép elkészítéséhez szükséges különböző színű pontok megszámlálásával
- Az előhívó görgő fordulatainak megszámlálásával

Ez a termék rendelkezik egy olyan funkcióval, amely megszámolja az egyes dokumentumok nyomtatásához szükséges különböző színű pontokat, valamint az egyes festékkazetták előhívó görgőinek fordulatait. Ha bármelyik fenti érték eléri a felső határértéket, a nyomtatási művelet leáll. A felső korlát úgy van beállítva, hogy az meghaladja azoknak a pontoknak és fordulatoknak a számát, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kazetta egyenletesen teljesítse névleges oldalhozamát. Ennek a funkciónak a célja a gyenge nyomtatási minőség és a készülék károsodásának megelőzése.

Két üzenet jelzi, ha alacsony a festékszint vagy utántöltést igényel: Kevés a festék és Cserélje ki a festékkazettát.

A "Kevés a festék" üzenet akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, amikor a pontok száma vagy az előhívó görgők fordulatainak száma megközelíti a maximális értéket. A "Cserélje ki a festékkazettát." üzenet akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, amikor a pontok száma vagy az előhívó görgők fordulatainak száma elérte a maximális értéket.

Színkorrekció

Az előhívó görgő nem csak akkor forog, amikor normál művelet (például nyomtatás és másolás) történik, hanem akkor is, amikor a készülék beállításokat, például Színkalibrálást vagy Színregisztrációt végez.

Színkalibrálás (a szín denzitásának beállítása)

A stabil nyomtatási minőség eléréséhez szükséges, hogy az egyes festékkazetták denzitása állandó legyen. Ha a színek közti denzitásegyensúly nem tartható meg, az árnyalat instabillá válik, és nem lesz lehetőség a pontos színvisszaadásra. A festék denzitásának változását okozhatják kémiai változások, amelyek hatással vannak a festék elektromos töltésére, az előhívó egység kopása, valamint a készülék belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom szintje. Kalibrálás során a készülék a szíjegységre nyomtatja a denzitásszint-beállítási tesztmintákat.

Kalibráció főként a következő esetekben történik:

 Amikor a felhasználó manuálisan választja ki a kalibrálást a kezelőpanelen vagy a nyomtatóillesztőprogramban.

(Ha a szín denzitását javítani kell, kérjük, végezzen kalibrálást.)

- Amikor egy használt festékkazettát újra cserélnek.
- · Ha a készülék azt érzékeli, hogy a környezeti hőmérséklet és páratartalom megváltozott.
- · Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.

Színregisztráció (a színpozíció korrigálása)

Ebben a készülékben a dobegység és az előhívó egység a következő színekhez van előkészítve: fekete (K), sárga (Y), magenta (M) és cián (C). A négy színes kép egyetlen képpé áll össze, ezért színillesztési hibák történhetnek (vagyis előfordulhat, hogy a négy színes kép nem illeszkedik megfelelően). Illesztési hibák előfordulásakor a készülék a szíjegységre nyomtatja az illesztésjavító tesztmintákat.

Illesztés főként a következő esetekben történik:

Ha a felhasználó manuálisan választja ki a színregisztrációt a kezelési panelen.

(Kérjük, hajtson végre regisztrációt, ha egy színregisztráció javításra szorul.)

Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.

Kapcsolódó tájékoztatás

Függelék
Kezdőlap > Függelék > Tartozékok

Tartozékok

A tartozékok elérhetősége országonként vagy területenként változhat. Ha további információkat szeretne a készülék tartozékairól, akkor keresse fel a <u>www.brother.com/original/index.html</u> weboldalt, vagy lépjen kapcsolatba Brother kereskedőjével vagy Brother ügyfélszolgálatával.

Modellnév	Tételek	Érintett modellek
LT-330CL	Alsó tálca (250 lap)	• HL-L8260CDW/HL-L8360CDW/HL-L9310CDW ¹²
LT-340CL	Alsó tálca (500 lap)	 HL-L8360CDW/HL-L9310CDW²

1 (HL-L8260CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca

² (HL-L8360CDW/HL-L9310CDW) Az Alsó tálcák maximális száma: legfeljebb három LT-330CL Alsó tálca vagy legfeljebb két Alsó tálca bármilyen más összeállításban



Kapcsolódó tájékoztatás

Függelék

Kezdőlap > Függelék > Információk az újrahasznosított papírról

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A VA jelzéssel rendelkező képkezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésre.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétlerakóba és szemétégetőbe. A szemétlerakóban lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



• Függelék

Kezdőlap > Függelék > Brother-hívószámok

Brother-hívószámok

FONTOS

Műszaki segítségért hívja a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.

GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések)

A Brother Solutions Center egy egységes erőforrásközpont a készülékkel kapcsolatos összes problémához. Letöltheti a legújabb szoftvereket és segédprogramokat, elolvashatja a GYIK kérdéseit és a hibakeresési tippeket, valamint megtudhatja, hogyan használhatja a leghatékonyabb módon Brother-termékét.

A Brother-illesztőprogramok frissítései is letölthetők innen.

support.brother.com

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselet elérhetőségét a www.brother.com oldalon találja.

Szervizközpontok helye

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother-irodától tudhatja meg. Az európai irodák elérhetőségi adatai a <u>www.brother.com</u> weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

Internetcímek

Brother központi weboldal: www.brother.com

Gyakran ismételt kérdések (GYIK), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok:

support.brother.com



🚪 Kapcsolódó tájékoztatás

Függelék



Látogasson meg bennünket a világhálón www.brother.com

