DCP-J772DW / DCP-J774DW / MFC-J890DW / MFC-J895DW

Snabbguide

Läs först Produktsäkerhetsguide och därefter Snabbguide för korrekt installation.



Nätkabel

Telefonsladd

(endast MFC-modeller)

D0141V001-01 SWE Version C

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland. Avlägsna skyddstejpen och filmen som täcker maskinen och pekskärmen.



brother



Se våra instruktionsvideoklipp för hjälp med att konfigurera din Brother-maskin. support.brother.com/videos

Startbläckpatroner*

• Gul

• Cyan



 Magenta *Bläckpatroner räcker till ungefär lika många sidor som ersättningspatroner (standard).



Snabbguide

Produktsäkerhetsguide

Installationsskiva



- På de flesta bilder i den här snabbguiden visas MFC-J890DW.
- · Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du av någon anledning måste transportera maskinen.
- · Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas. En USB-kabel levereras med vissa modeller.

USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.

Ethernet-kabel (nätverk) (endast MFC-J890DW/J895DW) Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd"). Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

Fyll på papper i pappersfacket



Dra ut pappersfacket helt och hållet ur maskinen.



Öppna pappersutmatningsfackets lock 1.



Justera pappersguiderna.

Bläddra igenom pappersbunten ordentligt och lägg den i facket.



Stäng pappersutmatningsfackets lock och tryck långsamt in pappersfacket i maskinen.

Dra ut pappersstödet **1**, vik upp pappersstödet 2 så att de utskrivna sidorna inte faller ned.









När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på skrivare). Följ i så fall instruktionerna på pekskärmen.



Följ anvisningarna på pekskärmen för att ställa in datum och tid.

OBS

OBS

.....

6

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se pekskärmen.

Installera de medföljande bläckpatronerna



Öppna bläckpatronsluckan och ta bort det orangefärgade transportskyddet från maskinen.

OBS

.....

Kasta inte bort det orangefärgade transportskyddet. Du behöver det om du ska transportera maskinen.

Välj ditt språk (vid behov och endast för 8 vissa modeller)

- 1. Tryck på 🎁 [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
- Tryck på ditt språk.
- 3. Tryck på



9



horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

Maskininställningar

När maskinen har avslutat den inledande rengöringen följer du instruktionerna på pekskärmen för att konfigurera maskininställningarna.

- Kontrollera utskriftskvalitet
- Ställ in standardvärden för Brother-skärmmeddelanden
- Skriv ut installationsbladet

Anslut telefonsladden (endast MFC-modeller)

Om du inte använder maskinen som fax går du till 10.



Anslut telefonsladden. Anslut till uttaget märkt LINE.

OBS

Om en extern telefon används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.



1. Sidoapparat 2. Extern telefon



Välj en enhet som ska anslutas till din maskin





Brother uppdaterar regelbundet den fasta programvaran för att lägga till funktioner och fixa eventuella buggar. Besök <u>support.brother.com/up4</u> för att kontrollera om du har den senaste fasta programvaran.



Sätt in installationsskivan i CD/DVD-läsaren eller hämta Komplett drivrutins- & programpaket från:

Anslut din dator

För Windows[®]: <u>support.brother.com/windows</u> För Mac: <u>support.brother.com/mac</u>

Om du använder ett nyligen släppt operativsystem på din dator kan du besöka ovanstående webbsidor för att hitta uppdaterade drivrutiner och programinformation.

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

För Windows[®]: Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator** (**Den här datorn/Den här datorn**). Dubbelklicka på symbolen för CD/DVDläsaren och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

För Mac: För full funktionalitet i drivrutinen rekommenderar vi att du väljer **CUPS driver** när du lägger till en skrivare. För anslutning till trådbundet nätverk* och USB-anslutning: Leta reda på den korrekta porten (utifrån vilken kabel du använder) inuti maskinen, såsom bilden visar.



*Endast MFC-J890DW/J895DW

Avslutad

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:



12 Alternativ trådlös inställning

ansluta din enhet och maskin direkt. Gå till <u>support.brother.com/wireless-</u> <u>support</u> för mer support kring trådlösa nätverk.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	



Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.





Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på pekskärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/ router och upprepar 12 För datorGå till 11 för att installera
programvara.För mobil enhetGå till 13 för att installera appar.

3 Skriva ut eller skanna från den mobila enheten

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som Brother-maskinen.





AirPrint är tillgängligt för användare med Apple-enheter. Du behöver inte hämta någon programvara för att använda AirPrint. Mer information finns i *online-bruksanvisning*.

Hämta och installera Mopria[®] Print Service-appen från Google Play™ från din Android™-enhet.



Hämta och installera vår kostnadsfria app **Brother iPrint&Scan** från en hämtningssida som App Store, Google Play™ eller Microsoft[®] Store från din mobila enhet.

Brother SupportCenter är en mobilapp som tillhandahåller den senaste supportinformationen för din Brother-produkt. Besök App Store eller Google Play™ för att hämta.



Extra appar

Du kan skriva ut från och skanna till din mobila enhet via olika appar. Instruktioner finns i *online-bruksanvisning*.



Ytterligare support för trådlös anslutning: <u>support.brother.com/wireless-support</u>

Besök <u>support.brother.com</u> för vanliga frågor (FAQ), felsökning och för att hämta program och manualer. Produktspecifikationer finns i *online-bruksanvisning*.