brother

HL-L2386DW / HL-L2385DW / HL-L2376DW / HL-L2375DW / HL-L2370DN / HL-L2351DW / HL-L2350DW

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

อ่าน Product Safety Guide (คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์) ก่อน จากนั้นอ่าน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย เพื่อทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกด้อง

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น 0

ดูคู่มือล่าสุดได้ที่ Brother Solutions <u>Center:</u> support.brother.com/manuals

D01H7D001-00 THA เวอร์ชั่น A

นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ





ดูวีดิโอคำถามที่พบบ่อยของเรา เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์ ของคุณได้ที่: support.brother.com/videos



ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ให้มาในกล่อง





(เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย **คู่มืออ้างอิงการใช้งาน** (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) Product Safety Guide (คู่มือเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)

• ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ อินเทอร์เฟสการเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องซื้อสายเชื่อมต่อที่ถูกต้องหากคุณจำเป็นต้องใช้

หมายเหตุ:

สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร

สายเครือข่าย ให้ใช้สายเกลียวคู่แบบต่อตรง ประเภท 5 (หรือสูงกว่า)

• ภาพประกอบใน *คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย* เล่มนี้แสดงผลิตภัณฑ์รุ่น HL-L2375DW • *คู่มืออ้างอิงการใช้งาน* มีให้ในแผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother ในประเทศที่ไม่มีรวมมาให้ใน กล่อง

การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย

รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง (ขึ้นตันด้วย "Pwd") ้เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่องของคุณ จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์)









นำชิ้นส่วนสีส้มออก





กดให้แน่น

ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ



เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง 3



ด้านหลัง

ด้านหน้า

เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น)

- 1. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือก [Initial Setup] (การตั้งค่าเริ่มแรก) จาก นั้นกด **OK**
- 2. กด OK เพื่อเลือก [Local Language] (ภาษาท้องถิ่น)
- 3. กด ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นกด OK





5 เลือกอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ



การตั้งค่าไร้สาย (เฉพาะรุ่นไร้สายเท่านั้น)

ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และ เขียนลงในตารางด้านล่างนี้

SSID (ชื่อเครือข่าย)	
ดีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	

เพื่อเลือกตัวเลือกเมนูแต่ละตัวเลือก ให้กด ▲ หรือ ▼ จากบั้บกด **ดห**ูเพื่อยืบยับ เลือก เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับจุด การเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์ เครือข่าย (รหัสผ่าน)

support.brother.com/wireless-support

แม้คุณจะไม่มีจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ เครื่องของคุณโดยตรงได้ สำหรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม ให้ไปที่

สำหรับคอมพิวเตอร์



	SSID: XXXXXXX คีย์เครือข่าย: XXXX	หรอ ♥ จากนนกด OK เพอยนยน เลอก [Network] (เครือข่าย) > [WLAN] > [Setup Wizard] (วิชาร์ดข่วยติดดั้ง) จากนั้นกด ♥	เครอขาย (รหลผาน) เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้า จอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Connected] (เชื่อมต่อแล้ว)		สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไปยัง <mark>8</mark> เพื่อติดตั้งแอป	
	หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแล ระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้ สาย		หากการดั้งค่าไม เครื่อง Brother เข้าถึง/เราเตอร์ ทำซ้า <mark>7</mark>	ม่สำเร็จ ให้รีสตาร์ท ของคุณและจุดการ ใร้สายของคุณ และ		
8	8 พิมพ์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเดียวกับเครื่อง Brother ของคุณ		Brother SupportCenter คือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งให้ข้อมูล ส่วนงานบริการล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณ ไปที่ App Store หรือ Google Play™ เพื่อดาวน์โหลด			
	Works with Apple AirPrint	AirPrint มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple คุณไม่ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อใช้ AirPrint สำหรับข้อ <i>คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์</i>	จำเป็นต้อง มูลเพิ่มเดิม ดูที่			
	mopria	ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Mopria® Print Service จาก Google Play™ โดยใช้อุปกรณ์ Android™ ของคุณ		<u>แอปพลิเคชันอื่นๆ</u> คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน ต่างๆ ได้ สำหรับคำแนะนำ ดูที่ <i>คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์</i>		
	ดาวน์โหลดและติดตั้ง Brother iPrint&Scan ช์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้จากร้านค้าแอปพลิเคชัห เคลื่อนที่ เช่น App Store, Google Play™ หรือ M โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ		เป็นแอปพลิเคชันที่ สำหรับอุปกรณ์ rosoft® Store			
	ข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติม: <u>sup</u> สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหา และเพื่อดาวน์โหลดซอฟด์แวร์และคู่มี	port.brother.com/wireless-support iอ ให้ไปที่ <u>support.brother.com</u> สำหรับข้อกำหนดของผลิดภัณฑ์ โปร	จดูที่ คู่มือผู้ใช้แบบออนไล	าน	© 2017 บริษัท Brother Industries จำกัด สงวนลิขสิทธิ์	