

기본 설명서 일반적인 기능 설명

DCP-L2531DW / DCP-L2535DW / DCP-L2550DW / HL-L2395DW / MFC-L2710DW / MFC-L2713DW / MFC-L2715DW / MFC-L2716DW / MFC-L2730DW / MFC-L2750DW / MFC-L2751DW / MFC-L2770DW / MFC-L2771DW



브라더 제품 옆에 기본 설명서를 두고 참조하여 주시기 바랍니다.



온라인 사용자 설명서 더 많은 정보와 제품 사양은 *온라인 사용자 설명서* 를 참조하여 주시기 바랍니다. <u>support.brother.com/manuals</u>



사용자 가이드 및 찾을 위치

| 설명서 | 내용 | 찾을 위치 |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 제품 안전 가이드 | 먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정 하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이 드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시 오. | 출력본/상자 안 |
| 빠른 설정 가이드 | 사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 따른 제품 설정 및 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지 설치를 위해 이 지침을 따르십시오. | 출력본/상자 안 |
| 기본 설명서 | 기초적인 팩스, 복사 및 스캔 조작법 및 기초 적인 제품 유지보수에 대해 배웁니다. 문제 해 결 요령을 참조하십시오. | 출력본 또는 Brother 설치 디스크 / 상자 내 |
| 온라인 사용자 설명서 | 이 가이드에는 <i>기본 가이드</i> 의 추가적인 내용 이 포함되어 있습니다. | Brother 솔루션 센터 1 |
| | 인쇄, 스캔, 복사, 팩스, 모바일 장치 기능, Brother ControlCenter 조작법 및 문제 해결 에 대한 정보와 기타 유용한 정보 외에도 네트 워크에서 제품을 사용하는 방법이 포함되어 있습니다. | |
| Brother iPrint&Scan의모 바일 인쇄/스캔 가이드 | 이 가이드에서는 Wi-Fi [®] 네트워크에 연결된 경우 모바일 장치에서 인쇄하고 Brother 제품 에서 모바일 장치로 스캔하는 데 유용한 정보 를 제공합니다. | Brother 솔루션 센터 1 |

¹ <u>support.brother.com/manuals</u>)를 방문하십시오.

온라인 사용자 설명서를 통해 제품에 관한 대부분의 정보를 얻을 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다. 제품의 기능에 대한 자세한 내용은 *온라인 사용자 설명서* 를 읽어보십시오. 다음을 제공합니다.

더 빠른 탐색!

- ✔ 검색 상자
- ✔ 탐색 색인이 별도 패널에

포괄적인 형식!

✔ 모든 항목이 단일 가이드에

간소화된 레이아웃!

✔단계별 지침

✔ 페이지 상단에 기능 요약



- 1. 검색 상자
- 2. 탐색
- 3. 요약
- 4. 단계별 지침

온라인 사용자 가이드를 보려면

*온라인 사용자 설명서*및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 <u>support.brother.com/manuals</u>를 방 문하십시오.

(Windows[®])

Brother 유틸리티를 사용하여 제품의 가이드에 액세스할 수도 있습니다. Brother 유틸리티 툴에 는 표준 설치가 포함되어 있으며, (설치된 경우) 바탕 화면의 바로 가기 또는 Windows[®] 시작 메 뉴에서 찾을 수 있습니다.

질의 또는 문제? 당사 FAQ, 해결책 및 비디오 온라인 을 찾아보십시오.

Brother 솔루션 센터(<u>support.brother.com</u>)에서 해당 모델의 **FAQ 및 문제 해결** 페이지로 이동 합니다.

- 여러 가지 방법으로 검색 가능
- 자세한 내용을 보려면 관련 질의를 표시합니다.
- 고객 의견에 따라 정기 업데이트를 수신합니다

©2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

1 일반 정보

제어판 개요

관련 모델:

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/MFC-L2715DW/MFC-L2716DW

제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



원터치 버튼

최대 8개의 팩스와 전화 번호를 저장하고 불러옵니다.

저장된 원터치 팩스와 전화 번호 1-4에 액세스하려면 해당 번호에 할당된 원터치 버튼을 누 릅니다. 저장된 원터치 팩스와 전화 번호 5-8에 액세스하려면 **건너뛰기**를 누른 상태로 버튼 을 누릅니다.

2. 기능 버튼

재다이얼/일시정지

통화한 마지막 번호로 전화하려면 누릅니다. 또한 이 버튼은 퀵 다이얼 번호를 프로그래밍 하거나 번호를 수동으로 누를 경우 일시 정지를 삽입합니다.

온훅

전화하기 전에 온훅를 눌러 팩스 기기 응답을 확인한 다음 시작를 누릅니다.

F/T 벨울림(가음 이중 벨울림) 동안 제품이 팩스/전화(F/T) 모드이고 외선 전화의 수화기 를 들고 있는 경우 대화하려면 **온훅**를 누릅니다.

WiFi (무선 모델의 경우)

WiFi 버튼을 누르고 컴퓨터에서 무선 설치 프로그램을 실행합니다. 화면 지침에 따라 제품 과 네트워크 간에 무선 연결을 설정합니다.

WiFi 조명이 켜지면 Brother 제품이 무선 액세스 포인트에 연결됩니다. WiFi 조명이 깜박 이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

해상도(특정 모델만 해당)

팩스 해상도를 변경하려면 누릅니다.

신분증(ID)복사

ID 카드의 양면을 단일 페이지에 복사하려면 누릅니다.

자동양면

용지의 양면에 복사하려면 누릅니다.

옵션

팩스, 스캔 또는 복사용 임시 설정에 액세스하려면 누릅니다.

3. 액정 디스플레이(LCD)

제품의 설정 및 사용에 도움이 되는 메시지가 표시됩니다. 제품이 팩스 모드이면 LCD에 다음 항목이 표시됩니다.



- a. 날짜 및 시간
- b. 수신 모드

복사를 누르면 LCD에서 다음을 표시합니다.



- c. 복사 유형
- d. 매수
- e. 품질
- f. 명암
- g. 복사 배율

4. 모드 버튼

팩스

제품을 FAX 모드로 전환하려면 누릅니다.

스캔

제품을 SCAN 모드로 전환하려면 누릅니다.

복사

제품을 COPY 모드로 전환하려면 누릅니다.



5. 메뉴 버튼

삭제/뒤로

입력한 데이터를 삭제하거나 현재 설정을 취소하려면 누릅니다.

메뉴

제품 설정 프로그래밍 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

OK

제품 설정을 저장하려면 누릅니다.

◀ 또는 ▶

메뉴 선택을 앞뒤로 스크롤하려면 누릅니다.

▲ 또는 ▼

- 메뉴 및 옵션을 위아래로 스크롤하려면 누릅니다.
- 팩스 모드에서 해상도를 변경하려면 누릅니다.

단축 다이얼 번호에 액세스하려면 🎬를 누릅니다.

6. 다이얼 패드

- 팩스 및 전화 번호를 입력하는 데 사용됩니다.
- 키보드로 사용하여 텍스트 또는 문자를 입력합니다.
- 7. 🕛 전원 On/Off
 - 🕐 을 눌러 제품을 켭니다.
 - ①을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표 시됩니다. 외선 전화 또는 TAD(자동 응답기)에 연결된 경우 항상 사용할 수 있습니다.
- 8. 중지/나가기
 - 작동을 중지하려면 누릅니다.
 - 메뉴를 종료하려면 누릅니다.

- 9. 시작
 - 팩스 전송을 시작하려면 누릅니다.
 - 복사를 시작하려면 누릅니다.
 - 문서 스캔을 시작하려면 누릅니다.

1 일반 정보

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW



1. 🕐 전원 On/Off

- ① 을 눌러 제품을 켭니다.
- ④을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [시스템 종료 중]이 표 시됩니다.
- 2. 기능 버튼

복사/스캔 옵션

스캔 또는 복사용 임시 설정에 액세스하려면 누릅니다.

WiFi (무선 모델의 경우)

WiFi 버튼을 누르고 컴퓨터에서 무선 설치 프로그램을 실행합니다. 화면 지침에 따라 제품 과 네트워크 간에 무선 연결을 설정합니다.

WiFi 조명이 켜지면 Brother 제품이 무선 액세스 포인트에 연결됩니다. WiFi 조명이 깜박 이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

스캔

제품을 스캔 모드로 전환하려면 누릅니다.

신분증(ID)복사

ID 카드의 양면을 단일 페이지에 복사하려면 누릅니다.

자동양면 (특정 모델만 해당)

용지의 양면에 복사하려면 누릅니다.

3. 액정 디스플레이(LCD)

제품의 설정 및 사용에 도움이 되는 메시지가 표시됩니다. 제품이 대기 모드이거나 COPY 모드이면 LCD에 다음 항목이 표시됩니다.



- a. 복사 유형
- b. 매수
- c. 품질
- d. 명암
- e. 복사 배율



4. 메뉴 버튼

메뉴

제품 설정 프로그래밍 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

삭제/뒤로

- 입력한 데이터를 삭제하려면 누릅니다.
- 현재 설정을 취소하려면 누릅니다.

OK

제품 설정을 저장하려면 누릅니다.

▲ 또는 ▼

메뉴 및 옵션을 위아래로 스크롤하려면 누릅니다.

5. 중지/나가기

- 작동을 중지하려면 누릅니다.
- 메뉴를 종료하려면 누릅니다.

년 민연

0처

Н

- 6. 시작
 - 복사를 시작하려면 누릅니다.
 - 문서 스캔을 시작하려면 누릅니다.

제어판 개요

관련 모델: HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



1. Near Field Communication(NFC) (HL-L2395DW/MFC-L2750DW/MFC-L2751DW/ MFC-L2770DW/MFC-L2771DW)

Android[™] 장치가 NFC 기능을 지원하는 경우 제어판의 NFC 기호에 장치를 터치하면 장치에 서 인쇄를 하거나 문서를 장치로 스캔할 수 있습니다.

2. 터치스크린 LCD(Liquid Crystal Display)

터치스크린을 눌러 메뉴와 옵션에 액세스합니다.

3. 메뉴 버튼

(뒤로)

누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

(홈)

홈 화면으로 돌아가려면 누릅니다.



작동을 취소하려면 누릅니다.

4. 다이얼 패드(숫자 버튼)

전화/팩스 번호와 매수를 입력하려면 터치패널의 숫자를 누릅니다.

5. LED 전원 인디케이터

제품의 전원 상태에 따라서 LED가 점등됩니다.

6. 🕐 전원 On/Off

- 🕐을 눌러 제품을 켭니다.
- ①을 길게 눌러 제품을 끕니다. 꺼지기 전에 몇 초 동안 터치스크린 LCD에 [시스템 종 료 중]이 표시됩니다. 외선 전화 또는 TAD에 연결된 경우 항상 사용할 수 있습니다.



터치스크린 LCD 개요

관련 모델:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

홈 화면이 표시되면 ◀ 또는 ▶을 눌러 다른 홈 화면을 표시합니다.

홈 화면은 제품이 절전 모드일 때 제품의 상태 를 표시합니다. 표시되면 제품이 다음 명령을 수행할 준비를 마쳤다는 의미입니다.

사용 가능한 기능은 모델에 따라 다릅니다.



1. 날짜 및 시간

제품에 설정된 날짜 및 시간을 표시합니 다.

- 2. 모드
 - 📑 [팩스]

팩스 모드에 액세스하려면 누릅니다.

• 📑 [복사]

복사 모드에 액세스하려면 누릅니다.

• 📷 [스캔]

스캔 모드에 액세스하려면 누릅니다.

• 🛺 [보안 인쇄]

[보안 인쇄] 옵션에 액세스하려면 누 릅니다.

• 🔁 [웹]

Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결 하려면 누릅니다.

• 🜍 [앱]

Brother 제품을 Brother Apps 서비스에 연결하려면 누릅니다.

3. 📕 토너

남은 토너 수명을 표시합니다. [토너] 메 뉴에 액세스하려면 누릅니다.

토너 카트리지의 수명이 거의 다 되었거나 문제가 있으면 토너 아이콘에 오류 아이콘 又이 나타납니다.

4. 🎁 [설정]

[설정] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

Secure Function Lock 또는 설정 잠금이 켜져 있으면 LCD에 잠금 🔐 아이콘이 나타납니다. 설정을 사용하려면 제품의 잠 금을 해제해야 합니다.

5. wiFi 또는 🤝

구선 포골증 구선 중대/

무선 설정을 구성하려면 누릅니다.

무선 연결을 사용 중인 경우 홈 화면 각각 에 있는 4레벨 표시등은 각각 현재 무선 신 호 강도를 표시합니다.





무선 LAN이 비활성화됨

6. 🛨 [바로 가기]

팩스 송신, 복사, 스캔 및 웹 연결 사용 등 자주 사용하는 기능의 바로 가기를 만들려 면 누릅니다.

- 각 바로 가기 화면에 최대 4개의 바로 가기를 포함한 3개의 바로 가기 화면을 사용할 수 있습니다. 총 12개의 바로 가기를 사용할 수 있습니다.
 - 다른 바로 가기 화면을 표시하려면 ◀
 또는 ▶을 누릅니다.

0처

Ш

저장된 팩스



메모리에서 수신한 팩스 수가 화면 위에 나 타납니다.

(1)을 누른 다음 [예]을 눌러 팩스를 인쇄 합니다.

경고 아이콘



참고

• 이 제품은 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD의 글꼴을 채택합니다.

터치스크린 LCD 탐색 방 법

관련 모델:

HL-L2395DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/MFC-L2771DW

손가락으로 LCD를 눌러 조작합니다. 모든 옵 션을 표시하고 액세스하려면 LCD에서 ◀▶ 또 는 ▲ ▼을 눌러 스크롤합니다.

다음 단계는 제품 설정 변경을 탐색하는 방법 을 설명합니다. 이 예에서는 LCD 백라이트 설 정이 [흐리게]에서 [중간]로 변경됩니다.

중요

펜이나 스타일러스와 같은 날카로운 물건으로 LCD를 누르지 마십시오. 제품이 손상될 수 있 습니다.

참고

전원 코드를 꽂거나 제품을 켠 직후에 LCD를 만지지 마십시오. 그러면 오류가 발생할 수 있 습니다.

- 1 🎦 ([설정])를 누릅니다.
- 2 [모든 설정]를 누릅니다.
- 3 ▲또는 ▼를 눌러 [일반 설정] 옵션을 표 시한 다음 [일반 설정]를 누릅니다.

| \sim |
|--------|
| |
| |

4 ▲ 또는 ▼를 눌러 [LCD 설정] 옵션을 표 시한 다음 [LCD 설정]를 누릅니다.

| \sim |
|--------|
| |
| |

5 [조명]를 누릅니다.

| LCD 설정 | | |
|--------|-----|--|
| 조명 | 흐리게 | |
| 조명타이머 | 30초 | |
| | | |



6 [중간]를 누릅니다.

| 흐리게 중간 진하게 | 조명 | |
|------------------|-----|--|
| 중간 진하게 | 흐리게 | |
| 진하게 | 중간 | |
| | 진하게 | |





추가 상세정보 ➤➤ 온라인 사용자 설명서: 다 용도 용지함을 사용한 적재 및 인쇄 N

名 人名

못

수동 공급 슬롯에서 용지 공급

관련 모델:

DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/MFC-L2751DW

다음 용지에 인쇄할 때 수동 공급 슬롯을 사용 하십시오:



· 인쇄된 용지가 페이스입 배지용지함으도 매울되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽 니다.

추가 상세정보 >> 온라인 사용자 설명서: 수 동 공급 슬롯에 용지 적재 및 인쇄



이 단원에서는 Brother 제품 사용 도중 발생할 수 있는 문제의 해결 방법에 대해 설명합니다.

문제 식별

제품에 문제가 있다고 생각되는 경우 대부분의 문제를 사용자가 직접 해결할 수 있습니다. 가장 먼저 다음 사항 확인:

- 제품의 전원 코드가 올바로 연결되어 있고 제품의 전원 스위치가 켜져 있습니다.
- 제품의 주황색 보호용 부속이 모두 제거되었습니다.
- (네트워크 모델의 경우) 액세스 포인트(무선 네트워크의 경우), 라우터 또는 허브가 켜져 있고 해당 링크 인디케이터가 깜박입니다.
- 용지가 용지함에 올바로 들어가 있습니다.
- 인터페이스 케이블이 제품과 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
- 제품에서 또는 컴퓨터에 있는 Brother Status Monitor에서 제품의 상태를 확인하십시오.

| 오류 찾기 | 해결 방법 찾기 |
|--|--|
| 상태 모니터 사용 | • 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니 다. |
| | |
| Prother Status Monitor | • 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다. |
| Brother XXX-XXXX 💌 | |
| 요개 열림 | • 빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타 냅니다. |
| 문제 해결 | |
| | • 회색 아이콘은 세품이 오프라인임을 나타 냅니다. |
| | |
| ВК | • Brother의 문제 해결 웹 사이트에 액세스 하려면 문제 해결 버튼을 클릭합니다. |
| 교체용 소모품 찾기 | |
| • (Windows [®]) 시작 시 로드 상태 모니터링 확 인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 Status Monitor가 자동으로 시작됩니다. | |

| 오류 찾기 | 해결 방법 찾기 |
|--------------------|---|
| LCD 사용 | 1. LCD의 메시지를 따릅니다. |
| 덮개 열림 xxxxxxxxx | 오류를 해결할 수 없다면 다음을 참조하십 시오. |
| ! 덮개 열림. > | <i>온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지보수 메시지</i> 다음에서 다이 및 무게 체경 페이지 |
| | 다금에서 FAQ 및 군계 애걸 페이지 support.brother.com |
| 팩스 복사 스캔 | |
| <pre>1 / 2</pre> | |
| 🛨 바로 가기 🗢 🎦 🗌 | |

오류 및 유지보수 메시지

가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지에 대한 정보는가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지에 대한 정보는 *온라인 사용자 설명서*를 참조해 주십시오.

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 <u>support.brother.com/manuals</u>를 방문하십시오.

문서 및 용지 걸림

오류 메시지는 제품에서 용지가 걸린 부위를 나타냅니다.



오류 메시지:

- 1. 문서 걸림
- 2. 뒷면 용지 걸림
- 3. 2면 용지 걸림
- 4. 용지함 용지 걸림
- 5. 내부 용지 걸림

컴퓨터에서 Brother Status Monitor에 있는 메시지를 읽습니다.

무선 연결에 대한 해결책

Brother 제품을 무선 네트워크에 연결할 수 없으면 다음을 참조하십시오:

- 온라인 사용자 설명서: WLAN 보고서 인쇄
- 빠른 설정 가이드: 대체 무선 설정

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 <u>support.brother.com/manuals</u>를 방문하십시오.

비풍

토너나 드럼 같은 비품을 교체할 시기가 되면 제품의 제어판이나 Status Monitor에 오류 메시지 가 나타납니다. 본 제품의 비품에 대한 자세한 내용을 보려면 www.brother.com/original/index.html을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.

• 비품 모델 이름은 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

토너 카트리지



| 비품 모델 이름 | 대략적인 수명 (페이지 출력 량) | 적용 가능한 모델 |
|--------------------|--------------------------|--|
| 표준 토너: TN-2460 | 약 1,200페이지 ¹² | DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/ MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/ MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/ MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW |
| 대용량 토너: TN-2480 | 약 3,000페이지 ¹² | DCP-L2531DW/ DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/ HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/ MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/ MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/ MFC-L2771DW |

1 대략적인 카트리지 용량은 ISO/IEC 19752에 따라 공언된 것입니다.

² A4/Letter 단면 페이지

드럼 유니트



| 비품 모델 이름 | 대략적인 수명 (페이지 출력량) | 적용 가능한 모델 |
|----------|--------------------------|--|
| DR-2455 | 약 12,000페이지 ¹ | DCP-L2531DW/DCP-L2535DW/ DCP-L2550DW/HL-L2395DW/ MFC-L2710DW/MFC-L2713DW/ MFC-L2715DW/MFC-L2716DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW/ MFC-L2751DW/MFC-L2770DW/ MFC-L2771DW |

¹ 작업당 1페이지 기준으로 대략 12,000페이지입니다[A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.

Windows[®]를 사용 중인 경우, 바탕 화면에서 Brother Creative Center 아이콘 🔊 을 두 번 클릭 하여 당사 무료 웹사이트에 액세스합니다. 이 웹사이트는 사진, 텍스트 및 창작물을 사용하여 비즈니스 및 가정용 사용자 지정 자료를 쉽게 만들고 인쇄할 수 있도록 개발되었습니다. Mac 사용자는 다음 웹 주소로 Brother CreativeCentre에 액세스할 수 있습니다: www.brother.com/creativecenter

모바일 장치를 사용하여 인쇄 및 스캔

Brother iPrint&Scan for Mobile에서는 컴퓨터를 사용하지 않고 모바일 장치에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다. *Brother iPrint&Scan의모바일 인쇄/스캔 가이드*에는 모바일 장치에서 인쇄하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Brother 솔루션 센터 (<u>support.brother.com</u>)에서 해당 모델의 **설명서** 페이지로 이동하여 가이드를 확인하십시오.



글로벌 홈페이지를 방문하십시오 www.brother.com

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대 리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.





D00X2Z001-00 KOR 버전 0