brother

Installationsanleitung

HL-L2312D / HL-L2310D

Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung für den richtigen Installationsvorgang.

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Die aktuellen Handbücher sind im Brother Solutions 0 Center verfügbar: support.brother.com/manuals

D00R99001-00 GER Version 0





Sehen Sie sich unsere Video FAQ an, wenn Sie Hilfe zur Einrichtung des Brother-Geräts suchen: support.brother.com/videos.



Trommeleinheit und Starter-Tonerkassette

Brother-Installations-CD



Netzkabel (nur für bestimmte Modelle)

Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

Installationsanleitung Kurzanleitung (nur für bestimmte Modelle) **Produkt-Sicherheitshinweise**

HINWEIS:

• Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein. · Schnittstellenkabel sind nicht enthalten. Kaufen Sie das richtige Schnittstellenkabel, wenn Sie eines benötigen.

USB-Kabel

Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

• Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen den HL-L2310D. • Die Kurzanleitung ist in den Ländern, in denen sie nicht im Karton enthalten ist, auf der mitgelieferten Brother-Installations-CD verfügbar.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette ein



Legen Sie Papier in die Papierkassette ein



Schließen Sie das Netzkabel an und 3 schalten Sie das Gerät ein

Drucker LED-Anzeigen

Blinken: -O-EIN: Oder O AUS: O

	Niedriger Toner ¹	Toner ersetzen	Bald Trommelende ¹	Trommel ersetzen	Trommel ! ²	Papierstau / Abdeckung ist geöffnet ²	Kein Papier
Toner		0	0	0	0	0	0



	•						
Drum (Trommel)	0	0	.	0	- ` .	0	0
Paper (Papier)	0	0	0	0	0	×	0
Ready (Bereit)		0			0	0	0

1 Die gelbe LED blinkt in dem Muster zwei Sekunden lang EIN und dann 3 Sekunden lang AUS. 2 Die LED blinkt in 0,5-Sekunden-Intervallen EIN und AUS.

nach der neuesten Firmware zu suchen.

Brother aktualisiert die Firmware regelmäßig, um Funktionen hinzuzufügen und Fehlerbehebungen anzuwenden. Besuchen Sie support.brother.com/up5, um

Computer anschließen



Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk ein oder laden Sie das Kpl. Treiber & Software Paket herunter unter:

Für Windows®: support.brother.com/windows Für Mac: <u>support.brother.com/mac</u>

Wenn Sie ein kürzlich veröffentlichtes Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden, können Sie auf den oben angegebenen Websites nach aktualisierten Treiber- und Software-Informationen suchen.

Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.

Für Windows[®]:

Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie zu Computer (Dieser PC). Doppelklicken Sie auf das CD/DVD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf start.exe.

Für Mac:

Um alle Treiberfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, beim Hinzufügen eines Druckers den CUPS-Treiber auszuwählen.

Fertig

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:





Trennen Sie das Kabel.



Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com.