

Guide utilisateur en ligne

ADS-2200 ADS-2700W

© 2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Accueil > Table des matières

Table des matières

Avant d'utiliser votre appareil Brother	1
Définition des remarques	2
Marques	3
Remarque importante	4
Présentation de votre appareil Brother	5
À propos de cet appareil	6
Configuration de votre scanner	7
Vue d'ensemble du panneau de commande	8
Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD	10
Manipulation du papier	13
Spécifications des documents	14
Documents acceptés	15
Documents non pris en charge	16
Recommandations concernant la feuille de support	20
Remarques sur l'utilisation des feuilles de support	21
Chargement des documents	22
Charger des documents de taille standard	23
Charger des cartes de visite	25
Chargement d'une carte plastifiée	26
Chargement de documents de longueur supérieure à la taille standard	27
Charger des documents de taille non-standard	28
Chargement de reçus, coupures de presse, photos et autres documents	30
Numérisation / Numériser	32
Avant la numérisation	33
Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother	34
Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur	35
Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB	38
Envoyer des données numérisées vers un serveur de messagerie électronique	42
Configuration du carnet d'adresses	44
Numérisation vers FTP	47
Numérisation vers SFTP	51
Numérisation vers le réseau	55
Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)	59
Options de numérisation via l'écran tactile	64
Restreindre les fonctions de numérisation depuis les appareils externes	65
Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)	66
Numérisation avec Nuance [™] PaperPort [™] 14 ou d'autres applications Windows	67
Numérisation avec Galerie de photos de Windows ou Télécopie et numérisation de Windows	74
Numérisation avec Kofax Power PDF Standard v3	78
Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)	79
Numérisation à l'aide de Brother iPrint&Scan	80
Numériser à l'aide des applications TWAIN (Mac)	81
Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA)	84
Réseau	89

Accueil > Table des matières

Fonctions réseau de base prises en charge	90
Logiciels et utilitaires de gestion du réseau	91
Découvrir les logiciels et utilitaires de gestion du réseau	92
Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil	93
Avant de configurer l'appareil Brother pour un réseau sans fil	94
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS)	95
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected	
Setup (WPS)	90
de commande de l'appareil	98
Utilisation de Wi-Fi Direct [®]	100
Fonctions réseau avancées	110
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web	111
Informations techniques pour les utilisateurs avancés	116
Codes d'erreur du réseau local sans fil	117
Sécurité	119
Verrouiller les réglages de l'appareil	120
Présentation du verrouillage des réglages	121
Fonctions de sécurité réseau	124
Verrouill. fonction sécurisée 3.0	125
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS	129
Envover un e-mail en toute sécurité	133
Dépannage	135
Messages d'erreur et d'entretien	136
Messages d'erreur et de maintenance	. 140
Indications d'appel de service	. 142
Bourrage de document	. 143
Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil	. 145
Numérisation et autres problèmes	. 146
Problèmes réseau	151
Contrôle du numéro de série	159
Réinitialisation de votre appareil Brother	161
Remise à zéro des compteurs d'utilisation	162
Maintenance de routine	163
Nettover votre appareil Brother	164
Nettovade de l'extérieur de l'appareil	165
Nettovage du scanner et des rouleaux	167
Remplacement des consommables	170
Consommables	171
Contrôler le cycle de remplacement des consommables	172
Remplacement du rouleau d'entraînement	17/
Remplacement du rouleau de frein	176
Emballer et transporter votre appareil Brother	. 178
Configuration de l'appareil	120
Modifier les paramètres de l'appareil doquis le pappagu de commande	100
inioumer les parametres de rapparen depuis le parimeau de commande	101
	. 102

Accueil > Table des matières

Modifier les paramètres généraux depuis le panneau de commande	183
Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis	185
Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur	
Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web	189
Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance	193
Annexe	202
Spécifications	
Saisir du texte sur votre appareil Brother	

▲ Accueil > Avant d'utiliser votre appareil Brother

Avant d'utiliser votre appareil Brother

- Définition des remarques
- Marques
- Remarque importante

▲ Accueil > Avant d'utiliser votre appareil Brother > Définition des remarques

Définition des remarques

Tout au long de ce guide, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

	La mention ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	La mention IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	Les icônes de conseils fournissent des astuces et des informations complémentaires.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
Caractères en italique	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.

Information associée

Avant d'utiliser votre appareil Brother

Accueil > Avant d'utiliser votre appareil Brother > Marques

Marques

Brother est une marque commerciale ou déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Word, Excel et PowerPoint sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Kofax, PaperPort et Power PDF sont des marques commerciales ou des marques déposées de Kofax aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont les marques commerciales ou les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] et Wi-Fi Direct[®] sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance[®].

WPA[™], WPA2[™], Wi-Fi Protected Setup[™] et le logo de Wi-Fi Protected Setup[™] sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance[®].

Android et Google Play sont des marques commerciales de Google, Inc. L'emploi de ces marques commerciales est soumis à l'autorisation de Google.

Adobe est une marque déposée ou une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.

L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Information associée

· Avant d'utiliser votre appareil Brother

Accueil > Avant d'utiliser votre appareil Brother > Remarque importante

Remarque importante

- La dernière version des manuels est disponible sur le Brother Solutions Center sur <u>support.brother.com/</u> <u>manuals</u>. Sélectionnez votre modèle pour télécharger les autres manuels le concernant.
- · Visitez support.brother.com pour accéder aux mises à jour de logiciels et aux pilotes des produits Brother.
- Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez régulièrement support.brother.com afin d'obtenir la version la plus récente de son microprogramme. Sinon, certaines des fonctions de l'appareil peuvent ne pas être disponibles.
- Ne l'utilisez pas dans d'autres pays, car cela pourrait enfreindre les réglementations relatives aux télécommunications sans fil et à l'alimentation électrique de ces pays.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.
- Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans ce *Guide de l'utilisateur* sont celles du modèle ADS-2700W.
- Les écrans présentés dans ce *Guide de l'utilisateur* le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer des écrans actuels.
- Sauf indication contraire, les écrans de ce manuel proviennent de Windows 7 et macOS v10.10.x. Les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon votre système d'exploitation.
- Si les messages LCD, le nom des boutons du panneau de commande et d'autres indications varient selon le pays, les informations spécifiques de chaque pays seront présentées.
- Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Information associée

Avant d'utiliser votre appareil Brother

Accueil > Présentation de votre appareil Brother

Présentation de votre appareil Brother

- À propos de cet appareil
- Configuration de votre scanner
- Vue d'ensemble du panneau de commande
- Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

Accueil > Présentation de votre appareil Brother > À propos de cet appareil

À propos de cet appareil



- 1. Chargeur automatique de documents extensible
- 2. Guides papier
- 3. Écran tactile LCD (ADS-2700W)
- 4. Capot avant
- 5. Bac de sortie extensible
- 6. Panneau de commande
- 7. Port pour câble Ethernet (ADS-2700W)
- 8. Port USB 2.0 (pour brancher une clé USB)
- 9. Port USB haute vitesse 2.0 (pour connecter l'appareil à un ordinateur)
- 10. Connecteur de l'adaptateur secteur

Information associée

• Présentation de votre appareil Brother

▲ Accueil > Présentation de votre appareil Brother > Configuration de votre scanner

Configuration de votre scanner

1. Tirez le bac extensible du chargeur automatique de documents.



2. Ouvrez le bac de sortie et sortez-le d'une longueur équivalente à celle des pages du document à traiter.



Si le bac de sortie est - même légèrement - plus long que la taille du document, les pages peuvent ne pas se retrouver dans l'ordre d'origine lorsque vous les récupérez.

ATTENTION

N'utilisez pas le chargeur automatique de documents comme poignée pour transporter le scanner.

Information associée

· Présentation de votre appareil Brother

▲ Accueil > Présentation de votre appareil Brother > Vue d'ensemble du panneau de commande

Vue d'ensemble du panneau de commande

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

ADS-2200



1. Voyant d'erreur (avec DEL)

Clignote lorsque l'appareil détecte une erreur.

2. ((b) (Appareil allumé/éteint) (avec DEL)

Appuyez sur ((1)) pour allumer l'appareil.

Maintenez le bouton ((1)) enfoncé pour éteindre l'appareil.

3. (🗙) (Arrêt)

Appuyez dessus pour arrêter ou annuler votre action en cours et revenir au mode Prêt.

4. ((Numérisation vers USB)

Appuyez sur cette fonction pour numériser un document et l'envoyer vers une clé USB.

5. (((Numérisation vers PC)

Appuyez sur cette fonction pour numériser un document et l'envoyer vers l'ordinateur.



1. Voyant d'erreur (avec DEL)

Clignote lorsque l'appareil détecte une erreur.

2. (()) (Appareil allumé/éteint) (avec DEL)

Appuyez sur ((1)) pour allumer l'appareil.

Maintenez le bouton () enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran tactile affiche le message [Fermeture en cours] et reste allumé encore quelques secondes avant de s'éteindre automatiquement.

3. (×) (Arrêt)

Appuyez dessus pour arrêter ou annuler votre action en cours et revenir au mode Prêt.

4. ((Numérisation vers USB)

Appuyez sur cette fonction pour numériser un document et l'envoyer vers une clé USB.

5. ()

Appuyez sur ce raccourci pour exécuter la fonction de numérisation affectée au premier raccourci.

6. (☜) (Retour)

Permet de revenir à l'écran ou au menu précédent.

7. (G) (Bouton Accueil)

Appuyez dessus pour revenir à l'écran d'accueil et au mode Prêt.

8. Écran LCD tactile

Accédez aux menus et aux options en appuyant sur l'écran tactile.

Information associée

• Présentation de votre appareil Brother

Rubriques connexes:

Ajout de raccourcis

Accueil > Présentation de votre appareil Brother > Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

Modèle associé: ADS-2700W

Écran d'accueil

Vous pouvez accéder à deux écrans d'accueil différents en appuyant sur ◀ ou sur ►.

Les écrans suivants affichent l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif :

Écran d'accueil 1



Écran d'accueil 2



1. [vers le PC]

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers PC.

2. [vers le réseau]

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers réseau.

3. [vers FTP/SFTP]

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers FTP/SFTP.

4. 🛜 (État sans fil)

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran du mode Prêt affiche la force du signal sans fil actuel lorsqu'une connexion sans fil est utilisée.

(T)	(t)	•	(;
0	1	2	Max

Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur le bouton d'état sans fil.

5. ([Raccourcis])

Appuyez sur [Raccourcis] puis sur 👩 pour créer des raccourcis vers les opérations les plus

fréquemment utilisées telles que Numérisation vers PC, Numérisation vers e-mail, Numérisation vers USB ou autres.

Les options configurées via les raccourcis vous permettent de numériser des documents rapidement.



Pour afficher les autres écrans Raccourcis, appuyez sur ◀ ou sur ►.

Cinq écrans de raccourcis sont disponibles, chacun pouvant contenir jusqu'à quatre raccourcis sur chaque onglet. Vous pouvez créer jusqu'à 20 raccourcis.

6. ([Paramètres])

Appuyez pour accéder au menu Param.

7. [vers serveur e-mail]

Permet d'accéder à la fonction de numérisation vers un serveur de messagerie.

8. [vers USB]

Appuyez pour sélectionner la fonction de numérisation vers USB.

9. [Numérisation WS]

Appuyez pour accéder à la fonction Scan WS.

- L'icône d'avertissement ! s'affiche s'il existe un message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur
 pour revenir au mode Prêt.
 - Ce produit emploie une police conçue par ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- >> Démarrage auto de numérisation >> Menu Paramètres

Démarrage auto de numérisation

La fonctionnalité Démarrage auto de numérisation vous permet de lancer automatiquement la numérisation dès que vous placez un document dans le chargeur automatique de documents.

Pour utiliser Démarrage auto de numérisation, vous devez d'abord créer un raccourci Démarrage auto de numérisation, puis activer le paramètre correspondant dans Configuration générale :

- 1. Appuyez sur [Raccourcis].
- 2. Appuyez une fois sur < pour afficher [Démarrage auto num.].



- 3. Appuyez sur 🗊 pour ajouter le raccourci Démarrage auto de numérisation.
- 4. Sélectionnez la fonction de raccourci (par exemple, Numérisation vers PC).
- 5. Appuyez sur [Enr en tant que racc]. Lorsque l'écran LCD affiche [Les paramètres seront enregistrés sous un raccourci.], appuyez sur [OK].
- 6. Entrez le nom du raccourci. Lorsque l'écran LCD affiche [Créer une touche de raccourci ?], appuyez sur [OK].
- 7. Appuyez sur [[Paramètres]) pour accéder au menu Paramètres. Appuyez sur [Configuration générale] > [Mode démarrage auto num.] et sélectionnez [Activée].

REMARQUE

Seul un profil Démarrage auto de numérisation peut être enregistré à la fois.

Menu Paramètres

Appuyez sur 🕌 ([Paramètres]) pour consulter et accéder à tous les paramètres de l'appareil.

• [Configuration générale]

Appuyez pour accéder au menu Param.

• [Paramètres des raccourcis]

Appuyez pour définir des raccourcis. Cette option n'est pas disponible et ne peut être sélectionnée si vous n'avez pas ajouté de raccourcis.

• [Réseau]

Appuyez pour accéder aux paramètres Réseau.

• [Info. de l'appareil]

Appuyez pour consulter les informations de l'appareil.

[Configuration initiale]

Appuyez pour accéder aux menus [Date et heure], [Réinitialisation] et [Langue locale].

Information associée

Présentation de votre appareil Brother

Accueil > Manipulation du papier

Manipulation du papier

- Spécifications des documents
- Chargement des documents

▲ Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents

Spécifications des documents

- Documents acceptés
- Documents non pris en charge
- · Recommandations concernant la feuille de support
- Remarques sur l'utilisation des feuilles de support

▲ Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Documents acceptés

Documents acceptés

Ne chargez pas de documents contenant des pages de différentes épaisseurs ou qualités de papier en même temps.

Papier standard

Largeur	51 à 215,9 mm	
Longueur	51 mm à 355,6 mm	
Grammage	50 g/m à 209 g/m	
Épaisseur	0,06 mm à 0,26 mm	
	Pour numériser des documents plus mi	nces, utilisez la feuille de support (non incluse).
Nombre maximum de pages	s Jusqu'à 50 pages	
Format de papier standard	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Mexican Legal	215,9 mm x 339,9 mm
	India Legal	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

Carte plastifiée

Ø

Taille (ISO)	85,6 mm x 54 mm
Matériau	Plastique (PET)
Туре	Carte plastifiée de type permis de conduire ou carte de fidélité
Épaisseur	Jusqu'à 1,32 mm (avec gaufrage) Jusqu'à 1,10 mm (avec gaufrage)
Nombre maximum de cartes	Une carte

Vous pouvez numériser et enregistrer une carte plastifiée sur votre ordinateur sous forme de fichier image. Configurez les paramètres de l'application de numérisation puis activez l'option **Mode Carte plastifiée**.

Information associée

Spécifications des documents

Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Documents non pris en charge

Documents non pris en charge

Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement :

- Documents avec feuille carbone fixée
- Documents écrits au crayon
- · Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- · Documents présentant des plis ou ondulations de grande taille
- · Documents utilisant du papier de traçage
- · Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- · Documents imprimés sur du papier perforé
- · Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (ni carré ni rectangulaire)
- · Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- · Documents utilisant du papier sans carbone
- · Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé
- · Documents avec attaches trombones ou agrafes
- Documents avec de l'encre humide
- · Tissus, feuilles métalliques ou transparents pour rétroprojecteur
- Supports brillants ou en miroir
- Documents dont l'épaisseur dépasse les valeurs recommandées

IMPORTANT

- Les papiers sans carbone contiennent des substances chimiques susceptibles d'endommager les rouleaux (par exemple, le rouleau d'entraînement). Si des bourrages se produisent régulièrement, nettoyez le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement. La durée de vie du rouleau de frein et du rouleau d'entraînement peut être réduite par rapport à une numérisation avec du papier ayant un contenu de bois élevé.
- Lors de la numérisation de papier avec un contenu élevé de bois, la durée de vie du rouleau de frein et du rouleau d'entraînement peut être réduite, par rapport à la numérisation de papier exempt de bois.
- Le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement peuvent être endommagés si une photo ou une note adhésive sur le document les touche lors de la numérisation.
- La surface du document peut être endommagée lors de la numérisation de papier glacé tel que des photographies.
- Les dommages causés par l'utilisation de documents incompatibles avec l'appareil Brother risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Information associée

- · Spécifications des documents
 - Zone à ne pas perforer
 - Numériser un lot mixte

Rubriques connexes:

· Nettoyage du scanner et des rouleaux

▲ Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Documents non pris en charge > Zone à ne pas perforer

Zone à ne pas perforer

Une erreur peut se produire si votre document contient des perforations dans la zone en bleu sur la figure suivante :



- 1. 45 mm
- 2. Haut
- 3. Bas
- 4. Centre
- 5. Sens d'alimentation
- 6. Recto

Ø

7. Point de référence

La condition s'applique lorsque le document est réglé au centre du rouleau d'entraînement.

Information associée

• Documents non pris en charge

Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Documents non pris en charge > Numériser un lot mixte

Numériser un lot mixte

Les conditions suivantes s'appliquent lors de la numérisation d'un lot mixte de documents avec des grammages, coefficients de frottement ou formats différents. Veillez à tester quelques feuilles pour vérifier que les documents peuvent être numérisés.

Sens du papier

Alignez le sens de la fibre du papier avec le sens d'alimentation.

Grammage

Utilisez les grammages de papiers suivants : 50 g/m² à 209 g/m²

Coefficient de frottement

Nous vous recommandons d'utiliser le même type de papier du même fabricant. Lorsque des papiers de fabricants/marques différents sont mélangés, cela réduit les performances d'alimentation car la différence du coefficient de frottement augmente.

Nous vous recommandons d'utiliser des coefficients de frottement compris entre 0,35 et 0,6 (valeur de référence pour le coefficient de frottement du papier).

Position du document

Utilisez des tailles de papier adaptées à la largeur de 45 mm correspondant au rouleau d'entraînement au centre.

Format du papier

Lorsque vous numérisez un lot mixte avec des formats différents, le fait d'alimenter les documents inclinés peut entraîner des problèmes, tels que des bourrages ou une partie de l'image qui n'apparaît pas.

Nous vous recommandons de vérifier les documents attentivement avant la numérisation et de vérifier l'image si le document était de travers.

Lors de la numérisation d'un lot mixte avec des formats différents, les documents ont plus de risque d'être de travers durant l'alimentation, car les guides-papier ne touchent pas toutes les feuilles.

Documents ne pouvant pas être numérisés dans un lot mixte

Il n'est pas possible de mélanger les types de documents suivants dans le même lot :

- Papier sans carbone
- Papier bond
- Documents perforés
- Papier thermique
- Papier à endos de carbone
- Transparent pour rétroprojecteur
- Papier de traçage
- Papier synthétique
- Documents pliés ou endommagés
- Papier mince (inférieur à 40 g/m²)

Comment numériser un lot mixte

Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents par ordre décroissant de taille de papier, avec la taille la plus grande en bas de la pile et la taille la plus petite en haut de la pile.

Pour charger une carte de visite en papier, chargez celle-ci horizontalement.





• Documents non pris en charge

▲ Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Recommandations concernant la feuille de support

Recommandations concernant la feuille de support

Brother recommande l'utilisation d'une feuille de support (non incluse) pour numériser les documents suivants :

- Documents avec feuille carbone fixée
- Documents écrits au crayon
- Documents dont la largeur est inférieure à 51 mm
- Documents dont la longueur est inférieure à 51 mm
- Pages dont l'épaisseur est inférieure à 0,08 mm
- · Documents d'épaisseur inégale, comme des enveloppes
- · Documents présentant des plis ou ondulations de grande taille
- · Documents pliés ou endommagés
- Documents utilisant du papier de traçage
- · Documents utilisant du papier couché
- Photographies (papier photographique)
- · Documents imprimés sur du papier perforé
- · Documents imprimés sur du papier de forme inhabituelle (ni carré ni rectangulaire)
- · Documents avec photos, notes ou autocollants fixés dessus
- Documents utilisant du papier sans carbone
- · Documents utilisant du papier en feuilles volantes ou tout papier perforé

ATTENTION

Pour éviter de vous couper, ne faites pas glisser la main ou les doigts sur le bord de la feuille de support.

IMPORTANT

- Pour éviter d'onduler la feuille de support, ne l'exposez pas à la lumière du soleil et ne la placez pas dans un endroit sujet à une température ou un taux d'humidité élevé.
- Pour éviter d'endommager la feuille de support, ne la pliez pas et ne tirez pas dessus. N'utilisez pas une feuille de support endommagée, car cela pourrait entraîner des résultats de numérisation incorrects.

Information associée

· Spécifications des documents

Rubriques connexes:

Consommables

▲ Accueil > Manipulation du papier > Spécifications des documents > Remarques sur l'utilisation des feuilles de support

Remarques sur l'utilisation des feuilles de support

- Pour éviter les bourrages de documents, ne chargez pas la feuille de support (non incluse) à l'envers. Reportez-vous aux instructions imprimées sur la feuille de support elle-même pour plus d'informations.
- Pour éviter les bourrages de documents, ne placez pas plusieurs petits documents en même temps dans la feuille de support. N'insérez qu'un document à la fois dans la feuille de support.
- N'écrivez pas sur la feuille de support, car le texte écrit pourrait être visible sur les documents numérisés. Si la feuille de support est sale, essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne laissez pas de documents pendant une longue période dans la feuille de support. En effet, les éléments imprimés sur ces documents pourraient se transférer sur la feuille de support.
- Si vous utilisez un document incompatible et endommagez votre appareil Brother, celui-ci risque de ne pas être couvert par la garantie.

Information associée

Spécifications des documents

Rubriques connexes:

Consommables

▲ Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents

Chargement des documents

Le chargeur automatique de documents a une contenance de 50 pages et permet de charger les feuilles une à une. Utilisez du papier de 80 g/m² et déramez systématiquement les feuilles avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

IMPORTANT

- · Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.
- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- NE PAS utiliser du papier froissé, plié, déchiré, agrafé, collé ou qui gondole, ni de papier avec un trombone ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton ni de tissu.
- · Charger des documents de taille standard
- Charger des cartes de visite
- Chargement d'une carte plastifiée
- Chargement de documents de longueur supérieure à la taille standard
- Charger des documents de taille non-standard
- Chargement de reçus, coupures de presse, photos et autres documents

▲ Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents > Charger des documents de taille standard

Charger des documents de taille standard

1. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.



2. Déramez plusieurs fois les feuilles sur leur longueur et leur largeur.



3. Alignez les bords des pages.



4. Placez votre document *face vers le bas, bord supérieur en premier* dans le chargeur automatique de documents, entre les guides-papier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil. Alimentez les pages minces lentement et avec soin pour éviter que le bord se plie.





Chargement des documents

▲ Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents > Charger des cartes de visite

Charger des cartes de visite

1. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.



2. Placez la carte, *face vers le bas, bord supérieur en premier* dans le chargeur automatique de documents, entre les guides-papier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.



Vous pouvez charger jusqu'à 25 cartes professionnelles (épaisseur totale inférieure à 5 mm à la fois).

Information associée

• Chargement des documents

Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents > Chargement d'une carte plastifiée

Chargement d'une carte plastifiée

1. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.



2. Placez la carte *face vers le bas, bord supérieur en premier* dans le chargeur automatique de documents, entre les guides-papier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.



• Ne chargez qu'une carte plastifiée à la fois.

- Certains types de cartes plastifiées peuvent être rayées lors de leur numérisation.
- · Les cartes rigides peuvent ne pas être alimentées correctement.
- Si la surface de la carte contient des traces de graisse (des empreintes de doigt par exemple) ou autre, nettoyez la saleté avant la numérisation.

Information associée

Chargement des documents

▲ Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents > Chargement de documents de longueur supérieure à la taille standard

Chargement de documents de longueur supérieure à la taille standard

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de votre document.



2. Placez votre document *face vers le bas, bord supérieur en premier* dans le chargeur automatique de documents, entre les guides-papier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il touche l'intérieur de l'appareil.



• Ne chargez qu'un document à la fois.

• Soutenez le document de la main s'il est plus long que le chargeur automatique de documents extensible.

Information associée

· Chargement des documents

▲ Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents > Charger des documents de taille nonstandard

Charger des documents de taille non-standard

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1. Pliez votre document en deux puis insérez-le dans la feuille de support (non incluse).



- a. Le document est face vers le bas
- b. L'avant de la feuille de support est face vers le haut

Placez le document papier au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support.

2. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de la feuille de support.



3. Placez la feuille de support dans le chargeur automatique de documents, *face vers le bas* entre les guidespapier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.



Pour réduire l'espace blanc au centre d'une page numérisée, rapprochez le bord plié du document original du bord de la feuille de support.



Information associée

Chargement des documents

▲ Accueil > Manipulation du papier > Chargement des documents > Chargement de reçus, coupures de presse, photos et autres documents

Chargement de reçus, coupures de presse, photos et autres documents

Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du liquide correcteur sont parfaitement secs.

1. Insérez le document dans la feuille de support (non incluse).



- Placez le document papier au centre de la feuille de support et alignez le dessus du document sur le dessus de la feuille de support.
 - Si le reçu est plus long que la feuille de support, vous pouvez le plier dans deux emplacements pour qu'il chevauche lorsque vous l'insérez dans la feuille de support.



2. Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de la feuille de support.



3. Placez la feuille de support dans le chargeur automatique de documents, *face vers le bas* entre les guidespapier, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle touche l'intérieur de l'appareil.



Information associée

Chargement des documents

Accueil > Numérisation / Numériser

Numérisation / Numériser

- Avant la numérisation
- Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother
- Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)
- Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)
Accueil > Numérisation / Numériser > Avant la numérisation

Avant la numérisation

Avant d'effectuer la numérisation, vérifiez les points suivants.

- Assurez-vous d'avoir bien installé le pilote du scanner. Pour installer le pilote du scanner >> Guide d'installation rapide
- Si l'appareil Brother est connecté via un câble réseau ou un câble USB, vérifiez que le câble d'interface est bien fixé.

Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother

Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother

- Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur
- Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB
- Envoyer des données numérisées vers un serveur de messagerie électronique
- Configuration du carnet d'adresses
- Numérisation vers FTP
- Numérisation vers SFTP
- Numérisation vers le réseau
- Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)
- Options de numérisation via l'écran tactile
- Restreindre les fonctions de numérisation depuis les appareils externes

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur

Enregistrement des documents numérisés sur votre ordinateur

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

ADS-2200

Ø

Pour modifier les paramètres de numérisation comme la résolution, la taille des fichiers ou le type de numérisation, suivez les étapes ci-après.

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

• Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

3. Sélectionnez **Numérisation vers PC** dans l'arborescence de navigation, puis définissez les paramètres de numérisation de manière appropriée.

Windo	ws
-------	----

Configuration à distance -	A (M) (M)	— ×-
ADS- Configuration générale	Numérisation vers PC	•
Nom de fichier Numérisation vers USB	Taille du document	215.9 x 2 ▼
 Numérisation vers PC Info. de l'appareil 	Type de numérisation Couleur	•
	Type de fichier PDF multipage	•
	Taille de fichier Grand	v
	Résolution 300	•
	Ignorer les pages vierges DÉSACTIVÉE	•
	Numérisation recto-verso ACTIVÉE	•
	Sensibilité pour ignorer détection pages vierges Sensibilité moyen	ne 🔻
	Réglage détection automatique des couleurs Sensibilité moyen	ne 🔻
	Luminosité	•
	Contraste	•
	Paramètres de marge	
	Gauche 1 mm	n (-3.0 ~ 3.0)
	Haut 1 mm	n (-3.0 ~ 3.0)
	Droite 1 v mn	n (-3.0 ~ 3.0)
	Bas I mm	n (-3.0 ~ 3.0)
Importer E	xporter OK Annuler Ap;	bliquer Tous les appareils

Mac C	Configuration à distance - Brother ADS-	
▼ADS	Numérisation vers PC	
Configuration gén Nom de fichier	Taille du document	Letter 8.5x11in (💲
Numérisation vers	Type de numérisation	Couleur
Info. de l'appareil	Type de fichier	PDF multipage
	Taille de fichier	Grand 🗘
	Résolution	300 dpi 🗘
	Numérisation recto-verso	ACTIVÉE
	Ignorer les pages vierges	DÉSACTIVÉE ᅌ
	Sensibilité pour ignorer détection pages vierges	Sensibilité moyenne 🗘
	Réglage détection automatique des couleurs	Sensibilité moyenne ᅌ
	Luminosité	0
	Contraste	0
	Paramètres de marge	
	Gaucha	$a \left[\frac{1}{2} \right] mm (3.0 - 3.0)$
	Gaucie	
	Haut	n
	Droite	e 1 C mm (-3.0 ~ 3.0)
	Bas	s 1 🗘 mm (-3.0 ~ 3.0)
	Dessier de destination	/0:-1
Importer Export	ter OK Anr	nuler Appliquer Tous les appareils

- 4. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de configuration à distance.
- 5. Chargez le document.
- 6. Appuyez sur (() (Numérisation vers PC) sur le panneau de commande.

L'appareil commence la numérisation.

Lorsqu'une clé USB est présente sur l'appareil, la numérisation à partir d'un ordinateur est désactivée. Pour numériser à partir de votre ordinateur, retirez la clé USB.

ADS-2700W

- Pour modifier les paramètres de numérisation comme la résolution, la taille des fichiers ou le type de numérisation, suivez les étapes ci-après.
- Cette procédure explique comment modifier les paramètres à chaque fois que vous numérisez des documents. Pour utiliser les mêmes paramètres à chaque fois, changez les paramètres via la Configuration à distance.
- 1. Chargez le document.
- 3. Si plusieurs ordinateurs sont connectés à l'appareil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur de destination d'enregistrement du document puis appuyez sur celui-ci.
- 4. Pour modifier les réglages de numérisation, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur [OK] :
 - [Numérisation recto-verso]
 - [Type de numérisation]

- [Résolution]
- [Type de fichier]
- [Taille du document]
- [Ignorer les pages vierges]
- [Paramètres avancés]
- Pour configurer d'autres paramètres, appuyez sur [Paramètres avancés].
 - Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr en tant que racc].
 - Si vous avez sélectionné l'option PDF signé dans la liste déroulante [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres du certificat via la Gestion à partir du Web.
- 5. Appuyez sur [Démarrer].

Ø

L'appareil commence la numérisation.

Lorsqu'une clé USB est présente sur l'appareil, la numérisation à partir d'un ordinateur est désactivée. Pour numériser à partir de votre ordinateur, retirez la clé USB.



• Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB

Enregistrement de documents numérisés sur une clé USB

Afin de ne pas endommager la clé ou les données stockées sur la clé USB, ne retirez pas celle-ci alors que l'appareil est en train de la lire.

Lorsqu'une clé USB est présente sur l'appareil, la numérisation à partir d'un ordinateur est désactivée. Pour numériser à partir de votre ordinateur, retirez la clé USB.

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

Ø

Ø

ADS-2200

Pour modifier les paramètres de numérisation comme la résolution, la taille des fichiers ou le type de numérisation, suivez les étapes ci-après.

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

3. Sélectionnez **Numérisation vers USB** dans l'arborescence de navigation, puis définissez les paramètres de numérisation de manière appropriée.

Windows		
Configuration à distance -		٢.
ADS- Configuration générale	Numérisation vers USB	
···· Nom de fichier ·····Numérisation vers USB	Taille du document	
Numérisation vers PC Info. de l'appareil	Type de numérisation Couleur	
	Type de fichier PDF multipage	
	Taille de fichier	
	Résolution 300 -	
	Ignorer les pages vierges DÉSACTIVÉE	
	Numérisation recto-verso	
	Sensibilité pour ignorer détection pages vierges Sensibilité moyenne	
	Réglage détection automatique des couleurs Sensibilité moyenne 🔹	
	Luminosité 0 🔻	
	Contraste 0 🗸	
	Paramètres de marge	
	Gauche 1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Haut 1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Droite 1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Bas 1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
Importer Expo	rter OK Annuler Appliquer Tous les appareils	

ADS	Numérisation vers USB		
Configuration gén Nom de fichier	Taille du document	Letter 8.5x11in (🗘	
Numérisation vers	Type de numérisation	Couleur	
Info. de l'appareil	Type de fichier	PDF multipage	
	Taille de fichier	Moyen	
	Résolution	300 dpi	
	Numérisation recto-verso	ACTIVÉE	
	Ignorer les pages vierges	DÉSACTIVÉE ᅌ	
	Sensibilité pour ignorer détection pages vierges	Sensibilité moyenne ≎	
	Réglage détection automatique des couleurs	Sensibilité moyenne 🗘	
	Luminosité	0	
	Contraste	0	
	Paramètres de marge		
	Gauche	1 🗘 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Haut	1 () mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Droite	1 (-3.0 ~ 3.0)	
	Bas	1 🗘 mm (-3.0 ~ 3.0)	

- 4. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de configuration à distance.
- 5. Insérez une clé USB dans l'appareil.
- 6. Chargez le document.
- 7. Appuyez sur ((Numérisation vers USB) sur le panneau de commande.

L'appareil commence la numérisation, puis les données numérisées sont enregistrées sur la clé USB.

ADS-2700W

- Pour modifier les paramètres de numérisation comme la résolution, la taille des fichiers ou le type de numérisation, suivez les étapes ci-après.
- Cette procédure explique comment modifier les paramètres à chaque fois que vous numérisez des documents. Pour utiliser les mêmes paramètres à chaque fois, changez les paramètres via la Configuration à distance.
- 1. Chargez le document.
- 2. Insérez une clé USB dans l'appareil.

L'écran Numérisation vers USB apparaît automatiquement. Si l'écran Numérisation vers USB n'apparaît pas, appuyez sur [vers USB] sur l'écran d'accueil.

- 3. Pour modifier les réglages de numérisation, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur [OK] :
 - [Numérisation recto-verso]
 - [Type de numérisation]
 - [Résolution]
 - [Type de fichier]

- [Taille du document]
- [Ignorer les pages vierges]
- [Paramètres avancés]
- [Régl.nouv.défaut]
- [Réinitialisation usine]

Pour configurer d'autres paramètres, appuyez sur [Paramètres avancés].

- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- Pour sélectionner [Papier long (étroit)] ou [Papier long (normal)] pour la [Taille du document], utilisez les paramètres suivants : [Type de numérisation]: [Couleur] ou [Noir et blanc].
- Si vous avez sélectionné l'option PDF signé dans la liste déroulante [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres du certificat via la Gestion à partir du Web.
- 4. Appuyez sur [Démarrer].

L'appareil commence la numérisation, puis les données numérisées sont enregistrées sur la clé USB.



• Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Envoyer des données numérisées vers un serveur de messagerie électronique

Envoyer des données numérisées vers un serveur de messagerie électronique

Modèle associé: ADS-2700W

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez d'abord configurer les paramètres de votre serveur de messagerie via la Gestion à partir du Web. ➤> Information associée:Envoyer un e-mail en toute sécurité

- 1. Chargez le document.
- 2. Appuyez sur < ou sur > pour afficher [vers serveur e-mail], puis appuyez dessus.
- 3. Pour entrer l'adresse e-mail du destinataire, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - · Pour sélectionner une adresse e-mail depuis le carnet d'adresses, procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur [Carnet d'adresses].
 - b. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à trouver le nom que vous recherchez.
 - c. Appuyez sur le nom dans les résultats.
 - d. Appuyez sur [OK].
- 4. Appuyez sur [OK].
- 5. Pour modifier les réglages de numérisation, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur [OK] :
 - [Numérisation recto-verso]
 - [Type de numérisation]
 - [Résolution]
 - [Type de fichier]
 - [Taille du document]
 - [Ignorer les pages vierges]
 - [Paramètres avancés]

• Pour configurer d'autres paramètres, appuyez sur [Paramètres avancés].

- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- Si vous avez sélectionné l'option PDF signé dans la liste déroulante [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres du certificat via la Gestion à partir du Web.
- 6. Appuyez sur [Démarrer].

L'appareil lance la numérisation, puis envoie directement le document numérisé à l'adresse e-mail.

Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother
 - Utiliser un e-mail de vérification de l'envoi

Rubriques connexes:

Envoyer un e-mail en toute sécurité

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Envoyer des données numérisées vers un serveur de messagerie électronique > Utiliser un e-mail de vérification de l'envoi

Utiliser un e-mail de vérification de l'envoi

Modèle associé: ADS-2700W

Utilisez Courrier de vérification de l'envoi pour demander une notification de la part de l'ordinateur de destination, indiquant que votre message a été reçu et traité. Utilisez la Gestion à partir du Web pour activer la fonction de vérification. Lorsque l'option **Demander notification de remise** est configurée sur **Oui**, votre e-mail contient un champ supplémentaire, mis à jour automatiquement avec la date et l'heure d'arrivée de l'e-mail.

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- 2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur ->.
- 4. Cliquez sur l'onglet E-mail.
- 5. Cliquez sur Config. Envoi E-mail.
- 6. Dans le champ Demander notification de remise, cliquez sur Oui.
- 7. Cliquez sur Envoyer.
 - MDN (Message Disposition Notification)

Ce champ demande l'état de l'e-mail après distribution via le système de transport SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Après réception du message par le destinataire, ces données sont utilisées lorsque l'appareil ou l'utilisateur lit l'e-mail reçu. Par exemple, si le message est ouvert et lu, l'appareil destinataire envoie en retour une notification à l'appareil ou à l'utilisateur émetteur d'origine.

L'appareil destinataire doit activer le champ MDN pour pouvoir envoyer un rapport de notification ; dans le cas contraire la demande sera ignorée.

Cet appareil Brother ne peut pas recevoir d'e-mails. Pour utiliser la fonction de vérification de l'envoi, vous devez donc rediriger la notification de retour vers une autre adresse e-mail. Configurez l'adresse e-mail à l'aide de la Gestion à partir du Web. Accédez à Gestion à partir du Web, cliquez sur l'onglet E-mail, cliquez sur SMTP et confirmez l'Adresse e-mail du périphérique. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir la notification.



• Envoyer des données numérisées vers un serveur de messagerie électronique

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Configuration du carnet d'adresses

Configuration du carnet d'adresses

Modèle associé: ADS-2700W

Ø

Le carnet d'adresses permet de sélectionner une adresse e-mail à laquelle les données numérisées seront envoyées directement.

Configurez le carnet d'adresses avec la Configuration à distance ou la Gestion à partir du Web.

Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother
 - Enregistrement d'une adresse e-mail à l'aide de la Configuration à distance
 - Enregistrement d'une adresse e-mail à l'aide de la Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Configuration du carnet d'adresses > Enregistrement d'une adresse e-mail à l'aide de la Configuration à distance

Enregistrement d'une adresse e-mail à l'aide de la Configuration à distance

Modèle associé: ADS-2700W

Vous pouvez enregistrer 300 adresses e-mail et entrer un nom pour chacune d'elles.

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

- 3. Sélectionnez Carnet d'adresses dans l'arborescence de navigation.
- 4. Cliquez sur + dans la zone **Contact**.
- 5. Entrez un nom et une adresse e-mail.
- 6. Cliquez sur Créer.
- 7. Cliquez sur OK.

Pour créer un groupe, cliquez sur + dans la zone Groupe puis configurez les paramètres souhaités.

Information associée

· Configuration du carnet d'adresses

Rubriques connexes:

Accéder à Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Configuration du carnet d'adresses > Enregistrement d'une adresse e-mail à l'aide de la Gestion à partir du Web

Enregistrement d'une adresse e-mail à l'aide de la Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

Vous pouvez enregistrer 300 adresses e-mail et entrer un nom pour chacune d'elles.

1. Lancez votre navigateur Web.

Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil). Exemple : http://192.168.1.2

Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.

- 2. Cliquez sur l'onglet Carnet d'adr.
- 3. Dans le champ Adresse e-mail, saisissez une adresse e-mail.
- 4. Dans le champ **Nom**, tapez un nom.
- 5. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

· Configuration du carnet d'adresses

Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers FTP

Numérisation vers FTP

Modèle associé: ADS-2700W

Numérisez directement les documents vers un serveur FTP lorsque vous devez partager des informations numérisées. Pour encore plus de confort, configurez différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers FTP favorites.



Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother
 - Configurer un profil de numérisation vers FTP
 - Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers FTP > Configurer un profil de numérisation vers FTP

Configurer un profil de numérisation vers FTP

Modèle associé: ADS-2700W

Configurez un profil Numérisation vers FTP pour numériser et transférer les données numérisées directement vers un site FTP.

Nous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/10/11 pour Windows, et Safari 8.0 pour Mac. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un navigateur Web différent, veillez à ce qu'il soit compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Lancez votre navigateur Web.

Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil). Exemple : http://192.168.1.2

Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -

- 2. Cliquez sur l'onglet Numérisation.
- 3. Cliquez sur le menu Scan vers FTP/SFTP/réseau dans la barre de navigation de gauche.
- 4. Sélectionnez l'option FTP, puis cliquez sur Envoyer.
- 5. Cliquez sur le menu Scan vers profil FTP/SFTP/réseau dans la barre de navigation de gauche.
- 6. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.

Général Carnet d'adr. E-mail N	umérisation Administrateur Réseau		Solutions Center
			Bottom V
Nom du fichier numérisé Scan vers USB	Profil 1 (FTP)		
Scan vers serveur de messagerie Scan vers FTP/SFTP/réseau	Nom du profil		
Scan vers profil FTP/SFTP/réseau Numériser depuis le PC	Adresse de l'hôte Nom de l'utilisateur		
	Mot de passe		
	Mot de passe Retapez le mot de passe		
	Répertoire enregistrement		
	Qualité Aiustement automatique de la dé	Couleur 300 ppp 💿	
	Couleur	0	
	Type de fichier Taille du document	PDF multipage	
	Paramètres de marge		
	Haut	1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Droite	1 mm (-3.0 ~ 3.0) 1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Bas	1 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Taille fichier Ignorer les pages vierges	Moyen 🕤	
	Ignorer la sensibilité de page	Sensibilité moyenne	

Les paramètres du profil apparaissent à l'écran.

7. Dans le champ **Nom du profil**, saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques).

L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.

8. Dans le champ Adresse de l'hôte, tapez l'adresse de l'hôte (par exemple : ftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189), puis saisissez le chemin (255 caractères maximum) du dossier sur le serveur SFTP auquel vous voulez envoyer vos données numérisées. Ne tapez pas la barre oblique au début du chemin.

- 9. Dans le champ **Nom de l'utilisateur**, saisissez un nom d'utilisateur (32 caractères maximum) autorisé à écrire des données dans le serveur FTP.
- 10. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez un mot de passe (33 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ **Nom de l'utilisateur**. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ **Retapez le mot de passe**.
- 11. Dans le champ **Répertoire enregistrement**, saisissez le chemin d'accès (255 caractères maximum) au dossier sur le serveur FTP dans lequel vous souhaitez envoyer les données numérisées. Ne tapez pas la barre oblique au début du chemin.
- 12. Cliquez sur la liste déroulante **Qualité**, puis sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, vous pouvez régler le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante **Ajustement automatique de la détection des couleurs**.
- 13. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
- 14. Cliquez sur la liste déroulante **Taille du document**, puis sélectionnez le format du document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte.
- 15. Dans les **Paramètres de marge**, entrez une valeur comprise entre -3 et 3 pour ajouter ou supprimer une marge spécifique sur le bord de l'image.
- 16. Cliquez sur la liste déroulante **Taille fichier**, puis sélectionnez le format de votre fichier dans la liste.
- 17. Sélectionnez **Oui** dans l'option **Ignorer les pages vierges** pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
- 18. Cliquez sur la liste déroulante **Ignorer la sensibilité de page vierge** puis sélectionnez une valeur comprise entre -5 et 5.
- 19. Cliquez sur la liste déroulante Numérisation recto-verso.
- 20. Cliquez sur la liste déroulante Luminosité puis sélectionnez le niveau de luminosité.
- 21. Cliquez sur la liste déroulante Contraste puis sélectionnez le niveau de contraste.
- 22. Sélectionnez **Oui** dans l'option **Numérisation en continu** pour continuer la numérisation.
- 23. Réglez l'option **Mode passif** sur Oui ou Non en fonction de la configuration de votre serveur FTP et de votre pare-feu réseau. Le réglage par défaut est Activé. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
- 24. Modifiez le paramètre **Numéro de port** utilisé pour accéder au serveur FTP. Par défaut, ce paramètre est réglé sur le port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
- 25. Cliquez sur Envoyer.
 - Vous pouvez définir le nom du fichier numérisé et le style du nom de fichier dans le menu **Nom du fichier numérisé** dans la barre de navigation de gauche.
 - L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Information associée

• Numérisation vers FTP

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers FTP > Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Chargez le document.
- 2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [vers FTP/SFTP], puis appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un des profils de serveur FTP répertoriés.
- 4. Si le profil Numériser vers FTP n'est pas complet, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur [OK] :
 - [Numérisation recto-verso]
 - [Type de numérisation]
 - [Résolution]

Ø

- [Type de fichier]
- [Taille du document]
- [Taille de fichier]
- [Ignorer les pages vierges]
- [Paramètres avancés]

• Pour configurer d'autres paramètres, appuyez sur [Paramètres avancés].

- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- Si vous avez sélectionné l'option PDF signé dans la liste déroulante [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres du certificat via la Gestion à partir du Web.

5. Appuyez sur [Démarrer].

L'écran LCD affiche le message [Connexion en cours]. Lorsque la connexion au serveur FTP aboutit, l'appareil commence la numérisation.

Information associée

• Numérisation vers FTP

Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers SFTP

Numérisation vers SFTP

Modèle associé: ADS-2700W

Numérisez directement les documents vers un serveur SFTP lorsque vous devez partager des informations numérisées. Pour encore plus de confort, configurez différents profils afin d'enregistrer vos destinations Numérisation vers SFTP favorites.



Information associée

- Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother
 - · Configurer un profil de numérisation vers SFTP
 - Transférer les données numérisées sur un serveur SFTP

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers SFTP > Configurer un profil de numérisation vers SFTP

Configurer un profil de numérisation vers SFTP

Modèle associé: ADS-2700W

Configurez un profil Numérisation vers SFTP pour numériser et transférer directement les données numérisées vers un emplacement SFTP.

Nous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/10/11 pour Windows, et Safari 8.0 pour Mac. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un navigateur Web différent, veillez à ce qu'il soit compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Lancez votre navigateur Web.

Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil). Exemple : http://192.168.1.2

Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.

- 2. Cliquez sur l'onglet Numérisation.
- 3. Cliquez sur le menu Scan vers FTP/SFTP/réseau dans la barre de navigation de gauche.
- 4. Sélectionnez l'option SFTP, puis cliquez sur Envoyer.
- 5. Cliquez sur le menu Scan vers profil FTP/SFTP/réseau dans la barre de navigation de gauche.
- 6. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.

Général Carnet d'adr. E-mail N	Numérisation Administrateur Réseau	Solutions Center
		Bottom
Nom du fichier numérisé Scan vers USB	Profil 1 (SFTP)	
Scan vers serveur de messagerie Scan vers FTP/SFTP/réseau	Nom du profil	
 Scan vers profil FTP/SFTP/réseau 	Adresse de l'hôte	
Numériser depuis le PC	Nom de l'utilisateur	
	Méthode d'authentification	○ Mot de passe
	Mot de passe	
	Mot de passe	
	Retapez le mot de passe	
	Paire clé/client	Sans V
	Clé publique de serveur	Sans V
	Répertoire enregistrement	
	Qualité	Couleur 300 ppp 🗸
	Ajustement automatique de la	détection des couleurs
	Couleur	V
	Type de fichier	PDF multipage
	Taille du document	Letter
	Paramètres de marge	
	Haut	1 mm (-3.0 ~ 3.0)
	Gauche	1 mm (-3.0 ~ 3.0)
	Droite	1 mm (-3.0 ~ 3.0)
	Bas	1 mm (-3.0 ~ 3.0)
	Taille fichier	Moyen 🗸

Les paramètres du profil apparaissent à l'écran.

7. Dans le champ **Nom du profil**, saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques).

L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.

- 8. Dans le champ Adresse de l'hôte, tapez l'adresse de l'hôte (par exemple : sftp.exemple.com ; 64 caractères maximum) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189), puis saisissez le chemin (60 caractères maximum) du dossier sur le serveur SFTP auquel vous voulez envoyer vos données numérisées. Ne tapez pas la barre oblique au début du chemin.
- 9. Dans le champ **Nom de l'utilisateur**, saisissez un nom d'utilisateur (32 caractères maximum) autorisé à écrire des données dans le serveur SFTP.
- 10. Dans le champ Méthode d'authentification, saisissez l Mot de passe ou Clé publique.
- 11. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné Mot de passe, saisissez le mot de passe (32 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur que vous avez saisi dans le champ Nom de l'utilisateur. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe.
 - Si vous avez sélectionné Clé publique, indiquez le type d'authentification dans la liste déroulante Paire clé/client.
- 12. Sélectionnez le type d'authentification dans la liste déroulante Clé publique de serveur.
- 13. Dans le champ Répertoire enregistrement, saisissez le chemin d'accès (60 caractères maximum) du dossier sur le serveur SFTP dans lequel vous souhaitez envoyer les données numérisées. Ne tapez pas la barre oblique au début du chemin.
- 14. Cliquez sur la liste déroulante **Qualité**, puis sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, vous pouvez régler le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante **Ajustement automatique de la détection des couleurs**.
- 15. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
- 16. Cliquez sur la liste déroulante **Taille du document**, puis sélectionnez le format du document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte.
- 17. Dans les **Paramètres de marge**, entrez une valeur comprise entre -3 et 3 pour ajouter ou supprimer une marge spécifique sur le bord de l'image.
- 18. Cliquez sur la liste déroulante Taille fichier, puis sélectionnez le format de votre fichier dans la liste.
- 19. Sélectionnez **Oui** dans l'option **Ignorer les pages vierges** pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
- 20. Cliquez sur la liste déroulante **Ignorer la sensibilité de page vierge** puis sélectionnez une valeur comprise entre -5 et 5.
- 21. Cliquez sur la liste déroulante Numérisation recto-verso.
- 22. Cliquez sur la liste déroulante Luminosité puis sélectionnez le niveau de luminosité.
- 23. Cliquez sur la liste déroulante Contraste puis sélectionnez le niveau de contraste.
- 24. Sélectionnez Oui dans l'option Numérisation en continu pour continuer la numérisation.
- 25. Modifiez le paramètre **Numéro de port** utilisé pour accéder au serveur SFTP. Par défaut, ce paramètre est réglé sur le port 21. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de modifier ce paramètre.
- 26. Cliquez sur Envoyer.
 - Vous pouvez définir le nom du fichier numérisé et le style du nom de fichier dans le menu **Nom du fichier numérisé** dans la barre de navigation de gauche.
 - L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.
 - Vous pouvez utiliser la Gestion à partir du Web pour créer, importer ou exporter la paire de clés d'un client.

Information associée

Numérisation vers SFTP

Rubriques connexes:

Accéder à Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers SFTP > Transférer les données numérisées sur un serveur SFTP

Transférer les données numérisées sur un serveur SFTP

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Chargez le document.
- 2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [vers FTP/SFTP], puis appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des profils de serveur SFTP proposés dans la liste.
- 4. Si le profil Numériser vers SFTP n'est pas complet, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur [OK] :
 - [Numérisation recto-verso]
 - [Type de numérisation]
 - [Résolution]

Ø

- [Type de fichier]
- [Taille du document]
- [Taille de fichier]
- [Ignorer les pages vierges]
- [Paramètres avancés]

• Pour configurer d'autres paramètres, appuyez sur [Paramètres avancés].

- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- Si vous avez sélectionné l'option PDF signé dans la liste déroulante [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres du certificat via la Gestion à partir du Web.

5. Appuyez sur [Démarrer].

L'écran LCD affiche le message [Connexion en cours]. Lorsque la connexion au serveur SFTP aboutit, l'appareil commence la numérisation.

Information associée

• Numérisation vers SFTP

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers le réseau

Numérisation vers le réseau

Modèle associé: ADS-2700W

- Configurer un profil de numérisation vers réseau
- Télécharger les données numérisées vers le serveur d'une unité mappée (CIFS)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers le réseau > Configurer un profil de numérisation vers réseau

Configurer un profil de numérisation vers réseau

Modèle associé: ADS-2700W

Configurez un profil Numériser vers réseau pour numériser et transférer les données numérisées directement sur le serveur d'une unité mappée (CIFS).

Nous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/10/11 pour Windows, et Safari 8.0 pour Mac. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un navigateur Web différent, veillez à ce qu'il soit compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Lancez votre navigateur Web.

Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil). Exemple : http://192.168.1.2

Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.

- 2. Cliquez sur l'onglet Numérisation.
- 3. Cliquez sur le menu Scan vers FTP/SFTP/réseau dans la barre de navigation de gauche.
- 4. Sélectionnez l'option Réseau, puis cliquez sur Envoyer.
- 5. Cliquez sur le menu Scan vers profil FTP/SFTP/réseau dans la barre de navigation de gauche.
- 6. Sélectionnez le profil à configurer ou à modifier.

Général Carnet d'adr. E-mail	Numérisation Administrateur Réseau		Solutions Center
			Bottom ▼
Nom du fichier numérisé Scan vers USB	Profil 1 Réseau		
Scan vers serveur de messagerie Scan vers FTP/SFTP/réseau	Nom du profil		
Numériser depuis le PC	Qualité	Couleur 300 ppp	
	Ajustement automatique de la dé	itection des couleurs	
	Couleur	0	
	Type de fichier	PDF multipage	
	Taille du document	A4 🔹	
	Paramètres de marge		
	Haut	0 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Gauche	0 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Droite	0 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Bas	0 mm (-3.0 ~ 3.0)	
	Taille fichier	Moyen 😌	
	Ignorer les pages vierges	Non Oui	
	Ignorer la sensibilité de page vierge	Sensibilité moyenne	
	Numérisation recto-verso	Non 💿 Oui	
	Luminosité	0 3	
	Contraste	0 0	
	Numérisation en continu	Olui Oui	

Les paramètres du profil apparaissent à l'écran.

7. Dans le champ **Nom du profil**, saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 14 caractères alphanumériques).

L'appareil affiche ce nom sur l'écran LCD.

- 8. Dans le champ **Chemin d'accès au dossier réseau**, saisissez le chemin d'accès du dossier sur le serveur de l'unité mappée (CIFS) dans lequel vous souhaitez envoyer les données numérisées.
- Cliquez sur la liste déroulante Qualité, puis sélectionnez un réglage de qualité. Lorsque l'option Auto est sélectionnée, vous pouvez régler le niveau de détection de la couleur dans la liste déroulante Ajustement automatique de la détection des couleurs.

- 10. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez le type de fichier à utiliser pour le document numérisé.
- 11. Cliquez sur la liste déroulante **Taille du document**, puis sélectionnez le format du document dans la liste. Cela est nécessaire pour s'assurer que la taille du fichier numérisé est correcte.
- 12. Dans les **Paramètres de marge**, entrez une valeur comprise entre -3 et 3 pour ajouter ou supprimer une marge spécifique sur le bord de l'image.
- 13. Cliquez sur la liste déroulante **Taille fichier**, puis sélectionnez le format de votre fichier dans la liste.
- 14. Sélectionnez **Oui** dans l'option **Ignorer les pages vierges** pour supprimer les pages blanches du document des résultats de la numérisation.
- 15. Cliquez sur la liste déroulante **Ignorer la sensibilité de page vierge** puis sélectionnez une valeur comprise entre -5 et 5.
- 16. Cliquez sur la liste déroulante Numérisation recto-verso.
- 17. Cliquez sur la liste déroulante Luminosité puis sélectionnez le niveau de luminosité.
- 18. Cliquez sur la liste déroulante Contraste puis sélectionnez le niveau de contraste.
- 19. Sélectionnez Oui dans l'option Numérisation en continu pour continuer la numérisation.
- 20. Dans le champ **Nom de l'utilisateur**, tapez un nom d'utilisateur (96 caractères maximum) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ **Chemin d'accès au dossier réseau**. Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez-le comme suit (au choix) :

utilisateur@domaine

domaine\utilisateur

- 21. Dans le champ Mot de passe, saisissez un mot de passe (33 caractères maximum) associé au nom d'utilisateur saisi dans le champ Nom de l'utilisateur. Saisissez une nouvelle fois le mot de passe dans le champ Retapez le mot de passe.
- 22. Cliquez sur Envoyer.
- 23. Vous devez configurer le SNTP (serveur de synchronisation réseau) ou bien régler la date, l'heure et le fuseau horaire correctement via le panneau de commande.
- Vous pouvez définir le nom du fichier numérisé et le style du nom de fichier dans le menu Nom du fichier numérisé dans la barre de navigation de gauche.
 - L'utilisation des caractères suivants ?, /, \, ", :, <, >, | ou * peut provoquer une erreur de transmission.

Information associée

• Numérisation vers le réseau

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Numérisation vers le réseau > Télécharger les données numérisées vers le serveur d'une unité mappée (CIFS)

Télécharger les données numérisées vers le serveur d'une unité mappée (CIFS)

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Chargez le document.
- 2. Appuyez sur < ou sur > pour afficher [vers le réseau], puis appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des profils de serveur réseau proposés dans la liste.
- 4. Si le profil Numériser vers réseau n'est pas complet, appuyez sur [Options]. Configurez les paramètres suivants, puis cliquez sur [OK] :
 - [Numérisation recto-verso]
 - [Type de numérisation]
 - [Résolution]
 - [Type de fichier]
 - [Taille du document]
 - [Taille de fichier]
 - [Ignorer les pages vierges]
 - [Paramètres avancés]

• **Pour configurer d'autres paramètres, appuyez sur** [Paramètres avancés].

- Pour enregistrer les paramètres actuels sous forme de raccourcis, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- Si vous avez sélectionné l'option PDF signé dans la liste déroulante [Type de fichier], vous devez configurer les paramètres du certificat via la Gestion à partir du Web.
- 5. Appuyez sur [Démarrer].

L'écran LCD affiche le message [Connexion en cours]. Dès que la connexion au serveur réseau est établie, l'appareil démarre la numérisation.



Information associée

• Numérisation vers le réseau

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Modèle associé: ADS-2700W

Le protocole Web Services permet aux utilisateurs Windows 7, Windows 8 et Windows 10 d'effectuer une numérisation au moyen d'un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote via Web Services.

- Utilisation de Web Services pour installer les pilotes utilisés pour la numérisation (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)
- Numérisation avec Web Services à partir de l'appareil Brother (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)
- Configurer les paramètres de numérisation pour Web Services

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10) > Utilisation de Web Services pour installer les pilotes utilisés pour la numérisation (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Utilisation de Web Services pour installer les pilotes utilisés pour la numérisation (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Modèle associé: ADS-2700W

Utilisez la fonction Web Services pour surveiller les scanners sur le réseau.

- Assurez-vous d'avoir installé les logiciels et pilotes Brother.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother se trouvent dans le même sous-réseau ou que le routeur est correctement configuré pour envoyer des données entre les deux périphériques.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce réglage.
- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 10

Cliquez sur **H** > Système Windows > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Ajouter un périphérique.

• Windows 8.1

Positionnez la souris dans le coin inférieur droit de votre bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur **Paramètres > Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Périphériques > Ajouter un périphérique**.

Le nom Web Services de l'appareil apparaît.

• Windows 8

Positionnez la souris dans le coin inférieur droit de votre bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur **Paramètres > Modifier les paramètres du PC > Périphériques > Ajouter un périphérique**.

Le nom Web Services de l'appareil apparaît.

Windows 7

Cliquez sur (Démarrer) > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau.

Le nom Web Services de l'appareil apparaît avec l'icône du scanner.

Cliquez avec le bouton droit sur l'appareil à installer.

 Le nom Web Services de l'appareil Brother correspond au nom du modèle, suivi de l'adresse MAC (adresse Ethernet) de l'appareil (par exemple, Brother ADS-XXXXX (nom du modèle) [XXXXXXXXXX] (adresse MAC / adresse Ethernet)).

• Windows 8/Windows 10

Passez votre souris sur le nom de l'appareil pour afficher les informations concernant l'appareil.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

• Windows 8/Windows 10

Sélectionnez l'appareil que vous comptez installer, puis suivez les instructions à l'écran.

• Windows 7

Cliquez sur Installer dans le menu affiché.

Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur Désinstaller ou \ominus (supprimer le périphérique).

Information associée

 \checkmark

• Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10) > Numérisation avec Web Services à partir de l'appareil Brother (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Numérisation avec Web Services à partir de l'appareil Brother (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Modèle associé: ADS-2700W

Si vous avez installé le pilote pour la numérisation via Web Services, vous pouvez accéder au menu de numérisation de Web Services à partir de l'écran LCD de l'appareil Brother.

Certains caractères des messages affichés sur l'écran LCD peuvent être remplacés par des espaces si la langue de votre système d'exploitation est différente de celle de votre appareil Brother.

- 1. Chargez le document.
- 2. Appuyez sur < ou sur > pour afficher [Numérisation WS], puis appuyez dessus.
- 3. Appuyez sur le type de numérisation à exécuter.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur vers lequel transmettre les données puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.
- 5. Appuyez sur [Démarrer].

L'appareil commence la numérisation.

Information associée

• Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10) > Configurer les paramètres de numérisation pour Web Services

Configurer les paramètres de numérisation pour Web Services

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 10

Cliquez sur **Equivalent Système Windows > Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

Windows 8

Positionnez la souris dans le coin inférieur droit de votre bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur **Paramètres**, puis sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

Windows 7

Cliquez sur 🚱 (Démarrer) > Périphériques et imprimantes.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez Profils de numérisation....

La boîte de dialogue Profils de numérisation... s'affiche.

- 3. Sélectionnez le profil de numérisation à utiliser.
- 4. Vérifiez que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil Brother prenant en charge Web Services pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.
- 5. Cliquez sur Modifier....

La boîte de dialogue Modifier le profil par défaut s'affiche.

- 6. Sélectionnez les paramètres SourceFormat papierFormat de couleursType de fichierRésolution (ppp)Luminosité et Contraste.
- 7. Cliquez sur le bouton Enregistrer le profil.

Ces paramètres prennent effet lorsque vous effectuez une numérisation à l'aide du protocole Web Services.

Si vous êtes invité à sélectionner un programme de numérisation, choisissez Télécopie et numérisation Windows ou Galerie de photos Windows dans la liste.

Information associée

• Web Services pour la numérisation sur votre réseau (Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Options de numérisation via l'écran tactile

Options de numérisation via l'écran tactile

Modèle associé: ADS-2700W

Pour modifier les réglages de numérisation, appuyez sur [Options].

Option	Description	
Numérisation recto- verso	Si vous utilisez la numérisation recto verso, sélectionnez Num. r/v: Bord long pour que l'agencement des pages du fichier de données corresponde au document d'origine.	
Type de numérisation	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.	
	Lorsque vous sélectionnez Automatique, l'appareil détecte automatiquement si le document utilise de la couleur et génère une image numérisée du document. Pour les documents qui contiennent à la fois des pages en couleur et des pages monochromes, les pages en couleur sont numérisées en mode couleur tandis que les pages monochromes sont numérisées en mode Noir et blanc.	
Résolution	Sélectionnez une résolution de numérisation. Les résolutions plus élevées produisent une meilleure image numérisée, mais utilisent plus de mémoire et augmentent le temps de transfert.	
Type de fichier	Sélectionnez le type de fichier à utiliser pour les données numérisées.	
Taille du document	Sélectionnez la taille exacte de votre document.	
Taille de fichier	Sélectionnez Petit, Moyen ou Grand comme taille de fichier.	
Ignorer les pages	Lorsque Activée est activé, les pages blanches sont ignorées.	
vierges	Déplacez le curseur pour régler le niveau de sensibilité pour la détection des pages vierges dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détecte facilement les pages vierges.	
Paramètres avancés	Numérisation continue	
	Numérisez un nombre de pages supérieur à la capacité maximale du chargeur automatique de documents puis enregistrez celles-ci en tant que fichiers de données.	
	Après avoir numérisé le premier lot de documents, appuyez sur Continuer pour numériser plus de pages. Une fois la numérisation terminée, appuyez sur Terminé.	
	Réglage tonalité de couleur	
	Réglez la luminosité et le contraste.	
	Ajust. auto. détec. Couleurs	
	Lorsque Type de numérisation est configuré sur Automatique, vous pouvez régler le niveau de détection de la couleur.	
	Sél. niv. détec. page vierge	
	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages vierges dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détecte facilement les pages vierges.	
	Paramètres de marge	
	Ajustez la position des documents si la position de sortie des images a bougé ou si les images sont trop serrées les unes contre les autres ou sont étirées verticalement.	
Régl.nouv.défaut	Rétablit les réglages à leurs valeurs par défaut.	
Réinitialisation usine	Rétablit les réglages aux valeurs des paramètres d'origine.	

Information associée

Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother

Accueil > Numérisation / Numériser > Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother > Restreindre les fonctions de numérisation depuis les appareils externes

Restreindre les fonctions de numérisation depuis les appareils externes

Modèle associé: ADS-2700W

Cette fonction permet de restreindre les fonctions de numérisation depuis les appareils externes. Lorsque vous restreignez les fonctions de numérisation depuis les appareils externes, un message d'erreur apparaît sur l'appareil et les utilisateurs ne peuvent pas utiliser ces fonctions de numérisation.

Nous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/10/11 pour Windows, et Safari 8.0 pour Mac. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un navigateur Web différent, veillez à ce qu'il soit compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Lancez votre navigateur Web.

Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil). Exemple : http://192.168.1.2

Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.

- 2. Cliquez sur l'onglet Numérisation.
- 3. Cliquez sur le menu Numériser depuis le PC dans la barre de navigation de gauche.
- 4. Désactivez l'option Transmettre la numérisation.
- 5. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

• Numériser à l'aide du bouton Scan de votre appareil Brother

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)

Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs façons d'utiliser votre ordinateur pour numériser des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou encore votre application de numérisation favorite.

- Numérisation avec Nuance[™] PaperPort[™] 14 ou d'autres applications Windows
- Numérisation avec Galerie de photos de Windows ou Télécopie et numérisation de Windows
- Numérisation avec Kofax Power PDF Standard v3

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Windows) > Numérisation avec Nuance[™] PaperPort[™] 14 ou d'autres applications Windows

Numérisation avec Nuance[™] PaperPort[™] 14 ou d'autres applications Windows

Vous pouvez utiliser l'application Nuance[™] PaperPort[™] 14, qui fait partie du pilote du scanner, pour numériser.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de chaque application, cliquez sur le menu **Aide** de l'application, puis sur **Guide de mise en route** dans le ruban **Aide**.

Les étapes suivantes décrivent les instructions à suivre pour la numérisation avec Nuance[™] PaperPort[™] 14. Pour les autres applications Windows, les étapes sont similaires. Nuance[™] PaperPort[™] 14 prennent en charge les pilotes TWAIN et WIA. Le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans cette procédure.

- 1. Chargez le document.
- 2. Démarrez Nuance[™] PaperPort[™] 14. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows XP et Windows 7

Cliquez sur (B) (Démarrer) > Tous les programmes > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.

Windows 8

Cliquez sur **[**[] (PaperPort).

Windows 10

Cliquez sur - > Toutes les applications > Nuance PaperPort 14 > PaperPort.

- Cliquez sur le menu Bureau, puis cliquez sur Paramètres de numérisation dans le ruban Bureau.
 Le panneau Numériser ou importer une photo apparaît à gauche de l'écran.
- 4. Cliquez sur Sélectionner....
- 5. À partir de la liste des scanners disponibles, sélectionnez TWAIN: Brother ADS-XXXXX ou TWAIN: Brother ADS-XXXXX LAN (où ADS-XXXXX est le modèle de l'appareil). Pour utiliser le pilote WIA, choisissez le pilote Brother dont le nom débute par « WIA ».
- 6. Cochez la case Afficher la boîte de dialogue du scanner dans le panneau Numériser ou importer une photo.
- 7. Cliquez sur Numériser.

La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

TW-Brother		—	
Photo	Photo		
Web			
Texte	Résolution	300 x 300 ppp 🔻	
	Type de numérisation	Couleur 24 bits 👻	
	Taille document	Auto 👻	
	Mode de reliure	Reliure à bord long 👻	
	Vumérisation recto-verse		
	🕅 Rotation automatique de l'image arrière à 180°		
		Paramètres avancés	
		Défaut	
	Enregistrer Enre	gistrer comme nouveau profil	
+ -	Pré-numérisation	Numérisation	

- 8. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner.
- 9. Cliquez sur la liste déroulante **Taille document** et sélectionnez le format de votre document.
- 10. Cliquez sur **Pré-numérisation** pour afficher un aperçu de votre image et en éliminer les parties inutiles avant la numérisation.
- 11. Cliquez sur Numérisation.

L'appareil commence la numérisation.

Information associée

- Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Windows)
▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Windows) > Numérisation avec Nuance[™] PaperPort[™] 14 ou d'autres applications Windows > Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

TW-Brother		—
Photo	Photo	
Web		
Texte	Résolution	300 x 300 ppp 🔻
	Type de numérisation	Couleur 24 bits 🔹
	Taille document	Auto
	Mode de reliure	Reliure à bord long 👻
	Vumérisation recto-vers	50
	Rotation automation	que de l'image arrière à 180°
		Paramètres avancés
		Défaut
	Enregistrer	egistrer comme nouveau profil
+ -	Pré-numérisation	Numérisation

Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

- Notez que le nom des paramètres et les valeurs associées dépendent de l'appareil.
 - Chargez un seul document par séance de numérisation lorsque Papier long, Mode Feuille de support, ou Mode Carte plastifiée sont sélectionnés.

1. Numérisation

Sélectionnez l'option Photo, Web ou Texte en fonction du type de document que vous voulez numériser.

Numérisation (type d'image)		Résolution	Type de numérisation
Photo	Numérisation de photos.	300 x 300 ppp	Couleur 24 bits
Web	Publication de l'image numérisée dans des pages Web.	100 x 100 ppp	Couleur 24 bits
Texte	Numérisation de documents de type texte.	200 x 200 ppp	Noir et blanc

2. Résolution

Ø

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions plus élevées produisent une meilleure image numérisée, mais utilisent plus de mémoire et augmentent le temps de transfert.

Lorsque vous utilisez du papier long, vous pouvez choisir une résolution de 300 × 300 dpi uniquement.

3. Type de numérisation

Sélectionnez parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation.

Auto

Détecte automatiquement si le document utilise de la couleur et génère une image numérisée du document. Pour les documents qui contiennent à la fois des pages en couleur et des pages monochromes, les pages en couleur seront numérisées en mode couleur tandis que les pages monochromes seront numérisées en mode **Noir et blanc**.

Noir et blanc

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

Gris véritable

Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode permet de réaliser des images plus fidèles grâce à l'utilisation de 256 nuances de gris.

Couleur 24 bits

Permet de créer une image avec la reproduction des couleurs la plus précise. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image, mais nécessite le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document parmi une sélection de formats de numérisation prédéfinis. Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, la boîte de dialogue **Taille personnalisée document** s'affiche ; elle permet de spécifier le format du document.

5. Mode de reliure

Sélectionnez **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** si vous avez sélectionné l'option **2 en 1** dans les paramètres **Taille document**.

6. Numérisation recto-verso

Numérisez les deux faces du document.

Chargez un seul document par séance de numérisation lorsque **Mode Feuille de support** ou **Mode Carte plastifiée** sont sélectionnés.

7. Rotation automatique de l'image arrière à 180°

Tourne la page numérisée 180 degrés, la faisant passer de recto à verso et vice versa.

8. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

Papier

Redressement automatique

Configurez l'appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l'inclinaison du document.

Parce que la fonction **Redressement automatique** est automatiquement configurée sur Oui si vous sélectionnez l'option Auto pour la **Taille document** et configurée sur Non si vous avez sélectionné l'option fixe pour la **Taille document**, alors vous ne pouvez pas modifier le réglage **Redressement automatique**.

- Rotation automatique d'image

Modifie le sens du document en fonction de l'orientation du texte.

Détecter fin de page

Détecte la fin d'une page et ajuste automatiquement la taille d'une page lorsque la longueur du document est inférieure à la **Taille document** sélectionnée.

- Contrôle de la numérisation de documents (Détection de multi-alimentation)

Lorsque votre appareil détecte une alimentation multiple ou une différence de taille de document, vous devez vérifier que les données numérisées jusqu'à présent ont été enregistrées, puis reprendre la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.

- Chargez des documents de même grammage et taille dans les guides papier.
- Grammage approprié : 50 g/m à 209 g/m.
- Veillez à ce que le haut de chaque page ne soit pas aligné. (Séparez les documents d'au moins 0,33 mm, jusqu'à 20,33 mm.)
- Veillez à ce que ce soit bien la première page qui soit chargée en premier.
- Veillez à ce que le document ne soit pas de biais. (Moins de 3° d'inclinaison à l'horizontale, 0,7° d'inclinaison entre les documents.)
- Ne fonctionnera pas lorsque l'option Papier long est sélectionnée.

Après chargement de la première page, l'appareil se met en pause pendant quatre secondes tout au plus pour analyser le document.

 Nous vous recommandons de désactiver ce paramètre lorsque vous numérisez du papier épais, et ce pour éviter les erreurs d'alimentation.

Amélioration

- Ajustement du seuil N&B

Ce paramètre vous permet d'ajuster la qualité d'image lors de la numérisation en mode **Noir et blanc**. Des valeurs supérieures augmentent la quantité de noir dans l'image numérisée, alors que des valeurs inférieures augmentent la quantité de blanc.

- Ajustement échelle de gris

Cette fonction ajuste la luminosité et le contraste pour créer des images grises.

Luminosité

Réglez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image.Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans la case pour régler la luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans la case pour régler le contraste.

- Ajustement des tons de couleurs

Vous permet d'ajuster la luminosité, le contraste et le gamma lors de la numérisation du gris et des couleurs.

- Auto-détection & ajustement couleurs

Lorsque vous sélectionnez le type de numérisation **Auto**, vous pouvez régler le niveau de détection de la couleur. Augmenter la valeur permet à l'appareil de mieux déterminer qu'un document donné est en couleur.

- Traitement en arrière-plan

Supprimer la transparence / les motifs

Permet d'éviter que l'encre ne traverse le papier.

• Supprimer la couleur d'arrière-plan

Supprime la couleur de base des documents pour assurer une meilleure lisibilité des données numérisées.

- Suppression couleur

Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.

- Formatage en gras

Soulignez les caractères de l'original en les mettant en gras.

- Correction des caractères flous

Corrigez les éventuels caractères interrompus ou incomplets de l'original pour les rendre plus lisibles.

- Balisage des bords

Accentuez les caractères de l'original.

Réduction du bruit

Cette fonction vous permet de supprimer les petits points ou taches, appelés « bruits », de l'arrièreplan des images numérisées. Le fait de supprimer les taches non souhaitées permet de réduire la taille des fichiers compressés.

Supprimer la ligne pré-marquée

Cette fonction vous permet de supprimer des lignes du document. Vous pouvez choisir le sens des lignes à supprimer (**Vertical**, **Horizontal**, **Vertical et horizontal**).

Longueur de ligne maximale

Les lignes avec une longueur supérieure ou égale à celle spécifiée sont supprimées.

Espacement maximal

Si des lignes sont rompues, par exemple à cause de la décoloration de l'image, celles qui le sont pendant un intervalle inférieur ou égal à la distance de ligne rompue spécifiée seront détectées et supprimées.

Document original	Résultat de la numérisation	Description
Présence de lignes verticales et horizontales.		Si vous sélectionnez Vertical , ce sont les lignes verticales qui sont supprimées.
		Si vous sélectionnez Horizontal , ce sont les lignes horizontales qui sont supprimées.
		Si vous sélectionnez Vertical et horizontal , toutes les lignes sont supprimées.

- Suppression des poinçons

Cette fonctionnalité supprime les marques de perforation en les remplissant avec du blanc ou avec la couleur environnante.

- Inverser l'image

Inverse la luminosité et les couleurs dans l'image.

- Compression

Sélectionnez la taille du fichier compressé. Si vous sélectionnez **Élevée**, la taille des fichiers de l'image sera grande, mais la qualité sera bonne.

- Lorsque vous numérisez des images monochromes, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
 - Mode de reliure
 - Correction des caractères flous
 - Réduction du bruit
- Lorsque vous numérisez des images en couleur ou grises, vous pouvez sélectionner les options suivantes :
 - Ajustement des tons de couleurs
 - Suppression couleur
 - Supprimer la couleur d'arrière-plan
 - Formatage en gras
 - Suppression des poinçons
 - Supprimer la transparence / les motifs
 - Balisage des bords
 - Supprimer la ligne pré-marquée

Manipulation du papier

- Mode Feuille de support

Utilisez la feuille de support (non incluse) pour numériser les types de document suivants :

- Documents importants (photos, contrats)
- Papier mince (reçus)
- Papier de forme irrégulière (coupures de presse)

- Mode Carte plastifiée

Cette fonction sélectionne automatiquement les paramètres appropriés à la numérisation des cartes comme les permis de conduire et les cartes d'assurance-maladie.

- Paramètres de marge

Cette fonction vous permet d'ajouter ou de supprimer une marge spécifique (entre -3 mm et 3 mm) sur le bord de l'image. Une valeur positive diminue la taille de l'image numérisée à la sortie tandis qu'une valeur négative augmente la taille de l'image.

- Remplissage de bord

Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée en utilisant la couleur et la plage.

Mode de reliure et **Ajustement du seuil N&B** ne peuvent pas être sélectionnés lorsque vous utilisez l'option **Remplissage de bord**.

- Ignorer les pages vierges

Efface les pages vierges figurant dans le document des résultats de numérisation.

- Scan page simple

Numérise une page à la fois à partir du chargeur automatique de documents, quel que soit le nombre de pages contenues dans celui-ci.

- Scan continu

La numérisation terminée, sélectionnez cette option pour numériser plus de documents en utilisant les mêmes paramètres. Ceci est utile lorsque vous numérisez plus de documents que ce que le chargeur automatique de documents peut contenir ou lorsque vous numérisez plusieurs documents à la fois.



Information associée

• Numérisation avec Nuance[™] PaperPort[™] 14 ou d'autres applications Windows

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Windows) > Numérisation avec Galerie de photos de Windows ou Télécopie et numérisation de Windows

Numérisation avec Galerie de photos de Windows ou Télécopie et numérisation de Windows

Vous pouvez également numériser à l'aide des applications Galerie de photos de Windowsou Télécopie et numérisation de Windows.

Ces applications utilisent le pilote de scanner WIA.

- 1. Chargez le document.
- 2. Lancez l'application de numérisation. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Galerie de photos Windows
 Cliquez sur Fichier > Importer depuis un appareil photo ou un scanneur.
 - Télécopie et numérisation Windows
 Cliquez sur Fichier > Nouveau > Numériser.
- 3. Sélectionnez le scanner que vous voulez utiliser.
- 4. Cliquez sur Importer ou OK.

La boîte de dialogue Nouvelle numérisation s'affiche.

Nouvelle numérisatio	n			— ———————————————————————————————————
Scanneur : Brother A	Mo <u>d</u> ifier			
<u>P</u> rofil :	Documents (Par défaut) 🔹			
<u>S</u> ource :	Chargeur (numérisation recto ver: 💌			
<u>F</u> ormat papier :	A4 21 x 29,7 cm (8,3 x 11.,7 pouce: •			
For <u>m</u> at de couleurs	Nuances de gris 👻			
<u>Type du fichier :</u>	TIF (Image TIFF) 🔹			
<u>R</u> ésolution (ppp) :	200			
<u>L</u> uminosité :	0			
<u>C</u> ontraste :	0			
Affic <u>h</u> er/numéris	er images dans des fichiers distincts			
		<u>A</u> perçu	Numériser	Annuler

- 5. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner.
- 6. Cliquez sur Numériser.

L'appareil commence la numérisation.

Information associée

 \checkmark

- Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)
 - Paramètres du pilote WIA (Windows)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Windows) > Numérisation avec Galerie de photos de Windows ou Télécopie et numérisation de Windows > Paramètres du pilote WIA (Windows)

Paramètres du pilote WIA (Windows)

Numériser au moyen de Brother ADS-
Que souhaitez-vous
Alim <u>e</u> ntation papier
Chargeur de documents -
Sélectionnez ci-dessous l'option correspondant au type d'image que vous voulez numériser.
Photo en <u>c</u> ouleur
Photo en nuances de gris
Texte ou photo en noir et blanc
<u> </u>
Vous pouvez également :
Ajuster la qualité de la photo numérisée
Taille de la page : A4 21 x 29,7 cm (8,3 x 11.,7 pr ▼ Annuler

1. Alimentation papier

Vous pouvez sélectionner Chargeur de documents uniquement.

2. Type d'image

Sélectionnez Photo en couleur, Photo en nuances de gris, Texte ou photo en noir et blanc ou Paramètres personnalisés selon le type de document à numériser.

Pour modifier des paramètres avancés, cliquez sur le lien Ajuster la qualité de la photo numérisée.

Propriétés avancées	×
Propriétés avancées	
Apparence	Luminosité : Contraste : 0
Rés <u>o</u> lution (ppp) : 200	<u>T</u> ype d'image : Photo en couleur ▼ <u>R</u> emise à zéro
	OK Annuler

1. Luminosité

Réglez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document.

2. Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour régler le niveau de contraste.

3. Résolution (ppp)

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste **Résolution (ppp)**. Les résolutions plus élevées produisent une meilleure image numérisée, mais utilisent plus de mémoire et augmentent le temps de transfert.

4. Type d'image

Sélectionnez ou modifiez le type de document à numériser.



• Numérisation avec Galerie de photos de Windows ou Télécopie et numérisation de Windows

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Windows) > Numérisation avec Kofax Power PDF Standard v3

Numérisation avec Kofax Power PDF Standard v3

Vous pouvez utiliser l'application Kofax Power PDF pour vos numérisations. Elle convertit les données PDF numérisées en d'autres formats, dont Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, différents types d'images et plus encore. S'il vous est demandé de saisir le numéro de série lors de l'installation du logiciel, vérifiez l'étiquette collée sur le scanner. Dans l'application, consultez le menu Aide de Kofax Power PDF pour plus d'informations.

Information associée

• Numérisation depuis votre ordinateur (Windows)

Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)

Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)

Il existe différentes façons d'utiliser votre ordinateur Mac pour numériser des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou encore votre application de numérisation favorite.

- Numérisation à l'aide de Brother iPrint&Scan
- Numériser à l'aide des applications TWAIN (Mac)
- Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac) > Numérisation à l'aide de Brother iPrint&Scan

Numérisation à l'aide de Brother iPrint&Scan

Utilisez Brother iPrint&Scan pour Mac pour numériser depuis votre ordinateur. Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store.

1. Dans la barre de menus du **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône iPrint&Scan.

L'écran Brother iPrint&Scan s'affiche.

- 2. Si votre appareil Brother n'est pas sélectionné, cliquez sur le bouton **Sélectionnez votre machine**, puis suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre appareil Brother.
- 3. Cliquez sur l'icône **Numérisation**, puis suivez les instructions à l'écran pour numériser vos documents.

Information associée

• Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac) > Numériser à l'aide des applications TWAIN (Mac)

Numériser à l'aide des applications TWAIN (Mac)

Vous pouvez utiliser les applications compatibles TWAIN. Pour plus d'informations sur la procédure de numérisation, reportez-vous au manuel de votre application.

Lancez votre application graphique, puis sélectionnez l'opération de numérisation.
 La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.

	_a bo	ite de	dialogue	de	configuration	du	scanner	s'aff	iche
--	-------	--------	----------	----	---------------	----	---------	-------	------

00	TW-Brother AD	S
Photo	Photo	
Web	Résolution	300 x 300 ppp
Texte	Type de numérisation	Couleur 24 bits
	Taille document	Auto
	Numérisation recto	verso
	Rotation automa	ttique de l'image arrière à 180°
		Paramètres avancés
	Enregistrer comme nouv	veau profil Enregistrer Défaut
+ -		Pré-numérisation Numérisation

- (ADS-2700W) Cliquez sur le menu de sélection des appareils puis sélectionnez le nom de votre modèle (si ce n'est pas déjà fait).
- 3. Au besoin, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du scanner.
- 4. Cliquez sur le menu local Taille document et sélectionnez la taille de votre document.
- 5. Cliquez sur l'option **Pré-numérisation** pour afficher l'aperçu de l'image et détourer les portions de l'image qui ne vous intéressent pas avant la numérisation effective.
- 6. Appuyez sur Numérisation.

L'appareil commence la numérisation.

Information associée

- Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)
 - Paramètres du pilote TWAIN (Mac)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac) > Numériser à l'aide des applications TWAIN (Mac) > Paramètres du pilote TWAIN (Mac)

Paramètres du pilote TWAIN (Mac)

• • •	TW-Brother AD	S
Photo	Photo	
Web	Résolution	300 x 300 ppp
Texte	Type de numérisation	Couleur 24 bits
	Taille document	Auto
	Numérisation recto	verso
	Rotation automa	tique de l'image arrière à 180°
		Paramètres avancés
		<u>r diametros dvanoes</u>
	Enregistrer comme nouv	veau profil Enregistrer Défaut
+ -		
		Pré-numérisation Numérisation
Les options et les paramèt	res disponibles peuvent varie	er en fonction des appareils.

1. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans le menu local **Résolution**. Les résolutions plus élevées produisent une meilleure image numérisée, mais utilisent plus de mémoire et augmentent le temps de transfert.

2. Type de numérisation

Sélectionnez parmi une plage de profondeurs de couleur de numérisation.

• Auto

Détecte automatiquement si le document utilise de la couleur et génère une image numérisée du document. Pour les documents qui contiennent à la fois des pages en couleur et des pages monochromes, les pages en couleur seront numérisées en mode couleur tandis que les pages monochromes seront numérisées en mode **Noir et blanc**.

• Noir et blanc

Utilisation pour la numérisation de texte ou de dessin au trait.

• Gris (Diffusion d'erreur)

Gris véritable

Utilisation pour la numérisation de photos ou de graphiques. Ce mode permet de réaliser des images plus fidèles grâce à l'utilisation de 256 nuances de gris.

Couleur 24 bits

Permet de créer une image avec la reproduction des couleurs la plus précise. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image, mais nécessite le plus de mémoire et le temps de transfert le plus long.

3. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document parmi une sélection de formats de numérisation prédéfinis. Si vous sélectionnez **Format personnalisé**, vous pouvez spécifier le format du document.

4. Numérisation recto-verso

Numérisez les deux faces du document.

5. Rotation automatique de l'image arrière à 180°

Pivote l'image numérisée de 180 degrés, qui passe de recto au verso.

6. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

Amélioration

Ajustement échelle de gris

Cette fonction ajuste la luminosité et le contraste pour créer des images grises.

Luminosité

Réglez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image.Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur une valeur inférieure et renumérisez le document. Si l'image est trop foncée, réglez la luminosité sur une valeur supérieure et renumérisez le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans la case pour régler la luminosité.

Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou vers la gauche. Une augmentation accentue les parties sombres et claires de l'image tandis qu'une diminution permet de révéler plus de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans la case pour régler le contraste.

Ajustement des tons de couleurs

Vous permet d'ajuster la luminosité, le contraste et le gamma lors de la numérisation du gris et des couleurs.

Auto-détection & ajustement couleurs

Lorsque vous sélectionnez le type de numérisation **Auto**, vous pouvez régler le niveau de détection de la couleur. Augmenter la valeur permet à l'appareil de mieux déterminer qu'un document donné est en couleur.

Réduction du bruit

Cette fonction vous permet de supprimer les petits points ou taches, appelés « bruits », de l'arrièreplan des images numérisées. Le fait de supprimer les taches non souhaitées permet de réduire la taille des fichiers compressés.

Manipulation du papier

- Scan continu

La numérisation terminée, sélectionnez cette option pour numériser plus de documents en utilisant les mêmes paramètres. Ceci est utile lorsque vous numérisez plus de documents que ce que le chargeur automatique de documents peut contenir ou lorsque vous numérisez plusieurs documents à la fois.

Information associée

• Numériser à l'aide des applications TWAIN (Mac)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac) > Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA)

Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA)

Vous pouvez numériser un document à l'aide du pilote ICA. Si vous avez installé le package de pilotes et logiciel complet depuis Brother Solutions Center sur <u>support.brother.com</u>, le pilote ICA est déjà installé sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi numériser directement à l'aide de l'application **Transfert d'images**.

Information associée

- Numérisation depuis votre ordinateur (Mac)
 - Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple
 - Paramètres du pilote ICA

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac) > Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA) > Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple

Numérisation à l'aide de Transfert d'images Apple

1. Lancez l'application Transfert d'images.



2. Sélectionnez l'appareil dans la liste située à gauche de l'écran.

Si vous avez connecté l'appareil Brother à votre Mac par un câble USB, vous verrez l'appareil dans la zone **APPAREILS**. Si vous avez connecté l'appareil via le réseau local, il apparaît dans la zone **PARTAGÉS**.



- 3. Chargez le document.
- 4. Sélectionnez la taille de votre document.
- 5. Sélectionnez le dossier ou l'application de destination dans le menu local Numériser vers.
- 6. Cliquez sur **Numériser**.

L'appareil commence la numérisation.

Information associée

 \checkmark

Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA)

▲ Accueil > Numérisation / Numériser > Numérisation depuis votre ordinateur (Mac) > Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA) > Paramètres du pilote ICA

Paramètres du pilote ICA

	Transfert	d'images		
APPAREILS O			Type :	Couleur 📀
■ Brother ▲			Résolution :	100 🗢 ppp
			Taille :	A4 📀
			Orientation :	<u></u> ∋• Ψ.•∈
				Duplex
			Numériser vers :	images 📀
			Nom :	Scan
			Format :	PDF 📀
				Combiner en un seul document
			Correction d'image :	Manuelle
			Luminosité :	* • • • • • •
			Teinte :	• • • • • • • • •
			Température :	* • • • • • • • • •
			Saturation :	
				Réglages par défaut
			Masquer les détails	Numeriser

Pour ajuster les paramètres de transfert d'image, cliquez sur Afficher les détails.

Le nom des paramètres et les valeurs associées sont susceptibles de varier en fonction de l'appareil.

1. Type

Vous permet de choisir entre les options Couleur, Noir et blanc, ou Texte.

2. Résolution

Spécifie la résolution de document de votre choix.

3. Dimensions de numérisation.../Taille

Spécifie le format de papier du document.

4. Orientation

Spécifie l'orientation du document.

5. Duplex

Vous permet de cocher la case Duplex pour effectuer une numérisation recto verso.

6. Numériser vers

Spécifie le dossier de destination ou l'application de destination.

7. Nom

Vous permet d'entrer le texte de préfixe utilisé pour nommer l'image numérisée.

8. Format

Spécifie le format de fichier des données numérisées.

9. Combiner en un seul document

Vous permet d'activer cette option pour numériser un document sous la forme d'un seul élément et l'enregistrer dans un seul fichier lorsque vous choisissez le format de fichier PDF ou TIFF.

10. Correction d'image

En fonction de l'option Type sélectionnée, cela vous permet de configurer les paramètres suivants :

Туре	Paramètres configurables
Couleur	Luminosité, Teinte, Température, Saturation
Noir et blanc	Luminosité, Contraste
Texte	Seuil

Information associée

• Numérisation avec Apple Image Capture (pilote ICA)

Accueil > Réseau

Réseau

- Fonctions réseau de base prises en charge
- Logiciels et utilitaires de gestion du réseau
- Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil
- Fonctions réseau avancées
- Informations techniques pour les utilisateurs avancés

Accueil > Réseau > Fonctions réseau de base prises en charge

Fonctions réseau de base prises en charge

Modèle associé: ADS-2700W

Les fonctions que l'appareil prend en charge varient selon le système d'exploitation. Utilisez le tableau suivant pour voir les fonctions et les connexions réseau prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows XP (SP3) Windows 7 (SP1) Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2008 R2 (SP1)/2012/2012 R2/2016	macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x
Numérisation	Oui	Oui	Oui
BRAdmin Light ¹	Oui		
Gestion à partir du Web	Oui	Oui	Oui
Configuration à distance	Oui		Oui

Information associée

Réseau

¹ BRAdmin Light est disponible en téléchargement sur la page **Téléchargement** de votre modèle sur le site sur <u>support.brother.com</u>.

Accueil > Réseau > Logiciels et utilitaires de gestion du réseau

Logiciels et utilitaires de gestion du réseau

Modèle associé: ADS-2700W

Configurez et changez les paramètres réseau de l'appareil Brother à l'aide d'un utilitaire des gestion.

• Découvrir les logiciels et utilitaires de gestion du réseau

▲ Accueil > Réseau > Logiciels et utilitaires de gestion du réseau > Découvrir les logiciels et utilitaires de gestion du réseau

Découvrir les logiciels et utilitaires de gestion du réseau

Modèle associé: ADS-2700W

Gestion à partir du Web

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans votre navigateur Web et modifiez les paramètres de votre scanner.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light est un utilitaire permettant d'effectuer la configuration initiale des appareils Brother connectés au réseau. Cet utilitaire peut rechercher les produits Brother sur votre réseau, afficher l'état et configurer les paramètres réseau de base, tels que l'adresse IP.

Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Brother Solutions Center à l'adresse <u>support.brother.com</u> pour télécharger la dernière version de BRAdmin Light de Brother.

• Si vous utilisez le Pare-feu Windows ou la fonction de pare-feu d'une application anti-logiciel espion ou antivirus, désactivez-la provisoirement. Lorsque vous êtes sûr de pouvoir numériser, configurez les paramètres logiciels en suivant les instructions du fabricant.

Configuration à distance (Windows et Mac)

Le programme Configuration à distance vous permet de configurer de nombreux paramètres de l'appareil et du réseau à partir d'une application Windows ou Mac. Lorsque vous lancez cette application, les paramètres de votre appareil sont automatiquement téléchargés sur l'ordinateur et s'affichent à l'écran. Si vous modifiez les paramètres, vous pouvez les télécharger directement vers l'appareil.

Cet utilitaire peut être utilisé avec une connexion USB ou réseau.

Information associée

· Logiciels et utilitaires de gestion du réseau

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Modèle associé: ADS-2700W

- Avant de configurer l'appareil Brother pour un réseau sans fil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil
- Utilisation de Wi-Fi Direct[®]

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Avant de configurer l'appareil Brother pour un réseau sans fil

Avant de configurer l'appareil Brother pour un réseau sans fil

Modèle associé: ADS-2700W

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

 Vous devez connaître le nom de votre réseau (SSID) et la clé du réseau (mot de passe) pour pouvoir configurer les paramètres sans fil. Si vous utilisez un réseau d'entreprise sans fil, il vous faudra connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Si vous ne connaissez pas ces informations de sécurité, consultez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès à Internet.

 Pour obtenir des résultats optimaux lors des opérations quotidiennes usuelles de numérisation des documents, placez l'appareil Brother aussi près que possible du point d'accès/routeur sans fil en minimisant les obstacles éventuels. La présence d'objets volumineux et de murs entre les deux appareils, et les interférences provenant d'autres appareils électroniques, peuvent affecter la vitesse de transfert des données de vos documents.

C'est pour cette raison que les connexions sans fil ne sont pas forcément à privilégier pour tous les types de documents et d'applications. Si vous numérisez des fichiers volumineux, comme des documents comportant plusieurs pages avec un mélange de texte et de graphiques de grande taille, il sera peut-être préférable d'utiliser un réseau câblé Ethernet pour un transfert de données plus rapide ou une connexion USB pour un débit de traitement optimal.

 Bien que votre appareil Brother puisse être utilisé dans un réseau câblé ou un réseau sans fil, une seule méthode de connexion peut être utilisée à la fois.



• Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge le protocole Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS), vous pouvez utiliser le protocole WPS à partir du menu du panneau de commande de l'appareil pour configurer les paramètres de votre réseau sans fil.

 $^{\prime\prime}$ Les routeurs ou les points d'accès prenant en charge WPS arborent le symbole suivant :



- 1. Appuyez sur [] [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN] > [WPS].
- 2. Lorsque [Activer WLAN? Le réseau I/F câblé sera désactivé. Souhaitez-vous continuer ?] apparaît, appuyez sur [Oui].

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].

3. Lorsque l'écran tactile vous invite à démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/ routeur sans fil. Appuyez sur [OK]. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, l'écran LCD affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels requis pour l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargement** consacrée à votre modèle sur le site Brother Solutions Center, à l'adresse <u>support.brother.com</u>.

Pour configurer d'autres paramètres réseau, utiliser la Gestion à partir du Web. >> Information associée: Accéder à Gestion à partir du Web

Information associée

· Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Rubriques connexes:

Accéder à Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil avec la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge le protocole WPS, vous pouvez utiliser la méthode PIN (Personal Identification Number) pour configurer vos paramètres réseau sans fil.

La méthode PIN est l'une des méthodes de connexion développées par Wi-Fi Alliance[®]. En soumettant un code PIN créé par un Périphérique inscrit (votre appareil) dans le Registraire (un périphérique qui gère le réseau sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et les paramètres de sécurité. Pour plus d'informations sur la procédure d'accès au mode WPS, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur sans fil.

Туре А

Connexion lorsque le point d'accès/routeur sans fil (1) joue aussi le rôle de Registraire.



Туре В

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), tel qu'un ordinateur, est utilisé comme Registraire.



 $^{\prime\prime}$ Les routeurs ou les points d'accès prenant en charge WPS arborent le symbole suivant :



- 1. Appuyez sur 📊 [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN] > [WPS avec code PIN].
- 2. Lorsque [Activer WLAN? Le réseau I/F câblé sera désactivé. Souhaitez-vous continuer ?] apparaît, appuyez sur [Oui].

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].

- 3. L'écran LCD affiche un code PIN à huit chiffres et l'appareil lance la recherche de point d'accès/routeur sans
- 4. Depuis un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil jouant le rôle de Registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur. (Par exemple : http://192.168.1.2)
- 5. Accédez à la page de configuration de WPS et saisissez le code PIN, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le Registraire est généralement le point d'accès/routeur sans fil.

La page des paramètres varie en fonction de la margue du point d'accès/routeur sans fil. Plus d'informations détaillées, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.

Si vous utilisez un ordinateur sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 comme Registraire, procédez comme suit :

- 6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows 10

Ø

Cliquez sur 🛨 > Système Windows > Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio, cliquez sur Ajouter un périphérique.

Windows 8 et Windows 8.1

Positionnez la souris dans le coin inférieur droit de votre bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes > Ajouter un périphérique.

Windows 7

Cliquez sur (73) (Démarrer) > Périphériques et imprimantes > Ajouter un périphérique.

- Pour utiliser un ordinateur sous Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 comme
- Registraire, vous devez préalablement l'enregistrer sur votre réseau. Plus d'informations détaillées, reportez-vous à la documentation de votre point d'accès/routeur sans fil.
 - Si Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 fait office de Registraire, vous pouvez installer le pilote du scanner après la configuration du réseau sans fil, en vous conformant aux instructions à l'écran. Pour installer le Package Pilote & Logiciel complet, >> Guide d'installation rapide.
- 7. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur Suivant.
- 8. Entrez le code PIN affiché sur l'écran LCD de l'appareil, puis cliquez sur Suivant.
- 9. (Windows 7 uniquement) Sélectionnez votre réseau, puis cliquez sur Suivant.
- 10. Cliquez sur Fermer.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, l'écran LCD affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels reguis pour l'utilisation de votre appareil, accédez à la page Téléchargement consacrée à votre modèle sur le site Brother Solutions Center, à l'adresse support.brother.com.

Pour configurer d'autres paramètres réseau, utiliser la Gestion à partir du Web. >> Information associée: Accéder à Gestion à partir du Web

Information associée

Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Rubriques connexes:

Accéder à Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

Configurer l'appareil pour un réseau sans fil à l'aide de l'Assistant de configuration du panneau de commande de l'appareil

Modèle associé: ADS-2700W

Avant de configurer votre appareil, nous vous recommandons de noter les paramètres du réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Clé de réseau (mot de passe)

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)

HELLO

Clé de réseau (mot de passe)

12345

Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé de réseau (mot de passe) utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.

- 2. Appuyez sur 📊 [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN] > [Assistant de configuration].
- 3. Lorsque [Activer WLAN? Le réseau I/F câblé sera désactivé. Souhaitez-vous continuer ?] apparaît, appuyez sur [Oui].

L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].

- 4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le SSID auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez dessus.
- 5. Appuyez sur [OK].
- 6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous utilisez une méthode d'authentification et de cryptage nécessitant une clé de réseau (mot de passe), saisissez la clé du réseau notée à la première étape.

Lorsque vous avez saisi tous les caractères, appuyez sur [OK].

- Si votre méthode d'authentification est Système ouvert et si votre mode de cryptage est Aucun, passez à l'étape suivante.
- 7. L'appareil tente de se connecter au périphérique sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est correctement connecté, l'écran LCD affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et les logiciels requis pour l'utilisation de votre appareil, accédez à la page **Téléchargement** consacrée à votre modèle sur le site Brother Solutions Center, à l'adresse <u>support.brother.com</u>.

Pour configurer d'autres paramètres réseau, utiliser la Gestion à partir du Web. >> Information associée: Accéder à Gestion à partir du Web

Information associée

• Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Rubriques connexes:

Accéder à Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®]

Utilisation de Wi-Fi Direct®

- Numériser depuis votre appareil mobile avec Wi-Fi Direct
- Configurer un réseau Wi-Fi Direct

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Numériser depuis votre appareil mobile avec Wi-Fi Direct

Numériser depuis votre appareil mobile avec Wi-Fi Direct

Modèle associé: ADS-2700W

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance[®]. Elle vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile, comme un appareil Android[™] ou Windows, un iPhone, un iPod touch ou un iPad, sans utiliser de point d'accès. Wi-Fi Direct prend en charge la configuration des réseaux sans fil à l'aide de la méthode « presse-bouton » ou de la méthode PIN du Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS). Vous pouvez aussi configurer un réseau sans fil en définissant manuellement un SSID et un mot de passe. La fonction Wi-Fi Direct de votre appareil Brother prend en charge la sécurité WPA2[™] avec cryptage AES.



1. Appareil mobile

Ø

2. Votre appareil Brother

Bien que votre appareil Brother puisse être utilisé dans un réseau câblé ou un réseau sans fil, une seule méthode de connexion peut être utilisée à la fois.

Information associée

Utilisation de Wi-Fi Direct[®]

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct

Configurer un réseau Wi-Fi Direct

Configurez les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct depuis le panneau de commande de l'appareil.

- Vue d'ensemble de la configuration d'un réseau Wi-Fi Direct
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton du Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN
- Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct > Vue d'ensemble de la configuration d'un réseau Wi-Fi Direct

Vue d'ensemble de la configuration d'un réseau Wi-Fi Direct

Modèle associé: ADS-2700W

Les instructions suivantes vous proposent cinq méthodes de configuration de votre appareil Brother dans un environnement réseau sans fil. Sélectionnez la méthode la mieux adaptée à votre environnement.

Vérifiez la configuration de votre appareil mobile.

1. Votre appareil mobile prend-il en charge Wi-Fi Direct ?

Option	Description
Oui	Passez à l'étape 2
Non	Passez à l'étape 3

2. Votre appareil mobile prend-il en charge la configuration à un seul bouton pour Wi-Fi Direct ?

Option	Description
Oui	➤ Information associée: Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton
Non	➤ Information associée: Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN

3. Votre appareil mobile prend-il en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup[™]) ?

Option	Description
Oui	Passez à l'étape 4
Non	>> Information associée: Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct

 Votre appareil mobile est-il compatible avec la configuration presse-bouton de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) ?

Option	Description
Oui	➤ Information associée: Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton du Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS)
Non	➤ Information associée: Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS)

Pour utiliser la fonctionnalité Brother iPrint&Scan dans un réseau Wi-Fi Direct configuré par la méthode à un seul bouton à l'aide de Wi-Fi Direct ou par la méthode PIN à l'aide de Wi-Fi Direct, l'appareil utilisé pour configurer Wi-Fi Direct doit tourner sous Android[™] 4.0 ou une version ultérieure.

Information associée

Configurer un réseau Wi-Fi Direct

Rubriques connexes:

- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton
- Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN

- Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton du Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct > Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode pressebouton

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct, procédez comme suit pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :

Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct provenant de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion. Nom de l'appareil :] apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

- 1. Appuyez sur 🚺 [Paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bouton poussoir].
- 2. Activez le Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (voir le mode d'emploi de votre appareil mobile) lorsque le message [Activez le Wi-Fi Direct sur l'autre appareil. Puis appuyez sur [OK].] apparaît. Appuyez sur [OK] sur l'appareil Brother.

Ceci lancera la configuration du Wi-Fi Direct.

Si votre appareil mobile arrive à se connecter, l'appareil affiche [Connecté]. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.

Information associée

• Configurer un réseau Wi-Fi Direct

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct > Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode presse-bouton du Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode pressebouton du Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre appareil mobile prend en charge le protocole Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS), suivez les étapes ci-après pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :

Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct provenant de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion. Nom de l'appareil :] apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

- 1. Appuyez sur 📊 [Paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bouton poussoir].
- 2. Activez la méthode de configuration « presse-bouton » WPS de votre appareil mobile (voir le mode d'emploi de votre appareil mobile) lorsque le message [Activez le Wi-Fi Direct sur l'autre appareil. Puis appuyez sur [OK].] apparaît sur l'écran LCD de l'appareil. Appuyez sur [OK] sur l'appareil Brother.

Ceci lancera la configuration du Wi-Fi Direct.

Si votre appareil mobile arrive à se connecter, l'appareil affiche [Connecté]. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.



▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct > Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN

Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode PIN de Wi-Fi Direct, procédez comme suit pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :

Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct provenant de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion. Nom de l'appareil :] apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

- 1. Appuyez sur 🌇 [Paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Code PIN].
- 2. Activez le Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (voir le mode d'emploi de votre appareil mobile) lorsque le message [Activez le Wi-Fi Direct sur l'autre appareil. Puis appuyez sur [OK].] apparaît. Appuyez sur [OK] sur l'appareil Brother.

Ceci lancera la configuration du Wi-Fi Direct.

3. L'appareil attend la demande de connexion en provenance de votre appareil mobile. Lorsque [Code PIN] s'affiche, entrez sur l'appareil le code PIN affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.

Si le code PIN est affiché sur votre appareil Brother, entrez-le sur votre appareil mobile.

Si votre appareil mobile arrive à se connecter, l'appareil affiche [Connecté]. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.

Information associée

Configurer un réseau Wi-Fi Direct

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct > Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Configuration de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS), suivez les étapes ci-après pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :

Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct provenant de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion. Nom de l'appareil :] apparaît sur l'écran LCD. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

- 1. Appuyez sur 📊 [Paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Code PIN].
- 2. Lorsque le message [Activez le Wi-Fi Direct sur l'autre appareil. Puis appuyez sur [OK].] est affiché, activez la méthode de configuration PIN WPS de votre appareil mobile (consultez la documentation de votre appareil mobile pour plus d'informations), puis appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.

Ceci lancera la configuration du Wi-Fi Direct.

3. L'appareil attend la demande de connexion en provenance de votre appareil mobile. Lorsque [Code PIN] s'affiche, entrez sur l'appareil le code PIN affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK].

Si votre appareil mobile arrive à se connecter, l'appareil affiche [Connecté]. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.

Information associée

Configurer un réseau Wi-Fi Direct

▲ Accueil > Réseau > Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil > Utilisation de Wi-Fi Direct[®] > Configurer un réseau Wi-Fi Direct > Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct

Configuration manuelle de votre réseau Wi-Fi Direct

Modèle associé: ADS-2700W

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ni WPS, vous devez configurer le réseau Wi-Fi Direct manuellement.

- 1. Appuyez sur 🌃 [Paramètres] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
- 2. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe. Accédez à l'écran des paramètres réseau sans fil de votre appareil mobile et entrez le nom SSID et le mot de passe.

Si votre appareil mobile arrive à se connecter, l'appareil affiche [Connecté]. La configuration du réseau Wi-Fi Direct est terminée.



Configurer un réseau Wi-Fi Direct

▲ Accueil > Réseau > Fonctions réseau avancées

Fonctions réseau avancées

• Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Réseau > Fonctions réseau avancées > Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. (Cette heure ne correspond pas à l'heure affichée sur l'écran LCD de l'appareil.) Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure utilisée par l'appareil avec le temps universel coordonné (UTC) fourni par le serveur de temps SNTP.

- Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web
- Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Réseau > Fonctions réseau avancées > Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web > Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer la date et l'heure à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

Configurez la date et l'heure afin de synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- 2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.
- 4. Cliquez sur l'onglet Administrateur.
- 5. Cliquez sur **Date et Heure** dans la barre de navigation de gauche.

Date	2018 / 1 / 1	
Type d'horloge	O Horloge 12 h O Horloge 24 h	
Heure	00 : 00 (24 hr.)	
Fuseau horaire	UTC-05:00	
Heure été auto	Non Oui	
Synchroniser avec serveur SNTP		
Afin de synchroniser "Date et Heure" avec le serveur SNTP, configurez les paramètres du serveur SNTP.		
<u>SNTP>></u>		
nnuler Envoyer		

6. Sélectionnez le décalage horaire entre le lieu où vous vous trouvez et le temps universel dans la liste déroulante **Fuseau horaire**.

Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est aux États-Unis et au Canada est UTC-05:00.

- 7. Cochez la case Synchroniser avec serveur SNTP.
- 8. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

• Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Réseau > Fonctions réseau avancées > Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web > Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer le protocole SNTP l'aide de Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure du serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.
- 4. Cliquez sur l'onglet Réseau.
- 5. Cliquez sur le menu Protocole dans la barre de navigation de gauche.
- 6. Cochez la case SNTP pour activer les réglages.
- 7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
- 8. À côté de la case à cocher SNTP, cliquez sur Paramètres avancés et configurez les paramètres souhaités.

Etat	Activé
État de la synchronisation	Succès
Méthode du serveur SNTP	STATIQUE C
Adresse du serveur SNTP principal	sntp.brother.com
Port du serveur SNTP principal	123
Adresse du serveur SNTP secondaire	
Port du serveur SNTP secondaire	123
Intervalle de synchronisation	1 heure(s)
Date et Heure>>	

Option	Description	
Etat	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.	
État de la synchronisation	Vérifiez l'état de la dernière synchronisation.	
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez AUTO ou STATIQUE. • AUTO	
	Si vous avez un serveur DHCP sur votre réseau, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse de ce serveur.	
	• STATIQUE	

Option	Description		
	Saisissez l'adresse que vous voulez utiliser.		
Adresse du serveur SNTP principal Adresse du serveur SNTP secondaire	Saisissez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères). L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme adresse de secours pour compléter l'adresse du serveur SNTP principal. Si le serveur principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.		
Port du serveur SNTP principal Port du serveur SNTP secondaire	Saisissez le numéro de port (1-65535). Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme adresse de secours pour compléter le port du serveur SNTP principal. Si le port principal n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.		
Intervalle de synchronisation	Saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler entre les tentatives de synchronisation avec le serveur (1 à 168 heures).		

9. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

• Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Accueil > Réseau > Informations techniques pour les utilisateurs avancés

Informations techniques pour les utilisateurs avancés

• Codes d'erreur du réseau local sans fil

▲ Accueil > Réseau > Informations techniques pour les utilisateurs avancés > Codes d'erreur du réseau local sans fil

Codes d'erreur du réseau local sans fil

Modèle associé: ADS-2700W

Si des codes d'erreur s'affichent à l'écran LCD, référez-vous aux tableau des codes et appliquez la solution recommandée pour votre code erreur.

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-02	Le point d'accès/routeur sans fil n'est pas détecté.
	1. Vérifiez les points suivants :
	Vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est allumé.
	 Déplacez votre appareil dans une zone dégagée, ou rapprochez-le du point d'accès/ routeur sans fil.
	 Placez temporairement votre appareil à environ 1 mètre de distance du point d'accès/ routeur sans fil lorsque vous configurez les paramètres sans fil.
	 Si votre point d'accès/routeur sans fil utilise le filtrage d'adresse MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre.
	 Si vous avez saisi manuellement le SSID et les informations de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau (mot de passe)), il se peut que les informations saisies soient incorrectes.
	Vérifiez le SSID et les informations de sécurité et, si nécessaire, saisissez de nouveau les bonnes informations.
	Cet appareil ne prend pas en charge un SSID/ESSID de 5 GHz ; vous devez sélectionner un SSID/ESSID de 2,4 GHz. Vérifiez que le point d'accès/routeur sans fil est réglé sur 2,4 GHz ou sur le mode mixte 2,4 GHz/5 GHz.
TS-04	Les méthodes d'authentification/cryptage utilisées par le point d'accès/routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par votre appareil.
	Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :
	WPA-Personnel
	TKIP ou AES
	WPA2-Personnel
	AES
	Système ouvert
	WEP ou Aucun (sans cryptage)
	Clé partagée
	WEP
	Si le problème persiste, il se peut que le nom réseau (SSID) ou les paramètres réseau saisis soient incorrects. Vérifiez les paramètres de réseau sans fil.
TS-05	Les informations de sécurité (SSID/clé de réseau [mot de passe]) sont incorrectes.
	Confirmez le nom du réseau (SSID) et la clé du réseau (mot de passe).
	Si votre routeur utilise le cryptage WEP, entrez la clé de réseau (mot de passe) utilisée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'utilisation de la première clé WEP.
TS-08	Au moins deux points d'accès sans fil pour lesquels WPS est activé sont détectés.
	 Vérifiez qu'il n'y ait qu'un seul point d'accès/routeur sans fil à portée de l'appareil avec la méthode WPS activée, puis réessayez.
	 Réessayez à nouveau après quelques minutes pour éviter les interférences d'autres points d'accès.

Information associée

 \checkmark

Informations techniques pour les utilisateurs avancés

Accueil > Sécurité

Sécurité

- Verrouiller les réglages de l'appareil
- Fonctions de sécurité réseau

Accueil > Sécurité > Verrouiller les réglages de l'appareil

Verrouiller les réglages de l'appareil

• Présentation du verrouillage des réglages

Accueil > Sécurité > Verrouiller les réglages de l'appareil > Présentation du verrouillage des réglages

Présentation du verrouillage des réglages

Modèle associé: ADS-2700W

Ø

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour empêcher un accès non autorisé aux réglages de l'appareil.

Lorsque le verrouillage des réglages est activé, vous ne pouvez pas accéder aux réglages de l'appareil sans saisir le mot de passe.

La Configuration à distance ne se lancera pas tant que le verrouillage des réglages est activé.

- · Configurer ou modifier le mot de passe du verrouillage des réglages
- · Activation du verrouillage des paramètres

▲ Accueil > Sécurité > Verrouiller les réglages de l'appareil > Présentation du verrouillage des réglages > Configurer ou modifier le mot de passe du verrouillage des réglages

Configurer ou modifier le mot de passe du verrouillage des réglages

Modèle	associé:	ADS-2700W
		/ LD O E ! 00 ! !

 Appuyez sur [] [Paramètres] > [Configuration générale] > [Verrouillage des paramètres].
Pour changer de mot de passe, appuyez sur 🏢 [Paramètres] > [Configuration générale] >
[Verrouillage des paramètres] > [Définir mot de passe], puis tapez votre mot de passe à quatre chiffres existant .
 À l'aide des touches 0 à 9, entrez un mot de passe sous la forme d'un nombre de quatre chiffres. Appuyez sur [OK].
 Lorsque l'écran tactile affiche [Vérifiez :], saisissez une nouvelle fois le nouveau mot de passe. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur ().
Information associée
Présentation du verrouillage des réglages

▲ Accueil > Sécurité > Verrouiller les réglages de l'appareil > Présentation du verrouillage des réglages > Activation du verrouillage des paramètres

Activation du verrouillage des paramètres

Modèle associé: ADS-2700W

Utilisez la fonction de verrouillage des paramètres pour empêcher un accès non autorisé aux réglages de l'appareil.

Lorsque le verrouillage des réglages est activé, vous ne pouvez pas accéder aux réglages de l'appareil sans saisir le mot de passe.

 Appuyez sur [Paramètres] > [Configuration générale] > [Verrouillage des paramètres] > [Verrouillage désactivé=>activé].

2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres actuel. Appuyez sur [OK].

Pour désactiver le verrouillage des paramètres, appuyez sur dans l'écran tactile, tapez le mot de passe à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].

Information associée

Présentation du verrouillage des réglages

Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau

Fonctions de sécurité réseau

Modèle associé: ADS-2700W

- Verrouill. fonction sécurisée 3.0
- Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS
- Envoyer un e-mail en toute sécurité

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Verrouill. fonction sécurisée 3.0

Verrouill. fonction sécurisée 3.0

Modèle associé: ADS-2700W

- Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0
- Configurer le verrouillage de fonction sécurisée 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web
- Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Verrouill. fonction sécurisée 3.0 > Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0

Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0

Modèle associé: ADS-2700W

Le Verrouillage fonction sécurisée permet de restreindre l'accès public aux opérations de l'appareil listées cidessous :

- Numérisation vers PC
- Numérisation vers FTP/SFTP
- Numérisation vers le réseau
- Numérisation vers USB
- Numérisation vers le serveur de messagerie
- Numérisation vers WSS (Web Service Scan)

Cette fonction empêche aussi les utilisateurs de modifier les réglages par défaut sur l'appareil en limitant l'accès à ces paramètres.

Vous devez saisir un mot de passe d'administrateur avant d'utiliser les fonctions sécurisées. L'administrateur peut définir des restrictions pour des utilisateurs individuels avec un mot de passe utilisateur. Notez votre mot de passe. En cas d'oubli, vous devrez réinitialiser le mot de passe enregistré dans l'appareil. Pour savoir comment réinitialiser le mot de passe, contactez le Service clientèle de Brother.

 Seuls les administrateurs peuvent définir des restrictions et modifier les paramètres individuels des utilisateurs.

Pour les utilisateurs Windows uniquement :

Le Verrouillage fonction sécurisée peut être configuré via la Gestion à partir du Web.

Information associée

• Verrouill. fonction sécurisée 3.0

Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Verrouill. fonction sécurisée 3.0 > Configurer le verrouillage de fonction sécurisée 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web

Configurer le verrouillage de fonction sécurisée 3.0 à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- 2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

3. Saisissez un mot de passe d'administrateur dans la zone **Connexion**. Cliquez sur —).



- 4. Cliquez sur l'onglet Administrateur.
- 5. Cliquez sur le menu Fonction de restrictions utilisateur dans la barre de navigation de gauche.
- 6. Cliquez sur le menu Verrouill. fonction sécurisée.
- 7. Cliquez sur Envoyer.
- 8. Cliquez sur le menu Liste des utilisateurs dans la barre de navigation de gauche.
- 9. Dans le champ Liste des utilisateurs, saisissez le nom d'utilisateur.
- 10. Dans le champ Numéro PIN, tapez un mot de passe à quatre chiffres.
- 11. Sélectionnez Liste utilisateurs/Fonctions restreintes dans la liste déroulante pour chaque utilisateur.
- 12. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

• Verrouill. fonction sécurisée 3.0

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Verrouill. fonction sécurisée 3.0 > Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0

Configurer le mode public pour Secure Function Lock 3.0

Modèle associé: ADS-2700W

Utilisez l'écran Secure Function Lock pour configurer le mode public qui limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs publics n'ont pas besoin d'entrer de mot de passe pour accéder aux fonctionnalités disponibles via les paramètres du mode public.

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- 3. Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.
- 4. Cliquez sur l'onglet Administrateur.
- 5. Cliquez sur le menu Fonctions restreintes.
- 6. Sélectionnez Verrouill. fonction sécurisée.
- 7. Cliquez sur **Envoyer**.
- 8. Cliquez sur le menu Fonctions restreintes.
- 9. Dans la ligne **Mode public**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée ou décochez une case pour la restreindre.
- 10. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

Verrouill. fonction sécurisée 3.0

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS

· Certificats et application Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS > Certificats et application Gestion à partir du Web

Certificats et application Gestion à partir du Web

- Importer et exporter un certificat d'autorité de certification
- Gérer des certificats multiples

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS > Certificats et application Gestion à partir du Web > Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.
- 4. Cliquez sur l'onglet Réseau.
- 5. Cliquez sur l'onglet Sécurité.
- 6. Cliquez sur Certificat AC.
- 7. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour importer un certificat d'autorité de certification, cliquez sur **Importer un certificat AC**. Accédez au fichier à importer.
 - Pour exporter un certificat d'autorité de certification, sélectionnez le certificat que vous voulez exporter puis cliquez sur **Exporter**.
- 8. Cliquez sur Envoyer.

Information associée

· Certificats et application Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS > Certificats et application Gestion à partir du Web > Gérer des certificats multiples

Gérer des certificats multiples

Modèle associé: ADS-2700W

La fonctionnalité des certificats multiples permet d'utiliser l'application Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat que vous avez installé sur l'appareil. Dans Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat AC** pour afficher le contenu d'un certificat, supprimer ou encore exporter vos certificats.

Vous pouvez également enregistrer jusqu'à trois certificats d'autorité de certification pour utiliser SSL.

Nous vous recommandons de stocker un certificat de moins que le nombre autorisé, et de réserver un emplacement vide en cas d'expiration de certificat. À l'expiration de ce certificat, importez un nouveau certificat dans l'emplacement de réserve, puis supprimez le certificat qui a expiré. Vous éviterez ainsi les problèmes de configuration.

Lorsque vous utilisez TLS pour les communications SMTP, vous n'avez pas à sélectionner de certificat. Le certificat requis sera automatiquement sélectionné.



Ø

· Certificats et application Gestion à partir du Web

Accueil > Sécurité > Fonctions de sécurité réseau > Envoyer un e-mail en toute sécurité

Envoyer un e-mail en toute sécurité

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- 2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.
- 4. Cliquez sur l'onglet Réseau.
- 5. Cliquez sur le menu Protocole dans la barre de navigation de gauche.
- 6. Dans le champ SMTP, cliquez sur Paramètres avancés et assurez-vous que SMTP est en mode Activé.
- 7. Configurez les paramètres SMTP.
 - Vérifiez que les paramètres de la messagerie électronique sont corrects après les avoir configurés en envoyant un e-mail de test.
 - Si vous ne connaissez pas les paramètres du serveur SMTP, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour plus de détails.
- 8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Envoyer.
 - La boîte de dialogue Tester la configuration de l'envoi des e-mails s'affiche.
- 9. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.

Envoi d'e-mails avec authentification de l'utilisateur

Votre appareil Brother prend en charge la méthode SMTP-AUTH pour envoyer un e-mail par l'intermédiaire d'un serveur de messagerie exigeant l'authentification utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés accèdent au serveur de messagerie. Vous pouvez utiliser Gestion à partir du Web pour configurer ces paramètres. Vous pouvez utiliser la méthode SMTP-AUTH pour la notification par e-mail, les rapports par e-mail et la fonction Numériser vers serveur de messagerie.

- Réglages du client mail
 - La méthode utilisée par votre application de messagerie doit correspondre aux réglages de la méthode d'authentification SMTP.
 - Contactez votre administrateur réseau ou votre FAI pour en savoir plus sur la configuration du client de messagerie.
 - Vous devez cocher la case **SMTP-AUTH** de **Méthode d'authentification sur le serveur** pour activer l'authentification du serveur SMTP.

Paramètres SMTP

- Vous pouvez utiliser Gestion à partir du Web pour modifier le numéro de port SMTP. Cela peut s'avérer utile si votre FAI (fournisseur d'accès à Internet) prend en charge le service « Outbound Port 25 Blocking (OP25B) ».
- En modifiant le numéro du port SMTP pour un numéro spécifique utilisé par votre FAI pour le serveur SMTP (par exemple, le port 587), vous pouvez envoyer des e-mails via le serveur SMTP.

Envoi sécurisé d'e-mails via SSL/TLS

Cet appareil prend en charge les méthodes TLS pour l'envoi d'e-mails via un serveur de messagerie exigeant des communications TLS sécurisées. Pour envoyer un e-mail via un serveur de messagerie utilisant la communication TLS, vous devez configurer correctement le protocole TLS.

Vérification du certificat du serveur

Si vous avez sélectionné **SSL/TLS**, la case **Vérifier le certificat de serveur** est automatiquement cochée pour que le certificat du serveur soit vérifié.

- Le certificat du serveur sera vérifié pendant la tentative de connexion avec le serveur lors de l'envoi de l'e-mail.

- Si vous n'avez pas besoin de vérifier le certificat de serveur, désélectionnez la case à cocher Vérifier le certificat de serveur.
- Numéro de port
 - Si vous sélectionnez **SSL/TLS**, la valeur **Port** est modifiée en fonction du protocole utilisé. Pour modifier manuellement le numéro de port, tapez un numéro de port.
 - Vous devez configurer la méthode de communication SMTP pour qu'elle corresponde à celle du serveur de messagerie. Pour plus d'informations sur les réglages du serveur de messagerie, contactez votre administrateur réseau ou votre FAI (fournisseur d'accès à Internet).

Les services de messagerie Web sécurisés exigent généralement les paramètres suivants :

SMTP	Port	587
	Méthode d'authentification sur le serveur	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS

Information associée

• Fonctions de sécurité réseau

Accueil > Dépannage

Dépannage

- Messages d'erreur et d'entretien
- Messages d'erreur et de maintenance
- Bourrage de document
- Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil
- Contrôle du numéro de série
- Réinitialisation de votre appareil Brother
- Remise à zéro des compteurs d'utilisation

Messages d'erreur et d'entretien

Modèle associé: ADS-2700W

Comme pour tout équipement de bureau complexe, un certain nombre d'erreurs peuvent apparaître et il vous faudra au final remplacer certains consommables. Lorsque cela se produit, l'appareil identifie l'erreur ou l'opération de maintenance de routine requise et affiche un message d'erreur. Le tableau suivant explique les messages d'erreur et de maintenance les plus fréquents.

Vous serez en mesure d'acquitter les messages d'entretien et de corriger la plupart de ces erreurs vous-même. Si vous avez besoin de plus amples informations, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Brother Solutions Center à l'adresse <u>support.brother.com</u>.

Message d'erreur	Cause	Action
Accès refusé	Verrouill. fonction sécurisée est activé.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock. >> Information associée: Verrouill. fonction sécurisée 3.0
Alerte maint. Programmée	Le rouleau d'entraînement a été utilisé plus de 5000 fois.	 Nettoyez le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement. Des bourrages papier et une diminution de la qualité de la numérisation peuvent apparaître si vous ne les nettoyez pas. > Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux
Appareil inutilisable	Le périphérique connecté au port USB est inutilisable.	Retirez le périphérique. Éteignez l'appareil et rallumez-le en le débranchant de la prise électrique puis en l'y reconnectant.
Bourrage papier	 Les guides papier ne sont pas réglés sur le format correct pour le document. 	Résolvez le bourrage de document, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
	 Les paramètres ne conviennent pas à votre document. De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du rouleau de frein. 	 Réglez les guides papier en fonction de la largeur du document. Si le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne s'introduit pas droit dans l'appareil, utilisez l'option de numérisation en continu. Confirmez les paramètres. > Information associée: Bourrage de document Nettoyez le rouleau d'entraînement et le rouleau de frein. > Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux
Clé de réseau incorrecte	La clé de réseau est incorrecte.	Vérifiez la clé de réseau puis réessayez.
Code PIN incorrect	Le code PIN saisi dans Verrouillage fonction sécurisée était incorrect.	Saisissez le bon code PIN. Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock. >> Information associée: Verrouill. fonction sécurisée 3.0

Message d'erreur	Cause	Action
Concentrateur inutil.	Une clé USB avec un concentrateur a été insérée dans le port USB.	Retirez le périphérique non pris en charge du port USB.
Confirmez ce qui suit et réessayez. – Vérifiez la connexion réseau. – Définissez la date et l'heure	Les paramètres de l'appareil et/ou du serveur présentent un problème.	Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau équipé d'un accès Internet. Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre appareil.
correctes.	L'ordinateur et l'appareil ne sont pas connectés par un câble USB.	Branchez le câble USB. Si une clé USB est insérée dans l'appareil, retirez celle-ci.
Délai attente serveur	L'appareil a été déconnecté du profil Numériser vers FTP/SFTP, du profil Numériser vers réseau ou de Numériser vers serveur de messagerie.	Veillez à ce que le profil Numériser vers FTP/SFTP, le profil Numériser vers réseau ou Numériser vers serveur de messagerie sont correctement configurés. Configurez les paramètres réseau.
Échec de la connexion	L'appareil n'a pas pu se connecter au réseau.	 Vérifiez les points suivants : Le code PIN est correct. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton WPS sur les deux (ou plus) points d'accès/routeur sans fil. Le point d'accès/routeur sans fil est activé. Redémarrez l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil.
Erreur authentification	Le mot de passe saisi dans Numériser vers réseau était incorrect.	 Entrez le mot de passe correct. Si vous l'avez oublié, vous devez le réinitialiser. ➤ Information associée: Configurer un profil de numérisation vers réseau
Erreur d'accès USB	Le lecteur de mémoire flash USB a été retiré alors que le système y accédait.	Insérez la clé USB.
Erreur d'envoi	Le profil Numériser vers FTP/SFTP, le profil Numériser vers réseau ou Numériser vers serveur de messagerie ne sont pas correctement configurés.	Veillez à ce que le profil Numériser vers FTP/SFTP, le profil Numériser vers réseau ou Numériser vers serveur de messagerie sont correctement configurés. Configurez les paramètres réseau.
Informations de sécurité non prises en charge (méthode d'authentification/ méthode de cryptage). Confirmez le mode de sécurité pris en charge et réessayez.	Les paramètres de sécurité sont incorrects.	Vérifiez les paramètres de sécurité puis réessayez.
Mot de passe erroné	Le mot de passe saisi dans Verrouillage des paramètres était incorrect.	 Entrez le mot de passe correct. Si vous l'avez oublié, vous devez le réinitialiser. Information associée: Configurer ou modifier le mot de passe du verrouillage des réglages
Non enregistré	(Numérisation) L'adresse e-mail ou l'adresse du serveur SMTP du fichier de destination de la numérisation est introuvable.	Assurez-vous que l'adresse e-mail ou l'adresse du serveur SMTP est configurée correctement.
	(Verrouillage fonction sécurisée) Un utilisateur non enregistré dans Verrouillage fonction sécurisée est en train d'accéder à l'appareil.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock.

Message d'erreur	Cause	Action
		>> Information associée: Verrouill. fonction sécurisée 3.0
Pas de certificat	Le certificat n'existe pas ou a été endommagé.	Configurez les paramètres sous PDF signé dans l'onglet Administrateur dans Gestion à partir du Web.
		Information associée: Télécharger les données numérisées vers un serveur FTP
		>> Information associée: Télécharger les données numérisées vers le serveur d'une unité mappée (CIFS)
Pas de point	L'appareil ne détecte pas de point	Vérifiez les points suivants :
d'accès :	d'accès/routeur sans fil disposant d'une fonction WPS active.	 Vous n'avez pas appuyé sur le bouton WPS sur les deux (ou plus) points d'accès/routeur sans fil.
		 Redémarrez l'appareil et le point d'accès/routeur sans fil.
PC introuvable	L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur.	Connectez l'appareil à l'ordinateur, puis réessayez.
Profil introuvable	Aucun profil de Numérisation vers FTP/ SFTP ou de Numérisation vers réseau n'a été enregistré.	Configurez le profil de Numérisation vers FTP/SFTP ou de Numérisation vers réseau avant d'utiliser l'une de ces fonctionnalités.
		Information associée: Configurer un profil de numérisation vers FTP
		Information associée: Configurer un profil de numérisation vers SFTP
		Information associée: Configurer un profil de numérisation vers réseau
Protégé en écriture USB	La clé USB connectée est protégée contre l'écriture.	Retirez la clé USB protégée en écriture, appuyez sur Fermer, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
		 Désactivez la protection contre l'écriture de la clé USB, puis réessayez.
		 Utilisez un lecteur de mémoire flash USB non protégé contre l'écriture.
Remplacer rouleau de reprise	Les rouleaux ont tous été utilisés plus de 100 000 fois.	Remplacez tous les rouleaux. Des erreurs de numérisation pourraient se produire si vous ne remplacez pas cette pièce.
		>> Information associée: Remplacement du rouleau d'entraînement
		Information associée:Remplacement du rouleau de frein
Retirez les documents.	Mode démarrage auto num. a été activé lors du chargement d'un document.	Retirez le document puis chargez-le à nouveau.
Stockage USB insuffisant	Le lecteur de mémoire flash USB inséré est plein.	Appuyez sur Fermer puis effectuez l'une des opérations suivantes :
		 Supprimez les fichiers ou les dossiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
		 Utilisez une clé USB disposant de plus d'espace libre.
Vérifier la connexion	L'appareil n'est pas connecté au réseau.	Vérifiez la connexion réseau.

Message d'erreur	Cause	Action
	L'ordinateur et l'appareil ne sont pas connectés par un câble USB.	Branchez le câble USB. Si une clé USB est insérée dans l'appareil, retirez celle-ci.
Verrouillage des paramètres	Une tentative d'ajout de nouveau raccourci a été effectuée alors que Verrouillage des paramètres été activé.	Désactivez le Verrouillage des paramètres.

Information associée

• Dépannage

Rubriques connexes:

- Verrouill. fonction sécurisée 3.0
- Nettoyage du scanner et des rouleaux
- Remplacement du rouleau d'entraînement
- Remplacement du rouleau de frein

Accueil > Dépannage > Messages d'erreur et de maintenance

Messages d'erreur et de maintenance

Les indications des voyants DEL présents sur le panneau de commande font l'objet d'une explication dans ce tableau.

Voyant d'erreur	Voyant marche-arrêt	Description
\bigcup_{O}	\bigcirc	Le voyant DEL est éteint.
		Le voyant DEL est allumé.
		Le voyant DEL clignote.

Voyant d'erreur	Voyant marche- arrêt	État de l'appareil
		Bourrage de document
		Éliminez le bourrage de document. Si vous scannez un long document, sélectionnez Papier long à partir de Dimensions de numérisation ou de la liste déroulante Taille document.
		Erreur d'entraînement d'un document
		L'appareil ne peut pas attraper le document. Ouvrez le couvercle avant et retirez le document. Fermez le couvercle avant et rechargez votre document.
		Erreur Détection de multi-alimentation
		Une multi-alimentation s'est produite. Retirez les documents.
		Couvercle avant ouvert
		Le couvercle avant est ouvert.
		Erreur d'accès
		Numérisation vers PC
		Le câble USB n'est pas raccordé à l'appareil. Branchez le câble USB.
		Numérisation vers USB
		- Aucune clé USB n'est connectée sur l'appareil. Insérez une clé USB.
		 Le lecteur de mémoire flash USB a été retiré alors que le système y accédait. Réinsérez la clé USB.
		Périphérique inutilisable
		Un périphérique USB non pris en charge a été inséré dans le port USB. Retirez le périphérique.
		Trop de fichiers sur USB (Numérisation vers USB)
		L'appareil ne peut pas enregistrer sur un lecteur de mémoire flash USB si celui-ci contient un trop grand nombre de fichiers. Retirez la clé USB puis effectuez l'une des opérations suivantes :
		 Supprimez les fichiers ou les dossiers inutilisés du lecteur de mémoire flash USB, puis réessayez.
		Utilisez un lecteur de mémoire flash USB disposant d'un espace libre suffisant.
		Mise à jour du microprogramme
		Mise à jour du microprogramme en cours. Attendez que la mise à jour soit terminée.
Voyant d'erreur	Voyant marche- arrêt	État de l'appareil
---	-------------------------	---
		Le rouleau d'entraînement a été utilisé plus de 100 000 fois.
		Confirmez la durée de vie restante dans la boîte de dialogue Info. de l'appareil via la Configuration à distance.
		Si le rouleau d'entraînement ou le rouleau de frein ont dépassé leurs limites d'utilisation, remplacez-les puis remettez le compteur des rouleaux à zéro via la Configuration à distance. >> Information associée:Remise à zéro des compteurs d'utilisation
Le compteur de maintenance programmée a dépassé 500		Le compteur de maintenance programmée a dépassé 5000 incréments.
		Confirmez la durée de vie restante dans la boîte de dialogue Info. de l'appareil via la Configuration à distance.
		Si le compteur de maintenance programmée a dépassé la limite autorisée, nettoyez l'appareil dans les plus brefs délais. Si vous ne le faites pas, l'appareil risque de subir des bourrages de documents ou des problèmes d'alimentation papier. Après avoir nettoyé l'appareil, remettez le compteur de maintenance programmée à zéro via la Configuration à distance. >> Information associée:Nettoyage du scanner et des rouleaux

- Dépannage
 - Indications d'appel de service
- **Rubriques connexes:**
- Bourrage de document
- Remise à zéro des compteurs d'utilisation
- Nettoyage du scanner et des rouleaux
- Remplacement du rouleau d'entraînement
- Remplacement du rouleau de frein

Accueil > Dépannage > Messages d'erreur et de maintenance > Indications d'appel de service

Indications d'appel de service

En cas d'erreur que vous ne pouvez pas supprimer vous-même, l'appareil indique, par le biais de l'allumage du témoin d'alimentation et du clignotement du voyant d'erreur comme indiqué ci-dessous, qu'un appel de service est nécessaire.

Voyant d'erreur	Voyant marche-arrêt

En cas d'indication d'appel de service, contactez votre revendeur Brother ou le Service clientèle de Brother.



Information associée

• Messages d'erreur et de maintenance

Accueil > Dépannage > Bourrage de document

Bourrage de document

Un bourrage peut se produire dans le chargeur automatique de documents si les documents ne sont pas insérés ou chargés correctement, s'ils sont trop longs, ou si plusieurs pages sont chargées en même temps (multialimentation).

- 1. Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- 2. Ouvrez le couvercle avant en appuyant sur l'onglet de déverrouillage du couvercle (1).



3. Retirez le document coincé de l'appareil.



Ø

Vérifiez si des morceaux de papier déchirés ne se trouvent pas dans l'appareil. Retirez les rognures de papier de l'intérieur de l'appareil.

- 4. Fermez le couvercle avant.
- 5. Appuyez sur n'importe quel bouton. (ADS-2200) Ou appuyez sur (\times). (ADS-2700W)

Lorsque vous retirez les documents, vérifiez que les données numérisées avant la détection de la multialimentation ont bien été enregistrées, puis reprenez la numérisation à partir de la page suivante ou du début du document.

IMPORTANT

- Pour éviter d'endommager le document coincé, ne tirez PAS dessus avant d'ouvrir le couvercle avant.
- Retirez tout papier se trouvant dans le chargeur automatique de documents avant de fermer le couvercle avant.
- Pour éviter les bourrages de documents ultérieurs, procédez comme suit :
 - Fermez le couvercle avant correctement, en appuyant doucement sur son centre.

- Configurez les paramètres corrects pour votre document.
- Déramez les feuilles pour contribuer à éviter les bourrages et une multi-alimentation des documents.
- Nettoyez le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement. >> Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux
- Déramez les pages et chargez votre document.
- Assurez-vous que votre document convient pour l'appareil.
- Chargez correctement votre document.
- Ne chargez pas plus de 50 pages à la fois.
- Lorsque vous utilisez du papier long, pour éviter un bourrage papier, vous devez choisir l'option **Papier long** dans le menu **Taille document**.

• Dépannage

Rubriques connexes:

- Messages d'erreur et de maintenance
- Nettoyage du scanner et des rouleaux
- Documents acceptés
- Chargement des documents

Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Vous pouvez corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez les rubriques ci-dessous. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center offre les conseils de **FAQ et Diagnostic** les plus récents sur <u>support.brother.com</u>.

L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité de numérisation, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.

- Numérisation et autres problèmes
- Problèmes réseau

▲ Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil > Numérisation et autres problèmes

Numérisation et autres problèmes

Difficultés de numérisation

Problèmes	Cause	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows)	Le pilote TWAIN ou WIA n'a pas été sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance [™] PaperPort [™] 14SE, cliquez sur Paramètres de numérisation > Sélectionner . Sélectionnez le pilote Brother TWAIN/WIA.
Des erreurs TWAIN se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Mac)	Le pilote TWAIN n'a pas été sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale dans votre application. Vous pouvez également numériser les documents via le pilote de scanner ICA.
Des lignes verticales sont visibles sur l'image numérisée.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre.	Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil. ➤> Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux
L'image numérisée est absente.	Les guides papier ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document.	Réglez les guides papier en fonction de la largeur du document. Si le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne s'introduit pas droit dans l'appareil, utilisez l'option de numérisation en continu.
	Les paramètres ne conviennent pas à votre document. Par exemple, un document au format Letter/A4 a été introduit alors que Executive/A5 Letter était sélectionné comme format de document.	Assurez-vous que les paramètres de format du document sont adaptés à votre document. Configurez les paramètres de marge et ajustez la position de numérisation.
	Si vous utilisez une taille de document pré-configurée, l'appareil ne peut pas corriger automatiquement l'inclinaison du document.	Sélectionnez Automatique pour Taille du document.
	-	Configurez les paramètres de marge et ajustez la position de numérisation.
L'image numérisée est de travers.	Les guides papier ne sont pas réglés en fonction de la largeur du document.	Réglez les guides papier en fonction de la largeur du document. Si le format de numérisation est réglé sur Auto et que vous numérisez un document contenant des pages de tailles multiples, insérez les pages étroites sans les incliner et en les plaçant le plus près possible du centre de l'appareil. Si le document ne s'introduit pas droit dans l'appareil, utilisez l'option de numérisation en continu.
	Le paramètre Papier long est sélectionné.	Réglez sur un paramètre autre que Papier long.
La numérisation est trop lente.	La résolution ne convient pas à votre document.	Diminuez la résolution du scanner.

Problèmes	Cause	Suggestions	
Le document n'a pas été introduit.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du rouleau de frein.	Nettoyez le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement. ➤➤ Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux	
	Vous avez placé trop de documents en même temps dans le chargeur automatique de documents.	Assurez-vous que votre document dispose d'un nombre approprié de pages. ➤ Information associée: Documents acceptés	
	Le chargeur automatique de documents contient des corps étrangers.	Retirez les corps étrangers ou le papier déchiré du chargeur automatique de documents.	
	Votre support est trop mince ou trop épais.	Assurez-vous que votre support convient pour l'appareil. ➤ Information associée: Documents acceptés	
	La configuration à distance est en cours.	Annulez la configuration à distance.	
	L'éjection du papier a été interrompue.	Retirez du chargeur automatique de documents tout papier restant.	
Le document est coincé.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du rouleau de frein.	Nettoyez le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement. >> Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux	
	Le chargeur automatique de documents contient des corps étrangers.	Retirez les corps étrangers ou le papier déchiré du chargeur automatique de documents.	
	Votre document ne convient pas pour l'appareil.	Assurez-vous que votre document convient pour l'appareil.	
		>> Information associee: Documents acceptes	
La numérisation est de mauvaise qualité.	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface du rouleau d'entraînement ou du rouleau de frein.	Nettoyez le rouleau de frein et le rouleau d'entraînement. >> Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux	
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des bandes en verre à l'intérieur de l'appareil.	Nettoyez les bandes en verre à l'intérieur de l'appareil.	
		>> Information associée: Nettoyage du scanner et des rouleaux	
	La résolution du scanner est trop basse.	Augmentez la résolution du scanner.	
Un phénomène de déteinte est visible dans les données numérisées.	Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.	Cochez la case Supprimer la transparence / les motifs / Supprimer la couleur d'arrière-plan.	
Les couleurs de la zone	Les paramètres ne conviennent pas au type de document numérisé.	Effectuez l'une des actions suivantes :	
numérisée sont sombres.		 Cochez la case Supprimer la transparence / les motifs / Supprimer la couleur d'arrière-plan et numérisez depuis l'ordinateur. 	
		 Augmentez la luminosité et numérisez depuis l'ordinateur. 	
		Augmentez le contraste et numérisez depuis l'ordinateur.	
		 Réglez le type de numérisation en mode Gris ou Couleur, puis effectuez la numérisation depuis votre ordinateur. 	

Problèmes	Cause	Suggestions
Une page qui n'est pas vierge est ignorée.	 Le document est trop clair. La fonctionnalité de saut des pages vierges est activée. 	Désactivez la fonctionnalité de saut des pages vierges. Sinon, réduisez la sensibilité de la fonction Ignorer les pages vierges.
Impossible de numériser un document long.	Papier long n'est pas sélectionné comme format de document.	Sélectionnez Papier long comme format de document. Si vous ne pouvez pas sélectionner Papier long, lors d'une numérisation depuis le panneau de commande de l'appareil, désactivez la fonction Ignorer les pages vierges, désactivez la fonction Numérisation recto verso et configurez Type de numérisation sur une option autre que Auto. Ensuite, sélectionnez Papier long comme format de document.
Une introduction multiple se produit.	Le document n'est pas chargé correctement.	Chargez correctement le document, puis recommencez.
Numérisation impossible.	Verrouill. fonction sécurisée est activé.	Contactez votre administrateur pour qu'il vérifie les paramètres de Secure Function Lock. ➤ Information associée: Verrouill. fonction sécurisée 3.0
	L'option Transmettre la numérisation dans la boîte de dialogue Numériser depuis le PC dans Gestion à partir du Web est désactivée.	Activez l'option Transmettre la numérisation .
Impossible de numériser vers un ordinateur à partir de l'appareil.	Le service WIA n'a pas démarré. (Windows) Brother PushScan n'est pas configuré.	Lancez le service WIA. (Windows) Configurez Brother PushScan de manière à démarrer la fonction.
La numérisation ne se lance pas même si j'appuie sur le bouton de numérisation à droite de l'appareil. (ADS-2700W)	Les réglages du premier raccourci sont incorrects.	Confirmez les paramètres du premier raccourci.
Démarrage auto num. ne démarre pas. (ADS-2700W)	Les réglages de Démarrage auto num. (raccourci 21) sont incorrects.	Confirmez les paramètres de Démarrage auto num. (raccourci 21).

Difficultés avec le logiciel

Problèmes	Cause	Suggestions
Impossible d'enregistrer	L'appareil est en cours d'exécution.	Attendez que l'appareil ait terminé, puis réessayez.
les parametres dans Configuration distante ou Gestion à partir du Web.	L'appareil est configuré depuis le panneau de commande de l'appareil.	Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de commande et utilisez plutôt la Configuration à distance ou la Gestion à partir du Web.

Problèmes	Cause	Suggestions
Impossible de démarrer	L'appareil est éteint.	Allumez l'appareil, puis réessayez.
la configuration à distance.	L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur.	Connectez l'appareil à l'ordinateur, puis réessayez.
	Une erreur est survenue.	Effacez toutes les erreurs, vérifiez que le statut de la Configuration à distance est bien sur Prêt puis réessayez.
	L'appareil est en train de numériser.	Attendez que la numérisation soit terminée, puis réessayez.
	L'appareil est configuré depuis le panneau de commande de l'appareil.	Ne configurez plus l'appareil depuis le panneau de commande.
	Parce que vous avez appuyé sur le bouton \bigotimes de l'appareil avant	Accédez à nouveau à la Configuration à distance et enregistrez les paramètres.
	d'enregistrer les paramètres de la Configuration à distance, l'appareil est passé en mode veille.	
	Une clé USB est insérée dans l'appareil.	Retirez la clé USB.
L'appareil est en mode Veille (mode d'économie d'énergie)	L'appareil est inactif et le délai défini pour le mode veille est écoulé.	 Effectuez l'une des actions suivantes : Appuyez sur ().
u energie).		• Appuyez sur (
		Numérisez depuis votre ordinateur.
		Ouvrez le capot supérieur.
		Chargez le document.
		Touchez l'écran. (ADS-2700W)
		Insérez/retirez la clé USB.
		 Branchez/débranchez le câble USB de l'appareil ou de l'ordinateur.
L'appareil ne s'allume pas.	Vous avez branché l'appareil sans attendre 60 secondes après son débranchement.	Éteignez l'appareil, attendez 60 secondes, puis allumez le scanner.
Votre ordinateur n'arrive	Une clé USB est insérée.	Retirez la clé USB.
pas à trouver l'appareil via l'interface USB.	Le pilote du scanner n'est pas installé.	Installez le pilote du scanner.
Impossible d'entrer l'adresse IP et le masque de sous-réseau.	"000.000.000.000." a déjà été saisi.	Appuyez sur le bouton x pour supprimer les informations saisies puis entrez les bonnes informations.
(ADS-2700W)		
L'ordinateur a détecté la présence d'une clé USB.	Une clé USB est insérée dans l'appareil et l'ordinateur est connecté à l'appareil par un câble USB.	L'ordinateur détecte la présence d'une clé USB insérée dans l'appareil. Retirez la clé USB de manière à ce que l'ordinateur ne la détecte pas.
Bien que la numérisation soit autorisée par le Verrouillage fonction sécurisée, le bouton de numérisation à droite de l'appareil n'est pas disponible. (ADS-2700W)	Le bouton de numérisation de l'appareil n'est pas disponible lorsque Verrouillage fonction sécurisée est activé.	Désactivez le verrouillage fonction sécurisée.

Problèmes	Cause	Suggestions
Je souhaite restreindre la modification des paramètres à partir de la Configuration à distance.	-	Lorsque vous configurez l'application SFL ou le verrouillage des paramètres sur Oui, la Configuration à distance ne peut être lancée, quel que soit l'utilisateur.
Je souhaite empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres à l'aide de la Configuration à distance. (ADS-2700W)	-	Lorsque vous activez le Verrouillage fonction sécurisée ou le verrouillage des paramètres, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser la Configuration à distance.

• Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil

Rubriques connexes:

 \checkmark

- Nettoyage du scanner et des rouleaux
- Verrouill. fonction sécurisée 3.0
- Documents acceptés

Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil > Problèmes réseau

Problèmes réseau

Modèle associé: ADS-2700W

- Si vous ne parvenez pas à configurer le réseau sans fil
- Votre scanner n'est pas détecté sur le réseau pendant l'installation
- Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau
- Si vous voulez vérifier que vos périphériques réseau fonctionnent correctement

▲ Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil > Problèmes réseau > Si vous ne parvenez pas à configurer le réseau sans fil

Si vous ne parvenez pas à configurer le réseau sans fil

Modèle associé: ADS-2700W

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Si cela ne résout pas le problème, réessayez de configurer les paramètres du réseau sans fil. Si cela ne résout toujours pas le problème, effectuez les actions listées dans ce tableau.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/Clé de réseau [mot de passe]) sont incorrects.	 Vérifiez vos paramètres de sécurité. Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/ routeur sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/ routeur sans fil pour savoir où trouver les paramètres de sécurité. Consultez le fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil, 	Sans fil
	votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau.	
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Vérifiez que l'adresse MAC de votre appareil Brother est autorisée dans le filtre. Pour connaître l'adresse MAC, utilisez le panneau de commande de l'appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur sans fil est en mode furtif (pas de diffusion du SSID).	 Saisissez manuellement le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). Vérifiez le nom du réseau (SSID) et la clé du réseau (mot de passe) dans les instructions fournies avec votre point d'accès/ routeur sans fil et reconfigurez le réseau sans fil. 	Sans fil
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	Confirmez le nom du réseau (SSID) et la clé de réseau (mot de passe). Lorsque vous configurez manuellement le réseau, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent à l'écran de votre appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Votre appareil Brother se trouve trop loin de votre appareil mobile.	Placez votre appareil Brother à 1 mètre environ de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Des obstacles (murs ou meubles, par exemple) se trouvent entre votre appareil et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans un lieu ne comportant aucun obstacle.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un appareil pris en charge par Bluetooth, un four à micro- ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez tous les appareils de votre appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Vous avez vérifié et essayé toutes les opérations possibles, mais ne parvenez toujours pas à terminer la configuration de Wi-Fi Direct.	Éteignez puis rallumez l'appareil Brother. Essayez de reconfigurer les paramètres Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Votre appareil est en mode veille et ne peut pas configurer les paramètres	Désactivez le mode veille.	Sans fil

Cause	Action	Interface
réseau dans la Gestion à partir du Web.		
Le réseau sans fil de l'entreprise n'est pas correctement configuré.	Configurez les paramètres à l'aide de Gestion à partir du Web.	Sans fil

Problèmes réseau

 \checkmark

▲ Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil > Problèmes réseau > Votre scanner n'est pas détecté sur le réseau pendant l'installation

Votre scanner n'est pas détecté sur le réseau pendant l'installation

Modèle associé: ADS-2700W

Cause	Action	Interface
Votre ordinateur n'est pas raccordé au réseau.	Vérifiez que votre ordinateur est connecté à un réseau, par exemple, à un environnement LAN ou à des services Internet. Pour toute assistance complémentaire, contactez votre administrateur réseau.	Câblé/sans fil
Votre appareil n'est pas	(Réseau câblé)	Câblé/sans fil
raccordé au réseau.	Appuyez sur Paramètres > Réseau > LAN câblé > État	
	câblé > Statut. Si l'écran LCD affiche Automatique ou Désactivé, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide .	
	(Réseau sans fil)	
	Appuyez sur Paramètres > Réseau > WLAN > Statut WLAN	
	> Statut. Si l'écran LCD affiche Échec de la connexion :, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide.	
Vous utilisez un logiciel de sécurité.	 Dans la boîte de dialogue du programme d'installation, recherchez une nouvelle fois l'appareil Brother. 	Câblé/sans fil
	Autorisez l'accès lorsque le message d'avertissement du logiciel de sécurité apparaît pendant l'installation de l'appareil Brother.	
	 Les fonctions réseau de Brother utilisent les numéros de port suivants : 	
	- Numérisation réseau, configuration à distance	
	Numéro de port 5566/Protocole TCP	
	- Numérisation réseau (Brother iPrint&Scan)	
	Numéro de port 54921/Protocole TCP	
	- BRAdmin Light	
	Numéro de port 161/Protocole UDP	
	 Pour plus d'informations sur les logiciels de sécurité >> Information associée:Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau 	
Vous utilisez un routeur Wi- Fi.	Le séparateur privé de votre routeur Wi-Fi est peut-être activé. Désactivez le séparateur privé.	Sans fil
Votre appareil Brother est installé trop loin du point d'accès/routeur sans fil.	Placez votre appareil Brother à environ 1 mètre de distance du point d'accès/routeur sans fil lorsque vous configurez les paramètres du réseau sans fil.	Sans fil
Présence d'obstacles (murs ou meubles, par exemple) entre votre appareil et le point d'accès/routeur sans fil.	Déplacez votre appareil Brother dans une zone dégagée, ou rapprochez-le du point d'accès/routeur sans fil.	Sans fil
Un ordinateur sans fil, un périphérique Bluetooth, un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil numérique se trouve dans le voisinage de l'appareil Brother ou du point d'accès/routeur sans fil.	Éloignez tous les appareils de l'appareil Brother ou du point d'accès/ routeur sans fil.	Sans fil

Problèmes réseau

Rubriques connexes:

- Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau
- Si vous voulez vérifier que vos périphériques réseau fonctionnent correctement

▲ Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil > Problèmes réseau > Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau

Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau

Modèle associé: ADS-2700W

Cause	Action	Interface
Vous n'avez pas sélectionné l'option Accepter dans la boîte de dialogue d'alerte de sécurité durant l'installation de l'appareil Brother, pendant le	Si vous n'avez pas sélectionné l'option Accepter dans la boîte de dialogue d'alerte de sécurité, la fonction pare-feu de votre logiciel de sécurité peut refuser l'accès. Certains logiciels de sécurité sont susceptibles de bloquer l'accès en cas de non-affichage de la boîte de dialogue d'alerte de sécurité. Pour autoriser l'accès, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou contactez son fabricant	Câblé/sans fil
processus de démarrage de l'application ou durant l'utilisation de fonctions de numérisation.		
Votre logiciel de sécurité	Windows	Câblé/sans fil
bloque l'accès de l'appareil au réseau. (La fonction de numérisation en réseau n'est pas	Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour pouvoir utiliser la numérisation réseau. Pour ajouter le port 52515-52614 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :	
opérationnelle.)	 Nom Saisissez une description quelconque, Brother NetScan, par exemple. 	
	- Numéro de port	
	Saisissez 54925.	
	- Protocole	
	TCP et UDP ont tous deux été sélectionnés.	
	Consultez le mode d'emploi de votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez son fabricant.	
	• Mac	
	Réinstallez le pilote.	
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de	Les fonctions réseau de Brother utilisent les numéros de port suivants :	Câblé/sans fil
l'appareil au réseau.	Numérisation réseau, configuration à distance	
	Numéro de port 5566/Protocole TCP	
	Numérisation réseau (Brother iPrint&Scan)	
	Numéro de port 54921/Protocole TCP	
	BRAdmin Light	
	Numéro de port 161/Protocole UDP	
	Pour savoir comment ouvrir le port, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou adressez-vous au fabricant.	
Aucune adresse IP	Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.	Câblé/sans fil
votre appareil Brother.	Vérifiez que les adresses IP et les masques de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont corrects et se situent sur le même réseau.	
	Pour savoir comment vérifier l'adresse IP et le masque de sous- réseau, consultez votre administrateur réseau.	
Vous ne pouvez pas	Appuyez sur 🎬 Paramètres > Réseau > WLAN > Statut WLAN >	Sans fil
Brother au réseau en mode sans fil.	Statut. Si l'écran LCD affiche Échec de la connexion :, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide.	

Cause	Action	Interface
L'appareil n'étant pas compatible avec les protocoles SMB 2.0, l'authentification Kerberos, ou DFS, la numérisation réseau ne peut être utilisée.	Modifiez les paramètres du serveur ou changez le dossier de destination d'enregistrement de votre document dans le profil Numériser vers.	Câblé/sans fil

Si vous avez procédé à toutes les vérifications et essayé toutes les opérations possibles, mais que l'appareil Brother ne peut toujours pas numériser, désinstallez les logiciels et les pilotes Brother, puis réinstallez-les.

Information associée

• Problèmes réseau

Rubriques connexes:

- Votre scanner n'est pas détecté sur le réseau pendant l'installation
- Si vous voulez vérifier que vos périphériques réseau fonctionnent correctement

▲ Accueil > Dépannage > Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil > Problèmes réseau > Si vous voulez vérifier que vos périphériques réseau fonctionnent correctement

Si vous voulez vérifier que vos périphériques réseau fonctionnent correctement

Modèle associé: ADS-2700W

Vérification	Action	Interface
Vérifiez que votre appareil Brother, le point d'accès/routeur ou le concentrateur réseau sont allumés.	Vérifiez les points suivants :	Câblé/sans fil
	 Le cordon d'alimentation est correctement connecté et l'appareil Brother est sous tension. 	
	 Le point d'accès/routeur ou le concentrateur est allumé et son bouton de liaison clignote. 	
	Tout l'emballage de protection a été retiré de l'appareil.	
	 Le capot avant, le capot du tampon séparateur et le capot du rouleau de prise de papier sont complètement fermés. 	
Vérifiez les paramètres	Pour Gestion à partir du Web	Câblé/sans fil
réseau de votre appareil Brother comme l'adresse IP ou l'état de la connexion.	Démarrez la Gestion à partir du Web et accédez à votre appareil Brother. Lorsque l'écran Gestion à partir du Web apparaît, cliquez sur l'onglet Réseau , puis cliquez sur Etat du réseau dans le volet de navigation de gauche.	
	Pour le panneau de commande	
	- (Réseau câblé)	
	Appuyez sur Paramètres > Réseau > LAN câblé > État câblé > Statut. Si l'écran LCD affiche Automatique ou Désactivé, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide.	
	- (Réseau sans fil)	
	Appuyez sur Paramètres > Réseau > WLAN > Statut WLAN > Statut. Si l'écran LCD affiche Échec de la connexion :, demandez à votre administrateur réseau si votre adresse IP est valide.	
Vérifiez que vous pouvez « lancer un ping » sur l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Lancez un ping vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en tapant l'adresse IP ou le nom de nœud dans l'invite de commande Windows ou dans l'application Mac Terminal :	Câblé/sans fil
	Lancez un ping sur <ipaddress> ou <nodename>.</nodename></ipaddress>	
	 Réussite : votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur. 	
	Échec : votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que l'ordinateur.	
	Vérifiez que l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont définis correctement.	

Si vous avez vérifié tous les éléments et essayé toutes les opérations possibles, mais que les problèmes persistent, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil pour trouver les informations relatives au SSID et à la clé de réseau (mot de passe) et paramétrez-les correctement.



· Problèmes réseau

Rubriques connexes:

- Votre appareil Brother ne peut pas numériser sur le réseau
- Votre scanner n'est pas détecté sur le réseau pendant l'installation

Accueil > Dépannage > Contrôle du numéro de série

Contrôle du numéro de série

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

ADS-2200

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

3. Cliquez sur le menu Info. de l'appareil dans le volet de navigation de gauche.

La fenêtre affiche le Numéro de série (l'exemple ci-dessous utilise Windows).

Configuration à distance -			X
ADS Configuration générale Nom de fichier Numérisation vers USB Numérisation vers PC Info, de l'appareil	Info. de l'appareil		
	Numéro de série	1	
	Version principale		
	Version Sub3		
	Durée de vie restante		
		Rouleau de reprise 10/100000	Réinitialisation
		Maintenance programmée 10/5000	Réinitialisation
	Alerte de maintenance programmée	DÉSACTIVÉE 🔻	
	Réinitialisation usine	Reset	
Importer Expo	rter OK	Annuler Appliquer	Tous les appareils

ADS-2700W

1. Appuyez sur [] [Paramètres] > [Info. de l'appareil] > [Numéro de série].

L'écran tactile affiche [Numéro de série].

• Dépannage

 \checkmark

Accueil > Dépannage > Réinitialisation de votre appareil Brother

Réinitialisation de votre appareil Brother

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

• Réseau (ADS-2700W)

Procédez à une réinitialisation réseau si vous voulez restaurer les paramètres réseau tels que le mot de passe et l'adresse IP aux valeurs des paramètres d'origine.

Carnet d'adresses (ADS-2700W)

Vous pouvez réinitialiser le carnet d'adresses et supprimer toutes les informations de contact existantes.

Ts paramètres

Effectuez une réinitialisation de tous les paramètres pour restaurer tous les paramètres configurés à l'origine en usine. Nous vous recommandons d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut cet appareil.

Débranchez le câble d'interface avant de procéder à une réinitialisation du réseau ou de tous les paramètres.

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

ADS-2200

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur 🚱 (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

- 3. Cliquez sur le menu Info. de l'appareil dans le volet de navigation de gauche.
- 4. Cliquez sur le bouton Réinitialiser dans Réinitialisation usine.
- 5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de configuration à distance.

ADS-2700W

- 1. Appuyez sur 👔 [Paramètres] > [Configuration initiale] > [Réinitialisation].
- 2. Appuyez sur l'option de réinitialisation que vous voulez utiliser.
- 3. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour redémarrer l'appareil.

Information associée

Dépannage

Accueil > Dépannage > Remise à zéro des compteurs d'utilisation

Remise à zéro des compteurs d'utilisation

Après avoir remplacé des pièces sur l'appareil, réinitialisez le compteur d'utilisation de manière à ce que celui-ci démarre à nouveau de 0.

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

ADS-2200

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

- 3. Cliquez sur le menu Info. de l'appareil dans le volet de navigation de gauche.
- 4. Dans la rubrique Durée de vie restante, sous Rouleau de reprise, cliquez sur le bouton Réinitialiser.
- 5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de configuration à distance.

ADS-2700W

- 1. Appuyez sur 👔 [Paramètres] > [Info. de l'appareil] > [Compteurs d'utilisation].
- 2. Pour remettre le compteur du rouleau à zéro, appuyez sur [Compteur rouleau].
- 3. Lorsque l'écran tactile affiche un message de confirmation, appuyez sur [Oui].
- 4. Appuyez sur (\square)

Information associée

- Dépannage
- **Rubriques connexes:**
- Messages d'erreur et de maintenance

Accueil > Maintenance de routine

Maintenance de routine

- Nettoyer votre appareil Brother
- Remplacement des consommables
- Emballer et transporter votre appareil Brother

▲ Accueil > Maintenance de routine > Nettoyer votre appareil Brother

Nettoyer votre appareil Brother

- Nettoyage de l'extérieur de l'appareil
- Nettoyage du scanner et des rouleaux

Accueil > Maintenance de routine > Nettoyer votre appareil Brother > Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

- 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique.
- 2. Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.



3. Ouvrez le bac de sortie.



4. Essuyez l'intérieur du bac de sortie avec un chiffon doux, sec et non pelucheux pour éliminer la poussière.



5. Fermez le bac de sortie.



• Nettoyer votre appareil Brother

Accueil > Maintenance de routine > Nettoyer votre appareil Brother > Nettoyage du scanner et des rouleaux

Nettoyage du scanner et des rouleaux

Une tache de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre peut dégrader la qualité de numérisation. Si une ligne verticale apparaît ou si des zones sont manquantes dans les données numérisées, nettoyezle scanner et les rouleaux.

- 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique.
- 2. Retirez le chargeur automatique de documents (1).



3. Appuyez sur l'onglet de déverrouillage pour ouvrir le couvercle avant (1).



4. À l'arrière de l'appareil, nettoyez les bandes en verre du chargeur automatique de documents (1) avec un chiffon doux non pelucheux.



5. Appuyez sur la gauche du capot du rouleau de frein (1) et en même temps, abaissez le capot.



6. Soulevez l'axe du rouleau de frein (1) avec le doigt pour retirer le rouleau.



- 7. Nettoyez le rouleau de frein à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux légèrement imbibé d'eau.
- 8. Placez l'axe du rouleau de frein (1) dans l'encoche dans l'ouverture puis insérez le rouleau de frein dans l'appareil.



- 9. Fermez le couvercle du rouleau de frein.
- 10. Nettoyez les rouleaux d'entraînement sur toute leur longueur avec un chiffon doux non pelucheux légèrement imbibé d'eau.



11. Fermez le couvercle avant et fixez le chargeur automatique de documents.

REMARQUE

(ADS-2700W)

Lorsqu'une [Alerte maint. Programmée] apparaît sur l'écran LCD, vous devez nettoyer l'appareil dans les plus brefs délais. Si vous ne le faites pas, l'appareil risque de subir des bourrages de documents ou des problèmes d'alimentation papier.

Tout d'abord, passez le doigt sur la vitre pour vérifier qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté. Nettoyez les bandes en verre à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Il vous faudra peut-être répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois de suite. Pour tester, numérisez un document après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon numérisé.



La ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

Information associée

• Nettoyer votre appareil Brother

Rubriques connexes:

- Messages d'erreur et de maintenance
- Bourrage de document
- Numérisation et autres problèmes

▲ Accueil > Maintenance de routine > Remplacement des consommables

Remplacement des consommables

- Consommables
- Contrôler le cycle de remplacement des consommables
- Remplacement du rouleau d'entraînement
- Remplacement du rouleau de frein

▲ Accueil > Maintenance de routine > Remplacement des consommables > Consommables

Consommables

Nº	Nom de la pièce	N° réf.	Cycle de remplacement standard
1	Kit de rouleau	PRK-A3001	100 000 feuilles
2	Feuille de support	CS-A3301	500 fois

Information associée

Remplacement des consommables

▲ Accueil > Maintenance de routine > Remplacement des consommables > Contrôler le cycle de remplacement des consommables

Contrôler le cycle de remplacement des consommables

>> ADS-2200 >> ADS-2700W

ADS-2200

- 1. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows

Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.

Mac

Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.

2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

3. Cliquez sur le menu **Info. de l'appareil** dans le volet de navigation de gauche.

La fenêtre affiche la durée de vie restante du rouleau d'entraînement (l'exemple ci-dessous utilise Windows).

Configuration à distance -			X
ADS Configuration générale Nom de fichier Numérisation vers USB Numérisation vers PC Info. de l'appareil	Info. de l'appareil		
	Numéro de série	100000	
	Version principale		
	Version Sub3		
	Durée de vie restante		
		Rouleau de reprise 10/100000	Réinitialisation
		Maintenance programmée 10/5000	Réinitialisation
	Alerte de maintenance programmée	DÉSACTIVÉE 🔻	
	Réinitialisation usine	Reset	
Importer Expo	rter OK	Annuler Appliquer	Tous les appareils

[Paramètres] > [Info. de l'appareil] > [Compteurs d'utilisation].

ADS-2700W

1. Appuyez sur

L'écran tactile affiche [Compteur rouleau].



Si les indications de l'écran tactile vous invitent à remplacer le rouleau d'entraînement, commandez les pièces requises et remplacez les anciennes pièces par les pièces neuves.



Information associée

Remplacement des consommables

▲ Accueil > Maintenance de routine > Remplacement des consommables > Remplacement du rouleau d'entraînement

Remplacement du rouleau d'entraînement

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisations, qui compte automatiquement le nombre de numérisations effectuées par l'appareil. Après environ 100 000 numérisations, il vous faudra peut-être remplacer le rouleau d'entraînement.

1. Retirez le chargeur automatique de documents (1).



2. Appuyez sur l'onglet de déverrouillage pour ouvrir le couvercle avant (1).



3. Sur l'avant de l'appareil, appuyez à droite du couvercle du rouleau d'entraînement (1) et en même temps, abaissez le capot.



4. Déplacez le rouleau d'entraînement du haut (1) sur la droite puis tirez-le pour le retirer de l'appareil. Retirez le rouleau d'entraînement du bas (2) de la même manière.



5. Positionnez le nouveau rouleau d'entraînement du bas dans l'ouverture puis faites-le glisser sur la gauche sur son axe.



6. Positionnez le nouveau rouleau d'entraînement du haut dans l'ouverture puis faites-le glisser sur la gauche sur son axe.



- 7. Fermez le couvercle du rouleau d'entraînement.
- 8. Fermez le couvercle avant et fixez le chargeur automatique de documents.
- 9. Remettez le compteur du rouleau d'entraînement à zéro. ➤> Information associée:Remise à zéro des compteurs d'utilisation

REMARQUE

Effectuez les vérifications suivantes :

- Le compteur de rouleau est à 0.
- L'écran tactile ou les indications LED n'affichent pas un message indiquant qu'il est nécessaire de remplacer le rouleau d'entraînement.

Information associée

- Remplacement des consommables
- **Rubriques connexes:**
- Remise à zéro des compteurs d'utilisation

▲ Accueil > Maintenance de routine > Remplacement des consommables > Remplacement du rouleau de frein

Remplacement du rouleau de frein

Votre appareil est équipé d'un compteur de numérisations, qui compte automatiquement le nombre de numérisations effectuées par l'appareil. Après environ 100 000 numérisations, il vous faudra peut-être remplacer le rouleau de frein.

1. Appuyez sur l'onglet de déverrouillage pour ouvrir le couvercle avant (1).



2. À partir de l'arrière de l'appareil, appuyez sur la gauche du couvercle du rouleau de frein (1) et en même temps, abaissez le capot.



3. Soulevez l'axe du rouleau de frein (1) avec le doigt pour retirer le rouleau.



4. Placez l'axe du nouveau rouleau de frein (1) dans l'encoche dans l'ouverture puis insérez le rouleau de frein dans l'appareil.


- 5. Fermez le couvercle du rouleau de frein.
- 6. Fermez le couvercle avant.

REMARQUE

L'écran tactile ou les indications LED n'affichent pas le message Remplacer le rouleau ou Remplacer les pièces.



Information associée

- Remplacement des consommables
- **Rubriques connexes:**
- Remise à zéro des compteurs d'utilisation

▲ Accueil > Maintenance de routine > Emballer et transporter votre appareil Brother

Emballer et transporter votre appareil Brother

Pour transporter l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Tout appareil mal emballé risque d'invalider la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport.

L'appareil doit être couvert par une assurance appropriée du transporteur.

- 1. Fermez le chargeur automatique de documents extensible.
- 2. Retirez le chargeur automatique de documents (1).



3. Fermez le bac de sortie.



4. Emballez l'appareil dans le sac dans lequel il a été fourni.



5. Emballez l'appareil et la documentation imprimée dans le carton d'origine avec les emballages d'origine comme indiqué.



6. Fermez le carton à l'aide de ruban adhésif.

Information associée

• Maintenance de routine

Accueil > Configuration de l'appareil

Configuration de l'appareil

- Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande
- Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

Modèle associé: ADS-2700W

- En cas de coupure de courant (stockage en mémoire)
- Modifier les paramètres généraux depuis le panneau de commande
- Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > En cas de coupure de courant (stockage en mémoire)

En cas de coupure de courant (stockage en mémoire)

Modèle associé: ADS-2700W

- Vos paramètres de menu sont stockés de manière permanente et, en cas de panne de courant, ne seront pas perdus.
- Les réglages provisoires seront perdus.
- En cas de panne de courant, l'appareil conserve la date et l'heure pendant environ 24 heures.

Information associée

• Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > Modifier les paramètres généraux depuis le panneau de commande

Modifier les paramètres généraux depuis le panneau de commande

Modèle associé: ADS-2700W

Objectif	Opération	Description
Réglage de la luminosité du rétroéclairage LCD	Paramètres > Configuration générale > Paramètres LCD > Rétroéclairage	Régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran tactile.
Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage LCD reste allumé	Paramètres > Configuration générale > Paramètres LCD > Délai atténuation	Règle la durée d'éclairage du rétroéclairage de l'écran tactile après l'affichage de l'écran d'accueil.
Définition de l'écran d'accueil	Paramètres > Configuration générale > Paramètres de l'écran > Écran d'accueil	Réglez l'écran d'accueil sur Numérisation 1 à 2 ou Raccourci 1 à 5. Lorsque l'appareil est en veille ou que vous appuyez sur (, l'écran tactile revient à l'écran que vous avez défini.
Configuration du compte à rebours avant passage en mode Veille	Paramètres > Configuration générale > Économie d'énergie > Délai mise en veille	Permet de sélectionner le délai pendant lequel l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille. Le paramètre Mode veille permet de réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint. Le délai revient à zéro si une opération est effectuée sur l'appareil. L'appareil n'entre pas en Mode veille dans les situations suivantes : • Une clé USB est insérée dans l'appareil. • Une erreur s'est produite sur l'appareil.
Mise hors tension automatique de l'appareil	Paramètres > Configuration générale > Économie d'énergie > Mise hors tension automatique	Sélectionnez la durée d'attente de l'appareil avant qu'il s'éteigne automatiquement après être passé en mode Veille. La fonction de mise hors tension automatique permet de réduire la consommation électrique. Lorsque cette fonctionnalité est réglée sur Arrêt, vous devez éteindre l'appareil manuellement. Pour rallumer l'appareil lorsqu'il a été éteint par la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur (). Le minuteur redémarrera si vous effectuez l'une des actions suivantes : • Appuyez sur ().

Objectif	Opération	Description
		 Appuyez sur n'importe quel bouton. La mise hors tension automatique est activée lorsque toutes les conditions ci-dessous sont satisfaites : Le paramètre Mise hors tension automatique n'est pas réglé sur Arrêt. La durée en mode Veille de l'appareil dépasse la période pré-configurée.
Activation du mode de numérisation automatique	Paramètres > Configuration générale > Mode démarrage auto num. > Activée	La numérisation démarre automatiquement à l'aide des paramètres enregistrés via le raccourci de numérisation automatique (raccourci 21) lorsque vous placez un document dans le chargeur automatique de documents. Il est inutile d'appuyer sur le bouton de numérisation. Il est possible d'enregistrer le raccourci de numérisation automatique à partir de la fonction Raccourcis qui est utilisée pour enregistrer les raccourcis courants.
Activation de la connexion réseau sans fil	Paramètres > Réseau > WLAN > Activer le WLAN	Active ou désactive la connexion réseau sans fil.
Modifier la langue de l'écran LCD	Paramètres > Configuration initiale > Langue locale	Permet de modifier la langue de l'écran LCD.
Passage automatique à l'heure d'été	Paramètres > Configuration initiale > Date et heure > Heure d'été automatique	Permet de régler l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. L'appareil avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne. Assurez- vous d'avoir défini les bonnes date et heure dans le paramètre Date et heure.

Information associée

 \checkmark

• Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

Modèle associé: ADS-2700W

- Ajout de raccourcis
- Modification ou suppression de raccourcis

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis > Ajout de raccourcis

Ajout de raccourcis

Modèle associé: ADS-2700W

Ø

Utilisez la fonction Raccourcis pour créer des raccourcis vers les opérations les plus fréquemment utilisées telles que Numérisation vers USB, Numérisation vers e-mail, Numériser vers réseau et Numériser vers FTP/SFTP. Vous pouvez rappeler et appliquer ces paramètres selon la nécessité.

Ces instructions décrivent comment ajouter un raccourci Numérisation vers USB. La procédure d'ajout des raccourcis pour les autres fonctions est très similaire.

Pour ajouter un raccourci Numériser vers FTP/SFTP ou Numériser vers réseau, vous devez au préalable ajouter un nom de profil.

- 1. Appuyez sur 👩 ([Raccourcis]).
- 2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les écrans de raccourcis.
- 3. Appuyez sur 🚽 pour ajouter un nouveau raccourci.
- 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu [vers USB].
- 5. Appuyez sur [vers USB].
- 6. Appuyez sur [Options].
- 7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur les options souhaitées.

Répétez la procédure pour ajouter d'autres raccourcis. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].

- 9. Appuyez sur [Enr en tant que racc].
- 10. Vérifiez la liste affichée des réglages que vous avez sélectionnés. Appuyez sur [OK].
- 11. Entrez un nom à donner au raccourci. Appuyez sur [OK].

Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci une touche. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Information associée

Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis > Modification ou suppression de raccourcis

Modification ou suppression de raccourcis

Modèle associé: ADS-2700W

- 1. Appuyez sur 👩 ([Raccourcis]).
- 2. Appuyez sur ◀ ou sur ► pour afficher le raccourci que vous voulez modifier.
- 3. Appuyez longuement sur le raccourci que vous voulez modifier.
- 4. Appuyez sur [Modifier].

Ø

Pour supprimer le raccourci, appuyez sur [Supprimer]. Pour modifier le nom du raccourci, appuyez sur [Renommer] et suivez les instructions affichées sur l'écran LCD.

- 5. Modifiez les réglages du raccourci que vous avez sélectionné.
- 6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Enr en tant que racc].
- 7. Appuyez sur [OK] pour confirmer.

Information associée

Enregistrer vos paramètres favoris sous forme de raccourcis

Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur

Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur

- Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web
- Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

- Présentation de l'application Gestion à partir du Web
- Accéder à Gestion à partir du Web
- Définir un mot de passe de connexion pour Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web > Présentation de l'application Gestion à partir du Web

Présentation de l'application Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

Gestion à partir du Web est un utilitaire utilisant un navigateur web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Nous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/10/11 pour Windows, et Safari 8.0 pour Mac. Assurez-vous également que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez.
 - Vous devez utiliser le protocole TCP/IP sur votre réseau et disposer d'une adresse IP valide programmée sur le serveur de numérisation et sur votre ordinateur.

Général Carnet d'adr. E-mail	Numérisation Administrateur Réseau		Solutions Center
			Bottom V
► Etat Fréquence de rafraîchissement automatique	Etat		
Information d'entretien	Etat du périphérique	Ready	
Contact et emplacement			
Mode Veille	Rafraichissement automatique		
Arrêt auto			
Ecran	Langue Web	Français 🗘	
Alerte maint. programmée			
	Emplacement du périphérique	Contact:	
		Emplacement:	

Votre écran peut légèrement différer de l'écran illustré ci-dessus.



• Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web > Accéder à Gestion à partir du Web

Accéder à Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

- Nous vous conseillons d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de l'application Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez le protocole HTTPS pour la configuration à l'aide de l'application Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement. Pour éviter cet avertissement, vous pouvez configurer les paramètres du certificat et utiliser un certificat de sécurité valide.
- 1. Lancez votre navigateur Web.
- Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

3. Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.

Vous pouvez désormais modifier les paramètres de l'appareil.

IMPORTANT

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez effectuer un redémarrage de l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la nouvelle configuration.



• Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

Rubriques connexes:

· Certificats et application Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web > Définir un mot de passe de connexion pour Gestion à partir du Web

Définir un mot de passe de connexion pour Gestion à partir du Web

Modèle associé: ADS-2700W

Il est recommandé de définir un mot de passe de connexion afin d'empêcher tout accès non autorisé à l'application Gestion à partir du Web.

- 1. Lancez votre navigateur Web.
- 2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (« adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

- Par défaut, aucun mot de passe n'est nécessaire. Si vous avez déjà défini un mot de passe, tapez-le, puis cliquez sur -.
- 4. Cliquez sur Administrateur.
- 5. Saisissez le mot de passe à utiliser dans le champ Entrer nouveau mot de passe (8 à 32 caractères).
- 6. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
- 7. Cliquez sur Envoyer.

À l'avenir, chaque fois que vous accéderez à l'application Gestion à partir du Web, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur ->.

8. Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur –) pour vous déconnecter.

Vous pouvez également définir un mot de passe en cliquant sur le bouton **Configurez le mot de passe** sur la page web de l'appareil (si vous n'avez pas déjà défini de mot de passe de connexion).

Information associée

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de Gestion à partir du Web

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance

Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance

Le programme de configuration à distance permet de configurer de nombreux réglages de votre appareil Brother à partir de votre ordinateur. Lorsque vous lancez la configuration à distance, les paramètres de votre appareil Brother sont téléchargés sur votre ordinateur et s'affichent à l'écran. Si vous changez les paramètres sur votre ordinateur, vous pouvez les télécharger directement dans l'appareil.

- Configuration à distance (Windows)
- Configuration à distance (Mac)

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows)

Configuration à distance (Windows)

- Configuration de l'appareil Brother à l'aide de la configuration à distance (Windows)
- Modifier les paramètres généraux à l'aide de la configuration à distance

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configuration de l'appareil Brother à l'aide de la configuration à distance (Windows)

Configuration de l'appareil Brother à l'aide de la configuration à distance (Windows)

- 1. Cliquez sur (5) (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > ADS-XXXXX > Configuration à distance.
- 2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

3. Configurez les paramètres souhaités.

Configuration à distance -				×
ADS-2700W Configuration générale Carnet d'adresses Nom de fichier	Configuration générale			
 Canter of adresses Nom de fichier Numérisation vers USB Numérisation vers PC Profil de numérisation Réseau LAN câblé WLAN E-mail Info. de l'appareil 	Délai mise en veille Mise hors tension automatique Langue locale Rétroéclairage Délai atténuation Interface de réseau Date et heure Type d'horloge Fuseau horaire Heure d'été automatique Conseil : modifiez l'option de réseau câblé ou WLAN.	20 Min (: 1 heure French Clair DÉSACTIVÉE LAN câblé Horloge du PC 12 heures UTC+ 5:00 ACTIVÉE	s à 90)	
Importer Expo	orter OK	Annuler	Appliquer Tous les a	appareils

• Votre écran peut différer de l'écran illustré ci-dessus.

Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de configuration actuels dans un fichier.

Importer

Cliquez pour lire les paramètres à partir d'un fichier.

ΟΚ

Cliquez pour lancer le transfert des données sur l'appareil, puis quittez le Programme de configuration à distance. Si un message d'erreur apparaît, confirmez que vos données sont correctes, puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Cliquez pour quitter le Programme de configuration à distance sans transférer les données sur l'appareil.

Appliquer

Cliquez pour transférer les données sur l'appareil sans quitter le Programme de configuration à distance.

- 4. Cliquez sur OK.
- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne peut pas utiliser l'application Configuration à distance il se peut que vous deviez configurer les paramètres de pare-feu afin de permettre une communication via les ports 52515-52614.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé le pilote du scanner, alors les paramètres du pare-feu nécessaires au fonctionnement ont déjà été configurés.

Information associée

• Configuration à distance (Windows)

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Modifier les paramètres généraux à l'aide de la configuration à distance

Modifier les paramètres généraux à l'aide de la configuration à distance

Objectif	Opération (Windows/Mac)	Description
Régler la date et l'heure	Configuration générale > Date et heure	Règle la date et l'heure. Si vous configurez Heure été auto sur Oui, l'horloge avancera d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne.
Configuration du compte à rebours avant passage en mode Veille	Configuration générale > Délai mise en veille	Permet de sélectionner le délai pendant lequel l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille. Le paramètre Mode veille permet de réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint.
		 Le délai revient à zéro si une opération est effectuée sur l'appareil. Le réglage par défaut est
		dix minutes.
Modification de la langue	Configuration générale > Langue locale	Permet de modifier la langue.

Information associée

- Configuration à distance (Windows)
- Configuration à distance (Mac)

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac)

Configuration à distance (Mac)

- Configuration de l'appareil Brother à l'aide de la configuration à distance (Mac)
- Modifier les paramètres généraux à l'aide de la configuration à distance

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Configuration de l'appareil Brother à l'aide de la configuration à distance (Mac)

Configuration de l'appareil Brother à l'aide de la configuration à distance (Mac)

- 1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications** > **Brother**, puis double-cliquez sur l'icône **Configuration à distance**.
- 2. Sélectionnez le nom de votre modèle dans la boîte de dialogue Détecter les appareils puis cliquez sur **Connexion**.

La fenêtre du programme de configuration à distance apparaît.

3. Configurez les paramètres souhaités.

000	Configuration à distance - Brother ADS-		
▼ADS-	Configuration générale		
Configuration gén Carnet d'adresses	Délai mise en veille	20 🗘 Min (5 à 90)	
Nom de fichier	Mise hors tension automatique	1 heure	
Numérisation vers	Langue locale	French	
Numérisation vers Profil de numérisa	Rétroéclairage	Clair	
▼Réseau	Délai atténuation	DÉSACTIVÉE	
LAN câblé WLAN	Interface de réseau	LAN câblé	
E-mail	Date et heure	🗹 Horloge du PC	
into. de l'appareil	Type d'horloge	12 heures	24 heures
	Fuseau horaire	OUTC+	OUTC-
		5:00	
	Heure d'été automatique	DÉSACTIVÉE	ACTIVÉE
	Conseil : modifiez l'option de réseau po	ur sélectionner Auto (Active	les deux interfaces), LAN
	câblé ou WLAN.		
Importer Expo	orter OK Annu	ler Appliquer	Tous les appareils

• Votre écran peut différer de l'écran illustré ci-dessus.

Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de configuration actuels dans un fichier.

Importer

Cliquez sur cette option pour importer un fichier et lire ses réglages.

οκ

Cliquez pour lancer le transfert des données sur l'appareil, puis quittez le Programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, saisissez à nouveau les données appropriées, puis cliquez sur **OK**.

Annuler

Cliquez pour quitter le Programme de configuration à distance sans transférer les données sur l'appareil.

Appliquer

Cliquez pour transférer les données sur l'appareil sans quitter le Programme de configuration à distance.

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Information associée

• Configuration à distance (Mac)

▲ Accueil > Configuration de l'appareil > Modifier les réglages de l'appareil depuis votre ordinateur > Modifier les réglages de l'appareil à l'aide de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Modifier les paramètres généraux à l'aide de la configuration à distance

Modifier les paramètres généraux à l'aide de la configuration à distance

Objectif	Opération (Windows/Mac)	Description
Régler la date et l'heure	Configuration générale > Date et heure	Règle la date et l'heure. Si vous configurez Heure été auto sur Oui, l'horloge avancera d'une heure au printemps et reculera d'une heure en automne.
Configuration du compte à rebours avant passage en mode Veille	Configuration générale > Délai mise en veille	Permet de sélectionner le délai pendant lequel l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille. Le paramètre Mode veille permet de réduire la consommation d'énergie. Lorsque l'appareil est en mode veille, il se comporte comme s'il était éteint.
		 Le délai revient à zéro si une opération est effectuée sur l'appareil.
		Le reglage par défaut est dix minutes.
Modification de la langue	Configuration générale > Langue locale	Permet de modifier la langue.

Information associée

- Configuration à distance (Windows)
- Configuration à distance (Mac)

Accueil > Annexe

Annexe

- Spécifications
- Saisir du texte sur votre appareil Brother

Spécifications

- >> Caractéristiques générales
- >> Spécifications des documents
- >> Spécifications du scanner
- >> Spécifications de la fonctionnalité de numérisation automatique (Numérisation vers USB)
- >> Spécifications de l'interface
- >> Caractéristiques réseau (ADS-2700W)
- >> Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge (ADS-2700W)
- >> Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Caractéristiques générales

Capacité de la mémoire	Standard	512 Mo
Source d'alimentation		Secteur : 220 à 240 V, 50/60 Hz
Écran tactile LCD (affichage à cristat (ADS-2700W)	ux liquides) ¹	Écran tactile LCD TFT couleur 71,1 mm
Environ Consommation électrique ²	Numérisation ³	ADS-2200: 23 W
		ADS-2700W: 25 W
	Prêt ⁴	ADS-2200: 5,0 W
		ADS-2700W: 6,6 W
	Veille	ADS-2200: 1,6 W
		ADS-2700W: 1,6 W
	Éteint	ADS-2200: 0,1 W
		ADS-2700W: 0,1 W



¹ Mesuré en diagonale

² Mesurée lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur.

³ Pour une numérisation recto-verso.

⁴ Lorsque le port USB de l'appareil est connecté.

Spécifications des documents

Type de papier		Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier plus épais, papier recyclé, carte de visite, carte plastifiée
Format des documents Largeur		51 à 215,9 mm
	Longueur	51 mm à 355,6 mm

Spécifications du scanner

Couleur/Monochrome		Oui/Oui	
Compatible TWAIN	Windows	Windows XP Édition familiale (SP3) / Windows XP Professionel (32 bits SP3 uniquement) / Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	
		Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016	
	Мас	macOS v10.10.5 / 10.11.x / 10.12.x ¹	
Compatible WIA	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10	
Compatible ICA	Мас	macOS v10.10.x / 10.11.x / 10.12.x ¹	
Profondeur de couleur Entrée		Traitement couleur 48 bits	
	Sortie	Traitement couleur 24 bits	
Resolution Interpolée		Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
Optique Jusqu'à 600 x 600 ppp		Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Largeur de numérisatio	n	Jusqu'à 215,9 mm	
Échelle de gris		256 niveaux	
Vitesse max.		Pour des caractéristiques techniques détaillées, visitez notre site Web à l'adresse <u>www.brother.com</u> .	

¹ Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes pour la version de OS X que vous utilisez, consultez <u>support.brother.com</u>

Spécifications de la fonctionnalité de numérisation automatique (Numérisation vers USB)

Supports compatibles	Clé USB ¹
Interface	Interface USB 2.0 Hi-Speed

¹ Stockage de masse USB standard jusqu'à 64 Go Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Spécifications de l'interface

USB	USB haute vitesse 2.0 ¹ Utilisez un câble d'interface USB 2.0 (Type A/B) d'une longueur maximale de 2 mètres.
LAN	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou ultérieure.
(ADS-2700W)	
LAN sans fil	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure)
(ADS-2700W)	IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 Hi-Speed. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.0/1.1.

Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques réseau (ADS-2700W)

LAN	Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau afin d'effectuer des tâches de numérisation réseau et de configuration à distance. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light Brother est aussi inclus.
Sécurité du réseau sans fil	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Utilitaire d'assistance à la configuration	WPS Assistant WLAN

Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge (ADS-2700W)

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Protocole (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, client SMTP, client FTP, client CIFS, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/ HTTPS, ICMP, Web Services (Scan), client SNTP
Sécurité réseau (câblé)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité réseau (sans fil)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité réseau (e-mail)	SMTP-AUTH, TLS (SMTP)
Certification sans fil	Wi-Fi Certification Mark License (WPA [™] /WPA2 [™] - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS) Identifier Mark License, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct [®]

Spécifications de la configuration requise de l'ordinateur

Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Fonctions de logiciels de l'ordinateur prises en charge	Interface avec l'ordinateur	Vitesse minimum du processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
					Pour les pilotes	Pour les applicatio ns
Systè me d'expl oitatio n Wind ows ¹	Windows XP Édition familiale SP3	Numérisation	USB 10/100 BaseTX (Ethernet)	Intel [®] Core [™] 2 Duo ou équivalent	20 Mo	Pilotes, programm es d'installatio n et logiciels : 500 Mo RemoteSe tup : 15 Mo PaperPort : 252 Mo BizCard : 290 Mo
	Windows XP Professionnel (uniquement SP3 32 bits)					
	Windows 7 (SP1)			Intel [®] Core [™] 2 Duo ou équivalent Processeur 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)	30 Mo	
	Windows 8					
	Windows 8.1					
	Windows 10					
	Windows Server 2008 R2			Intel [®] Core [™] i3 ou équivalent	30 Mo	
	Windows Server 2012			Processeur 64 bits (Intel [®] 64 ou AMD64)		
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
Systè me d'expl oitatio n Mac	macOS v10.10.5			Processeur Intel [®]	20 Mo	Pilotes, programm es d'installatio n et logiciels :
	macOS v10.11.x					
	macOS v10.12.x					

			150 Mo RemoteSe tup :
			50 Mo
			PageMana ger :
			360 Mo
			BizCard :
			350 Mo

PaperPort[™] 14SE est compatible avec Windows XP Édition familiale (SP3 ou ultérieur), Windows XP Professionnel (SP3 ou ultérieur), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10.

Information associée

• Annexe

Accueil > Annexe > Saisir du texte sur votre appareil Brother

Saisir du texte sur votre appareil Brother

Modèle associé: ADS-2700W

Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur votre appareil Brother, un clavier apparaît sur l'écran tactile.

- · Les caractères disponibles peuvent varier en fonction du pays.
- La disposition du clavier peut différer selon la fonction que vous configurez.



- Appuyez sur 🛕 1 @ pour sélectionner des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.
- Appuyez sur 🏠 aA pour choisir entre les minuscules et les majuscules.

Insertion d'espace

Pour insérer un espace, appuyez sur

Corrections

• Si vous avez commis une erreur de frappe et souhaitez la corriger, appuyez sur < et tapez le caractère souhaité.



Annexe



Visitez notre site Web global.brother/gw



FRE Version D