

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

MFC-T4500DW



บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ขั้นสูง โปรดดูกู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่ support.brother.com/manuals



คู่มือผู้ใช้และวิธีค**้นหาคู่มือผู้ใช้**

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือจาก
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความ ปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับ ข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการดิดตั้งเครื่องอย่าง ง่าย	ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติด ตั้ง แพ็คเกจไดร์เวอร์และชอฟด์แวร์ฉบับเต็ม สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณ ใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานสำหรับ PC-Print, Direct Print, การสแกน, การทำสำเนาและโทรสาร และการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น ดูเคล็ดลับการ แก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์หรืออยู่ใน แผ่นดิสก์การติดดั้ง โปรแกรมของบราเด อร์ / อยู่ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	คู่มือนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเดิมสำหรับ <i>คู่มือ</i> อ้างอิงการใช้งาน	Brother Solutions Center ¹
	นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ PC-Print, Direct Print, การสแกน, การทำสำเนา, โทรสาร, บริการอินเทอร์เน็ต, ฟังก์ขันอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ Brother ControlCenter ยังรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่าย เอาไว้ด้วย	

1 ไปที่ <u>support.brother.com/manuals</u>

สำหรับการปรับปรุงไดรเวอร์ล่าสุด

้ไปยังหน้า **ดาวน์โหลด** ของชื่อรุ่นของคุณใน Brother Solutions Center ที่ <u>support.brother.com</u> เพื่อ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ เพื่อทำให้เครื่องของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ ตรวจสอบที่นี่เพื่ออัพเกรด เฟิร์มแวร์ล่าสุด

©2018บริษัท Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

ไปที่หน้า <mark>คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา</mark> ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ <u>support.brother.com</u>

- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการคันหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า

1 ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมของแผงควบคุม



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส

เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบน จอสัมผัส

2. ปุ่มเมนู



กดเพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า



กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก



กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ

3. แป้นกดหมายเลข

กดตัวเลขเพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือ โทรสารและเพื่อใส่จำนวนสำเนา

4. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพัก LED จะกะพริบ

5. 🕐 เปิด/ปิดเครื่อง

กด 🕐 เพื่อ เปิดเครื่อง

กด 🕐 ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง จอสัมผัสจะแสดง

[Shutting Down (ปิดเครื่อง)] ค้างไว้ เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง หากคุณ เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายนอกหรือ TAD ไว้ จะ สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

ถ้าคุณปิดเครื่อง โดยใช้ 🕐 , เครื่องจะยังคง

ทำความสะอาดหัวพิมพ์เป็นระยะ เพื่อรักษา คุณภาพการพิมพ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานหัวพิมพ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานหมึก และรักษา คุณภาพการพิมพ์ ควรเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับ แหล่งจ่ายไฟดลอดเวลา

5

ภาพรวมจอ LCD ระบบ สัมผัส

คุณสามารถสลับหน้าจอหลักได้โดยการกด ◀ หรือ ▶

จากหน้าจอหลัก คุณสามารถเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi[®], ทางลัด และการตั้งค่าได้

หน้าจอหลัก



หน้าจอนี้แสดงสถานะของเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ใน สถานะว่าง เมื่อปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณ พร้อมรับคำสั่งถัดไป

1. วันที่และเวลา

แสดงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้ที่เครื่อง

2. 🐠 โหมดเงียบ

ไอคอนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อการตั้งค่า[Quiet Mode (**โหมดลดเสียงรบกวน**)] อยู่ที่[On (เปิด)]

การตั้งค่าโหมดเงียบช่วยลดเสียงรบกวนในการ พิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์

็จะช้าลง รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ≻≻ กู่มือผู้

ใช้แบบออน ไลน์

3. 🕂 [Shortcuts (ทางลัด)]

สร้างทางลัดสำหรับการดำเนินการที่ใช้บ่อย เช่น การส่งโทรสาร การทำสำเนา การสแกน การ เชื่อมต่อเว็บและบริการแอป มีหน้าจอทางลัดสามหน้าจอ คุณสามารถ กำหนดได้สี่ทางลัดในแต่ละหน้าจอ



หากต้องการให้แสดงหน้าจอทางลัดอื่น กด
 ◀ หรือ ▶

4. 🛜 สถานะระบบไร้สาย

แต่ละไอคอนในตารางต่อไปนี้แสดงสถานะเครือ ข่ายแบบไร้สาย:

WiFi	เครื่องของคุณไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุด การเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย
	กดปุ่มนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย แบบไร้สาย รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ➤➤ คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
	เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายแล้ว ตัวบ่งชี้ระดับแบบสามระดับในหน้าหลัก แต่ละหน้าแสดงความแรงของสัญญาณ ไร้สายปัจจุบัน
	ีตรวจจับไม่พบจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้ สาย
	การตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สายปิดการ ใช้งาน

 คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้ สายได้โดยกดปุ่มสถานะระบบไร้สาย

5. 🎢 [Settings (การตั้งค่า)]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู[Settings (การตั้งค่า)]

6. **โหมด:**

กดเพื่อสลับไปยังแต่ละโหมด

```
[Fax (โทรสาร)] / [Copy (สำเนา)] /
[Scan (สแกน)] / [Web (เว็บ)] /
[Apps] / [USB] / [A3 Copy
Shortcuts (ทางลัดการทำสำเนา A3)] /
```

ข้อมูลทั่วไป

[Download Software (ดาวน์โหลด ซอฟด์แวร์)]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับ [พeb (เว็บ)] และ [Apps] ➤> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

7. ไอคอนข้อมูล



ข้อมูลใหม่จาก Brother จะปรากฏในแถบข้อมูล เมื่อตั้งค่าการแจ้งเดือน เช่น [Message from Brother (ข้อความจาก Brother)] และ [Firmware Auto Check (ตรวจสอบเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ)] เป็น [On (เปิด)]

(จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ)

กด 🚺 เพื่อดูรายละเอียด

ไอคอนคำเตือน



นำทางจอสัมผัส

กดนิ้วมือของคุณบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อ สั่งการ เพื่อแสดงและเข้าถึงตัวเลือกทั้งหมด กด ◀ ▶ หรือ ▲ ▼ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อเลื่อน ดู

ข้อควรจำ

ห้ามกดที่หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ด้วยวัตถุ แหลมคม เช่น ปากกาหรือสไตลัส เนื่องจากอาจ ทำให้เครื่องเสียหาย

หมายเหตุ

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ฟอนต์ของ ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- ห้ามสัมผัสหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ทันทีหลัง จากเสียบสายไฟ หรือเปิดเครื่อง การกระทำดัง กล่าวอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

บรรจุกระดาษ

1

บรรจุกระดาษลงในถาดใส่กระดาษดังนี้



ขนาดกระดาษเป็นตัวกำหนดแนวการจัดวางเมื่อบรรจกระดาษ





รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระคาษ

♦ รองรับในบางประเทศเท่านั้น

2 กางแผ่นรองรับกระดาษ



3 เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดกระดาษในเมนูของเครื่องถ้าจำเป็น

7

2 การจัดการกระดาษ

การวางเอกสาร

วางเอกสารในถาดป้อนเอกสาร อัตโนมัติ (ADF)

- 🛉 คลี่กระดาษออกจากกัน
- 2 ปรับแคร่ปรับกระดาษ (1) เพื่อให้พอดีกับ ขนาดเอกสาร



3 วางเอกสารของคุณ หงายขึ้น ใน ADF ดัง แสดงในภาพประกอบจนกระทั่งรู้สึกว่าเอกสาร สัมผัสกับลูกยางป้อนกระดาษและเครื่องส่ง เสียงบีป



การวางเอกสารบนแผ่นกระจก สแกนเนอร์

ยกฝาครอบเอกสาร

2 วางเอกสาร **คว่ำลง** ที่มุมซ้ายบนของกระจก สแกนเนอร์ดังแสดงในภาพประกอบ



3 ปิดฝาครอบเอกสาร

3

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ของคุณ

ก่อนที่จะพยายามดำเนินการพิมพ์ใดๆ ให้ยืนยัน ดังต่อไปนี้:

พิมพ์

- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และ ไดรเวอร์ของบราเดอร์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเครือข่าย หรือ USB อย่างถูกต้อง หรือมีการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายโดยใช้จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

พิมพ์เอกสาร (Windows[®])

- 1 เลือกคำสั่งการพิมพ์ในแอปพลิเคชันของคุณ
- **2** เลือก Brother MFC-XXXX Printer (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- 3 คลิก พิมพ์
- เสร็จสิ้นการดำเนินการพิมพ์ของคุณ

พิมพ์เอกสาร (Mac)

- จากแอปพลิเคชัน เช่น Apple TextEdit คลิก ที่เมนู File (ไฟล์) จากนั้นเลือก Print (พิมพ์)
- **2** เลือก Brother MFC-XXXX (โดย XXXX เป็นชื่อรุ่นของคุณ)
- 3 คลิก Print (พิมพ์)



การพิมพ์แบบต่างๆ

เมื่อต้องการใช้คุณสมบัดิการพิมพ์แบบต่างๆ ให้คลิก ปุ่มคุณลักษณะหรือการกำหนดลักษณะการพิมพ์เพื่อ เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์

พิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษโดยอัตโนมัติ



พิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าบนกระดาษแผ่นเดียว (N in 1 (การจัดหน้ากระดาษในหน้าเดียว))



สำหรับ Windows®:

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบ ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของกุณ (Windows[®]) สำหรับ Mac:

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบ ออนไลน์: พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

พิมพ์ภาพถ่ายโดยตรง จาก USB Flash Drive

เรียกดูตัวอย่างและพิมพ์ ภาพถ่ายจาก USB Flash Drive

เรียกดูตัวอย่างภาพถ่ายบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ก่อนจะพิมพ์ พิมพ์ภาพที่จัดเก็บไว้ใน USB flash drive

ใส่ USB flash drive ในช่องใส่ USB



- **2** กด [JPEG Print (พิมพ์ JPEG)] > [Select Files (เลือกไฟล์)]
- 3 กด ◀ หรือ ► เพื่อแสดงภาพถ่ายที่คุณ ต้องการพิมพ์ และจากนั้นกดที่ภาพ
 - เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมด กด[Print All (พิมพ์ทั้งหมด)], จากนั้นกด[Yes (ใช่)] เพื่อยืนยัน
- 4 กด × 01 เพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนจอสัมผัส จากนั้นป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้แป้นพิมพ์จอ สัมผัส กด [OK (ตกลง)]

คุณยังสามารถกด [–] หรือ [+] บนจอสัมผัส หรือใช้แป้นหมายเลข

- **5 กด**[OK (ตกลง)]
- 6 ทำซ้ำสามขั้นตอนก่อนหน้านี้จนกว่าคุณจะ เลือกภาพถ่ายทั้งหมดที่ต้องการพิมพ์จนครบ

กด[OK (ตกลง)]

🞗 อ่านและยืนยันรายการตัวเลือกที่ปรากฏ

9 หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ กด [Print Settings (การตั้งค่าการ พิมพ์)]

เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

10 กด[Start (ເ<u>ร</u>ື່ม)]

ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์จะมีผลชั่วคราว กับงานพิมพ์ปัจจุบันเท่านั้น เครื่องจะย้อนกลับไปยัง การตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ที่คุณใช้ บ่อยที่สุดโดยตั้งค่าเป็นค่าเริ่มตัน

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบ ออนไลน์

4 สำเนา

ทำสำเนาเอกสาร

- 1 ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดถูก ต้องในถาดใส่กระดาษ
- 2 วางเอกสาร
- **3 กด 🏬** [Copy (สำเนา)]

จอสัมผัสแสดง:





เมื่อคุณใส่กระดาษอื่นนอกเหนือจากกระดาษ ธรรมดาขนาด A4 จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่า [Paper Size (ขนาดกระดาษ)] และ [Paper Type (ชนิดกระดาษ)] โดยการ กด [Options (ตัวเลือก)]

- × 001 (จำนวน ของสำเนา)
 - กด × 001 เพื่อแสดงแป้นพิมพ์บนจอ สัมผัส จากนั้นป้อนจำนวนสำเนาโดยใช้ แป้นพิมพ์จอสัมผัส กด [OK (ตกลง)]

คุณยังสามารถกด [–] หรือ [+] บนจอ สัมผัสหรือใช้แป้นหมายเลข

• [Options (**ตัวเลือก**)]

กด Options เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการ ทำสำเนาสำหรับการทำสำเนาครั้งถัดไป เท่านั้น เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

- หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือกใหม่แล้ว คุณ สามารถบันทึกได้โดยการกดปุ่ม [Save as Shortcut (บันทึกเป็นทางลัด)]
- **5** กด[Mono Start (เริ่มต้นขาวดำ)] หรือ[Colour Start (เริ่มต้นสี)]



ตัวเลือกสำเนาอื่นๆ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการทำสำเนาต่างๆ ได้โดย เปลี่ยนการดั้งค่าการทำสำเนา กดปุ่ม [Options (ดัวเลือก)]

ขยายหรือย่อภาพสำเนา



การทำสำเนา 2 ด้าน



รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบ ออนไลน์: สำเนา

ก่อนการสแกน

ก่อนลองทำการสแกน ให้ยืนยันดังต่อไปนี้:

 ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ ของบราเดอร์แล้ว

สแกน

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมด่อสายเครือข่ายหรือ USB อย่างถูกต้อง หรือมีการเชื่อมด่อกับเครือ ข่ายโดยใช้จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

สแกนจากคอมพิวเตอร์ ของคุณ

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสแกนรูปถ่าย และเอกสารบนเครื่องบราเดอร์ของคุณได้หลายวิธี โดยใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ของบราเดอร์ หรือใช้ แอปพลิเคชันการสแกนที่คุณชื่นชอบ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> กู่มือผู้ใช้แบบ

ออนไลน์: สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Windows[®]) หรือ สแกนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (Mac)

สแกนโดยใช้ปุ่มสแกนบน เครื่อง

- 1 วางเอกสาร
- **2** กด [Scan (สแกน)] > [to PC (ไปยัง PC)] > [to File (ไปยังไฟล์)]
- 3 ถ้าเครื่องเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย กด ▲ หรือ ▼ เพื่อแสดงคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการส่งข้อมูล จากนั้นกดที่ชื่อคอมพิวเตอร์

ถ้าหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สอบถามให้คุณ ป้อนรหัส PIN ให้ใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ป้อนรหัส PIN สี่หลักสำหรับคอมพิวเตอร์ จาก นั้นกด [OK (ตกลง)]

4 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- มื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า กด [Options (ตัวเลือก)] หรือ [Set at Device (กำหนดที่อุปกรณ์)] จาก นั้นไปยังขั้นตอนถัดไป
- กด [Start (เริ่ม)] เพื่อเริ่มการสแกน โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าเพิ่มเติม

เครื่องเริ่มการสแกน ถ้าใช้กระจกสแกน เนอร์ของเครื่อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อดำเนิน การงานสแกนให้เสร็จสิ้น

- พื่อใช้การตั้งค่า [Options (ตัวเลือก)] หรือ [Set at Device (กำหนดที่ อุปกรณ์)] จะต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ติด ตั้ง ControlCenter4 (Windows[®]) หรือ Brother iPrint&Scan (Mac) เข้ากับเครื่อง
- 5 เปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนตามต้องการถ้า จำเป็น เช่น ประเภทการสแกน ความละเอียด ประเภทไฟล์และขนาดเอกสาร เมื่อเสร็จ เรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

6 กด[Start (ເຈີ່ມ)]

เครื่องเริ่มการสแกน ถ้าใช้กระจกสแกนเนอร์ ของเครื่อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD เพื่อดำเนินการงาน สแกนให้เสร็จสิ้น

ก่อนการส่งแฟกซ์

การรบกวนในสายโทรศัพท์/ VoIP

แฟกซเ์

ถ้าคุณประสบปัญหาในการส่งหรือรับโทรสาร เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ หรือคุณ กำลังใช้งานสายโทรศัพท์แบบ VoIP เราขอแนะนำ ให้เปลี่ยนความเร็วของโมเด็มเพื่อทำให้เกิดความ ผิดพลาดน้อยที่สุดในการใช้งานโทรสาร

1 กด [Settings (การตั้งค่า)] > [All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด)] > [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่ม ตัน)] > [Compatibility (ความ สามารถใช้งานด้วยกันได้)]

2 กดตัวเลือกที่คุณต้องการ

 [Basic (for VoIP) (พื้น ฐาน (สำหรับ VoIP))] จะลดความเร็ว โมเด็มเหลือ 9,600 bps และปิดโหมด แก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) ถ้าปัญหา สัญญาณรบกวนในสายโทรศัพท์ของคุณ เกิดขึ้นซ้ำอีก คุณอาจต้องการใช้เมื่อ จำเป็นเท่านั้น

เพื่อปรับปรุงความเข้ากันได้กับบริการ VoIP ส่วนใหญ่ Brother แนะนำให้เปลี่ยน การตั้งค่าความเข้ากันได้เป็น [Basic(for VoIP) (พื้น ฐาน(สำหรับ VoIP))]

- [Normal (ปกติ)] ดั้งค่าความเร็วของ โมเด็มที่ 14,400 bps
- [High (สูง)] ดั้งค่าความเร็วของ
 โมเด็มที่ 33,600 bps



- VoIP (Voice over IP) เป็นประเภทระบบ โทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ดแทน สายโทรศัพท์ทั่วไป
- Brother ไม่แนะนำให้ใช้สาย VoIP ข้อ จำกัดของ VoIP โดยทั่วไปอาจทำให้บาง ฟังก์ชั่นของเครื่องโทรสารทำงานผิดพลาด

ส่งโทรสาร

หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับ โทรสารขาว ดำ

1 วางเอกสารของคุณใน ADF (ถาดป้อน เอกสารอัดโนมัติ) หรือวางบนกระจกสแกน เนอร์

2 กด 📑 [Fax (**โทรสาร**)]

ถ้า[Fax Prev	view (ตัวอย	ข่างโทรสา	າร)] ຄູກ
ตั้งค่าเป็น [On	(เปิด)], กด	[F a	ax
(โทรสาร)] > โทรสาร)]	[Sending	Faxes	(การส่ง

จอสัมผัสแสดง:



- 3 ใส่หมายเลขโทรสารด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อ ไปนี้:
 - แป้นหมายเลข (ใส่หมายเลขโทรสารด้วย ตนเอง)

กดตัวเลขทั้งหมดของหมายเลขโทรสาร โดยใช้แป้นหมายเลข

ประวัติการโทร

```
กด [Redial (โทรซ้ำ)],
[Outgoing Call (สายโทรออก)]
หรือ [Caller ID History (ประวัดิ
รหัสผู้โทร)]
```

หากคุณเลือก [Outgoing Call (สายโทรออก)] หรือ [Caller ID History (ประวัติรหัสผู้โทร)] ให้ เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้นกด [Apply (ดำเนินการ)]

(คุณสมบัติรหัสผู้โทรไม่สามารถใช้ได้ สำหรับไต้หวันและบางประเทศ)

สมุดที่อยู่

กด[Address Book (สมุดที่อยู่)]

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ จากนั้น กด [Apply (ดำเนินการ)]
- กด Q, จากนั้นป้อนอักษรดัวแรก
 ของชื่อ และกด [OK (ตกลง)] กดชื่อ
 ที่คุณต้องการโทรหา ถ้าชื่อนั้นมีสอง
 หมายเลข กดหมายเลขที่คุณต้องการ
 กด [Apply (ดำเนินการ)]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการจัดเก็บเลขหมายในสมุดที่อยู่ ➤➤ กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

(สามารถใช้ได้ในบางประเทศเท่านั้น) ถ้าสามารถใช้การค้นหา LDAP ได้ ผลจะแสดง บนจอสัมผัสด้วย

4 กด [Options (ตัวเลือก)] > [Document Size (ขนาดเอกสาร)]

> เลือกตัวเลือกขนาดเอกสารที่คุณต้องการ กด [OK (ตกลง)]

5 เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าโทรสารเพิ่มเดิม กด[Options (ตัวเลือก)] อีกครั้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด [OK (ตกลง)]

กด [Fax Start (เริ่มต้นโทรสาร)]

- ถ้าคุณใช้ ADF (ถาดป้อนเอกสาร อัตโนมัติ) เครื่องจะเริ่มสแกนและส่ง เอกสาร
- ถ้าคุณใช้กระจกสแกนเนอร์ เครื่องจะเริ่ม สแกนหน้าแรก

ไปยังขั้นตอนถัดไป

- 7 เมื่อจอสัมผัสแสดง [Next page? (หน้า ถัดไป?)], ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - กด [No (ไม่)] เมื่อเสร็จสิ้นการสแกน หน้า เครื่องจะเริ่มส่งเอกสาร
 - กด [Yes (ใช่)] เพื่อสแกนหน้าอื่น วาง หน้าถัดไปบนกระจกสแกนเนอร์ และจาก นั้นกด [OK (ตกลง)] เครื่องจะเริ่ม สแกนหน้า

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับการเพิ่มแต่ละหน้า

เลือกโหมดรับที่ถูกต้อง

คุณจะต้องเลือกโหมดการรับโดยขึ้นกับอุปกรณ์ภายนอกและบริการโทรศัพท์ที่คุณมีในสายโทรศัพท์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องของคุณจะตอบรับโทรสารใดๆ ที่ส่งมาโดยอัตโนมัติ แผนผังด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือก โหมดอย่างถูกต้อง



แฟกซ์

การบำรุงรักษาตามปกติ

ตรวจสอบคุณภาพการ พิมพ์

ถ้าสีและข้อความในงานพิมพ์ของคุณซีดจาง หรือ เป็นริ้วลาย หัวฉีดของหัวพิมพ์อาจอุดตัน พิมพ์ใบ ดรวจสอบคุณภาพการพิมพ์และตรวจดูรูปแบบการ ดรวจสอบหัวฉีด

- 1กด [Settings (การตั้งค่า)] >[Maintenance (การบำรุงรักษา)] >[Improve Print Quality (ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)] > [Check PrintQuality (ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์)]
- 2 กด[Start (เริ่ม)] เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคณภาพการพิมพ์
- 3 ตรวจสอบคุณภาพของบล็อคสี ทั้งสี่สีบนใบ ตรวจสอบ
- 4 จอสัมผัสจะถามเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ ทำ วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ถ้าเส้นทุกเส้นเห็นได้อย่างชัดเจน กด [No (ไม่)] และจากนั้นกด เพื่อเสร็จสิ้น การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์
 - หากเส้นหายไป (ดู ไม่ดี ด้านล่าง) กด [Yes (ใช่)]

ใช้ได้

										-	-
	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	=
_	_	_	_	-	-	_	-	_	_	_	_
_	_	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_
_	-	_	_	_	_	=	-	-	-	_	_
-	-	_	_	_	_	_	-	_	-	-	_
-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-
=	_	-	_	-	_	_	_	-	=	=	-
_	_	-	-	_	-	_	_	_	_	-	_
_	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	-	-	_	-	_	_
-	_	_	_	=	=	-	-	-	_	_	_
_	_	_	_	_	-	-	_	-	_	_	_
_	-	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_
-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
=	-	-	_	_	_	_	_	=	=	-	-
=	-	-	-	_	_	_	_	_	-	-	_
_	-	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_
_	_	-	=	=	-	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_
-	_	_	_	=	-	_	_	-	_	-	_
_	_	_	_	_	-	_	-	-	-	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	_
-	_	-	-	_	_	-	=	=	-	_	_
-	-	_	-	_	_	_	_	-	-	-	_
-	-	-	-	_	_	_	_	_	-	_	-
=	-	-	_	_	_	_	_	_		=	_
_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_
-	=	=	_	-	_	-	_	_	_	-	=
_	_	_	-	_	-	-	_	_	_	_	-
_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_
_	_	_	_	=	=	-	_	_	_	-	_
-	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	_
-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	-	_
-	_	_	_	-	_	_	_	-	_	-	_
-	_	-	_	-	_	_	_	=	=	-	_
-	_	-	-	-	_	_	_	_	_		
_	_										

ไม่ดี

		_	
_			
	_		
	_		
_			
	_		
		_	
	_		
	_		
	= -		
	_		

5 จอสัมผัสจะบอกให้คุณตรวจสอบคุณภาพการ พิมพ์ของแต่ละสี กดหมายเลขของรูปแบบ (1–4) ที่ใกล้เคียงกับผลการพิมพ์มากที่สุด

6 ทำวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ถ้าจำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ กด[Start (เริ่ม)] เพื่อเริ่มการ ทำความสะอาด
- ถ้าไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ หน้าจอบำรุงรักษาจะปรากฏขึ้นอีกครั้งบน จอสัมผัส กด
- หลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาด จอ สัมผัสจะถามว่าคุณต้องการพิมพ์ใบตรวจสอบ คุณภาพการพิมพ์อีกครั้งหรือไม่ กด[Yes (ใช่)], และจากนั้นกด[Start (เริ่ม)]

เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ อีกครั้ง ตรวจสอบคุณภาพของบล็อคสี ทั้งสี่สี บนใบตรวจสอบอีกครั้ง

หากคุณทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างน้อยห้าครั้ง แล้วแต่ยังไม่สามารถปรับปรุงการพิมพ์ได้ ให้ลอง ทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกไม่เกินสามครั้ง หากยัง ไม่สามารถปรับปรุงการพิมพ์ได้ ให้ติดต่อ บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ของ Brother หรือดัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Brother ในพื้นที่ของคุณ

ข้อควรจำ

อย่าสัมผัสหัวพิมพ์ การสัมผัสหัวพิมพ์อาจทำให้เสีย หายอย่างถาวรและอาจทำให้การรับประกันหัวพิมพ์ สิ้นสุดลง เมื่อหัวฉีดของหัวพิมพ์อดตัน ตัวอย่างงานพิมพ์ จะเป็นเช่นนี้



หลังจากทำความสะอาดหัวฉีดของหัวพิมพ์แล้ว เส้นจะหายไป



ตรวจสอบการจัดตำแหน่ง การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ ของบราเดอร์

ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์มีลักษณะไม่ชัดหรือสีจางหลัง จากการขนส่งเครื่อง ให้จัดตำแหน่งการพิมพ์

ก่อนปรับแนวการพิมพ์ ให้ทำการตรวจสอบ

คณภาพการพิมพ์ก่อนโดยการกด

[Settings (nrsoving)] > [Maintenance (**nารบำรงรักษา**)] > [Improve Print Ouality (15ับปรง คณภาพการพิมพ์)] > [Check Print] Ouality (ตรวจสอบคณภาพการพิมพ์)]

[Settings (**การตั้งค่า**)] > กด [Maintenance (การบำรุงรักษา)] > [Improve Print Quality (לעניג) (נוגע נוגע) [Improve Print Quality (คุณภาพการพิมพ์)] > [Alignment (การจัดตำแหน่ง) ไ

กด [Yes (ใช่)] หลังจากข้อความยืนยัน ว่าการตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์เสร็จ

สมบรณ์แล้วหรือไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแส ดงผลแบบ LCD

- **กด** [Auto (อัตโนมัติ)] หรือ [Manual (ด้วยตนเอง)]
 - หากคณเลือกโหมด [Auto (อัตโนมัติ)] แนวการพิมพ์จะถกปรับโดย อัตโนมัติโดยการสแกนใบตรวจ[์]สอบแบว การพิมพ์
 - หากคุณเลือกโหมด [Manual (ด้วย ตนเอง)] คุณจะต้องป้อนข้อมูลที่พิมพ์ลง บนใบตรวจส่อบแนวการพิมพ์ด้วยตัวเอง
- เลือกขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ใบตรวจสอบ แนวการพิมพ์
 - หากคุณเลือกโหมด [Manual (ด้วย ตนเอง)] ให้เลือก [Basic alignment (การจัดตำแหน่งพื้น ฐาน)] หรือ [Advanced alignment (การจัดดำแหน่งขั้นสูง)] ตามขั้นตอนต่อ ไปนี้
- 6 ใส่กระดาษขนาดที่กำหนดลงในถาด จากนั้น **กด** [Start (เริ่ม)]

เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบแนวการพิมพ์

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ I CD



ABC ABC



เมื่อปรับแนวการพิมพ์ถกต้องแล้ว ข้อความจะ เป็นเช่นนี้





กด [Next (ถัดไป)]

ุ การแก้ไขปัญหา

ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชิ้นส่วนป้องกันทั้งหมดของเครื่องถูกถอดออกแล้ว
- ฝาปิดสแกนเนอร์และฝาปิดช่องดึงกระดาษติดปิดแน่นสนิท
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเตอร์เฟสถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องและคอมพิวเตอร์อย่างแน่นสนิทหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้ สายถูกติดตั้งกับทั้ง เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ของคุณ
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เราเตอร์หรือฮับเปิดอยู่และปุ่มลิงก์ กะพริบอยู่

ค้นหาข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขโดยตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือสถานะของเครื่องใน **การตรวจ สอบสถาน**ะ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD	การใช้ Status Monitor
 ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ดูคำแนะนำในตารางข้อความแสดงข้อผิดพลาด และการบำรุงรักษาต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ดู คู่มือผู้ใช้ แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและ ข้อความแจ้งการบำรุงรักษา Cover is Open. Fax Copy Scan 1 / 3 > E Shortcuts 	 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน P ในถาดงาน ไอคอนแต่ละสี แสดงสถานะของเครื่อง คลิกที่ปุ่มวิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การ แก้ไขปัญหาของ Brother

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการ บำรุงรักษา

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและข้อความแจ้งการบำรุงรักษามีดังที่แสดงในตารางนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู *กู่มือผู้ ใช้แบบออนไลน์*

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดส่วนใหญ่และทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาได้ด้วยตัวคุณเอง หากคุณ ต้องการเคล็ดลับเพิ่มเติม ไปที่หน้า **คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา** ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ <u>support.brother.com</u>

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
	الم من
B&W Print Only (พิมพ์เฉพาะขาวดำ)	บรมาณของนาหมกทเหลออยูเนแทงคหมกอยางนอยหนงแทงค (ยกเวนสดา) เหลือน้อย
Refill Ink (เดิม หนึก)	เดิมหมึกลงในแทงค์หมึก
FIGNTE /	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงก์หมึก
	เครื่องอาจจะหยุดการพิมพ์ทั้งหมดและคุณอาจไม่สามารถใช้เครื่องได้จนกว่าจะ เดิมหมึกลงในแทงค์หมึกในกรณีต่อไปนี้:
	 หากคุณถอดปลั๊กเครื่อง
	 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกกระดาษชนิดแห้งข้า บนเครื่อง หรือในไดรเวอร์เครื่อง พิมพ์์
Data Remaining in Memory (มีข้อมูลอยู่ใน หน่วยความจำ)	กด 🗙 เครื่องพิมพ์จะยกเลิกงานและล้างงานพิมพ์จากหน่วยความจำ ลอง พิมพ์อีกครั้ง
Disconnected	ลองส่งหรือรับโทรสารอีกครั้ง
(ยกเลิกการเชื่อมด่อ แล้ว)	หากเกิดสายหลุดซ้ำบ่อยครั้ง และคุณใช้ระบบ VoIP (เสียงผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต) ลองเปลี่ยนความเข้ากันได้เป็น พื้นฐาน (สำหรับ VoIP)
	ง้อมูลที่เกี่ยวข้อง: การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP ท้ายหมวดนี้
Document Jam/too Long (เอกสารติด/ยาว	เอกสารไม่ถูกใส่หรือป้อนเข้าอย่างถูกต้อง หรือเอกสารที่สแกนจาก ADF (ถาด ป้อนเอกสารอัดโนมัติ) ยาวเกินไป
נווע נט)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เอกสารติด
DR Mode in Use (กำลังใช้โหมด DR)	เครื่องอยู่ในโหมดเสียงเรียกที่แตกต่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการรับจาก ด้วยตนเอง เป็นโหมดอื่น
	ดั้งค่าเสียงเรียกที่แดกต่างเป็นปิด
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิคบริการเสียงเรียกเข้าที่
	แตกต่างกัน
High Temperature (อุณหภูมิสูง)	หลังจากห้องเย็นขึ้นแล้ว ทำให้เครื่องเย็นลงเท่ากับอุณหภูมิห้อง ลองอีกครั้ง เมื่อเครื่องเย็นลงแล้ว
Hub is Unusable. (Hub ใช้ไม่ได้)	ไม่รองรับ Hub ซึ่งรวมถึง USB Flash drive ที่มี Hub ในตัว ถอดอุปกรณ์ออก จากอินเตอร์เฟส USB แบบตรง

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Ink Absorber NearFull (กล่องซับ	ใกล้จะต้องเปลี่ยนกล่องตัวซับน้ำหมึก ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Brother หรือตัวแทนจำหน่ายผลิดภัณฑ์ Brother ในพื้นที่ของคุณ
หมึกใกล้เด็ม)	 กล่องตัวซับน้ำหมึกจะดูดซับน้ำหมึกปริมาณเล็กน้อยที่ถูกปล่อยออกมาใน ระหว่างการทำความสะอาดหัวพิมพ์
Ink Absorber Pad Full (กล่องชับหมึก เด็ม)	ด้องเปลี่ยนกล่องดัวซับน้ำหมึก ดิดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Brother หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Brother ในพื้นที่ของคุณเพื่อนำเครื่องเข้า รับบริการ
Ink Low (หมึกเหลือ	ปริมาณของน้ำหมึกที่เหลืออยู่ในแทงค์หมึกอย่างน้อยหนึ่งแทงค์เหลือน้อย
น้อย)	มองผ่านช่องของแทงค์หมึกเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกที่เหลืออยู่ตามจริง
	หากระดับน้ำหมึกที่เหลืออยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าขีดล่างใต้เครื่องหมายเดิมขั้นต่ำ ให้เดิมหมึกลงในแทงค์หมึก
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมทมึกลงในแทงก์หมึก
	 คุณยังคงสามารถสแกนได้แม้ว่าน้ำหมึกจะมีปริมาณน้อยหรือจำเป็นต้องเติม
Jam Front/Rear	หยิบกระดาษที่ติดออก
(กระดาษติด ด้านหน้า/ ด้านหลัง)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เกรื่องพิมพ์ติดหรือ
Jam Front (กระดาษ	กระคาษติด
ติด ด้านหน้า)	ถ้ากระดาษติดช้ำๆ ให้ลองทำการแก้ไขอาการกระดาษติดด้วยวิธีอื่นๆ
Jam Rear (กระดาษ ติด ด้านหลัง)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: นำชิ้นส่วนกระดาษเล็กๆ
Jam MP Tray (กระดาษดิด ถาด MP)	
	ตรวจสอบวาแครบรบกระดาษตงคาขนาดกระดาษถูกตอง
(הצימוש דומו ר) אד דומץ (הצימושלת מֹוּעאעוֹ ז) הוא MP) Repeat Jam XX	ตรวจสอบใหแน่ใจว่า ใดใส่ฐานรองกระดาษเขา ไปในเครองจนสุดแลว
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: กระคาษติคที่ค้านหน้าของ เกรื่อง
(กระดาษติดซ้ำ XX)	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทำความสะอาคลูกกลิ้งจับ
	กระดาษ
Low Temperature (อุณหภูมิด่ำ)	หลังจากทำให้ห้องอบอุ่น ปล่อยให้อุ่นเครื่องจนถึงอุณหภูมิห้อง ลองอีกครั้งเมื่อ เครื่องอุ่นขึ้นแล้ว
Media is Full. (สื่อเต็ม)	เครื่องของคุณจะสามารถบันทึกลงใน USB flash drive ได้ก็ต่อเมื่อมีไฟล์อยู่ น้อยกว่า 999 ไฟล์ ลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกและลองอีกครั้ง
	ลบไฟล์ที่ไม่ใช้งานออกจาก USB flash drive เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างมากขึ้น และจากนั้นลองอีกครั้ง
No Caller ID (ไม่มี รหัสผู้โทร)	ไม่มีประวัติสายเรียกเข้า คุณไม่ได้รับสายหรือคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของบริการ รหัสผู้โทรจากบริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์
	การใช้คุณลักษณะรหัสผู้โทร ติดต่อ บริษัทที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: รายชื่อผู้โทรเข้า

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
No Paper Fed (ไม่มี	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
กระดาษป้อน)	 เดิมกระดาษลงในถาดใส่กระดาษ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD
	 หยิบกระดาษออกและใส่กระดาษอีกครั้ง จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD
	ไม่ได้ใส่กระดาษตรงตำแหน่งกลาง ของถาดอเนกประสงค์
	หยิบกระดาษออก และใส่เข้าไปใหม่ตรงตำแหน่งกลาง ของถาดอเนกประสงค์ และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ≻≻ กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ใส่กระคาษในถาด
	อเนกประสงค์ (MP Tray)
	ฝาปิดช่องดึงกระดาษติดปิดไม่ถูกต้อง
	ฝุ่นบนกระดาษสะสมอยู่บนพื้นผิวของลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ≻≻ กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทำความสะอาคลูกกลิ้งจับ
	กระคาษ
Out of Fax Memory	ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
(หน่วยความจำโทรสาร เด็ม)	 ล้างข้อมูลจากหน่วยความจำ เพื่อให้ได้หน่วยความจำเพิ่ม คุณสามารถปิด การทำงานของการรับด้วยหน่วยความจำ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิคการรับค้วยหน่วย
	ความจำ
	 พิมพ์โทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์แฟกซ์ที่จัดเก็บใน
	หน่วยความจำของเครื่อง
Out of Memory	หากกำลังดำเนินการส่งโทรสารหรือทำสำเนา:
(หน่วยความจำเต็ม)	 กด X หรือ Quit (ปิด) และรอจนกระทั่งการดำเนินการอื่นๆ เสร็จสิ้น และลองอีกครั้ง
	• กด Partial Print (พิมพ์บางส่วน) เพื่อทำสำเนาหน้าที่สแกนแล้ว
	 ล้างข้อมูลในหน่วยความจำ เพื่อให้ได้หน่วยความจำเพิ่ม คุณสามารถปิดการ ทำงานของการรับด้วยหน่วยความจำ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ปิคการรับค้วยหน่วย
	ความจำ
	 พิมพ์ไทรสารที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ≻> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์แฟกซ์ที่จัคเก็บใน หน่วยความจำของเครื่อง

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ			
Paper Size Mismatch (21170	 ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่คุณเลือกบนหน้าจอของเครื่องตรงกับขนาด กระดาษในถาด 			
กระดาษไม่ตรงกัน)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลี่ยนขนาดกระดาษ			
	และชนิดกระดาษ			
	 ดรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่กระดาษในตำแหน่งการจัดวางที่ถูกต้อง และตั้ง แคร่ปรับกระดาษให้ตรงกับตัวแสดงขนาดกระดาษของคุณ 			
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระคาษ			
	 หลังจากที่คุณตรวจสอบขนาดกระดาษและการจัดวางกระดาษแล้ว ให้ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 			
	ถ้าพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษที่คุณเลือกในไดร์ เวอร์เครื่องพิมพ์ตรงกับขนาดของกระดาษในถาด			
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: การตั้งค่าการ			
	พิมพ์(Windows [®]) หรือ ตัวเลือกการพิมพ์ (Mac)			
Paper Tray #1 not	ค่อยๆ ดันถาดใส่กระดาษเข้าไปในเครื่องจนสุด			
detected (ตรวจเม พบถาดใส่กระดาษ #1)	กระดาษหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ทำให้ไม่สามารถใส่ถาดกระดาษได้อย่างถูก ต้อง			
	ดึงถาดบรรจุกระดาษออกจากเครื่อง และนำกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่			
	ออก หากคุณไม่สามารถนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาได้หรือหาไม่พบ ≻> <i>กู่มือผู้</i>			
	ใช้แบบออนไลน์: เครื่องพิมพ์ติคหรือกระคาษติด			
Refill Ink (เดิม หมึก)	ปริมาณของน้ำหมึกที่เหลืออยู่ในแทงค์หมึกอย่างน้อยหนึ่งแทงค์เหลือน้อย เครื่องจะหยุดการพิมพ์ทั้งหมด			
	เดิมหมึกลงในแทงค์หมึก			
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เติมหมึกลงในแทงค์หมึก			
	 คุณยังคงสามารถสแกนได้แม้ว่าน้ำหมึกจะมีปริมาณน้อยหรือจำเป็นต้องเดิม 			
Repetitive No	ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ			
Paper Fed (ไมม กระดาษป้อนหลายครั้ง)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ทำความสะอาคลูกกลิ้งจับ			
	กระคาษ			
Repetitive Paper	นำวัตถุแปลกปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ ออกจากในเครื่อง			
Jams (กระดาษติด หลายครั้ง)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: นำชิ้นส่วนกระคาษเล็กๆ			
	ออก			
Sending Error (การส่งผิดพลาด)	เลือกตัวเลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้อง และจากนั้นกดFax Start (เริ่มต้น โทรสาร) อีกครั้ง			

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Touchscreen Init. Failed (การเริ่มต้นจอ สัมผัส ลัมเหลว)	จอสัมผัสถูกกดก่อนขั้นตอนการเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องจะดำเนินการเสร็จสิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดแตะหรือวางบนจอสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ เสียบปลั๊กเครื่อง
	อาจมีเศษวัสดุติดอยู่ระหว่างส่วนล่างกับกรอบของจอสัมผัส
	สอดแผ่นกระดาษแข็งระหว่างส่วนล่างและกรอบของจอสัมผัส และเลื่อนไปมา เพื่อดันเศษวัสดุออก
Tray #1 Settings (การตั้งค่าถาด #1)	ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าเพื่อยืนยันชนิดกระดาษและ ขนาดกระดาษ
MP Tray Settings	หากไม่ต้องการให้แสดงข้อความยืนยันนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นปิด
(การดงคาถาด อเนกประสงค์)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจ สอบกระคาษ
Unable to Clean	บีวัตถแปลกปลอบ เช่น คลิปกระดาษหรือเศษกระดาษที่ฉีกขาดอยู่ในเครื่อง
XX (ไม่สามารถทำความ สะอาดได้ XX) Unable to	เปิดฝ่าปิดสแกนเนอร์และนำวัตถุแปลกปลอมและกระดาษชิ้นเล็กๆ ออกจากด้าน ในเครื่อง ถ้าข้อความแสดงความผิดพลาดยังคงอยู่ ถอดสายเครื่องออกจาก แหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาที แล้วเสียบสายอีกครั้ง
Initialize XX (l ม่ สามารถเริ่มต้นได้ XX)	คุณสามารถลองแก้ไขอาการกระดาษติดด้วยวิธีอื่น
Unable to Print XX (ไม่สามารถพิมพ์ได้ XX)	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม >> กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: นำชิ้นส่วนกระดาษเล็กๆ ออก ด้วออปไปสามารถพิมษโรษรสารที่ได้รับได้ ให้โอบไปดับดรื่า บันรสารอื่น หรืา
	ถาศุณเมลามารถพมพ เกรลารท เตรีย เต เท เอน เบองเศรอง เกรลารอน หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของคุณ หรือรายงานบันทึกโทรสาร
Unable to Scan XX	ถอดสายเครื่องออกจากแหล่งไฟเป็นเวลาหลายนาที แล้วเสียบสายอีกครั้ง
(ไม่สามารถสแกนได้ XX)	ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์โทรสารที่ได้รับได้ ให้โอนไปยังเครื่องโทรสารอื่น หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
	รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเดิม ≻≻ กู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ถ่ายโอนโทรสารของคุณ
	หรือรายงานบันทึกโทรสาร
Unusable Device	อุปกรณ์ที่เสียหายถูกเชื่อมด่อเข้ากับอินเตอร์เฟส USB แบบตรง
(อุบกรณใมสามารถไช งานได้)	ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟส USB แบบตรง จากนั้นกด 🕐 เพื่อปิดเครื่อง
Disconnect device	และเปิดใหม่อีกครั้ง
from front	
machine off &	
then on (aaaaunsaí	
ยอกจากข่างอุทยานหนา และปิดเครื่อง แล้วเปิด ใหม่)	

ข้อความแสดงความผิด พลาด	การดำเนินการ
Unusable Device (อุปกรณ์ไม่สามารถใช้	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือ USB flash drive ที่ไม่รองรับเข้ากับอินเตอร์เฟส USB แบบดรง
งานได) Please disconnect USB device. (โปรด ถอดอุปกรณ์ USB)	ถอดอุปกรณ์ออกจากอินเตอร์เฟส USB แบบตรง ปิดเครื่องและจากนั้นเปิดใหม่ อีกครั้ง
Wrong Tray	ทำตามคำแนะนำบนจอสัมผัสและลองพิมพ์อีกครั้ง
Settings (การดังค่า ถาดใส่กระดาษผิด)	กำหนดการตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับถาดตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผล แบบ LCD

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง —

การรบกวนในสายโทรศัพท์/VoIP >> หน้า 13

ิ ภาคผนวก

ข้อกำหนดวัสดุการพิมพ์

น้ำหมึก	เครื่องใช้ขวดหมึกสีดำ เหลือง ฟ้า และชมพู ซึ่งแยกต่างหากจากชิ้นส่วนหัวพิมพ์
อายุการ ใช้งาน ของขวด หมึก	ครั้งแรกที่คุณเติมหมึกลงในแทงค์ เครื่องจะใช้น้ำหมึกจำนวนหนึ่งเพื่อเติมท่อส่งน้ำหมึกเพื่อให้ งานพิมพ์มีคุณภาพสูง ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ ขวด หมึกที่ให้มากับเครื่องของคุณจะมีปริมาณสำหรับพิมพ์น้อยกว่าขวดหมึกมาตรฐาน (ประมาณ 90% สำหรับสีดำ และ 85% สำหรับสีอื่นๆ) ด้วยขวดหมึกต่อไปนี้ทั้งหมด คุณสามารถพิมพ์ จำนวนหน้าได้ตามที่กำหนด

การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์

ขวดหมึกสีดำ	BTD60BK
ขวดหมึกสีเหลือง	BT5000Y
ขวดหมึกสีฟ้า	BT5000C
ขวดหมึกสีชมพู	BT5000M

ดำ - ประมาณ 6500 หน้า ¹

เหลือง, ฟ้าและชมพู - ประมาณ 5000 หน้า ¹

ถ้าใช้ Windows[®] คลิกสองครั้งที่ไอคอน**Brother Creative Center** รริ บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้า ถึงเว็บไซด์ ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบ กำหนดเอง สำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัวด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์

ผู้ใช้ Mac สามารถเข้าถึง Brother CreativeCenter ได้ทางที่อยู่เว็บ: <u>www.brother.com/creativecenter</u>

¹ จำนวนพิมพ์โดยประมาณที่ระบุไว้อ้างอิงตามวิธีการของ Brother โดยใช้รูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712 จำนวนพิมพ์โดยประมาณที่ระบุไว้ไม่ได้อ้างอิงจาก ISO/IEC 24711



เยี่ยมชมเราได้ที่ <u>www.brother.com</u>

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ชื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือดัวแทน จำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ชื้อภายในประเทศเท่านั้น



THA เวอร์ชั่น 0