

## Guia de Referência

### Explicações breves para operações de rotina

## HL-T4000DW



Mantenha este guia próximo ao seu equipamento Brother para consulta rápida.



#### Manual do Usuário Online

Para instruções mais avançadas, informações e especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online* em <u>support.brother.com/manuals</u>



## Para solicitar a versão impressa do Manual do Usuário Online, por favor, entre em contato através do:

Site: <u>www.brother.com.br</u>

## Manuais do Usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	Qual o conteúdo?	Onde encontrar?
Guia de Segurança do Produto	Leia primeiro este manual. Leia as Instruções de segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para ver as marcas comerciais e limitações legais.	Impresso/na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu equipamento e instalar o <b>Pacote Completo</b> <b>de Drivers e Software</b> para o sistema operacional e o tipo de conexão usados.	Impresso/na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas de Impressão no PC e Impressão Direta, assim como os procedimentos gerais de manutenção do equipamento. Consulte as dicas para a solução de problemas.	Impresso ou no Disco de Instalação Brother / na caixa
Manual do Usuário Online	Este guia contém informações que complementam o <i>Guia de Referência</i> .	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
	Além de informações sobre operações de Impressão no PC, Impressão direta, Serviços de Internet e funções de acesso remoto, outras informações importantes sobre como usar o equipamento em rede também são fornecidas.	

<sup>1</sup> Acesse <u>support.brother.com/manuals</u>.

### Para as Mais Recentes Atualizações de Controladores (drivers)

Acesse a página **Downloads** do seu modelo no Brother Solutions Center, em <u>support.brother.com</u> para fazer download de drivers. Acesse o site para obter as últimas atualizações de firmware e manter o desempenho do seu equipamento sempre em dia.

©2018 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

# Dúvidas ou problemas? Dê uma olhada em nossas Perguntas frequentes, Solução de problemas e Vídeos online.

Acesse a página **Perguntas frequentes e Solução de problemas** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em <u>support.brother.com</u>.

- Oferece várias formas de pesquisa
- Mostra perguntas relacionadas para fornecer mais informações
- Atualizado regularmente com base no feedback dos clientes

## Informações gerais

## Visão geral do painel de controle



### 1. Tela de cristal líquido (LCD) sensível ao toque.

Acesse menus e opções pressionando-os nesta tela de toque.

### 2. Botões de menu

### (Retornar)

Pressione para retornar ao menu anterior.

## (Início)

Pressione para retornar à tela inicial.

### (Cancelar)

Pressione para cancelar uma operação.

### 3. LED indicador de ligado/desligado

O LED acende-se quando o equipamento está ligado.

Quando o equipamento está no Modo Sleep, o LED fica piscando.

### 4. (U) Ligar/Desligar a alimentação

Pressione () para ligar o equipamento.

Pressione e mantenha pressionado



4

para desligar o equipamento. A tela Touchscreen exibe [Desligando] e permanece ligada por alguns segundos antes de desligar.

Se você desligar o equipamento usando



cabeça de impressão periodicamente para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, obter a melhor eficiência da tinta e manter a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre conectado a uma fonte de energia elétrica.

## Visão geral da tela de toque LCD

A partir da tela de Início, você pode acessar as telas de Configuração Wi-Fi, Funções, Configurações e Manutenção.

### Tela Início



Essa tela mostra o status do aparelho quando ele está ocioso. Quando é exibida, ela indica que seu equipamento está pronto para o próximo comando.

#### 1.

#### Status da rede sem fio

Cada ícone na tabela seguinte mostra o status da rede sem fio:

WiFi	O equipamento não está conectado ao ponto de acesso/ roteador sem fio.
	Pressione este botão para definir as configurações de rede sem fio. Informações mais detalhadas >> <i>Guia de Configuração Rápida</i>
((•	A rede sem fio está conectada.
	Um indicador de três traços em cada uma das telas iniciais mostra a potência atual do sinal sem fio.
	O ponto de acesso/roteador sem fio não pôde ser detectado.
	A configuração de rede sem fio está desabilitada.

Você pode definir as configurações de rede sem fio pressionando o botão Status da rede sem fio.

### 2. 📑 [Funções]

Pressione para acessar o menu [Funções].

[Web] / [USB]

### Configs.]

Pressione para acessar o menu [Configs.].

### 4. 🚺 [Manutenção]

Pressione para acessar o menu [Manutenção].

### 5. Modo silencioso

Este ícone aparece quando a configuração [Modo Silen.] está definida como [Lig].

A configuração do modo silencioso pode reduzir o ruído de impressão. Quando o modo Silencioso está ativado, a velocidade de impressão fica mais baixa. Informações mais detalhadas ➤> Manual do Usuário Online

### 6. Ícone de Informações



As novas informações da Brother aparecem na barra de informações quando as configurações de notificação, como [Mensagem da Brother] e [Verif. automs de firmw.] estão definidas como [Lig].

(É necessária uma conexão com a Internet. Taxas de transmissão de dados podem ser aplicáveis.)

Pressione (i) para visualizar os detalhes.

7. Ícone de advertência



O ícone de advertência [] indica mensagens de erro ou manutenção; pressione [] para ver os detalhes e, depois, 🗙 para retornar à tela inicial.

## Navegar pela tela de toque

Toque o dedo no LCD para usá-lo. Para visualizar e acessar todas as opções,

pressione ◀ ▶ ou ▲ ▼ no LCD para percorrêlas.

### IMPORTANTE

NÃO pressione a tela LCD com um objeto pontiagudo (caneta convencional ou caneta stylus, por exemplo). O equipamento poderá ser danificado.

### OBSERVAÇÃO

- Este produto adota a fonte da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- NÃO toque na tela LCD imediatamente após conectar o cabo de alimentação ou ligar o equipamento. Isso pode causar um erro.

## 2 Manuseio de papel

## Visão geral de como carregar papel

Carregue o papel na bandeja de papel conforme indicado a seguir.

Ventile bem a pilha de papel.



Ø

O tamanho do papel determina a orientação ao se carregar o papel.





Informações mais detalhadas >> Manual do Usuário Online: Carregar papel

2 Expanda a aba de suporte do papel.





Se necessário, altere a configuração de tamanho do papel no menu do equipamento.

Imprimir

### Imprimir a partir do seu computador

Antes de começar a imprimir, verifique o sequinte:

- Confirme se o software e os drivers Brother estão instalados.
- Confirme se o cabo USB ou de rede está conectado corretamente ou se você está conectado à rede utilizando seu ponto de acesso/roteador sem fio.

### Imprimir um documento (Windows)

- Selecione o comando de impressão no aplicativo.
- Selecione Brother HL-XXXX Printer 2 (onde XXXX é o nome do seu modelo).
- Clique em Imprimir.
- Conclua a operação de impressão. Δ

### Imprimir um documento (Macintosh)

- Em um aplicativo, como o Apple TextEdit, clique no menu Arquivo e selecione Imprimir.
- Selecione Brother HL-XXXX Printer (onde XXXX é o nome do seu modelo).
- Clique em Imprimir.

### variadas Para usar os variados recursos de impressão, clique no botão de propriedades de

impressão ou preferências para alterar a configuração da impressora.

**Opções de impressão** 

### Imprimir frente e verso automaticamente



#### Imprimir mais de uma página em uma única folha de papel (N em 1)



Para Windows:

Informações mais detalhadas >> Manual do Usuário Online: Imprimir a partir do seu computador (Windows)

### Para Mac:

Informações mais detalhadas >> Manual do Usuário Online: Imprimir a partir do seu computador (Mac)

Conclua a operação de impressão. Δ

### Imprimir fotos diretamente de uma unidade flash USB

## Visualizar e imprimir fotos de uma unidade flash USB

Visualize suas fotos na tela LCD antes de imprimi-las.Imprima imagens armazenadas em uma unidade flash USB.

Insira uma unidade flash USB na abertura USB.



- 2 Pressione [Impressão de JPEG] > [Selec. arq.].
- 3 Pressione ◀ ou ► para exibir a foto que você deseja imprimir e depois pressione-a.

Para imprimir todas as fotos, pressione [Impr.Td] e, em seguida, [Sim] para confirmar.

Pressione × 01 para exibir o teclado na tela de toque e, em seguida, insira o número de cópias usando o teclado de toque. Pressione [OK].

Também é possível pressionar [-] ou [+] na tela de toque.

- 5 Pressione [OK].
- 6 Repita os três últimos passos até ter selecionado todas as fotos que você deseja imprimir.

- Pressione [OK].
- 8 Leia e confirme a lista de opções exibida.
- 9 Para alterar as configurações de impressão, pressione [Config. impr.].

Quando estiver concluído, pressione [OK].

**10** Pressione [Iniciar].

### Visão geral das configurações de impressão

As configurações de impressão alteradas são temporárias para sua impressão atual. O equipamento retornará às suas configurações padrão depois que a impressão for concluída.

Você pode salvar as configurações de impressão que usa com mais frequência definindo-as como padrão.

Informações mais detalhadas ➤> Manual do Usuário Online

Manutenção de rotina

## Verificar a qualidade da impressão

Se as cores e o texto saírem desbotados ou riscados ou se houver texto faltando nas impressões, os bocais do cabecote de impressão podem estar entupidos. Imprima a Folha de Verificação de Qualidade de Impressão e observe o padrão de verificação do bocal.

Pressione [Configs.] >

[Manutenção] > [Melh. qual. de Impr.] > [Verif. qual. de impr.].

Pressione [Iniciar].

O equipamento imprimirá a folha de verificação de qualidade de impressão.

- Verifique a qualidade dos quatro blocos 3 coloridos na folha.
- A tela de toque mostrará uma pergunta sobre qualidade de impressão. Siga um dos procedimentos a seguir:
  - · Se todas as linhas estiverem claras e visíveis, pressione [Não] e finalizar a verificação da qualidade de impressão.
  - Se algumas linhas não aparecerem (consulte o item Baixa qualidade a seguir), pressione [Sim].

ΟΚ 

Baixa qualidade

				_	-	-	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	
-		-	_	_	_	_	-	-	_	-	_
_	-	-	_	-	_		_	_	_	-	_
_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	-	_
_	_	_	-	-	_	-	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	-	-	-	_	_		_
_	_		_	=	_	-	-	_	_	_	_
-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_
-	_	-	_	_	_	_	-	_	-	-	_
_	-	-	_	_	_	_	_		_	-	_
_	-	-	_	-	_	_	_		_	_	_
_		_	-	-	_	-	_	_	_	_	_
_		_	_	-	-	-	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	-	-	_	_	_	_	
-	_	_	_	_	_		-	_	_	-	
_	_	_	_	_	_	-	_	-	-	-	
_	_	_	_	_	_	-	=	=	-	-	_
-	_	-	_	_	_	_	_	_		-	_
-	-	-	_	-	_	_	_	_	-	-	_
-	_		-	-	_	_	_	_	_	=	_
_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_
_	_	_	_	-	-	-	-	_	_		_
_	_	_	_	-	_	-	-	_	_	_	
_	_	_	_	-	_	=	-	_	_	_	_
-	_	_	_	_		_	_	-	_	-	
-	_	-	_	_	_	_	-	_	-	-	_
-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	-
_		-	_	-	_	_	_	_	_	_	_
_	-	_	-	-	_	-	_	_	_		_
_	_	_	_		-	-	_	_	_	_	_
-	_	_	_		_	-	-	_	_	_	
_	_	_	_	_	-	_	_	-	-	_	_
_	_	-	_	_	_	-	_	-	_	_	_
_	_	-	_	_	_	_	_	-		_	_
-		-	_	-	_	_	_	_	_	-	_
_	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_
_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	-	_
	_	_	_	-	-	-	-	_	_	_	_
_	_	_	_	_	-		_	_	_	_	
-	_	_		_	_						

- A tela de toque mostra uma solicitação 5 para verificar a qualidade de impressão de cada cor. Pressione o número do padrão (1-4) que corresponda mais ao resultado da impressão.
- Siga um dos procedimentos a seguir: 6
  - Se a limpeza da cabeca de impressão for necessária, pressione [Iniciar] para iniciar o procedimento de limpeza.
  - · Se a limpeza da cabeça de impressão não for necessária, a tela Manutenção reaparecerá na tela de

toque. Pressione



O equipamento imprimirá a folha de verificação de qualidade de impressão novamente. Verifique a qualidade dos quatro blocos coloridos na folha novamente.

Se você limpar a cabeça de impressão por pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente limpar a cabeça de impressão novamente mais três vezes no máximo. Se a impressão não melhorar, entre em contato com o Serviço Autorizado Brother.

### IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.

Quando um bocal da cabeça de impressão entope, a amostra impressa fica com essa aparência.



Depois que o bocal da cabeça de impressão estiver limpo, as linhas desaparecerão.



## Verificar o alinhamento de impressão do seu equipamento Brother

Se o texto impresso aparecer borrado ou as imagens ficarem desbotadas após transportar

o equipamento, ajuste o alinhamento de impressão.

Antes de ajustar o alinhamento de impressão, imprima uma folha de

### verificação de qualidade ao pressionar

[Configs.] > [Manutenção] > [Melh. qual. de Impr.] > [Verif. qual. de impr.].

Pressione [][Configs.] >

[Manutenção] > [Melh. qual. de Impr.] > [Alinhamento].

- **Pressione** [Avan.].
- **3** Pressione [Sim] após a mensagem de confirmação. Se uma verificação de qualidade de impressão tiver sido feita, ela aparecerá na tela LCD.
- 4 Selecione o tamanho do papel para imprimir a folha de verificação de alinhamento.
- 5 Pressione [Alinhamento básico] ou [Alinhamento avançado].
- 6 Carregue o papel do tamanho selecionado na bandeja e pressione [Iniciar].

O aparelho imprimirá a folha de verificação do alinhamento.



Para o padrão (A), pressione ▲ ou ▼ para exibir o número do teste de impressão com listras verticais menos visíveis (1–9). Em seguida, pressione a opção selecionada (no exemplo, o número 6 é a melhor escolha). Pressione [OK].

Repita esse passo com os padrões restantes.

Quando o alinhamento de impressão não está ajustado corretamente, o texto parece desfocado ou torto como nas imagens a seguir.



Após o alinhamento de impressão ser ajustado corretamente, o texto terá esta aparência.



8 Pressione

B Solução de problemas

Solução de problemas

Use esta seção para resolver os problemas que poderão ocorrer quando você utilizar o seu equipamento Brother.

## Identificar o problema

Mesmo que pareça haver algum problema com o aparelho, você pode corrigir a maioria dos problemas sozinho.

Primeiro, verifique o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está conectado corretamente e a alimentação do equipamento está ligada.
- Todas as peças de proteção do equipamento foram removidas.
- A tampa superior e a tampa de liberação de obstrução estão totalmente fechadas.
- · O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão bem conectados ao equipamento e ao computador, ou a conexão sem fio está configurada tanto no equipamento quanto no computador.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para redes sem fio), roteador ou hub está ligado e seu botão de conexão está piscando.

Para encontrar o erro e a solução, verifique a tela LCD ou o status do equipamento no **Status Monitor** em seu computador.

Usando a tela LCD	Usando o Status Monitor			
<ol> <li>Siga as mensagens na tela LCD.</li> <li>Se você não encontrar uma solução para o erro, consulte o Manual do Usuário Online: Mensagens de erro e manutenção</li> <li>Tampa aberta.</li> <li>Tampa aberta.</li> <li>Tampa aberta.</li> <li>Tampa aberta.</li> <li>Manu-tenção</li> </ol>	<ul> <li>Clique duas vezes no ícone ina bandeja de tarefas.</li> <li>Cada cor de ícone indica um status do equipamento.</li> <li>Clique no botão Solução de Problemas para acessar o site de solução de problemas da Brother.</li> <li>Importante status Monitor intervente status status status status status monitor intervente status monitor intervente status monitor intervente status sta</li></ul>			

## Mensagens de erro e manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e manutenção mais comuns, consulte o *Manual do Usuário Online.* 

Para acessar o *Manual do Usuário Online* e outros manuais disponíveis, visite <u>support.brother.com/manuals</u>.

Apêndice

## Especificações de suprimentos

Tinta	O equipamento usa tanques de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta que são separados do conjunto da cabeça de impressão.
Vida útil do frasco de tinta	Os frascos de tinta iniciais estão na caixa. Na primeira vez que você abastece o tanque de tinta, o equipamento usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade. Posteriormente, os frascos de tinta de reposição imprimirão o número de páginas especificado. O rendimento do frasco inicial é de aproximadamente 90% do rendimento de BTD60 e 85% do rendimento dos frascos de tinta de reposição BT5001.
Suprimentos de reposição	<frasco de="" preta="" tinta=""> BTD60BK <frasco amarela="" de="" tinta=""> BT5001Y <frasco ciano="" de="" tinta=""> BT5001C <frasco de="" magenta="" tinta=""> BT5001M</frasco></frasco></frasco></frasco>
	Preto - Aproximadamente 6.500 páginas <sup>1</sup> Amarelo, ciano e magenta - Aproximadamente 5.000 páginas <sup>1</sup>

1 Rendimentos aprox. indicados são estimados com base na metodologia original da Brother que utiliza modelos de teste ISO/IEC 24712.

Rendimentos aprox. indicados não são baseados em ISO/IEC 24711.

#### 

Se estiver usando Windows, clique duas vezes no ícone do Brother Creative Center 👧 em

sua área de trabalho para acessar nosso site **GRATUITO**. Ele foi desenvolvido para ser um recurso que ajudará você a criar e imprimir materiais personalizados de um jeito fácil para uso comercial e doméstico, com fotos, textos e um toque de criatividade.

Os usuários de Mac podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço web: www.brother.com/creativecenter



Este equipamento está aprovado para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus respectivos revendedores só dão assistência a equipamento adquirido em seus próprios países.





D01SER001-00 BRA Versão A