

線上使用說明書

HL-L3210CW HL-L3230CDN HL-L3230CDW HL-L3270CDW

© 2018 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

目錄

使用 Brother 機器前	
提示定義	
商標	
重要註釋	
Brother 機器簡介	
使用機器前	
前視圖及後視圖	7
控制面板概觀	
觸控式液晶螢幕概觀	13
如何導覽觸控式液晶螢幕	15
獲取 Brother 公用程式 (Windows)	17
解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)	
Brother 機器的輸入/輸出連接埠位置	
紙張處理	
放入紙張	
使用紙匣時放入和列印	
將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印	
紙張設定	
變更紙張尺寸和紙張類型	
變更檢查紙張尺寸設定	
不可列印的區域	
使用特殊紙張	
列印	
從電腦列印 (Windows)	
列印文件 (Windows)	
列印設定 (Windows)	
保安列印 (Windows)	47
變更預設列印設定 (Windows)	
使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript [®] 3 [™] 語言模擬) (Windows)	
從電腦監控機器狀態 (Windows)	
從電腦列印 (Mac)	
列印文件 (Mac)	53
列印選項 (Mac)	54
保密列印 (Mac)	60
使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript [®] 3 [™] 語言模擬) (Mac)	62
從電腦監控機器狀態 (Mac)	63
取消列印工作	64
測試列印	65
網路	
使用控制面板設置網路詳細資訊	
支援的基本網路功能	
網路管理軟體和工具程式	
瞭解網路管理軟體和工具程式	
配置 Brother 機器無線網路的其他方法	71

配置 Brother 機器的無線網路設定前	72
設置機器的無線網路	73
使用 Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路	74
使用 Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路	76
使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路	80
不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路	83
配置機器接入企業無線網路	
使用 Wi-Fi Direct [®]	
進階網路功能	
列印網路設置報告	101
列印無線區域網路報告	102
使用網路管理配置 SNTP 通訊協定	105
適用於進階使用者的技術資訊	106
將網路設定重設為出廠設定	107
安全性	108
鎖定機器設定	109
設定鎖定概述	110
網路安全功能	114
使用網路安全功能前	115
安全功能鎖 3.0	116
使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器	
安全發送電子郵件	150
使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證	154
將列印記錄儲存到網路	159
行動/網路連接	164
Brother Web Connect	165
Brother Web Connect 概述	
Brother Web Connect 支援的線上服務	167
使用 Brother Web Connect 的條件	169
設定 Brother Web Connect	173
使用 Brother Web Connect 下載並列印文件	
Google Cloud Print	183
Google Cloud Print 概述	
使用 Google Cloud Print 前	185
從 Google Chrome [™] 或 Chrome OS [™] 列印	189
從 Google Drive [™] 行動版列印	190
從 Gmail [™] 網路郵件服務行動版列印	191
AirPrint	192
AirPrint 概述	193
使用 AirPrint 前 (macOS)	194
使用 AirPrint 進行列印	195
適用於 Windows 的行動列印	198
Mopria [®] 列印服務	199
適用於行動裝置的 Brother iPrint&Scan	200
近距離無線通訊 (NFC)	
適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan	202

Brother iPrint&Scan 概述	
故障排除	
錯誤和維護訊息	
使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息	
卡紙	
紙張卡在手動進紙口	
紙匣內發生卡紙	
機器後部發生卡紙	
機器內部發生卡紙	
紙匣下方發生卡紙	222
列印問題	224
提高列印品質	226
網路問題	231
錯誤訊息	232
使用網路連接修復丁具 (Windows)	 234
我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定?	
我無法完成無線網路安裝設置。	236
我的 Brother 機器無法進行網路列印	237
我想檢查網路裝置是否正常工作	238
Google Cloud Print 問題	239
ΔirPrint 問題	235 240
其他問題	210 241
本看機器容訊	211 242
三百 % m 頁 m 重設功能	242
	243 244
	245
約44年10月11日 出商設定	245
□ 颅 尺 ~	240
12月11日 12日 12日 12日 12日 12日 12日 12日 12日 12日	
史	
史撄恢韧世	
史 / 火 感 元 政 元 什	
史 探 皮 帝 祖	
史 撄 廢 w 朸归收品	
済際機器	
「済メ LED 與	
/ 高溪胸′//2.1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	
「海溪電 ¹ ¹ ¹ [−] ¹ [−]	
/ 演 怒 尤	
清	
校止色彩輸出	
重直機器的校止設定	
修止色彩列り對齊 (色彩對位)	
檢查零件的剩餘使用壽命	
包裝和運輸 Brother 機器	
更換定期維護零件	
機器設定	
從控制面板變更機器設定	

一般設定	294
設定表和功能表	303
從電腦變更機器設定	320
使用網路管理變更機器設定	321
錄	
技術規格	326
如何在 Brother 機器上輸入文字	335
耗材	337
碳粉匣使用壽命的重要資訊	339
Brother 公司各項服務	340

▲主頁 > 使用 Brother 機器前

使用 Brother 機器前

- 提示定義
- 商標

• 重要註釋

▲主頁 > 使用 Brother 機器前 > 提示定義

提示定義

本使用說明書使用以下符號和慣用標記:

▲警告	警告圖示表示可能導致死亡或重傷的潛在危險情況。	
▲注意	注意圖示表示可能導致輕微或中度傷害的潛在危險情況。	
重要事項	重要事項圖示表示可能導致財產損失或產品功能喪失的潛在危險情況。	
提醒	提醒特定作業環境、安裝條件或特殊使用條件。	
	提示圖示用於指示有用的提示和補充資訊。	
Â	(電氣危險) 圖示提醒您可能會發生觸電。	
	(火災危險) 圖示提醒您可能會發生火災。	
	(高溫) 圖示警告您切勿碰觸高溫的機器零件。	
\otimes	(禁止) 圖示代表切勿執行的動作。	
粗體	粗體字樣表示機器控制面板或電腦螢幕上顯示的按鍵/按鈕。	
彩體	斜體字樣強調應當注意的要點或提示您參考相關主題。	
[XXXXX]	括號內的文字表示機器的液晶螢幕上顯示的訊息。	

相關資訊

• 使用 Brother 機器前

▲ 主頁 > 使用 Brother 機器前 > 商標

商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer 和 OneNote 是微軟公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Apple、App Store、Mac、Safari、AirPrint、AirPrint 標識、iPad、iPhone、iPod touch 和 macOS 是蘋果公司 在美國和其他國家的註冊商標。

PostScript 和 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

Wi-Fi、Wi-Fi Alliance 和 Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance[®] 的註冊商標。

WPA、WPA2、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi Protected Setup 和 Wi-Fi Protected Setup 標識是 Wi-Fi Alliance[®] 的商標。

Android、Gmail、Google Cloud Print、Google Drive、Google Chrome、Chrome OS 和 Google Play 是 Google 公司的商標。要使用這些商標,需要獲取 Google 公司的許可。

Mopria[®]和 Mopria[®]標識是 Mopria Alliance 公司在美國和其他國家的註冊商標和服務標章。嚴禁未經授權的使用。

Mozilla 和 Firefox 是 Mozilla Foundation 的註冊商標。

Intel 是 Intel 公司在美國和/或其他國家的商標。

Evernote 是 Evernote 公司的商標,由 Evernote 公司授權使用。

Bluetooth[®] 文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標,兄弟工業株式會社經過授權使用此種商標。

本指引中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定,此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他材料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊 商標。



• 使用 Brother 機器前

重要註釋

- 請勿在購買國以外的國家使用本產品,因其可能會違反該國的無線通訊和電源管理規定。
- 並非每個國家都可取得所有機型。
- Windows 10 本說明書中指 Windows 10 Home、Windows 10 Pro、Windows 10 Education 和 Windows 10 Enterprise。
- Windows Server 2008 在本說明書中指 Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2。
- 在本使用說明書中,除非另有說明,否則均使用 HL-L3230CDW/HL-L3270CDW 的液晶螢幕訊息。
- 在本使用說明書中,除非另有說明,否則均使用 HL-L3230CDW 的插圖。
- 本使用說明書中的螢幕只作說明參考之用,可能會與實際螢幕有所不同。
- 除非另有說明·否則本使用說明書中的螢幕均擷取自 Windows 7 和 macOS v10.12.x。視乎您的作業系統·電 腦上的螢幕可能會有所不同。
- 本說明書的內容及產品規格如有更改, 恕不另行通知。
- 對於受制於適用出口限制的國家,並非所有功能都可用。

실 相關資訊

• 使用 Brother 機器前

▲主頁 > Brother 機器簡介

Brother 機器簡介

- 使用機器前
- 前視圖及後視圖
- 控制面板概觀
- 觸控式液晶螢幕概觀
- 如何導覽觸控式液晶螢幕
- 獲取 Brother 公用程式 (Windows)
- Brother 機器的輸入/輸出連接埠位置

使用機器前

嘗試任何列印操作前,請確認下列項目:

- 確定已安裝印表機驅動程式。
- USB 或網路傳輸線使用者: 請確定已正確連接傳輸線。

防火牆 (Windows)

如果您的電腦受防火牆保護,而您無法進行網路列印,則可能需要設置防火牆設定。如果您正在使用 Windows 防 火牆,並依照安裝程式中的步驟安裝了驅動程式,則已完成必要的防火墻設定。如果您正在使用其他個人防火牆軟 體,請參閱軟體附帶的使用說明書或聯絡軟體製造商。

실 相關資訊

• Brother 機器簡介

▲主頁 > Brother 機器簡介 > 前視圖及後視圖

前視圖及後視圖

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

前視圖





後視圖

7



- 1. 液晶螢幕 (LCD) 控制面板
- 2. 列印面朝下出紙匣托紙支撐板
- 3. 列印面朝下出紙匣
- 4. 紙匣
- 5. 手動進紙口蓋
- 6. 頂蓋
- 7. 手動進紙口
- (適用於有線網路型號)
 10BASE-T/100BASE-TX 連接埠
- 9. USB 連接埠
- 10. AC 電源連接孔/線
- 11. 後蓋 (列印面朝上出紙匣)



視乎型號,機器配備不可拆分的 AC 電源線。

HL-L3270CDW

前視圖





後視圖



8

9

D

- 1. 可傾斜觸控式液晶螢幕觸控面板
- 2. 列印面朝下出紙匣托紙支撐板
- 3. 列印面朝下出紙匣
- 4. 紙匣
- 5. 手動進紙口蓋
- 6. 頂蓋
- 7. 手動進紙口
- 8. 10BASE-T/100BASE-TX 連接埠
- 9. USB 連接埠
- 10. AC 電源連接孔/線
- 11. 後蓋 (列印面朝上出紙匣)



• Brother 機器簡介

▲主頁 > Brother 機器簡介 > 控制面板概觀

控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

- >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
- >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW



1. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息,以幫助您設定與使用本機器。

無線網路型號
 如果您正在使用無線連接,四格指示燈會指示無線訊號的強度。



- 2. WiFi 或網路按鍵
 - 有線網路型號:

Network (網路)

按 Network (網路)按鍵可設定有線網路設定。

• 無線網路型號:

WiFi

啟動電腦上的無線安裝程式並按 WiFi 按鍵。遵循螢幕上的說明設定機器與網路之間的無線連接。

WiFi 指示燈亮起時,Brother 機器已連接至無線存取點。WiFi 指示燈閃爍時,無線連接斷開,或機器正在 連接至無線存取點。

3. 選單按鍵

ОК

按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後、機器會回到上級選單。

Back (返回)

- 按此按鍵可返回上級選單。
- 按此按鍵可在輸入字母或數字時選擇上一個數字。

▲ 或 ▼ (+ 或 -)

- 按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。
- 按此按鍵可輸入或變更字母或數字。按住▲或▼更快地滾動。移至所需字母或數字時,按**OK**。
- 4. Secure (加密)

輸入四位數密碼後,按此按鍵可列印保存在記憶體中的工作。

- 5. Go (執行)
 - 按此按鍵可清除特定錯誤訊息。若要清除所有其他錯誤,請按照液晶螢幕指示進行操作。
 - 按此按鍵可列印機器記憶體中的剩餘資料。
 - 按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後,機器會回到準備就緒模式。
- 6. Error (錯誤) LED

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時, Error (錯誤) LED 閃爍。

7. Data (資料) LED

Data (資料) LED 會視機器狀態而閃爍。

Data (資料) LED 亮起時,資料位於機器記憶體中。Data (資料) LED 閃爍時,機器正在接收或處理資料。

- 8. Cancel (取消)
 - 按此按鍵可取消目前的設定。
 - 按此鍵可取消程式化的列印工作並將其從機器記憶體中清除。若要取消多個列印工作,請按住 Cancel (取 消),直到液晶螢幕上顯示[Cancel All Jobs (取消所有工作)]。

9. ① 電源開關

- 按 🕛 可開啟機器。
- 按住 🕛 可關閉機器。



1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵

🕤 (返回)

按此按鍵可返回上級選單。



按此按鍵可返回首頁螢幕。

🗙 (取消)

按此按鍵可取消操作。按此按鍵可取消程式化的列印工作並將其從機器記憶體中清除。

3. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

- 4. ① 電源開闢
 - 按 🕛 可開啟機器。
 - 按住 🕐 可關閉機器。

5. 近距離無線通訊 (NFC)

如果您的 Android[™] 裝置支援 NFC 功能,則可透過觸摸控制面板上的 NFC 標識列印行動裝置中的文件。



• Brother 機器簡介

▲主頁 > Brother 機器簡介 > 觸控式液晶螢幕概觀

觸控式液晶螢幕概觀

相關機型: HL-L3270CDW

從首頁螢幕可存取 WiFi 設定、碳粉餘量、設定和功能螢幕。 機器閒置時,首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時,此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。



1. 🛜 (無線網路狀態)

如果您正在使用無線連接,則首頁螢幕上的四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。



• 如果螢幕頂端顯示 WiFi ·按一下該圖示選擇無線連接方式,或者編輯現有無線連接。

2. [碳粉]

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取[碳粉]選單。

3. 🚹 [設定]

按一下可存取[設定]選單。

使用設定選單存取 Brother 機器的所有設定。

如果設定鎖定功能已開啟,液晶螢幕上會顯示 膏 鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

4. 📑 [功能]

按一下可存取功能螢幕。

・ 💾 [保安列印]

按一下可存取保安列印選項。

• 🔁 [網路]

按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。



本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD 開發的字型。



▲主頁 > Brother 機器簡介 > 如何導覽觸控式液晶螢幕

如何導覽觸控式液晶螢幕

相關機型: HL-L3270CDW

用手指點按·即可操作液晶螢幕。若要顯示和存取所有選項·按液晶螢幕上的▲或▼滾動顯示各選項。 以下步驟說明如何導覽變更機器的設定。在本示例中·液晶螢幕的背光燈設定從[Light (淺)]變更為[Med (中)]。

重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕,否則可能會損壞機器。

提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後,切勿立即觸摸液晶螢幕,否則可能會導致錯誤。

- 1. 按 1: [設定] > [所有設定]。
- 2. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按[General Setup (一般設定)]。

所有設定	
一般設定	\wedge
印表機	\sim
網路	

3. 按▲或▼顯示[LCD Settings (液晶螢幕設定)]選項,然後按[LCD Settings (液晶螢幕設定)]。

一般設定	
紙匣設定	\wedge
液晶螢幕設定	\sim
環保	

4. 按 [Backlight (背光燈)]。

	淺	
背光燈設置		
	30秒	

5. 按[Med (中)]。

背光燈	
淺	
中	
深	

6. 按 🔒 .



▲主頁 > Brother 機器簡介 > 獲取 Brother 公用程式 (Windows)

獲取 Brother 公用程式 (Windows)

Brother Utilities 是一種應用程式啟動器,透過它可便捷地存取您電腦上安裝的所有 Brother 應用程式。

- 1. 執行下列其中一項操作:
 - (Windows 7、Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2)
 - 按一下 🚱 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。
 - (Windows 8 和 Windows Server 2012)
 點選或按一下開始螢幕或桌面上的 算算 (Brother Utilities)。
 - (Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2)
 將滑鼠游標移到開始螢幕的左下角,按一下 (如果您正在使用觸控式裝置,從開始螢幕的底部向上滑動 手指以顯示應用程式螢幕)。
 顯示應用程式螢幕時,點選或按一下 (Brother Utilities)。
 - (Windows 10 和 Windows Server 2016)
 - 按一下 🕂 > Brother > Brother Utilities。
- 2. 選擇您的機器 (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

Br	other Utilities	×
XXX-XXXX		
iPrint&Scan		
執行更多	Brother Web Connect	Brother Creative Center
工具	a.	
線上購買耗材	下載軟體	
支援		
brother		i 退出

3. 選擇您想使用的操作。

🕗 相關資訊

- Brother 機器簡介
 - 解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)

▲主頁 > Brother 機器簡介 > 獲取 Brother 公用程式 (Windows) > 解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)

解除安裝 Brother 軟體和驅動程式 (Windows)

- 1. 執行下列其中一項操作:
 - (Windows 7、Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2)
 - 按一下 🚱 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。
 - (Windows 8 和 Windows Server 2012)
 點選或按一下開始螢幕或桌面上的 算算 (Brother Utilities)。
 - - 顯示應用程式螢幕時,點選或按一下 💦 (Brother Utilities)。
 - (Windows 10 和 Windows Server 2016)

按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 工具,再按一下解除安裝。
 遵循對話方塊中的說明解除安裝軟體和驅動程式。

🦉 相關資訊

• 獲取 Brother 公用程式 (Windows)

▲主頁 > Brother 機器簡介 > Brother 機器的輸入/輸出連接埠位置

Brother 機器的輸入/輸出連接埠位置

輸入/輸出連接埠位於機器後部。



- 1. 區域網路連接埠 (適用於網路型號)
- 2. USB 連接埠

連接 USB 或乙太網路連接線時,請遵循安裝程序中的說明執行操作。

若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中或轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。

🦉 相關資訊

• Brother 機器簡介

▲主頁 > 紙張處理

紙張處理

- 放入紙張
- 紙張設定
- 不可列印的區域
- 使用特殊紙張

▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張

放入紙張

- 使用紙匣時放入和列印
- 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 使用紙匣時放入和列印

使用紙匣時放入和列印

- 將紙張放入紙匣
- 列印問題
- 錯誤和維護訊息

▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 使用紙匣時放入和列印 > 將紙張放入紙匣

將紙張放入紙匣

- 如果檢查尺寸設定設為開且您將紙匣拉出機器,液晶螢幕將顯示訊息詢問您是否想變更紙張尺寸和紙張類型。如有需要,遵循液晶螢幕上的說明變更紙張尺寸和紙張類型設定。
- 當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時,必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸和紙張類型設定。
- 1. 將紙匣完全拉出機器。



 按住並滑動紙張調整器,以符合紙張尺寸。 按綠色釋放桿以滑動紙張調整器。



3. 充分散開紙疊。

Ø

4. 將紙張列印面朝下放入紙匣。

使用預印紙張時,以正確方向放入紙張。>> 相關資訊:變更機器設定以在紙匣內的預印紙張上列印

 - 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。 放入過多紙張會導致卡紙。



6. 慢慢地將紙匣完全推入機器。

7. 扳起托紙支撐板,以免紙張從出紙匣滑落。





- 使用紙匣時放入和列印
 - 變更機器設定以在紙匣內的預印紙張上列印

▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 使用紙匣時放入和列印 > 將紙張放入紙匣 > 變更機器設定以在紙匣內的預印 紙張上列印

變更機器設定以在紙匣內的預印紙張上列印

相關機型: HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

使用預印紙張進行雙面列印時,請變更機器設定。

方向

Ø

A Real A	對於單面列印: • 列印面朝下 • 頂端朝向紙匣前部
	對於自動雙面列印(長邊裝訂): ・ 列印面朝上 ・ 底端朝向紙匣前部

>> HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 按▲或▼顯示[Printer (印表機)]選項,然後按**OK**。

2. 按▲或▼顯示[2-sided (雙面)]選項,然後按 OK。

- 3. 按▲或▼顯示[Single Image (單面影像)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼顯示[2-sided Feed (雙面送紙)]選項,然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

1. 按 🎦 [設定] > [所有設定] > [印表機] > [雙面] > [單面影像] > [雙面送紙]。

2. 按 。



▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

- 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印
- 將標籤放入手動進紙口並使用其進行列印
- 將信封裝入手動進紙槽並使用其進行列印

▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印 > 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時,必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。

- 普通紙
- 薄紙
- 厚紙
- 再造紙
- 銅版紙
- 光面紙
- 1. 扳起托紙支撐板,以免紙張從列頁面朝下出紙匣滑落。



2. 打開手動進紙槽蓋。



3. 用雙手將手動進紙槽的紙張調整器滑動到所用紙張的寬度。



4. 用雙手將一張紙放入手動進紙口,直到紙張前端碰觸到進紙滾軸。感覺到機器拉入信封時,即可放開。



- 將紙張列印面朝上放入手動進紙槽。
- 確定紙張平整,且在手動進紙口中的位置正確。否則,可能無法正確進紙,導致印出文件歪斜或卡紙。 •
- 5. 將列印工作發送到機器。

Ø 從電腦發送列印工作前,請在列印螢幕變更列印喜好設定。

6. 列印頁從機器輸出後,將下一張紙放入手動進紙口。重複此步驟放入要列印的每個頁面。

🗸 相關資訊

• 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印 > 將標籤放入手動進紙口並使用其 進行列印

將標籤放入手動進紙口並使用其進行列印

當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時,必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。

1. 打開機器後蓋(列印面朝上出紙匣)。





2. 在機器前部,打開手動進紙槽蓋。



3. 用雙手將手動進紙槽的紙張調整器滑動到所用紙張的寬度。



4. 用雙手將一張紙放入手動進紙口,直到紙張前端碰觸到進紙滾軸。感覺到機器拉入信封時,即可放開。



- ❷ 將紙張列印面朝上放入手動進紙槽。
 - 如果您必須重新將紙張放入手動進紙槽,請將紙張完全拉出。
 - 請勿在手動進紙槽中一次放入多張紙,否則可能會導致卡紙。
 - 確定紙張平整,且在手動進紙口中的位置正確。否則,可能無法正確進紙,導致印出文件歪斜或卡紙。
- 5. 將列印工作發送到機器。

✓ 從電腦發送列印工作前,請在列印螢幕變更列印喜好設定。

6. 列印頁從機器後部輸出後,將下一張紙放入手動進紙口。重複此步驟放入要列印的每個頁面。

7. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣), 直到其鎖定在關閉位置。

相關資訊

• 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印
▲主頁 > 紙張處理 > 放入紙張 > 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印 > 將信封裝入手動進紙槽並使用其 進行列印

將信封裝入手動進紙槽並使用其進行列印

當您將不同尺寸的紙張放入紙匣時,必須同時變更機器中或電腦上的紙張尺寸設定。

1. 打開機器後蓋 (列印面朝上出紙匣)。





2. 拉下左右兩側的灰色拉桿,如插圖所示。



3. 在機器前部,打開手動進紙槽蓋。



4. 用雙手將手動進紙槽的紙張調整器滑動到所用紙張的寬度。



5. 用雙手將一個信封放入手動進紙口,直到前端碰觸到進紙滾軸。感覺到機器拉入信封時,即可放開。



- 將信封列印面朝上放入手動進紙槽。
- 當您重新將信封放入手動進紙槽時,請將信封完全拉出。
- 請勿在手動進紙槽中一次放入多個信封,否則可能會導致卡紙。
- 確定信封平整,且在手動進紙口中的位置正確。否則,可能無法正確送進信封,導致印出文件歪斜或卡紙。
- 6. 將列印工作發送到機器。

Ø

從電腦發送列印工作前,請在列印對話方塊變更列印喜好設定。

設定	適用於信封的選項
紙張尺寸	Com-10 DL
	C5 Monarch
<u>媒體</u> 類型	信封 厚信封 薄信封

- 7. 列印的信封從機器輸出後,放入下一個信封。重複此步驟放入要列印的每個信封。
- 8. 列印完畢後,請將先前步驟中調整的兩個灰色拉桿推回原位。
- 9. 關閉後蓋 (列印面朝上出紙匣), 直到其鎖定在關閉位置。

▶ 相關資訊

• 將紙張放入手動進紙槽並使用其進行列印

▲主頁 > 紙張處理 > 紙張設定

紙張設定

- 變更紙張尺寸和紙張類型
- 變更檢查紙張尺寸設定

▲主頁 > 紙張處理 > 紙張設定 > 變更紙張尺寸和紙張類型

變更紙張尺寸和紙張類型

當您將不同尺寸和類型的紙張放入紙匣時,必須同時在液晶螢幕上變更紙張尺寸和紙張類型設定。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[Tray Setting (紙匣設定)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼顯示[Paper Type (紙張類型)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼顯示所需紙張類型,然後按 OK。
- 5. 按▲或▼顯示[Paper Size (紙張尺寸)]選項,然後按 OK。
- 6. 按▲或▼顯示所需紙張尺寸,然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

1. 按 🚹 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [紙匣設定] > [紙張類型]。

- 2. 按▲或▼顯示紙張類型選項,然後按所需選項。
- 3. 按▲或▼顯示[紙張尺寸]選項,然後按[紙張尺寸]。
- 4. 按▲或▼顯示紙張尺寸選項,然後按所需選項。
- 5. 按
- 🔽 相關資訊
 - 紙張設定

▲主頁 > 紙張處理 > 紙張設定 > 變更檢查紙張尺寸設定

變更檢查紙張尺寸設定

如果機器的檢查尺寸設定已開啟,取出紙匣時,機器將顯示訊息,詢問您是否變更了紙張尺寸和紙張類型。

預設設定為開。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。

2. 按▲或▼選擇[Tray Setting (紙匣設定)]選項,然後按 OK。

3. 按▲或▼選擇[Check Size (檢查尺寸)]選項,然後按 OK。

4. 按▲或▼選擇[On (開)]或[Off (關)]選項,然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [紙匣設定] > [檢查尺寸]。

2. 按[開]或[關]。

3. 按

🧧 相關資訊

• 紙張設定

不可列印的區域

下表中的度量顯示不可列印的最大區域距離最常用紙張尺寸邊緣的距離。這些尺寸可能會因為紙張尺寸或所用的應用程式設定而有所不同。



請勿嘗試列印到這些區域,上面不會顯示您輸出的任何內容。

應用	文件尺寸	頂端 (1) 底端 (3)	左側 (2) 右側 (4)
列印	Letter	4.23 mm	4.23 mm
	A4	4.23 mm	4.23 mm
	Legal	4.23 mm	4.23 mm



• 紙張處理

使用特殊紙張

購買紙張之前,務必先測試紙張樣本,以確保所需的效能。

- 切勿使用噴墨專用紙,它可能會導致卡紙或機器受損。
- 如果使用銅版紙、粗面紙張或有摺痕的紙張進行列印,可能會降低列印品質。

將紙張放在原包裝內封存。平放紙張,遠離潮濕、陽光直射的地方及熱源。

重要事項

有些紙張類型的效能可能不理想或可能會導致機器受損。 請勿使用有下列情況的紙張:

- 有很多紋理
- 非常光滑或會反光
- 捲曲或扭曲
- 表面有上塗料或化學油劑
- 受損、皺摺或摺疊
- 不在本說明書所建議的重量規格範圍內
- 有標籤及訂書針
- 有使用低温染料或熱浮凸印刷方式印製的信箋紙
- 多頁或複寫紙
- 噴墨印表機專用紙

如果使用上述任何一種紙張,都可能導致機器受損。這類損壞不屬於 Brother 保固或服務合約範圍。



38

▲主頁 > 列印

列印

- 從電腦列印 (Windows)
- 從電腦列印 (Mac)
- 取消列印工作
- 測試列印

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows)

- 列印文件 (Windows)
- 列印設定 (Windows)
- 保安列印 (Windows)
- 變更預設列印設定 (Windows)
- 使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript[®] 3[™] 語言模擬) (Windows)
- 從電腦監控機器狀態 (Windows)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows) > 列印文件 (Windows)

列印文件 (Windows)

- 1. 在應用程式中選擇列印指令。
- 2. 選擇 Brother XXX-XXXX (其中 XXXX 是您的型號名稱),然後按一下列印內容或喜好設定按鍵。 印表機驅動程式視窗將會顯示。

规 列印喜好設定		? 💌
brother xxx-xxxx		S Brother SolutionsCenter
	基本 進階 列印設定檔	
<u>A</u>	紙張尺寸(乙)	A4 💌
	方向	● 縱向(I) ○ 横向(L)
	份數C)	1 🛃 🔤 逐份列印(E)
	媒體類型(Y)	普通紙 ▼
	列印品質(Q)	「精細」
紙張尺寸:A4	彩色/黑白(M)	● 自動 🔹
(8.3 x 11.7 英吋)	文件類型(型)	文件(混合) 🔹
媒體類型:普通紙		設定(2)
75-90:11 列印品質:精細	多頁(G)	標準
雙面列印/小冊子列印:無	頁序(0)	向右,然後向下 🗸
11.01:100 1字水印:聞	分頁線(B)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
保密列印:關	雙面列印/小冊子列印(K)	
		雙面列印設定(以)
	紙張來源(E)	
	首頁④	自動選擇
	其他頁面(0)	與首頁相同 ▼
新增設定檔①		預設值D)
技術支援(1)	確定	取消 說明(出)

3. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。

- 4. 按一下紙張尺寸下拉式選單,再選擇所需的紙張尺寸。
- 5. 在**方向**欄位中,選擇縱向或橫向選項設定印出文件的方向。

如果您的應用程式中包含相似的設定,我們建議您使用應用程式設定方向。

6. 在份數欄中輸入所需複印份數 (1-999)。

- 7. 按一下媒體類型下拉式選單,然後選擇您正在使用的紙張類型。
- 8. 若要在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上,請按一下多頁下拉式選單,然後選擇所需選項。
- 9. 如有需要,變更其他印表機設定。
- 10. 按一下**確定**。

11. 完成列印操作。



相關主題:

• 列印設定 (Windows)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows) > 列印設定 (Windows)

列印設定 (Windows)

基本標籤

🚽 列印喜好設定		? 💌
brother xxx-xxxx		SolutionsCenter
	基本 進階 列印設定檔	
	紙張尺寸(乙)	A4 🔹
	方向	◎ 縱向(I) ○ 横向(L)
	份數C)	1 🚖 🔤 逐份列印(E)
	媒體類型(Y)	●普通紙
	列印品質(Q)	「精細
紙張尺寸:A4	彩色/黑白(M)	■ 自動 👻
210 × 297 mm (8.3 × 11.7 英吋)	文件類型(型)	文件 (混合) 🔹
媒體類型:普通紙		設定(2)
(分数:1) 列印品質:精細		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
雙面列印小冊子列印:無	■ <u>■ <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u> <u>■</u></u>	[154
縮放:關	分百線(B)	
保密列印:圖	雙面列印/小冊子列印(K)	無 •
		雙面列印設定(这)
	(11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)	白動觀響
新增設定檔(1)		預設值D
技術支援(U)	確定	取消 說明(出)

1. 紙張尺寸

選擇您想使用的紙張尺寸。您可選擇標準紙張尺寸或建立自訂紙張尺寸。

2. 方向

選擇列印輸出的方向 (直向或橫向)。 如果您的應用程式中包含相似的設定,我們建議您使用應用程式設定方向。

3. 份數

在此欄位中輸入所需列印份數 (1-999)。

逐份列印

選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時,將列印一份完整文件,然後再按照所選份數再 次列印。未勾選此選項時,機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

4. 媒體類型

選擇您想使用的媒體類型。為實現最佳列印效果,機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

5. 列印品質

選擇所需列印解析度。列印品質與速度相關、品質越高、列印文件所需要的時間就越長。

6. 彩色/黑白

選擇要使用的彩色/黑白設定。

提醒

- 本機器的色彩感應器非常靈敏,可能會將褪色的黑色文字或灰白色背景誤判為彩色。如果您的文件是黑白的,而且想節約彩色碳粉,請選擇黑白模式。
- 如果列印彩色文件時青色、洋紅色或黃色碳粉耗盡,列印工作將無法完成。只要黑色碳粉還有剩餘,就可以先取消列印工作,再選擇以黑白模式重新啟動。

7. 文件類型

選擇您想列印的文件類型。

設定按鍵

指定色彩模式和其他設定的進階設定。

色彩模式

按照自己的喜好選擇色彩模式。

匯入...

若要調整特定影像的列印設置,請按一下**設定**。完成亮度、對比度等影像參數調整後,可將這些設定 作為列印設置檔匯入。使用**匯出**可從目前設定建立列印設置檔。

匯出

若要調整特定影像的列印設置,請按一下設定。完成亮度、對比度等影像參數調整後,可將這些設定 匯出為列印設置檔。使用**匯入...**選項可載入先前匯出的設置檔。

提高灰度

選擇此選項可改善改善陰影區域的影像品質。

增強黑色列印

如果無法正確列印黑色圖片,請選擇此設定。

提高圖片列印品質

如果列印的填充和圖片與您在電腦螢幕上看到的填充和圖片不一致,選擇此選項可提高圖片列印品質。

8. 多頁

選擇此選項可在一張紙上列印多頁或者將一頁文件列印到多張紙上。

頁序

在一張紙上列印多頁時,選擇頁序。

分頁線

在一張紙上列印多頁時,選擇要使用的分頁線類型。

9. 雙面列印/小冊子列印 (僅適用於某些型號)

選擇此選項可進行雙面列印或使用雙面列印功能製作小冊子。

雙面列印設定按鍵

按一下此按鍵可選擇雙面裝訂類型。每個方向有四種雙面裝訂類型。

10. 紙張來源

視乎您的列印條件或目的選擇紙張來源設定。

首頁

選擇列印第一頁時要使用的紙張來源。

其他頁面

選擇列印第二頁及後續頁面時要使用的紙張來源。

進階標籖

🜧 列印喜好設定		? 💌
brother xxx-xxxx		SolutionsCenter
	基本 進階 列印設定檔 縮放	 Image: A state of the state of
		 ○ 調整至紙張尺寸② ▲4 ● 任意縮放 [25 - 400 %]①
紙張尺寸:A4 210×297 mm	□ 反轉列印(型)	100
(8.3 x 11.7 英吋) 媒體類型 : 普通紙 份數 : 1	🔲 使用浮水印(🖤)	設定(2)
列印品質:精細 雙面列印小冊子列印:無 縮抗:國	■ 頁首-頁尾列印(1)	設定(因)
深水印:爾 保密列印:爾	■ 首城粉煤式(<u>M</u>) 保密列印	設定區)
	使用者驗證 	設定(<u>T</u>)
		其他刘印選項(∑)…
新增設定檔()		預設值(型)
技術支援(1)	確定	取消 說明(出)

1. 縮放

選擇這些選項可放大或縮小文件的紙張尺寸。

調整至紙張尺寸

選擇此選項可放大或縮小文件頁面以符合指定的紙張尺寸。選擇此選項時,從下拉式選單中選擇所需紙張尺寸。 寸。

任意縮放

選擇此選項可手動放大或縮小文件頁面。選擇此選項時,在欄位中輸入數值。

2. 反轉列印

選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。

3. 使用浮水印

選擇此選項可將標識或文字作為浮水印列印到您的文件中。請選擇任一預設浮水印、新增新浮水印或使用您建 立的影像檔案。

4. 頁首-頁尾列印

選擇此選項可在文件上列印日期、時間和電腦登入使用者名稱。

5. 省碳粉模式

選擇此功能可使用較少量碳粉列印文件來實現節省碳粉的目的,列印輸出會較淡,但仍然清晰可讀。

6. 保安列印

此功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

7. 管理員

此功能允許您變更管理員密碼和限制各種列印功能。

8. 使用者驗證

此功能允許您確認各使用者的限制。

9. 其他列印選項按鍵

睡眠時間

選擇此選項可將機器設定為列印完成後立即進入休眠模式。

改善列印輸出

選擇此選項可減少紙張捲曲量,加強碳粉附著度。

跳過空白頁

選擇此選項時印表機驅動程式可自動偵測空白頁,而且不會列印空白頁面。

TrueType 模式

模式

選擇列印時字型的處理方式。

使用印表機 TrueType 字體(僅適用於某些型號)

選擇是否使用內建字型進行字型處理。

Eco 設定

選擇此選項可降低列印噪音。

🖌 相關資訊

• 從電腦列印 (Windows)

相關主題:

• 列印文件 (Windows)

▲ 主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows) > 保安列印 (Windows)

保安列印 (Windows)

使用保安列印功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

關閉機器電源時,安全資料會從機器中刪除。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 在應用程式中選擇列印指令。
- 2. 選擇 Brother XXX-XXXX (其中 XXXX 是您的型號名稱),然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。 印表機驅動程式視窗將會顯示。
- 3. 按一下進階標籤。
- 4. 按一下設定欄位中的保安列印按鈕。
- 5. 勾選保安列印核取方塊。
- 6. 在密碼欄位中輸入四位數密碼。

❷ 必須為每一個文件分別設定密碼。

- 7. 如有需要, 在文字欄位中輸入使用者名稱和工作名稱。
- 8. 按一下確定關閉保密列印設定視窗。
- 9. 按一下確定。
- 10. 完成列印操作。
- 11. 在機器控制面板上,按 Secure (加密)。
- 按▲或▼顯示您的使用者名稱,然後按OK。 液晶螢幕上將顯示該名稱下的安全資料清單。
- 13. 按▲或▼顯示工作,然後按 OK。
- 14. 輸入四位數密碼。

輸入數字時,可按▲或▼選擇數字,然後按 OK。

- **15**. 按▲或▼選擇[Print (列印)]選項,然後按 **OK**。
- 16. 按▲或▼輸入您需要的份數。
- 17. 按 OK。

機器將列印資料。

列印安全資料後,安全資料將從機器記憶體中清除。

HL-L3270CDW

- 1. 在應用程式中選擇列印指令。
- 2. 選擇 Brother XXX-XXXX (其中 XXXX 是您的型號名稱),然後按一下列印內容或喜好設定按鈕。 印表機驅動程式視窗將會顯示。
- 3. 按一下進階標籤。
- 4. 按一下設定欄位中的保安列印按鈕。
- 5. 勾選保安列印核取方塊。
- 6. 在密碼欄位中輸入四位數密碼。

「 必須為每一個文件分別設定密碼。

- 7. 如有需要,在文字欄位中輸入使用者名稱和工作名稱。
- 8. 按一下**確定**關閉保密列印設定視窗。
- 9. 按一下**確定**。
- 10. 完成列印操作。
- 11. 在機器控制面板上,按[功能]。
- 12. 按[保安列印]。
- 按▲或▼顯示使用者名稱,然後按所需使用者名稱。 液晶螢幕上將顯示該名稱下的安全資料清單。
- 14. 按▲或▼顯示列印工作,然後按所需列印工作。
- 15. 輸入四位數密碼,然後按 [OK]。
- 16. 輸入所需複印份數。
- 17.按[啟動]。
 - 機器將列印資料。

列印安全資料後,安全資料將從機器記憶體中清除。



▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows) > 變更預設列印設定 (Windows)

變更預設列印設定 (Windows)

變更應用程式的列印設定時·所作變更僅適用於透過該應用程式列印的文件。若要變更所有 Windows 應用程式的列印設定·必須設置印表機驅動程式內容。

- 1. 執行下列其中一項操作:
 - 針對 Windows Server 2008

按一下 🚱 (開始) > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。

• 針對 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2

按一下 🚰 (開始) > 裝置和印表機。

• 針對 Windows 8

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下**設定**,然後按一下**控制台**。在**硬體和音效**群組中,按 一下**檢視裝置和印表機**。

• 針對 Windows 10 和 Windows Server 2016

按一下 🛃 > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中,按一下檢視裝置和印表機。

- 針對 Windows Server 2012
 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下設定,然後按一下控制台。在硬體群組中,按一下檢 視裝置和印表機。
- 針對 Windows Server 2012 R2
 按一下開始螢幕上的控制台。在硬體群組中,按一下檢視裝置和印表機。
- 2. 在 Brother XXX-XXXX 圖示 (其中 XXXX 是您的型號名稱) 上按一下滑鼠右鍵,然後選擇印表機內容。如果出現印表機驅動程式選項,選擇您的印表機驅動程式。
- 按一下一般標籤,然後按一下列印喜好設定或喜好設定...按鍵。
 印表機驅動程式對話方塊將會顯示。

✓ • 若要設置紙匣設定 · 按一下装置設定標籤(僅適用於某些型號)。

- 若要變更印表機連接埠,按一下連接埠標籤。
- 4. 選擇您想用作所有 Windows 程式預設設定的列印設定。
- 5. 按一下**確定**。
- 6. 關閉印表機內容對話方塊。



▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows) > 使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript[®] 3[™] 語言模 擬) (Windows)

使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript[®] 3[™] 語言模擬) (Windows)

BR-Script3 印表機驅動程式可以更清晰地列印 PostScript[®] 資料。

若要安裝 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式) · 啟動 Brother 安裝光碟 · 在選擇機器部分選擇自訂 · 然後 勾選 PS 驅動程式核取方塊。

- 1. 在應用程式中選擇列印指令。
- 2. 選擇 Brother XXX-XXXX BR-Script3 (其中 XXXX 是您的型號名稱),然後按一下列印內容或喜好設定按鍵。 印表機驅動程式視窗將會顯示。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
版面配置 紙張/品質 保密列印
列印方向(<u>O</u>):
▲ 直印 -
雙面列印(B):
▲ #
頁面順序(R):
從前到後 ▼
頁面格式
 ◎ 每張紙包含的頁數(S) 1
◎ 手冊(2)
□ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
進階♥…

 按一下版面配置、紙張/品質或保安列印標籤變更基本列印設定。(僅適用於某些型號) 按一下版面配置或紙張/品質標籤,然後按一下進階...按鍵變更進階列印設定。

- 4. 按一下 確定。
- 5. 完成列印操作。

🊄 相關資訊

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Windows) > 從電腦監控機器狀態 (Windows)

從電腦監控機器狀態 (Windows)

狀態監視器工具程式是一個允許您監控一台或多台裝置狀態的可設置軟體工具,使您立即獲得錯誤通知。

- 執行下列其中一項操作:
 - 按兩下工作列中的 🎦 圖示。
 - (Windows 7、Windows Server 2008 和 Windows Server 2008 R2)
 - 按一下 🚱 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。

按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的工具,再按一下 Status Monitor。

- (Windows 8 和 Windows Server 2012)
 按一下 京京 (Brother Utilities)・再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導 覽列中的 工具,再按一下 Status Monitor。
- (Windows 8.1 和 Windows Server 2012 R2)

將滑鼠游標移到 Start 螢幕的左下角並按一下 (如果您正在使用觸控式裝置,從 Start 螢幕底部向上滑動手指以顯示 Apps 螢幕)。顯示 Apps 螢幕時,點選或按一下 []] (Brother Utilities),然後按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 工具,再按一下 Status Monitor。

- (Windows 10 和 Windows Server 2016)

按一下 🛨 > Brother > Brother Utilities。

按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的工具,再按一下 Status Monitor。

故障排除

按一下故障排除按鍵可連結到故障排除網站。

尋找適用耗材

按一下尋找適用耗材按鍵可獲取有關 Brother 原廠耗材的詳細資訊。

🦉 相關資訊

• 從電腦列印 (Windows)

相關主題:

- 列印問題
- 校正色彩輸出

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Mac)

從電腦列印 (Mac)

- 列印文件 (Mac)
- 列印選項 (Mac)
- 保密列印 (Mac)
- 使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript[®] 3[™] 語言模擬) (Mac)
- 從電腦監控機器狀態 (Mac)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Mac) > 列印文件 (Mac)

列印文件 (Mac)

- 1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。
- 2. 從應用程式 (如 Apple TextEdit),按一下檔案選單,然後選擇列印。
- 3. 選擇 Brother XXX-XXXX (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 4. 在列印份数欄中輸入所需份數。
- 5. 按一下紙張大小彈出式選單,再選擇所需紙張大小。
- 6. 選擇符合您所需文件列印方式的**方向**選項。
- 按一下應用程式彈出式選單,再選擇列印設定。
 列印設定選項將會顯示。
- 8. 按一下媒體類型彈出式選單,再選擇您正在使用的紙張類型。
- 9. 如有需要,變更其他印表機設定。
- 10. 按一下**列印**。

🗸 相關資訊

• 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

• 列印選項 (Mac)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Mac) > 列印選項 (Mac)

列印選項 (Mac)

頁面設定

格式:	XXX-XXXX
	Brother XXX-XXXX series CUPS
紙張大小:	A4
	210 x 297 公釐
方向:	
縮放:	100%

1. 紙張大小

選擇您想使用的紙張尺寸。您可選擇標準紙張尺寸或建立自訂紙張尺寸。

2. 方向

選擇列印輸出的方向(直向或橫向)。

如果您的應用程式中包含相似的設定,我們建議您使用應用程式設定方向。

3. 縮放

在欄位中輸入數值可放大或縮小文件中的頁面,以符合所選紙張尺寸。

佈局	
	預設組: 預設設定 🗘
	列印份數: 📘 🗌 雙面
	列印頁數: 💽 全部
	○從: 1 至: 1
	紙張大小: A4 🗘 210 x 297 公釐
	方向:
	佈局
	每張頁數: 1
	佈局方向: 🚼 😽 👫
	框線: 無 🗘
	雙面: 關閉 🗘
	反轉頁面方向水平翻轉
? PDF 🗸 隱藏詳細資訊	取消 列印

1. 每張頁數

選擇要在一張紙上列印的頁數。

2. 佈局方向

在一張紙上列印多頁時,選擇頁序。

3. 框線

在一張紙上列印多頁時,選擇要使用的分頁線類型。

- 4. 雙面 (僅適用於某些型號) 選擇是否進行雙面列印。
- 5. 反轉頁面方向

選擇此選項可將列印的影像旋轉 180 度。

6. 水平翻轉

選擇此選項可從左到右水平翻轉頁面上的列印影像。

印表機: XXX-XXXX 🗘
預設組: 預設設定 🗘
列印份數: 1 📃 🗎 雙面
列印頁數: ② 全部
纸張大小: A4
方向: 11
紙張處理
✓ 逐份列印頁面
 要列印的頁面: 所有頁面 🔷
頁面順序: 自動 🗘
縮放來符合紙張大小
目標紙張大小: 建議紙張:A4 ◇

1. 逐份列印頁面

選擇此選項可按原始頁序列印數套多頁文件。勾選此選項時,將列印一份完整文件,然後再按照所選份數再次 列印。未勾選此選項時,機器將按照所選擇的份數列印完一頁的所有份數之後再列印下一頁。

2. 要列印的頁面

選擇您想列印的頁面(偶數頁或奇數頁)。

3. 頁序

選擇頁序。

4. 縮放來符合紙張大小

選擇此選項可放大或縮小文件中的頁面,以符合所選紙張尺寸。

5. 目標紙張大小

選擇要列印的紙張尺寸。

6. 僅按比例縮小

文件頁面太大而不適合所選紙張尺寸時,如果您想縮小文件頁面,請選擇此選項。如果選擇此選項而文件被格 式化後的紙張尺寸比您正在使用的紙張尺寸小,文件將以原始尺寸列印。

列印設定					
					_
	印表機:	XXX-XXXX			
	預設組:	預設設定			\$
	列印份數:	1 雙	面		
	列印頁數:	● 全部○ 從: 1	至: 1		
	紙張大小:	A4	\$	210 x 297 公釐	
	方向:	1 <u>i</u> 1.			
		列印設定		0	
		Media Type:	Plain Paper		\$
		Print Quality:	Fine		0
		Color / Mono:	Auto		\$
		Paper Source:	Auto Select		٥
	▶進階				
? PDF V 隱藏詳細資訊				取消	列印

1. 媒體類型

選擇您想使用的媒體類型。為實現最佳列印效果,機器將按照所選媒體類型自動調整列印設定。

2. 列印品質

選擇所需列印解析度。列印品質與速度相關,品質越高,列印文件所需要的時間就越長。

3. 彩色/黑白

選擇要使用的彩色/黑白設定。

提醒

- 本機器的色彩感應器非常靈敏,可能會將褪色的黑色文字或灰白色背景誤判為彩色。如果您的文件是黑白的,而且想節約彩色碳粉,請選擇黑白模式。
- 如果列印彩色文件時青色、洋紅色或黃色碳粉耗盡,列印工作將無法完成。只要黑色碳粉還有剩餘,就可以先取消列印工作,再選擇以黑白模式重新啟動。

4. 紙張來源

視乎您的列印條件或目的選擇紙張來源設定。

5. 進階

省碳粉模式

選擇此功能可使用較少量碳粉列印文件來實現節省碳粉的目的,列印輸出會較淡,但仍然清晰可讀。

改善列印輸出

選擇此選項可減少紙張捲曲量,加強碳粉附著度。

睡眠時間

指定機器進入休眠模式前的閒置時長。

低噪音模式

選擇此選項可降低列印噪音。

其他列印選項

跳過空白頁

選擇此選項時印表機驅動程式可自動偵測空白頁,而且不會列印空白頁面。

色彩設定

	印表機: XXX-XXXX 🗘
	預設組: 預設設定 <
	列印份數: 📘 🗌 雙面
	列印頁數: 💿 全部
	○從: 1 至: 1
	紙張大小: A4 🗘 210 x 297 公童
	方向:
	色彩設定 ♀
<<< 1/1 >>>>	Color Mode: • Normal Vivid None
	Brightness 0
	Contrast 0
	Red 0
	Green 0
	Blue 0 , , ,
	飽和度 0
	Improve Gray Color Enhance Black Printing
? PDF V 隱藏詳細資訊	取消 列印

1. 色彩模式

按照自己的喜好選擇色彩模式。

2. 進階色彩設定

按一下提示三角鍵可選擇色彩增強功能。此功能用於分析影像,以提高其清晰度、白平衡和色彩濃度。視乎影像尺寸和電腦規格,此過程可能需時幾分鐘。

保安列印				
	EDA	表機:	XXX-XXXX	۵
	預調	设組:	預設設定	\$
	列印	份數:	1 雙面	
	列印。	頁數:	● 全部	
			○從: 1 至: 1	
	紙張.	大小:	A4 🗘 :	210 x 297 公釐
	7	方向:	ti te	
			保安列印	0
		保安列	IJEŊ	
		使用者	者名稱:	
		工作名	(稱:	
		密碼:		
?	PDF <mark>></mark> 隱藏詳細資訊			取消 列印
1. 保安歹]印 (僅適用於某些型號)			
此功俞	E確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列」	印機密	或敏感文件。	
.				
₩ 相	關資訊			

• 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

• 列印文件 (Mac)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Mac) > 保密列印 (Mac)

保密列印 (Mac)

使用保安列印功能確保必須透過機器控制面板輸入密碼後方可列印機密或敏感文件。

關閉機器電源時,安全資料會從機器中刪除。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 從應用程式 (如 Apple TextEdit),按一下檔案選單,然後選擇列印。

2. 選擇 Brother XXX-XXXX (其中 XXXX 是您的型號名稱)。

- 3. 按一下應用程式彈出式選單,再選擇保安列印選項。保安列印選項將會顯示。
- 4. 勾選保安列印核取方塊。
- 5. 輸入您的使用者名稱、工作名稱和四位數密碼。
- 6. 按一下**列印**。
- 7. 在機器控制面板上,按 Secure (加密)。
- 按▲或▼顯示您的使用者名稱,然後按 OK。 液晶螢幕上將顯示該名稱下的安全資料清單。
- 9. 按▲或▼顯示工作,然後按 OK。
- 10. 輸入四位數密碼。
 輸入數字時,可按▲或▼選擇數字,然後按 OK。
- 11. 按▲或▼選擇[Print (列印)]選項,然後按 OK。
- 12. 按▲或▼輸入您需要的份數。
- 13. 按 OK。

機器將列印資料。

列印安全資料後,安全資料將從機器記憶體中清除。

HL-L3270CDW

- 1. 從應用程式 (如 Apple TextEdit),按一下檔案選單,然後選擇列印。
- 2. 選擇 Brother XXX-XXXX (其中 XXXX 是您的型號名稱)。
- 3. 按一下應用程式彈出式選單,再選擇保安列印選項。保安列印選項將會顯示。
- 4. 勾選保安列印核取方塊。
- 5. 輸入您的使用者名稱、工作名稱和四位數密碼。
- 6. 按一下**列印**。
- 7. 在機器控制面板上,按[功能]。
- 8. 按[保安列印]。
- 按▲或▼顯示使用者名稱·然後按所需使用者名稱。 液晶螢幕上將顯示該名稱下的安全資料清單。
- 10. 按▲或▼顯示列印工作,然後按所需列印工作。
- 11. 輸入四位數密碼,然後按[OK]。
- 12. 輸入所需複印份數。
- 13. 按 [啟動]。

列印安全資料後,安全資料將從機器記憶體中清除。



• 從電腦列印 (Mac)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Mac) > 使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript[®] 3[™] 語言模擬) (Mac)

使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印文件 (PostScript[®] 3[™] 語言模擬) (Mac)

BR-Script3 印表機驅動程式可以更清晰地列印 PostScript[®] 資料。

- 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面下載 PS 驅動程式 (BR-Script3 印表機驅動程式)。
- 確定您已從 Mac 系統偏好設定清單的印表機與掃描器中新增了 BR-Script3 驅動程式。

1. 確定已在紙匣中放入正確尺寸的紙張。

- 2. 從應用程式 (如 Apple TextEdit),按一下檔案選單,然後選擇列印。
- 3. 選擇您的機器。
- 4. 在列印份数欄中輸入所需份數。
- 5. 按一下紙張大小彈出式選單,再選擇所需紙張大小。
- 6. 選擇符合您所需文件列印方式的方向選項。
- 按一下列印選項彈出式選單,再按一下印表機功能。
 印表機功能選項將會顯示。
- 8. 按一下列印品質彈出式選單,再選擇所需的列印品質。
- 9. 按一下媒體類型彈出式選單,再選擇您正在使用的紙張類型。
- 10. 從彩色/黑白列印設定中選擇自動、彩色或黑白選項。
- 11. 如有需要,變更其他印表機設定。
- 12. 按一下**列印**。



• 從電腦列印 (Mac)

▲主頁 > 列印 > 從電腦列印 (Mac) > 從電腦監控機器狀態 (Mac)

從電腦監控機器狀態 (Mac)

Status Monitor 工具程式是一個允許您監控裝置狀態的可設置軟體工具,使您按照預先設定的更新間隔獲得如缺 紙或卡紙之類的錯誤訊息通知。您也可存取網路管理。

- 1. 按一下系統偏好設定選單,選擇印表機與掃描器,然後選擇本機器。
- 2. 按一下選項與耗材按鈕。
- 3. 按一下工具程式標籤,然後按一下打開印表機工具程式按鍵。

狀態監視器啟動。



故障排除

按一下故障排除按鍵可連結到故障排除網站。

尋找適用耗材

按一下尋找適用耗材按鍵可獲取有關 Brother 原廠耗材的詳細資訊。

更新機器的狀態

若要在 Status Monitor (狀態監視器) 視窗開啟時檢視機器的最新狀態,請按一下 📀 圖示。您可設定軟體 更新機器狀態資訊的時間間隔。按一下選單列中的 Brother Status Monitor,再選擇偏好設定。

網路管理 (僅適用於網路連接)

按一下 Status Monitor (狀態監視器) 螢幕上本機器的圖示可存取網路管理系統。可使用標準網頁瀏覽器透過 HTTP (超文字傳輸通訊協定) 管理本機器。

🖌 相關資訊

• 從電腦列印 (Mac)

相關主題:

- 列印問題
- 校正色彩輸出

▲主頁 > 列印 > 取消列印工作

取消列印工作

```
>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW
```

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 按 Cancel (取消)。

✓ 若要取消多個列印工作 · 按住 Cancel (取消)四秒鐘。



▲主頁 > 列印 > 測試列印

測試列印

如果列印品質出現問題,請遵循以下說明執行測試列印:

- >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
- >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼顯示[Printer (印表機)]選項,然後按**OK**。
- 2. (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW) 按▲或▼顯示[Print Options (列印選項)]選項,然後 按 OK。
- 3. 按▲或▼顯示[Test Print (測試列印)]選項,然後按**OK**。
- 4. 按 Go (執行)。

機器將會列印測試頁。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [印表機] > [列印選項] > [測試列印]。
- 2. 按 [是]。
- 3. 按 🔒 .

🖌 相關資訊

- 列印
- 相關主題:
- 提高列印品質

▲主頁 > 網路

網路

- 使用控制面板設置網路詳細資訊
- 支援的基本網路功能
- 網路管理軟體和工具程式
- 配置 Brother 機器無線網路的其他方法
- 進階網路功能
- 適用於進階使用者的技術資訊

▲主頁 > 網路 > 使用控制面板設置網路詳細資訊

使用控制面板設置網路詳細資訊

若要設置機器的網路,請使用控制面板上的[Network (網路)]選單選項。

- ✓ 有關您可使用控制面板設置的網路設定的資訊 >> 相關資訊:設定表
 - 您還可使用 BRAdmin Light (Windows)、BRAdmin Professional (Windows) 和網路管理等管理工具程 式設置及變更 Brother 機器的網路設定。

▶▶ 相關資訊:瞭解網路管理軟體和工具程式

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 按▲或▼選擇所需網路選項,然後按 OK。重複此步驟,直至存取您要設置的選單,然後遵循液晶螢幕上的說 明執行操作。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1. [設定] > [所有設定] > [網路]。
- 按▲或▼顯示所需網路選項,然後按該選項。重複此步驟,直至存取您要設置的選單,然後遵循觸控式液晶螢幕上的說明執行操作。

🦉 相關資訊

網路

相關主題:

- 設定表 (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)
- 設定表 (HL-L3270CDW)
- 瞭解網路管理軟體和工具程式
- 支援的基本網路功能
支援的基本網路功能

視乎作業系統,列印伺服器支援不同的功能。使用下表查看各作業系統所支援的網路功能和連接。

作業系統	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.11.6 macOS v10.12.x macOS v10.13.x
列印	是	是	是
BRAdmin Light ¹	是	是	
BRAdmin Professional ¹	是	是	
網路管理1	是	是	是
Status Monitor	是		是
驅動程式安裝精靈	是	是	

if 轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面下載最新版本的 BRAdmin Light。

• 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面下載最新版本的 BRAdmin Professional。

🎴 相關資訊

網路

¹ 用於管理機器設定的預設登入密碼是 initpass。我們建議您變更該密碼,以防止未經授權的使用者存取本機器。

▲主頁 > 網路 > 網路管理軟體和工具程式

網路管理軟體和工具程式

使用管理工具程式設置和變更 Brother 機器的網路設定。

- 瞭解網路管理軟體和工具程式
- 從電腦變更機器設定
- 使用網路管理變更機器設定

▲主頁 > 網路 > 網路管理軟體和工具程式 > 瞭解網路管理軟體和工具程式

瞭解網路管理軟體和工具程式

網路管理

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理 本機器的工具程式。在網頁瀏覽器中輸入本機器的 IP 位址可存取和變更列印伺服器設定。

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light 工具程式用於對聯網的 Brother 裝置進行初始安裝。它還可以在您的網路中搜尋 Brother 產品、檢視狀態和設置基本網路設定 (例如 IP 位址)。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面下載 BRAdmin Light。



如果正在使用 Windows 防火牆或反間諜軟體或防毒應用程式的防火牆功能,請暫時停用。確定可以列印後,按照指示配置軟體設定。

BRAdmin Professional (Windows)

您可使用 BRAdmin Professional 工具程式對已連接到網路的 Brother 裝置作進階的管理。透過使用本工具程式, 您能夠搜尋到在網路中的 Brother 產品,並透過一個簡明的 Windows 瀏覽器視窗查看裝置狀態,該視窗透過不同 的顏色來反映裝置的不同狀態。您可以使用區域網路中的 Windows 電腦設置網路和裝置設定以及更新裝置韌體。 BRAdmin Professional 還可以記錄所在網路中的 Brother 裝置的活動,並匯出記錄資料。對於想監控本地機器的 使用者,在用戶端電腦上安裝 Print Auditor Client 軟體。此工具程式允許您使用 BRAdmin Professional 監控透 過 USB 介面連接到用戶端電腦的機器。



• 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面下載最新版本的 BRAdmin Professional。

- 節點名稱:節點名稱顯示於目前 BRAdmin Professional 視窗中。有線網路的預設節點名稱為 「BRNxxxxxxxxxxxxx」,無線網路的預設節點名稱為「BRWxxxxxxxxxxxx」(其中「xxxxxxxxxxx」為機 器的 MAC 位址/乙太網路位址)。
- 如果正在使用 Windows 防火牆或反間諜軟體或防毒應用程式的防火牆功能,請暫時停用。確定可以列印後,按照指示配置軟體設定。

┃ 相關資訊

• 網路管理軟體和工具程式

相關主題:

• 使用網路管理變更機器設定

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

配置 Brother 機器無線網路的其他方法

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

若要將機器連接到無線網路,我們建議您使用 Brother 安裝光碟。

- 配置 Brother 機器的無線網路設定前
- 設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路
- 配置機器接入企業無線網路
- 使用 Wi-Fi Direct[®]

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 配置 Brother 機器的無線網路設定前

配置 Brother 機器的無線網路設定前

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

嘗試配置無線網路設定前,請確認下列項:

- 如果您使用企業無線網路,您必須知道使用者 ID 和密碼。
- 若要讓一般日常文件列印達到最佳結果,請將 Brother 機器盡可能放置在距離無線區域網路存取點/路由器較近,且之間障礙物最少的位置。兩個裝置之間有大的物件和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能影響文件的資料傳輸速度。

由於這些因素,對於所有類型的文件和應用程式而言,無線可能不是最佳的連接方式。如果您要列印大型檔案 (例如內含混合的文字和大型圖形的多頁文件),您可能要考慮選擇有線乙太網路進行較快速的資料傳送(僅限受 支援的型號),或者使用 USB 可以達到最快速的傳送速度。

Brother 機器可在有線和無線網路 (僅限受支援的型號) 環境下使用,但是一次只能使用其中一種連接方式。不過,允許同時使用無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接,或同時使用有線網路連接 (僅限受支援的型號) 和 Wi-Fi Direct 連接。

如果您不知道安全資訊 (例如網路名稱 (SSID) 和網路密碼),請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。



• 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 設置機器的無線網路

設置機器的無線網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

- 1. 啟動電腦,並將 Brother 安裝光碟插入電腦中。
 - 對於 Windows,請遵循以下說明:
 - 對於 Mac,按一下 Driver Download 轉到 Brother Solutions Center。遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。
- 2. 主選單將會自動顯示。

Ø

選擇語言,然後遵循螢幕上的說明執行操作。

^{*} 如果沒有顯示 Brother 螢幕‧執行以下操作:

- (Windows 7)
 轉到電腦。按兩下光碟圖示,然後按兩下 start.exe。
- (Windows 8 和 Windows 10)
 按一下工作列上的 (檔案總管) 圖示,然後轉到電腦 (這部電腦)。按兩下光碟圖示,然後按兩下 start.exe。
- 如果出現使用者帳戶控制螢幕,按一下是。
- 3. 選擇無線網路連接(Wi-Fi),然後按一下下一步。
- 4. 遵循螢幕上的說明執行操作。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

✓ 相關資訊 ● 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式 設置機器的無線網路

使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

如果您的無線存取點/路由器支援 WPS (PBC:一鍵式設置) · 您可透過機器的控制面板選單使用 WPS 設置無線網路設定。





- >> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
- >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇 [WPS] 選項,然後按 OK。
- 4. 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時,選擇開啟。
 這樣會啟動無線安裝精靈。
- 5. 液晶螢幕上顯示[Press Key on rtr (按路由器上的鍵)]時,按無線存取點/路由器上的 WPS 按鍵。按機器控制面板上的▲。機器將自動偵測無線存取點/路由器,並嘗試連接到無線網路。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [網路] > [無線區域網路] > [WPS] 。
- 2. 顯示 [啟用 WLAN?]時,按 [是]。
 這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消,請按 [否]。
- 3. 觸控式螢幕上顯示 [啟動無線存取點/路由器上的 WPS, 然後按 [確定]]時,按無線存取點/路由器上的 WPS 按 鍵。然後,按機器上的 [OK]。機器將自動偵測無線存取點/路由器,並嘗試連接到無線網路。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包,將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

🧧 相關資訊

• 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

相關主題:

• 無線區域網路報告錯誤代碼

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配 置機器的無線網路

使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

如果您的無線區域網路存取點/路由器支援 WPS · 則可以使用個人識別碼 (PIN) 方式配置無線網路設定。

密碼方式是 Wi-Fi Alliance[®] 開發的一種連接方式。透過將由登錄者 (本機器) 建立的密碼送出給註冊構件 (管理無線區域網路的裝置) · 您可設置無線網路和安全設定。有關如何存取 WPS 模式的更多資訊 · 請參閱無線存取點/路 由器附帶的說明書。

類型 A

無線區域網路存取點/路由器 (1) 兼作註冊構件時的連接:



類型 B

將如電腦等裝置 (2) 作為註冊構件時的連接:



```
支援 WPS 的路由器或存取點標示有以下符號:
```



- >> HL-L3210CW/HL-L3230CDW
- >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按**OK**。
- 2. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[WPS w/PIN Code (有 PIN 密碼的 WPS)]選項,然後按 OK。
- 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時,選擇開啟。
 這樣會啟動無線安裝精靈。
- 5. 液晶螢幕會顯示八位 PIN, 並且機器會開始搜尋無線區域網路存取點/路由器。
- 6. 使用連接至網路的電腦,在瀏覽器的位址列中輸入用作註冊構件的裝置的 IP 位址。(例如:http://192.168.1.2)
- 7. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN,然後遵循螢幕上的說明執行操作。
 - 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
 - 設定頁面因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊,請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果您正在使用 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 電腦作為註冊構件,請完成以下步驟:

- 8. 執行下列其中一項操作:
 - Windows 7

Ø

按一下 🚱 (開始) > 裝置和印表機 > 新增裝置。

• Windows 8

將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下**設定 > 控制台 > 硬體和音效 > 裝置和印表機 > 新增** 裝置。

- ✓ 若要使用 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 電腦作為註冊構件,必須提前將其註冊到網路中。 更多資訊,請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
 - 如果您將 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 作為註冊構件使用,您可在進行無線設置後遵循螢 幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包,將 Brother 安 裝光碟插入電腦中或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載 頁面。

9. 選擇您的機器,按一下**下一步**。

10. 輸入機器液晶螢幕上顯示的 PIN, 然後按一下下一步

11. (Windows 7) 選擇您的網路,按一下下一步。

12. 按一下 關閉。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1[[設定] > [所有設定] > [網路] > [無線區域網路] > [有 PIN 密碼的 WPS]。
- 2. 顯示 [啟用 WLAN?]時,按 [是]。
 這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消,請按[否]。
- 3. 液晶螢幕會顯示八位 PIN,並且機器會開始搜尋無線區域網路存取點/路由器。
- 4. 使用連接至網路的電腦,在瀏覽器的位址列中輸入用作註冊構件的裝置的 IP 位址。(例如:http://192.168.1.2)
- 5. 請轉到 WPS 設定頁面並輸入 PIN, 然後遵循螢幕上的說明執行操作。
- 经 · 註冊器一般是無線區域網路存取點/路由器。
 - 設定頁面因無線區域網路存取點/路由器的品牌而有所不同。更多資訊,請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。

如果您正在使用 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 電腦作為註冊構件,請完成以下步驟:

- 6. 執行下列其中一項操作:
 - Windows 7

按一下 🚱 (開始) > 裝置和印表機 > 新增裝置。

- Windows 8
 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下設定 > 控制台 > 硬體和音效 > 裝置和印表機 > 新增 裝置。
- Windows 10

按一下 🕂 > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中,按一下新增裝置。

- ✓ 若要使用 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 電腦作為註冊構件,必須提前將其註冊到網路中。 更多資訊,請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書。
 - 如果您將 Windows 7、Windows 8 或 Windows 10 作為註冊構件使用,您可在進行無線設置後遵循螢幕上的說明安裝印表機驅動程式。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包,將 Brother 安裝光碟插入電腦中或轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。

- 7. 選擇您的機器,按一下**下一步**。
- 8. 輸入機器液晶螢幕上顯示的 PIN, 然後按一下**下一步**
- 9. (Windows 7) 選擇您的網路,按一下下一步。
- 10. 按一下 **關閉**。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的**完整驅動程式 & 軟體安裝包**·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

🖌 相關資訊

- 配置 Brother 機器無線網路的其他方法
- 相關主題:
- 無線區域網路報告錯誤代碼

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路

使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

我們建議您先記錄您的無線網路設定,然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

網路密碼

例如:

網路名稱 (SSID)

HELLO

網路密碼

12345

- ✓ 存取點/路由器可能支援使用多個 WEP 金鑰,但 Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。
 - 如果您在安裝期間需要協助並希望聯絡 Brother 客戶服務中心,請務必準備好您的 SSID (網路名稱) 和網路密碼。我們不清楚您目前所使用的資訊。
 - 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰),將無法繼續進行無線設定。

如何尋找該資訊?

- 檢閱無線存取點/路由器隨附的說明書。
- 初始 SSID 可能是製造商名稱或型號名稱。
- 如果您不知道安全資訊,請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。
- 2. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼選擇[Setup Wizard (設置精靈)]選項,然後按 OK。
- 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時,選擇開啟。
 這樣會啟動無線安裝精靈。
- 6. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。顯示 SSID 清單時,按▲或▼選擇所需 SSID。
- 7. 按 OK。
- 8. 執行下列其中一項操作:
 - 如果您使用的是需要網路密碼的驗證和加密方式,請輸入您在第一步中記錄的網路密碼。
 輸入密碼,再按 OK 以套用您的設定。
 若要套用這些設定,請選擇 [Yes (是)]。
 - 如果您的認證方法是「開放系統」,而加密模式為「無」,請轉到下一步驟。
- 9. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

HL-L3270CDW

我們建議您先記錄您的無線網路設定,然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄所連接電腦的目前無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

網路密碼

例如:

網路名稱 (SSID)

HELLO

網路密碼

12345

Ø

- 存取點/路由器可能支援使用多個 WEP 金鑰,但 Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。
- 如果您在安裝期間需要協助並希望聯絡 Brother 客戶服務中心,請務必準備好您的 SSID (網路名稱) 和網路密碼。我們不清楚您目前所使用的資訊。
- 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰),將無法繼續進行無線設定。

如何尋找該資訊?

- 檢閱無線存取點/路由器隨附的說明書。
- 初始 SSID 可能是製造商名稱或型號名稱。
- 如果您不知道安全資訊,請詢問路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。
- 2. 按 🚺 [設定] > [所有設定] > [網路] > [無線區域網路] > [設置精靈]。
- 顯示[啟用 WLAN?]時,按[是]。
 這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消,請按[否]。
- 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。 如果顯示 SSID 清單,按▲或▼顯示您想連接的 SSID,然後按該 SSID。
- 5. 按 [OK]。
- 6. 執行下列其中一項操作:
 - 如果您使用的是需要網路密碼的驗證和加密方式,請輸入您在第一步中記錄的網路密碼。
 輸入所有字元之後,按[OK]。
 - 如果您的認證方法是「開放系統」,而加密模式為「無」,請轉到下一步驟。
- 7. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。

🛃 相關資訊

• 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 如何在 Brother 機器上輸入文字
- 無線區域網路報告錯誤代碼

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路

不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

我們建議您先記錄您的無線網路設定,然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢查並記錄當前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
基礎架構	開放系統	無	-
		WEP	
	共用金鑰	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		ТКІР	

例如:

網路名稱 (SSID)

HELLO

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
基礎架構	WPA2-PSK	AES	12345678

✓ 如果您的路由器使用 WEP 加密 · 請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼 · Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰 ∘

2. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。

- 3. 按▲或▼選擇[WLAN (無線區域網路)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼選擇[Setup Wizard (設置精靈)]選項,然後按 OK。
- 5. 顯示[WLAN Enable? (啟用 WLAN?)]時,選擇開啟。

這樣會啟動無線安裝精靈。

- 6. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按▲或▼選擇[<New SSID> (<新建 SSID>)]選項,然 後按 OK。
- 7. 輸入 SSID 名稱,然後按 OK。
- 8. 選擇[Infrastructure (基礎架構)]選項,然後按 OK。
- 9. 按▲或▼選擇所需驗證方法,然後按 OK。

10. 執行下列其中一項操作:

 如果選擇了[Open System (開放系統)]選項,請按▲或▼選擇加密類型[None (無)]或[WEP],然後 按 OK。
 m用選擇乙(mpn)選項作為加密類型,請給) MCD 密碼, 就後均 OK。

如果選擇了 [WEP] 選項作為加密類型,請輸入 WEP 密碼,然後按 OK。

- 如果選擇了[Shared Key (共用密鑰)]選項,請輸入WEP密碼,然後按OK。
- 如果選擇了 [WPA/WPA2-PSK] 選項,請按▲或▼選擇加密類型 [TKIP+AES] 或 [AES],然後按 OK。
 輸入 WPA[™] 密碼,然後按 OK。

✓ Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

11. 若要套用這些設定,請選擇[Yes (是)]。

12. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作機器所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。

HL-L3270CDW

我們建議您先記錄您的無線網路設定,然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢查並記錄當前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
基礎架構	開放系統	無	-
		WEP	
	共用金鑰	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		ТКІР	

例如:

網路名稱 (SSID)

HELLO

Ø

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	網路密碼
基礎架構	WPA2-PSK	AES	12345678

如果您的路由器使用 WEP 加密,請輸入用作第一個 WEP 密碼的密碼。Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

- 2. 按 🚻 [設定] > [所有設定] > [網路] > [無線區域網路] > [設置精靈]。
- 3. 顯示[啟用 WLAN?]時,按[是]。
- 這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消,請按[否]。
- 4. 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按▲或▼顯示 [<新建 SSID>] 選項。
- 5. 按[<新建 SSID>],再按[OK]。
- 6. 輸入 SSID 名稱,然後按 [OK]。
- 7. 出現指示訊息時,按[基礎架構]。
- 8. 選擇認證方法。
- 9. 執行下列其中一項操作:
 - 如果選擇了[開放系統]選項,請按[無]或[WEP]。

如果選擇了[WEP]選項作為加密類型,輸入WEP密碼,然後按[OK]。

- 如果選擇了[共用密鑰]選項,請輸入WEP密碼,然後按[OK]。
- 如果選擇了[WPA/WPA2-PSK]選項,請按[TKIP+AES]或[AES]。
 輸入 WPA[™] 密碼,然後按[OK]。

✓ Brother 機器僅支援使用第一個 WEP 金鑰。

10. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

🦉 相關資訊

• 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

相關主題:

- 我無法完成無線網路安裝設置。
- 如何在 Brother 機器上輸入文字
- 無線區域網路報告錯誤代碼

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 配置機器接入企業無線網路

配置機器接入企業無線網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

我們建議您先記錄您的無線網路設定,然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
基礎架構	LEAP	СКІР		
	EAP-FAST/無	AES		
		ТКІР		
	EAP-FAST/MS-	AES		
	CHAPv2	ТКІР		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		ТКІР		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		ТКІР		
	PEAP/GTC	AES		
		ТКІР		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		ТКІР		
	EAP-TTLS/MS-	AES		
	CHAP	ТКІР		
	EAP-TTLS/MS-	AES		
	CHAPv2	ТКІР		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		ТКІР		
	EAP-TLS	AES		-
		ТКІР		-

例如:

網路名稱 (SSID)

HELLO

	通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
	基礎架構	EAP-FAST/MS- CHAPv2	AES	Brother	12345678
Ø	 如果您採用 EAP 用戶端憑證的資調 稱。 	-TLS 認證方法來設置樹 訊.請聯絡您的網路管	機器·開始設置之前· 「理員。如果您安裝有多	您必須安裝 CA 所頒發 3個憑證,我們建議您?	的用戶端憑證。如需 寫下您想使用的憑證名
	 如果您使用伺服; 證一般名稱的資; 	器憑證的一般名稱來驗 訊.請聯絡您的網路管	ឳ機器∙我們建議您在 ₫理員。	E開始設置之前寫下一f	般名稱。如需伺服器 憑
2.	 按▲或▼選擇[Netwo		後按 OK 。		
3.	- 按▲或▼選擇[WLAN	(無線區域網路)]選項	頁 [,] 然後按 OK 。		
4.	按▲或▼選擇[Setup	Wizard (設置精靈)] 選項,然後按 OK 。		
5.	顯示[WLAN Enable?	? (啟用 WLAN?)] 時,	選擇開啟。		
		青靈。			
6.	機器將搜尋您所在的維 後按 OK 。	周路並顯示可用的 SSID	〕清單。按▲或▼選擇	[<new ssid=""> (<新發</new>	皇 SSID>)]選項・然
7.	輸入 SSID 名稱,然後	按OK。			
8.	選擇[Infrastructu	ıre (基礎架構)]選項	፬,然後按 OK 。		
9.	按▲或▼選擇所需驗詞	登方法,然後按 OK 。			
10.	執行下列其中一項操作	F:			
	• 如果選擇了[LEAP]選項,輸入使用者 IC	D [,] 然後按		
	輸入密碼·然後按	OK °			
	• 如果選擇了[EAP- [CHAP]、[MS-CH	FAST]、[PEAP]或[E HAP]、[MS-CHAPv2]	CAP-TTLS]選項・按▲ 、[PAP]或[GTC]・然	.或▼選擇內部驗證方》 後按 OK。	去[NONE]、
Ø	▶ ────────────────────────────────────	因認證方法而有所不同	〕 。		
	按▲或▼選擇加密	。 類型[TKIP+AES]或[AES],然後按 OK 。		
	按	方法[No Verificat 、	tion (無驗證)]、[C	A]或[CA+Server II) (CA+伺服器
	- 如果選擇了[C] 然後針對各選I	A+Server ID (CA+1 頁按 OK 。	伺服器 ID)] 選項・輸 <i>)</i>	入伺服器 ID、使用者 II	D 和密碼 (如有需要) [,]
	- 對於其他選項	,輸入使用者 ID 和密码	馬,然後針對各選項按	OK °	
Ø	如果您尚未匯入 CA	憑證到機器・機器上會	會顯示[No Verifica	tion (無驗證)]訊息	0
	• 如果選擇了[EAP-	TLS]選項・請按▲或	▼選擇加密類型[TKIF	P+AES]或[AES]・然後	後按 OK 。
	機器顯示可用用戶	端憑證清單時 · 選擇所	「需憑證。		
	按▲或▼選擇驗證 ェD)] · 然後按 OK	方法[No Verificat 、	zion (無驗證)]、[C	A]或[CA+Server II) (CA+伺服器
	- 如果選擇了[c]	A+Server ID (CA+'	伺服器 ID)] 選項・輸	入伺服器 ID 和使用者 I	D · 然後針對各選項

- 對於其他選項,輸入使用者 ID,然後按 OK。

11. 若要套用這些設定,請按▲。若要取消,請按▼。

12. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

按 **OK**。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

HL-L3270CDW

我們建議您先記錄您的無線網路設定,然後再設置機器。您需要輸入該資訊才能繼續進行設置。

1. 檢視並記錄目前的無線網路設定。

網路名稱 (SSID)

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
基礎架構	LEAP	СКІР		
	EAP-FAST/無	AES		
		ТКІР		
	EAP-FAST/MS-	AES		
	CHAPv2	ТКІР		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		ТКІР		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		ТКІР		
	PEAP/GTC	AES		
		ТКІР		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		ТКІР		
	EAP-TTLS/MS-	AES		
	CHAP	ТКІР		
	EAP-TTLS/MS-	AES		
	CHAPv2	ТКІР		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		ТКІР		
	EAP-TLS	AES		-
		ТКІР		-

例如:

網路名稱 (SSID)	
HELLO	

通訊模式	Authentication Method (驗證方法)	加密模式	使用者 ID	密碼設定
基礎架構	EAP-FAST/MS- CHAPv2	AES	Brother	12345678

✓ • 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器 · 開始設置之前 · 您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證 • 如需 用戶端憑證的資訊 · 請聯絡您的網路管理員 • 如果您安裝有多個憑證 · 我們建議您寫下您想使用的憑證名 稱 •

- 如果您使用伺服器憑證的一般名稱來驗證機器,我們建議您在開始設置之前寫下一般名稱。如需伺服器憑證一般名稱的資訊,請聯絡您的網路管理員。
- 2. 按 1 [設定] > [所有設定] > [網路] > [無線區域網路] > [設置精靈]。

- 顯示[啟用 WLAN?]時,按[是]。
 這樣會啟動無線安裝精靈。若要取消,請按[否]。
- 機器將搜尋您所在的網路並顯示可用的 SSID 清單。按▲或▼顯示[<新建 SSID>] 選項。
- 5. 按[<新建 SSID>],再按[OK]。
- 6. 輸入 SSID 名稱,然後按 [OK]。
- 7. 出現指示訊息時,按[基礎架構]。
- 8. 選擇認證方法。
- 9. 執行下列其中一項操作:
 - 如果選擇了[LEAP]選項,輸入使用者 ID,然後按[OK]。輸入密碼,然後按[OK]。
 - 如果選擇了[EAP-FAST]、[PEAP]或[EAP-TTLS]選項,按▲或▼選擇內部驗證方法[NONE]、
 [CHAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2]、[GTC]或[PAP]。

内部認證方法選項會因認證方法而有所不同。

選擇加密類型[TKIP+AES]或[AES]。

選擇驗證方法[無驗證]、[CA]或[CA + 伺服器 ID]。

- 如果選擇了[CA + 伺服器 ID]選項,輸入伺服器 ID、使用者 ID 和密碼 (如有需要),然後針對各選項 按[OK]。
- 對於其他選項,輸入使用者 ID 和密碼,然後針對各選項按 [OK]。

如果您尚未匯入 CA 憑證到機器,機器上會顯示[無驗證]。

- 如果選擇了[EAP-TLS]選項‧選擇加密類型[TKIP+AES]或[AES]。 機器顯示可用用戶端憑證清單時‧選擇所需憑證。 選擇驗證方法[無驗證]、[CA]或[CA + 伺服器 ID]。
 - 如果選擇了[CA + 伺服器 ID]選項,輸入伺服器 ID 和使用者 ID,然後針對各選項按[OK]。
 - 對於其他選項,輸入使用者 ID,然後按[OK]。

10. 機器將嘗試連接到您選擇的無線裝置。

如果成功連接無線裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。

您已完成無線網路安裝。若要安裝操作裝置所需的完整驅動程式 & 軟體安裝包·將 Brother 安裝光碟插入電腦中 或轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

🖌 相關資訊

• 配置 Brother 機器無線網路的其他方法

相關主題:

• 無線區域網路報告錯誤代碼

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®]

使用 Wi-Fi Direct[®]

- 使用 Wi-Fi Direct 從行動裝置列印
- 配置 Wi-Fi Direct 網路
- 我無法完成無線網路安裝設置。

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 使用 Wi-Fi Direct 從行動裝置 列印

使用 Wi-Fi Direct 從行動裝置列印

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

Wi-Fi Direct 是由 Wi-Fi Alliance[®] 開發的其中一種無線設置方式。這種方法可讓您在 Brother 機器與行動裝置 (如 Android[™] 裝置、Windows 裝置、iPhone、iPod touch 或 iPad) 之間設置一個加密的無線網路,不需要使用 存取點。Wi-Fi Direct 支援使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 一鍵式或密碼方式進行無線網路設置。您也可透 過手動設定一組 SSID 和密碼來設置無線網路。Brother 機器的 Wi-Fi Direct 功能支援採用 AES 加密的 WPA2[™] 安 全功能。



- 1. 行動裝置
- 2. Brother 機器
- ✓ 雖然 Brother 機器在有線和無線網路中均可使用,但是一次只能使用一種連接方法。不過,允許同時使用 無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接,或同時使用有線網路連接 (僅限受支援的型號) 和 Wi-Fi Direct 連 接。
 - 支援 Wi-Fi Direct 的裝置可成為群組擁有者 (G/O)。設置 Wi-Fi Direct 網路時, G/O 用作存取點。

🍊 相關資訊

• 使用 Wi-Fi Direct[®]

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路

配置 Wi-Fi Direct 網路

從機器的控制面板配置 Wi-Fi Direct 網路設定。

- Wi-Fi Direct 網路設置概述
- 使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 手動配置 Wi-Fi Direct 網路

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路 > Wi-Fi Direct 網路設置概述

Wi-Fi Direct 網路設置概述

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

以下指示提供五種方法,可在無線網路環境中設置 Brother 機器。選擇您偏好用於您的環境的方法:

檢查行動裝置的配置。

1. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Direct?

選項	說明
是	轉到步驟 2。
否	轉到步驟 3。

2. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Direct 的一鍵式配置?

選項	說明
是	▶▶ 相關資訊:使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路
否	▶▶ 相關資訊:使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

3. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)?

選項	說明
是	轉到步驟 4。
否	▶▶ 相關資訊:手動配置 Wi-Fi Direct 網路

4. 您的行動裝置是否支援 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式配置?

選項	說明
是	▶▶ 相關資訊.使用 Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路
否	➤ 相關資訊.使用 Wi-Fi Protected Setup [™] (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

若要在透過使用 Wi-Fi Direct 的一鍵式設置或使用 Wi-Fi Direct 的密碼方式設置配置的 Wi-Fi Direct 網路中使用 Brother iPrint&Scan 功能,則用於設置 Wi-Fi Direct 的裝置必須執行 Android[™] 4.0 或更高版本。

🦉 相關資訊

• 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

- 使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路
- 手動配置 Wi-Fi Direct 網路

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路 > 使 用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路

使用一鍵式方式配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct,請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路:

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Wi-Fi Direct]選項,然後按OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Push Button (按鍵)]選項,然後按 OK。
- 4. 顯示[Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開啟?)]時,選擇開啟。
- 5. 機器液晶螢幕上顯示[Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)]時,啟動行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按 OK。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。

- 6. 執行下列其中一項操作:
 - 當 Brother 機器成為群組擁有者 (G/O) 時,直接將行動裝置連接到機器。
 - Brother 機器不是 G/O 時,機器將顯示設置 Wi-Fi Direct 網路時可以使用的裝置名稱。按▲或▼選擇您想 連接的行動裝置,再按 OK。若要再次搜尋可以使用的裝置,選擇[<Rescan> (<重新掃描>)],然後按 OK。
- 7. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

HL-L3270CDW

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct,請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路:

1. 按 🚺 [設定] > [所有設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct] > [按鍵]。

2. 機器液晶螢幕上顯示 [在其他裝置上啟動 Wi-Fi Direct。然後按 [確定]。]時,啟動行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按 [OK]。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消,請按

- 3. 執行下列其中一項操作:
 - 當 Brother 機器成為群組擁有者 (G/O) 時,直接將行動裝置連接到機器。
 - Brother 機器不是 G/O 時·機器將顯示設置 Wi-Fi Direct 網路時可以使用的裝置名稱。選擇您想連接的行動裝置。按 [重新掃描] 可重新搜尋可以使用的裝置。
- 4. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

🦉 相關資訊

• 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路 > 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路

使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

如果您的行動裝置支援 WPS (PBC:一鍵式設置),請按照下列步驟設置 Wi-Fi Direct 網路:

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Wi-Fi Direct]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Group Owner (群組擁有者)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼選擇[On (開)]選項,然後按 OK。
- 5. 按▲或▼選擇[Push Button (按鍵)]選項,然後按 OK。
- 6. 顯示[Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開啟?)]時,選擇開啟。
- 7. 機器的液晶螢幕上顯示[Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上 啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)]時,啟動行動裝置的 WPS 一鍵式設置方式(請參閱行動裝置的使用說明書 獲取指示)。在機器上按 OK。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。

8. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

HL-L3270CDW

如果您的行動裝置支援 WPS (PBC:一鍵式設置),請按照下列步驟設置 Wi-Fi Direct 網路:

- 1. 按 [[設定] > [所有設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct] > [群組擁有者]。
- 2. 按 [開]。
- 3. 按▲或▼選擇[按鍵]選項。按[按鍵]。
- 4. 機器的液晶螢幕上顯示 [在其他裝置上啟動 Wi-Fi Direct。然後按 [確定]。]時,啟動行動裝置的 WPS 一鍵式設置方式 (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在 Brother 機器上按 [OK]。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消,請按

5. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

4 相關資訊

• 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路 > 使 用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct 的 PIN 方式,請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路:

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Wi-Fi Direct]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[PIN Code (PIN碼)]選項,然後按OK。
- 4. 顯示[Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開啟?)]時,選擇開啟。
- 5. 機器液晶螢幕上顯示[Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上啟 用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)]時,啟動行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指 示)。在機器上按 **OK**。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。

- 6. 執行下列其中一項操作:
 - Brother 機器為群組擁有者 (G/O) 時,機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示 [Input PIN Code (輸入 PIN 碼)]時,將行動裝置上顯示的密碼輸入 Brother 機器。按 OK 完成安裝。
 如果 Brother 機器上顯示 PIN,將此 PIN 輸入行動裝置。
 - Brother 機器不是 G/O 時,機器將顯示設置 Wi-Fi Direct 網路時可以使用的裝置名稱。按▲或▼選擇您想 連接的行動裝置,再按 OK。若要再次搜尋可以使用的裝置,選擇[<Rescan> (<重新掃描>)],然後按 OK。
- 7. 執行下列其中一項操作:
 - 選擇 [Display (顯示)]在 Brother 機器上顯示 PIN,將此 PIN 輸入您的行動裝置,然後轉到下一步驟。
 - 選擇 [Input (輸入)] 將行動裝置上顯示的 PIN 輸入 Brother 機器。按 OK,然後移至下一步驟。 如果您的行動裝置沒有顯示 PIN 碼,在 Brother 機器上按 Back (返回)。返回到第一步並重試。
- 8. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

HL-L3270CDW

Ø

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct 的 PIN 方式,請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路:

機器接收到行動裝置發送的 Wi-Fi Direct 連接要求時,液晶螢幕上將會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的 連線要求按下 [確定] 以連線]訊息。按 [OK] 進行連接。

- 1. 按 🚻 [設定] > [所有設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct] > [PIN碼]。
- 2. 機器液晶螢幕上顯示 [在其他裝置上啟動 Wi-Fi Direct。然後按 [確定]。]時,啟動行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在機器上按 [OK]。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消,請按 🗙

- 3. 執行下列其中一項操作:
 - Brother 機器為群組擁有者 (G/O) 時·機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示 [PIN碼] 時·將行動裝置上顯示的密碼輸入機器。按 [OK] 完成安裝。

如果 Brother 機器上顯示 PIN,將此 PIN 輸入行動裝置。

- Brother 機器不是 G/O 時·機器將顯示設置 Wi-Fi Direct 網路時可以使用的裝置名稱。選擇您想連接的行動裝置。按 [重新掃描] 可重新搜尋可以使用的裝置。
- 4. 執行下列其中一項操作:
 - 按 [顯示 PIN 碼] 在 Brother 機器上顯示密碼,再將此密碼輸入行動裝置。轉到下一步。
 - 按 [輸入 PIN 碼] 將行動裝置上顯示的密碼輸入機器·再按 [OK]。轉到下一步。 如果您的行動裝置沒有顯示 PIN 碼·在 Brother 機器上按 . 返回到第一步並重試。
- 5. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

🖉 相關資訊

• 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路 > 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的密碼方式,請按照下列步驟設置 Wi-Fi Direct 網路:

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Wi-Fi Direct]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Group Owner (群組擁有者)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼選擇[On (開)]選項,然後按 OK。
- 5. 按▲或▼選擇[PIN Code (PIN碼)]選項,然後按 OK。
- 6. 顯示[Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開啟?)]時,選擇開啟。
- 7. 機器的液晶螢幕上顯示[Activate Wi-Fi Direct on other device and press OK. (在其他裝置上 啟用 Wi-Fi Direct 後按 OK。)]時,啟動行動裝置的 WPS 密碼設置方式 (請參閱行動裝置的使用說明書獲 取指示)。在機器上按 OK。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。

- 8. 機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示[Input PIN Code (輸入 PIN 碼)]時,將行動裝置上顯示的密碼輸入機器。
- 9. 按 OK。
- 10. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

HL-L3270CDW

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的密碼方式,請按照下列步驟設置 Wi-Fi Direct 網路:

機器接收到行動裝置發送的 Wi-Fi Direct 連接要求時 · 液晶螢幕上將會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的 連線要求按下 [確定] 以連線]訊息。按 [OK] 進行連接。

1. 按 [設定] > [所有設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct] > [群組擁有者]。

2. 按 [開]。

- 3. 按▲或▼選擇[PIN碼]選項。按[PIN碼]。
- 4. 顯示 [在其他裝置上啟動 Wi-Fi Direct。然後按 [確定]。]時,啟動行動裝置的 WPS 密碼設置方式 (請參 閱行動裝置的使用說明書獲取指示),然後在 Brother 機器上按 [OK]。

這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。若要取消,請按 🗙

- 5. 機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示 [PIN碼]時,將行動裝置上顯示的密碼輸入機器。按 [OK]。
- 6. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

🧧 相關資訊

• 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

▲主頁 > 網路 > 配置 Brother 機器無線網路的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct[®] > 配置 Wi-Fi Direct 網路 > 手 動配置 Wi-Fi Direct 網路

手動配置 Wi-Fi Direct 網路

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

如果您的行動裝置不支援 Wi-Fi Direct 和 WPS,则您只能手動配置 Wi-Fi Direct 網路。

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Wi-Fi Direct]選項,然後按OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Manual (手動)]選項,然後按 OK。
- 4. 顯示[Wi-Fi Direct On? (Wi-Fi Direct 開啟?)]時,選擇開啟。
- 5. 機器將顯示 SSID 名稱和密碼。轉到行動裝置的無線網路設定螢幕,選擇 SSID 名稱,然後輸入密碼。
- 6. 如果成功連接行動裝置·機器液晶螢幕上會顯示 [Connected (已連接)]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

HL-L3270CDW

如果您的行動裝置不支援 Wi-Fi Direct 和 WPS,则您只能手動配置 Wi-Fi Direct 網路。

✓ 機器接收到行動裝置發送的 Wi-Fi Direct 連接要求時 · 液晶螢幕上將會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的 連線要求按下 [確定] 以連線]訊息。按 [OK] 進行連接。

- 1. 按 № [設定] > [所有設定] > [網路] > [Wi-Fi Direct] > [手動]。
- 2. 機器將顯示 SSID 名稱和密碼。轉到行動裝置的無線網路設定螢幕,選擇 SSID 名稱,然後輸入密碼。
- 3. 如果成功連接行動裝置,機器液晶螢幕上會顯示[已連接]。您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。

🪄 相關資訊

• 配置 Wi-Fi Direct 網路

相關主題:

▲主頁 > 網路 > 進階網路功能

進階網路功能

- 列印網路設置報告
- 列印無線區域網路報告
- 使用網路管理配置 SNTP 通訊協定

▲主頁 > 網路 > 進階網路功能 > 列印網路設置報告

列印網路設置報告

網路設置報告會列出包括網路列印伺服器設定在內的網路設置。

- - 如果網路設置報告上的[IP Address]顯示為 0.0.0.0, 請等待一分鐘, 然後再次嘗試列印。
 - 您可以在報告上找到機器的 IP 位址、子網路遮罩、節點名稱和 MAC 位址等設定,例如:
 - IP 位址:192.168.0.5
 - 子網路遮罩:255.255.255.0
 - 節點名稱: BRN000ca0000499
 - MAC 位址: 00-0c-a0-00-04-99

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Print Reports (列印報告)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Network Config (網路設置)]。
- 3. 按 OK。
- 4. 按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 📔 [設定] > [所有設定] > [列印報告] > [網路配置]。
- 按[是]。
 機器列印網路設置報告。
- 3. 按 🔷 🔹

相關資訊

• 進階網路功能

相關主題:

- 我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定?
- 使用網路連接修復工具 (Windows)
- 存取網路管理
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

列印無線區域網路報告

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

無線區域網路報告反映機器的無線狀態。如果無線連接失敗,請檢查列印報告上的錯誤代碼。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Print Reports (列印報告)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[WLAN Report (WLAN 報表)]選項,然後按 OK。
- 按 Go (執行)。
 機器將列印無線區域網路報告。

HL-L3270CDW

- 1. 按 🎦 [設定] > [所有設定] > [列印報告] > [WLAN 報表]。
- 按[是]。
 機器將列印無線區域網路報告。

3. 按 🦰。

如果未能列印無線區域網路報告,請檢查機器是否發生錯誤。如果未發現錯誤,請等待一分鐘,然後再次嘗試列印 報告。

🗸 相關資訊

- 進階網路功能
 - 無線區域網路報告錯誤代碼

相關主題:

- 我的 Brother 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

▲主頁 > 網路 > 進階網路功能 > 列印無線區域網路報告 > 無線區域網路報告錯誤代碼

無線區域網路報告錯誤代碼

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

如果無線區域網路報告顯示連接失敗,請檢查列印報告上的錯誤代碼,並參閱下表中的相應指示:

錯誤碼	問題和建議解決方案
TS-01	無線設定未啟動,請啟動無線設定。
	如果網路傳輸線已連接至您的機器,請拔掉傳輸線,然後啟動本機器的無線設定。
TS-02	無法偵測到無線存取點/路由器。
	1. 執行以下兩項檢查:
	• 拔下無線存取點/路由器的電源插頭,等待 10 秒鐘後,再重新插入。
	 如果您的無線區域網路存取點/路由器正在使用 MAC 位址過濾功能,請確認本 Brother 機器的 MAC 位址被過濾器所允許。
	2. 如果您手動輸入了 SSID 和安全性資訊 (SSID / 驗證方法 / 加密方式 / 網路密碼) · 資訊可能不正確。
	再次確認 SSID 和安全資訊·並視需要重新輸入正確資訊。
	此裝置不支援 5 GHz SSID/ESSID · 您必須選擇 2.4 GHz SSID/ESSID · 確保存取點/路由器設 定為 2.4 GHz 或 2.4 GHz/5 GHz 混合模式。
TS-03	您輸入的無線網路和安全設定可能不正確。請再次確認無線網路設定。
	如果您不知道此資訊,請詢問您的網路管理員。
TS-04	機器不支援所選無線存取點/路由器使用的驗證/加密方式。
	請變更無線存取點/路由器的驗證方法和加密方式。本機器支援下列驗證方法:
	• WPA-個人
	TKIP 或 AES
	• WPA2-個人
	TKIP 或 AES
	• 開放
	WEP 或無 (無加密)
	• 共用金鑰
	WEP
	如果問題仍未解決·則可能是您輸入的 SSID 或網路設定錯誤。確認無線網路設定。
TS-05	安全資訊 (SSID / 網路密碼) 不正確。
	確認無線安全資訊 (驗證方法/加密方式/網路密碼)。
TS-06	本機器無法偵測到已啟動 WPS 的無線區域網路存取點/路由器。
	確認無線安全資訊 (驗證方法/加密方式/網路密碼)。
TS-07	本機器無法偵測到已啟動 WPS 的無線區域網路存取點/路由器。
	如果您想使用 WPS 連接·則必須同時運行本機器和無線區域網路存取點/路由器。確認無線區域網路存取點/路由器上 WPS 的連接方式·然後重新開始。
	如果您不知道如何使用 WPS 運行無線區域網路存取點/路由器,請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明書、詢問無線區域網路存取點/路由器製造商或詢問您的網路管理員。
TS-08	偵測到兩個或以上已啟用 WPS 的無線區域網路存取點。
	• 確認僅有一個無線區域網路存取點/路由器已啟用 WPS 方法·然後再次嘗試。
	• 數分鐘後重新開始·以避免受到其他存取點的影響。

🖌 相關資訊

• 列印無線區域網路報告
相關主題:

- 我的 Brother 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的一鍵式方式設置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) 的 PIN 方式配置機器的無線網路
- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路
- 配置機器接入企業無線網路

▲主頁 > 網路 > 進階網路功能 > 使用網路管理配置 SNTP 通訊協定

使用網路管理配置 SNTP 通訊協定

配置 SNTP 通訊協定,以同步機器用於認證的時間和 SNTP 時間伺服器的時間。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->。
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下左側導覽列中的 Protocol (通訊協定)選單。
- 6. 勾選 SNTP 核取方塊以啟用設定。
- 7. 按一下 Submit (送出)。
- 8. 重新啟動 Brother 機器以啟用設置。
- 9. 在 SNTP 核取方塊旁邊,按一下 Advanced Settings (進階設定)。
- 10. 選擇要設定或變更的設定檔。

選項	說明		
Status (狀態)	顯示 SNTP 通訊協定是已啟用還是已停用。		
Synchronization Status (同步狀態)	確認最近的同步狀態。		
SNTP Server Method (SNTP 伺服器方	選擇 AUTO (自動)或 STATIC (靜態)。		
式)	・ AUTO (自動)		
	如果網路中有 DHCP 伺服器·SNTP 伺服器將自動從伺服器取得位 址。		
	• STATIC (靜態)		
	鍵入要使用的位址。		
Primary SNTP Server Address (主要	鍵入伺服器位址 (最多 64 個字元)。		
SNTP 伺服器位址)	次要 SNTP 伺服器位址用作主要 SNTP 伺服器位址的備份。如果主要		
Secondary SNTP Server Address (次要 SNTP 伺服器位址)	伺服器無法使用·機器將聯絡次要 SNTP 伺服器。		
Primary SNTP Server Port (主要 SNTP 伺服器連接埠)	鍵入連接埠編號 (1 - 65535)。		
	次要 SNTP 伺服器連接埠用作主要 SNTP 伺服器連接埠的備份。如果		
Secondary SNTP Server Port (次要 SNTP 伺服器連接埠)	主要連接埠無法使用·機器將聯絡次要 SNTP 連接埠。		
Synchronization Interval (同步時間間隔)	鍵入兩次伺服器同步嘗試之間的小時數 (1-168 小時)。		

11. 按一下 Submit (送出)。



• 進階網路功能

▲主頁 > 網路 > 適用於進階使用者的技術資訊

適用於進階使用者的技術資訊

• 將網路設定重設為出廠設定

▲主頁 > 網路 > 適用於進階使用者的技術資訊 > 將網路設定重設為出廠設定

將網路設定重設為出廠設定

您可以使用機器的控制面板將列印伺服器重置為原廠預設設定。此操作將重置密碼和 IP 位址等所有資訊。

- 此功能會將所有有線 (僅限受支援的型號) 和無線網路設定恢復為出廠設定。
 - 您也可使用 BRAdmin Light、BRAdmin Professional 或網路管理將列印伺服器重設為出廠設定。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Network (網路)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Network Reset (網路重設)]選項,然後按 OK。
- 遵循機器上的說明重設網路設定。
 機器會重新啟動。

HL-L3270CDW

- 1. 按 🎬 [設定] > [所有設定] > [網路] > [網路重設]。
- [確定要重新啟動?]將會顯示。按住[是]兩秒鐘確認。
 機器會重新啟動。

🖌 相關資訊

• 適用於進階使用者的技術資訊

▲主頁 > 安全性

安全性

- 鎖定機器設定
- 網路安全功能

鎖定機器設定

開啟機器的存取鎖定前,請妥善保管您的密碼。如果遺忘密碼,您必須聯絡您的管理員或 Brother 客戶服務中心重置儲存在機器中的所有密碼。

設定鎖定概述

使用設定鎖定功能阻止未經授權的使用者存取機器設定。 設定鎖定功能設定為開時,必須輸入密碼才能存取機器設定。

- 設置設定鎖定密碼
- 變更設定鎖定密碼
- 開啟設定鎖定

▲主頁 > 安全性 > 鎖定機器設定 > 設定鎖定概述 > 設置設定鎖定密碼

設置設定鎖定密碼

```
>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW
```

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[Setting Lock (設定鎖定)]選項,然後按 OK。
- 輸入一個四位數作為密碼。
 輸入數字時,可按▲或▼選擇數字,然後按 OK。
- 4. 液晶螢幕上顯示 [Verify: (驗證:)] 時,重新輸入新密碼。

HL-L3270CDW

- 1. 按 📔 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [設定鎖定]。
- 2. 輸入一個四位數作為密碼。
- 3. 按 [OK]。
- 4. 液晶螢幕上顯示 [驗證] 時,重新輸入新密碼。
- 5. 按 [OK]。
- 6. 按 🦳 ·

🛂 相關資訊

▲主頁 > 安全性 > 鎖定機器設定 > 設定鎖定概述 > 變更設定鎖定密碼

變更設定鎖定密碼

```
>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW
```

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[Setting Lock (設定鎖定)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Set Password (設定密碼)]選項,然後按 OK。
- 輸入目前的四位數密碼。
 輸入數字時,可按▲或▼選擇數字,然後按 OK。
- 輸入一個四位數新密碼。
 輸入數字時,可按▲或▼選擇數字,然後按 OK。
- 6. 液晶螢幕上顯示 [Verify: (驗證:)] 時,重新輸入新密碼。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1: [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [設定鎖定] > [設定密碼]。
- 2. 輸入目前的四位數密碼。
- 3. 按 [OK]。
- 4. 輸入一個四位數新密碼。
- 5. 按 [OK]。
- 6. 液晶螢幕上顯示 [驗證] 時,重新輸入新密碼。
- 7. 按 [OK]。
- 8. 按 ・

┃ 相關資訊

▲主頁 > 安全性 > 鎖定機器設定 > 設定鎖定概述 > 開啟設定鎖定

開啟設定鎖定

```
>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
>> HL-L3270CDW
```

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 **OK**。
- 2. 按▲或▼顯示[Setting Lock (設定鎖定)]選項,然後按 OK。
- 3. 液晶螢幕上顯示 [On (開)] 時,按OK。
- 輸入目前的四位數密碼。
 輸入數字時,可按▲或▼選擇數字,然後按 OK。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [設定鎖定] > [功能鎖關閉⇒開啟]。
- 2. 輸入目前的四位數密碼。
- 3. 按 [OK]。

< 相關資訊

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能

網路安全功能

- 使用網路安全功能前
- 安全功能鎖 3.0
- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器
- 安全發送電子郵件
- 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證
- 將列印記錄儲存到網路

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用網路安全功能前

使用網路安全功能前

本 Brother 機器採用目前最新的網路安全與加密通訊協定。這些網路功能可以整合到網路安全總計劃中,有助於保護資料並防止未經授權的使用者存取本機器。

✓ Brother 建議您停用 Telnet、FTP 伺服器和 TFTP 等通訊協定。使用這些通訊協定存取機器不安全。



• 網路安全功能

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全功能鎖 3.0

安全功能鎖 3.0

Brother 安全功能鎖 3.0 透過限制 Brother 機器的可用功能來增強安全性。

- 使用安全功能鎖 3.0 前
- 使用網路管理來配置安全功能鎖定 3.0
- 配置安全功能鎖 3.0 的公用模式
- 其他安全功能鎖 3.0 功能

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全功能鎖 3.0 > 使用安全功能鎖 3.0 前

使用安全功能鎖 3.0 前

使用安全功能鎖可配置密碼、設定指定使用者頁數限制、授權使用以下列出的部分或全部功能。 您可使用網路管理或 BRAdmin Professional 來配置和變更安全功能鎖 3.0 的以下設定 (Windows):

• Print (列印)

列印包括透過 AirPrint、Google Cloud Print[™] 和 Brother iPrint&Scan 發送的列印工作。 如果您事先註冊了使用者的登入名稱,則使用者在使用列印功能時無需輸入密碼。

- Color Print (彩色列印)
- Web Connect (網站連線)(僅限受支援的型號)
- Page Limits (頁數限制)
- Page Counters (頁碼計數器)

🖌 相關資訊

• 安全功能鎖 3.0

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全功能鎖 3.0 > 使用網路管理來配置安全功能鎖定 3.0

使用網路管理來配置安全功能鎖定 3.0

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->
- 4. 按一下 Administrator (管理員)標籤。
- 5. 按一下左側導覽列中的 Restriction Management (限制管理)或 User Restriction Function (使用者限制功能) 選單。
- 6. 選擇 Secure Function Lock (安全功能鎖)。
- 7. 按一下 Submit (送出)。
- 8. 按一下左側導覽列中的 Restricted Functions (受限功能) 選單。
- 9. 在 User List / Restricted Functions (使用者清單/受限功能)欄位中,輸入群組名稱或使用者名稱。
- **10**. 在 **Print (列印)**和其他欄位中,勾選一個核取方塊以允許所列出的功能,或者取消勾選一個核取方塊以限制所列出的功能。
- 11. 若要設置最大頁數,請在 Page Limits (頁數限制)欄位中勾選 On (開)核取方塊,然後在 Max. Pages (最大頁 數)欄位中輸入最大數字。
- 12. 按一下 Submit (送出)。
- 13. 按一下左側導覽列中的 User List (使用者清單)選單。
- 14. 在 User List (使用者清單)欄位中,輸入使用者名稱。
- 15. 在 PIN Number (密碼)欄位中,輸入四位數密碼。
- 16. 從下拉式選單中為各使用者選擇 User List / Restricted Functions (使用者清單/受限功能)。
- 17. 按一下 Submit (送出)。

🖌 相關資訊

• 安全功能鎖 3.0

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全功能鎖 3.0 > 配置安全功能鎖 3.0 的公用模式

配置安全功能鎖 3.0 的公用模式

使用安全功能鎖螢幕設定公用模式,以限制公用使用者可使用的功能。公用使用者無需輸入密碼即可使用公用模式 設定所允許的功能。



公用模式包括透過 Google Cloud Print^{™、} Brother iPrint&Scan 和 CUPS 驅動程式 (Mac) 發送的列印工 作。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 3. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 🔶
- 4. 按一下 Administrator (管理員)標籤。
- 5. 按一下左側導覽列中的 Restriction Management (限制管理)或 User Restriction Function (使用者限制功能) 選單。
- 6. 選擇 Secure Function Lock (安全功能鎖)。
- 7. 按一下 Submit (送出)。
- 8. 按一下左側導覽列中的 Restricted Functions (受限功能) 選單。
- 9. 在 Public Mode (公用模式)行中,勾選一個核取方塊以允許所列出的功能,或者取消勾選一個核取方塊以限制 所列出的功能。
- 10. 按一下 Submit (送出)。

🖌 相關資訊

• 安全功能鎖 3.0

相關主題:

• 使用網路管理向 Google Cloud Print 註冊您的機器

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全功能鎖 3.0 > 其他安全功能鎖 3.0 功能

其他安全功能鎖 3.0 功能

在安全功能鎖螢幕上配置以下功能:

All Counter Reset (重置所有計數器)

在 Page Counters (頁碼計數器)欄位中按一下 All Counter Reset (重置所有計數器),以重置頁碼計數器。

Export to CSV file (匯出到 CSV 檔案)

按一下 Export to CSV file (匯出到 CSV 檔案)·將包括 User List / Restricted Functions (使用者清單/受限功 能)資訊在內的目前頁碼計數器記錄匯出為 CSV 檔案。

Last Counter Record (最後計數器記錄)

如果您希望機器在重置計數器後仍保留頁數,按一下 Last Counter Record (最後計數器記錄)。



• 安全功能鎖 3.0

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

- SSL/TLS 簡介
- 憑證和網路管理
- 使用網路管理安全管理網路機器
- 使用 BRAdmin Professional 安全管理網路機器 (Windows)
- 使用 SSL/TLS 安全列印文件

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > SSL/TLS 簡介

SSL/TLS 簡介

安全套接層 (SSL) 或傳輸層安全 (TLS) 是保護透過區域網路或廣域網路 (LAN 或 WAN) 發送的資料的有效方法。它透過加密使用網路發送的資料 (例如列印工作) 來保護資料,嘗試獲取這些資料的任何人都無法讀取到它們。 SSL/TLS 可在有線和無線網路中配置,且可與 WPA 金鑰和防火牆等其他形式的安全功能結合使用。

🦉 相關資訊

- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器
 - SSL/TLS 的簡史
 - 使用 SSL/TLS 的好處

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > SSL/TLS 簡介 > SSL/TLS 的簡史

SSL/TLS 的簡史

開發 SSL/TLS 的初衷是保護網路流量資訊,尤其是在網頁瀏覽器和伺服器之間發送的資料。例如,當您使用 Internet Explorer 存取網上銀行且在網頁瀏覽器中看到 https://和小掛鎖圖示時,表示您正在使用 SSL。 SSL 逐 漸發展為與 Telnet、印表機和 FTP 軟體等其他應用程式相容,以成為線上安全性的通用解決方案。現在,眾多線 上零售商和銀行仍在使用其基本功能,以確保信用卡號碼和客戶記錄等敏感資料的安全性。 SSL/TLS 使用極高級別的加密,深受全世界銀行信任。



• SSL/TLS 簡介

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > SSL/TLS 簡介 > 使用 SSL/TLS 的好處

使用 SSL/TLS 的好處

在 Brother 機器上使用 SSL/TLS 的主要好處是,可限制未經授權的使用者讀取發送至機器的資料,從而保證透過 IP 網路進行保密列印。SSL 的主要賣點是,它可用於安全列印機密資料。例如,大公司的人力資源部門可能會定 期列印工資條。如果不加密,則這些工資條上包含的資料可能會被其他網路使用者讀取。但使用 SSL/TLS 後,任 何人嘗試獲取資料時將會看到亂碼頁面,無法看到真實的工資條。



• SSL/TLS 簡介

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理

憑證和網路管理

您必須配置憑證,以使用 SSL/TLS 安全地管理聯網的 Brother 機器。您必須使用網路管理來配置憑證。

- 支援的安全憑證功能
- 建立和安裝憑證
- 管理多個憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 支援的安全憑證功 能

支援的安全憑證功能

本 Brother 機器支援使用多個安全憑證,允許使用本機器進行安全管理、驗證和通訊。本機器支援以下安全憑證功 能:

- SSL/TLS 通訊
- SMTP 的 SSL 通訊
- IEEE 802.1x 驗證
- Brother 機器支援:
- 預先安裝的憑證
 本機器預先安裝有自我簽署憑證。透過該憑證,您無需建立或安裝其他憑證即可使用 SSL/TLS 通訊。

予 預先安裝的自我簽署憑證可在一定程度上保護您的通訊系統。為了確保更加安全,我們建議您使用信任的組織發行的憑證。

自我簽署憑證

此列印伺服器發行自身的憑證。使用此憑證時,您無需建立或安裝其他 CA 憑證即可輕鬆使用 SSL/TLS 通訊。

• 憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

CA 憑證的安裝方法有兩種。如果您已擁有 CA 憑證或者您想使用信任的外部 CA 發行的憑證:

- 使用列印伺服器的憑證簽署要求 (CSR) 時。
- 匯入憑證和私密金鑰時。
- 憑證授權單位 (CA) 憑證

若要使用可自行辨識 CA 並擁有其私密金鑰的 CA 憑證,配置網路的安全功能之前,您必須匯入 CA 發行的 CA 憑證。

- ✓ 如果您要使用 SSL/TLS 通訊 · 我們建議先聯絡您的系統管理員。
 - 將列印伺服器重置為預設出廠設定時,已安裝的憑證和私密密碼將被刪除。如果您希望重置列印伺服器後 保留相同的憑證和私密密碼,重置前將它們匯出,然後重新安裝。

🦉 相關資訊

• 憑證和網路管理

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑證

建立和安裝憑證

- 建立和安裝憑證的逐步說明
- 建立和安裝自我簽署憑證
- 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證
- 匯入和匯出 CA 憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證的逐步說明

建立和安裝憑證的逐步說明

選擇安全憑證時有兩種選項:使用自我簽署憑證或使用憑證授權單位 (CA) 發行的憑證。 視乎您選擇的選項,以下為所需操作的簡要說明。

選項1

自我簽署憑證

- 1. 使用網路管理建立自我簽署憑證。
- 2. 在電腦上安裝自我簽署憑證。

選項 2

CA 憑證

- 1. 使用網路管理建立憑證簽署請求 (CSR)。
- 2. 使用網路管理在 Brother 機器上安裝 CA 簽署的憑證。
- 3. 在電腦上安裝憑證。

🧧 相關資訊

• 建立和安裝憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝自我簽署憑證

建立和安裝自我簽署憑證

- 建立自我簽署憑證
- 安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows 使用者)
- 在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝自我簽署憑證 > 建立自我簽署憑證

建立自我簽署憑證

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:
 - https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:
- https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 3. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 -
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下 Create Self-Signed Certificate (建立自我簽署憑證)。
- 8. 輸入 Common Name (一般名稱) 和 Valid Date (有效日期)。
 - Common Name (一般名稱)的長度小於 64 位元組。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取機器時使用的 IP 位址、 節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下,將顯示節點名稱。
 - 如果您使用 IPPS 或 HTTPS 通訊協定,並在 URL 中輸入一個不同於自我簽署憑證的 Common Name (一般名稱),將會顯示一個警告。
- 從 Public Key Algorithm (公開密碼演算法)下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 RSA(2048bit) (RSA(2048 位元))。
- 10. 從 Digest Algorithm (摘要演算法)下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 SHA256。
- 11. 按一下 Submit (送出)。
- 12. 按一下 Network (網路)標籤。
- 13. 按一下左側導覽列中的 Protocol (通訊協定)選單。
- 14. 按一下 HTTP Server Settings (HTTP 伺服器設定)。
- 15. 從 Select the Certificate (選擇憑證)下拉式選單中選擇您想設置的憑證。
- 16. 按一下 Submit (送出)。
- 17. 按一下 Yes (是) 重新啟動您的列印伺服器。

您的機器記憶體中將建立和儲存自我簽署憑證。

若要使用 SSL/TLS 通訊,電腦上必須安裝自我簽署憑證。

相關資訊

• 建立和安裝自我簽署憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安装憑證 > 建立和安装自我簽署憑證 > 安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows 使用者)

安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows 使用者)

以下步驟適用於 Microsoft Internet Explorer。如果使用其他網頁瀏覽器. 查看網頁瀏覽器的說明書獲取安裝憑證的協助。

- 1. 執行下列其中一項操作:
 - (Windows 7 和 Windows Server 2008)

按一下 🛜 (開始) > 所有程式。

(Windows 8)

在工作列上的 🦲 (Internet Explorer) 圖示上按一下滑鼠右鍵。

• (Windows 10 和 Windows Server 2016)

按一下 🛨 > Windows 附屬應用程式。

• (Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2)

按一下 *C* (Internet Explorer) · 然後在工作列上出現的 🌈 (Internet Explorer) 圖示上按一下滑鼠右 鍵。

2. 在 Internet Explorer 上按一下滑鼠右鍵,再按一下以系統管理員身分執行。

如果出現**更多**選項,按一下**更多**。

如果出現使用者帳戶控制螢幕,按一下是。

- 3. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為指定給憑證的機器 IP 位址或節點名稱)以存取機器。
- 4. 按一下繼續瀏覽此網站(不建議)。。
- 5. 按一下**憑證錯誤**,再按一下檢視憑證。

(-) (2) https://192.168.11.4/gene	eral/status.html 🛛 🗸 😵 憑證錯誤 (Brother XXX-XXXX ×	n ☆ \$
 ・ ・ ・	ral/tatuuc.html P C 通道環境 源録無效 此規始出示的安全性憑證有錯誤 這個問題可能表示其他人正嘗試 呈攝氣能傳送到該伺服器的任何 我們建議您關閉此網頁。 顯於憑證續 检視憑證 Device Status Automatic Refresh Toner Level	達備就維 ● Off ○ On BK C M Y	Contractions Center Bottom ▼
	Web Language	Auto	

- 6. 按一下 **安装憑證...**。
- 7. 顯示**憑證匯入精靈**時,按一下**下一步**。

- 8. 選擇將所有憑證放入以下的存放區,然後按一下瀏覽...。
- 9. 選擇受信任的根憑證授權單位,然後按一下確定。
- 10. 按一下 **下一步**。
- 11. 按一下 **完成**。
- 12. 如果憑證指紋碼正確,按一下是。
- 13. 按一下 確定。

現在電腦上已安裝好自我簽署的憑證,且可使用 SSL/TLS 通訊。



• 建立和安裝自我簽署憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝自我簽署憑證 > 在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

您可透過匯入和匯出功能在 Brother 機器上儲存自我簽署憑證並進行管理。

- 匯入自我簽署憑證
- 匯出自我簽署憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝自我簽署憑證 > 在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證 > 匯入自我簽署憑證

匯入自我簽署憑證

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:
 - https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:
 - https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->。
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下 Import Certificate and Private Key (匯入憑證和私密密碼)。
- 8. 瀏覽至您想匯入的檔案。
- 9. 如果檔案有加密,輸入密碼再按一下 Submit (送出)。

自我簽署憑證已匯入您的機器中。

若要使用 SSL/TLS 通訊,電腦上也必須安裝自我簽署憑證。請聯絡您的網路管理員。

🧧 相關資訊

• 在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝自我簽署憑證 > 在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證 > 匯出自我簽署憑證

匯出自我簽署憑證

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:
 - https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:
 - https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->。
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下與 Export (匯出)一起顯示的 Certificate List (憑證清單)。
- 8. 如果您想加密檔案,在 Enter password (輸入密碼)欄位中輸入密碼。 如果 Enter password (輸入密碼)欄位留空,則不加密輸出檔案。
- 9. 在 Retype password (再次輸入密碼)欄位中再次輸入密碼,然後按一下 Submit (送出)。
- 10. 按一下 存檔。
- 11. 指定要用於儲存檔案的位置。

自我簽署憑證將匯出到您的電腦。

也可將自我簽署憑證匯入您的電腦。



• 在 Brother 機器上匯入和匯出自我簽署憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

如果您已擁有外部信任 CA 發行的憑證,您可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密密碼並進行管理。如果 您沒有外部信任 CA 發行的憑證,建立憑證簽署請求 (CSR),將其發送至 CA 進行驗證,然後將返回的憑證安裝到 機器上。

- 建立憑證簽署請求 (CSR)
- 在 Brother 機器上安裝憑證
- 匯入和匯出憑證和私密金鑰

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證 > 建立憑證簽署請求 (CSR)

建立憑證簽署請求 (CSR)

憑證簽署請求 (CSR) 是發送給憑證授權單位 (CA) 的請求,用於驗證該憑證包含的認證。

我們建議您建立 CSR 之前在電腦上安裝 CA 根憑證。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下 Create CSR (建立 CSR)。

Ø

8. 輸入 Common Name (一般名稱) (必要項),並添加有關 Organization (組織) (可選項) 的其他資訊。

• 需要您公司的詳細資訊,以便 CA 可向外界確認您的身分和證明。

- Common Name (一般名稱)的長度小於 64 位元組。輸入透過 SSL/TLS 通訊存取印表機時使用的 IP 位址、節點名稱或網域名稱等識別碼。預設狀態下,將顯示節點名稱。Common Name (一般名稱)為必要項。
- 如果您在 URL 中所輸入的一般名稱與憑證所用的一般名稱不同,將會顯示一個警告。
- Organization (組織)、Organization Unit (組織單元)、City/Locality (城市/位置)和 State/Province (州/省)的長度小於 64 位元組。
- Country/Region (國家/地區)必須是兩位字元的 ISO 3166 國家或地區代碼。
- 如果您要設置 X.509v3 憑證延伸,請勾選 Configure extended partition (設置延伸的分割區)核取方 塊,然後選擇 Auto (Register IPv4) (自動 (註冊 IPv4))或 Manual (手動)。
- 9. 從 Public Key Algorithm (公開密碼演算法)下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 RSA(2048bit) (RSA(2048 位元))。
- 10. 從 Digest Algorithm (摘要演算法)下拉式選單中選擇您的設定。預設設定為 SHA256。
- 11. 按一下 Submit (送出)。

螢幕上將顯示 CSR。將 CSR 儲存為檔案或將其複製和貼上為憑證授權單位提供的線上 CSR 格式。

12. 按一下 Save (儲存)。

✓ • 請按照該方法有關的 CA 原則,將 CSR 發送給您的 CA。

• 如果您使用的是 Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016 的企業根 CA · 我們建議您使用網頁伺服器 作為憑證範本 · 以便安全建立用戶端憑證。如果您正在建立一個用於 IEEE 802.1x 環境與 EAP-TLS 驗證 的用戶端憑證 · 我們建議您使用使用者作為憑證範本。 如需更多詳細資訊 · 請至 Brother 支援網站,進入 您產品型號的**常見問題&故障排除**頁面,Brother 支援網站,網址為 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號 頁面。搜尋「SSL」。



• 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證 > 在 Brother 機器上安裝憑證

在 Brother 機器上安裝憑證

當您收到 CA 憑證時,請按照以下步驟將憑證安裝到列印伺服器上:

只能將本機器 CSR 頒發的憑證安裝到機器上。當您要建立另一個 CSR 時,請確定建立另一個 CSR 之前已安裝 憑證。僅當將憑證安裝到機器後,建立另一個 CSR。否則,安裝之前建立的 CSR 將失效。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 例如: https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 3. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 🚽
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下 Install Certificate (安裝憑證)。
- 瀏覽至包含 CA 所頒發憑證的檔案,然後按一下 Submit (送出)。
 您的機器記憶體上已成功建立和儲存憑證。

若要使用 SSL/TLS 通訊,電腦上必須安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員。



• 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證
▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證 > 匯入和匯出憑證和私密金鑰

匯入和匯出憑證和私密金鑰

可透過匯入和匯出功能在機器上儲存憑證和私密密碼並進行管理。

- 匯入憑證和私密密碼
- 匯出憑證和私密金鑰

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證 > 匯入和匯出憑證和私密金鑰 > 匯入憑證和私密密碼

匯入憑證和私密密碼

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:
 - https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:
 - https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 —)。
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下 Import Certificate and Private Key (匯入憑證和私密密碼)。
- 8. 瀏覽至您想匯入的檔案。
- 9. 如果檔案有加密,輸入密碼再按一下 Submit (送出)。

憑證和私密密碼已匯入您的機器中。

若要使用 SSL/TLS 通訊,電腦上也必須安裝 CA 根憑證。請聯絡您的網路管理員。

🦉 相關資訊

• 匯入和匯出憑證和私密金鑰

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 建立和安裝憑證授權單位 (CA) 發行的憑證 > 匯入和匯出憑證和私密金鑰 > 匯出憑證和私密金鑰

匯出憑證和私密金鑰

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:
 - https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:
 - https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 —)。
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Certificate (憑證)選單。
- 7. 按一下與 Certificate List (憑證清單) 一起顯示的 Export (匯出)。
- 如果您要加密檔案,請輸入密碼。
 如果密碼欄空白,輸出結果就不會加密。
- 9. 再輸入一次密碼加以確認,再按一下 Submit (送出)。
- 10. 按一下 存檔。
- 11. 指定要用於儲存檔案的位置。

憑證和私密金鑰將匯出到您的電腦。

也可將憑證匯入您的電腦。

🎴 相關資訊

• 匯入和匯出憑證和私密金鑰

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 匯入和匯出 CA 憑證

匯入和匯出 CA 憑證

您可以匯入、匯出 CA 憑證或將其儲存在 Brother 機器上。

- 匯入 CA 憑證
- 匯出 CA 憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 匯入和匯出 CA 憑證 > 匯入 CA 憑證

匯入 CA 憑證

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:
 - https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:
- https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

• 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。

如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->。

- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Security (安全性)標籤。
- 6. 按一下 CA Certificate (CA 憑證)。
- 7. 按一下 Import CA Certificate (匯入 CA 憑證)。
- 8. 瀏覽至您想匯入的檔案。
- 9. 按一下 Submit (送出)。

🖌 相關資訊

• 匯入和匯出 CA 憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 建立和安裝憑 證 > 匯入和匯出 CA 憑證 > 匯出 CA 憑證

匯出 CA 憑證 1. 啟動網頁瀏覽器。 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如: https://192.168.1.2 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。 - 例如: https://SharedPrinter 如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。 例如: https://brnxxxxxxxxxxxxx NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。 **3**. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 **→** • 4. 按一下 Network (網路)標籤。 5. 按一下 Security (安全性)標籤。 6. 按一下 CA Certificate (CA 憑證)。 7. 選擇要匯出的憑證,然後按一下 Export (匯出)。 8. 按一下 Submit (送出)。 9. 按一下 存檔。 10. 指定電腦上用於儲存匯出憑證的位置,並進行儲存。

🖌 相關資訊

• 匯入和匯出 CA 憑證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 憑證和網路管理 > 管理多個憑證

管理多個憑證

多個憑證功能允許您使用網路管理來管理安裝在您機器上的各憑證。在網路管理中,導覽至 Certificate (憑證)或 CA Certificate (CA 憑證)螢幕檢視憑證內容或者刪除或匯出憑證。

	儲存在 Brother 機器上的憑證最大數量
自我簽署憑證或 CA 發行的憑 證	3
CA Certificate (CA 憑證)	4

我們建議您比允許數目少儲存一個憑證,保留一個空白位置以備發生憑證過期的情況時使用。憑證過期時,匯入一個新的憑證到保留位置,然後刪除過期憑證。這樣可確保避免設置失敗。

使用 HTTPS/IPPS 或 IEEE 802.1x 時,必須選擇您正在使用的憑證。

• 使用 SSL for SMTP 通訊時無需選擇憑證,已自動選擇必要的憑證。



• 憑證和網路管理

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 使用網路管理安全管理網路機器

使用網路管理安全管理網路機器

若要安全管理您的網路機器,您必須使用帶有安全性通訊協定的管理工具程式。

我們建議您使用 HTTPS 通訊協定進行安全管理。若要使用此通訊協定,必須啟用機器上的 HTTPS。

- ✓ 預設值為已啟用 HTTPS 通訊協定。
 - 可使用網路管理螢幕變更 HTTPS 通訊協定設定。
- 1. 啟動網頁瀏覽器。

Ø

- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://Common Name」(「Common Name」是您為憑證指定的一般名稱,可 能是 IP 位址、節點名稱或網域名稱)。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->
- 4. 現在您可使用 HTTPS 存取機器。

• 如果您使用 SNMPv3 通訊協定,請按照下列步驟。

- 您也可使用 BRAdmin Professional 變更 SNMP 設定。
- 5. 按一下 Network (網路)標籤。
- 6. 按一下 Protocol (通訊協定)。
- 7. 確定 SNMP 設定已啟用,然後按一下 Advanced Settings (進階設定)。
- 8. 設置 SNMP 設定。

SNMP Mode of Operation (SNMP 操作模式)有三種選項。

- SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c 讀寫存取權限)
 在此模式下,列印伺服器使用的是版本1和版本2c的SNMP通訊協定。您可在這個模式下使用所有的Brother 應用程式。不過,此模式並不安全,因為此模式並不會驗證使用者,也不會將資料加密。
- SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 讀寫存取權限及 v1/v2c 唯讀存取 權限)

在此模式下,列印伺服器使用的是讀寫存取版本 3 和唯讀存取版本 1 和 2c 的 SNMP 通訊協定。

當您使用 SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 讀寫存取權限及 v1/v2c 唯 讀存取權限)模式時,某些存取列印伺服器的 Brother 應用程式 (如 BRAdmin Light) 無法正常執行,因為它 們只能驗證唯讀存取版本1和版本2c的通訊協定。如果您要使用所有應用程式,我們建議您使用 SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c 讀寫存取權限)模式。

SNMPv3 read-write access (SNMPv3 讀寫存取權限) 在此模式下,列印伺服器使用的是版本 3 的 SNMP 通訊協定。如果您想安全管理列印伺服器,請使用此模式。

當您使用 SNMPv3 read-write access (SNMPv3 讀寫存取權限)模式時,請注意下列事項:

- 您只能使用 BRAdmin Professional 或網路管理對列印伺服器進行管理。
- 除了 BRAdmin Professional 以外,所有使用 SNMPv1/v2c 的應用程式都將受限。若要允許使用 SNMPv1/v2c 應用程式,請使用 SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 讀寫存取權限及 v1/v2c 唯讀存取權限)或 SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c 讀寫存取權 限)模式。

9. 按一下 Submit (送出)。

- 🪄 相關資訊
- 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 使用 BRAdmin Professional 安全管 理網路機器 (Windows)

使用 BRAdmin Professional 安全管理網路機器 (Windows)

若要使用 BRAdmin Professional,必須:

- 使用最新版本的 BRAdmin Professional · 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您 的機器型號的下載頁面 ·
- 如果您同時使用 BRAdmin Professional 和網路管理,請透過 HTTPS 通訊協定使用網路管理。
- 如果您正在使用 BRAdmin Professional 管理較舊的列印伺服器和較新的列印伺服器混合組 · 在每組中使用不同的密碼 · 以確定使用較新列印伺服器時的安全性 。
- 「較舊的列印伺服器」是指 NC-2000 系列、NC-2100p、NC-3100h、NC-3100s、NC-4100h、NC-5100h、NC-5200h、NC-6100h、NC-6200h、NC-6300h、NC-6400h、NC-8000、NC-100h、NC-110h、NC-120w、NC-130h、NC-140w、NC-8100h、NC-9100h、NC-7100w、NC-7200w 和 NC-2200w。



• 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器 > 使用 SSL/TLS 安全列印文件

使用 SSL/TLS 安全列印文件

若要以 IPP 通訊協定安全列印文件,使用 IPPS 通訊協定。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱 · 則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 3. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 =
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下 Protocol (網路通訊協定)。確認已勾選 IPP 核取方塊。

✓ 如果您未勾選 IPP 核取方塊,勾選 IPP 核取方塊,然後按一下 Submit (送出)。 重新啟動機器以啟用設置。 機器重新啟動後,返回到機器網頁,按一下 Network (網路)標籤,然後按一下 Protocol (網路通訊協定)。

6. 按一下 HTTP Server Settings (HTTP 伺服器設定)。

- 7. 在 IPP 中勾選 HTTPS(Port 443)核取方塊,再按一下 Submit (送出)。
- 8. 重新啟動機器以啟用設置。

使用 IPPS 通訊無法避免未經授權的列印伺服器存取。

相關資訊 ・使用 SSL/TLS 安全地管理網路機器

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全發送電子郵件

安全發送電子郵件

- 使用網路管理配置電子郵件發送
- 發送需要使用者認證的電子郵件
- 使用 SSL/TLS 安全發送電子郵件

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全發送電子郵件 > 使用網路管理配置電子郵件發送

使用網路管理配置電子郵件發送

我們建議使用網路管理設置需要使用者驗證的加密電子郵件發送或使用 SSL/TLS 的電子郵件發送。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 3. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下)。
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下左側導覽列中的 Protocol (通訊協定)選單。
- 6. 在 SMTP 欄位中,按一下 Advanced Settings (進階設定)並確保 SMTP 的狀態為 Enabled (啟用)。
- 7. 設置 SMTP 設定。
 - 配置完成後,透過發送測試電子郵件確認電子郵件設定是否正確。
 - 如果您不知道 SMTP 伺服器的設定, 請聯絡您的網路管理員或網際網路服務供應商 (ISP)。
- 8. 完成後,按一下 Submit (送出)。

Test Send E-mail Configuration (測試電子郵件發送設置)對話方塊將會顯示。

9. 遵循對話方塊中的說明測試目前的設定。

🦉 相關資訊

• 安全發送電子郵件

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全發送電子郵件 > 發送需要使用者認證的電子郵件

發送需要使用者認證的電子郵件

本 Brother 機器支援 SMTP-AUTH 方法透過需要使用者驗證的電郵伺服器發送電子郵件。這種方法可防止未經授權的使用者存取電郵伺服器。

您可以將 SMTP-AUTH 方法用於電子郵件通知和電子郵件報告。

我們建議您使用網路管理配置 SMTP 認證。

電郵伺服器設定

您必須設置機器的 SMTP 驗證方法,以符合電郵伺服器所使用的方法。有關電郵伺服器設定的詳細資訊,請聯絡網路管理員或網際網路供應商 (ISP)。



Ø

若要啟用 SMTP 伺服器認證 · 您必須在網路管理 SMTP 螢幕中 Server Authentication Method (伺服器認證方法)的下方您必須選擇 SMTP-AUTH。



• 安全發送電子郵件

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 安全發送電子郵件 > 使用 SSL/TLS 安全發送電子郵件

使用 SSL/TLS 安全發送電子郵件

本 Brother 機器支援 SSL/TLS 通訊方法。若要使用採用 SSL/TLS 通訊的電郵伺服器,必須設置以下設定。



驗證伺服器憑證

在 SSL/TLS 選項下,如果您選擇 SSL 或 TLS,將自動勾選 Verify Server Certificate (驗證伺服器憑證)核取方 塊。

- ✓ 驗證伺服器憑證之前 · 您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員 或網際網路服務供應商 (ISP) 確認是否需要匯入 CA 憑證。
 - 如果您無需驗證伺服器憑證,請取消勾選 Verify Server Certificate (驗證伺服器憑證)核取方塊。

連接埠編號

如果您選擇 SSL 或 TLS,則 Port (連接埠) 值將變更以與通訊協定相匹配。若要手動變更連接埠編號,選擇 SSL/TLS 設定後,輸入連接埠編號。

您必須設置機器的通訊方法,以符合電郵伺服器所使用的方法。如需詳細的電郵伺服器設定資訊,請聯絡您的網路 管理員或 ISP。

在大多數情況下,安全的網路郵件服務需要下列設定:

SMTP	Port (連接埠)	25
	Server Authentication Method (伺服器認證方法)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS

相關資訊

• 安全發送電子郵件

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證

使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證

- 什麽是 IEEE 802.1x 驗證?
- 使用網路管理 (網頁瀏覽器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證
- IEEE 802.1x 驗證方法

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證 > 什麽是 IEEE 802.1x 驗 證?

什麽是 IEEE 802.1x 驗證?

IEEE 802.1x 是有線和無線網路所用的 IEEE 標準,可限制未經授權的網路裝置進行存取。透過您的存取點或集線器,Brother 機器 (要求者) 會發送一個驗證要求給 RADIUS 伺服器 (驗證伺服器)。RADIUS 伺服器驗證過要求後,您的機器才能存取網路。

🛃 相關資訊

• 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證 > 使用網路管理 (網頁瀏覽 器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

使用網路管理 (網頁瀏覽器) 配置有線或無線網路的 IEEE 802.1x 認證

- 如果您採用 EAP-TLS 認證方法來設置機器,開始設置之前,您必須安裝 CA 所頒發的用戶端憑證。如需用戶 端憑證的資訊,請聯絡您的網路管理員。如果您安裝有多個憑證,我們建議您寫下您想使用的憑證名稱。
- 驗證伺服器憑證之前,您必須匯入負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證。請聯絡您的網路管理員或 網際網路服務供應商 (ISP) 確認是否需要匯入 CA 憑證。

⁻ 您也可使用以下方式配置 IEEE 802.1x 認證:

- BRAdmin Professional (有線和無線網路)
- 從控制面板使用無線安裝精靈 (無線網路)
- 安裝光碟中的無線安裝精靈 (無線網路)
- 1. 啟動網頁瀏覽器。

Ø

2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱,則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 執行下列其中一項操作:

選項 說明

有線網路 按一下 Wired (有線)選項卡,然後選擇左側導覽列中的 Wired 802.1x Authentication (有線 802.1x 驗證)。

無線網路 按一下 Wireless (無線)選項卡,然後選擇左側導覽列中的 Wireless (Enterprise) (無線 (企業))。

6. 設置 IEEE 802.1x 驗證方法。

- - 如果您使用 EAP-TLS 驗證,您必須從 Client Certificate (用戶端憑證)下拉式選單選擇已安裝的用戶端憑證 (連同憑證名稱一起顯示) 來驗證。
 - 如果您選擇 EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS 或 EAP-TLS 驗證,從 Server Certificate Verification (伺服 器憑證驗證)下拉式選單中選擇驗證方法。將負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證預先匯入機 器,以驗證伺服器憑證。

從 Server Certificate Verification (伺服器憑證驗證)下拉式選單中選擇下列其中一種驗證方法:

選項	說明	
No Verification (無驗證)	永遠信任伺服器憑證。不執行驗證。	
CA Cert. (CA 憑證)	使用負責簽署伺服器憑證的 CA 所頒發的 CA 憑證來檢查伺服器憑證的 CA 可靠性的驗證方法。	
CA Cert. + ServerID (CA 憑證 + 伺服器 ID)	除了檢查伺服器憑證的 CA 可靠性·還檢查伺服器憑證一般名稱 ¹ 值的驗證 方法。	

7. 設置完成後,按一下 Submit (送出)。

對於有線網路:設置完成後,將機器連接到支援 IEEE 802.1x 的網路。經過幾分鐘後,列印網路設置報告來檢查 < Wired IEEE 802.1x> 狀態。

選項	說明	
Success	已啟用有線 IEEE 802.1x 功能且認證成功。	
Failed	已啟用有線 IEEE 802.1x 功能·但是認證失敗。	
Off		

🦉 相關資訊

• 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證

¹ 一般名稱驗證會將伺服器憑證的一般名稱與設置給 Server ID (伺服器 ID)的字元字串比較。在使用此方法之前,請聯絡您的系統管理員,瞭解 伺服器憑證一般名稱的相關資訊,再設置 Server ID (伺服器 ID)。

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證 > IEEE 802.1x 驗證方法

IEEE 802.1x 驗證方法

LEAP (無線網路)

輕量型可延伸驗證通訊協定 (LEAP) 是 Cisco Systems, Inc. 開發的 專利 EAP 方法,此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行驗證。

EAP-FAST

可延伸驗證通訊協定 - 透過安全通道進行的彈性驗證 (EAP-FAST) 由 Cisco Systems, Inc. 開發,此通訊協定利用使用者 ID 和密碼進行驗證,並以對稱密碼演算法達成通道驗證程序。

Brother 機器支援以下內部認證方法:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (有線網路)

可延伸驗證通訊協定 - 第五代訊息摘要演算法 (EAP-MD5) 利用使用者 ID 和密碼進行挑戰-回應驗證。

PEAP

受保護的可延伸驗證通訊協定 (PEAP) 是由 Cisco Systems, Inc.、Microsoft Corporation 和 RSA Security 共同 開發的一個 EAP 方法版本。PEAP 會在用戶端和驗證伺服器之間建立加密的安全通訊端層 (SSL)/傳送層安全性 (TLS) 通道,供發送使用者 ID 和密碼之用。PEAP 可在伺服器和用戶端之間進行雙向認證。

Brother 機器支援以下內部認證:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

可延伸驗證通訊協定 - 傳送層安全性 (EAP-TTLS) 由 Funk Software 和 Certicom 共同開發。 EAP-TTLS 會在用 戶端和驗證伺服器之間建立一個類似於 PEAP 的加密 SSL 通道,供發送使用者 ID 和密碼之用。 EAP-TTLS 可在 伺服器和用戶端之間進行雙向驗證。

Brother 機器支援以下內部認證:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

可延伸驗證通訊協定 - 傳送層安全性 (EAP-TLS) 需要在用戶端和驗證伺服器驗證數位憑證。

🖌 相關資訊

• 使用適用於有線或無線網路的 IEEE 802.1x 驗證

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 將列印記錄儲存到網路

將列印記錄儲存到網路

- 將記錄儲存到網路概述
- 使用網路管理配置「將列印記錄儲存到網路」設定
- 使用將列印記錄儲存到網路功能的錯誤偵測設定

將記錄儲存到網路概述

透過將列印記錄儲存到網路功能,您可使用網路文件共享系統 (CIFS) 通訊協定將 Brother 機器的列印記錄檔案儲 存到網路伺服器上。您可記錄每一個列印工作的 ID、列印工作類型、工作名稱、使用者名稱、日期、時間和已列 印頁數。CIFS 是 TCP/IP 上執行的通訊協定,讓網路上的電腦可以在內部網路或網際網路上共用檔案。 列印記錄記下的列印功能如下:

- 從電腦列印工作
- 網站連線列印 (僅限受支援的型號)
- ✓ 將列印記錄儲存到網路功能支援 Kerberos 驗證和 NTLMv2 驗證。您必須配置 SNTP 通訊協定 (網路時間 伺服器) 才能進行認證。
 - 將檔案儲存到伺服器時,您可將檔案類型設為 TXT 或 CSV。

🖌 相關資訊

• 將列印記錄儲存到網路

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 將列印記錄儲存到網路 > 使用網路管理配置「將列印記錄儲存到網路」設定

使用網路管理配置「將列印記錄儲存到網路」設定

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->
- 4. 按一下 Administrator (管理員)標籤。
- 5. 按一下 Store Print Log to Network (存储列印日志到网络)選單。
- 6. 在 Print Log (列印記錄) 欄位中,按一下 On (開)。
- 7. 配置下列設定:

選項	說明			
Network Folder Path (網路資料夾路徑)	輸入 CIFS 伺服器上用來儲存記錄的目標資料夾 (例如:\\ComputerName \SharedFolder)。			
File Name (檔案名稱)	輸入您想使用的列印記錄檔名稱·最多 32 位字元。			
File Type (檔案類型)	選擇 TXT 或 CSV 選項作為列印記錄檔案類型。			
Auth. Method (驗證 方法)	選擇存取 CIFS 伺服器所需的驗證方法:Auto (自動)、Kerberos 或 NTLMv2。 Kerberos 是一種在網路伺服器上使用單一登入方法讓裝置或個人安全驗證身分的通 訊協定。NTLMv2 是 Windows 登入伺服器採用的認證方法。			
	• Auto (自動):如果選擇 Auto (自動),將使用 NTLMv2 驗證方法。			
	• Kerberos:選擇 Kerberos 選項·僅使用 Kerberos 驗證。			
	• NTLMv2: 選擇 NTLMv2 選項,僅使用 NTLMv2 驗證。			
	✔ • 採用 Kerberos 和 NTLMv2 驗證時,還必須設置 SNTP 通訊協定 (網路時間伺服器) 和 DNS 伺服器。			
Username (使用者名 稱)	輸入使用者名稱進行認證 (最多 96 位字元)。			
	如果使用者名稱為網域的一部分,請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱: user@domain or domain\user。			
Password (密碼)				
Kerberos Server Address (Kerberos 伺 服器位址) (如有需要)	輸入 KDC 主機位址 (例如: kerberos.example.com; 最多 64 位字元) 或 IP 位址 (例如: 192.168.56.189)。			
Error Detection Setting (错误检测设 置)	選擇網路發生錯誤無法將列印記錄儲存到伺服器時應採取的動作。			

8. 在 Connection Status (連接狀態)欄位中,確認最近一筆記錄狀態。

❷ 也可在機器液晶螢幕上確認錯誤狀態。

按一下 Submit (送出)顯示 Test Print Log to Network (網路列印記錄測試)頁面。
 若要測試您的設定,請按一下 Yes (是),然後轉到下一步驟。
 若要跳過測試,請按一下 No (否)。您的設定將自動送出。

10. 機器將測試您的設定。

11. 如果接受您的設定,螢幕上會顯示 Test OK (測試通過)。 如果出現 Test Error (測試錯誤),請檢查所有設定,然後按一下 Submit (送出)再次顯示測試頁面。

\checkmark	相關資訊			

• 將列印記錄儲存到網路

▲主頁 > 安全性 > 網路安全功能 > 將列印記錄儲存到網路 > 使用將列印記錄儲存到網路功能的錯誤偵測設定

使用將列印記錄儲存到網路功能的錯誤偵測設定

使用錯誤偵測設定來確定因網路發生錯誤而無法將列印記錄儲存到伺服器時要採取的動作。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->。
- 4. 按一下 Administrator (管理員)標籤。
- 5. 按一下左側導覽列中的 Store Print Log to Network (存储列印日志到网络) 選單。
- 6. 在 Error Detection Setting (错误检测设置) 部分,選擇 Cancel Print (取消列印) 或 Ignore Log & Print (忽略記錄並列印) 選項。

選項	說明		
Cancel Print (取消列印)	如果您選擇 Cancel Print (取消列印)選項·無法將列印記錄儲存到伺服器時會取消列印 工作。		
Ignore Log & Print (忽略記錄 並列印)	如果您選擇 Ignore Log & Print (忽略記錄並列印) 選項,即使列印記錄無法儲存到伺服器,機器還是會列印文件。 列印記錄儲存功能恢復時,列印記錄會以下列原則記錄:		
	Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages 1, Print(xxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21 2, Print(xxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ? 3, <error>, ?, ?, ?, ?, ?, ? 4, Print(xxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4 a. 列印結束後若無法儲存記錄,將記錄已列印頁數以外的列印記錄資訊。 b. 開始和結束列印時若無法儲存列印記錄,將不會記錄該工作的列印記錄。該功能恢復時,記錄中會反映該錯誤。</error>		

- 7. 按一下 Submit (送出)顯示 Test Print Log to Network (網路列印記錄測試)頁面。 若要測試您的設定,請按一下 Yes (是),然後轉到下一步驟。 若要跳過測試,請按一下 No (否)。您的設定將自動送出。
- 8. 機器將測試您的設定。
- 如果接受您的設定,螢幕上會顯示 Test OK (測試通過)。
 如果出現 Test Error (測試錯誤),請檢查所有設定,然後按一下 Submit (送出)再次顯示測試頁面。



▲主頁 > 行動/網路連接

行動/網路連接

- Brother Web Connect
- Google Cloud Print
- AirPrint
- 適用於 Windows 的行動列印
- Mopria[®] 列印服務
- 適用於行動裝置的 Brother iPrint&Scan
- 近距離無線通訊 (NFC)

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect

Brother Web Connect

相關機型: HL-L3270CDW

- Brother Web Connect 概述
- Brother Web Connect 支援的線上服務
- 使用 Brother Web Connect 的條件
- 設定 Brother Web Connect
- 使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > Brother Web Connect 概述

Brother Web Connect 概述

相關機型: HL-L3270CDW

有些網站提供的服務允許使用者上傳影像和檔案並在網站上檢視它們。您的 Brother 機器可下載並列印已上傳至這些服務的影像。



- 1. 列印
- 2. 照片、影像、文件和其他檔案
- 3. 網路服務

若要使用 Brother Web Connect · 必須透過有線或無線方式將您的 Brother 機器接入可存取網際網路的網路。 對於使用 Proxy 伺服器的網路設定 · 還必須將機器設置為使用 Proxy 伺服器。如果您不確定網路設置 · 請諮詢您 的網路管理員。



• Brother Web Connect

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > Brother Web Connect 支援的線上服務

Brother Web Connect 支援的線上服務

相關機型: HL-L3270CDW

使用 Brother Web Connect 來從 Brother 機器中存取服務:

若要使用 Brother Web Connect · 必須擁有您想使用的線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶 · 請使用電腦 登入此服務的網站 · 建立一個新的帳戶。

如果您已經擁有一個帳戶‧則無需再建立其他帳戶。

Google Drive[™]

一項線上文件儲存、編輯、分享及檔案同步服務。

URL : drive.google.com

Evernote[®]

一項線上檔案儲存和管理服務。

URL : <u>www.evernote.com</u>

Dropbox

一項線上檔案儲存、分享及同步服務。

URL : <u>www.dropbox.com</u>

OneDrive

一項線上檔案儲存、分享及管理服務。

URL : onedrive.live.com

Box

一項線上文件編輯和分享服務。

URL : www.box.com

OneNote

一項線上文件編輯和分享服務。

URL : <u>www.onenote.com</u>

有關這些服務的更多資訊,請參閱其各自的網站。

下表描述了可與各項 Brother Web Connect 功能配合使用的檔案類型:

可存取服務	Google Drive [™] Evernote [®] Dropbox OneDrive Box
下載並列印影像	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX ¹

1 DOC/XLS/PPT 格式也可用於下載和列印影像。



Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。無法下載以當地語言命名的檔案。



• Brother Web Connect

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 的條件

使用 Brother Web Connect 的條件

相關機型: HL-L3270CDW

- 使用 Brother Web Connect 時的 Brother 軟體安裝
- 使用 Brother 機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定
- 使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 的條件 > 使用 Brother Web Connect 時的 Brother 軟體安裝

使用 Brother Web Connect 時的 Brother 軟體安裝

相關機型: HL-L3270CDW

Brother Web Connect 的初始安裝需要一台可接入網際網路且安裝了 Brother 機器軟體的電腦。

Windows

若要安裝 Brother 軟體和配置機器,以便將設備連接到無線或有線網絡,請參閱 快速安裝指南。

Mac

若要安裝**完整驅動程式 & 軟體安裝包**·請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的下載頁面。

🕗 相關資訊

• 使用 Brother Web Connect 的條件

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 的條件 > 使用 Brother 機器 的控制面板設置 Proxy 伺服器設定

使用 Brother 機器的控制面板設置 Proxy 伺服器設定

相關機型: HL-L3270CDW

如果您的網路使用 Proxy 伺服器,則必須在機器上設置以下 Proxy 伺服器資訊:

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定
- 2. 按 Proxy 伺服器資訊,然後輸入您想設置的選項。
- 3. 按 🦰・

🪄 相關資訊

• 使用 Brother Web Connect 的條件

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 的條件 > 使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定

使用網路管理設置 Proxy 伺服器設定

相關機型: HL-L3270CDW

如果您的網路使用 Proxy 伺服器,則必須使用網路管理設置以下 Proxy 伺服器資訊:

- Proxy 伺服器位址
- 連接埠編號
- User Name (使用者名稱)
- 密碼設定

Ø

我們建議 Windows 使用者使用 Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge, 建議 Mac 使用者使用 Safari 10/11。無論使用何種瀏覽器,請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 3. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 🔿
- 4. 按一下 Network (網路)標籤。
- 5. 按一下左側導覽列中的 Protocol (通訊協定)選單。
- 6. 確定已勾選 Proxy 核取方塊,然後按一下 Submit (送出)。
- 7. 在 Proxy 欄位中,按一下 Advanced Settings (進階設定)。
- 8. 輸入 Proxy 伺服器資訊。
- 9. 按一下 Submit (送出)。

🪄 相關資訊

• 使用 Brother Web Connect 的條件

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 設定 Brother Web Connect

設定 Brother Web Connect

相關機型: HL-L3270CDW

- Brother Web Connect 設定概述
- 使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶
- 申請 Brother Web Connect 存取權
- 在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 設定 Brother Web Connect > Brother Web Connect 設 定概述

Brother Web Connect 設定概述

相關機型: HL-L3270CDW

遵循以下步驟配置 Brother Web Connect 設定:

步驟1:建立所要使用服務的帳戶。

使用電腦登入此服務的網站,建立一個新的帳戶。(如果您已經擁有一個帳戶,則無需再建立其他帳戶。)



- 1. 使用者註冊
- 2. Web 服務
- 3. 獲取帳戶

步驟 2:申請 Brother Web Connect 存取權限。

使用電腦啟動 Brother Web Connect 存取權限,獲取臨時 ID。



- 1. 輸入帳戶資訊
- 2. Brother Web Connect 申請頁面
- 3. 獲取臨時 ID

步驟3:在本機器上註冊您的帳戶資訊,以便您可存取想使用的服務。

在機器上輸入臨時 ID 以啟用此服務。指定您想顯示在機器上的帳戶名稱,並輸入密碼 (如果您想使用)。



- 1. 輸入臨時 ID
- 2. Web 服務
- 至此, Brother 機器可使用相應服務。



• 設定 Brother Web Connect
▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 設定 Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶

使用 Brother Web Connect 前為各線上服務建立帳戶

相關機型: HL-L3270CDW

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務,您必須擁有此線上服務的帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶,請使 用電腦登入此服務的網站,建立一個新的帳戶。建立帳戶後,使用 Brother Web Connect 功能前,請先透過電腦 登入並使用此帳戶一次,否則您可能無法使用 Brother Web Connect 存取相應服務。

如果您已經擁有一個帳戶,則無需再建立其他帳戶。

建立完您想使用的線上服務的帳戶後,申請 Brother Web Connect 存取權限。

✓ 如果您以訪客身分使用相應服務,則無需建立帳戶。訪客僅可使用某些服務。如果您想使用的服務不允許訪客存取,則必須建立帳戶。



• 設定 Brother Web Connect

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 設定 Brother Web Connect > 申請 Brother Web Connect 存取權

申請 Brother Web Connect 存取權

相關機型: HL-L3270CDW

若要使用 Brother Web Connect 存取線上服務,必須先使用已安裝有 Brother 軟體的電腦申請 Brother Web Connect 存取權限。

1. 打開 Brother Web Connect 申請網頁。

選項	說明
Windows 7	按一下 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities · 然後按一下下拉式選單並選擇 您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 執行更多,再按一下 Brother Web Connect。
Windows 8 Windows 10	啟動 蒙蒙 (Brother Utilities), 再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按
Windows 8.1	將滑鼠游標移到開始螢幕的左下角·按一下
	按一下 🙀 (Brother Utilities), 再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。 按一下左側導覽列中的 執行更多, 再按一下 Brother Web Connect。
Mac	按一下 Finder 列中的前往,然後按一下應用程式 > Brother > 工具程式 > Brother Web Connect。

您也可以直接打開此網站: 在網頁瀏覽器的位址列內輸入 <u>bwc.brother.com</u>。

Brother Web Connect 頁面將會啟動。

2. 選擇要使用的服務。

Get connected with Brother Web Connect Observations of the following services to be used on your machine to obtain a temporary ID. Business versions of the web services are also supported including. OreDrive for business, backde sepas for work, Exercise business and Bax for business are also services. Image: Connected with Brother Web Connect Image: Connected with Brother Bay business, Bay bus

實際畫面與上面所示的畫面可能有所不同。

 依照螢幕上的說明操作申請存取權。 註冊完成後,將顯示您的臨時 ID。

brother

Get connected with Brother Web Connect

Finished the registration.

Please enter the following temporary ID on the LCD screen of your machine.

Temporary ID (11 digits)

XXX XXXX XXXX

NOTE : The temporary ID will expire in 24 hours.

- 4. 記下您的臨時 ID,後面在機器上註冊帳戶時需要使用它。暫用 ID 的有效期只有 24 小時。
- 5. 關閉網頁瀏覽器。

至此·您已擁有 Brother Web Connect 存取 ID。必須將此 ID 註冊到您的機器上·然後使用機器存取所需 Web 服務。



• 設定 Brother Web Connect

相關主題:

• 在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 設定 Brother Web Connect > 在 Brother 機器上註冊帳 戶用於 Brother Web Connect

在 Brother 機器上註冊帳戶用於 Brother Web Connect

相關機型: HL-L3270CDW

必須輸入 Brother Web Connect 帳戶資訊並設置機器,以便機器可以使用 Brother Web Connect 存取所需服務。

- 必須申請 Brother Web Connect 存取權限才能將帳戶註冊到機器上。
- 註冊帳戶前,請確認已在機器上設定正確的日期和時間。
- 1. 按[功能] > [網路]。
- ✓ 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊 · 請閱讀此資訊並按 [OK] 如果您希望以後還顯示 此資訊 · 請按 [是] •
 - 偶爾·液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊,然後按 [OK]。
- 2. 如果顯示有關許可協定的資訊·選擇所需選項並遵循螢幕上的說明執行操作。
- 3. 按▲或▼顯示您想註冊的服務。
- 4. 按此服務名稱。
- 5. 如果顯示有關 Brother Web Connect 的資訊,請按 [OK]。
- 6. 按 [Register/Delete (註冊/刪除)]。
- 7. 按 [Register Account (註冊帳戶)]。
 機器將提示您輸入之前在申請 Brother Web Connect 存取權限時收到的臨時 ID。
- 8. 按 [OK]。
- 9. 使用液晶螢幕輸入暫用 ID。
- 10. 按 [OK]。

機器將提示您輸入您想顯示在液晶螢幕上的帳戶名稱。

- **11**. 按 [OK]。
- 12. 使用液晶螢幕輸入名稱。
- 13. 按 [OK]。
- 14. 執行下列其中一項操作:
 - 若要為帳戶設定密碼,按[是]。(密碼可避免未經授權存取帳戶。)輸入一個四位數號碼,按[OK]。
 - 如果您不想設定密碼,請按[否]。
- 15. 顯示您輸入的帳戶資訊時,請確認其正確。

16. 按[是]可如輸入那樣註冊您的資訊。

如果您輸入的資訊與您之前申請存取權限時收到的臨時 ID 不相符,或此臨時 ID 已過期,液晶螢幕上將顯示 錯誤訊息。請正確輸入臨時 ID,或再次申請存取權限並獲取新的臨時 ID。

17. 按 [OK]。

18.按 🔒。

註冊完成,至此您的機器可以存取相應服務。

🥗 相關資訊

• 設定 Brother Web Connect

相關主題:

• 申請 Brother Web Connect 存取權

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

相關機型: HL-L3270CDW

可將已經上傳至您帳戶的文件直接下載到本機器上並列印所下載文件。如果您擁有權限可以查看其他使用者上傳至 自己帳戶的分享文件,則也可將這些文件下載到本機器上並列印所下載文件。有些服務允許訪客使用者查看公用文 件。以訪客身分存取服務或帳戶時,您可以查看文件所有者設為公用的文件,即沒有查看限制的文件。 若要下載其他使用者的文件,您必須擁有查看相應相簿或文件的存取權限。 如果您的網站連線受到安全功能鎖的限制 (適用於某些型號),則無法下載資料。 安全功能鎖頁數限制功能適用於使用網站連線的列印工作。

對於香港、台灣和韓國

Brother Web Connect 僅支援英文檔案名稱。 無法下載以當地語言命名的檔案。

🦉 相關資訊

Ø

- Brother Web Connect
 - 使用 Web 服務下載並列印

▲主頁 > 行動/網路連接 > Brother Web Connect > 使用 Brother Web Connect 下載並列印文件 > 使用 Web 服務下載並列印

使用 Web 服務下載並列印

相關機型: HL-L3270CDW

1. 按[功能] > [網路]。

- ✓ 如果機器的液晶螢幕上顯示有關網際網路連接的資訊 · 請閱讀此資訊並按 [OK] 如果您希望以後還顯示 此資訊 · 請按 [是] •
 - 偶爾·液晶螢幕上將顯示有關 Brother Web Connect 功能的更新或公告。請閱讀此資訊·然後按 [OK]。
- 2. 按▲或▼顯示您想下載並列印的文件對應的服務。按此服務名稱。
- 3. 若要登入此服務,請按▲或▼顯示您的帳戶名稱,然後按此名稱。如果顯示密碼輸入視窗,請輸入四位數的密碼,然後按[OK]。
- 4. 按▲或▼顯示所需資料夾,然後按該資料夾。有些服務不要求將文件儲存在資料夾中。對於未儲存在資料夾中 的文件,請選擇[Show Unsorted Files (顯示未排序檔案)],以選擇文件。其他使用者的文件若沒有儲存 在資料夾中,則無法下載。
- 5. 選擇您想列印的文件。
- 6. 操作完成後,按[OK]。
- 7. 遵循螢幕上的說明完成操作。

🦉 相關資訊

• 使用 Brother Web Connect 下載並列印文件

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print

Google Cloud Print

- Google Cloud Print 概述
- 使用 Google Cloud Print 前
- 從 Google Chrome[™] 或 Chrome OS[™] 列印
- 從 Google Drive[™] 行動版列印
- 從 Gmail[™] 網路郵件服務行動版列印

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > Google Cloud Print 概述

Google Cloud Print 概述

Google Cloud Print[™] (Google 雲端列印) 是一項 Google 服務 · 允許您使用行動電話或電腦等網路相容裝置列印 至已註冊到您 Google 帳戶的印表機 · 而無需在該網路相容裝置上安裝印表機驅動程式 ·

從 Android[™] 應用程式進行列印時,需要從 Google Play[™] Store 安裝 Google Cloud Print[™] 應用。



- 1. 列印請求
- 2. 網際網路
- 3. Google Cloud Print[™]
- 4. 列印

🦉 相關資訊

Google Cloud Print

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 使用 Google Cloud Print 前

使用 Google Cloud Print 前

- 使用 Google Cloud Print 時的網路設定
- 使用 Google Chrome[™] 向 Google Cloud Print 註冊您的機器
- 使用網路管理向 Google Cloud Print 註冊您的機器

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 使用 Google Cloud Print 前 > 使用 Google Cloud Print 時 的網路設定

使用 Google Cloud Print 時的網路設定

若要使用 Google Cloud Print[™],必須透過有線或無線方式將您的 Brother 機器接入可存取網際網路的網路。若要 正確連接和設置您的機器,請參閱*快速安裝指南*或本說明書中的相關主題。

🦉 相關資訊

- 使用 Google Cloud Print 前
- 相關主題:
- Google Cloud Print 問題

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 使用 Google Cloud Print 前 > 使用 Google Chrome[™] 向 Google Cloud Print 註冊您的機器

使用 Google Chrome[™] 向 Google Cloud Print 註冊您的機器

確保您已建立 Google 帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶,請使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (<u>https://accounts.google.com/signup</u>),建立一個新的帳戶。 確保啟動註冊過程前 Brother 機器處於閒置狀態。

本節的步驟示例適用於 Windows 使用者。 您的電腦螢幕可能會因作業系統和環境而有所不同。

- 1. 打開您電腦上的 Google Chrome[™]。
- 2. 登入您的 Google 帳戶。

Ø

- 3. 按一下 Google Chrome[™] 選單圖示然後按一下設定 > 顯示進階設定...。
- 4. 按一下 Google 雲端列印 > 管理。
- 5. 遵循螢幕上的說明註冊本機器。
- 6. 機器顯示確認訊息時,按[OK]按鍵。

如果機器的液晶螢幕上未顯示確認訊息,請重複上述步驟。

7. Brother 機器註冊成功後將顯示在我的裝置欄位中。

🧧 相關資訊

• 使用 Google Cloud Print 前

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 使用 Google Cloud Print 前 > 使用網路管理向 Google Cloud Print 註冊您的機器

使用網路管理向 Google Cloud Print 註冊您的機器

確保您已建立 Google 帳戶。如果您沒有這樣一個帳戶,請使用電腦或行動裝置登入 Google 網站 (<u>https://accounts.google.com/signup</u>),建立一個新的帳戶。 確保啟動註冊過程前 Brother 機器處於閒置狀態。

開始註冊機器前,請確認已在機器上設定正確的日期和時間。

- 1. 確認本 Brother 機器已連接到電腦或行動裝置所接入的網路。
- 2. 啟動網頁瀏覽器。
- 3. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 4. 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 🔶
- 5. 按一下 Network (網路)標籤。
- 6. 按一下左側導覽列中的 Protocol (通訊協定)選單。
- 7. 確保已勾選 Google Cloud Print (Google 雲端列印),然後按一下 Advanced Settings (進階設定)。
- 8. 確保 Status (狀態) 設定為 Enabled (啟用)。按一下 Register (註冊)。
- 9. 遵循螢幕上的說明註冊本機器。
- 10. 機器顯示確認訊息時,按確定按鍵。

如果機器的液晶螢幕上未顯示確認訊息,請重複上述步驟。

11. 按一下 Google。

Ø

Ø

- 12. 將會顯示 Google Cloud Print[™] 的登入螢幕。使用您的 Google 帳戶登入,然後遵循螢幕上的說明註冊本機器。
- 13. 完成機器註冊程序後,返回到網路管理螢幕,確保 Registration Status (註冊狀態) 設定為 Registered (已註冊)。

如果本機器支援安全功能鎖功能,即使各使用者的電腦列印受到限制,也可透過 Google Cloud Print[™]進行列印。若要限制透過 Google Cloud Print[™]進行列印,請使用網路管理停用 Google Cloud Print[™],或將安全功能鎖功能設定為公用模式,然後限制公用使用者進行列印。**>>** 相關資訊

🦉 相關資訊

• 使用 Google Cloud Print 前

相關主題:

• 配置安全功能鎖 3.0 的公用模式

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 從 Google Chrome[™] 或 Chrome OS[™] 列印

從 Google Chrome[™] 或 Chrome OS[™] 列印

- 1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2. 打開您想列印的網頁。
- 3. 按一下 Google Chrome[™] 選單圖示。
- 4. 按一下 Print (列印)。
- 5. 從印表機清單中選擇您的機器。
- 6. 如有需要·變更列印選項。
- 7. 按一下 Print (列印)。

🧧 相關資訊

Google Cloud Print

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 從 Google Drive[™] 行動版列印

從 Google Drive[™] 行動版列印

- 1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2. 從 Android[™] 或 iOS 裝置的網頁瀏覽器存取 Google Drive^{™。}
- 3. 打開您想列印的文件。
- 4. 點擊選單圖示。
- 5. 點擊 Print (列印)。
- 6. 從印表機清單中選擇您的機器。
- 7. 如有需要·變更列印選項。
- 8. 點擊 🙃 或 Print (列印)。



Google Cloud Print

▲主頁 > 行動/網路連接 > Google Cloud Print > 從 Gmail[™] 網路郵件服務行動版列印

從 Gmail[™] 網路郵件服務行動版列印

- 1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2. 從 Android[™] 或 iOS 裝置的網頁瀏覽器存取 Gmail[™] 網路郵件服務。
- 3. 打開您想列印的電子郵件。
- 4. 點擊選單圖示。

✓ 如果附件名稱旁顯示有 Print (列印) · 則也可以列印附件。點擊 Print (列印) · 然後遵循行動裝置上的說明執行操作。

- 5. 點擊 Print (列印)。
- 6. 從印表機清單中選擇您的機器。
- 7. 如有需要,變更列印選項。
- 8. 點擊 🙃 或 Print (列印)。



• Google Cloud Print

▲主頁 > 行動/網路連接 > AirPrint

AirPrint

- AirPrint 概述
- 使用 AirPrint 前 (macOS)
- 使用 AirPrint 進行列印

▲主頁 > 行動/網路連接 > AirPrint > AirPrint 概述

AirPrint 概述

AirPrint 是一款適用於 Apple 作業系統的列印解決方案 · 讓您可從 iPad、 iPhone、iPod touch 和 Mac 電腦無線列印照片、電子郵件、網頁和文件,而無需安裝驅動程式。

更多資訊,請造訪 Apple 網站。

使用 Works with Apple 徽章即表示配件設計為專門用於徽章上標出的技術,並且經過開發人員認證,符合 Apple 效能標準。



🊄 相關資訊

• AirPrint

相關主題:

• AirPrint 問題

▲主頁 > 行動/網路連接 > AirPrint > 使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 AirPrint 前 (macOS)

使用 macOS 列印前·將您的 Brother 機器添加到 Mac 電腦上的印表機清單中。

- 1. 從 Apple 選單中選擇系統偏好設定。
- 2. 按一下印表機與掃描器。
- 按一下左側印表機窗格下方的 + 圖示。
 加入螢幕將會顯示。
- 4. 選擇您的 Brother 機器,然後從使用彈出式選單中選擇 AirPrint。
- 5. 按一下 **加入**。



• AirPrint

▲主頁 > 行動/網路連接 > AirPrint > 使用 AirPrint 進行列印

使用 AirPrint 進行列印

- 從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印
- 使用 AirPrint 進行列印 (macOS)

▲主頁 > 行動/網路連接 > AirPrint > 使用 AirPrint 進行列印 > 從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印

從 iPad、iPhone 或 iPod touch 列印

視乎應用程式,列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。

- 1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2. 使用 Safari 打開您想列印的頁面。

3. 點擊了, 或, , 。

- 4. 點擊 列印。
- 5. 確保已選擇本 Brother 機器。
- 如果選擇其他機器 (或者尚未選擇印表機) · 點選印表機。
 將顯示可用機器的清單。
- 7. 在該清單中點選您機器的名稱。
- 8. 選擇所需選項,例如列印頁數、雙面列印(若本機器支援)。
- 9. 點擊列印·

🖌 相關資訊

• 使用 AirPrint 進行列印

▲主頁 > 行動/網路連接 > AirPrint > 使用 AirPrint 進行列印 > 使用 AirPrint 進行列印 (macOS)

使用 AirPrint 進行列印 (macOS)

視乎應用程式,列印步驟可能會有所不同。下文以 Safari 為例進行說明。列印前,確保您的 Brother 機器在 Mac 電腦上的印表機清單中。

- 1. 確保您的 Brother 機器已開啟。
- 2. 在您的 Mac 電腦上,使用 Safari 打開您想列印的頁面。
- 3. 按一下檔案選單,然後選擇列印。
- 4. 確保已選擇本 Brother 機器。如果選擇其他機器 (或者尚未選擇印表機),按一下列印彈出式選單並選擇您的 Brother 機器。
- 5. 選擇所需選項,例如列印頁數、雙面列印(若本機器支援)。
- 6. 按一下 **列印**。

🦉 相關資訊

• 使用 AirPrint 進行列印

相關主題:

• 使用 AirPrint 前 (macOS)

適用於 Windows 的行動列印

適用於 Windows 的行動列印功能可透過無線方式從您的 Windows 行動裝置進行列印。您可將行動裝置連接到 Brother 機器所在的網路,然後無需安裝印表機驅動程式即可在裝置上進行列印。眾多 Windows 應用程式支援此 功能。



- 1. Windows 行動裝置 (Windows 10 Mobile 或更高版本)
- 2. Wi-Fi[®] 連接
- 3. Brother 機器



• 行動/網路連接

▲主頁 > 行動/網路連接 > Mopria[®] 列印服務

Mopria[®]列印服務

Mopria[®]列印服務是 Mopria[®] Alliance 開發的一項適用於 Android[™] 行動裝置 (Android[™] 4.4 或更高版本) 的列印功能。透過此功能.您可與機器連接至相同的 網路並進行列印.而無需安裝其他驅動程式。眾多原生 Android[™] 應用程式支援列 印。





- 1. Android[™] 4.4 或更高版本
- 2. Wi-Fi[®] 連接
- 3. Brother 機器

必須從 Google Play[™] Store 下載 Mopria[®] 列印服務並將其安裝至您的 Android[™] 裝置上。使用此服務前,必須 將其打開。

🦉 相關資訊

• 行動/網路連接

▲主頁 > 行動/網路連接 > 適用於行動裝置的 Brother iPrint&Scan

適用於行動裝置的 Brother iPrint&Scan

使用 Brother iPrint&Scan 從各種行動裝置進行列印。

- 針對 Android[™] 裝置
 透過 Brother iPrint&Scan · 不需要使用電腦 · 即可直接從 Android[™] 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
 從 Google Play[™] Store 應用程式下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
- 對於所有支援 iOS 的裝置,包括 iPhone、iPad 和 iPod touch
 透過 Brother iPrint&Scan,您可以直接從 iOS 裝置使用 Brother 機器的各項功能。
 從 App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。
- 針對 Windows 裝置
 透過 Brother iPrint&Scan · 不需要使用電腦 · 即可直接從 Windows 裝置使用 Brother 機器的各種功能。
 從 Microsoft Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

更多詳細資訊,請造訪 <u>support.brother.com/ips</u>。



- 行動/網路連接
- 相關主題:
- Brother iPrint&Scan 概述

近距離無線通訊 (NFC)

相關機型: HL-L3270CDW

近距離無線通訊 (NFC) 可以簡化近距離範圍內兩個裝置之間的交易、資料交換和無線連接。

如果您的 Android[™] 裝置啟用了 NFC·將裝置接觸到機器控制面板的 NFC 標識上·即可從裝置列印資料 (照片、PDF 檔案、文字檔案、網頁和電子郵件訊息)。



為了使用此功能,必須將 Brother iPrint&Scan 下載並安裝到您的 Android[™] 裝置上。更多詳細資訊,請造訪 <u>support.brother.com/ips</u>。



• 行動/網路連接

▲主頁 > 適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan

適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan

• Brother iPrint&Scan 概述

▲主頁 > 適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan > Brother iPrint&Scan 概述

Brother iPrint&Scan 概述

Windows 和 Mac 使用者可使用 Brother iPrint&Scan 從電腦列印。

以下螢幕是適用於 Windows 的 Brother iPrint&Scan 示例。實際螢幕可能會因應用程式版本而有所不同。

- 對於 Windows 請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的**下載**頁面下載最新的應用程 式。
- 對於 Mac

從 App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。

Brother IPrintocscan	- · · ·
◆ + 创建工作流程	选择的机器:
打印	XXX-XXXX
	选择机器

相關資訊

• 適用於 Windows 和 Mac 的 Brother iPrint&Scan

相關主題:

• 適用於行動裝置的 Brother iPrint&Scan

▲主頁 > 故障排除

故障排除

參閱本章解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的常見問題。 您可自行修正多數問題。

重要事項

如需技術協助,請致電 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。如果不是使用 Brother 的耗材,可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。

✓ 如需其他幫助,請造訪 Brother Solutions Center (support.brother.com)。

首先,檢查以下各項:

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。 **>>** 快速安裝指南
- 已移除所有保護材料。 >> 快速安裝指南
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦,或者已在機器和電腦上設定無線連接。
- 錯誤和維護訊息

如果檢查後仍無法解決問題,請確認問題,然後 >> 相關資訊

相關資訊

- 錯誤和維護訊息
- 使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息
- 卡紙
- 列印問題
- 提高列印品質
- 網路問題
- Google Cloud Print 問題
- AirPrint 問題
- 其他問題
- 查看機器資訊
- 重設功能

錯誤和維護訊息

HL-L3270CDW

如果液晶螢幕上顯示錯誤且您的 Android[™] 裝置支援 NFC 功能·將您的裝置接觸到 Brother 機器上的 NFC 符號·從您的裝置存取 Brother Solutions Center 並瀏覽最新的常見問題解答 (FAQs)。(您的行動電 話供應商的訊息和資料費用可能適用。)

確保 Brother 機器和 Android[™] 裝置的 NFC 設定均設為開。

與其他精密辦公設備一樣,本機器也可能會發生錯誤,也需要更換耗材。發生錯誤時,機器會識別錯誤或所需例 行維護,並顯示相應訊息。下表列出了常見錯誤及維護訊息。

遵循動作欄中的說明解決錯誤並消除訊息。

您可自行修正多數錯誤並進行例行維護。如需更多提示,請造訪<u>support.brother.com</u>,並按一下**常見問題&故障** 排除頁面。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

錯誤訊息	原因	動作
[2-sided Disabled (雙面功 能已停用)]	機器後蓋沒有關緊。	關閉機器後蓋·直到其鎖定在關閉位置。
[Access Denied (存取被拒 絕)]	您要使用的功能受到安全功能鎖 3.0 的限制。	請與管理員聯絡‧以檢查「安全功能鎖定」設 定。
[Belt End Soon (轉印帶即 將用盡)]	皮帶組壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示[Replace Belt (更換 轉印帶)]訊息之前‧訂購一個新的皮帶組。
[Calibrate (校正)]	校正失敗。	 按住 → 關閉機器。等待數秒,然後再開 啟機器。再次使用控制面板執行色彩校正。 安裝新的皮帶組。 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 客戶服 務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[Cartridge Error (碳粉盒 錯誤)]	碳粉匣安裝不正確。	取出液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣和感光鼓 元件。取出碳粉匣,然後將其裝回感光鼓元件 中。將碳粉匣和感光鼓元件組件重新裝入機 器。 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 客戶服務 中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[Condensation (凝露)]	室溫發生變更後·機器內部可能形成了凝結。	保持機器開啟。在頂蓋處於打開位置的狀態下 等待 30 分鐘,然後關閉機器並關閉前蓋。再次 開啟機器。
[Cooling Down (冷卻中)]	機器內部溫度過高。機器暫停目前 的列印工作,並進入冷卻模式。	請等待機器完成冷卻。確定機器的所有通風口 都暢通無阻。 機器冷卻後將繼續列印。
[Cover is Open (蓋子已打 開)]	頂蓋沒有關緊。	打開再完全關閉機器頂蓋。
[Cover is Open (蓋子已打 開)]	加熱組蓋沒有關緊。	關閉位於機器後蓋內的加熱組蓋。

錯誤訊息	原因	動作
[Drum ! (感光鼓!)]	感光鼓元件上的電極絲需要清潔。	清潔感光鼓元件上的電極絲。
		➤ 相關資訊:清潔電極絲. 如果問題仍然存在,請更換新的感光滾筒元件。
[Drum End Soon (感光鼓壽 命將盡)]	感光滾筒元件壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示[Replace Drum (更換 感光鼓)]訊息之前‧訂購一個新的感光鼓元 件。
[Drum Stop (感光鼓停止)]	需要更換感光滾筒元件。	更換感光滾筒元件。
		▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件.
[Jam 2-sided (雙面卡紙)]	紙匣或加熱組件下方發生卡紙。	取出紙匣或打開後蓋·輕輕取出卡紙。
[Jam Inside (内部卡紙)]	機器內部發生卡紙。	打開頂蓋,取出碳粉匣和感光鼓元件組件,然 後輕輕取出卡紙。將碳粉匣和感光鼓元件組件 重新裝入機器。關閉頂蓋。
[Jam Manual Feed (手動進 紙卡紙)]	機器的手動進紙槽發生卡紙。	輕輕取出手動進紙口內部和周圍的卡紙。 重新 將紙張放入手動進紙口·然後按 Go (執行)。
[Jam Rear (後部卡紙)]	機器後部發生卡紙。	打開加熱組蓋·輕輕取出卡紙。關閉加熱組 蓋。
[Jam Tray 1 (紙匣 1 卡 紙)]	所示紙匣內發生卡紙。	拉出紙匣並輕輕取出所有卡紙。
[Limit Exceeded (超過限 制)]	已達到安全功能鎖 3.0 設定的列印限制。	請與管理員聯絡,以檢查「安全功能鎖定」設 定。
[Manual Feed (手動進紙)]	在印表機驅動程式中選擇了 手動 作 為紙張來源,但手動進紙口中無 紙。	將紙張放入手動進紙槽。
[Media Mismatch (媒體不 符)]	印表機驅動程式中指定的媒體類型 與機器選單中指定的紙張類型不 同。	將正確類型的紙張裝入紙匣中·然後在機器的 紙張類型設定中選擇正確的媒體類型。
[No Belt Unit (無轉印帶元 件)]	皮帶組沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝皮帶組。
[No Drum Unit (沒有感光鼓 元件)]	感光鼓元件安裝不正確。	重新安裝碳粉匣和感光鼓元件組件。
[No Paper T1 (T1 無紙張)]	機器無法從指定的紙匣送入紙張。	 執行下列其中一個動作: 重新將紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙匣。 確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 如果紙匣中裝有紙張,取出紙張,將其重新 裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。 請勿將紙匣裝得過滿。
[No Toner (無碳粉)]	碳粉匣沒有安裝或安裝不正確。	取出碳粉匣和感光鼓元件組件。從感光鼓元件 中取出碳粉匣,再將碳粉匣裝回感光鼓元件。 將碳粉匣和感光鼓元件組件重新裝入機器。如 果問題仍然存在,請更換碳粉匣。
[No Tray T1 (無紙匣 T1)]	紙匣沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝液晶螢幕上所顯示的紙匣。
[No Waste Toner (無廢碳 粉)]	廢碳粉回收盒沒有安裝或安裝不正 確。	重新安裝廢碳粉回收盒。

錯誤訊息	原因	動作
[Out of Memory (記憶體已 滿)]	機器的記憶體已滿。	按住 Go (執行)約兩秒鐘並降低列印解析度。
[Print Data Full (列印資 料已滿)]	機器的記憶體已滿。	按 Cancel (取消)並刪除之前儲存的保安列印資料。
[Print Unable (無法列印)] ##	機器發生機械故障。	 按住 開閉機器 · 等待數分鐘再重新開 啟。 如果問題仍然存在 · 請聯絡 Brother 客戶服 務中心。
[Registration (註冊)]	登記失敗。	 如果錯誤仍然存在,按住 → 關閉機器。 等待數秒,然後再開啟機器。 使用控制面板執行色彩對位。 安裝新的皮帶組。 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[Replace Belt (更換轉印 帶)]	需要更換皮帶組。	請更換新的皮帶組。 ▶▶ 相關資訊:更換皮帶組
[Replace Drum (更換感光 鼓)]	需要更換感光滾筒元件。	更換液晶螢幕上所顯示顏色的感光鼓元件。 ▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件
	如果更換新感光鼓元件後仍顯示此 訊息,表示未重置感光鼓元件計數 器。	重設感光滾筒元件計數器。 ▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件
[Replace Toner (更換碳 粉)]	碳粉匣壽命已耗盡。機器停止全部 列印操作。	更換液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣。 ▶▶ 相關資訊:更換碳粉匣
[Replace WT Box (更換廢碳 粉盒)]	需要更換廢碳粉回收盒。	請更換新的廢碳粉回收盒。 ▶▶ 相關資訊:更換廢碳粉回收盒
[Self-Diagnostic (自我診 斷)]	加熱組件未能在指定時間內升到指 定溫度。 加熱組件過熱。	按住 🕐 關閉機器·等待數秒再重新開啟。讓 機器在電源開啟的情況下閒置 15 分鐘。
[Short paper (短紙)]	紙匣中的紙張太短 · 以致于機器無 法將其送達列印面朝下出紙匣。	打開後蓋(列印面朝上出紙匣)·讓印出頁面輸 出到列印面朝上出紙匣。取出印出的頁面·再 按 Go (執行)。
[Size Error (尺寸錯誤)]	定義的紙匣不支援印表機驅動程式 中定義的紙張尺寸。	選擇定義的紙匣支援的紙張尺寸。
[Size Error DX (雙面紙張 尺寸錯誤)]	機器的紙張尺寸設定中指定的紙張 尺寸不適用於自動雙面列印。 紙面中的紙碟尺寸錯誤。 不確即於	按 Cancel (取消) (如有需要)。 將正確尺寸的紙張放入紙匣 · 並設定紙匣的紙 張尺寸。
	自動雙面列印。	選擇雙面列印支援的紙張尺寸。 適用於自動雙面列印的紙張尺寸為 A4。
[Size Mismatch (尺寸不符)]	紙匣內紙張尺寸不正確。	將正確尺寸的紙張放入紙匣·並設定紙匣的紙張尺寸。按 Go (執行)。
[Toner Error (碳粉錯誤)]	一個或多個碳粉匣沒有安裝或安裝 不正確。	拉出感光鼓元件。取出所有碳粉匣,然後將其 裝回感光鼓元件中。

錯誤訊息	原因	動作
[Toner Low: BK (碳粉不 足:BK)]	如果液晶螢幕上顯示此訊息·您仍 可列印。碳粉匣壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示[Replace Toner (更換 碳粉)]訊息之前·訂購一個新的碳粉匣。
[Toner Low: C (碳粉不 足:C)]		
[Toner Low: M (碳粉不 足:M)]		
[Toner Low: Y (碳粉不 足:Y)]		
(BK = 黑色 ; C = 青色 ; M = 洋 紅色 ; Y= 黃色。)		
[WT Box End Soon (廢碳粉 盒即將用盡)]	廢碳粉回收盒將滿。	請在液晶螢幕上顯示[Replace WT Box (更 換廢碳粉盒)]訊息之前,訂購一個新的廢碳粉 回收盒。

HL-L3270CDW

錯誤訊息	原因	動作
[內部卡紙]	機器內部發生卡紙。	打開頂蓋,取出碳粉匣和感光鼓元件組件,然 後輕輕取出卡紙。將碳粉匣和感光鼓元件組件 重新裝入機器。關閉頂蓋。
[尺寸不符]	紙匣內紙張尺寸不正確。	將正確尺寸的紙張放入紙匣·並設定紙匣的紙 張尺寸。按[重試]。
[尺寸錯誤]	定義的紙匣不支援印表機驅動程式 中定義的紙張尺寸。	選擇定義的紙匣支援的紙張尺寸。
[手動進紙]	在印表機驅動程式中選擇了 手動 作 為紙張來源,但手動進紙口中無 紙。	將紙張放入手動進紙槽。
[手動進紙卡紙]	機器的手動進紙槽發生卡紙。	輕輕取出手動進紙口內部和周圍的卡紙。 重新 將紙張放入手動進紙口,然後按 [重試]。
[正在降溫]	機器內部溫度過高。機器暫停目前 的列印工作,並進入冷卻模式。	請等待機器完成冷卻。確定機器的所有通風口 都暢通無阻。
		機器冷卻後將繼續列印。
[列印資料已滿]	機器的記憶體已滿。	按其並刪除之前儲存的保安列印資料。
[存取被拒絕]	您要使用的功能受到安全功能鎖 3.0 的限制。	請與管理員聯絡‧以檢查「安全功能鎖定」設 定。
[自我診斷]	加熱組件未能在指定時間內升到指 定溫度。	按住 🕐 關閉機器,等待數秒再重新開啟。讓
	加熱組件過熱。	機器任電源用啟的情况下 间直 15 分建。
└	│ 碳粉匣壽命已耗盡。機器停止全部	
	列印操作。	▶▶ 相關資訊:更換碳粉匣
	需要更換廢碳粉回收盒。	請更換新的廢碳粉回收盒。
		▶▶ 相關資訊.更換廢碳粉回收盒
[後部卡紙]	機器後部發生卡紙。	打開加熱組蓋·輕輕取出卡紙。關閉加熱組蓋。如果錯誤訊息仍然存在,按[重試]。
[校正]	校正失敗。	• 按住 🕐 關閉機器。等待數秒,然後再開
		啟機器。再次使用液晶螢幕執行色彩校正。
		• 安裝新的皮帶組。
		• 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。

錯誤訊息	原因	動作
[紙匣 1 卡紙]	所示紙匣內發生卡紙。	如液晶螢幕上的動畫所示 · 拉出紙匣並輕輕取 出所有卡紙。
[紙匣1無紙張]	機器無法從指定的紙匣送入紙張。	執行下列其中一個動作:
		 重新將紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙匣。 確定紙張調整器設定為正確的尺寸。
		 如果紙匣中裝有紙張,取出紙張,將其重新 裝入。確定紙張調整器設定為正確的尺寸。
		• 請勿將紕悝裝得過滿。
[耗材] [更换感光鼓]	需要更换感光滾筒元件。 	●換液晶螢幕上所顯示顏色的感光鼓元件。>> 相關資訊.更換感光鼓元件
	如果更換新感光鼓元件後仍顯示此 訊息,表示未重置感光鼓元件計數 器。	重設感光滾筒元件計數器。 ▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件
[耗材]	需要更換皮帶組。	請更換新的皮帶組。
[更換轉印帶]		▶▶ 相關資訊:更換皮帶組
[耗材] [感光鼓壽命即將結束]	感光滾筒元件壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示[更換感光鼓]訊息之前· 訂購一個新的感光鼓元件。
[耗材] [碳粉不足:] X	如果液晶螢幕上顯示此訊息 · 您仍 可列印。碳粉匣壽命即將耗盡。	請在液晶螢幕上顯示[更換碳粉]訊息之前·訂 購一個新的碳粉匣。
(X 顯示使用壽命即將耗盡的碳粉 匣或感光鼓元件的顏色。BK = 黑 色;C = 青色;M = 洋紅色;Y= 黃色。)		
[耗材] [廢碳粉盒壽命即將結束]	廢碳粉回收盒將滿。	請在液晶螢幕上顯示[更換廢碳粉盒]訊息之 前,訂購一個新的廢碳粉回收盒。
		請在液晶螢幕上顯示[更換轉印帶]訊息之前·
[轉印帶壽命即將結束]		訂購一個新的皮帶組。
[記憶體已滿]	機器的記憶體已滿。	按 並降低列印解析度。
[媒體類型不符]	印表機驅動程式中指定的媒體類型 與機器選單中指定的紙張類型不 同。	將正確類型的紙張裝入液晶螢幕上所顯示的紙 匣中,然後在機器的紙張類型設定中選擇正確 的媒體類型。
[無法列印] ##	機器發生機械故障。	 按住 - 按住 - 關閉機器 · 等待數分鐘再重新開 啟。
		• 如果問題仍然存在 · 請聯絡 Brother 客戶服務中心。
[無紙匣1]	紙匣沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝液晶螢幕上所顯示的紙匣。
[無感光鼓元件]	感光鼓元件安裝不正確。	重新安裝碳粉匣和感光鼓元件組件。
[無碳粉]	碳粉匣沒有安裝或安裝不正確。	取出碳粉匣和感光鼓元件組件。從感光鼓元件 中取出碳粉匣,再將碳粉匣裝回感光鼓元件。 將碳粉匣和感光鼓元件組件重新裝入機器。如 果問題仍然存在,請更換碳粉匣。
[無廢碳粉]	廢碳粉回收盒沒有安裝或安裝不正 確。	重新安裝廢碳粉回收盒。
[無轉印帶元件]	皮帶組沒有安裝或安裝不正確。	重新安裝皮帶組。
[短紙]	紙匣中的紙張太短 · 以致于機器無 法將其送達列印面朝下出紙匣。	打開後蓋(列印面朝上出紙匣)·讓印出頁面輸 出到列印面朝上出紙匣。取出印出的頁面·再 按[重試]。

錯誤訊息	原因	動作
[註冊]	登記失敗。	 按住 → 關閉機器。等待數秒,然後再開 啟機器。再次使用液晶螢幕執行色彩對位。 安裝新的皮帶組。 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 客戶服 務中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[超過限制]	已達到安全功能鎖 3.0 設定的列印限制。	請與管理員聯絡‧以檢查「安全功能鎖定」設 定。
[感光鼓!]	感光鼓元件上的電極絲需要清潔。	清潔感光鼓元件上的電極絲。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
		如果問題仍然存在,請更換新的感光滾筒元件。
[感光鼓停止]	需要更換感光滾筒元件。	更換感光滾筒元件。 ▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件.
[碳粉匣錯誤]	碳粉匣安裝不正確。 	取出液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣和感光鼓 元件。取出碳粉匣,然後將其裝回感光鼓元件 中。將碳粉匣和感光滾筒組件裝回機器。 如果問題仍然存在,請聯絡 Brother 客戶服務 中心或當地的 Brother 授權維修中心。
[碳粉錯誤]	一個或多個碳粉匣沒有安裝或安裝 不正確。	拉出感光鼓元件。取出所有碳粉匣,然後將其 裝回感光鼓元件中。
[凝露]	室溫發生變更後,機器內部可能形 成了凝結。	保持機器開啟。在頂蓋處於打開位置的狀態下 等待 30 分鐘·然後關閉機器並關閉前蓋。再次 開啟機器。
[蓋子已打開]	頂蓋沒有關緊。	打開再完全關閉機器頂蓋。
[蓋子已打開]	加熱組蓋沒有關緊。	關閉位於機器後蓋內的加熱組蓋。
[螢幕初始化失敗]	在電源初始化完成前按了觸控式螢 幕。	確定沒有任何東西碰觸觸控式螢幕。
	碎片可能會附著在觸控式螢幕底部 及螢幕外框之間。	將一個硬紙板插入觸控式螢幕底部及螢幕外框 之間,並前後滑動硬紙板,將碎片推出去。
[雙面尺寸錯誤]	機器的紙張尺寸設定中指定的紙張 尺寸不適用於自動雙面列印。 紙匣中的紙張尺寸錯誤,不適用於 自動雙面列印。	按 (如有需要)。 將正確尺寸的紙張放入紙匣,並設定紙匣的紙 張尺寸。 選擇雙面列印支援的紙張尺寸。 適用於自動雙面列印的紙張尺寸為 A4。
[雙面功能已停用]	機器後蓋沒有關緊。	
[雙面卡紙]	紙匣或加熱組件下方發生卡紙。	取出紙匣或打開後蓋,輕輕取出卡紙。

🔽 相關資訊

• 故障排除

相關主題:

• 使用紙匣時放入和列印

- 更換耗材
- 更換碳粉匣
- 更換感光鼓元件
- 更換皮帶組
- 更換廢碳粉回收盒
- 清潔電極絲
- 校正色彩輸出
▲主頁 > 故障排除 > 使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

使用 Brother Web Connect 功能時的錯誤訊息

如果發生錯誤 · Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。 您可以自行更正大部分錯誤。如果閱讀下表後仍需幫助 · Brother Solutions Center 提供最新的故障排除技巧。 請轉到 Brother Solutions Center (<u>support.brother.com</u>)。

連接錯誤

錯誤訊息	原因	動作
<pre>[Connection Error 02 (連接錯 誤 02)] [Network connection failed. Verify that the network connection is good. (網絡連線 失敗。請確認網絡連線良好。)]</pre>	機器未連接到網路。	 確認網路連接正常。 如果開啟機器後不久即按下了[Web (網路)]按鍵,則網路連接可能尚 未建立。等待片刻,然後重試。
<pre>[Connection Error 03 (連接錯 誤 03)] [Connection failed to server. Check network settings. (連接伺服器失敗。請檢 查網絡設定。)]</pre>	網路或伺服器設定不正確。網路或伺服器有問題。	 確認網路設定正確,或者稍等片刻,然後重試。 如果開啟機器後不久即按下了[Web (網路)]按鍵,則網路連接可能尚未建立。等待片刻,然後重試。
<pre>[Connection Error 07 (連接錯 誤 07)] [Connection failed to server. Wrong Date&Time. (連 接伺服器失敗。日期和時間不正 確。)]</pre>	日期和時間設定不正確。	正確設定日期和時間。請注意,如果 機器的電源線斷開,可能會導致日期 和時間設定重置為出廠設定。

驗證錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Authentication Error 01 (驗 證錯誤 01)]	您輸入的用於存取此服務的密碼不正 確。密碼為將帳戶註冊到機器上時輸	輸入正確的密碼。
[Incorrect PIN code. Enter PIN correctly. (密碼錯誤。正確 輸入密碼。)]	人的凹位數號碼。	
[Authentication Error 02 (驗	輸入的臨時 ID 不正確。	輸入正確的臨時 ID。
<pre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>></pre>	輸入的臨時 ID 已過期。臨時 ID 的有 效期為 24 小時。	重新申請 Brother Web Connect 存取 權限·獲取一個新的臨時 ID·然後使 用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
 [Authentication Error 03 (驗 證錯誤 03)]	■ 輸入的顯示名稱已註冊到其他服務使 用者。	輸入其他顯示名稱。
[Display name has already been registered. Enter another display name. (顯示名 稱已註冊。輸入其他顯示名稱。)]		

伺服器錯誤

錯誤訊息	原因	動作
<pre>[Server Error 01 (伺服器錯誤 01)] [Authentication failed. Do the following: 1. Go to http://bwc.brother.com to get a new temporary ID. 2. Press OK and enter your new temporary ID in the next screen. (驗證失敗。執行以下操 作:1.請轉到 http:// bwc.brother.com 獲取新的臨時 ID。2.按 OK 並在下一螢幕上輸入新 的臨時 ID。)]</pre>	(存取服務所需的) 機器驗證資訊已過期 或無效。	重新申請 Brother Web Connect 存取 權限·獲取一個新的臨時 ID·然後使 用新 ID 將帳戶註冊到機器上。
<pre>[Server Error 03 (伺服器錯誤 03)] [Failed to upload. Unsupported file or corrupt data. Confirm data of file. (上傳失敗。檔案不受支援或資料已損 壞。確認檔案的資料。)]</pre>	 您正在嘗試上傳的檔案存在以下其中 一個問題: 檔案超出服務規定的像素、檔案大 小等限制。 檔案類型不受支援。 檔案損毀。 	檔案無法使用: • 檢查服務的大小或格式限制。 • 將檔案另存成另一種類型。 • 如有可能,獲取一個未損壞的新檔 案版本。
<pre>[Server Error 13 (伺服器錯誤 13)] [Service temporarily unavailable. Try again later. (服務暫時無法使用。稍後再 試一次。)]</pre>	服務存在故障,現在無法使用。	請稍候,然後再試一次。如果再次顯 示此訊息,從電腦存取此服務,以確 認其是否可用。

捷徑錯誤

錯誤訊息	原因	動作
[Shortcut Error 02 (捷徑錯誤 02)]	因為註冊捷徑後刪除了帳戶·因此無 法使用。	删除此捷徑,然後重新註冊帳戶和捷 徑。
[Account is invalid. Please register account and shortcut again after deleting this shortcut. (帳 戶無效。刪除此捷徑後再註冊帳戶和 捷徑。)]		



• 故障排除

▲主頁 > 故障排除 > 卡紙

卡紙

務必取出紙匣中的剩餘紙張,加入新紙時要先攤平。這樣可以避免機器一次送入多張紙及發生卡紙。

- 紙張卡在手動進紙口
- 紙匣內發生卡紙
- 機器後部發生卡紙
- 機器內部發生卡紙
- 紙匣下方發生卡紙

紙張卡在手動進紙口

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器的手動進紙口內發生卡紙,請執行以下步驟:

1. 輕輕取出手動進紙口內部或周圍的卡紙。



- 2. 重新將紙張放入手動進紙口。
- 3. 執行下列其中一項操作:
 - HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW 按 Go (執行)繼續列印。
 - HL-L3270CDW 按[重試]繼續列印。



紙匣內發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示紙匣內發生卡紙,請執行以下步驟:

1. 將紙匣完全拉出機器。



2. 慢慢拉出卡紙。



7 用雙手向下拉卡紙可更輕鬆地取出卡紙。

3. 充分散開紙疊以防將來發生卡紙,並滑動紙張調整器以符合紙張尺寸。



4. 確定紙張高度低於紙匣中的最大容量記號 (▼▼▼)。



5. 將紙匣穩固地推回機器內。



機器後部發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器後部 (背面)發生卡紙,請執行以下步驟:

- 1. 開啟機器並保持閒置 10 分鐘,讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
- 2. 打開後蓋。



3. 朝您的方向拉下左右兩側的綠色滑塊,打開加熱組蓋。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



如果後蓋內的灰色信封拉桿已下拉至信封位置,拉下綠色滑塊之前,將這些信封拉桿抬起至原位。

4. 用雙手輕輕將卡紙拉出加熱組件。



5. 關閉加熱組蓋。



如果您在信封上列印·關閉後蓋前·再次將灰色信封拉桿下拉至信封位置。

6. 關閉後蓋·直到其鎖定在關閉位置。



機器內部發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示機器內部發生卡紙,請執行以下步驟:

- 1. 開啟機器並保持閒置 10 分鐘,讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
- 2. 打開頂蓋·直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



3. 取出所有的碳粉匣和感光鼓元件組件。



我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



4. 輕慢地取出卡紙。



5. 將各碳粉匣和感光鼓元件組件重新插入機器。確定所有四個碳粉匣和感光鼓元件組件的顏色與機器上的顏色標 籤相符。



6. 關閉機器頂蓋。



紙匣下方發生卡紙

如果機器的控制面板或狀態監視器顯示紙匣內發生卡紙,請執行以下步驟:

- 1. 開啟機器並保持閒置 10 分鐘,讓內部風扇為機器內的高溫零件降溫。
- 2. 將紙匣完全拉出機器。



3. 確定卡紙未殘留在機器內。



4. 如果紙張未卡在機器內部,請從紙匣中取出紙張,翻轉紙匣以檢查紙匣底部。





5. 如果紙張未卡在紙匣內,請打開後蓋。





HOT SURFACE 機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



6. 用雙手輕輕將卡紙從機器後部拉出。



- 7. 關閉後蓋·直到其鎖定在關閉位置。
- 8. 將紙匣穩固地推回機器內。



列印問題

如果閱讀下表後,您仍然需幫助,請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com)。

問題	建議	
無印出文件	確定機器不處於電源關閉模式。	
	如果機器處於電源關閉模式 · 請按控制面板上的 🕐 · 然	
	後重新發送列印資料。	
	確定已安裝並選擇正確的印表機驅動程式。	
	檢查狀態監視器或機器的控制面板是否顯示錯誤狀態。	
	確保機器已連線:	
	• Windows 7 和 Windows Server 2008 R2	
	按一下 🚱 (開始) > 裝置和印表機。在 Brother XXX-	
	XXXX 上按一下滑鼠右鍵,再按一下 查看列印工作。 按 一下選單列中的 印表機。 確定沒有選擇以離線方式使用 印表機。	
	Windows Server 2008	
	按一下 🚱 (開始) > 控制台 > 硬體和音效 > 印表機。	
	在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。確定沒有 列出 線上使用印表機。 如果列出,按一下該選項設定驅 動程式連線。	
	• Windows 8 和 Windows Server 2012	
	將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下設定 > 控制台 > 硬體和音效 > 裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。按一下查看列印工作。如果出現印表機驅動程式選項,選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列中的印表機,確定沒有選擇以離線方式使用印表機。	
	• Windows 10 和 Windows Server 2016	
	按一下 → Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音 效群組中,按一下檢視裝置和印表機。在 Brother XXX-XXXX 上按一下滑鼠右鍵。按一下查看列印工 作。如果出現印表機驅動程式選項,選擇您的印表機驅 動程式。按一下選單列中的印表機,確定沒有選擇以離 線方式使用印表機。 • Windows Server 2012 R2 按一下開始螢幕上的控制台。在硬體群組中,按一下檢 視裝置和印表機。 ####################################	
	鼠石鍵。按一下檢視發直和印表機。如果出現印表機驅動程式選項,選擇您的印表機驅動程式。按一下選單列 中的印表機,確定沒有選擇以離線方式使用印表機。	
	 Mac 按一下系統偏好設定選單,然後選擇印表機與掃描器選項。機器離線時,使用 - 按鍵將其刪除,然後使用 + 按鍵新增該機器。 	
機器不列印或已停止列印。	取消列印工作,並將其從機器記憶體中清除。印出文件可 能會不完整。重新發送列印資料。 ▶▶ 相關資訊:取消列印工作	
螢幕顯示文件時有出現頁首或頁尾 · 但未顯示在印出的頁 面上 ·	頁面頂端和底端有不可列印的區域。請調整文件的上下邊 界,以列印頁首或頁尾。	

問題	建議	
機器末按預期列印.或列印亂碼。	取消列印工作,並將其從機器記憶體中清除。印出文件可 能會不完整。重新發送列印資料。 ▶▶ 相關資訊:取消列印工作	
	檢查應用程式中的設定·確定與機器相容。	
	確認在應用程式的列印視窗中選擇了 Brother 印表機驅動 程式。	
機器正確列印前幾頁.但後面的有些頁面有文字缺失。	檢查應用程式中的設定‧確定與機器相容。	
	本機器未能接收電腦發送的全部資料。請確定介面傳輸線 連接正確。	
即使印表機驅動程式設定為「雙面」且機器支援自動雙面 列印·機器也不進行雙面列印。	檢查印表機驅動程式中的紙張尺寸設定。您必須選擇 A4 紙張。支援的紙張重量為 60 ~ 163 g/m ² 。	
列印速度太慢。	嘗試變更印表機驅動程式設定。使用最高解析度進行列印 時,資料處理、發送和列印需要更長的時間。	
	若啟用了靜音模式,請在印表機驅動程式或機器選單設定 中停用靜音模式。	
機器無法送入紙張。	如果紙匣有紙,請確定紙張平順。如果紙張捲曲,請將其 弄平。有時取出紙張,翻面後再放回紙匣會有所幫助。	
	減少紙匣中的紙張數量,再試一次。	
	(適用於配備手動進紙口的型號)確定沒有在印表機驅動程式 中選擇 手動 作為 紙張來源 。	
	清潔取紙滾軸。	
機器無法從手動進紙槽送入紙張。 (適用於配備手動進紙口的型號)	用雙手將一張紙穩固地推入手動進紙口,直到紙張頂端壓 在進紙滾軸上。繼續將紙張按在滾軸上,直到機器抓住紙 張並將其拉進去一段距離。	
	只在手動進紙槽中放入一張紙。	
	確定已在印表機驅動程式中選擇 手動 作為紙張來源。	
機器無法送入信封。	(適用於配備手動進紙口的型號)一次將一個信封放入手動進 紙口中。應用程式必須設為使用所用信封尺寸進行列印。 通常是在應用程式的「頁面設定」或「文件設定」選單中 進行設定。	

V 相關資訊

• 故障排除

- 從電腦監控機器狀態 (Windows)
- 從電腦監控機器狀態 (Mac)
- 取消列印工作
- 使用紙匣時放入和列印
- 清潔取紙滾軸

提高列印品質

如果有列印品質問題,請先列印測試頁。如果印出文件品質良好,可能不是機器的問題。請檢查介面傳輸線連接或 嘗試列印其他文件。如果機器的印出文件或測試頁存在品質問題,請對照下表中的品質不佳範例檢查並按照相應建 議進行。

重要事項

如果不是使用原廠耗材,可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。

- 1. 為了取得最佳列印品質,我們建議您使用 Brother 建議的列印媒體。請確定您使用的紙張符合我們的規格。
- 2. 確定碳粉匣和感光鼓元件組件安裝正確。

品質不佳的範例	建議
BCDEFGH bcdefghijk bcdefghijk 人BCD ibcde 1172/ 印出的頁面被壓縮・出現橫向條紋或頂部、底部、左側或 右側邊界中的字元被裁切	在您文件的應用程式中調整列印邊界 · 然後重印工作 。
と思いていた。 とのでは、 「日本ので	 使用機器的液晶螢幕執行校正。>> 相關資訊:校正色彩 輸出 確定在液晶螢幕或印表機驅動程式中將省碳粉模式設定 為關。 >> 相關資訊:降低碳粉耗用量 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙 張類型。 輕輕搖晃所有四個碳粉匣。 請用乾燥、不掉毛的軟布擦拭所有四個 LED 頭的窗 口。 >> 相關資訊:清潔 LED 頭
「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	 請用乾燥、不掉毛的軟布擦拭所有四個 LED 頭的窗口。 確定機器內部或碳粉匣和感光鼓元件組件四周沒有異物,如碎紙、便條貼或灰塵。

品質不佳的範例	建議
	 推動綠色滑塊,以清潔感光鼓元件內的全部四根電極絲 (每種顏色一根)。
了一日 夏面出現縱向彩色線條或條紋	確定電極絲的綠色滑塊處於原位(1)。
	• 更換與線條或條紋顏色對應的碳粉匣。
	若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 瀏覽您的 Brother 型號的 常見問題&故障排除 頁面。
	▶▶ 相關資訊:更換碳粉匣
	▶▶ 相關貧計:更換感光鼓元件
する	 確定引起問題的顏色,然後更換與線條顏色對應的碳粉 匣。 若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 瀏覽常見問題&故 障排除頁面。 >> 相關資訊:更換碳粉匣 安裝新的感光鼓元件。 >> 相關資訊:更換感光鼓元件
	• 確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙
	 檢查機器的使用環境。高濕度及高溫等條件可能會導致 此列印品質問題。
	 如果列印數頁後仍無法解決此問題,感光鼓可能有異物,如標籤的黏膠附著在感光鼓表面上。清潔感光鼓元件。 ➤ 相關資訊:清潔感光鼓元件
	 安裝新的感光鼓元件。
	▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件
	• 確定引起問題的顏色·然後安裝新的碳粉匣。
	若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 瀏覽常見問題&故 障排除頁面。
	▶▶ 相關資訊:更換碳粉匣
	• 安裝新的感光鼓元件。
	▶▶ 相關貧訊:史授感光政元件
空白頁面或某些顏色	

品質不佳的範例	建議
3.7 in. (94 mm) 3.7 in. (94 mm)	 如果列印數頁後仍無法解決此問題.感光鼓可能有異物,如標籤的黏膠附著在感光鼓表面上。清潔感光鼓元件。 > 相關資訊:清潔感光鼓元件 安裝新的感光鼓元件。 >> 相關資訊:更換感光鼓元件
□ 每隔 94 mm 就出現彩色的點	
1.1 in. (29 mm) 1.1 in. (29 mm) 年隔 29 mm 就出現彩色的點	 ・ 確定引起問題的顏色,然後安裝新的碱粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 瀏覽常見問題&故 障排除頁面。 >> 相關資訊:更換碳粉匣
	• 榆杏櫟哭的使田厝厝。宫濕度及宫溫笠條件可能會道致
碳粉灑出或碳粉污漬	 ● 磁定引起問題的顏色,然後裝入新的碳粉匣。 ● 確定引起問題的顏色,然後裝入新的碳粉匣。 若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 瀏覽常見問題&故 障排除頁面。 >> 相關資訊:更換碳粉匣 ● 安裝新的感光鼓元件。 >> 相關資訊:更換感光鼓元件
印出文件的商务不早你相要的商务	• 艾贾改美名彩漂度,结估田波县登草校正名彩。
印山文件时候已不定心态女时候已	 石安设督已彩展及「前使用液晶蛋带仪正已彩。 若要調整色彩的列印位置以使邊緣更清晰,請使用液晶 螢幕執行色彩對位。
	• 確定在液晶螢幕或印表機驅動程式中將省碳粉模式設定 為關。
	• 如果黑色部分的列印品質不理想 · 請勾選印表機驅動程 式的增強黑色列印核取方塊 ·
	• 取消勾選印表機驅動程式中的提高灰度核取方塊。
	• 確定引起問題的顏色,然後裝入新的碳粉匣。
	若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 瀏覽常見問題&故 障排除頁面。
	• 確定機器置於穩固的平面上。
	 使用液晶螢幕執行色彩對位。 安裝新的感光鼓元件。 <i>>> 相關資訊:更換感光鼓元件</i> 安裝新的皮帶組。 >> 相關資訊:更換皮帶組
巴彩偏移	

品質不佳的範例	建調	Ř
	•	使用液晶螢幕執行校正。
	•	取消勾選印表機驅動程式中的 提高灰度 核取方塊。
	•	確定引起問題的顏色.然後裝入新的碳粉匣。
		若要確定碳粉匣的顏色,請造訪 Brother Solutions
		Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 瀏覽常見問題&故 障排除頁面。
		▶▶ 相關資訊.更換碳粉匣
頁面出現色彩濃度不均	•	安裝新的感光鼓元件。
		▶▶ 相關資訊:更換感光鼓元件
	•	確定在液晶螢幕或印表機驅動程式中將省碳粉模式設定 為關。
W X Y Z	•	變更列印解析度。
	•	如果使用 Windows 印表機驅動程式 · 請在基本標籤的
		列印設定中選擇 提高圖片列印品質。
家傢屮的細級月試失		ᄻᅕᇪᇎᇏᅖᇷᆮᅊ
	•	恢
	•	谁定食盍已止谁關闭。
	•	確定後蓋內的兩個火色扭桿處於回上的位直。
	•	確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紕 張麵型。
列印成品皺褶		
	•	檢查機器的使用環境。低濕度及低溫等條件可能會導致
		此列印品質問題。
	•	確定印表機驅動程式中的媒體類型設定符合您所用的紙 張麵型。
		確定後蓋內的兩個灰色拉桿處於向上的位置。
		安裝新的感光鼓元件。
		▶▶ 相關資訊.更換感光鼓元件
「一」「一」「」」 「百壘影俊」		
		確定後芜内的兩個拉角拉桿虐於向上的位置。
		張類型。
	•	在印表機驅動程式中選擇加強碳粉附著度模式。
		如果此選具無法有效改善問題,請將 保體類型 中的印表 機驅動程式設定改為原紙設定。如果你正在列印信封,
		請在媒體類型設定中選擇厚信封。
碳粉容易造成污點		
	•	在印表機驅動程式中選擇減少紙張捲曲度模式。
		如果問題仍未解決,請在媒體類型設定中選擇 普通紙 。
	•	知未心止仕列口信封,請仕口表 機驅動 程式 的 媒體 類型 設定中選擇 薄信封 。
	•	如果不是經常使用機器.紙匣中的紙張可能放太久。將
		紙匣中的紙疊翻面。同時,展開紙疊,然後在紙匣中將
		紙 水 爬 书 LðU 。
影像捲曲不平		iΠτμιπΉμα性这种同៉μη间滞浸的地力。



相關資訊

• 故障排除

- 測試列印
- 校正色彩輸出
- 更換碳粉匣
- 降低碳粉耗用量
- 更換感光鼓元件
- 更換皮帶組
- 清潔 LED 頭
- 清潔感光鼓元件

▲主頁 > 故障排除 > 網路問題

網路問題

- 錯誤訊息
- 使用網路連接修復工具 (Windows)
- 我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定?
- 我無法完成無線網路安裝設置。
- 我的 Brother 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

錯誤訊息

如果發生錯誤,Brother 機器將顯示錯誤訊息。下表列出了常見錯誤訊息。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

錯誤訊息	原因	動作
[Authentication Error, contact your administrator. (驗證錯誤,請與管理員聯絡。)]	將列印日誌儲存到網路功能的驗證設 定不正確。	 確定 Authentication Setting (验证设置)中的 Username (使用者名稱)和 Password (密碼)正確。如果使用者名稱為網域的一部分,請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱:user@domain or domain \user。 確定 SNTP 時間伺服器設定已正確配置,用於透過 Kerberos 或NTLMv2 進行認證的時間才會一
[Connection Error (連接錯誤)]	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連 接到 Wi-Fi Direct 網路。	☆。 確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路,然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[Connection Fail (連接失敗)]	設置 Wi-Fi Direct 網路期間 · Brother 機器和行動裝置之間無法通訊。	 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式,確定您已輸入正確的 PIN。
[File Access Error, contact your administrator. (檔案存取 錯誤,請與管理員聯絡。)]	Brother 機器無法存取「將列印日誌儲 存到網路」功能的目標資料夾。	 確定儲存的目錄名稱正確。 確定儲存目錄已啟用寫入。 確定未鎖定檔案。
[Log Access Error (記錄存取錯 誤)]	在網路管理中·您已在 Store Print Log to Network (存储列印日志到网 络)的 Error Detection Setting (错误 检测设置)中選擇了 Cancel Print (取 消列印)選項。	請等待約 60 秒,直到此訊息從液晶螢 幕上消失。
[No Device (無裝置)]	設置 Wi-Fi Direct 網路時 · Brother 機器找不到您的行動裝置。	 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路,確定您已輸入正確的密碼。 如果您的行動裝置提供關於如何獲取 IP 位址的配置頁面,確定已透過 DHCP 配置了行動裝置的 IP 位 址。
[Server Timeout, contact your administrator. (伺服器逾 時,請與管理員聯絡。)]	Brother 機器無法連接到「將列印日誌 儲存到網路」功能的伺服器。	 確定您的伺服器位址正確。 確定您的伺服器已連接到網路。 確定您的機器已連接到網路。

錯誤訊息	原因	動作
[Wrong Date&Time, contact your administrator. (日期和時 間不正確,請與管理員聯絡。)]	Brother 機器無法從 SNTP 時間伺服器 獲得時間。	 確定已在網路管理中正確配置存取 SNTP時間伺服器的設定。

HL-L3270CDW

錯誤訊息	原因	動作
[裝置已連接。 按 [確定]。]	Brother 機器為群組擁有者 (G/O) 時,最大數量的行動裝置已經連 接到 Wi-Fi Direct 網路。	斷開 Brother 機器和另一台行動裝置之間的目前連接‧然後再試著 設置 Wi-Fi Direct 設定。可透過列印網路配置報告確認連接狀態。
[驗證錯誤,請 與管理者聯 絡。]	將列印日誌儲存到網路功能的驗 證設定不正確。	 確定 Authentication Setting (验证设置)中的 Username (使用者名稱)和 Password (密碼)正確。如果使用者名稱為網域的一部分,請利用下列其中一種形式輸入使用者名稱: user@domain or domain\user。 確定 SNTP 時間伺服器設定已正確配置,用於透過 Kerberos 或 NTLMv2 進行認證的時間才會一致。
[連接錯誤]	在同一時間有其他裝置也正在嘗 試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路·然後再試著設置 Wi-Fi Direct 設定。
[連接失敗]	設置 Wi-Fi Direct 網路期間. Brother 機器和行動裝置之間無法 通訊。	 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 如果您使用的是 WPS 的 PIN 方式,確定您已輸入正確的 PIN。
[檔案存取錯 誤,請與管理員 聯絡。]	Brother 機器無法存取「將列印日 誌儲存到網路」功能的目標資料 夾。	 確定儲存的目錄名稱正確。 確定儲存目錄已啟用寫入。 確定未鎖定檔案。
[記錄存取錯 誤]	在網路管理中·您已在 Store Print Log to Network (存储列印 日志到网络)的 Error Detection Setting (错误检测设置)中選擇了 Cancel Print (取消列印)選項。	請等待約 60 秒·直到此訊息從液晶螢幕上消失。
[無裝置]	設置 Wi-Fi Direct 網路時, Brother 機器找不到您的行動裝 置。	 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路,確定您已輸入正確的密碼。 如果您的行動裝置提供關於如何獲取 IP 位址的配置頁面,確定已透過 DHCP 配置了行動裝置的 IP 位址。
[伺服器逾時, 請與管理員聯 絡。]	Brother 機器無法連接到「將列印 日誌儲存到網路」功能的伺服 器。	 確定您的伺服器位址正確。 確定您的伺服器已連接到網路。 確定您的機器已連接到網路。
[日期和時間不 正確,請與管理 員聯絡。]	Brother 機器無法從 SNTP 時間伺 服器獲得時間。	• 確定已在網路管理中正確配置存取 SNTP 時間伺服器的設定。



- 網路問題

▲主頁 > 故障排除 > 網路問題 > 使用網路連接修復工具 (Windows)

使用網路連接修復工具 (Windows)

請使用網路連接修復工具修復 Brother 機器的網路設定, 它將指定正確的 IP 位址和子網路遮罩。

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
 - 您必須使用管理員權限登入。
- 確定 Brother 機器已開啟,且連接的網路與電腦相同。
- 1. 執行下列其中一項操作:

選項	說明
Windows Server 2008	按一下 🚱 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 工具,再 按一下網路連線修復工具。
Windows 7	按一下 🜍 (開始) > 所有程式 > Brother > Brother Utilities。 按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選擇)。按一下左側導覽列中的 工具,再 按一下網路連線修復工具。
Windows 8/ Windows 10	啟動 ♀ (Brother Utilities) · 再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選 擇)。按一下左側導覽列中的 工具 · 再按一下網路連線修復工具。
Windows Server 2012/2012 R2/2016	啟動 <mark>常愛</mark> (Brother Utilities) · 再按一下下拉式選單並選擇您的型號名稱 (如果尚未選 擇) 。按一下左側導覽列中的 工具 · 再按一下網路連線修復工具 。

✓ 如果出現使用者帳戶控制螢幕,按一下是。

2. 依照螢幕上的說明操作。

3. 透過列印網路設置報告或印表機設定頁查看診斷資訊。

如果您在狀態監視器中選擇**啟用連線修復工具**選項,網路連接修復工具將自動啟動。在狀態監視器螢幕上按 一下滑鼠右鍵,然後按一下**其他設定 > 啟用連線修復工具**。這樣會自動變更 IP 位址,因此網路管理員將 IP 位址設為靜態時,建議不要進行此項操作。

如果甚至在使用「網路連接修復工具」之後仍未分配正確的 IP 位址和子網路遮罩 · 請諮詢網路管理員以取得此資訊。



• 網路問題

Ø

- 列印網路設置報告
- 我的 Brother 機器無法進行網路列印
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

▲主頁 > 故障排除 > 網路問題 > 我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定?

我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定?

- 列印網路設置報告
- 從電腦變更機器設定

▲主頁 > 故障排除 > 網路問題 > 我無法完成無線網路安裝設置。

我無法完成無線網路安裝設置。

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

關閉無線路由器再重新開啟。然後,再試著設置無線設定。如果您無法解決問題,請遵循以下說明: 使用無線區域網路報告查明問題。

原因	動作	介面	
安全設定 (SSID/網路密碼) 不 正確。	 使用無線網路'設置指引確認安全設定。如需瞭解更多資訊和下載 該工具程式,請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的下載頁面。 	無線	
	• 選擇並確認您正在使用正確的安全設定。		
	 請參閱無線區域網路存取點/路由器隨附的說明·瞭解如何尋找 安全性設定的相關資訊。 		
	 無線區域網路存取點/路由器的製造商的名稱或型號可能用作預 設安全性設定。 		
	 諮詢存取點/路由器製造商、您的網際網路供應商或網路管理員。 		
您 Brother 機器的 MAC 位址 不被允許。	確認 Brother 機器的 MAC 位址為過濾器所允許。您可以在 Brother 機器的控制面板上找到 MAC 位址。	無線	
無線區域網路存取點/路由器	• 手動輸入正確的 SSID 名稱或網路密碼。	無線	
處於隱形模式 (未多址發送廣 播 SSID)。	 檢查無線區域網路存取點/路由器隨附的 SSID 名稱或網路密碼說明,然後重新設置無線網路安裝。 		
安全設定 (SSID / 密碼) 不正	• 確認 SSID 和密碼。	Wi-Fi Direct	
· 確。	- 當您手動設置網路時·SSID 和密碼顯示在 Brother 機器上。如 果行動裝置支援手動配置·SSID 和密碼將顯示在行動裝置的螢 幕上。		
您使用的是 Android [™] 4.0。	如果您的行動裝置斷開 (使用 Wi-Fi Direct 後約六分鐘) · 嘗試使用 WPS 進行一鍵式配置 (建議) · 並將 Brother 機器設置為 G/O。	Wi-Fi Direct	
Brother 機器放置位置離行動 裝置太遠。	設置 Wi-Fi Direct 網路設定時,請將您的 Brother 機器放置到離行動 裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。	Wi-Fi Direct	
本機器和行動裝置之間有障 礙物 (例如牆壁或傢俱)。	將 Brother 機器移動到沒有障礙物的區域。	Wi-Fi Direct	
Brother 機器或行動裝置附近 有無線電腦、Bluetooth [®] 支 援的裝置、微波爐或數位無 繩電話。	將其他裝置移動到遠離 Brother 機器或行動裝置的位置。	Wi-Fi Direct	
如果您已經執行了上述所有 檢查並嘗試了所有解決方 案,但是仍然無法完成 Wi-Fi Direct 配置,請執行以下操 作:	 關閉 Brother 機器再重新開啟。然後,再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。 如果您的 Brother 機器正用作用戶端,請確認目前的 Wi-Fi Direct 網路允許連接的裝置數量,然後再檢查已連接的裝置數量。 	Wi-Fi Direct	

對於 Windows

如果您的無線連接已中斷,而您已檢查並嘗試上述所有操作,Brother 建議使用網路連線修復工具。



• 網路問題

- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路
- 使用 Wi-Fi Direct[®]

我的 Brother 機器無法進行網路列印

原因	動作	介面	
您的安全軟體阻止機器存 取網路。	即使成功安裝後,一些安全軟體也可能封鎖存取而不顯示安全警示對話 方塊。	有線/無線	
	若要允許存取·請參閱您的安全軟體的說明書或諮詢軟體製造商。		
您的 Brother 機器尚未指	• 確認 IP 位址和子網路遮罩。	有線/無線	
定可用的 IP 位址。 	驗證電腦和 Brother 機器的 IP 位址和子網路遮罩均正確且位於同一個的網路中。		
	有關如何驗證 IP 位址和子網路遮罩的更多資訊,請諮詢您的網路管理員。		
	• Windows		
	使用「網路連接修復工具」確認 IP 位址和子網路遮罩。		
失敗的列印工作仍在電腦	• 如果失敗的列印工作仍在電腦的列印佇列中,將其刪除。	有線/無線	
的列印行列中。 	• 否則 · 在以下資料夾中按兩下印表機圖示並取消所有文件:		
	- Windows 7		
	按一下 (開始) > 裝置和印表機 。		
	- Windows 8		
	將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下 設定 > 控制 台。在 硬體和音效 群組中,按一下檢視裝置和印表機。		
	- Windows 10 和 Windows Server 2016		
	按一下 🖶 > Windows 系統 > 控制台。在 硬體和音效群組中, 按一下檢視裝置和印表機。		
	- Windows Server 2008		
	按一下 開始 > 控制台 > 印表機 。		
	- Windows Server 2012		
	將滑鼠游標移到桌面右卜角。出現選單列時,按一卜 設定 > 控制 台。在硬體群組中,按一下檢視裝置和印表機 > 印表機。		
	- Windows Server 2012 R2		
	按一下 開始 螢幕上的 控制台。在硬體 群組中,按一下 檢視裝置和 印表機。		
	- Mac		
	按一下 系統偏好設定 > 印表機與掃描器 。		
您的 Brother 機器未連接 至無線網路。	列印無線區域網路報告,以檢查列印報告上的錯誤代碼。	無線	

如果您已檢查並嘗試了上述所有操作‧但 Brother 機器仍無法列印‧請解除安裝印表機驅動程式‧然後再重新安裝。

≤ 相關資訊

• 網路問題

- 列印無線區域網路報告
- 無線區域網路報告錯誤代碼
- 使用網路連接修復工具 (Windows)
- 我想檢查網路裝置是否正常工作

我想檢查網路裝置是否正常工作

檢查	動作	介面
檢查 Brother 機器、存 取點/路由器或網路集線	檢查下列各項: • 雷源插頭是否已正確連接,並且 Brother 機器已開啟。	有線/無線
器是否已開啟。	• 存取點/路由器或集線器已開啟且鏈結按鍵正在閃爍。	
	• 已從機器中除去所有保護性包裝。	
	• 已正確安裝碳粉匣和感光滾筒元件。	
	• 機器的蓋子已完全關閉。	
	• 紙張已正確裝入紙匣。	
	 (對於有線網路)網路連接線已正確連接至本 Brother 機器和路由器 或集線器。 	
 透過查看列印網路設置 列印網路設置報告並檢查 Ethernet Link Status 或 Wireless Link 報告或印表機設定頁查 看上的 Link Status。 		有線/無線
確認您能從電腦 ping Brother 機器。	透過在 Windows 命令提示列中或 Mac Terminal 應用程式中使用 IP 位 址或節點名稱從電腦偵察 Brother 機器:	有線/無線
	Ping [<ipaddress>] 或 [<nodename>].</nodename></ipaddress>	
	• 成功:Brother 機器工作正常且已與電腦連接到同一個網路。	
	• 不成功:Brother 機器未與電腦連接到同一個網路。	
	(Windows)	
	諮詢網路管理員並使用「網路連接修復工具」以修復 IP 位址和子網路遮 罩。	
	(Mac)	
	確認 IP 位址和子網路遮罩已正確設定。	
確認您的 Brother 機器 已連接至無線網路。	列印無線區域網路報告 · 以檢查列印報告上的錯誤代碼 ·	無線

如果您已檢查並嘗試上述所有操作·但問題仍然存在·請參閱無線區域網路存取點/路由器附帶的說明書查找 SSID 和網路密碼資訊並正確設定它們。

相關資訊

• 網路問題

- 列印網路設置報告
- 列印無線區域網路報告
- 無線區域網路報告錯誤代碼
- 使用網路連接修復工具 (Windows)
- 我的 Brother 機器無法進行網路列印

▲主頁 > 故障排除 > Google Cloud Print 問題

Google Cloud Print 問題

困難	建議	
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確保您的機器已開啟。	
	確認已啟用 Google Cloud Print ^{™。}	
	確認已向 Google Cloud Print [™] 註冊您的機器。如果尚未 註冊.請嘗試再次註冊。	
我無法列印。	確保您的機器已開啟。	
	確認您的網路設定。>> 相關資訊	
	某些檔案可能無法列印,或列印輸出與螢幕顯示不完全相 同。	
我無法向 Google Cloud Print [™] 註冊我的 Brother 機器。	確保您的機器已連接到可存取網際網路的網路。	
	確認已在您的機器上正確設定日期和時間。	
嘗試向 Google Cloud Print [™] 註冊時‧即使重複執行註冊 步驟後‧Brother 機器上也不顯示確認訊息。	確認向 Google Cloud Print [™] 註冊時您的 Brother 機器處於閒置狀態。	

▌ 相關資訊

- 故障排除
- 相關主題:
- 使用 Google Cloud Print 時的網路設定

▲主頁 > 故障排除 > AirPrint 問題

AirPrint 問題

困難	建議	
我的 Brother 機器未顯示在印表機清單中。	確保您的 Brother 機器已開啟。	
	確認網路設定。	
	將行動裝置移至更加靠近無線存取點/路由器或本 Brother 機器的地方。	
我無法列印。	確保您的 Brother 機器已開啟。	
	確認網路設定。	
我正在嘗試從 iOS 裝置列印一份多頁文件 · 但是只列印出	確定您正在執行最新的 OS 版本。	
了第一頁。	請參閱以下 Apple 支援文章獲取有關 AirPrint 的更多資訊: support.apple.com/kb/HT4356。	



- 故障排除
- 相關主題:
- AirPrint 概述

▲主頁 > 故障排除 > 其他問題

其他問題

問題	建議
機器無法開啟。	電源連接的不利條件 (如閃電或電源爆衝) 可能會觸發了機器的內部安全機制。拔下電源線。等待 10 分鐘,然後插回
	電源線·並按 🕐 開啟機器。
	如果問題仍未解決且您正在使用漏電斷路器,請將其拔 掉,以確定不是斷路器的問題。將機器電源線直接插入其 他正常工作的壁式電源插座中。如果機器仍然不通電,請 使用其他電源線再試一次。
機器無法使用 BR-Script3 印表機驅動程式列印包含二進制	(Windows)
的 EPS 資料。	若要列印 EPS 資料,請執行以下操作:
	1. 針對 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2:
	按一下 🚱 開始按鍵 > 裝置和印表機。
	針對 Windows Server 2008:
	按一下 📀 (開始)按鍵 > 控制台 > 硬體和音效 > 印表 機。
	針對 Windows 8 和 Windows Server 2012: 將滑鼠游標移到桌面右下角。出現選單列時,按一下設 定 > 控制台。在硬體和音效 ¹ 群組中,按一下檢視裝置 和印表機。
	針對 Windows 10 和 Windows Server 2016:
	按一下
	針對 Windows Server 2012 R2:
	按一下 開始 螢幕上的控制台。在健體群組中,按一下檢 視裝置和印表機。
	 在 Brother XXX-XXXX BR-Script3 圖示上按一下滑鼠 右鍵,然後選擇印表機內容。
	 從裝置設定標籤,選擇輸出通訊協定中的 TBCP (標記 的二進制通訊協定)。
無法安裝 Brother 軟體。	(Windows)
	安裝期間·如果電腦螢幕上出現「安全軟體」警告·請變更「安全軟體」設定以允許 Brother 產品設定程式或其他 程式執行。
	(Mac)
	如果您正在使用反間諜程式軟體或防病毒安全軟體的防火 牆功能·請暫時停用·然後安裝 Brother 軟體。

1 對於 Windows Server 2012: 硬體和音效



查看機器資訊

遵循以下說明查看 Brother 機器的序號和韌體版本。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Machine Info. (機器資訊。)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇下列其中一個選項:

選項	說明	
[Serial No. (序號)]	查看機器的序號。	
[Firmware Version (韌體版本)]	查看機器的韌體版本。	
 [Page Counter (頁碼計數器)]	查看機器已列印的總頁數。	
[Parts Life (零件壽命)]		

3. 按 OK。

HL-L3270CDW

- 1. 按 [設定] > [所有設定] > [機器資訊]。
- 2. 按下列其中一個選項:

選項	說明		
[序號]	查看機器的序號。		
[韌體版本]	查看機器的韌體版本。		
[韌體更新]	將機器更新至最新韌體。		
[韌體自動檢查]	檢視首頁螢幕上的韌體資訊。		
[頁碼計數器]	查看機器已列印的總頁數。		
[零件壽命]	查看耗材的剩餘壽命比例。		

3. 按 🔒 .



▲主頁 > 故障排除 > 重設功能

重設功能

- 機器重設
- 網路重設
- 出廠設定

機器重設

使用機器重置功能將某些機器設定重置為原廠設定。

機器重置功能不會重置網路設定和安全設定。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 按▲或▼選擇[Initial Setup (初始設定)]選項,然後按 OK。

- 2. 按▲或▼選擇[Reset (重置)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Machine Reset (機器重設)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲選擇[Reset (重置)]。
- 5. 按▲重新啟動機器。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1: [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [重置] > [機器重設]。
- 2. 會要求您重新啟動機器。按下表中的選項重新啟動機器或退出此過程。

	選項	說明	
	按[是]2秒鐘	重新啟動機器。機器將開始重設。	
	[否]	機器將不重新啟動而直接退出。	
	» ——		
Ø	如果您不重新	啟動機器·重設過程將無法完成且您	的設定將保持不變。
3.	按 🔒 .		
~	4關資訊		
	• 重設功能		

▲主頁 > 故障排除 > 重設功能 > 網路重設

網路重設

使用網路重設功能將密碼和 IP 位址等列印伺服器的網路設定恢復為預設出廠設定。

• 執行網路重置前,拔出所有介面傳輸線。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Initial Setup (初始設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Reset (重置)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Network Reset (網路重設)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲選擇[Reset (重置)]。
- 5. 按▲重新啟動機器。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [重置] > [網路重設]。
- 2. 會要求您重新啟動機器。按下表中的選項重新啟動機器或退出此過程。

選項	說明
按[是]2秒鐘	重新啟動機器。機器將開始重設。
[否]	機器將不重新啟動而直接退出。

, 如果您不重新啟動機器,重設過程將無法完成且您的設定將保持不變。





• 重設功能

▲主頁 > 故障排除 > 重設功能 > 出廠設定

出廠設定

使用出廠設定功能將所有設定恢復為出廠設定。

執行出廠設定前,拔出所有介面傳輸線。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Initial Setup (初始設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Reset (重置)]選項,然後按**OK**。
- 3. 按▲或▼選擇[Factory Reset (重設為原廠設定)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲選擇[Reset (重置)]。
- 5. 按▲重新啟動機器。

HL-L3270CDW

- 1. 按 📔 [設定] > [所有設定] > [初始設定] > [重置] > [重設為原廠設定]。
- 2. 會要求您重新啟動機器。按下表中的選項重新啟動機器或退出此過程。

	選項	說明	
	按[是]2秒鐘	重新啟動機器。機器將開始重設。	
	[否]	機器將不重新啟動而直接退出。	
Ø	▶	<u>的</u> 動機器,重設過程將無法完成日您	的設定將保持不戀。





• 重設功能

▲主頁 > 例行維護

例行維護

- 更換耗材
- 清潔機器
- 校正色彩輸出
- 修正色彩列印對齊 (色彩對位)
- 檢查零件的剩餘使用壽命
- 包裝和運輸 Brother 機器
- 更換定期維護零件
更換耗材

機器指示耗材壽命已盡時,必須更換耗材。

如果不是使用 Brother 的耗材,可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。碳粉匣和感光鼓元件是兩個獨立的耗材。請確定將它們作為一個組件安裝。耗材的型號名稱視乎國家而不同。

提醒

- 各國可使用的碳粉匣不同。如需詳細資訊.請轉到 Brother Solutions Center.網址為 support.brother.com. 或聯絡您當地的 Brother 客服中心。
- 務必使用袋子密封用過的耗材,以免碳粉灑出。
- 按照當地法規棄置用過的耗材,並與居家垃圾分開處理。如有疑問,請聯絡您當地的廢棄物處理單位。務 必重新密封耗材,以免裏面的材料灑出。
- 我們建議您將用過的和新的耗材放在一張紙上,以免不小心灑出裏面的材料。
- 如果所使用的不是建議的列印媒體,耗材和機器零件的使用壽命可能會縮短。
- 各碳粉匣的預計壽命以 ISO/IEC 19798 為基礎計算得出。更換頻率會因列印量、覆蓋率、所用媒體的類型 和機器電源開/關頻率而有所不同。
- 除碳粉匣以外的其他耗材的更換頻率將因列印量、所用媒體的類型和機器電源開/關頻率而有所不同。
- 小心處理碳粉匣。如果碳粉灑在您手上或衣服上,請立即用冷水擦拭或清洗。
- 為避免發生列印品質問題,切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。
 碳粉匣



感光鼓元件









- 例行維護
 - 更換碳粉匣
 - 更換感光鼓元件
 - 更換皮帶組
 - 更換廢碳粉回收盒

相關主題:

- 錯誤和維護訊息
- 耗材

▲主頁 > 例行維護 > 更換耗材 > 更換碳粉匣

更換碳粉匣

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊:更換耗材

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



3. 取出液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



4. 按下綠色鎖定桿,從感光鼓元件中取出碳粉匣。



- 5. 拆開新碳粉匣的包裝。
- 6. 取下保護蓋。



碳粉匣的形狀視乎您所在的國家和地區而定。

7. 將新碳粉匣穩固地插入感光鼓元件,直到聽見卡入定位。



確定碳粉匣正確裝入,否則它可能會與感光鼓元件分離。

8. 左右輕輕推動綠色滑塊數次,以清潔感光鼓元件內的電極絲。對所有電極絲重複執行此步驟。



務必將綠色滑塊推回原位 (▲)。滑塊上的箭頭必須與感光鼓元件上的箭頭對齊。否則,印出頁面可能會有垂直 線條。

9. 將碳粉匣和感光鼓元件組件滑入機器。確定碳粉匣顏色與機器上的顏色標籤相符。



10. 關閉機器頂蓋。

- ✓ 更換碳粉匣後,切勿關閉機器或打開頂蓋,直到機器螢幕回到準備就緒模式為止。
 - Brother 機器隨附的碳粉匣是隨附碳粉匣。
 - 出現碳粉不足的警告時,建議您準備一個新的碳粉匣備用。
 - 為了確保優質列印 · 建議您僅使用 Brother 原廠碳粉匣 · 若要購買碳粉匣 · 請聯絡 Brother 客戶服務中 心或當地的 Brother 授權維修中心 ·
 - 準備安裝新碳粉匣時方可拆封,否則切勿拆開。
 - 如果碳粉匣拆封後長時間不用,碳粉的使用壽命會縮短。
 - Brother 強烈建議您不要使用填充式碳粉來補充機器隨附的碳粉匣。我們也強烈建議您在碳粉耗盡時更換 Brother 原廠碳粉匣。在 Brother 機器上使用或嘗試使用其他廠商製造的碳粉及/或碳粉匣,可能會導致 機器受損及/或列印品質不佳。我們的有限保固範圍不包括使用非原廠碳粉及/或碳粉匣所導致的任何問 題。為了保護您的資產並使 Brother 機器發揮最佳效能,強烈建議您使用 Brother 原廠耗材。

🖌 相關資訊

- 更換耗材
- 相關主題:
- 錯誤和維護訊息
- 提高列印品質

更換感光鼓元件

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊:更換耗材

- >> 更換感光鼓元件
- >> 重置感光鼓計數器(HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)
- >> 重置感光鼓計數器(HL-L3270CDW)

更換感光鼓元件

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



3. 取出液晶螢幕上所顯示顏色的碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



4. 按下綠色鎖定桿,從感光鼓元件中取出碳粉匣。



- 5. 拆開新感光鼓元件的包裝。
- 6. 取下保護蓋。



7. 將碳粉匣穩固地重新插入新感光鼓元件,直到聽見卡入定位。



‴確定碳粉匣正確裝入,否則它可能會與感光鼓元件分離。

8. 左右輕輕推動綠色滑塊數次,以清潔感光鼓元件內的電極絲。對所有電極絲重複執行此步驟。



務必將綠色滑塊推回原位 (▲)。滑塊上的箭頭必須與感光鼓元件上的箭頭對齊。否則,印出頁面可能會有垂直線條。

9. 將碳粉匣和感光鼓元件組件滑入機器。確定碳粉匣顏色與機器上的顏色標籤相符。



10. 關閉機器頂蓋。

11. 遵循下一章節中的內容重置感光鼓計數器。

提醒

- 感光鼓在使用時會因轉動且與紙張、碳粉或是在進紙路徑上其他物質的相互作用而造成感光鼓的磨損,當 感光鼓達到出廠預設轉動次數上限(即額定印量)時,產品的液晶螢幕上將顯示提示訊息,建議您更換感光 鼓。若不更換感光鼓,本產品將繼續運作但列印品質可能不佳。
- 如果拆封後的感光鼓元件放置在陽光直射下(或長時間置於人造光源下),可能會受損。
- 感光鼓實際壽命取決於諸多因素,如溫度、濕度、紙張類型、所用碳粉類型等。在理想的情況下,感光鼓 平均壽命估計約為 18,000 頁 (每個工作 1 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響,包括但 不限於媒體類型和媒體尺寸。

由於我們無法控制決定感光滾筒實際壽命的諸多因素,故不保證感光滾筒可列印的最少頁數。

- 為了實現最佳效能,請僅使用 Brother 原廠碳粉匣。
- 應在乾淨、無灰塵且通風良好的環境使用機器。
 使用非 Brother 原廠感光鼓元件列印不僅會降低列印品質,也可能縮短機器本身的壽命。保固範圍不包括
 使用非 Brother 原廠感光滾筒元件所造成的問題。

重要事項

- 除非您正在更換感光鼓元件,否則切勿重置感光鼓計數器,以避免列印品質問題或損壞機器。
- 如果不更換感光鼓元件即重置感光鼓計數器,機器將不能正確計算感光鼓的剩餘使用壽命。
- 如果不是使用 Brother 原廠耗材,可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。

重置感光鼓計數器(HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 確定機器蓋子已關閉。
- 3. 同時按 OK 和 ▲。
- 4. 按 OK 選擇 [Drum (感光鼓)]。
- 5. 選擇剛剛更換的感光鼓元件的碳粉顏色,然後按 OK。
- 6. 選擇[Reset (重置)]重置感光鼓計數器。

重置感光鼓計數器(HL-L3270CDW)

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 按住 約五秒鐘。
- 3. 按 [感光鼓]。
- 4. 選擇剛剛更換的感光鼓元件的碳粉顏色。
- 5. 按 [是]。

🦉 相關資訊

- 更換耗材
- 相關主題:
- 錯誤和維護訊息
- 提高列印品質

更換皮帶組

啟動更換步驟之前 ▶▶ 相關資訊:更換耗材

- >> 更換皮帶組
- >> 重置皮帶組計數器 (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)
- >> 重置皮帶組計數器 (HL-L3270CDW)

更換皮帶組

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



3. 取出所有的碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



4. 握住皮帶組的綠色把手,扳起皮帶組,再將其拉出,拉出時避免其碰觸到機器。



5. 拆開新皮帶組的包裝,再將新皮帶組插入機器內。



提醒

為避免發生列印品質問題,切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。



 將各碳粉匣和感光鼓元件組件重新插入機器。確定所有四個碳粉匣和感光鼓元件組件的顏色與機器上的顏色標 籤相符。



- 7. 關閉機器頂蓋。
- 8. 遵循下一章節中的內容重置皮帶組計數器。

重要事項

- 除非您正在更換皮帶組,否則切勿重置皮帶組計數器,以避免列印品質問題或損壞機器。
- 如果不是使用 Brother 原廠耗材,可能會影響列印品質、硬體效能及機器穩定性。

重置皮帶組計數器 (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)

1. 確定機器已開啟。

- 2. 確定機器蓋子已關閉。
- 3. 同時按 OK 和 ▲。
- 4. 按▲或▼顯示[Belt (轉印帶)]選項,然後按 **OK**。
- 5. 選擇[Reset (重置)]重置皮帶組計數器。

重置皮帶組計數器 (HL-L3270CDW)

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 按住 約五秒鐘。
- 3. 按 [轉印帶]。
- 4. 按 [是]。



- 更換耗材
- 相關主題:
- 錯誤和維護訊息
- 提高列印品質

▲主頁 > 例行維護 > 更換耗材 > 更換廢碳粉回收盒

更換廢碳粉回收盒

啟動更換步驟之前 >> 相關資訊:更換耗材

- 1. 確定機器已開啟。
- 2. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



3. 取出所有的碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



4. 握住皮帶組的綠色把手,扳起皮帶組,再將其拉出,拉出時避免其碰觸到機器。





5. 拆除橙色包裝材料並丟棄。

Ø



僅當您首次更換廢碳粉回收盒時,才需要執行此步驟,後續更換並不需要。橙色包裝材料是在出廠時安裝, 以在運輸過程中對本機器加以保護。

6. 握住廢碳粉回收盒的綠色把手,將廢碳粉回收盒從機器中取出。



7. 拆開新廢碳粉回收盒的包裝,新廢碳粉回收盒裝入機器。確定廢碳粉回收盒保持水平並穩固地安裝到位。



提醒

為避免發生列印品質問題,切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。



8. 將皮帶組重新插入機器內。



 將各碳粉匣和感光鼓元件組件重新插入機器。確定所有四個碳粉匣和感光鼓元件組件的顏色與機器上的顏色標 籤相符。



10. 關閉機器頂蓋。



▲主頁 > 例行維護 > 清潔機器

清潔機器

定期用乾燥、不掉毛的軟布清潔機器內外部。

更換碳粉匣或感光鼓元件時,務必清潔機器內部。如果印出頁面沾有碳粉,請用乾燥、不掉毛的軟布清潔機器內部。

▲ 警告 切勿使用易燃物質、任何類型的噴霧劑或含有酒精或阿摩尼亞的有機溶劑/液體來清潔本產品內外部,否則可能會導致火災。請改用乾燥、不掉毛的軟布。

重要事項

- 切勿使用異丙醇清除控制面板上的污漬,否則可能會損壞面板。
- 為避免發生列印品質問題,切勿碰觸插圖所顯示的陰影部分。

碳粉匣



感光鼓元件









- 例行維護
 - 清潔 LED 頭
 - 清潔觸控式液晶螢幕
 - 清潔電極絲
 - 清潔感光鼓元件
 - 清潔取紙滾軸

清潔 LED 頭

如果發生列印品質問題,如頁面顏色較淡或褪色或有白色垂直條紋,請按照下列步驟清潔 LED 頭:

- 1. 按住 🕐 關閉機器。
- 2. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。



3. 使用一塊乾燥、不掉毛的軟布擦拭各 LED 頭窗口 (1)。請勿用手指觸摸窗口。



- 4. 關閉機器頂蓋。
- 5. 按 🕐 開啟機器。



- 相關主題:
- 提高列印品質

▲主頁 > 例行維護 > 清潔機器 > 清潔觸控式液晶螢幕

清潔觸控式液晶螢幕

相關機型: HL-L3270CDW

重要事項

切勿使用任何類型的液體清潔劑 (包括乙醇)。

- 1. 按住 🕛 關閉機器。
- 2. 用乾燥、不掉毛的軟布清潔觸控式螢幕。



3. 按 🕐 開啟機器。



▲主頁 > 例行維護 > 清潔機器 > 清潔電極絲

清潔電極絲

1. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



2. 取出碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



3. 左右輕輕推動綠色滑塊數次,以清潔感光鼓元件內的電極絲。對所有電極絲重複執行此步驟。



 務必將綠色滑塊推回原位 (▲)。滑塊上的箭頭必須與感光鼓元件上的箭頭對齊。否則,印出頁面可能會有垂直 線條。

4. 將碳粉匣和感光鼓元件組件滑入機器。確定碳粉匣顏色與機器上的顏色標籤相符。



5. 關閉機器頂蓋。



- 清潔機器
- 相關主題:
- 錯誤和維護訊息

清潔感光鼓元件

如果您的印出文件每隔 94 mm 就出現白點或黑點或其他重影印記·感光鼓可能有異物·如標籤的粘膠附著在感光鼓表面上。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 確定機器處於準備就緒模式。
- 2. 按▲或▼顯示[Print Reports (列印報告)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Drum Dot Print (感光鼓點列印)]選項,然後按 OK。
- 按 Go (執行)。
 機器列印感光鼓檢查列印頁。
- 5. 按住 🕛 關閉機器。
- 6. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE 機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



7. 感光鼓檢查列印頁上印出圓點的顏色就是您應清潔的感光鼓的顏色。取出引起問題的顏色的碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



8. 按下綠色鎖定桿,從感光鼓元件中取出碳粉匣。



為避免出現列印品質問題,切勿觸摸感光鼓元件上除感光鼓元件齒輪外的其他表面。

9. 如圖所示,透過把手扳起感光鼓元件外框,然後逆時針旋轉。



10. 鬆開把手,使外框朝前落下,然後用右手將感光鼓元件齒輪定位在外框右側內。



🌽 為避免出現列印品質問題,切勿觸摸感光鼓元件上除感光鼓元件齒輪外的其他表面。

11. 如圖所示,向上翹起左手以扳起外框,使帶編號的格線清晰可見。用右手旋轉感光鼓的同時,在感光鼓表面尋 找污點或碎片。



^{*}使用感光鼓滾軸旁的欄號找出污點。例如,如果感光鼓檢查列印頁第2欄出現圓點,表示感光鼓的「2」區 域有污點。



12. 用乾的棉花棒輕輕擦拭感光鼓表面,直到去除表面的污點為止。



提醒

切勿用尖銳物品或任何液體清潔具感光性的感光鼓表面。

13. 將碳粉匣穩固地重新插入感光鼓元件,直到聽見卡入定位。



確定碳粉匣正確裝入,否則它可能會與感光鼓元件分離。

14. 將碳粉匣和感光鼓元件組件滑入機器。確定碳粉匣顏色與機器上的顏色標籤相符。



15. 關閉機器頂蓋。

16. 按 🕐 開啟機器。

HL-L3270CDW

- 1. 確定機器處於準備就緒模式。
- 2. 按 1 [設定] > [所有設定] > [列印報告] > [感光鼓點列印]。
- 3. 按 [是]。

機器列印感光鼓檢查列印頁。

4. 按住 🕐 關閉機器。

5. 打開頂蓋,直到其鎖定在打開位置。





HOT SURFACE

機器的內部零件將會很燙。請等到機器降溫後再觸碰這些零件。



6. 感光鼓檢查列印頁上印出圓點的顏色就是您應清潔的感光鼓的顏色。取出引起問題的顏色的碳粉匣和感光鼓元件組件。



▲ 注意

我們建議您將碳粉匣和感光鼓元件組件放在乾淨的平面,下面墊一張廢紙,以免不小心灑出碳粉。

重要事項

為避免機器受到靜電損壞,切勿碰觸下圖中顯示的高壓接點。



7. 按下綠色鎖定桿,從感光鼓元件中取出碳粉匣。



《 為避免出現列印品質問題,切勿觸摸感光鼓元件上除感光鼓元件齒輪外的其他表面。

8. 如圖所示,透過把手扳起感光鼓元件外框,然後逆時針旋轉。



9. 鬆開把手,使外框朝前落下,然後用右手將感光鼓元件齒輪定位在外框右側內。



為避免出現列印品質問題,切勿觸摸感光鼓元件上除感光鼓元件齒輪外的其他表面。

10. 如圖所示·向上翹起左手以扳起外框·使帶編號的格線清晰可見。用右手旋轉感光鼓的同時·在感光鼓表面尋 找污點或碎片。



Ø





11. 用乾的棉花棒輕輕擦拭感光鼓表面,直到去除表面的污點為止。



提醒

Ø

切勿用尖銳物品或任何液體清潔具感光性的感光鼓表面。

12. 將碳粉匣穩固地重新插入感光鼓元件,直到聽見卡入定位。



[,]確定碳粉匣正確裝入,否則它可能會與感光鼓元件分離。

13. 將碳粉匣和感光鼓元件組件滑入機器。確定碳粉匣顏色與機器上的顏色標籤相符。



14. 關閉機器頂蓋。

15. 按 🕐 開啟機器。


清潔取紙滾軸

定期清潔取紙滾軸可確保正確進紙,以避免發生卡紙。

如果出現進紙問題,請依照下列說明清潔取紙滾軸:

- 1. 按住 (U) 關閉機器。
- 2. 將紙匣完全拉出機器。



- 3. 如果紙匣裝有紙張或者有物品卡在紙匣內,將其取出。
- 4. 擰乾用溫水泡過的不掉毛的軟布·然後擦拭紙匣的分離墊·以清除灰塵。



5. 擦拭機器內部的兩個取紙滾軸,以清除灰塵。



- 6. 放回紙張,並將紙匣穩固地推回機器。
- 7. 按 🕐 開啟機器。



校正色彩輸出

每種色彩的輸出濃度可能會因溫度和濕度等機器環境而有所不同。校正您的機器有助於改善色彩輸出濃度。

✓ 如果您使用的是 Mac 印表機驅動程式,印表機驅動程式將自動檢索校正資料。如需手動檢索資料,必須使用 Brother Status Monitor (狀態監視器)執行校正。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Printer (印表機)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[ColourCorrection (色彩修正)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼顯示[Calibration (校正)]選項,然後按OK。
- 4. 按▲或▼顯示[Calibrate (校正)]選項,然後按**OK**。
- 5. 按▲選擇[Yes (是)]。

校正自動啟動,並且會需要數分鐘時間。

6. 按 Cancel (取消)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 [碳粉] > [校正] > [校正]。
- 2. 按 [是]。

[,] 校正自動啟動,並且會需要數分鐘時間。

3. 按 🔒 .

相關資訊

- 例行維護
 - 重置機器的校正設定

相關主題:

- 錯誤和維護訊息
- 提高列印品質
- 從電腦監控機器狀態 (Windows)
- 從電腦監控機器狀態 (Mac)

▲主頁 > 例行維護 > 校正色彩輸出 > 重置機器的校正設定

重置機器的校正設定

如果輸出的色彩與您在監控器上看到的色彩有差異,請嘗試重置機器的校正參數。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Printer (印表機)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[ColourCorrection (色彩修正)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼顯示[Calibration (校正)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼顯示[Reset (重置)]選項,然後按**OK**。
- 5. 按▲選擇[Reset (重置)]。
- 6. 按 Cancel (取消)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 [碳粉] > [校正] > [重置]。
- 2. 按 [是]。

3. 按 🦰。

🦉 相關資訊

• 校正色彩輸出

▲主頁 > 例行維護 > 修正色彩列印對齊 (色彩對位)

修正色彩列印對齊 (色彩對位)

如果顏色的純色區域或影像出現青色、洋紅色或黃色邊緣,請使用色彩對位功能。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

>> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Printer (印表機)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[ColourCorrection (色彩修正)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼顯示[Registration (註冊)]選項,然後按**OK**。
- 4. 按▲選擇[Yes (是)]。

✓ 色彩對位自動啟動·並且會需要約 10 秒鐘或更久時間。

5. 按 Cancel (取消)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 [碳粉] > [註冊]。
- 2. 按 [是]。

● 色彩對位自動啟動,並且會需要約 10 秒鐘或更久時間。

3. 按 🚺 •

相關資訊
 例行維護

287

▲主頁 > 例行維護 > 檢查零件的剩餘使用壽命

檢查零件的剩餘使用壽命

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[Machine Info. (機器資訊。)]選項,然後按**OK**。
- 2. 按▲或▼顯示[Parts Life (零件壽命)]選項,然後按 OK。
- 按▲或▼選擇您想檢查的設定,然後按OK。 液晶螢幕上會顯示大致剩餘使用壽命。
- 4. 按 Cancel (取消)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 🚻 [設定] > [所有設定] > [機器資訊] > [零件壽命]。
- 按▲或▼顯示機器零件,然後按您想檢查的機器零件。
 液晶螢幕上會顯示大致剩餘使用壽命。
- 3. 按 🔒 。

✓ 若要顯示碳粉匣的大致剩餘使用壽命,按 [碳粉] > [碳粉壽命]。



包裝和運輸 Brother 機器

▲ 警告

• 當您移動本機器時,如插圖所示搬動機器。



 如果基於某些理由而必須運送機器,請使用原包裝小心重新包裝機器,以免轉運過程中受損。機器應應向 承運人充分投保。

- 1. 按住 🕛 關閉機器。關閉機器至少 10 分鐘以降溫。
- 2. 拆下所有傳輸線,並拔下電源插座上的電源線。
- 3. 將機器放入隨附的原包裝袋中。
- 4. 用原包裝材料將機器、書面資料和 AC 電源線 (如可用) 裝入原來的紙箱,如下圖所示。



5. 合上包裝盒並將其封口。



• 例行維護

更換定期維護零件

定期更換以下零件以確保列印品質。列印約 50,000 頁¹後需要更換加熱組件和紙匣的進紙套件。 液晶螢幕顯示下列訊息時,請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。

液晶螢幕訊息	說明
[Replace Fuser (更換定影 器)] ²	更換加熱組件。
[Replace PF Kit1 (更換 PF 套件 1)] ²	更換紙匣的進紙套件。



• 例行維護

¹ Letter 或 A4 尺寸單面文件

² 更換頻率會因列印頁的複雜度、覆蓋率和所用紙材的媒體類型而有所不同。

機器設定

自訂設定和功能 · 建立捷徑以及使用機器液晶螢幕上顯示的選項進行操作 · 以使 Brother 機器成為更有效的工作工具 ·

- 從控制面板變更機器設定
- 從電腦變更機器設定

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定

從控制面板變更機器設定

- 一般設定
- 設定表和功能表

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定

一般設定

- 設定睡眠模式倒數計時
- 關於沉睡模式
- 設定自動關閉電源模式
- 調整液晶螢幕背光燈亮度
- 變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長
- 降低碳粉耗用量
- 降低列印噪音
- 變更液晶螢幕上的語言

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 設定睡眠模式倒數計時

設定睡眠模式倒數計時

休眠模式 (或省電模式) 設定可降低耗電量。選擇機器進入睡眠模式前必須閒置的時長。 機器收到列印工作時,會 重設睡眠模式計時器。

機器處於休眠模式時,就好像關機一樣。一旦收到列印工作,機器就會被喚醒並開始列印。使用以下說明設定 機器進入休眠模式前的時間延遲(倒計時)。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼選擇[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼選擇[Ecology (環保)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Sleep Time (睡眠時間)]選項,然後按 OK。
- 按▲或▼輸入機器進入睡眠模式前的閒置時長 (以分鐘為單位)。
 按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1: [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [睡眠時間]。
- 2. 輸入機器進入休眠模式前的閒置時長 (最多 50 分鐘),然後按 [OK]。
- 3. 按 🦾 •



• 一般設定

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 關於沉睡模式

關於沉睡模式

如果機器處於休眠模式且持續一段特定時間沒有收到資料,就會自動進入沉睡模式。時長視乎您的特定型號和設定 而定。

沉睡模式的耗電量比休眠模式更低。

適用型號	沉睡模式下的機器控制面板	唤醒機器的條件
HL-L3210CW/HL-L3230CDN/	液晶螢幕上將顯示[Deep Sleep (深度	• 機器接收到工作。
HL-L3230CDW	睡眠)]。	• 有人按控制面板上的按鍵。
HL-L3270CDW	液晶螢幕背光燈熄滅·電源 LED 變亮和	• 機器接收到工作。
	變暗。 	• 有人按 🚮 🕐 或觸控式液晶螢
		幕。



• 一般設定

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 設定自動關閉電源模式

設定自動關閉電源模式

如果機器處於沉睡模式且持續一段時間,視乎您的機器型號和設定,機器會自動進入電源關閉模式。機器連接至網路或電話線路,或記憶體中有保安列印資料時,將不會進入電源關閉模式(僅適用於某些型號)。

• 若要開始列印,按控制面板上的 🕛,然後發送列印工作。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

"選擇機器進入自動關閉電源模式前必須處於沉睡模式的時長。

- 1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。
- 2. 按▲或▼顯示[Ecology (環保)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇 [Auto Power Off (自動關閉)] 選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼選擇所需選項,然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [自動關閉]。
- 2. 按▲或▼顯示機器進入電源關閉前保持在閒置模式的時長,然後按所需選項。
- 3. 按

Ø



▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 調整液晶螢幕背光燈亮度

調整液晶螢幕背光燈亮度

相關機型: HL-L3270CDW

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息,變更亮度設定可能會有所幫助。

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [液晶螢幕設定] > [背光燈]。
- 2. 按所需選項:
 - [淺]
 - [中]
 - [深]
- 3. 按 🔒・



▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長

變更液晶螢幕背光燈的亮顯時長

相關機型: HL-L3270CDW

設定液晶螢幕背光燈的亮顯時長。

- 1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [液晶螢幕設定] > [背光燈設置]。
- 2. 按所需選項:
 - [10秒]
 - [30秒]
 - [1分鐘]
 - [2分鐘]
 - [3分鐘]
 - [5分鐘]
- 3. 按 🔒 •



• 一般設定

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 降低碳粉耗用量

降低碳粉耗用量

使用節省碳粉功能可能會降低碳粉耗用量。將節省碳粉設為開時,文件列印結果會較淡。

不建議使用節省碳粉功能列印照片或灰階影像。

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

- 1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 **OK**。
- 2. 按▲或▼顯示[Ecology (環保)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼顯示[Toner Save (節省碳粉)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼顯示[On (開)],然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

1. 按 1 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [節省碳粉]。

2. 按[開]或[關]。

3. 按 🦰 •

🦉 相關資訊

- 一般設定
- 相關主題:
- 提高列印品質

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 降低列印噪音

降低列印噪音

靜音模式設定可降低列印噪音。靜音模式開啟時,列印速度會變慢。出廠設定為關閉。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 按▲或▼顯示[General Setup (一般設定)]選項,然後按 OK。

- 2. 按▲或▼顯示[Ecology (環保)]選項,然後按 OK。
- 3. 按▲或▼選擇[Quiet Mode (靜音模式)]選項,然後按 OK。
- 4. 按▲或▼顯示[On (開)]或[Off (關)]選項,然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

- 1. 按 🚹 [設定] > [所有設定] > [一般設定] > [環保] > [靜音模式]。
- 2. 按[開]或[關]。
- 3. 按 🦳 •

🕗 相關資訊

• 一般設定

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 一般設定 > 變更液晶螢幕上的語言

變更液晶螢幕上的語言

如有需要,請變更液晶螢幕語言。

此功能不適用於某些國家/地區。 >> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

1. 按▲或▼顯示[Initial Setup (初始設定)]選項,然後按 OK。

2. 按▲或▼顯示[Local Language (本地語言)]選項,然後按 OK。

3. 按▲或▼顯示所需語言,然後按 Go (執行)。

HL-L3270CDW

按₩[設定] > [所有設定] > [初始設定] > [本地語言]。

- 2. 按所需語言。
- 3. 按 🦰。

相關資訊

• 一般設定

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 設定表和功能表

設定表和功能表

設定表可幫助您瞭解機器程式中出現的選單選擇和選項。

- 存取選單並變更機器設定
- 設定表 (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)
- 設定表 (HL-L3270CDW)
- 功能表 (HL-L3270CDW)

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 設定表和功能表 > 存取選單並變更機器設定

存取選單並變更機器設定

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

使用控制面板可存取機器選單並變更各種設定。

- 1. 按▲或▼滾動顯示各級選單。
- 當液晶螢幕上顯示您需要的選項時·按 OK。
 液晶螢幕上會顯示下一級選單。
- 3. 按▲或▼滾動到所需選項。
- 4. 按 OK 或 Go (執行)。
- 5. 完成一個選項設定時,液晶螢幕上會顯示確認訊息。

🖌 相關資訊

• 設定表和功能表

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 設定表和功能表 > 設定表 (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/ HL-L3230CDW)

設定表 (HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW)

相關機型: HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

使用這些表格瞭解您要使用的各種選單和選項,以便在機器上設定您的喜好設定。

[General Setup (一般設定)]

一級選單	二級選單	三級 選單	說明
[Tray Setting (紙匣 設定)]	[Paper Type (紙張類 型)]	-	設定紙匣中的紙張類型。
	[Paper Size (紙張尺 寸)]	-	設定紙張尺寸。
	[Check Size (檢查尺 寸)]	-	選擇是否顯示訊息提示您確保機器中紙張的尺寸與機器 的紙張尺寸設定匹配。
	[Manual Feed (手動 進紙)]	-	選擇是否從手動進紙槽進行列印。
[Ecology (環保)]	[Eco Mode (節能模	-	同時開啟以下所有機器設定。
	式)]		 [2-sided Print (雙面列印)]: [Long Edge (長邊)](僅適用於某些型號)
			• [Sleep Time (睡眠時間)]: 0 [Min (分鐘)]
	[Toner Save (節省碳 粉)]	-	增加碳粉匣印量。
	[Sleep Time (睡眠時 間)]	-	設定機器進入省電模式前經過的時長。
	[Quiet Mode (靜音模 式)]	-	降低列印噪音。
	[Auto Power Off (自 動關閉)]	-	設定機器在進入電源關閉模式前處於沉睡模式的時間 (單位:小時)。
[Panel Control (面 板控制)]	[Button Repeat (按 鍵重複)]	-	設定按住▲或▼時液晶螢幕訊息變更需要的時間間隔。
	[Message Scroll (訊 息捲動)]	-	設定液晶螢幕訊息滾過整個螢幕需要的秒數。從等級 1=0.2 秒到等級 10=2.0 秒。
	[LCD Contrast (液晶 螢幕對比度)]	-	調整液晶螢幕的對比度。
	[Auto Online (自動 在線)]	-	設定機器在閒置 30 秒後回到準備就緒模式。
[Setting Lock (設定 鎖定)]	-	-	使用設定鎖定密碼鎖定機器設定。
[Interface (介面)]	[Select (選擇)]	-	選擇要使用的介面。
			如果選擇 [Auto (自動)] ·機器會視正在接收資料的介面而將介面變更為 USB 或網路。
	[Auto IF Time (自動 IF 時間)]	-	設定自動介面選擇的逾時期限。
	[Input Buffer (輸入 緩衝)]	-	增加或降低輸入緩衝區容量。
[Delete Storage (刪 除儲存)]	[Macro ID (巨集 ID)]	-	刪除註冊的巨集資料。
	[Font ID (字型 ID)]	-	刪除註冊的字體資料。

一級選單	二級選單	三級 選單	說明
[Delete Storage (删 除儲存)]	[Format (格式)]	-	將機器的巨集和字體資料恢復為預設設定。

[Printer (印表機)]

二級選單	三級選單四級選單		說明	
[Emulation (模擬)]	-	-	選擇印表機語言模擬方式。	
[Quality (品質)]	-	-	選擇列印品質。	
[Print Options (列印選 項)]	[Font List (字型清 單)]	[HP LaserJet]	列印 HP LaserJet 的字體清單和樣本。	
		[BR-Script 3]	列印 BR-Script 的字體清單和樣本。	
	[Test Print (測試列 印)]	-	列印測試頁。	
[2-sided (雙面)] (適用於自動雙面列印型號)	[2-sided Print (雙 面列印)]	-	選擇是否進行雙面列印。	
	[Single Image (單面 影像)]	-	對於最後一頁是單面影像的列印工 作,選擇[1-sided Feed (單面送 紙)]選項可縮短列印時間。 使用預印紙張時,必須選擇[2- sided Feed (雙面送紙)]選項。如 果將預印紙張選擇為[1-sided Feed (單面送紙)],最後一頁將列 印在反面。	
[Auto Continue (自動繼 續)]	-	-	如果您希望機器自動清除紙張尺寸錯 誤或媒體類型錯誤,請選擇此設定。	
[Output Colour (輸出色 彩)]	-	-	設定輸出顏色。	
[Paper Type (紙張類型)]	-	-	設定紙張類型。	
[Paper Size (紙張尺寸)]	-	-	設定紙張尺寸。	
[Copies (份數)]	-	-	設定列印頁數 ·	
[Orientation (方向)]	-	-	設定縱向或橫向列印頁面。	
[Print Position (列印位 置)]	[X Offset (X 偏移)]	-	水平移動列印開始位置 (位於頁面左上 角) · 最多 -500 (左) 到 +500 (右) 點 (300 dpi 時) 。	
	[Y Offset (Y 偏移)]	-	垂直移動列印開始位置 (位於頁面左上 角) · 最多 -500 (上) 到 +500 (下) 點 (300 dpi 時) ∘	
[Auto FF (自動 FF)]	-	-	允許機器自動列印任何剩餘資料。	
[HP LaserJet]	[Font No. (字型編 號)]	-	設定字體編號。	
	[Font Pitch (字型字 距)]	-	設定字體間距。 (適用於某些字體編號)	
	[Font Point (字型點 數)]	-	設定字體大小。 (適用於某些字體編號)	
	[Symbol Set (符號 集)]	-	選擇符號或字元集。	
	[Table Print (表格列 印)]	-	列印代碼表格。	
	[Auto LF (自動 LF)]	-	開:CR -> CR+LF ;	

二級選單	三級選單	四級選單	說明
[HP LaserJet]	[Auto CR (自動 CR)]	-	開:LF -> LF+CR
			關:LF -> LF、FF -> FF 或 VT -> VT
	[Auto WRAP (自動 WRAP)]	-	選擇機器列印至右邊界時是否插入換 行字元和歸位字元。
	[Auto SKIP (自動 SKIP)]	-	選擇歸位位置到達下邊界時是否插入 換行字元和歸位字元。
	[Left Margin (左側邊 界)]	-	設定左邊界 · 範圍為 0 - 70 欄 · 增量 為 1 cpi。
	[Right Margin (右側 邊界)]	-	設定右邊界‧範圍為 10 ~ 80 欄‧增 量為 1 cpi。
	[Top Margin (上方邊 界)]	-	設定上邊界,即文字與紙張上邊緣的 距離。
	[Bottom Margin (下 方邊界)]	-	設定下邊界·即文字與紙張下邊緣的 距離。
	[Lines (行)]	-	設定每個頁面的行數。
	[Tray Command (紙匣 命令)]	-	使用 HP 驅動程式時·如果出現紙匣 不匹配·請選擇此設定。
[BR-Script 3]	[Error Print (列印時 出錯)]	-	選擇發生錯誤時機器是否列印錯誤資 訊。
	[CAPT]	-	列印非 Brother PS 驅動程式建立的 PS 檔案時,請使用 CAPT (彩色進階 列印技術) 獲取最佳列印品質。
			色彩和相片顯示更清晰、更準確。列 印速度會變慢。
[ColourCorrection (色彩 修正)]	[Calibration (校 正)]	[Calibrate (校正)]	啟動色彩校正·以檢查和修正色彩。
		[Reset (重置)]	將校正參數重置為預設設定。
	[Registration (註 冊)]	-	對齊每種色彩的列印位置。
	[Auto Correction (自動修正)]	-	將機器設定為自動執行色彩校正和對 位。
	[Colour Settings (色彩設定)]	[Setting Mode (設定模式)]	選擇套用機器還是印表機驅動程式的 色彩列印設定。
		[Colour Mode (色彩模式)]	選擇彩色模式。
		[Improve Gray (改善灰色)]	將此選項設定為開或關可改善陰影區 域的影像品質。
		[Enhance Black (增強黑 色)]	如果無法正常列印黑色圖片,請開啟 或關閉此設定。
		[Brightness (亮度)]	調整亮度。
		[Contrast (對 比度)]	調整對比度。
		[Red (紅)]	調整紅色。
		[Green (綠)]	調整綠色。
		[Blue (藍)]	調整藍色。

[Network (網路)]

對於有線和無線網路型號

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	說明	
[Wired LAN (有線區 域網路)]	[TCP/IP]	[Boot Method (引導方式)]	-	選擇最適合您需求的 IP 方式。	
		[IP Address (IP 位址)]	-	輸入 IP 位址。	
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	-	輸入子網路遮罩。	
		[Gateway (閘 道)]	-	輸入閘道位址。	
		[Node Name (節點名稱)]	-	輸入節點名稱。	
		[WINS Config (WINS 設置)]	-	選擇 WINS 設置模式。	
		[WINS Server (WINS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位 址。	
			[Secondary (次要)]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位 址。	
		[DNS Server (DNS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位 址。	
			[Secondary (次要)]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位 址。	
		[APIPA]	-	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 ¹	
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。	
	[Ethernet (乙太網 路)]	-	-	選擇乙太網路連結模式。	
	[Wired Status (有線網路狀態)]	-	-	顯示乙太網路連結狀態。	
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	-	顯示機器的 MAC 位址。	
	[Set to Default (設定為預設值)]	-	-	將機器的有線網路設定恢復到出 廠設定。	
	[Wired Enable (啟用有線網路)]	-	-	啟用或停用有線介面。	
[WLAN (無線區域網 路)]	[TCP/IP]	[Boot Method (引導方式)]	-	選擇最適合您需求的 IP 方式。	
		[IP Address (IP 位址)]	-	輸入 IP 位址。	
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	-	輸入子網路遮罩。	
		[Gateway (閘 道)]	-	輸入閘道位址。	
		[Node Name (節點名稱)]	-	輸入節點名稱。	
		[WINS Config (WINS 設置)]	-	選擇 WINS 設置模式。	
		[[WINS Server (WINS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位 址。

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	說明
[WLAN (無線區域網 路)]	[TCP/IP]	[WINS Server (WINS 伺服器)]	[Secondary (次要)]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位 址。
		[DNS Server (DNS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位 址。
			[Secondary (次要)]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位 址。
		[APIPA]	-	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 ^{1。}
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[Setup Wizard (設置精靈)]	-	-	使用安裝精靈設置無線網路設 定。
	[WLAN Assistant]	-	-	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
	[WPS]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設 定。
	[WPS w/PIN Code (有 PIN 密碼的 WPS)]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置無線網 路設定。
	[WLAN Status (無 線網路狀態)]	[Status (狀 態)]	-	顯示無線乙太網路連結狀態。
		[Signal (訊 號)]	-	顯示訊號條件。
		[Channel (通 道)]	-	[Status (狀態)]設為 [Active (啟動)]時顯示正在 使用的頻道。
		[Speed (速 度)]	-	[Status (狀態)]設為 [Active (啟動)]時顯示連接 速度。
		[SSID]	-	顯示 SSID。
		[Comm. Mode (通訊模式)]	-	顯示目前的通訊模式。
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	-	顯示機器的 MAC 位址。
	[Set to Default (設定為預設值)]	-	-	將機器的無線網路設定恢復到出 廠設定。
	[WLAN Enable (啟 用無線網路)]	-	-	啟用或停用無線介面。
[Wi-Fi Direct]	[Push Button (按 鍵)]	-	-	使用一鍵式方式快速設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN Code (PIN 碼)]	-	-	使用有密碼的 WPS 快速設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Manual (手動)]	-	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Group Owner (群 組擁有者)]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[Device Info. (裝置資訊)]	[Device Name (裝置名稱)]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	顯示群組擁有者的 SSID。
		[IP Address (IP位址)]	-	顯示機器的 IP 位址。

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	說明
[Wi-Fi Direct]	[Status Info. (狀態資訊)]	[Status (狀 態)]	-	顯示 Wi-Fi Direct 網路的狀態。
		[Signal (訊 號)]	-	顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的訊 號強度。
				本機器用作群組擁有者時・液晶 螢幕上總是顯示[Strong (強)]。
		[Channel (通 道)]	-	[Status (狀態)]設為[G/O Active (G/O 啟用)]或 [Client Active (用戶端啟 用)]時顯示正在使用的頻道。
		[Speed (速 度)]	-	[Status (狀態)]設為[G/O Active (G/O 啟用)]或 [Client Active (用戶端啟 用)]時顯示連接速度。
	[I/F Enable (I/F 啟用)]	-	-	啟用或停用 Wi-Fi Direct 連接。
[Network Reset (網路重設)]	-	-	-	將機器的所有網路設定恢復到出 廠設定。

1 連接到網路時,如果機器的「開機方法」設定為「自動」,機器會嘗試從 DHCP 等開機伺服器設定 IP 位址和子網路遮罩。如果無法找到引 導伺服器,則會設置一個 APIPA IP 位址,如 169. 254. [001-254]. [000-255]。如果機器的「開機方法」設定為「靜態」,您必須從機器的 控制面板手動輸入 IP 位址。

[Network (網路)]

對於有線網路型號

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[TCP/IP]	[Boot Method (引導方 式)]	-	選擇最適合您需求的 IP 方式。
	[IP Address (IP位 址)]	-	輸入 IP 位址。
	[Subnet Mask (子網路 遮罩)]	-	輸入子網路遮罩。
	[Gateway (閘道)]	-	輸入閘道位址。
	[Node Name (節點名 稱)]	-	輸入節點名稱。
	[WINS Config (WINS 設置)]	-	選擇 WINS 設置模式。
	[WINS Server (WINS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[Secondary (次 要)]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
	[DNS Server (DNS 伺 服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[Secondary (次 要)]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
	[APIPA]	-	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址。1
	[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
[Ethernet (乙太網 路)]	-	-	選擇乙太網路連結模式。

一級選單	二級選單	三級選單	說明
[Wired Status (有 線網路狀態)]	-	-	顯示乙太網路連結狀態。
[MAC Address (MAC 位址)]	-	-	顯示機器的 MAC 位址。
[Network Reset (網 路重設)]	-	-	將機器的所有網路設定恢復到出廠設定。

1 連接到網路時,如果機器的「開機方法」設定為「自動」,機器會嘗試從 DHCP 等開機伺服器設定 IP 位址和子網路遮罩。如果無法找到引 導伺服器,則會設置一個 APIPA IP 位址,如 169. 254. [001-254]. [000-255]。如果機器的「開機方法」設定為「靜態」,您必須從機器的 控制面板手動輸入 IP 位址。

[Network (網路)]

適用於無線網路型號

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	說明
[WLAN (無線區域網 路)]	[TCP/IP]	[Boot Method (引導方式)]	-	選擇最適合您需求的 IP 方式。
		[IP Address (IP位址)]	-	輸入 IP 位址。
		[Subnet Mask (子網路遮罩)]	-	輸入子網路遮罩。
		[Gateway (閘 道)]	-	輸入閘道位址。
		[Node Name (節點名稱)]	-	輸入節點名稱。
		[WINS Config (WINS 設置)]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS Server (WINS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位 址。
			[Secondary (次要)]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位 址。
		[DNS Server (DNS 伺服器)]	[Primary (主 要)]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[Secondary (次要)]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
	[Setup Wizard (設 置精靈)] [WLAN Assistant]	[APIPA]	-	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 ¹
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
		-	-	使用安裝精靈設置無線網路設定。
		-	-	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
	[WPS]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設 定。
	[WPS w/PIN Code (有 PIN 密碼的 WPS)]	-	-	使用有密碼的 WPS 設置無線網路 設定。
	[WLAN Status (無 線網路狀態)]	[Status (狀 態)]	-	顯示無線乙太網路連結狀態。
		[Signal (訊 號)]	-	顯示訊號條件。

一級選單	二級選單	三級選單	四級選單	說明
[WLAN (無線區域網 路)]	[WLAN Status (無 線網路狀態)]	[Channel (通 道)]	-	[Status (狀態)]設為[Active (啟動)]時顯示正在使用的頻道。
		[Speed (速 度)]	-	[Status (狀態)]設為[Active (啟動)]時顯示連接速度。
		[SSID]	-	顯示 SSID。
		[Comm. Mode (通訊模式)]	-	顯示目前的通訊模式。
	[MAC Address (MAC 位址)]	-	-	顯示機器的 MAC 位址。
	[WLAN Enable (啟 用無線網路)]	-	-	啟用或停用無線介面。
[Wi-Fi Direct]	[Push Button (按 鍵)]	-	-	使用一鍵式方式快速設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[PIN Code (PIN 碼)]	-	-	使用有密碼的 WPS 快速設置 Wi- Fi Direct 網路設定。
	[Manual (手動)]		-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[Group Owner (群 組擁有者)]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[Device Info. (裝 置資訊)]	[Device Name (裝置名稱)]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	顯示群組擁有者的 SSID。
		[IP Address (IP 位址)]	-	顯示機器的 IP 位址。
	[Status Info. (狀 態資訊)]	[Status (狀 態)]	-	顯示 Wi-Fi Direct 網路的狀態。
		[Signal (訊 號)]	-	顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的訊號 強度。
				本機器用作群組擁有者時·液晶螢 幕上總是顯示[Strong (強)]。
		[Channel (通 道)]	-	[Status (狀態)]設為[G/O Active (G/O 啟用)]或 [Client Active (用戶端啟 用)]時顯示正在使用的頻道。
		[Speed (速 度)]	-	[Status (狀態)]設為[G/O Active (G/O 啟用)]或 [Client Active (用戶端啟 用)]時顯示連接速度。
	[I/F Enable (I/F 啟用)]	-	-	啟用或停用 Wi-Fi Direct 連接。
[Network Reset (網路重設)]	-	-	-	將機器的所有網路設定恢復到出廠 設定。

1 連接到網路時,如果機器的「開機方法」設定為「自動」,機器會嘗試從 DHCP 等開機伺服器設定 IP 位址和子網路遮罩。如果無法找到引 導伺服器,則會設置一個 APIPA IP 位址,如 169. 254. [001-254]. [000-255]。如果機器的「開機方法」設定為「靜態」,您必須從機器的 控制面板手動輸入 IP 位址。

[Print Reports (列印報告)]

一級選單	二級選單	說明
[Printer Settings (印表機設定)]	-	列印印表機設定頁。
[Network Config (網路設置)]	-	列印網路設置報告。
[Print File List (列印檔案清單)]	-	列印儲存在記憶體中的資料清單。

一級選單	二級選單	說明
(僅適用於某些型號)		
[Drum Dot Print (感光鼓點列印)]	-	列印感光滾筒檢查列印頁。
[WLAN Report (WLAN 報表)]	-	列印無線區域網路連接能力診斷結果。
(適用於無線型號)		

[Machine Info. (機器資訊。)]

一級選單	二級選單	說明
[Serial No. (序號)]	-	顯示機器序列號。
[Firmware Version (韌體版本)]	-	查看機器的韌體版本。
[Page Counter (頁碼計數器)]	-	顯示已列印的總頁數。
[Parts Life (零件壽命)] ¹	[Toner (碳粉)]	顯示各碳粉匣的剩餘使用壽命。
	[Drum (感光鼓)]	顯示各感光鼓元件的剩餘使用壽命。
	[Belt (轉印帶)]	顯示皮帶組的剩餘使用壽命。
	[Fuser (定影器)]	顯示加熱組件的剩餘使用壽命。
	[PF Kit 1 (送紙套件 1)]	顯示進紙套件1的剩餘使用壽命。

1 壽命是估算值,可能會因為使用類型而有所不同。

[Initial Setup (初始設定)]

一級選單	二級選單	說明	
[Reset (重置)] [Machine Reset (機器重 設)]		恢復所有已變更的機器設定。	
	[Network Reset (網路重 設)]	將所有網路設定恢復到出廠設定。	
	[Factory Reset (重設為原 廠設定)]	將所有機器設定恢復到原廠預設值。處置本機器時執行 此操作。	
[Local Language (本 地語言)]	-	選擇液晶螢幕顯示語言。	

🧧 相關資訊

• 設定表和功能表

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 設定表和功能表 > 設定表 (HL-L3270CDW)

設定表 (HL-L3270CDW)

相關機型: HL-L3270CDW

[設定]

二級選單	三級選單	四級選單	說明		
[碳粉]	[碳粉壽命]	-	檢視碳粉的剩餘使用壽命。		
	[測試列印]	-	列印測試頁。		
	[校正]	[校正]	啟動色彩校正·以檢查和修正色彩。		
		[重置]	將校正參數重置為預設設定。		
	[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。		
[網路]	-	-	存取網路設定選單。		
[紙匣設定]	-	-	存取紙匣設定選單。		
[Wi-Fi Direct]	-	-	存取 Wi-Fi Direct 設定選單。		
[節能模式]	-	-	同時開啟以下所有機器設定。		
			• [雙面列印]: [長邊] (僅適用於某些型號)		
			• [睡眠時間]:[0][分鐘]		
			• [背光燈設置]:[10][秒]		
[所有設定]	-	-	設置詳細設定。		

[所有設定] > [一般設定]

三級選單	四級選單	說明
[紙匣設定]	[紙張類型]	選擇與紙匣中的紙張匹配的紙張類型。
	[紙張尺寸]	選擇紙匣中所放入紙張的尺寸。
	[檢查尺寸]	選擇是否顯示訊息提示您確保機器中紙張的尺寸與機器的紙張尺寸設定匹配。
	[手動進紙]	選擇是否從手動進紙槽進行列印。
[液晶螢幕設定]	[背光燈]	調整液晶螢幕背光燈的亮度。
	[背光燈設置]	設定上次按鍵後液晶螢幕背光燈的亮顯時長。
[環保]	[節能模式]	同時開啟以下所有機器設定。
		• [雙面列印]: [長邊] (僅適用於某些型號)
		• [睡眠時間]:[0][分鐘]
		• [背光燈設置]:[10][秒]
	[節省碳粉]	增加碳粉匣印量。
	[睡眠時間]	設定機器進入省電模式前經過的時長。
	[靜音模式]	降低列印噪音。
	[自動關閉]	設定機器在進入電源關閉模式前處於沉睡模式的時間(單位:小時)。
[設定鎖定]	[設定密碼]	防止未授權使用者變更機器的設定。
	[功能鎖關閉⇒開 啟]	
[介面]	[選擇]	選擇要使用的介面。
		如果選擇[自動]選項·機器會視正在接收資料的介面而將介面變更為 USB 或網路。

三級選單	四級選單	說明
[介面]	[自動 IF 時間]	設定自動介面選擇的逾時期限。
	[輸入緩衝]	增加或降低輸入緩衝區容量。
[刪除儲存]	[巨集 ID]	刪除註冊的巨集資料。
	[字型 ID]	刪除註冊的字體資料。
	[格式]	將機器的巨集和字體資料恢復為預設設定。

[所有設定] > [印表機]

三級選單	四級選單	五級選單	說明	
[模擬]	-	-	選擇印表機語言模擬方式。	
[品質]	-	-	選擇列印品質。	
[列印選項]	[字型清單]	[HP LaserJet]	列印 HP LaserJet 的字體清單和樣本。	
		[BR-Script 3]	列印 BR-Script 的字體清單和樣本。	
	[測試列印]	-	列印測試頁。	
[雙面]	[雙面列印]	-	選擇是否進行雙面列印。	
	[單面影像]	-	對於最後一頁是單面影像的列印工作,選擇[單面送紙]選項可縮 短列印時間。	
			使用預印紙張時·必須選擇[雙面迗紙]選項。如果將預印紙張選 擇為[單面送紙]·最後一頁將列印在反面。	
[自動繼續]	-	-	如果您希望機器自動清除紙張尺寸錯誤或媒體類型錯誤並使用其 他紙匣中的紙張,請選擇此設定。	
[輸出顏色]	-	-	設定輸出顏色。	
[紙張類型]	-	-	設定紙張類型。	
[紙張尺寸]	-	-	設定紙張尺寸。	
[份數]	-	-	設定列印頁數。	
[方向]	-	-	設定縱向或橫向列印頁面。	
[列印位置]	[x 偏移]	-	水平移動列印開始位置 (位於頁面左上角) · 最多 -500 (左) 到 +500 (右) 點 (300 dpi 時)。	
	[⊻偏移]	-	垂直移動列印開始位置 (位於頁面左上角) · 最多 -500 (上) 到 +500 (下) 點 (300 dpi 時)。	
[自動 FF]	-	-	允許機器自動列印任何剩餘資料。	
[HP LaserJet]	[字型編號]	[字型編號]	設定字體編號。	
		[軟體字型編號]	設定軟字體編號。 Brother 機器上安裝有軟字體時,此選單將會顯示。	
	[字型字距]	-	設定字體間距。 (適用於某些字體編號)	
	[字型點數]	-	設定字體大小。 (適用於某些字體編號)	
	[符號集]	-	選擇符號或字元集。	
	[表格列印]	-	列印代碼表格。	
	[自動 LF]	-	開:CR -> CR+LF ; 關:CR -> CR	
	[自動 CR]	-	開:LF -> LF+CR、FF -> FF+CR 或 VT -> VT+CR 關:LF -> LF、FF -> FF 或 VT -> VT	
	[自動 WRAP]	-	選擇機器列印至右邊界時是否插入換行字元和歸位字元。	
	[自動 SKIP]	-	選擇歸位位置到達下邊界時是否插入換行字元和歸位字元。	

三級選單	四級選單	五級選單	說明
[HP LaserJet]	[左側邊界]	-	設定左邊界·範圍為 0 - 70 欄·增量為 1 cpi。
	[右側邊界]	-	設定右邊界‧範圍為 10 ~ 80 欄‧增量為 1 cpi。
	[上方邊界]	-	設定上邊界·即文字與紙張上邊緣的距離。
	[下方邊界]	-	設定下邊界·即文字與紙張下邊緣的距離。
	[行]	-	設定每個頁面的行數。
	[紙匣命令]	-	使用 HP 驅動程式時,如果出現紙匣不匹配,請選擇此設定。
[BR-Script 3]	[列印時出錯]	-	選擇發生錯誤時機器是否列印錯誤資訊。
	[CAPT]	-	列印非 Brother PS 驅動程式建立的 PS 檔案時 ·請使用 CAPT (彩色進階列印技術)獲取最佳列印品質。
			色彩和相片顯示更清晰、更準確。列印速度會變慢。
[色彩校正]	[校正]	[校正]	啟動色彩校正·以檢查和修正色彩。
		[重置]	將校正參數重置為預設設定。
	[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。
	[自動修正]	-	將機器設定為自動執行色彩校正和對位。
	[色彩設定]	[設定模式]	選擇套用機器還是印表機驅動程式的色彩列印設定。
		[色彩模式]	選擇彩色模式。
		[改善灰色]	將此選項設定為開或關可改善陰影區域的影像品質。
		[增強黑色打印]	如果無法正常列印黑色圖片‧請開啟或關閉此設定。
		[亮度]	調整亮度。
		[對比度]	調整對比度。
		[紅]	調整紅色。
		[綠]	調整綠色。
		[藍]	調整藍色。

[所有設定] > [網路]

三級選單	四級選單	五級選單	六級選 單	說明
[有線區域網路]	[TCP/IP]	[引導方式]	-	選擇最適合您需求的 IP 方式。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	[主要]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	[主要]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 ¹
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[乙太網路]	-	-	選擇乙太網路連結模式。
	[有線網絡狀態]	-	-	顯示乙太網路連結狀態。
	[MAC 位址]	-	-	顯示機器的 MAC 位址。

三級選單	四級選單	五級選單	六級選 單	說明
[有線區域網路]	[設為預設值]	-	-	將機器的有線網路設定恢復到出廠設定。
	[啟用有線網路]	-	-	啟用或停用有線介面。
[無線區域網路]	[TCP/IP]	[引導方式]	-	選擇最適合您需求的 IP 方式。
		[IP 位址]	-	輸入 IP 位址。
		[子網路遮罩]	-	輸入子網路遮罩。
		[閘道]	-	輸入閘道位址。
		[節點名稱]	-	輸入節點名稱。
		[WINS 配置]	-	選擇 WINS 設置模式。
		[WINS 伺服器]	[主要]	指定主要 WINS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 WINS 伺服器的 IP 位址。
		[DNS 伺服器]	[主要]	指定主要 DNS 伺服器的 IP 位址。
			[次要]	指定次要 DNS 伺服器的 IP 位址。
		[APIPA]	-	在本地連結位址範圍內自行指定 IP 位址 ^{1。}
		[IPv6]	-	開啟或關閉 IPv6 通訊協定。
	[設置精靈]	-	-	使用安裝精靈設置無線網路設定。
	[WLAN Assistant]	-	-	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
	[WPS]	-	-	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
[有 PIN 密碼的 WPS]		-	-	使用有密碼的 WPS 設置無線網路設定。
ſ	[無線網路狀態]	[狀態]	-	顯示無線乙太網路連結狀態。
		[訊號]	-	顯示訊號條件。
		[SSID]	-	顯示 SSID。
			-	顯示目前的通訊模式。
	[MAC 位址]	-	-	顯示機器的 MAC 位址。
	[設為預設值]	-	-	將機器的無線網路設定恢復到出廠設定。
	[啟用無線網路]	-	-	啟用或停用無線介面。
[Wi-Fi Direct]	[按鍵]	-	-	使用一鍵式方式快速設置 Wi-Fi Direct 網路 設定。
	[PIN 碼]	-	-	使用有密碼的 WPS 快速設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[手動]	-	-	手動設置 Wi-Fi Direct 網路設定。
	[群組擁有者]	-	-	將本機器設為群組擁有者。
	[裝置資訊]	[裝置名稱]	-	檢視本機器的裝置名稱。
		[SSID]	-	顯示群組擁有者的 SSID。
		[IP位址]	-	顯示機器的 IP 位址。
	[狀態資訊]	[狀態]	-	顯示 Wi-Fi Direct 網路的狀態。
		[訊號]	-	顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的訊號強度。
	[I/F 啟用]	-	-	啟用或停用 Wi-Fi Direct 連接。
[NFC]	-	-	-	開啟或關閉 NFC 功能。
[網絡連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[Proxy 伺服器連 線]	-	變更網路連接設定。
		[位址]	-	
		[連接埠]	-	

三級選單	四級選單	五級選單	六級選 單	說明
[網絡連接設定]	[Proxy 伺服器設定]	[使用者名稱]	-	變更網路連接設定。
		[密碼]	-	
[網路重設]	-	-	-	將機器的所有網路設定恢復到出廠設定。

1 連接到網路時,如果機器的「開機方法」設定為「自動」,機器會嘗試從 DHCP 等開機伺服器設定 IP 位址和子網路遮罩。如果無法找到引 導伺服器,則會設置一個 APIPA IP 位址,如 169. 254. [001-254]. [000-255]。如果機器的「引導方式」設定為「靜態」,您必須從機器的 控制面板手動輸入 IP 位址。

[所有設定] > [列印報告]

三級選單	說明		
[印表機設定]	列印印表機設定頁。		
[網路配置]	列印網路設置報告。		
[列印檔案清單]	列印儲存在記憶體中的資料清單。		
[感光鼓點列印]	列印感光滾筒檢查列印頁。		
[WLAN 報表]	列印無線區域網路連接能力診斷結果。		

[所有設定] > [機器資訊]

三級選單	四級選單	說明	
[序號]	-	顯示機器序列號。	
[韌體版本]	[Main 版本]	顯示主韌體版本。	
	[Sub1 版本]	顯示子韌體版本。	
[韌體更新]	-	將機器更新至最新韌體。	
[韌體自動檢查]	-	檢視首頁螢幕上的韌體資訊。	
[頁碼計數器]	[總計]	顯示已列印的總頁數。	
	[色彩]	顯示彩色列印的總頁數。	
	[黑白]	顯示黑白列印的總頁數。	
[零件壽命] ¹	[感光鼓]	顯示各感光鼓元件的剩餘使用壽命。	
	[轉印帶]	顯示皮帶組的剩餘使用壽命。	
	[定影器]	顯示加熱組件的剩餘使用壽命。	
	[送紙套件 1]	顯示進紙套件1的剩餘使用壽命。	

1 壽命是估算值,可能會因為使用類型而有所不同。

[所有設定] > [初始設定]

三級選單	四級選單	說明
[重置]	[機器重設]	恢復所有已變更的機器設定.例如紙張類型。
	[網路重設]	將機器的所有網路設定恢復到出廠設定。
	[重設為原廠設定]	重置機器並將印表機設定 (包括命令設定) 恢復為出廠設定。
[本地語言]	-	選擇液晶螢幕顯示語言。



• 設定表和功能表

▲主頁 > 機器設定 > 從控制面板變更機器設定 > 設定表和功能表 > 功能表 (HL-L3270CDW)

功能表 (HL-L3270CDW)

相關機型: HL-L3270CDW

wiFi (Wi-Fi 設定)

二級選單	三級選單	說明
wiFi (Wi-Fi 設定)	[TCP/IP] 1	變更 TCP/IP 設定。
	[設置精靈]	使用安裝精靈設置無線網路設定。
	[WLAN Assistant]	使用 Brother 安裝光碟設置無線網路設定。
	[WPS]	使用一鍵式方式設置無線網路設定。
	[有 PIN 密碼的 WPS] 1	使用有密碼的 WPS 設置無線網路設定。
	[無線網路狀態] ¹	顯示無線網路連接狀態。
	[MAC 位址] 1	顯示機器的 MAC 位址。
	[設為預設值] ¹	將機器的無線網路設定恢復到出廠設定。
	[啟用無線網路] 1	啟用或停用無線介面。

1 設定 Wi-Fi[®] 後可用。



二級選單	三級選單	四級選單	說明
[碳粉]	[碳粉壽命]	-	檢視各顏色碳粉的大致剩餘使用壽命。
	[測試列印]	-	列印測試頁 ·
	[校正]	[校正]	啟動色彩校正·以檢查和修正色彩。
		[重置]	將校正參數重置為預設設定。
	[註冊]	-	對齊每種色彩的列印位置。

二級選單	三級選單	說明
[功能]	[保安列印]	按一下可存取保安列印選項。
	[網路]	按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。

🛾 相關資訊

• 設定表和功能表
▲主頁 > 機器設定 > 從電腦變更機器設定

從電腦變更機器設定

- 使用網路管理變更機器設定
- 我可以在哪裡找到我的 Brother 機器的網路設定?
- 網路管理軟體和工具程式

使用網路管理變更機器設定

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理 本機器的工具程式。

- 什麽是網路管理?
- 存取網路管理
- 設定或變更網路管理的登入密碼
- 網路管理軟體和工具程式
- 瞭解網路管理軟體和工具程式

▲主頁 > 機器設定 > 從電腦變更機器設定 > 使用網路管理變更機器設定 > 什麽是網路管理?

什麽是網路管理?

網路管理是使用標準網頁瀏覽器透過超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 或採用 SSL 的超文字傳輸通訊協定 (HTTPS) 管理本機器的工具程式。在網頁瀏覽器中輸入本機器的 IP 位址可存取和變更列印伺服器設定。

我們建議 Windows 使用者使用 Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge · 建議 Mac 使用者使用 Safari 10/11。無論使用何種瀏覽器 · 請確定始終啟用 JavaScript 和 Cookies。

• 必須在網路中使用 TCP/IP 通訊協定,並為列印伺服器和電腦指定有效 IP 位址。

XXX-XXXX	Logout		brother
General Print Administrator	Network		Solutions Center
			Bottom V
► Status Auto Refresh Interval	Status		
Maintenance Information Lists/Reports	Device Status	Ready	
Find Device Contact & Location	Automatic Refresh	Automatic Refresh Off On	
Sleep Time Auto Power Off Language Panel	ioner Level	BK C M Y	
	Web Language	Auto 🗸	
	Device Location	Contact :	
		Cocation :	

• 實際畫面與上面所示的畫面可能有所不同。

🔽 相關資訊

• 使用網路管理變更機器設定

▲主頁 > 機器設定 > 從電腦變更機器設定 > 使用網路管理變更機器設定 > 存取網路管理

存取網路管理

- 使用網路管理配置設定時,建議您使用 HTTPS 安全通訊協定。
- 當您使用 HTTPS 設置網路管理設定時,您的瀏覽器會顯示一個警告對話方塊。若要避免顯示警告對話方 塊,您可以安裝自我簽署憑證,以使用 SSL/TLS 通訊。如需更多詳細資訊, >> 相關資訊
- 用於管理機器設定的預設登入密碼是 initpass。我們建議您變更該密碼,以防止未經授權的使用者存取本機器。
- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱 · 則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 如果機器提示您輸入密碼,請輸入密碼,然後按一下 ->。

至此,您可變更列印伺服器設定。

如果您變更了通訊協定設定,必須按一下 Submit (送出),然後重新啟動機器以啟用設置。

恋每次存取網路管理時,在 Login (登入)欄位中輸入密碼,然後按一下	\rightarrow	・設置完成後・按一下 🂛 登出。
--------------------------------------	---------------	------------------

▶ 相關資訊

• 使用網路管理變更機器設定

相關主題:

- 列印網路設置報告
- 建立自我簽署憑證
- 安裝自我簽署憑證 (具有管理員權限的 Windows 使用者)

▲主頁 > 機器設定 > 從電腦變更機器設定 > 使用網路管理變更機器設定 > 設定或變更網路管理的登入密碼

設定或變更網路管理的登入密碼

Brother 建議您變更預設的登入密碼以防止未經授權的使用者存取網路管理。

- 1. 啟動網頁瀏覽器。
- 2. 在瀏覽器的位址列中輸入「https://machine's IP address」(「machine's IP address」為機器的 IP 位址)。 例如:

https://192.168.1.2

- 如果您正在使用網域名稱系統或已啟用 NetBIOS 名稱 · 則可以輸入「SharedPrinter」等其他名稱代替 IP 位址。
 - 例如:

https://SharedPrinter

如果您啟用了 NetBIOS 名稱,則還可以使用節點名稱。

- 例如:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS 名稱可在網路配置報告中找到。

- 對於 Mac,按一下螢幕上本機器的 Status Monitor (狀態監視器)圖示存取網路管理。
- 3. 執行下列其中一項操作:
 - 如果設有您自己的密碼,請輸入密碼並按一下 🔶。
 - 如果先前沒有設定您自己的密碼,請輸入 initpass 並按一下 🔶。
- 4. 按一下 Administrator (管理員)。
- 5. 在 Enter New Password (輸入新密碼)欄位中輸入您想使用的密碼 (8~32 位字元)。
- 6. 在 Confirm New Password (確認新密碼)欄位中再次輸入密碼。
- 7. 按一下 Submit (送出)。

4 相關資訊

• 使用網路管理變更機器設定

▲主頁 > 附錄

附錄

- 技術規格
- 如何在 Brother 機器上輸入文字
- 耗材
- 碳粉匣使用壽命的重要資訊
- Brother 公司各項服務

技術規格

- >> 一般規格
- >> 列印媒體規格
- >> 印表機規格
- >> 介面規格
- >> 支援的通訊協定和安全功能
- >> 電腦需求規格

一般規格

印表機類型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		• LED
列印方法		• 電子顯像 LED 印表機
記憶體容量	標準	• 256 MB
LCD (液晶螢幕)		 HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW 16 位字元 x 1 行 HL-L3270CDW 2.7 英吋 (67.5 mm) TFT 彩色觸控式液晶螢幕¹
電源		(適用於台灣) • 110 ~ 120 V AC 50/60 Hz (台灣除外) • 220 ~ 240 V AC 50/60 Hz
耗電量 (平均值)	最大值	 HL-L3210CW (適用於台灣) (適用於台灣) (台灣除外) 約1160 W HL-L3230CDN (適用於台灣) (適用於台灣) (適用於台灣) (台灣除外) 約1300 W HL-L3270CDW (適用於台灣) 約1290 W (台灣除外) 約1300 W
	列印 ²	 HL-L3210CW (適用於台灣) (適用於台灣) (台灣除外) 25℃時約 390 W

1 對角測得。

2 當機器連接至 USB 介面時測得。

耗電量 (平均值)		• HL-L3230CDN (適用於台灣)
		- (台灣除外) 25℃時約 390 W • HL-L3230CDW (適用於台灣) - (台灣除外) 25℃時約 430 W • HL-L3270CDW (適用於台灣) 25℃時約 430 W (台灣除外)
	列印 (靜音模式) ²	 25 C 时刻 430 W HL-L3210CW (適用於台灣)
		- (台灣除外) 25℃ 時約 270 W • HL-L3230CDN (適用於台灣)
		- (台灣除外) 25°C 時約 270 W • HL-L3230CDW (適用於台灣) -
		 (台灣除外) 25°C 時約 260 W HL-L3270CDW (適用於台灣) 25°C 時約 260 W (台灣除外) 25°C 時約 260 W
	準備就緒 ²	 HL-L3210CW (適用於台灣)
		- (台灣除外) 25℃ 時約 75 W • HL-L3230CDN (適用於台灣)
		- (台灣除外) 25°C 時約 75 W • HL-L3230CDW (適用於台灣) -
		(台灣除外) 25℃ 時約 65 W

 ・ HL-L3270CDW (適用於台灣) 25°C時約 65 W (台灣除外) 25°C時約 65 W (台灣除外) 25°C時約 65 W (台灣除外) (適用於台灣) - (台灣除外) 約 8.8 W ・ HL-L3230CDN (適用於台灣) - (台灣除外) 約 8.8 W ・ HL-L3230CDN (適用於台灣) - (台灣除外) 約 8.8 W ・ HL-L3230CDN (適用於台灣) - (台灣除外) 約 9.1 W ・ HL-L3230CDW (適用於台灣) - (台灣除外) 約 9.1 W ・ HL-L3270CDW (適用於台灣) 約 9.1 W ・ HL-L3220CW (適用於台灣) ・ - ・ ・			1
次睡 ² ・ HL-L3210CW (適用於台灣) -	耗電量 (平均值)	休眠2	 HL-L3270CDW (適用於台灣) 25°C時約 65 W (台灣除外) 25°C時約 65 W HL-L3210CW (適用於台灣) - (台灣除外) 約 8.8 W HL-L3230CDN (適用於台灣) - (台灣除外) 約 8.8 W HL-L3230CDW (適用於台灣) - (台灣除外) 約 9.1 W HL-L3270CDW (適用於台灣) 約 9.1 W HL-L3270CDW (適用於台灣) 約 9.1 W
 (台灣除外) 約1.0 W HL-L3230CDN (適用於台灣) - (台灣除外) 約1.0 W HL-L3230CDW (適用於台灣) - (台灣除外) 約1.2 W HL-L3270CDW (適用於台灣) 約1.2 W HL-L3270CDW (適用於台灣) 約1.2 W HL-L3210CW 		沉睡 2	 約 9.1 W HL-L3210CW (適用於台灣) (台灣除外) 約 1.0 W HL-L3230CDN (適用於台灣) (適用於台灣) (6灣除外) 約 1.0 W HL-L3230CDW (適用於台灣) (適用於台灣) 約 1.2 W (台灣除外) 約 1.2 W (台灣除外) 約 1.2 W (台灣除外) 約 1.2 W (台灣除外) 約 1.2 W HL-L3210CW
電源爾閉 ³ • HL-L3210CW (適用於台灣) -		電源關閉 ⁵⁴	● FL-L3210CW (適用於台灣)

3 依據 IEC 62301 2.0 版測得。

4 耗電量會因使用環境而稍有不同。

耗電量	(台灣除外)
	奈可 0.04 W
	• HL-L3230CDN
	(適用於台灣)
	-
	(台灣除外)
	約 0.04 W
	• HL-L3230CDW
	(適用於台灣)
	-
	(台灣除外)
	約 0.04 W
	• HL-L3270CDW
	(適用於台灣)
	約 0.02 W
	(台灣除外)
	約 0.04 W
尺寸	單位:mm
(典型大綱視圖)	• HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW
	*:410
	** : 252
	*** : 461
	• HL-L3270CDW
	* : 439
	** : 252
	*** : 461
重量 (加上耗材)	• HL-L3210CW
	17.2 千克
	• HL-L3230CDN
	18.3 千克
	• HL-L3230CDW
	18.1 千克
	• HL-L3270CDW
	 HL-L3270CDW (適用於澳大利亞和紐西蘭)
	 HL-L3270CDW (適用於澳大利亞和紐西蘭) 18.3 千克
	 HL-L3270CDW (適用於澳大利亞和紐西蘭) 18.3 千克 (澳大利亞和紐西蘭除外)

噪音等級	聲壓	列印 列印 (靜音模式) 準備就緒 列印	 HL-L3210CW/HL-L3230CDN LpAm = 45 dB (A) HL-L3230CDW/HL-L3270CDW LpAm = 47 dB (A) LpAm = 43 dB (A) 預設設定:無聲⁵ 黑白 HL-L3210CW/HL-L3230CDN LWAd = 5 93 B (A)
			 HL-L3230CDW/HL-L3270CDW LWAd = 6.19 B (A) 彩色 HL-L3210CW/HL-L3230CDN LWAd = 5.93 B (A) HL-L3230CDW/HL-L3270CDW LWAd = 6.29 B (A)
		列印 (靜音模式) 準備就緒	 黑白 LWAd = 5.78 B (A) 彩色 LWAd = 5.86 B (A) 預設設定:無聲⁶
 溫度	運作時儲存時		 10 ~ 32°C 0°C ~ 40°C
濕度	運作時 儲存時		 20~80% (無凝結) 10~95% (無凝結)

列印媒體規格

紙張輸入	紙匣	紙張類型	•	普通紙、薄紙、厚紙、再造紙
	(標準)	紙張尺寸	•	(適用於澳大利亞和紐西蘭)
				A4、Letter、A5、A5 (長邊)、A6、Executive
			•	(適用於台灣)
				A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、 Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal
			•	(澳大利亞、紐西蘭和台灣除外)
				A4、Letter、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、 Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal
		紙張重量	•	60 ~ 163 g/m²
		最大紙張容量	•	最多 250 張 80 g/m ² 普通紙
	手動進紙口	紙張類型	•	普通紙、薄紙、厚紙、再造紙、銅版紙、標籤、信 封、薄信封、厚信封、光面相紙
		紙張尺寸	•	寬:
				76.2 ~ 216 mm

⁵ 如果風扇馬達正在工作:LpAm = 33 dB (A)

⁶ 如果風扇馬達正在工作:LWAd = 4.67 B (A)

紙張輸入	手動進紙口		•	長:
				116 ~ 355.6 mm
			•	信封:
				COM-10 DL C5 Monarch
		紙張重量	•	60 ~ 163 g/m ²
		最大紙張容量	•	一張
紙張輸出 ¹	列印面朝下出紙匣		•	最多 150 張 80 g/m ² 普通紙 (列印面朝下傳送到列 印面朝下出紙匣)
	列印面朝上出紙匣		•	一張 (列印面朝上傳送到列印面朝上出紙匣)
雙面	自動雙面列印 (HL-L3230CDN/	紙張類型	•	普通紙、薄紙、厚紙、再造紙
	HL-L3230CDW/ HL-L3270CDW)	紙張尺寸	•	A4
		紙張重量	•	60 ~ 163 g/m²

1 使用標籤進行列印時,我們建議您在機器輸出後立即從出紙匣取出各頁,以免弄髒印出頁面。

印表機規格

自動雙面列印]	•	HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW 是
模擬		•	PCL6、BR-Script3、PDF 版本 1.7、XPS 版本 1.0
Resolution (解析度)	•	600 x 600 dpi、2,400 dpi 級別 (600 x 2400) 品質
列印速度78	單面列印	黑	白
		•	HL-L3210CW/HL-L3230CDN
			最快 19 頁/分鐘 (Letter 尺寸)
			最快 18 頁/分鐘 (A4 尺寸)
		•	HL-L3230CDW/HL-L3270CDW
			最快 25 頁/分鐘 (Letter 尺寸)
			最快 24 頁/分鐘 (A4 尺寸)
		彩	色
		•	HL-L3210CW/HL-L3230CDN
			最快 19 頁/分鐘 (Letter 尺寸)
			最快 18 頁/分鐘 (A4 尺寸)
		•	HL-L3230CDW/HL-L3270CDW
			最快 25 頁/分鐘 (Letter 尺寸)
			最快 24 頁/分鐘 (A4 尺寸)
	雙面列印	黑	白
		•	HL-L3230CDN
			最快 6 面/分鐘 (最快 3 張/分鐘) (Letter 或 A4 尺寸)
		•	HL-L3230CDW/HL-L3270CDW
			最快8面/分鐘(最快4張/分鐘)(Letter或A4尺寸)
		彩	色
		•	HL-L3230CDN
			最快 6 面/分鐘 (最快 3 張/分鐘) (Letter 或 A4 尺寸)
		•	HL-L3230CDW/HL-L3270CDW
			最快8面/分鐘(最快4張/分鐘)(Letter或A4尺寸)
第一頁列印時	f間 ⁹	黑	白

7 列印速度可能會因所列印的文件類型而有所變動。

8 使用無線區域網路連接機器時,列印速度可能會變慢。

第一頁列印時間 ⁹	 HL-L3210CW/HL-L3230CDN (適用於台灣) 23°C/115 V 時少於 15.5 秒 (台灣除外) 23°C/230 V 時少於 15.5 秒 HL-L3230CDW/HL-L3270CDW (適用於台灣) 23°C/115 V 時少於 14 秒 (台灣除外) 23°C/230 V 時少於 14 秒
	彩色
	 HL-L3210CW/HL-L3230CDN (適用於台灣) 23°C/115 V 時少於 15.5 秒 (台灣除外) 23°C/230 V 時少於 15.5 秒 HL-L3230CDW/HL-L3270CDW (適用於台灣) 23°C/115 V 時少於 14 秒 (台灣除外) 23°C/230 V 時少於 14 秒

介面規格

•	高速 USB 2.0
	使用長度不超過 2.0 公尺的 USB 2 介面傳輸線。
•	HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW
	10Base-T/100Base-TX ³
•	HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW
	IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式)
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct [®])
•	HL-L3270CDW
	是
	•

1 本機器附有 USB 2.0 高速介面。您也可將本機器連接到附有 USB 1.1 介面的電腦。

2 不支援第三方 USB 連接埠。

3 請使用 CAT.5 以上規格的一對一 (Straight-Through) 雙絞線。

支援的通訊協定和安全功能

Ethernet (乙太網路)

10Base-T/100Base-TX

無線 LAN

IEEE 802.11b/g/n (基礎架構模式) · IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

通訊協定 (IPv4)

ARP、RARP、BOOTP、DHCP、APIPA(自動 IP)、WINS/NetBIOS 名稱解析、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/連接埠 9100、IPP/IPPS、FTP 伺服器、TELNET 伺服器、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端和伺服器、SMTP 用戶端、SNMPv1/v2c/v3、ICMP、Web 服務 (列印)、CIFS 用戶端、SNTP 用戶端

⁹ 在準備就緒模式下,從標準紙匣進紙列印。

通訊協定 (IPv6)

NDP、RA、DNS 解析、mDNS、LLMNR 回應、LPR/LPD、自訂 Raw 連接埠/連接埠 9100、IPP/IPPS、FTP 伺服器、TELNET 伺服器、HTTP/HTTPS 伺服器、TFTP 用戶端和伺服器、SMTP 用戶端、SNMPv1/v2c/v3、ICMPv6、Web 服務 (列印)、CIFS 用戶端、SNTP 用戶端

網路安全 (有線)

SMTP-AUTH
SSL/TLS (IPPS
HTTPS
SMTP
POP)
SNMP v3
802.1x (EAP-MD5
EAP-FAST
PEAP
EAP-TLS
Kerberos

網路安全 (無線)

SMTP-AUTH SSL/TLS (IPPS HTTPS SMTP POP) SNMP v3 802.1x (LEAP EAP-FAST PEAP EAP-TLS EAP-TLS) Kerberos

無線網路安全

WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) 10

無線憑證

Wi-Fi Certification Mark License (WPA[™]/WPA2[™] - 企業、個人)、Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS) Identifier Mark License、Wi-Fi CERTIFIED[™] Wi-Fi Direct

電腦需求規格

支援的作業系統和軟體功能

電腦平台及作業系統版本		電腦介面				處理器	用來安裝的
		平行 (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base- TX ² (乙太網路)	無線 ³ 802.11b/g/ n		硬碟空間
Windows 作業系統	Windows 7 SP1/8/8.1	N/A	列印			32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器	80 MB
	Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise						
	Windows Server 2008		列印				
	Windows Server 2008 R2					64 位元 (x64) 處理 器	
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2012 R2						
	Windows Server 2016						
Mac 作業系 統	macOS v10.11.6		列印			Intel [®] 處理	80 MB
	macOS v10.12.x					器	
	macOS v10.13.x						

1 不支援第三方 USB 連接埠。

² HL-L3230CDN/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

³ HL-L3210CW/HL-L3230CDW/HL-L3270CDW

如需獲取最新的驅動程式更新,請轉到 Brother Solutions Center 網站 (<u>support.brother.com</u>) 上您的機器型號的 下載頁面。

¹⁰ Wi-Fi Direct 僅支援 WPA2-PSK (AES)。

本使用說明書中的所有商標、品牌和產品名稱均屬於其相應公司。

🔽 相關資訊	
• 附錄	

如何在 Brother 機器上輸入文字

>> HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW >> HL-L3270CDW

HL-L3210CW/HL-L3230CDN/HL-L3230CDW

需要文字時,請在機器上輸入字元。可用字元可能會因所執行的操作而有所不同。

- 按住或重複按▲或▼選擇以下清單中的字元:
 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()* +,-./:;<=>?@[\]^_ '{]}~
- 顯示所需字元或符號時,按 OK,然後輸入下一個字元。
- 按 Back (返回) 刪除輸入錯誤的字元。

HL-L3270CDW

- 當您必須輸入文字到 Brother 機器中時,液晶螢幕上會顯示鍵盤。
- 可用字元可能會根據您所在國家/地區的不同而有所不同。
- 鍵盤版面可能會因所執行的操作而有所不同。



- 按 🗛 1 @ 在字母、數字和特殊字元之間進行切換。
- 若要左移或右移游標,按◀或▶。

插入空格

• 若要輸入空格,請按[空格]。

更正

- 如果您不慎輸入錯誤字元而需要修正,請按 ◀或 ▶ 將游標移到錯誤字元處,然後按 <>> 。輸入正確的字元。
- 若要插入字元,按 ◀或 ▶ 將游標移到正確位置,然後輸入字元。
- 對於要擦除的每一個字元,請按 × ,或者按住 × 以擦除所有字元。

相關資訊

• 附錄

相關主題:

- 使用機器控制面板設置精靈配置機器的無線網路
- 不多址發送 SSID 時配置機器的無線網路

▲主頁 > 附錄 > 耗材

耗材

Ø

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時,機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊, 請造訪 <u>www.brother.com/original/index.html</u> 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。

耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)
碳粉匣	標準碳粉匣: TN-263	 黑色: 約 1,400 頁¹² 青色/洋紅色/黃色: 約 1,300 頁¹²
	高容量碳粉匣: TN-267	 黑色: 約 3,000 頁¹² 青色/洋紅色/黃色: 約 2,300 頁¹²
	隨附碳粉匣: (隨機附帶)	 黑色: 約 1,000 頁¹² 青色/洋紅色/黃色: 約 1,000 頁¹²
感光鼓元件	DR-263CL ³	約 18,000 頁 ⁴
皮帶組	BU-223CL	約 50,000 頁 ⁵
廢碳粉回收盒	WT-223CL	約 50,000 頁 ²

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19798 為準。

2 A4 或 Letter 尺寸單面文件

3 包含四個感光鼓元件;一個黑色和三個彩色。

4 約18,000 頁 (每個工作1頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響.包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

5 約 50,000 頁 (每個工作 2 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響.包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



• 附錄

相關主題:

• 更換耗材

碳粉匣使用壽命的重要資訊

碳粉匣使用壽命

本機器透過以下兩種方法偵測碳粉匣壽命:

- 透過計算建立影像所必需的每種顏色的點數進行偵測
- 透過計算顯影滾軸的轉動次數進行偵測

本機器支援對列印每個文件時所使用的各顏色點數及各碳粉匣顯影滾軸的轉動次數進行計算的功能。達到上述任一 上限時,列印操作將停止。上限設定值應大於要達到宣稱的碳粉匣印量所需點數或轉動次數。此功能的目的是要減 少發生列印品質不佳和機器受到損壞的危險。

以下兩條訊息分別表示碳粉不足或需要更換:「碳粉不足」和「更換碳粉匣」。

點數或顯影滾軸的轉動次數接近最大值時 · 液晶螢幕上顯示「碳粉不足」;點數或顯影滾軸的轉動次數達到最大值時 · 液晶螢幕上顯示「更換碳粉匣」 ·

色彩修正

顯影滾軸的轉動次數可能不只包括列印和複印等一般操作,還包括執行機器調整時的轉動次數,如色彩校正和色彩 對位。

色彩校正 (色彩濃度調整)

要獲得穩定的列印品質,各碳粉匣的濃度必須保持為固定值。如果無法保持色彩之間的濃度平衡,色調將變得不穩 定,無法確保色彩的精確再現。碳粉濃度會隨影響碳粉電荷的化學變化、顯影組件的劣化及機器內部溫度和濕度的 變化而變化。校正時,濃度調整測試圖將列印在皮帶組上。

主要是在下列情況執行校正:

• 使用者從操作面板或印表機驅動程式手動選擇校正時。

(如果需要改善色彩濃度,請執行校正。)

- 更換新的碳粉匣時。
- 機器偵測到環境溫度和濕度改變時。
- 達到指定的列印頁數時。

色彩對位 (色彩位置修正)

本機器分別針對黑色 (K)、黃色 (Y)、洋紅色 (M) 和青色 (C) 配備有感光鼓元件和顯影組件。它將四種顏色的影像組 合成一個影像,因此可能會發生色彩對位錯誤 (例如四個顏色的影像如何對齊)。發生對位錯誤時,對位修正測試圖 將列印在皮帶組上。

主要是在下列情沉執行校準:

- 使用者從操作面板手動選擇對位時。
 (如果需要修正色彩對位錯誤,請執行對位。)
- 達到指定的列印頁數時。

🖌 相關資訊

• 附錄

▲主頁 > 附錄 > Brother 公司各項服務

Brother 公司各項服務

重要事項

如需技術協助,請聯絡 Brother 客戶服務中心或當地的 Brother 授權維修中心。

>> FAQ(常見問題) >> 客戶服務

FAQ(常見問題)

Brother Solutions Center 可為您的機器提供「一站全服務」的資源。可從以下網站下載最新的軟體和工具程式, 詳閱 FAQs 和故障排除技巧,並瞭解如何發揮 Brother 產品的最大性能。

也可從此網站更新 Brother 驅動程式。

support.brother.com

客戶服務

請造訪 www.brother.com 以獲取您當地的 Brother 客服中心的聯絡資訊。

服務中心位置

請聯絡您當地的 Brother 客服中心,即可得您所在地區的維修中心地點。只要在 Brother 網站 (<u>www.brother.com</u>) 選擇您所在的國家,即可找到您所在地區維修中心的聯絡資訊。

網際網路位址

Brother 全球網站:<u>www.brother.com</u> 有關常見問題解答 (FAQs)、產品支援和技術問題、驅動程式更新和工具程式: <u>support.brother.com</u>

┃ 相關資訊

附錄



請瀏覽我們的全球網站: www.brother.com



TCHN 版本 B-1