

Installationsanleitung

Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise, lesen Sie dann diese Installationsanleitung zur korrekten Installation.

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich.

Die aktuellen Handbücher sind im Brother Solutions 0 Center verfügbar: support.brother.com/manuals.

D01LUG001-00 GER Version A

Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen



Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Kombination aus Trommeleinheit und Tonerkassette wieder ein



Legen Sie Papier in die Papierkassette ein





Diese Markierung nicht



Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein



Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

Für LCD-Modelle

- 1. Drücken Sie ▼ oder ▲, um [Initial Setup (Inbetriebnahme)] auszuwählen, drücken Sie dann OK.
- 2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um [Local Language (Displaysprache)] auszuwählen, drücken Sie dann OK.
- 3. Drücken Sie ▼ oder ▲, um Ihre Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann OK.
- 4. Drücken Sie Cancel (Abbrechen).

(1) + WiFi Back - OK (1) - V
X Cancel & Go

- Für Touchscreen-Modelle
 - 1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Gerätes 👔 [Settings (Einstell.)] > [All Settings (Alle Einstell.)] > [Initial Setup (Inbetriebnahme)] > [Local Language (Displaysprache)].
 - 2. Drücken Sie Ihre Sprache.
 - Drücken Sie





Wählen Sie ein Gerät zum Verbinden mit Ihrem Gerät aus



Alternatives Wireless-Setup

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am drahtlosen Zugangspunkt/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel	
(Kennwort)	

Für LCD-Modelle

Zum Auswählen einer Menüoption drücken Sie▲ oder ▼ und dann OK, um die Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie [Netzwerk] > [WLAN] > [Setup-Assist.]. Auch wenn Sie keinen Wireless Access Point/Router haben, können Sie das Gerät und Ihren Computer direkt anschließen. Zusätzlichen Support für das Wireless-Netzwerk erhalten Sie unter <u>support.brother.com/wireless-support</u>.

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Für Computer

Gehen Sie zu 6, um Software zu



Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.





Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen/LCD [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/ Router neu, und wiederholen Sie 7.



Für Mobilgeräte

Gehen Sie zu 8, um Apps zu installieren.



Drucken mit dem Mobilgerät

Ihr Mobilgerät und das Brother-Gerät müssen über dasselbe Wireless-Netzwerk miteinander verbunden sein.







AirPrint ist für alle unterstützten iOS-Geräte verfügbar, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch. Für die Verwendung von AirPrint ist das Herunterladen von Software nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Laden Sie die Mopria[®] Print Service-App von Google Play™ herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Android™-Gerät.



Laden Sie unsere kostenlose Anwendung Brother iPrint&Scan von einem Mobile App Store wie App Store, Google Play[™] oder Microsoft[®] Store mit Ihrem Mobilgerät herunter und installieren Sie sie. Brother SupportCenter ist eine mobile App, die die neuesten Support-Informationen für Ihr Brother-Produkt anbietet. Sie können sie im App Store oder in Google Play™ herunterladen.



Mithilfe von verschiedenen Apps können Sie mit Ihrem Mobilgerät drucken. Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Zusätzlicher Wireless-Support: support.brother.com/wireless-support

FAQs, Tipps zur Problemlösung sowie Software und Handbücher zum Herunterladen finden Sie unter <u>support.brother.com</u>. Weitere Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.