HL-L2330D

かんたん設置ガイド

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読み ください。その後「かんたん設置ガイド」をお読み になり、正しく設置してください。 最新のユーザーズガイドは、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)よりダウン ロードできます。 support.brother.co.jp/j/d/b4m2 D00SVN001-00 JPN Version 0



brother



初期設定の方法は、動画でも 分かりやすくご案内していま す。 <u>support.brother.co.jp/j/d/b5f4</u>



付属品を確認する

ドラムユニットと スタータートナーカートリッジ

> *(つ)* インストーラーディスク



0

かんたん設置ガイド 安全にお使いいただくために **注意** 接続する USB ケーブルは同梱されていません。下記に推奨するケーブルをお 買い求めください。

USB ケーブル 2.0m 以下の USB ケーブル(タイプ A/B)を推奨します。

相包材を取り外して、同梱のドラムユニットとスタータートナーカートリッジを組み付ける

必ず同梱のスタータートナーカートリッジを装着してください。本製品使用開始後に交換部品としてスタータートナーカートリッジ使用すると、本製品に認識されない場合があります。



2 用紙をセットする





ランプによる本製品の状態表示

点滅: 🔆 🛛 ON: ● または ● 🛛 OFF: ○

完了

	まもなく トナー交換 ^{※1}	トナー 交換	まもなく ドラム交換 ^{※1}	ドラム 交換	ドラム お手入れ ^{※2}	カバーオープン / 紙づまり ^{※2}	記録紙 切れ
Toner (トナー)	×	•	0	0	0	0	0
Drum (ドラム)	0	0	×	0	``	0	0
Paper (記録紙)	0	0	0	0	0	*	•
Ready (印刷可)		0			0	0	0



※1: 黄色のランプが2秒間点灯、3秒間消灯を繰り返します。 ※2: 0.5 秒間隔で点滅します。

> 機能追加や不具合修正のため、ブラザーは定期的にファームウェアを更新して います。<u>support.brother.com/up5</u>にアクセスして、最新のファームウェアを確 認してください。



パソコンと接続する

インストーラーディスクを CD/DVD-ROM ドライブにセッ トします。CD/DVD-ROM ドライブが無い場合は、以下の サイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードして ください。

Windows[®]の場合: <u>support.brother.co.jp/j/d/b5d2</u> Macの場合: <u>support.brother.co.jp/j/d/b5d3</u>

新しい OS をお使いの場合は、上記のウェブサイトにアク セスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロー ドしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows[®]の場合:

Brother 製品のインストール画面が表示されないときは、[**コンピューター** (PC)] から CD/DVD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックし、 [start.exe] をダブルクリックしてください。

Mac の場合 :

ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、 [**CUPS ドライバー**] を選択することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください:





本製品とパソコンを再起動し、 4 の操作を行います。

それでも接続できない場合は、<u>support.brother.co.jp</u>の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。