

ThinPrint Client Guía del usuario

© 2019 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Definiciones de notas

En esta guía del usuario, se utilizan los siguientes símbolos:



IMPORTANTE especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.

Los iconos de consejos indican consejos útiles e información complementaria.

Copyright

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El software descrito en este documento se distribuye en virtud de contratos de licencia. El software puede usarse o copiarse en conformidad con los términos de estos contratos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de cualquier forma o en cualquier medio sin un permiso previo por escrito de Brother Industries, Ltd.

Marcas comerciales

Brother es la marca comercial de Brother Industries, Ltd.

ThinPrint es una marca comercial o registrada de Cortado AG en Alemania y otros países.

Los nombres comerciales o de productos de empresas que aparecen en los productos Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Índice

1 Introducción	. 1
2 Configuración	. 2
Anexo 1 - AutoConnect	. 5

1 Introducción

La integración con ThinPrint Client de Brother permite a determinados equipos Brother imprimir trabajos optimizados mediante la tecnología ThinPrint. ThinPrint Client garantiza una comunicación satisfactoria con el motor ThinPrint Engine.



Funciones y características

- Compatible con trabajos de impresión comprimidos enviados a través del motor ThinPrint Engine
- Admite el cifrado de trabajos de impresión para mejorar la seguridad
- Permite el control del ancho de banda y del tamaño de los paquetes para un funcionamiento sin problemas
- Compatible con controladores nativos de Brother y controladores de bandeja de entrada de Windows
- Permite la configuración de varios equipos utilizando la herramienta Brother Mass Deployment Tool o los archivos BRAdmin Professional 4 y JSON.
 - Para activar esta solución necesita un código de licencia válido y software que pueda enviar códigos de licencia a las máquinas de destino. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local de Brother.
 - Para obtener una lista completa de todos los equipos Brother compatibles con la integración ThinPrint Client, consulte el sitio web local de Brother.
 - Para obtener más información sobre ThinPrint, consulte la documentación en el sitio web de ThinPrint.

2 Configuración

IMPORTANTE - Para la seguridad SSL/TLS

Para establecer una conexión segura con el motor ThinPrint Engine mediante la comunicación SSL/TLS, deberá instalar un certificado de cliente en su ordenador. Este certificado debe estar en formato .x509 y debe exportarse con la clave privada.

- 1. Inicie el explorador web.
- Introduzca "http://dirección IP del equipo/" en la barra de direcciones de su explorador (donde "la dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2.
- 3. Si el equipo le pide una contraseña, escríbala y, a continuación, haga clic en 🔁
- 4. Haga clic en la pestaña Red.
- 5. Haga clic en Protocolo en la barra de navegación izquierda.
- 6. Active la casilla **ThinPrint Client** en la lista **Protocolo** y, a continuación, haga clic en la opción de **Configuración avanzada**.
- 7. Especifique el Puerto y la Configuración de comunicación.

General Libr. direc. Fax Copia	Imprimir Escanear Administrador Red					
	 ► Red Cableada Inalámbrica Seguridad					
Estado de red Interfaz	ThinPrint Client					
▶ Protocolo	E-4-4					
Notificación	Estado Activado					
Informes de correo electrónico	Puerto 4000					
Servicio	Configuración de comunicación					
	Ancho de banda (0-65535, 0 = 0 kbps auto.)					
	Tamaño de paquete (0-65535, 0 0 KB = auto.)					
	Certificado de cliente Ninguno 🗸					
	<u>Certificado</u>					
	Cancelar Enviar					

Configuración	Descripción	Valor predeterminado
Puerto	Especifique el número de puerto para comunicarse con el servidor ThinPrint (1-65535).	4000
Ancho de banda	Especifique el ancho de banda para optimizar el tráfico de red entre el servidor ThinPrint y ThinPrint Client (0-65535). Si el valor especificado es mayor que el ancho de banda máximo del servidor ThinPrint, se utilizará la configuración del servidor. Para utilizar la configuración de ancho de banda del servidor, introduzca "0".	0 (configuración del servidor)
Tamaño del paquete	Especifique el tamaño del paquete para optimizar el tráfico de red entre el servidor ThinPrint y ThinPrint Client. Para utilizar la configuración de tamaño de paquete del servidor, introduzca "0".	0 (configuración del servidor)

* Asegúrese de que la opción **Control de cliente - Ancho de banda** esté activada en el servidor ThinPrint cuando especifique los valores personalizados de ancho de banda en la configuración de ThinPrint Client.

8. Haga clic en Enviar.

9. Si se requiere una conexión segura entre el equipo Brother y el motor ThinPrint, haga clic en Certificado.

10. Haga clic en Importar certificado y clave secreta.

General Libr. direc. Fax	Copia Imprimir Escanear Administrador Red					
	Red Cableada Inalámbrica > Seguridad					
Filtro IPv4 ▶ Certificado	Certificado					
Certificado CA Par de claves del cliente Clave pública del servidor TLS Settings IPsec Plantilla dirección IPsec Plantilla IPsec	Lista de certificados Nombre del certificado Emisor Periodo de validez(*:caducado)					
	Crear certificado autofirmado					
	<u>Crear CSR</u>					
	Instalar certificado					
	Importar certificado y clave secreta					

- 11. Busque el archivo que desee.
- 12. Escriba la contraseña si el archivo está cifrado y, a continuación, haga clic en **Enviar** para importar el certificado a su equipo.

Asegúrese de que la configuración de fecha, hora y zona horaria de su equipo coincida con la del servidor de autenticación. Si es necesario, reajuste estos parámetros mediante Administración basada en Web o el panel de control del equipo.

13. Vuelva a la página de **Configuración avanzada**, haga clic en la lista desplegable **Certificado de cliente** y seleccione el certificado de cliente para cifrar la conexión entre el servidor ThinPrint y ThinPrint Client.

General	Libr. direc.	Fax	Copia	Imprimir	Escanear	Adminis	trador	Red		
			_		×	Red	1	Cableada	Inalámbrica	Seguridad
Estado d Interfaz	e red			Thi	nPrint Cl	ient				
Notificaci	ión				Estado				Activado	
Informes de correo electrónico				Puerto			4000	4000		
Servicio		Configuración de comunicación								
			Ancho de banda (0-65535, 0 = auto.) Tamaño de paquete (0-65535, 0 = auto.)				0	kbps		
							0 0	0 КВ		
				Certificad	do de cli	ente	Ninguno 🗸	Ninguno 🗸		
			<u>Certificado</u>							
			Ca	ncelar E	nviar					

14. Haga clic en Enviar.

Ø

También puede utilizar Brother Mass Deployment Tool o BRAdmin Professional 4 para configurar esta solución de software. Para obtener más información, consulte <u>support.brother.com/manuals</u>.

Anexo 1 - AutoConnect

AutoConnect es un conjunto de comandos para automatizar la gestión de impresión mediante la conexión del servidor ThinPrint con sus equipos Brother. Esta función solo puede utilizar valores fijos, que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Configuración	Valor	Ejemplo
Nombre de la	Valor fijo	"Brother MFC-L6900DW series"
impresora	(depende del equipo)	(el nombre del equipo, tal y como aparece en su
		página de Administración basada en Web)
Nombre del	Valor fijo	"Brother MFC-L6900DW series"
controlador	(depende del equipo)	(el nombre del equipo, tal y como aparece en su
		página de Administración basada en Web)
Nombre de la clase	Valor fijo: "Brother"	N/D



Visítenos en la Web brother.es

> SPA Versión 0