

Viimeistelijä nitojalla

-online-käyttöopas

SF-4000

© 2019 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Merkintöjen selitykset

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleita:



Vinkkikuvakkeet ilmaisevat hyödyllisiä vihjeitä ja täydentäviä tietoja.

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
	1.1 Yleiskatsaus	1
	1.2 Viimeistelijä nitojalla -laitteen asetusten määritys	2
	1.3 Tulostuksen priorisointi käyttämällä NV, jatka -tilaa	4
	1.4 Tulostusmateriaalin tiedot	4
2	Tarvikkeet	5
	2.1 Niittikasetti	5
	2.2 Niittikasetin vaihtaminen	5
3	Vianmääritys	7
	3.1 Paperi- ja niittitukokset	7
	3.2 Virhe- ja kunnossapitoviestit	. 10

1 Johdanto

1.1 Yleiskatsaus



Viimeistelijä nitojalla (SF) -yksikkö lisää Brother-laitteeseesi uusia paperintulostustoimintoja, kuten nidonnan, siirtymätulostuksen ja pinoamisen. Voit valita nämä toiminnot tulostinohjaimessa, Brother-laitteesi nestekidenäytöstä tai käyttämällä laitteen WWW-pohjaista hallintaa.

- Niitti: Nitoo tulostustyöt ja poistaa sivut SF-tulostusalustalle. Tämä on käytettävissä vain, kun valitset SF-tulostusalustan luovutusalustaksi.
- **Siirtymä**: Siirtää SF-tulostusalustalle poistettuja tulostustöitä, jotta lajittelu on helpompaa. Tämä on käytettävissä vain, kun valitset SF-tulostusalustan luovutusalustaksi.
- Pinoaja: Kun vakioluovutusalusta täyttyy, tulostin poistaa sivut automaattisesti SF-tulostusalustalle.

Jos haluat käyttää näitä SF-toimintoja, määritä ne tulostinohjaimessasi.

- · Voit käyttää Niitti- ja Siirtymä-toimintoja samanaikaisesti.
- Jos haluat käyttää Niitti- ja Siirtymä-toimintoja, määritä SF-tulostusalusta tulostinohjaimessa tai laitteesi nestekidenäytöstä.
- Ennen kuin käytät viimeistelijää nitojalla, lue asennusohjeet tuotteen mukana toimitetusta *Miten viimeistelijä nitojalla otetaan käyttöön* -oppaasta tai osoitteesta <u>support.brother.com/manuals</u>.

1.2 Viimeistelijä nitojalla -laitteen asetusten määritys

Jos haluat käyttää viimeistelijää nitojalla, määritä käytettävä paperikasetti ja SF-toiminto tulostinohjaimessa. Jos et käytä vakiotulostinohjainta, valitse paperikasetti ja SF-toiminto laitteen nestekidenäytöstä.

1. Valitse paperikasetti.

Tulostinohjaimesta:

- a) Avaa tulostinohjaimen valintaikkuna.
- b) Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.

📚 Tulostusasetukset: Brother 🛛 xxx-xxxx	series		? ×
brother XXX-XXXX series			SolutionsCenter
Paperikoko : A4 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 ") Tulostusmateriaali : Tavallinen paperi Kopiot : 1 Erotuskyky : 600 dpi Kaksipuolinen / Vihko : Ei mitään Skaalaus : Ei Vesileima : Ei Suojattu tulostus : Ei	Perusasetukset Lisäasetukset Skaalaus Duostus käänteisenä(X) Käytä vesileimaa Ylä- ja alatunnisteen Värinsäästö Suojattu tulostus Järjestelmänvalvoja Käyttäjän todennus	Tulostusprofiilit	okoon 00 %] Asetukset Asetukset Asetukset(B) Asetukset(C)
Niitti : Ei Tulostuksen esikatselu Lisää profiili(W)	Luovutusalusta(Z)	SF-lokero vakioluovutusalusta SF-tulostusalusta SF-lokero Muu	alle It tulostusasetukset Oletus
Tuki	OK Peru	uta Kävtä	i Ohie

c) Napsauta avattavaa Luovutusalusta-luetteloa ja valitse SF-tulostusalusta tai SF-lokero.
 d) Valitse OK.

Laitteen nestekidenäytöstä:

Ø

a) Valitse laitteen nestekidenäytössä 🚻	[Asetukset] > [Paperikasetti] > [Tulostelokero].
b) Valitse [NV] tai [NV, pinoaja].	

Tämä on tarkoitettu vain muille kuin vakiotulostinohjaimille. Edellä kuvattu ei ole tarpeen Brothervakiotulostinohjaimen käyttäjille.

2. Valitse SF-toiminto.

Tulostinohjaimesta:

- a) Avaa tulostinohjaimen valintaikkuna.
- b) Napsauta Lisäasetukset-välilehteä.

🗢 Tulostusasetukset: Brother 🛛 xxx-xxx>	series			?	\times
brother XXX-XXXX series				Solution	sCenter
	Perusasetukset Lisäasetukset Skaalaus	Tulostusprofiilit Ei Sovita pa A4 Vapaa [2 100	perikokoon 25 – 400 %] Ç		~
Paperikoko : A4 210 × 297 mm (8.3 × 11.7 ~) Tulostusmateriaali : Tavallinen paperi Kopiot : 1 Erotuskyky : 600 dpi Kaksipuolinen / Vihko : Ei mitään Skaalaus : Ei Vesileima : Ei	 ☐ Tübstüs kaanteisena(X) ☐ Käytä vesileimaa ☐ Ylä- ja alatunnisteen ☐ Värinsäästö Suojattu tulostus Järjestelmänvalvoja Käyttäjän todennus 		Ase Ase Asetu Asetu	tukset tukset tukset ıkset(B) ıkset(C)	
Suojattu tulostus : Ei Niitti : Ei Tulostuksen esikatselu	Luovutusalusta(Z)	SF-tulostusa	alusta D) Muut tulostus	asetukset	×
Lisää profiili(W) Tuki				Oletus	
	OK Per	uuta	Käytä	Ohje	

c) Tee jokin seuraavista:

- Valitse Niitti- tai Siirtymä-valintaruutu
- Valitse sekä Niitti- että Siirtymä-valintaruudut
- d) Valitse OK.

Ø

Ø

Jos et näe Niitti- ja Siirtymä-valintaruutuja, varmista, että olet asentanut oikean tulostinohjaimen.
Voit aktivoida Niitti- ja Siirtymä-toiminnot samanaikaisesti.

Laitteen nestekidenäytöstä:

- a) Valitse laitteen nestekidenäytössä [] [Asetukset] > [Paperikasetti] > [Nidonta] tai [Siirto].
- b) Valitse [Kyllä] tai [Ei].

Tämä on tarkoitettu vain muille kuin vakiotulostinohjaimille. Edellä kuvattu ei ole tarpeen Brothervakiotulostinohjaimen käyttäjille.

1.3 Tulostuksen priorisointi käyttämällä NV, jatka -tilaa

NV, jatka -tilan avulla voit jatkaa tulostusta, kun viimeistelijä nitojalla ei tue valittua paperikokoa tai tulostusmateriaalin tyyppiä.

Asetus	Asetus Kuvaus		
Kyllä	ä Laite jatkaa tulostusta nitomatta tai siirtämättä tai tulostaa vakioluovutusalustalle.		
Ei	Laite lopettaa tulostamisen ja sallii valita laitteen nestekidenäytöstä tulostamisen jatkamisen ilman nidontaa tai siirtämistä. Lisää aina oikeankokoista ja -tyyppistä paperia ja valitse se tulostinohjaimesta. Jotkin tulostinohjaimet eivät välttämättä pysty näyttämään tulostusmateriaalin ristiriitoja.		

NV, jatka -tila on käytössä oletusarvoisesti.

Jos haluat poistaa sen käytöstä, valitse 🌇 [Asetukset] > [Paperikasetti] > [NV, jatka] > [Ei].

1.4 Tulostusmateriaalin tiedot

Tässä osassa on SF-tulostusalustan kanssa yhteensopivista paperikokojen ja -tyyppien luettelo.

Paperikoko	Ilman nidontaa tai siirtämistä	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A5 (pysty), A6, JIS B6, 16K (195x270), Meksikolainen legal, Intialainen legal
	Niitti	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 16K (195x270), Meksikolainen legal, Intialainen legal
	Siirtymä	A4, Letter, Legal, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 (pysty), 16K (195x270), Meksikolainen legal, Intialainen legal
Paperityyppi	Ilman nidontaa tai siirtämistä	Ohut paperi, Tavallinen paperi, Paksu paperi, Paksumpi paperi, Uusiopaperi
	Niitti	Ohut paperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi
	Siirtymä	Ohut paperi, Tavallinen paperi, Paksu paperi, Paksumpi paperi, Uusiopaperi

Ø

Jotkin paperikoot ja -tyypit eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja on laitteesi tulostusmateriaalin tiedoissa.

2 Tarvikkeet

2.1 Niittikasetti

Kun niittejä on lisättävä, virhesanoma tulee näkyviin laitteen nestekidenäyttöön tai Status Monitoriin. Suosittelemme ostamaan seuraavan niittikasetin:

Nimi	Tilausnumero
Niittikasetti	SR100

Lisätietoja niiteistä saat osoitteesta <u>www.brother.com/original</u> tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Brotherjälleenmyyjään.

2.2 Niittikasetin vaihtaminen

Kun sanoma "Lisää nitoja" tulee laitteen nestekidenäyttöön, jäljellä on alle 20 niittiä ja sinun on vaihdettava niittikasetti:

1. Avaa nidontakansi.



2. Poista niittikasetti.



3. Poista tyhjä niittikasetin kotelo.



- 4. Poista uusi niittikasetin kotelo paketista.
- 5. Kiinnitä uusi niittikasetin kotelo niittikasettiin.



6. Aseta niittikasetti viimeistelijään nitojalla.



7. Sulje nidontakansi.

3 Vianmääritys

Tässä luvussa selitetään, miten voit ratkaista tyypillisiä ongelmia, joita ilmenee käytettäessä viimeistelijää nitojalla Brother-laitteen kanssa.

3.1 Paperi- ja niittitukokset

Kun "Viimeistelijätukos"-viesti tulee laitteen nestekidenäyttöön tai Status Monitoriin, sinun on poistettava viimeistelijä nitojalla -yksikön paperi- tai niittitukokset:

1. Tarkista kuvan mukaisesti, ettei pinontakehyksessä (siirtymäyksikössä) ole jumittuneita papereita.



- 2. Poista jumittuneet paperit varovasti.
- 3. Avaa viimeistelijän takakansi.



4. Poista juuttuneet paperit varovasti viimeistelijä nitojalla -yksiköstä.



- 5. Sulje viimeistelijän takakansi.
- 6. Avaa nidontakansi.



7. Poista niittikasetti.



8. Nosta niittikasetin salpa.



9. Poista jumittuneet niitit.



- 10. Lukitse niittikasetin salpa sen alkuperäiseen paikkaan.
- 11. Aseta niittikasetti viimeistelijään nitojalla uudelleen.



12. Sulje nidontakansi.

3.2 Virhe- ja kunnossapitoviestit

Kuten yleensäkin kehittyneitä toimistotuotteita käytettäessä, laitteen käytössä voi tapahtua virheitä ja tarvikkeita voidaan joutua vaihtamaan. Jos näin tapahtuu, laitteesi näyttää virheen tai tarvittavan säännöllisen kunnossapidon ilmoituksen nestekidenäytössä. Yleisimmät virhe- ja kunnossapitosanomat on esitetty taulukossa. Noudata **Toimenpide**-sarakkeen ohjeita, jotta voit korjata virheen ja poistaa sanoman.

Virhesanoma	Ѕуу	Toimenpide	
Viimeistelijätukos	Paperi tai niitti on juuttunut viimeistelijän nitojalla sisään.	Avaa viimeistelijän takakansi tai nidontakansi ja poista kaikki juuttuneet paperit ja niitit.	
Nidonnan enimmäisr.	Tulostus- ja nidontatyössä on yli 50 arkkia (tarkka raja voi vaihdella paperin paksuuden mukaan).	Hyväksy seuraava tulostustyö tai valitse ok laitteen nestekidenäytössä.	
Lisää nitoja	Niittikasetti täytyy vaihtaa. Siinä on alle 20 niittiä jäljellä.	Vaihda niittikasetti uuteen.	
Ei nitojayksik.	Niittikasettia ei ole asennettu, tai se on asennettu virheellisesti.	Asenna niittikasetti.	
Sopimaton koko	Valittu paperikoko ei tue nidontaa tai siirtämistä.	Jatka tulostamista ilman nidontaa tai siirtämistä: valitse Yritä uud.	
		• I yon peruuttaminen: valitse	
	Valittu paperikoko ei ole yhteensopiva SF-tulostusalustan kanssa	Tulostaminen vakioluovutusalustalle: valitse Yritä uud.	
		 Työn peruuttaminen: valitse X. 	
Väärä mediatyyppi	Valittu tulostusmateriaalityyppi ei tue nidontaa tai siirtämistä.	• Jatka tulostamista ilman nidontaa tai siirtämistä: valitse Yritä uud.	
		 Työn peruuttaminen: valitse 	
	Valittu tulostusmateriaalityyppi ei ole yhteensopiva SF-tulostusalustan kanssa	• Tulostaminen vakioluovutusalustalle: valitse Yritä uud.	
	Kanoba.	• Työn peruuttaminen: valitse 🔀.	
Tulostelok. täynnä	SF-tulostusalusta on täynnä.	Poista paperi SF-tulostusalustalta.	
Kansi auki	Viimeistelijän takakantta ei ole suljettu kokonaan.	Sulje viimeistelijän takakansi.	
	Nidontakantta ei ole suljettu kokonaan.	Sulje nidontakansi.	
	Tulostimen takakantta ei ole suljettu kokonaan.	Sulje tulostimen takakansi.	
Tul. ei käyt. XX	Viimeistelijässä nitojalla on mekaaninen ongelma.	 Katkaise virta laitteesta painamalla pitkään o-painiketta. Odota 	
		muutama minuutti ja kytke virta uudelleen.	
		 Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. 	



Käy sivustossamme global.brother

FIN Versio 0