

D033J0001-00 BRA Versão 0

Guia de Configuração Rápida



HL-L1222 / HL-L1232W

Primeiramente, leia o Guia de Segurança do Produto, depois leia este Guia de Configuração Rápida para conhecer o procedimento de instalação correto.

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.



6

Os manuais mais recentes estão disponíveis no site de suporte da Brother: <u>support.brother.com/manuals</u>

Desembale o equipamento e verifique os componentes

Retire a fita ou o filme de proteção que cobre o equipamento e os suprimentos.



1		Desligado	Pronto Dados restantes	Sleep Hibernação	Aquecendo Resfriando	Recebendo dados	Pouco toner	Trocar toner	Obstrução de papel	Cilindro acabando Trocar cilindro
 	!	0	0	0	0	0	- \	- \. ->0		-☆ -→
 	O	0	•	©	÷.	÷	•	0	0	•
				Esmaecido	Intervalo de 1 segundo	Intervalo de 0,5 segundo				

D033J0001-00



Configuração manual sem fio (modelos sem fio)

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.



Pressione o botão WPS no ponto de acesso ou roteador de LAN sem fio.



Mantenha o botão Wi-Fi no aparelho pressionado por cerca de 2 segundos. O botão Wi-Fi ficará aceso quando houver uma conexão.

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso ou roteador sem fio e repita a etapa 5. Se ainda assim não conseguir, acesse <u>support.brother.com</u>. Siga para a etapa 4 para instalar o software.