

ΤН

i

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย



DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW / DCP-T730DW / DCP-T735DW DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW / MFC-T935DW D0348A001-00 THA ฉบับที่ 0

ปี มีคู่มือฉบับล่าสุดให้ที่เว็บไซด์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์: support.brother.com/manuals

้อ่าน *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety Guide)* ก่อน จากนั้นอ่าน *คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย* นี้ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

) หากคุณเลือก [[5-B] การตั้งค่าจากแผงควบคุมบนเครื่อง] ใน *คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย* ฉบับพิมพ์ที่ มีให้มาพร้อมเครื่อง ให้ไปที่ [5-B]



อิ ใส่กระดาษ A4 ธรรมดาลงใน ถาดใส่กระดาษ



DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW

DCP-T830DW / DCP-T835DW MFC-T930DW / MFC-T935DW 2-A

ดูต่อในคอลัมน์ถัดไป 🄳

7-

2-В





เชื่อมด่อสายโทรศัพท์ (MFC-T930DW / MFC-T935DW)

ทำตามขั้ MFC-T93 และหาก

ทำตามขั้นดอนนี้เฉพาะสำหรับรุ่น MFC-T930DW / MFC-T935DW และหากคุณใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องโทรสาร



เสียบสายโทรศัพท์เข้าในเด้ารับที่มีคำว่า LINE กำกับ ไว้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับการใช้งานคุณลักษณะ โทรสาร โปรดดู *คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์*

4 เชื่อมต่อสายไฟ



เครื่องเปิดโดยอัตโนมัติ

(สำหรับบางรุ่นเท่านั้น) หากคุณได้รับแจ้งเดือนให้เลือก ประเทศหรือภาษาของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้า จอแสดงผลแบบ LCD

🔁 เลือกวิธีการตั้งค่าของคุณ แนะนำ (5-A) การตั้งค่าโดยใช้แอป บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ เลือกวิธีการตั้งค่าของคณด้านล่าง เพื่อให้ทั้งการตั้งค่าและการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ กับอปกรณ์ของคณเสร็จสิ้นพร้อมกัน ให้ทำ (ในการตั้งค่าเครื่องโดยใช้ Mac ให้ทำตามคำแนะนำ ตามคำแนะนำใน [5-A] ในส่วน [5-B]) ในการตั้งค่าเครื่องโดยใช้ Mac ให้ทำตาม ไปยังเว็บไซด์ที่เหมาะกับวิธีการตั้งค่าของคุณ: คำแนะนำในส่วน [5-B] การตั้งค่าโดยใช้แอปบนอปกรณ์เคลื่อนที่หรือ การตั้งค่าด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคณ 5-A ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ * อปกรณ์เคลื่อนที่ต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi[®] การตั้งค่าจากแผงควบคุมบนเครื่อง 5-B setup.brother.com การตั้งค่าด้วยคอมพิวเตอร์ของคณ Q setup.brother.com หมายเหตุ หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น คุณยังสามารถใช้เครื่องของคุณบน อุปกรณ์อื่นโดยติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์นั้นได้ด้วย การตั้งค่าจากแผงควบคุมบน **5-B** เครื่อง ทำตามขั้นตอนด้านล่างตามรุ่นของคุณ > DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW DCP-T835DW 1. เมื่อ [Set up? (ตั้งค่า?)] แสดงขึ้น ให้กด ▼ 2. กด ▲ หรือ V เพื่อเลือก [Set up using LCD (ตั้งค่าโดยใช้ LCD)] จากนั้นกด **OK (ตกลง)** เมื่อข้อความปรากภบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD กด ▲ MFC-T930DW / MFC-T935DW 1. กด ◀ เมื่อหน้าจอรหัส QR ปรากฏขึ้น 2. กด ▶ เมื่อหน้าจอ [Set up from machine (ตั้งค่าจากเครื่อง)] ปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการเปลี่ยน โหมด

ดูต่อในคอลัมน์ถัดไป 🔶

(แนะนำ)

6 เติมแทงค์หมึกด้วยน้ำหมึกที่ให้ มาในกล่อง



เปิดฝาครอบแทงค์หมึก (ภาพประกอบในคู่มือนี้อาจไม่ตรงกับรุ่นของคุณ แต่ขั้นดอนของแต่ละรุ่นจะเหมือนกัน)



ถอดฝาจุก (1) ออก และวางไว้ที่ด้านหลังของฝาครอบ (2)



วางแนวขวดหมึกเพื่อให้หัวเสียบที่อยู่บนแทงค์สามารถ เสียบเข้าไปในรูของขวดหมึก ตามภาพแสดงใน (1) เลื่อนขวดหมึกเข้าไปบนห้วเสียบให้ได้องศาตามภาพ แสดงใน (2) จนกระทั่งฝ่าของขวดหมึกถูกดูดเข้าไป เรียบเสมอในแทงค์ (คุณจะได้ยินเสียงคลิกหากคุณ เสียบขวดหมึกในครั้งแรก) ขวดจะดั้งเองได้หากอยู่ในดำแหน่งที่ถูกต้องและน้ำหมึก จะถูกเดิมเข้าไปในแทงค์โดยอัตโนมัติ หากน้ำหมึกไม่ไหลเข้าไปโดยอัตโนมัติ หรือน้ำหมึก ไหลเข้าไปข้าๆ ให้ค่อยๆนำขวดหมึกออกและเสียบขวด หมึกเข้าไปใหม่



เมื่อเดิมเสร็จเรียบร้อย ให้นำขวดหมึกออก โดยถอนปาก ขวดหมึกออกช้าๆเพื่อป้องกันน้ำหมึกหก



นำฝาจุกที่วางไว้ในฝาครอบปิดกลับเข้าไปในแทงค์



หลังจากเติมแทงค์หมึกทั้งหมดแล้ว ให้ปิดฝาครอบ แทงค์หมึก



ตรวจสอบข้อความในหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อ ดั้งค่าต่อ

เมื่อมีข้อความแจ้งว่ากำลังเตรียมหมึกปรากฏขึ้น ให้ทำ ตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำความสะอาดระบบหมึก เบื้องต้น

การทำความสะอาดจะใช้เวลาสักครู่ และคุณสามารถ ดำเนินการขั้นตอนถัดไประหว่างนี้ได้

ตั้งค่าวันที่และเวลา

ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อดั้งค่า วันที่และเวลา

- DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW DCP-T835DW
 - 1. กด **OK (ตกลง)** เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา
 - กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวเลข จากนั้นกด OK (ตกลง) เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา

> MFC-T930DW / MFC-T935DW

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อ ตั้งค่าวันที่และเวลา

8 ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัปเดต เฟิร์มแวร์



ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับรุ่น MFC-T930DW / MFC-T935DW เท่านั้น



เมื่อหน้าจอข้อมูลอัปเดตเฟิร์มแวร์ปรากฏขึ้น ให้กำหนด การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ของคุณ

😉 ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์



เมื่อการทำความสะอาดระบบหมึกเบื้องดันเสร็จเรียบ ร้อย ให้พิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์:

DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW DCP-T835DW

กด Start (เริ่ม)

> MFC-T930DW / MFC-T935DW

กด 🕨



เครื่องจะพิมพ์ใบตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์





บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง ให้เลือกภาพ ที่ใกล้เคียงที่สุดกับภาพสำหรับแต่ละสีบนใบตรวจสอบ คุณภาพการพิมพ์ จากนั้นเริ่มต้นขั้นตอนการทำความ สะอาดอีกครั้ง หากจำเป็น

🔟 ปรับแนวงานพิมพ์ (แนะนำ)



ในการปรับแนวงานพิมพ์ก่อนใช้เครื่องของคุณ ให้พิมพ์ ใบปรับตั้งแนวการพิมพ์:

DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW DCP-T835DW

เมื่อข้อความตรวจสอบแนวการพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้กด ▲ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

> MFC-T930DW / MFC-T935DW

เมื่อข้อความการปรับกระดาษปรากฏขึ้น ให้กด ▶ และ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD



มีวงกลมสีดำอยู่ตรงมุมซ้ายบนของแผ่นกระดาษ



วางใบปรับตั้งแนวการพิมพ์ให้หันคว่ำลงบนกระจก สแกนเนอร์ โดยต้องแน่ใจว่าวงกลมสีดำอยู่ตรงมุมซ้าย บนของกระจกสแกนเนอร์ดังภาพ



ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อ ปรับแนว

เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบปรับตั้งแนวการพิมพ์ออก จากกระจกสแกนเนอร์

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครื่อง ของคุณ (หากจำเป็น)

เข้าไปที่เว็บไซด์ด่อไปนี้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เคลื่อนที่ของคุณ หรือสแกนรหัสด้านล่างเพื่อติดตั้ง ซอฟด์แวร์

Q setup.brother.com





ดรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

หมายเหตุ

DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW



สำหรับการเชื่อมต่อ USB ให้ใช้พอร์ตที่ถูกต้องทางด้านข้าง ของเครื่องดังภาพ

DCP-T830DW / DCP-T835DW / MFC-T930DW MFC-T935DW



สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายและการเชื่อมต่อ USB ให้ใช้พอร์ดที่ถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับสายที่คุณใช้) ภายใน เครื่องดังภาพ

ติดตั้งเสร็จสิ้น

ตอนนี้คุณพร้อมจะพิมพ์หรือสแกนจากเครื่องนี้แล้ว ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ตามที่จำเป็น

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทาง เครือข่ายของคุณ:

รหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อจัดการการตั้งค่าของเครื่องนี้จะอยู่ที่ด้านหลัง ของเครื่องและมีด้วอักษร "Pwd″ กำกับไว้ เราแนะนำให้เปลี่ยนรหัส ผ่านเริ่มต้นทันทีเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้ รับอนุญาด

การตั้งค่าแบบไร้สายด้วยตนเอง



คันหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัส ผ่าน) บนแอคเซสพอยต์/เราเดอร์ไร้สายของคุณ

- DCP-T530DW / DCP-T535DW / DCP-T536DW DCP-T730DW / DCP-T735DW / DCP-T830DW DCP-T835DW
 - 1. ไปที่เครื่องของคุณ และกด Wi-Fi
 - กด OK (ตกลง) เพื่อเลือก [Find Network (หาเครือข่าย)]
 ข้อความ [WLAN Enable? (เปิดใช้งาน WLAN?)]
 ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
 - 3. กด ▲ เพื่อเลือก [On (เปิด)]
 - เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับแอคเซสพอยด์/ เราเดอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ เครือข่ายหรือผู้ผลิตแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สาย

ในการป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ให้กด **▲** หรือ ♥ ค้าง ไว้หรือกดซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวอักขระจากรายการด้านล่าง:

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKILmMnNoOpPqQrRsStTuUv VwWxXyYzZ!?@\$&%#\"``^|{}[]();:,.~<>=+-*/_1234567890

> MFC-T930DW / MFC-T935DW

- 1. ไปที่เครื่องของคุณ และกด 💭 บนแผง
- กด OK (ตกลง) เพื่อเลือก [Find Wi-Fi Network (หาเครือข่าย Wi-Fi)] ข้อความ [Enable WLAN? (เปิดใช้งาน WLAN?)] ปรากฏ บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- 3. กด ▶ เพื่อเลือก ใช่
- เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับแอคเซสพอยด์/ เราเดอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบ เครือข่ายหรือผู้ผลิตแอคเซสพอยต์/เราเตอร์ไร้สาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู *การป้อนข้อความใน เครื่อง Brother ของคุณ* ใน *คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์*

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะ แสดง [Connected (เชื่อมต่อแล้ว)]

้สำหรับข้อมูลเครื่องและข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ให้ด*ู คู่มือผู้ใข้แบบออนไลน์* ที่ <u>support.brother.com/manuals</u>