

简易参考指南

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T238 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W / DCP-T439W



建议将本说明书放在设备附近,方便快速查阅。

D0332R001-00 SCHN 版本 0



如需了解详细的设备操作,包括扫描和故障排除提示, 请参阅*高级说明书*:

www.95105369.com

(DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W) 兄弟畅享印(微信小程序)

您的设备可以通过微信小程序—"兄弟畅享印" 轻松实现图片及文档打印,从而无需下载应用 程序或者安装驱动程序。首次使用以上打印功 能前需先绑定打印机,请扫描右侧二维码进入 操作指南。



设备设置

使用下列其中一个应用程序来配置设备的设置,可从 www.95105369.com 下载这些应用程序:



网络安全重要提示:用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 "Pwd"。建议立即更改默认密码,以免设备遭到未经授权访问。有关详细信息,请参阅*高级说明书*。

操作面板概述

本说明书中的示意图可能与您的型号不完全相符,但每个型号的说 明都是相同的。

DCP-T230/DCP-T236/DCP-T238



DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T439W

12	4 4 xx ● 4 4 xx ■ 4 4 xx ● 4 4 xx ■ 5 4 x ■ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5) [f] 9	4 5 报警 缺墨 停止 8 7 6
1	 身份证复印按钮 (DCP-T230/DCP-T236/ DCP-T238/DCP-T430W/ DCP-T435W/ DCP-T436W) 上传按钮 (DCP-T439W) 	7	纸张警告 LED 指示灯
2	黑白复印按钮	8	Wi-Fi LED 指示灯
3	彩色复印按钮	9	Wi-Fi 设置按钮
4	电源 LED 指示灯	10	照片 LED 指示灯
5	电源 / 停止按钮	11	纸张按钮
6	墨水 LED 指示灯	12	文档 LED 指示灯

按 🔮 打开设备。按住 🔮 关闭设备。

(DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T439W) 从操作面板更改纸张设置

您可以使用以下纸张设置进行打印或复印,具体取决于您按 🕧 的 次数。

纸张按钮	LED 指示	纸张设置
(默认值)		打印标准文档时: • 纸张类型:普通纸,纸张尺寸:A4
		打印照片时: • 纸张类型:其他照片纸,纸张尺寸: 4" x 6"(10 x 15 厘米)
(1) x 2	***	纸张尺寸 - 要更改这些设置,请访问网 络基本管理中的"打印"菜单:在移动设 备上使用 Brother Mobile Connect 应用 程序进行访问,在计算机上使用 Brother iPrint&Scan 应用程序进行访问。有关详 细信息,请参阅 <i>高级说明书</i> 。

LED 指示



Wi-Fi® (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T439W)



有关故障排除技巧,请参阅高级说明书:

www.95105369.com



在进行初始设置之前出现网络设置错误:从设备完成设置后,再次配置网络设置。有关详细信息,请访问设备型号的"常见问题解答与产品使用技巧"页面。请参阅下面的 URL。

www.95105369.com



复印

- 要打印一份文档,请装入文档,然后按**黑白复印**或**彩色复印**一次。
- 要打印多份文档,请装入文档,然后重复按**黑白复印**或**彩色复** 印,需要多少份就按多少次。

扫描

要扫描单页,请装入文档,然后同时按**黑白复印**和**彩色复印**。要 使用此功能,您需要事先更改设备的设置。有关详细信息,请参 阅*高级说明书*。

二合一身份证复印



检查墨水量



• (DCP-T430W/DCP-T435W/DCP-T436W/DCP-T439W) 补充墨水后,同时按 (1(纸张)按钮和身份证复印(上传) 按钮并保持三秒钟。

• 如果墨水 LED 指示灯亮起或闪烁,请按**停止**按钮。

提高打印质量

为了获得更好的打印效果,请清洗打印头。



如果正常清洗后打印质量没有提高,请尝试**特殊**清洗方法:

确保所有墨仓至少半满。
 完成上述步骤后,待墨水 LED 指示灯闪烁后同时长按黑白复印和彩色复印五秒钟。

取出卡住的纸张

