

Installatiehandleiding

HL-L1240W / HL-L1242W / HL-L1242WXL

Lees eerst de Handleiding product veiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor de juiste installatieprocedure. Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar



De meest recente handleidingen kunt u vinden op de supportwebsite van Brother: support.brother.com/manuals



brother

Het apparaat uitpakken en de onderdelen controleren

Verwijder de beschermtape of folie die de machine en de verbruiksartikelen afdekt.



Indicaties van de printer-LED Knipperen: -————————————————————————————————————											
 		Stroom uit	Gereed Resterende gegevens	Slapen Diepe slaap	Opwarmen Afkoelen	Gegevens ontvangen	Toner laag	Toner vervangen	Vastgelopen papier	Drum bijna op Drum vervangen	1
 	!	0	0	0	0	0	- <u>×</u> - O	- <u>×</u> ->0	<u>.</u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	☆ ☆ ◇ ○	ļ
 	υ	0	•	0	*	*	•	0	0	•	I I
L				Gedimd	Interval van 1 seconde	Interval van 0.5 seconde				1	

4

Sluit uw computer of mobiele apparaat aan op uw apparaat

Volg deze stappen om de installatie te voltooien met een van de verbindingstypes die beschikbaar zijn op uw apparaat.

U kunt ook direct vanaf uw mobiele apparaten afdrukken met behulp van AirPrint of Mopria™ Print Service. Raadpleeg de Online Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Ga naar setup.brother.com om de Brother-software te downloaden en installeren.



Volg de aanwijzingen op het scherm en opdrachten.

.....

Instellen voltooid

U kunt nu afdrukken met uw apparaat.

Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging: Het standaardwachtwoord voor het beheer van de apparaatinstellingen vindt u op de achterzijde van het apparaat bij "**Pwd**". We raden u aan het standaardwachtwoord onmiddellijk te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen.

Geen verbinding? Controleer het volgende:



5 De draadloze verbinding handmatig instellen (draadloze modellen)

Als de draadloze instelling mislukt, probeer de verbinding dan handmatig in te stellen.



Druk op de WPS-knop op uw draadloze LANtoegangspunt of router.



Houd de Wi-Fi-knop op uw machine ongeveer 2 seconden ingedrukt. De Wi-Fi-knop licht op wanneer verbonden.

Wanneer het instellen niet is gelukt, start u uw Brother-apparaat en uw draadloze toegangspunt of router opnieuw op, en herhaalt u 5. Als het nog steeds mislukt, ga dan naar <u>support.brother.com</u>.

