

Pika-asennusopas

HL-L1240W / HL-L1242W / HL-L1242WXL

Lue ensin *Tuotteen turvaohjeet* ja sitten tämä *Pika-asennusopas*, joissa kuvataan laitteen asianmukainen asennus. Kaikkia malleja ei ole saatavana kaikissa maissa.



Uusimmat käyttöoppaat ovat saatavilla Brother-tukisivustosta: support.brother.com/manuals



brother

Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

Poista konetta ja varusteita peittävä suojateippi tai -kalvo.



 		Pois päältä	Valmis Tietoja jäljellä	Lepo Syvä lepo	Lämmitys Jäähdytys	Vastaanottaa tietoja	Väriaine vähissä	Vaihda värikasetti	Paperitukos	Rumpuyksikön käyttöikä lopuillaan Vaihda rumpuyksikkö	
I I	!	0	0	0	0	0	- \	- \	- X - X- 0	☆ ☆ ◇ ○	
I I	U	0	•	•	.	.	•	0	0	•	
I				Himmeä	1 sekunnin välein	0,5 sekunnin välein					



Manuaalinen langaton määritys (langattomat mallit)

Irrota johto.

Jos langaton määritys ei onnistu, yritä määrittää yhteys manuaalisesti.



Paina LAN-tukiasemasi tai -reitittimesi WPSpainiketta.

● USB-yhteys

5



4

uudelleen ja siirry kohtaan

Pidä laitteen Wi-Fi-painiketta noin 2 sekunnin ajan. Wi-Fi-painike palaa laitteen ollessa yhdistettynä verkkoon.

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe 5.

Jos määritys ei edelleenkään onnistu, käy verkkosivustossa <u>support.brother.com</u>.

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan <mark>4</mark>.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, tutustu usein

osoitteessa support.brother.com.

kysyttyihin kysymyksiin ja vianmääritystietoihin