# 1

# バージョン 1.1 の追加機能

ソフトウェアのバージョンアップによって、以下の機能が追加されました。

- 150 種類のふち飾り模様 (<sup>刺しゅう</sup>または<sup>編集</sup>)
- 刺しゅうする前にしつけぬいをする機能 (<sup>編集</sup>)

 組み合わせた文字模様を分割して、文字間を調整する機能(編集) 本書は取扱説明書とあわせて、大切に保管してください。

### ふち飾り模様を選ぶ

150 種類のふち飾り模様が追加されています。追加された 模様については、本書の「ふち飾り模様一覧(追加分)」を 参照してください。

ふち飾り模様を連続して刺しゅうするとき、別売のボー ダー枠 (BFJ001) を使用すると、簡単に布地の張り位置をず らすことができます。

ここでは、編集刺しゅうモードでの模様の選び方を説明し ます。







模様選択画面の P.7 から P.16 に表示される 3 ふち飾りから、お好みの模様のキーを押し ます。

UL L	Ŧ	1	B⊲ I	3	削除
	11	1 🛠		X I	
÷	1 🛣	1 🗐			大中小
					a la
3		E	E		$\square$
			Ξ	\$	
==			=	\$	配列
$\sim$	E		*	*,	-
	=		≯	×_	確認
	Ŧ	$  \leq  $	₩	*×	
$\sim$					
		P. 7 K			
閉じる		i	P.16	N	セット



#### お知らせ

• ボーダー機能については、ミシンの取扱説明書第6 章「連続模様をつくる」を参照してください。

## 刺しゅうのしつけぬいをする

刺しゅうする前に、模様のまわりにしつけぬいをすること ができます。アイロンがかけられない布地や接着芯を接着 できない布地を使用するとき、布と接着芯を重ねてしつけ ぬいをすると、接着芯を布に固定することができて便利で す。

接着芯を布に固定すると、ぬい縮みや模様くずれを防ぐこ とができます。





#### ↓ お願い

• 模様の編集を終えるまでは、しつけぬいを設定 しないでください。しつけぬいを設定してから 模様を編集すると、しつけぬいと模様の位置が ずれて、刺しゅうのあとにしつけぬいをほどけ なくなる場合があります。



を押して、設定画面の P.6 を表示さ

4

|- ||+|を使用して、模様からしつけぬい までの間隔を変更します。



#### お知らせ 2

- 設定値が大きくなると、模様からしつけぬいまで の間隔は大きくなります。
  - 設定は、ミシンの電源を切っても保存されます。





### ふち飾り模様一覧(追加分)







閉じる	P.16 P.16

.....







